

GARMIN

Řada přístrojů OREGON™

200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t

stručný návod k obsluze





Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku* vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a další důležité informace.

Napájení přístrojů Oregon zajišťují dvě baterie velikosti AA. Použijte baterie alkalické, NiMH nebo lithiové. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte předem nabitě baterie NiMH nebo lithiové. Pro napájení přístrojů Oregon 550, pokud používáte funkci Fotoaparát, se nedoporučují standardní alkalické baterie.

Instalace baterií:

1. Zvedněte západku a odstraňte kryt přihrádky na baterie.
2. Vložte baterie, dbejte na správnou polaritu.
3. Umístěte zpět kryt přihrádky na baterie a zatlačte západku směrem dolů.

Výběr typu baterií:

1. Stiskněte možnost **Nastavení > Systém > Typ baterie**.
2. Vyberte možnost **Alkalické, Lithiové** nebo **NiMH**.



UPOZORNĚNÍ: Pokud nebudete přístroj Oregon několik měsíců používat, vyjměte z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených dat.

Zapnutí nebo vypnutí přístroje

Oregon:

1. Chcete-li přístroj Oregon zapnout, stiskněte tlačítko
2. Chcete-li přístroj Oregon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko

Úprava intenzity podsvícení:

1. Pokud je přístroj Oregon zapnutý, stiskněte a rychle uvolněte tlačítko .
2. Stisknutím ikony nebo nastavíte jas.

Zamknutí a odemknutí obrazovky:

1. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko .

2. Stiskněte možnost **Uzamknout obrazovku** (nebo **Odemknout obrazovku**).

Příjem satelitních signálů GPS:

1. Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny, dál od vysokých budov a stromů.
2. Zapněte přístroj Oregon. Příjem satelitních signálů může trvat několik minut.

Ukazatelé na hlavní stránce označují sílu satelitních signálů. Pokud jsou ukazatele zelené, přístroj Oregon přijímá satelitní signály.

Použití mapy:

1. Stiskněte možnost **Mapa**. Vaše aktuální pozice je označena ukazatelem pozice
2. Stisknutím ikony nebo změníte velikost.
3. Stisknutím a přetažením obrazovky posunete mapu.

Zobrazení kompasu:



POZNÁMKA: přístroje řady Oregon 200 jsou vybaveny pouze kompasem GPS a neobsahují elektronický kompas.

1. Stiskněte možnost **Kompas**.
2. Pro přístroje řady Oregon 300 a 400 držte kompas při navigaci vodorovně.

Ukazatel směru ukazuje na cíl, bez ohledu na směr pohybu. Pokud ukazatel směru ukazuje k horní část kompasu, jedete přímo do cíle. Pokud ukazuje jakýmkoli jiným směrem, otáčejte se v jeho směru, dokud šipka nebude směřovat k horní části kompasu.

Kalibraci kompasu provádějte při přesunu na dlouhé vzdálenosti, při změně teploty nebo při výměně baterií.



Kalibrace elektronického kompasu

1. Pokud jste venku, držte přístroj Oregon vodorovně a nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetická pole, například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
2. Stiskněte možnost **Nastavení > Směr > Stiskněte pro zahájení kalibrace kompasu**.
3. Stiskněte možnost **Jet** a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Kontrola informací o bodu na mapě:

1. Stiskněte pozici, kterou chcete zkontrolovat.
2. Stiskněte tlačítko Informace v horní části obrazovky.

Označení aktuální pozice jako trasového bodu:

1. Stiskněte možnost **Označit trasový bod**.
2. Stiskněte možnost **Uložit a upravit**.
3. Stiskněte atribut, který chcete změnit.
4. Chcete-li provést změny, stiskněte písmena, číslice nebo symboly.
5. Stiskněte ikonu  (kromě provádění změny symbolu). V případě potřeby změňte další atributy.
6. Stisknutím ikony  zrušíte změny.

Úprava trasového bodu:

1. Stiskněte možnost **Waypoint Manager**.
2. Stiskněte trasový bod.
3. Stiskněte atribut.
4. Chcete-li provést změny, stiskněte písmena, číslice nebo symboly.
5. Stiskněte ikonu  (kromě provádění změny symbolu). V případě potřeby změňte další atributy.
6. Stisknutím ikony  zrušíte změny.

Odstranění trasového bodu:

1. Stiskněte možnost **Waypoint Manager**.
2. Stiskněte trasový bod, který chcete odstranit.
3. Stiskněte možnost **Odstranit trasový bod**.


Přemístění trasového bodu do aktuální pozice:

1. Stiskněte možnost **Waypoint Manager**.
2. Stiskněte trasový bod, který chcete přemístit.
3. Stiskněte možnost **Přemístit sem**.


Navigace k bodu pomocí stránky Kam vést?:

Pomocí stránky Kam vést? můžete navigovat k uloženým trasovým bodům, zadávat souřadnice, vyhledávat body zájmu a ještě více.

1. Stiskněte možnost **Kam vést?**.
2. Stiskněte kategorii.
3. Stiskněte možnost, ke které chcete navigovat.
4. Stiskněte tlačítko **Jet**. Barevná čára označuje kurz.

5. Stiskněte ikonu  > **Kompas**.
6. Pro navigaci do cíle použijte kompas.

Navigace k bodu na mapě:

1. Stiskněte možnost **Mapa**.
2. Stiskněte bod na mapě.
3. Stiskněte tlačítko Informace v horní části obrazovky.
4. Stiskněte možnost **Jet** >  > **Kompas**.
5. Pro navigaci do cíle použijte kompas.

Pokud chcete navigaci ukončit, stiskněte možnost **Kam vést?** > **Ukončit navigaci**.

Vytváření a navigace nové trasy:

1. Stisknutím možnosti **Plánovač tras** > **<Vytvořit trasu>** > **<Vybrat první bod>** vyberte počáteční bod.
2. Stiskněte kategorii.
3. Stiskněte první položku na trase.
4. Stiskněte možnost **Použít** > **<Vybrat příští bod>**.
5. Opakujte tento postup, dokud nebude trasa dokončena.
6. Stisknutím ikony  trasu uložte.
7. Stisknutím ikony  > **Kam vést?** > **Trasy** spustíte navigaci trasy.

Záznam prošlých tras:

1. Stiskněte možnost **Nastavení** > **Prošlé trasy** > **Záznam prošlé trasy**.
2. Stiskněte možnost **Nezaznamenávat**; **Zaznamenat**, **neukazovat**; nebo **Zaznamenat**, **ukázat na mapě**.

Pokud zvolíte možnost **Zaznamenat**, **ukázat na mapě**, bude prošlá trasa na stránce Mapa označena čarou.

Vymazání aktuální prošlé trasy:

Stiskněte možnost **Nastavení** > **Vynulovat** > **Vymazat aktuální prošlou trasu** > **Ano**.

Další dokumentaci a informace naleznete na webové stránce www.garmin.com.

**Nejnovější bezplatné aktualizace softwaru (vyjma mapových dat)
po dobu životnosti vašich výrobků Garmin najdete na webových
stránkách společnosti Garmin na adrese www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB Velká Británie

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei, Tchaj-wan

www.garmin.com

Duben 2009 Číslo výrobku 190-01070-61 Rev. A Vytisknuto na Tchaj-wanu