

GARMIN®



INREACH® MESSENGER

Brugervejledning

© 2022 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, ANT+®, fēnix®, inReach® og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Express™, Garmin Messenger™ og Garmin Response™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Iridium® er et registreret varemærke tilhørende Iridium Satellite LLC. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	1
Sådan kommer du i gang.....	1
Oversigt over enheden.....	1
Knapper.....	2
Parring af telefonen og aktivering af enheden.....	3
Hovedmenu.....	4
Navigering ved hjælp af TracBack®.....	4
Test af enheden.....	4
inReach enhedsfunktioner.....	5
Meddelelser.....	5
inReach Sporing.....	6
SOS.....	6
Vejr.....	8
Anmodning om en inReach vejrudsigt.....	8
Opdatering af en inReach vejrudsigt.....	8
Ændring af vejroptionen.....	8
Dataforbrug og historik.....	8
Visning af abonnementsdetaljer.....	9
Visning af dataforbrug.....	9
Tilpasning af enheden.....	9
Sporingsindstillinger.....	9
Lydindstillinger.....	9
Telefonindstillinger.....	9
Indstillinger for inReach- fjernbetjening.....	10
Systemindstillinger.....	10
Enhedsoplysninger.....	11
Produktopdateringer.....	11
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label.....	11
Låsning og oplåsning af knapperne.....	12
Vedligeholdelse af enheden.....	12
Fejlfinding.....	12
Opladning af inReach enheden.....	13
Specifikationer.....	13


Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.


Sådan kommer du i gang

Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere det og lære de grundlæggende funktioner at kende.




- 1 Tryk på  for at tænde for enheden.
- 2 Vælg dit sprog.
- 3 Download Garmin Messenger™ appen til din smartphone, og følg vejledningen på skærmen for at parre og aktivere din enhed (*Parring af telefonen og aktivering af enheden, side 3*).
- 4 Synkroniser din enhed med Garmin Messenger appen (*Synkroniserer inReach data, side 3*).
- 5 Test din enhed, før du starter din tur (*Test af enheden, side 4*).

Oversigt over enheden



①	USB-port (under vejrhætten)
②	Knapper
③	SOS-knap (under beskyttelsesdækslet)
④	 Tænd/sluk-knap

Knapper

	Vælg for at rulle gennem menuer, valgmuligheder og indstillinger. Tryk og hold nede for at vende tilbage til startside.
	Vælg for at rulle gennem menuer, valgmuligheder og indstillinger.
OK	Tryk for at vælge en indstilling eller bekræfte en besked. Tryk på denne på startside for at åbne handlinger på startside.
	Tryk for at tænde enheden. Tryk for at åbne menuen Strøm. Tryk og hold nede for at slukke enheden.

Aktivering af enheden

Tryk på .

Menuen Effekt

Tryk på  for at åbne menuen Strøm.

Lås knapper: Du kan låse enhedens knapper for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.

Slå lyde fra: Sætter alle enhedstoner på lydløs.

Lysstyrke: Justerer skærmens lysstyrke.

Sluk: Slukker enheden.

Handlinger på startside

Tryk på **OK** på startside for at åbne handlinger på startside.

Tjek ind: Giver dig mulighed for at sende en indtjeningsbesked ([Afsendelse af en indtjeningsbesked, side 5](#)).

Start sporing: Starter sporingfunktionen ([Start af sporing, side 6](#)).

Søg efter meddelelser: Søger efter nye beskeder ([Søgning efter meddelelser, side 6](#)).

Visning af koordinater: Giver dig mulighed for at se dine GPS-koordinater.

Statusikoner

	Overfører data
	Sporing er aktiveret
	Ulæste beskeder
	Lyde slået fra
	Oplader batteri
	Nærmer sig min. driftstemperatur
	Nærmer sig maks. driftstemperatur

Parring af telefonen og aktivering af enheden

ADVARSEL

Før du kan bruge inReach funktionerne på din enhed, herunder beskeder, SOS, sporing og inReach vejr, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din enhed, før du bruger den udendørs.

inReach enheden fungerer bedst, når den parres med Garmin Messenger appen. Appen giver dig mulighed for at oprette og sende beskeder ved hjælp af din telefon og synkronisere kontakter og indtjekningsbeskeder med din enhed.

- 1 Tænd for inReach enheden.
- 2 Placer din kompatible telefon inden for 10 m (33 fod) fra din enhed.
- 3 Fra appbutikken på din telefon skal du downloade Garmin Messenger appen og følge vejledningen på skærmen for at fuldføre parringsprocessen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at aktivere et serviceabonnement.

Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for Bluetooth® rækkevidde.

Garmin Messenger app

ADVARSEL

Før du kan bruge bestemte inReach funktioner i Garmin Messenger appen, herunder SOS, sporing og inReach vejr, skal du have et aktivt satellitabonnement og en forbundet inReach enhed. Test altid appen, før du bruger den udendørs.

Med et inReach abonnement og en forbundet inReach enhed, kan du bruge Garmin Messenger appen til sporing, SOS, inReach vejr og administrere dit serviceabonnement. Du kan også bruge appen til at sende beskeder til andre inReach brugere af enheden, samt venner og familie. Appen fungerer både via Iridium® satellitnetværket og internettet (ved hjælp af en trådløs forbindelse eller mobildata på din telefon). Beskeder, der sendes via en trådløs forbindelse eller mobildata på telefonen, medfører ikke datagebyrer eller yderligere gebyrer for dit inReach abonnement. Meddelelser, der modtages, kan blive pålagt gebyrer, hvis der forsøges levering af beskeder via både Iridium satellitnetværket og internettet. Dit mobildataabonnement har standardtakster for sms'er.

Uden et inReach abonnement, giver appen også en beskedoplevelse for venner og familie. Alle kan downloade appen og oprette forbindelse til deres telefon, så de kan kommunikere med andre appbrugere via internettet (der kræves ikke login). Appbrugere kan også oprette gruppebeskedstråde med andre sms-telefonnumre. Nye medlemmer, der føjes til gruppebeskeden, kan downloade appen for at se, hvad andre siger.

Du kan downloade Garmin Messenger appen fra app store på din telefon (garmin.com/messengerapp).

Iridium satellitnetværk

Din enhed kræver frit udsyn til himlen for at sende beskeder og sporpunkter via Iridium satellitnetværket. Uden frit udsyn til himlen vil din enhed forsøge at sende oplysningerne, indtil den modtager satellitsignaler.

TIP: Den bedste forbindelse til satellitter opnås ved at vende toppen af enheden mod himlen.

Synkroniserer inReach data

Når du har redigeret dine data, som f.eks. abonnementsændringer, kontakter eller indtjekningsbeskeder, skal du synkronisere enheden ved hjælp af Garmin Messenger appen.

- 1 Åbn Garmin Messenger appen.
- 2 Vent, mens dine data synkroniseres.

TIP: Du kan kontrollere forbindelsesstatus på fanen Enhed i appen.

Hovedmenu

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.

Der kræves opdaterede urindstillinger for at oprette forbindelse til serveren. Der kræves en GPS-pejling for at installere.: Giver dig mulighed for at aktivere din enhed, hvis du sprang aktiveringen over under den indledende opsætning (*Parring af telefonen og aktivering af enheden, side 3*).

Beskeder: Giver dig mulighed for at sende og modtage tekstbeskeder via Iridium satellitnetværket (*Meddelelser, side 5*).

Sporing: Giver dig mulighed for at starte og stoppe sporing (*inReach Sporing, side 6*).

Vejr: Giver dig mulighed for at anmode om vejrudsigter (*Vejr, side 8*).

TracBack: Giver dig mulighed for at navigere tilbage til begyndelsen af din rute (*Navigering ved hjælp af TracBack®, side 4*).

Abonnement: Giver dig mulighed for at teste din enhed (*Test af enheden, side 4*). Du kan også få vist oplysninger om abonnement og dataforbrug (*Dataforbrug og historik, side 8*).

Indstillinger: Giver dig mulighed for at tilpasse enheds- og systemindstillinger (*Tilpasning af enheden, side 9*).

Navigering ved hjælp af TracBack

Du kan navigere tilbage til starten af din rute.

BEMÆRK: Dette kan være nyttigt, hvis du farer vild og skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.

1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.

2 Vælg **TracBack**.

3 Tryk på **OK**.

4 Tryk på ▶ for at rulle gennem de registrerede punkter.

5 Tryk på **OK** for at vælge et punkt, du vil navigere til.

6 Vælg en mulighed:

- Du kan navigere tilbage til det valgte punkt langs den rute, du har fulgt, ved at vælge **Følg rute**.
- Du kan navigere tilbage til det valgte punkt i en lige linje ved at vælge **Lige linje**.

Kompaspilen, afstanden til næste etapepunkt ① og den resterende distance til din destination ② vises.



Test af enheden

Du skal teste enheden udendørs, før du bruger den til en tur, for at sikre, at dit satellitabonnement er aktivt.

1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.

2 Vælg **Abonnement > Test forbindelse**.

3 Tryk på **OK**.

4 Vælg **Start test**.

Vent, indtil enheden sender en testmeddelelse. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse, er enheden klar til brug.

inReach enhedsfunktioner

⚠ ADVARSEL

Før du kan bruge inReach funktionerne på din inReach Messenger enhed, herunder beskeder, SOS, sporing og inReach vej, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din enhed, før du bruger den udendørs.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger funktionerne til beskeder, sporing og SOS, da disse funktioner kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

Meddelelser

Din inReach Messenger enhed sender og modtager tekstbeskeder ved hjælp af Iridium satellitnetværket. Du kan sende meddelelser til et sms-telefonnummer, en e-mailadresse eller en anden enhed, der bruger inReach teknologi. Hver meddelelse indeholder oplysninger om din position, hvor det er tilladt.

Afsendelse af en indtjekningsbesked

Indtjekningsbeskeder er beskeder med foruddefineret tekst og foruddefinerede modtagere. Du kan bruge Garmin Messenger appen til at tilpasse modtagere.

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne handlinger på startside.
- 2 Vælg **Tjek ind**.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem indtjekningsbeskederne.
- 4 Tryk på **OK** for at vælge en besked.
- 5 Tryk på **OK** for at sende beskeden.

Afsendelse af en tekstbesked

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Beskeder > Ny besked**.
- 3 Vælg en modtager på listen over kontakter, eller vælg **Indtast kontakt** for at indtaste modtagerens kontaktoplysninger.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Vælg hurtig tekst**, og tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem de forskrevne beskeder.
 - Vælg **Skriv svar** for at skrive en brugerdefineret besked.
- 5 Når du har afsluttet din besked, skal du vælge ✓.
- 6 Tryk på **OK** for at sende beskeden.

TIP: Du kan også oprette og sende beskeder ved hjælp af Garmin Messenger appen.

Sådan besvares en besked

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Svar**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Vælg hurtig tekst**, og tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem de forskrevne beskeder.
 - Vælg **Skriv svar** for at skrive en brugerdefineret besked.
- 6 Når du har afsluttet din besked, skal du vælge ✓.
- 7 Tryk på **OK** for at sende beskeden.

Søgning efter meddelelser

Når du sender en meddelelse, lytter din enhed efter svar i 10 minutter. Enheden søger også efter nye meddelelser hver time. Når du bruger inReach sporingsfunktionen, søger enheden automatisk efter meddelelser med dit sporingsinterval.

BEMÆRK: For at modtage meddelelser skal din enhed have frit udsyn til himlen og være inden for en satellits rækkevidde, når den søger efter meddelelser.

Du kan gennemtvinge en søgning efter meddelelser ved manuelt at søge efter meddelelser, sende en meddelelse eller sende et sporpunkt. Under en søgning opretter enheden forbindelse til satellitter og modtager meddelelser, der venter på at blive sendt til enheden.

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne handlinger på startside.
- 2 Vælg **Søg efter meddelelser**.

Visning af beskeddetaljer

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Vis detaljer**.

Sådan sletter du beskeder

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Beskeder**, og vælg en samtale.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Slet**.

inReach Sporing

Du kan bruge sporingsfunktionen på din inReach Messenger enhed til at registrere sporpunkter og sende dem via Iridium satellitnetværket med et bestemt sendeinterval.

Start af sporing

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne handlinger på startside.
- 2 Vælg **Start sporing**.

Stop af sporing

- 1 Tryk på **OK** på startside for at åbne handlinger på startside.
- 2 Vælg **Stop sporing**.

SOS

ADVARSEL

Før du kan bruge SOS-funktionen, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din enhed, før du bruger den udendørs.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger SOS-funktionen, da denne funktion kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

I nødstilfælde kan du bruge din inReach Messenger enhed til at kontakte Garmin ResponseSM centeret for at få hjælp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes der en meddelelse til Garmin Response teamet som underretter de relevante beredskabstjenester om din situation. Du kan kommunikere med Garmin Response teamet under nødopkaldet, mens du venter på, at hjælpen ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.

Iværksættelse af en SOS-redningsindsats

Du kan starte en SOS-redningsindsats med enheden tændt eller slukket, hvis enheden har batteristrøm.

- 1 Løft beskyttelsesdækslet ① fra SOS-knappen ②.



- 2 Tryk på knappen **SOS**, og hold den nede.

- 3 Vent på SOS-vedtællingen.

Enheden sender en standardbesked til beredskabstjenesten med oplysninger om din position.

- 4 Besvar bekræftelsesbeskeden fra beredskabstjenesten.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen. Hvis du ikke svarer, vil beredskabstjenesten stadig indlede en redningsindsats.

I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at spare på batteriet efter de første 10 minutter sendes en opdateret position hvert 10. minut.

TIP: Du kan også iværksætte en SOS-redningsindsats og interagere med Garmin Response teamet ved hjælp af Garmin Messenger appen. Du skal have et aktivt satellitabonnement for at kunne bruge SOS-funktionen i appen.

Afsendelse af en brugerdefineret SOS-besked

Når du har trykket på SOS-knappen for at starte en SOS-redningsindsats, kan du svare med en brugerdefineret besked.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startskærmen for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.

- 2 Vælg **SOS > Svar**.

- 3 Vælg en mulighed:

- Vælg **Vælg hurtig tekst**, og tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem de foreskrevne beskeder.
- Vælg **Skriv svar** for at skrive en brugerdefineret besked.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.

Annullering af et SOS-opkald

Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere et SOS-opkald, efter det er sendt til beredskabstjenesten.

- 1 Løft beskyttelsesdækslet, og hold **SOS**-knappen inde.

- 2 Vælg **Annuller SOS**.

- 3 Når du bliver bedt om at bekræfte din anmodning om annullering, skal du vælge **Annuller SOS**.

Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender enheden tilbage til normal drift.

Vejr

inReach vejr: Du kan modtage vejroplysninger via dit inReach abonnement. Din enhed kan sende en inReach besked med anmodning om grundlæggende og udvidede vejr- eller farvandsudsigter. Du kan modtage vejrudsigter for din aktuelle position eller en ny position, f.eks. et gemt waypoint. Vejrudsigter pålægges datagebyrer eller yderligere gebyrer på dit inReach abonnement.

Anmodning om en inReach vejrudsigt

Du opnår de bedste resultater ved at sikre dig, at din enhed har frit udsyn til himlen, når du anmoder om en inReach vejrudsigt.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Opdater vejrudsigt**.
- 5 Vælg om nødvendigt en vejrudsigtstype.

BEMÆRK: For at opnå de bedste resultater skal du anmode om en farvandsudsigst for en placering væk fra kysten og over et stort vandområde. Farvandsudsigter er ikke tilgængelige for landområder eller indlandssøer.

Enheden sender en anmodning om vejrudsigten. Det kan tage flere minutter, før du modtager vejrudsigtsdataene. Når enheden har downloadet dataene, kan du når som helst få vist vejrudsigten, indtil alle oplysningerne i vejrudsigten er udløbet. Du kan også altid opdatere udsigten.

BEMÆRK: Opdatering af en prognose medfører datagebyrer eller ekstra brugsgebyrer.

Opdatering af en inReach vejrudsigt

Du kan opdatere en inReach vejrudsigt, der er udløbet eller indeholder forældede oplysninger. Ved opdatering af en prognose pålægges der de samme datagebyrer eller yderligere gebyrer som ved anmodning om en prognose.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Opdater vejrudsigt**.

Enheden anmoder om en opdateret vejrudsigt. Hvis du opdaterer vejrudsigten for Min position, anmoder enheden om en opdateret vejrudsigt for din aktuelle position. Det kan tage flere minutter, før du modtager de opdaterede vejrudsigtsdata.

Ændring af vejrpositionen

Før du kan ændre vejrpositionen, skal du tilføje yderligere vejrpositioner i Garmin Messenger appen.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Vejr**.
- 3 Tryk på **OK** for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 Vælg **Skift position**.
- 5 Vælg en position.

Dataforbrug og historik

Du kan få vist planoplysninger og dataforbrug på inReach Messenger enheden.

Visning af abonnementsdetaljer

Du kan få vist detaljer om dit nuværende dataabonnement og kontrollere opdateringer til dataabonnementet.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startsiden for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Abonnement** > **Oplysninger om abonnement**.

Visning af dataforbrug

Du kan få vist antallet af meddelelser, indtjeningsbeskeder og sporpunkter, der sendes i løbet af den aktuelle faktureringsperiode. Dataforbrugstælleren nulstilles automatisk ved begyndelsen af hver faktureringsperiode.

- 1 Tryk på ◀ eller ▶ på startsiden for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Abonnement** > **Dataforbrug**.

Tilpasning af enheden

Sporingsindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startsiden for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger** > **Spring**.

Send interval: Angiver den hyppighed, hvormed enheden registrerer et sporpunkt og sender det via satellitnetværket.

BEMÆRK: Hyppigheden af Send interval påvirker batterilevetiden (*Batterioplysninger, side 14*).

Auto spor: Indstiller enheden til at starte springen, når du tænder for enheden.

Lydindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startsiden for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger** > **Lyde**.

Slå alle lyde fra: Sætter alle enhedstoner på lydløs.

Lydstyrke: Indstiller enhedens lydstyrkeniveau.

Ring indtil læst: Indstiller enheden til at ringe, indtil du læser en ny meddelelse. Denne funktion er nyttig, hvis du befinder dig i støjende omgivelser.

Besked modtaget: Indstiller den tone, som lyder, når du modtager en meddelelse.

Besked sendt: Indstiller den tone, som lyder, når du sender en meddelelse.

Kritisk advarsel: Indstiller den tone, som lyder, når enheden oplyser dig om en kritisk advarsel.

Sluk: Indstiller den tone, som lyder, når du slukker for enheden.

Telefonindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startsiden for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger** > **Telefon**.

Bluetoothstatus: Slår Bluetooth teknologi til eller fra.

Status: Viser den parrede enheds aktuelle forbindelsesstatus.

Par enhed: Gør dig i stand til at parre enheden med en kompatibel Bluetooth aktiveret smartphone. Med denne indstilling kan du benytte Bluetooth connectede funktioner ved hjælp af Garmin Messenger appen.

Indstillinger for inReach-fjernbetjening

Du kan bruge nogle inReach Messenger funktioner ved at bruge en anden kompatibel enhed med trådløs ANT+® teknologi, f.eks. fēnix® uret. Du kan bruge indstillingen inReach-fjernbetjening til at få vist indgående meddelelser, sende indtjekningsbeskeder, starte og stoppe sporing samt iværksætte eller annullere et SOS.

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > inReach-fjernbetjening**.

Status: Slår funktionen inReach-fjernbetjening til eller fra og giver dig mulighed for at få adgang til visse inReach funktioner ved at bruge en anden kompatibel enhed.

Enheds-ID: Viser enhedsnummeret for ANT+ kanalen.

Verifikation: Aktiverer brugerverifikation for at kommunikere med en trådløs enhed.

Bekræft enheder: Viser en liste over verificerede enheder, som denne enhed kan oprette trådløs forbindelse til.

Systemindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > System**.

Skærm: Angiver baggrundsbelysningens lysstyrke, og hvor længe den lyser.

Tid: Indstiller tidsformat og tidszone (*Tidsindstillinger, side 10*).

Enheder: Indstiller enhedens måleenheder (*Enhedsindstillinger, side 11*).

GPS: Giver dig mulighed for at ændre GPS-indstillingen. Indstillingen Kun GPS aktiverer GPS-satellitssystemet. Indstillingen Multi-GNSS aktiverer flere globale navigationssatellitssystemer (GNSS).

BEMÆRK: Brugen af flere GNSS-systemer samtidigt giver øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af position, end når man kun bruger GPS. Brugen af flere GNSS-systemer kan dog reducere batterilevetiden hurtigere, end hvis der udelukkende bruges GPS.

Sprog: Indstiller sproget på enheden.

BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for brugerindtastede data.

Omvendt opladning: Giver dig mulighed for at oplade andre enheder med din inReach enhed (*Brug af omvendt opladning, side 11*).

USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge MTP (Media Transfer Protocol) eller Garmin® tilstand, når den er forbundet med en computer.

Screenshots: Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm.

Nulstil: Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og -indstillinger (*Nulstilling af alle standardindstillinger, side 12*).

Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at installere softwareopdateringer, der er downloadet til enheden.

Om: Viser IMEI-nummer, godkendelseskode, software, licens og lovgivningsmæssige oplysninger.

Tidsindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > System > Tid**.

Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

Tidszone: Indstiller enhedens tidszone.

Sommertid: Indstiller enheden til at skifte til sommertid. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når Tidszone er indstillet til Automatisk.

Enhedsindstillinger

Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen. Vælg **Indstillinger > System > Enheder**.

Fart/distance: Indstiller måleenheden for distance.

Vindhastighed: Indstiller måleenheden for vindhastighed.

Temperatur: Indstiller måleenheden for temperatur til fahrenheit (°F) eller celsius (°C).

Tryk: Indstiller måleenheden for tryk.

Pejling: Angiver den nordreference, der bruges på kompasset til geografisk nord eller magnetisk nord.

Brug af omvendt opladning

Funktionen Omvendt opladning giver dig mulighed for at oplade andre enheder med din inReach enhed.

1 Tryk på ◀ eller ▶ på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.

2 Vælg **Indstillinger > System > Omvendt opladning**.

3 Vælg **Ja** for at aktivere funktionen.

4 Slut inReach enheden til den enhed, du vil oplade, med et USB-kabel.

Funktionen Omvendt opladning forbliver aktiveret i maks. 20 minutter, før den deaktiveres automatisk.

5 Gentag om nødvendigt trin 1 til 4 for at fortsætte opladningen.

BEMÆRK: Hvis inReach enhedens batteriniveau falder til under 25 procent, lukker funktionen Omvendt opladning automatisk ned.

Enhedsoplysninger

Produktopdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på din computer. Installer Garmin Messenger appen på din telefon.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Data uploades til Garmin Messenger
- Produktregistrering

Opsætning af Garmin Express

1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.

2 Gå til garmin.com/express.

3 Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, IMEI nummeret samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.



1 Vælg **Indstillinger** i hovedmenuen.

2 Vælg **System**.

3 Vælg **Om**.

Låsning og oplåsning af knapperne

Du kan låse knapperne for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.

- 1 Tryk på  for at åbne menuen Strøm.
- 2 Vælg **Lås knapper**.
- 3 Tryk på  for at låse knapperne op.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan tåle utilsigtet nedsækning i 1 meter vand i 30 minutter. Længere tids nedsækning kan beskadige enheden. Efter nedsækningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den anvendes eller oplades.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klorholdigt vand eller saltvand.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.



Fejlfinding

Maksimering af batterilevetiden

- Reducer timeout og lysstyrke for baggrundslys (*Systemindstillinger, side 10*).
- Reducer hyppigheden for sporingsindstillingen **Send interval** (*Sporingsindstillinger, side 9*).
- Slå Bluetooth teknologi fra (*Telefonindstillinger, side 9*).
- Slå ANT+ teknologi fra (*Indstillinger for inReach-fjernbetjening, side 10*).


Nulstilling af alle standardindstillinger

Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til standardfabriksindstillingerne.

- 1 Tryk på  eller  på startside for at rulle gennem valgmulighederne i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Nulstil**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og gemme alle brugerangivne oplysninger, skal du vælge **Nulstil standardindstillinger**.
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger, skal du vælge **Slet data og nulstil indstillingerne**.

Min enhed viser det forkerte sprog

Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.

- 1 Tryk på  på startside.
- 2 Rul til det sidste element på listen, og vælg det.
- 3 Rul til det sidste element på listen, og vælg det.
- 4 Rul til det fjerde element på listen, og vælg det.
- 5 Vælg dit sprog.

Opladning af inReach enheden

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det godkendte temperaturområde (*Specifikationer, side 13*).

- 1 Løft vejrhætten ①.



- 2 Tilslut den lille ende af strømkablet til ladeporten ② på enheden.
- 3 Tilslut den anden ende af strømkablet til en kompatibel AC-strømadapter.
- 4 Sæt AC-strømadapteren i en almindelig stikkontakt.
Enheden viser det aktuelle batteriopladningsniveau.

Spar energi under opladning af enheden

- 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
- 2 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil skærmen slukkes.
Enheden skifter til batterisparetilstand, og batterimåleren vises.
- 3 Oplad enheden helt.

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Trådløs frekvens/protokol	2,4 GHz ved 5,4 dBm maksimalt 1,6 GHz ved 35,9 dBm maksimalt

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Batterioplysninger

Den faktiske batterilevetid afhænger af enhedens indstillinger. For at opnå optimal batterilevetid skal du sørge for, at der er klart udsyn til himlen.

Tilstand	Batterilevetid
Besked eller position sendt hvert 10. minut	Fuld udsigt til himlen: op til 28 dage Moderat trædække: op til 14 dage
Besked eller position sendt hvert 2. minut	Fuld udsigt til himlen: op til 6 dage Moderat trædække: op til 3 dage
Besked eller position sendt hvert 30. minut	Fuld udsigt til himlen: op til 46 dage Moderat trædække: op til 23 dage
Deaktiveret	Op til 1 år

