

GARMIN®



INREACH® MESSENGER

Benutzerhandbuch

© 2022 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo, ANT+®, fēnix®, inReach® und TracBack® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Express™, Garmin Messenger™ und Garmin Response™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke BLUETOOTH® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Iridium® ist eine eingetragene Marke von Iridium Satellite LLC. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Erste Schritte.....	1
Übersicht über das Gerät.....	1
Tasten.....	2
Koppeln des Smartphones und Aktivieren des Geräts.....	3
Hauptmenü	4
Navigieren mit TracBack®.....	4
Testen des Geräts.....	5
Funktionen des inReach Geräts	5
Nachrichten.....	5
inReach Tracking.....	7
SOS.....	7
Wetter	9
Anfordern von inReach Wettervorhersagen.....	9
Aktualisieren von inReach Wettervorhersagen.....	9
Ändern der Wetterposition.....	10
Datennutzung und Protokoll	10
Anzeigen von Tarifdetails.....	10
Anzeigen der Datennutzung.....	10
Anpassen des Geräts	10
Tracking-Einstellungen.....	10
Toneinstellungen.....	10
Telefoneinstellungen.....	11
Einstellungen der inReach- Fernbedienung.....	11
Systemeinstellungen.....	11
Geräteinformationen	12
Produkt-Updates.....	12
Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen.....	13
Sperrern und Entsperrern der Tasten.....	13
Pflege des Geräts.....	13
Fehlerbehebung.....	13
Aufladen des inReach Geräts.....	14
Technische Daten.....	15


Einführung

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.


Erste Schritte

Führen Sie bei der ersten Verwendung des Geräts folgende Schritte aus, um es einzurichten und die grundlegenden Funktionen kennenzulernen.




- 1 Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Wählen Sie die Sprache.
- 3 Laden Sie die Garmin Messenger™ App auf das Smartphone herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display zum Koppeln und Aktivieren des Geräts (*Koppeln des Smartphones und Aktivieren des Geräts, Seite 3*).
- 4 Synchronisieren Sie das Gerät mit der Garmin Messenger App (*Synchronisieren von inReach Daten, Seite 3*).
- 5 Testen Sie das Gerät vor der Reise (*Testen des Geräts, Seite 5*).

Übersicht über das Gerät



①	USB-Anschluss (unter der Schutzkappe)
②	Tasten
③	SOS-Taste (unter der Schutzkappe)
④	 Einschalttaste

Tasten

	Drücken Sie die Taste, um Menüs, Optionen und Einstellungen zu durchblättern. Halten Sie die Taste gedrückt, um zur Startseite zurückzukehren.
	Drücken Sie die Taste, um Menüs, Optionen und Einstellungen zu durchblättern.
OK	Drücken Sie die Taste, um eine Option auszuwählen oder eine Meldung zu bestätigen. Drücken Sie die Taste auf der Startseite, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.
	Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste, um das Einschaltmenü zu öffnen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Einschalten des Geräts

Drücken Sie .

Einschaltmenü

Drücken Sie die Taste , um das Einschaltmenü zu öffnen.

Tasten sperren: Sperrt die Tasten des Geräts, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

Ton aus: Schaltet alle Töne des Geräts stumm.

Helligkeit: Passt die Helligkeit des Displays an.

Ausschalten: Schaltet das Gerät aus.

Startseitenfunktionen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.








Check-In: Ermöglicht es Ihnen, eine Check-In-Nachricht zu senden ([Senden von Check-In-Nachrichten, Seite 5](#)).

Tracking starten: Startet die Tracking-Funktion ([Starten des Trackings, Seite 7](#)).

Nachrichten abrufen: Ruft Nachrichten ab ([Abrufen von Nachrichten, Seite 6](#)).

Koordinaten anzeigen: Ermöglicht es Ihnen, Ihre GPS-Koordinaten anzuzeigen.

Statussymbole

	Datenübertragung
	Tracking aktiviert
	Ungelesene Nachrichten
	Töne aus
	Akku wird geladen
	Minimale Betriebstemperatur wird bald erreicht
	Maximale Betriebstemperatur wird bald erreicht

Koppeln des Smartphones und Aktivieren des Geräts

WARNUNG

Zum Verwenden der inReach Funktionen des Geräts, darunter Nachrichtenversand, SOS, Tracking und inReach-Wetter, benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement. Testen Sie das Gerät immer, bevor Sie es im Freien verwenden.

Das inReach Gerät funktioniert am besten, wenn es mit der Garmin Messenger App gekoppelt ist. Über die App können Sie unter Verwendung des Smartphones Nachrichten verfassen und senden. Außerdem können Sie Kontakte und Check-In-Nachrichten mit dem Gerät synchronisieren.

- 1 Schalten Sie das inReach Gerät ein.
- 2 Achten Sie darauf, dass das kompatible Smartphone und das Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 3 Laden Sie über den App-Shop des Smartphones die Garmin Messenger App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kopplung abzuschließen.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um ein Abonnement zu aktivieren.

Nachdem die Geräte gekoppelt wurden, stellen sie automatisch eine Verbindung her, wenn sie eingeschaltet und in Bluetooth® Reichweite sind.

Garmin Messenger App

WARNUNG

Zum Verwenden bestimmter inReach Funktionen der Garmin Messenger App, darunter SOS, Tracking und inReach-Wetter, benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement und ein verbundenes inReach Gerät. Testen Sie die App immer, bevor Sie sie im Freien verwenden.

Wenn Sie über ein inReach Abonnement und ein verbundenes inReach Gerät verfügen, können Sie die Garmin Messenger App für Tracking, SOS, inReach-Wetter und zum Verwalten Ihres Servicetarifs verwenden. Sie können über die App auch Nachrichten an andere Benutzer von inReach Geräten sowie an Freunde und Familie schicken. Die App funktioniert mit dem Iridium® Satellitennetzwerk und auch mit dem Internet (über eine drahtlose oder Mobilfunkverbindung des Smartphones). Für Nachrichten, die über eine drahtlose oder eine Mobilfunkverbindung des Smartphones gesendet werden, fallen keine Gebühren für die Datennutzung oder zusätzliche Kosten im Rahmen des inReach Abonnements an. Für empfangene Nachrichten fallen evtl. Gebühren an, falls versucht wird, die Nachricht sowohl über das Iridium Satellitennetzwerk als auch über das Internet zu übermitteln. Es gelten standardmäßige Gebühren für SMS-Nachrichten im Rahmen Ihres Datentarifs.

Auch ohne inReach Abonnement bietet die App Nachrichtenfunktionen für Freunde und Familie. Jeder kann die App herunterladen und mit dem Smartphone verbinden. Dann ist über das Internet die Kommunikation mit anderen App-Benutzern möglich (ohne Anmeldung). App-Benutzer können auch Gruppennachrichten-Threads mit anderen SMS-Telefonnummern erstellen. Neue Mitglieder, die in die Gruppennachricht aufgenommen werden, können die App herunterladen und die Nachrichten der anderen Mitglieder lesen.

Laden Sie die Garmin Messenger App im App-Shop des Smartphones herunter (garmin.com/messengerapp).

Iridium Satellitennetzwerk

Das Gerät benötigt eine freie Sicht zum Himmel, um Nachrichten und Trackpunkte über das Iridium Satellitennetzwerk zu übertragen. Ohne eine freie Sicht zum Himmel versucht das Gerät so lange die Daten zu senden, bis es Satellitensignale erfasst.

TIPP: Die Satellitenverbindung ist am besten, wenn die Oberseite des Geräts gen Himmel gerichtet ist.

Synchronisieren von inReach Daten

Nachdem Sie Daten bearbeitet haben, z. B. Tarifänderungen, Kontakte oder Check-In-Nachrichten, müssen Sie das Gerät über die Garmin Messenger App synchronisieren.

- 1 Öffnen Sie die Garmin Messenger App.
- 2 Warten Sie, während die Daten synchronisiert werden.

TIPP: Überprüfen Sie den Verbindungsstatus in der App auf der Registerkarte Gerät.

Hauptmenü

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.

Zum Herstellen einer Verbindung mit dem Server sind aktualisierte Uhreinstellungen erforderlich. Erfassen Sie ein GPS-Signal, und versuchen Sie es erneut.: Ermöglicht es Ihnen, das Gerät zu aktivieren, falls Sie die Aktivierung während der Grundeinstellungen übersprungen haben (*Koppeln des Smartphones und Aktivieren des Geräts, Seite 3*).

Nachrichten: Ermöglicht es Ihnen, SMS-Nachrichten über das Iridium Satellitennetzwerk zu senden und zu empfangen (*Nachrichten, Seite 5*).

Tracking: Ermöglicht es Ihnen, das Tracking zu starten und zu stoppen (*inReach Tracking, Seite 7*).

Wetter: Ermöglicht es Ihnen, Wettervorhersagen anzufordern (*Wetter, Seite 9*).

TracBack: Ermöglicht es Ihnen, zurück zum Startpunkt des Wegs zu navigieren (*Navigieren mit TracBack®, Seite 4*).

Servicetarif: Ermöglicht es Ihnen, das Gerät zu testen (*Testen des Geräts, Seite 5*). Sie können auch Tarifdetails und die Datennutzung anzeigen (*Datennutzung und Protokoll, Seite 10*).

Einstellungen: Ermöglicht es Ihnen, Geräte- und Systemeinstellungen anzupassen (*Anpassen des Geräts, Seite 10*).

Navigieren mit TracBack®

Sie können zurück zum Anfang des Wegs navigieren.

HINWEIS: Dies bietet sich an, wenn Sie sich verlaufen und den Weg zurück zum Camp oder zum Anfang des Wanderwegs finden möchten.

1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.

2 Wählen Sie **TracBack**.

3 Drücken Sie **OK**.

4 Drücken Sie ▶, um die aufgezeichneten Punkte zu durchblättern.

5 Drücken Sie **OK**, um einen Punkt auszuwählen, zu dem Sie navigieren möchten.

6 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Weg folgen**, um entlang der zurückgelegten Strecke zurück zum ausgewählten Punkt zu navigieren.
- Wählen Sie **Gerade Linie**, um in einer geraden Linie zurück zum ausgewählten Punkt zu navigieren.

Der Kompasspfeil, die Distanz zum nächsten Streckenpunkt ① und die verbleibende Distanz zum Ziel ② werden angezeigt.



Testen des Geräts

Sie sollten das Gerät vor der Verwendung auf einer Reise im Freien testen, um sicherzustellen, dass das Satellitenabonnement aktiv ist.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Servicetarif > Service testen**.
- 3 Drücken Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **Test starten**.

Warten Sie, während das Gerät eine Testnachricht sendet. Wenn Sie eine Bestätigungsnachricht erhalten, kann das Gerät verwendet werden.

Funktionen des inReach Geräts

WARNUNG

Zum Verwenden der inReach Funktionen des inReach Messenger Geräts, darunter Nachrichtenversand, SOS, Tracking und inReach-Wetter, benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement. Testen Sie das Gerät immer, bevor Sie es im Freien verwenden.

Stellen Sie sicher, dass eine freie Sicht zum Himmel besteht, wenn Sie die Funktionen für Nachrichtenversand, Tracking und SOS verwenden, da für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Funktionen Zugriff auf Satelliten erforderlich ist.

HINWEIS

In einigen Gerichtsbarkeiten ist die Verwendung von Satellitenkommunikationsgeräten gesetzlich geregelt oder untersagt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle geltenden Gesetze in den Gerichtsbarkeiten zu kennen und zu befolgen, in denen das Gerät verwendet werden soll.

Nachrichten

Das inReach Messenger Gerät sendet und empfängt SMS-Nachrichten über das Iridium Satellitennetzwerk. Sie können Nachrichten an eine SMS-Telefonnummer, eine Email-Adresse oder ein anderes Gerät senden, das die inReach Technologie nutzt. Jede von Ihnen gesendete Nachricht enthält Positionsdetails (sofern zulässig).

Senden von Check-In-Nachrichten

Bei Check-In-Nachrichten handelt es sich um Nachrichten mit vordefiniertem Text und vordefinierten Empfängern. Passen Sie Empfänger in der Garmin Messenger App an.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Check-In**.
- 3 Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um die Check-In-Nachrichten zu durchblättern.
- 4 Drücken Sie **OK**, um eine Nachricht auszuwählen.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu senden.

Senden von SMS-Nachrichten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten > Neue Nachricht**.
- 3 Wählen Sie in der Kontaktliste einen Empfänger aus oder wählen Sie **Kontakt eingeben**, um die Kontaktinformationen des Empfängers einzugeben.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Nachricht wählen** und drücken Sie ◀ bzw. ▶, um die bereits verfassten Nachrichten zu durchblättern.
 - Wählen Sie **Antwort eingeben**, um eine benutzerdefinierte Nachricht zu schreiben.
- 5 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie ✓.
- 6 Drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu senden.
TIPP: Sie können Nachrichten auch mit der Garmin Messenger App verfassen und senden.

Beantworten von Nachrichten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Antworten**.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Nachricht wählen** und drücken Sie ◀ bzw. ▶, um die bereits verfassten Nachrichten zu durchblättern.
 - Wählen Sie **Antwort eingeben**, um eine benutzerdefinierte Nachricht zu schreiben.
- 6 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie ✓.
- 7 Drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu senden.

Abrufen von Nachrichten

Wenn Sie eine Nachricht senden, ruft das Gerät 10 Minuten lang Nachrichten ab. Außerdem ruft das Gerät stündlich neue Nachrichten ab. Wenn Sie die inReach Trackingfunktion verwenden, ruft das Gerät automatisch Nachrichten in Ihrem Tracking-Intervall ab.

HINWEIS: Zum Empfangen von Nachrichten muss das Gerät eine ungehinderte Sicht zum Himmel haben und zum Zeitpunkt des Nachrichtenabrufs über Satellitenempfang verfügen.

Sie können einen Nachrichtenabruf erzwingen, indem Sie manuell Nachrichten abrufen, eine Nachricht senden oder einen Trackpunkt senden. Während des Abrufs stellt das Gerät eine Verbindung mit den Satelliten her und empfängt Nachrichten, die bereit sind, an Ihr Gerät gesendet zu werden.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten abrufen**.

Anzeigen von Nachrichtendetails

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Details**.

Löschen von Nachrichten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.

inReach Tracking

Verwenden Sie die Trackingfunktion des inReach Messenger Geräts, um Trackpunkte aufzuzeichnen und sie über das Iridium Satellitennetzwerk im festgelegten Sendeintervall zu übertragen.

Starten des Trackings

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Tracking starten**.

Stoppen des Trackings

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um Aktionen für die Startseite zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Tracking beenden**.

SOS

WARNUNG

Zum Verwenden der SOS-Funktion benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement. Testen Sie das Gerät immer, bevor Sie es im Freien verwenden.

Stellen Sie sicher, dass eine freie Sicht zum Himmel besteht, wenn Sie die SOS-Funktion verwenden, da für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Funktion Zugriff auf Satelliten erforderlich ist.

HINWEIS

In einigen Gerichtsbarkeiten ist die Verwendung von Satellitenkommunikationsgeräten gesetzlich geregelt oder untersagt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle geltenden Gesetze in den Gerichtsbarkeiten zu kennen und zu befolgen, in denen das Gerät verwendet werden soll.

Während eines Notfalls können Sie über das inReach Messenger Gerät Kontakt mit dem Garmin ResponseSM-Center aufnehmen, um Hilfe anzufordern. Beim Drücken der SOS-Taste wird eine Nachricht an das Garmin Response-Team gesendet, das wiederum die für Ihre Situation geeigneten Notfalldienste benachrichtigt. Sie können während des Notfalls mit dem Garmin Response-Team kommunizieren, während Sie auf Hilfe warten. Sie sollten die SOS-Funktion ausschließlich in einer echten Notfallsituation verwenden.

Initiieren einer SOS-Rettung

Sofern die Batterie des Geräts über Ladung verfügt, können Sie eine SOS-Rettung initiieren, wenn das Gerät ein oder ausgeschaltet ist.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① über der **SOS** Taste ② an.



- 2 Halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.

- 3 Warten Sie auf den SOS-Countdown.

Das Gerät sendet eine Standardnachricht mit Details zu Ihrer Position an den Notfalldienst.

- 4 Antworten Sie auf die Bestätigungsnachricht des Notfalldienstes.

Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können. Falls Sie nicht antworten, initiiert der Notfalldienst trotzdem eine Rettung.

Während der ersten 10 Minuten der Rettung wird jede Minute eine aktualisierte Position an den Notfalldienst gesendet. Zum Schonen des Akkus wird eine aktualisierte Position nach den ersten 10 Minuten alle 10 Minuten gesendet.

TIPP: Sie können auch eine SOS-Rettung initiieren und über die Garmin Messenger App mit dem Garmin Response Team interagieren. Sie benötigen ein aktives Satellitenabonnement, um die SOS-Funktion der App zu verwenden.

Senden eigener SOS-Nachrichten

Nachdem Sie die SOS-Taste gedrückt haben, um eine SOS-Rettung zu initiieren, können Sie eine benutzerdefinierte Nachricht als Antwort senden.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.

- 2 Wählen Sie **SOS > Antworten**.

- 3 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Nachricht wählen** und drücken Sie ◀ bzw. ▶, um die bereits verfassten Nachrichten zu durchblättern.
- Wählen Sie **Antwort eingeben**, um eine benutzerdefinierte Nachricht zu schreiben.

Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können.

Abbrechen einer SOS-Anfrage

Wenn Sie keine Hilfe mehr benötigen, können Sie eine SOS-Anfrage abbrechen, nachdem sie an den Notfalldienst gesendet wurde.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an, und halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie **SOS abbrechen**.
- 3 Wenn Sie aufgefordert werden, die Abbruchanfrage zu bestätigen, wählen Sie **SOS abbrechen**.
Das Gerät sendet die Abbruchanfrage. Wenn Sie eine Bestätigungsnachricht vom Notfalldienst erhalten, kehrt das Gerät zum normalen Betrieb zurück.

Wetter

inReach-Wetter: Sie können Wetterinformationen über das inReach Abonnement erhalten. Das Gerät kann eine inReach Nachricht mit einer Anfrage für Wettervorhersagen mit einfachen Daten, erweiterten Daten oder Seewetterdaten senden. Sie können Wettervorhersagen für die aktuelle Position oder eine neue Position erhalten, z. B. einen gespeicherten Wegpunkt. Für Wettervorhersagen fallen Gebühren für die Datennutzung oder zusätzliche Kosten im Rahmen Ihres inReach Abonnements an.

Anfordern von inReach Wettervorhersagen

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie beim Anfordern einer inReach Wettervorhersage sicherstellen, dass das Gerät eine freie Sicht zum Himmel hat.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Vorhersage akt..**
- 5 Wählen Sie bei Bedarf einen Vorhersagetyp.

HINWEIS: Wenn Sie sich in einiger Entfernung vom Ufer und auf einem großen Gewässer befinden, sollten Sie eine Marinevorhersage anfordern. Marinevorhersagen sind nicht für Positionen an Land oder für Binnenseen verfügbar.

Das Gerät sendet eine Anfrage für die Vorhersage. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Wettervorhersagedaten empfangen werden. Nachdem das Gerät den Download der Daten abgeschlossen hat, können Sie sich die Vorhersage jederzeit ansehen, bis alle Informationen der Vorhersage abgelaufen sind. Sie können die Vorhersage auch jederzeit aktualisieren.

HINWEIS: Für die Aktualisierung einer Vorhersage fallen Gebühren für die Datennutzung oder zusätzliche Nutzungskosten an.

Aktualisieren von inReach Wettervorhersagen

Sie können eine inReach Wettervorhersage aktualisieren, die abgelaufen ist oder veraltete Daten enthält. Für die Aktualisierung einer Vorhersage fallen dieselben Gebühren für die Datennutzung oder dieselben zusätzlichen Kosten an wie für die Anforderung einer Vorhersage.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Vorhersage akt..**

Das Gerät fordert eine aktualisierte Vorhersage an. Wenn Sie die Vorhersage für Eigene Position aktualisieren, fordert das Gerät eine aktualisierte Vorhersage für die aktuelle Position an. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die aktualisierten Wettervorhersagedaten empfangen werden.

Ändern der Wetterposition

Damit Sie die Wetterposition ändern können, müssen Sie zunächst in der Garmin Messenger App zusätzliche Wetterpositionen hinzufügen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Position ändern**.
- 5 Wählen Sie eine Position.

Datennutzung und Protokoll

Sie können Tarifdetails und Datennutzung auf dem inReach Messenger Gerät anzeigen.

Anzeigen von Tarifdetails

Sie können die Details des aktuellen Datentarifs anzeigen und nach Datentarif-Updates suchen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Servicetarif > Tarifdetails**.

Anzeigen der Datennutzung

Sie können die Anzahl der Nachrichten, Check-In-Nachrichten und Trackpunkte anzeigen, die während des aktuellen Abrechnungszeitraums gesendet wurden. Der Datennutzungszähler wird am Anfang jedes Abrechnungszeitraums automatisch zurückgesetzt.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Servicetarif > Datennutzung**.

Anpassen des Geräts

Tracking-Einstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > Tracking**.

Sendeintervall: Legt fest, wie häufig das Gerät einen Trackpunkt aufzeichnet und über das Satellitennetzwerk sendet.

HINWEIS: Die Frequenz für das Sendeintervall wirkt sich auf die Akkulaufzeit aus ([Informationen zum Akku](#), Seite 15).

Auto Track: Legt fest, dass das Gerät das Tracking startet, wenn Sie das Gerät einschalten.

Toneinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > Töne**.

Alles stumm: Schaltet alle Töne des Geräts stumm.

Lautstärke: Richtet die Lautstärke des Geräts ein.

Klingeln, bis gelesen: Legt fest, dass das Gerät klingelt, bis Sie eine neue Nachricht gelesen haben. Diese Funktion ist in lauten Umgebungen nützlich.

Nachrichteneingang: Legt fest, welcher Ton beim Empfang von Nachrichten ertönt.

Nachricht gesendet: Legt fest, welcher Ton beim Senden von Nachrichten ertönt.

Kritischer Alarm: Legt fest, welcher Ton bei einem kritischen Alarm ertönt.

Ausschalten: Legt fest, welcher Ton beim Ausschalten des Geräts ertönt.

Telefoneinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > Telefon**.

Bluetooth-Status: Aktiviert bzw. deaktiviert die Bluetooth Technologie.

Status: Zeigt den aktuellen Verbindungsstatus für das gekoppelte Gerät an.

Gerät koppeln: Ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit einem kompatiblen Smartphone mit Bluetooth zu koppeln. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, Bluetooth Online-Funktionen über die Garmin Messenger App zu nutzen.

Einstellungen der inReach-Fernbedienung

Der Zugriff auf einige inReach Messenger Funktionen ist über ein anderes kompatibles Gerät mit drahtloser ANT+® Technologie möglich, z. B. über die fēnix® Uhr. Verwenden Sie die inReach-Fernbedienung, um eingehende Nachrichten anzuzeigen, Check-In-Nachrichten zu senden, das Tracking zu starten und zu stoppen und einen SOS-Notruf zu initiieren oder abzubrechen.

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > inReach-Fernbedienung**.

Status: Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für die inReach-Fernbedienung und ermöglicht es Ihnen, über ein anderes kompatibles Gerät auf einige inReach Funktionen zuzugreifen

Geräte-ID: Zeigt die Gerätenummer für den ANT+ Kanal an.

Verifizierung: Aktiviert die Benutzerverifizierung für die Kommunikation mit einem drahtlosen Gerät.

Verifizierte Geräte: Zeigt eine Liste verifizierter Geräte an, mit denen dieses Gerät drahtlos eine Verbindung herstellen kann.

Systemeinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > System**.

Anzeige: Passt die Beleuchtungshelligkeit an sowie den Zeitraum, nach dem die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

Zeit: Richtet das Zeitformat und die Zeitzone ein ([Zeiteinstellungen, Seite 12](#)).

Einheiten: Richtet die Maßeinheiten für das Gerät ein ([Einheiteneinstellungen, Seite 12](#)).

GPS: Ermöglicht es Ihnen, die GPS-Einstellung zu ändern. Bei der Option Nur GPS wird das GPS-Satellitensystem aktiviert. Bei der Option Multi-GNSS werden mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) aktiviert.

HINWEIS: Die gemeinsame Verwendung mehrerer GNSS-Systeme bietet in schwierigen Umgebungen eine bessere Leistung und erfasst die Position schneller als die ausschließliche Verwendung des GPS. Allerdings kann bei der Verwendung mehrerer GNSS-Systeme die Akku-Laufzeit kürzer sein als bei der ausschließlichen Verwendung des GPS.

Sprache: Stellt die Textsprache des Geräts ein.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben aus.

Umgekehrtes Laden: Ermöglicht es Ihnen, andere Geräte mit Ihrem inReach Gerät aufzuladen ([Verwenden des umgekehrten Ladens, Seite 12](#)).

USB-Modus: Richtet das Gerät so ein, dass MTP (Media Transfer Protocol) oder der Garmin® Modus verwendet wird, wenn eine Verbindung mit dem Computer besteht.

Screenshots: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen.

Reset: Ermöglicht es Ihnen, Benutzerdaten und Einstellungen zurückzusetzen ([Zurücksetzen aller Standardeinstellungen, Seite 14](#)).

Software-Update: Ermöglicht es Ihnen, auf das Gerät heruntergeladene Software-Updates zu installieren.

Info: Zeigt IMEI-Nummer, Autorisierungscode, Software, Lizenz und aufsichtsrechtliche Informationen an.

Zeiteinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > System > Zeit**.

Zeitformat: Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

Zeitzone: Legt die Zeitzone für das Gerät fest.

Sommerzeit: Richtet das Gerät zur Verwendung der Sommerzeit ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn für Zeitzone die Option Automatisch ausgewählt ist.

Einheiteneinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern. Wählen Sie **Einstellungen > System > Einheiten**.

Tempo/Distanz: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Windgeschwindigkeit: Richtet die Maßeinheit für die Windgeschwindigkeit ein.

Temperatur: Legt die Temperatureinheiten fest: Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C).

Druck: Richtet die Maßeinheit für den Druck ein.

Zielrichtung (°): Legt die auf dem Kompass verwendete Nordreferenz fest (wahre oder magnetische Nordrichtung).

Verwenden des umgekehrten Ladens

Die Funktion Umgekehrtes Laden ermöglicht es Ihnen, andere Geräte mit Ihrem inReach Gerät aufzuladen.

1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.

2 Wählen Sie **Einstellungen > System > Umgekehrtes Laden**.

3 Wählen Sie **Ja**, um die Funktion zu aktivieren.

4 Verbinden Sie das inReach Gerät mit dem Gerät, das Sie aufladen möchten. Verwenden Sie dazu ein USB-Kabel.

Die Funktion Umgekehrtes Laden bleibt maximal 20 Minuten eingeschaltet. Danach schaltet sie sich automatisch aus.

5 Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 bis 4, um das Aufladen fortzusetzen.

HINWEIS: Falls der Akkuladestand des inReach Geräts unter 25 Prozent sinkt, stoppt die Funktion Umgekehrtes Laden automatisch.

Geräteinformationen

Produkt-Updates

Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Installieren Sie auf dem Smartphone die Garmin Messenger App.

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte:

- Software-Updates
- Hochladen von Daten in Garmin Messenger
- Produktregistrierung

Einrichten von Garmin Express

1 Verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit dem Computer.

2 Rufen Sie die Website garmin.com/express auf.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin Website.

- Unter support.garmin.com finden Sie zusätzliche Handbücher, Artikel und Software-Updates.
- Rufen Sie die Website buy.garmin.com auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie weitere Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.



Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

Das Etikett für dieses Gerät wird in elektronischer Form bereitgestellt. Das E-Label kann aufsichtsrechtliche Informationen, beispielsweise von der FCC ausgestellte Identifizierungsnummern oder regionale Compliance-Zeichen, die IMEI-Nummer sowie anwendbare Produkt- und Lizenzinformationen enthalten.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **System**.
- 3 Wählen Sie **Info**.

Sperren und Entsperren der Tasten

Sie können die Tasten sperren, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

- 1 Drücken Sie die Taste , um das Einschaltmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Tasten sperren**.
- 3 Drücken Sie , um die Tasten zu entsperren.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Das Gerät ist gemäß IEC-Norm 60529 IPX7 wasserbeständig. In einer Tiefe von einem Meter widersteht das Gerät 30 Minuten lang dem Eindringen von Wasser. Eine längere Eintauchzeit kann zu Schäden am Gerät führen. Reiben Sie das Gerät nach Kontakt mit Wasser trocken und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verwenden oder aufladen.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser in Berührung gekommen ist.

Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Fehlerbehebung

Optimieren der Akku-Laufzeit

- Reduzieren Sie die Dauer und die Helligkeit der Beleuchtung (*Systemeinstellungen, Seite 11*).
- Reduzieren Sie die Frequenz der Trackingeinstellung **Sendeintervall** (*Tracking-Einstellungen, Seite 10*).
- Deaktivieren Sie die Bluetooth Technologie (*Telefoneinstellungen, Seite 11*).
- Deaktivieren Sie die ANT+ Technologie (*Einstellungen der inReach-Fernbedienung, Seite 11*).

Zurücksetzen aller Standardeinstellungen

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ◀ bzw. ▶, um die Hauptmenüoptionen zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > System > Reset**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Werksstandards wiederherstellen**, um alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle vom Benutzer eingegebenen Daten zu speichern.
 - Wählen Sie **Daten löschen u. Einst. zurücksetzen**, um alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle vom Benutzer eingegebenen Daten zu löschen.

Mein Gerät zeigt die falsche Sprache an

Sie können die ausgewählte Sprache des Geräts ändern, falls Sie versehentlich die falsche Sprache ausgewählt haben.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▶.
- 2 Blättern Sie zum letzten Element der Liste und wählen Sie es aus.
- 3 Blättern Sie zum letzten Element der Liste und wählen Sie es aus.
- 4 Blättern Sie zum vierten Element der Liste und wählen Sie es aus.
- 5 Wählen Sie die Sprache.

Aufladen des inReach Geräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

HINWEIS: Das Gerät kann nicht außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs aufgeladen werden (*Technische Daten, Seite 15*).

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an ①.



- 2 Stecken Sie das schmale Ende des Netzkabels in den Ladeanschluss ② am Gerät.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in einen kompatiblen AC-Netzadapter.
- 4 Schließen Sie den AC-Netzadapter an eine Steckdose an.
Das Gerät zeigt den aktuellen Akkuladestand an.

Stromsparen beim Aufladen des Geräts

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine externe Stromversorgung an.
- 2 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis sich das Display ausschaltet.
Das Gerät wechselt in einen Akkulademodus mit geringem Stromverbrauch, und die Ladestandsanzeige wird angezeigt.
- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Technische Daten

Akkutyp	Wiederaufladbarer, integrierter Lithium-Ionen-Akku
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 ¹
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Funkfrequenz/Protokoll	2,4 GHz bei 5,4 dBm (maximal) 1,6 GHz bei 35,9 dBm (maximal)

Informationen zum Akku

Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von den Geräteeinstellungen ab. Stellen Sie zum Optimieren der Akkulaufzeit sicher, dass eine freie Sicht zum Himmel besteht.

Modus	Akkulaufzeit
Nachricht oder Position wird alle 10 Minuten gesendet	Vollständige Sicht zum Himmel: Bis zu 28 Tage Mäßig dichter Baumbestand: Bis zu 14 Tage
Nachricht oder Position wird alle 2 Minuten gesendet	Vollständige Sicht zum Himmel: Bis zu 6 Tage Mäßig dichter Baumbestand: Bis zu 3 Tage
Nachricht oder Position wird alle 30 Minuten gesendet	Vollständige Sicht zum Himmel: Bis zu 46 Tage Mäßig dichter Baumbestand: Bis zu 23 Tage
Ausgeschaltet	Bis zu 1 Jahr

¹ Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten lang wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

