

GARMIN®



INREACH® MESSENGER

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2022 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες ANT+®, fēnix®, inReach® και TracBack® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Garmin Express™, Garmin Messenger™ και Garmin Response™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία Iridium® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Iridium Satellite LLC. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πίνακας περιεχομένων

Παρουσίαση 1

Έναρξη χρήσης	1
Παρουσίαση συσκευής	1
Κουμπιά	2
Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής	3

Κύριο μενού..... 4

Πλοήγηση με το TracBack®	5
Δοκιμή της συσκευής	5

Λειτουργίες της συσκευής

inReach..... 6

Μηνύματα	6
Παρακολούθηση inReach	7
SOS	8

Καιρός..... 9

Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach	9
Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού inReach	10
Αλλαγή της τοποθεσίας για τον καιρό	10

Χρήση και ιστορικό δεδομένων 10

Προβολή λεπτομερειών προγράμματος	10
Προβολή χρήσης δεδομένων	10

Προσαρμογή της συσκευής..... 11

Ρυθμίσεις παρακολούθησης	11
Ρυθμίσεις ήχων	11
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	11
Ρυθμίσεις Απομακρυσμένη λειτουργία inReach	11
Ρυθμίσεις συστήματος	12

Στοιχεία συσκευής..... 13

Ενημερώσεις προϊόντος	13
Προβολή των κανονιστικών πληροφοριών και των πληροφοριών συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική ετικέτα	13

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των κουμπιών	14
Φροντίδα της συσκευής σας	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
Φόρτιση της συσκευής inReach	15
Προδιαγραφές	16

Παρουσίαση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Έναρξη χρήσης

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες για να τη ρυθμίσετε και για να μάθετε τις βασικές λειτουργίες.

- 1 Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Επιλέξτε γλώσσα.
- 3 Κάντε λήψη της εφαρμογής Garmin Messenger™ στο smartphone σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε την αντιστοίχιση και την ενεργοποίηση της συσκευής (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 3*).
- 4 Συγχρονίστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Messenger (*Συγχρονισμός δεδομένων inReach, σελίδα 4*).
- 5 Δοκιμάστε τη συσκευή προτού ξεκινήσετε το ταξίδι σας (*Δοκιμή της συσκευής, σελίδα 5*).

Παρουσίαση συσκευής



①	Θύρα USB (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)
②	Κουμπιά
③	Κουμπί SOS (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)
④	 Κουμπί λειτουργίας

Κουμπιά

	Πατήστε το για διαδοχική μετάβαση στα μενού, τις επιλογές και τις ρυθμίσεις. Πατήστε το παρατεταμένα για επιστροφή στην αρχική σελίδα.
	Πατήστε το για διαδοχική μετάβαση στα μενού, τις επιλογές και τις ρυθμίσεις.
OK	Πατήστε το για να ορίσετε μια επιλογή ή για να επιβεβαιώσετε ένα μήνυμα. Από την αρχική σελίδα, πατήστε το για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.
	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε το για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας. Πατήστε το παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε .

Μενού Λειτουργία

Πατήστε το  για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας.

Κλείδωμα πλήκτρων: Κλειδώνει τα κουμπιά της συσκευής, για να εμποδίσει το ακούσιο πάτημά τους.

Σίγαση ήχων: Σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.

Φωτεινότητα: Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί τη συσκευή.

Ενέργειες αρχικής οθόνης

Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.

Έλεγχος: Επιτρέπει την αποστολή ενός μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας ([Αποστολή μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας, σελίδα 6](#)).

Έναρξη παρακολούθησης: Εκκινεί τη λειτουργία παρακολούθησης ([Έναρξη παρακολούθησης, σελίδα 7](#)).

Έλεγχος για μηνύματα: Ελέγχει για νέα μηνύματα ([Έλεγχος για μηνύματα, σελίδα 7](#)).

Προβολή συντεταγμένων: Σας επιτρέπει να βλέπετε τις συντεταγμένες GPS.

Εικονίδια κατάστασης

	Μετάδοση δεδομένων
	Παρακολούθηση διαδρομής ενεργοποιημένη
	Μη αναγνωσμένα μηνύματα
	Ήχοι σε σίγαση
	Γίνεται φόρτιση της μπαταρίας
	Αντίστροφη φόρτιση
	Πλησιάζει την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	Πλησιάζει τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach της συσκευής σας, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, SOS, παρακολούθηση και Καιρός inReach, θα πρέπει πρώτα να διαθέτετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίστε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Η συσκευή inReach λειτουργεί καλύτερα όταν έχει γίνει αντιστοίχιση με την εφαρμογή Garmin Messenger. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να συντάσσετε και να στέλνετε μηνύματα χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας και να συγχρονίζετε τις επαφές και τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας με τη συσκευή σας.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή inReach.
- 2 Τοποθετήστε το συμβατό τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από τη συσκευή.
- 3 Από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας, κάντε λήψη της εφαρμογής Garmin Messenger και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα υπηρεσιών.

Αφού γίνει η αντιστοίχιση των συσκευών, αυτές θα συνδέονται αυτόματα όταν ενεργοποιούνται, εάν βρίσκονται εντός μιας εμβέλειας Bluetooth®.

Εφαρμογή Garmin Messenger

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες inReach της εφαρμογής Garmin Messenger, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας SOS, της παρακολούθησης και του Καιρός inReach, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή και μια συνδεδεμένη συσκευή inReach. Πρέπει πάντα να δοκιμάζετε την εφαρμογή προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Με μια συνδρομή inReach και μια συνδεδεμένη συσκευή inReach, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Garmin Messenger για την παρακολούθηση, τη λειτουργία SOS, το Καιρός inReach και τη διαχείριση του προγράμματος υπηρεσιών σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να στείλετε μήνυμα σε άλλους χρήστες συσκευών inReach, αλλά και στους φίλους και στην οικογένειά σας. Η εφαρμογή λειτουργεί είτε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium® είτε μέσω του Internet (με χρήση ασύρματης σύνδεσης ή σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας). Για τα μηνύματα που στέλνονται μέσω ασύρματης σύνδεσης ή σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από το τηλέφωνό σας δεν υπάρχουν χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις στη συνδρομή inReach σας. Για τα μηνύματα που λαμβάνονται μπορεί να υπάρχουν χρεώσεις, εάν επιχειρηθεί παράδοση μηνύματος και μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium και μέσω του Internet. Για τα μηνύματα κειμένου ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις του προγράμματος δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας.

Χωρίς συνδρομή inReach, η εφαρμογή παρέχει επίσης μια εμπειρία ανταλλαγής μηνυμάτων για τους φίλους και την οικογένεια. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει λήψη της εφαρμογής και να συνδέσει το τηλέφωνό του, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με άλλους χρήστες της εφαρμογής μέσω του Internet (δεν απαιτείται σύνδεση με κωδικούς). Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν επίσης να δημιουργούν νήματα ομαδικών μηνυμάτων με άλλους αριθμούς τηλεφώνου SMS. Τα νέα μέλη που προστίθενται στο ομαδικό μήνυμα μπορούν να κάνουν λήψη της εφαρμογής για να βλέπουν τι λένε οι άλλοι.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Garmin Messenger στο τηλέφωνό σας από το κατάστημα εφαρμογών ([garmin.com/messengerapp](https://www.garmin.com/messengerapp)).

Δορυφορικό δίκτυο Iridium

Για τη μετάδοση μηνυμάτων και σημείων διαδρομής μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium, η συσκευή πρέπει να έχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. Αν δεν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, η συσκευή επιχειρεί διαρκώς την αποστολή πληροφοριών μέχρι να λάβει δορυφορικά σήματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για την καλύτερη σύνδεση με δορυφόρους, το πάνω μέρος της συσκευής πρέπει να είναι στραμμένο προς τον ουρανό.

Συγχρονισμός δεδομένων inReach

Αφού κάνετε τροποποιήσεις στα δεδομένα, όπως αλλαγές στο πρόγραμμα, στις επαφές ή στα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας, πρέπει να συγχρονίσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Messenger.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Messenger.
- 2 Περιμένετε όσο γίνεται συγχρονισμός των δεδομένων σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης στην καρτέλα Συσκευή της εφαρμογής.

Κύριο μενού

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.

Απαιτείται ενημέρωση των ρυθμίσεων ρολογιού για τη σύνδεση στον διακομιστή. Λάβετε ένα στίγμα GPS και δοκιμάστε την εγκατάσταση ξανά.: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εάν παραλείψατε την ενεργοποίηση κατά την αρχική ρύθμιση ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 3](#)).

Μηνύματα: Σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας το δορυφορικό δίκτυο Iridium ([Μηνύματα, σελίδα 6](#)).

Παρακολούθηση: Σας επιτρέπει να ξεκινάτε και να διακόπτετε την παρακολούθηση ([Παρακολούθηση inReach, σελίδα 7](#)).

Καιρός: Σας επιτρέπει να ζητάτε προγνώσεις καιρού ([Καιρός, σελίδα 9](#)).

TracBack: Επιτρέπει την πλοήγηση προς τα πίσω, στην αρχή της διαδρομής σας ([Πλοήγηση με το TracBack®, σελίδα 5](#)).

Πακέτο υπηρεσιών: Σας επιτρέπει να εκτελείτε δοκιμή της συσκευής ([Δοκιμή της συσκευής, σελίδα 5](#)).

Μπορείτε επίσης να βλέπετε τις λεπτομέρειες του προγράμματος και τη χρήση δεδομένων ([Χρήση και ιστορικό δεδομένων, σελίδα 10](#)).

Ρυθμίσεις: Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τη συσκευή και τις ρυθμίσεις του συστήματος ([Προσαρμογή της συσκευής, σελίδα 11](#)).

Πλοήγηση με το TracBack

Μπορείτε να επιστρέψετε στο αρχικό σημείο της διαδρομής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν χαθείτε και πρέπει να βρείτε τον δρόμο της επιστροφής στον καταυλισμό ή στην αρχή ενός μονοπατιού.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
 - 2 Επιλέξτε **TracBack**.
 - 3 Πατήστε **OK**.
 - 4 Πατήστε το ▶ για διαδοχική μετάβαση στα καταγεγραμμένα σημεία.
 - 5 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε ένα σημείο για πλοήγηση προς αυτό.
 - 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για πλοήγηση πίσω στο επιλεγμένο σημείο ακολουθώντας τη διαδρομή που διανύσατε, επιλέξτε **Ακολ. τη διαδρομή**.
 - Για πλοήγηση πίσω στο επιλεγμένο σημείο ακολουθώντας ευθεία γραμμή, επιλέξτε **Ευθεία γραμμή**.
- Το βέλος της πυξίδας, η απόσταση έως το επόμενο σημείο της διαδρομής ①, και απόσταση που απομένει έως τον προορισμό ② εμφανίζονται στην οθόνη.



Δοκιμή της συσκευής

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε ταξίδι, πρέπει να τη δοκιμάσετε σε εξωτερικό χώρο, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συνδρομή σας σε δορυφορικό πρόγραμμα είναι ενεργή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πακέτο υπηρεσιών > Δοκιμή υπηρεσίας**.
- 3 Πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Έναρξη δοκιμής**.

Περιμένετε όσο η συσκευή στέλνει ένα δοκιμαστικό μήνυμα. Όταν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Λειτουργίες της συσκευής inReach

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach της συσκευής inReach Messenger, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η λειτουργία SOS, η παρακολούθηση και το Καιρός inReach, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίστε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθησης και SOS, καθώς για την ορθή λειτουργία τους απαιτείται δορυφορική πρόσβαση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Μηνύματα

Η συσκευή inReach Messenger στέλνει και λαμβάνει μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας το δορυφορικό δίκτυο Iridium. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε έναν αριθμό τηλεφώνου που υποστηρίζει SMS, μια διεύθυνση email ή σε κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία inReach. Κάθε μήνυμα που στέλνετε περιέχει τις λεπτομέρειες θέσης σας, όπου αυτό επιτρέπεται.

Αποστολή μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας

Τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας είναι μηνύματα με προκαθορισμένο κείμενο και παραλήπτες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Messenger για να προσαρμόσετε τους παραλήπτες.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.
- 2 Επιλέξτε **Έλεγχος**.
- 3 Πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε ένα μήνυμα.
- 5 Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα > Νέο μήνυμα**.
- 3 Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας ή επιλέξτε **Τύπος επαφής** για να εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επιλ. γρήγ. κειμ.** και πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στα έτοιμα μηνύματα.
 - Επιλέξτε **Δημ. απάντησης** για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε ✓.
- 6 Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να συντάσσετε και να στέλνετε μηνύματα μέσω της εφαρμογής Garmin Messenger.

Απάντηση σε μήνυμα

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Πατήστε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Απάντηση**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επιλ. γρήγ. κειμ.** και πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στα έτοιμα μηνύματα.
 - Επιλέξτε **Δημ. απάντησης** για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.
- 6 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε ✓.
- 7 Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Έλεγχος για μηνύματα

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα, η συσκευή σας ελέγχει για τυχόν απαντήσεις για διάστημα 10 λεπτών. Η συσκευή ελέγχει επίσης για τυχόν νέα μηνύματα κάθε ώρα. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παρακολούθησης inReach, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για τυχόν μηνύματα κατά το διάστημα παρακολούθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λαμβάνετε μηνύματα, η συσκευή πρέπει να έχει ανεμπόδιση θέα προς τον ουρανό και να υπάρχει στο οπτικό πεδίο της ένας δορυφόρος όταν κάνει έλεγχο για μηνύματα.

Μπορείτε να παρακάμψετε τον αυτόματο έλεγχο για μηνύματα ελέγχοντας χειροκίνητα για τυχόν μηνύματα, στέλνοντας ένα μήνυμα ή στέλνοντας ένα σημείο διαδρομής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η συσκευή συνδέεται με δορυφόρους και λαμβάνει μηνύματα που είναι σε αναμονή για αποστολή στη συσκευή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.
- 2 Επιλέξτε **Έλεγχος για μηνύματα**.

Προβολή λεπτομερειών μηνύματος

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Πατήστε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Προβ. λεπτομ..**

Διαγραφή μηνυμάτων

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Πατήστε **Μηνύματα** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Παρακολούθηση inReach

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή inReach Messenger για να καταγράψετε σημεία διαδρομής και να τα μεταδώσετε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium στο καθορισμένο χρονικό διάστημα αποστολής.

Έναρξη παρακολούθησης

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.
- 2 Επιλέξτε **Έναρξη παρακολούθησης**.

Διακοπή εντοπισμού

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε τις ενέργειες αρχικής σελίδας.
- 2 Επιλέξτε **Διακοπή παρακολούθησης**.

SOS

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίζετε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS, πρέπει να βεβαιώνετε ότι έχετε ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, καθώς απαιτείται δορυφορική πρόσβαση για να λειτουργήσει σωστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή inReach Messenger για να επικοινωνήσετε με το κέντρο Garmin ResponseSM και να ζητήσετε βοήθεια. Με το πάτημα του κουμπιού SOS γίνεται αποστολή ενός μηνύματος στην ομάδα Garmin Response, η οποία ενημερώνει σχετικά τους κατάλληλους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Garmin Response κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ περιμένετε να φτάσει βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Έναρξη διάσωσης SOS

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια διάσωση SOS με ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη συσκευή, εάν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ❶ από το κουμπί SOS ❷.



- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SOS.
- 3 Περιμένετε για την αντίστροφη μέτρηση SOS.
Η συσκευή στέλνει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία σας.
- 4 Απαντήστε στο μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης. Αν δεν απαντήσετε, η υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως μια διάσωση.

Για τα πρώτα 10 λεπτά της διάσωσης, η ενημερωμένη τοποθεσία σας αποστέλλεται στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας μετά από τα πρώτα 10 λεπτά, η ενημερωμένη τοποθεσία αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια διαδικασία διάσωσης SOS και να αλληλεπιδράσετε με την ομάδα Garmin Response χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Messenger. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS στην εφαρμογή, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή.

Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS

Αφού πατήσετε το κουμπί SOS για να ξεκινήσετε μια διαδικασία διάσωσης SOS, μπορείτε να απαντήσετε με ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **SOS > Απάντηση**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επιλ. γρήγ. κειμ.** και πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στα έτοιμα μηνύματα.
 - Επιλέξτε **Δημ. απάντησης** για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης.

Ακύρωση αιτήματος SOS

Αν δεν χρειάζεστε πλέον βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε ένα αίτημα SOS, αφού έχει σταλεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SOS**.
- 2 Επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.
- 3 Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το αίτημα ακύρωσης, επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.

Η συσκευή σας μεταδίδει το αίτημα ακύρωσης. Αφού λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

Καιρός

Καιρός inReach: Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες καιρού μέσω της συνδρομής σας inReach. Η συσκευή μπορεί να στείλει μήνυμα inReach για να ζητήσει βασική ή αναλυτική πρόγνωση καιρού ή πρόγνωση καιρού για ναυτιλλομένους. Μπορείτε να λαμβάνετε προγνώσεις καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας ή μια νέα τοποθεσία, όπως ένα αποθηκευμένο σημείο. Οι προγνώσεις καιρού επιβαρύνονται με χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις στη συνδρομή σας inReach.

Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα πρέπει να εξασφαλίζετε ότι η συσκευή σας έχει απεριόριστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν ζητάτε πρόγνωση καιρού inReach.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Ενημ. πρόγνωσης**.
- 5 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε έναν τύπο πρόβλεψης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, πρέπει να ζητήσετε μια πρόβλεψη καιρού για ναυτιλλομένους για μια τοποθεσία μακριά από την ακτή και για μεγάλη υδάτινη μάζα. Οι προγνώσεις για ναυτιλλομένους δεν διατίθενται για τοποθεσίες στη στεριά ή σε ηπειρωτικές λίμνες.

Η συσκευή στέλνει ένα αίτημα για την πρόγνωση. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα δεδομένα πρόγνωσης καιρού. Αφού η συσκευή ολοκληρώσει τη λήψη των δεδομένων, μπορείτε να δείτε την πρόγνωση οποιαδήποτε στιγμή μέχρι να λήξει η διάρκεια ισχύος όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε την πρόγνωση ανά πάσα στιγμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση μιας πρόβλεψης συνεπάγεται χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις χρήσης.

Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού inReach

Μπορείτε να ενημερώσετε μια πρόγνωση καιρού inReach που έληξε ή περιέχει μη ενημερωμένες πληροφορίες. Η ενημέρωση μιας πρόγνωσης έχει τις ίδιες χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις με το αίτημα πρόγνωσης.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Ενημ. πρόγνωσης**.

Η συσκευή ζητάει ενημερωμένη πρόγνωση. Αν ενημερώσετε την πρόγνωση για την τοποθεσία Η θέση μου, η συσκευή ζητά ενημερωμένη πρόγνωση για την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα ενημερωμένα δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

Αλλαγή της τοποθεσίας για τον καιρό

Για να μπορέσετε να αλλάξετε την τοποθεσία για τον καιρό, πρέπει να προσθέσετε επιπλέον τοποθεσίες για τον καιρό στην εφαρμογή Garmin Messenger.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Αλλαγή θέσης**.
- 5 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

Χρήση και ιστορικό δεδομένων

Μπορείτε να βλέπετε λεπτομέρειες προγράμματος, καθώς και τη χρήση δεδομένων στη συσκευή inReach Messenger.

Προβολή λεπτομερειών προγράμματος

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του τρέχοντος προγράμματος δεδομένων σας και να ελέγξετε για ενημερώσεις του προγράμματος δεδομένων.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πακέτο υπηρεσιών > Στοιχεία προγράμματος**.

Προβολή χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό μηνυμάτων, τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας και τα σημεία διαδρομής που έχουν σταλεί κατά τον τρέχοντα κύκλο χρέωσης. Ο μετρητής χρήσης δεδομένων μηδενίζεται αυτόματα στην αρχή κάθε κύκλου χρέωσης.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πακέτο υπηρεσιών > Χρήση δεδομένων**.

Προσαρμογή της συσκευής

Ρυθμίσεις παρακολούθησης

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Παρακολούθηση**.

Αποστολή διαστήματος: Ρυθμίζει τη συχνότητα με την οποία η συσκευή καταγράφει ένα σημείο της διαδρομής και το μεταδίδει μέσω του δορυφορικού δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συχνότητα Αποστολή διαστήματος επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (Πληροφορίες μπαταρίας, σελίδα 16).

Αυτόματο ίχνος: Ενεργοποιεί τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Ρυθμίσεις ήχων

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ήχοι**.

Σίγαση όλων: Σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.

Ένταση: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής.

Κουδούνισμα μέχρι την ανάγνωση: Ρυθμίζει τη συσκευή σε λειτουργία κουδούνισματος μέχρι να διαβάσετε το νέο μήνυμα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν βρίσκεστε σε περιβάλλον με θόρυβο.

Εγγραφή μηνύματος: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα.

Το μήνυμα εστάλη: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν στέλνετε ένα μήνυμα.

Κρίσιμη ειδοποίηση: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν η συσκευή ανακοινώνει μια κρίσιμη ειδοποίηση.

Απενεργοποίηση: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.

Κατάσταση Bluetooth: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τεχνολογία Bluetooth.

Κατάσταση: Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης για την αντιστοιχισμένη συσκευή.

Αντιστοίχιση συσκευής: Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό smartphone με δυνατότητα Bluetooth. Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth μέσω της εφαρμογής Garmin Messenger.

Ρυθμίσεις Απομακρυσμένη λειτουργία inReach

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής inReach Messenger, χρησιμοποιώντας άλλη συμβατή συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία ANT+®, όπως το ρολόι fēnix®. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Απομακρυσμένη λειτουργία inReach για να βλέπετε εισερχόμενα μηνύματα, να στέλνετε μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας, να ξεκινάτε και να σταματάτε την παρακολούθηση και να ξεκινάτε ή να ακυρώνετε ένα αίτημα SOS.

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Απομακρυσμένη λειτουργία inReach**.

Κατάσταση: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Απομακρυσμένη λειτουργία inReach και σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες inReach χρησιμοποιώντας άλλη συμβατή συσκευή.

Αναγνωριστικό συσκευής: Εμφανίζει τον αριθμό της συσκευής για το κανάλι ANT+.

Επαλήθευση: Επιτρέπει την επαλήθευση χρήστη για επικοινωνία με μια ασύρματη συσκευή.

Επαληθευμένες συσκευές: Εμφανίζει μια λίστα με επαληθευμένες συσκευές στις οποίες μπορεί να συνδεθεί ασύρματα αυτή η συσκευή.

Ρυθμίσεις συστήματος

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα**.

Οθόνη: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να σβήσει ο οπισθοφωτισμός.

Ωρα: Ρυθμίζει τη μορφή ώρας και τη ζώνη ώρας (*Ρυθμίσεις ώρας, σελίδα 12*).

Λειτουργία εμφάνισης: Καθορίζει τις μονάδες μέτρησης στη συσκευή (*Ρυθμίσεις μονάδων, σελίδα 12*).

GPS: Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση GPS. Η επιλογή Μόνο GPS ενεργοποιεί το δορυφορικό σύστημα GPS. Η επιλογή Multi-GNSS ενεργοποιεί πολλαπλά Παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση πολλών συστημάτων GNSS προσφέρει αυξημένη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα και γρηγορότερη λήψη συντεταγμένων θέσης σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS. Ωστόσο, η χρήση πολλών συστημάτων GNSS μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας πιο γρήγορα σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS.

Γλώσσα: Ορίζει τη γλώσσα κειμένου στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αλλαγή της γλώσσας κειμένου δεν αλλάζει τη γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τον χρήστη.

Αντίστροφη φόρτιση: Σας επιτρέπει να φορτίζετε άλλες συσκευές με τη συσκευή inReach (*Χρήση της αντίστροφης φόρτισης, σελίδα 13*).

Λειτουργία USB: Ρυθμίζει τη συσκευή για χρήση της λειτουργίας MTP (πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων) ή Garmin® όταν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.

Στιγμιότυπα: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής.

Μηδενισμός: Σας επιτρέπει να επαναφέρετε τα δεδομένα χρήστη και τις ρυθμίσεις στη αρχική τους κατάσταση (*Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, σελίδα 14*).

Ενημέρωση λογισμικού: Σας επιτρέπει να εγκαθιστάτε ενημερώσεις λογισμικού που έχουν ληφθεί στη συσκευή σας.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό IMEI, τον κωδικό εξουσιοδότησης, το λογισμικό, την άδεια χρήσης και πληροφορίες για τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ρυθμίσεις ώρας

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ωρα**.

Μορφή ώρας: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να εμφανίζει την ώρα σε μορφή 12 ωρών ή 24 ωρών.

Ζώνη ώρας: Ρυθμίζει τη ζώνη ώρας για τη συσκευή.

Θερινή ώρα: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το στοιχείο Ζώνη ώρας έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματα.

Ρυθμίσεις μονάδων

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης**.

Ταχύτητα/Απόσταση: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την απόσταση.

Ταχύτητα ανέμου: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την ταχύτητα του ανέμου.

Θερμοκρασία: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ (°F) ή Κελσίου (°C).

Πίεση: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την πίεση.

Διόπτρευση: Ορίζει ως σημείο αναφοράς για τον Βορρά, για χρήση στην πυξίδα, τον πραγματικό ή τον μαγνητικό Βορρά.

Χρήση της αντίστροφης φόρτισης

Η λειτουργία Αντίστροφη φόρτιση σας επιτρέπει να φορτίζετε άλλες συσκευές με τη συσκευή inReach σας.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Αντίστροφη φόρτιση**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 4 Συνδέστε τη συσκευή inReach στη συσκευή που θέλετε να φορτίσετε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Η λειτουργία Αντίστροφη φόρτιση παραμένει ενεργοποιημένη για 20 λεπτά το ανώτερο και μετά απενεργοποιείται αυτόματα.

- 5 Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να συνεχίσετε τη φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής inReach μειωθεί κάτω από 25%, η λειτουργία Αντίστροφη φόρτιση διακόπτεται αυτόματα.

Στοιχεία συσκευής

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Στο τηλέφωνό σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Messenger.

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Τα δεδομένα αποστέλλονται στο Garmin Messenger
- Δήλωση προϊόντος

Ρύθμιση του Garmin Express

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν στον ιστότοπο της Garmin.

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.garmin.com για περισσότερα εγχειρίδια, άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

Προβολή των κανονιστικών πληροφοριών και των πληροφοριών συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί αριθμοί που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, ο αριθμός IMEI, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Σύστημα**.
- 3 Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των κουμπιών

Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά, για να εμποδίσετε το ακούσιο πάτημά τους.

- 1 Πατήστε το  για να ανοίξετε το μενού λειτουργίας.
- 2 Επιλέξτε **Κλείδωμα πλήκτρων**.
- 3 Πατήστε το  για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Η συσκευή είναι αδιάβροχη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 IPX7. Είναι ανθεκτική σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους ενός μέτρου για 30 λεπτά. Εάν η συσκευή παραμείνει στο νερό περισσότερη ώρα, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Σε περίπτωση πτώσης της συσκευής στο νερό, σκουπίστε την καλά και στεγνώστε την με αέρα προτού την χρησιμοποιήσετε ξανά ή προτού την φορτίσετε.

Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή με γλυκό νερό μετά την έκθεση σε περιβάλλοντα με χλωριωμένο ή θαλασσινό νερό.

Καθαρισμός της συσκευής

- 1 Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

- Μειώστε το χρόνο λήξης του οπισθοφωτισμού και τη φωτεινότητα ([Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 12](#)).
- Μειώστε τη συχνότητα της ρύθμισης παρακολούθησης **Αποστολή διαστήματος** ([Ρυθμίσεις παρακολούθησης, σελίδα 11](#)).
- Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth ([Ρυθμίσεις τηλεφώνου, σελίδα 11](#)).
- Απενεργοποιήστε την τεχνολογία ANT+ ([Ρυθμίσεις Απομακρυσμένη λειτουργία inReach, σελίδα 11](#)).

Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ◀ ή το ▶ για διαδοχική μετάβαση στις επιλογές του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Μηδενισμός**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες που έχει εισαγάγει ο χρήστης, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες που έχει εισαγάγει ο χρήστης, επιλέξτε **Διαγρ. δεδομ./επαν. ρυθμ..**

Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη σε λάθος γλώσσα

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή της γλώσσας της συσκευής, αν επιλέξατε κατά λάθος εσφαλμένη γλώσσα στη συσκευή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ►.
- 2 Προχωρήστε διαδοχικά στο τελευταίο στοιχείο της λίστας και επιλέξτε το.
- 3 Προχωρήστε διαδοχικά στο τελευταίο στοιχείο της λίστας και επιλέξτε το.
- 4 Προχωρήστε διαδοχικά στο τέταρτο στοιχείο της λίστας και επιλέξτε το.
- 5 Επιλέξτε γλώσσα.

Φόρτιση της συσκευής inReach

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν φορτίζεται όταν η θερμοκρασία της είναι εκτός του εγκεκριμένου εύρους θερμοκρασιών (*Προδιαγραφές, σελίδα 16*).

- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.



- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα φόρτισης ② της συσκευής.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε συμβατό τροφοδοτικό AC.
- 4 Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε μια τυπική πρίζα.
Η συσκευή εμφανίζει την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως ότου να σβήσει η οθόνη.
Η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία φόρτισης μπαταρίας χαμηλής ισχύος και εμφανίζεται ο μετρητής μπαταρίας.
- 3 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

Προδιαγραφές

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ασύρματη συχνότητα/πρωτόκολλο ασύρματης σύνδεσης	2,4 GHz στα 5,4 dBm (μέγιστη τιμή) 1,6 GHz στα 35,9 dBm (μέγιστη τιμή)

Πληροφορίες μπαταρίας

Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Για βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεμπόδιστη θέα προς τον ουρανό.

Λειτουργία	Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Αποστολή μηνύματος ή τοποθεσίας κάθε 10 λεπτά	Πλήρης θέα του ουρανού: Έως 28 ημέρες Μέτρια δενδροκάλυψη: Έως 14 ημέρες
Αποστολή μηνύματος ή τοποθεσίας κάθε 2 λεπτά	Πλήρης θέα του ουρανού: Έως 6 ημέρες Μέτρια δενδροκάλυψη: Έως 3 ημέρες
Αποστολή μηνύματος ή τοποθεσίας κάθε 30 λεπτά	Πλήρης θέα του ουρανού: Έως 46 ημέρες Μέτρια δενδροκάλυψη: Έως 23 ημέρες
Απενεργοποιημένη	Έως 1 έτος

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

