

GARMIN®



INREACH® MESSENGER

Naudotojo vadovas

© 2022 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, ANT+®, fēnix®, inReach® ir TracBack® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Garmin Express™, Garmin Messenger™ ir Garmin Response™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Iridium® yra registruotasis „Iridium Satellite LLC“ prekių ženklas. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Turinys

Įžanga	1
Naudojimo pradžia	1
Įrenginio apžvalga	1
Mygtukai	2
Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas	3
Pagrindinis meniu	4
Navigavimas naudojant TracBack®	4
Įrenginio bandymas	4
inReach įrenginio funkcijos	5
Žinutės	5
inReach trasos žymėjimas	6
SOS pagalbos signalas	7
Orai	8
inReach orų prognozės užklausa	8
inReach orų prognozės atnaujinimas	9
Orų prognozės vietos nustatymas	9
Duomenų naudojimas ir istorija	9
Plano informacijos peržiūra	9
Duomenų naudojimo peržiūra	9
Įrenginio pritaikymas	9
Trasos žymėjimo nustatymai	9
Garsų nustatymai	10
Telefono nustatymai	10
„inReach“ n. v. pultas nustatymai	10
Sistemos nustatymai	11
Įrenginio informacija	12
Produktų naujiniai	12
El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra	12
Mygtukų užrakinimas ir atrakinimas	12
Įrenginio priežiūra	13
Trikčių šalinimas	13
inReach įrenginio įkrovimas	14
Specifikacijos	14

Ižanga

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Naudojimo pradžia

Kai įrenginį naudojate pirmą kartą, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus, kad jį nustatytumėte ir sužinotumėte apie pagrindines funkcijas.

- 1 Paspausdami  įjunkite įrenginį.
- 2 Pasirinkite kalbą.
- 3 Atsisiųskite programą Garmin Messenger™ į išmanųjį telefoną ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis susiekite ir suaktyvinkite įrenginį (*Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas, 3 psl.*).
- 4 Sinchronizuokite įrenginį su programa Garmin Messenger (*inReach duomenų sinchronizavimas, 3 psl.*).
- 5 Prieš kelionę išbandykite įrenginį (*Įrenginio bandymas, 4 psl.*).

Įrenginio apžvalga



①	USB jungtis (po apsauginiu dangteliu)
②	Mygtukai
③	SOS mygtukas (po apsauginiu dangteliu)
④	 Įjungimo mygtukas

Mygtukai

	Paspauskite, jei norite peržiūrėti meniu, parinktis ir nustatymus. Paspauskite ir palaikykite, jei norite grįžti į pagrindinį puslapį.
	Paspauskite, jei norite peržiūrėti meniu, parinktis ir nustatymus.
OK	Paspauskite, jei norite pasirinkti parinktį arba patvirtinti pranešimą. Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami atidarykite pagrindinio puslapio veiksmus.
	Paspauskite, jei norite įjungti įrenginį. Paspauskite, jei norite atidaryti maitinimo meniu. Paspauskite ir palaikykite, jei norite išjungti įrenginį.

Įrenginio įjungimas

Paspauskite .

Maitinimas meniu

Paspausdami  atidarykite maitinimo meniu.

Užrakinti mygtukus: įrenginio mygtukai užrakinami, kad nepaspaustumėte jų netyčia.

Nutildyti garsus: nutildomi visi įrenginio signalai.

Ryškumas: reguliuojamas ekrano ryškumas.

Išjungti: įrenginys išjungiamas.

Veiksmai pagrindiniame puslapyje

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**, jei norite atidaryti pagrindinio puslapio veiksmus.

Kontrolinės žinutės: galite išsiųsti kontrolinę žinutę (*Kontrolinės žinutės siuntimas, 5 psl.*).

Pradėti stebėti: įjungiama trasos žymėjimo funkcija (*Trasos žymėjimo pradžia, 6 psl.*).

Tikrinkite, ar yra žinučių: tikrinama, ar nėra naujų žinučių (*Žinučių tikrinimas, 6 psl.*).

Žiūrėti koordinatas: galima peržiūrėti savo GPS koordinatas.

Būsenos piktogramos

	Duomenų siuntimas
	Trasos žymėjimas įgalintas
	Neperskaitytos žinutės
	Garsai nutildyti
	Įkraunama baterija
	Atvirkštinis įkrovimas
	Artėjama prie minimalios darbinės temperatūros
	Artėjama prie maksimalios darbinės temperatūros

Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis inReach funkcijomis jūsų įrenginyje, įskaitant žinučių siuntimą, SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovų prenumeratą. Prieš naudodami įrenginį lauke visada jį išbandykite.

inReach įrenginys geriausiai veikia susiejus jį su programa Garmin Messenger. Ši programa suteikia galimybę kurti ir siųsti žinutes naudojantis telefonu bei sinchronizuoti kontaktus ir kontrolines žinutes su įrenginiu.

- 1 Įjunkite inReach įrenginį.
- 2 Padėkite suderinamą išmanųjį telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- 3 Programų parduotuvėje telefone atsisiųskite programą Garmin Messenger ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis suaktyvinkite prenumeratos paslaugos planą.

Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į Bluetooth® ryšio zoną.

Programa Garmin Messenger

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis tam tikromis inReach funkcijomis programoje Garmin Messenger, įskaitant SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą ir prijungtą inReach įrenginį. Prieš naudodami lauke būtinai išbandykite programą.

Jei turite inReach prenumeratą ir prijungtą inReach įrenginį, programoje Garmin Messenger galite naudotis trasos žymėjimo, SOS, „inReach“ orai ir paslaugos plano tvarkymo funkcijomis. Naudodamiesi programa taip pat galite siųsti žinutes kitiems inReach įrenginių naudotojams, draugams ir šeimos nariams. Programa veikia naudodama Iridium® palydovų tinklą ir interneto ryšį (belaidį ryšį arba mobiliuosius duomenis telefone). Už žinutes, kurias siunčiate naudodamiesi belaidžiu ryšiu arba telefono mobiliųjų duomenų ryšiu, inReach prenumeratoje netaikomi duomenų mokesčiai ar kiti papildomi mokesčiai. Už gautas žinutes mokesčiai gali būti taikomi, jei pristatyti žinutę bandoma ir per Iridium palydovų tinklą, ir internetu. Taikomi standartiniai žinučių tarifai, numatyti jūsų mobiliųjų duomenų plane.

Jei neturite inReach prenumeratos, programoje taip pat galite siųsti žinutes draugams ir šeimos nariams.

Kiekvienas gali atsisiųsti programą ir prijungti telefoną, o tada bendrauti su kitais programos naudotojais internetu (prisijungti nereikia). Be to, programos naudotojai gali kurti grupinių žinučių gijas su kitais SMS telefonų numeriais. Nauji prie grupinės žinutės pridėti nariai gali atsisiųsti programą ir peržiūrėti, ką rašo kiti.

Programą Garmin Messenger galite atsisiųsti iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/messengerapp).

Iridium palydovų tinklas

Jūsų įrenginiui reikalingas atviro dangaus vaizdas, kad per Iridium palydovų tinklą būtų galima perduoti pranešimus ir stebėti vietas. Jei dangaus vaizdas nėra atviras, įrenginys bandys siųsti informaciją tol, kol pagaus palydovo signalus.

PATARIMAS: kad ryšys su palydovais būtų kuo geresnis, įrenginio viršus visada turėtų būti atsuktas į dangų.

inReach duomenų sinchronizavimas

Pakeitus duomenis, pavyzdžiui, planą, kontaktus ar kontrolines žinutes, reikia sinchronizuoti įrenginį naudojantis programa Garmin Messenger.

- 1 Atidarykite programą Garmin Messenger.
- 2 Palaukite, kol duomenys sinchronizuojami.

PATARIMAS: galite patikrinti ryšio būseną programos skirtuke Įrenginys.

Pagrindinis meniu

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.

Norint prisijungti prie serverio reikia atnaujinti laikrodžio nustatymus. Nustatykite GPS tašką, tada bandykite diegti dar kartą.: galite suaktyvinti įrenginį, jei praleidote šį veiksmą pradinės sąrankos metu (*Telefono susiejimas ir įrenginio suaktyvinimas, 3 psl.*).

Pranešimai: galite siųsti ir gauti tekstines žinutes naudodamiesi Iridium palydovų tinklu (*Žinutės, 5 psl.*).

Stebėjimas: galite pradėti ir stabdyti trasos žymėjimą (*inReach trasos žymėjimas, 6 psl.*).

Orai: galite teikti orų prognozės užklausą (*Orai, 8 psl.*).

TracBack: galite grįžti į savo kelio pradžią (*Navigavimas naudojant TracBack®, 4 psl.*).

Paslaugos planas: galite išbandyti savo įrenginį (*Įrenginio bandymas, 4 psl.*). Taip pat galite peržiūrėti plano informaciją ir duomenų naudojimą (*Duomenų naudojimas ir istorija, 9 psl.*).

Nustatymai: galite tinkinti įrenginį ir sistemos nustatymus (*Įrenginio pritaikymas, 9 psl.*).

Navigavimas naudojant TracBack

Galite grįžti į kelio pradžią naudodamiesi navigacija.

PASTABA: ši funkcija gali būti naudinga paklydus arba norint grįžti į stovyklą arba trasos pradžią.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **TracBack**.
- 3 Paspauskite **OK**.
- 4 Spausdami ▶ slinkite įrašytais taškais.
- 5 Paspausdami **OK** pasirinkite tašką, kurį norite pasiekti.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite grįžti į pasirinktą tašką tuo pačiu maršrutu, pasirinkite **Laikytis tako**.
 - Jei norite grįžti į pasirinktą tašką tiesia linija, pasirinkite **Tiesi linija**.

Rodoma kompas rodyklė, atstumas iki kito trasos taško ① ir iki kelionės tikslo likęs atstumas ②.



Įrenginio bandymas

Prieš naudodami įrenginį kelionėje, turėtumėte jį išbandyti lauke, kad įsitikintumėte, jog jūsų palydovo prenumerata veikia.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Paslaugos planas > Bandyti paslaugą**.
- 3 Paspauskite **OK**.
- 4 Pasirinkite **Pradėti bandymą**.

Palaukite, kol įrenginys atsisiųs bandymo pranešimą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą, jūsų įrenginys bus paruoštas naudoti.

inReach įrenginio funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis inReach funkcijomis inReach Messenger įrenginyje, įskaitant žinučių siuntimą, SOS, trasos žymėjimą ir „inReach“ orai, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą. Prieš naudodami įrenginį lauke visada jį išbandykite.

Naudodamiesi žinučių siuntimo, trasos žymėjimo ir SOS funkcijomis įsitikinkite, kad matomas aiškus dangaus vaizdas, nes norint, kad šios funkcijos veiktų, reikia tinkamos prieigos prie palydovo.

PRANEŠIMAS

Palydovinio ryšio įrenginių naudojimas kai kuriose šalyse yra teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas. Naudotojo atsakomybė yra susipažinti su visais taikomais šalių, kuriose ketinama naudoti įrenginį, teisės aktais ir jų laikytis.

Žinutės

Jūsų inReach Messenger įrenginys siunčia ir priima tekstines žinutes naudodamas Iridium palydovinį tinklą. Galite siųsti žinutes į SMS priimančią telefono numerį, el. pašto adresą ar į kitą įrenginį, kuriame naudojama inReach technologija. Kiekvienoje jūsų išsiųstoje žinutėje, jei leidžiama, pateikiama išsami jūsų vietos informacija.

Kontrolinės žinutės siuntimas

Kontrolinės žinutės – tai iš anksto nustatyto teksto žinutės, siunčiamos iš anksto nustatytiems gavėjams. Pasirinkti gavėjus galite programoje Garmin Messenger.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**, jei norite atidaryti pagrindinio puslapio veiksmus.
- 2 Pasirinkite **Kontrolinės žinutės**.
- 3 Paspausdami ◀ arba ▶ slinkite kontrolinėmis žinutėmis.
- 4 Paspausdami **OK** pasirinkite žinutę.
- 5 Paspausdami **OK** siųskite žinutę.

Tekstinės žinutės siuntimas

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai > Naujas pranešimas**.
- 3 Pasirinkite gavėją kontaktų sąrašė arba pasirinkite **Įvesti kontaktą** ir įveskite kiekvieno gavėjo kontaktinę informaciją.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pasirinkti sparč. žin.** ir spausdami ◀ arba ▶ slinkite standartinėmis žinutėmis.
 - Pasirinkite **Įvesti atsakymą**, jei norite rašyti pasirinktinę žinutę.
- 5 Baigę žinutę, pasirinkite ✓.
- 6 Paspausdami **OK** siųskite žinutę.

PATARIMAS: kurti bei siųsti žinutes galima ir naudojantis programa Garmin Messenger.

Atsakymas į žinutę

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai** ir pasirinkite pokalbį.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Atsakyti**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pasirinkti sparč. žin.** ir spausdami ◀ arba ▶ slinkite standartinėmis žinutėmis.
 - Pasirinkite **Ivesti atsakymą**, jei norite rašyti pasirinktinę žinutę.
- 6 Baigę žinutę, pasirinkite ✓.
- 7 Paspausdami **OK** siųskite žinutę.

Žinučių tikrinimas

Kai siunčiate žinutę, įrenginys 10 minučių klausos atsakymų. Be to, įrenginys kas valandą tikrina, ar nėra naujų žinučių. Kai naudojate inReach trasos žymėjimo funkciją, įrenginys jūsų trasos žymėjimo intervalu automatiškai tikrina, ar nėra žinučių.

PASTABA: norint gauti žinutes, įrenginiui turi niekas neužstoti dangaus ir jis turi „matyti“ palydovus, kai tikrina, ar yra žinučių.

Žinučių tikrinimą galite atlikti žinutes tikrindami ir siųsdami žinutę arba kelio tašką rankiniu būdu. Tikrinimo metu įrenginys prisijungia prie palydovų ir priima žinutes, laukiančias, kol bus išsiųstos į įrenginį.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**, jei norite atidaryti pagrindinio puslapio veiksmus.
- 2 Pasirinkite **Tikrinkite, ar yra žinučių**.

Žinutės informacijos peržiūra

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai** ir pasirinkite pokalbį.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Žr. išsamią inform..**

Žinučių pašalinimas

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai** ir pasirinkite pokalbį.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Ištrinti**.

inReach trasos žymėjimas

Galite naudoti trasos žymėjimo funkciją inReach Messenger įrenginyje norėdami įrašyti kelio taškus ir siųsti juos Iridium palydoviniu tinklu nurodytu siuntimo intervalu.

Trasos žymėjimo pradžia

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**, jei norite atidaryti pagrindinio puslapio veiksmus.
- 2 Pasirinkite **Pradėti stebėti**.

Trasos žymėjimo stabdymas

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite **OK**, jei norite atidaryti pagrindinio puslapio veiksmus.
- 2 Pasirinkite **Nustoti stebėti**.

SOS pagalbos signalas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norint naudotis SOS funkcija, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą. Prieš naudodami įrenginį lauke visada jį išbandykite.

Naudodamiesi SOS funkcija įsitikinkite, kad niekas neužstoja dangaus, nes šios funkcijos veikimui reikia tinkamos prieigos prie palydovų.

PRANEŠIMAS

Palydovinio ryšio įrenginių naudojimas kai kuriose šalyse yra teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas. Naudotojo atsakomybė yra susipažinti su visais taikomais šalių, kuriose ketinama naudoti įrenginį, teisės aktais ir jų laikytis.

Susidarius kritinei situacijai, naudodamiesi inReach Messenger įrenginiu galite kreiptis pagalbos į Garmin ResponseSM centrą. Paspaudus SOS mygtuką, siunčiamas pranešimas Garmin Response komandai, kuri informuoja apie jūsų situaciją atitinkamas gelbėjimo tarnybas. Laukdami pagalbos kritinės situacijos metu galite bendrauti su Garmin Response darbuotojais. SOS funkciją naudokite tik esant tikrai pavojingai situacijai.

SOS pagalbos signalo inicijavimas

SOS signalą galite inicijuoti įjungę arba išjungę įrenginį, jei įrenginio baterijoje yra energijos.

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ① nuo SOS mygtuko ②.



- 2 Paspauskite ir palaikykite mygtuką **SOS**.
- 3 Palaukite, kol prasidės atgalinis skaičiavimas iki SOS signalo.
Įrenginys siunčia numatytąjį pranešimą reagavimo į nelaimės tarnybai kartu su informacija apie vietą.
- 4 Atsakykite į reagavimo į nelaimės tarnybos patvirtinimo pranešimą.
Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite bendrauti su ja gelbėjimo operacijos metu. Jei neatsakysite, reagavimo į nelaimės tarnyba vis tiek pradės gelbėjimą.
Pirmąsias 10 gelbėjimo minučių atnaujinta vietos informacija kiekvieną minutę siunčiama reagavimo į nelaimės tarnybai. Taupant baterijos įkrovą, praėjus pirmosioms 10 minučių, atnaujinta buvimo vietos informacija siunčiama kas 10 minučių.

PATARIMAS: taip pat galite inicijuoti SOS signalą ir bendrauti su Garmin Response komanda naudodamiesi programa Garmin Messenger. Norint naudotis SOS funkcija programoje, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą.

Pasirinktinės SOS žinutės siuntimas

Paspaudę SOS mygtuką SOS signalui inicijuoti, galite atsakyti pasirinktine žinute.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **SOS > Atsakyti**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pasirinkti sparč. žin.** ir spausdami ◀ arba ▶ slinkite standartinėmis žinutėmis.
 - Pasirinkite **Įvesti atsakymą**, jei norite rašyti pasirinktinę žinutę.

Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite bendrauti su ja gelbėjimo operacijos metu.

SOS pagalbos signalo atšaukimas

Jei jums nebereikia pagalbos, galite atšaukti SOS pagalbos signalą po to, kai jį išsiuntėte reagavimo į nelaimės tarnybai.

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ir palaikykite nuspaudę **SOS** mygtuką.
- 2 Pasirinkite **Atšaukti SOS**.
- 3 Paraginti patvirtinti atšaukimo užklausą, pasirinkite **Atšaukti SOS**.
Įrenginys perduoda atšaukimo užklausą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą iš reagavimo į nelaimės tarnybos, įrenginys veiks kaip įprasta.

Orai

„inReach“ orai: informaciją apie orus galite gauti per savo inReach prenumeratą. Įrenginys gali siųsti inReach žinutę užklauskamas bazinių, išplėstinių ar jūrų orų prognozių. Galite gauti orų prognozes, skirtas dabartinei buvimo vietai arba kitai vietai, pvz., išsaugotam kelio taškui. Už orų prognozes taikomi duomenų mokesčiai arba papildomi mokesčiai inReach prenumeratoje.

inReach orų prognozės užklausa

Siekdami kuo geresnių rezultatų pasirūpinkite, kad teikiant inReach orų prognozės užklausą niekas neužstotų įrenginiui dangaus.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Atnaujinti prognozę**.
- 5 Jei reikia, pasirinkite prognozės tipą.

PASTABA: siekdami kuo geresnių rezultatų teikite jūrų orų prognozės užklausą dėl vietos, esančios toliau nuo kranto ir virš didelio vandens telkinio. Jūrų orų prognozės neteikiamos vietovėms sausumoje ir ežerams.

Įrenginys siunčia prognozės užklausą. Kol bus gauti orų prognozės duomenys, gali praeiti kelios minutės. Kai įrenginys baigs duomenų atsisiuntimą, galėsite peržiūrėti prognozę bet kada, kol visa prognozės informacija dar galios. Be to, galite bet kada atnaujinti prognozę.

PASTABA: už prognozės naujinimą taikomi duomenų mokesčiai arba papildomi naudojimo mokesčiai.

inReach orų prognozės atnaujinimas

Galite atnaujinti inReach orų prognozę, kuri nebegalioja arba kurioje pateikiama pasenusi informacija. Naujinant prognozę taikomi tokie patys duomenų arba papildomi mokesčiai kaip siunčiant prognozės užklausą.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Atnaujinti prognozę**.

Įrenginys pateikia atnaujintos prognozės užklausą. Jei atnaujinate Mano vieta prognozę, įrenginys siunčia atnaujintos prognozės dabartinei buvimo vietai užklausą. Kol bus gauti atnaujinti orų prognozės duomenys, gali praeiti kelios minutės.

Orų prognozės vietos nustatymas

Norint pakeisti orų prognozės vietą, reikia pridėti papildomų orų prognozės vietų programoje Garmin Messenger.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Orai**.
- 3 Paspausdami **OK** atidarykite parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **Pakeisti vietą**.
- 5 Pasirinkite vietą.

Duomenų naudojimas ir istorija

Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie planą ir duomenų naudojimą inReach Messenger įrenginyje.

Plano informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti informaciją apie dabartinį duomenų planą ir patikrinti, ar nėra duomenų plano naujinių.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Paslaugos planas > Plano informacija**.

Duomenų naudojimo peržiūra

Galite peržiūrėti, kiek žinučių, kontrolinių žinučių ir trasos taškų išsiuntėte per dabartinį atsiskaitymo laikotarpį. Duomenų naudojimo skaitiklis automatiškai atsinaujina kiekvieno atsiskaitymo ciklo pradžioje.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Paslaugos planas > Duomenų naudojimas**.

Įrenginio pritaikymas

Trasos žymėjimo nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Stebėjimas**.

Siuntimo intervalas: Nustatomas dažnis, kuriuo įrenginys įrašo trasos tašką ir siunčia jį palydoviniu tinklu.

PASTABA: Siuntimo intervalas dažnis turi įtakos baterijos veikimo laikui ([Baterijos informacija, 15 psl.](#)).

Automatinis sekimas: nustatoma, kad įrenginys pradėtų trasos žymėjimą, kai jį įjungiate.

Garsų nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Garsai**.

Nutildyti viską: nutildomi visi įrenginio signalai.

Garsas: nustatomas įrenginio garsumo lygis.

Skambėti, kol bus perskaityta: nustatoma, kad įrenginys skambėtų, kol perskaitysite naują žinutę. Ši funkcija naudinga būnant triukšmingoje aplinkoje.

Pranešimo įr.: nustatomas signalas, skambantis, kai gaunate žinutę.

Žinutė nusiųsta: nustatomas signalas, skambantis, kai išsiunčiate žinutę.

Kritinis įspėjimas: nustatomas signalas, skambantis, kai įrenginys pateikia kritinį įspėjimą.

Išjungti: nustatomas signalas, skambantis, kai išjungiame įrenginį.

Telefono nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Telefonas**.

„Bluetooth“ būseną: įjunkite arba išjunkite Bluetooth technologiją.

Būsena: rodoma dabartinė susieto įrenginio ryšio būsena.

Susieti įrenginį: galite susieti įrenginį su suderinamu išmaniuoju telefonu su įjungta Bluetooth funkcija. Šis nustatymas suteikia galimybę naudoti Bluetooth ryšio funkcijas naudojantis programa Garmin Messenger.

„inReach“ n. v. pultas nustatymai

Tam tikromis inReach Messenger funkcijomis galite naudotos ir kitame suderinamame įrenginyje su ANT+® belaidė technologija, pvz., fēnix® laikrodyje. Naudodamiesi parinktimi „inReach“ n. v. pultas galite peržiūrėti gautas žinutes, siųsti kontrolines žinutes, pradėti ir stabdyti trasos žymėjimą bei inicializuoti arba atšaukti SOS signalą.

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > „inReach“ n. v. pultas**.

Būsena: įjungiamo arba išjungiamo funkcija „inReach“ n. v. pultas bei galima naudotis tam tikromis inReach funkcijomis kitame suderinamame įrenginyje.

Įrenginio ID: rodomas įrenginio numeris ANT+ kanalui.

Patvirtinimas: įgalinamas naudotojo patvirtinimas norint užmegzti ryšį su belaidžiu įrenginiu.

Patvirtinti įrenginiai: atidaromas patvirtintų įrenginių, prie kurių šis įrenginys gali jungtis belaidžiu ryšiu, sąrašas.

Sistemos nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema**.

Ekranas: nustatomas foninio apšvietimo ryškumas ir laikas iki foninio apšvietimo išsijungimo.

Laikas: nustatomas laiko formatas ir laiko juosta ([Laiko nustatymai, 11 psl.](#)).

Vienetai: nustatomi įrenginio matavimo vienetai ([Matavimo vienetų nustatymai, 11 psl.](#)).

GPS: galite pakeisti GPS nustatymą. Pasirinkus parinktį Tik GPS, suaktyvinama GPS palydovų sistema. Pasirinkus parinktį Kelios GNSS sistemos, suaktyvinamos kelios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS).

PASTABA: kelių GNSS sistemų naudojimas padidina efektyvumą nepalankioje aplinkoje ir padeda greičiau nustatyti padėtį, nei naudojant tik GPS. Bet naudojant kelias GNSS sistemas baterija gali išsikrauti greičiau, nei naudojant tik GPS.

Kalba: nustatoma teksto kalba įrenginyje.

PASTABA: pakeitus teksto kalbą, naudotojo įvestų duomenų kalba nesikeičia.

Atvirkštinis įkrovimas: galite įkrauti kitus įrenginius naudodami inReach įrenginį ([Atvirkštinio įkrovimo naudojimas, 12 psl.](#)).

USB režimas: prijungus įrenginį prie kompiuterio nustatoma, kad jis naudotų MTP (medijos perdavimo protokolas) arba Garmin® režimą.

Ekranu nuotraukos: galima padaryti įrenginio ekrano nuotrauką.

Nustatyti iš naujo: galima iš naujo nustatyti naudotojo duomenis ir nustatymus ([Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas, 13 psl.](#)).

Programinės įrangos naujiny: galima įdiegti į įrenginį atsisiųstus programinės įrangos naujinius.

Apie: rodomas IMEI numeris, autorizavimo kodas, programinė įranga, licencija ir teisinė informacija.

Laiko nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Laikas**.

Laiko formatas: nustatoma, kad įrenginyje laikas būtų rodomas 12 valandų arba 24 valandų formatu.

Laiko zona: nustatoma įrenginio laiko juosta.

Vasaros laikas: nustatoma, kad įrenginyje būtų naudojamas vasaros laikas. Ši parinktis nepasiekama, jei Laiko zona nustatyta kaip Automatinis.

Matavimo vienetų nustatymai

Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis. Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Vienetai**.

Greitis / atstumas: nustatomas atstumo matavimo vienetas.

Vėjo greitis: nustatomas vėjo greičio matavimo vienetas.

Temperatūra: nustatomas temperatūros matavimo vienetas: laipsnis Farenheito (°F) arba laipsnis Celsijaus (°C).

Slėgis: nustatomas slėgio matavimo vienetas.

Kryptis: kompase naudojama šiaurės nuoroda nustatoma kaip tikroji arba magnetinė šiaurė.

Atvirkštinio įkrovimo naudojimas

Atvirkštinis įkrovimas funkcija suteikia galimybę įkrauti kitus įrenginius naudojantis inReach įrenginiu.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Atvirkštinis įkrovimas**.
- 3 Pasirinkdami **Taip** įjunkite funkciją.
- 4 USB kabeliu prijunkite inReach įrenginį prie norimo įkrauti įrenginio.
Atvirkštinis įkrovimas funkcija veikia ne ilgiau kaip 20 minučių, o tada automatiškai išsijungia.
- 5 Jei reikia, tęskite įkrovimą kartodami 1–4 veiksmus.

PASTABA: jei inReach įrenginio baterijos įkrova nebesiekia 25 procentų, Atvirkštinis įkrovimas funkcija automatiškai stabdoma.

Įrenginio informacija

Produktų naujiniai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Telefone įdiekite programą Garmin Messenger.

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:

- Programinės įrangos naujiniai
- Duomenų įkėlimai į Garmin Messenger
- Produktų registravimas

Garmin Express nustatymas

- 1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
- 2 Eikite į garmin.com/express.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kaip gauti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti Garmin svetainėje.

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo Garmin atstovą.

El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra

Šio įrenginio etiketė pateikiama elektroniniu būdu. El. etiketėje gali būti pateikiama teisinė informacija, pvz., identifikavimo numeriai, pateikti pagal FCC arba regioninį atitikties ženklavinimą, IMEI numeris bei atitinkama informacija apie produktus ir licencijas.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Pasirinkite **Sistema**.
- 3 Pasirinkite **Apie**.

Mygtukų užrakinimas ir atrakinimas

Galite užrakinti mygtukus, kad nepaspaustumėte jų netyčia.

- 1 Paspausdami  atidarykite maitinimo meniu.
- 2 Pasirinkite **Užrakinti mygtukus**.
- 3 Jei norite atrakinti mygtukus, paspauskite .

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Įrenginys nelaidus vandeniui pagal IEC standartą 60529 IPX7. Jis gali išlikti nesugadintas 30 minučių atsitiktinai panardintas vandenyje, 1 metro gylyje. Jei įrenginys bus panardintas ilgiau, jis gali sugesti. Kai įrenginį ištrauksite iš vandens, pirmiausia jį nuvalykite ir leiskite jam išdžiūti, ir tik tada naudokite ar įkraukite.

Su įrenginiu pabuvę chloruotame arba druskingame vandenyje, kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu.

Įrenginio valymas

- 1 Nuvalykite įrenginį švelniu plovikliu sudrėkinta šluoste.
- 2 Sausai nušluostykite.

Trikčių šalinimas

Baterijos veikimo laiko pailginimas

- Sumažinkite foninio apšvietimo skirtąjį laiką ir ryškumą (*Sistemos nustatymai, 11 psl.*).
- Sumažinkite trasos žymėjimo dažnio **Siuntimo intervalas** nustatymą (*Trasos žymėjimo nustatymai, 9 psl.*).
- Išjunkite Bluetooth technologiją (*Telefono nustatymai, 10 psl.*).
- Išjunkite ANT+ technologiją („inReach“ n. v. *pultas nustatymai, 10 psl.*).

Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti gamyklines numatytąsias visų įrenginio nustatymų vertes.

- 1 Kai rodomas pagrindinis puslapis, paspausdami ◀ arba ▶ slinkite pagrindinio meniu parinktimis.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Nustatyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų įrenginio nustatymų vertes ir išsaugoti visą naudotojo įvestą informaciją, pasirinkite **Atkurti numatytuosius nustatymus**.
 - Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų įrenginio nustatymų vertes ir pašalinti visą naudotojo įvestą informaciją, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nustatymus**.

Mano įrenginio kalba netinkama

Jei netyčia pasirinkote ne tą kalbą, galite pakeisti įrenginio kalbos pasirinkimą.

- 1 Pagrindiniame puslapyje paspauskite ▶.
- 2 Slinkite iki paskutinio sąrašo elemento ir pasirinkite jį.
- 3 Slinkite iki paskutinio sąrašo elemento ir pasirinkite jį.
- 4 Slinkite iki ketvirto elemento sąrašo ir pasirinkite jį.
- 5 Pasirinkite kalbą.

inReach įrenginio įkrovimas

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai išdžiovinkite USB prievadą, apsauginį dangtelį ir šalia esančią sritį.

PASTABA: įrenginys nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra nepateks į patvirtintą diapazoną (*Specifikacijos, 14 psl.*).

- 1 Pakelkite apsauginį dangtelį ①.



- 2 Mažesnį maitinimo kabelio galą įkiškite į įkrovimo prievadą ② įrenginyje.
 - 3 Kitą maitinimo laido galą įkiškite į suderinamą kintamosios srovės adapterį.
 - 4 Kintamosios srovės adapterį įkiškite į įprastą sieninį lizdą.
- Įrenginyje rodomas dabartinis baterijos įkrovos lygis.

Energijos taupymas įkraunant įrenginį

- 1 Prijunkite įrenginį prie išorinio maitinimo šaltinio.
- 2 Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekranas išsijungs.
Įrenginys persijungs į mažai energijos naudojančią baterijos įkrovimo režimą, atsiras baterijos matuoklis.
- 3 Iki galo įkraukite įrenginį.

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunamoji integruota ličio jonų baterija
Atsparumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Belaidžio ryšio dažnis / protokolai	2,4 GHz esant 5,4 dBm, maksimali vertė 1,6 GHz esant 35,9 dBm, maksimali vertė

¹ Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

Baterijos informacija

Tikrasis baterijos veikimo laikas priklauso nuo įrenginio nustatymų. Kad baterijos veikimo laikas būtų optimalus, pasirūpinkite, kad niekas neužstotų dangaus.

Režimas	Baterijos veikimo laikas
Žinutė arba buvimo vieta siunčiama kas 10 min.	Niekas neužstoja dangaus: iki 28 parų Netanki medžių lapija: iki 14 parų
Žinutė arba buvimo vieta siunčiama kas 2 min.	Niekas neužstoja dangaus: iki 6 parų Netanki medžių lapija: iki 3 parų
Žinutė arba buvimo vieta siunčiama kas 30 min.	Niekas neužstoja dangaus: iki 46 parų Netanki medžių lapija: iki 23 parų
Išjungta	Iki 1 metų

