

GARMIN®



INREACH® MESSENGER

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logotips, ANT+®, fēnix®, inReach® un TracBack® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Garmin Express™, Garmin Messenger™ un Garmin Response™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Vārdiskā preču zīme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. Iridium® ir reģistrēta Iridium Satellite LLC. preču zīme. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Ievads.....	1
Darba sākšana.....	1
Ierīces pārskats.....	1
Pogas.....	2
Tālruņa savienošana pārī un ierīces aktivizēšana.....	3
Galvenā izvēlne.....	4
Navigācijas lietošana TracBack®.....	4
Ierīces pārbaude.....	4
inReach Ierīces funkcijas.....	5
Ziņojumi.....	5
inReach Izsekošana.....	6
SOS.....	7
Laikapstākļi.....	8
inReach laikapstākļu prognozes pieprasīšana.....	8
inReach laikapstākļu prognozes atjaunināšana.....	9
Atrašanās vietas laikapstākļu mainīšana.....	9
Datu lietošana un vēsture.....	9
Plāna detaļu skatīšana.....	9
Datu lietojuma aplūkošana.....	9
Ierīces pielāgošana.....	9
Izsekošanas iestatījumi.....	9
Skaņas iestatījumi.....	10
Tālruņa iestatījumi.....	10
inReach tālvadība iestatījumi.....	10
Sistēmas iestatījumi.....	11
Informācija par ierīci.....	12
Produkta atjauninājumi.....	12
E-etīketi reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana.....	12
Pogu bloķēšana un atbloķēšana.....	12
Ierīces apkope.....	12
Traucējummeklēšana.....	13
inReach ierīces uzlāde.....	14
Specifikācijas.....	14

Ievads

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Darba sākšana

Izmantojot ierīci pirmo reizi, jums ir jāizpilda šīs darbības, lai iestatītu ierīci un iepazītos ar pamata funkcijām.

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Atlasiet savu valodu.
- 3 Lejupielādējiet lietotni Garmin Messenger™ savā viedtālrunī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu un aktivizētu ierīci (*Tālruņa savienošana pārī un ierīces aktivizēšana, 3. lappuse*).
- 4 Sinhronizējiet savu ierīci ar lietotni Garmin Messenger (*inReach datu sinhronizēšana, 3. lappuse*).
- 5 Pirms brauciena pārbaudiet savas ierīces darbību (*Ierīces pārbaude, 4. lappuse*).

Ierīces pārskats



①	USB ports (zem aizsargvāciņa)
②	Pogas
③	SOS poga (zem aizsargvāciņa)
④	 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Pogas

	Nospiediet, lai ritinātu izvēlnēs, opcijās un iestatījumos. Nospiediet un turiet, lai atgrieztos sākumlapā.
	Nospiediet, lai ritinātu izvēlnēs, opcijās un iestatījumos.
OK	Nospiediet, lai izvēlētos opciju vai apstiprinātu ziņojumu. Sākuma lapā nospiediet, lai atvērtu sākuma lapas darbības.
	Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet, lai atvērtu ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlni. Nospiediet un turiet, lai izslēgtu ierīci.

Ierīces ieslēgšana

Nospiediet .

Izvēlne Jauda

Nospiediet , lai atvērtu ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlni.

Bloķēt pogas: bloķē ierīces pogas, lai novērstu pogu nejaušu nospiešanu.

Izslēgt skaņas: izslēdz visas ierīces toņus.

Spilgtums: pielāgo ekrāna spilgtumu.

Izslēgt: izslēdz ierīci.

Darbības sākumlapā

Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu sākuma lapas darbības.

Reģistrācija: ļauj nosūtīt reģistrācijas ziņojumu (*Reģistrēšanās ziņojuma nosūtīšana, 5. lappuse*).

Sākt sekošanu: aktivizē izsekošanas funkciju (*Izsekošanas sāksana, 6. lappuse*).

Pārbaudīt ziņojumus: meklē jaunus ziņojumus (*Ziņojumu pārbaude, 6. lappuse*).

Skatīt koordinātas: ļauj skatīt jūsu GPS koordinātes.

Statusa ikonas

	Pārraida datus
	Izsekošana iespējota
	Nelasīti ziņojumi
	Skaņas signāli izslēgti
	Notiek akumulatora uzlāde
	Reversā uzlāde
	Tuvojas minimālajai darba temperatūrai
	Tuvojas maksimālajai darba temperatūrai

Tālruņa savienošana pārī un ierīces aktivizēšana

BRĪDINĀJUMS

Lai varētu lietot jūsu inReach ierīces funkcijas, tostarp ziņojumapmaiņu, SOS, izsekošanu un inReach laikapstākļi, jums jābūt aktīvam satelīta abonementam. Pirms lietojat ierīci brīvā dabā, vienmēr pārbaudiet to.

inReach ierīce vislabāk darbojas, kad tā ir savienota pārī ar Garmin Messenger lietotni. Programma ļauj veidot un sūtīt ziņojumus, izmantojot tālruni, kā arī sinhronizēt kontaktus un reģistrēšanās ziņojumus ar ierīci.

- 1 Ieslēdziet inReach ierīci.
- 2 Novietojiet saderīgu viedtālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no savas ierīces.
- 3 No app store savā viedtālrunī lejupielādējiet Garmin Messenger lietotni un izpildiet norādījumus ekrānā, lai pabeigtu savienošanas pārī procesu.
- 4 Lai aktivizētu pakalpojumu plānu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski savienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas Bluetooth® diapazonā.

Lietotne Garmin Messenger

BRĪDINĀJUMS

Pirms varat lietot dažas inReach lietotnes Garmin Messenger funkcijas, ieskaitot SOS, izsekošanu un inReach laikapstākļi, jums vajadzīgs aktīvs satelīta abonements un savienota inReach ierīce. Pirms lietotnes lietošanas ārpus telpām vienmēr pārbaudiet to.

Ar inReach abonementu un savienotu inReach ierīci jūs varat lietot Garmin Messenger lietotni izsekošanai, SOS funkcijai, inReach laikapstākļi, un pārvaldīt pakalpojumu plānu. Turklāt lietotni var izmantot, lai sūtītu ziņojumu citiem inReach ierīces lietotājiem, kā arī draugiem un ģimenes locekļiem. Lietotne darbojas gan Iridium® satelītu tīklā, gan internetā (izmantojot bezvadu savienojumu vai mobilo datus tālrunī). Ziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot bezvadu savienojumu vai mobilo datus jūsu viedtālrunī, nerada datu pārraides izmaksas vai papildu maksu par inReach abonementu. Saņemtie ziņojumi var radīt izmaksas, ja ziņojumu piegādi mēģina veikt gan Iridium satelīta tīklā, gan internetā. Jūsu mobilo datu plānam tiek piemērotas standarta teksta ziņojumapmaiņas likmes.

Bez inReach abonementa lietotne nodrošina arī ziņojumapmaiņas pieredzi draugiem un ģimenes locekļiem. Ikviens var lejupielādēt lietotni un pieslēgt savu viedtālruni, lai, izmantojot internetu, varētu sazināties ar citiem lietotnes lietotājiem (nav vajadzīga pieteikšanās). Lietotnes lietotāji var izveidot arī grupas ziņojumapmaiņas pavedienus ar citiem SMS viedtālruņa numuriem. Grupas ziņojumapmaiņai pievienotie jaunie dalībnieki var lejupielādēt lietotni, lai redzētu, ko saka citi.

Lietotni Garmin Messenger varat lejupielādēt savā tālrunī (garmin.com/diveapp) no lietotņu veikala.

Iridium satelītu tīkls

Lai ierīce pārsūtītu ziņojumus un sekotu punktiem Iridium satelītu tīklā, tai ir vajadzīgs neaizsegts skats uz debesīm. Bez neaizsegta skata uz debesīm ierīce mēģina sūtīt informāciju, līdz tā iegūst satelīta signālus.

ITEIKUMS. lai nodrošinātu vislabāko savienojumu ar satelītiem, ierīces augšdaļai jābūt vērstai pret debesīm.

inReach datu sinhronizēšana

Pēc datu rediģēšanas, piemēram, plāna izmaiņu, kontaktu vai reģistrēšanās ziņojumu veikšanas, ierīce sinhronizējama, izmantojot lietotni Garmin Messenger.

- 1 Atveriet lietotni Garmin Messenger.
- 2 Pagaidiet, līdz jūsu dati tiek sinhronizēti.

ITEIKUMS. savienojuma statusu varat pārbaudīt lietotnes cilnē Ierīce.

Galvenā izvēlne

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri, vajadzīgi atjaunināti pulksteņa iestatījumi. Iegūstiet GPS labojumu un mēģiniet instalēt vēlreiz.: ļauj aktivizēt jūsu ierīci, ja sākotnējās iestatīšanas laikā esat izlaidis aktivizēšanu (*Tālrūņa savienošana pāri un ierīces aktivizēšana, 3. lappuse*).

Ziņojumi: ļauj jums sūtīt un saņemt teksta ziņojumus, izmantojot Iridium satelītu tīklu (*Ziņojumi, 5. lappuse*).

Sekošana: ļauj sākt un apturēt izsekošanu (*inReach Izsekošana, 6. lappuse*).

Laikapstākļi: ļauj jums pieprasīt laikapstākļu prognozes (*Laikapstākļi, 8. lappuse*).

TracBack: ļauj navigēt atpakaļ uz jūsu ceļa sākumu (*Navigācijas lietošana TracBack®, 4. lappuse*).

Apkopes plāns: ļauj pārbaudīt jūsu ierīci (*Ierīces pārbaude, 4. lappuse*). Varat arī skatīt informāciju par plānu un datu lietošanu (*Datu lietošana un vēsture, 9. lappuse*).

Iestatījumi: ļauj pielāgot ierīces un sistēmas iestatījumus (*Ierīces pielāgošana, 9. lappuse*).

Navigācijas lietošana TracBack

Jūs varat navigēt atpakaļ uz sava ceļa sākumu.

PIEZĪME. tas var būt noderīgi, ja apmaldāties un jums jāatrod ceļa atpakaļ uz nometni vai ceļa sākums.

1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.

2 Atlasiet TracBack.**TracBack**

3 Nospiediet **OK**.

4 Nospiediet ▶, lai ritinātu pa reģistrētajiem punktiem.

5 Nospiediet **OK**, lai atlasītu punktu, uz kuru navigēt.

6 Atlasiet opciju:

- Lai navigētu atpakaļ uz atlasīto punktu ceļā, pa kuru gājāt, atlasiet **Sekojet ceļam**.
- Lai navigētu atpakaļ uz atlasīto punktu taisnā līnijā, atlasiet **Taisna līnija**.

Kļūst redzama kompasa bultiņa, attālums līdz nākamajam maršruta punktam ① un atlikušais attālums līdz jūsu galamērķim ②.



Ierīces pārbaude

Pirms izmantot ierīci ceļojumā, jums tā ir jāpārbauda ārpus telpām, lai pārliecinātos, ka satelīta abonements ir aktīvs.

1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.

2 Atlasiet **Apkopes plāns > Pārbaudīt pakalpojumu**.

3 Nospiediet **OK**.

4 Atlasiet **Sākt pārbaudi**.

Pagaidiet, līdz ierīce nosūta pārbaudes ziņojumu. Kad saņemat apstiprinājuma ziņojumu, ierīce ir gatava lietošanai.

inReach Ierīces funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Lai varētu lietot jūsu inReach inReach Messenger ierīces funkcijas, tostarp ziņojumapmaiņu, SOS, izsekošanu un inReach laikapstākļi, jums jābūt aktīvam satelīta abonementam. Pirms lietot ierīci brīvā dabā, vienmēr pārbaudiet to.

Kad izmantojat ziņojumapmaiņas, izsekošanas un SOS funkcijas, sekojiet, lai ir neaizsegts skats uz debesīm, jo šīm funkcijām, lai tās darbotos pareizi, ir nepieciešama piekļuve satelītam.

IEVĒRĪBAI

Dažās jurisdikcijās satelītsakaru ierīču lietošanai tiek piemēroti noteikumi vai to lietošana ir aizliegta. Lietotāja pienākums ir noskaidrot un ievērot visu tajās jurisdikcijās piemērojamo tiesību aktu prasības, kurās ierīci paredzēts lietot.

Ziņojumi

inReach Messenger ierīce sūta un saņem teksta ziņojumus, izmantojot Iridium satelītu tīklu. Ziņojumus varat sūtīt uz tālruņa īsziņu numuru, e-pasta adresi vai citu ierīci, kas izmanto inReach tehnoloģiju. Katrs ziņojums, kuru sūtāt, ietver jūsu atrašanās vietas informāciju, kur tas ir atļauts.

Reģistrēšanās ziņojuma nosūtīšana

Reģistrēšanās ziņojumi ir ziņojumi ar iepriekš noteiktu tekstu un adresātiem. Izmantojot lietotni, Garmin Messenger varat pielāgot saņēmējus.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu sākuma lapas darbības.
- 2 Atlasiet **Reģistrācija**.
- 3 Nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu pa reģistrēšanās ziņojumiem.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atlasītu ziņojumu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai sūtītu ziņojumu.

Teksta ziņojumu sūtīšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi > Jauns ziņojums**.
- 3 Izvēlieties saņēmējus no kontaktpersonu saraksta vai atlasiet **Ierakstīt kontaktpersonu**, lai ievadītu saņēmēja kontaktinformāciju.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Atl. Ātrais teksts** un nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu pa iepriekš uzrakstītiem ziņojumiem.
 - Atlasiet **Ierakstiet atbildi**, lai rakstītu pielāgotu ziņojumu.
- 5 Kad pabeidzat savu ziņojumu, atlasiet ✓.
- 6 Nospiediet **OK**, lai sūtītu ziņojumu.

IETEIKUMS. varat arī rakstīt un nosūtīt ziņojumu, izmantojot Garmin Messenger lietotni.

Atbilde uz ziņojumu

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi**, un atlasiet saraksti.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Atbildēt**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Atl. Ātrais teksts** un nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu pa iepriekš uzrakstītiem ziņojumiem.
 - Atlasiet **Ierakstiet atbildi**, lai rakstītu pielāgotu ziņojumu.
- 6 Kad pabeidzat savu ziņojumu, atlasiet ✓.
- 7 Nospiediet **OK**, lai sūtītu ziņojumu.

Ziņojumu pārbaude

Kad nosūtāt ziņojumu, ierīce klausās atbildes 10 minūtes. Ierīce katru stundu pārbauda arī jaunus ziņojumus. Kad izmantojat inReach izsekošanas funkciju, ierīce jūsu izsekošanas intervālā automātiski pārbauda ziņojumus.

PIEZĪME. lai saņemtu ziņojumus, jūsu ierīcei jābūt neaizsegta skatam uz debesīm un, kad tā pārbauda ziņojumus, tai jāatrodas satelīta uztveršanas laukā.

Jūs varat likt ierīcei pārbaudīt ziņojumus, manuāli meklējot ziņojumus, nosūtīt ziņojumu vai nosūtīt ceļa punktu. Pārbaudes laikā ierīce izveido savienojumu ar satelītiem un saņem ziņojumus, kuri gaida nosūtīšanu uz ierīci.

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu sākuma lapas darbības.
- 2 Atlasiet **Pārbaudīt ziņojumus**.

Ziņojuma detaļu skatīšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi**, un atlasiet saraksti.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasīt **Sk. sīkāku inform.**.

Ziņojumu dzēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi**, un atlasiet saraksti.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Dzēst**.

inReach Izsekošana

Varat izmantot izsekošanas funkciju savā inReach Messenger ierīcē, lai reģistrētu ceļa punktus un ar noteiktu sūtīšanas intervālu pārsūtītu tos Iridium satelītu tīklā.

Izsekošanas sākšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu sākuma lapas darbības.
- 2 Atlasiet **Sākt sekošanu**.

Izsekošanas apturēšana

- 1 Sākuma lapā nospiediet **OK**, lai atvērtu sākuma lapas darbības.
- 2 Atlasiet **Pārtraukt izsekošanu**.

SOS

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms lietot SOS funkciju, jums jābūt aktīvam satelīta abonementam. Pirms lietojat ierīci brīvā dabā, vienmēr pārbaudiet to.

Kad izmantojat SOS funkciju, sekojiet, lai ir neaizsegts skats uz debesīm, jo šai funkcijai, lai tā darbotos pareizi, ir nepieciešama piekļuve satelītam.

IEVĒRĪBAI

Dažās jurisdikcijās satelītsakaru ierīču lietošanai tiek piemēroti noteikumi vai to lietošana ir aizliegta. Lietotāja pienākums ir noskaidrot un ievērot visu tajās jurisdikcijās piemērojamo tiesību aktu prasības, kurās ierīci paredzēts lietot.

Ārkārtas gadījumā jūs varat izmantot savu inReach Messenger ierīci, lai sazinātos ar Garmin ResponseSM centru un lūgtu palīdzību. Nospiežot SOS pogu, tiek nosūtīts ziņojums Garmin Response komandai, un tā paziņo par jūsu situāciju attiecīgiem operatīvās reaģēšanas dienestiem. Kamēr gaidāt palīdzības ierašanos, ārkārtas gadījumā jūs varat sazināties ar Garmin Response komandu. SOS funkcija ir jāizmanto vienīgi reālā ārkārtas situācijā.

SOS glābšanas iniciēšana

Jūs varat iniciēt SOS glābšanu ar ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, ja tās akumulators ir gandrīz izlādējies.

- 1 Paceliet aizsargvāciņu ① uz SOS pogas ②.



- 2 Nospiediet un turiet SOS pogu.

- 3 Pagaidiet SOS atpakaļskaitīšanu.

Ierīce nosūta noklusējuma paziņojumu operatīvās reaģēšanas dienestam ar informāciju par jūsu atrašanās vietu.

- 4 Atbildiet uz operatīvās reaģēšanas dienesta apstiprinājuma ziņojumu.

Jūsu atbilde informē operatīvās reaģēšanas dienestu, ka jūs spējat ar dienesta darbiniekiem sadarboties glābšanas laikā. Ja jūs neatbildēsiet, operatīvās reaģēšanas dienests vienalga sāks glābšanu.

Glābšanas pirmajās 10 minūtēs atjauninātā atrašanās vietas informācija operatīvās reaģēšanas dienesta darbiniekiem tiek sūtīta katru minūti. Lai taupītu akumulatora enerģiju pēc pirmajām 10 minūtēm, atjauninātā atrašanās vieta tiek sūtīta ik pēc 10 minūtēm.

ITEIKUMS. varat arī iniciēt SOS glābšanas funkciju un sazināties ar Garmin Response komandu, izmantojot lietotni Garmin Messenger. Lai izmantotu SOS funkciju lietotnē, jums ir vajadzīgs aktīvs satelīta abonements.

Pielāgotā SOS ziņojuma sūtīšana

Pēc SOS pogas nospiešanas, lai aktivizētu SOS glābšanu, jūs varat atbildēt ar pielāgotu ziņojumu.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **SOS > Atbildēt**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Atl. Ātrais teksts** un nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu pa iepriekš uzrakstītiem ziņojumiem.
 - Atlasiet **Ierakstiet atbildi**, lai rakstītu pielāgotu ziņojumu.

Jūsu atbilde informē operatīvās reaģēšanas dienestu, ka jūs spējat ar dienesta darbiniekiem sadarboties glābšanas laikā.

SOS pieprasījuma atcelšana

Ja jums vairs nav vajadzīga palīdzība, varat atcelt SOS pieprasījumu pēc ziņojuma nosūtīšanas operatīvās reaģēšanas dienestiem.

- 1 Paceliet aizsargvāciņu un turiet nospiestu pogu **SOS**.
- 2 Atlasiet **Atcelt SOS**.
- 3 Kad uzvedne aicina apstiprināt atcelšanas pieprasījumu, atlasiet **Atcelt SOS**.
Ierīce nosūta atcelšanas pieprasījumu. Pēc tam, kad saņemsit apstiprinošu ziņojumu no operatīvās reaģēšanas dienestiem, ierīce atgriezīsies parastā darbībā.

Laikapstākļi

inReach laikapstākļi: varat saņemt laikapstākļus, izmantojot inReach abonementu. Ierīce var nosūtīt inReach ziņojumu, lai pieprasītu standarta vai paplašinātas laikapstākļu prognozes vai informāciju par paredzamajiem laikapstākļiem uz ūdeņiem. Jūs varat saņemt laikapstākļu prognozes savai pašreizējai atrašanās vietai vai jaunai vietai, piemēram, ceļa punktam. Laika prognozes paredz maksu par datiem vai papildu maksu pie jūsu inReach abonementa.

inReach laikapstākļu prognozes pieprasīšana

Lai iegūtu labākus rezultātus, pārliecinieties, vai jūsu ierīcei ir neaizsegts skats uz debesīm, kad pieprasāt inReach laikapstākļu prognozi.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Atjaunināt progn..**
- 5 Ja nepieciešams, atlasiet prognozes veidu.

PIEZĪME. lai panāktu labāku rezultātu, pieprasiet jūrniecības prognozi atrašanās vietai, kas atrodas prom no krasta lielos ūdeņos. Jūrniecības prognozes nav pieejamas sauszemei vai ezeriem.

Ierīce nosūta prognozes pieprasījumu. Laikapstākļu prognozes datu saņemšana var aizņemt dažas minūtes. Kad ierīce pabeigusi lejupielādēt datus, jūs varat aplūkot prognozi jebkurā laikā līdz brīdim, kad tajā esošā informācija kļūst neaktuāla. Jebkurā laikā jūs varat atjaunināt prognozi.

PIEZĪME. prognozes atjaunināšana paredz maksu par datiem vai maksu par papildu lietojumu.

inReach laikapstākļu prognozes atjaunināšana

Jūs varat atjaunināt inReach laikapstākļu prognozi, kurai beidzies termiņš vai kas satur novecojušu informāciju. Prognozes atjaunināšana aktivizē tādas pašas izmaiņas datus vai papildu izmaiņas, kā prognozes pieprasīšana.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Atjaunināt progn..**

Ierīce pieprasa atjauninātu prognozi. Ja veicat Mana atr. vieta prognozes atjaunināšanu, ierīce pieprasa jūsu pašreizējās atrašanās vietas atjauninātu prognozi. Lai saņemtu atjauninātus laikapstākļu prognozes datus, var būt nepieciešamas vairākas minūtes.

Atrašanās vietas laikapstākļu mainīšana

Pirms varat mainīt laikapstākļus atrašanās vietā, jums ir jāpievieno papildu atrašanās vietas laikapstākļus Garmin Messenger lietotnē.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Laikapstākļi**.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 4 Atlasiet **Mainīt atr. vietu**.
- 5 Atlasiet atrašanās vietu.

Datu lietošana un vēsture

Jūs varat aplūkot plāna detaļas un datu lietošanu ierīcē inReach Messenger.

Plāna detaļu skatīšana

Jūs varat aplūkot sīkāku informāciju par savu pašreizējo datu plānu, kā arī pārbaudīt datu plāna atjauninājumus.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Apkopes plāns > Plāna detaļas**.

Datu lietojuma aplūkošana

Varat skatīt pašreizējā norēķinu cikla laikā nosūtītos ziņojumus, reģistrēšanās ziņojumus un izsekošanas punktus. Datu lietojuma skaitītājs veic automātisku atiestati katra norēķinu cikla sākumā.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Apkopes plāns > Datu lietojums**.

Ierīces pielāgošana

Izsekošanas iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Sekošana**.

Sūtīšanas intervāls: Iestata biežumu, ar kādu ierīce reģistrē izsekošanas punktu un nosūta to, izmantojot satelīta tīklu.

PIEZĪME. funkcijas Sūtīšanas intervāls biežums ietekmē akumulatora darbības laiku ([Akumulatora informācija, 15. lappuse](#)).

Automātiski izraudzīts ceļā: Iestata ierīci, lai uzsāktu izsekošanu, kad ierīce tiek ieslēgta.

Skaņas iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Skaņas**.

Izslēgt visu skaņu: izslēdz visas ierīces toņus.

Skaļums: iestata ierīces skaļuma līmeni.

Zvanīt, līdz izlasīts: iestata ierīci, lai tā zvanītu, līdz jaunais ziņojums tiek izlasīts. Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties trokšņainā vidē.

Ziņojuma saņemšanas skaņas signāls: iestata toni, kas skan, kad saņemat ziņojumu.

Ziņojums nosūtīts: iestata toni, kas skan, kad nosūtāt ziņojumu.

Kritisks brīdinājums: iestata toni, kas skan, kad ierīce ziņo par kritisku brīdinājumu.

Izslēgt: iestata toni, kas skan, kad izslēdzat ierīci.

Tālruņa iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Tālrunis**.

Bluetooth statuss: ieslēdz vai izslēdz Bluetooth tehnoloģiju.

Statuss: parāda pašreizējo savienojuma statusu pārī savienotai ierīcei.

Veidot ierīces pāra savienojumu: ļauj izveidot ierīces pāra savienojumu ar saderīgu Bluetooth iespējotu viedtālruni. Šis iestatījums ļauj jums lietot Bluetooth pievienotās funkcijas, izmantojot lietotni Garmin Messenger.

inReach tālvaldība iestatījumi

Jūs varat lietot atsevišķas inReach Messenger funkcijas, izmantojot citu saderīgu ierīci ar ANT+® bezvadu tehnoloģiju, piemēram, fēnix® pulksteni. Jūs varat izmantot opciju inReach tālvaldība, lai skatītu ienākošos ziņojumus, sūtītu reģistrācijas ziņojumus, uzsāktu un pabeigtu izsekošanu, kā arī aktivizētu vai atceltu SOS funkciju.

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > inReach tālvaldība**.

Statuss: ieslēdz vai izslēdz funkciju inReach tālvaldība un ļauj jums piekļūt dažām inReach funkcijām, izmantojot citu saderīgu ierīci.

Ierīces ID: attēlo ierīces numuru ANT+ kanālam.

Verifikācija: iespējo lietotāja verifikāciju, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu ierīci.

Pārbaudītas ierīces: attēlo verificētu ierīču sarakstu, ar kurām šī ierīce var izveidot savienojumu bezvadu režīmā.

Sistēmas iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma**.

Displejs: iestata fona apgaismojuma spilgtumu un laika periodu, pirms fona apgaismojums tiek izslēgts.

Laiks: iestata laika formātu un laika joslu (*Laika iestatījumi, 11. lappuse*).

Vienības: iestata ierīces pozīcijas formātu un mērvienības (*Mērvienību iestatījumi, 11. lappuse*).

GPS: ļauj jums mainīt GPS iestatījumu. Opcija Tikai GPS iespējo GPS satelītu sistēmu. Opcija Vairākas GNSS sistēmas iespējo vairākas globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS).

PIEZĪME. vairāku GNSS sistēmu izmantošana piedāvā labāku veikspēju sarežģītos vides apstākļos un ātrāku pozīcijas ieguvu nekā tikai GPS izmantošana. Taču vairāku GNSS sistēmu izmantošana var saīsināt baterijas darbības laiku, salīdzinot ar tikai GPS lietošanu.

Valoda: iestata ierīces teksta valodu.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu valodu.

Reversā uzlāde: ļauj uzlādēt citas ierīces ar jūsu inReach ierīci, (*Reversās uzlādes lietošana, 11. lappuse*).

USB režīms: iestata ierīci MTP (multivides pārsūtīšanas protokola) vai režīma Garmin® lietošanai, kad ierīce ir savienota ar datoru.

Ekrānu izmantošana: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.

Atiestatīt: ļauj atiestatīt lietotāja datus un iestatījumus (*Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana, 13. lappuse*).

Programmatūras atjaunināšana: ļauj instalēt programmatūras atjauninājumus, kas lejupielādēti jūsu ierīcē.

Par: attēlo IMEI numuru, autorizācijas kodu, programmatūru, licenci un juridisko informāciju.

Laika iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Laiks**.

Laika formāts: iestata ierīci, lai rādītu laiku 12 vai 24 stundu formātā.

Laika josla: iestata laika joslu ierīcei.

Vasaras laiks: iestata ierīci uz vasaras laiku. Šī opcija nav pieejama, ja Laika josla ir iestatīts uz Automātiski.

Mērvienību iestatījumi

Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas. Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Vienības**.

Ātrums/attālums: iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Vēja ātrums: iestata vēja ātrumam izmantoto mērvienību.

Temperatūra: temperatūras iestatījumus iestata uz grādiem pēc Fārenheita (°F) vai Celsija (°C) skalas.

Spiediens: iestata spiedienam izmantoto mērvienību.

Virzība: iestata ziemeļu referenci, ko kompass izmanto ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai magnētiskajiem ziemeļiem.

Reversās uzlādes lietošana

Reversā uzlāde funkcija ļauj uzlādēt citas ierīces ar jūsu inReach ierīci.

1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.

2 Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Reversā uzlāde**.

3 Atlasiet **Jā**, lai ieslēgtu funkciju.

4 Izmantojot USB kabeli, savienojiet inReach ierīci ar to ierīci, kuru vēlaties uzlādēt.

Reversā uzlāde funkcija paliek ieslēgta ne vairāk kā 20 minūtes un pēc tam automātiski izslēdzas.

5 Vajadzības gadījumā atkārtojiet 1. līdz 4. soli, lai turpinātu uzlādi.

PIEZĪME. ja inReach ierīces akumulatora uzlādes līmenis samazinās zem 25 procentiem, Reversā uzlāde funkcija automātiski izslēdzas.

Informācija par ierīci

Produkta atjauninājumi

Datorā instalējiet Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Savā tālrunī instalējiet lietotni Garmin Messenger.

Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi
- Datu augšupielāde Garmin Messenger
- Produkta reģistrēšana

Garmin Express iestatīšana

- 1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Dodieties uz garmin.com/express.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Papildu informācijas iegūšana

Vairāk informācijas par šo produktu varat skatīt Garmin tīmekļa vietnē.

- Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras atjauninājumus.
- Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles piederumiem un rezerves detaļām.

E-etiketi reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

Etikete šai ierīcei tiek nodrošināta elektroniski. E-etikete var sniegt reglamentējošu informāciju, piemēram, identifikācijas numurus, ko nodrošina FCC, vai vietējās atbilstības marķējumus, IMEI numuru, kā arī piemērojamo produkta un licencēšanas informāciju.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Iestatījumi**.
- 2 Atlasiet **Sistēma**.
- 3 Atlasiet **Par**.

Pogu bloķēšana un atbloķēšana

Jūs varat bloķēt pogas, lai novērstu nejaušu to nospiešanu.

- 1 Nospiediet , lai atvērtu ieslēgšanas/izslēgšanas izvēlni.
- 2 Atlasiet **Bloķēt pogas**.
- 3 Nospiediet , lai atbloķētu pogas.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju un insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apdari.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Ierīce ir ūdensizturīga saskaņā ar IEC standartu 60529 IPX7. Tā var izturēt nejaušu iegremdēšanu ūdenī 1 metra dziļumā 30 minūtes. Ilgstoša iegremdēšana ierīcei var radīt bojājumu. Lai lietotu vai uzlādētu ierīci pēc iegremdēšanas, tā ir jānoslauka un jāžāvē ar gaisu.

Ja ierīce ir bijusi pakļauta hlorētai vai sālsūdens videi, rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni.

Ierīces tīrīšana

- 1 Slaukiet ierīci ar drānu, kas samitrināta maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumā.
- 2 Noslaukiet to sausu.

Traucējummeklēšana

Akumulatora darbības laika maksimizēšana

- Samazina izgaismojuma taimautu un spilgtumu (*Sistēmas iestatījumi*, 11. lappuse).
- Samaziniet izsekošanas biežuma iestatījumu **Sūtīšanas intervāls** (*Izsekošanas iestatījumi*, 9. lappuse).
- Izslēdz Bluetooth tehnoloģiju (*Tālruna iestatījumi*, 10. lappuse).
- Izslēdz ANT+ tehnoloģiju (*inReach tālvadība iestatījumi*, 10. lappuse).

Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana

Jūs varat atiestatīt visus ierīces iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

- 1 Sākuma lapā nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu galvenās izvēlnes opcijas.
- 2 Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Atiestatīt**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai visus ierīces iestatījumus atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām un saglabātu visu lietotāja ievadīto informāciju, atlasiet **Atiestatīt noklusējuma iestatījumus**.
 - Lai visus ierīces iestatījumus atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām un dzēstu visu lietotāja ievadīto informāciju, atlasiet **Dzēst datus un atiestatīt iestatījumus**.

Mana ierīce ir nepareizā valodā

Jūs varat mainīt ierīces valodu, ja ierīcē nejauši esat atlasījis nepareizo valodu.

- 1 No sākuma lapas nospiediet ▶.
- 2 Ritiniet sarakstā uz leju līdz pēdējam vienumam un atlasiet to.
- 3 Ritiniet sarakstā uz leju līdz pēdējam vienumam un atlasiet to.
- 4 Ritiniet sarakstā uz leju līdz ceturtajam vienumam un atlasiet to.
- 5 Atlasiet savu valodu.

inReach ierīces uzlāde

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet USB portu, no laika apstākļiem sargājošo pārsegu un apkārtējo zonu.

PIEZĪME. ierīce neuzlādējas, kad tā ir ārpus apstiprinātā temperatūras diapazona (*Specifikācijas, 14. lappuse*).

- 1 Paceliet aizsargvāciņu ①.



- 2 Iespraudiet strāvas kabeļa mazo galu ierīces uzlādes portā ②.
- 3 Otru strāvas kabeļa galu iespraudiet saderīgā maiņstrāvas adapterā.
- 4 Maiņstrāvas adapteru iespraudiet standarta sienas rozetē.
Ierīcē ir attēlots baterijas esošais uzlādes līmenis.

Enerģijas taupīšana ierīces uzlādes laikā

- 1 Pievienojiet savu ierīci ārējam barošanas avotam.
- 2 Turiet nospiestu jaudas pogu, kamēr ekrāns izslēdzas.
Ierīce pārslēdzas enerģijas taupīšanas, baterijas uzlādes režīmā un parādās baterijas uzlādes indikators.
- 3 Uzlādējiet ierīci pilnībā.

Specifikācijas

Akumulatora veids	Atkārtoti lādējama, iebūvēta litija jonu baterija
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹
Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 60°C (no -4° līdz 140°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Bezvadu darbības frekvence/protokols	2,4 GHz ar 5,4 dBm maks. 1,6 GHz ar 35,9 dBm maks.

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Akumulatora informācija

Akumulatora faktiskais darbības laiks ir atkarīgs no jūsu ierīces iestatījumiem. Lai nodrošinātu optimālu akumulatora darbības laiku, nodrošiniet neaizsegta skatu uz debesīm.

Režīms	Akumulatora darbības laiks
Ziņojums vai atrašanās vieta tiek nosūtīta ik pēc 10 minūtēm.	Neaizsegts skats uz debesīm: līdz 28 dienām Daļēji aizsedz koki: līdz 14 dienām
Ziņojums vai atrašanās vieta tiek nosūtīta ik pēc 2 minūtēm.	Neaizsegts skats uz debesīm: līdz 6 dienām Daļēji aizsedz koki: līdz 3 dienām
Ziņojums vai atrašanās vieta tiek nosūtīta ik pēc 30 minūtēm.	Neaizsegts skats uz debesīm: līdz 46 dienām Daļēji aizsedz koki: līdz 23 dienām
Izslēgts	Līdz 1 gadam

