

GARMIN®



INREACH® MESSENGER

Brukerveiledning

© 2022 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin logoen, ANT+®, fēnix®, inReach® og TracBack® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Express™, Garmin Messenger™ og Garmin Response™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Iridium® er et registrert varemerke for Iridium Satellite LLC. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Kom i gang	1
Oversikt over enheten	1
Knapper	2
Parkoble telefonen din og aktivere enheten	3
Hovedmeny	4
Navigere ved hjelp av TracBack®	4
Teste enheten	4
Funksjoner på inReach enheten	5
Meldinger	5
inReach sporing	6
SOS	6
Vær	8
Be om en inReach værmelding	8
Oppdatere en inReach værmelding	8
Endre værposisjonen	8
Databruk og -logg	8
Vise abonnementsdetaljer	8
Vise databruk	9
Tilpasse enheten	9
Sporingsinnstillinger	9
Lyddinnstillinger	9
Telefoninnstillinger	9
Innstillinger for inReach-fjernkontroll	9
Systeminnstillinger	10
Informasjon om enheten	11
Produktoppdateringer	11
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	11
Låsing og opplåsing av taster	11
Ta vare på enheten	11
Feilsøking	12
Lade inReach enheten	13
Spesifikasjoner	13

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Kom i gang

Når du bruker enheten for første gang, bør du følge fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere enheten og bli kjent med de grunnleggende funksjonene.

- 1 Trykk på  for å slå på enheten.
- 2 Velg språk.
- 3 Last ned Garmin Messenger™ appen til smarttelefonen, og følg instruksjonene på skjermen for å parkoble og aktivere enheten din (*Parkoble telefonen din og aktivere enheten, side 3*).
- 4 Synkroniser enheten din med Garmin Messenger appen (*Synkronisere inReach data, side 3*).
- 5 Test enheten før du begynner på reisen (*Teste enheten, side 4*).

Oversikt over enheten



①	USB-port (under gummi-hette)
②	Knapper
③	SOS-knapp (under beskyttelseshette)
④	 Av/på-knapp

Knapper

	Trykk for å bla gjennom menyer, alternativer og innstillinger. Trykk og hold inne for å gå tilbake til startskjermen.
	Trykk for å bla gjennom menyer, alternativer og innstillinger.
OK	Trykk for å velge et alternativ eller for å bekrefte en melding. Trykk for å åpne startskjermhandlingene på startskjermen.
	Trykk for å slå på enheten. Trykk for å åpne av/på-menyen. Trykk på og hold den nede for å slå enheten av.

Slå på enheten

Trykk på .

kraft-meny

Trykk på  for å åpne av/på-menyen.

Lås taster: Låser enhetstastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.

Demp lyder: Demper alle enhetstoner.

Lysstyrke: Endrer lysstyrken på skjermen.

Slå av: Slår av enheten.

Startskjermhandlinger

Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne startskjermhandlingene.

Check-in: Gjør at du kan sende en Check-in-melding ([Sende en Check-in-melding, side 5](#)).

Start sporing: Starter sporingsfunksjonen ([Starte sporing, side 6](#)).

Søk etter meldinger: Sjekker om det finnes nye meldinger ([Søke etter meldinger, side 6](#)).

Vis koordinater: Gjør at du kan vise GPS-koordinatene dine.

Statusikoner

	Overføring av data
	Sporing er aktivert
	Uleste meldinger
	Lyder dempet
	Lader batteriet
	Reverslading
	Nærmer seg den laveste driftstemperaturen
	Nærmer seg den maksimale driftstemperaturen

Parkoble telefonen din og aktivere enheten

ADVARSEL

Før du kan bruke inReach funksjonene på enheten, inkludert meldinger, SOS, sporing og inReach-vær, må du ha et aktivt satellittabonnement. Test alltid enheten før du bruker den utendørs.

inReach-enheten fungerer best når den er parkoblet med Garmin Messenger appen. Med appen kan du skrive og sende meldinger ved hjelp av telefonen og synkronisere kontakter og Check-in-meldinger med enheten din.

- 1 Slå på inReach enheten.
- 2 Hold en kompatibel smarttelefon innenfor 10 m fra enheten.
- 3 Last ned Garmin Messenger appen fra appbutikken på telefonen din, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere et abonnement.

Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de slås på og er innenfor Bluetooth® rekkevidde.

Garmin Messenger appen

ADVARSEL

Før du kan bruke enkelte inReach funksjoner i Garmin Messenger appen, som SOS, sporing og inReach-vær, må du ha et aktivt satellittabonnement og en tilkoblet inReach enhet. Test alltid appen før du bruker den utendørs.

Med et inReach abonnement og en tilkoblet inReach enhet kan du bruke Garmin Messenger appen til sporing, SOS, inReach-vær og abonnementsadministrasjon. Du kan også bruke appen til å sende meldinger til andre inReach enhetsbrukere og venner og familie. Appen fungerer både via Iridium® satellittnettverket og Internett (med en trådløs tilkobling eller mobildata på telefonen din). Det påløper ikke datakostnader eller ekstra kostnader på inReach abonnementet ditt for meldinger som sendes ved hjelp av en trådløs tilkobling eller mobildata på telefonen. Det kan påløpe kostnader for meldinger som mottas, hvis meldingsleveringen blir gjort både via Iridium satellittnettverket og Internett. Standard tekstmeldingspriser for mobildataabonnementet ditt gjelder.

Uten et inReach abonnement gir appen også en meldingsopplevelse for venner og familie. Alle kan laste ned appen og koble til telefonen sin, slik at de kan kommunisere med andre appbrukere via Internett (ingen pålogging kreves). Appbrukere kan også opprette gruppemeldingstråder med andre SMS-telefonnumre. Nye medlemmer som legges til i gruppemeldingen, kan laste ned appen for å se hva andre sier.

Du kan laste ned Garmin Messenger appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/messengerapp).

Iridium satellittnettverk

Enheten må ha fri sikt mot himmelen for å kunne overføre meldinger og sporingspunkter via Iridium satellittnettverket. Hvis den ikke har fri sikt mot himmelen, prøver enheten å sende informasjonen helt til den kan innhente satellittsignaler.

TIPS: Oversiden av enheten bør peke mot himmelen for å oppnå den beste tilkoblingen med satellitter.

Synkronisere inReach data

Når du har redigert dataene dine, for eksempel abonnementsendringer, kontakter eller Check-in-meldinger, må du synkronisere enheten din med Garmin Messenger appen.

- 1 Åpne Garmin Messenger appen.
- 2 Vent mens dataene synkroniseres.

TIPS: Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen under Enhet-kategorien i appen.

Hovedmeny

Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.

Tilkobling til serveren avhenger av oppdaterte klokkeinnstillinger. Innhent GPS-signaler, og prøv å installere på nytt. Gjør at du kan aktivere enheten hvis du hoppet over aktiveringen under førstegangsoppsettet (*Parkoble telefonen din og aktivere enheten, side 3*).

Meldinger: Her kan du sende og motta tekstmeldinger ved hjelp av Iridium satellittnettverket (*Meldinger, side 5*).

Sporing: Gjør at du kan starte og stoppe sporing (*inReach sporing, side 6*).

Vær: Gjør at du kan be om værmeldinger (*Vær, side 8*).

TracBack: Gjør at du kan navigere tilbake til start (*Navigere ved hjelp av TracBack®, side 4*).

Abonnement: Gjør at du kan teste enheten din (*Teste enheten, side 4*). Du kan også se abonnementsinformasjon og databruk (*Databruk og -logg, side 8*).

Innstillinger: Gjør at du kan tilpasse enheten og systeminnstillingene (*Tilpasse enheten, side 9*).

Navigere ved hjelp av TracBack

Du kan navigere tilbake til begynnelsen av sporet.

MERK: Dette kan være nyttig hvis du går deg vill og trenger å finne veien tilbake til leiren eller startpunktet for stien.

1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.

2 Velg **TracBack**.

3 Trykk på **OK**.

4 Trykk på ▶ for å bla gjennom de registrerte punktene.

5 Trykk på **OK** for å velge et punkt du vil navigere til.

6 Velg et alternativ:

- Hvis du vil navigere tilbake til det valgte punktet langs samme vei som du kom, velger du **Følg bane**.
- Hvis du vil navigere tilbake til det valgte punktet i en rett linje, velger du **Rett linje**.

Kompasspilen, avstanden til neste løypepunkt ①, og avstanden som gjenstår til destinasjonen din ②, vises.



Teste enheten

Før du bruker enheten på en tur, bør du teste den utendørs for å sikre at satellittabonnement er aktivt.

1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.

2 Velg **Abonnement > Testtjeneste**.

3 Trykk på **OK**.

4 Velg **Start test**.

Vent mens enheten sender en testmelding. Når du mottar en bekreftelsesmelding, er enheten klar til bruk.

Funksjoner på inReach enheten

ADVARSEL

Før du kan bruke inReach funksjonene på inReach Messenger-enheten, inkludert meldinger, SOS, sporing og inReach-vær, må du ha et aktivt satellittabonnement. Test alltid enheten før du bruker den utendørs.

Sørg for du har klar sikt til himmelen når du bruker funksjoner for meldinger, sporing og SOS, siden disse funksjonene krever satellitttilgang for å fungere skikkelig.

LES DETTE

Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.

Meldinger

inReach Messenger-enheten sender og mottar tekstmeldinger ved hjelp av Iridium satellittnettverket. Du kan sende meldinger på SMS, e-post eller til en annen enhet som bruker inReach teknologi. Informasjon om posisjonen din inkluderes i alle meldinger du sender der dette er tillatt.

Sende en Check-in-melding

Check-in-meldinger er meldinger med forhåndsdefinert tekst og mottakere. Du kan bruke Garmin Messenger appen til å tilpasse mottakere.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne startskjermhandlingene.
- 2 Velg **Check-in**.
- 3 Trykk på ◀ eller ▶ for å bla gjennom Check-in-meldingene.
- 4 Trykk på **OK** for å velge en melding.
- 5 Trykk på **OK** for å sende meldingen.

Sende en tekstmelding

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.
- 2 Velg **Meldinger > Ny melding**.
- 3 Velg en mottaker fra kontaktlisten, eller velg **Skriv inn kontakt** for å angi mottakerens kontaktinformasjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Velg hurtigtekstmld.**, og trykk på ◀ eller ▶ for å bla gjennom de forhåndsskrevne meldingene.
 - Velg **Skriv svar** for å skrive en egendefinert melding.
- 5 Når du har fullført meldingen, velger du ✓.
- 6 Trykk på **OK** for å sende meldingen.

TIPS: Du kan også skrive og sende meldinger ved hjelp av Garmin Messenger appen.

Svare på en melding

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.
- 2 Velg **Meldinger**, og velg en samtale.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Svar**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Velg hurtigtekstmld.**, og trykk på ◀ eller ▶ for å bla gjennom de forhåndsskrevne meldingene.
 - Velg **Skriv svar** for å skrive en egendefinert melding.
- 6 Når du har fullført meldingen, velger du ✓.
- 7 Trykk på **OK** for å sende meldingen.

Søke etter meldinger

Når du sender en melding, lytter enheten etter svar i 10 minutter. Enheten ser også etter nye meldinger hver time. Når du bruker inReach sporingsfunksjonen, ser enheten automatisk etter meldinger ved sporingsintervallet.

MERK: Enheten må ha fri sikt til himmelen og kunne ses av en satellitt når den ser etter meldinger for å kunne motta meldinger.

Du kan tvinge frem et søk etter meldinger ved å manuelt søke etter meldinger, sende en melding eller sende et sporingspunkt. Når enheten din søker etter meldinger, kobles den til satellitter og mottar meldinger som venter på å bli sendt til enheten din.

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne startskjermhandlingene.
- 2 Velg **Søk etter meldinger**.

Vise meldingsdetaljer

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.
- 2 Velg **Meldinger**, og velg en samtale.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Vis detaljer**.

Slette meldinger

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.
- 2 Velg **Meldinger**, og velg en samtale.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Slett**.

inReach sporing

Du kan bruke sporingsfunksjonen på inReach Messenger-enheten til å registrere sporpunkter og overføre dem via Iridium satellittnettverket med det angitte sendingsintervallet.

Starte sporing

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne startskjermhandlingene.
- 2 Velg **Start sporing**.

Stoppe sporing

- 1 Trykk på **OK** på startskjermen for å åpne startskjermhandlingene.
- 2 Velg **Stopp sporing**.

SOS

ADVARSEL

Før du kan bruke SOS-funksjonen, må du ha et aktivt satellittabonnement. Test alltid enheten før du bruker den utendørs.

Sørg for du har fri sikt til himmelen når du bruker SOS-funksjonen, siden denne funksjonen krever satellittilgang for å fungere skikkelig.

LES DETTE

Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.

I en nødssituasjon kan du bruke inReach Messenger-enheten din til å kontakte Garmin ResponseSM senteret og be om hjelp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes en melding til Garmin Response teamet, og de sørger for å varsle de riktige nødetatene for situasjonen du er i. Du kan kommunisere med Garmin Response teamet mens hjelpen er underveis. Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.

Sette i gang en SOS-redningsaksjon

Du kan starte en SOS-redningsaksjon når enheten er slått av eller på hvis enheten har batteristrøm.

- 1 Løft beskyttelseshetten ① fra SOS-knappen ②.



- 2 Trykk på og hold inne SOS-knappen.

- 3 Vent på SOS-nedtellingen.

Enheden sender en standardmelding til nødresponstjenesten med informasjon om posisjonen din.

- 4 Svar på bekreftelsesmeldingen fra nødresponstjenesten.

Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår. Hvis du ikke svarer, starter nødresponstjenesten en redningsaksjon.

I løpet av de første 10 minuttene av redningsaksjonen, sendes en oppdatert posisjon til nødresponstjenesten hvert minutt. For å spare batteristrøm etter de første ti minuttene sendes en oppdatert posisjon hvert tiende minutt.

TIPS: Du kan også igangsette en SOS-redningsaksjon og samhandle med Garmin Response teamet ved hjelp av Garmin Messenger appen. Du må ha et aktivt satellittabonnement for å bruke SOS-funksjonen i appen.

Sende en egendefinert SOS-melding

Etter at du har trykket på SOS-knappen for å starte en SOS-redningsaksjon, kan du svare med en egendefinert melding.

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.

- 2 Velg **SOS > Svar**.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Velg hurtigtekstmld.**, og trykk på ◀ eller ▶ for å bla gjennom de forhåndsskrevne meldingene.
- Velg **Skriv svar** for å skrive en egendefinert melding.

Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår.

Avbryte en SOS-redningsaksjon

Hvis du ikke lenger trenger hjelp, kan du avbryte en SOS-redningsaksjon etter at du har sendt en melding om hjelp til nødresponstjenesten.

- 1 Løft beskyttelseshetten, og hold inne SOS-knappen.

- 2 Velg **Avbryt SOS**.

- 3 Når du blir bedt om å bekrefte forespørselen om å avbryte, velger du **Avbryt SOS**.

Enheden sender forespørselen om å avbryte. Når du mottar en bekreftelsesmelding fra nødresponstjenesten, går enheten inn i normal modus igjen.

Vær

inReach-vær: Du kan motta værinformasjon gjennom inReach abonnementet. Enheten kan sende en inReach melding for å be om Basic-, Extended- eller Marine-værmeldinger. Du kan motta værmeldinger for gjeldende posisjon eller en ny posisjon, for eksempel et lagret veipunkt. Værmeldinger påfører dataavgifter eller ekstra kostnader på inReach abonnementet.

Be om en inReach værmelding

For å få best mulig resultat bør du kontrollere at enheten har fri sikt mot himmelen når du ber om en inReach værmelding.

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.
- 2 Velg **Vær**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Oppdater værmld..**
- 5 Velg eventuelt en værmeldingstype.

MERK: Du får best resultat ved å be om en maritim værmelding for en posisjon utenfor kysten, over store vannmasser. Maritime værmeldinger er ikke tilgjengelige for landområder eller innsjøer.

Enheten sender en forespørsel om værmeldingen. Det kan ta flere minutter å motta værmeldingsdata. Når enheten er ferdig med å laste ned dataene, kan du vise værmeldingen når som helst til all informasjonen i værmeldingen har utløpt. Du kan også oppdatere værmeldingen når som helst.

MERK: Oppdatering av en værmelding kan medføre datakostnader eller ekstra brukskostnader.

Oppdatere en inReach værmelding

Du kan oppdatere en inReach værmelding som har utløpt eller som inneholder utdatert informasjon. Hvis du oppdaterer en værmelding, belastes du for samme datakostnader eller ekstrakostnader som for en værmeldingsforespørsel.

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.
- 2 Velg **Vær**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Oppdater værmld..**

Enheten ber om en oppdatert værmelding. Hvis du oppdaterer værmeldingen for Veipunkt, ber enheten om en oppdatert værmelding for den gjeldende posisjonen. Det kan ta flere minutter å motta de oppdaterte værmeldingsdataene.

Endre værposisjonen

Før du kan endre værposisjonen, må du legge til flere værposisjoner i Garmin Messenger appen.

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.
- 2 Velg **Vær**.
- 3 Trykk på **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **Endre posisjon**.
- 5 Velg en posisjon.

Databruk og -logg

Du kan vise abonnementsinformasjon og databruk på inReach Messenger-enheten.

Vise abonnementsdetaljer

Du kan se detaljene i din gjeldende dataplan og se etter dataplanoppdateringer.

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.
- 2 Velg **Abonnement > Abonnementsdetaljer**.

Vise databruk

Du kan se antall meldinger, Check-in-meldinger og sporingspunkter som ble sendt i gjeldende faktureringsyklus. Telleren for databruk nullstilles automatisk ved starten av hver faktureringsyklus.

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.
- 2 Velg **Abonnement > Databruk**.

Tilpasse enheten

Sporingsinnstillinger

Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene. Velg **Innstillinger > Sporing**.

Sendingsintervall: Angir hvor ofte enheten registrerer sporingspunkt og sender det via satellittnettverket.

MERK: Sendingsintervall-frekvensen påvirker batterilevetiden ([Batteriinformasjon, side 14](#)).

Automatisk spor: Angir at enheten skal starte sporing når du slår på enheten.

Lyddinnstillinger

Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene. Velg **Innstillinger > Lyder**.

Demp alle: Demper alle enhetstoner.

Volum: Angir volumnivået for enheten.

Ring til meldingen er lest: Angir at enheten skal ringe helt til du har lest den nye meldingen. Denne funksjonen er nyttig hvis du befinner deg på et sted med mye støy.

Meldingsopptak: Angir tonen du hører når du mottar en melding.

Melding sendt: Angir tonen du hører når du sender en melding.

Kritisk varsel: Angir tonen du hører når enheten kommer med et kritisk varsel.

Slå av: Angir tonen du hører når du slår av enheten.

Telefoninnstillinger

Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene. Velg **Innstillinger > Telefon**.

Bluetooth-status: Slår Bluetooth teknologi av eller på.

Status: Viser den gjeldende tilkoblingsstatusen til den parkoblede enheten.

Parkoble enhet: Gjør det mulig å parkoble enheten din med en kompatibel Bluetooth aktivert smarttelefon. Denne innstillingen gjør det mulig å bruke Bluetooth tilkoblede funksjoner ved hjelp av Garmin Messenger appen.

Innstillinger for inReach-fjernkontroll

Du kan bruke noen av inReach Messenger funksjonene ved å bruke en annen kompatibel enhet med trådløs ANT+® teknologi, for eksempel fēnix® klokken. Du kan bruke inReach-fjernkontroll til å vise innkommende meldinger, sende Check-in-meldinger, starte og stoppe sporing og sende eller avbryte et SOS-anrop.

Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene. Velg **Innstillinger > inReach-fjernkontroll**.

Status: Slår inReach-fjernkontroll på eller av, og gir deg tilgang til enkelte inReach funksjoner ved hjelp av en annen kompatibel enhet.

Enhets-ID: Viser enhetsnummeret til ANT+ kanalen.

Bekreftelse: Aktiverer brukerbekreftelse for å kommunisere med en trådløs enhet.

Bekreftede enheter: Viser en liste over bekreftede enheter som denne enheten kan kobles til trådløst.

Systeminnstillinger

Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene. Velg **Innstillinger > System**.

Skjerm: Angir nivået på bakgrunnslyset og hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av.

Tid: Angir tidsformat og tidssone (*Tidsinnstillinger, side 10*).

Enheter: Angir måleenhetene til enheten (*Enhetsinnstillinger, side 10*).

GPS: Her kan du endre GPS-innstillingen. Bare GPS aktiverer GPS-satellittsystemet. Multi-GNSS aktiverer flere globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS).

MERK: Bruk av flere GNSS-systemer gir bedre ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon enn når du bare bruker GPS. Hvis du imidlertid bruker flere GNSS-systemer, kan batterilevetiden reduseres raskere enn hvis du bare bruker GPS.

Språk: Angir tekstspråket på enheten.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i de brukerangitte dataene.

Reverslading: Gjør at du kan lade andre enheter med inReach enheten din (*Bruke reverslading, side 10*).

USB-modus: Angir at enheten skal bruke MTP (medieoverføringsprotokoll) eller Garmin® modus når den er koblet til en datamaskin.

Skjermdumper: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten.

Nullstill: Gjør at du kan tilbakestille brukerdata og innstillinger (*Gjenopprette alle standardinnstillinger, side 12*).

Programvareoppdatering: Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som er lastet ned til enheten.

Om: Viser IMEI-nummer, autorisasjonskode, programvare, lisens og informasjon om forskrifter.

Tidsinnstillinger

Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene. Velg **Innstillinger > System > Tid**.

Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24-timers format.

Tidssone: Angir tidssonen for enheten.

Sommertid: Angir at enheten skal bruke sommertid. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når Tidssone er stilt inn på Automatisk.

Enhetsinnstillinger

Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene. Velg **Innstillinger > System > Enheter**.

Fart/Distanse: Angir måleenheten som brukes for avstand.

Vindstyrke: Angir måleenheten for vindstyrke.

Temperatur: Angir måleenheten for temperatur til fahrenheit (°F) eller celsius (°C).

Trykk: Angir måleenheten som brukes for trykk.

Peiling: Angir nordreferansen som brukes på kompasset til geografisk nord eller magnetisk nord.

Bruke reverslading

Med Reverslading-funksjonen kan du lade andre enheter med inReach enheten din.

1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.

2 Velg **Innstillinger > System > Reverslading**.

3 Velg **Ja** for å slå på funksjonen.

4 Koble inReach enheten til enheten du vil lade, ved hjelp av en USB-kabel.

Reverslading-funksjonen forblir på i maksimalt 20 minutter før den slås av automatisk.

5 Om nødvendig kan du gjenta trinn 1 til 4 for å fortsette ladingen.

MERK: Hvis batterinivået på inReach enheten faller under 25 prosent, stoppes Reverslading-funksjonen automatisk.

Informasjon om enheten

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Installer Garmin Messenger appen på telefonen din.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Dataopplastinger til Garmin Messenger
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, IMEI-nummeret og aktuell produkt- og lisensinformasjon.

- 1 Velg **Innstillinger** fra hovedmenyen.
- 2 Velg **System**.
- 3 Velg **Om**.

Låsing og opplåsing av taster

Du kan låse tastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.

- 1 Trykk på  for å åpne av/på-menyen.
- 2 Velg **Lås taster**.
- 3 Trykk på  for å låse opp knappene.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdelene og finish.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Enheden er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529 IPX7. Den tåler utilsiktet nedsenkning i vann ned til 1 meters dybde i opptil 30 minutter. Hvis den er under vann lenger enn det, kan det oppstå skader på enheten. Pass på at enheten tørkes av og lufttørker før du bruker eller lader den.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for bassengvann med klor eller saltvann.

Rengjøre enheten

- 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
- 2 Tørk av.

Feilsøking

Maksimere batterilevetiden

- Reduser tidsavbruddet for bakgrunnsbelysningen og lysstyrken ([Systeminnstillinger, side 10](#)).
- Reduser frekvensen for innstillingen for **Sendingsintervall** for sporing ([Sporingsinnstillinger, side 9](#)).
- Slå av Bluetooth teknologi ([Telefoninnstillinger, side 9](#)).
- Slå av ANT+ teknologi ([Innstillinger for inReach-fjernkontroll, side 9](#)).

Gjenopprette alle standardinnstillinger

Du kan tilbakestille alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Trykk på ◀ eller ▶ på startskjermen for å bla gjennom hovedmenyalternativene.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Nullstill**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til standardinnstillingene og lagre all brukarangitt informasjon, velger du **Gjenopprette standardinnstillingene**.
 - Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til standardinnstillingene og slette all brukarangitt informasjon, velger du **Slett data og gjenopprett standardinnst.**

Enheten bruker feil språk

Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil språk for den.

- 1 Trykk på ▶ på startskjermen.
- 2 Bla til det siste elementet i listen, og velg det.
- 3 Bla til det siste elementet i listen, og velg det.
- 4 Bla til det fjerde elementet i listen, og velg det.
- 5 Velg språk.

Lade inReach enheten

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummihebben og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (*Spesifikasjoner, side 13*).

- 1 Ta av gummihebben ①.



- 2 Koble den lille enden av strømkabelen til ladeporten ② på enheten.
- 3 Koble den andre enden av strømkabelen til en kompatibel strømadapter.
- 4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten viser det gjeldende batteriladenivået.

Spare strøm mens enheten lades

- 1 Koble enheten til en ekstern strømkilde.
- 2 Hold inne av/på-knappen til skjermen slås av.
Enheten går inn i en strømbesparende batterilademodus, og batterimåleren vises.
- 3 Lad enheten helt opp.

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60°C (fra -4 til 140°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Trådløs frekvens/protokoll	2,4 GHz ved 5,4 dBm maks. 1,6 GHz ved 35,9 dBm maks.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Batteriinformasjon

Den faktiske batterilevetiden avhenger av enhetsinnstillingene. Sørg for at du har klar sikt mot himmelen for å få optimal batterilevetid.

Modus	Batterilevetid
Melding eller posisjon sendt hvert tiende minutt	Fri sikt til himmelen: Opptil 28 dager Moderat tredekning: Opptil 14 dager
Melding eller posisjon sendt hvert andre minutt	Fri sikt til himmelen: Opptil 6 dager Moderat tredekning: Opptil 3 dager
Melding eller posisjon sendt hvert 30. minutt	Fri sikt til himmelen: Opptil 46 dager Moderat tredekning: Opptil 23 dager
Avslått	Opptil 1 år

