

**GARMIN**<sup>®</sup>



# **INREACH<sup>®</sup> MESSENGER**

---

## **Manual do proprietário**

© 2022 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, o logotipo da Garmin e ANT+®, fénix®, inReach® e TracBack® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registrada nos Estados Unidos da América e em outros países. Garmin Express™, Garmin Messenger™ e Garmin Response™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

A palavra de marca BLUETOOTH® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. Iridium® é marca registrada da Iridium Satellite LLC. Outras marcas registradas e nomes de marcas pertencem a seus respectivos proprietários.

# Sumário

## Introdução..... 1

Introdução .....	1
Visão geral do dispositivo .....	1
Botões.....	2
Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo.....	3

## Menu principal..... 4

Navegando usando TracBack® .....	4
Testando o dispositivo.....	5

## inReach Recursos do dispositivo..... 5

Mensagens.....	5
Rastreamento do inReach.....	6
SOS.....	7

## Clima..... 8

Solicitando uma previsão do tempo inReach.....	8
Atualizando uma previsão do tempo inReach.....	9
Alterando a localização de clima.....	9

## Uso de dados e histórico..... 9

Exibindo os Detalhes do plano.....	9
Visualizando o uso de dados.....	9

## Personalizando o dispositivo..... 9

Configurações de rastreamento .....	9
Configurações de sons .....	10
Configurações do telefone .....	10
Configurações inReach remoto .....	10
Configurações do sistema .....	11

## Informações sobre o dispositivo..... 12

Atualizações do produto .....	12
Visualizando informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico .....	12
Bloquear e desbloquear os botões .....	12
Cuidados com o dispositivo .....	13
Solução de problemas .....	13
Carregando o dispositivo inReach .....	14
Especificações .....	14



# Introdução

## ⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

## Introdução

Ao usar seu dispositivo pela primeira vez, realize as seguintes tarefas para configurá-lo e conhecer suas funções básicas:

- 1 Pressione  para ligar o dispositivo.
- 2 Selecione seu idioma.
- 3 Baixe o app Garmin Messenger™ para o seu smartphone e siga as instruções na tela para emparelhar e ativar o dispositivo (*Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo*, página 3).
- 4 Sincronize seu dispositivo com o app Garmin Messenger (*Sincronizar dados inReach*, página 3).
- 5 Teste seu dispositivo antes de começar sua viagem (*Testando o dispositivo*, página 5).

## Visão geral do dispositivo



	Porta USB (embaixo da tampa de proteção)
	Botões
	Botão SOS (por baixo da tampa de proteção)
	Botão 

## Botões

	Pressione esse botão para navegar por menus, opções e configurações. Mantenha pressionado para retornar à página inicial.
	Pressione esse botão para navegar por menus, opções e configurações.
OK	Pressione esse botão para escolher uma opção ou confirmar uma mensagem. Na página inicial, pressione-o para abrir as ações da página inicial.
	Pressione para ligar o dispositivo. Pressione-o para abrir o menu de energia. Mantenha pressionado esse botão para desligar o dispositivo.

## Ligar o dispositivo

Pressione .

## Menu Liga/Desliga

Pressione para abrir o menu de energia.

**Bloquear botões:** bloqueia os botões do dispositivo para evitar que sejam pressionados acidentalmente.

**Desativar sons:** o dispositivo silencia todos os sons.

**Brilho:** ajusta o brilho da tela.

**Desligar:** desliga o dispositivo.

## Ações da página inicial

Na página inicial, pressione **OK** para abrir as ações da página inicial.

**Check-in:** permite enviar uma mensagem de check-in (*Enviando uma mensagem de Check-in*, página 5).

**Iniciar rastreamento:** inicia o recurso de rastreamento (*Iniciando o rastreamento*, página 6).

**Verificar se há mensagens:** verifica se há novas mensagens (*Verificando as mensagens*, página 6).

**Visualizar coordenadas:** permite que você visualize suas coordenadas de GPS.

## Ícones de status

	Transmitir dados
	Rastreamento ativado
	Mensagens não lidas
	Sons silenciados
	Carregando bateria
	Carregamento reverso
	Aproximando-se da temperatura mínima de operação
	Aproximando-se da temperatura máxima de operação

## Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo

### ATENÇÃO

Antes de usar os recursos inReach do seu dispositivo, como mensagens, SOS, monitoramento e Meteorologia inReach, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

O dispositivo inReach funciona melhor quando emparelhado com o app Garmin Messenger . O app permite que você componha e envie mensagens usando seu telefone e sincronize contatos e mensagens de check-in com seu dispositivo.

- 1 Ligue o dispositivo inReach.
- 2 Coloque o smartphone compatível a uma distância de até 10 m (33 pés) do dispositivo.
- 3 Na loja de aplicativos do seu telefone, baixe o aplicativo Garmin Messenger e siga as instruções na tela para concluir o processo de emparelhamento.
- 4 Siga as instruções na tela para ativar um plano de serviço de assinatura.

Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance de Bluetooth®.

## App Garmin Messenger

### ATENÇÃO

Antes de usar determinados recursos inReach do app Garmin Messenger, incluindo SOS, rastreamento e Meteorologia inReach, você deve ter uma assinatura de satélite ativa e um dispositivo inReach conectado. Sempre teste o app antes de usá-lo em ambientes externos.

Com uma assinatura inReach e um dispositivo inReach conectado, você pode usar o aplicativo Garmin Messenger para rastreamento, SOS, Meteorologia inReach e gerenciamento do seu plano de serviço. Você também pode usar o aplicativo para enviar mensagens a outros usuários do dispositivo inReach, bem como amigos e familiares. O app funciona tanto por meio da rede de satélites Iridium® e da Internet (usando uma conexão sem fio ou dados móveis em seu telefone). As mensagens enviadas usando uma conexão sem fio ou dados móveis em seu telefone não incorrem em cobranças de dados ou taxas adicionais em sua assinatura inReach. As mensagens recebidas podem incorrer em cobranças se houver tentativa de entrega de mensagens tanto pela rede de satélite Iridium quanto pela Internet. Aplicam-se taxas padrão de mensagens de texto para seu plano de dados de celular.

Sem uma assinatura inReach, o aplicativo também oferece uma experiência de mensagens para amigos e familiares. Qualquer pessoa pode baixar o app e conectar seu telefone, permitindo a comunicação com outros usuários do app através da Internet (sem a necessidade de fazer login). Os usuários do aplicativo também podem criar mensagens de grupo com outros números de telefone SMS. Novos membros adicionados à mensagem de grupo podem baixar o app para ver o que os outros estão dizendo.

Você pode baixar o app Garmin Messenger pela loja de apps do seu smartphone ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp)).

## Rede de satélites Iridium

O dispositivo requer uma visão desobstruída do céu para transmitir mensagens e pontos de trajeto pela rede de satélites Iridium. Sem uma visão desobstruída do céu, o dispositivo tenta enviar as informações até obter os sinais de satélite.

**DICA:** para obter uma melhor conexão com os satélites, a parte superior do dispositivo deve estar voltada em direção ao céu.

## Sincronizar dados inReach

Lembre-se de sempre sincronizar seus dados com o dispositivo usando o app Garmin Messenger depois de fazer edições, como mudanças de plano, adição de contatos ou verificação de mensagens de check-in.

- 1 Abra o app Garmin Messenger.
- 2 Aguarde enquanto os dados são sincronizados.

**DICA:** você pode verificar o status da conexão na guia Dispositivo no app.

## Menu principal

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.

**As configurações de relógio atualizadas são necessárias para se conectar ao servidor. Obtenha uma correção de GPS e tente instalar novamente.**: permite ativar o dispositivo se você tiver ignorado a ativação durante a configuração inicial ([Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo](#), página 3).

**Mensagens**: permite enviar e receber mensagens de texto usando a rede de satélite Iridium ([Mensagens](#), página 5).

**Rastreamento**: permite iniciar ou interromper o rastreamento ([Rastreamento do inReach](#), página 6).

**Tempo**: permite solicitar previsões meteorológicas ([Clima](#), página 8).

**TracBack**: permite voltar ao início do caminho ([Navegando usando TracBack®](#), página 4).

**Plano de serviços**: permite testar o dispositivo ([Testando o dispositivo](#), página 5). Você também pode exibir detalhes do plano e uso de dados ([Uso de dados e histórico](#), página 9).

**Configurações**: permite personalizar as configurações do dispositivo e do sistema ([Personalizando o dispositivo](#), página 9).

## Navegando usando TracBack®

Você pode navegar de volta para o início do seu trajeto.

**OBSERVAÇÃO**: isso pode ser útil caso se perca e precise encontrar o caminho de volta para um acampamento ou uma trilha.

1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.

2 Selecione **TracBack**.

3 Pressione **OK**.

4 Pressione **▶** para percorrer os pontos gravados.

5 Pressione **OK** para selecionar um ponto de destino.

6 Selecione uma opção:

- Para voltar até o ponto selecionado pelo caminho percorrido, selecione **Seguir o caminho**.
- Para voltar até o ponto selecionado em uma linha reta, selecione **Linha reta**.

São exibidas a seta da bússola, a distância até o próximo ponto do percurso **①** e a distância restante até o seu destino **②**.



## Testando o dispositivo

Teste o dispositivo ao ar livre antes de usá-lo em uma viagem para garantir que a sua assinatura de satélite está ativa.

1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.

2 Selecione **Plano de serviços > Testar serviço**.

3 Pressione **OK**.

4 Selecione **Iniciar teste**.

Aguarde enquanto o dispositivo envia uma mensagem de teste. Ao receber uma mensagem de confirmação, o dispositivo estará pronto para utilização.

## inReach Recursos do dispositivo

### ATENÇÃO

Antes de usar os recursos inReach do seu dispositivo inReach Messenger, como mensagens, SOS, rastreamento e Meteorologia inReach, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar mensagens, rastreamento e funções SOS, pois esses recursos exigem acesso ao satélite para operar corretamente.

### AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

## Mensagens

Seu dispositivo inReach Messenger envia e recebe mensagens de texto utilizando a rede de satélites Iridium. Envie mensagens para um número de SMS, um endereço de e-mail ou outro dispositivo que utiliza a tecnologia inReach. De acordo com as permissões, cada mensagem que você enviar incluirá os detalhes da localização.

### Enviando uma mensagem de Check-in

As mensagens de check-in são mensagens com texto e destinatários predefinidos. Você pode usar o app Garmin Messenger para personalizar destinatários.

1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir as ações da página inicial.

2 Selecione **Check-in**.

3 Pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas mensagens de check-in.

4 Pressione **OK** para selecionar uma mensagem.

5 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

### Enviando uma mensagem de texto

1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.

2 Selecione **Mensagens > Nova mensagem**.

3 Escolha um destinatário na sua lista de contatos ou selecione **Digitar contato** para inserir as informações de contato do destinatário.

4 Selecione uma opção:

- Selecione **Selecionar texto rápido** e pressione **◀ ou ▶** para percorrer as mensagens escritas previamente.
- Selecione **Escrever resposta** para escrever uma mensagem personalizada.

5 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione **✓**.

6 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

**DICA:** você também pode compor e enviar mensagens usando o app Garmin Messenger.

## **Respondendo uma mensagem**

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Responder**.
- 5 Selecione uma opção:
  - Selecione **Selecionar texto rápido** e pressione **◀ ou ▶** para percorrer as mensagens escritas previamente.
  - Selecione **Escrever resposta** para escrever uma mensagem personalizada.
- 6 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione **✓**.
- 7 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

## **Verificando as mensagens**

Quando você envia uma mensagem, o dispositivo ouve respostas por 10 minutos. O dispositivo também verifica novas mensagens a cada hora. Quando você está usando o recurso de rastreamento do inReach, seu dispositivo verifica automaticamente se há mensagens no intervalo de rastreamento.

**OBSERVAÇÃO:** para receber mensagens, seu dispositivo deve ter uma visão desobstruída do céu e estar no campo de visão de um satélite quando ele buscar por mensagens.

É possível forçar a verificação das mensagens por meio da verificação manual de mensagens, envio de uma mensagem ou envio de um ponto de trajeto. Durante a verificação, o dispositivo conecta-se aos satélites e recebe mensagens esperando para serem enviadas para o seu dispositivo.

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir as ações da página inicial.
- 2 Selecione **Verificar se há mensagens**.

## **Exibindo detalhes da mensagem**

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Ver detalhes**.

## **Excluindo mensagens**

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Excluir**.

## **Rastreamento do inReach**

Você pode usar o recurso de rastreamento no seu dispositivo inReach Messenger para registrar os pontos de trajeto e transmiti-los pela rede de satélites Iridium no intervalo de envio especificado.

### **Iniciando o rastreamento**

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir as ações da página inicial.
- 2 Selecione **Iniciar rastreamento**.

### **Interrompendo o rastreamento**

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir as ações da página inicial.
- 2 Selecione **Parar rastreamento**.

# SOS

## ATENÇÃO

Antes de usar a função SOS, você deve ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar a função SOS, pois esse recurso exige acesso ao satélite para operar corretamente.

## AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

Durante uma emergência, você pode usar o dispositivo inReach Messenger para entrar em contato com Garmin Response<sup>SM</sup> e solicitar ajuda. Ao pressionar o botão SOS, uma mensagem é enviada para a equipe Garmin Response e notifica os operadores de emergência sobre a sua situação. É possível se comunicar com a equipe Garmin Response durante a sua emergência enquanto espera por ajuda. Use somente a função SOS em uma verdadeira situação de emergência.

## Iniciando um resgate SOS

Você pode iniciar um pedido de resgate de SOS com o dispositivo ligado ou desligado se o dispositivo tiver bateria.

- 1 Levante a tampa de proteção **①** do botão SOS **②**.



- 2 Mantenha pressionado o botão SOS.

- 3 Aguarde a contagem regressiva SOS.

O dispositivo envia uma mensagem padrão para serviço de resposta de emergência com detalhes sobre o local.

- 4 Responda a mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate. Se você não responder, o serviço de resposta de emergências ainda iniciará um resgate.

Durante os primeiros 10 minutos do seu resgate, a localização é enviada para o serviço de resposta de emergência a cada minuto. Para economizar bateria após os primeiros 10 minutos, o local atualizado é enviado a cada 10 minutos.

**DICA:** você também pode iniciar um resgate SOS e interagir com a equipe Garmin Response usando o app Garmin Messenger. Você deve ter uma assinatura de satélite ativa para usar o recurso SOS no aplicativo.

## Enviando uma mensagem de SOS personalizada

Depois de pressionar o botão SOS para iniciar um resgate SOS, você pode responder com uma mensagem personalizada.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **SOS > Responder**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Selecione **Selecionar texto rápido** e pressione **◀ ou ▶** para percorrer as mensagens escritas previamente.
  - Selecione **Escrever resposta** para escrever uma mensagem personalizada.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate.

## Cancelando um Pedido de SOS

Se não precisar mais de ajuda, cancele um pedido de SOS depois de ter sido enviado ao serviço de resposta de emergência.

- 1 Levante a tampa de proteção e mantenha o botão **SOS** pressionado.
- 2 Selecione **Cancelar SOS**.
- 3 Quando solicitado a confirmar sua solicitação de cancelamento, selecione **Cancelar SOS**.  
O dispositivo transmite o pedido de cancelamento. Ao receber uma mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência, o dispositivo retorna à operação normal.

## Clima

**Meteorologia inReach:** você pode receber informações meteorológicas por meio da sua assinatura inReach.

Seu dispositivo pode enviar uma mensagem do inReach para solicitar previsões do tempo básicas, estendidas ou marítimas. Você pode receber previsões meteorológicas para a sua localização atual ou uma nova localização, como um ponto de parada salvo. As previsões do tempo incorrem em taxas de dados ou cobranças adicionais em sua assinatura inReach.

## Solicitando uma previsão do tempo inReach

Para obter melhores resultados, certifique-se de que seu dispositivo tenha uma visão desobstruída do céu quando solicitar uma previsão meteorológica inReach.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Tempo**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Atualizar previsão**.
- 5 Se necessário, selecione um tipo de previsão.

**OBSERVAÇÃO:** para melhores resultados, solicite uma previsão marítima para um local longe da costa e sobre um grande corpo de água. Previsões marítimas não estão disponíveis para locais terrestres ou inland lakes.

O dispositivo envia uma solicitação de previsão. Pode levar alguns minutos para receber os dados da previsão meteorológica. Depois que o dispositivo concluir o download dos dados, você poderá visualizar a previsão a qualquer momento até que todas as informações na previsão tenham expirado. Você também pode atualizar a previsão a qualquer momento.

**OBSERVAÇÃO:** a atualização de uma previsão incorre em cobranças de dados ou cobranças de uso adicionais.

## Atualizando uma previsão do tempo inReach

Você pode atualizar uma previsão do tempo inReach que expirou ou contém informações desatualizadas. A atualização de uma previsão incorre nas mesmas cobranças de dados ou cobranças adicionais que a de uma solicitação de previsão.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Tempo**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Atualizar previsão**.

O dispositivo solicita uma previsão atualizada. Se você atualizar a previsão da Minha localização, o dispositivo solicita uma previsão atualizada de seu local atual. Pode demorar alguns minutos para receber os dados de previsão do tempo atualizados.

## Alterando a localização de clima

Antes de alterar a localização de clima, você deve adicionar outros locais meteorológicos no app Garmin Messenger.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Tempo**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Alterar localização**.
- 5 Selecione um local.

## Uso de dados e histórico

Você pode visualizar os detalhes do plano e o uso de dados no dispositivo inReach Messenger.

### Exibindo os Detalhes do plano

Você pode visualizar detalhes sobre o seu plano de dados atual e verificar se há atualizações no plano de dados.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Plano de serviços > Detalhes do plano**.

### Visualizando o uso de dados

Você pode visualizar o número de mensagens, mensagens de check-in e pontos de rastreamento enviados durante o ciclo de faturamento atual. O contador de uso de dados é redefinido automaticamente no início de cada ciclo de faturamento.

- 1 Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Plano de serviços > Uso de dados**.

## Personalizando o dispositivo

### Configurações de rastreamento

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Rastreamento**.

**Intervalo de envio:** Define a frequência na qual o dispositivo registra um ponto de rastreamento e o transmite pela rede de satélites.

**OBSERVAÇÃO:** a frequência Intervalo de envio afeta a vida útil da bateria (*Informações sobre a bateria, página 15*).

**Trajeto automático:** ajusta o dispositivo para iniciar o trajeto quando for ligado.

## Configurações de sons

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Sons**.

**Silenciar todos:** o dispositivo silencia todos os sons.

**Volume:** define o volume do dispositivo.

**Tocar até ser lido:** configura o dispositivo para tocar até que você leia uma nova mensagem. Esse recurso é útil quando você está em um ambiente barulhento.

**Mensagem Rec.:** define o som que toca ao receber uma mensagem.

**Mensagem enviada:** define o som que toca ao enviar uma mensagem.

**Alerta crítico:** define o som que toca quando o dispositivo anuncia um alerta crítico.

**Desligar:** define o som que toca ao desligar o dispositivo.

## Configurações do telefone

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Telefone**.

**Status do Bluetooth:** ativa ou desativa a tecnologia Bluetooth.

**Estado:** exibe o status da conexão atual do dispositivo emparelhado.

**Emparelhar dispositivo:** permite que você emparelhe seu dispositivo com um smartphone Bluetooth compatível ativado. Essa configuração permite que você use recursos conectados com Bluetooth pelo aplicativo Garmin Messenger.

## Configurações inReach remoto

Você pode usar alguns recursos do inReach Messenger utilizando outro dispositivo compatível com a tecnologia sem fio ANT+®, como o relógio fénix®. Você pode utilizar a opção inReach remoto para visualizar mensagens recebidas, enviar mensagens de check-in, iniciar e parar o rastreamento e iniciar ou cancelar um SOS.

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > inReach remoto**.

**Estado:** ativa ou desativa o recurso inReach remoto e permite acessar alguns recursos inReach usando outro dispositivo compatível.

**ID do dispositivo:** exibe o número do dispositivo para o canal ANT+.

**Verificação:** permite que a verificação do usuário se comunique com um dispositivo sem fio.

**Dispositivos verificados:** exibe uma lista de dispositivos verificados aos quais este dispositivo pode se conectar sem fio.

## Configurações do sistema

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Sistema**.

**Visor:** define o brilho da luz de fundo e o tempo antes da luz de fundo apagar.

**Hora:** define o formato da hora e o fuso horário (*Configurações de hora, página 11*).

**Unidades:** defina as unidades de medida do dispositivo (*Configurações de unidades, página 11*).

**GPS:** permite alterar a configuração do GPS. A opção Somente GPS ativa o sistema de satélite GPS. A opção Multi-GNSS ativa vários Sistemas de navegação global por satélite (GNSS).

**OBSERVAÇÃO:** usar vários sistemas GNSS oferece um melhor desempenho em ambientes desafiadores e obtém o posicionamento mais rápido do que usando apenas o GPS. No entanto, usar vários sistemas GNSS pode reduzir a duração da bateria mais rapidamente do que usando apenas o GPS.

**Idioma:** configura o idioma do texto no dispositivo.

**OBSERVAÇÃO:** a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário.

**Carregamento reverso:** permite carregar outros dispositivos com o seu dispositivo inReach (*Usando o carregamento reverso, página 12*).

**Modo USB:** configura o dispositivo para usar o MTP (media transfer protocol) ou modo Garmin® quando conectado a um computador.

**Capturas de tela:** permite tirar uma foto da tela do dispositivo.

**Redefinir:** permite que você restaure os dados e as configurações do usuário (*Restaurar todas as configurações padrão, página 13*).

**Atualização do software:** permite instalar atualizações de software baixados para seu dispositivo.

**Sobre:** exibe o número IMEI, código de autorização, software, licença e informações regulatórias.

## Configurações de hora

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Sistema > Hora**.

**Formato de hora:** configura o dispositivo para mostrar a hora no formato de 12 horas ou 24 horas.

**Fuso horário:** define o fuso horário para o dispositivo.

**Horário de verão:** configura o dispositivo para usar o horário de verão. Essa opção não está disponível quando o Fuso horário está definido como Automático.

## Configurações de unidades

Na página inicial, pressione **◀ ou ▶** para navegar pelas opções do menu principal. Selecione **Configurações > Sistema > Unidades**.

**Velocidade/Distância:** define a unidade de medida usada para distâncias.

**Velocidade do vento:** define a unidade de medida para velocidade do vento.

**Temperatura:** define a unidade de temperatura em Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

**Pressão:** define a unidade de medida usada para pressão.

**Rumo:** configura a referência ao norte utilizada na bússola como o norte verdadeiro ou magnético.

## Usando o carregamento reverso

O recurso Carregamento reverso permite carregar outros dispositivos com o seu dispositivo inReach.

1 Na página inicial, pressione ou para navegar pelas opções do menu principal.

2 Selecione **Configurações > Sistema > Carregamento reverso.**

3 Selecione **Sim** para ativar o recurso.

4 Conecte o dispositivo inReach ao dispositivo que deseja carregar usando um cabo USB.

O Carregamento reverso permanecerá ligado por no máximo 20 minutos antes de desligar automaticamente.

5 Se necessário, repita as etapas 1 a 4 para continuar carregando.

**OBSERVAÇÃO:** se a bateria do dispositivo inReach ficar abaixo de 25%, o recurso Carregamento reverso será interrompido automaticamente.

## Informações sobre o dispositivo

### Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). No seu smartphone, instale o app Garmin Messenger.

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
- Carregamento de dados para Garmin Messenger
- Registro do produto

### Definindo Garmin Express

1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.

2 Acesse [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

3 Siga as instruções na tela.

### Como obter mais informações

Você pode encontrar mais informações sobre este produto no site da Garmin.

- Acesse [support.garmin.com](http://support.garmin.com) para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de reposição.

## Visualizando informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

O rótulo deste dispositivo é fornecido eletronicamente. O rótulo eletrônico pode fornecer informações de regulamentação, como os números de identificação da FCC ou marcas de conformidade regionais, o número IMEI, bem como informações aplicáveis de produto e licenciamento.

1 No menu principal, selecione **Configurações**.

2 Selecione **Sistema**.

3 Selecione **Sobre**.

## Bloquear e desbloquear os botões

Você pode bloquear os botões para evitar que sejam pressionados por acidente.

1 Pressione para abrir o menu de energia.

2 Selecione **Bloquear botões**.

3 Pressione para desbloquear os botões.

## Cuidados com o dispositivo

### AVISO

Evite produtos químicos, solventes, e repelentes de insetos que possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

O dispositivo é resistente à água de acordo com os padrões IEC 60529 IPX7. Suporta a imersão acidental em 1 metro de água durante 30 minutos. Submersão prolongada pode causar danos ao dispositivo. Após submersão, seque o dispositivo com um pano e ao ar antes de usá-lo ou carregá-lo.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável, após exposição a ambientes de água salgada ou com cloro.

## Limpando o dispositivo

- 1 Limpe o dispositivo usando um pano umedecido com solução de detergente neutro.
- 2 Seque-o com um pano.

## Solução de problemas

### Maximizar a duração da bateria

- Reduz o tempo limite e o brilho da luz de fundo ([Configurações do sistema](#), página 11).
- Reduza a frequência da configuração de rastreamento **Intervalo de envio** ([Configurações de rastreamento](#), página 9).
- Desativa a tecnologia Bluetooth ([Configurações do telefone](#), página 10).
- Desativa a tecnologiaANT+ ([Configurações inReach remoto](#), página 10).

### Restaurar todas as configurações padrão

Você pode restaurar todas as configurações do dispositivo para os valores padrão de fábrica.

- 1 Na página inicial, pressione ▶ ou ▷ para navegar pelas opções do menu principal.
- 2 Selecione **Configurações > Sistema > Redefinir**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do dispositivo e salvar as informações inseridas pelo usuário, selecione **Restaurar configurações padrão**.
  - Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do dispositivo e excluir as informações inseridas pelo usuário, selecione **Apagar dados e restaurar configurações**.

### Meu dispositivo está com o idioma errado

Você pode alterar a seleção de idioma do dispositivo se tiver selecionado o idioma incorreto no dispositivo por engano.

- 1 Na página inicial, pressione ▶.
- 2 Role até o último item na lista e selecione-o.
- 3 Role até o último item na lista e selecione-o.
- 4 Role até o quarto item na lista e selecione-o.
- 5 Selecione seu idioma.

## Carregando o dispositivo inReach

### AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

**OBSERVAÇÃO:** o dispositivo não carrega enquanto estiver fora do intervalo de temperatura aprovado (*Especificações*, página 14).

- Levante a cobertura de proteção ①.



- Conecte a menor extremidade do cabo de alimentação à porta de carregamento ② do dispositivo.
- Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação no adaptador de alimentação CA.
- Conecte o adaptador de alimentação CA em uma tomada padrão.

O dispositivo exibe o nível atual de carga da bateria.

### Economia de energia ao carregar o dispositivo

- Conecte o dispositivo a uma fonte de energia externa.
- Mantenha pressionado o botão liga/desliga até a tela desligar.  
O dispositivo entra em um modo de bateria fraca e carregando, e o indicador da bateria é exibido.
- Carregue o dispositivo completamente.

## Especificações

Tipo de bateria	Recarregável, bateria de íon de lítio integrada
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Frequência/protocolo sem fio	Máximo de 2,4 GHz a 5,4 dBm Máximo de 1,6 GHz a 35,9 dBm

<sup>1</sup> O dispositivo é resistente a exposição accidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Informações sobre a bateria

A duração real da bateria depende das configurações do dispositivo. Para maior duração da bateria, verifique se há uma visão desobstruída do céu.

Modo	Duração da bateria
Mensagem ou localização enviada a cada 10 minutos	Vista completa do céu: até 28 dias Cobertura de árvore moderada: até 14 dias
Mensagem ou localização enviada a cada 2 minutos	Vista completa do céu: até 6 dias Cobertura de árvore moderada: até 3 dias
Mensagem ou localização enviada a cada 30 minutos	Vista completa do céu: até 46 dias Cobertura de árvore moderada: até 23 dias
Desligado	Até 1 ano

[support.garmin.com](https://support.garmin.com)