

GARMIN®



INREACH® MESSENGER

Príručka používateľa

© 2022 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach® a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Express™, Garmin Messenger™ a Garmin Response™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Iridium® je ochranná známka spoločnosti Iridium Satellite LLC. Ďalšie ochranné známky a obchodné mená sú majetkom príslušných vlastníkov.

Úvod.....	1
Začíname.....	1
O zariadení.....	1
Tlačidlá.....	2
Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia.....	3
Hlavná ponuka.....	4
Navigácia pomocou funkcie TracBack®.....	4
Testovanie zariadenia.....	5
Funkcie inReach zariadenia.....	5
Správy.....	5
Sledovanie inReach.....	6
SOS.....	7
Počasie.....	8
Vyžiadanie predpovede počasia inReach.....	8
Aktualizácia predpovede počasia inReach.....	9
Zmena lokality počasia.....	9
Používanie údajov a história.....	9
Zobrazenie podrobností plánu.....	9
Zobrazenie spotreby dát.....	9
Prispôsobenie zariadenia.....	9
Nastavenia sledovania.....	9
Nastavenia zvukov.....	10
Nastavenia telefónu.....	10
Nastavenia Dial'kový ovládač inReach.....	10
Nastavenia systému.....	11
Informácie o zariadení.....	12
Aktualizácie produktov.....	12
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	12
Uzamknutie a odomknutie tlačidiel.....	12
Starostlivosť o zariadenie.....	13
Riešenie problémov.....	13
Nabíjanie zariadenia inReach.....	14

Úvod

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Začíname

Pri prvom použití zariadenia by ste mali vykonať nasledujúce kroky na jeho nastavenie a oboznámenie sa s jeho základnými funkciami.

- 1 Zariadenie zapnete stlačením tlačidla .
- 2 Vyberte jazyk.
- 3 Stiahnite si aplikáciu Garmin Messenger™ do smartfónu a podľa pokynov na obrazovke spárujte a aktivujte svoje zariadenie (*Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia, strana 3*).
- 4 Zosynchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Messenger (*Synchronizácia údajov inReach, strana 3*).
- 5 Pred cestou svoje zariadenie otestujte (*Testovanie zariadenia, strana 5*).

O zariadení



①	Port USB (pod ochranným krytom)
②	Tlačidlá
③	Tlačidlo SOS (pod ochranným krytom)
④	Tlačidlo napájania 

Tlačidlá

	Stlačením sa posúvate cez ponuky, možnosti a nastavenia. Stlačením a podržaním sa vrátite na domovskú stránku.
	Stlačením sa posúvate cez ponuky, možnosti a nastavenia.
OK	Stlačením tlačidla vyberiete možnosť alebo potvrdíte správu. Stlačením na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.
	Stlačením zapnete zariadenie. Stlačením otvoríte ponuku napájania. Stlačením a podržaním vypnete zariadenie.

Zapnutie zariadenia

Stlačte tlačidlo .

Ponuka Vypínač

Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku napájania.

Tlačidlá uzamknutia: tlačidlá zariadenia môžete uzamknúť a zabrániť tak ich neúmyselnému stlačeniu.

Stlmiť zvuky: slúži na stlmenie všetkých zvukov zariadenia.

Jas: slúži na úpravu jasu obrazovky.

Vypnúť: slúži na vypnutie zariadenia.

Úkony na domovskej stránke

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.

Vstupná kontrola: umožňuje vám odoslať správu o prihlásení ([Odoslanie správy o prihlásení, strana 5](#)).

Spustiť sledovanie: slúži na spustenie funkcie sledovania ([Spustenie sledovania, strana 6](#)).

Skontrolujte správy: slúži na kontrolu nových správ ([Kontrola správ, strana 6](#)).

Zobraziť súradnice: umožňuje zobraziť súradnice GPS.

Stavové ikony

	Prenos údajov
	Sledovanie povolené
	Neprečítané správy
	Zvuky stlmené
	Nabíjanie batérie
	Spätné nabíjanie
	Priblíženie sa k minimálnej prevádzkovej teplote
	Priblíženie sa k maximálnej prevádzkovej teplote

Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia

VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na zariadení vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Zariadenie inReach funguje najlepšie, keď je spárované s aplikáciou Garmin Messenger. Aplikácia vám umožňuje vytvárať a odosielať správy pomocou telefónu a synchronizovať kontakty a správy o prihlásení so zariadením.

- 1 Zapnite zariadenie inReach.
- 2 Kompatibilný telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- 3 Z obchodu s aplikáciami v telefóne si stiahnite aplikáciu Garmin Messenger a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces párovania.
- 4 Ak chcete aktivovať predplatený plán služieb, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu Bluetooth®.

Aplikácia Garmin Messenger

VAROVANIE

Skôr ako budete môcť používať určité funkcie inReach aplikácie Garmin Messenger vrátane SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte mať aktívne satelitné predplatné a pripojené zariadenie inReach. Pred použitím v exteriéri aplikáciu vždy vyskúšajte.

S predplatným inReach a pripojeným zariadením inReach môžete aplikáciu Garmin Messenger používať na sledovanie, SOS, Počasie inReach a spravovanie plánu služieb. Aplikáciu môžete použiť aj na odosielanie správ ostatným používateľom zariadenia inReach, ako aj priateľom a rodine. Aplikácia funguje cez satelitnú sieť Iridium® a internet (pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne). Na správy odoslané pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne sa nevzťahujú poplatky za prenos dát ani ďalšie poplatky vášho predplatného inReach. Prijaté správy môžu byť spoplatnené, ak sa pokúsite o doručenie správy cez satelitnú sieť Iridium a internet. Platia štandardné sadzby za textové správy pre váš mobilný dátový plán.

Bez predplatného inReach aplikácia tiež umožňuje používanie správ pre priateľov a rodinu. Prevziať aplikáciu a pripojiť svoj telefón si môže ktokoľvek, čo mu umožní komunikovať s ostatnými používateľmi aplikácie cez internet (nevyžaduje sa žiadne prihlásenie). Používatelia aplikácie môžu tiež vytvárať vlákna skupinových správ s inými telefonnými číslami SMS. Noví členovia pridaní do skupinovej správy si môžu prevziať aplikáciu, aby videli, čo hovoria ostatní.

Aplikáciu Garmin Messenger môžete prevziať z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/messengerapp).

Satelitná sieť Iridium

Na prenos správ a bodov na trase satelitnou sieťou Iridium vyžaduje vaše zariadenie priamy výhľad na oblohu. Bez priameho výhľadu na oblohu sa zariadenie pokúša odosielať informácie, kým nezíska satelitné signály.

TIP: pre najlepšie spojenie so satelitmi by mala byť horná časť zariadenia orientovaná smerom k oblohe.

Synchronizácia údajov inReach

Po vykonaní úprav údajov, ako sú zmeny plánu, kontakty alebo správ o prihlásení, musíte svoje zariadenie synchronizovať pomocou aplikácie Garmin Messenger.

- 1 Otvorte aplikáciu Garmin Messenger.
- 2 Počkajte, kým sa dokončí synchronizácia údajov.

TIP: stav pripojenia môžete skontrolovať v aplikácii na karte Zariadenie.

Hlavná ponuka

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.

Na pripojenie k serveru sa vyžaduje aktualizovaný denný čas. Vyhľadajte signál GPS a inštaláciu skúste znova.: umožňuje vám aktivovať vaše zariadenie, ak ste preskočili aktiváciu počas úvodného nastavenia (*Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia, strana 3*).

Správy: umožňuje vám odosielať a prijímať textové správy prostredníctvom satelitnej siete Iridium (*Správy, strana 5*).

Sledovanie: umožňuje spustiť a zastaviť sledovanie (*Sledovanie inReach, strana 6*).

Počasie: umožňuje vám vyžiadať si predpovede počasia (*Počasie, strana 8*).

TracBack: umožňuje vám späť sa navigovať na začiatok vašej cesty (*Navigácia pomocou funkcie TracBack®, strana 4*).

Program služieb: umožňuje vám testovať vaše zariadenie (*Testovanie zariadenia, strana 5*). Môžete tiež zobraziť podrobnosti plánu a využitie údajov (*Používanie údajov a história, strana 9*).

Nastavenia: umožňuje prispôbiť nastavenia zariadenia a systému (*Prispôsobenie zariadenia, strana 9*).

Navigácia pomocou funkcie TracBack

K dispozícii máte možnosť prejsť späť na začiatok cesty.

POZNÁMKA: môže to byť užitočné, ak sa stratíte a potrebujete nájsť cestu späť do tábora alebo na začiatok cesty.

1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.

2 Vyberte položku **TracBack**.

3 Stlačte tlačidlo **OK**.

4 Stlačením ▶ prechádzajte zaznamenanými bodmi.

5 Stlačením tlačidla **OK** vyberte bod, do ktorého chcete navigovať.

6 Vyberte jednu z možností:

- Ak sa chcete späť navigovať k zvolenému bodu po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte položku **Sledovať cestu**.
- Ak sa chcete späť navigovať k zvolenému bodu po priamej čiare, vyberte položku **Vzdušnou čiarou**.

Zobrazí sa strelka kompasu, vzdialenosť k ďalšiemu bodu dráhy ① a vzdialenosť zostávajúca do cieľa ②.



Testovanie zariadenia

Pred použitím zariadenia na cestách by ste ho mali otestovať vonku, aby ste sa uistili, že je vaša satelitná predplatená služba aktívna.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Program služieb > Otestovať službu**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **Spustiť test**.

Počkajte, kým zariadenie odošle testovaciu správu. Po prijatí potvrdzujúcej správy je zariadenie pripravené na použitie.

Funkcie inReach zariadenia

VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na zariadení inReach Messenger vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte aktivovať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcií odosielania/prijímania správ, sledovania a SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože tieto funkcie si na svoje správne fungovanie vyžadujú prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

Správy

Vaše zariadenie inReach Messenger odosiela a prijíma textové správy pomocou satelitnej siete Iridium. Môžete poslať správy na telefónne číslo SMS, e-mailovú adresu alebo iné zariadenie, ktoré používa technológiu inReach. Každá odoslaná správa obsahuje podrobnosti o vašej polohe, ak je to povolené.

Odoslanie správy o prihlásení

Správy o prihlásení sú správy s preddefinovaným textom a príjemcami. Aplikáciu Garmin Messenger môžete použiť na prispôsobenie príjemcov.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.
- 2 Vyberte položku **Vstupná kontrola**.
- 3 Stlačením ◀ alebo ▶ môžete prechádzať správami o prihlásení.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** vyberiete správu.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

Odoslanie textovej správy

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Správy > Nová správa**.
- 3 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo výberom položky **Zadať kontakt** zadajte kontaktné informácie príjemcu.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Vybr. rýchly text. spr.** a stlačením ◀ alebo ▶ prechádzajte vopred napísanými správami.
 - Výberom položky **Napísať odpoveď** napíšete vlastnú správu.
- 5 Po dokončení správy vyberte symbol ✓.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

TIP: pomocou aplikácie Garmin Messenger môžete tiež vytvárať a odosielať správy.

Odpovedanie na správy

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Správy** a zvolte konverzáciu.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte možnosť **Odpovedať**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Vybr. rýchľ. text. spr.** a stlačením ◀ alebo ▶ prechádzajte vopred napísanými správami.
 - Výberom položky **Napísať odpoveď** napíšete vlastnú správu.
- 6 Po dokončení správy vyberte symbol ✓.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

Kontrola správ

Keď odošlete správu, zariadenie počúva odpovede po dobu 10 minút. Zariadenie tiež každú hodinu kontroluje nové správy. Keď používate funkciu sledovania inReach, zariadenie automaticky kontroluje správy v intervale sledovania.

POZNÁMKA: aby ste mohli prijímať správy, zariadenie musí mať v čase kontrolovania správ priamy výhľad na oblohu a nachádzať sa vo výhlade satelitu.

Kontrolu správ môžete vynútiť manuálnou kontrolou správ, odoslaním správy alebo odoslaním bodu trasy. Počas kontroly sa zariadenie pripojí k satelitom a prijíma správy čakajúce na odoslanie do zariadenia.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.
- 2 Vyberte položku **Skontrolujte správy**.

Zobrazenie podrobností správy

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Správy** a zvolte konverzáciu.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Zobraziť podrobnosti**.

Odstránenie správ

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Správy** a zvolte konverzáciu.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Sledovanie inReach

Funkciu sledovania v zariadení inReach Messenger môžete použiť na zaznamenávanie bodov na trase a ich odosielanie cez satelitnú sieť Iridium v špecifikovaných intervaloch odosielania.

Spustenie sledovania

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.
- 2 Vyberte položku **Spustiť sledovanie**.

Zastavenie sledovania

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte úkony na domovskej stránke.
- 2 Vyberte položku **Ukončiť sledovanie**.

SOS

⚠ VAROVANIE

Pred použitím funkcie SOS musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcie SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože táto funkcia si na svoje správne fungovanie vyžaduje prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

V núdzovej situácii môžete použiť svoje zariadenie inReach Messenger na kontaktovanie Garmin ResponseSM a požiadať o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu tímu Garmin Response a ten upozorní príslušných záchranárov na vašu situáciu. V prípade núdze môžete komunikovať s tímom Garmin Response, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

Záchranu SOS môžete spustiť so zapnutým alebo vypnutým zariadením v prípade, že v batérii zariadenia je energia.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt ① z tlačidla SOS ②.



- 2 Stlačte a podržte tlačidlo SOS.

- 3 Počkajte na odpočítavanie SOS.

Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.

- 4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie. Ak neodpoviete, tiesňová služba napriek tomu začne záchrannú akciu.

Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie po prvých 10 minútach, aktualizovaná poloha sa bude odosielať každých 10 minút.

TIP: pomocou aplikácie Garmin Messenger môžete tiež spustiť záchranu SOS a komunikovať s Garmin Response. Ak chcete používať funkciu SOS v aplikácii, musíte mať aktívne satelitné predplatné.

Odosielenie vlastnej správy SOS

Po stlačení tlačidla SOS na spustenie SOS záchrany môžete odpovedať pomocou vlastnej správy.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **SOS > Odpovedať**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Vybr. rýchľ. text. spr.** a stláčaním ◀ alebo ▶ prechádzajte vopred napísanými správami.
 - Výberom položky **Napísať odpoveď** napíšete vlastnú správu.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.

Zrušenie žiadosti SOS

Ak už nepotrebuje pomoc, žiadosť SOS môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt a držte tlačidlo **SOS**.
- 2 Vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.
- 3 Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie žiadosti o zrušenie, vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.
Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Počasie

Počasie inReach: prostredníctvom predplatného na inReach môžete dostávať informácie o počasi. Vaše zariadenie môže odoslať inReach správu s požiadavkou na základnú, rozšírenú alebo námornú predpoveď počasia. Môžete prijímať predpovede počasia pre vašu aktuálnu polohu alebo novú polohu, ako je napríklad uložený zemepisný bod. Za predpovede počasia sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby v rámci predplatného na inReach.

Vyžiadanie predpovede počasia inReach

Pre najlepšie výsledky by ste mali zabezpečiť, aby malo zariadenie jasný výhľad na oblohu, keď žiadate inReach o predpoveď počasia.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Aktualiz. predpoveď**.
- 5 V prípade potreby vyberte typ predpovede.

POZNÁMKA: najlepšie výsledky dosiahnete, ak požiadate o námornú predpoveď pre lokalitu ďaleko od pobrežia a nad veľkým objemom vody. Námorné predpovede nie sú dostupné pre suchozemské lokality alebo vnútrozemské jazerá.

Zariadenie odošle žiadosť o predpoveď. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete údaje o predpovedi počasia. Keď zariadenie dokončí sťahovanie dát, môžete si pozrieť predpoveď kedykoľvek, kým nevypršia všetky informácie v predpovedi. Predpoveď môžete tiež kedykoľvek aktualizovať.

POZNÁMKA: aktualizácia predpovede zahŕňa poplatky za dáta alebo dodatočné poplatky za používanie.

Aktualizácia predpovede počasia inReach

Môžete aktualizovať predpoveď počasia inReach, ktorá vypršala alebo obsahuje zastarané informácie. Za aktualizáciu predpovede sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby ako za vyžiadanie predpovede.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Počasia**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Aktualiz. predpoved'**.

Zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď. Ak aktualizujete predpoveď v položke Moja poloha, zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď pre aktuálnu lokalitu. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete aktualizované údaje o predpovedi počasia.

Zmena lokality počasia

Pred zmenou lokality počasia musíte do aplikácie Garmin Messenger pridať ďalšie polohy počasia.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Počasia**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Zmeniť polohu**.
- 5 Vyberte polohu.

Používanie údajov a história

Detaily plánu a spotrebu dát si môžete pozrieť na zariadení inReach Messenger.

Zobrazenie podrobností plánu

Môžete zobraziť podrobnosti o svojom aktuálnom dátovom pláne a skontrolovať aktualizácie dátového plánu.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Program služieb > Podrobnosti plánu**.

Zobrazenie spotreby dát

Môžete zobraziť počet správ, správ o prihlásení a bodov na trase odoslaných počas aktuálneho fakturačného obdobia. Počítadlo spotreby dát sa automaticky vynuluje na začiatku každého fakturačného obdobia.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku **Program služieb > Spotreba dát**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia sledovania

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Sledovanie**.

Interval odosielania: Nastaví frekvenciu, ktorou zariadenie zaznamenáva body na trase a odosiela ich prostredníctvom satelitnej siete.

POZNÁMKA: frekvencia Interval odosielania ovplyvňuje výdrž batérie ([Informácie o batérii, strana 15](#)).

Automatická trasa: nastaví zariadenie na spustenie sledovania po zapnutí zariadenia.

Nastavenia zvukov

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Zvuky**.

Stlmiť všetky: slúži na stlmenie všetkých zvukov zariadenia.

Hlasitosť: slúži na nastavenie úrovne zvuku zariadenia.

Zvoniť do prečítania: nastaví zariadenie, aby zvonilo, kým si neprečítate novú správu. Táto funkcia je užitočná, ak sa nachádzate v hlučnom prostredí.

Záznam správy: nastaví tón, ktorý zaznie, keď dostanete správu.

Správa sa odoslala: nastaví tón, ktorý zaznie, keď odošlete správu.

Kritická výstraha: nastaví tón, ktorý zaznie, keď zariadenie oznámi kritickú výstrahu.

Vypnúť: nastaví tón, ktorý zaznie, keď vypnete zariadenie.

Nastavenia telefónu

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Telefón**.

Stav pripojenia Bluetooth: slúži na zapnutie alebo vypnutie technológie Bluetooth.

Stav: zobrazuje aktuálny stav pripojenia pre spárované zariadenie.

Spárovať zariadenie: umožňuje vám spárovať vaše zariadenie s kompatibilným smartfónom s podporou Bluetooth. Toto nastavenie vám umožňuje používať funkcie pripojenia Bluetooth použitím aplikácie Garmin Messenger.

Nastavenia Diaľkový ovládač inReach

Niektoré funkcie zariadenia inReach Messenger môžete používať pomocou iného kompatibilného zariadenia s bezdrôtovou technológiou ANT+®, ako sú napríklad hodinky fēnix®. Možnosť Diaľkový ovládač inReach môžete použiť na zobrazenie prichádzajúcich správ, odosielanie správ o prihlásení, spustenie a zastavenie sledovania a spustenie alebo zrušenie SOS.

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položku **Nastavenia > Diaľkový ovládač inReach**.

Stav: zapne alebo vypne Diaľkový ovládač inReach a umožní vám prístup k niektorým funkciám inReach pomocou iného kompatibilného zariadenia.

ID zariadenia: zobrazuje číslo zariadenia pre kanál ANT+.

Overenie: umožňuje overenie používateľa na komunikáciu s bezdrôtovým zariadením.

Overené zariadenia: zobrazí zoznam overených zariadení, ku ktorým sa toto zariadenie môže bezdrôtovo pripojiť.

Nastavenia systému

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Systém**.

Zobraziť: umožňuje nastaviť jas podsvietenia a dĺžku času pred vypnutím podsvietenia.

Čas: slúži na nastavenie formátu času a časového pásma ([Nastavenia času, strana 11](#)).

Jednotky: slúži na nastavenie merných jednotiek pre zariadenie ([Nastavenia jednotiek, strana 11](#)).

GPS: slúži na zmenu nastavenia GPS. Ak chcete aktivovať satelitný systém GPS, vyberte položku Iba GPS. Možnosť Viaceré GNSS umožňuje viacero globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS).

POZNÁMKA: používanie viacerých satelitných systémov GNSS ponúka vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri používaní viacerých systémov GNSS sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov.

Spätné nabíjanie: umožňuje vám nabíjať iné zariadenia pomocou vášho zariadenia inReach ([Použitie spätného nabíjania, strana 12](#)).

Režim USB: nastavuje, aby zariadenie pri pripojení k počítaču používalo protokol prenosu médií (MTP) alebo režim Garmin®.

Snímky obrazovky: umožňuje nasnímanie obrazovky zariadenia.

Vynulovať: umožní vám obnoviť všetky údaje a nastavenia ([Obnovenie všetkých predvolených nastavení, strana 13](#)).

Aktualizácia softvéru: umožňuje nainštalovať aktualizácie softvéru prevzaté na vaše zariadenie.

Info: zobrazuje číslo IMEI, autorizačný kód, softvér, licenciu a regulačné informácie.

Nastavenia času

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Časové pásmo: umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané zariadenie.

Posun času: nastavenie zariadenie na používanie letného času. Táto možnosť nie je dostupná, ak je položka Časové pásmo nastavená na možnosť Automaticky.

Nastavenia jednotiek

Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Jednotky**.

Rýchlosť/vzdialenosť: nastavuje jednotku merania pre vzdialenosť.

Rýchlosť vetra: nastavuje jednotky merania použité pre rýchlosť vetra.

Teplota: nastaví mernú jednotku teploty na možnosť Fahrenheit (°F) alebo Celzia (°C).

Tlak: nastavuje jednotky merania použité pre tlak.

Smer k cieľu: slúži na nastavenie referenčného severu, ktorý sa zobrazuje v kompase na skutočný alebo magnetický sever.

Použitie spätného nabíjania

Funkcia Spätné nabíjanie vám umožňuje nabíjať iné zariadenia pomocou vášho zariadenia inReach.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Systém** > **Spätné nabíjanie**.
- 3 Výberom položky **Áno** zapnete funkciu.
- 4 Pripojte zariadenie inReach k zariadeniu, ktoré chcete nabíjať, pomocou kábla USB.
Funkcia Spätné nabíjanie zostane zapnutá maximálne 20 minút a potom sa automaticky vypne.
- 5 V prípade potreby zopakujte kroky 1 až 4 a pokračujte v nabíjaní.

POZNÁMKA: ak stav nabitia batérie zariadenia inReach klesne pod 25 percent, funkcia Spätné nabíjanie sa automaticky zastaví.

Informácie o zariadení

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Do svojho telefónu si nainštalujte aplikáciu Garmin Messenger.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Nahratie údajov do aplikácie Garmin Messenger
- Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, číslo IMEI, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **Systém**.
- 3 Vyberte položku **Info**.

Uzamknutie a odomknutie tlačidiel

Tlačidlá môžete uzamknúť a zabrániť tak neúmyselnému stlačeniu tlačidiel.

- 1 Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku napájania.
- 2 Vyberte položku **Tlačidlá uzamknutia**.
- 3 Stlačením tlačidla  odomknete tlačidlá.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Toto zariadenie je odolné voči vode podľa normy IEC 60529 IPX7. Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na 30 minút. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť. Po ponorení zariadenie pred používaním alebo nabíjaním utrite a nechajte voľne vyschnúť.

Po kontakte zariadenia s chlórovanou alebo slanou vodou zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.

Čistenie zariadenia

- 1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
- 2 Utrite ho dosucha.

Riešenie problémov

Maximalizácia výdrže batérie

- Znížte časový limit a jas podsvietenia (*Nastavenia systému, strana 11*).
- Znížte frekvenciu nastavenia **Interval odosielania** sledovania (*Nastavenia sledovania, strana 9*).
- Vypnite technológiu Bluetooth (*Nastavenia telefónu, strana 10*).
- Vypnite technológiu ANT+ (*Nastavenia Dial'kový ovládač inReach, strana 10*).

Obnovenie všetkých predvolených nastavení

Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia.

- 1 Stlačením ◀ alebo ▶ na domovskej stránke prechádzajte možnosťami hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Vynulovať**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a uchovať všetky používateľom zadané informácie, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom zadané informácie, vyberte položku **Odstrániť údaje a obnoviť nastavenia**.

Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku

Výber jazyka zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.

- 1 Na domovskej stránke stlačte ▶.
- 2 Posuňte sa na poslednú položku v zozname a vyberte ju.
- 3 Posuňte sa na poslednú položku v zozname a vyberte ju.
- 4 Posuňte sa na štvrtú položku v zozname a vyberte ju.
- 5 Vyberte jazyk.

Nabíjanie zariadenia inReach

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa zariadenie nebude nabíjať (*Technické údaje, strana 14*).

- 1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom ①.



- 2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do nabíjacieho portu ② na zariadení.
- 3 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do kompatibilného sieťového adaptéra.
- 4 Pripojte sieťový napájací adaptér do štandardnej stenovej zásuvky.
Na zariadení sa zobrazí aktuálna úroveň nabitia batérie.

Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.
- 2 Podržte vypínač, kým sa obrazovka nevypne.
Zariadenie prejde do režimu slabej batérie a nabíjania a zobrazí sa stĺpik stavu nabitia batérie.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Technické údaje

Typ batérie	Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová batéria
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	2,4 GHz pri max. 5,4 dBm 1,6 GHz pri max. 35,9 dBm

¹ Zariadenie vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating

Informácie o batérii

Skutočná výdrž batérie závisí od nastavení vášho zariadenia. Pre optimálnu výdrž batérie sa uistite, že máte jasný výhľad na oblohu.

Režim	Výdrž batérie
Správa alebo poloha sa odosiela každých 10 minút	Jasný výhľad na oblohu: až 28 dní Mierne zakrytie výhľadu stromami: až 14 dní
Správa alebo poloha sa odosiela každé 2 minúty	Jasný výhľad na oblohu: až 6 dní Mierne zakrytie výhľadu stromami: až 3 dní
Správa alebo poloha sa odosiela každých 30 minút	Jasný výhľad na oblohu: až 46 dní Mierne zakrytie výhľadu stromami: až 23 dní
Vypnuté	Až 1 rok

