



RV FIXED DISPLAY

Benutzerhandbuch

© 2020 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo, EmpirBus™ und FUSION® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

NMEA®, NMEA 2000® und das NMEA 2000 Logo sind eingetragene Marken der National Marine Electronics Association. HDMI® ist eine eingetragene Marke von HDMI Licensing, LLC.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Übersicht über das Gerät	1
Verwenden des Touchscreens	1
Sperren und Entsperren des Touchscreens	1
Tipps und Kurzbefehle	1
Garmin® Support-Center	1
Anpassen des RV Fixed Display Geräts	1
Hauptmenü	1
Ändern des Hintergrundbilds	1
Anpassen der Begrüßungsseite	1
Empfohlene Größe für das Startbild	1
Anpassen der Hintergrundbeleuchtung	1
Anpassen des Farbmodus	1
Automatisches Einschalten des Geräts	2
Automatisches Ausschalten des Systems	2
Digitale Schaltung	2
Öffnen der Steuerungen für die digitale Schaltung	2
Hinzufügen und Bearbeiten einer Seite für die digitale Schaltung	2
Media Player	2
Verwenden des Media Player	2
Symbole	2
Auswählen von Mediengerät und -quelle	2
Wiedergeben von Musik	2
Suchen nach Musik	2
Wiederholte Wiedergabe von Titeln	2
Zufallswiedergabe von Titeln	2
Anpassen der Lautstärke	2
Stummschalten der Medienlautstärke	2
Aktivieren und Deaktivieren von Zonen	2
Radio	3
Einstellen der Tuner-Region	3
Ändern des Radiosenders	3
Ändern des Einstellungsmodus	3
Voreinstellungen	3
Einrichten des Gerätenamens	3
Aktualisieren der Media-Player-Software	3
Gerätekonfiguration	3
Systemeinstellungen	3
Ton- und Anzeigeeinstellungen	3
Anzeigen von Informationen zur Systemsoftware	3
Einstellungen für Voreinstellungen	3
Wiederherstellen der ursprünglichen Werkseinstellungen des Geräts	3
Anhang	4
Software-Update	4
Laden der neuen Software auf eine Speicherkarte	4
Aktualisieren der Gerätesoftware	4
Reinigen des Bildschirms	4
Anzeigen von Bildern auf einer Speicherkarte	4
Technische Daten	4
Index	6

Einführung

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Es sind nicht alle Funktionen auf allen Modellen verfügbar.

Übersicht über das Gerät



①	Einschalttaste
②	Sensor für die automatische Hintergrundbeleuchtung
③	2 microSD® Speicherkartensteckplätze

Verwenden des Touchscreens

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Element auszuwählen.
- Ziehen oder fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um die Ansicht zu verschieben oder einen Bildlauf durchzuführen.
- Ziehen Sie zwei Finger von außen nach innen zusammen, um die Ansicht zu verkleinern.
- Ziehen Sie zwei Finger von innen nach außen auseinander, um die Ansicht zu vergrößern.

Sperren und Entsperren des Touchscreens

Sie können den Touchscreen sperren, um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden.

- Wählen Sie ⌂ > **Touchscreen sperren**, um das Display zu sperren.
- Wählen Sie ⌂, um das Display zu entsperren.

Tipps und Kurzbefehle

- Drücken Sie ⌂, um das Gerät einzuschalten.
- Wählen Sie auf einer beliebigen Seite die Option **Start**, um zur Startseite zurückzukehren.
- Wählen Sie **Menü**, um auf weitere Einstellungen für diese Seite zuzugreifen.
- Wählen Sie **Menü**, um das Menü zu schließen, wenn Sie fertig sind.
- Drücken Sie ⌂, um weitere Optionen zu öffnen, z. B. zum Anpassen der Beleuchtung und zum Sperren des Touchscreens.
- Drücken Sie ⌂, und wählen Sie **Ein/Aus**, um das Gerät auszuschalten.

Garmin® Support-Center

Unter support.garmin.com finden Sie Unterstützung und Informationen, beispielsweise Produkthandbücher, häufig gestellte Fragen, Videos, Software-Updates und Support.

Anpassen des RV Fixed Display Geräts

Hauptmenü

Über das Hauptmenü können Sie auf FUSION® Medien und EmpirBus™ oder andere kompatible Steuerungen für die digitale Schaltung zugreifen.

- Wählen Sie Medien, um auf FUSION Medienfunktionen zuzugreifen.
- Wählen Sie EmpirBus, um auf Steuerungen für die digitale EmpirBus Schaltung zuzugreifen.
- Wählen Sie das Symbol für die digitale Schaltung, um auf andere kompatible digitale Schaltsysteme zuzugreifen.

Ändern des Hintergrundbilds

- Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > System > Töne und Anzeige > Hintergrund**.
- Wählen Sie ein Bild.

Anpassen der Begrüßungsseite

Sie können das Bild anpassen, das beim Einschalten des Geräts angezeigt wird. Damit das Bild optimal angezeigt wird, sollte es eine Dateigröße von maximal 50 MB haben und die empfohlene Größe aufweisen ([Empfohlene Größe für das Startbild, Seite 1](#)).

- Legen Sie eine Speicherkarte mit dem zu verwendenden Bild ein.
- Wählen Sie **Einstellungen > System > Töne und Anzeige > Startbild > Bild wählen**.
- Wählen Sie den Speicherkartensteckplatz.
- Wählen Sie das Bild.
- Wählen Sie **Als Startbild verwenden**.

Das neue Bild wird angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Empfohlene Größe für das Startbild

Damit das Startbild optimal angezeigt wird, sollte das Bild die folgende Größe (in Pixeln) aufweisen.

Displayauflösung	Bildbreite	Bildhöhe
WVGA	680	200
WSVGA	880	270
WXGA	1080	350
HD	1240	450
WUXGA	1700	650

Anpassen der Hintergrundbeleuchtung

- Wählen Sie **Einstellungen > System > Anzeige > Beleuchtung**.
- Passen Sie die Beleuchtung an.

TIPP: Drücken Sie auf einer beliebigen Seite wiederholt die Taste ⌂, um die Helligkeitsstufen zu durchblättern. Dies bietet sich an, wenn die Helligkeit so gering ist, dass Sie die Seite nicht sehen können.

Anpassen des Farbmodus

- Wählen Sie **Einstellungen > System > Töne und Anzeige > Farbmodus**.
- Wählen Sie auf einer beliebigen Seite die Option ⌂ > **Farbmodus**, um auf die Farbeinstellungen zuzugreifen.

- Wählen Sie eine Option.

Automatisches Einschalten des Geräts

Sie können das Gerät so einrichten, dass es sich automatisch einschaltet, sobald die Stromversorgung eingeschaltet wird. Andernfalls müssen Sie das Gerät durch Drücken von  einschalten.

1 Wählen Sie **Einstellungen > System > Aut. Einschalten**.

HINWEIS: Wenn für Aut. Einschalten die Option Ein ausgewählt ist, das Gerät mit  ausgeschaltet wurde und danach die Stromversorgung entfernt und innerhalb von höchstens zwei Minuten wiederhergestellt wurde, müssen Sie möglicherweise  drücken, um das Gerät neu zu starten.

Automatisches Ausschalten des Systems

Das Gerät und das gesamte System können sich automatisch ausschalten, wenn sie für die ausgewählte Zeit im Ruhezustand waren. Andernfalls müssen Sie  gedrückt halten, um das System manuell auszuschalten.

1 Wählen Sie **Einstellungen > System > Automatisch ausschalten**.

2 Wählen Sie eine Option.

Digitale Schaltung

Unter Verwendung des RV Fixed Display Geräts können mit einem digitalen EmpirBus Schaltsystem oder einem anderen kompatiblen digitalen Schaltsystem Schaltkreise überwacht und gesteuert werden.

Beispielsweise lässt sich die Innenbeleuchtung des Wohnmobilsteuern.

Öffnen der Steuerungen für die digitale Schaltung

Sie können über das Hauptmenü auf die Steuerungen für die digitale Schaltung zugreifen.

- Wenn Sie ein digitales EmpirBus Schaltsystem verwenden, wählen Sie **EmpirBus**.
- Wenn Sie ein anderes kompatibles digitales Schaltsystem verwenden, wählen Sie das Symbol für dieses System.

Hinzufügen und Bearbeiten einer Seite für die digitale Schaltung

Sie können einige kompatiblen digitalen Schaltsystemen Seiten für die digitale Schaltung hinzufügen und diese anpassen.

1 Wählen Sie **Schalter > Menü**.

2 Wählen Sie **Seite hinzufügen**, oder wählen Sie eine Seite, die Sie bearbeiten möchten. .

3 Richten Sie die Seite wie gewünscht ein:

- Wählen Sie **Name**, um einen Namen für die Seite einzugeben.
- Wählen Sie **Schalter bearbeiten**, um die Schalter einzurichten.

Media Player

HINWEIS: Es sind nicht alle Funktionen auf allen verbundenen Media Playern verfügbar.

Wenn Sie ein kompatibles Radio mit dem NMEA 2000® Netzwerk verbunden haben, können Sie das Radio über das RV Fixed Display bedienen. Das Gerät erkennt das Radio automatisch, wenn es zum ersten Mal mit dem Netzwerk verbunden wird.

Sie können Medien von Quellen wiedergeben, die mit dem Media Player oder mit dem Netzwerk verbunden sind.

Verwenden des Media Player

Bevor Sie den Media Player öffnen können, müssen Sie ein kompatibles FUSION Radio mit dem Gerät verbinden.

Wählen Sie **Medien**.

Symbole

HINWEIS: Diese Symbole sind nicht auf allen Geräten verfügbar.

Symbol	Beschreibung
	Speichert oder löscht einen Kanal als Voreinstellung
	Wiederholt alle Titel
	Wiederholt einen Titel
	Sucht nach Stationen
	Sucht nach Stationen oder überspringt Titel
	Zufallswiedergabe

Auswählen von Mediengerät und -quelle

Sie können die Mediquelle auswählen, die mit dem Radio verbunden ist. Wenn Sie mehrere Radios oder Mediengeräte mit einem Netzwerk verbunden haben, können Sie das Gerät auswählen, von dem Sie Musik wiedergeben möchten.

HINWEIS: Es können nur Medien von Quellen wiedergegeben werden, die mit dem Radio verbunden sind.

HINWEIS: Es sind nicht alle Funktionen auf allen Mediengeräten und -quellen verfügbar.

1 Wählen Sie auf der Medienseite die Option **Geräte**, und wählen Sie das Radio.

2 Wählen Sie auf der Medienseite die Option **Quelle**, und wählen Sie die Mediquelle.

HINWEIS: Die Schaltfläche **Geräte** wird nur angezeigt, wenn mehr als ein Mediengerät mit dem Netzwerk verbunden ist.

HINWEIS: Die Schaltfläche **Quelle** wird nur für Geräte angezeigt, die mehrere Mediennenquellen unterstützen.

Wiedergeben von Musik

Suchen nach Musik

Wählen Sie auf der Medienseite die Option **Suche** bzw. **Menü > Suche**.

Wiederholte Wiedergabe von Titeln

1 Wählen Sie während der Wiedergabe eines Titels die Option **Menü > Wiederholung**.

2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Einzelmotor**.

Zufallswiedergabe von Titeln

1 Wählen Sie auf dem Medienseite die Option **Menü > Zufallswiederg.**

2 Wählen Sie bei Bedarf eine Option aus.

Anpassen der Lautstärke

Stummschalten der Medienlautstärke

Wählen Sie auf der Medienseite die Option .

Aktivieren und Deaktivieren von Zonen

Wenn Sie die Lautsprecher des Wohnmobilsteuern in Zonen verbunden haben, können Sie benötigte Zonen aktivieren und nicht genutzte Zonen deaktivieren.

1 Wählen Sie auf der Medienseite die Option **Menü > Audiopegel > Bereiche aktiv./deaktiv..**

2 Wählen Sie eine Zone aus.

Radio

Zum Anhören von AM- und UKW-Radio muss eine geeignete AM-/UKW-Antenne ordnungsgemäß mit dem Radio verbunden sein. Außerdem müssen Sie sich in Reichweite einer Rundfunkstation befinden. Anweisungen zum Verbinden einer AM-/UKW-Antenne finden Sie in den Installationsanweisungen des Radios.

Einstellen der Tuner-Region

1 Wählen Sie auf der Medienseite die Option **Menü > Installation > Tuner-Region**.

2 Wählen Sie eine Option.

Ändern des Radiosenders

1 Wählen Sie auf der Medienseite eine entsprechende Quelle wie **UKW** aus.

2 Wählen Sie **◀▶** bzw. **▶▶**, um einen Sender einzustellen.

Ändern des Einstellungsmodus

Sie können ändern, wie Sie nach einer Station für einige Medienarten wie UKW- oder AM-Radio suchen. Beispielsweise können Sie wählen, ob Sie die nächste verfügbare Station manuell einstellen oder automatisch nach ihr suchen.

HINWEIS: Nicht alle Einstellungsmodi sind für alle Medienquellen verfügbar.

1 Wählen Sie auf der Medienseite die Option **Menü > Einstellungsmodus**.

2 Wählen Sie eine Option.

Voreinstellungen

Sie können Ihre AM- und UKW-Lieblingssender als Voreinstellungen speichern, um problemlos darauf zuzugreifen.

Speichern einer Rundfunkstation als Voreinstellung

1 Stellen Sie auf einer entsprechenden Medienseite den Sender ein, den Sie als Voreinstellung speichern möchten.

2 Wählen Sie **Voreinstellungen > Aktuellen Kanal hinzufügen**.

Auswählen von Voreinstellungen

1 Wählen Sie auf einer entsprechenden Medienseite die Option **Voreinstellungen**.

2 Wählen Sie eine Voreinstellung aus der Liste aus.

3 Wählen Sie **Kanal einstellen**.

Entfernen von Voreinstellungen

1 Wählen Sie auf einer entsprechenden Medienseite die Option **Voreinstellungen**.

2 Wählen Sie eine Voreinstellung aus der Liste aus.

3 Wählen Sie **Aktuellen Kanal entfernen**.

Einrichten des Gerätenamens

1 Wählen Sie auf der Medienseite die Option **Menü > Installation > Gerätenamen eingeben**.

2 Geben Sie einen Gerätenamen ein.

3 Wählen Sie **Fertig**.

Aktualisieren der Media-Player-Software

Sie können die Software auf kompatiblen verbundenen Radios und auf kompatiblem verbundenem Zubehör aktualisieren

1 Rufen Sie www.fusionentertainment.com/marine auf, und laden Sie das Software-Update auf einen USB-Stick herunter.

Software-Updates und Anweisungen sind auf der Produktseite für Ihr Gerät verfügbar.

2 Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Anschluss des Radios.

3 Wählen Sie auf der Medienseite des RV Fixed Display Geräts die Option **Menü > Installation > Software aktualisieren**.

4 Wählen Sie die Komponente aus, die Sie aktualisieren möchten.

Gerätekonfiguration

Systemeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > System**.

Töne und Anzeige: Passt die Anzeige- und Audioeinstellungen an.

Systeminformationen: Bietet Informationen über die Geräte im Netzwerk und die Softwareversion.

Aut. Einschalten: Legt fest, welche Netzwerkgeräte beim Einschalten des Systems automatisch eingeschaltet werden.

Automatisch ausschalten: Schaltet das System automatisch ab, nachdem es für die ausgewählte Zeit im Ruhezustand war.

Ton- und Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > System > Töne und Anzeige**.

Signaltöne: Aktiviert bzw. deaktiviert den Ton, der für Alarne und bei der Auswahl von Elementen ausgegeben wird.

Beleuchtung: Richtet die Helligkeit der Displaybeleuchtung ein. Sie können die Option Automatisch wählen, damit die Beleuchtungshelligkeit automatisch basierend auf dem Umgebungslicht angepasst wird.

Beleuchtungssynchron.: Synchronisiert die Beleuchtungshelligkeit anderer Kartenplotter der Station.

Farbmodus: Richtet das Gerät zur Anzeige von Farben für den Tag oder die Nacht ein. Sie können Automatisch wählen, damit das Gerät die Farben für Tag oder Nacht automatisch basierend auf der Uhrzeit anpasst.

Hintergrund: Richtet das Hintergrundbild ein.

Startbild: Legt fest, welches Bild beim Einschalten des Geräts angezeigt wird.

Anzeigen von Informationen zur Systemsoftware

Wählen Sie **Einstellungen > System > Systeminformationen > Softwareinformationen**.

Einstellungen für Voreinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Einstellungen**.

Einheiten: Richtet Maßeinheiten ein.

Sprache: Stellt die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts ein.

Tastaturlayout: Legt die Anordnung der Tasten der Bildschirmtastatur fest.

Screenshotaufnahme: Ermöglicht dem Gerät, Bildschirmaufnahmen zu speichern.

Menüleistenanzeige: Legt fest, dass die Menüleiste immer angezeigt oder automatisch ausgeblendet wird, wenn sie nicht benötigt wird.

Wiederherstellen der ursprünglichen Werkeinstellungen des Geräts

HINWEIS: Dies wirkt sich auf alle Geräte im Netzwerk aus.

1 Wählen Sie **Einstellungen > System > Systeminformationen > Reset**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Werksstandards wiederherstellen**, um die Geräteeinstellungen auf Werksstandards zurückzusetzen.

Hiermit werden die Werksstandards wiederhergestellt. Gespeicherte Benutzerdaten oder Software-Updates werden nicht entfernt.

- Wählen Sie **Benutzerdaten löschen**, um gespeicherte Daten zu löschen. Software-Updates sind hiervon nicht betroffen.
- Trennen Sie das Gerät vom Garmin Marinenetzwerk, und wählen Sie **Daten löschen und Einstellungen zurücksetzen**, um gespeicherte Daten zu löschen und die Geräteeinstellungen auf Werksstandards zurückzusetzen. Software-Updates sind hiervon nicht betroffen.

Anhang

Software-Update

Möglicherweise müssen Sie die Gerätesoftware aktualisieren, wenn Sie das Gerät installieren oder Zubehör hinzufügen.

Laden der neuen Software auf eine Speicherkarte

- 1 Legen Sie eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz des Computers ein.
- 2 Suchen Sie unter www.garmin.com nach der Produktseite.
- 3 Wählen Sie auf der Produktseite die Option **Software**.
- 4 Wählen Sie **Herunterladen**.
- 5 Lesen Sie die Bedingungen, und stimmen Sie ihnen zu.
- 6 Wählen Sie **Herunterladen**.
- 7 Wählen Sie **Ausführen**.
- 8 Wählen Sie das Laufwerk, das mit der Speicherkarte verbunden ist, und dann **Weiter > Fertigstellen**.

Aktualisieren der Gerätesoftware

Bevor Sie die Software aktualisieren können, benötigen Sie eine Speicherkarte für Software-Updates oder müssen die aktuelle Software auf eine Speicherkarte laden.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein, und warten Sie, bis das Hauptmenü angezeigt wird.
- HINWEIS:** Damit die Anweisungen für das Software-Update angezeigt werden, muss das Gerät vollständig hochgefahren sein, bevor Sie die Karte einlegen.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung für den Speicherkartensteckplatz ①.



- 3 Legen Sie die Speicherkarte ein ②. Drücken Sie diese ein, bis sie einrastet.
- 4 Schließen Sie die Abdeckung.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- 6 Das Software-Update kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Das Gerät startet nach Abschluss des Software-Updates wieder im normalen Betriebsmodus.

- 7 Entfernen Sie die Speicherkarte.

HINWEIS: Falls die Speicherkarte vor dem vollständigen Neustart des Geräts entnommen wird, kann das Software-Update nicht abgeschlossen werden.

Reinigen des Bildschirms

HINWEIS

Die Antireflexionsbeschichtung wird durch ammoniakhaltige Reinigungsmittel beschädigt.

Das Gerät ist mit einer speziellen Antireflexionsbeschichtung versehen, die gegenüber Wachs und scheuernden Reinigungsmitteln sehr empfindlich ist.

- 1 Tragen Sie einen Brillenreiniger auf das Tuch auf, der laut Angabe keine Beschädigungen an Antireflexionsbeschichtungen hervorruft.
- 2 Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch ab.

Anzeigen von Bildern auf einer Speicherkarte

Sie können Bilder anzeigen, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind. Es können die Dateitypen .jpg, .png und .bmp angezeigt werden.

- 1 Legen Sie eine Speicherkarte mit Bilddateien in den Kartensteckplatz ein.
- 2 Wählen Sie **Info > Bildbetrachter**.
- 3 Wählen Sie den Ordner, der die Bilder enthält.
- 4 Warten Sie einige Sekunden, während die Miniaturansichten geladen werden.
- 5 Wählen Sie ein Bild.
- 6 Verwenden Sie die Pfeile, um durch die Bilder zu blättern.
- 7 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Menü > Diaschau starten**.

Technische Daten

Alle Modelle

Angabe	Werte
Temperaturbereich	-15 °C bis 55 °C (5 °F bis 131 °F)
Eingangsspannung	10 bis 32 V Gleichspannung
Sicherung	6 A, 125 V, reaktionsschnell
Speicherkarte	2 SD® Speicherkartensteckplätze; maximale Kartengröße von 32 GB
Funkfrequenz	2,4 GHz bei 17,6 dBm

7-Zoll-Modelle

Angabe	Werte
Abmessungen (B × H × T)	224 × 142,5 × 53,9 mm (8 13/16 × 5 5/8 × 2 1/8 Zoll)
Anzeigegröße (B × H)	154 × 86 mm (6,1 × 3,4 Zoll)
Gewicht	0,86 kg (1,9 lbs)
Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung	24 W
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung	1,5 A
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung	2 A

9-Zoll-Modelle

Angabe	Werte
Abmessungen (B × H × T)	256,4 × 162,3 × 52,5 mm (10 1/8 × 6 3/8 × 2 1/16 Zoll)
Anzeigegröße (B × H)	197 × 114 mm (7,74 × 4,49 Zoll)

Angabe	Werte
Gewicht	1,14 kg (2,5 lbs)
Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung	27 W
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung	1,3 A
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung	2,3 A

Index

A

AM **3**
Aus **2**

B

Bilder **1, 4**

D

Digitale Schaltung **2**

Display

entsperren **1**
Helligkeit **1**
sperren **1**

Displaybeleuchtung **1**

E

Einschalttaste **1, 2**

Einstellungen **3**

Systeminformationen **3**

Entsperren, Display **1**

F

Farbmodus **1**

G

Garmin Support. *Siehe* Support

Gerät, reinigen **4**

Geräte-ID **3**

H

Hauptmenü **1**

Hilfe. *Siehe* Support

Hintergrund **1**

M

Media Player **2, 3**

Einstellungsmodus **3**

FUSION-Link **2**

Gerätename **3**

Quelle **2**

Radio **2**

Stumm schalten **2**

Tuner-Region **3**

Voreinstellung **3**

wiederholen **2**

Zonen **2**

Zufallswiedergabe **2**

Music Player. *Siehe* Media Player

R

Radio **3**

AM **3**

UKW **3**

S

Schaltkreise **2**

Software

aktualisieren **4**

Updates **3, 4**

Speicherkarte

einlegen **4**

Steckplatz **1**

Sperren, Display **1**

Sprache **3**

Support **1**. *Siehe* Support

Systeminformationen **3**

T

Tastatur **3**

Touchscreen **1**

U

UKW **3**

Updates, Software **4**

V

Voreinstellungen **3**

W

Werkseinstellungen **3**

Wiederherstellen **3**

Z

Zurücksetzen **3**

support.garmin.com

