

# GARMIN. تطبيق STR3AMUP!™ تعليمات التثبيت

## !STR3AMUP

### ⚠ تنبيه

تُستخدم بيانات المقاييس الحيوية للحصول على معلومات فقط، وهي غير مخصصة للاستخدام لتشخيص أي مرض أو حالة مرضية أو معالجتها أو الشفاء أو الوقاية منها.

يُتيح لك تطبيق !STR3AMUP بث بيانات المقاييس الحيوية وإضافة تراكبات تستند إلى القياس إلى بث فيديو الرياضة الإلكترونية. يمكنك تنزيل تطبيق !STR3AMUP وتثبيته من خلال الانتقال إلى [garmin.com/str3amup](https://garmin.com/str3amup).

## توصيل جهازك بـ !STR3AMUP

1 ابدأ نشاط الرياضة الإلكترونية على جهازك.

يبدأ الجهاز ببث البيانات باستخدام تقنية Bluetooth®.

2 افتح تطبيق !STR3AMUP على الحاسوب.

يبحث التطبيق عن جهازك.

3 اختر جهازك من القائمة.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتوصيل جهازك بتطبيق !STR3AMUP.

يُذكر تطبيق !STR3AMUP جهازك والإعدادات في المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق. يمكنك إزالة الجهاز في أي وقت في إعدادات التطبيق.

## تلميحات حول جهازك

• تأكد من توفر 10 تحديثات مثبتة لـ Windows® على الأقل.

• قم بتمكين تقنية Bluetooth على الحاسوب وجهاز Garmin®.

• ابدأ نشاط الرياضة الإلكترونية على جهاز Garmin مع تمكين خيار البث إلى !STR3AMUP.

• اختر ⚙ للبحث عن الأجهزة المتوفرة وانتظر 20 ثانية. اختر ⏸ مجدداً، إذا لزم الأمر. قد تكون هناك حاجة لإجراء عمليات مسح متعددة للبحث عن جهاز معين.

• أعد تشغيل الحاسوب وحاول مجدداً في حال استمرار مشاكل الاتصال.

## إنشاء تراكب في تطبيق !STR3AMUP

لتتمكن من استخدام تراكبات !STR3AMUP، يجب تثبيت أداة بث الفيديو. يجب أن تدعم أداة البث مفتاح الكروما ومفتاح التقاط النافذة الخارجي.

يمكنك تخصيص بيانات تراكب المقاييس الحيوية وألوانها وتنسيقها. يمكنك أيضاً تخصيص التمثيل البياني للتراكبات التي تظهر عندما تتجاوز بيانات المقاييس الحيوية عتبة قابلة للتكوين.

1 من الشاشة الرئيسية، اختر إعدادات التراكب.



① اختر بيانات المقاييس الحيوية التي تريد تمكينها في التراكب.

② يمكنك تخصيص التخطيط والألوان المفضلة لديك لبيانات المقاييس الحيوية.

③ اختر < أو > لاختيار رمز تراكب للمقاييس. اختر ^ أو v لتعيين قيمة العتبة عند ظهور الرمز.

**ملاحظة:** يمكنك تنشيط التأثيرات الصوتية وعوامل تصفية الفيديو في الأدوات التابعة لجهاز خارجية باستخدام مفاتيح التشغيل السريع المرتبطة بعتبات بيانات المقاييس الحيوية. لاستخدام هذه التأثيرات، اختر زر مفتاح التشغيل السريع في تطبيق !STR3AMUP وقم بإعداد مفتاح التشغيل السريع نفسه في الأداة التابعة لجهاز خارجية.

④ اختر ✓ لتمكين إطار النافذة المتحرك. يمكنك تخصيص حجم الإطار ولونه.

⑤ يمكنك معاينة ميزات التراكب التي تختارها.

⑥ يمكنك اختيار تغيير لون خلفية المعاينة من فاتح إلى داكن.

⑦ يمكنك اختيار مفتاح التبديل لتمكين التصميم المطور بواسطة Garmin.

2 عند الانتهاء من اختيار الإعدادات، اختر **إنشاء مركب**.

تظهر نافذة خضراء لكل تراكب، وتسمح لك نافذة عناصر التحكم بإدارة الإعدادات.

3 قم بوضع نوافذ التراكب في المكان الذي تريده في أداة البث.

4 عند الانتهاء من تحديد موضع النوافذ، قم بإلغاء تمكين إعداد المعاينة في نافذة عناصر التحكم.

تعرض نوافذ التراكب البيانات عند تجاوز العتبات.

5 استخدم أداة البث لالتقاط محتوى نافذة التراكب.

**تلميح:** لكل نافذة من نوافذ التراكب، يجب التحقق من أن مصدر !STR3AMUP ظاهر لأداة البث ومن أن عناوين النوافذ متطابقة.

6 في أداة البث، استخدم مفتاح الكروما أو عوامل تصفية مفاتيح الألوان لجعل الخلفية الخضراء للنوافذ المتراكبة شفافة.

## تلميحات لإنشاء تراكب

• إذا لم يتم تحديث بيانات المقياس والتراكبات الأخرى في نافذة البث، فاتبع التلميحات التالية.

• تحقق من أن جهاز Garmin الخاص بك لا يزال متصلاً بتطبيق !STR3AMUP. تظهر الحالة 📶 بجانب اسم الجهاز إذا كان جهازك متصلاً. سيجاول التطبيق إعادة الاتصال تلقائياً، أو يمكنك اختيار ⏸ لإعادة توصيله يدوياً إذا لم يكن جهازك متصلاً.

• افتح نوافذ تراكب !STR3AMUP! الخضراء. لا تقوم النوافذ المصغرة بتحديث محتواها.

• تحقق من تطابق البيانات التي تظهر على جهاز Garmin مع تطبيق !STR3AMUP. إذا كانت البيانات غير متوفرة في أداة البث، فهذا يعني أن جهاز Garmin لا يرسل بيانات صالحة إلى تطبيق !STR3AMUP. تحقق من ملاءمة الساعة على معصمك لضمان جمع البيانات بشكل صحيح.

• إذا كان التراكب معتمداً، فيمكنك زيادة حجم نوافذ التراكب الخضراء وتغيير موضعها في أداة البث حسب الحاجة.

• إذا كان التراكب شفافاً أو ذا حدود خضراء، فيمكنك ضبط إعدادات عامل تصفية مفتاح الكروما الخاصة بالنقاط النافذة المعنوية في أداة البث.

©2020 Garmin Ltd. أو شركائها الفرعية

Garmin® وشعار Garmin هما علامتان تجاريتان لشركة Garmin Ltd. أو شركائها التابعة، مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. بعد !STR3AMUP! علامة تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركائها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن علامة Bluetooth® المكونة وشعاراتها هي ملك شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Garmin يخضع لترخيص. إن Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. تعود الأساء التجارية والعلامات التجارية الأخرى إلى مالكيها المحدثين.

