

# GARMIN®

## ARX70

### INSTRUKTIONER

#### Oversigt over fjernbetjeningen

#### ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.




	Radiokilder: Tryk for at stille ind på den forrige station. Andre kilder: Tryk for at springe til begyndelsen af nummeret eller til det forrige nummer.
	Radiokilder: Tryk for at stille ind på den næste station. Andre kilder: Tryk for at springe til næste nummer.
	Tryk for at sænke lydstyrken. Hold nede for hurtigt at sænke lydstyrken.
	Tryk for at øge lydstyrken. Hold nede for hurtigt at øge lydstyrken.
	Tryk på begge taster for at åbne tilstanden for valg af zone ( <i>Valg af zone, side 3</i> ).
	Tryk for at navigere gennem de tilgængelige kilder. Hold nede for at parre med en stereoradio ( <i>Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio, side 2</i> ).
	Radiokilder: Hold nede for at sætte på lydløs eller tænde for lyden. Andre kilder: Tryk for at sætte på pause eller genoptage.

## Status-LED'er

Grønt kort blink	Vellykket transmission
Grønt langt blink	Vellykket parring eller valg af zone
Blinker grønt	I tilstanden for valg af zone
Blinker grønt og rødt	I parringstilstand
Rødt kort blink	Transmission mislykkedes
Rødt langt blink	Parring eller valg af zone mislykkedes
Blinker orange	Forsøger at transmittere. Kontroller stereoradioen

## Sådan slutes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio

Gå til [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for at se en liste over kompatible stereoradioer.

- 1 Anbring ARX70 fjernbetjeningen inden for en afstand på 10 m (33 fod) fra den kompatible stereoradio.  
**BEMÆRK:** Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT<sup>®</sup> enheder under parringen.
- 2 Anbring stereoradioen i Bluetooth<sup>®</sup> synlig tilstand.  
Se stereoradioens brugervejledning på [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for at få detaljerede oplysninger.
- 3 På ARX70 fjernbetjeningen skal du trykke på og holde  nede, indtil statuslysdioden begynder at blinke skiftevis grønt og rødt.  
Fjernbetjeningen søger efter stereoradioen. Når fjernbetjeningen er blevet parret, lyser statuslysdioden kortvarigt grønt og slukker derefter.

Hvis fjernbetjeningen ikke kan finde stereoradioen, lyser statuslysdioden kortvarigt rødt og slukker derefter.

## Overvejelser om montering

### BEMÆRK

Valg af korrekt monteringsposition er afgørende for at kunne optimere fjernbetjeningens funktion.

- Du skal montere fjernbetjeningen et sted, der befinder sig inden for en afstand på 10 m (33 fod) fra stereoradioen.
- Fjernbetjeningen skal monteres et sted, hvor den ikke kommer under vand.
- Hvis du skal montere fjernbetjeningen uden for båden, skal du montere den et sted, hvor den ikke kan blive beskadiget af kajer, pæle eller andet udstyr.
- Du skal vælge en flad monteringsflade for at opnå de bedste resultater.
- Monteringsoverfladen skal være fri for snavs, affald, voks eller belægninger.
- Monter ikke fjernbetjeningen højere end 2 m (6.5 ft.).
- Når du har valgt en placering, skal du holde fjernbetjeningen på den valgte placering, trykke på et par knapper og bekræfte funktionen på stereoradioen.
- Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre fjernbetjeningens funktion. Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med meget høj spænding, elektriske motorer, ovne, mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LAN-adgangspunkter.

## Montering af fjernbetjeningen

Før montering af fjernbetjeningen skal du slutte den til stereoanlægget (*Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio, side 2*).

- 1 Vælg en passende placering til fjernbetjeningen (*Overvejelser om montering, side 2*).
- 2 Rengør monteringsoverfladen grundigt med en blanding af vand og isopropylalkohol, og tør den af. Monteringsoverfladen skal være fri for snavs, affald, voks eller belægninger.
- 3 Test rækkevidden fra den valgte placering ved at holde fjernbetjeningen på placeringen, trykke på nogle knapper og bekræfte funktionen på det tilsluttede stereoanlæg.
- 4 Fjern belægningen fra klæbemidlet bag på holderen.
- 5 Orienter forsigtigt fjernbetjeningen, og monter den med Fusion® logoet i bunden.

### BEMÆRK

Før tapen sættes på monteringsfladen, skal du sørge for, at placeringen og retningen er korrekt. Det er ekstremt vanskeligt at fjerne tapen. Nogle monteringsflader kan blive ødelagt, når tapen fjernes.

- 6 Tryk fjernbetjeningen fast på monteringsfladen, og oprethold trykket i mindst 60 sekunder.
- 7 Lad fjernbetjeningen sidde ved stuetemperatur i 72 timer.

**TIP:** Fjern fjernbetjeningen fra holderen ved at trykke forsigtigt på fjernbetjeningen og dreje den en kvart omgang.

## Valg af zone







På compatible stereoradioer kan du bruge ARX70 fjernbetjeningen til at vælge en zone og regulere lydstyrken i zonen. Nogle stereoradioer kræver en softwareopdatering for at kunne aktivere denne funktion i fjernbetjeningen.

**BEMÆRK:** Når du opretter forbindelse til en stereoradio, vælges alle zoner som standard.


- 1 Tryk på  og  for at åbne tilstanden for valg af zone.

Statuslysdioden begynder at blinke grønt.

- 2 Tryk på en knap for at foretage et valg:

- Tryk på  for zone 1.
- Tryk på  for zone 2.
- Tryk på  for zone 3.
- Tryk på  for zone 4.
- Tryk på  for alle zoner.
- Tryk på  for at annullere valg af zone.

Når en zone er blevet valgt, lyser statuslysdioden kortvarigt grønt og slukker derefter. Hvis valg af zone mislykkes eller annulleres, lyser statuslysdioden kortvarigt rødt og slukker derefter.

**BEMÆRK:** Når du vælger en inaktiv eller ugyldig zone, fungerer fjernbetjeningen, men du kan ikke regulere lydstyrken. Du kan markere  for at vælge alle zoner.

## Specifikationer for fjernbetjening

Vægt	Med beslag: 30 g (1,6 oz) Uden beslag: 25 g (0,88 oz)
Driftstemperaturområde	Fra 0° til 50°C (fra 32° til 122°F)
Temperaturområde for opbevaring	Fra -20° til 70°C (fra -4° til 158°F)
Radiofrekvens/protokol	2,4 GHz ved 6,42 dBm nominelt
ANT trådløs rækkevidde	Op til 10 m (33 ft)
Sikkerhedsafstand for kompas	5 cm
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX6 og IPX7 <sup>1</sup>
Batteritype	CR2032 (3 V) der ikke kan udskiftes af brugeren <b>⚠ ADVARSEL</b> Du må ikke fjerne eller forsøge at fjerne batteriet, der ikke kan udskiftes af brugeren.

## Fejlfinding

### Fjernbetjeningen kan ikke oprette forbindelse til stereoradioen

- Sørg for, at stereoradioen er i Bluetooth synlig tilstand.
- Gå tættere på stereoradioen, og forsøg at oprette forbindelse til den igen ([Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio, side 2](#)).
- Deaktiver Bluetooth synlig tilstand på stereoradioen, og genaktiver den efterfølgende.

### Lysdioden lyser kun rødt eller orange, når jeg trykker på en knap

- Gå tættere på stereoradioen, og forsøg at oprette forbindelse til den igen ([Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio, side 2](#)).
- Før montering skal du sikre dig, at du har valgt et optimalt sted til fjernbetjeningen ([Overvejelser om montering, side 2](#)).

### Fjernbetjeningen regulerer ikke lydstyrken, men alle andre funktioner fungerer

Der er valgt en ugyldig zone. Vælg en zone, der er gyldig for stereoradioen ([Valg af zone, side 3](#)).

© 2024 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin®, Garmin logoet, ANT® og Fusion® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår under licens.

IC: 1792A-03344 M/N: A03344 2,4 GHz ved 6,42 dBm nominelt. 0° til 50°C (fra 32° til 122°F)

<sup>1</sup> Modstår utilsigtet udsættelse for vand på op til 1 m i op til 30 min. og er beskyttet mod kraftige vandstråler. Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/waterrating](https://garmin.com/waterrating).