

GARMIN®

ARX70 ANWEISUNGEN

Übersicht über die Fernbedienung

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.



◀◀	Radioquellen: Drücken Sie die Taste, um den vorherigen Sender einzustellen. Andere Quellen: Drücken Sie die Taste, um zum Anfang des Titels oder zum vorherigen Titel zu springen.
▶▶	Radioquellen: Drücken Sie die Taste, um den nächsten Sender einzustellen. Andere Quellen: Drücken Sie die Taste, um zum nächsten Titel zu springen.
—	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern. Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell die Lautstärke zu verringern.
+	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell die Lautstärke zu erhöhen.
— und +	Drücken Sie beide Tasten, um den Zonenauswahlmodus zu aktivieren (Auswählen von Zonen, Seite 3).
⟳	Drücken Sie die Taste, um die verfügbaren Quellen zu durchblättern. Halten Sie die Taste gedrückt, um ein Radio zu koppeln (Verbinden der ARX70 Fernbedienung mit einem Radio, Seite 2).
▶▷	Radioquellen: Drücken Sie die Taste, um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Andere Quellen: Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Status-LEDs

Blinkt kurz grün	Übertragung erfolgreich
Blinkt lange grün	Kopplung oder Zonenauswahl erfolgreich
Blinkt grün	Zonenauswahlmodus aktiv
Blinkt grün und rot	Kopplungsmodus aktiv
Blinkt kurz rot	Übertragung fehlgeschlagen
Blinkt lange rot	Kopplung oder Zonenauswahl fehlgeschlagen
Blinkt orange	Übertragungsversuch; bitte Radio überprüfen

Verbinden der ARX70 Fernbedienung mit einem Radio

Eine Liste kompatibler Radios finden Sie unter support.garmin.com.

- 1 Die ARX70 Fernbedienung muss sich in einer Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) zum kompatiblen Radio befinden.

HINWEIS: Halten Sie beim Koppeln eine Entfernung von mindestens 10 m (33 Fuß) zu anderen ANT® Geräten ein.

- 2 Richten Sie das Radio so ein, dass es für andere Geräte im Bluetooth® Modus sichtbar ist.

Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Radios unter support.garmin.com.

- 3 Halten Sie auf der ARX70 Fernbedienung die Taste  gedrückt, bis die Status-LED abwechselnd grün und rot blinkt.

Die Fernbedienung sucht nach dem Radio. Wenn die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde, leuchtet die Status-LED kurz grün und schaltet sich dann aus.

Falls die Fernbedienung das Radio nicht finden kann, leuchtet die Status-LED kurz rot und schaltet sich dann aus.

Hinweise zur Montage

HINWEIS

Die Auswahl des richtigen Montageorts ist für eine optimale Leistung der Fernbedienung unerlässlich.

- Montieren Sie die Fernbedienung an einem Ort, der maximal 10 m (33 Fuß) vom Radio entfernt ist.
- Montieren Sie die Fernbedienung an einem Ort, an dem sie sich nicht unter Wasser befindet.
- Wenn Sie die Fernbedienung an der Außenseite des Schiffs montieren müssen, sollten Sie sie an einem Ort montieren, an dem sie nicht durch Docks, Pfeiler oder andere Teile beschädigt wird.
- Wählen Sie eine flache Montagefläche, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Die Montagefläche muss frei von Schmutz, Wachs oder Beschichtungen sein.
- Montieren Sie die Fernbedienung nicht in einer Höhe von mehr als 2 m (6,5 Fuß).
- Halten Sie nach der Auswahl des Montageorts die Fernbedienung an diesem Ort. Drücken Sie einige Tasten, und bestätigen Sie, dass die Bedienung des Radios funktioniert.
- Entfernen Sie sich von Quellen, die den Betrieb der Fernbedienung beeinträchtigen könnten. Zu Störquellen zählen z. B. starke elektromagnetische Felder, einige drahtlose 2,4-GHz-Sensoren, Hochspannungsleitungen, Elektromotoren, Herde, Mikrowellengeräte, drahtlose 2,4-GHz-Telefone und WLAN Access Points.

Montieren der Fernbedienung

Bevor Sie die Fernbedienung montieren, müssen Sie sie mit dem Radio verbinden ([Verbinden der ARX70 Fernbedienung mit einem Radio, Seite 2](#)).

- 1 Wählen Sie einen geeigneten Montageort für die Fernbedienung ([Hinweise zur Montage, Seite 2](#)).
- 2 Reinigen und trocknen Sie die Montagefläche gründlich mit einer Mischung aus Wasser und Isopropanol. Die Montagefläche muss frei von Schmutz, Wachs oder Beschichtungen sein.
- 3 Testen Sie die Reichweite am ausgewählten Montageort, indem Sie die Fernbedienung an diesem Ort halten, einige Tasten drücken und den ordnungsgemäßen Betrieb am verbundenen Radio bestätigen.
- 4 Entfernen Sie das Schutzpapier von der klebenden Unterlage auf der Rückseite der Halterung.
- 5 Richten Sie die Fernbedienung und die Halterung aus, sodass sich das Fusion® Logo unten befindet.

HINWEIS

Bevor Sie die Klebeplatte auf der Montagefläche anbringen, stellen Sie sicher, dass Position und Ausrichtung korrekt sind. Es ist äußerst schwer, die Klebeplatte wieder zu entfernen. Einige Montageflächen weisen nach der Entfernung der Klebeplatte u. U. Schäden auf.

- 6 Drücken Sie die Fernbedienung mindestens 60 Sekunden lang fest auf die Montagefläche.
 - 7 Halten Sie für die Fernbedienung eine Abbindezeit von 72 Stunden bei Zimmertemperatur ein.
- TIPP:** Um die Fernbedienung aus der Halterung zu entnehmen, drücken Sie leicht auf die Fernbedienung und drehen Sie sie um eine Vierteldrehung.

Auswählen von Zonen

Auf kompatiblen Radios können Sie mit der ARX70 Fernbedienung eine Zone auswählen und die Lautstärke dieser Zone ändern. Bei einigen Radios ist ein Software-Update erforderlich, um diese Funktion auf der Fernbedienung zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn Sie eine Verbindung mit einem Radio herstellen, sind standardmäßig alle Zonen ausgewählt.

- 1 Drücken Sie  und , um den Zonenauswahlmodus zu aktivieren.
Die Status-LED blinkt grün.
- 2 Drücken Sie eine Taste, um eine Auswahl zu treffen:
 - Drücken Sie  für Zone 1.
 - Drücken Sie  für Zone 2.
 - Drücken Sie  für Zone 3.
 - Drücken Sie  für Zone 4.
 - Drücken Sie  für alle Zonen.
 - Drücken Sie  um die Zonenauswahl abzubrechen.

Wenn eine Zone erfolgreich ausgewählt wurde, leuchtet die Status-LED kurz grün und schaltet sich dann aus. Wenn die Zonenauswahl fehlgeschlagen ist, das Zeitlimit überschritten wurde oder die Auswahl abgebrochen wurde, leuchtet die Status-LED kurz rot und schaltet sich dann aus.

HINWEIS: Wenn Sie eine inaktive oder ungültige Zone auswählen, funktioniert die Fernbedienung zwar weiterhin, allerdings kann sie nicht zum Ändern der Lautstärke verwendet werden. Sie können  wählen, um alle Zonen auszuwählen.

Technische Daten: Fernbedienung

Gewicht	Mit Halterung: 30 g (1,6 Unzen) Ohne Halterung: 25 g (0,88 Unzen)
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Funkfrequenz/Protokoll	2,4 GHz bei 6,42 dBm (nominal)
Reichweite der ANT Drahtlosfunktion	Bis zu 10 m (33 Fuß)
Sicherheitsabstand zum Kompass	5 cm
Wasserdichtigkeit	IEC 60529, IPX6 und IPX7 ¹
Akkutyp	Nicht auswechselbare CR2032-Batterie (3 V) ⚠️ WARNUNG Nicht auswechselbare Batterien dürfen nicht entfernt werden.

Fehlerbehebung

Die Fernbedienung stellt keine Verbindung mit dem Radio her

- Vergewissern Sie sich, dass das Radio so eingerichtet ist, dass es für andere Geräte im Bluetooth Modus sichtbar ist.
- Gehen Sie näher an das Radio heran, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung mit dem Radio herzustellen ([Verbinden der ARX70 Fernbedienung mit einem Radio, Seite 2](#)).
- Richten Sie das Radio so ein, dass es für andere Geräte im Bluetooth Modus nicht mehr sichtbar ist, und aktivieren Sie den Modus dann wieder.

Die LED leuchtet nur rot oder orange, wenn ich eine Taste drücke

- Gehen Sie näher an das Radio heran, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung damit herzustellen ([Verbinden der ARX70 Fernbedienung mit einem Radio, Seite 2](#)).
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass Sie einen optimalen Montageort für die Fernbedienung ausgewählt haben ([Hinweise zur Montage, Seite 2](#)).

Die Fernbedienung ändert nicht die Lautstärke, obwohl andere Funktionen funktionieren

Eine ungültige Zone ist ausgewählt. Wählen Sie eine für das Radio gültige Zone ([Auswählen von Zonen, Seite 3](#)).

© 2024 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin®, das Garmin Logo, ANT® und Fusion® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet.

IC: 1792A-03344 Modellnummer: A03344. 2,4 GHz bei 6,42 dBm (nominal). 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)

¹ Widersteht dem Eindringen von Wasser in einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten und bietet Schutz vor starkem Strahlwasser. Weitere Informationen finden Sie unter [garmin.com/waterrating](#).