

GARMIN®

ARX70

INSTRUKSJONER

Oversikt over fjernkontroll

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.



⏮	Radiokilder: Trykk for å stille inn forrige stasjon. Andre kilder: Trykk for å hoppe til begynnelsen av sporet eller til det forrige sporet.
⏭	Radiokilder: Trykk for å stille inn neste stasjon. Andre kilder: Trykk for å hoppe til neste spor.
—	Trykk for å senke volumet. Hold inne for å senke volumet raskt.
+	Trykk for å øke volumet. Hold inne for å øke volumet raskt.
— og +	Trykk på begge knappene for å velge sonevalgsmodus (Velge en sone, side 3).
↻	Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige kildene. Hold inne for å parkoble med en stereo (Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 2).
▶	Radiokilder: Trykk for å dempe eller oppheve demping. Andre kilder: Trykk for å sette på pause eller gjenoppta.

LED-lamper for status

Korte blink i grønt	Sending vellykket
Lange blink i grønt	Parkobling eller sonevalg utført
Blinker grønt	I sonevalgmodus
Blinker grønt og rødt	I parkoblingsmodus
Korte blink i rødt	Sending mislyktes
Lange blink i rødt	Parkobling eller sonevalg mislyktes
Blinker oransje	Forsøker å sende, kontrollerer stereo

Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo

Gå til support.garmin.com for å se en liste over kompatible stereoer.

- 1 Sørg for at ARX70-fjernkontrollen er innenfor rekkevidden til den kompatible stereo (10 m (33 fot)).

MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT® enheter under parkoblingen.

- 2 Sett stereo i Bluetooth® oppdagbar modus.

Se stereoens brukerveiledning på support.garmin.com for å få mer informasjon.

- 3 På ARX70-fjernkontrollen holder du inne  til LED-statuslampen veksler mellom å lyse grønt og rødt.

Fjernkontrollen søker etter stereo. Når parkoblingen av fjernkontrollen er utført, lyser LED-statuslampen grønt i en kort periode før den slår seg av.

Hvis fjernkontrollen ikke finner stereo, blinker LED-statuslampen rødt i en kort periode før den slår seg av.

Forhold vedrørende montering

LES DETTE

Det er svært viktig å velge et riktig monteringssted for å optimalisere ytelsen til fjernkontrollen.

- Du må montere fjernkontrollen på et sted som er innen 10 m (33 fot) fra stereo.
- Du må montere fjernkontrollen på et sted der den ikke kan komme under vann.
- Hvis du må montere fjernkontrollen utenfor båten, bør du montere den på et sted der den ikke blir skadet av brygger, pæleverk eller annet utstyr.
- Du bør velge en flat monteringsoverflate for å få best mulig resultat.
- Monteringsoverflaten må være ren for skitt, smuss, voks eller belegg.
- Du må ikke montere fjernkontrollen høyere opp enn 2 m (6,5 fot).
- Når du har valgt deg ut et sted, holder du fjernkontrollen på det valgte stedet, trykker på et par knapper og bekrefter betjeningen på stereo.
- Flytt enheten bort fra kilder som kan forstyrre fjernkontrollbetjeningen. Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz, høyspentledninger, elektriske motorer, ovner, mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse LAN-tilgangspunkter.

Montere fjernkontrollen

Før du monterer fjernkontrollen, må du koble den til stereoanlegget (*Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 2*).

- 1 Velg et egnet monteringssted for fjernkontrollen (*Forhold vedrørende montering, side 2*).
- 2 Rengjør og tørk av monteringsoverflaten grundig med en blanding av vann og isopropylalkohol. Monteringsoverflaten må være ren for skitt, smuss, voks eller belegg.
- 3 Test rekkevidden på det valgte monteringsstedet ved å holde fjernkontrollen på stedet, trykke på et par knapper og bekrefte betjeningen på det tilkoblede stereoanlegget.
- 4 Fjern limbeskyttelsen på baksiden av braketten.
- 5 Plasser fjernkontrollen og braketten med Fusion® logoen nederst.

LES DETTE

Før du fester limet på monteringsoverflaten, må du kontrollere at plasseringen og retningen er riktig. Det er svært vanskelig å fjerne limet. Enkelte monteringsoverflater kan bli skadet dersom limet fjernes.

- 6 Trykk fjernkontrollen godt mot monteringsoverflaten. Oppretthold dette trykket i 60 sekunder.
- 7 La fjernkontrollen stå i romtemperatur i 72 timer.

TIPS: Trykk lett på fjernkontrollen og roter den en kvart gang for å fjerne den fra braketten.

Velge en sone

Du kan bruke ARX70-fjernkontrollen til å velge en sone og endre volumet til sonen på kompatible stereoer. Enkelte stereoer må programvareoppdateres for å aktivere denne funksjonen.

MERK: Når du kobler til en stereo, velges alle sonene som standard.

- 1 Trykk på  og  for å velge sonevalgsmodus.

LED-lampen for status begynner å blinke grønt.

- 2 Trykk på en knapp for å foreta et valg:

- Trykk på  for sone 1.
- Trykk på  for sone 2.
- Trykk på  for sone 3.
- Trykk på  for sone 4.
- Trykk på  for alle soner.
- Trykk på  for å avbryte sonevalget.

Hvis sonevalget er vellykket, lyser LED-statuslampen grønt i en kort periode før den slår seg av. Hvis sonevalget mislykkes eller avbrytes, lyser LED-statuslampen rødt i en kort periode før den slår seg av.

MERK: Når du velger en inaktiv eller ugyldig sone, fungerer fortsatt fjernkontrollen, men den styrer ikke volumet. Du kan velge  for å velge alle soner.

Spesifikasjoner for fjernkontrollen

Vekt	Med stativ: 30 g (1,6 oz.) Uten stativ: 25 g (0,88 oz.)
Driftstemperaturområde	Fra 0 til 50°C (fra 32 til 122°F)
Temperaturområde for oppbevaring	Fra -20 til 70°C (fra -4 til 158°F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz ved 6,42 dBm nominell
Trådløs rekkevidde for ANT	Opptil 10 m (33 fot)
Trygg kompassavstand	5 cm
Vanntetthet	IEC 60529 IPX6 og IPX7 ¹
Batteritype	CR2032 (3 V), kan ikke byttes av brukeren  ADVARSEL Ikke ta ut eller prøv å ta ut batteriet. Det skal ikke byttes ut av bruker.

Feilsøking

Fjernkontrollen kobler seg ikke til stereo

- Kontroller at stereo er i Bluetooth oppdagbar modus.
- Flytt enheten nærmere stereo, og forsøk å koble til på nytt ([Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 2](#)).
- Deaktiver den Bluetooth oppdagbare modusen på stereo, og aktiver den deretter på nytt.

LED-lampen lyser bare rødt eller oransje når jeg trykker på en knapp

- Flytt enheten nærmere stereo, og forsøk å koble til på nytt ([Koble ARX70-fjernkontrollen til en stereo, side 2](#)).
- Før du monterer, må du kontrollere at du har valgt en optimal plassering for fjernkontrollen ([Forhold vedrørende montering, side 2](#)).

Fjernkontrollen endrer ikke volumet, men andre funksjoner fungerer

En ugyldig sone er valgt. Velg en gyldig sone for stereo ([Velg en sone, side 3](#)).

© 2024 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin®, Garmin-logoen, ANT® og Fusion® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

IC: 1792A-03344, modellnummer: A03344. 2,4 GHz ved 6,42 dBm nominell. 0 til 50°C (fra 32 til 122°F)

¹ Tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter og er beskyttet mot kraftige vannstråler. Du finner mer informasjon på garmin.com/waterrating.