

GARMIN®

ARX70 INSTRUÇÕES

Visão geral do controle remoto

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.



	Fontes de rádio: Pressione para sintonizar na estação anterior. Outras fontes: Pressione para pular para o começo da faixa ou para a faixa anterior.
	Fontes de rádio: Pressione para sintonizar na próxima estação. Outras fontes: Pressione para pular para a próxima faixa.
	Pressione para diminuir o volume. Segure para diminuir rapidamente o volume.
	Pressione para aumentar o volume. Segure para aumentar rapidamente o volume.
	Pressione ambas as teclas para entrar no modo de seleção de zona (Selecionar uma zona, página 3).
	Pressione para percorrer as fontes disponíveis. Pressione para emparelhar com um sistema estéreo (Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo, página 2).
	Fontes de rádio: Pressione para ativar ou desativar o áudio. Outras fontes: Pressione para pausar ou retomar.

LEDs de status

Piscada curta em verde	Transmissão bem-sucedida
Piscada longa em verde	Emparelhamento ou seleção de zona bem-sucedida
Verde piscando	No modo de seleção de zona
Verde e vermelho piscando	No modo de emparelhamento
Piscada curta em vermelho	Falha na transmissão
Piscada longa em vermelho	Emparelhamento ou seleção de zona com falha
Laranja piscando	Tentativa de transmitir; verificar o sistema estéreo

Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo

Para obter uma lista de sistemas estéreos compatíveis, acesse support.garmin.com.

1 Mantenha o controle remoto ARX70 a uma distância de 10 m (33 pés) do sistema estéreo compatível.

OBSERVAÇÃO: fique 10 m (33 pés) afastado de outros dispositivos ANT® durante o emparelhamento.

2 Coloque o sistema estéreo no modo detectável Bluetooth®.

Para obter informações detalhadas, consulte o manual do proprietário do sistema estéreo em support.garmin.com.

3 No controle remoto ARX70, mantenha pressionado  até que o LED de status pisque alternando entre as cores verde e vermelha.

O controle remoto procurará o sistema estéreo. Quando o controle remoto for emparelhado com sucesso, o LED de status piscará em verde brevemente e, em seguida, apagará.

Se o controle remoto encontrar o sistema estéreo, o LED de status acenderá na cor vermelha e apagará em seguida.

Considerações sobre montagem

AVISO

Selecionar o local correto de montagem é fundamental para otimizar o desempenho do controle remoto.

- Você deve montar o controle remoto em um local que esteja a até 10 m (33 pés) do sistema estéreo.
- Você deve montar o controle remoto em um local onde ele não fique submerso.
- Se precisar montar o controle remoto na parte externa do barco, você deve montá-lo em um local onde ele não será danificado pelo cais, estacas ou outros pedaços de equipamentos.
- Selecione uma superfície de montagem plana para obter os melhores resultados.
- A superfície de montagem deve estar livre de sujeira, detrito, cera ou revestimentos.
- Não monte o controle remoto acima de 2 m (6,5 pés).
- Depois de selecionar o local, prenda o controle remoto, pressione alguns botões e confirme que o sistema estéreo pode ser operado.
- Afaste-se das fontes que possam interferir com a operação do controle remoto. As fontes de interferência podem incluir campos electromagnéticos fortes, alguns sensores sem fios de 2,4 GHz, cabos eléctricos de alta tensão, motores eléctricos, fornos, fornos microondas, telefones sem fios de 2,4 GHz e pontos de acesso de LAN sem fio.

Montagem do controle remoto

Antes de montar o controle remoto, você deve conectá-lo ao sistema estéreo ([Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo, página 2](#)).

- 1 Selecione um local apropriado para o controle remoto ([Considerações sobre montagem, página 2](#)).
- 2 Limpe e seque totalmente a superfície de montagem usando uma mistura de água e álcool isopropílico. A superfície de montagem deve estar livre de sujeira, detrito, cera ou revestimentos.
- 3 Teste o alcance no local selecionado segurando o controle remoto no local, pressionando alguns botões e confirmando a operação no sistema estéreo conectado.
- 4 Retire a proteção do adesivo de montagem na parte traseira do suporte.
- 5 Cuidadosamente oriente o controle remoto e o suporte com o logo Fusion® na parte inferior.

AVISO

Antes de colocar o adesivo na superfície de montagem, certifique-se de que o local e a orientação estejam corretas. É extremamente difícil remover o adesivo. Algumas superfícies de montagem podem se danificadas após a remoção do adesivo.

- 6 Pressione o controle remoto firmemente na superfície de montagem, mantendo a pressão por pelo menos 60 segundos.
- 7 Deixe que o controle remoto fique em temperatura ambiente por 72 horas.

DICA: para remover o controle remoto do suporte, pressione suavemente o controle remoto e gire um quarto de volta.

Selecionar uma zona

Em sistemas estéreos compatíveis, você pode utilizar o controle remoto ARX70 para selecionar uma zona e alterar o volume dela. Alguns sistemas estéreos exigem uma atualização de software para ativar essa funcionalidade do controle remoto.

OBSERVAÇÃO: ao conectar-se a um sistema estéreo, todas as zonas são selecionadas por padrão.

- 1 Pressione  e  para entrar no modo de seleção de zona.
O LED de status começa a piscar na cor verde.
- 2 Pressione um botão para fazer a seleção:
 - Pressione   para a zona 1.
 - Pressione   para a zona 2.
 - Pressione  para a zona 3.
 - Pressione  para a zona 4.
 - Pressione  para todas as zonas.
 - Pressione   para cancelar a seleção de zona.

Quando a zona for selecionada com sucesso, o LED de status liga na cor verde brevemente e, em seguida, apaga. Quando a seleção de zona falha, tem seu tempo esgotado ou é cancelada, o LED de status liga na cor vermelha brevemente e, em seguida, apaga.

OBSERVAÇÃO: quando você seleciona uma zona inativa ou inválida, o controle remoto ainda funciona, mas não controla o volume. Você pode selecionar  para selecionar todas as zonas.

Especificações remotas

Peso	Com suporte: 30 g (1,6 oz.) Sem suporte: 25 g (0,88 oz.)
Intervalo de temperatura de funcionamento	De 0° a 50°C (32° a 122°F)
Intervalo de temperatura de armazenamento	De -20° a 70°C (de -4° a 158°F)
Frequência/protocolo de rádio	2,4 GHz a 6,42 dBm nominal
Alcance sem fio do ANT	Até 10 m (33 pés)
Distância segura da bússola	5 cm
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX6 e IPX7 ¹
	CR2032 não substituível pelo usuário (3 V)
Tipo de bateria	⚠️ ATENÇÃO Não remova nem tente remover a bateria não substituível pelo usuário.

Solução de problemas

O controle remoto não irá se conectar ao sistema estéreo

- Certifique-se de que o sistema estéreo está no modo detectável Bluetooth.
- Aproxime o sistema estéreo e tente conectá-lo novamente ([Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo, página 2](#)).
- Desative o modo detectável Bluetooth no sistema estéreo e, em seguida, ative-o novamente.

O LED está apenas vermelho ou laranja quando pressione um botão

- Aproxime o sistema estéreo e tente conectá-lo novamente ([Conectar o Controle remoto ARX70 a um sistema estéreo, página 2](#)).
- Antes de montar, certifique-se de ter selecionado um local ideal para o controle remoto ([Considerações sobre montagem, página 2](#)).

O controle remoto não muda o volume, mas é possível utilizar outras funcionalidades

Uma zona inválida foi selecionada. Selecione uma zona válida para a ([Selecionar uma zona, página 3](#)) do sistema estéreo.

© 2024 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Garmin®, o logotipo da Garmin, ANT® e Fusion® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias, registrada nos EUA e em outros países. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

A palavra de marca Bluetooth® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença.

IC: 1792A-03344 M/N: A03344. 2,4 GHz a 6,42 dBm nominal. De 0° a 50°C (32° a 122°F)

¹ Suporta uma exposição accidental à água a até 1 m por até 30 min e é protegido contra jatos potentes de água. Para obter mais informações, acesse [garmin.com/waterrating](#).