

GARMIN®

ARX70

INSTRUKTIONER

Översikt av fjärrkontroll

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.



⏮	Radiokällor: Tryck för att ställa in föregående station. Andra källor: Tryck för att hoppa till början av ett spår eller föregående spår.
⏭	Radiokällor: Tryck för att ställa in föregående station. Radiokällor: Tryck för att byta till nästa spår.
—	Tryck för att sänka volymen. Håll ned för att snabbt sänka volymen.
+	Tryck för att höja volymen. Håll ned för att snabbt höja volymen.
— och +	Tryck på båda knapparna för att komma till välj zon-läge (Välja en zon, sidan 3).
↺	Tryck för att bläddra igenom tillgängliga källor. Håll ned för att para ihop med en stereo (Ansluta ARX70 fjärrkontrollen till en stereo, sidan 2).
▶	Radiokällor: Tryck för att slå på eller slå av tyst läge. Andra källor: Tryck för att pausa eller fortsätta spela.

Statuslysdioder

Grön kort blinkning	Sändningen lyckades
Grön lång blinkning	Ihopparring eller zonval lyckades
Gröna blinkningar	I välja zon-läge
Gröna och röda blinkningar	I ihopparningsläge
Röd kort blinkning	Sändningen misslyckades
Röd lång blinkning	Ihopparring eller zonval misslyckades
Orangea blinkningar	Försöker sända; kontrollera stereon

Ansluta ARX70 fjärrkontrollen till en stereo

För en lista av kompatibla stereor, gå till support.garmin.com.

- 1 Placera ARX70 fjärrkontrollen inom 10 m (33 fot) från den kompatibla stereon.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra ANT[®] mobila enheter under hoppningen.
- 2 Ställ in stereon till Bluetooth[®] synligt läge.
För detaljerad information, läs stereons användarhandbok på support.garmin.com.
- 3 På ARX70 fjärrkontrollen, tryck och håll ned  tills statuslysdioden börjar skifta mellan grönt och rött.
Fjärrkontrollen söker efter stereon. När fjärrkontrollen har parats ihop lyser statuslysdioden grönt en kort stund och slocknar sedan.

Om fjärrkontrollen inte hittar stereon lyser statuslysdioden rött en kort stund och slocknar sedan.

Viktigt vid montering

OBS!

Att välja rätt placeringen är avgörande för att optimera fjärrkontrollens prestanda.

- Du måste montera fjärrkontrollen på en plats som är inom 10 m (33 fot) från stereon.
- Du måste montera fjärrkontrollen på en plats där den inte sänks ned i vatten.
- Om du behöver montera fjärrkontrollen utanför båten bör du montera den på en plats där den inte skadas av båtplatser, pålverk eller andra delar av utrustningen.
- Du bör välja en platt monteringsyta för bästa resultat.
- Monteringsytan måste vara fri från smuts, skräp, vax, eller beläggningar.
- Montera inte fjärrkontrollen högre än 2 m (6,5 fot).
- Efter att du har valt plats, håll fjärrkontrollen på den valda platsen och tryck på några knappar och bekräfta att stereon går att styra.
- Flytta bort från källor som kan störa fjärrkontrollens funktion. Exempel på störningskällor kan vara starka elektromagnetiska fält, vissa trådlösa 2,4 GHz-sensorer, högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa 2,4 GHz-telefoner och trådlösa LAN-åtkomstpunkter.

Montera fjärrkontrollen

Innan fjärrkontrollen monteras måste du ansluta den till stereon (*Ansluta ARX70 fjärrkontrollen till en stereo, sidan 2*).

- 1 Välj en lämplig plats för fjärrkontrollen (*Viktigt vid montering, sidan 2*).
- 2 Rengör och torka monteringsytan noggrant med en blandning av vatten och isopropanol.
Monteringsytan måste vara fri från smuts, skräp, vax, eller beläggningar.
- 3 Testa räckvidden vid den valda platsen genom att hålla fjärrkontrollen på plats och tryck på några knappar och bekräfta att det fungerar på den anslutna stereon.
- 4 Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpens på fästets baksida.
- 5 Placera försiktigt fjärrkontrollen och fästet i rätt riktning med Fusion® logotypen längst ned.

OBS!

Innan tejpens placeras på monteringsytan se till att den är rätt placerad och i rätt riktning. Det är extremt svårt att ta bort tejpens. Vissa monteringsytor skadas när du tar bort tejpens.

- 6 Tryck fast fjärrkontrollen ordentligt på monteringsytan och håll trycket i minst 60 sekunder.
- 7 Låt fjärrkontrollen ligga i rumstemperatur i 72 timmar.

TIPS: För att ta bort fjärrkontrollen från fästet trycker du försiktigt på fjärrkontrollen och vrider den ett kvarts varv.

Välja en zon

På kompatibla stereor kan du använda ARX70 fjärrkontrollen för att välja zon och ändra zonens volym. Vissa stereor kräver en programvaruuppdatering för att aktivera den här funktionen i fjärrkontrollen.

Obs! När du ansluter till en stereo är alla zoner valda som standard.

- 1 Tryck  och  för att välja zon-läge.
Statuslysdioden börjar blinka grönt.
- 2 Tryck på en knapp för att göra ett val:
 - Tryck  för zon 1.
 - Tryck  för zon 2.
 - Tryck  för zon 3.
 - Tryck  för zon 4.
 - Tryck  för alla zoner.
 - Tryck  för att avbryta zonvalet.

När en zon har parats ihop lyser statuslysdioden grönt en kort stund och slocknar sedan. När zonvalet misslyckas, belysningen släcks, eller avbryts, lyser statuslysdioden rött en kort stund och slocknar sedan.

Obs! När du väljer en inaktiv eller ogiltig zon fungerar fjärrkontrollen fortfarande men kontrollerar inte volymen. Du kan välja  för att välja alla zoner.

Specifikationer för fjärrkontrollen

Vikt	Med fäste: 30 g (1,6 oz.) Utan fäste: 25 g (0,88 oz.)
Drifttemperaturområde	Från 0° till 50°C (från 32° till 122°F)
Temperaturområde för förvaring	Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz vid 6,42 dBm nominell
ANT, trådlös räckvidd	Upp till 10 m (33 fot)
Säkerhetsavstånd till kompass	5 cm
Vattenklassning	IEC 60529 IPX6 och IPX7 ¹
Batterityp	CR2032 (3 V), kan inte bytas av användaren  VARNING Försök inte ta bort ett batteri som inte går att byta ut av användaren.

Felsökning

Fjärrkontrollen paras inte ihop med stereon

- Se till att stereon är i Bluetooth synligt läge.
- Flytta närmare stereon och försök att ansluta igen ([Ansluta ARX70 fjärrkontrollen till en stereo, sidan 2](#)).
- Avaktivera Bluetooth synligt läge på stereon, och aktivera det igen.

Statuslysdioden lyser bara rött eller orange när jag trycker på en knapp

- Flytta närmare stereon och försök att ansluta igen ([Ansluta ARX70 fjärrkontrollen till en stereo, sidan 2](#)).
- Innan montering, se till att du valt en lämplig plats för fjärrkontrollen ([Viktigt vid montering, sidan 2](#)).

Fjärrkontrollen ändrar inte volym men andra funktioner fungerar

En ogiltig zon är vald. Välj en giltig zon för stereon ([Välja en zon, sidan 3](#)).

© 2024 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin®, Garmin logotypen, ANT® och Fusion® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad.

IC: 1792A-03344, M/N: A03344 2,4 GHz vid 6,42 dBm nominell. 0° till 50°C (från 32° till 122°F)

¹ Klarar tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 minuter och är skyddad mot kraftiga vattenstrålar. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.