

GARMIN®



TREAD®

Gebruikershandleiding

© 2024 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin®, die Garmin-logo, inReach®, TracBack® en Tread® is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, Garmin Response™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die BLUETOOTH® woordmerk en -logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van sulke name deur Garmin is onder lisensie. iOverlander™ is 'n handelsmerk van iOverlander. Iridium® is 'n geregistreerde handelsmerk van Iridium Satellite LLC. microSD® en die microSD-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Tripadvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van Tripadvisor LLC. USB-C® is 'n geregistreerde handelsmerk van USB Implementers Forum. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande. Wi-Fi® is 'n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Ander handelsmerke of handelsname behoort aan hul onderskeie eienaars.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

Verkry GPS-seine.....	1
Statusbalk-ikone.....	1
Gebruik van die aanraakskerm.....	1
Stuurwielkontroles.....	2
Gebruik die Op-skerm-knoppies.....	2
Verstelling van skermhelderheid.....	2
Voertuigprofiel.....	2
Wysig 'n voertuigprofiel.....	2

Kenmerke vir veldrynavigering..... 3

Roetes.....	3
Reguitlynroetes.....	3
Om die volgende stop op jou roete oor te slaan.....	4
Stop van die Roete.....	4
Avontuurpaaie en -spore.....	4
Spore.....	5
Aantekening van spore.....	5
Navigeer 'n spoor.....	5
Besigtig jou versamelings op die kaart.....	5
Wieg en Kantel.....	6
Kalibrering van Wieg en Kantel.....	6
Ontspers of versper waarskuwingshoekalarms.....	6
Verstelling van waarskuwingshoeke.....	6
Besigtiging van die Hoogtemeter, Barometer en Kompas.....	6
Groeprit.....	6
Begin 'n groeprit.....	7
Om by 'n groeprit aan te sluit.....	7
Om weer by 'n onlangse groeprit aan te sluit.....	7
Om ryers by 'n radiogroeprit te voeg.....	7
Om 'n boodskap uit te saai.....	7
Om 'n ligging uit te saai.....	8
Om 'n groepritkennisgewing te bekyk.....	8
Om 'n groeprit te verlaat.....	8
Groepritinstellings.....	8
Radio.....	8

Om 'n voorafopgestelde stasie te kies.....	8
Om 'n radiokanaal te kies.....	9
Om die onderdrukking te verstel.....	9
Om 'n pasgemaakte voorafopgestelde radio by te voeg.....	9
Om 'n Roger-toon te kies.....	9
Afskakel van die radio.....	9
Ontspers Druk-vir-praat met 'n kopstuk.....	9
Om jou stem uit te saai.....	9
Om die radiovolume te verstel.....	10
Radio-instellings.....	10
inReach® Afstandbeheer.....	10
Koppeling van 'n inReach toestel.....	10
Stuur van 'n teksboodskap.....	10
SOS.....	10
Inisiëring van SOS-reddingsoperasie.....	11
Kansellering van 'n SOS-reddingsoperasie.....	11

Gebruik van die kaart..... 11

Kaartnutsmiddels.....	12
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel.....	12
Vorentoe.....	12
Besigtig Opkomende Liggings.....	12
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë.....	13
Stede vorentoe.....	13
Besigtig opkomende stede en afritdienste.....	13
Ritinligting.....	13
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart.....	13
Verpersoonliking van die Ritdatavelde.....	13
Terugstel van ritinligting.....	13
Bekyk Komende Hoogteveranderinge.....	14
Verpersoonliking van die Kaart.....	14
Verpersoonliking van die Kaartlae... ..	14
Om die kaartsleutel vir openbare grond te bekyk.....	14
Om avontuurpaaie en kaartlae vir spore te ontsper.....	14
Verander die Kaartdataveld.....	14
Verander die kaartknoppies.....	14
Verander die kaartperspektief.....	15

Hondopsoring..... 15

Ontvang Data Vanaf Jou	
Handtoestel.....	15
Opspoor van Jou Honde.....	15
Hondstatus-ikone.....	16
Besigtig Jou Honde op die Kaart.....	16

Gebruik van die Toepassings..... 16

Voertuiginligting.....	16
Verander die voertuiginligting se datavelde.....	16
Stel voertuiginligting se datavelde terug.....	16
Musiekspeler.....	17
Voeg die Musiekspelernutsmiddel by die Kaart.....	17
BirdsEye-beelde.....	17
Laai BirdsEye-beelde af.....	18
Roetebeplanner.....	18
Beplanning van 'n roete.....	18
Wysig en herorden liggings in 'n roete.....	18
Verander roete-opsies vir 'n roete....	19
Navigeer na 'n gebergde roete.....	19
Wysig en berg jou aktiewe roete.....	19
TracBack®.....	19
Volg van jou onlangse spoor.....	19
Stoor jou onlangse spoor as 'n roete.....	19
Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit.....	20
Garmin PowerSwitch™ Toepassing.....	21
Om 'n kragkakelaar te aktiveer.....	21
Om alle skakelaars af te skakel.....	21
Om 'n knoppie te verpersoonlik.....	22
Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset.....	22
Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg.....	22
Byvoeg van 'n knoppie op 'n selfgekoose uitleg.....	23
Om knoppies in 'n verpersoonlikte uitleg te rangskik.....	23
Om 'n verpersoonlikte uitleg of knoppie te skrap.....	23
Roetines.....	23
Om 'n roetine by te voeg.....	24
Wysiging van 'n roetine.....	24

Om 'n roetine te skrap.....	24
-----------------------------	----

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke..... 24

Bluetooth Kenmerkstatusikone.....	25
Paring met jou slimfoon.....	25
Wenke na die paring van die toestelle.....	25
Paar bykomende Bluetooth toestelle.....	25
Slimkennisgewings.....	25
Ontvang Kennisgewings.....	26
Besigtig die Lys Kennisgewings.....	26
Vryhand-oproep.....	26
Maak van 'n Oproep.....	26
Gebruik In-oproep-opsies.....	27
Om 'n foonnommer as voorafgestel te berg.....	27
Ontspers of Verspers van Bluetooth kenmerke.....	27
Ontspers of Verspers Bluetooth Kenmerke vir Jou Kopstuk.....	27
Ontkoppel 'n Bluetooth toestel.....	27
Skrap 'n gepaarde foon.....	27

Navigasie..... 28

Begin 'n Roete.....	28
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....	28
Jou Roete op die Kaart.....	29
Bekyk draaie en aanwysings.....	30
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart.....	30
Verander Jou Aktiewe Roete.....	30
Voeg 'n ligging by jou roete.....	30
Vorm Jou Roete.....	30
Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede.....	31
Vermyn Padkenmerke.....	31
Pasnemaakte vermydings.....	31
Vermyding van 'n Pad.....	31
Vermyding van 'n Area.....	31
Verspers van 'n Selfgekoose Vermyding.....	31
Skrap van pasnemaakte vermydings.....	31
Aankoms by jou bestemming.....	31

Verander die Roeteberekeningsmodus	32
Gaan op 'n roete met behulp van Garmin Adventurous Routing™	32
Gebruik 'n Ompad	32
Gaan Huis toe	32
Wysig Jou Huisligging	32

Vind en Berg Liggings.....33

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk	33
Liggingsoekresultate	34
Wysig die Soekgebied	34
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie	34
Navigeer na belangepunte binne 'n plek	35
Belangepunte	35
Besigtig jou Garmin Explore viapunte	35
Synchronisering van Garmin Explore Rekeningdata	35
Vind nasionale parke	36
Om Ultimate Campgrounds belangepunte te vind	36
Om iOverlander™ belangepunte te vind	36
Vind avontuurpunte	37
Vind sneemobielpunte	37
Tripadvisor	37
Om Tripadvisor belangepunte te vind	37
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging	37
Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging	38
Soeknutsmiddels	38
Vind van 'n Adres	38
Vind 'n ligging deur middel van koördinate	38
Vind vulstasies en pryse	38
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is	38
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is	38
Sien die Huidige Ligginginligting	39
Vind Nooddienste en Brandstof	39

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging	39
Byvoeging van 'n Kortpad	39
Verwydering van 'n Kortpad	39
Berg Liggings	39
Berg 'n ligging	39
Berg 'n roetepunt op die kaart	40
Berg jou huidige ligging	40
Wysiging van 'n Gebergde Ligging ...	40
Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging	40
Skrap 'n Gebergde Ligging	40

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings..... 41

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings	41
---	----

Instellings..... 41

Navigasie-instellings	41
Kaartskerm-instellings	42
Ontspers kaarte	42
Voertuigopstelling-instellings	42
Verbind aan 'n koordlose netwerk	42
Ontspers Bluetooth Koordlose Tegnologie	42
Bestuurderbystandinstellings	42
Verkeersinstellings	43
Vertoonskerm-instellings	43
Verstel Klank- en Kennisgewingvolume	43
Stel die tekstaal	43
Datum- en tydinstellings	43
Ontspers of verspers liggingdienste	43

Toestelinligting..... 44

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket	44
Tread Spesifikasies	44

Toestelonderhoud..... 44

Garmin steunsentrum	44
Kaart- en Sagtewarebywerkings	44
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk	45
Verbind die toestel aan jou rekenaar ...	45
Toestelsorg	45

Skoonmaak van die aanraakskerm..	46
Herbegin die toestel.....	46

Foutopsporing..... 46

My toestel verkry nie satellietseine nie.....	46
My toestel verbind nie aan my foon nie.....	46

Bylaag..... 46

Garmin PowerSwitch.....	46
Oorwegings vir montering.....	46
Montering van die toestel.....	47
Om die voorste deksel oop te maak.....	48
Om bybehore te koppel.....	49
Om 'n kontrole-inset te koppel.....	49
Koppeling van die toestel aan voertuigkrag.....	50
Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar.....	50
Garmin PowerSwitch spesifikasies.....	51
Garmin PowerSwitch Foutopsporing.....	51
My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie.....	51
My bybehore ontvang nie krag nie.....	51
Databestuur.....	51
Voeg BaseCamp™ data by Garmin Explore.....	52
Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n rekenaar.....	52
Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n Apple rekenaar.....	52
Data-invoer na Garmin Explore.....	52

Spring weg

WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk*, bladsy 45).
- Verstel die volume (*Verstel Klank- en Kennisgewingvolume*, bladsy 43) en skermhelderheid (*Verstelling van skermhelderheid*, bladsy 2).
- Stel 'n voertuigprofiel op.
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 28).

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Bevestig dat  in die statusbalk verskyn en ontsper liggingdienste indien dit nie daar verskyn nie (*Ontspoor of versper liggingdienste*, bladsy 43).
- 3 Gaan, indien nodig, na 'n oop area met 'n duidelike aansig van die lug, weg van hoë geboue en bome.  verskyn aan die bokant van die navigasiekaart totdat die toestel jou ligging bepaal.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	Ligging-diensstatus. Dui aan dat jou ligging vasgestel is.
	Bluetooth® tegnologiestatus.
	Wi-Fi® seinstrekte.
	Aktiewe voertuigprofiel.
9:10	Huidige tyd.
	Battery-laaivlak.
	Tread toepassingverbindingstatus (<i>Paring met jou slimfoon</i> , bladsy 25).

Gebruik van die aanraakskerm

- Tik op die skerm om 'n item te kies.
- Sleep of vee jou vingers oor die skerm om te swenk of te rol.
- Knyp twee vingers saam om uit te zoem.
- Sleep twee vingers uit mekaar om in te zoem.

Stuurwielkontroles

In sommige voertuie kan jy kieslyste op jou navigasiestelsel beheer deur die stuurwielkontroles te gebruik. Raadpleeg jou voertuig se eienaarshandleiding vir meer inligting oor voertuigkontroles.

Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies die handelsmerklogo-ikoon om die voertuiginligtingsblad te sien.
- Kies  om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rollees.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstelling van skermhelderheid

Jy kan die helderheid ook met die hand verstel, deur óf die kennisgewingpaneel of die instellingskieslys te gebruik.

- 1 Kies 'n opsie:
 - Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm om die kitsinstellings in die kennisgewingpaneel oop te maak.
 - Kies  > **Toestel** > **Vertoon** > **Helderheidsvlak**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Voertuigprofile

WAARSKUWING

Die invoering van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word nie. Beperkings kan in kaartdata vir sekere roetevoorstelle bestaan. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en -toestande terwyl jy jou voertuig gebruik. Versuim om dit te doen kan lei tot 'n ongeluk wat persoonlike besering of die dood kan veroorsaak.

Die huidige voertuigprofiel word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui.

	Sy-aan-sy-profiel
	Sneeumobielprofiel

Wysig 'n voertuigprofiel

Jy kan basiese voertuigprofielinligting verander of gedetailleerde inligting soos topsnelheid by 'n voertuigprofiel voeg.

- 1 Kies **Toepassings** > **Navigasie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Kies 'n voertuigprofiel wat gewysig moet word.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies , en kies 'n veld om te wysig.
 - Om die voertuigprofiel te hernoem, kies  > **Herbenoem Profiel**.
 - Om die voertuigprofiel te skrap, kies  > **Skrap**.

Kenmerke vir veldrynavigering

Roetes


'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Vir veldritgebruik kan jy die toestel opstel om punt-tot-punt-roete in 'n reguit lyn te bereken (*Reguitlynroetes*, bladsy 3).
- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (*Verander die Roeteberekeningsmodus*, bladsy 32) en vermydings (*Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede*, bladsy 31).
- Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir die aktiewe voertuigprofiel nie.
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (*Begin 'n Roete*, bladsy 28).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak.
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg (*Voeg 'n ligging by jou roete*, bladsy 30).

Reguitlynroetes

Vir gebiede sonder gedefinieerde paaie of spore, sal die toestel jou met 'n reguitlynroete na jou bestemming lei. Jy kan verskeie roetepunte stel om 'n roete deur areas sonder paaie te navigeer.

WENK: Jy kan die dataveld pasmaak wat op die kaartskerm verskyn (*Verander die Kaartdataveld*, bladsy 14).



①	Roete beklemtoon op die kaart.
②	Kaartperspektief Laat jou die kaartoriëntasie verander.
③	Kaartlae. Laat jou topografiese inligting en BirdsEye-beelde by jou kaartaansig voeg.
④	Soek. Laat jou vir liggings en plekke van belang soek.
⑤	Voertuigspoed.
⑥	Afstand na die bestemming.

Om die volgende stop op jou roete oor te slaan

Voordat jy die volgende stilhouplek op jou roete kan oorslaan, moet jy die oorslaan-knoppie op die kaart aktiveer ([Verander die kaartknoppies](#), bladsy 14).

Jy kan 'n komende ligging oorslaan wat jy vroeër by jou roete gevoeg het.

Kies op die kaart  > Ja.

Stop van die Roete


Kies vanaf die kaart  > Stop.

Avontuurpaaie en -spore

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word nie. Beperkings kan in kaartdata vir sekere roetevoorstelle bestaan. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en -toestande terwyl jy jou voertuig gebruik. Versuim om dit te doen kan tot 'n ongeluk en persoonlike besering of die dood lei.

Hierdie toestel kan op grond van jou voertuigprofiel paaie en spore navigeer wat nie hoofweë is nie. Spore ① is kleurgekodeer op grond van toeganklikheid. Jy kan  kies om te stel watter avontuurpaaie en -spore op die kaart verskyn.



Spore

'n Spoor is 'n opname van jou roete. Die spoorlog bevat inligting oor die opgeneemde roete, insluitend inligting oor tyd, ligging en hoogte bo seespieël.

Aantekening van spore

Nasporing teken jou roete aan. Wanneer jy begin naspoor, teken jou toestel jou ligging aan en werk die naspoorlyn by. Indien jou toestel met 'n Garmin Explore™ rekening gepaar is, sinchroniseer jou toestel van tyd tot tyd opgeneemde spore met die toepassing.

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > Spooropnemer**.
- 2 Kies **Wegspring**.

Navigeer 'n spoor

Jy kan 'n gestoorde spoor navigeer deur die Garmin Explore program op jou toestel te gebruik.

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > Explore > Spore**.
- 2 Kies 'n spoor.
- 3 Kies **Gaan!**.

Besigtig jou versamelings op die kaart

Voordat jy die kaartlaag vir Versamelings kan besigtig, moet jy eers jou toestel met die Tread toepassing paar en jou toestel met jou Garmin Explore rekening sinchroniseer.

Jy kan jou Garmin Explore versamelings direk op die kaart besigtig. Jy moet die kaartlaag vir versamelings ontsper om hierdie kenmerk te gebruik.

LET WEL: As jy nie 'n versamelingskategorie aan jou Garmin Explore data toewys nie, sal dit as 'n ongeorganiseerde versameling verskyn.

- 1 Kies **Kaart > [Kaartlaag-ikone] > Versamelings**.
- 2 Kies een of meer versamelingskategorieë uit die lys.
- 3 Kies **Berg**.

Jou versamelings verskyn as ikone op die kaart.

Wieg en Kantel

WAARSKUWING

Die wieg- of kanteltoepassing het ten doel om voertuighoeke te wys wat slegs op gekalibreerde mates berus. Dit is jou verantwoordelikheid om die toestel te kalibreer. Wysigings aan die toestel se posisie ná kalibrasie kan die akkuraatheid van sy mates beïnvloed. Die waarde van lesings is slegs benaderd en hang af van jou insette in die toestel. Neem gereeld sorgvuldige lesings, en gee die lesings kans om te stabiliseer ná beduidende veranderings in die omstandighede. Laat veiligheidshalwe altyd ruimte vir veranderende omstandighede en leesfoute. Versuim om rekenskap te gee van jou voertuig en jou omgewing kan 'n insident veroorsaak wat tot ernstige besering of die dood kan lei.

Die toestel waarsku jou as jou voertuig teen 'n hoek wieg of kantel wat die voertuig se stabiliteit kan beïnvloed.

Kalibrering van Wieg en Kantel

Jy kan die hoek van jou voertuig te eniger tyd na nul stel.

- 1 Parkeer jou voertuig op 'n plat, gelyk oppervlak.
- 2 Kies **Toepassings > Avontuur > Wieg en Kantel**.
- 3 Kies **Kalibreer**.

Die waardes vir wieg en kantel stel terug na 0 grade.

Ontsperr of versper waarskuwingshoekalarms

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > Wieg en Kantel**.
- 2 Kies **⋮**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om wieg- en kantelkennisgewings te ontsper of versper, kies **Wieg-en-Kantel-kennisgewings**.
 - Om hoorbare waarskuwings te ontsper of versper, kies **Hoorbare waarskuwings**.

Verstelling van waarskuwingshoeke

Jy kan die hoeke stel waarteen die toestel 'n wieg- of kantelwaarskuwing aktiveer. Dit is jou verantwoordelikheid om die korrekte wieg- en kantelhoek vir jou voertuig te ken en in te stel.

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > Wieg en Kantel**.
- 2 Kies **⋮ > Waarskuwingshoeke**.
- 3 Vee op of af om die wieg- of kantelwaarskuwingshoek te verstel.
- 4 Kies **Aanvaar**.

Besigtiging van die Hoogtemeter, Barometer en Kompas

Die toestel bevat interne hoogtemeter-, barometer- en kompassensors met outomatiese kalibrering.

Kies **Toepassings > Avontuur > ABK**.

Groeprit

Die Groeprittoepassing laat jou ritte koördineer en met nabygeleë ryers kommunikeer met behulp van voorafopgestelde teksboodskappe, regstreekse kaartliggings en stemkommunikasie. Jy kan jou Tread toestel met die Tread toepassing op jou slimfoon paar om Groeprit-naspoorkenmerke te ontsper.

Stemkommunikasie en voorafopgestelde boodskappe verg 'n Groeprit-bybehoorsel wat nie by alle produkmodelle ingesluit is nie. Die stemkommunikasiemerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie. Besoek garmin.com/tread vir verdere inligting of om 'n Groeprit-bybehoorsel aan te skaf.

Begin 'n groeprit

Jy kan 'n groeprit skep wat jou toelaat om die groepradiokanaal te kies, ryers te sien en verwyder wat by jou groeprit aansluit, en om die groepritnaam te stel. Jy kan 'n groeprit skep deur 'n gekoppelde groepritmonteerstuk, die Tread toepassing of beide te gebruik.

- 1 Uit die hoofkieslys, kies **Groeprit > Begin 'n groeprit**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n groeprit te begin met ryers wat 'n groepritmonteerstuk het, kies **Skep 'n radiogroeprit**.
 - Om 'n groeprit te begin met ryers wat die Tread toepassing gebruik, kies **Skep 'n selfoongroeprit**.
- 3 Indien nodig, kies 'n radiokanaal en kies **Volgende**.
- 4 Voer jou ryernaam in en kies **Gedoen**.
- 5 Voer die ryernaam in en kies **Gedoen**.
Soos wat ryers by die groeprit aansluit, verskyn hul naam op die lys.
- 6 Kies **Wegspring**.
Die groeprit begin nadat al die ryers met die groeprit gesinchroniseer het.

Om by 'n groeprit aan te sluit

Jy kan by 'n nabygeleë groeprit aansluit wat deur 'n ander ryer geskep is.

- 1 Kies vanaf die hoofkieslys **Groeprit > Sluit by 'n groeprit aan**.
- 2 Voer die ryer-ID in en kies **Gedoen**.

Om weer by 'n onlangse groeprit aan te sluit

Jy kan weer by enige van jou jongste tien groepritte aansluit.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit > Onlangse groepritte**.
- 2 Kies 'n onlangse groeprit en kies **Sluit aan**.

Om ryers by 'n radiogroeprit te voeg

Jy kan ryers by 'n radiogroeprit voeg wat reeds aan die gang is.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Voeg by**.
Soos nuwe ryers by die groeprit aansluit, verskyn hulle op die lys.
- 4 Kies **Gaan voort**.

Om 'n boodskap uit te saai

WAARSKUWING

Moenie enige boodskappe lees, stuur of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Jy kan 'n voorafopgestelde boodskap aan die lede in jou aktiewe groeprit uitsaai wat binne reikafstand van die VHF-radio is.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Saai uit na groep**.
- 4 Kies 'n voorafopgestelde boodskap en kies **Stuur**.

Om 'n ligging uit te saai

⚠ WAARSKUWING

Moenie met die skerm werk of jou ligging uitsaai terwyl jy bestuur nie, want dit kan 'n afleiding veroorsaak wat tot 'n ongeluk kan lei en op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Jy kan 'n ligging aan die lede in jou aktiewe groeprit uitsaai wat binne reikafstand van die VHF-radio is.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Saai uit na groep** > **Saai 'n ligging uit** en kies 'n ligging.
- 4 Kies **Deel**.

Om 'n groepritskennisgewing te bekyk

⚠ WAARSKUWING

Moenie enige kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

'n Kennisgewing verskyn vir meeste bladsye wanneer die toestel 'n uitgesaaide groepritsligging of -boodskap ontvang. Jy kan groepritskennisgewings ook in die Groeprit-toepassing beskou.

LET WEL: Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel op die skerm se rand.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit** > , en kies 'n kennisgewing.
- 2 Kies **Gaan!** om na die gedeelde ligging te navigeer.

Om 'n groeprit te verlaat

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Verlaat** > **Ja**.

Groepritsinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Groeprit** > .

Wysig ryer se naam: Laat jou jou naam stel wat gedurende 'n groeprit vertoon word. Hierdie instelling is nie beskikbaar tydens 'n aktiewe groeprit nie.

Etiket vir ryerkaart: Stel die etiket wat vir elke aktiewe ryer op die kaart vertoon word.

Wys spore op kaart: Wys die roete op die kaart wat elke lid van die groeprit volg.

Herstel verstekinstellings: Laat jou alle instellings vir die groeprit na verstekwaardes terugstel. Hierdie instelling is nie beskikbaar tydens 'n aktiewe groeprit nie.

Radio

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan die Radiotoepassing gebruik om voorafopgestelde radiostasies te skep, 'n radiokanaal te kies en squelch-kodes te kies. Om hierdie kenmerk te gebruik moet jy die toestel en die antenna aan die groepritmontering koppel. Die Tread toestel konfigureer radio-instellings outomaties wanneer jy by 'n groeprit aansluit of een skep.

Om 'n voorafopgestelde stasie te kies

LET WEL: Vir sommige produkmodelle is die radiotoepassing in die toepassingskieslys geleë.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Toepassings** > **Avontuur** > **Radio**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om deur die beskikbare voorafopgestelde stasies te beweeg, kies  of .
 - Om 'n voorafopgestelde stasie uit die kieslys te kies, kies **Voorafinstellings**.

Om 'n radiokanaal te kies

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Toepassings > Avontuur > Radio**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n ander kanaal te skuif, kies **+** of **-**.
 - Om MURS-kanaal uit die kieslys te kies, kies **Kanaal**.

Om die onderdrukking te verstel

Jy kan die onderdrukking verstel en wissel tussen CTCSS-, DCS- en Oop-onderdrukkingsmodus om oudiogehalte te verbeter en radiosteuring in jou omgewing te vermy.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Toepassings > Avontuur > Radio**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n onderdrukkingkode binne die huidige modus te kies, kies **+** of **-**.
 - Om die onderdrukkingsmodus te verstel, kies **Oop**.

Om 'n pasgemaakte voorafopgestelde radio by te voeg

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > Radio > Voorafinstellings > (+)**.
- 2 Kies **+** of **-** om 'n kanaal- en onderdrukcode te kies.
- 3 Kies **Berg**.

Om 'n Roger-toon te kies

Jy kan die toon kies wat ander toestelle speel wanneer jy met jou radio werk.

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > Radio > 📞 > Roger-toon**.
- 2 Kies 'n Roger-toon.
Die toestel speel die gekose toon.
- 3 Kies **Berg**.

Afskakel van die radio

Kies **Toepassings > Avontuur > Radio > 🏠 > Ja**.

Ontspers Druk-vir-praat met 'n kopstuk

Jy kan druk-vir-praatskontroles ontsper vir gebruik met 'n versoenbare Bluetooth kopstuk. Dit laat jou jou stem uitsaai met behulp van die stemsakelfunksie op jou kopstuk.

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > Radio > 📞 > Druk vir praat met kopstuk**.
- 2 Volg die skerminstruksies om jou kopstuk met die toestel saam te bind, indien nodig.
- 3 Kies **Druk vir praat met kopstuk**.
- 4 Kies **✓**.

Om jou stem uit te saai

Voordat jy jou stem kan uitsaai, moet jy jou Tread-toestel met 'n versoenbare Bluetooth-kopstuk verbind.

Jy kan jou stem oor die radio met behulp van 'n versoenbare Bluetooth-kopstuk uitsaai.

Kies 'n opsie:

- Vanuit die hoofkieslys, kies **Toepassings > Avontuur > Radio > Druk vir praat**.
- Gebruik die stemsakelfunksie op jou gekoppelde Bluetooth kopstuk.

WENK: Jy kan die onderbreek- of stopknoppie druk om die radio met die hand toe te maak.

LET WEL: Jy moet die **Druk vir praat met kopstuk**-instelling ontsper om hierdie funksie te gebruik.

Om die radiovolume te verstel

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > Radio > **.
- 2 Gebruik die glybalke om die volume te verstel.

Radio-instellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Toepassings > Avontuur > Radio > **.

Druk vir praat met kopstuk: Laat jou toe om jou stem te versend deur die druk-vir-praatknoppie op jou versoenbare kopstuk te gebruik.

Roger-toon: Stel die Roger-toon wat die toestel speel wanneer jy jou radio gebruik.

Herstel verstekinstellings: Stel alle radio-instellings en voorafopgesteltes terug na fabrieksverstekwaardes.

inReach[®] Afstandbeheer

Die inReach afstandbeheerfunksie laat jou toe om jou inReach satellietkommunikasie-toestel (afsonderlik verkoop) te beheer met jou Tread toestel. Jy kan boodskappe stuur, weervoorspellings kyk, SOS-waarskuwings aktiveer en meer. Gaan na buy.garmin.com om 'n inReach toestel te koop.

Koppeling van 'n inReach toestel

- 1 Bring die inReach toestel binne 3 m (10 vt.) van jou Tread toestel.
- 2 Kies op jou Tread toestel **Toepassings > Avontuur > inReach**.
- 3 Volg die skerminstruksies op jou Tread toestel om die paarproses te voltooi.

Nadat die paarproses voltooi is, koppel die inReach en Tread toestelle outomaties wanneer hulle binne reikafstand is.

Stuur van 'n teksboodskap

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > inReach > Stel saam**.
- 2 Kies **Aan:**, en voeg een of meer kontakte by.
- 3 Kies **Boodskap:**, en voer 'n boodskap in.
- 4 Kies **Stuur**.

SOS

WAARSKUWING

Jy benodig 'n aktiewe satellietintekening voordat jy die SOS-funksie kan gebruik. Toets altyd jou toestel voordat jy dit buitemuurs gebruik.

Maak seker jy het 'n duidelike aansig van die lug wanneer jy die SOS-funksie gebruik, want hierdie kenmerk vereis satelliettoegang om behoorlik te werk.

KENNISGEWING

Sommige jurisdiksies reguleer of verbied die gebruik van satellietkommunikasietoestelle. Dit is die verantwoordelikheid van die gebruiker om al die toepaslike wetgewing te ken en te gehoorsaam in die jurisdiksies waar beplan word om die toestel te gebruik.

Jy kan in 'n noodgeval jou gekoppelde inReach satellietkommunikeerder gebruik om die Garmin ResponseSM-sentrum vir hulp te kontak. Die SOS-kenmerk stuur 'n boodskap na die Garmin Response-span en hulle stel die aangewese noodreaksiespanne in kennis van jou situasie. Jy kan gedurende jou noodgeval met die Garmin Response span praat terwyl jy wag dat hulp arriveer. Jy moet die SOS-funksie slegs in 'n werklike noodgeval gebruik.

Inisiëring van SOS-reddingsoperasie

WAARSKUWING

Voor jy met behulp van jou Tread navigator 'n SOS-reddingsoperasie kan inisieer, moet jy dit met 'n versoenbare inReach satellietkommunikeerder paar (*Koppeling van 'n inReach toestel, bladsy 10*).

WEES VERSIGTIG

Moenie die inReach satellietkommunikeerder afskakel of probeer afskakel terwyl die toestel in SOS-modus is nie. As jy dit doen, kan jy verhoed dat hierdie kenmerk behoorlik werk en kan dit in 'n noodgeval die ontvangs van bystand vertraag.

1 Kies **Toepassings > Avontuur > inReach**.

2 Kies .

3 Wag vir die SOS-aftelling.

Die toestel stuur 'n verstekboodskap met besonderhede oor jou ligging aan die noodreaksiediens.

4 Antwoord op die noodreaksiediens se bevestigingsboodskap.

Jou antwoord laat die noodreaksiediens weet dat jy tydens die reddingsoperasie met hulle kan kommunikeer.

Tydens die eerste 10 minute van jou reddingsoperasie word 'n bygewerkte ligging elke minuut aan die noodreaksiediens gestuur. Om krag te bespaar ná die eerste 10 minute, word 'n bygewerkte ligging elke 10 minute gestuur wanneer jy beweeg, en elke 30 minute wanneer jy stilstaan.

Kansellering van 'n SOS-reddingsoperasie

As jy nie meer bystand benodig nie, kan jy 'n SOS-reddingsoperasie kanselleer nadat dit na die noodreaksiediens gestuur is.

Kies **Kanselleer SOS**.

Jou toestel versend die kansellasieverzoek. Sodra jy 'n bevestigingsboodskap van die noodreaksiediens ontvang, werk die toestel weer normaal.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 29*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

1 Kies **Kaart**.

2 Raak aan enige plek op die kaart.

3 Kies 'n opsie:

- Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
- Om kaartlae soos topografiese of BirdsEye-beelde by te voeg of te verwyder, kies .
- Om in of uit te zoem, kies  of .
- Om tussen Noord bo-, 2D- en 3D-aansig te wissel, kies .
- Om die roetebeplanner oop te maak, kies  (*Roetebeplanner, bladsy 18*).
- Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 28*).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Wysig roete: Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan ([Verander Jou Aktiewe Roete](#), bladsy 30).

Demp: Demp die toesteloudio.

Stede vorentoe: Vertoon opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg ([Stede vorentoe](#), bladsy 13).

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis ([Vorentoe](#), bladsy 12).

Hoogte: Vertoon komende hoogteveranderinge

Ritdata: Vertoon ritdata wat pasgemaak kan word, bv. spoed of kilometerlesing ([Besigtig Ritdata vanaf die Kaart](#), bladsy 13).

Spoeropnemer: Vertoon die spoordata vir jou aktiewe spoor.

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete ([Bekyk draaie en aanwysings](#), bladsy 30).

Musiekspeler: Vertoon mediakontroles en media-inligting.

Wieg en Kantel: Vertoon die huidige hoek van jou voertuig ([Wieg en Kantel](#), bladsy 6).

Groeprit: Vertoon die afstand en rigting van die lede in jou groeprit ([Groeprit](#), bladsy 6).

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan kategorieë verpersoonlik wat in die Vorentoe-nutsmiddel vertoon word.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.
Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging op jou pad of roete.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
 - Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Berg**.

Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Stede vorentoe**.
Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.
- 2 Kies 'n stad.
Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrif geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.
- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdataveld

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.
Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Terugstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.
- 2 Kies 'n ritinligting-dataveld.
- 3 Kies  > **Herstel Veld(e)** > **Stel algehele data terug**.

Bekyk Komende Hoogteveranderinge

Jy kan komende hoogteveranderinge langs jou roete bekyk. Dit kan jou help om steil opwaartse of afwaartse hellings te vermy of daarvoor te beplan.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Hoogte**.
- 2 Kies die grafiek om dit na die volskerm te vergroot.
Die toestel vertoon jou huidige hoogte en 'n grafiek van hoogte oor afstand.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies  of  om die reikafstand van die grafiek te verander.
 - Kies die pyltjies om die grafiek op of af te rol.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies  > **Kaartskerm** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Om die kaartsleutel vir openbare grond te bekyk

Openbare grond is kleurgekodeer op die kaart om te wys wie 'n spesifieke stuk grond besit. Jy kan byvoorbeeld sien of 'n stuk grond privaat besit word en of dit deel van 'n nasionale park is. Om hierdie kenmerk te gebruik moet jy die kaartlaag vir openbare grond aanskakel ([Verpersoonliking van die Kaartlae, bladsy 14](#)).

Jy kan die legende vir hierdie kleure op die toestel bekyk.

Kies  > **Kaartskerm** > **Kaartlae** >  > **Openbare grond**.

Om avontuurpaaie en kaartlae vir spore te ontsper

Jy kan kaartlae ontsper of versper wat toeganklike of ontoeganklike paaie vir verskillende soorte motorvoertuie vertoon.

- 1 Kies  > **Kaartskerm** > **Kaartlae** >  > **Paaie & roetes vir veldvoertuie**.
- 2 Kies 'n soort pad of spoor.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartknoppies

- 1 Hou 'n kaartknoppie in op die kaart.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kaartknoppie te vervang, kies 'n kaartknoppie en kies 'n kaartknoppie om te vertoon.
 - Om 'n kaartknoppie te verwyder, kies .
- 3 Kies **Berg**.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies  > Kaartskerm > Rykaartaansig.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.
 - Kies **Outomatiese zoem na groep** om die zoemvlak outomaties na alle ryers in die groep te verstel wat op die kaart sigbaar is.
- 3 Kies **Berg**.

Hondopsporing

Die hondopspoorkenmerke laat jou inligting sien wat vanaf jou versoenbare Garmin® draagbare hondetoestel op jou Tread toestel gestuur word. Jy kan na jou honde navigeer, hul huidige status en ligging sien, en sien hoe ver hulle al beweeg het.

Ontvang Data Vanaf Jou Handtoestel

Jy moet uitsending op jou handtoestel vir honde ontsper voordat jy data kan ontvang. Raadpleeg jou handtoestel vir honde se eienaarshandleiding vir meer inligting.

Plaas jou handtoestel vir honde binne 3 m (10 vt.) van jou Tread toestel.

WENK: Jou Tread toestel ontvang data vanaf een versoenbare handtoestel vir honde op 'n slag. Bly meer as 3 m (10 vt.) weg van ander handtoestelle vir honde of versper uitsending op handtoestelle vir honde waarvan jy nie data wil ontvang nie.

Die toestelle verbind en sinchroniseer outomaties.

Opspoor van Jou Honde

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > Hondnaspeurder**.

Die honde wat aan jou handtoestel vir honde verbind is, verskyn op die skerm.
- 2 Kies 'n hond.

Die hond se ligging en spoorlog verskyn op die kaart.
- 3 Kies **Gaan!** om na jou hond te navigeer.

Hondstatus-ikone

Ikone dui die status en ligging van jou honde aan.

	Sittend
	Hardloop
	Wys aan
	Het dier in 'n boom vasgekeer
	Onbekend*
	Halsbandbattery is laag
	Halsbandverbinding is verlore
	Halsband se GPS-ontvangs is verlore

*Die onbekende statusikoon dui aan dat die halsband nie 'n satellietsein verkry het nie en dat die handtoestel nie die ligging van die hond kan bepaal nie.

Besigtig Jou Honde op die Kaart

- 1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy na die kaart kyk.
- 2 Kies .

Die toestel zoem in om al jou honde op die skerm te wys.

Gebruik van die Toepassings

Voertuiginligting

Jy kan die voertuiginligtingsblad gebruik om jou voertuig se status te bekry. Jy kan byvoorbeeld die voertuig se spoed, temperatuur en brandstofmeter bekry.

Jy kan die voertuighandelsmerkikoon kies om enige tyd die voertuiginligtingsblad te bekry.

Verander die voertuiginligting se datavelde

Jy kan die datavelde op die voertuiginligtingsblad pasmaak.

- 1 Kies die voertuighandelsmerkikoon.
- 2 Kies 'n dataveld.
- 3 Kies 'n soort data om te vertoon.


Stel voertuiginligting se datavelde terug

Jy kan die velde vir reis, odometer en enjinure terugstel.

- 1 Kies die voertuighandelsmerkikoon.
- 2 Kies 'n dataveld en kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n soort data om te vertoon.
- 4 Kies **Stel terug**.

Musiekspeler

Die mediaspeler laat jou toestel toe om die media te beheer wat tans vanaf 'n mediatoeëpassing op jou gepaarde foon speel. Jy kan die mediaspeler enige tyd oopmaak deur Media vanuit die hoofkieslys te kies.



①	Inligting oor die media wat tans speel, soos titel, kunstenaar, album, stasie of kanaal.
②	Vordering deur die huidige media-item.
③	Terugspeelkontroles. Die kontroles verander na gelang van die diens wat die media verskaf.
④	Kies om die mediaspeler te versteek of in te krimp.

Voeg die Musiekspelernutsmiddel by die Kaart

Die musiekspelerkaartnutsmiddel stel jou in staat om die musiekspeler vanaf jou kaart te beheer.

1 Maak die kaart oop.

2 Kies  > **Musiekspeler**.

Die musiekspelerkontroles verskyn op die kaart.

BirdsEye-beelde

BirdsEye-beelde verskaf aflaaibare kaartbeelde van hoë resolusie, insluitend gedetailleerde satellietbeelde en rastergebaseerde topografiese kaarte. Jy kan BirdsEye Satellite Imagery direk na jou toestel aflaai wanneer dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is.

Laai BirdsEye-beelde af

Voordat jy BirdsEye-beelde direk na jou toestel kan aflaai, moet jy aan 'n koordlose netwerk verbind ([Verbind aan 'n koordlose netwerk](#), bladsy 42).

1 Kies **Toepassings > Avontuur > BirdsEye Direct**.

2 Kies .

3 Kies 'n opsie:

- Om BirdsEye-beeldlêers vir 'n spesifieke ligging of area af te laai, kies **Ligging** en kies 'n kategorie.

LET WEL: Die liggingverstek vir jou huidige ligging.

- Om 'n beeldgehalte-opsie te kies, kies **Detail**.
- Om die grootte te definieer van die area wat in die afgelaai-de beeldlêers gewys moet word, kies **Grootte** en voer 'n afstand vanaf die gekose ligging in.
- Om te kies waar om die afgelaai-de beelde te berg, kies **Berg na**.

4 Kies **Laai af**.

5 Voer 'n naam vir die afgelaai-de beelde in en kies **Gedoen**.

Roetebeplanner

Jy kan die roetebeplanner gebruik om 'n rit te skep en te stoor wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie- of langpadreis te beplan. Jy kan 'n gebergde roete wysig om dit verder te pasmaak, insluitend die herordening van liggings, en die byvoeging van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die roetebeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplanning van 'n roete

'n Roete kan baie liggings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou roete te begin. As jy die roete vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

1 Kies **Toepassings > Navigasie > Roetebeplanner > Skep roete**.

2 Indien nodig, kies 'n berekeningsmodus.

LET WEL: Die Draai-vir-draai-modus word by verstek gekies.

3 Kies 'n opsie om 'n ligging vir jou beginpunt te kies:

- Kies 'n ligging op die kaart.
- Kies , en soek na 'n ligging ([Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk](#), bladsy 33).

4 Herhaal stap 3 om nog liggings by te voeg.

LET WEL: Die laaste ligging wat jy byvoeg, is die bestemming.

5 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies .

Wysig en herorden liggings in 'n roete

1 Kies **Toepassings > Navigasie > Roetebeplanner**.

2 Kies 'n gebergde roete.

3 Kies **Lys**.

4 Kies 'n ligging.

5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging te verander, kies , en voer 'n nuwe ligging in.
- Om die ligging op of af te beweeg, kies , en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die roete.
- Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging by te voeg, kies .
- Om die ligging te verwyder, kies .

Verander roete-opsies vir 'n roete

Jy kan die manier waarop die toestel jou roete bereken, by jou behoeftes aanpas.

- 1 Kies **Toepassings > Navigasie > Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vorming** en kies ten minste een ligging om vormingspunte by jou roete te voeg.
 - Raak aan 'n roetesegment en kies 'n berekeningsmodus om die berekeningsmodus vir die roete te verander.

Navigeer na 'n gebergde roete

- 1 Kies **Toepassings > Navigasie > Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Goed**.
- 5 Kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende roetebestemmings.

Wysig en berg jou aktiewe roete

As 'n roete aktief is, kan jy die roetebeplanner gebruik om dit te wysig en te berg.

- 1 Kies **Toepassings > Navigasie > Roetebeplanner > My Aktiewe Roete > **.
- 2 Wysig jou roete, indien nodig, deur enige van die roetebeplannerkenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Indien nodig, kies  om jou veranderinge te bevestig.
- 4 Kies **Berg** om jou roete te berg, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

TracBack

Volg van jou onlangse spoor

Die TracBack eienskap neem die jongste segment van jou beweging op. Jy kan op jou onlangse spoor na 'n vorige ligging teruggaan.

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > TracBack**.

Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.
- 2 Kies **Gaan!**.

Stoor jou onlangse spoor as 'n roete

Jy kan jou onlangse spoor as 'n roete stoor, wat jy later met behulp van die roetebeplanner kan navigeer ([Navigeer na 'n gebergde roete, bladsy 19](#)).

- 1 Kies **Toepassings > Avontuur > TracBack**.


Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.
- 2 Kies  > **Berg as roete**.
- 3 Voer 'n naam vir die roete in en kies **Gedoen**.

Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit

Die toestel kan 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit skep met gebruik van 'n gespesifiseerde beginligging en 'n afstand, duur of bestemming.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Toepassings > Navigasie > Heen-en-weer-rit**.
- 2 Kies **Beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging en kies **Kies**.
- 4 Kies **Rit-kenmerke**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies **Kies 'n afstand** om jou roete volgens afstand te beplan.
 - Kies **Kies duur** om jou roete op grond van tyd te beplan.
 - Kies **Kies 'n bestemming** om jou roete op grond van 'n gespesifiseerde ligging te beplan.
- 6 Kies **Volgende**.
- 7 Voer 'n afstand, duur of bestemming in.
- 8 Kies 'n opsie:
 - Indien jy 'n afstand of duur ingevoer het, kies **Gedoen**.
 - Indien jy 'n bestemming gekies het, kies **Kies**.
- 9 Kies **Voeg 'n rigting by**.
- 10 Kies 'n rigting, en kies **Volgende**.
- 11 Kies **Bereken**.
- 12 Kies een of meer opsies:
 - Kies  om elevasiestatistiek langs jou roete te sien.
 - Kies  om jou roete te vorm.
 - Gebruik die glyer om die avontuurvlak van jou roete te verhoog of te verlaag.
 - Kies , en kies een of meer roetekenmerke.
- 13 Kies 'n roete en kies **Gaan!**

Garmin PowerSwitch™ Toepassing



①	Maak die instellingskieslys van die toepassing oop
②	Maak die wysigingsmodus oop om die uitleg en funksies van die toepassing te verpersoonlik
③	Skakel alle uitsette af
④ Kragknoppies	Aktiveer elke gekoppelde uitset
⑤	Vertoon stroomspanning van inset
⑥	Vertoon die totale stroomsterkte van die gekose Garmin PowerSwitch toestel
⑦	Vertoon die toestel se naam
⑧	Vertoon Garmin PowerSwitch toestel se duimgidse en duimgidse vir verpersoonlikte uitlegte

Om 'n kragkakelaar te aktiveer

Voordat jy die Garmin PowerSwitch toepassing kan gebruik om 'n skakelaar te aktiveer, moet jy jou Garmin PowerSwitch toestel in jou voertuig installeer en dit met die Garmin PowerSwitch toestel paar.

Kies 'n kragknoppie vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing om 'n skakelaar aan of af te skakel.

Om alle skakelaars af te skakel

Kies .

Om 'n knoppie te verpersoonlik

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassingskerm .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies  op die knoppie wat jy wil verpersoonlik.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
 - Om die knoppie se modus te verander, kies 'n knoppiemodus.
 - Om die intensiteit van die skakelaar te verstel, gebruik die glyer.
 - Om die knoppie te stel dat dit vir 'n kontrole-inset aktiveer, kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies .
- 5 Kies **Gedoen**.

Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset

Voordat jy kontrole-insetfunksies kan gebruik, moet jy 'n kontrole-inset aan jou Garmin PowerSwitch toestel verbind (*Om 'n kontrole-inset te koppel, bladsy 49*).

Jy kan een of meer skakelaars toeken om aan te skakel wanneer die Garmin PowerSwitch toestel 'n sein vanaf 'n kontrole-inset ontvang.

- 1 Kies .
- 2 Kies jou Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies een of meer skakelaars.

Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg

Jy kan 'n verpersoonlikte uitlegoortjie by die Garmin PowerSwitch toepassing voeg. Knoppies wat by 'n verpersoonlikte uitleg gevoeg word, kan gelyktydig veelvuldige skakelaars beheer.

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassing .
Die toestel maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies .

Byvoeg van 'n knoppie op 'n selfgekoose uitleg

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies **Byvoegknoppie**.
- 4 Kies  op die nuwe knoppie.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
- 6 Kies **Voeg aksie by**.
- 7 Indien nodig, kies 'n Garmin PowerSwitch toestel en 'n skakelaar.
- 8 Kies 'n aksie:
 - Kies **Wissel** om die knoppie te stel sodat die skakelaar met elke druk aan- of afskakel.
 - Kies **Skakel aan** om die knoppie te stel om die skakelaar aan te skakel.
 - Kies **Skakel af** om die knoppie te stel om die skakelaar af te skakel.
- 9 Kies 'n knoppiemodus:
 - Kies **Normaal** om die knoppie te stel om met een aanraking te aktiveer.
 - Kies **Vlugtig** om die knoppie te stel om net te aktiveer terwyl jy daaraan raak.
 - Om die knoppie te stel om herhaaldelik aan en af te skakel, kies **Flikker** en kies tydintervalle.
- 10 Gebruik die glyer om ligte se helderheid te stel, indien van toepassing.
- 11 Kies .
- 12 Kies **Voeg aksie by** om bykomende aksies vir die knoppie by te voeg, indien van toepassing.
Jy kan een aksie vir elke skakelaar op die Garmin PowerSwitch toestel byvoeg.

Om knoppies in 'n verpersoonlikte uitleg te rangskik

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Hou  op die knoppie wat jy wil skuif en sleep die knoppie na 'n nuwe bestemming.

Om 'n verpersoonlikte uitleg of knoppie te skrap

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om 'n knoppie te skrap, kies  op die knoppie wat jy wil skrap.
 - Om 'n duimgids vir uitleg te skrap, kies  op die duimgids vir uitleg.

Roetines

Roetines outomatiseer jou Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer jy 'n roetine op jou versoenbare Garmin navigasietoestel definieer, skakel dit skakelaars outomaties aan of af wanneer die voorwaardes van die roetine nagekom word. Jy kan byvoorbeeld 'n roetine stel om 'n skakelaar op 'n spesifieke tyd elke dag aan te skakel of wanneer jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik. Roetines is slegs beskikbaar wanneer jy 'n versoenbare Garmin navigasietoestel gebruik.

Om 'n roetine by te voeg

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Indien nodig, kies **Voeg roetine by**.
- 3 Kies **Wanneer**.
- 4 Kies 'n aktiveringstap:
 - Om 'n skakelaar op te stel om in te skop sodra jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik, kies **Spoed** > **Volgende**, en volg die skerminstruksies om snelheidsdrempels in te voer.
 - Om 'n skakelaar op te stel om elke dag op 'n spesifieke tyd in te skop, kies **Tyd** > **Volgende**, en voer 'n tyd in.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsopkoms in te skop, kies **Sonsopkoms**.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsondergang in te skop, kies **Sonsondergang**.
- 5 Kies **Voeg aksie by**.
- 6 Kies 'n toestel-, 'n skakelaar-, 'n aksie- en 'n knoppiemodus.
- 7 Indien nodig, gebruik die glyer om die dower te verstel.
- 8 Kies **Berg**.

Wysiging van 'n roetine

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil wysig.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die aktiveringstap vir die roetine te verander, kies **Wanneer** en kies 'n aktiveringstap.
 - Om 'n aksie te verander, kies  op die aksie wat jy wil verander en dateer die aksie op.
 - Om 'n aksie op die roetine by te voeg, kies **Voeg aksie by** en voer inligting oor die aksie in.
- 4 Kies **Berg**.

Om 'n roetine te skrap

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil skrap.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Die Tread toepassing laat jou toestel toe om slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

Regstreekse verkeersdata: Stuur regstreekse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings, konstruksiesones en padsluitings.

Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel.

Vryhand-oproep: Laat jou toe om met gebruik van jou gekoppelde Bluetooth kopstuk foonoproep deur die toestel te maak en te ontvang.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Bluetooth Kenmerkstatusikone

Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke gepaarde toestel.

Kies  > **Bluetooth**.

- 'n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel versper of nie daarvoor verbind nie.
- 'n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel aktief en is daarvoor verbind.

	Vryhand-oproepe
	Tread kenmerke en -dienste

Paring met jou slimfoon

Jy kan jou Tread toestel met jou slimfoon en die Tread toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en toegang tot intydse inligting te kry ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 24).

- 1 Installeer die Tread toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou slimfoon.
- 2 Skakel jou Tread toestel aan en plaas die toestel en jou slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Maak die Tread toepassing op jou foon oop.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om by 'n Garmin rekening aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Wenke na die paring van die toestelle

- Na die aanvanklike paring kan die twee toestelle outomaties verbind elke keer wat hulle aangeskakel word.
- Wanneer jy die toestel aanskakel, probeer dit om te verbind met die laaste foon waarmee dit verbind was.
- Jy sal moontlik jou foon moet stel om outomaties aan die toestel te verbind wanneer die toestel aangeskakel word.
- Jy moet verifieer dat die Bluetooth kenmerke wat jy wil gebruik, ontsper is ([Ontspers of Versper van Bluetooth kenmerke](#), bladsy 27).

Paar bykomende Bluetooth toestelle

- 1 Plaas jou kopstuk of foon en jou Bluetooth toestel binne 33 vt. (10 m) van mekaar.
- 2 Ontspers Bluetooth koordlose tegnologie op jou toestel.
- 3 Ontspers Bluetooth koordlose tegnologie op jou kopstuk of foon en maak seker dit is sigbaar vir ander Bluetooth toestelle.
- 4 Op jou toestel, kies  > **Koordlose netwerke** > **Bluetooth** > **Paar nuwe toestel**.
'n Lys van nabygeleë Bluetooth toestelle verskyn.
- 5 Kies jou kopstuk of foon uit die lys.
- 6 Indien nodig, kies **Paar**.

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Tread toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou Tread toestel besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

Ontvang Kennisgewings

⚠ WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon gekoppel wees wat die Tread-toepassing loop (*Paring met jou slimfoon, bladsy 25*).

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies .
- Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te bekyk, kies  > **Toepassings** > **Nutsmiddels** > **Telefoon** >  > .

WENK: Jy kan ook die telefoonlegstuk op die hoofkieslys kies.

- Om bykomende aksies uit te voer, soos om die kennisgewing op jou telefoon toe te maak, kies die kennisgewing, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

Kies  > **Toepassings** > **Nutsmiddels** > **Telefoon** >  > .

Jy kan die kennisgewingbeskrywing kies om elke kennisgewing te bekyk.

Vryhand-oproep

LET WEL: Alhoewel meeste fone en kopstukke gesteun en gebruik kan word, kan daar nie gewaarborg word dat 'n spesifieke foon of kopstuk versoenbaar sal wees nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou versoenbare selfoon en koordlose kopstuk of valhelm verbind om 'n vryhandtoestel te word. Gaan na www.garmin.com/bluetooth om versoenbaarheid na te gaan.

Maak van 'n Oproep

1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Toepassings** > **Nutsmiddels** > **Telefoon**.

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n nommer te skakel, kies , voer die telefoonnommer in en kies .
- Om die nommers te sien van onlangs geskakelde of ontvangde oproepe, of oproepe wat gemis is, kies , kies 'n log en kies 'n nommer om dit te skakel.
- Om 'n kontak in jou telefoonboek te bel, kies  en kies 'n kontak.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies is beskikbaar wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  vanuit enige skerm te kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies **Voeg oproep by**.
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies **Stuur na foon**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies **Toetsblad**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.

- Om die mikrofoon te demp, kies **Demp**.
- Om af te lui, kies .

Om 'n foonnommer as voorafgestel te berg

Jy kan tot drie kontakte as voorafgestelde nommers op die skakelblad berg. Dit laat jou toe om vinnig jou huisfoonnommer, familieledede of kontakte wat jy gereeld bel te skakel.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies **Toepassings > Nutsmiddels > Telefoon**.
- 2 Indien nodig, kies .
- 3 Kies **Voeg voorafgestel by**, en kies 'n kontak.

Ontspers of Versper van Bluetooth kenmerke

Jy kan Bluetooth kenmerke soos foonoproepe, media-oudio en regstreekse dienste vir jou gekoppelde slimfoon ontsper of versper.

- 1 Kies  >  > **Koordlose netwerke > Bluetooth**.
- 2 Kies jou foonnaam.
- 3 Kies 'n kenmerk om dit te ontsper of versper.

Ontspers of Versper Bluetooth Kenmerke vir Jou Kopstuk

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou kopstuk paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper of versper.

- 1 Kies  >  > **Koordlose netwerke > Bluetooth**.
- 2 Kies die naam van die kopstuk en kies .
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die kopstuk te ontkoppel, kies **Ontkoppel**.
 - Om oudio vanaf foonoproepe te versper, kies **Telefoonoproepe**.
 - Om oudio vanaf stroommedia te versper, kies **Media-oudio**.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties in die toekoms aan jou Tread toestel verbind.

- 1 Kies  >  > **Koordlose netwerke > Bluetooth**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Kies **Ontkoppel**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies  >  > **Koordlose netwerke > Bluetooth**.
- 2 Kies die foon, en kies **Vergeet**.

Navigasie

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen** en soek na 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete.

Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 29*). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg (*Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 30*).


Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soektog te vertoon.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Jou Roete op die Kaart

Namate jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.



1	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afrit of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
2	Afstand na die volgende handeling.
3	Naam van die straat of afrit wat met die volgende handeling verbind word.
4	Roete uitgelig op die kaart.
5	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
6	Voertuigspoed.
7	Naam van die pad waarop jy reis.
8	Verwagte aankomstyd. WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat dit aandui.
9	Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.
10	Kaartlae. Laat jou toe om die kaartoriëntasie te verander en om topografiese en BirdsEye-beelde by jou kaartaansig te voeg.

Bekyk draaie en aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies  > **Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende paar draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies .

Verander Jou Aktiewe Roete

Voeg 'n ligging by jou roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer ([Begin 'n Roete](#), bladsy 28).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

1 Vanaf die kaart, kies  > **Waarheen**.

2 Soek 'n ligging.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies **Gaan!**.

5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as Volgende Stop by**.
- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as Laaste Stop by**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin ([Begin 'n Roete](#), bladsy 28).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

1 Raak aan enige plek op die kaart.

2 Kies **Vorm Roete**.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging te kies.

Die toestel gaan roetevormmodus binne en herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.

3 Kies **Gaan!**.

4 Indien nodig, kies 'n opsie:

- Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
- Om 'n vormpunt te verwyder, kies die vormpunt en kies **Verwyder**.

Vermý Vertragsings, Tolgeld en Gebiede

Vermý Padkenmerke

- 1 Kies  >  > **Navigasie** > **Vermýdings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermý, en kies **Berg**.

Pasgemaakte vermýdings

Selfgekose vermýdings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermý. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermý dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermýding van 'n Pad

- 1 Kies  >  > **Navigasie** > **Selfgekose Vermýdings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermýding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermý-pad by**.
- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermý, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 6 Kies **Gedoen**.

Vermýding van 'n Area

- 1 Kies  >  > **Navigasie** > **Selfgekose Vermýdings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermýding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermý-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermý, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermý, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekose Vermýding

Jy kan 'n selfgekose vermýding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies  >  > **Navigasie** > **Selfgekose Vermýdings**.
- 2 Kies 'n vermýding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van pasgemaakte vermýdings

- 1 Kies  >  > **Navigasie** > **Selfgekose Vermýdings** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle pasgemaakte vermýdings te skrap, kies **Kies Alles** > **Skrap**.
 - Om een pasgemaakte vermýding te skrap, kies die vermýding, en kies **Skrap**.

Aankoms by jou bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

-  dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy by jou bestemming stilhou, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy  > **Stop** kies om jou roete te beëindig.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies  >  > **Navigasie** > **Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Draai-vir-draai** om roetes op strate en spore te bereken.
 - Kies **Reguit lyn** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.

Gaan op 'n roete met behulp van Garmin Adventurous Routing™

Jou toestel kan avontuurbelaaide roetes bereken wat kronkelrige paaie, heuwels en minder hoofweë verkies. Hierdie funksie kan 'n meer aangename rit verskaf, maar dit kan die tyd of afstand na jou bestemming vermeerder.

- 1 Kies  > **Waarheen** en soek na 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Gebruik die glyer om die avontuurvlak van jou roete te verhoog of te verlaag.
- 5 Kies **Gaan!**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.

- 1 Kies  > **Waarheen** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies  > **Waarheen** >  > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaa is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

Vanaf die hoofkieslys, kies **Waarheen**.

- Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies  **Soek** (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 33*).
- Om 'n adres te vind, kies **Adres**.
- Om volgens kategorie na voorafgelaaide belangepunte te soek of daardeur te blaai, kies **Kategorieë** (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 34*).
- Om naby 'n ander stad of area te soek, kies  langs die huidige soekarea (*Wysig die Soekgebied, bladsy 34*).
- Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies **Viapunte** (*Berg Liggings, bladsy 39*).
- Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate gekies het, kies **Onlangse** (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 38*).
- Om deur Tripadvisor® reisigergraderings te blaai en daarna te soek, kies **Tripadvisor** (*Om Tripadvisor belangepunte te vind, bladsy 37*).
- Om nasionale parke te vind en parkkaarte te verken, kies **Nasionale Parke** (*Vind nasionale parke, bladsy 36*).
- Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies **Koördinate** (*Vind 'n ligging deur middel van koördinate, bladsy 38*).


Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies  > **Waarheen**.
- 2 Kies **Soek** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies .
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn in 'n lys met die naaste ligging bo-aan. Elke genommerde ligging verskyn ook op die kaart. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.



①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② 	Kies om gedetailleerde inligting oor die ligging te sien.
③ 	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
④ 	Kies om te begin navigeer met behulp van Garmin Adventurous Routing.
⑤ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen**.
- 2 Kies .
- 3 Kies 'n opsie.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies  > **Waarheen**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Navigeer na belangepunte binne 'n plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies  > **Waarheen** > **Soek**.
- 2 Voer die naam van die plek in en kies .
- 3 Kies die plek.
'n Lys kategorieë vir BP'e binne die plek verskyn.
- 4 Kies 'n kategorie, kies 'n ligging en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Besigtig jou Garmin Explore viapunte

- 1 Kies **Toepassings** > **Avontuur** > **Explore**.
- 2 Kies 'n datatipe.
- 3 Kies 'n item om die besonderhede te sien.

Sinchronisering van Garmin Explore Rekeningdata

Voordat jy rekeningdata kan sinchroniseer, moet jy aan die Tread toepassing verbind en Garmin Explore ontsper.

Jy kan data, soos spore, met jou Garmin Explore rekening sinchroniseer. Dit kan nuttig wees om jou data op elk van jou versoenbare toestelle beskikbaar te hou. Jou toestel sinchroniseer outomaties van tyd tot tyd data met jou rekening. Jy kan data ook te eniger tyd per hand sinchroniseer.

- 1 Kies **Toepassings** > **Avontuur** > **Explore**.
- 2 Kies .

Vind nasionale parke

Toestelmodelle wat kaarte vir Noord-Amerika of die Verenigde State insluit, sluit ook gedetailleerde inligting vir nasionale parke in die Verenigde State in. Jy kan na 'n nasionale park of 'n ligging in 'n nasionale park navigeer.

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies wat met nasionale parke geassosieer word, te verstaan en daaraan te voldoen.

1 Kies > **Waarheen** > **Nasionale Parke**.

'n Lys nasionale parke verskyn, met die naaste park aan die bokant.

2 Kies **Soek** en voer die hele parknaam of 'n gedeelte daarvan in om die resultate te verfyn (opsioneel).

3 Kies 'n nasionale park.

'n Lys kategorieë vir liggings van kenmerke en geriewe binne die park, verskyn onder die park se naam.

4 Kies 'n opsie:

- Om na die park te begin navigeer, kies **Gaan!**.
- Om nog parkinligting te sien of om die park se kenmerke en geriewe te verken, kies .
- Om vinnig 'n ligging binne die park te vind, kies 'n kategorie uit die lys onder die park se naam, en kies 'n ligging.

Om Ultimate Campgrounds belangepunte te vind

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wetgewing of regulasies te verstaan en na te kom wat met kampplekke en belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit Ultimate Campgrounds belangepunte in, wat jou in staat stel om openbare kampterreine naby jou ligging op te spoor.

1 Kies > **Waarheen** > **Ultimate Public Campgrounds**.

2 Indien nodig, kies **Soekfilters**, kies een of meer soekfilters en kies **Soek**.

3 Kies 'n ligging.

Om iOverlander™ belangepunte te vind

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wetgewing of regulasies te verstaan en na te kom wat met kampplekke en belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit iOverlander belangepunte in wat jou in staat stel om belangepunte op te spoor wat nuttig is vir oorlandreis, bv. kampplekke, hersteldienste en verblyf.

1 Kies > **Waarheen** > **iOverlander**.

2 Kies 'n kategorie.

3 Kies 'n ligging.

Vind avontuurpunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wetgewing of regulasies te verstaan en na te kom wat met kampplekke en belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit avontuurpunte van belang in, wat jou buitelugbelangepunte laat vind soos kampeerplekke, staproetes, OHV-roetes, hengelplekke en wateraktiwiteite.

- 1 Kies  > **Waarheen** > **USFS Points**.
- 2 Indien nodig, kies **Soekfilters**, kies een of meer soekfilters en kies **Berg**.
- 3 Kies 'n ligging.

Vind sneumobielpunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit belangepunte vir sneumobiele in, wat jou in staat stel om buitelug- belangepunte vir sneumobiele te vind.

- 1 Kies  > **Waarheen** > **Snowmobile Points**.
- 2 Kies 'n ligging.

Tripadvisor

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor inligting nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit Tripadvisor reisigergraderings in. Tripadvisor graderings verskyn outomaties in die soekresultatels vir restaurante, hotelle en attraksies. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van Tripadvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Om Tripadvisor belangepunte te vind

- 1 Kies  > **Waarheen** > **Tripadvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
'n Lys nabygeleë Tripadvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.
- 4 Kies **Sorteer resultate** om die vertoonde belangepunte volgens afstand of gewildheid te filtreer (opsioneel).
- 5 Kies  en voer 'n soekterm in (opsioneel).

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies  > **Waarheen** > **Kategorieë** > **Parkering**.
- 2 Kies 'n parkeerligging.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

- 1 Kies **Waarheen**.
- 2 Soek vir 'n ligging.
- 3 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
- 4 Kies  > **Parkering**.
'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
- 5 Kies 'n parkeerligging.
- 6 Kies **Gaan!**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies  > **Waarheen**.
- 2 Indien nodig, kies  om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind 'n ligging deur middel van koördinate

Jy kan 'n ligging vind met behulp van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies  > **Waarheen** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datumlyn.
- 3 Kies **Koördinate**.
- 4 Voer die breedte- en lengte-koördinate in en kies **Gedoen**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die koördinate as 'n ligging te berg, kies **Berg**.
 - Om 'n roete na die koördinate te begin, kies **Gaan!**.

Vind vulstasies en pryse

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Tread toepassing loop (*Paring met jou slimfoon, bladsy 25*).

Jy kan nabygeleë vulstasies vind en brandstofpryse vergelyk.

- 1 Kies **Waarheen** > **Brandstofpryse**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Brandstoftipe**, kies 'n brandstofsoort en kies **Berg**.
- 3 Kies 'n vulstasie.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies  > **Waarheen** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies  > **Waarheen** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies **Hospitale, Polisiestasies** of **Brandstof**.

LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.

'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies 'n opsie:

- Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
- Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies **i**.

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies  > **Aanwysings na My**.

3 Kies 'n beginligging.

4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

1 Kies  > **Waarheen** > **Voeg Kortpad by**.

2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

1 Kies  > **Waarheen** >  > **Verwyder Kortpad(paaie)**.

2 Kies 'n kortpad om te verwyder.

3 Kies weer die kortpad om te bevestig.

4 Kies **Gedoen**.

Berg Liggings

Berg 'n ligging

1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 34*).

2 Kies 'n ligging vanuit die seekresultate.

3 Kies **i** > **Berg**.

4 Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

5 Kies **Berg**.

Berg 'n roetepunt op die kaart

- 1 Kies **Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soektog te vertoon.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 4 Kies .
- 5 Voer 'n naam in en kies **Berg**.

Berg jou huidige ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies  > **Waarheen** > **Viapunte**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies  > **Waarheen** > **Viapunte**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Kies  > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorieën in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

Skrap 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies  > **Waarheen** > **Viapunte**.
- 2 Kies 'n roetepunt.
- 3 Kies **Wysig** > **Skrap** > **Ja**.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings

WEES VERSIGTIG

Die bestuurderwaarskuwings- en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skole: Die toestel speel 'n klank en vertoon die spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spoedgrens verlaag: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende spooroorgang aan te dui.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende diereoorganggebied aan te dui.

Draaie: Die toestel speel 'n klank om 'n draai in die pad aan te dui.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank om stadiger verkeer aan te dui wanneer jy stadiger verkeer teen 'n hoër spoed nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik.

Konstruksiesone: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n konstruksiesone nader.

Baansluiting: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n aansluiting nader.

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings

Jy kan verskeie soorte bestuurderwaarskuwings ontsper of versper.

1 Kies  > **Bestuurderhulp** > **Bestuurderwaarskuwings**.

2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Instellings

Navigasie-instellings

Kies  >  > **Navigasie**.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Van-roete-af-herberekening: Stel herberekeningsvoorkeure wanneer daar weg van 'n aktiewe roete genavigeer word.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede met omgewings- of emissiebeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

Stemtaal: Stel die taal vir navigasie-stemporbodskappe.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die reisloglêer te sien, die Reisgeskiedenis-kenmerk te gebruik en om myTrends™ voorgestelde roetes te gebruik.

Wis Reisgeskiedenis: Laat jou toe om alle reisgeskiedenis vanaf die toestel af te vee.

Kaartskerminstellings

Kies  >  > **Kaartskerm**.

Ikoon vir kaartvoertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 14).

Paaie & roetes vir veldvoertuie: Stel die spore sigbaar op die kaart. Spore word volgens voertuigtoeganklikheid georden.

Roetepunt-opruiming: Versteek roetepunte by hoë kaart-zoemvlakke.

Eenhede: Stel die maateenhede.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek garmin.com/maps.

1 Kies  >  > **Kaartskerm** > **myKaarte**.

2 Kies 'n kaart.

Voertuigopstelling-instellings

Die voertuigopstelling-instellings bevat opsies om voertuiggebruik te pasmaak en voertuiginligting te bekryk. Voertuigopstelling-instellings is nie vir alle voertuie beskikbaar nie.

Kies  >  > **Voertuigopstelling**.

Suspensie: Stel die gebruiker se suspensievoorkeure.

Spoeerbepערker: Stel die voertuig se maksimum spoedperk.

Stel voertuigkonfigurasie terug: Stel die elektriese kragstuur-, stuurstang- en suspensiekontroles terug.

Voertuigdiagnostiek: Wys voertuigdata soos die oliedruk en brandstofvlak.

Stel datavelde terug: Stel reis se datavelde terug.

Voertuigwaarborginligting: Wys die voertuig se waarborg.

Verbind aan 'n koordlose netwerk

1 Kies  >  > **Koordlose netwerke** > **Wi-Fi**.

2 Indien nodig, kies die wissel-skakelaar om koordlose netwerktegnologie aan te skakel.

3 Kies 'n koordlose netwerk.

4 Indien nodig, voer die enkripsiesleutel in.

Die toestel verbind aan die koordlose netwerk. Die toestel onthou die netwerk-inligting en verbind outomaties wanneer jy in die toekoms na hierdie ligging terugkeer.

Ontspers Bluetooth Koordlose Tegnologie

Kies  >  > **Koordlose netwerke** > **Bluetooth**.

Bestuurderbystandinstellings

Kies  > **Bestuurderhulp**.

Bestuurderwaarskuwings: Ontspers 'n hoorbare waarskuwing vir elke soort bestuurderwaarskuwing (*Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings*, bladsy 41).

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Roetevoorskou: Wys 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Verkeer**.

Verkeer: Dit ontsper die verkeerkenmerk.

Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer om vir verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik.

Vertoonskerminstallings

Kies  >  > **Toestel** > **Vertoon**.

Helderheidsvlak: Stel die vertoonhelderheidsvlak op jou toestel.

Donker tema: Aktiveer of deaktiveer die donker kleurskema.

Agtergrond: Stel die agtergrond op jou toestel.

Skerm-afsnityd: Laat jou die hoeveelheid ongebruikte tyd stel voordat jou toestel die skerm afskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Lettergrootte: Vergroot of verklein die lettergrootte op jou toestel.

Verstel Klank- en Kennisgewingvolume

1 Kies  >  > **Toestel** > **Klank & Kennisgewing**.

2 Gebruik die glyers om die klank- en kennisgewingvolume te verstel.

Stel die tekstaal

Jy kan die taal vir teks in die toestelsagteware kies.

1 Kies  >  > **Persoonlik** > **Taal en toevoer** > **Taal**.

2 Kies 'n taal.

Datum- en tydinstellings

Kies  >  > **Stelsel** > **Datum en tyd**.

Gebruik netwerkverskafte tyd: Stel outomaties die tydsone op grond van inligting vanaf die gekoppelde netwerk.

Gebruik netwerkverskafte tydsone: Stel die tydsone op jou toestel as die Gebruik netwerkverskafte tyd-instelling versper is.

Gebruik 24 uur-formaat: Ontspers of versper die 24 uur-tydformaat.

Ontspers of versper liggingdienste

Die liggingdienste-kenmerk moet vir jou toestel ontsper wees om jou ligging te vind, roetes te bereken en navigasiebystand te verskaf. Jy kan liggingdienste versper om 'n roete te beplan wanneer GPS-seine nie beskikbaar is nie. Wanneer liggingdienste versper is, ontsper die toestel 'n GPS-nabootser om roetes te bereken en na te boots.

WENK: Die versper van liggingdienste kan help om batterykrag te bespaar.

1 Kies  >  > **Persoonlik** > **Ligging**.

2 Kies die wisselskakeklaar om liggingdienste te ontsper of versper.

Toestelinligting

Kies  >  > **Meer oor die toestel.**

Regsinsligting: Laat jou toe om die eindgebruikerlisensieooreenkoms (EGLO) en sagtewarelisensie-inligting te sien.

Regulatoriese inligting: Vertoon regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.

Garmin-toestelinligting: Vertoon weergawe-inligting vir hardeware en sagteware.

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

- 1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.
- 2 Kies **Meer oor die toestel** > **Regulatoriese inligting**.

Tread Spesifikasies

Waterweerstand	IEC 60529 IP67 ¹
Bedryfstemperatuurbestek	Van -20 ° tot 55 °C (van -4 ° tot 131 °F)
Laaitemperatuurbestek	Van 0 ° tot 45 °C (van 32 ° tot 113 °F)
Kragtoevoer (voertuigkragkabel, motorfiets of eksterne krag)	Van 12 tot 24 Vdc
Batterysoort	Litiumioonbattery
Batteryspanningsbestek	Van 3,5 tot 4,1 V

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express™ toepassing te gebruik (garmin.com/express).

¹ Die toestel word beskerm teen stof wat dit kan binnegaan en weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min.

Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk

KENNISGEWING

Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n Wi-Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel. Verifieer dat jou voertuig in 'n veilige ligging geparkeer is en dat krag konstant aan die toestel tydens die bywerkingsproses verskaf word.

- 1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 42*).

Terwyl die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer dit outomaties vir beskikbare bywerkings en vertoon dit 'n kennisgewing wanneer 'n bywerking beskikbaar is.

- 2 Kies 'n opsie:

- Wanneer 'n bywerkingkennisgewing verskyn, vee af vanaf die bokant van die skerm en kies **'n Bywerking is beskikbaar..**
- Om per hand vir opdaterings te soek, kies  >  > **Bywerkings.**

Die toestel vertoon beskikbare kaart- en sagtewarebywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Laai af.**
- Om slegs kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart.**
- Om slegs sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware.**

- 4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

- 5 Verifieer dat jou voertuig in 'n veilige ligging geparkeer is en dat krag konstant aan die toestel verskaf word, en kies **Gaan voort.**

- 6 Hou die toestel aan krag gekoppel en binne bereik van die Wi-Fi netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Jy moet die kaarte weer bywerk om ontbrekende kaartdata te herstel.

Verbind die toestel aan jou rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

LET WEL: USB-C®-tot-USB-C-kabels word nie gesteun nie. Jy moet 'n USB-C tot USB-A-kabel met 'n maksimum lengte van 1 m (3 vt.) gebruik om die toestel aan 'n rekenaar te verbind.

- 1 Prop die USB-kabel in die beskikbare USB-poort geleë op die bedradingsharnas onder die voertuigkap in.

- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Herbegin die toestel

Jy kan jou toestel herbegin indien dit ophou funksioneer.

Kies  > **Persoonlik** > **Toestel terugstel** > **Begin toestel weer**.

Foutopsporing

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies  >  > **Koordlose netwerke** > **Bluetooth**, en verifieer dat jou foon met die navigeerder verbind is.
- Ontspers Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon, en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.

Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en die toestel (*Ontkoppel 'n Bluetooth toestel, bladsy 27*) ontpaar, en die paringsproses voltooi (*Paring met jou slimfoon, bladsy 25*).

Bylaag

Garmin PowerSwitch

WAARSKUWING

Garmin beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

Jy kan 'n gekoppelde Garmin PowerSwitch toestel gebruik om ligte, waaiers en meer vanaf jou Tread toestel te beheer.

Oorwegings vir montering

- Die toestel moet naby aan die battery gemonteer word en binne reikafstand van die kragkabel wat verskaf word.
- Die monteringoppervlak moet sterk genoeg wees om die gewig van die toestel te dra.
- Die ligging moet ruimte toelaat vir die roetering en koppeling van alle kables.

Montering van die toestel

Voordat jy die toestel kan monteer, moet jy 'n monterligging kies en die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak aankoop.

KENNISGEWING

Vermyn drade, meters, lugsakke, lugsakomhulsels, HVAC en ander items terwyl jy loodsgaatjies boor en die montering aan die voertuig heg. Garmin is nie verantwoordelik vir enige skade of gevolge wat ontstaan uit die installasie nie.

- 1 Plaas die montering op die gekose ligging.



- 2 Gebruik die montering as 'n sjabloon en merk die twee skroefliggings ①.
- 3 Boor loodsgaatjies (opsioneel).
Vir sekere soorte montermateriaal is dit noodsaaklik om loodsgaatjies te boor. Moenie deur die montering boor nie.
- 4 Maak die montering behoorlik op die oppervlak vas met behulp van die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak.

Om die voorste deksel oop te maak

Jy moet die voorste deksel oopmaak om elektriese verbindinge te maak.

1 Lig die grendel van die voorste deksel ① en draai dit antikloksgewys.



2 Trek die voorste deksel van die toestel af.



Om bybehore te koppel


KENNISGEWING

Moenie die toestel gebruik om 'n wenas aan te dryf of te beheer nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Moenie 'n kragbron aan 'n bybehore-leweringsterminaal koppel nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Vereistes vir bybehore:

- Verifieer die stroomsterktegradering van elke bykomstigheid voordat jy dit met draad aan die Garmin PowerSwitch toestel verbind. Die toestel ondersteun bybehore tot 30 A vir elke kanaal en 'n maksimum van 100 A vir die hele stelsel.
 - Gebruik 10 AWG (6 mm²)-drade vir bybehore wat 20 tot 30 A gebruik.
 - Gebruik 12 AWG (4 mm²)-drade vir bybehore wat 10 tot 20 A gebruik.
 - Gebruik 14 AWG (2,5 mm²)-drade vir bybehore wat minder as 10 A gebruik.
 - Gebruik die gepaste grootte terminale vir alle bybehoreverbindinge.
 - Krimp alle terminaalansluitings stewig in.
- 1 Koppel die positiewe draad van die bykomstigheid ① aan een van die bybehoreterminale ② op die Garmin PowerSwitch toestel.



- 2 Koppel die negatiewe of gronddraad ③ aan 'n ongeverfde metaalpunt ④ op die voertuigraam, aan 'n grondverdelingsblok of direk aan die negatiewe terminaal op die battery.

⚠ WEES VERSIGTIG

Moenie die bykomstigheidgronddrade aan die grondterminaal (GND) op die Garmin PowerSwitch toestel koppel nie, aangesien dit tot persoonlike besering of skade aan eiendom kan lei, of die toestel se werksverrigting negatief kan beïnvloed.

- 3 Maak seker dat alle elektriese verbindinge stewig is en nie los sal gaan tydens gebruik nie.

Om 'n kontrole-inset te koppel

Jy kan aan die kontroleterminale koppel om die Garmin PowerSwitch toestel in staat te stel om pasmaakbare uitsette aan te skakel. Jy kan byvoorbeeld jou voertuig se aanskakelaar koppel aan 'n kontrole-insetterminaal om bykomstighede outomaties aan te skakel elke keer dat jy jou voertuig aanskakel. Die kontroleterminale bespeur 'n sein van 3,3 V tot 18 V. Jy kan uitsetfunksies met die Garmin PowerSwitch toepassing konfigureer.


Koppel die kontroledraad vanaf die kontrolebron in jou voertuig aan een van die twee kontroleterminale op die Garmin PowerSwitch toestel.

Koppeling van die toestel aan voertuigkrag

Voordat jy die toestel aan voertuigkrag kan koppel, moet jy die waarskuwingsmerk vanaf die +12V-terminaal op die toestel verwyder.

Jy moet altyd bevestig alle elektriese verbindings is veilig en sal nie loskom terwyl jy met die toestel werk nie.

- 1 Koppel die grootringkant van die gronddraad wat ingesluit word ① aan die negatiewe terminaal op die voertuigbattery.



- 2 Koppel die kleinringkant van die gronddraad aan die **GND**-terminaal ② op die toestel.
- 3 Koppel die kleinringkant van die 12 V-kabel wat ingesluit word aan die **+12V**-terminaal ③ op die toestel.
- 4 Draai die $\frac{3}{8}$ -duimmoer op die +12V-terminaal vas tot 'n maksimum wringkragspesifikasie van 4,52 Nm. Jy moet bevestig die moer kan nie met die hand losgedraai word nie.

KENNISGEWING

Moenie die +12V-terminaal te styf vasdraai nie om skade aan die terminaal te vermy.

- 5 Koppel die grootringkant van die 12 V-kabel ④ aan die positiewe terminaal op die voertuigbattery.

Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar

Jy kan jou Garmin PowerSwitch toestel met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar.

- 1 Skakel jou Garmin PowerSwitch toestel aan en plaas jou versoenbare Garmin navigasietoestel binne 1 m (3,3 vt.) daarvan.
- 2 Maak die Garmin PowerSwitch toepassing op jou versoenbare navigasietoestel oop.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die paar- en opstellingsproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Garmin PowerSwitch spesifikasies

Dimensies (D x W x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 duim)
Bedryfstemperatuurreeks	Vanaf -25 ° tot 85 °C (vanaf -13 ° tot 185 °F)
Koordlose frekwensie	2,4 GHz @ 10 dBm
Kragtoevoer	Vanaf 12 tot 16 V met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel.
Maksimum bybehoorseluitset	30 A
Maksimum stelseluitset	100 A
Huidige trekking met alle uitsette af	3 mA
Watergradering	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch Foutopsporing

My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie

- Verifieer dat die Garmin PowerSwitch toestel krag ontvang.
- Verifieer dat Bluetooth tegnologie op jou gepaarde navigasietoestel of slimfoon ontsper is.
- Skuif die navigasietoestel of slimfoon nader aan jou Garmin PowerSwitch toestel.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang (*My bybehore ontvang nie krag nie, bladsy 51*).

My bybehore ontvang nie krag nie

- Maak seker dat die Garmin PowerSwitch toestel krag vanaf die voertuigbattery ontvang.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang. Lewering skakel weer aan wanneer die toestel meer as 12 V se krag bespeur.

- Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan terwyl die voertuig gebruik word nie.
- Maak seker dat elke gekoppelde bybehoorsel minder as 30 A trek.
Indien enige bybehoorsel meer as 30 A trek, sal die toestel outomaties daardie lewering afskakel.
- Maak seker dat die totale stelsellading minder as 100 A is.
Indien die toestel 'n stelsellading van meer as 100 A bespeur, skakel dit alle lewering outomaties af.
- Ondersoek alle elektriese verbindings vir 'n elektriese kortsluiting.

Databestuur

Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows® 7 en nuwer, en Mac® OS 10.7 en nuwer. Apple® rekenaars kan bykomende derdepartysagteware vereis om lêers te lees en te skryf.

² Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

Voeg BaseCamp™ data by Garmin Explore

Jy kan jou BaseCamp datalêers uitvoer en dit na Garmin Explore invoer vir gebruik met jou Tread toestel.

- 1 Voer jou data uit vanaf BaseCamp:
 - Indien jy 'n Apple rekenaar gebruik, sien [Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n Apple rekenaar](#), bladsy 52.
 - Indien jy 'n rekenaar gebruik, sien [Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n rekenaar](#), bladsy 52.
- 2 Voer jou BaseCamp data in na die Garmin Explore webwerf ([Data-invoer na Garmin Explore](#), bladsy 52).
- 3 Sinchroniseer jou Garmin Explore data met jou Tread toestel ([Sinchronisering van Garmin Explore Rekeningdata](#), bladsy 35).

Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n rekenaar

- 1 Kies 'n opsie:
 - Om alle BaseCamp data uit te voer wat op jou rekenaar geberg is, kies **My versameling** en kies **Lêer > Voer uit > Voer "My versameling" uit**.
 - Om een of meer items of 'n lys uit te voer, kies een of meer items of 'n lys en kies **Lêer > Voer uit > Voer seleksie uit**.
- 2 Voer 'n naam in, kies 'n ligging vir die uitgevoerde lêer, kies die lêerformaat en kies **Berg**.

Voer data uit vanaf BaseCamp met 'n Apple rekenaar

- 1 Kies 'n opsie:
 - Om alle BaseCamp data uit te voer wat op jou rekenaar geberg is, kies **My versameling** en kies **Lêer > Voer "My versameling" uit**.
 - Om een of meer items of 'n lys uit te voer, kies een of meer items of 'n lys en kies **Lêer > Voer gekose gebruikerdata uit**.
- 2 Voer 'n naam in.
- 3 Kies 'n ligging vir die uitgevoerde lêer.
- 4 Kies die lêerformaat.
- 5 Kies **Voer uit**.

Data-invoer na Garmin Explore

- 1 Gaan na explore.garmin.com en teken aan op jou rekening.
 - 2 Kies die **Kaart**-oortjie.
 - 3 Kies .
 - 4 Volg die instruksies op die skerm.
- Die data sinchroniseer outomaties na die Tread toepassing en jou Tread toestel.

