



APPROACH® CT10

Käyttöopas

© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Approach® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Garmin Golf™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Aloitusp.....	1
Anturin kiinnittäminen mailaan.....	1
Anturien pariliittäminen laitteeseen.....	2
Anturien herättäminen.....	2
Lyönnin tallentaminen.....	2
Anturien käyttövihjeitä.....	3
Garmin Golf sovellus.....	3
Laitteen tiedot.....	3
Laitteen tietojen ja akun tilan tarkasteleminen.....	3
Pariston vaihtaminen.....	4
Laitteen huoltaminen.....	4
Tekniset tiedot.....	4
Vianmääritys.....	4
Onko laite yhteensopiva anturien kanssa?.....	4
Anturien liittäminen uudelleen.....	5
Golfmailaluettelon mukauttaminen.....	5
Ohjelmiston päivittäminen.....	5
Lisätietojen saaminen.....	5

Aloitus

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Anturin kiinnittäminen mailaan

- 1 Ruuvaa anturi gripin päässä olevaan reikään.



- 2 Kiristä anturi, jotta se ei pääse liikkumaan käytön aikana.
- 3 Palauta maila golflaukkuun.

Vajaan anturisarjan käyttäminen

Yhteensopivissa Garmin® golflaitteissa on automaattinen lyönnin tunnistus ja tallennus. Jos olet ostanut anturien aloituspaketin, Garmin suosittelee, että liität anturit puttausmailaan ja wedgeihin Garmin AutoShot™ toiminnon parantamiseksi. Jos haluat käyttää automaattista pisteytystä, liitä anturi puttausmailaan, jotta anturi tunnistaa lyöntien määrän tarkasti.

Anturien käyttäminen ilman Garmin AutoShot toimintoa

Yhteensopivien Garmin golflaitteiden, joissa ei ole Garmin AutoShot toimintoa, on käytettävä täyttä maila-anturisarjaa. Kun laite on pariliitetty kaikkiin golfmailoihisi asennettuihin maila-antureihin, voit seurata automaattisesti golflyöntejäsi, mukaan lukien sijaintia, matkaa ja mailan tyyppiä.

Anturien pariliittäminen laitteeseen

Ennen kuin voit tallentaa lyöntejä, sinun tarvitsee pariliittää Approach CT10 anturit yhteensopivaan Garmin golflaitteeseen ja liittää anturit mailoihin.

- 1 Liitä kaikki anturit mailoihisi (*Anturin kiinnittäminen mailaan, sivu 1*).
- 2 Ota maila golflaukusta.
Jätä muut mailat golflaukkuun pariliitoksen muodostamisen ajaksi.
VIHJE: tee pariliitos hyvin valaistussa huoneessa. Anturit heräävät automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.
- 3 Tuo maila enintään 1 metrin (3 jalan) päähän laitteesta.
HUOMAUTUS: pidä grippi ylöspäin.
- 4 Valitse laitteen asetuksista **Maila-anturit > Lisää uusi**.
Laite alkaa etsiä anturia. Näyttöön tulee ilmoitus, kun laite havaitsee anturin.
- 5 Pariliitä laite laukusta ottamaasi mailaan näytön ohjeiden mukaisesti.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun anturi on liitetty.
- 6 Palauta maila golflaukkuun.
- 7 Ota seuraava maila golflaukusta.
- 8 Toista vaiheita 5–7, kunnes olet liittänyt kaikki anturit mailoihisi.

Anturien herättäminen

Anturit heräävät ja siirtyvät lepotilaan automaattisesti havaitun ympäristön valoisuuden ja suunnan mukaan.

Ota golflaukusta enintään kolme mailaa ja suuntaa niiden lavat maata kohti.

Anturit heräävät ja muodostavat yhteyden pariliitettyyn laitteeseesi. Laite näyttää yhdistettyjen mailojen nimet.

HUOMAUTUS: pariliitetty laite voi muodostaa yhteyden kolmeen anturiin samanaikaisesti.

Säilytä mailoja ylösalaisin golflaukussa. Anturit siirtyvät lepotilaan ja niiden yhteys pariliitettyyn laitteeseesi katkeaa.

Lyönnin tallentaminen

- 1 Aloita kierros pariliitettyssä Garmin golflaitteessa.
- 2 Ota maila golflaukusta.
Anturi herää ja muodostaa yhteyden pariliitettyyn laitteeseesi. Laite näyttää yhdistetyn mailan nimen ja tyypillisen lyöntimatkan.
HUOMAUTUS: tyypillinen lyöntimatkasi näkyy, kun olet lyönyt tietyllä mailalla neljä kertaa ja olet ladannut tulokortteja Garmin Golf™ sovellukseen. Tyypillinen lyöntimatka ei näy puttausmailan yhteydessä.
- 3 Tee lyönti.
Anturi tallentaa lyönnin ja lataa tiedot pariliitettyyn laitteeseesi automaattisesti.

Lataa tulokortit Garmin Golf sovellukseen aina kierroksen jälkeen, jotta voit tarkastella ajantasaisia tilastoja laitteessasi. Tutustu pelin analyysiin, jotta näet parannuskohdat ja kohdat, joihin harjoittelussa kannattaa keskittyä. Voit tarkastella yksityiskohtaisia tilastoja sovelluksessa.

Automaattinen pistelasku

Kun mailaan on liitetty anturi, yhteensopiva Garmin golflaite tallentaa havaitsemiensa lyöntien pisteet automaattisesti. Laite näyttää pisteet kunkin reiän lopussa. Se ei tunnista gimme-puttauksia, rangaistuslyöntejä eikä ohilyöntejä, jotka on lisättävä manuaalisesti. Tarvittaessa voit lisätä puttauksen, rangaistuslyönnin tai ohilyönnin laitteen lisätulokorttiasetuksista.

Anturien yhteyshälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit määrittää yhteensopivan Garmin golflaitteen hälyttämään, kun pariliitetyt anturit muodostavat yhteyden golfpelin aikana.

HUOMAUTUS: yhteyshälytykset ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Valitse laitteen asetuksista **Maila-anturit > Yhteyshälytys**.

Anturien käyttövihjeitä

- Saat parhaan tuloksen, kun mailat eivät kolise toisiinsa tai putoa maahan eikä niillä painella vahinkolyönneillä irronneita turvetuppoja paikoilleen.
- Älä kanna samassa kädessä useita mailoja, jotta ne eivät kolise toisiinsa.
- Kanna mailoja ylösalaisin tai vaakasuunnassa, jotta anturi ei tunnista virheellisiä lyöntejä.
- Tee harjoituslyönnejä paikassa, jossa pallokin on.

Anturit erottavat harjoituslyönnit ja varsinaiset lyönnit automaattisesti, jos ne tehdään samassa paikassa.

HUOMAUTUS: tämä ei koske puttausmailaa. Kun anturi liitetään puttausmailaan, se toimii suunnitellusti herkemmin, jotta se tunnistaa puttaukset tarkasti.

- Käytä palloa kaikissa lyönneissä.

HUOMAUTUS: jos puttaat pallon reikään kevyellä napautuksella, puttaus ei välttämättä tallennu, ellet ole oikeassa asennossa.

- Seiso paikallasi sekunnin ajan, ennen kuin heilautat mailaa.
- Säilytä mailoja ylösalaisin golflaukussa, kun et käytä niitä.

Mailojen säilyttäminen pimeässä maksimoi anturien paristonkeston.

Garmin Golf sovellus

Garmin Golf sovelluksella voit ladata tulostuloksia yhteensopivasta Garmin laitteestasi, jotta voit tarkastella yksityiskohtaisia tilastoja ja lyöntianalyseja. Golfajat voivat kilpailla keskenään eri kentillä Garmin Golf sovelluksessa. Yli 41 000 kentällä on sijoitustaulukot, joihin kuka tahansa voi osallistua. Voit määrittää turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia kilpailemaan.

Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect™ tilillesi. Voit ladata Garmin Golf sovelluksen älypuhelimien sovelluskaupasta.

Laitteen tiedot

Laitteen tietojen ja akun tilan tarkasteleminen

Voit tarkastella yhteensopivassa Garmin golflaitteessa pariliitettyjen anturien laitetunnusta, ohjelmistoversiota ja akun tilaa.

- 1 Valitse laitteen asetuksista **Maila-anturit > Pariliitetyt anturit**.
- 2 Valitse anturi.
- 3 Valitse **Tietoja**.

Pariston vaihtaminen

- 1 Aseta akun suojuksen irrotustyökalu ① kannen loviin ja avaa kannen lukitus kääntämällä kantta ② vastapäivään.



- 2 Irrota kansi ja paristo ③.
- 3 Aseta uusi akku kanteen miinuspuoli kantta vasten.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
- 4 Aseta kansi takaisin paikalleen ja lukitse se kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se naksahtaa.
HUOMAUTUS: kannen ja sen alustan lovien pitäisi olla kohdakkain.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3 voltia
Akunkesto	Enintään 4 vuotta
Käyttölämpötila	-10–50 °C (14–122 °F)
Langaton taajuus/yhteyshäily	2,4 GHz (nimellinen -0,45 dBm)
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹

Vianmääritys

Onko laite yhteensopiva anturien kanssa?

Approach CT10 anturit ovat yhteensopivia joidenkin Garmin golflaitteiden kanssa.

Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa garmin.com/ct10compatibility.

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyyseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Anturien liittäminen uudelleen

Tarvittaessa voit liittää anturin johonkin toiseen sarjan mailaan.

1 Valitse laitteen asetuksista **Maila-anturit > Pariliitetyt anturit**.

2 Valitse maila, jonka anturin haluat liittää uudelleen.

3 Valitse **Liitä uudelleen**.

HUOMAUTUS: tämä asetus ei näy, jos kaikkiin sarjan mailoihin on liitetty anturi.

4 Ota golflaukusta maila, jonka valitsit vaiheessa 2.

Jätä muut mailat golflaukuun anturien liittämisen ajaksi.

5 Tuo maila enintään 1 metrin (3 jalan) päähän laitteesta.

HUOMAUTUS: pidä grippi ylöspäin.

Näyttöön tulee ilmoitus, kun laite havaitsee anturin.

6 Valitse maila, johon haluat liittää anturin.

Näyttöön tulee ilmoitus, kun liitos on valmis.

7 Kiinnitä anturi uuteen mailaan (*Anturin kiinnittäminen mailaan, sivu 1*).

Golfmailaluettelon mukauttaminen

Kun olet pariliittänyt yhteensopivan golflaitteen älypuhelimeen Garmin Golf sovelluksella, voit mukauttaa sovelluksella oletusarvoista golfmailaluetteloa. Lisätietoja on golflaitteen käyttöoppaassa.

1 Avaa Garmin Golf sovellus älypuhelimessasi.

2 Valitse **•••** tai  valikosta **My Bag**.

3 Lisää, muokkaa, poista tai poista käytöstä maila valitsemalla vastaava vaihtoehto.

4 Synkronoi yhteensopiva Garmin golflaite Garmin Golf sovelluksen kanssa.

Päivitetty golfmailaluettelo ilmestyy golflaitteeseen.

Garmin Connect käyttö tietokoneessa

Garmin Express™ sovellus yhdistää yhteensopivan Garmin golflaitteesi Garmin Connect tiliisi tietokoneen avulla.

1 Liitä Garmin golflaite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.

3 Lataa ja asenna Garmin Express sovellus.

4 Avaa Garmin Express sovellus ja valitse **Lisää laite**.

5 Seuraa näytön ohjeita.

Ohjelmiston päivittäminen

Kun synkronoit yhteensopivan Garmin golflaitteen Garmin Golf sovelluksen kanssa, Garmin Golf sovellus etsii pariliitettyjen anturien ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja lähettää ne golflaitteeseen.

1 Valitse laitteen asetuksista **Maila-anturit > Ohjelmistopäivitys**.

HUOMAUTUS: tämä asetus ei näy golfpelin aikana.

2 Valitse päivitettävä anturi.

3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisätietojen saaminen

• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.

• Siirry osoitteeseen garmin.com/golf.

• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

