



APPROACH® CT10

Brukerveiledning

© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Approach® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1
Feste sensoren på en kølle	1
Parkoble sensorene med enheten	2
Aktivere sensorene	2
Registrere slag	2
Tips til å bruke sensorene	3
Garmin Golf appen	3
Informasjon om enheten	3
Vise enhetsinformasjon og batteristatus	3
Bytte av batteri	4
Ta vare på enheten	4
Spesifikasjoner	4
Feilsøking	4
Er enheten kompatibel med sensorene mine?	4
Tilordne sensorene på nytt	5
Tilpasse golfkøllelisten	5
Oppdatere programvaren	5
Få mer informasjon	5

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Feste sensoren på en kølle

- 1 Skru sensoren inn i hullet på enden av grepet.



- 2 Trekk til sensoren slik at den ikke beveger seg under bruk.
- 3 Sett køllen tilbake i golfbagen.

Bruke et delvis sett med sensorer

Kompatible Garmin® golfenheter har automatisk registrering av slag. Hvis du har kjøpt startpakken med sensorer, anbefaler Garmin at du fester sensorene til puttere og wedges for å forbedre Garmin AutoShot™ funksjonen. Hvis du vil at scoren skal beregnes automatisk, må en sensor festes på putteren for å registrere nøyaktig antall slag.

Bruke sensorene uten Garmin AutoShot

Kompatible Garmin golfenheter som ikke har Garmin AutoShot funksjonen, må bruke et komplett sett med køllesensorer. Når enheten er parkoblet med et fullt køllesensorsett på alle golfkøllene dine, kan du automatisk spore golfslagene dine, inkludert posisjon, lengde og kølletype.

Parkoble sensorene med enheten

Før du kan registrere slag, må du parkoble Approach CT10-sensorene med en kompatibel Garmin golfenhet og tilordne sensorer til køllene.

- 1 Fest alle sensorene på køllene (*Feste sensoren på en kølle, side 1*).
- 2 Ta en kølle ut av golfbagen.
Alle andre køller må stå i golfbagen mens du parkobler.
TIPS: Du bør fullføre parkoblingen i et godt opplyst rom. Sensorene aktiveres automatisk basert på omgivelseslyset.
- 3 Hold køllen innenfor 1 m (3 fot) fra enheten.
MERK: Håndtaket skal peke oppover.
- 4 Gå til enhetens innstillinger, og velg **Køllesensorer > Legg til ny**.
Enheden begynner å søke etter sensoren. Det vises en melding når sensoren er registrert.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble enheten med køllen som du har tatt ut av golfbagen.
En melding vises når testen er fullført.
- 6 Sett køllen tilbake i golfbagen.
- 7 Ta ut den neste køllen ut av golfbagen.
- 8 Gjenta trinn 5 til og med 7 til alle sensorene har blitt tilordnet til køllene dine.

Aktivere sensorene

Sensorene aktiveres og går i dvalemodus automatisk basert på omgivelseslyset og retningen de registrerer.

Ta opptil tre køller ut av golfbagen, og vend køllehodene mot bakken.

Sensorene aktiveres og kobles til den parkoblede enheten. Enheten viser navnene på de tilkoblede køllene.

MERK: Den parkoblede enheten kan koble til tre sensorer samtidig.

Sett køllene med hodet opp i golfbagen. Sensorene går i dvalemodus og kobles fra den parkoblede enheten.

Registrere slag

- 1 Start en runde på den parkoblede Garmin golfenheten.
- 2 Ta en kølle ut av golfbagen.
Sensoren aktiveres og kobles til den parkoblede enheten. Enheten viser navnet på den tilkoblede køllen og hvor langt du vanligvis slår med den.
MERK: Når du har tatt fire slag med en kølle og lastet opp scorekort til Garmin Golf™ appen, viser klokken hvor langt du vanligvis slår med den køllen. Vanlig slagavstand vises ikke for putteren.
- 3 Gjør et slag.
Sensoren registrerer slaget og laster opp data til den parkoblede enheten automatisk.

Last opp scorekort til Garmin Golf appen etter hver runde, slik at du kan se oppdatert statistikk på enheten. Se gjennom en analyse av spillet ditt for å se hvor du har forbedringspotensiale, og hva du må trene på. Du kan se detaljert statistikk i appen.

Automatisk poengberegning

Når en sensor tilordnes putteren din, registrerer din compatible Garmin golfenhet automatisk resultatet ditt basert på registrerte slag. Enheten viser resultatet ved slutten av hvert hull. Den registrerer ikke gimme-putter, straffeslag eller slag du bommer på. Dette må legges inn manuelt. Du kan om nødvendig bruke de ekstra scorekortalternativene på enheten for å legge til en putt, et straffeslag eller et slag du har bommet på.

Slå av og på varsler om sensortilkobling

Du kan be din kompatible Garmin golfenhet om å varsle deg når de parkoblede sensorene kobler seg til under en golfrunde.

MERK: Tilkoblingsvarsler er slått av som standard.

Gå til enhetens innstillinger, og velg **Køllesensorer > Tilkoblingsvarsel**.

Tips til å bruke sensorene

- Du får best resultat hvis du unngår å dunke køllene mot hverandre, ikke mister dem på bakken eller bruker dem til å fylle igjen hull.
- Unngå å bære flere køller i samme hånd for at de ikke skal dunke mot hverandre.
- Bær køllene med hodet opp eller horisontalt for å unngå at slag registreres feilaktig.
- Ta noen prøvesving fra samme sted som ballen.

Sensorene skiller automatisk prøvesvinger fra gjeldende slag hvis du svinger fra samme sted.

MERK: Dette gjelder ikke når du putter. Når en sensor tilordnes til en putter, har den høyere følsomhet, slik at den kan registrere puttene nøyaktig.

- Gjør deg klar for å slå til ballen for alle slag.

MERK: Det kan hende at putter ikke registreres dersom du ikke står på riktig måte.

- Stå stille i ett sekund før du svinger køllen.
 - Ha køllene med hodet opp i golfbagen når du ikke bruker dem.
- Batterilevetiden blir lengre hvis du oppbevarer køllene i mørke.

Garmin Golf appen

Du kan bruke Garmin Golf appen til å laste opp scorekort til den kompatible Garmin enheten for å se detaljert statistikk og slaganalyse. Golfspillere kan konkurrere mot hverandre på ulike baner ved hjelp av Garmin Golf appen. Det finnes mer enn 41 000 baner med ledertavler alle kan bli med på. Du kan starte en turneringshendelse og invitere spillere til å delta.

Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin Connect™ kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra appbutikken på smarttelefonen din.

Informasjon om enheten

Vise enhetsinformasjon og batteristatus

Du kan bruke din kompatible Garmin golfenhet til å se de parkoblede sensorenes enhets-ID, programvareversjon og batteristatus.

- 1 Gå til enhetens innstillinger, og velg **Køllesensorer > Parkoblede sensorer**.
- 2 Velg en sensor.
- 3 Velg **Om**.

Bytte av batteri

- 1 Sett batteridekselverktøyet ① inn i hakkene i dekslet, og vri dekslet ② mot klokken for å låse det opp.



- 2 Ta av dekslet, og ta ut batteriet ③.
- 3 Plasser det nye batteriet i dekslet med den negative siden inn mot dekslet.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
- 4 Sett på dekslet igjen, og vri det mot klokken til det klikker på plass for å låse det.
MERK: De to hakkene i dekslet og basen må være på linje med hverandre.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdelene og finish.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Spesifikasjoner

Batteritype	CR2032, 3 volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid	Opptil 4 år
Driftstemperaturområde	Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Trådløs frekvens/protokoll	2,4 GHz ved -0,45 dBm nominell
Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹

Feilsøking

Er enheten kompatibel med sensorene mine?

Approach CT10-sensorene er kompatible med enkelte Garmin golfenheter.

Du finner informasjon om kompatibilitet på garmin.com/ct10compatibility.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Tilordne sensorene på nytt

Du kan om nødvendig tilordne sensorene dine til en annen kølle i settet.

1 Gå til enhetens innstillinger, og velg **Køllesensorer > Parkoblede sensorer**.

2 Velg køllen med sensoren som skal tilordnes på nytt.

3 Velg **Tilordne på nytt**.

MERK: Dette alternativet vises ikke dersom alle køllene i settet har en tilordnet sensor.

4 Ta køllen du valgte i trinn 2, ut av golfbagen.

Alle andre køller må stå i golfbagen mens du tilordner sensorene.

5 Hold køllen innenfor 1 m (3 fot) fra enheten.

MERK: Håndtaket skal peke oppover.

Det vises en melding når sensoren er registrert.

6 Velg køllen sensoren skal tilordnes til.

Det vises en melding når tilordningen er fullført.

7 Fest sensoren på den nye køllen (*Feste sensoren på en kølle, side 1*).

Tilpasse golfkøllelisten

Når du har parkoblet den compatible golfenheten med smarttelefonen ved hjelp av Garmin Golf appen, kan du bruke appen til å tilpasse standardlisten over golfkøller. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for golfenheten.

1 Åpne Garmin Golf appen på smarttelefonen.

2 Gå til menyen ••• eller , og velg **My Bag**.

3 Velg et alternativ for å legge til, endre, fjerne eller trekke tilbake en kølle.

4 Synkroniser din compatible Garmin golfenhet med Garmin Golf appen.

Den oppdaterte golfkøllelisten vises på golfenheten.

Bruke Garmin Connect på datamaskinen

Garmin Express™ programmet kobler den compatible Garmin golfenheten din til Garmin Connect kontoen ved hjelp av en datamaskin.

1 Koble Garmin golfenheten til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.

2 Gå til garmin.com/express.

3 Last ned og installer Garmin Express programmet.

4 Åpne Garmin Express programmet, og velg **Legg til enhet**.

5 Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere programvaren

Når du synkroniserer din compatible Garmin golfenhet med Garmin Golf appen, ser Garmin Golf appen automatisk etter programvareoppdateringer for de parkoblede sensorene dine og sender dem til golfenheten.

1 Gå til enhetens innstillinger, og velg **Køllesensorer > Programvareoppdatering**.

MERK: Dette alternativet vises ikke hvis du spiller en golfrunde.

2 Velg en sensor som skal oppdateres.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Få mer informasjon

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til garmin.com/golf.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

