



APPROACH® CT10

Gebruikershandleiding

© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, Approach® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, en Garmin Golf™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	1
De sensor aan een club vastmaken.....	1
Uw sensoren met uw toestel koppelen.....	2
Uw sensoren activeren.....	2
Uw slag registreren.....	2
Tips voor het gebruiken van de sensoren.....	3
Garmin Golf app.....	3
Toestelinformatie.....	3
Toestelinformatie en batterijstatus weergeven.....	3
De batterij vervangen.....	4
Toestelonderhoud.....	4
Specificaties.....	4
Problemen oplossen.....	5
Is mijn toestel compatibel met mijn sensoren?.....	5
Uw sensoren opnieuw toewijzen.....	5
Uw lijst met golfclubs aanpassen.....	5
De software bijwerken.....	5
Meer informatie.....	6

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

De sensor aan een club vastmaken

- 1 Schroef de sensor in het gaatje bovenop het handvat.



- 2 Draai de sensor aan, zodat hij niet beweegt tijdens gebruik.
- 3 Doe de club terug in uw golftas.

Een gedeeltelijke set sensoren gebruiken

Compatibele Garmin® golftoestellen beschikken over een functie voor het automatisch detecteren en registreren van een slag. Als u het startpakket met sensoren hebt gekocht, wordt u aanbevolen de sensoren aan uw putter en wedges te bevestigen om de Garmin AutoShot™ functie te verbeteren. Voor het automatisch bijhouden van uw score moet een sensor aan uw putter zijn bevestigd om het aantal slagen nauwkeurig te detecteren.

De sensoren zonder Garmin AutoShot gebruiken

Compatibele Garmin golftoestellen die niet over deze Garmin AutoShot functie beschikken, moeten een volledige set clubsensoren gebruiken. Wanneer u het toestel koppelt met een volledige set clubsensoren die op al uw golfclubs zijn geïnstalleerd, kunt u automatisch uw golfslagen volgen, inclusief locatie, afstand en clubtype.

Uw sensoren met uw toestel koppelen

Voordat u een slag kunt registreren, moet u uw Approach CT10 sensoren met een compatibel Garmin golftoestel koppelen en sensoren toewijzen aan uw clubs.

- 1 Bevestig alle sensoren aan uw clubs (*De sensor aan een club vastmaken, pagina 1*).
- 2 Haal een club uit uw golftas.
Laat al uw overige clubs tijdens het koppelen in uw golftas.
TIP: U moet het koppelingsproces in een goed verlichte ruimte voltooien. De sensoren worden automatisch geactiveerd op basis van het omgevingslicht.
- 3 Houd de club op maximaal 1 m (3 ft.) afstand van uw toestel.
OPMERKING: Het handvat moet omhoog zijn gericht.
- 4 Selecteer bij de toestelinstellingen **Clubsensoren > Voeg nieuwe toe**.
Het toestel begint de sensor te zoeken. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de sensor is gedetecteerd.
- 5 Volg de instructies op het scherm om uw toestel met de club te koppelen die u uit de tas hebt gehaald.
Er wordt een bericht weergegeven wanneer de sensor is toegewezen.
- 6 Doe de club terug in uw golftas.
- 7 Haal de volgende club uit uw golftas.
- 8 Herhaal stappen 5 t/m 7 totdat alle sensoren aan uw clubs zijn toegewezen.

Uw sensoren activeren

De sensoren worden automatisch actief of gaan automatisch naar de slaapstand, afhankelijk van het gedetecteerde omgevingslicht en de oriëntatie.

Haal maximaal drie clubs uit uw golftas en houd de golfbladen naar de grond gericht.

De sensoren worden actief en maken verbinding met uw gekoppelde toestel. Uw toestel geeft de namen van de verbonden clubs weer.

OPMERKING: Uw gekoppelde toestel kan met drie sensoren tegelijkertijd verbinding maken.

Bewaar uw clubs ondersteboven in uw golftas. De sensoren gaan naar de slaapstand en de verbinding met uw gekoppelde toestel wordt verbroken.

Uw slag registreren

- 1 Start een ronde op uw gekoppelde Garmin golftoestel.
- 2 Haal een club uit uw golftas.
De sensor wordt actief en er wordt verbinding gemaakt met uw gekoppelde toestel. Uw toestel geeft de naam van de verbonden club en gemiddelde slagafstand met die club weer.
OPMERKING: Uw gemiddelde slagafstand wordt weergegeven nadat u met uw club vier slagen hebt gemaakt en de scorekaarten naar de Garmin Golf™ app hebt geüpload. Uw gemiddelde slagafstand wordt niet voor de putter weergegeven.
- 3 Voer een swing uit.

De sensor legt uw slag vast en uploadt automatisch gegevens naar uw gekoppelde toestel.

Upload na iedere ronde uw scorekaarten naar de Garmin Golf app om de bijgewerkte statistieken op uw toestel te bekijken. Bekijk een analyse van uw spel om te zien waar u zich nog kunt verbeteren en waar u zich tijdens uw oefensessies op moet richten. U kunt gedetailleerde statistieken in de app bekijken.

Automatisch bijhouden van de score

Als een sensor is toegewezen aan uw putter, registreert uw compatibele Garmin golftoestel automatisch uw score op basis van de gedetecteerde slagen. Uw toestel geeft uw score aan het eind van iedere hole weer. Het horloge detecteert geen gimme putts, strafslagen of gemiste slagen. Deze moeten handmatig worden ingevoerd. Indien nodig kunt u de extra scorekaartopties op uw toestel gebruiken om een putt, strafslag of gemiste slag toe te voegen.

Sensorverbindingswaarschuwingen in- en uitschakelen

U kunt uw compatibele Garmin golftoestel zo instellen dat u een waarschuwing ontvangt als uw sensoren tijdens een ronde golf zijn gekoppeld.

OPMERKING: Connectiewaarschuwingen zijn standaard uitgeschakeld.

Selecteer bij de toestelinstellingen **Clubsensoren > Connectiewaarschuwing**.

Tips voor het gebruiken van de sensoren

- Probeer voor de beste resultaten te voorkomen dat uw clubs tegen elkaar stoten, op de grond vallen of dat u ze gebruikt om graszoden recht te leggen.
- Draag geen meerdere clubs in dezelfde hand om te voorkomen dat ze tegen elkaar stoten.
- Draag uw clubs ondersteboven of horizontaal om te voorkomen dat er onterecht slagen worden gedetecteerd.
- Maak oefenswings vanaf dezelfde positie als de bal.

De sensoren maken automatisch onderscheid tussen oefenswings en echte slagen wanneer deze vanaf dezelfde positie worden gemaakt.

OPMERKING: Dit geldt niet voor de putter. Wanneer een sensor aan een putter is toegewezen, is hij gevoeliger, zodat hij nauwkeurig uw putts kan detecteren.

- Raak de bal bij alle slagen op de juiste manier.

OPMERKING: 'Tap-in putts' worden mogelijk niet geregistreerd tenzij ze in de juiste houding zijn uitgevoerd.

- Sta even stil voordat u een swing maakt.
- Bewaar uw clubs ondersteboven in uw golftas wanneer u ze niet gebruikt.

Wanneer u uw clubs op een donkere plek bewaart, kunt u het maximale uit de levensduur van de sensorbatterijen halen.

Garmin Golf app

Met de Garmin Golf app kunt u scorekaarten vanaf uw compatibele Garmin toestel uploaden om gedetailleerde statistische gegevens en slaganalyses weer te geven. Golfers kunnen het op verschillende banen tegen elkaar opnemen met behulp van de Garmin Golf app. Meer dan 41.000 banen bevatten een klassement waaraan iedereen kan deelnemen. U kunt een toernooi maken en spelers uitnodigen om mee te doen.

De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect™ account. U kunt de Garmin Golf app ook uit de App Store naar uw smartphone downloaden.

Toestelinformatie

Toestelinformatie en batterijstatus weergeven

U kunt uw compatibele Garmin golftoestel gebruiken om de toestel-id, softwareversie en batterijstatus van uw gekoppelde sensoren weer te geven.

- 1 Selecteer bij de toestelinstellingen **Clubsensoren > Gekoppelde sensoren**.
- 2 Selecteer een sensor.
- 3 Selecteer **Over**.

De batterij vervangen

- 1 Breng het gereedschap voor de batterijdop ① in de inkepingen in de deksel in en draai de deksel ② linksom om deze te ontgrendelen.



- 2 Verwijder de deksel en de batterij ③.
- 3 Plaats de nieuwe batterij in de deksel met de minkant naar de binnenkant van de deksel.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of verliest.
- 4 Vervang de deksel en draai deze naar rechts om hem te vergrendelen.
OPMERKING: De twee inkepingen in de deksel en basis moeten zijn uitgelijnd.

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Specificaties

Batterijtype	CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen
Levensduur van batterij	Maximaal 4 jaar
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
Draadloze frequentie/draadloos protocol	2,4 GHz bij -0,45 dBm nominaal
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Problemen oplossen

Is mijn toestel compatibel met mijn sensoren?

De Approach CT10 sensoren zijn compatibel met sommige Garmin golftoestellen.

Ga naar garmin.com/ct10compatibility voor informatie over compatibiliteit.

Uw sensoren opnieuw toewijzen

Indien nodig kunt u uw sensor aan een andere club in de set toewijzen.

- 1 Selecteer bij de toestelinstellingen **Clubsensoren > Gekoppelde sensoren**.
- 2 Selecteer de club met de sensor die u opnieuw wilt toewijzen.
- 3 Selecteer **Wijs opnieuw toe**.
OPMERKING: Deze optie wordt niet weergegeven als aan alle clubs in de set een sensor is toegewezen.
- 4 Neem de club uit uw golftas die u in stap 2 hebt geselecteerd.
Laat al uw overige clubs tijdens het toewijzen van sensoren in uw golftas.
- 5 Houd de club op maximaal 1 m (3 ft.) afstand van uw toestel.
OPMERKING: Het handvat moet omhoog zijn gericht.
Er wordt een bericht weergegeven wanneer de sensor is gedetecteerd.
- 6 Selecteer de club waaraan de sensor zal worden toegewezen.
Als het opnieuw toewijzen is voltooid, wordt een bericht weergegeven.
- 7 Bevestig de sensor aan de nieuwe club (*De sensor aan een club vastmaken, pagina 1*).

Uw lijst met golfclubs aanpassen

Nadat u uw compatibele golftoestel via de Garmin Golf app met uw smartphone hebt gekoppeld, kunt u de app gebruiken om de standaardlijst met golfclubs aan te passen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het golftoestel voor meer informatie.

- 1 Open de Garmin Golf app op uw smartphone.
- 2 Selecteer vanuit **•••** of  menu, **My Bag**.
- 3 Selecteer een optie om een club toe te voegen, bewerken, verwijderen of buiten gebruik te stellen.
- 4 Synchroniseer uw compatibele Garmin golftoestel met de Garmin Golf app.
De bijgewerkte lijst met golfclubs wordt op uw golftoestel weergegeven.

Garmin Connect op uw computer gebruiken

De Garmin Express™ toepassing verbindt uw compatibele Garmin golftoestel met Garmin Connect uw account via een computer.

- 1 Sluit uw Garmin golftoestel aan op uw computer met de USB-kabel.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Download en installeer de Garmin Express toepassing.
- 4 Open de Garmin Express toepassing en selecteer **Voeg toestel toe**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

De software bijwerken

Als u uw compatibele Garmin golftoestel met de Garmin Golf app synchroniseert, zoekt de Garmin Golf app automatisch naar software-updates voor uw gekoppelde sensoren en stuurt hij deze naar uw golftoestel.

- 1 Selecteer bij de toestelinstellingen **Clubsensoren > Software-update**.
OPMERKING: Deze optie wordt niet weergegeven als u een ronde golf speelt.
- 2 Selecteer een sensor om bij te werken.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Meer informatie

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar garmin.com/golf.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

