



APPROACH® CT10

Användarhandbok

© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Approach® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och Garmin Golf™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång.....	1
Fästa sensorn på klubban.....	1
Para ihop dina sensorer med enheten.....	2
Aktivera sensorerna.....	2
Registrera slag.....	2
Tips om hur du använder sensorerna....	3
Garmin Golf App.....	3
Enhetsinformation.....	3
Visa enhetsinformation och batteristatus.....	3
Byta batteri.....	4
Skötsel av enheten.....	4
Specifikationer.....	4
Felsökning.....	4
Är min enhet kompatibel med mina sensorer?.....	4
Omtilldela sensorer igen.....	5
Anpassa din golfklubblista.....	5
Uppdatera programvaran.....	5
Mer information.....	5

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Fästa sensorn på klubban

- 1 Skruva fast sensorn i hålet på greppets ände.



- 2 Dra åt sensorn så att den inte rör sig vid användning.
- 3 Lägg tillbaka klubban i golfbagen.

Använda en del av ett sensorset

Kompatibla Garmin® golfenheter har automatisk avkänning och registrering av slag. Om du köpte startpaketet med sensorer rekommenderar Garmin att du fäster sensorerna på puttern och wedgeklubbarna för att förbättra Garmin AutoShot™ funktionen. För automatisk scoring måste en sensor fästas på puttern för att antalet slag ska kunna identifieras korrekt.

Använda sensorerna utan Garmin AutoShot

Kompatibla Garmin golfenheter som inte har Garmin AutoShot funktionen måste använda en fullständig uppsättning klubbssensorer. När den paras ihop med en hel uppsättning klubbssensorer som är installerade på alla golfklubbor kan du automatiskt spåra dina golfslag, inklusive plats, distans och klubbtyp.

Para ihop dina sensorer med enheten

Innan du kan registrera slag måste du para ihop Approach CT10 sensorn med en kompatibel Garmin golfenhet och tilldela sensorer till dina klubbor.

1 Fäst alla sensorer på klubborna (*Fästa sensorn på klubban, sidan 1*).

2 Ta ut en klubba ur golfbagen.

Alla andra klubbor bör ligga i golfbagen under ihopparringen.

TIPS: Du bör slutföra ihopparringen i ett väl upplyst rum. Sensorerna aktiveras automatiskt baserat på det omgivande ljuset.

3 Håll klubban inom 1 m (3 fot) från enheten.

Obs! Greppet bör vara riktat uppåt.

4 Från enhetsinställningarna väljer du **Klubbssensorer > Lägg till nytt**.

Enhetsinställningarna söker efter sensorn. Ett meddelande visas när sensorn har identifierats.

5 Följ anvisningarna på skärmen för att para ihop enheten med den klubba som du har tagit ur golfbagen.

Ett meddelande visas när sensorn har tilldelats.

6 Lägg tillbaka klubban i golfbagen.

7 Ta ut nästa klubba från golfbagen.

8 Upprepa steg 5 till 7 tills du har tilldelat alla sensorerna till dina klubbor.

Aktivera sensorerna

Sensorerna aktiveras eller går in i viloläge automatiskt beroende på omgivningsljus och riktning.

Ta upp till tre klubbor ur golfbagen och rikta klubbhuvudena mot marken.

Sensorerna aktiveras och ansluter till den ihopparade enheten. Enhetsinställningarna visar namnen på de anslutna klubborna.

Obs! Den ihopparade enheten kan anslutas till tre sensorer samtidigt.

Förvara klubborna upp och ner i golfbagen. Sensorerna går in i viloläge och kopplas bort från den ihopparade enheten.

Registrera slag

1 Starta en runda på den ihopparade Garmin golfenheten.

2 Ta ut en klubba ur golfbagen.

Sensorn aktiveras och ansluter till den ihopparade enheten. Enhetsinställningarna visar namnet på den anslutna klubban och din typiska slaglängd med den klubban.

Obs! Din typiska slaglängd visas när du har gjort fyra golfslag med klubban och överfört scorekortet till Garmin Golf™ appen. Den typiska slaglängden visas inte för puttern.

3 Slå ett slag.

Sensorn registrerar slaget och överför automatiskt data till den ihopparade enheten.

Ladda upp scorekort till Garmin Golf appen efter varje runda om du vill se uppdaterad statistik på enheten.

Granska en analys av ditt spel för att identifiera områden för förbättring och vad du ska koncentrera din träning på. Du kan visa detaljerad statistik i appen.

Automatisk scoring

När din putter tilldelas en sensor, registrerar din kompatibla Garmin golfenhet automatiskt dina poäng enligt antal identifierade slag. Enhetsinställningarna visar din poäng efter varje hål. Den registrerar inte gimmie-puttar, pliktslag eller missade slag – dessa måste registreras manuellt. Du kan vid behov använda dig av ytterligare scorekort-alternativ i enheten för att lägga till en putt, ett pliktslag eller ett missat slag.

Sätta på och slå av anslutningsmeddelanden för sensorer

Du kan ställa in din kompatibla Garmin golfenhet så att den varnar dig när dina ihopparade sensorer ansluter under pågående golfrounda.

Obs! Funktionen för anslutningsmeddelanden är avstängd som standard.

I enhetens inställningar väljer du **Klubbsensorer > Anslutningsmeddelande**.

Tips om hur du använder sensorerna

- För bästa möjliga resultat ska du undvika att stöta ihop klubborna med varandra, tappa dem i marken och laga nedslagsmärken.
- Undvika att klubborna stöter ihop med varandra genom att inte bära flera klubbor med samma hand.
- Bär med dig klubborna uppochned eller horisontellt för att undvika att slag identifieras felaktigt.
- Slå övningslag på samma plats som bollen.

Sensorerna gör automatiskt skillnad på övningslag och riktiga slag om de görs från samma plats.

Obs! Detta gäller inte för puttern. När du tilldelar en sensor till puttern är sensorn inställd så att den är känsligare för att kunna identifiera dina puttar så korrekt som möjligt.

- Sikta på bollen vid alla slag.

Obs! Lätta puttar kan bli oregistrerade om de inte siktas in med tillräcklig kontakt.

- Stå stilla i en sekund innan du svingar klubban.
- Förvara klubborna upp och ner i golfbagen när de inte används.

Om du förvarar klubborna i en mörk miljö så maximeras sensorernas batteritid.

Garmin Golf App

Garmin Golf appen gör att du kan ladda upp scorekort från din kompatibla Garmin enhet för att se detaljerad statistik och slaganalyser. Golfare kan tävla mot varandra på olika banor med Garmin Golf appen. Fler än 41 000 banor har topplistor som vem som helst kan gå med i. Du kan organisera en turnering och bjuda in andra spelare att tävla.

Garmin Golf appen synkroniserar dina data med ditt Garmin Connect™ konto. Du kan hämta Garmin Golf appen appbutiken på din smartphone.

Enhetsinformation

Visa enhetsinformation och batteristatus

Du kan använda din kompatibla Garmin golfenhet för att visa enhets-ID, programversion och batteristatus för dina ihopparade sensorer.

- 1 I enhetsinställningarna väljer du **Klubbsensorer > Ihopparade sensorer**.
- 2 Välj en sensor.
- 3 Välj **Om**.

Byta batteri

- 1 Sätt in batterilocksverktyget ① i skårorna på locket och vrid locket ② moturs för att låsa upp det.



- 2 Ta bort locket och batteriet ③.
- 3 Sätt i det nya batteriet i locket med den negativa sidan vänd mot lockets insida.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.
- 4 Sätt tillbaka locket och vrid det medurs tills det klickar på plats.
Obs! Två skåror i locket och i vridbasen ska ligga i linje med varandra.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Specifikationer

Batterityp	CR2032, 3 V, kan bytas av användaren
Batteriets livslängd	Upp till 4 år
Drifttemperaturområde	Från -10 till 50 °C (från 14 till 122 °F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	2,4 GHz vid -0,45 dBm nominell
Vattentålighet	IEC 60529 IPX7 ¹

Felsökning

Är min enhet kompatibel med mina sensorer?

Approach CT10 sensorer är kompatibla med vissa Garmin golfenheter.

Information om kompatibilitet finns på garmin.com/ct10compatibility.

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Omtilldela sensorer igen

Du kan om nödvändigt tilldela din sensor till en annan klubba.

- 1 I enhetsinställningarna väljer du **Klubbsensorer > Ihopparade sensorer**.
- 2 Välj klubban med den sensor som ska omtilldelas.
- 3 Välj **Omtilldela**.
Obs! Det här alternativet visas inte om alla klubbor i uppsättningen redan har en tilldelad sensor.
- 4 Ta ur den klubba du valde i steg 2 ur golfbagen.
Alla andra klubbor bör ligga kvar i golfbagen när du tilldelar sensorerna.
- 5 Håll klubban inom 1 m (3 fot) från enheten.
Obs! Greppet bör vara riktat uppåt.
Ett meddelande visas när sensorn har identifierats.
- 6 Välj den klubba till vilken du vill tilldela sensorn.
Ett meddelande visas när tilldelningen är klar.
- 7 Fäst sensorn på den nya klubban (*Fästa sensorn på klubban, sidan 1*).

Anpassa din golfklubblista

När du har parat ihop din kompatibla golfenhet med din smartphone med hjälp av Garmin Golf appen kan du använda appen för att anpassa listan med standardgolfklubbor. Mer information finns i användarhandboken till din golfenheten.

- 1 Öppna Garmin Golf appen på din smartphone.
- 2 På  eller  väljer du **My Bag**.
- 3 Välj ett alternativ för att lägga till, redigera, ta bort eller dra tillbaka en klubba.
- 4 Synkronisera din kompatibla Garmin golfenhet med Garmin Golf appen.
Den uppdaterade golfklubblistan visas på enheten.

Använda Garmin Connect på din dator

Garmin Express™ applikationen ansluter din kompatibla Garmin golfenhet till Garmin Connect ditt konto med hjälp av en dator.

- 1 Anslut Garmin golfenheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Hämta och installera Garmin Express applikationen.
- 4 Öppna Garmin Express applikationen och välj **Lägg till enhet**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Uppdatera programvaran

När du synkar din kompatibla Garmin golfenhet med Garmin Golf appen, söker Garmin Golf appen automatiskt efter programvaruuppdateringar för dina ihopparade sensorer och skickar dem sedan till enheten.

- 1 I enhetsinställningarna väljer du **Klubbsensorer > Programuppdatering**.
Obs! Det här alternativet visas inte under en pågående golfrunda.
- 2 Välj den sensor som ska uppdateras.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Mer information

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till garmin.com/golf.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

