

**GARMIN**<sup>®</sup>

# **BIRDSEYE – ANWEISUNGEN**

---

**Benutzerhandbuch**

© 2015 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. BaseCamp™ und Garmin Express™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Mac® ist eine Marke von Apple Inc. und ist in den USA und anderen Ländern eingetragen. Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# Inhaltsverzeichnis

<b>BirdsEye Bilder und Garmin® Custom Maps .....</b>	<b>1</b>
BirdsEye Bilder .....	1
BirdsEye Abonnements und Guthaben .....	1
Herunterladen von BirdsEye Bildern auf einen Mac® Computer .....	1
Herunterladen von BirdsEye Bildern auf einen Windows® Computer .....	2
Senden heruntergeladener BirdsEye Bilder an das Gerät .....	2
Heruntergeladene BirdsEye Bilder nach Ablauf des Abonnements .....	3
Löschen von BirdsEye Bildern .....	3
Garmin Custom Maps .....	3
Importieren von Garmin Custom Maps .....	3
Anzeigen von Karten-Overlays .....	3
Ausblenden von Karten-Overlays .....	3
Ändern der Anzeigereihenfolge von Karten-Overlays .....	3
<b>Index .....</b>	<b>4</b>



# BirdsEye Bilder und Garmin® Custom Maps

Sie können zusätzliche, als Karten-Overslays bezeichnete Karteninformationen herunterladen oder importieren, die dann auf der Karte angezeigt werden können. Karten-Overslays wie BirdsEye Satellite Imagery können auf dem Computer oder auf einem kompatiblen Garmin Gerät gespeichert werden. Die Verwaltung von Daten-Overslays ist ähnlich wie bei anderen Daten, u. a. ist eine Übertragung zwischen kompatiblen Garmin Geräten sowie die Organisation von Karten-Overslays mithilfe von Listen möglich.

## BirdsEye Bilder

BirdsEye Bilder bieten herunterladbare, hochauflösende Kartenbilder, u. a. detaillierte Satellitenbilder und topografische Rasterkarten. Sie können BaseCamp™ verwenden, um BirdsEye Bilder auf den Computer herunterzuladen, Bilder auf dem Computer anzuzeigen und Bilder auf ein kompatibles Garmin Gerät zu übertragen.

## BirdsEye Abonnements und Guthaben

Zum Herunterladen und Verwenden von BirdsEye muss das Gerät über ein aktives BirdsEye Abonnement oder über Guthaben verfügen. Abonnements oder Guthaben für BirdsEye Produkte, die in Ihrer Gegend verfügbar sind, finden Sie unter [garmin.com/birdseye](http://garmin.com/birdseye).

BirdsEye Satellite Imagery und BirdsEye TOPO Raster Produkte bieten während der Laufzeit des Abonnements eine unbegrenzte Anzahl an Downloads von Bildern. Ein Abonnement ist einem Gerät zugeordnet. Bei Abonnementprodukten können heruntergeladene Bilder nach Ablauf des Abonnements für das Gerät nicht mehr auf das Gerät übertragen werden.

BirdsEye Select Raster Produkte bieten Guthaben für eine begrenzte Anzahl an Downloads von Bildern. Mit jedem Guthaben können Sie einen Quadratkilometer an Bilddaten herunterladen. Über Guthaben heruntergeladene Bilder haben kein Ablaufdatum und können während der gesamten Nutzungsdauer des Geräts auf das Gerät übertragen werden, das dem Guthaben zugeordnet ist. Die Höhe des mitgelieferten Guthabens ist je nach Produkt unterschiedlich. Das gesamte Guthaben muss innerhalb des auf der Produktseite angegebenen Zeitraums aufgebraucht werden. Über Guthaben heruntergeladene Bilder sind einem einzigen Gerät zugeordnet und können nicht wiederhergestellt werden, wenn sie vom Gerät und vom Computer gelöscht werden.

## BirdsEye Produkte

Es sind mehrere BirdsEye Produkte verfügbar.

**BirdsEye Satellite Imagery:** Liefert detaillierte weltweite Satellitenbilder. Dieses Produkt bietet ein Jahresabonnement für eine unbegrenzte Anzahl an Downloads von Bildern.

**BirdsEye Select Raster:** Liefert Rasterkarten mit Geländekonturen und Points of Interest. Bilder sind für mehrere Regionen in Europa verfügbar. Dieses Produkt bietet Guthaben für eine begrenzte Anzahl an Downloads von Bildern.

**BirdsEye TOPO Raster:** Liefert topografische Rasterkarten des U.S. Geological Survey (USGS) und des National Research Council (NRC). Bilder sind für die USA und für Kanada verfügbar. Dieses Produkt bietet ein Jahresabonnement für eine unbegrenzte Anzahl an Downloads von Bildern.

## Aktivieren von BirdsEye Produkten mit BaseCamp

Zum Aktivieren von BirdsEye Produkten mit der Anwendung BaseCamp müssen Sie das Gerät über Garmin Express™ registrieren ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Nach dem Erwerb eines BirdsEye Produkts müssen Sie es aktivieren und das Abonnement bzw. das Guthaben dem Gerät zuordnen. Das Produkt kann mit BaseCamp aktiviert werden.

**HINWEIS:** Wenn im Lieferumfang des Geräts ein BirdsEye Abonnement enthalten war, ist es dem Gerät bereits zugeordnet, und Sie müssen es nicht aktivieren.

- 1 Rufen Sie [www.garmin.com/basecamp](http://www.garmin.com/basecamp) auf, um die Anwendung BaseCamp herunterzuladen und zu installieren.

**HINWEIS:** Wenn die Anwendung BaseCamp bereits installiert ist, müssen Sie möglicherweise ein Update auf die aktuelle Version durchführen.

- 2 Starten Sie die Anwendung BaseCamp, und verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.

Der Name des Geräts wird im Bibliotheks- und Gerätbereich angezeigt.

- 3 Wählen Sie **BirdsEye > BirdsEye-Bilder herunterladen**.

- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Gerät aus, dem Sie das Abonnement bzw. das Guthaben zuordnen möchten, und wählen Sie **Weiter**.

**HINWEIS:** Sie können das BirdsEye Produkt nur einem Gerät zuordnen. Nachdem es einem Gerät zugeordnet wurde, kann das Abonnement bzw. Guthaben nicht auf ein anderes Gerät übertragen werden. Sie können das BirdsEye Produkt nur auf mehreren Geräten verwenden, wenn Sie zusätzliche Abonnements bzw. Guthaben erwerben.

- 5 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Wo finde ich mein Abonnement?**, um ein Abonnement zu aktivieren.
- Wählen Sie **Wo finde ich mein Guthaben?**, um Guthaben zu aktivieren.

- 6 Geben Sie die Anmeldedaten für das Garmin Konto ein, und wählen Sie **Weiter**.

- 7 Wählen Sie das zu aktivierende BirdsEye Produkt und dann die Option **Aktivieren**.

**HINWEIS:** Das zuletzt erworbene BirdsEye Produkt wird hier angezeigt. Evtl. müssen Sie ein anderes Produkt aus der Dropdown-Liste auswählen.

Das BirdsEye Produkt wird aktiviert, und das Abonnement bzw. das Guthaben wird dem Gerät zugeordnet. Nach Abschluss der Aktivierung können Sie BirdsEye Bilder herunterladen.

## Herunterladen von BirdsEye Bildern auf einen Mac® Computer

Zum Herunterladen und Verwenden von BirdsEye Bildern muss das Gerät über ein aktives Abonnement oder über Guthaben verfügen.

Sie können BirdsEye Bilder auf einen Mac Computer und auf ein kompatibles Garmin Gerät herunterladen.

- 1 Starten Sie die Anwendung BaseCamp, und verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.

Das Gerät wird in der Geräteliste von BaseCamp angezeigt.

**HINWEIS:** Warten Sie, bis das Gerät geladen wurde.

- 2 Wählen Sie **Meine Sammlung** oder eine Liste, der die heruntergeladene Bilddatei hinzugefügt werden kann.

- 3 Wählen Sie **BirdsEye > BirdsEye-Bilder herunterladen**.

- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Gerät aus.

- 5 Wählen Sie **BirdsEye-Bilder nach dem Download auf das Gerät kopieren**, um die Bilddatei sofort nach dem Download auf das Gerät zu kopieren (optional).

- 6 Wählen Sie **Fortfahren**.

- 7 Wählen Sie ein Produkt für BirdsEye Bilder.

Wenn das Gerät über ein aktives Abonnement für das gewählte Produkt verfügt, wird das Abonnement in einer Meldung bestätigt.

Wenn das Gerät nicht über ein Abonnement verfügt, können Sie für einige Produkte begrenzte Vorschaubilder herunterladen. Vorschaubilder sind nur für Bewertungszwecke vorgesehen. Es kann jeweils nur eine Vorschau gespeichert werden. Die vorhandene Vorschau wird automatisch überschrieben, wenn Sie eine andere Vorschau herunterladen.

**8** Wählen Sie eine Option, um einen Bereich auf der Karte zu definieren, für den Sie Bilder herunterladen möchten:

- Wählen Sie **Rahmen auswählen**, und zeichnen Sie auf der Karte einen Rahmen, um einen rechteckigen Bereich auszuwählen.
- Wählen Sie **Form auswählen**, und zeichnen Sie auf der Karte die gewünschte Form, um einen Freiformbereich auszuwählen.

Sie können Punkte auf der Karte auswählen, um die Eckpunkte der Form anzugeben, oder Sie können die Eckpunkte der Form durch Ziehen zeichnen.

Wenn für das gewählte Produkt Guthaben erforderlich ist, wird die Höhe des erforderlichen Guthabens für den gewählten Bereich angezeigt.

**9** Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Option für die Bildqualität (optional).

Für die ausgewählte Bildqualität wird eine geschätzte Dateigröße angezeigt. Wenn Sie die Bilder auf das Gerät kopieren, sollten Sie sicherstellen, dass das Gerät über ausreichend freien Speicherplatz für die Bilddatei verfügt. Wenn Sie den verfügbaren Speicherplatz überschritten haben, können Sie die Bildqualität reduzieren oder den Bereich verkleinern.

**10** Wählen Sie **Bestätigen**.

**11** Wenn für das gewählte Produkt Guthaben erforderlich ist, geben Sie die Anmeldedaten für das Garmin Konto ein, um die Verwendung von Guthaben zu bestätigen.

**12** Geben Sie einen Namen für die heruntergeladene Bilddatei ein (optional).

Sofern die Funktion aktiviert ist, beginnt die Übertragung der Bilddatei.

## Herunterladen von BirdsEye Bildern auf einen Windows® Computer

Zum Herunterladen und Verwenden von BirdsEye Bildern muss das Gerät über ein aktives Abonnement oder über Guthaben verfügen.

Sie können BirdsEye Bilder auf einen Windows Computer und auf ein kompatibles Garmin Gerät herunterladen.

**1** Starten Sie die Anwendung BaseCamp, und verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.

Das Gerät wird in der Geräteliste von BaseCamp angezeigt.

**HINWEIS:** Warten Sie, bis der Ordner für den internen Speicher geladen wurde.

**2** Wählen Sie **Meine Sammlung** oder eine Liste, der die heruntergeladene Bilddatei hinzugefügt werden kann.

**3** Wählen Sie **BirdsEye > BirdsEye-Bilder herunterladen**.

**4** Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Gerät aus.

**5** Wählen Sie **Weiter**.

**6** Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ein Produkt für BirdsEye Bilder aus.

Wenn das Gerät über ein aktives Abonnement für das gewählte Produkt verfügt, wird das Abonnement in einer Meldung bestätigt.

Wenn das Gerät nicht über ein Abonnement verfügt, können Sie für einige Produkte begrenzte Vorschaubilder herunterladen. Vorschaubilder sind nur für Bewertungszwecke vorgesehen. Es kann jeweils nur eine

Vorschau gespeichert werden. Die vorhandene Vorschau wird automatisch überschrieben, wenn Sie eine andere Vorschau herunterladen.

**7** Wählen Sie **Fortfahren**.

**8** Wählen Sie eine Option, um einen Bereich auf der Karte zu definieren, für den Sie Bilder herunterladen möchten:

- Wählen Sie und verschieben Sie die Karte an eine andere Position, um nicht den derzeit ausgewählten Kartenausschnitt anzuzeigen, sondern zu einem anderen Kartenausschnitt zu wechseln.
- Wählen Sie , und ziehen Sie einen rechteckigen Bereich auf der Karte, um einen Kartenausschnitt zu vergrößern.
- Wählen Sie , und ziehen Sie einen Rahmen auf der Karte, um einen rechteckigen Bereich auszuwählen.
- Wählen Sie , und zeichnen Sie eine Form auf der Karte, um einen Freiformbereich auszuwählen.

Sie können Punkte auf der Karte auswählen, um die Eckpunkte der Form anzugeben, oder Sie können die Eckpunkte der Form durch Ziehen zeichnen.

- Wählen Sie , um den derzeit ausgewählten Bereich auf der Karte zu verschieben.

Wenn für das gewählte Produkt Guthaben erforderlich ist, wird die Höhe des erforderlichen Guthabens für den gewählten Bereich angezeigt.

**9** Geben Sie einen Namen für die heruntergeladene Bilddatei ein (optional).

**10** Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Option für die Bildqualität (optional).

Für die ausgewählte Bildqualität wird eine geschätzte Dateigröße angezeigt. Wenn Sie die Bilder auf das Gerät kopieren, sollten Sie sicherstellen, dass das Gerät über ausreichend freien Speicherplatz für die Bilddatei verfügt. Wenn Sie den verfügbaren Speicherplatz überschritten haben, können Sie die Bildqualität reduzieren oder den Bereich verkleinern.

**11** Wählen Sie **Herunterladen**.

**12** Wählen Sie **BirdsEye-Bilder nach dem Download auf das Gerät kopieren**, um die Bilddatei sofort nach dem Download auf das Gerät zu kopieren (optional).

**13** Wenn für das gewählte Produkt Guthaben erforderlich ist, geben Sie die Anmeldedaten für das Garmin Konto ein, um die Verwendung von Guthaben zu bestätigen.

**14** Wählen Sie **Fertigstellen**.

Sofern die Funktion aktiviert ist, beginnt die Übertragung der Bilddatei.

## Senden heruntergeladener BirdsEye Bilder an das Gerät

Damit Sie BirdsEye Bilder an das Gerät senden können, müssen Sie die Bilder auf den Computer herunterladen. Außerdem muss das Gerät über ausreichend freien Speicherplatz für die Bilddatei verfügen.

Sie können heruntergeladene BirdsEye Bilddateien an ein kompatibles Garmin Gerät mit einem aktiven Abonnement für diesen Bildtyp senden. Über Guthaben heruntergeladene Bilddateien können nur an das Gerät gesendet werden, für das sie aktiviert und heruntergeladen wurden.

**1** Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.

Das Gerät wird in der Geräteliste angezeigt.

**2** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bilddatei, und wählen Sie **Senden an**.

**3** Wählen Sie einen Order des Geräts und dann die Option **OK**. Eine Fortschrittsanzeige zeigt den Fortschritt der Datenübertragung an.

## Heruntergeladene BirdsEye Bilder nach Ablauf des Abonnements

Bei Abonnementprodukten können heruntergeladene Bilder nach Ablauf des Abonnements für das Gerät nicht mehr auf das Gerät übertragen werden. Sie können auf das Gerät heruntergeladene Bilder weiterhin verwenden, sofern Sie sie nicht vom Gerät löschen. Wenn Sie Bilder auf den Computer heruntergeladen haben, können Sie sie weiterhin mit BaseCamp anzeigen, jedoch nur auf Geräte mit einem aktiven Abonnement für diesen Bildtyp übertragen.

Über Guthaben heruntergeladene Bilder haben kein Ablaufdatum und können während der gesamten Nutzungsdauer des Geräts auf das Gerät übertragen werden, das dem Guthaben zugeordnet ist.

## Löschen von BirdsEye Bildern

### HINWEIS

Gelöschte BirdsEye Bilder können nicht wiederhergestellt werden.

- Wenn Sie über Guthaben heruntergeladene Bilder löschen, müssen Sie weiteres Guthaben ausgeben, um sie erneut herunterzuladen.
- Wenn Sie im Rahmen des Abonnements erhaltene Bilder vom Gerät löschen, können Sie die Bilder nach Ablauf des Abonnements nicht wieder auf das Gerät übertragen.

Verwenden Sie BaseCamp, um BirdsEye Bilder vom Gerät oder vom Computer zu löschen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu lösrende Bild, und wählen Sie **Löschen**.

Das Bild wird vom ausgewählten Speicherort gelöscht. Wenn Sie Bilder vom Computer löschen, werden sie nicht vom Gerät gelöscht.

## Garmin Custom Maps

Mit Garmin Custom Maps erhalten Sie Bilder, z. B. Satellitenbilder, Karten von Parks sowie andere Informationen, die auf der Karte als Karten-Overlay angezeigt werden können.

Laden Sie Garmin Custom Maps vom Garmin Custom Maps-Forum oder von anderen Websites herunter. Sie können auch eigene Garmin Custom Maps erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [garmin.com/custommaps](http://garmin.com/custommaps).

### Importieren von Garmin Custom Maps

Sie können Garmin Custom Maps importieren, einschließlich KML-Karten-Overlays und KMZ-Karten-Overlay-Archive. Darüber hinaus können Sie Garmin Custom Maps an unterstützte Garmin Geräte senden.

- 1 Laden Sie eine Custom Map-Datei auf den Computer herunter.
- 2 Wählen Sie einen Speicherort für die gespeicherte Kartendatei.
- 3 Wählen Sie **Datei > In '[Name]' importieren**.
- 4 Wählen Sie die Custom Map-Datei und dann die Option **Importieren**.

Die Custom Map wird als Karten-Overlay gespeichert.

## Anzeigen von Karten-Overlays

- 1 Wählen Sie ein Karten-Overlay aus.
- 2 Wählen Sie **Anzeigen > Ausgewählte Daten auf Karte anzeigen**, um die Karte auf dem Karten-Overlay zu zentrieren.
- 3 Wenn das Karten-Overlay als Umriss ohne Bilder angezeigt wird, wählen Sie **Anzeigen > Karten-Overlays einblenden (Garmin Custom Maps und BirdsEye-Bilder)**.

## Ausblenden von Karten-Overlays

Sie können Details in BirdsEye Bildern, Garmin Custom Maps und anderen Karten-Overlays ausblenden, damit Sie auf der Karte nur als Umriss angezeigt werden.

Wählen Sie **Anzeigen > Karten-Overlays ausblenden (Garmin Custom Maps und BirdsEye-Bilder)**.

## Ändern der Anzeigereihenfolge von Karten-Overlays

Sie können die Anzeigereihenfolge von BirdsEye Bildern, Garmin Custom Maps und anderen Karten-Overlays einrichten, um anzupassen, in welcher Reihenfolge die Karten-Overlays auf der Karte übereinander angezeigt werden.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nicht für alle Karten-Overlays verfügbar.

- 1 Doppelklicken Sie auf ein Karten-Overlay.
- 2 Passen Sie die Anzeigereihenfolge mithilfe des Schiebereglers an.  
Karten-Overlays mit einer höheren Rangfolge in der Anzeigereihenfolge werden über Karten-Overlays mit einer niedrigeren Rangfolge angezeigt.

# Index

## B

benutzerdefiniert [3](#)

BirdsEye Bilder [3](#)

    Abonnements [1, 3](#)

    Guthaben [1](#)

BirdsEye-Bilder [3](#)

## K

Karten

    anzeigen [3](#)

    benutzerdefiniert [1, 3](#)

    BirdsEye Bilder [1–3](#)

    BirdsEye-Bilder [3](#)



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)