

GARMIN EXPLORE™ WEBHJÆLP

Brugervejledning

© 2020 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, Earthmate®, fēnix®, GPSMAP®, inReach®, inReach Explorer® og inReach SE® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, der er registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™ og MapShare™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, leveret af Garmin IERCC. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Facebook™ og Facebook logoet er varemærker tilhørende Facebook og dets associerede selskaber. TWITTER™ og Twitter-logoet er varemærker tilhørende Twitter, Inc. eller dets associerede selskaber. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Sådan kommer du i gang	1
Forberedelse af din tur	1
Når du vender tilbage fra turen	1
Hjem	1
Kort	1
Korttyper	1
Sådan zoomer du på kortet	1
Panorering på kortet	1
Måling af afstand på kortet	1
Din position	1
Seneste spor	1
Overvågning af en bruger	2
Meddelelsesliste	2
Bibliotek	2
Visning af dit bibliotek på kortet	2
Deling af dit bibliotek på dit MapShare websted	2
Waypoints	2
Ruter	2
Spor og aktiviteter	2
Samlinger	3
Oprettelse af en samling	3
Redigering af en samling	3
Visning af en samling på kortet	3
Sortering af samlinger	3
Synkroniser en samling	3
Deling af samlinger på dit MapShare websted	3
Kortfiltre	3
Tilføjelse af et bogmærke	3
Sletning af et bogmærke	4
Import af kortdata	4
Eksport af kortdata	4
Tilgængelige kort	4
Tilføjelse af et kort til din enhed	4
Abonnementer og enheder	4
Skift af abonnement	4
Freedom-abonnementer	4
Synkronisering	4
Synkronisering af data med din smartphone	4
Synkronisering af data til din enhed ved hjælp af et USB-kabel	4
Indbakke	5
Kontakter	5
Din kontakt	5
Personlige kontakter	5
Tilføjelse af en kontaktperson	5
Redigering eller sletning af en kontaktperson	5
Meddelelser	5
Foruddefinerede beskeder	5
Redigering af en foruddefineret besked	5
Hurtige tekstmeddelelser	5
Tilføjelse af en hurtig tekstmeddelelse	5
Social	5
MapShare	5
Aktivering af funktionen MapShare	5
Sådan modtager du beskeder fra personer, der kigger på kortet	6
MapShare indstillinger	6
Sociale medier	6
Deling af din MapShare webside	6
Konto	6
Min info	6

Sådan kommer du i gang

Når du bruger Garmin Explore webstedet første gang, skal du gennemlæse disse opgaver for at lære mere om de grundlæggende funktioner.

BEMÆRK: Funktionerne på Garmin Explore webstedet varierer afhængig af din konto- og enhedstype. Hvis din enhed eksempelvis har inReach® teknologi, vil du få vist oplysninger om dit abonnement.

- Hold øje med dit månedlige forbrug (*Hjem, side 1*).
- Få vist enhedens data på kortet (*Kort, side 1*).
- Opret waypoints og ruter, som skal synkroniseres med enheden (*Waypoints, side 2, Ruter, side 2*).
- Få vist din kommunikationshistorik (*Indbakke, side 5*).
- Føj personer til dine kontakter, herunder nødkontakter (*Kontakter, side 5*).
- Konfigurer dine forudindstillede og hurtige tekstmeddelelser (*Meddelelser, side 5*).
- Konfigurer dine sociale mediekonti, herunder dit MapShare™ websted (*Social, side 5*).
- Synkroniser enheden og din smartphone (*Synkronisering, side 4*).

Forberedelse af din tur

Før du tager afsted på en tur, skal du bekræfte, at du har den opsætning, du har brug for, herunder kontakter (ved nødsituationer og almindelige), meddelelser og sociale indstillinger.

- Opret waypoints og ruter frem til din destination (*Waypoints, side 2, Ruter, side 2*).
- Synkroniser enhederne, så de har de nyeste data (*Synkronisering, side 4*).
- Send en testmeddelelse til test@inreach.garmin.com, og vent på svaret (*Test af din enhed, side 6*).

Når du vender tilbage fra turen

Efter turen kan du få vist meddelelser og spor på kortet. Du kan bruge et bogmærke til at gemme en visning af turen (*Tilføjelse af et bogmærke, side 3*).

Hjem

Fanen Hjem viser forbrugsstatistik, så du kan følge med på enheden hver måned. Den har nogle nyttige funktioner for alle, der er nye på webstedet.

Mit abonnement: Viser din aktuelle abonnementsordning og indværende måneds forbrug. Antallet af både sendte og modtagne meddelelser i forhold til din månedlige tildeling. Du kan også redigere din abonnementsordning.

Min regning: Viser din kontosaldo og oplysninger om restbeløb. Du kan redigere dine kreditkortoplysninger, og du kan tilføje flere midler til din konto.

Min statistik: Viser enhedens forbrug i hele kontoens levetid med startdatoen angivet næsten øverst.

Tips og tricks: Fremviser nogle nyttige tips og korte videoer.

BEMÆRK: Hvis en opdatering er tilgængelig til enheden, erstatter den dette afsnit.

Opdatering tilgængelig: Viser, når en opdatering til én eller flere enheder er tilgængelig. Den indeholder oplysninger om opdateringen og et link til at installere den.


Kort

Fanen Kort er beregnet til visning af dine meddelelser på et kort over hele verden. Du kan se alle de steder, du har besøgt.

Kortet indeholder disse funktioner.

- Dit bibliotek over waypoints, ruter, spor og aktiviteter (*Bibliotek, side 2*)
- En liste over samlinger (*Samlinger, side 3*)
- Topografiske kort, luft- og vejkort med betjeningsknapper til at skifte mellem dem (*Korttyper, side 1*)
- Betjeningsknapper til at zoome med en mus eller et pegefelt (*Sådan zoomer du på kortet, side 1*)
- Betjeningsknapper til at tilføje nye waypoints og ruter (*Waypoints, side 2, Ruter, side 2*)
- Et måleværktøj (*Måling af afstand på kortet, side 1*)
- Muligheder for at eksportere kortet som en .kml- eller .gpx-fil (*Eksport af kortdata, side 4*)
- Værktøjer til at importere baner, .gpx-, .kml- eller .kmz-filer (*Import af kortdata, side 4*)
- Betjeningsknapper til at vælge ekstra kort til enheden (*Tilgængelige kort, side 4*)
- Din seneste position markeret med en pil med dit navn ud for den
- Dine andre positioner, herunder meddelelser- og sporpunkter
- Linjer, der forbinder dine punkter og viser, hvornår du brugte sporfunktionsfunktionen
- En målestokslinje

Korttyper



Du kan skifte mellem topografiske korttyper, OpenStreetMap, luftfoto- og vejkorttyper med knappen  i øverste venstre hjørne på kortet.

Korttyperne skifter også automatisk, når du zoomer ind, hvis du når grænserne for en bestemt korttype.

Hvis du skifter til en korttype men zoomer for langt ind for den type, zoomer kortet automatisk ud.

Sådan zoomer du på kortet


Der kan zoomes på kortet på forskellige måder.

- Klik på  og  for at zoome et enkelt niveau ind eller ud.
- Brug et musehjul eller et pegefelt, der understøtter rulning for at zoome ind og ud.
- Dobbeltklik på musen for at zoome ind på det område, du klikkede på.

Panorering på kortet

Træk i kortet med musen eller pegefeltet.

Måling af afstand på kortet

- 1 Klik på  på kortet.
- 2 Vælg en startposition.
- 3 Vælg ekstra punkter for at oprette en linje.
- 4 Dobbeltklik på det sidste punkt.
Den samlede distance vises over det sidste punkt.


Din position




Kortet indlæser nye positioner hvert 5. minut.

BEMÆRK: Hvis du ser nogen, som sporer eller sender meddelelser, behøver du ikke genindlæse kortet for at se nye data.

Seneste spor

Du kan se oplysninger om din sidste tur.


-  ved siden af brugernavnet giver dig mulighed for at skjule og få vist vedkommendes seneste spordata på kortet.

-  giver dig mulighed for at spore, lokalisere eller sende en meddelelse eller en position til en bruger.
-  giver dig mulighed for at centrere kortet ved hjælp af brugerens seneste position.
-  giver dig mulighed for at udvide brugerens meddelelser og sporpunkter på kortet. Dette er nyttigt for at reducere visuelle forstyrrelser.


Overvågning af en bruger

Før du kan få vist spor- og positionsresultater på kortet, skal du tænde for enheden og anbringe den inden for synsvidde af satellitterne.

Du kan overvåge en bruger, herunder sporing, lokalisering, meddelelser og afsendelse af position.

- 1 Ved siden af brugernavnet skal du vælge .
- 2 Vælg en funktion:
 - Klik på **Spor** for at spore ved et bestemt interval, og angiv et interval.
 - For at pinge brugerens enhed i forhold til en enkelt position, skal du klikke på **Find**.
 - Klik på **Besked** for at sende en meddelelse.
 - Klik på **Send** for at sende en position.

Meddelelsesliste

Meddelelsesliste viser nyeste meddelelser sendt fra en brugers enhed. Du kan klikke på  for at se flere meddelelser.


Bibliotek

Du kan oprette waypoints og ruter og få vist dem på fanen Kort. Du kan se spor og aktiviteter på fanen Kort og konvertere dem til ruter. Hvis du bruger mobilappen, kan du synkronisere biblioteket med din smartphone.

BEMÆRK: På nogle modeller kan du synkronisere waypoints og ruter med enheden. Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.


Visning af dit bibliotek på kortet

Du kan vise eller skjule dit bibliotek på et kort. Det er nyttigt, hvis du har mange objekter inden for et område og ønsker at gøre kortet mere overskueligt.

På listen over biblioteker kan du vælge  for at skjule eller vise et objekt på kortet.

Deling af dit bibliotek på dit MapShare websted



Du kan dele dit bibliotek på dit MapShare websted.

- 1 Vælg en genstand på bibliotekslisten.
- 2 Vælg  for at vise eller skjule dit bibliotek på dit MapShare websted.



Waypoints

Waypoints bruges til at markere positioner med navne og ikoner.

Oprettelse af et waypoint

- 1 På kortet kan du klikke på .
- 2 Vælg en position på kortet til waypointet.
- 3 Rediger eventuelt oplysninger om waypointet.
- 4 Klik på .

Redigering af oplysninger om et waypoint


- 1 Vælg et waypoint på listen over waypoints.
- 2 Vælg .
- 3 Rediger oplysninger om et waypoint såsom navn, symbol og koordinater.
- 4 Klik på .

Redigering af et waypoints position

- 1 Vælg et waypoint på listen over waypoints.

- 2 Vælg .

- 3 Vælg en funktion:
 - Indtast nye koordinater for bredde- og længdegrad.
 - Træk ikonet til en ny position.

- 4 Klik på .

Navigation til et waypoint

Når du navigerer, modtager enheden og dit MapShare websted opdateringer, som viser, hvor du er, og hvor du er på vej hen. På den måde kan folk, som følger med i din tur, holde styr på, hvor du skal hen. En orange linje angiver din planlagte rute.

BEMÆRK: MapShare sporing er kun tilgængelig på enheder med inReach teknologi. På nogle enheder, f.eks. GPSMAP® 66i og nyere enheder, kan du aktivere eller deaktivere MapShare sporing, mens du navigerer.

- 1 Vælg et waypoint på enheden.

- 2 Vælg **Navigation**.



Ruter

Ruter giver mulighed for navigation på enheden og lader MapShare brugere se, hvor du er på vej hen.

Du kan oprette ruter på nogle Garmin® enheder, f.eks. GPSMAP 66i og nyere enheder. Hvis du ikke kan oprette en rute på din Garmin enhed, kan du bruge Garmin Explore webstedet eller Garmin Explore Mobile appen til at oprette en rute og synkronisere den med din enhed.

BEMÆRK: På nogle enheder, f.eks. GPSMAP 66i og nyere enheder, kan du aktivere eller deaktivere MapShare sporing, mens du navigerer.

Oprettelse af en rute

- 1 Klik på  på kortet.
- 2 Vælg en startposition.
- 3 Vælg ekstra punkter for at oprette en linje for ruten.
- 4 Dobbeltklik på det sidste punkt for at afslutte ruten.
- 5 Vælg om nødvendigt et navn for ruten.
- 6 Klik på .

Navigation ad en rute

Når du navigerer, modtager enheden og dit MapShare websted opdateringer, som viser, hvor du er, og hvor du er på vej hen. På den måde kan folk, som følger med i din tur, holde styr på, hvor du skal hen. En orange linje angiver din planlagte rute.

BEMÆRK: MapShare sporing er kun tilgængelig på enheder med inReach teknologi. På nogle enheder, f.eks. GPSMAP 66i og nyere enheder, kan du aktivere eller deaktivere MapShare sporing, mens du navigerer.

- 1 Vælg en rute på enheden.


- 2 Vælg **Navigation**.

Spor og aktiviteter

Se spor, der er registreret med din inReach enhed. Hvis du parrer en anden Garmin enhed med Garmin Explore appen, f.eks. et fēnix® ur, kan du få vist dine aktiviteter på kortet. Hvis du parrer en kompatibel Garmin enhed til hundesporing med Garmin Explore appen, kan du få vist hundepositioner og -ruter på kortet. Jagt med hunde kan gemmes som aktiviteter. Du kan konvertere spor eller aktiviteter og føje dem til dine samlinger.

Konvertering af et spor til en rute

Du kan konvertere et spor til en rute til fremtidig navigation.

- 1 Vælg et spor på listen over spor.
- 2 Vælg  > **Konverter til rute**.
- 3 Vælg en eksisterende samling, eller opret en ny samling (*Oprettelse af en samling, side 3*).

4 Vælg en mulighed:

- Vælg **Lav en kopi** for at beholde det oprindelige spor og føje den nye rute til samlingen.
- Vælg **Slet det oprindelige** for at slette det oprindelige spor og føje den nye rute til samlingen.

Konvertering af et spor til synkronisering

Du kan bestemme, om et spor kan synkroniseres til andre enheder.

1 Vælg et spor på listen over spor.

2 Vælg > **Konverter til spor**.

3 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil forhindre synkronisering af et spor, skal du vælge **Deaktiver synkronisering**.
- Hvis du vil tillade synkronisering af et spor, skal du vælge **Aktiver synkronisering**.

▲ angiver spor, der kan synkroniseres. ○ angiver spor, der ikke kan synkroniseres.

Konvertering af aktivitet

Du kan konvertere en aktivitet til et spor eller en rute og føje den til en samling.

1 Vælg en aktivitet på aktivitetslisten.

2 Vælg .

3 Vælg en eksisterende samling, eller opret en ny samling (*Oprettelse af en samling, side 3*).

4 Vælg en funktion:

- Vælg **Konverter til spor** for at konvertere aktiviteten til et spor.
- Vælg **Konverter til rute** for at konvertere aktiviteten til en rute.

Samlinger

Du kan gemme beslægtede waypoints, ruter, spor og hundespor i samlinger. Du kan synkronisere samlinger med dine enheder og Garmin Explore appen på din smartphone.

BEMÆRK: Samlinger er ikke tilgængelige i Earthmate® appen. Data kan synkroniseres med Earthmate appen, men vil ikke blive organiseret i samlinger.

Oprettelse af en samling

1 Vælg på listen over samlinger.

2 Indtast et navn til samlingen.

3 Vælg en funktion:

- Marker afkrydsningsfelterne for at føje waypoints, ruter eller spor til samlingen.
- Vælg **Vælg Vis alle på kort** for at føje alle genstande, der er synlige på kortet, til samlingen.

4 Vælg **Gem samling**.

Redigering af en samling

1 Vælg en samling på listen over samlinger.

2 Vælg eller .

3 Hvis det er nødvendigt, kan du redigere navnet på samlingen.


4 Vælg en funktion:

- Marker afkrydsningsfelterne for at føje waypoints, ruter eller spor til samlingen.
- Vælg **Vælg Vis alle på kort** for at føje alle genstande, der er synlige på kortet, til samlingen.

5 Vælg **Gem samling**.

Visning af en samling på kortet

Du kan vise eller skjule en samling på et kort. Det er nyttigt, hvis du har mange objekter inden for et område og ønsker at gøre kortet mere overskueligt.

På listen over samlinger kan du vælge  for at skjule eller vise samlingen på kortet.

Sortering af samlinger

På listen over samlinger skal du klikke på  og vælge et element at sortere efter.

Synkroniser en samling

Du kan vælge, hvilke samlinger der skal synkroniseres med din enhed eller smartphone. Funktionen er nyttig, hvis du har mange objekter i dit bibliotek, men kun har brug for nogle få på din enhed eller smartphone til en bestemt tur.

1 Vælg en samling på listen over samlinger.

2 Vælg .

3 Vælg dine enheder.

4 Synkroniser enheden eller din smartphone (*Synkronisering, side 4*).

Deling af samlinger på dit MapShare websted

Du kan vælge, hvilke samlinger du vil dele på dit MapShare websted. Nogle brugere bruger denne funktion til beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan også bruge funktionen til at gøre kortet mere overskueligt.

1 Vælg en samling på listen over samlinger.

2 Vælg for at vise eller skjule en samling på dit MapShare websted.

Kortfiltre

Kortfiltre kan bruges til at ændre din visning af data, som f.eks. spor eller meddelelser, på kortet. Kortfiltre kan også bruges, når du har for meget data at indlæse. Der vises en meddelelse på kortet, når der er mere end en million punkter. Du kan bruge kortfiltre til at reducere mængden af data.

Åbn kortfiltrene fra kortet.

Bogmærker: Giver dig mulighed for at gemme en bestemt kortvisning af data på et bestemt tidspunkt. Hvis du f.eks. for nylig er kommet hjem fra en weekendtur, kan du oprette et bogmærke, der er centreret på dit spor og indstille datoen til den weekend. Du kan vende tilbage til den visning når som helst.

Beskedtyper: Giver dig mulighed for at få vist eller skjule forskellige beskedtyper på kortet.

BEMÆRK: SOS-beskeder vises altid på kortet.

Dato & tidsinterval: Giver dig mulighed for at indstille tidsrummet for de kortdata, du ønsker at se. Der er et par forudindstillede valgmuligheder i menuen, eller du kan angive et brugerdefineret tidsrum.

Ryd filtre: Fjerner alle bogmærker, beskedtyper samt dato- og tidsfiltre på kortdataene.

TIP: Du kan rydde filtrene for at eksportere alle kortdata.

Tilføjelse af et bogmærke

1 Åbn kortfiltrene fra kortet.

2 Vælg .


3 Indtast et bogmærkenavn.

4 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Behold datointerval**.

5 Vælg **Tilføj**.


Når du har tilføjet et bogmærke, kan du ikke redigere kortvisningen. Hvis du vil foretage ændringer, kan du vælge et eksisterende bogmærke, foretage de nødvendige ændringer og tilføje et nyt bogmærke. Hvis det er nødvendigt, kan du slette det tidligere bogmærke (*Sletning af et bogmærke, side 4*).

Sletning af et bogmærke

- 1 Åbn kortfiltrene fra kortet.
- 2 Vælg et bogmærke.
- 3 Vælg .

Import af kortdata


Du kan importere baner fra din Garmin Connect™ konto og GPX-, KML- eller KMZ-filer fra en anden enhed eller app. Du skal konvertere filerne for at føje dem til en samling.

- 1 Klik på  på kortet.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at importere filerne og føje dem til en samling.

Eksport af kortdata

Du kan eksportere waypoints og ruter fra din konto som KML- eller GPX-filer. Denne funktion eksporterer den aktuelle kortvisning af data, så du kan gemme den på din computer og bruge den i andre applikationer.

BEMÆRK: Eksportfunktionen eksporterer alle data, der ikke er filtreret. Dette inkluderer data, der ikke er i den aktuelle kortvisning, som f.eks. data, der er langt væk, men inkluderer ikke data, der er filtreret fra efter bogmærker, beskedtyper eller dato- og tidsinterval.

- 1 Fra kortet skal du zoome ind på de data, der skal eksporteres (*Sådan zoomer du på kortet, side 1*).
- 2 Klik på .
- 3 Vælg filtypen.

Tilgængelige kort


Forudindlæste kort har et låseikon. Du kan ikke fjerne dem fra din enhed.

BEMÆRK: Kort er ikke tilgængelige for alle modeller.

Tilføjelse af et kort til din enhed

Hvis din inReach Explorer®+ enhed indeholder forudindlæste kort, kan du downloade ekstra kort til enheden.

BEMÆRK: Til andre enheder, f.eks. GPSMAP 66i og nyere enheder, skal du bruge Garmin webstedet til at købe og installere kort.

- 1 Fra fanen **Få flere kort** skal du klikke på **Kort**.
- 2 Klik på  for at udvide kortets dækningsområde, som f.eks. kontinenter, lande, stater eller provinser.
- 3 Vælg en bestemt type kort.

BEMÆRK: Din enhed har begrænset opbevaringsplads. Mængden af ledig plads vises nær toppen af siden og bliver opdateret, efterhånden som du vælger flere kort. Filstørrelser vises ud for hver korttype.

Kortnavnet og  bliver grønt.

- 4 Synkroniser din enhed (*Synkronisering, side 4*).

Abonnementer og enheder

Fanen abonnementer og enheder viser dine abonnementsoplysninger, synkroniseringsstatus og andre enhedsoplysninger.

Skift af abonnement


Du kan se enhederne på din konto, vælge din aktive samling og redigere dit abonnement.

- 1 Under fanen abonnementer og enheder skal du klikke på **Rediger > Skift abonnement**.
- 2 Vælg et abonnement.
- 3 Klik på **Skift tjeneste**.

Freedom-abonnementer

Hvis du har et Freedom-abonnement, kan du ændre abonnement eller suspendere tjenesten når som helst efter dine første 30 dages brug af abonnementet. Når du har valgt et nyt abonnement eller suspenderer tjenesten, giver Garmin Explore webstedet dig besked om den ventende ændring. Du kan ændre eller annullere den ventende ændring til enhver tid, før ændringen er trådt i kraft.

Synkronisering

Når du redigerer enkelte data på Garmin Explore webstedet såsom opdateringer af kontakter, kort, forudindstillede meddelelser og hurtige tekstbeskeder, vil du se  på fanen abonnementer og enheder, så du ved, at du skal synkronisere enheden.

Synkronisering af data med din smartphone

Når du har foretaget ændringer af din konto, kan du synkronisere dem til din enhed ved hjælp af mobilappen.

- 1 Fra fanen **Planer & enheder** skal du vælge **Synkronisering**.

Panelet Synkronisering indeholder et link til den relevante mobilapp.

- inReach Explorer, inReach SE® og inReach Mini enheder synkroniserer brugerdata som f.eks. waypoints, ruter og spor ved hjælp Earthmate af appen.

BEMÆRK: Du skal bruge inReach Sync programmet til at synkronisere andre ændringer, f.eks. foruddefinerede beskeder og hurtige tekstbeskeder.

- Andre Garmin enheder, herunder GPSMAP 66i og nyere enheder med inReach teknologi, synkroniserer brugerdata som f.eks. kontakter, foruddefinerede beskeder og hurtige tekstbeskeder ved hjælp Garmin Explore af appen.

- 2 Installer mobilappen på din smartphone, og par den med din enhed.

Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger om parring af enheden med mobilappen.

Mobilappen synkroniserer automatisk data med din enhed, mens enheden er parret og forbundet med din smartphone.

Synkronisering af data til din enhed ved hjælp af et USB-kabel

Når du vælger et kort eller redigerer i dine data som f.eks. kontakter, forudindstillede meddelelser eller hurtige tekstbeskeder, skal du synkronisere dem med din enhed. Til understøttede enheder kan du bruge computerprogrammet inReach Sync og et USB-kabel til at synkronisere ændringer. Enheden har også brug for inReach Sync programmet for at opdatere kort og enhedsfirmware.

inReach Sync programmet understøtter disse enheder:

- inReach Explorer og inReach Explorer+
- inReach SE og inReach SE+
- inReach Mini

BEMÆRK: Du skal bruge Garmin Express™ programmet til at installere firmwareopdateringer til inReach Mini enheden.

- Ældre inReach enheder

BEMÆRK: Andre Garmin enheder, herunder visse Garmin enheder med inReach teknologi, synkroniseres ved hjælp af Garmin Explore mobilappen.

- 1 Slut USB-kablet til enheden og din computer.
- 2 På fanen **Planer & enheder** skal du klikke på **Synkronisering** ud for den enhed, du vil synkronisere.
- 3 Hvis du ikke tidligere har installeret **inReach Sync** programmet, skal du vælge **Download og installer inReach Sync** og installere programmet på din computer.
- 4 Vælg **Start inReach Sync** for at åbne programmet.

5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre synkroniseringen.

inReach Sync programmet kopierer ændringer og tilgængelige kort- og firmwareopdateringer til enheden. Du skal muligvis genstarte enheden for at anvende firmwareopdateringerne.

Indbakke

Fanen Indbakke viser din kommunikationshistorik. Du kan se alle sendte og modtagne beskeder. Når der er en position knyttet til en besked, indeholder beskeden et link, der åbner kortet og centrerer det på den position, der er knyttet til beskeden.

Du kan ikke skrive beskeder fra fanen Indbakke. Du kan slette enkelte beskeder eller hele samtaler.

Kontakter

Fanen Kontakter indeholder en liste over dine kontaktpersoner og deres oplysninger.

Din kontakt

Din egen kontakt står altid øverst på listen. Dine kontaktoplysninger omfatter e-mailadresse, mobiltelefonnummer og den inReach adresse, der er knyttet til din konto.

inReach adressen (example@inreach.garmin.com) giver andre inReach ejere mulighed for at sende meddelelser direkte til dig. Hvis du kender andre personer med inReach enheder, kan I udveksle adresser for at sende meddelelser direkte til hinanden.

BEMÆRK: inReach adressen er ikke en e-mailadresse. Man kan ikke sende meddelelser til en inReach adresse fra en e-mailklient. Den kan kun bruges til at kommunikere mellem enheder.

Personlige kontakter

Du kan have op til 200 personlige kontakter.

Tilføjelse af en kontaktperson

- 1 Fra fanen **Tilføj** skal du klikke på **Kontakter**.
- 2 Indtast oplysninger om kontaktpersonen.

BEMÆRK: Du skal indtaste et navn og mindst én e-mailadresse, inReach adresse eller mobiltelefonnummer.

- 3 Klik på **Fuldført**.

Når du har tilføjet en kontaktperson, skal du synkronisere din enhed eller smartphone, før du bruger enheden i marken ([Synkronisering](#), side 4). Du skal kontrollere, at oplysningerne på din enhed svarer til oplysningerne i din konto.

Redigering eller sletning af en kontaktperson

BEMÆRK: Dette omfatter ikke kontaktpersoner på sociale medier.

Du kan redigere eller slette en kontaktperson.

- 1 Vælg en kontaktperson fra fanen **Kontakter**.
- 2 Klik på **Rediger** for at ændre oplysninger for kontaktpersonen.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Slet**.

Når du har redigeret eller slettet en kontaktperson, skal du synkronisere din enhed eller smartphone ([Synkronisering](#), side 4).

Meddelelser

Foruddefinerede beskeder

Foruddefinerede beskeder er en praktisk måde at sende meddelelser til en specifik modtagergruppe. Med

foruddefinerede beskeder kan du hurtigt give folk besked om, at alt er OK. Du kan oprette tre foruddefinerede beskeder.

Redigering af en foruddefineret besked

- 1 Fra fanen **Rediger** skal du klikke på **Beskeder** ud for den foruddefinerede besked, du vil ændre.
- 2 Indtast en meddelelse.
- 3 Tilføj modtagere af meddelelsen.

TIP: Når du begynder at indtaste et telefonnummer eller en e-mailadresse, der er føjet til dine kontaktpersoner, kan du tilføje kontaktpersonen som modtager af foruddefinerede beskeder.

- 4 Klik på **Fuldført**.
- 5 Synkroniser dine enheder.

Meddelelseteksten og modtagerne vises på enhedens skærm.

Hurtige tekstmeddelelser

Du kan spare tid ved at bruge hurtige tekstmeddelelser i stedet for at skrive en besked eller et svar via skærmtastaturet. Du kan indtaste og gemme ofte brugte sætninger og svar som hurtige tekstmeddelelser, før du får brug for dem.

Tilføjelse af en hurtig tekstmeddelelse

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.

- 1 Fra fanen **Tilføj** skal du klikke på **Beskeder** på listen **Hurtige tekstmeddelelser**.
- 2 Indtast en meddelelse.
- 3 Klik på **Gem**.
- 4 Synkroniser dine enheder.

Social

Social-fanen giver dig muligheder for at dele oplysninger om din tur via dine konti på sociale medier. Du kan opsætte dine konti på sociale medier, så du kan opslå opdateringer fra din enhed, så andre kan se dem.

MapShare: Giver dig mulighed for at dele din position på kortet med andre ([Aktivering af funktionen MapShare](#), side 5).

Valgmuligheder: Indstiller, hvilke data og kontrolelementer der vises på din MapShare webside. Du kan indstille den, så der kun er adgang med adgangskode for andre ([MapShare indstillinger](#), side 6).

Del: Sender andre et link til din MapShare webside.

Facebook: Giver dig mulighed for at slå indhold op på din Facebook™ konto, uanset hvor du er.

Twitter: Giver dig mulighed for at slå indhold op på din Twitter™ konto, uanset hvor du er.

MapShare

MapShare er en webside, der er magen til fanen Kort på webstedet Garmin Explore, men den giver andre mulighed for at se din position på kortet. De kan følge dine ture i realtid og sende dig beskeder.

Aktivering af funktionen MapShare

Fra fanen **MapShare: Fra** skal du klikke på **Social**.

Når du har aktiveret MapShare funktionen, vises dit link. Andre kan få vist din position og alle beskeder, du slår op der.

Redigering af din MapShare adresse

Før du kan redigere din MapShare adresse, skal du aktivere MapShare funktionen ([Aktivering af funktionen MapShare](#), side 5).

Fra fanen **Social** skal du klikke på .

Sådan modtager du beskeder fra personer, der kigger på kortet

BEMÆRK: Facebook kommentarer og Twitter svar sendes ikke til din enhed.

Vælg **MapShare indstillinger > Giv personer, der kigger på kortet, mulighed for at sende dig beskeder.**

MapShare indstillinger

Du kan konfigurere dit MapShare websted, så det passer til dine behov, herunder indstille en adgangskode, aktivere styring af brugere og visning af waypoints.

Navn and beskrivelse: Giver dig mulighed for at angive et navn og en kort beskrivelse for din tur. Du kan beskrive den specifikke aktivitet, du er ved at gå i gang med, så dem, der kigger med, får noget kontekst.

Adgangskode: Indstiller en adgangskode for at begrænse adgangen. Adgangskoden inkluderes automatisk, når du bruger delefunktionen fra webstedet eller fra enheden og mobilappen. Du kan fjerne offentlig adgang, når en tur er forbi.

Giv personer, der kigger på kortet, mulighed for at sende dig beskeder: Giver dig mulighed for at modtage meddelelser, der er sendt fra kortlæsere, når du besøger din MapShare webside. Når du begrænser brugen af denne funktion, forhindrer du, at brugere kan påvirke dit månedlige abonnement.

Giv brugere, der kigger på kortet, mulighed for at se din position.: Gør det muligt for kortlæsere at anmode om din position, selvom du ikke på anden måde deler din position.

Vis waypoints, der er oprettet i felten, på MapShare.: Giver dig mulighed for at få vist waypoints, der er oprettet på en enhed, i marken på din MapShare webside.

Sociale medier

Du kan linke din Facebook og Twitter konto til din MapShare webside. Når du har linket en konto på et socialt medie, vises der statistik. For Facebook kan du slå noget op på sider, du administrerer.

BEMÆRK: Facebook kræver, at du forlænger autorisationen til adgang til din konto for hver 60 dage. Du modtager en e-mail, inden adgangen udløber. Før en tur skal du logge på webstedet og bekræfte status for din Facebook konto.

Deling af din MapShare webside

Før du kan slå noget op på din Facebook eller Twitter konto, skal du følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere dem.

Du kan dele et link til din MapShare webside med andre. Systemet vil automatisk tilføje tekst, herunder linkoplysninger, i slutningen af din besked.

Fra fanen Social skal du vælge en valgmulighed fra delingslisten:

- Hvis du vil sende en e-mail, skal du klikke på **E-mail**.
- Hvis du vil slå noget op på din Facebook konto, skal du klikke på **Facebook**.
- Hvis du vil slå noget op på din Twitter konto, skal du klikke på **Twitter**.

Konto

Fanen Konto viser dine kontodetaljer og oplysninger om test af din enhed.

Min info: Viser kontooplysninger og præferencer (*Min info*, side 6).

Enheder: Indstiller koordinatversion og måleenheder for distance.

Test: Giver instruktioner om test af din enhed (*Test af din enhed*, side 6).

Min info

Du kan redigere dine personlige oplysninger, herunder nødkontakter. Du skal holde dine oplysninger og dine nødkontakter opdateret.

Du kan opdatere dine faktureringsoplysninger, som f.eks. kreditkortoplysninger. Når du er ude at rejse i længere perioder, kan du forudbetale service for at undgå, at du kommer til at mangle dækning pga. et udløbet eller låst kreditkort, eller et nyt nummer der bliver udstedt.

Du kan også foretage justeringer i SMS-beskeder, som dine modtagere får fra din enhed. For modtagere, der har telefoner, som ikke understøtter links til en webside, kan du sende dine koordinater som tekst i beskeden. Du kan skjule linket, hvis du ikke ønsker, at andre skal kende din position.

TIP: Du kan skjule dit navn for at spare beskedplads og undgå gentagelser for modtageren.

Test af din enhed

Du kan bruge denne funktion til at teste din enhed, før du tager hjemmefra. Du kan sende op til fem gratis testmeddelelser om måneden.

- 1 Fra kontofanen skal du klikke på **Test**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

