

AYUDA DE LA WEB DE GARMIN EXPLORE™

Manual del usuario

© 2016 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin, Earthmate®, fēnix®, GPSMAP®, inReach®, inReach Explorer® y inReach SE® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™ y MapShare™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Con tecnología del IERCC de Garmin. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Facebook™ y el logotipo de Facebook son marcas comerciales de Facebook y sus filiales. TWITTER™ y el logotipo de Twitter son marcas comerciales de Twitter, Inc. o de sus filiales. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Contenido

Primeros pasos	1	Sincronizar datos con tu dispositivo mediante un cable USB.....	9
Prepararse para el viaje.....	1	Bandeja de entrada	9
Regresar del viaje.....	1	Contactos	9
Inicio	1	Tu contacto.....	9
Mapa	2	Contactos personales.....	9
Tipos de mapas.....	2	Añadir un contacto.....	10
Aplicar zoom al mapa.....	2	Editar o eliminar un contacto.....	10
Explorar el mapa.....	2	Mensajes	10
Medir la distancia en el mapa.....	2	Mensajes predeterminados.....	10
Tu ubicación.....	2	Editar un mensaje predeterminado.....	10
Último track.....	3	Mensajes de texto rápido.....	10
Supervisar un usuario.....	3	Añadir un mensaje de texto rápido..	10
Lista de mensajes.....	3	Social	11
Biblioteca.....	3	MapShare.....	11
Visualizar tu biblioteca en el mapa....	3	Activar la función MapShare.....	11
Compartir tu biblioteca en tu página web de MapShare.....	3	Recibir mensajes de usuarios de mapas.....	11
Waypoints.....	3	MapShare Configuración.....	11
Rutas.....	4	Sitios web de redes sociales.....	12
Tracks y actividades.....	5	Compartir tu página web de MapShare.....	12
Colecciones.....	5	Cuenta	12
Crear una colección.....	5	Mi información.....	12
Editar una colección.....	6	Probar el dispositivo.....	12
Visualizar una colección en el mapa.....	6		
Ordenar colecciones.....	6		
Sincronizar una colección.....	6		
Compartir colecciones en tu página web de MapShare.....	6		
Filtros de mapa.....	6		
Añadir un marcador.....	7		
Borrar un marcador.....	7		
Importar datos de mapas.....	7		
Exportar los datos de mapas.....	7		
Disponibilidad de mapas.....	7		
Añadir un mapa a tu dispositivo.....	7		
Planes y dispositivos	8		
Cambiar de plan.....	8		
Planes Freedom.....	8		
Sincronizar.....	8		
Sincronizar datos con tu smartphone.....	8		

Primeros pasos

La primera vez que utilices el sitio web de Garmin Explore, consulta estas tareas para informarte sobre las funciones básicas.

NOTA: las funciones del sitio web de Garmin Explore varían en función de tu tipo de cuenta y dispositivo. Por ejemplo, si tu dispositivo cuenta con tecnología inReach®, verás la información del plan de servicios.

- Controlar el uso mensual ([Inicio, página 1](#)).
- Ver los datos del dispositivo en el mapa ([Mapa, página 2](#)).
- Crear waypoints y rutas para sincronizarlas con el dispositivo ([Waypoints, página 3](#), [Rutas, página 4](#)).
- Ver tu historial de conversaciones ([Bandeja de entrada, página 9](#)).
- Añadir contactos, incluidos los de emergencia ([Contactos, página 9](#)).
- Configurar los mensajes predeterminados y los mensajes de texto rápido ([Mensajes, página 10](#)).
- Configurar tus cuentas de redes sociales, incluida tu página web de MapShare™ ([Social, página 11](#)).
- Sincronizar tu dispositivo y tu smartphone ([Sincronizar, página 8](#)).

Prepararse para el viaje

Antes de empezar un viaje, debes verificar que hayas configurado todo lo necesario, incluidos los contactos (normales y de emergencia), los mensajes y los ajustes de redes sociales.

- Crea waypoints y rutas para tu destino ([Waypoints, página 3](#), [Rutas, página 4](#)).
- Sincroniza tus dispositivos para disponer de la información más reciente ([Sincronizar, página 8](#)).
- Envía un mensaje de prueba a test@inreach.garmin.com y asegúrate de que recibes una respuesta ([Probar el dispositivo, página 12](#)).

Regresar del viaje

Cuando terminas el viaje, puedes ver tus mensajes y tus tracks en el mapa. Puedes utilizar un marcador para guardar una vista del viaje ([Añadir un marcador, página 7](#)).

Inicio

La pestaña Inicio contiene las estadísticas de uso para que puedas realizar un control mensual de tu dispositivo. Incluye algunas funciones de gran utilidad para los nuevos usuarios del sitio web.

Mi suscripción: indica tu plan de suscripción actual y tu uso durante el mes. Tanto los mensajes enviados como los recibidos se incluyen en el cálculo de tu cuota mensual. También puedes modificar tu plan de suscripción.

Mi factura: muestra información sobre el saldo de tu cuenta o el crédito disponible. Puedes modificar la información de la tarjeta de crédito y añadir más crédito a la cuenta.

Mis estadísticas: contiene información sobre el uso de tu dispositivo desde la fecha de creación de la cuenta (cerca de la parte superior se indica la fecha de inicio).

Consejos y trucos: contiene consejos prácticos y vídeos breves.

NOTA: si hay disponible una actualización para tu dispositivo, sustituye a esta sección.

Actualización disponible: aparece cuando hay disponible una actualización para uno o más dispositivos. Contiene información sobre la actualización y un enlace para instalarla.


Mapa

La pestaña Mapa permite ver tus mensajes en un mapa del mundo. Puedes ver todos los lugares que has visitado.

El mapa incluye las funciones siguientes.

- Tu biblioteca de waypoints, rutas, tracks y actividades (*Biblioteca, página 3*)
- Una lista de colecciones (*Colecciones, página 5*)
- Mapas topográfico, aéreo y de carreteras con controles para cambiar de uno a otro (*Tipos de mapas, página 2*)
- Control del zoom utilizando un ratón o un panel táctil (*Aplicar zoom al mapa, página 2*)
- Controles para añadir nuevos waypoints y rutas (*Waypoints, página 3, Rutas, página 4*)
- Una herramienta de medición (*Medir la distancia en el mapa, página 2*)
- Opciones para exportar el mapa en formato .kml o .gpx (*Exportar los datos de mapas, página 7*)
- Herramientas para importar trayectos o archivos .gpx, .kml, o .kmz (*Importar datos de mapas, página 7*)
- Controles para seleccionar mapas adicionales para el dispositivo (*Disponibilidad de mapas, página 7*)
- Tu ubicación más reciente, señalizada mediante una flecha con tu nombre al lado
- El resto de tus ubicaciones, incluidos los mensajes y los puntos de seguimiento
- Líneas que unen tus puntos para mostrar cuándo estás realizando un seguimiento
- Una barra de escala

Tipos de mapas



Puedes cambiar entre los tipos de mapas topográfico, OpenStreetMap, aéreo y de carreteras utilizando el botón  que hay en la esquina superior izquierda del mapa.

Cuando, al acercarse la imagen, se alcanzan los límites de un tipo de mapa específico, también se cambia automáticamente a otro.

Cuando se selecciona un tipo de mapa pero el nivel de zoom actual es demasiado cercano para el tipo de mapa seleccionado, el mapa aleja la imagen automáticamente.

Aplicar zoom al mapa


Existen varias formas de aplicar zoom al mapa.

- Haz clic en  y en  para acercar o alejar el mapa un único nivel.
- Utiliza la rueda del ratón o un panel táctil con función de zoom para acercar y alejar la vista.
- Haz doble clic con el ratón en un área para acercarla.

Explorar el mapa

Arrastra el mapa utilizando el teclado o el panel táctil.

Medir la distancia en el mapa

- 1 En el mapa, haz clic en .
- 2 Selecciona una ubicación de inicio.
- 3 Selecciona más puntos para crear una línea.
- 4 Haz doble clic en el último punto.
Se muestra la distancia total encima del último punto.





Tu ubicación

El mapa carga nuevas ubicaciones cada 5 minutos.

NOTA: cuando observas a alguien que está haciendo un seguimiento o enviando mensajes, no es necesario que vuelvas a cargar el mapa para ver los nuevos datos.

Último track


Puedes ver los datos de tu última ruta.

- El icono , que se muestra junto al nombre de usuario, permite mostrar y ocultar los datos del último track en el mapa.
- El icono  permite realizar un seguimiento, ubicar y enviar mensajes o una ubicación al usuario.
- El icono  permite centrar el mapa sobre la ubicación más reciente del usuario.
- El icono  permite expandir los mensajes y los puntos de track del usuario en el mapa. Resulta útil para evitar una saturación visual.


Supervisar un usuario

Para poder ver tracks y localizar resultados en el mapa, primero debes encender el dispositivo y colocarlo en un lugar con visión de los satélites.

Puedes supervisar a un usuario, lo que incluye opciones de seguimiento, ubicación, mensajería y envío de la ubicación.

- 1 Junto a tu nombre de usuario, selecciona .
- 2 Selecciona una opción:
 - Para hacer un seguimiento a un intervalo específico, haz clic en **Track** e introduce un intervalo.
 - Para hacer ping al dispositivo del usuario para una única ubicación, haz clic en **Localizar**.
 - Para enviar un mensaje, haz clic en **Mensaje**.
 - Para enviar una ubicación, haz clic en **Enviar**.

Lista de mensajes

En la lista de mensajes se muestran los mensajes enviados recientemente desde el dispositivo de un usuario. Puedes hacer clic en  para ver más mensajes.

Biblioteca

Puedes crear waypoints y rutas y luego visualizarlos en la pestaña Mapa. Puedes ver los tracks y las actividades en la pestaña Mapa y convertirlos en rutas. Si utilizas la aplicación móvil, puedes sincronizar la biblioteca con tu smartphone.

NOTA: en algunos modelos, puedes sincronizar los waypoints y las rutas con tu dispositivo. Esta función no está disponible en todos los modelos.


Visualizar tu biblioteca en el mapa

Puedes mostrar u ocultar la biblioteca en el mapa. Esto resulta útil cuando tienes varios objetos en un área y necesitas reducir la saturación en el mapa.

En la lista de la biblioteca, selecciona  para mostrar u ocultar objetos en el mapa.

Compartir tu biblioteca en tu página web de MapShare




Puedes compartir tu biblioteca en tu página web de MapShare.

- 1 En la lista de la biblioteca, selecciona un objeto.
- 2 Selecciona  para mostrar u ocultar la biblioteca en tu página web de MapShare.



Waypoints

Los waypoints se utilizan para marcar ubicaciones con nombres e iconos.



Crear un waypoint

- 1 En el mapa, haz clic en  .
- 2 Selecciona una ubicación en el mapa para el waypoint.
- 3 Si es necesario, modifica los detalles del waypoint.
- 4 Haz clic en .

Editar los detalles de un waypoint

- 1 En la lista de waypoints, selecciona un waypoint.
- 2 Selecciona .
- 3 Modifica los detalles del waypoint, como el nombre, el símbolo y las coordenadas.
- 4 Haz clic en .

Editar la ubicación de un waypoint

- 1 En la lista de waypoints, selecciona un waypoint.
- 2 Selecciona .
- 3 Selecciona una opción:
 - Introduce las nuevas coordenadas de latitud y longitud.
 - Arrastra el icono a la nueva ubicación.
- 4 Haz clic en .

Navegar a un waypoint

Durante la navegación, la información de tu dispositivo y de tu página web de MapShare se actualiza para reflejar dónde te encuentras y hacia dónde te diriges. De esta manera, las personas que siguen tu ruta pueden saber hacia dónde vas. Una línea de color naranja indica el camino que quieres seguir.

NOTA: el seguimiento de MapShare solo está disponible para dispositivos con tecnología inReach. En algunos dispositivos, como los GPSMAP® 66i y más recientes, puedes activar o desactivar el seguimiento de MapShare mientras navegas.

- 1 Selecciona un waypoint en el dispositivo.
- 2 Selecciona **Navegar**.



Rutas

Las rutas permiten navegar utilizando el dispositivo y permiten que los espectadores de MapShare puedan ver hacia dónde te diriges.

Puedes crear rutas en algunos dispositivos Garmin®, como los dispositivos GPSMAP 66i y más recientes. Si no puedes crear una ruta en el dispositivo Garmin, puedes utilizar el sitio web de Garmin Explore o la aplicación móvil Garmin Explore para crear una ruta y sincronizarla con tu dispositivo.

NOTA: en algunos dispositivos, como los GPSMAP 66i y más recientes, puedes activar o desactivar el seguimiento de MapShare mientras navegas.

Crear una ruta

- 1 En el mapa, haz clic en .
- 2 Selecciona una ubicación de inicio.
- 3 Selecciona más puntos para crear una línea para la ruta.
- 4 Haz doble clic en el último punto para completar la ruta.
- 5 Si es necesario, introduce un nombre para la ruta.
- 6 Haz clic en .

Navegar por una ruta

Durante la navegación, la información de tu dispositivo y de tu página web de MapShare se actualiza para reflejar dónde te encuentras y hacia dónde te diriges. De esta manera, las personas que siguen tu ruta pueden saber hacia dónde vas. Una línea de color naranja indica el camino que quieres seguir.

NOTA: el seguimiento de MapShare solo está disponible para dispositivos con tecnología inReach. En algunos dispositivos, como los GPSMAP 66i y más recientes, puedes activar o desactivar el seguimiento de MapShare mientras navegas.


- 1 Selecciona una ruta en el dispositivo.
- 2 Selecciona **Navegar**.

Tracks y actividades

Puedes ver los tracks registrados con tu dispositivo inReach. Si vinculas otro dispositivo Garmin con la aplicación Garmin Explore, como, por ejemplo, un reloj fēnix®, podrás ver tus actividades en el mapa. Si vinculas un dispositivo de seguimiento de perros Garmin compatible con la aplicación Garmin Explore, podrás ver los tracks y las ubicaciones de los perros en el mapa. Las cacerías con perros se pueden guardar como actividades. Puedes convertir tracks o actividades y añadirlos a las colecciones.




Convertir un track en una ruta

Puedes convertir un track en una ruta para navegar por ella más adelante.

- 1 En la lista de tracks, selecciona uno.
- 2 Selecciona  > **Convertir en ruta**.
- 3 Selecciona una colección existente o crea una nueva colección ([Crear una colección, página 5](#)).
- 4 Selecciona una opción:
 - Para conservar el track original y añadir la nueva ruta a una colección, selecciona **Realizar una copia**.
 - Para borrar el track original y añadir la nueva ruta a una colección, selecciona **Borrar original**.


Convertir un track para sincronizarlo

Puedes definir si un track puede sincronizarse con otros dispositivos.

- 1 En la lista de tracks, selecciona uno.
 - 2 Selecciona  > **Convertir en track**.
 - 3 Selecciona una opción:
 - Para impedir que un track se pueda sincronizar, selecciona **Desactivar la sincronización**.
 - Para permitir que un track se pueda sincronizar, selecciona **Activar sincronización**.
-  identifica los tracks que se pueden sincronizar.  identifica los tracks que no se pueden sincronizar.

Convertir una actividad

Puedes convertir una actividad en un track o una ruta y añadirla a una colección.


- 1 En la lista de actividades, selecciona una actividad.
- 2 Selecciona .
- 3 Selecciona una colección existente o crea una nueva colección ([Crear una colección, página 5](#)).
- 4 Selecciona una opción:
 - Para convertir la actividad en un track, selecciona **Convertir en track**.
 - Para convertir la actividad en una ruta, selecciona **Convertir en ruta**.

Colecciones



Puedes guardar los waypoints, rutas, tracks y tracks de perros relacionados en colecciones. Puedes sincronizar colecciones con tus dispositivos y la aplicación Garmin Explore en tu smartphone.

NOTA: las colecciones no están disponibles en la aplicación Earthmate®. Si bien es posible sincronizar los datos con la aplicación Earthmate, no se organizarán en colecciones.

Crear una colección

- 1 En la lista de colecciones, selecciona .
- 2 Introduce un nombre para la colección.
- 3 Selecciona una opción:
 - Marca las casillas de verificación para añadir waypoints, rutas o tracks a la colección.
 - Pulsa **Seleccionar Todo en el mapa** para añadir a la colección todos los elementos visibles en el mapa.
- 4 Selecciona **Guardar colección**.

Editar una colección


- 1 En la lista de colecciones, selecciona una colección.
- 2 Selecciona  o .
- 3 Si fuera necesario, edita el nombre de la colección.
- 4 Selecciona una opción:
 - Marca las casillas de verificación para añadir waypoints, rutas o tracks a la colección.
 - Pulsa **Seleccionar Todo en el mapa** para añadir a la colección todos los elementos visibles en el mapa.
- 5 Selecciona **Guardar colección**.

Visualizar una colección en el mapa

Puedes mostrar u ocultar una colección en el mapa. Esto resulta útil cuando tienes varios objetos en un área y necesitas reducir la saturación en el mapa.


En la lista de colecciones, selecciona  para mostrar u ocultar la colección en el mapa.

Ordenar colecciones

En la lista de colecciones, haz clic en  y selecciona el elemento en función del cual quieras ordenar.


Sincronizar una colección

Puedes elegir qué colecciones quieres sincronizar con tu dispositivo o smartphone. Esta función resulta útil si tienes muchos objetos en la biblioteca pero solo necesitas unos cuantos en el dispositivo o el smartphone para una ruta específica.

- 1 En la lista de colecciones, selecciona una colección.
- 2 Selecciona .
- 3 Selecciona tus dispositivos.
- 4 Sincroniza tu dispositivo o smartphone ([Sincronizar, página 8](#)).

Compartir colecciones en tu página web de MapShare

Puedes elegir las colecciones que quieres compartir en tu página web de MapShare. Algunos usuarios utilizan esta función para mejorar la privacidad. También puedes utilizarla para reducir la saturación del mapa.

- 1 En la lista de colecciones, selecciona una colección.
- 2 Selecciona  para mostrar u ocultar la colección en tu página web de MapShare.

Filtros de mapa

Los filtros de mapa se utilizan para modificar la vista de los datos en el mapa, como los tracks o los mensajes. Los filtros de mapa también se pueden utilizar cuando hay demasiados datos para cargar. Cuando hay más de un millón de puntos, aparece un mensaje en el mapa. Puedes utilizar los filtros de mapas para reducir la cantidad de datos.

En el mapa, abre los filtros de mapa.

Marcadores: te permite guardar una vista de mapa concreta de los datos en un momento determinado. Por ejemplo, si acabas de volver de un fin de semana de aventura, puedes crear un marcador centrado en el track y establecer la fecha para ese fin de semana. Puedes volver a esa vista en cualquier momento.

Tipos de mensaje: te permite ocultar o mostrar diferentes tipos de mensaje en el mapa.


NOTA: los mensajes SOS siempre se muestran en el mapa.

Intervalo de fecha y hora: permite configurar el periodo de tiempo de los datos de mapas que necesitas ver. Hay varias opciones predeterminadas en el menú y también puedes especificar un intervalo personalizado.

Borrar filtros: borra todos los marcadores, los tipos de mensaje y los filtros de fecha y hora en los datos de mapas.


SUGERENCIA: puedes borrar los filtros para exportar todos los datos de mapas.

Añadir un marcador

- 1 En el mapa, abre los filtros de mapa.
- 2 Selecciona .
- 3 Introduce el nombre de un marcador.
- 4 Si es necesario, selecciona **Mantener intervalo de fechas**.
- 5 Selecciona **Añadir**.


Después de añadir el marcador, no se puede editar la vista de mapa. Para realizar cambios, puedes seleccionar un marcador existente, realizar los cambios necesarios y añadir un marcador nuevo. Si es necesario, puedes eliminar el marcador anterior ([Borrar un marcador, página 7](#)).

Borrar un marcador

- 1 En el mapa, abre los filtros de mapa.
- 2 Selecciona un marcador.
- 3 Selecciona .

Importar datos de mapas


Puedes importar trayectos de tu cuenta de Garmin Connect™ y archivos GPX, KML o KMZ desde otro dispositivo o aplicación. Debes convertir los archivos para añadirlos a una colección.

- 1 En el mapa, haz clic en .
- 2 Sigue las instrucciones en pantalla para importar los archivos y añadirlos a una colección.

Exportar los datos de mapas

Puedes exportar los waypoints y las rutas de tu cuenta a un archivo KML o GPX. Esta función exporta la vista de mapa actual de los datos para poder guardarla en el ordenador y utilizarla en otras aplicaciones.

NOTA: la función de exportación exporta todos los datos que no se hayan filtrado actualmente. Esto incluye los datos que no se encuentran en la vista de mapa actual, como los datos que se encuentran lejos, pero no incluye los datos filtrados por marcadores, tipos de mensaje o un intervalo de fecha y hora.

- 1 En el mapa, acerca la imagen a los datos que quieres exportar ([Aplicar zoom al mapa, página 2](#)).
- 2 Haz clic en .
- 3 Selecciona el tipo de archivo.

Disponibilidad de mapas


Los mapas previamente cargados tienen un icono de bloqueo. No se pueden borrar de tu dispositivo.

NOTA: los mapas no están disponibles para todos los modelos.

Añadir un mapa a tu dispositivo

Si tu dispositivo inReach Explorer®+ dispone de mapas cargados previamente, puedes descargar mapas adicionales.

NOTA: en otros dispositivos, como el GPSMAP 66i y más recientes, utiliza el sitio web de Garmin para comprar e instalar mapas.

- 1 En la pestaña **Mapa**, haz clic en **Obtener más mapas**.
- 2 Haz clic en  para expandir las áreas de cobertura del mapa, como los continentes, los países, los estados o las provincias.
- 3 Selecciona un tipo de mapa determinado.

NOTA: tu dispositivo tiene una capacidad de almacenamiento limitada. La cantidad de espacio de almacenamiento disponible aparece cerca de la parte superior de la página y se actualiza a medida que vas seleccionando más mapas. Los tamaños de archivo se muestran junto a cada tipo de mapa.

El nombre del mapa y  se vuelven de color verde.

- 4 Sincroniza el dispositivo ([Sincronizar, página 8](#)).

Planes y dispositivos

La pestaña de planes y dispositivos muestra los datos de tu suscripción, el estado de la sincronización y otra información del dispositivo.

Cambiar de plan


Puedes ver los dispositivos en tu cuenta, seleccionar tu colección activa y editar tu plan de suscripción.

- 1 En la pestaña de planes y dispositivos, haz clic en **Editar > Cambiar plan**.
- 2 Selecciona un plan de suscripción.
- 3 Haz clic en **Cambiar servicio**.

Planes Freedom

Si dispones de un plan Freedom, puedes cambiar de plan o suspender el servicio en cualquier momento, tras los primeros 30 días de uso del plan. Después de seleccionar un nuevo plan o de suspender el servicio, el sitio web de Garmin Explore te avisa del cambio pendiente. Puedes modificar o cancelar el cambio pendiente en cualquier momento antes de que tenga lugar.

Sincronizar

Al editar determinados datos en el sitio web de Garmin Explore, por ejemplo, al actualizar los contactos, los mapas, los mensajes predeterminados o los mensajes de texto rápido,  aparece en la pestaña de planes y dispositivos para indicar que debes sincronizar el dispositivo.

Sincronizar datos con tu smartphone

Después de realizar cambios en tu cuenta, puedes sincronizarlos con tu dispositivo mediante la aplicación móvil.

- 1 En la pestaña **Planes y dispositivos**, selecciona **Sincronizar**.

El panel Sincronizar incluye un enlace a la aplicación móvil pertinente.

- Los dispositivos inReach Explorer, inReach SE® y inReach Mini sincronizan los datos de usuario, como waypoints, rutas y tracks, mediante la aplicación Earthmate.

NOTA: debes utilizar la aplicación inReach Sync para sincronizar otros cambios, como los mensajes predeterminados y los mensajes de texto rápidos.

- Otros dispositivos Garmin, como los dispositivos GPSMAP 66i y más recientes con tecnología inReach, sincronizan los datos de usuario, como los contactos, los mensajes predeterminados y los mensajes de texto rápidos, mediante la aplicación Garmin Explore.

- 2 Instala la aplicación móvil en tu smartphone y vincúlala con tu dispositivo.

Consulta el manual del usuario de tu dispositivo para obtener más información sobre cómo vincular el dispositivo con la aplicación móvil.

La aplicación móvil sincroniza automáticamente los datos con tu dispositivo mientras el dispositivo esté vinculado y conectado con tu smartphone.

Sincronizar datos con tu dispositivo mediante un cable USB

Tras seleccionar un mapa o realizar modificaciones en los datos, por ejemplo, en los contactos, los mensajes predeterminados o los mensajes de texto rápido, debes sincronizar los nuevos datos con tu dispositivo. En los dispositivos compatibles, puedes usar la aplicación de escritorio inReach Sync y un cable USB para sincronizar los cambios. Para poder actualizar los mapas y el firmware del dispositivo, también es necesaria la aplicación inReach Sync.

La aplicación inReach Sync es compatible con los siguientes dispositivos:

- inReach Explorer y inReach Explorer+
- inReach SE y inReach SE+
- inReach Mini

NOTA: debes utilizar la aplicación Garmin Express™ para instalar actualizaciones de firmware en el dispositivo inReach Mini.

- Dispositivos inReach antiguos

NOTA: otros dispositivos Garmin, incluidos algunos dispositivos Garmin con tecnología inReach, deben sincronizarse mediante la aplicación móvil Garmin Explore.

- 1 Conecta el cable USB al dispositivo y al ordenador.
- 2 En la pestaña **Planes y dispositivos**, haz clic en la opción **Sincronizar** que aparece junto al dispositivo que desees sincronizar.
- 3 Si no tienes instalada la aplicación **inReach Sync**, selecciona **Descargar e instalar inReach Sync** e instala la aplicación en tu ordenador.
- 4 Selecciona **Ejecutar inReach Sync** para abrir la aplicación.
- 5 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la sincronización.

La aplicación inReach Sync copia los cambios y las actualizaciones de mapas y firmware disponibles en el dispositivo. Es posible que debas reiniciar tu dispositivo para que se apliquen las actualizaciones de software.

Bandeja de entrada

La pestaña Bandeja de entrada muestra tu historial de conversación. Puedes ver todos los mensajes enviados y recibidos. Cuando una ubicación está asociada a un mensaje, el mensaje contiene un enlace que abre el mapa y se centra en la ubicación asociada al mensaje.

No se pueden redactar mensajes desde la pestaña Bandeja de entrada. Puedes borrar mensajes individuales o conversaciones enteras.

Contactos

En la pestaña Contactos se muestran tus contactos y sus datos.

Tu contacto

Tu propio contacto siempre aparece primero. Tus datos de contacto incluyen la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y la dirección de inReach asociada a tu cuenta.

La dirección de inReach (ejemplo@inreach.garmin.com) permite a otros propietarios de inReach enviarte mensajes directamente. Si conoces a otras personas con dispositivos inReach, podéis intercambiar direcciones para enviaros mensajes directamente.

NOTA: la dirección de inReach no es una dirección de correo electrónico. No se pueden enviar mensajes a una dirección de inReach desde un cliente de correo electrónico. Solo se utiliza para la comunicación entre dispositivos.

Contactos personales

Puedes disponer de hasta 200 contactos personales.

Añadir un contacto

1 En la pestaña **Contactos**, haz clic en **Añadir**.

2 Introduce la información del contacto.

NOTA: debes introducir un nombre y al menos una dirección de correo electrónico, una dirección de inReach o un número de teléfono móvil.

3 Haz clic en **Hecho**.

Después de añadir un contacto, es necesario sincronizar el dispositivo o smartphone antes de utilizarlo sobre el terreno ([Sincronizar, página 8](#)). Debes verificar que la información del dispositivo coincida con la de tu cuenta.

Editar o eliminar un contacto

NOTA: esta opción no incluye a los contactos de redes sociales.

Puedes editar o eliminar un contacto.

1 En la pestaña **Contactos**, selecciona un contacto.

2 Haz clic en **Editar** para realizar cambios en el contacto.

3 Si es necesario, selecciona **Borrar**.

Tras editar o eliminar un contacto, debes sincronizar el dispositivo o el smartphone ([Sincronizar, página 8](#)).

Mensajes

Mensajes predeterminados

Los mensajes predeterminados son una forma cómoda de enviar mensajes a un grupo específico de destinatarios. Los mensajes predeterminados te permiten avisar a la gente o hacerles saber que estás bien. Puedes crear tres mensajes predeterminados personalizados.

Editar un mensaje predeterminado

1 En la pestaña **Mensajes**, haz clic en **Editar** junto al mensaje predeterminado que deseas cambiar.

2 Introduce un mensaje.

3 Añade los destinatarios del mensaje.

SUGERENCIA: al empezar a escribir un número de teléfono o una dirección de correo electrónico que se haya incluido en tus contactos, puedes añadir el contacto como destinatario de un mensaje predeterminado.

4 Haz clic en **Hecho**.

5 Sincroniza tus dispositivos.

El texto del mensaje y los destinatarios aparecerán en la pantalla del dispositivo.

Mensajes de texto rápido

Puedes ahorrar tiempo utilizando los mensajes de texto rápido en lugar de redactar un mensaje o responder utilizando el teclado en pantalla. Tienes la opción de introducir y guardar frases y respuestas utilizadas con frecuencia como mensajes de texto rápido para utilizarlas en el futuro.

Añadir un mensaje de texto rápido

NOTA: esta función no está disponible en todos los modelos.

1 En la pestaña **Mensajes**, haz clic en **Añadir** en la lista **Mensajes de texto rápido**.

2 Introduce un mensaje.

3 Haz clic en **Guardar**.

4 Sincroniza tus dispositivos.

Social

La pestaña de redes sociales ofrece opciones para compartir la información de tu viaje en tus cuentas de redes sociales. Puedes configurar tus cuentas de redes sociales para poder publicar actualizaciones desde tu dispositivo, de forma que otras personas puedan verlas.

MapShare: te permite compartir tu ubicación en el mapa con otras personas ([Activar la función MapShare, página 11](#)).

Opciones: establece qué datos y controles aparecen en tu página web de MapShare. Puedes configurar un acceso mediante contraseña para otras personas ([MapShare Configuración, página 11](#)).

Compartir: envía un enlace a tu página de web de MapShare a otras personas.

Facebook: te permite publicar en tu cuenta de Facebook™ desde cualquier lugar.

Twitter: te permite publicar en tu cuenta de Twitter™ desde cualquier lugar.

MapShare

MapShare es una página web parecida a la pestaña Mapa del sitio web de Garmin Explore, pero permite que otras personas puedan ver tu ubicación en el mapa. Podrán seguir tus viajes en tiempo real y enviarte mensajes.

Activar la función MapShare

En la pestaña **Social**, haz clic en **Social**.

Tras activar la función MapShare, aparecerá tu enlace. Otras personas podrán ver tu ubicación y todos los mensajes que publiques.

Editar tu dirección de MapShare

Para poder editar tu dirección de MapShare, primero debes activar la función MapShare ([Activar la función MapShare, página 11](#)).

En la pestaña **Social**, haz clic en .

Recibir mensajes de usuarios de mapas

NOTA: los comentarios de Facebook y las respuestas de Twitter no se envían a tu dispositivo.

Selecciona **Configuración de MapShare > Permitir que los visitantes del mapa puedan enviarte mensajes**.

MapShare Configuración

Puedes configurar tu página web de MapShare en función de tus necesidades. Por ejemplo, puedes definir una contraseña, habilitar controles de visualización y mostrar waypoints.

Nombre y descripción: permite introducir un nombre y una breve descripción de tu ruta. Puedes describir la actividad específica en la que estás a punto de embarcarte para ofrecer algo de contexto a los usuarios.

Contraseña: establece una contraseña para limitar el acceso. La contraseña se incluye automáticamente al utilizar la función de compartir desde el sitio web o desde el dispositivo y la aplicación móvil. Puedes cancelar el acceso público después de completar una ruta.

Permitir que los visitantes del mapa puedan enviarte mensajes: te permite recibir mensajes enviados por usuarios de mapas mientras visitan tu página web de MapShare. Limitar el uso de esta función se evita que los usuarios afecten a tu plan de suscripción mensual.

Permitir que los usuarios del mapa puedan localizarte.: permite a los usuarios del mapa solicitar tu ubicación, incluso si no la estás compartiendo por ningún otro medio.

Mostrar waypoints creados en el campo en MapShare.: te permite mostrar los waypoints creados en un dispositivo en el campo en tu página web de MapShare.

Sitios web de redes sociales

Puedes vincular tus cuentas de Facebook y Twitter a tu página web de MapShare. Tras vincular la cuenta de una red social, aparecerán estadísticas. En Facebook, puedes realizar publicaciones en las páginas que administres.

NOTA: Facebook requiere que autorices el acceso a tu cuenta cada 60 días. Recibirás un correo electrónico antes de que caduque el acceso. Antes del viaje, debes iniciar sesión en el sitio web y confirmar el estado de tu cuenta de Facebook.

Compartir tu página web de MapShare

Antes de publicar un mensaje en tu cuenta de Facebook o Twitter, debes seguir las instrucciones en pantalla para configurarlas.

Puedes compartir un enlace a tu página web de MapShare con otras personas. El sistema añade texto automáticamente, incluida la información del enlace, al final de tu mensaje.

En la pestaña de redes sociales, selecciona una opción para compartir de la lista:

- Para enviar un mensaje de correo electrónico, haz clic en **Correo electrónico**.
- Para publicar un mensaje en tu cuenta de Facebook, haz clic en **Facebook**.
- Para publicar un mensaje en tu cuenta de Twitter, haz clic en **Twitter**.

Cuenta

La pestaña Cuenta muestra los datos de tu cuenta y la información sobre la prueba del dispositivo.

Mi información: muestra la información y las preferencias de la cuenta ([Mi información, página 12](#)).

Unidades: establece la versión de coordenadas y las unidades de medida para la distancia.

Prueba: proporciona las instrucciones para probar el dispositivo ([Probar el dispositivo, página 12](#)).

Mi información

Puedes editar tu información personal, incluidos los contactos de emergencia. Debes mantener tu información y contactos de emergencia actualizados.

Puedes actualizar la información de facturación, como la información de tu tarjeta de crédito. Al viajar durante periodos de tiempo prolongados, puedes realizar el pago de servicios por adelantado para evitar la interrupción de la cobertura en caso de que caduque la tarjeta de crédito, se bloquee, o renueves el número.

También puedes realizar algunos ajustes para los mensajes SMS que los destinatarios reciben de tu dispositivo. Para los destinatarios con teléfonos que no admiten la vinculación a una página web, puedes enviar tus coordenadas como texto en el mensaje. Puedes ocultar el enlace si no deseas que se sepa tu ubicación.

SUGERENCIA: puedes ocultar tu nombre para ahorrar espacio en el mensaje y evitar repeticiones para el destinatario.

Probar el dispositivo

Puedes utilizar esta función para realizar una prueba en tu dispositivo antes de salir de casa. Se permite un máximo de cinco mensajes de prueba gratis al mes.

- 1 En la pestaña de cuenta, haz clic en **Prueba**.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

