

GARMIN EXPLORE™ WEB YARDIMI

Kullanma Kılavuzu

© 2016 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, the Garmin logo, Earthmate®, fēnix®, GPSMAP®, inReach®, inReach Explorer®, and inReach SE® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

İçindekiler

Başlarken	1
Yolculuğunuz İçin Hazırlanma	1
Yolculuğunuzdan Geri Dönme	1
Ana Sayfa	1
Harita	2
Harita Türleri	2
Haritayı Yakınlaştırma	2
Haritayı Kaydırma	2
Haritada Mesafeyi Ölçme	2
Konumunuz	2
Son İzlem	3
Bir Kullanıcıyı İzleme	3
Mesajlar Listesi	3
Kütüphane	3
Kitaplığınızı Haritada Görüntüleme	3
Kitaplığınızı MapShare Web Sayfanızda Paylaşma	3
Rota Noktaları	3
Rotalar	4
İzlemler ve Etkinlikler	5
Koleksiyonlar	5
Koleksiyon Oluşturma	5
Bir Koleksiyonu Düzenleme	6
Haritada Bir Koleksiyonu Görüntüleme	6
Koleksiyonları Sıralama	6
Bir Koleksiyonu Senkronize Etme	6
Koleksiyonları MapShare Web Sayfanızda Paylaşma	6
Harita Filtreleri	6
Yer İşareti Ekleme	7
Yer İşaretini Silme	7
Harita Verilerini İçe Aktarma	7
Harita Verilerini Dışa Aktarma	7
Harita Kullanılabilirliği	7
Cihazınıza Harita Ekleme	7
Planlar ve Cihazlar	8
Planları Değiştirme	8
Freedom Planları	8
Eşitle	8
Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Verileri Senkronize Etme	8

USB Kablosu Kullanarak Verileri Cihazınızla Senkronize Etme	9
---	---

Gelen Kutusu	9
Kişiler	9
Kişiniz	9
Özel Kişiler	9
Kişi Ekleme	10
Bir Kişiyi Düzenleme veya Silme	10
Mesajlar	10
Önceden Ayarlanmış Mesajlar ve Yer Bildirimi Mesajları	10
Önceden Ayarlanmış Bir Mesajı Düzenleme	10
Hızlı Metin Mesajları	10
Hızlı Metin Mesajı Ekleme	10
MapShare	11
MapShare	11
MapShare Özelliğini Etkinleştirme ...	11
Harita Görüntüleyicilerinden Mesaj Alma	11
MapShare Ayarları	11
MapShare Web Sayfanızı Paylaşma	11
Hesap	12
Bilgilerim	12
Cihazınızı Test Etme	12

Başlarken

Garmin Explore web sitesini ilk kez kullanıyorsanız temel özellikler hakkında bilgi edinmek için bu görevleri incelemeniz gerekir.

NOT: Garmin Explore web sitesinin özellikleri, hesap ve cihaz türünüze göre değişiklik gösterir. Örneğin, cihazınız inReach® teknolojisine sahipse hizmet planı bilgilerini görürsünüz.

- Aylık kullanımınızı izleyin ([Ana Sayfa, sayfa 1](#)).
- Cihaz verilerinizi haritada görüntüleyin ([Harita, sayfa 2](#)).
- Rota noktaları ve rotalar oluşturup cihazınızla senkronize edin ([Rota Noktaları, sayfa 3](#), [Rotalar, sayfa 4](#)).
- Konuşma geçmişinizi görüntüleyin ([Gelen Kutusu, sayfa 9](#)).
- Acil durum kişileri de dahil olmak üzere kişi ekleyin ([Kişiler, sayfa 9](#)).
- Yer bildirim mesajlarınızı ve hızlı metin mesajlarınızı ayarlayın ([Mesajlar, sayfa 10](#)).
- MapShare™ web sayfanızı ayarlayın ([MapShare, sayfa 11](#)).
- Cihazınızı ve akıllı telefonunuzu senkronize edin ([Eşitle, sayfa 8](#)).

Yolculuğunuz İçin Hazırlanma

Yolculuğa çıkmadan önce kişiler (acil durum ve normal) ve mesajlar da dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm kurulumları yapıp yapmadığınızı kontrol etmelisiniz.

- Hedefiniz için rota noktaları ve rotalar oluşturun ([Rota Noktaları, sayfa 3](#), [Rotalar, sayfa 4](#)).
- En son verilere sahip olmaları için cihazlarınızı senkronize edin ([Eşitle, sayfa 8](#)).
- test@inreach.garmin.com adresine bir test mesajı gönderin ve yanıtı bekleyin ([Cihazınızı Test Etme, sayfa 12](#)).

Yolculuğunuzdan Geri Dönme

Yolculuğunuzdan sonra mesajlarınızı ve izlemleri haritada görüntüleyebilirsiniz. Yolculuğunuzun görünümünü kaydetmek için yer işareti kullanabilirsiniz ([Yer İşareti Ekleme, sayfa 7](#)).

Ana Sayfa

Ev sekmesi, cihazınızı her ay izleyebilmeniz için kullanım istatistiklerini görüntüler. Burada, web sitesini kullanmaya yeni başlayanlara yardımcı olacak bazı özellikler bulunur.

Aboneliğim: Mevcut abonelik planınızı ve aylık kullanımınızı gösterir. Aylık kotanıza hem gönderilen hem alınan mesajlar dahildir. Ayrıca abonelik planınızı düzenleyebilirsiniz.

Faturam: Hesap bakiyesi veya kalan kredi bilgilerinizi gösterir. Kredi kartı bilgilerinizi düzenleyebilir ve hesabınıza daha fazla para ekleyebilirsiniz.

İstatistiklerim: Hesabınızın ömrü boyunca cihaz kullanımınızı gösterir; başlangıç tarihiniz üst kısımda yazılıdır.

İpuçları ve Püf Noktaları: Bazı yardımcı ipuçları ve kısa videolar sunar.

NOT: Cihazınız için bir güncelleme varsa bu bölümün yerini alır.

Güncelleme Var: Bir veya daha fazla cihaz için güncelleme olduğunda görünür. Güncelleme hakkında bilgiler ve yükleme bağlantısını içerir.

Harita

Harita sekmesi, mesajlarınızı dünya haritası üzerinde görüntülemenizi sağlar. Ziyaret ettiğiniz tüm yerleri görebilirsiniz.

Haritada şu özellikler bulunur:

- Rota noktası, rota, izlem ve etkinlik kitaplığınız ([Kütüphane, sayfa 3](#))
- Koleksiyonların listesi ([Koleksiyonlar, sayfa 5](#))
- Topografik, havadan görüntü ve yol haritaları ile aralarında geçiş yapmayı sağlayan kontroller ([Harita Türleri, sayfa 2](#))
- Fare veya dokunmatik yüzey ile yakınlaştırma kontrolleri ([Haritayı Yakınlaştırma, sayfa 2](#))
- Yeni rota noktası ve rota ekleme kontrolleri ([Rota Noktaları, sayfa 3](#), [Rotalar, sayfa 4](#))
- Ölçüm aracı ([Haritada Mesafeyi Ölçme, sayfa 2](#))
- Haritayı .kml veya .gpx dosyası olarak dışa aktarma seçenekleri ([Harita Verilerini Dışa Aktarma, sayfa 7](#))
- Rotaları, .gpx, .kml, ve .kmz dosyalarını içe aktarma araçları ([Harita Verilerini İçe Aktarma, sayfa 7](#))
- Cihazınız için ek haritalar seçme kontrolleri ([Harita Kullanılabilirliği, sayfa 7](#))
- Bir ok ve adınızla işaretlenen son konumunuz
- Mesajlar ve izlem noktaları da dahil olmak üzere diğer konumlarınız
- Ne zaman takip ettiğinizi göstermek için noktalarınızı birleştiren çizgiler
- Ölçek çubuğu

Harita Türleri

Haritanın sol üst köşesindeki  düğmesini kullanarak topografik, OpenStreetMap, havadan görüntü ve yol haritası türleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca harita türleri, haritayı yakınlaştırırken belirli bir harita türünün sınırlarına ulaştığınızda otomatik olarak değişir.

Bir harita türüne geçtiğinizde, harita o tür için fazla yakınlaştırılmışsa otomatik olarak uzaklaştırılır.

Haritayı Yakınlaştırma

Haritayı yakınlaştırmamanın birkaç yolu vardır.

- Tek bir seviyeyi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  ve  simgelerine tıklayın.
- Kaydırarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliğine sahip bir fare tekerleği veya dokunmatik yüzey kullanın.
- Tıkladığınız alanı yakınlaştırmak için farenizle çift tıklayın.

Haritayı Kaydırma

Haritayı fareniz veya dokunmatik yüzeyinizi kullanarak sürükleyin.

Haritada Mesafeyi Ölçme

- 1 Haritadan  simgesine tıklayın.
- 2 Bir başlangıç konumu seçin.
- 3 Hat oluşturmak için ek noktalar seçin.
- 4 Son noktaya çift tıklayın.

Toplam mesafe son noktanın üzerinde görünür.

Konumunuz

Harita her 5 dakikada bir yeni konumları yükler.

NOT: Takip eden veya mesaj gönderen birini izliyorsanız yeni verileri görmek için haritayı yeniden yüklemeniz gerekmez.

Son İzlem

Son yolculuğunuz hakkındaki verileri görüntüleyebilirsiniz.

- Kullanıcı adının yanındaki  simgesi, son izlem verilerini haritada gizlemenizi ve göstermenizi sağlar.
-  simgesi, bir kullanıcıyı takip etmenizi, bulmanızı, mesaj göndermenizi veya konum göndermenizi sağlar.
-  simgesi, haritayı kullanıcının son konumunu ortalayacak şekilde hareket ettirmenizi sağlar.
-  simgesi, haritadaki kullanıcı mesajlarını ve izlem noktalarını genişletmenizi sağlar. Bu sayede görüntü kalabalığını azaltabilirsiniz.

Bir Kullanıcıyı İzleme

Haritada sonuçları görüntülemeyi, takip etmeyi ve bulmadan önce, cihazınızı açmanız ve uydular görünümüne yerleştirmeniz gerekir.

Takip etme, bulma, mesajlaşma ve konum gönderme işlemleri de dahil olmak üzere, bir kullanıcıyı izleyebilirsiniz.

- 1 Kullanıcı adının yanında bulunan  simgesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir aralıkta takip etmek için **İzleme**'e tıklayın ve bir aralık girin.
 - Kullanıcının cihazını tek bir konum için yoklamak istiyorsanız **Knm Bel.**'a tıklayın.
 - Mesaj göndermek için **Mesaj**'a tıklayın.
 - Konum göndermek için **Gönder**'e tıklayın.

Mesajlar Listesi

Mesajlar listesi, bir kullanıcının cihazından gönderilen son mesajları gösterir. Daha fazla mesaj görüntülemek için  simgesine tıklayabilirsiniz.

Kütüphane

Rota noktaları ve rotalar oluşturup bunları Harita sekmesinde görüntüleyebilirsiniz. İzlemleri ve etkinlikleri Harita sekmesinde görüntüleyip bunları rotalara dönüştürebilirsiniz. Mobil uygulamayı kullanıyorsanız kitaplığı akıllı telefonunuzla senkronize edebilirsiniz.

NOT: Bazı modellerde rota noktalarını ve rotaları cihazınızla senkronize edebilirsiniz. Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.

Kitaplığınızı Haritada Görüntüleme

Haritada kitaplığınızı gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz. Bu özellik sayesinde bir alanda çok fazla nesne varken haritadaki kalabalığı azaltabilirsiniz.

Nesneleri haritada gizlemek veya göstermek için kitaplık listesinden  simgesini seçin.

Kitaplığınızı MapShare Web Sayfanızda Paylaşma

Kitaplığınızı MapShare web sayfanızda paylaşabilirsiniz.

- 1 Kitaplık listesinden bir nesne seçin.
- 2 Kitaplığınızı MapShare web sayfanızda göstermek veya gizlemek için  simgesini seçin.

Rota Noktaları

Rota noktaları, konumları adlar ve simgelerle işaretlemek için kullanılır.

Rota Noktası Oluşturma

- 1 Haritadan  na tıklayın.
- 2 Rota noktası için haritada bir konum seçin.
- 3 Gerekirse rota noktası bilgilerini düzenleyin.
- 4  simgesine tıklayın.

Rota Noktası Ayrıntılarını Düzenleme

- 1 Rota noktaları listesinden bir rota noktası seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Rota noktası ayrıntılarını (ör. ad, simge ve koordinatlar) düzenleyin.
- 4  simgesine tıklayın.

Bir Rota Noktası Konumunu Düzenleme

- 1 Rota noktaları listesinden bir rota noktası seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Yeni enlem ve boylam koordinatlarını girin.
 - Simgeyi yeni bir konuma kaydırın.
- 4  simgesine tıklayın.

Bir Rota Noktasına Yolculuk

Navigasyon sırasında cihazınız ve MapShare web sayfanız, nerede olduğunuzu ve nereye gittiğinizi göstermek için güncellemeler alır. Bu, yolculuğunuzu izleyenlerin nereye gittiğinizi bilmesini sağlar. Çıkmak istediğiniz yol turuncu çizgi ile gösterilir.

NOT: MapShare izleme, yalnızca inReach teknolojisine sahip cihazlarda kullanılabilir. GPSMAP® 66i ve daha yeni cihazlar gibi bazı cihazlarda navigasyon sırasında MapShare izleme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Cihazınızdan bir rota noktası seçin.
- 2 **Navigasyon'u** seçin.

Rotalar

Rotalar, cihazınızda navigasyon sağlar ve MapShare görüntüleyicilerinin nereye gittiğinizi görmelerine olanak tanır.

GPSMAP 66i ve daha yeni cihazlar gibi bazı Garmin® cihazlarında rota oluşturabilirsiniz. Garmin cihazınızda rota oluşturamıyorsanız Garmin Explore web sitesini veya Garmin Explore Mobil uygulamasını kullanarak rota oluşturabilir ve bu rotayı cihazınızla senkronize edebilirsiniz.

NOT: GPSMAP 66i ve daha yeni cihazlar gibi bazı cihazlarda navigasyon sırasında MapShare izleme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Rota Oluşturma

- 1 Haritadan 'ya tıklayın.
- 2 Bir başlangıç konumu seçin.
- 3 Rota hattınızı oluşturmak için ek noktalar seçin.
- 4 Rotayı tamamlamak için son noktaya çift tıklayın.
- 5 Gerekiyorsa rota için bir ad girin.
- 6  simgesine tıklayın.

Rotada Navigasyon

Navigasyon sırasında cihazınız ve MapShare web sayfanız, nerede olduğunuzu ve nereye gittiğinizi göstermek için güncellemeler alır. Bu, yolculuğunuzu izleyenlerin nereye gittiğinizi bilmesini sağlar. Çıkmak istediğiniz yol turuncu çizgi ile gösterilir.

NOT: MapShare izleme, yalnızca inReach teknolojisine sahip cihazlarda kullanılabilir. GPSMAP 66i ve daha yeni cihazlar gibi bazı cihazlarda navigasyon sırasında MapShare izleme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Cihazınızdan bir rota seçin.
- 2 **Navigasyon'u** seçin.

İzlemler ve Etkinlikler

inReach cihazınızla kaydedilmiş izlemleri görüntüleyebilirsiniz. fēnix® gibi başka bir Garmin cihazını Garmin Explore uygulamasıyla eşleştirirseniz etkinliklerinizi haritada görüntüleyebilirsiniz. Uyumlu bir Garmin köpek izleme cihazını Garmin Explore uygulamasıyla eşleştirirseniz köpek konumlarını ve izlemlerini haritada görüntüleyebilirsiniz. Köpeklerle çıkılan avlar etkinlik olarak kaydedilebilir. İzlemleri veya etkinlikleri dönüştürebilir ve bunları koleksiyonlara ekleyebilirsiniz.

İzlemi Rotaya Dönüştürme

Gelecek navigasyon işlemleri için bir izlemi rotaya dönüştürebilirsiniz.

- 1 İzlemler listesinden bir izlem seçin.
- 2  > **Rotaya Dönüştür** öğesini seçin.
- 3 Mevcut bir koleksiyon seçin ya da yeni bir koleksiyon oluşturun ([Koleksiyon Oluşturma](#), sayfa 5).
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Orijinal izlemi tutmak ve yeni rotayı bir koleksiyona eklemek için **Kopya Oluştur**'u seçin.
 - Orijinal izlemi silmek ve yeni rotayı bir koleksiyona eklemek için **Orijinali Sil**'i seçin.

İzlemi Senkronizasyon İçin Dönüştürme

Bir izlemin diğer cihazlarla senkronize edilip edilemeyeceğini belirleyebilirsiniz.

- 1 İzlemler listesinden bir izlem seçin.
 - 2  > **İzlemeye Dönüştür** öğesini seçin.
 - 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir izlemin senkronize edilmesini önlemek için **Senkronizasyonu Devre Dışı Bırakın** öğesini seçin.
 - Bir izlemin senkronize edilmesine izin vermek için **Senkronizasyonu Etkinleştir** öğesini seçin.
-  senkronize edilebilen izlemleri gösterir.  senkronize edilemeyen izlemleri gösterir.

Bir Etkinliği Dönüştürme

Bir etkinliği izlem veya rotaya dönüştürüp bir koleksiyona ekleyebilirsiniz.

- 1 Etkinlikler listesinden bir etkinlik seçin.
- 2  öğesini seçin.
- 3 Mevcut bir koleksiyon seçin ya da yeni bir koleksiyon oluşturun ([Koleksiyon Oluşturma](#), sayfa 5).
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Etkinliği izleme dönüştürmek için **İzlemeye Dönüştür**'ü seçin.
 - Etkinliği rotaya dönüştürmek için **Rotaya Dönüştür**'ü seçin.

Koleksiyonlar

İlgili rota noktalarını, rotaları, izlemleri ve köpek izlemlerini koleksiyonlara kaydedebilirsiniz. Koleksiyonlarınızı cihazlarınızla ve akıllı telefonunuzdaki Garmin Explore uygulamasıyla senkronize edebilirsiniz.

NOT: Koleksiyonlar, Earthmate® uygulamasında kullanılamaz. Veriler Earthmate uygulamasıyla senkronize edilebilir ancak koleksiyonlar halinde organize edilemez.

Koleksiyon Oluşturma

- 1 Koleksiyonlar listesinden  simgesini seçin.
- 2 Koleksiyon için bir ad girin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Koleksiyona rota noktaları, rotalar veya izlemler eklemek için onay kutularını seçin.
 - Haritada görünen tüm öğeleri koleksiyona eklemek için **Haritadaki Tüm Öğeleri Seç**'i seçin.
- 4 **Koleksiyonu Kaydet**'i seçin.

Bir Koleksiyonu Düzenleme

- 1 Koleksiyonlar listesinden bir koleksiyon seçin.
- 2  veya  ögesini seçin.
- 3 Gerekiyorsa koleksiyonun adını düzenleyin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Koleksiyona rota noktaları, rotalar veya izlemler eklemek için onay kutularını seçin.
 - Haritada görünen tüm öğeleri koleksiyona eklemek için **Haritadaki Tüm Öğeleri Seç**'i seçin.
- 5 **Koleksiyonu Kaydet**'i seçin.

Haritada Bir Koleksiyonu Görüntüleme

Haritada bir koleksiyonu gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz. Bu özellik sayesinde bir alanda çok fazla nesne varken haritadaki kalabalığı azaltabilirsiniz.

Koleksiyonu haritada gizlemek veya göstermek için koleksiyonlar listesinden  simgesini seçin.

Koleksiyonları Sıralama

Koleksiyonlar listesinden  simgesine tıklayın ve sıralamasını yapmak için bir öğe seçin.

Bir Koleksiyonu Senkronize Etme

Hangi koleksiyonları cihazınızla veya akıllı telefonunuzla senkronize edeceğinizi seçebilirsiniz. Bu özellik, kitaplığınızda birçok nesne varken belirli bir yolculuk için cihazınızda veya akıllı telefonunuzda yalnızca birkaç tanesine ihtiyacınız olduğu durumlar için kullanışlıdır.

- 1 Koleksiyonlar listesinden bir koleksiyon seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Cihazlarınızı seçin.
- 4 Cihazınızı veya akıllı telefonunuzu senkronize edin ([Eşitle](#), sayfa 8).

Koleksiyonları MapShare Web Sayfanızda Paylaşma

MapShare web sayfanızda hangi koleksiyonları paylaşmak istediğinizi seçebilirsiniz. Bazı kullanıcılar bu özelliği gizlilik için kullanır. Bu özelliği, haritadaki kalabalığı azaltmak için de kullanabilirsiniz.

- 1 Koleksiyonlar listesinden bir koleksiyon seçin.
- 2 Koleksiyonunuzu MapShare web sayfanızda göstermek veya gizlemek için  simgesini seçin.

Harita Filtreleri

Harita filtreleri, verilerinizin (ör. izlemler veya mesajlar) haritadaki görünümünü değiştirmek için kullanılır. Yüklenecek çok fazla veri olduğunda harita filtreleri de kullanılabilir. Bir milyondan fazla nokta olduğunda haritada bir mesaj gösterilir. Veri miktarını azaltmak için harita filtrelerini kullanabilirsiniz.

Haritadan harita filtrelerini açın.

Yer İşaretleri: Belirli bir zamandaki belirli bir veri harita görünümünü kaydetmenizi sağlar. Örneğin, yakın zamanda bir hafta sonu macerasından döndüyseniz izleminizi ortalayan ve tarihi o hafta sonuna ayarlayan bir yer işareti oluşturabilirsiniz. O görünüme dilediğiniz zaman geri dönebilirsiniz.

Mesaj Türleri: Haritada farklı mesaj türlerini gizlemenizi veya göstermenizi sağlar.

NOT: SOS mesajları her zaman haritada gösterilir.

Tarih ve Saat Aralığı: Görüntülemeniz gereken harita verileri için zaman dilimini ayarlamanızı sağlar. Menüde birkaç ön ayar seçeneği bulunur; özel bir aralık da belirleyebilirsiniz.

Filtreleri Temizle: Harita verilerine uygulanan tüm yer işareti, mesaj türü ve tarih/saat filtrelerini kaldırır.

İPUCU: Tüm harita verilerini dışa aktarmak için filtreleri temizleyebilirsiniz.

Yer İşareti Ekleme

- 1 Haritadan harita filtrelerini açın.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Bir yer işareti adı girin.
- 4 Gerekliyse **Tarih Aralığını Korumu**'yu seçin.
- 5 **Ekle**'yi seçin.

Bir yer işareti ekledikten sonra harita görünümünü düzenleyemezsiniz. Değişiklik yapmak için mevcut bir yer işaretini seçebilir, gerekli değişiklikleri yapabilir ve yeni bir yer işareti ekleyebilirsiniz. Gerekliyse önceki yer işaretini silebilirsiniz ([Yer İşaretini Silme, sayfa 7](#)).

Yer İşaretini Silme

- 1 Haritadan harita filtrelerini açın.
- 2 Bir yer işareti seçin.
- 3  ögesini seçin.

Harita Verilerini İçer Aktarma

Rotaları başka bir cihaz veya uygulama ile Garmin Connect™ hesabınızdan ve GPX, KML veya KMZ dosyalarından içe aktarabilirsiniz. Dosyaları bir koleksiyona eklemek için dönüştürmeniz gerekir.

- 1 Haritadan  simgesine tıklayın.
- 2 Dosyaları içe aktarmak ve bir koleksiyona eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Harita Verilerini Dışa Aktarma

Rota noktalarını veya rotaları, hesabınızdan KML veya GPX dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Bu özellik, mevcut veri harita görünümünü dışa aktararak bilgisayarınıza kaydetmenizi ve diğer uygulamalarda kullanabilmenizi sağlar.

NOT: Dışa aktarma özelliği, filtrelenmemiş tüm verileri dışa aktarır. Buna mevcut harita görünümünde olmayan veriler dahildir (ör. uzaktaki veriler) ancak yer işaretleri, mesaj türleri veya tarih ve saat aralığı ile filtrelenmiş veriler dahil değildir.

- 1 Haritadan dışa aktarılabilecek veriyi yakınlaştırmak için ([Haritayı Yakınlaştırma, sayfa 2](#)).
- 2  simgesine tıklayın.
- 3 Dosya türünü seçin.

Harita Kullanılabilirliği

Önceden yüklenmiş haritalarda kilit simgesi olur. Bunları cihazınızdan kaldıramazsınız.

NOT: Haritalar tüm modellerde kullanılamaz.

Cihazınıza Harita Ekleme

inReach Explorer®+ cihazınızda önceden yüklenmiş haritalar varsa cihazınız için ek haritalar indirebilirsiniz.

NOT: GPSMAP 66i ve daha yeni cihazlar gibi diğer cihazlarda harita satın almak ve yüklemek için Garmin web sitesini kullanmanız gerekir.

- 1 **Harita** sekmesinden **Daha Fazla Harita Edinin** ögesine tıklayın.
- 2 Harita kapsamı alanlarını (ör. kıtalar, ülkeler, eyaletler veya bölgeler) genişletmek için  simgesine tıklayın.
- 3 Belirli bir harita türü seçin.

NOT: Cihazınızın depolama alanı sınırlıdır. Kalan depolama alanı miktarı, sayfanın üst kısmının yakınında gösterilir ve daha fazla harita seçildikçe güncellenir. Dosya boyutları her bir harita türünün yanında gösterilir. Harita adı ve  simgesinin rengi yeşil olur.
- 4 Cihazınızı senkronize edin ([Eşitle, sayfa 8](#)).

Planlar ve Cihazlar

Planlar ve cihazlar sekmesi abonelik bilgilerinizi, senkronizasyon durumunu ve diğer cihaz bilgilerini görüntüler.

Planları Değiştirme

Hesabınızdaki cihazları görüntüleyebilir, etkin koleksiyonunuzu seçebilir ve abonelik planınızı düzenleyebilirsiniz.

- 1 Planlar ve cihazlar sekmesinden **Düzenle** > **Planı Değiştir**'e tıklayın.
- 2 Bir abonelik planı seçin.
- 3 **Hizmeti Değiştir**'e tıklayın.

Freedom Planları

Bir Freedom Planınız varsa planı kullandığınız ilk 30 günün ardından dilediğiniz zaman planları değiştirebilir veya hizmeti askıya alabilirsiniz. Yeni bir plan seçtikten veya hizmeti askıya aldıktan sonra Garmin Explore web sitesi, bekleyen değişiklik konusunda sizi uyarır. Bekleyen değişikliği, değişiklik geçerli olmadan önce dilediğiniz zaman düzenleyebilir veya iptal edebilirsiniz.

Eşitle

Garmin Explore web sitesinde bazı verileri düzenlediğiniz zaman (ör. kişileri, haritaları, önceden ayarlanmış mesajları ve hızlı metin mesajlarını güncellediğinizde), planlar ve cihazlar sekmesinde cihazınızı senkronize etmeniz gerektiğini bildiren  simgesi görünür.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Verileri Senkronize Etme

Hesabınızda değişiklik yaptıktan sonra mobil uygulamayı kullanarak bu değişiklikleri cihazınızla senkronize edebilirsiniz.

- 1 **Planlar ve Cihazlar** sekmesinden **Sync** ögesini seçin.

Sync paneli, uygun mobil uygulamaya yönelik bir bağlantı sağlar.

- inReach Explorer, inReach SE® ve inReach Mini cihazları, Earthmate uygulamasını kullanarak rota noktaları, rotalar ve izlemler gibi kullanıcı verilerini senkronize eder.

NOT: Mesajlar gibi diğer değişiklikleri senkronize etmek için inReach Senkronizasyon uygulamasını kullanmalısınız.

- inReach teknolojisine sahip GPSMAP 66i ve daha yeni da dahil olmak üzere diğer Garmin cihazları, Garmin Explore uygulamasını veya Garmin Messenger™ uygulamasını kullanarak kişiler ve mesajlar gibi kullanıcı verilerini senkronize eder.

- 2 Mobil uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin ve cihazınızla eşleştirin.

Cihazı mobil uygulama ile eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Mobil uygulama, cihaz eşleştirilmiş ve akıllı telefonunuza bağlı durumdayken verileri cihazınızla otomatik olarak senkronize eder.

USB Kablosu Kullanarak Verileri Cihazınızla Senkronize Etme

Bir harita seçtikten veya kişiler veya mesajlar gibi verilerinizde düzenlemeler yaptıktan sonra bu düzenlemeleri cihazınızla senkronize etmeniz gerekir. Desteklenen cihazlarda değişiklikleri senkronize etmek için inReach Senkronizasyon masaüstü uygulaması ve bir USB kablosu kullanabilirsiniz. Cihaz, haritaların ve ürün yazılımının güncellenmesi için de inReach Senkronizasyon uygulamasını gerektirir.

inReach Senkronizasyon uygulaması şu cihazları destekler:

- inReach Explorer ve inReach Explorer+
- inReach SE ve inReach SE+
- inReach Mini

NOT: Garmin Express™ Mini cihazında ürün yazılımı güncellemelerini yüklemek için inReach uygulamasını kullanmanız gerekir.

- Eski inReach cihazlar

NOT: Garmin teknolojisine sahip bazı Garmin cihazlar dahil olmak üzere diğer inReach cihazların Garmin Explore mobil uygulaması kullanılarak senkronize edilmesi gerekir.

- 1 USB kablosunu cihazınıza ve bilgisayarınıza takın.
- 2 **Planlar ve Cihazlar** sekmesinden senkronize etmek istediğiniz cihazın yanında bulunan **Sync** ögesine tıklayın.
- 3 **inReach Senkronizasyon** uygulamasını daha önce yüklememişseniz **inReach Senkronizasyon Uygulamasını İndir ve Yükle** ögesini seçin ve uygulamayı bilgisayarınıza yükleyin.
- 4 Uygulamayı başlatmak için **inReach Senkronizasyon Uygulamasını Başlat** ögesini seçin.
- 5 Senkronizasyon işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

inReach Senkronizasyon uygulaması; değişiklikleri ve kullanılabilir harita ile ürün yazılımı güncellemelerini cihaza kopyalar. Ürün yazılımı güncellemelerinin uygulanması için cihazınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Gelen Kutusu

Gelen Kutusu sekmesinde konuşma geçmişiniz görüntülenir. Gönderilen ve alınan mesajların hepsini görüntüleyebilirsiniz. İlişkili bir konuma sahip mesajlar, haritayı açıp kendisiyle ilişkili konuma ortalaayan bir bağlantı içerir.

Gelen Kutusu sekmesinden mesaj oluşturamazsınız. Tek mesajları veya konuşmaların tamamını silebilirsiniz.

Kişiler

Kişiler sekmesi, kişilerinizi ve bu kişilerin bilgilerini listeler.

Kişiniz

Kendi kişi bilgileriniz her zaman ilk sırada listelenir. Kişi bilgileriniz arasında e-posta adresi, cep telefonu numarası ve hesabınızla ilişkili inReach adresi bulunur.

inReach adresi (örnek@inreach.garmin.com), diğer inReach sahiplerinin size doğrudan mesaj gönderebilmesini sağlar. inReach cihazlarına sahip tanıdıklarınız varsa birbirinize doğrudan mesaj göndermek için adresleri değiş tokuş edebilirsiniz.

NOT: inReach adresi e-posta adresi değildir. inReach adresine e-posta istemcilerinden mesaj gönderilemez. Bu adres yalnızca cihazlar arasında iletişim kurmak için kullanılır.

Özel Kişiler

En fazla 200 özel kişiniz olabilir.

Kişi Ekleme

1 **Kişiler** sekmesinden **Ekle** ögesine tıklayın.

2 Kişi bilgilerini girin.

NOT: Bir ad ve en az bir e-posta adresi, inReach adresi veya cep telefonu numarası girmeniz gerekir.

3 **Bitti**'ye tıklayın.

Kişi ekledikten sonra, cihazınızı sahada kullanmadan önce cihazınızı veya akıllı telefonunuzu senkronize etmeniz gerekir ([Eşitle](#), [sayfa 8](#)). Cihazınızdaki bilgilerin hesabınızdaki bilgilerle eşleştiğini onaylamalısınız.

Bir Kişiyi Düzenleme veya Silme

1 **Kişiler** sekmesinden bir kişi seçin.

2 Kişide değişiklikler yapmak için **Düzenle**'ye tıklayın.

3 Gerekliyse **Sil**'i seçin.

Bir kişiyi düzenledikten veya sildikten sonra cihazınızı veya akıllı telefonunuzu senkronize etmeniz gerekir ([Eşitle](#), [sayfa 8](#)).

Mesajlar

Önceden Ayarlanmış Mesajlar ve Yer Bildirimi Mesajları

Önceden ayarlanmış mesajlar ve yer bildirimi mesajları, belirli alıcı grubuna mesaj göndermek için kullanışlı bir yol sunar. Önceden ayarlanmış mesajlar ve yer bildirim mesajları, yer bildirimde bulunmanızı veya tanıdıklarınıza iyi olduğunuzu bildirmenizi sağlar. Üç adet özel önceden ayarlanmış mesaj oluşturabilirsiniz. Üç (özelleştirilebilir olmayan) yer bildirim mesajı bulunur.

NOT: 2022 Eylül tarihinden sonra önceden ayarlanmış mesajların yerini yer bildirim mesajları almıştır. Bu tarihten önce oluşturulmuş inReach hesaplarında yine de önceden ayarlanmış mesajlar bulunur ancak bu tarihten sonra oluşturulan tüm yeni hesaplarda yer bildirim mesajları bulunacaktır.

Önceden Ayarlanmış Bir Mesajı Düzenleme

1 **Mesajlar** sekmesinden, değiştirmek istediğiniz önceden ayarlanmış mesajın yanındaki **Düzenle** ögesine tıklayın.

2 Bir mesaj girin.

3 Mesajın alıcılarını ekleyin.

İPUCU: Kişilerinize eklenmiş bir telefon numarasını veya e-posta adresini yazmaya başladığınız zaman, kişiyi önceden ayarlanmış mesaj alıcısı olarak ekleyebilirsiniz.

4 **Bitti**'ye tıklayın.

5 Cihazlarınızı senkronize edin.

Mesaj metni ve alıcılar cihaz ekranında görünür.

Hızlı Metin Mesajları

Ekran klavyesini kullanarak mesaj oluşturmak veya yanıtlamak yerine hızlı metin mesajlarını kullanarak zaman kazanabilirsiniz. Sık kullanılan ifadeleri ve yanıtları hızlı metin mesajları olarak girip kaydedebilir ve ihtiyacınız olduğu zaman bunları kullanabilirsiniz.

Hızlı Metin Mesajı Ekleme

NOT: Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.

1 **Mesajlar** sekmesinde **Hızlı Metin Mesajları** listesinden **Ekle** ögesine tıklayın.

2 Bir mesaj girin.

3 **Kaydet**'e tıklayın.

4 Cihazlarınızı senkronize edin.

MapShare

MapShare sekmesi, kişilerinizle yolculuk bilgilerinizi paylaşmanız için seçenekler sunar.

MapShare: Haritadaki konumunuzu başkalarıyla paylaşmanızı sağlar ([MapShare Özelliğini Etkinleştirme, sayfa 11](#)).

MapShare Ayarları: MapShare web sayfanızda hangi verilerin ve kontrollerin görüneceğini belirler. Diğer kişiler için yalnızca parola ile erişim ayarlayabilirsiniz ([MapShare Ayarları, sayfa 11](#)).

Paylaş: MapShare web sayfanızın bağlantısını başkalarına gönderir.

MapShare

MapShare, Garmin Explore web sitesinin Harita sekmesine benzeyen ve konumunuzun başkaları tarafından haritada görülebilmesini sağlayan bir web sayfasıdır. Böylece seyahatlerinizi gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve size mesaj gönderebilirler.

MapShare Özelliğini Etkinleştirme

MapShare sekmesinden **MapShare** açma kapatma düğmesini seçin.

MapShare özelliğini etkinleştirdikten sonra bağlantınız görünür. Diğer kişiler konumunuzu ve paylaştığınız tüm mesajları burada görüntüleyebilir.

MapShare Adresinizi Düzenleme

MapShare adresinizi düzenlemeden önce MapShare özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([MapShare Özelliğini Etkinleştirme, sayfa 11](#)).

MapShare sekmesinden  ögesine tıklayın.

Harita Görüntüleyicilerinden Mesaj Alma

MapShare Ayarları > Haritayı görüntüleyenlerin size mesaj göndermesini sağlayın ögesini seçin.

MapShare Ayarları

MapShare web sayfanızı ihtiyaçlarınıza uygun olarak yapılandırabilirsiniz; örneğin parola ayarlayabilir, görüntüleyici denetimlerini etkinleştirebilir ve rota noktalarını gösterebilirsiniz.

Name & Description: Yolculuğunuz için bir ad ve kısa açıklama yazmanızı sağlar. Yapacağınız etkinliği tarif ederek görüntüleyicilere etkinlik hakkında bilgi verebilirsiniz.

Parola: Erişimi kısıtlamak için bir parola ayarlar. Parola, paylaşım özelliğini web sitesinden veya cihaz ve mobil uygulamadan kullandığınız zaman otomatik olarak dahil edilir. Yolculuk bittikten sonra genel erişimi kaldırabilirsiniz.

Haritayı görüntüleyenlerin size mesaj göndermesini sağlayın: Haritayı görüntüleyenlerin MapShare web sayfanızı ziyaret ederken gönderdiği mesajları almanızı sağlar. Bu özelliğin kullanımının kısıtlanması, aylık abonelik planınızın görüntüleyicilerden etkilenmesini önler.

Haritayı görüntüleyenlerin konumunuzu tespit etmesine izin verin.: Görüntüleyenlerin konumunuzu paylaşmıyor olsanız bile konum bilginizi talep edebilmesini sağlar.

MapShare'da alanda oluşturulan rota noktalarını gösterin.: Bir cihazda oluşturulan rota noktalarını MapShare web sayfanızdaki alanda göstermenizi sağlar.

MapShare Web Sayfanızı Paylaşma

MapShare web sayfanızın bağlantısını başka kişilerle paylaşabilirsiniz. Sistem, bağlantı bilgilerini de içeren yazıyı otomatik olarak mesajınızın sonuna ekler.

MapShare sekmesinde paylaşım listesinden **E-posta** ögesini seçin.

Hesap

Hesap sekmesinde hesap bilgileriniz ve cihazınızın test edilmesi hakkında bilgiler görüntülenir.

Bilgilerim: Hesap bilgileri ve tercihler görüntülenir ([Bilgilerim](#), sayfa 12).

Birim: Koordinat versiyonunu ve mesafe için ölçüm birimlerini ayarlar.

Test Et: Cihazınızı nasıl test edebileceğiniz hakkında talimatlar sunar ([Cihazınızı Test Etme](#), sayfa 12).

Bilgilerim

Acil durum kişileri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. Bilgilerinizi ve acil durum kişilerinizi güncel tutmalısınız.

Fatura bilgilerinizi (ör. kredi kartı bilgileri) güncelleyebilirsiniz. Uzun seyahatlere çıktığınızda, kredi kartınızın son kullanma tarihinin geçmesi veya kilitlenmesi ya da yeni bir numaranın verilmesi nedeniyle kapsam kesintileri yaşamamak için hizmetlerin ödemelerini önceden yapabilirsiniz.

Ayrıca alıcılarınızın cihazınızdan alacağı SMS mesajlarında bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Telefonları web sayfası bağlantılarını desteklemeyen alıcılar için koordinatlarınızı mesaj içinde metin olarak gönderebilirsiniz. Konumunuzun bilinmesini istemiyorsanız bağlantıyı gizleyebilirsiniz.

İPUCU: Mesaj alanı kazanmak ve alıcı için tekrarı önlemek amacıyla adınızı gizleyebilirsiniz.

Cihazınızı Test Etme

Evden çıkmadan önce cihazınızı test etmek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Her ay beş ücretsiz test mesajı gönderebilirsiniz.

1 Hesap sekmesinden **Test Et**'e tıklayın.

2 Ekrandaki talimatları izleyin.

