


GARMIN®



GPSMAP® 86

Priročnik za uporabo

© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, Fusion®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® in Xero® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Response™, MapShare™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. iOS® je registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco uporablja družba Apple Inc. Iridium® je registrirana blagovna znamka družbe Iridium Satellite LLC. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA® je registrirana blagovna znamka združenja National Marine Electronics Association. Wi-Fi® je registrirana znamka organizacije Wi-Fi Alliance. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah. Druge blagovne znamke in trgovska imena so v lasti ustreznih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod.....	1	Stiki.....	9
GPSMAP 86s/sc Pregled naprave.....	1	Dodajanje stika.....	9
GPSMAP 86i/sci Pregled naprave.....	2	Urejanje stikov.....	9
Gumbi.....	3	Brisanje stika.....	9
Vklop naprave.....	3	Uporaba glavnih strani.....	10
Zaklepanje tipk.....	3	Odpiranje glavnega menija.....	10
Vklop osvetlitve ozadja.....	3	Zemljevid.....	10
Prilagajanje osvetlitve zaslona.....	4	Spreminjanje usmerjenosti	
Polnjenje naprave.....	4	zemljevida.....	10
Varčevanje z energijo med polnjenjem		Merjenje razdalje na zemljevidu.....	10
naprave.....	4	Nastavitve strani zemljevida.....	10
Aktivacija naprave.....	5	Nastavitve zemljevida.....	10
Satelitsko omrežje Iridium.....	5	Dodatne nastavitve zemljevida.....	11
Funkcije inReach.....	5	Kompas.....	11
Sporočila.....	5	Uporaba kompasa.....	11
Pošiljanje prednastavljenega		Smerni kurzor.....	11
sporočila.....	5	Navigacija z orodjem Poglej in	
Pošiljanje besedilnega sporočila.....	6	pojdi.....	12
Uporaba bližnjic tipkovnice.....	6	Nastavitve kompasa.....	12
Odgovarjanje na sporočilo.....	6	Umerjanje kompasa.....	12
Preverjanje, ali so na voljo nova		Nastavitve smeri.....	12
sporočila.....	6	Potovalni računalnik.....	12
Ogled podrobnosti sporočila.....	6	Nastavitve potovalnega	
Navigacija do lokacije sporočila.....	6	računalnika.....	13
Vključitev koordinat lokacije v		Višinomer.....	13
sporočilo.....	7	Nastavitve izrisa višinomera.....	13
Brisanje sporočil.....	7	Nastavitve višinomera.....	13
Nastavitve sporočil.....	7	Umerjanje barometričnega	
Sledenje.....	7	višinomera.....	14
Začetek sledenja.....	7	Povezane funkcije.....	14
Ustavitve sledenja.....	7	Zahteve za povezane funkcije.....	15
Deljenje spletne strani MapShare.....	7	Združevanje pametnega telefona z	
Nastavitve sledenja inReach.....	7	napravo.....	15
SOS.....	8	Obvestila telefona.....	15
Pošiljanje sporočila SOS za		Ogled obvestil telefona.....	15
reševanje.....	8	Skrivanje obvestil.....	15
Pošiljanje sporočila SOS po		Upravljanje obvestil.....	15
meri.....	8	Vzpostavljanje povezave z brezžičnim	
Preklic sporočila SOS z zahtevo za		omrežjem.....	16
pomoč.....	9	Funkcije Connect IQ.....	16
Preskus naprave.....	9	Prenos funkcij Connect IQ.....	16
Sinhronizacija podatkov inReach.....	9	Prenašanje funkcij Connect IQ z	
		računalnikom.....	16
		Prikaz pripomočkov Connect IQ.....	16

Upravljanje in ogled združitvenih navtičnih naprav	16
Garmin Explore	17

Navigacija 17

Navigacija do cilja	17
Navigacija z zemljevidom	17
Navigacija s kompasom	17
Ustavitve navigacije	17
Točke poti	17
Shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti	17
Shranjevanje lokacije na zemljevidu kot točke poti	18
Navigacija do točke poti	18
Iskanje točke poti	18
Urejanje točke poti	18
Brisanje točke poti	18
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti	18
Projiciranje točke poti s shranjene točke poti	19
Premikanje točke poti na zemljevidu	19
Iskanje lokacije v bližini točke poti ..	19
Nastavitve opozorila o bližini točke poti	19
Dodajanje točke poti načrtovani poti	19
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo	19
Načrtovane poti	20
Ustvarjanje načrtovane poti	20
Navigacija po shranjeni načrtovani poti	20
Ogled aktivne načrtovane poti	20
Urejanje načrtovane poti	20
Ogled načrtovane poti na zemljevidu	20
Ogled izrisa višine načrtovane poti ..	20
Urejanje imena načrtovane poti	21
Obračanje načrtovane poti	21
Brisanje načrtovane poti	21
Zapisi	21
Nastavitve beleženja	21
Dodatne nastavitve beleženja	21
Ogled trenutne dejavnosti	22
Navigacija s funkcijo TracBack®	22

Ustavljanje trenutne dejavnosti	22
Navigacija po shranjeni dejavnosti ..	22
Brisanje shranjene dejavnosti	22
Obrnitev dejavnosti	22
Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti	22

Vreme 23

Zahtevanje vremenske napovedi inReach	23
Posodabljanje vremenske napovedi inReach	23
Brisanje vremenske napovedi inReach	23
Ogled aktivne vremenske napovedi	24
Ogled zemljevida z aktivnimi vremenskimi podatki	24
Dodajanje lokacije za aktivne vremenske podatke	24
Preklapljanje med lokacijami za aktivne vremenske podatke	24
Brisanje lokacije za aktivne vremenske podatke	25

Poraba in zgodovina prenosa podatkov 25

Ogled podrobnosti naročniškega paketa	25
Ogled porabe prenosa podatkov	25

Orodja v glavnem meniju 25

Posnetki BirdsEye	26
Prenos posnetkov BirdsEye	26
Zbirke Geocache	26
Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com	27
Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom Geocaching.com	27
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom	27
Iskanje zbirk Geocache	27
Iskanje zbirke Geocache	28
Iskanje zbirke Geocache na zemljevidu	28
Filtriranje seznama zbirk Geocache	28
Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache	29

Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache.....	29
Ogled podrobnosti zbirke Geocache.....	29
Navigacija do zbirke Geocache.....	29
Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache.....	29
Beleženje poskusa v dnevnik.....	29
chirp.....	30
Omogočanje iskanja naprave chirp.....	30
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp.....	30
Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave.....	30
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com..	30
Nastavitev opozorila o bližini.....	30
Urejanje ali brisanje opozorila o bližini.....	30
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov.....	31
Izbiranje profila.....	31
Izračun velikosti območja.....	31
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB.....	31
Uporaba svetilke.....	31
Stran s sateliti.....	32
Nastavitve satelitov GPS.....	32

Prilagajanje naprave..... 32

Prilagajanje polj podatkov.....	32
Meni nastavitev.....	33
Nastavitve sistema.....	33
Nastavitve satelitov.....	34
Nastavitve zaporednega vmesnika.....	34
Nastavitve zaslona.....	34
Spreminjanje barvnega načina.....	34
Nastavitve tehnologije Bluetooth.....	35
Nastavitve tehnologije Wi-Fi.....	35
Nastavitve za usmerjanje.....	35
Nastavitev zvokov naprave.....	35
Nastavitve iskanja zbirk Geocache..	36
Brezžični senzorji.....	36
Združevanje brezžičnih senzorjev.....	36
Nastavitve vadbe.....	36

Označevanje krogov po razdalji....	36
Pomorske nastavitve.....	37
Nastavljanje pomorskih alarmov..	37
Nastavitve menija.....	37
Prilagajanje glavnega menija.....	37
Spreminjanje vrstnega reda strani.....	38
Konfiguracija prikaz traku strani..	38
Nastavitve zapisa položaja.....	38
Spreminjanje merskih enot.....	38
Časovne nastavitve.....	39
Profili.....	39
Ustvarjanje profila po meri.....	39
Urejanje imena profila.....	39
Brisanje profila.....	39
Ponastavitev podatkov in nastavitev.....	39
Obnavljanje privzete nastavitve strani.....	40

Informacije o napravi..... 40

Posodobitve izdelkov.....	40
Nastavitev programa Garmin Express.....	40
Pridobivanje dodatnih informacij.....	40
Informacije o bateriji.....	40
Podaljševanje življenjske dobe baterije.....	40
Vklop načina varčevanja z baterijo..	40
Vklop načina odprave.....	41
Dolgoročno shranjevanje.....	41
Namestitve vrvice.....	41
Nega naprave.....	41
Čiščenje naprave.....	41
Upravljanje podatkov.....	41
Vrste datotek.....	42
Nameščanje pomnilniške kartice....	42
Priklop naprave na računalnik.....	42
Prenos datotek v napravo.....	43
Brisanje datotek.....	43
Odklop kabla USB.....	43
Specifikacije.....	44
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki.....	44

Dodatek..... 45

Podatkovna polja.....	45
Pridobivanje dodatnih informacij.....	47
Dodatna oprema.....	47
tempe.....	47
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo Garmin napravo.....	48
O območjih srčnega utripa.....	48
Cilji pripravljenosti.....	48
Izračuni območij srčnega utripa.....	48

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

GPSMAP 86s/sc Pregled naprave



①	Notranja antena in GNSS
②	Gumb za vklop/izklop ①
③	Gumbi
④	Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑤	Svetilka
⑥	Reža za kartico microSD® (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑦	Hrbtni del za namestitev

GPSMAP 86i/sci Pregled naprave



①	Notranja antena Iridium® in GNSS
②	Gumb za vklop/izklop ❶
③	Gumb SOS
④	Tipkovnica
⑤	Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑥	Svetilka
⑦	Reža za kartico microSD (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑧	Hrbtni del za namestitev

Gumbi



FIND	Izberite za odpiranje menija za iskanje. Držite za označitev trenutne lokacije kot lokacije človeka v vodi (MOB) in vklop navigacije.
MARK	Izberite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
QUIT	Izberite za preklic ali vrnitev v prejšnji meni ali stran. Izberite za premikanje po glavnih straneh.
ENTER	Izberite za izbiro možnosti in potrditev sporočil. Izberite za upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (na straneh Zemljevid, Kompas, Višinomer in Potovalni računalnik).
MENU	Izberite za odpiranje menija z možnostmi za trenutno odprto stran. Izberite dvakrat za odpiranje glavnega menija (s katere koli strani).
PAGE	Izberite za premikanje po glavnih straneh.
▲▼◀▶	Izberite ▲, ▼, ◀ ali ▶ za izbiro možnosti menija ali premikanje kazalca na zemljevidu.
+	Izberite za povečavo zemljevida.
—	Izberite za pomanjšanje zemljevida.

Vklop naprave

Držite **ⓘ**.

Zaklepanje tipk

Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.

Izberite **ⓘ** > **Zakleni tipke**.

Vklop osvetlitve ozadja

Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko.

Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo opozorila in sporočila.

Prilagajanje osvetlitve zaslona

- 1 Če želite odpreti stran stanja, izberite ①.
- 2 Za prilagoditev svetlosti uporabite **+** in **-**.

NAMIG: če želite zmanjšati intenzivnost osvetlitve zaslona za združljivost z očali za nočni vid, izberite NV.

Polnjenje naprave

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Ne polnite naprave prek vrat USB v mokrih razmerah. Za polnjenje v vseh vremenskih razmerah uporabite izbirni dodatni nosilec za hrbtno namestitvev (buy.garmin.com).

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije, stran 44*).

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ①.



- 2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v polnilna vrata ② na napravi.
- 3 Drugi konec napajalnega kabla priklopite v združljiv napajalnik za izmenični tok in napetost 5 V.
- 4 Napajalnik priklopite v standardno stensko vtičnico.
- 5 Napravo popolnoma napolnite.

Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave

- 1 Priključite napravo na zunanji vir napajanja.
- 2 Držite gumb za vklop/izklop, dokler se zaslon ne izklopi.
Naprava preklopi v način nizke porabe energije in polnjenja baterije, prikaže pa se merilnik baterije.
- 3 Napravo popolnoma napolnite.

Aktivacija naprave

Če želite izkoristiti vse možnosti naprave GPSMAP 86i/sci, jo aktivirajte. Če aktivirate napravo, lahko uporabljate funkcije inReach®, vključno s pošiljanjem sporočil, funkcijo SOS, sledenjem in Pod. o vr. inReach.

- 1 Na spletnem mestu explore.garmin.com ustvarite račun in izberite naročnino na satelitske storitve.
- 2 Vklopite napravo.
OPOMBA: preden se odpravite na prosto, morate za dokončanje spletnega dela aktivacije vnesti številko IMEI in avtorizacijsko kodo naprave.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 V glavnem meniju izberite **Aktiviraj** in se odpravite na prosto, na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo.
- 5 Počakajte, da naprava opravi komunikacijo s satelitskim omrežjem Iridium.
OPOMBA: aktivacija naprave lahko traja do 20 minut. Naprava mora namreč poslati in prejeti več sporočil, kar traja dlje od pošiljanja enega sporočila pri običajni uporabi.

Satelitsko omrežje Iridium

Za pošiljanje sporočil in točk poti po satelitskem omrežju Iridium naprava potrebuje neoviran pogled na nebo. Brez neoviranega pogleda na nebo naprava poskuša poslati informacije, dokler ne pridobi satelitskih signalov.

NAMIG: za vzpostavitev najboljše možne povezave s sateliti držite napravo tako, da je antena obrnjena proti nebu.

Funkcije inReach

OPOZORILO

Za pošiljanje sporočil, sledenje in funkcije SOS je potrebna aktivna naročnina na satelitske storitve. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na prostem.

Poskrbite, da ima naprava neoviran pogled na nebo, ko uporabljate funkcije za pošiljanje sporočil, sledenje in SOS, saj je za pravilno delovanje teh funkcij potreben dostop do satelitov.

Funkcije inReach so na voljo samo v napravi GPSMAP 86i/sci. Če želite izkoristiti vse možnosti naprave GPSMAP 86i/sci, jo aktivirajte. Če aktivirate napravo, lahko uporabljate funkcije inReach, vključno s pošiljanjem sporočil, funkcijo SOS, sledenjem in Pod. o vr. inReach.

Sporočila

Naprava GPSMAP 86i/sci pošilja in prejema besedilna sporočila prek satelitskega omrežja Iridium. Sporočila lahko pošljete na telefonsko številko za SMS, e-poštni naslov ali v drugo napravo, ki uporablja tehnologijo inReach. Vsako poslano sporočilo vključuje podrobnosti o lokaciji, če je to dovoljeno.

Pošiljanje prednastavljenega sporočila

Prednastavljena sporočila so sporočila, ki jih ustvarite na spletnem mestu explore.garmin.com. Prednastavljena sporočila imajo vnaprej določeno besedilo in prejemnike.

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **Pošlji predn. spor.**
- 2 Izberite prednastavljeno sporočilo, nato pa pritisnite **ENTER**.
- 3 Za pošiljanje sporočila pritisnite **ENTER**.

Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **Novo sporočilo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite začeti vnaprej napisano sporočilo, izberite **Pošlji hitro besedilo**.
OPOMBA: sporočila s hitrim sporočilom lahko dodate in uredite na spletnem mestu Garmin Explore™.
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
- 3 Prejemnike izberite na seznamu stikov ali vnesite njihove kontaktne podatke.
- 4 Ko napišete sporočilo, izberite **Pošlji sporočilo**.

Uporaba bližnjic tipkovnice

- Če želite izbrati prvo možnost samodejnega dokončanja, izberite **FIND**.
- Če se želite krožno pomakniti med tipkovnicami, izberite **MARK**.
- Če želite spremeniti velike/male črke, enkrat izberite **PAGE**, če želite vklopiti velike črke, dvakrat izberite **PAGE**.
- Če želite vstaviti vračalko, izberite **+**.
- Če želite vstaviti presledek, izberite **—**.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Na strani **Sporočila** izberite pogovor.
- 2 Izberite **Odgovori**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
 - Če želite začeti vnaprej napisano sporočilo, izberite **Pošlji hitro besedilo** in izberite sporočilo.
- 4 Ko napišete sporočilo, izberite **Pošlji sporočilo**.

Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila

Ko pošljete sporočilo, naprava 10 minut preverja, ali so na voljo odgovori. Naprava prav tako enkrat na uro preveri, ali so na voljo nova sporočila. Ko uporabljate funkcijo sledenja inReach, naprava v izbranem intervalu sledenja samodejno preverja, ali so na voljo sporočila.

OPOMBA: med poslušanjem mora imeti naprava neoviran pogled na satelit, da prejme sporočila.

Preverjanje prejema sporočil lahko tudi vsilite, in sicer tako, da ročno preverite, ali so na voljo nova sporočila, pošljete sporočilo ali pošljete točko sledi. Med preverjanjem naprava vzpostavi povezavo s sateliti in prejme sporočila, ki čakajo na pošiljanje v napravo.

V glavnem meniju izberite **Pripomočki inReach > Preverjanje pošte > Preveri nabiralnik**.

Ogled podrobnosti sporočila

- 1 Izberite **Sporočila**.
- 2 Izberite pogovor.
- 3 Izberite sporočilo.
- 4 Izberite zavihek z informacijami.

Navigacija do lokacije sporočila

Ko prejmete sporočilo iz druge naprave s tehnologijo inReach, lahko sporočilo vključuje informacije o lokaciji. Pri takih sporočilih lahko uporabite navigacijo do lokacije, s katere je bilo poslano sporočilo.

- 1 Izberite **Sporočila**.
- 2 Izberite pogovor z informacijami o lokaciji.
- 3 Izberite zavihek zemljevida.
- 4 Izberite **Pojdi**.

Vključitev koordinat lokacije v sporočilo

Če pošiljate sporočilo prejemniku, ki morda nima dostopa do interneta, lahko v sporočilo vključite koordinate svoje lokacije. To je lahko na primer uporabno, če ima prejemnik starejši model mobilnega telefona, ki ne podpira ogleda zemljevidov, ali če je prejemnik zunaj območja pokritosti s signalom za mobilni prenos podatkov in si ne more ogledati spletne strani.

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **Novo sporočilo** > **Pošlji lokacijo**.
- 2 Vnesite enega ali več prejemnikov.
- 3 Po potrebi vnesite sporočilo.
- 4 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Brisanje sporočil

- 1 Na strani **Sporočila** izberite pogovor.
- 2 Izberite **MENU** > **Izbriši nit**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Priprava** > **Sporočila**.

Zvoni, dokler ni prebran: nastavi napravo tako, da zvoni, dokler ne preberete novega sporočila. Ta funkcija je priročna, če ste v hrupnem okolju.

Obvestila: opozori vas na dohodna sporočila storitve inReach.

Sledenje

S funkcijo za sledenje v napravi GPSMAP 86i/sci lahko beležite točke sledi in jih pošljete po satelitskem omrežju Iridium v določenem intervalu pošiljanja. Točke sledi so prikazane na spletnem mestu Garmin Explore in strani za sledenje MapShare™.

Začetek sledenja

V glavnem meniju izberite **Sledenje** > **Začni sledenje**.

OPOMBA: če zaženete funkcijo Sledenje, se zaženejo tudi elementi za upravljanje beleženja.

Ustaveitev sledenja

Na strani **Sledenje** izberite **Ustavi sledenje**.

Deljenje spletne strani MapShare

Povezavo do spletne strani MapShare lahko delite z drugimi osebami. Sistem samodejno doda besedilo, vključno z informacijami o povezavi, na koncu vašega sporočila.

- 1 Na strani **Sledenje** izberite **Pošlji stran MapShare** > **Skupna raba**.
- 2 Prejemnike izberite na seznamu stikov ali vnesite njihove kontaktne podatke.
- 3 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Nastavitve sledenja inReach

Izberite **Priprava** > **Sledenje**.

Samodejno sledenje: nastavi napravo tako, da začne slediti, ko jo vklopite.

Interval premikanja: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži točko sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se premikate. Če ste poslovni uporabnik, lahko določite interval med mirovanjem.

SOS

⚠ OPOZORILO

Preden lahko uporabite funkcijo SOS, morate imeti sklenjeno naročnino za satelitski prenos podatkov. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Poskrbite, da ima naprava med uporabo funkcije SOS neoviran pogled na nebo, saj je za pravilno delovanje te funkcije potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

V nujnem primeru lahko z napravo GPSMAP 86i/sci stopite v stik s centrom Garmin ResponseSM in zaprosite za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo ekipi Garmin Response, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko komunicirate z ekipo Garmin Response. Funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.

Pošiljanje sporočila SOS za reševanje

Če je baterija naprave dovolj napolnjena, lahko sporočilo SOS za reševanje pošljete ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ① z gumba SOS ②.



- 2 Pridržite gumb **SOS**.
- 3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.
Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.
- 4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.
Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem. Služba za odzivanje v sili sproži reševanje tudi, če ne odgovorite.
Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut.

Pošiljanje sporočila SOS po meri

Ko s pritiskom gumba SOS pošljete sporočilo SOS za reševanje, lahko na strani s sporočili SOS odgovorite s sporočilom po meri.

- 1 V glavnem meniju izberite **SOS > Odgovori**.
- 2 Če želite sestaviti sporočilo SOS po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
- 3 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem.

Preklic sporočila SOS z zahtevo za pomoč

Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS z zahtevo za pomoč, ki je poslano službi za odzivanje v sili.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček in pridržite gumb **SOS**.
- 2 Izberite **Prekliči SOS**.
- 3 Ko se prikaže poziv za potrditev zahteve za preklic, izberite **Prekliči SOS**.
Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v običajno delovanje.

Preskus naprave

Preden napravo uporabite na potovanju, jo preskusite na prostem in tako preverite, ali je naročnina na satelitske storitve aktivna.

V glavnem meniju izberite **Pripomočki inReach > Preskus komunikacij > Preizkus**.

Počakajte, da naprava pošlje preskusno sporočilo. Ko prejmete potrditveno sporočilo, je naprava pripravljena za uporabo.

Sinhronizacija podatkov inReach

Podatke računa Garmin Explore lahko sinhronizirate z napravo prek programa Garmin Explore. Po urejanju podatkov, kot so stiki, prednastavljena sporočila ali sporočila s hitrim besedilom, morate podatke sinhronizirati z napravo prek programa za mobilne naprave.

Odprite program Garmin Explore.

Spremembe podatkov, kot so zbirke, točke poti, načrtovane poti in sledi, se posodobijo samodejno.

Zdaj lahko podatke sinhronizirate z napravo GPSMAP 86i/sci .

Stiki

V napravi GPSMAP 86i/sci lahko dodajate, brišete in urejate stike.

Dodajanje stika

- 1 Izberite **Priprava > Stiki > Nov stik**.
- 2 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 3 Vnesite nove informacije.

Urejanje stikov

- 1 Izberite **Priprava > Stiki**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 4 Vnesite nove informacije.

Brisanje stika

- 1 Izberite **Priprava > Stiki**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši stik**.

Uporaba glavnih strani

Informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave, so na straneh glavnega menija, zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika in višinomera.

Za pomikanje med glavnimi stranmi izberite tipko **PAGE** ali **QUIT**.

Odpiranje glavnega menija

V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov nastavitve za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih možnosti ([Orodja v glavnem meniju, stran 25](#), [Meni nastavitve, stran 33](#)).

Na kateri koli strani dvakrat izberite **MENU**.

Zemljevid

▲ označuje vašo lokacijo na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi ▲ in kaže vašo pot. Glede na raven povečave so lahko na zemljevidu prikazani imena in simboli točk poti. Če si želite ogledati več podrobnosti, lahko povečate zemljevid. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot označena z barvno črto na zemljevidu.

Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite **MENU**.
- 2 Izberite **Nastavitev zemljevida > Usmerjenost**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite **Sever gor**.
 - Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu strani, izberite **Smer zgoraj**.
 - Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s smerjo potovanja na vrhu, izberite **Avtomobilski način**.

Merjenje razdalje na zemljevidu

Izmerite lahko razdaljo med različnimi lokacijami.

- 1 Na zemljevidu premaknite kazalec na lokacijo.
- 2 Izberite **MENU > Merjenje razdalj**.
- 3 Izberite dodatne lokacije na zemljevidu.

Nastavitve strani zemljevida

Na zemljevidu izberite **MENU**.

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Nastavitev zemljevida: omogoča, da odprete dodatne nastavitve zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 10](#)).

Nastav. navt. možnosti: omogoča, da konfigurirate pomorske nastavitve ([Pomorske nastavitve, stran 37](#)).

Merjenje razdalj: omogoča, da izmerite razdaljo med različnimi lokacijami ([Merjenje razdalje na zemljevidu, stran 10](#)).

Ponas. privz. vred.: ponastavi zemljevid na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve zemljevida

Na zemljevidu izberite **MENU**, nato pa izberite **Nastavitev zemljevida**.

Konfiguracija zemljevidov: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so trenutno naloženi v napravo.

Usmerjenost: prilagodi način prikazovanja zemljevida na strani ([Spreminjanje usmerjenosti zemljevida, stran 10](#)).

Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.

Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano besedilo vodenja.

Dodatna nastavitve: omogoča, da odprete dodatne nastavitve zemljevida ([Dodatne nastavitve zemljevida, stran 11](#)).

Dodatne nastavitve zemljevida

Na zemljevidu izberite **MENU**, nato pa izberite **Nastavitev zemljevida > Dodatna nastavitve**.

Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.

Podrobnost: določa količino podrobnosti, prikazanih na zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko zemljevid izrisuje počasneje.

Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na voljo) ali izklopi senčenje.

Tip vozila: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu. Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.

Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.

Velikost besedila: določa velikost besedila elementov zemljevida.

Kompas

Med navigacijo kaže ▲ proti cilju ne glede na smer, v kateri se premikate. Ko ▲ kaže proti vrhu elektronskega kompasa, potujete neposredno proti svojemu cilju. Če ▲ kaže v kateri koli drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.

Uporaba kompasa


S kompasom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti.

- 1 Napravo držite naravnost.
- 2 Sledite ▲ do cilja.

Smerni kurzor

Kurzor smeri je najbolj uporaben, ko izvajate navigacijo na vodi ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se izognete nevarnostim blizu poti, na primer plitvinam ali potopljenim skalam.

Če želite omogočiti kurzor smeri, v kompasu izberite **MENU > Nastav. smeri gibanja > Pojdi na vrstico (kurzor) > Smer (CDI)**.



Kurzor smeri ① prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI) ② prikazuje zamik (desno ali levo) od proge. Merilo ③ se nanaša na razdaljo med pikami ④ na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam pove, kako daleč od proge ste.

Navigacija z orodjem Poglej in pojd

Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in začnete navigacijo do njega.

- 1 Izberite **Poglej in pojd**.
- 2 Napravo usmerite v objekt.
- 3 Izberite **Zakleni smer > Nastavi progo**.
- 4 Začnite navigacijo s kompasom.

Nastavitve kompasa

V kompasu izberite **MENU**.

Poglej in pojd: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko ([Navigacija z orodjem Poglej in pojd, stran 12](#)).

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

Nastavitev merila: nastavi merilo za razdaljo med pikami na prikazovalniku odstopanja od smeri.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa, stran 12](#)).

Nastav. smeri gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri, stran 12](#)).

Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja kompasa.

Ponas. privz. vred.: ponastavi kompas na privzete tovarniške nastavitve.

Umerjanje kompasa

Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih vodov.

Naprava ima elektronski kompas s 3 osmi. Kompas umerite, ko prepotujete daljšo razdaljo ali se spremeni temperatura.

- 1 Na kompasu izberite **MENU**.
- 2 Izberite **Umerjanje kompasa > Začni**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitve smeri

V kompasu izberite tipko **MENU**, nato pa izberite **Nastav. smeri gibanja**.

Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.

Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na kompasu.

Pojdi na vrstico (kurzor): nastavi obnašanje kazalca, ki je prikazan na zemljevidu. Smer kaže v smeri cilja. Smer prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.

Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa, stran 12](#)).

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in podatkovna polja potovalnega računalnika.

Nastavitve potovalnega računalnika

V potovalnem računalniku izberite **MENU**.

Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja ponastavite potovalni računalnik.

Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja potovalnega računalnika.

Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili, stran 39](#)).

Vstavi stran: vstavi dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

NAMIG: med stranmi se lahko pomikate s puščičnimi tipkami.

Odstrani stran: odstrani dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

Več podatkov: doda dodatna podatkovna polja v potovalni računalnik.

Manj podatkov: odstrani podatkovna polja iz potovalnega računalnika.

Ponas. privz. vred.: ponastavi potovalni računalnik na privzete tovarniške nastavitve.

Višinomer

Privzeto višinomer prikazuje nadmorsko višino na prepotovani razdalji. Nastavitve višinomera lahko prilagodite ([Nastavitve višinomera, stran 13](#)). Izberete lahko katero koli točko na izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.

Nastavitve izrisa višinomera

V višinomeru izberite **MENU**.

Ponastavi: ponastavi podatke višinomera, vključno s podatki o točkah poti, sledi in potovanju.

Nastavitev višinomera: omogoča dostop do dodatnih nastavitev višinomera ([Nastavitve višinomera, stran 13](#)).

Prilag. razp. povečave: prilagodi razpon povečave, ki je prikazan na strani višinomera.

Sprem. podat. polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja višinomera.

Ponas. privz. vred.: ponastavi višinomer na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve višinomera

V višinomeru izberite **MENU > Nastavitev višinomera**.

Samodejno umerjanje: Enkrat omogoča, da se višinomer enkrat samodejno umeri, ko začnete dejavnost. Neprekinjeno omogoča, da se višinomer umerja ves čas dejavnosti.

Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.

Trendi pritiska: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku. Vedno shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko koristno, ko iščete vremenske fronte.

Vrsta risanja: beleži spremembe višine v določen časovnem obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v določenem časovnem obdobju.

Umeri višinomer: omogoča, da ročno umerite barometrski višinomer ([Umerjanje barometričnega višinomera, stran 14](#)).

Umerjanje barometričnega višinomera

Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko barometrični višinomer umerite ročno.

- 1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
- 2 V višinomeru izberite tipko **MENU**.
- 3 Izberite **Nastavitev višinomera > Umeri višinomer**.
- 4 Izberite **Način**, da izberete meritev, ki se uporabi za umerjanje.
- 5 Vnesite meritev.
- 6 Izberite **Umeri**.

Povezane funkcije

Povezane funkcije so na voljo za napravo GPSMAP 86, ko jo povežete z brezžičnim omrežjem ali združljivim pametnim telefonom prek tehnologije Bluetooth®. Za nekatere funkcije morate v pametni telefon namestiti program Garmin Connect™ ali program Garmin Explore. Za več informacij obiščite garmin.com/apps.

senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa.

Connect IQ™: omogoča, da razširite funkcionalnost naprave s pripomočki, podatkovnimi polji in programi v programu Connect IQ.

Prenosi datotek EPO: omogoča prenos datoteke s podaljšanimi predvidenimi orbitami za hitro določitev položaja satelitov GPS in krajši čas pridobivanja položaja GPS s programom Garmin Connect ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi®.

Posnetki BirdsEye: omogoča, da posnetke BirdsEye Satellite Imagery prenesete neposredno v napravo, ko je vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi.

Garmin Explore: program Garmin Explore sinhronizira in deli točke poti, sledi in načrtovane poti z napravo. Prav tako lahko v pametni telefon prenesete zemljevide za dostop brez povezave.

Podatki zbirke Geocache v živo: zagotavlja plačljive ali brezplačne storitve za ogled podatkov zbirke Geocache na spletnem mestu www.geocaching.com v živo s programom Garmin Connect ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Sledenje: omogoča, da beležite točke sledi in jih pošiljate po satelitskem omrežju Iridium. Stike lahko povabite tako, da jim pošljete sporočilo inReach s terena. S to funkcijo si lahko stiki ogledajo vaše podatke v živo na strani za sledenje MapShare z vašim računom Garmin Explore.

Obvestila telefona: prikazuje obvestila in sporočila telefona v napravi GPSMAP 86 s programom Garmin Connect.

Posodobitve programske opreme: omogoča prejetje posodobitev programske opreme naprave s programom Garmin Connect ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Aktivni vremenski podatki: omogoča ogled trenutnih vremenskih razmer in vremenskih napovedi s programom Garmin Connect ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Vreme inReach: omogoča, da prejmete vremenske podatke v okviru naročnine na storitve inReach. Zahtevate lahko osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved.

Zahteve za povezane funkcije

Za nekatere funkcije je potreben pametni telefon in določen program v pametnem telefonu.

Funkcija	Vzpostavljena povezava z združenim pametnim telefonom s programom Garmin Connect	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi
Dejavnost se prenese v Garmin Connect	Da	Da
Posodobitve programske opreme	Da	Da
Prenosi datotek EPO	Da	Da
Podatki zbirk Geocache v živo	Da	Da
Vreme	Da	Da
Obvestila telefona	Da ¹	Ne
Connect IQ	Da	Ne
Neposreden prenos posnetkov BirdsEye	Ne	Da

Združevanje pametnega telefona z napravo

- 1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- 2 V glavnem meniju naprave izberite **Priprava > Bluetooth**.
- 3 V združljivem pametnem telefonu omogočite tehnologijo Bluetooth in odprite Garmin Connect ali Garmin Explore.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu v programu Garmin Connect ali Garmin Explore za združitev naprave.

Obvestila telefona

Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.

Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv pametni telefon v dosegu in združen z napravo. Ko telefon prejme sporočilo, obvesti napravo.

Ogled obvestil telefona

Pred ogledom obvestil morate napravo združiti z združljivim pametnim telefonom.

- 1 Izberite **🔔 > Obvestila**.
- 2 Izberite obvestilo.

Skrivanje obvestil

Privzeto se obvestila prikažejo na zaslonu ob sprejemu. Če želite to preprečiti, lahko obvestila skrijete.

Izberite **Priprava > Bluetooth > Obvestila > Skrij**.

Upravljanje obvestil

Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki se prikažejo v napravi GPSMAP 86.

Izberite možnost:

- Če uporabljate napravo iPhone®, v nastavitvah obvestil sistema iOS izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.
- Če uporabljate pametni telefon Android, v programu Garmin Connect izberite **Nastavitve > Pametna obvestila**.

¹ Naprava prejema obvestila neposredno iz združenega telefona s sistemom iOS® in prek programa Garmin Connect iz telefona s sistemom Android®.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

- 1 Izberite **Priprava > Wi-Fi**.
 - 2 Po potrebi preklopite stikalo za vklop tehnologije Wi-Fi.
 - 3 Izberite **Dodajanje omrežja**.
 - 4 Na seznamu izberite brezžično omrežje in po potrebi vnesite geslo.
- Naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.

Funkcije Connect IQ

Napravi lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin® in drugih ponudnikov s programom Connect IQ. Napravo lahko prilagodite s podatkovnimi polji, pripomočki in programi.

Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate vdelanim funkcijam in stranem.

Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki senzorjev in obvestili.

Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.

Prenos funkcij Connect IQ

Preden lahko v programu Connect IQ prenesete funkcije, morate napravo GPSMAP 86 združiti s pametnim telefonom ([Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 15](#)).

- 1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Connect IQ iz trgovine s programi.
- 2 Po potrebi izberite svojo napravo.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Prikaz pripomočkov Connect IQ

- 1 Izberite **①**.
- 2 Za pomikanje med pripomočki izberite ◀ ali ▶.

Upravljanje in ogled združljivih navtičnih naprav

Z napravo GPSMAP 86 lahko upravljate združljiv avtopilot in združljiv glasbeni sistem Fusion® ter si ogledate podatke o svojem plovilu.

- 1 Izberite **Connect IQ**.
- 2 Izberite možnost.
 - Za upravljanje združljivega avtopilota izberite **Avtopilot**.
 - Za upravljanje združljivega glasbenega sistema Fusion izberite **FUSION-Link**.
 - Za ogled podatkov o plovilu, ki se pretakajo, kot so informacije senzorja goriva, iz združljive navtične naprave Garmin izberite možnost **Podatki o plovilu**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Garmin Explore

Spletno mesto in program za mobilne naprave Garmin Explore omogočata načrtovanje potovanj in uporabo shranjevanja v oblaku za točke poti, načrtovane poti in sledi. Omogočata tudi napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje, z njima pa lahko tudi delite in sinhronizirate podatke z združljivo napravo Garmin. Program za mobilne naprave lahko uporabite za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve mobilnega omrežja.

Program Garmin Explore lahko prenesete v trgovini s programi v pametnem telefonu ali pa obiščete spletni naslov explore.garmin.com.

Navigacija

Navigacija do cilja

- 1 Izberite tipko **FIND**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite cilj.
- 4 Izberite **Pojdi**.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
- 5 Za navigacijo uporabite zemljevid ([Navigacija z zemljevidom, stran 17](#)) ali kompas ([Navigacija s kompasom, stran 17](#)).

Navigacija z zemljevidom

- 1 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja, stran 17](#)).
- 2 Izberite **Zemljevid**.
Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi moder trikotnik in kaže vašo pot.
- 3 Opravite eno ali več dejanj:
 - Če si želite ogledati različna območja zemljevida, izberite ▲, ▼, ◀ ali ▶.
 - Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, izberite + ali -.

Navigacija s kompasom

Med navigacijo do cilja ▲ kaže proti cilju ne glede na smer, v katero se premikate.

- 1 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja, stran 17](#)).
- 2 Izberite **Kompas**.
- 3 Obračajte se, dokler ▲ ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa se premikajte naprej v tej smeri do cilja.

Ustavitev navigacije

Izberite **FIND > Ustavi navigacijo**.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili. Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska višina in globina.

Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako, da jo prenesete v mapo GPX ([Prenos datotek v napravo, stran 43](#)).

Shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti

- 1 Izberite **MARK**.
- 2 Po potrebi izberite polje, da uredite točko poti.
- 3 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacije na zemljevidu kot točke poti

Lokacijo na zemljevidu lahko shranite kot točko poti.

- 1 Na zemljevidu premaknite kazalec na lokacijo.
Na vrhu zaslona se prikaže vrstica z informacijami.
- 2 Izberite **ENTER**.
- 3 Izberite **MENU > Shrani kot točko poti**.

Navigacija do točke poti

- 1 Izberite **FIND > Točke poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **Pojdi**.
Privzeto je načrtovana pot do točke poti na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Iskanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Na seznamu izberite točko poti.
- 3 Če je treba, izberite **MENU**, da skrajšate obseg iskanja.
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite **Iskanje s črkovanjem** za iskanje po imenu točke poti.
 - Izberite **Izberite simbol** za iskanje po simbolu točke poti.
 - Izberite **Išči blizu** za iskanje blizu nedavno najdene lokacije, druge točke poti, vaše trenutne lokacije ali točke na zemljevidu.
 - Izberite **Razvrsti** za prikaz seznama točk poti na podlagi najbližje razdalje ali abecednega vrstnega reda.

Urejanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite shranjeno točko poti.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti, na primer ime ali lokacijo.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Brisanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti

Natančnost lokacije točke poti lahko izboljšate s povprečenjem podatkov o lokaciji. Naprava pri povprečenju izvede več odčitkov GPS na isti lokaciji in uporabi povprečno vrednost za natančnejšo določitev.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Povprečni položaj**.
- 4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
- 5 Izberite **Začni**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu.
- 7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite **Shrani**.

Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.

Projiciranje točke poti s shranjene točke poti

Novo točko poti lahko shranite tako, da projicirate razdaljo in smer od shranjene točke poti do nove lokacije.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Predvid. točka poti**.
- 4 Vnesite smer in izberite **Končano**.
- 5 Izberite mersko enoto.
- 6 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.
- 7 Izberite **Shrani**.

Premikanje točke poti na zemljevidu

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Premakni tč. poti**.
- 4 Izberite lokacijo na zemljevidu.
- 5 Izberite **Premakni**.

Iskanje lokacije v bližini točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Najdi bližnje**.
- 4 Izberite kategorijo.

Na seznamu se prikažejo lokacije v bližini izbrane točke poti.

Nastavitev opozorila o bližini točke poti

Dodate lahko opozorilo o bližini točke poti. Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Nastavitev bližine**.
- 4 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Dodajanje točke poti načrtovani poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Dodaj načrt. poti**.
- 4 Izberite načrtovano pot.

Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo

Položaj točke poti lahko spremenite. Če na primer premaknete svoje vozilo, lahko prestavite lokacijo na vaš trenutni položaj.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Prestavi sem**.

Lokacija točke poti se prestavi na vašo trenutno lokacijo.

Načrtovane poti

Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja.

Ustvarjanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti** > **Ustvari načr. pot** > **Izberite prvo točko**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite prvo točko na načrtovani poti.
- 4 Izberite **Uporabi**.
- 5 Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite **Izberite nasl. točko**.
- 6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

Navigacija po shranjeni načrtovani poti

- 1 Izberite **FIND** > **Načrtovane poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Pojdi**.
Privzeto je načrtovana pot na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Ogled aktivne načrtovane poti

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **Aktivna načrtovana pot**.
- 2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne podrobnosti.

Urejanje načrtovane poti

Točke na načrtovani poti lahko dodate, odstranite ali prerazporedite.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Urejanje načrt. poti**.
- 4 Izberite točko.
- 5 Izberite možnost:
 - Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite **Pregled**.
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**.
 - Če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite **Vstavi**.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
 - Če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite **Odstrani**.
- 6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

Ogled načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Prikaži zemljevid**.

Ogled izrisa višine načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Izris višine**.

Urejanje imena načrtovane poti

Ime načrtovane poti lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od drugih.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime.

Obračanje načrtovane poti

Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Obrni načrtovano pot**.

Brisanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Izbriši načrtovano pot**.

Zapisi

Naprava beleži pot kot dejavnost. Dejavnosti vsebujejo podatke o točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in nadmorsko višino posamezne točke.

Nastavitve beleženja

Izberite **Priprava > Beleženje**.

Način beleženja: nastavi način beleženja. Možnost Samodejno beleži točke različno pogosto, da se ustvari optimalna predstavitev vaše poti. Točke lahko zabeležite tudi v določenih časovnih intervalih ali intervalih razdalje.

Interval: nastavi pogostost beleženja. Pri pogostejšem beleženju točk se ustvari podrobnejša pot, vendar se hitreje zapolni dnevnik beleženja.

Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti pot, kadar se ne premikate.

Samodejni začetek: nastavi napravo tako, da samodejno začne novo beleženje, ko se prejšnje beleženje konča.

Vrsta dejavnosti: nastavi privzeto vrsto dejavnosti za napravo.

Dodatna nastavitve: omogoča, da odprete dodatne nastavitve beleženja ([Dodatne nastavitve beleženja, stran 21](#)).

Dodatne nastavitve beleženja

Izberite **Priprava > Beleženje > Dodatna nastavitve**.

Izhodna oblika: nastavi napravo tako, da shrani zapis kot datoteko FIT ali GPX/FIT ([Vrste datotek, stran 42](#)).

Možnost FIT beleži dejavnost z vadbenimi informacijami, ki so prilagojene programu Garmin Connect in jih je mogoče uporabiti za navigacijo. Možnost FIT in GPX beleži dejavnost kot običajno sled, ki jo je mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti za navigacijo, in kot dejavnost z vadbenimi informacijam.

Samod. arhivir. datotek GPX: nastavi način samodejnega arhiviranja za organizacijo zapisov. Zapisi se shranijo in počistijo samodejno.

Posnetek potovanja: nastavi možnost beleženja potovanja.

Ponastav. posnetih podat.: nastavi možnost ponastavitve. Možnost Dejavnost in pot ponastavi podatke o zapisu in potovanju, ko končate aktivno beleženje. Možnost Ob pozivu vas pozove, da izberite podatke za ponastavitev.

Ogled trenutne dejavnosti

Naprava privzeto samodejno začne beležiti pot kot dejavnost, ko je vklopljena in pridobi satelitske signale. Beleženje lahko ročno začasno ustavite in začnete.

- 1 Izberite **Elem. za upr. belež.**.
- 2 Za ogled možnosti izberite ◀ in ▶:
 - Če želite upravljati beleženje trenutne dejavnosti, izberite ▶.
 - Če si želite ogledati podatkovna polja dejavnosti, izberite ⓘ.
 - Če si želite trenutno dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite 📍.
 - Če si želite ogledati izris višine za trenutno dejavnost, izberite 📏.

Navigacija s funkcijo TracBack®

Med beleženjem lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

- 1 Izberite **Elem. za upr. belež.**.
- 2 Izberite ▶, da se premaknete na zavihek zemljevida.
- 3 Izberite **TracBack**.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana z vijolično črto, začetno točko in končno točko.
- 4 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom ali kompasom.

Ustavljanje trenutne dejavnosti

- 1 Na glavnih straneh izberite **ENTER > Stop**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite nadaljevati beleženje, izberite **Nadaljuj**.
 - Če želite shraniti dejavnost, izberite 📁.
 - Če želite izbrisati dejavnost in ponastaviti potovalni računalnik, izberite ✕.

Navigacija po shranjeni dejavnosti

- 1 Izberite **FIND > Zabeležene dejavnosti**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Brisanje shranjene dejavnosti

- 1 Izberite **Zabeležene dejavnosti**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Obrnitev dejavnosti

Začetno in končno točko dejavnosti lahko zamenjate in uporabite navigacijo po dejavnosti v obratni smeri.

- 1 Izberite **Zabeležene dejavnosti**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **MENU > Kopiraj obrnjeno**.

Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti

Sled lahko ustvarite iz shranjene dejavnosti. To vam omogoča, da sled brezžično delite z drugimi združljivimi napravami Garmin.

- 1 Izberite **Zabeležene dejavnosti**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **MENU > Shrani kot sled**.

Vreme

Aktiv. pod. o vrem.: ko je naprava GPSMAP 86 povezana s pametnim telefonom ali omrežjem Wi-Fi in ima aktivno internetno povezavo, lahko prejema podrobne vremenske podatke iz interneta. Ta funkcija omogoča urne in dnevne napovedi ter grafične vremenske zemljevide v živo.

Pod. o vr. inReach: naprava GPSMAP 86i/sci lahko prejema podatke o vremenu v okviru naročnine na storitve inReach. Naprava inReach lahko pošlje sporočilo z zahtevo za osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved. Prejmete lahko vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti, koordinate GPS ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu.

Zahtevanje vremenske napovedi inReach

Za najboljše rezultate mora naprava imeti neoviran pogled na nebo, ko zahtevate vremensko napoved inReach.

Naprava lahko pošlje sporočilo z zahtevo za osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved v okviru naročnine na storitve inReach. Prejmete lahko vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti, koordinate GPS ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški v okviru naročnine na storitve inReach. Za več informacij o različnih vrstah napovedi in s tem povezanih stroških obiščite spletni naslov garmin.com/manuals/inreachweather.

1 Izberite **Pod. o vr. inReach > Nova napoved**.

2 Po potrebi izberite **Vrsta napovedi**, nato pa izberite možnost **Osnovna** ali **Plačljiva** vremensko napoved.

3 Po potrebi izberite **Lokacija** in izberite lokacijo.

Privzeto naprava zahteva vremenske podatke za trenutno lokacijo.

4 Če želite zahtevati pomorsko vremensko napoved, izberite **Pomorsko**.

OPOMBA: za najboljše možne rezultate zahtevajte pomorsko napoved samo za lokacijo, ki je oddaljena od obale in sredi velikega vodnega telesa. Pomorske napovedi niso na voljo za kopenske lokacije ali jezera.

5 Izberite **Zahtevaj napoved**.

Naprava pošlje zahtevo za napoved. Prejemanje podatkov vremenske napovedi lahko traja nekaj minut.

Ko naprava prenese podatke, si lahko napoved ogledate kadar koli, dokler ne potečejo vsi podatki v napovedi. Prav tako lahko napoved kadar koli posodobite.

Posodabljanje vremenske napovedi inReach

Vremensko napoved inReach, ki je potekla ali vsebuje zastarele podatke, lahko posodobite. Pri posodobitvi napovedi nastanejo enaki stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški kot pri zahtevanju napovedi.

1 Izberite **Pod. o vr. inReach**.

2 Izberite lokacijo z vremensko napovedjo, ki ni posodobljena.

3 Izberite **MENU > Posodobi napoved**.

Naprava zahteva posodobljeno napoved. Če posodobite napoved Moja lokacija, naprava zahteva posodobljeno napoved za trenutno lokacijo. Prejemanje podatkov posodobljene vremenske napovedi lahko traja nekaj minut.

Brisanje vremenske napovedi inReach

Izbrišete lahko napoved, ki je potekla, ali napoved za lokacijo, ki je ne potrebujete več.

1 Izberite **Pod. o vr. inReach**.

2 Izberite lokacijo vremena.

OPOMBA: napovedi za možnost Moja lokacija ne morete izbrisati.

3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Ogled aktivne vremenske napovedi

Ko je naprava GPSMAP 86 povezana s pametnim telefonom ali omrežjem Wi-Fi in ima aktivno internetno povezavo, lahko prejema podrobne vremenske podatke iz interneta.

1 Izberite **Aktiv. pod. o vrem.**

Naprava samodejno prenese vremensko napoved za trenutno lokacijo.

2 Izberite dan za ogled napovedi za vsako uro, če je na voljo.

3 Izberite časovni interval za ogled podrobnih vremenskih podatkov.

Ogled zemljevida z aktivnimi vremenskimi podatki

Če si želite ogledati zemljevid z aktivnimi vremenskimi podatki, mora biti naprava povezana s pametnim telefonom.

Ko je naprava povezana s pametnim telefonom ali omrežjem Wi-Fi z dostopom do interneta, si lahko ogledate zemljevid z vremenskimi podatki v živo, na katerem so prikazani radarska slika vremena, oblačnost, temperature ali vetrovne razmere.

1 Izberite **Aktiv. pod. o vrem.**

2 Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete zavihek zemljevida z vremenskimi podatki.

OPOMBA: nekatere možnosti morda niso na voljo na vseh območjih.

- Če si želite ogledati radarsko sliko vremena, izberite .
- Če si želite ogledati oblačnost, izberite .
- Če si želite ogledati temperature, izberite .
- Če si želite ogledati hitrosti in smeri vetra, izberite .

Izbrani podatki se prikažejo na zemljevidu. Nalaganje zemljevida z vremenskimi podatki v napravo lahko traja nekaj trenutkov.

3 Izberite možnost:

- Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, pritisnite **+** ali **-**.
- Če želite premakniti zemljevid navzgor, navzdol, levo ali desno, pritisnite **▼**, da odprete način premikanja, in uporabite gumb s smernimi puščicami.

Dodajanje lokacije za aktivne vremenske podatke

Dodate lahko lokacijo za vremenske podatke, s čimer omogočite prikazovanje aktivnih vremenskih podatkov za točke poti, koordinate GPS ali druge lokacije.

1 Med ogledom aktivne vremenske napovedi izberite **MENU > Upravljanje lokacij > Nova lokacija**.

2 Izberite lokacijo.

NAMIG: z možnostjo Lokacije za vrem. nap. lahko hitro izberete lokacijo, za katero ste v preteklosti zahtevali vremensko napoved inReach.

3 Izberite **Uporabi**.

Naprava prenese napoved za izbrano lokacijo.

Preklapljanje med lokacijami za aktivne vremenske podatke

Med lokacijami za aktivne vremenske podatke, ki ste jih dodali v preteklosti, lahko hitro preklapljate.

1 Med ogledom aktivne vremenske napovedi izberite **MENU > Upravljanje lokacij**.

2 Na seznamu izberite lokacijo.

NAMIG: pri možnosti Moja lokacija se vedno prenese napoved za trenutno lokacijo.

3 Izberite **Uporabi**.

Naprava prenese najnovejšo napoved za izbrano lokacijo.

Brisanje lokacije za aktivne vremenske podatke

- 1 Med ogledom aktivne vremenske napovedi izberite **MENU** > **Upravljanje lokacij**.
- 2 Na seznamu izberite lokacijo.
OPOMBA: napovedi za možnost Moja lokacija ne morete izbrisati.
- 3 Izberite **Izbriši**.

Poraba in zgodovina prenosa podatkov

Ogled podrobnosti naročniškega paketa

- 1 Izberite **Pripomočki inReach**.
- 2 Izberite **Podrobnosti paketa**.

Ogled porabe prenosa podatkov

Ogledate si lahko število sporočil, prednastavljenih sporočil in točk sledi, poslanih v trenutnem obračunskem obdobju. Števec porabe prenosa podatkov se samodejno ponastavi na začetku vsakega obračunskega obdobja.

- 1 Izberite **Pripomočki inReach**.
- 2 Izberite **Poraba paketa**.

Orodja v glavnem meniju

Dvakrat izberite tipko **MENU**.

OPOMBA: nekatere nastavitve niso na voljo pri vseh modelih naprav.

Sledenje: omogoča, da delite in si ogledate podatke o poteh, po katerih potujete.

SOS: omogoča, da pošljete sporočilo SOS za reševanje.

Sporočila: omogoča, da pošljete prednastavljeno ali izvirno sporočilo inReach.

Pripomočki inReach: omogoča, da si ogledate podrobnosti o naročnini na storitve inReach, preverite pošto in opravite preskus komunikacij ([Funkcije inReach, stran 5](#)).

Pod. o vr. inReach: omogoča, da zahtevate osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved ob uporabi naročnine na storitve inReach ([Zahtevanje vremenske napovedi inReach, stran 23](#)).

Elem. za upr. belež.: omogoča ogled podrobnosti o trenutni dejavnosti in upravljanje beleženja trenutne dejavnosti ([Ogled trenutne dejavnosti, stran 22](#)).

Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem telefonu ([Obvestila telefona, stran 15](#)).

Aktiv. pod. o vrem.: prikaže trenutno temperaturo, napoved temperature, vremensko napoved, radarsko sliko vremena, oblačnost in vetrovne razmere ([Ogled aktivne vremenske napovedi, stran 24](#)).

Upravitelj točk poti: prikaže vse točke poti, ki so shranjene v napravi ([Točke poti, stran 17](#)).

Connect IQ: prikaže seznam nameščenih programov Connect IQ ([Funkcije Connect IQ, stran 16](#)).

Neposr. BirdsEye: omogoča prenos posnetkov BirdsEye Satellite Imagery v napravo ([Posnetki BirdsEye, stran 26](#)).

Iskan. zbirke Geocache: prikaže seznam prenesenih zbirk Geocache ([Zbirke Geocache, stran 26](#)).

Zabeležene dejavnosti: prikaže trenutno dejavnost in seznam zabeleženih dejavnosti ([Zapisi, stran 21](#)).

Aktivna načrtovana pot: prikaže aktivno načrtovano pot in naslednje točke poti ([Načrtovane poti, stran 20](#)).

Načrtovalnik poti: prikaže seznam shranjenih načrtovanih poti in omogoča ustvarjanje novih ([Ustvarjanje načrtovane poti, stran 20](#)).

Shranjene sledi: prikaže seznam shranjenih sledi ([Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti, stran 22](#)).

Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko ([Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 12](#)).

Opozorila o bližini: omogoča nastavitve zvočnih opozoril, ki se vklopijo, ko ste v bližini določenih lokacij (*Nastavitev opozorila o bližini, stran 30*).

Brezž. sk. r.: omogoča brezžični prenos datotek v drugo združljivo napravo (*Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov, stran 31*).

Sprememba profila: omogoča, da spremenite profil naprave ter prilagodite nastavitve in podatkovna polja za določeno dejavnost ali potovanje (*Izbiranje profila, stran 31*).

Izračun območja: omogoča izračun velikosti območja (*Izračun velikosti območja, stran 31*).

Koledar: prikaže koledar.

Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za lov in ribolov na trenutni lokaciji.

Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.

Pregled. fotografij: prikaže shranjene fotografije.

Povprečenje točke poti: omogoča, da natančneje določite lokacijo točke poti za večjo natančnost (*Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti, stran 18*).

Kalkulator: prikaže kalkulator.

Budilka: nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi od določenem času.

Dalj. za VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je z napravo GPSMAP 86 združena naprava VIRB® (*Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB, stran 31*).

Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in merjenje časa krogov.

Svetilka: vklopi svetilko (*Uporaba svetilke, stran 31*).

Lokacije XERO: prikaže informacije o lasersko določeni lokaciji, ko je z napravo GPSMAP 86 združena namerilna naprava za lok Xero®.

Satelit: prikaže trenutne informacije o satelitih GPS (*Stran s sateliti, stran 32*).

Posnetki BirdsEye

Posnetki BirdsEye so prenosljivi zemljevidni posnetki v visoki ločljivosti, ki vključujejo podrobne satelitske posnetke in rastrske topografske zemljevide. Posnetke BirdsEye Satellite Imagery lahko prenesete neposredno v napravo, če je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Prenos posnetkov BirdsEye

Preden lahko prenesete posnetke BirdsEye neposredno v napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem (*Vzpostavljane povezave z brezžičnim omrežjem, stran 16*).

1 Izberite Neposr. BirdsEye > Prenesi posnetke.

2 Izberite možnost:

- Če želite prenesti datoteke s posnetki BirdsEye za določeno lokacijo ali območje, izberite **Lokacija**, nato pa izberite kategorijo.

OPOMBA: lokacija se privzeto nastavi na vašo trenutno lokacijo.

- Če želite urediti ime prenesenih datotek s posnetki, izberite **Ime**.
- Če želite izbrati možnost kakovosti posnetkov, izberite **Podrobnost**.
- Če želite določiti velikost območja, ki je prikazano v prenesenih datotekah s posnetki, izberite **Polmer**, nato pa vnesite razdaljo od izbrane lokacije.

Prikaže se predvidena velikost datoteke za izbrano kakovost posnetkov in polmer. Preverite, ali je v napravi dovolj razpoložljivega prostora, da lahko shranite datoteko s posnetki.

3 Izberite Prenesi.

Zbirke Geocache

Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi namigov in koordinat GPS.

Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com

Če želite poiskati seznam zbirk Geocache v bližini ali če želite iskati informacije o več milijonih zbirk Geocache v živo, lahko napravo registrirate na spletnem mestu www.geocaching.com.

- 1 Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 16*) ali programom Garmin Connect (*Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 15*).
- 2 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Registriraj napravo**.
Prikaže se aktivacijska koda.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Izberite **Potrdi registracijo**.

Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom Geocaching.com

Po registraciji si lahko zbirke Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com ogledate v napravi, ki je brezžično povezana.

- Vzpostavite povezavo s programom Garmin Connect.
- Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom

Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z računalnikom (*Prenos datotek v napravo, stran 43*). Datoteke zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi ustvarite račun.
- 4 Vpišite se.
- 5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.

Iskanje zbirk Geocache

Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi. Če ste povezani s spletnim mestom www.geocaching.com, lahko iščete podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.

OPOMBA: če ste član Premium, lahko prenesete podrobne informacije o več kot treh zbirkah Geocache na dan. Za dodatne informacije obiščite www.geocaching.com.

Iskanje zbirke Geocache

Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi. Če ste povezani s spletnim mestom [geocaching.com](http://www.geocaching.com), lahko iščete podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.

OPOMBA: na dan lahko prenesete podrobne informacije za omejeno število zbirk Geocache. Če jih želite prenesti več, lahko sklenete plačljivo naročnino. Za dodatne informacije obiščite www.geocaching.com.

1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache**.

2 Izberite  > **MENU**.

3 Izberite možnost:

- Če želite zbirke Geocache, naložene v napravi, iskati po imenu, izberite **Iskanje s črkovanje** in vnesite iskalni izraz.
- Če želite iskati zbirke Geocache, ki so blizu vas ali blizu druge lokacije, izberite **Išči blizu** in nato izberite lokacijo.
Če ste povezani s spletnim mestom www.geocaching.com, rezultati iskanja vključujejo podatke zbirk Geocache v živo, ki jih pridobite z možnostjo **Prenos zbirke GC Live**.
- Če želite iskati zbirke Geocache v živo po kodi, izberite **Prenos zbirke GC Live > Koda GC** in vnesite kodo zbirke Geocache.
S to funkcijo lahko prenesete določeno zbirko Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com, če poznate kodo zbirke Geocache.

4 Če želite filtrirati rezultate iskanja (izbirno), izberite **MENU > Filter**.

5 Izberite zbirko Geocache.

Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo, naprava po potrebi prenese vse podrobnosti zbirke Geocache v notranji pomnilnik.

Iskanje zbirke Geocache na zemljevidu

1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache**.

2 Če želite na zemljevidu poiskati zbirke Geocache, ki so v bližini, in jih prenesti, izberite  > **Prenesi zbir.** **Geocache**.

3 Če želite filtrirati rezultate iskanja (izbirno), izberite **MENU > Filter**.

4 Izberite zbirko Geocache.

Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo s spletnim mestom www.geocaching.com, naprava prenese vse podrobnosti zbirke Geocache v notranji pomnilnik.

Filtriranje seznama zbirk Geocache

Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih dejavnikov, kot je raven težavnosti.

1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache > MENU > Filter**.

2 Izberite eno ali več možnosti za filtriranje:

- Če želite filtrirati po kategoriji zbirk Geocache, kot je uganka ali dogodek, izberite **Vrsta**.
- Če želite filtrirati po velikosti škatle za zbirko Geocache, izberite **V. predp.**.
- Če želite filtrirati po stanju zbirk Geocache **Ni bilo poskušano**, **Ni najdeno** ali **Najdeno**, izberite **Stanje**.
- Če želite filtrirati po ravni težavnosti iskanja zbirke Geocache ali težavnosti terena, izberite raven od 1 do 5.

3 Izberite tipko **QUIT** za ogled filtriranega seznama zbirk Geocache.

Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi posebnih dejavnikov in jih shranite.

- 1 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Nastavitev filtra > Ustvari filter.**
- 2 Izberite elemente za filtriranje.
- 3 Izberite **QUIT.**

V skladu s privzetimi nastavitvami se novi filter samodejno shrani z imenom Filter, ki mu sledi številka. Na primer Filter 2. Če želite spremeniti ime, lahko uredite filter za zbirke Geocache ([Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 29](#)).

Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

- 1 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Nastavitev filtra.**
- 2 Izberite filter.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti.

Ogled podrobnosti zbirke Geocache

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache.**
- 2 Izberite zbirko Geocache.
- 3 Izberite **MENU > Pregled točke.**
Prikažejo se opis in dnevniki zbirke Geocache.

Navigacija do zbirke Geocache

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache.**
- 2 Izberite zbirko Geocache.
- 3 Izberite **Pojdi.**

Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache

Pri iskanju zbirke Geocache si lahko pomagata z namigi, kot so opisi ali koordinate.

- 1 Med uporabo navigacije do zbirke Geocache izberite **MENU > Geocache.**
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati podrobnosti o zbirki Geocache, izberite **Opis.**
 - Če si želite ogledati namig o lokaciji zbirke Geocache, izberite **Namig.**
 - Če si želite ogledati zemljepisno širino in dolžino zbirke Geocache, izberite **Koordinate.**
 - Če si želite ogledati povratne informacije prejšnjih iskalcev o zbirki Geocache, izberite **Zabeleži.**
 - Če želite vklopiti iskanje naprave chirp™, izberite **chirp™.**

Beleženje poskusa v dnevnik

Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite na www.geocaching.com.

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache > Zabeleži.**
- 2 Izberite **Najdeno, Ni najdeno, Potrebuje popravilo ali Ni bilo poskušano.**
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite prenehati z beleženjem, izberite **Končano.**
 - Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je najbližje, izberite **Najdi nasled. najbližjo.**
 - Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki, izberite **Urejanje komentarja**, vnesite komentar in izberite **Končano.**

Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se dnevnik samodejno naloži v vaš račun www.geocaching.com.

chirp

Naprava chirp je majhna dodatna oprema, ki je programirana in nameščena v zbirki Geocache. Garmin Svojo napravo lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache.

Omogočanje iskanja naprave chirp

- 1 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache.**
- 2 Izberite **Iskanje chirp™ > Vklopljeno.**

Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp

- 1 Z omogočenim iskanjem naprave chirp uporabite navigacijo do zbirke Geocache.
Ko ste od zbirke Geocache z napravo chirp oddaljeni približno 10 m (33 čevljev), se prikažejo podrobnosti o napravi chirp.
- 2 Izberite **Pokaži podrobnosti.**
- 3 Po potrebi za navigacijo do naslednje stopnje zbirke Geocache izberite **Pojdi.**

Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave

Podatke zbirk Geocache v živo lahko odstranite in prikažete le zbirke Geocache, ki ste jih v napravo ročno naložili z računalnikom.

Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Geocaching Live > Odstrani podatke v živo.**

Podatki zbirk Geocache v živo se odstranijo iz naprave in niso več prikazani na seznamu zbirk Geocache.

Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com

Če prenesete lastništvo naprave, lahko odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.

Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Geocaching Live > Prekliči registracijo naprave.**

Nastavitev opozorila o bližini

Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Izberite **Opozorila o bližini > Ustvari opozorilo.**
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Uporabi.**
- 5 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Urejanje ali brisanje opozorila o bližini

- 1 Izberite **Opozorila o bližini.**
- 2 Izberite alarm.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti polmer, izberite **Spremeni polmer.**
 - Če si želite opozorilo ogledati na zemljevidu, izberite **Prikaži zemljevid.**
 - Če želite izbrisati opozorilo, izberite **Izbriši.**

Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov

Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od združljive naprave Garmin oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).

Ko je naprava povezana z drugo združljivo napravo Garmin prek tehnologije ANT+®, lahko brezžično pošilja in prejema podatke. Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache, načrtovane poti, sledi in druge podatke.

- 1 Izberite **Brezž. sk. r.**
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Pošlji** in nato še vrsto podatkov.
 - Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite **Sprejmi**. Druga združljiva naprava mora poskušati poslati podatke.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Izbiranje profila

Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave tako, da spremenite profil.

- 1 Izberite **Sprememba profila**.
- 2 Izberite profil.

Izračun velikosti območja

- 1 Izberite **Izračun območja > Začni**.
- 2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
- 3 Ko končate, izberite **Izračunaj**.

Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB

Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v kameri VIRB. Za več informacij si oglejte *priručnik za uporabo družine naprav VIRB*.

Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da športno kamero VIRB upravljate z napravo.

- 1 Vklopite kamero VIRB.
- 2 V napravi iz družine GPSMAP 86 izberite **Dalj. za VIRB**.
- 3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite posneti video, izberite .
 - Če želite zajeti fotografijo, izberite .

Uporaba svetilke

OPOMBA: pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije. Svetlost ali pogostost utripanja lahko zmanjšate in s tem podaljšate napajanje z baterijo.

- 1 Izberite **Svetilka > ENTER**.
- 2 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom za svetlost.
- 3 Po potrebi izberite drugo vrsto utripanja.

0	Brez utripanja, stalen žarek.
Od 1 do 9	Število utripov na sekundo.
Sporočila SOS	Utripanje v sili. OPOMBA: v načinu SOS so povezave Wi-Fi, Bluetooth in ANT+ onemogočene.

Stran s sateliti

Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost GPS-a, položaje satelitov in moč signala.

S ◀ ali ▶ lahko prikažete dodatne konstelacije satelitov, ko je na primer omogočen satelitski sistem GPS + GLONASS ali GPS + GALILEO.

Nastavitve satelitov GPS

Izberite **Satelit > MENU**.

Z vključenim GPS-om: omogoča vklop GPS-a.

Smer zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi s severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.

Enobarvno: omogoča vam, da izberete, ali je stran s sateliti prikazana v več ali eni barvi.

Nast. lokacije na zemlj.: omogoča, da na zemljevidu označite trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite načrtovane poti ali poiščete shranjene lokacije.

Usm. z AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS s funkcijo Garmin AutoLocate®.

Nastavitev satelitov: nastavi možnosti satelitskega sistema ([Nastavitve satelitov, stran 34](#)).

Prilagajanje naprave

Prilagajanje polj podatkov

Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni strani.

- 1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
- 2 Izberite **MENU**.
- 3 Izberite **Sprem. podat. polja**.
- 4 Izberite novo podatkovno polje.
- 5 sledite navodilom na zaslonu.

Meni nastavitvev

Dvakrat izberite tipko **MENU** in izberite **Priprava**.

OPOMBA: nekatere nastavitve niso na voljo pri vseh modelih naprav.

Sistem: omogoča, da prilagodite sistemske nastavitve ([Nastavitve sistema, stran 33](#)).

Zaslona: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona in zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 34](#)).

Bluetooth: združi napravo s pametnim telefonom in omogoča, da prilagodite nastavitve Bluetooth ([Nastavitve tehnologije Bluetooth, stran 35](#)).

Wi-Fi: omogoča vzpostavitev povezave z brezžičnimi omrežji ([Nastavitve tehnologije Wi-Fi, stran 35](#)).

Zemljevid: določi videz zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 10](#)).

Beleženje: omogoča, da prilagodite nastavitve beleženja dejavnosti ([Nastavitve beleženja, stran 21](#)).

Usmerjanje: omogoča, da prilagodite način, na katerega naprava izračuna načrtovane poti za posamezne dejavnosti ([Nastavitve za usmerjanje, stran 35](#)).

Način odprave: omogoča, da prilagodite nastavitve za vklop načina odprave ([Vklop načina odprave, stran 41](#)).

Točke poti: omogoča, da vnesete predpono po meri za samodejno poimenovane točke poti.

Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so zvoki tipk in opozorila ([Nastavitve zvokov naprave, stran 35](#)).

Smer gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri, stran 12](#)).

Višinomer: omogoča, da prilagodite nastavitve višinomera ([Nastavitve višinomera, stran 13](#)).

Iskan. zbir. Geocache: omogoča, da prilagodite nastavitve iskanja zbir. Geocache ([Nastavitve iskanja zbir. Geocache, stran 36](#)).

Tipala: združi brezžične senzorje z napravo ([Brezžični senzorji, stran 36](#)).

Vadba: omogoča, da prilagodite nastavitve za beleženje vadbenih dejavnosti ([Nastavitve vadbe, stran 36](#)).

Pomorsko: nastavi videz pomorskih podatkov na zemljevidu ([Pomorske nastavitve, stran 37](#)).

Meniji: omogoča, da prilagodite zaporedje strani in glavni meni ([Nastavitve menija, stran 37](#)).

Sledenje: omogoča, da prilagodite nastavitve funkcije Sledenje ([Nastavitve sledenja inReach, stran 7](#)).

Sporočila: omogoča, da prilagodite nastavitve za sporočila ([Nastavitve sporočil, stran 7](#)).

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa geografskega položaja in možnosti referenčnega sistema ([Nastavitve zapisa položaja, stran 38](#)).

Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi ([Spreminjanje merskih enot, stran 38](#)).

Čas: prilagodi nastavitve časa ([Časovne nastavitve, stran 39](#)).

Profili: omogoča, da prilagodite in ustvarite nove profile dejavnosti ([Profili, stran 39](#)).

Ponastavi: omogoča, da ponastavite uporabniške podatke in nastavitve ([Ponastavitev podatkov in nastavitve, stran 39](#)).

Vizitka: prikaže informacije o napravi, kot so ID naprave, različica programske opreme, zakonsko predpisani podatki in licenčna pogodba ([Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki, stran 44](#)).

Stiki: omogoča, da dodate, izbrišete in uredite stike ([Stiki, stran 9](#)).

Nastavitve sistema

Izberite **Priprava > Sistem**.

Satelit: nastavi možnosti satelitskega sistema ([Nastavitve satelitov, stran 34](#)).

Jezik obvestil: nastavi jezik besedila v napravi.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Vmesnik: nastavi obliko zaporednega vmesnika ([Nastavitve zaporednega vmesnika, stran 34](#)).

Pisanje dnevnika RINEX: omogoča, da naprava zapisuje podatke Receiver Independent Exchange Format (RINEX) v sistemske datoteke. RINEX je oblika zapisa za izmenjavo neobdelanih podatkov satelitskega navigacijskega sistema.

Nastavitve satelitov

Izberite **Priprava > Sistem > Satelit**.

Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem na GPS ali Predstavitveni način (GPS je izklopljen).

WAAS/EGNOS: omogoča sistemu, da uporablja podatke WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

GPS in drugi satelitski sistemi

Uporaba satelitskega sistema GPS skupaj z drugim satelitskim sistemom zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejše pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

Naprava lahko uporablja naslednje globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS). Nekateri satelitski sistemi niso na voljo pri vseh modelih naprav.

GPS: konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države Amerike.

GLONASS: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Rusija.

GALILEO: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Evropska vesoljska agencija.

Nastavitve zaporednega vmesnika

Izberite **Priprava > Sistem > Vmesnik**.

OPOMBA: naprava GPSMAP 86 lahko pošilja stavke NMEA® 0183 v računalnik prek povezave USB; naprave ni mogoče priključiti neposredno na vgrajeno opremo.

Garmin Spanner: omogoča, da vrata USB naprave uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki so v skladu s standardom NMEA 0183, in sicer tako, da ustvarite navidezna zaporedna vrata.

Garminov serijski: nastavi napravo tako, da uporablja lastno obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti, načrtovanih poti in podatkov sledi.

Vhod/izhod NMEA: nastavi napravo tako, da uporablja standardni izhod in vhod NMEA 0183.

Izhod kot besedilo: zagotavlja preprosto izhodno besedilo ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.

MTP: nastavi napravo tako, da se za dostop do datotečnega sistema v napravi namesto načina naprave za množično shranjevanje uporabi protokol Media Transfer Protocol (MTP).

Nastavitve zaslona

Izberite **Priprava > Zaslon**.

Čas. om. osv. zasl.: prilagodi trajanje, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna omejitev osvetlitve.

Videz: Spremeni videz ozadja zaslona in označitve izbire ([Spreminjanje barvnega načina, stran 34](#)).

Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu naprave.

Pregled velikosti besedila: spremeni velikost besedila na zaslonu.

Spreminjanje barvnega načina

1 Izberite **Priprava > Zaslon > Videz**.

2 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas, izberite **Nacin > Samodejno**.
- Če želite uporabiti svetlo ozadje, izberite **Nacin > Dan**.
- Če želite uporabiti temno ozadje, izberite **Nacin > Noč**.
- Če želite prilagoditi dnevno barvno shemo, izberite **Dnevna barva**.
- Če želite prilagoditi nočno barvno shemo, izberite **Nočna barva**.

Nastavitve tehnologije Bluetooth

Izberite **Priprava > Bluetooth**.

Stanje: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth in prikaže trenutno stanje povezave.

Obvestila: prikaže ali skrije obvestila pametnega telefona.

Pozabi telefon: odstrani povezano napravo s seznama združenih naprav. Ta možnost je na voljo šele, ko je naprava združena.

Nastavitve tehnologije Wi-Fi

Izberite **Priprava > Wi-Fi**.

Wi-Fi: omogoči brezžično tehnologijo.

Dodajanje omrežja: omogoča, da poiščete brezžično omrežje in vzpostavite povezavo z njim.

Nastavitve za usmerjanje

Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od načrtovane dejavnosti.

Izberite **Priprava > Usmerjanje**.

Neposredno usmerjanje: izračuna najbolj neposredno načrtovano pot do cilja.

Dejavnost: nastavi dejavnost za usmerjanje. Naprava izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate.

Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše načrtovane poti.

Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.

Ponovni izračun zaradi odhoda z načrtovane poti: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.

Prehodi med potmi: nastavi, kako vas naprava usmerja od ene točke na načrtovani poti do druge. Ta nastavitev je na voljo samo, ko je omogočena možnost Neposredno usmerjanje. Možnost Razdalja vas začne usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do določene razdalje od trenutne točke.

Nastavitev zvokov naprave

Prilagodite lahko zvoke sporočil, tipk, opozoril pred zavoji in alarmov.

1 Izberite **Priprava > Zvoki**.

2 Izberite **Zvoki**.

3 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti zvoke in vibriranje, izberite **Zvok in vibriranje**.
- Če želite omogočiti samo zvoke, izberite **Ton**.
- Če želite omogočiti samo vibriranje, izberite **Vibriranje**.

4 Izberite **Glasnost**, da nastavite glasnost zvokov.

5 Izberite zvok za vsako vrsto.

Nastavitve iskanja zbirk Geocache

Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache**.

Geocaching Live: omogoča, da odstranite podatke zbirk Geocache v živo iz naprave in odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.com (*Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave, stran 30, Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com, stran 30*).

Slog zbirke Geocache: nastavi napravo tako, da prikazuje seznam zbirk Geocache z imeni ali kodami.

Iskanje chirp™: omogoča, da naprava išče zbirko Geocache, ki vsebuje dodatno opremo chirp (*Omogočanje iskanja naprave chirp, stran 30*).

Programiraj chirp!22: programiranje pripomočka chirp.

Nastavitev filtra: omogoča, da ustvarite in shranite prilagojene filtre za zbirke Geocache (*Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 29*).

Najdene zbirke Geocache: omogoča urejanje števila najdenih zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko zabeležite najdbo (*Beleženje poskusa v dnevnik, stran 29*).

Brezžični senzorji

Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite buy.garmin.com.

Združevanje brezžičnih senzorjev

Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega utripa nositi ali ga namestiti.

Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev prek tehnologije ANT+ ali Bluetooth, denimo, povezovanje merilnika srčnega utripa z napravo.

- 1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.

OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev).

- 2 Izberite **Priprava > Tipala**.
- 3 Izberite vrsto senzorja.
- 4 Izberite **Išči novo**.

Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje spremeni v Povezano.

Nastavitve vadbe

Izberite **Priprava > Vadba**.

Auto Lap: nastavi napravo tako, da samodejno označi krog na določeni razdalji.

Uporabnik: nastavi informacije uporabniškega profila. Naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov o vadbi v storitvi Garmin Connect.

Območja srčnega utripa: nastavi pet območij srčnega utripa in najvišji srčni utrip za vadbene dejavnosti.

Označevanje krogov po razdalji

Funkcijo Auto Lap® lahko uporabite za samodejno označitev kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.

- 1 Izberite **Priprava > Vadba > Auto Lap**.
- 2 Vnesite vrednost in izberite **Končano**.

Pomorske nastavitve

Izberite **Priprava > Pomorsko**.

Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide) podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.

Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na zemljevidu.

Nast. pom. alar.: nastavi alarme, ko presežete navedeno razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za navedeno razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno globino.

Filter navtične hitrosti: izračun povprečne hitrosti plovila v krajšem časovnem obdobju, kar prinese enakomernejše vrednosti hitrosti.

Nastavljanje pomorskih alarmov

- 1 Izberite **Priprava > Pomorsko > Nast. pom. alar.**
- 2 Izberite vrsto alarma.
- 3 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.

Nastavitve menija

Izberite **Priprava > Meniji**.

Slog menijev: spremeni videz glavnega menija.

Glavni meni: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v glavnem meniju ([Prilagajanje glavnega menija, stran 37](#)).

Zaporedje strani: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v zaporedju strani ([Spreminjanje vrstnega reda strani, stran 38](#)).

Priprava: spremeni vrstni red elementov v meniju nastavitve.

Iskanje: spremeni vrstni red elementov v meniju iskanja.

Prilagajanje glavnega menija


Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in brišete.

- 1 V glavnem meniju izberite **MENU > Spremeni vrst. red**.
- 2 Izberite element v meniju.
- 3 Izberite možnost:
 - če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite **Premakni**;
 - če želite dodati nov element na seznam, izberite **Vstavi**;
 - če želite izbrisati element s seznama, izberite **Odstrani**.

Spreminjanje vrstnega reda strani

- 1 Izberite **Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Urejanje zapor. strani**.
- 2 Izberite stran.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite stran premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite **Premakni**.
 - Če želite v zaporedje strani dodati novo stran, izberite **Vstavi**, nato pa izberite kategorijo.
 - Če želite iz zaporedja strani odstraniti stran, izberite **Odstrani**.

NAMIG: če si želite ogledati vrstni red strani, lahko izberete PAGE.



Konfiguracija prikaz traku strani

- 1 Izberite **Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Prikaz traku strani**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti prikaz traku strani, izberite **Izklopljeno**.
 - Če želite nastaviti hitrost, s katero se odpre stran, ko jo izberete na prikazu traku strani, izberite **Počasi** ali **Hitro**.

Nastavitve zapisa položaja

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.

Izberite **Priprava > Zapis položaja**.

Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan odčitek določene lokacije.

Geodetski referenčni sistem: nastavi koordinatni sistem, na katerem temelji zemljevid.

Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

Spreminjanje merskih enot

- 1 Izberite **Priprava > Enote**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti mersko enoto za hitrost in razdaljo, izberite **Hitrost/razdalja**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za navpično hitrost, izberite **NAVPIČNA HITROST**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za višino, izberite **Višina**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za globino v čevlje, sežnje ali metre, izberite **Višina > Globina**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za temperaturo, izberite **Temperatura**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za tlak, izberite **Tlak**.
- 3 Izberite mersko enoto.

Časovne nastavitve

Izberite **Priprava > Čas**.

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.

Profili

Profili so zbirke nastavitvev, ki optimirajo napravo glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali med iskanjem zbirk Geocache.

Profili so povezani z zasloni dejavnosti, vključno z domačim zaslonom.

Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno shranijo kot del profila.

Ustvarjanje profila po meri

Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni dejavnosti ali potovanju.

1 Izberite **Priprava > Profili > Ustvari nov profil > V redu**.

2 Prilagajanje nastavitvev in podatkovnih polj.

Urejanje imena profila

1 Izberite **Priprava > Profili**.

2 Izberite profil.

3 Izberite **Urejanje imena**.

4 Vnesite novo ime.

Brisanje profila

OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.

1 Izberite **Priprava > Profili**.

2 Izberite profil.

3 Izberite **Izbriši**.

Ponastavitev podatkov in nastavitvev

1 Izberite **Priprava > Ponastavi**.

2 Izberite možnost:

- Če želite ponastaviti podatke o določenem potovanju, kot so razdalja in povprečne vrednosti, izberite **Ponastavi podatke o poti**.
- Če želite izbrisati vse shranjene točke poti, izberite **Izbriši vse točke poti**.
- Če želite počistiti podatke, zabeležene od začetka trenutne dejavnosti, izberite **Počisti trenutno dejavnost**.

OPOMBA: naprava še naprej beleži nove podatke o trenutni dejavnosti.

- Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti samo nastavitve za trenutni profil dejavnosti, izberite **Ponas. nast. pr.**
- Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti vse nastavitve naprave in profile, izberite **Ponastavi vse nastav.**

OPOMBA: pri ponastavitvi vseh nastavitvev se počistijo vse dejavnosti iskanja zbirk Geocache v napravi. Ne odstranijo pa se shranjeni uporabniški podatki, kot so sledi in točke poti.

- Če želite odstraniti vse shranjene uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve v napravi na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši vse**.

OPOMBA: če izbrišete vse nastavitve, se odstranijo vsi osebni podatki, zgodovina in shranjeni uporabniški podatki, vključno s sledmi in točkami poti.

Obnavljanje privzete nastavitve strani

- 1 Odprite stran, katere nastavitve želite obnoviti.
- 2 Izberite **MENU > Ponas. privz. vred.**

Informacije o napravi

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V pametnem telefonu lahko namestite program Garmin Explore za nalaganje točk poti, načrtovanih poti, sledi in dejavnosti.

Program Garmin Express omogoča preprost dostop do naslednjih storitev za naprave Garmin:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Registracija izdelka

Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Informacije o bateriji

Dejansko trajanje napajanja z baterijo je odvisno od nastavitve naprave, kot so intervali sledenja in preverjanja sporočil.

Trajanje napajanja z baterijo	Način
Do 200 ur	Način odprave s 30-minutnim intervalom sledenja
Do 35 ur	Privzeti način z 10-minutnim intervalom sledenja in samodejnim beleženjem
Do 1 leta	Izklopljeno

Podaljševanje življenjske dobe baterije

- Vklopite **Način odprave** (*Vklop načina odprave, stran 41*).
- Vklopite način **Varčevanje baterije** (*Vklop načina varčevanja z baterijo, stran 40*).
- Izklopite brezžično tehnologijo Bluetooth (*Nastavitve tehnologije Bluetooth, stran 35*).

Vklop načina varčevanja z baterijo

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način varčevanja z baterijo.

Izberite **Priprava > Zaslon > Varčevanje baterije > Vklopljeno**.

V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite tipko za vklop/izklop.

Vklop načina odprave

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način odprave. V načinu odprave se zaslon izklopi, naprava pa preklopi v način nizke porabe in zajema manj točk sledi GPS.

1 Izberite **Priprava > Način odprave**.

2 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da vas naprava opozori, da vklopite način odprave, ko jo izklopite, izberite **Ob pozivu**.
- Če želite, da se način odprave samodejno vklopi po dveh minutah nedejavnosti, izberite **Samodejno**.
- Če ne želite, da se način odprave vklopi, izberite **Nikoli**.

V načinu odprave občasno utripne zeleni indikator LED.

Dolgoročno shranjevanje

Če naprave ne nameravate uporabljati več mesecev, baterijo napolnite najmanj do 50 %, preden shranite napravo. Napravo hranite v hladnem in suhem prostoru, v katerem so temperature približno na ravni običajnega gospodinjstva. Po shranjevanju povsem napolnite napravo, preden jo uporabite.

Namestitev vrvice

1 Zanko vrvice vstavite skozi režo naprave.



2 Drug konec vrvice vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.

3 Po potrebi vrvico zatakните za oblačila ali nahrbtnik, da je naprava med dejavnostjo privezana.

Nega naprave

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529 IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.

Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo temeljito sperite s sladko vodo.

Čiščenje naprave

1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.

2 Obrišite jo do suhega.

Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Upravljanje podatkov

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

Vrste datotek

Ročna naprava podpira te vrste datotek:

- Datoteke s spletnega mesta Garmin Explore.
- Datoteke GPX z načrtovanimi potmi, sledmi in točkami poti.
- Datoteke GPX z zbirkami Geocache (*Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom, stran 27*).
- Datoteke fotografij JPEG.
- Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products/poiloader.
- Datoteke FIT za izvoz v Garmin Connect.

Nameščanje pomnilniške kartice

Za dodaten pomnilnik ali prednaložene zemljevide lahko vstavite pomnilniško kartico microSD. Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB. Za optimalno delovanje uporabite pomnilniško kartico razreda 10.

- 1 Privzdignite zaščitni pokrovček na robu naprave ①.



- 2 Vstavite pomnilniško kartico, in sicer tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni proti zaslonu naprave.

Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

- 1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.

Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih Mac.

Prenos datotek v napravo

- 1 Napravo priključite na računalnik.

Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali pomnilniško kartico.
- 6 Poiščite mapo.
- 7 Izberite **Uredi > Prilepi**.

Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Brisanje datotek

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Odprite pogon **Garmin**.
- 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Izbriši**.

OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple®, morate izprazniti mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Specifikacije

Vrsta baterije	Notranja akumulatorska litij-ionska
Življenjska doba baterije	Do 40 ur. Do 200 ur v načinu odprave
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ²
Temperaturni obseg delovanja	Od –20 do 60 °C (od –4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	17,5 cm (7 palcev)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz pri nazivni moči 14,9 dBm

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

1 Izberite **Priprava**.

2 Izberite **Vizitka**.

² Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Dodatek

Podatkovna polja

Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate uporabljati navigacijo ali brezžično dodatno opremo.

Barometer: umerjen trenutni tlak.

Brez: to je prazno podatkovno polje.

Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas potov. – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od zadnje ponastavitve.

Čas zadnjega kroga: čas na stoparici za zadnji prepotovani krog.

Datum: trenutni dan, mesec in leto.

Do sledi: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri globino vode.

Hitrost: trenutna hitrost potovanja.

Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje ponastavitve.

Hitrost – povprečna: povprečna hitrost med premikanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost – sk. povprečna: povprečna hitrost med premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.

Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.

Ime nasl. točke poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Kad. v zad. krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca za zadnji prepotovani krog.

Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno opremo za merjenje kadenca.

Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni krog.

Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.

Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Mer. tr. opr. p.: trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.

Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite podatke o potovanju.

Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.

Najnižja temp. v 24 h: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.

Najvišja temp. v 24 h: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.

Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če se na primer na vsakih 60 m (200 čevljev) poti vzpnete za 3 m (10 čevljev), je naklon 5 %.

Napolnjenost baterije: preostanek baterije.

Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje +/- 3,65 m (12 čevljev).

Nav. razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Nav. razdalja do nasl.: nadmorska višina med trenutnim položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična hitr. do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.

Območje srčnega utripa: območje zmogljivosti za trenutni srčni utrip (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).

Odcep: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odcep za avtomobile: smer naslednjega zavoja na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odst. srč. utripa v krogu: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.

Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.

Opozor. časov.: trenutni čas na odštevalniku.

Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Položaj (izbrani): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Povprečna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutno dejavnost.

Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.

Povprečni najvišji % SU: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutno dejavnost.

Povprečni srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.

Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Preteč. čas dej.: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni čas 35 minut.

Pritisk v prostoru: neumerjen okoljski tlak.

Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razd. zadnjega kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.

Razdalja dejavnosti: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.

Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.

Skupni krog: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.

Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer gibanja: smer, v katero se premikate.

Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih signalov GPS.

Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.

Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Spust – največji: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na minuto od zadnje ponastavitve.

Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od zadnje ponastavitve.

Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.

Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.

Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji prepotovani krog.

Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.

Srčni utrip – % najvišj: odstotek najvišjega srčnega utripa.

Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.

Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.

SU zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani krog.

Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana s senzorjem tempe™.

Temperatura - voda: temperatura vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo vode.

Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.

Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsk gladino.

Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z napravo GPS.

Višina nad tlemi: višina trenutne lokacije nad ravno tal.

Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Višina – največja: najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.

Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.

Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od zadnje ponastavitve.

Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.

Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.

Vzpon v zadnjem krogu: navpična razdalja vzpona za zadnji prepotovani krog.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Dodatna oprema

Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za vadbo in nadomestni deli, je na voljo na <http://buy.garmin.com> ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

tempe

tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.

Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo Garmin napravo

- Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo Garmin napravo.
- Preden dodatno opremo ANT+ združite z napravo Garmin, se oddaljite 10 m (33 čevljev) od druge dodatne opreme ANT+.
- Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od dodatne opreme ANT+.
- Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le nekaj sekund.
- Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi dodatni opremi.

O območjih srčnega utripa

Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti. Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.

Cilji pripravljenosti

Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in uporabo teh načel.

- srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
- z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate kardiovaskularno zmogljivost in moč;

Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (*Izračuni območij srčnega utripa, stran 48*) ugotovite, katero območje srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.

Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekateri telovadnici in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša starost.

Izračuni območij srčnega utripa

Območje	% najvišjega srčnega utripa	Zaznan napor	Prednosti
1	50–60 %	Sproščen, lahek tempo, ritmično dihanje	Aerobna vadba začetne ravni, zmanjšuje stres
2	60–70 %	Udoben tempo, rahlo poglobljeno dihanje, pogovor je mogoč	Osnovna kardiovaskularna vadba, dober tempo okrevanja
3	70–80 %	Zmeren tempo, vodenje pogovora je teže	Izboljšana aerobna vzdržljivost, optimalna kardiovaskularna vadba
4	80–90 %	Hiter tempo, nekoliko neudobno, silovito dihanje	Izboljšana anaerobna vzdržljivost in prag, izboljšana hitrost
5	90–100 %	Šprinterski tempo, dolgotrajno nevzdržen, oteženo dihanje	Anaerobna in mišična vzdržljivost, povečana moč

