


GARMIN®



INREACH® MINI

Návod k obsluze

© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznamět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, Earthmate®, fēnix®, inReach®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Explore™, Garmin Response™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Facebook™ and the Facebook logo are trademarks of Facebook and its affiliate companies. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. TWITTER™ and the Twitter logo are trademarks of Twitter, Inc. or its affiliates. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Obsah

Začínáme	1	Navigace	8
Přehled zařízení.....	1	Příjem satelitních signálů GPS.....	8
Tlačítka.....	1	Trasy.....	8
Zapnutí zařízení.....	2	Navigace podle uložené trasy.....	8
Ikony stavu.....	2	Obrácení trasy.....	8
Otevření hlavního menu.....	2	Zobrazení podrobností trasy.....	8
Menu Napájení.....	2	Odstranění trasy.....	8
Hlavní stránky.....	2	Trasové body.....	8
Připojené funkce Bluetooth	3	Vytvoření trasového bodu.....	9
Párování s mobilním zařízením.....	3	Navigace k trasovému bodu.....	9
Aktivace zařízení	3	Úprava trasového bodu.....	9
Satelitní síť Iridium	3	Odstranění trasového bodu.....	9
Testování zařízení	3	Navigace pomocí funkce TracBack®....	9
Synchronizace dat inReach	4	Zastavení navigace.....	9
Zprávy	4	Poloha.....	9
Odeslání přednastavené zprávy.....	4	Zobrazení a sdílení aktuální	
Odeslání textové zprávy.....	4	polohy.....	9
Odpověď na zprávu.....	4	Kompas.....	9
Příspěvky na sociální síť.....	5	Počasí	10
Kontrola zpráv.....	5	Přidání polohy pro počasí.....	10
Zobrazení podrobností zprávy.....	5	Nastavení polohy pro počasí.....	10
Navigace k poloze ze zprávy.....	5	Žádost o předpověď počasí.....	10
Odstranění zpráv.....	5	Odstranění polohy pro počasí.....	10
Kontakty	5	Dálkový ovladač	10
Zobrazení kontaktu.....	5	Využití dat a historie	11
Odstranění kontaktu.....	6	Zobrazení využití dat.....	11
SOS	6	Vynulování počítadla využití dat.....	11
Aktivace volání SOS.....	6	Přizpůsobení zařízení	11
Odeslání vlastní nouzové zprávy.....	7	Nastavení displeje.....	11
Zrušení žádosti SOS.....	7	Nastavení sledování.....	11
Sledování	7	BluetoothNastavení.....	11
Vymazání záznamu prošlé trasy.....	7	Nastavení technologie ANT+.....	12
Aktivace sledování.....	7	Nastavení zpráv.....	12
Ukončení sledování.....	7	Nastavení zvuku.....	12
Sdílení vaší webové stránky		Nastavení času.....	12
MapShare.....	7	Nastavení jednotek.....	12
		Automatické vypnutí zařízení.....	13
		Změna jazyka zařízení.....	13
		Zadání informací o majiteli.....	13
		Informace o zařízení	13
		Podpora a aktualizace.....	13

Upevnění adaptéru upevňovací spony.....	14
Upevnění poutka.....	15
Uzamčení a odemčení kláves.....	15
Péče o zařízení.....	15
Čištění zařízení.....	15
Další informace.....	15
Odstranění problémů.....	16
Maximalizace výdrže baterie.....	16
Vynulování zařízení.....	16
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.....	16
Zobrazení informací o zařízení.....	16
Zařízení používá nesprávný jazyk.....	16
Nabíjení zařízení.....	17
Úspora energie během nabíjení zařízení.....	17
Technické údaje.....	17
Informace o baterii.....	18


Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ




Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Přehled zařízení



①	Interní anténa Iridium®
②	Tlačítka
③	Port micro-USB (pod ochranným krytem)
④	Tlačítko SOS (pod ochranným krytem)
⑤	Zapínací tlačítko 
⑥	Upevňovací šroub









Tlačítka

	Procházení menu, stránkami a nastavením.
	Stisknutím provedte zrušení nebo se vraťte na předchozí stránku.
OK	Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu. Stisknutím na domovské stránce otevřete hlavní menu.
	Stisknutím zařízení zapnete. Stisknutím otevřete menu Napájení.

Zapnutí zařízení

Podržte tlačítko .


Ikony stavu

	Odesílání a příjem dat
	Nelze odesílat a přijímat data
	Sledování zapnuto
	Stav připojení Bluetooth®
	Technologie ANT+® aktivní
	Režim prodlouženého sledování aktivní
	Nabíjení baterie
	Nabíjení dokončeno

Otevření hlavního menu

Hlavní menu otevřete výběrem možnosti **OK** na domovské stránce.

Menu Napájení

Menu Napájení zobrazuje výdrž baterie zařízení. Umožňuje také upravit nastavení a vypnout zařízení. Z libovolné stránky vyberte možnost .

Baterie: Zobrazí aktuální úroveň nabití baterie.



Uzamknout obrazovku: Uzamkne dotykovou obrazovku a zabrání tak neúmyslnému stisknutí tlačítek.

Vypnout: Vypne zařízení.

Jas: Upraví jas obrazovky.

Ztlumit zvuky: Vypnutí všech zvuků a tónů zařízení.

Hlavní stránky

Hlavní stránky obsahují všechny informace, které při ovládání zařízení potřebujete. K procházení stránkami můžete použít  nebo .

Domovská stránka: Zobrazuje datum, čas a ikony stavu (*Ikony stavu, strana 2*). Zobrazuje také informace o sledování a počasí, když jsou tyto funkce používány. Hlavní menu otevřete výběrem možnosti OK.

Stránka Zprávy: Umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy (*Zprávy, strana 4*).

Stránka Kontrola pošty: Umožňuje vyhledat nové zprávy (*Kontrola zpráv, strana 5*).

Stránka Sledování: Umožňuje zapnout a vypnout sledování. Při sledování zobrazuje tato stránka absolvovanou vzdálenost a průměrnou rychlost (*Sledování, strana 7*).

Stránka Poloha: Zobrazuje aktuální polohu GPS a nadmořskou výšku (*Poloha, strana 9*).

stránka Kompas: Zobrazuje směr a rychlost při pohybu (*Kompas, strana 9*).

Stránka Bluetooth: Umožňuje spárovat zařízení inReach s kompatibilním mobilním zařízením (*Párování s mobilním zařízením, strana 3*).

Stránka Počasí: Umožňuje požádat o předpověď počasí (*Počasí, strana 10*).

Připojené funkce Bluetooth

Zařízení nabízí několik připojených funkcí Bluetooth, které lze využít v kombinaci s kompatibilním smartphonem nebo mobilním zařízením s aplikací Earthmate®. Aplikace Earthmate umožňuje používání funkcí inReach, například map, sledování, zpráv nebo nouzové komunikace, na mobilním zařízení.

Stahovatelné prvky: Na mobilním zařízení si můžete zobrazit stažené mapy, letecké zobrazení, mapy USGS nebo námořní mapy NOAA. Mapy si stáhněte ještě před tím, než vyrazíte na cestu.

Synchronizovat: Aplikace Earthmate synchronizuje vaše zařízení s účtem explore.garmin.com a umožňuje nastavení a úpravu předvoleb, trasových bodů a tras.

Zprávy: Na mobilním zařízení můžete číst a psát zprávy a máte také přístup ke svým kontaktům. Zprávy se zobrazují na obou zařízeních.

POZNÁMKA: Se zařízením inReach lze v jednu chvíli spárovat pouze jedno mobilní zařízení.

Párování s mobilním zařízením

Chcete-li používat funkce Bluetooth, musíte zařízení inReach spárovat s mobilním zařízením.

- 1 V obchodě s aplikacemi na mobilním zařízení nainstalujte a otevřete aplikaci Earthmate.
 - 2 Umístěte zařízení inReach a mobilní zařízení maximálně 3 m (10 stop) od sebe.
 - 3 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth > Spárovat zařízení**.
 - 4 Postupujte podle pokynů v aplikaci Earthmate a dokončete proces párování a nastavení.
- Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Aktivace zařízení

Než začnete zařízení inReach Mini používat, musíte je aktivovat.

- 1 Na webu explore.garmin.com si vytvořte účet a vyberte vhodné předplatné satelitních služeb.
- 2 Zapněte přístroj.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Po zobrazení výzvy přejděte na místo, ze kterého je volný výhled na oblohu.
- 5 Vyčkejte, až se zařízení spojí se satelitní sítí Iridium.

POZNÁMKA: Aktivace zařízení může trvat až 20 minut. Zařízení musí během tohoto procesu odeslat a přijmout několik zpráv, což trvá déle než odeslání jedné zprávy při běžném provozu.

Satelitní síť Iridium

Aby mohlo zařízení přenášet zprávy a trasové body prostřednictvím sítě Iridium, musí mít volný výhled na oblohu. Pokud nebude volný výhled na oblohu, bude zařízení zkoušet informace odesílat tak dlouho, dokud nezachytí satelitní signál.

TIP: Nejlepšího spojení se satelitem dosáhnete v případě, když si zařízení upevníte na batoh nebo na horní část těla.

Testování zařízení

Než se vydáte na cestu, zařízení nejprve otestuje, abyste měli jistotu, že je vaše předplatné satelitních služeb aktivní.

V hlavním menu vyberte možnost **Pomůcky > Otestovat službu > OK**.

Vyčkejte na odeslání testovací zprávy. Jakmile obdržíte potvrzující zprávu, je zařízení připraveno k použití.

Synchronizace dat inReach

Můžete synchronizovat data ze svého účtu explore.garmin.com. Po úpravách dat, jako jsou kontakty, přednastavené zprávy nebo rychlé textové zprávy, je nutné je synchronizovat se zařízením z účtu explore.garmin.com.

- 1 Přejděte na adresu explore.garmin.com.
- 2 Vyberte možnost **Plány a zařízení**.
- 3 Vedle svého zařízení vyberte možnost **Synchronizace a aktualizace**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zprávy

Zařízení inReach Mini odesílá a přijímá zprávy prostřednictvím satelitní sítě Iridium. Můžete odeslat zprávu na telefonní číslo (SMS), na e-mailovou adresu nebo do jiného zařízení s technologií inReach. Každá odeslaná zpráva obsahuje údaje o vaší poloze.

POZNÁMKA: Přednastavená zpráva obsahuje pevně daný text s předem určenými příjemci a je nutné ji nastavit na webu Garmin Explore™.

Odeslání přednastavené zprávy

Přednastavené zprávy jsou zprávy, které si předem vytvoříte na webu explore.garmin.com. Přednastavené zprávy mají pevně daný text a příjemce.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Odeslat předn. zpr.**
- 2 Vyberte přednastavenou zprávu a stiskněte tlačítko **Odeslat**.
TIP: Výběrem možnosti Zobrazit detaily můžete zobrazit obsah a příjemce přednastavené zprávy.




Odeslání textové zprávy

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Nová zpráva > Vybrat kontakty**.
- 3 Ze seznamu kontaktů vyberte příjemce a zvolte možnost **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte možnost **Vybrat rychlý text**.
POZNÁMKA: Rychlé zprávy můžete přidávat a upravovat na webu Garmin Explore.
 - Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost **Napište zprávu**.
POZNÁMKA: Chcete-li vybrat z možností automatického dokončování, začněte psát slovo, přidržte tlačítko **OK** a pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ procházejte možnostmi.
- 5 Až budete mít hotovo, vyberte možnost **✓ > Odeslat**.

Odpověď na zprávu

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte možnost **OK**.
- 2 Zvolte požadovanou konverzaci a vyberte možnost **Odpověď**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte možnost **Vybrat rychlý text**.
 - Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost **Napište zprávu**.
- 4 Až budete mít hotovo, vyberte možnost **✓ > Odeslat**.

Příspěvky na sociální síť

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Nová zpráva > Vybrat kontakty**.
- 3 Vyberte jednu nebo více možností:
 - Chcete-li přidat příspěvek na svůj účet Facebook™, vyberte možnost .
 - Chcete-li přidat příspěvek na svůj účet Twitter™, vyberte možnost .
 - Chcete-li přidat příspěvek na svou webovou stránku MapShare™, vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li napsat novou zprávu, vyberte možnost **Napište zprávu**.
 - Chcete-li zvolit rychlou textovou zprávu, vyberte možnost **Vybrat rychlý text**.
- 6 Vyberte možnost **Odeslat**.

Kontrola zpráv

Vaše zařízení kontroluje zprávy v nastavených intervalech naslouchání. Satelit nejprve ohlásí naposledy zaslané zprávy a při další kontrole zařízení zprávu přijme. Zařízení bude poslouchat po dobu 10 minut po odeslání zprávy a potom znovu každou hodinu.

POZNÁMKA: Aby zařízení mohlo zprávy zkontrolovat, musí mít v okamžiku naslouchání výhled na satelit.

Zprávy si také můžete zkontrolovat sami – ruční kontrolou zpráv, odesláním zprávy nebo odesláním trasového bodu. Během kontroly se zařízení připojí k satelitům a přijme zprávy, které čekají na doručení.

Na stránce **Kontrola pošty** vyberte možnost **OK**.

Zobrazení podrobností zprávy

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte konverzaci.
- 3 Vyberte zprávu a potom možnost **OK**.

Navigace k poloze ze zprávy

Obdržíte-li zprávu od jiného zařízení s technologií inReach, může tato zpráva obsahovat údaje o poloze. U těchto zpráv můžete navigovat do polohy, ze které byla zpráva odeslána.

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte konverzaci s údaji o poloze.
- 3 Vyberte zprávu.
- 4 Vyberte možnost **OK > Navigovat**.

Odstranění zpráv

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte zprávu.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit vlákno**.

Kontakty

Můžete zadat kontakty na webu Garmin Explore a odeslat je do svého zařízení. Přejděte na adresu explore.garmin.com.

Zobrazení kontaktu

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Pomůcky > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Zobrazit detaily**.

Odstranění kontaktu

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Pomůcky > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Odstranit**.

SOS

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud chcete používat funkci SOS, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Vždy otestujte zařízení předtím, než vyrazíte do terénu.

Při používání funkce SOS si zajistěte volný výhled na oblohu, protože tato funkce ke správnému provozu vyžaduje přístup k satelitními signálu.

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce regulují nebo zakazují používání zařízení pro satelitní komunikaci. Je odpovědností uživatele seznámit se s platnými zákony a právy ve všech jurisdikcích, kde hodlá zařízení používat, a dodržovat je.

V případě nouzové situace můžete zařízení inReach Mini použít ke kontaktování střediska Garmin ResponseSM a požádat o pomoc. Tlačítkem SOS můžete týmu Garmin Response odeslat zprávu a uvědomit o své nouzové situaci nastavené kontakty. Během nouzové situace a při čekání na pomoc můžete s týmem Garmin Response komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzových situacích.

Aktivace volání SOS

Nouzové volání SOS lze iniciovat se zapnutým i vypnutým zařízením, je-li baterie zařízení nabitá.

- 1 Zvedněte z tlačítka **SOS** ② ochrannou krytku ①.




- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **SOS**.
- 3 Vyčkejte na odpočítávání SOS.
Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu s informacemi o vaší poloze.
- 4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle pohotovostní středisko.
Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat. Pokud neodpovíte, pohotovostní středisko zahájí záchrannou operaci.

Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku každou minutu. Z důvodu úspory energie jsou po prvních 10 minutách údaje o poloze odesílány každých 10 minut.

Odeslání vlastní nouzové zprávy

Po stisknutí tlačítka SOS pro spuštění záchranné akce můžete ze stránky SOS odeslat vlastní zprávu.

- 1 Vyberte možnost **Odpověď** a napište vlastní zprávu SOS.
- 2 Až budete mít hotovo, vyberte možnost  > **Odeslat**.

Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat.

Zrušení žádosti SOS

Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete žádost SOS odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.

- 1 Zvedněte ochranný kryt a přidržte tlačítko **SOS**.
- 2 Vyberte možnost **Zrušit SOS**.
- 3 Po zobrazení výzvy k potvrzení požadavku na zrušení vyberte možnost **Zrušit SOS**.

Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do běžného provozního režimu.

Sledování

Funkce sledování pořizuje záznam vaší trasy. Když spustíte sledování, zařízení zaznamená vaši polohu a v nastavených časových intervalech protokolu pravidelně aktualizuje vaši trasu. Zařízení zaznamenává body vaší trasy a přes satelitní síť je v nastavených pravidelných intervalech odesílá. Můžete se podívat, kolik trasových bodů bylo odesláno.

TIP: Interval sledovacího protokolu a interval odesílání záznamů o trasování si můžete upravit a prodloužit tak výdrž baterie (*Nastavení sledování, strana 11*).

POZNÁMKA: Když je úložiště trasovacího protokolu plné, zařízení začne přepisovat nejstarší body trasy. Záznam trasy zůstane zachován, sníží se ale jeho rozlišení.

Vymazání záznamu prošlé trasy

Před vymazáním záznamu prošlé trasy je nutné zahájit sledování.

- 1 Na stránce **Sledování** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Vymazat protokol**.
Tím je záznam prošlé trasy odstraněn.

Aktivace sledování

Na stránce **Sledování** vyberte možnost **OK**.

Vaše trasa a jednotlivé body trasy se zobrazí na vaší webové stránce MapShare a vaše rodina a přátelé mohou vaši cestu sledovat.

Ukončení sledování

- 1 Na stránce **Sledování** vyberte možnost **OK**.
- 2 Zvolte možnost **Konec sledování**.

Sdílení vaší webové stránky MapShare

Než budete moci sdílet odkaz na svoji webovou stránku MapShare s dalšími lidmi, musíte v účtu [explore.garmin.com](https://www.explore.garmin.com) aktivovat MapShare.

- 1 Na stránce **Sledování** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat MapShare** > **Vybrat kontakty**.
- 3 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo zadejte kontaktní údaje příjemce.
- 4 Vyberte možnost **Odeslat MapShare**.

Na konec vaší zprávy systém automaticky vloží text včetně informací o odkazu.

Navigace

Příjem satelitních signálů GPS

Před použitím funkcí navigačního systému GPS je nutné vyhledat satelitní signály.

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání satelitních signálů může trvat až 60 sekund.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Trasy

Trasa je posloupnost poloh, které vás dovedou až do cílové destinace. Trasy je možné vytvářet a ukládat i na webu explore.garmin.com.

Navigace podle uložené trasy

Zahájením navigace dojde k aktualizaci vaší webové stránky MapShare. Vaše rodina a přátelé si mohou během navigování vaši trasu zobrazit.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Navigovat > Trasy**.
- 2 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko **Navigovat**.

Obrácení trasy

Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po trase v obráceném směru.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Navigovat > Trasy**.
- 2 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko **Obrátit trasu**.

Zobrazení podrobností trasy

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Navigovat > Trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
Zobrazí se podrobnosti trasy včetně počtu úseků, délky trasy a data vytvoření.

Odstranění trasy

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Navigovat > Trasy**.
- 2 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko **Odstranit**.

Trasové body

Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam směřujete nebo kde jste byli. Při vytvoření nebo úpravě trasového bodu dojde k aktualizaci vaší webové stránky MapShare.

Vytvoření trasového bodu


Jako trasový bod můžete použít svou současnou polohu nebo můžete vytvořit vlastní trasové body.

- 1 Vyberte požadovanou možnost:
 - Chcete-li označit aktuální polohu jako trasový bod, vyberte v hlavním menu možnost **Označit trasový bod**.
 - Chcete-li vytvořit vlastní trasový bod, vyberte v hlavním menu možnost **Navigovat > Trasové body > Nový trasový bod**.
- 2 V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.

Navigace k trasovému bodu

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Navigovat > Trasové body**.
- 2 Vyberte trasový bod a stiskněte tlačítko **Navigovat**.

Úprava trasového bodu

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Navigovat > Trasové body**.
- 2 Vyberte trasový bod a zvolte požadovanou možnost:
 - Chcete-li změnit název trasového bodu, vyberte možnost **Upravit název**.
 - Chcete-li změnit symbol trasového bodu, vyberte možnost **Upravit symbol**.
 - Chcete-li změnit souřadnice GPS trasového bodu, vyberte možnost **Upravit souřadnice**.
- 3 Zadejte nové údaje a případně potvrďte tlačítkem .

Odstranění trasového bodu

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Navigovat > Trasové body**.
- 2 Vyberte trasový bod a stiskněte tlačítko **Odstranit**.

Navigace pomocí funkce TracBack

Při nahrávání se můžete nechat navigovat zpět na začátek aktivity. To může být užitečné například při hledání cesty zpět do kempu nebo začátku stezky.

V hlavním menu vyberte možnost **Navigovat > TracBack**.

Zastavení navigace

- 1 Na stránce pro navigaci vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Ukončit navigaci**.

Poloha

Na stránce Poloha si můžete zobrazit aktuální polohu podle GPS a nadmořskou výšku. Každá zpráva, kterou odešlete, obsahuje odkaz na vaši aktuální polohu. Údaje o poloze můžete také odeslat ve zprávě jako text.

Zobrazení a sdílení aktuální polohy

- 1 Na stránce **Poloha** vyberte možnost **OK**.
- 2 Výběrem možnosti **Sdílet polohu** odešlete údaje o poloze ve zprávě jako text.

Kompas

Na stránce kompasu se zobrazuje váš směr a rychlost, když jste v pohybu.

Počasí

Zařízení inReach může odeslat zprávu se žádostí o předpověď počasí – základní, prémiovou nebo námořní. Můžete požádat o předpověď pro svou aktuální polohu, pro vybraný trasový bod nebo pro vybrané souřadnice GPS. Na předpověď počasí se vztahují poplatky za využívání dat. Další informace naleznete na webových stránkách explore.garmin.com.

Přidání polohy pro počasí

Jako polohu pro počasí můžete použít trasový bod.

- 1 Na stránce **Počasí** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Změnit polohu > Nová pozice**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li jako polohu pro počasí použít trasový bod, vyberte jej.
 - Chcete-li vytvořit trasový bod, který byste mohli použít jako polohu pro počasí, vyberte možnost **Nový trasový bod**.

Nastavení polohy pro počasí

- 1 Na stránce **Počasí** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Změnit polohu**.
- 3 Vyberte polohu.

Žádost o předpověď počasí

Když žádáte o předpověď počasí, dbejte na to, aby zařízení mělo nezakrytý výhled na oblohu.

- 1 Na stránce **Počasí** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Aktualizovat**.
- 3 V případě potřeby vyberte typ předpovědi.

POZNÁMKA: Nejlepší výsledky námořní předpovědi získáte, pokud požádáte o předpověď pro místo vzdálené od pobřeží a nad větší hloubkou vody.

Zařízení odešle žádost o předpověď. Přijetí dat předpovědi počasí může několik minut trvat. Po dokončení stahování dat si můžete předpověď kdykoli zobrazit, dokud platnost dat nevyprší. Předpověď také můžete kdykoli aktualizovat.

POZNÁMKA: Za aktualizaci předpovědi mohou být účtovány poplatky za data nebo další poplatky za využívání.

Odstranění polohy pro počasí

Abyste mohli smazat polohu pro počasí, musíte ji mít nastavenou (*Nastavení polohy pro počasí, strana 10*).

- 1 Na stránce **Počasí** vyberte možnost **OK**.
- 2 Vyberte možnost **Odebrat**.

Dálkový ovladač

Některé funkce zařízení inReach Mini můžete používat prostřednictvím jiného kompatibilního zařízení s bezdrátovou technologií ANT+, například hodinek fēnix®. Pomocí takového dálkového ovladače si pak můžete zobrazit příchozí zprávy, odeslat přednastavenou zprávu, zahájit a ukončit sledování a aktivovat nebo zrušit nouzovou komunikaci.

POZNÁMKA: Chcete-li spárovat zařízení, musíte aktivovat technologii ANT+ (*Nastavení technologie ANT+, strana 12*).

Využití dat a historie

Zobrazení využití dat

Můžete si zobrazit počet zpráv, přednastavených zprávy a trasových bodů odeslaných během aktuálního fakturačního cyklu. Můžete si také zobrazit podrobnosti aktuálního datového tarifu a podívat se na případné aktualizace datového tarifu. Počítadlo dat se automaticky vynuluje vždy na začátku fakturačního cyklu.

V hlavním menu vyberte možnost **Pomůcky > Využití dat**.

Vynulování počítadla využití dat

Pokud jste profesionálním zákazníkem, můžete vynulovat počítadlo dat a sledovat tak využívání zařízení.

V hlavním menu vyberte možnost **Pomůcky > Využití dat > Vynulovat počítadlo**.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení displeje

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Jas: Nastavení jasu pozadí.

Odpočet: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

Nastavení sledování

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Sledování**.

Interv. odes.: Nastavení frekvence záznamu trasových bodů a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě, když jste v pohybu.

Interv. protokol: Nastavení frekvence záznamu vaší polohy v zařízení a aktualizace linie trasy v paměti.

Aut. pr. trasa: Nastavení aktivace sledování při zapnutí zařízení.

Prodl. sledov.: Nastavení přechodu zařízení do režimu spánku mezi jednotlivými záznamy trasových bodů. Tento režim maximalizuje výdrž baterie. V režimu spánku je vypnuta bezdrátová technologie Bluetooth, detailní záznam trasy a kontrola zpráv.

Stacionární interval: Nastavení frekvence záznamu trasových bodů a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě, když nejste v pohybu. Toto nastavení je k dispozici pouze profesionálním zákazníkům s tarifem předplatného počítaným podle bajtů.

Náraz. sledov.: Během sledování zařízení vytváří a odesílá podrobnou trasu, která umožňuje přesné sledování pozice. Můžete si nastavit množství dat, která budou k dispozici, a zařízení pak vytvoří co největší počet trasových bodů. Toto nastavení je k dispozici pouze profesionálním zákazníkům s tarifem předplatného počítaným podle bajtů.

Bluetooth Nastavení

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

Stav: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.

Spárovat zařízení: Připojí zařízení ke kompatibilnímu mobilnímu zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth. Při tomto nastavení můžete využívat připojené funkce Bluetooth prostřednictvím aplikace Earthmate.

Zapomenout zařízení: Odstraní připojené zařízení ze seznamu mobilních zařízení, ke kterým je možné se připojit. Tato možnost je k dispozici pouze po spárování zařízení.

Párovat znovu: Restartuje proces párování. Tato možnost je k dispozici pouze po spárování zařízení.

Nastavení technologie ANT+

Když je tato funkce aktivní, umožňuje technologie ANT+ přístup k některým funkcím inReach Mini pomocí jiného kompatibilního zařízení (*Dálkový ovladač, strana 10*).

V hlavním menu zvolte možnost **Nastavení > ANT+**.

Stav: Zapne nebo vypne technologii ANT+.

Ověření: Umožňuje komunikaci ověření uživatele s bezdrátovým zařízením.

Číslo zařízení: Číslo zařízení slouží pro kanál ANT+.

Ověřená zařízení: Zobrazí seznam ověřených zařízení, ke kterým se toto zařízení může bezdrátově připojit.

Nastavení zpráv

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Zprávy**.

Vyzv. do přecht.: Zařízení bude vydávat zvukový signál, dokud si novou zprávu nepřčtete. Tato funkce je užitečná především v hlučném prostředí.

Adaptivní kontrola pošty: Při tomto nastavení zařízení po dobu deseti minut po odeslání zprávy častěji kontroluje příjem odpovědi. Pokud příjemce zprávy odpoví rychle, dostanete jeho odpověď dříve, než proběhne následující pravidelná kontrola pošty. Toto nastavení je vždy povoleno u spotřebitelských a profesionálních účtů Flex. U tarifů počítaných podle bajtů lze deaktivovat, aby se snížila spotřeba baterie.

Nastavení zvuku

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Zvuky**.

Ztlumit vše: Vypnutí všech zvuků a tónů zařízení.

Hlasitost: Nastavení hlasitosti zařízení.

Přijatá zpráva: Nastavení tónu ohlašujícího příjem zprávy.

Zpráva odeslána: Nastavení tónu ohlašujícího odeslání zprávy.

Důl. upozornění: Nastavení tónu důležitého upozornění.

Vypnout: Nastavení tónu při vypnutí zařízení.

Nastavení času

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Čas**.

Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.

Letní čas: Nastavení přepnutí na letní čas. Pokud je položka Časové pásmo nastavena na hodnotu Automaticky, tato možnost není k dispozici.

Nastavení jednotek

POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jednotky**.

Souřadnice: Nastavení formátu souřadnic pro určení geografické polohy.

Datum: Nastavení souřadnicového systému mapy.

Rychl./vzdál.: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.

Rychlost větru: Nastaví jednotky měření pro rychlost větru.

Teplota: Nastaví jednotky teploty na Fahrenheita (°F) nebo Celsia (°C).

Tlak: Nastaví jednotky tlaku.

Směr k cíli: Nastavení reference k severu pro potřeby kompasu na skutečný nebo magnetický sever.

Automatické vypnutí zařízení

Nastavení Autom. vypnutí automaticky vypne zařízení 30 sekund po odpojení od externího napájení.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení** > **Externí napájení**.
- 2 Vyberte možnost **Autom. vypnutí** > **Zapnuto**.

Změna jazyka zařízení

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení** > **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Zadání informací o majiteli

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení** > **Info o majiteli**.
- 2 Vyberte možnost **OK**, zadejte údaje a potvrďte tlačítkem **✓**.

Informace o zařízení

Podpora a aktualizace

Na webu explore.garmin.com máte k dispozici přístup k následujícím službám pro zařízení inReach.

- Registrace produktu
- Aktualizace firmwaru
- Nahrávání dat a synchronizace zařízení s účtem

Upevnění adaptéru upevňovací spony

- 1 Vyšroubuje krátký šroubek ① z pásku karabiny ②.



- 2 Upevněte adaptér upevňovací spony ① na zadní stranu zařízení pomocí dlouhého šroubu ②, který je součástí balení zařízení.

TIP: Adaptér upevňovací spony lze připevnit přes pásek karabiny. Můžete jej připevnit přes pásek nebo pásek odstranit.



Upevnění poutka



- 1 Zasuňte smyčku poutka do otvoru na zařízení.



- 2 Provlékněte druhý konec poutka smyčkou a zatažením utáhněte.
- 3 Pomocí poutka můžete zařízení během aktivity zavěsit na batoh nebo oblečení.

Uzamčení a odemčení kláves

Klávesy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému stisknutí.

- 1 Stiskněte tlačítko  > **Uzamknout obrazovku**.
- 2 Tlačítkem  > **Odemknout** klávesy opět odemknete.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7. Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované nebo slané vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.

Čištění zařízení

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
 - 2 Otřete zařízení do sucha.
- Po vyčištění nechtejete zařízení zcela uschnout.

Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin®.

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.




Odstranění problémů

Maximalizace výdrže baterie

- Zapněte nastavení **Prodl. sledov.** (*Nastavení sledování, strana 11*).
- Omezte prodlevu podsvícení (*Nastavení displeje, strana 11*).
- Snižte nastavení hodnoty pro **Interv. protokol.** a **Interv. odes.** (*Nastavení sledování, strana 11*).
- Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (*Bluetooth Nastavení, strana 11*).
- Vypněte bezdrátovou technologii ANT+ (*Nastavení technologie ANT+, strana 12*).

Vynulování zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.

- 1 Přidržte tlačítko  a , dokud se zařízení nevypne.
- 2 Podržením tlačítka  zařízení zapněte.

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí hodnoty výrobce.

POZNÁMKA: Tato operace odstraní všechny informace zadané uživatelem.

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Možnosti obnovy > Obn.vých.hodnoty**.

Zobrazení informací o zařízení

Můžete si zobrazit číslo IMEI, verzi firmwaru, informace o předpisech, licenční smlouvu a další informace o zařízení.

- 1 V hlavním menu zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **O tomto zařízení**.

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 V hlavním menu zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **O tomto zařízení**.
- 3 Vyberte možnost **Zákonné požadavky**.

Zařízení používá nesprávný jazyk.

Pokud omylem zvolíte nesprávný jazyk zařízení, můžete ho změnit.

- 1 Na domovské stránce vyberte možnost **OK**.
- 2 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
- 3 Přejděte na desátou položku v seznamu a vyberte ji.
- 4 Vyberte svůj jazyk.

Nabíjení zařízení

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní rozsah, nebude se nabíjet (*Technické údaje, strana 17*).

- 1 Zvedněte ochranný kryt ①.



- 2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu USB ② v zařízení.
- 3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do vhodné elektrické zásuvky.
- 4 Zařízení zcela nabijte.

Úspora energie během nabíjení zařízení

Během nabíjení můžete vypnout funkce zařízení.

- 1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
- 2 Přidržte tlačítko napájení, až se vypne obrazovka.
Zařízení se začne nabíjet, přejde do nízkoenergetického režimu a objeví se indikátor baterie.
- 3 Zařízení zcela nabijte.

Technické údaje

Typ baterie	Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Kapacita baterie	1,250 mAh
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátová frekvence/protokol	1,6 GHz při jmenovité hodnotě 31,7 dBm 2,4 GHz při jmenovité hodnotě 5 dBm

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Informace o baterii

Skutečná výdrž baterie závisí na nastavení zařízení, například na intervalech sledování a kontroly zpráv.

Výdrž baterie	Režim
Až 35 hodin	10minutový interval zasílání informací o sledování a 1sekundový interval protokolu
Až 90 hodin	Výchozí režim s 10minutovým intervalem zasílání informací o sledování
Až 24 dní	Prodloužený režim sledování s 30minutovým intervalem zasílání informací o sledování
Až 1 rok	Vypnuto

