


GARMIN®



INREACH® MINI

Korisnički priručnik

© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Earthmate®, fēnix®, inReach® i TracBack® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Explore™ i Garmin ResponseSM trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Facebook™ i logotip Facebook trgovački su znakovi tvrtke Facebook i njezinih pridruženih tvrtki. Iridium® je registrirani trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. TWITTER™ i logotip Twitter trgovački su znakovi tvrtke Twitter, Inc. ili njezinih pridruženih tvrtki. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Sadržaj

Početak rada.....	1	Prihvaćanje signala GPS satelita.....	8
Pregled uređaja.....	1	Rute.....	8
Tipke.....	1	Navigacija spremljenom rutom.....	8
Uključivanje uređaja.....	2	Preokretanje rute.....	8
Ikone statusa.....	2	Prikaz pojedinosti o ruti.....	8
Prikaz glavnog izbornika.....	2	Brisanje rute.....	8
Izbornik Napajanje.....	2	Točke.....	8
Glavne stranice.....	3	Stvaranje točke.....	8
Bluetooth – funkcije povezivosti.....	3	Navigacija do točke.....	9
Uparivanje mobilnog uređaja.....	3	Uređivanje točke.....	9
Aktiviranje uređaja.....	3	Brisanje točke.....	9
Iridium mreža satelita.....	4	Navigacija pomoću funkcije	
Testiranje uređaja.....	4	TracBack®.....	9
Sinkronizacija inReach podataka.....	4	Zaustavljanje navigacije.....	9
Poruke.....	4	Lokacija.....	9
Slanje zadane poruke.....	4	Prikazivanje i dijeljenje trenutne	
Slanje tekstne poruke.....	4	lokacije.....	9
Odgovaranje na poruku.....	5	Kompas.....	9
Provjera poruka.....	5	Vrijeme.....	9
Prikazivanje pojedinosti o poruci.....	5	Dodavanje lokacije za meteorološke	
Navigacija do lokacije poruke.....	5	podatke.....	9
Brisanje poruka.....	5	Postavljanje lokacije za meteorološke	
Kontakt informacije.....	5	podatke.....	10
Pregledavanje kontakta.....	5	Slanje zahtjeva za vremenske	
Brisanje kontakta.....	5	prognoze.....	10
SOS.....	6	Brisanje lokacije za meteorološke	
Pokretanje SOS spašavanja.....	6	podatke.....	10
Slanje prilagođene SOS poruke.....	6	Daljinski upravljač.....	10
Otkazivanje SOS zahtjeva.....	7	Korištenje podataka i stari podaci... ..	10
Praćenje.....	7	Prikazivanje korištenja podataka.....	10
Brisanje zapisnika traga.....	7	Ponovno postavljanje brojača	
Pokretanje praćenja.....	7	korištenja podataka.....	10
Zaustavljanje praćenja.....	7	Prilagođavanje uređaja.....	11
Dijeljenje vaše stranice za praćenje.....	7	Postavke zaslona.....	11
Navigacija.....	8	Postavke praćenja.....	11
		Bluetooth postavke.....	11
		ANT+ postavke.....	11
		Postavke poruka.....	12
		Postavke zvuka.....	12
		Postavke vremena.....	12
		Postavke jedinica.....	12
		Automatsko isključivanje uređaja.....	12
		Promjena jezika uređaja.....	12

Dodavanje podataka o vlasniku	13
-------------------------------------	----

Informacije o uređaju..... 13

Podrška i nadogradnja	13
Postavljanje adaptera za postavljanje na stražnju stranu	13
Pričvršćivanje vrpce	14
Zaključavanje i otključavanje tipki	14
Postupanje s uređajem	14
Čišćenje uređaja	14
Dodatne informacije	14
Rješavanje problema	15
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije	15
Ponovno postavljanje uređaja	15
Vraćanje svih zadanih postavki	15
Prikaz informacija o uređaju	15
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik	15
Punjenje uređaja	16
Štednja energije tijekom punjenja uređaja	16
Specifikacije	16
Informacije o bateriji	17

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Pregled uređaja



①	Interna Iridium® antena
②	Tipke
③	Mikro-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
④	SOS gumb (pod zaštitnim poklopcem)
⑤	Tipka napajanja ⏻
⑥	Vijak za montažu

Tipke

⬆ ⬆	Odaberite za kretanje kroz izbornike, stranice i postavke.
↶	Odaberite za poništavanje ili povratak na prethodnu stranicu.
OK	Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke. Odaberite na početnoj stranici za otvaranje glavnog izbornika.
⏻	Odaberite kako biste uključili uređaj. Odaberite za otvaranje izbornika Napajanje.

Uključivanje uređaja

Držite .

Ikone statusa

	Slanje i primanje podataka
	Slanje i primanje podataka nije moguće
	Praćenje je omogućeno
	Status veze s Bluetooth® tehnologijom
	Tehnologija ANT+® je omogućena
	Način produljenog praćenja je omogućen
	Punjenje baterije
	Punjenje je dovršeno

Prikaz glavnog izbornika

Na početnoj stranici odaberite **OK** da biste otvorili glavni izbornik.

Izbornik Napajanje

Izbornik Napajanje prikazuje trajanje baterije uređaja. Omogućuje vam i podešavanje postavki i isključivanje uređaja.

Na bilo kojoj stranici odaberite .

Baterija: Prikazuje trenutnu razinu baterije.

Zaključaj zaslon: Zaključava dodirni zaslon kako biste spriječili njihovo slučajno pritiskanje.

Isključi: Isključuje uređaj.

Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.

Isključi zvukove: Isključuje zvuk za sve tonove uređaja.

Glavne stranice

Glavne stranice sadržavaju sve potrebne informacije za rukovanje uređajem. Možete odabrati ▲ ili ▼ za kretanje kroz stranice.

Početna stranica: Prikazuje datum, vrijeme i status ikona (*Ikone statusa, stranica 2*). Prikazuje i informacije o praćenju i meteorološke podatke kada se te funkcije upotrebljavaju. Možete odabrati OK za otvaranje glavnog izbornika.

Stranica Poruke: Omogućuje vam slanje i primanje tekstnih poruka (*Poruke, stranica 4*).

Stranica Provjera e-pošte: Omogućuje vam provjeru ima li novih poruka (*Provjera poruka, stranica 5*).

Stranica Praćenje: Omogućuje pokretanje i zaustavljanje praćenja. Tijekom praćenja ova vam stranica prikazuje prijedenu udaljenost i prosječnu brzinu (*Praćenje, stranica 7*).

Stranica Lokacija: Prikazuje vašu trenutačnu GPS lokaciju i nadmorsku visinu (*Lokacija, stranica 9*).

Stranica s kompasom: Prikazuje smjer i brzinu kada se krećete (*Kompas, stranica 9*).

Stranica Bluetooth: Omogućuje vam uparivanje inReach uređaja s kompatibilnim mobilnim uređajem (*Uparivanje mobilnog uređaja, stranica 3*).

Stranica Vrijeme: Omogućuje vam zatraživanje vremenske prognoze (*Vrijeme, stranica 9*).

Bluetooth – funkcije povezivosti

Vaš uređaj sadrži nekoliko Bluetooth funkcija povezivanja za kompatibilni pametni telefon ili mobilni uređaj koji upotrebljava Earthmate® aplikaciju. Aplikacija Earthmate omogućuje vam upotrebu inReach funkcija kao što su karte, praćenje, slanje poruka i slanje SOS upozorenja na vašem mobilnom uređaju.

Funkcije za preuzimanje: Na mobilnom uređaju prikažite preuzete karte, slike iz zraka, USGS četverokutne karte i NOAA nautičke karte. Karte trebate preuzeti prije početka putovanja.

Sinkronizacija: Earthmate sinkronizira vaš uređaj s explore.garmin.com računom i ažurira zadane postavke, točke i rute.

Poruke: Funkcija vam omogućuje čitanje i pisanje poruka te pristup popisu kontakata na vašem mobilnom uređaju. Poruke se pojavljuju na oba uređaja.

NAPOMENA: Nije moguće istovremeno upariti više od jednog mobilnog uređaja s inReach uređajem.

Uparivanje mobilnog uređaja

Ako želite koristiti Bluetooth funkcije, morate upariti svoj inReach uređaj i mobilni uređaj.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i otvorite aplikaciju Earthmate.
- 2 Postavite inReach uređaj i svoj mobilni uređaj na udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).
- 3 U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > Bluetooth > Upari uređaj**.
- 4 Slijedite upute u Earthmate aplikaciji kako biste dovršili postupak postavljanja i uparivanja.

Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Aktiviranje uređaja

Prije no što možete upotrebljavati inReach Mini uređaj, morate ga aktivirati.

- 1 Izradite račun i odaberite satelitsku pretplatu na web-mjestu explore.garmin.com.
- 2 Uključite uređaj.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.
- 4 Kad se to od vas zatraži, izađite na otvoreno s nesmetanim pogledom na nebo.
- 5 Pričekajte dok uređaj komunicira s Iridium mrežom satelita.

NAPOMENA: Aktivacija uređaja može potrajati do 20 minuta. Uređaj mora poslati i primiti nekoliko poruka za što je potrebno više vremena nego za slanje jedne poruke tijekom normalne uporabe.

Iridium mreža satelita

Vašem je uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za prijenos poruka i točki traga putem Iridium mreže satelita. Bez nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.

SAVJET: Kako biste postigli najbolju vezu sa satelitima, uređaj pričvrstite na ruksak ili gornji dio svog tijela.

Testiranje uređaja

Uređaj trebate testirati na otvorenom prije upotrebe na putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata aktivna.

U glavnom izborniku odaberite **Uslužni programi > Testiranje usluge > OK**.

Pričekajte dok uređaj šalje testnu poruku. Uređaj je spreman za upotrebu nakon što primite potvrdnu poruku.

Sinkronizacija inReach podataka

Možete sinkronizirati podatke iz računa za explore.garmin.com. Nakon što uredite podatke kao što su kontakti, zadane poruke ili brze tekstne poruke, morate ih sinkronizirati s uređajem s web-mjesta explore.garmin.com.

- 1 Idite na explore.garmin.com.
- 2 Odaberite **Pretplate i uređaji**.
- 3 Pored uređaja odaberite **Sinkronizacija i nadogradnje**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Poruke

Vaš uređaj inReach Mini šalje i prima tekstne poruke putem Iridium satelitske mreže. Poruke možete slati na broj telefona za primanje SMS poruka, adresu e-pošte ili drugi uređaj s inReach tehnologijom. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj lokaciji.

NAPOMENA: Zadana poruka sadržava prethodno definiran tekst s prethodno određenim primateljima i morate je postaviti na web-mjestu Garmin Explore™.

Slanje zadane poruke

Zadane poruke su poruke koje ste stvorili na web-mjestu explore.garmin.com. Zadane poruke imaju prethodno definiran tekst i primatelje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Slanje zad. poruke**.
- 2 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.

SAVJET: Možete odabrati opciju Prikaz pojedinosti za prikaz sadržaja i primatelja zadane poruke.

Slanje tekstne poruke

- 1 Na stranici **Poruke** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite **Nova poruka > Odaberite kontakte**.
- 3 Odaberite primatelje s popisa kontakata i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za odabir prethodno napisane poruke odaberite **Odabir brze poruke**.
NAPOMENA: Možete dodavati i uređivati brze tekstne poruke na web-mjestu Garmin Explore.
 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Sastavi poruku**.
NAPOMENA: Za odabir opcije automatskog ispunjavanja počnite tipkati riječ, držite opciju **OK** i upotrijebite ▲ i ▼ za kretanje kroz opcije.
- 5 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓ > **Pošalji**.

Odgovaranje na poruku

- 1 Na stranici **Poruke** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite razgovor i odaberite **Odgovor**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za odabir prethodno napisane poruke odaberite **Odabir brze poruke**.
 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Sastavi poruku**.
- 4 Kada ste gotovi s pisanjem poruke, odaberite **✓ > Pošalji**.

Provjera poruka

Vaš uređaj sluša postoje li nove poruke u redovitim intervalima slušanja. Sateliti najavljuju nedavno poslane poruke, a vaš uređaj prima poruku u sljedećem intervalu slušanja. Uređaj će slušati 10 minuta nakon što pošaljete poruku, a zatim svakih sat vremena.

NAPOMENA: U vrijeme slušanja vaš uređaj mora imati izravnu liniju do satelita kako bi primio poruke.

Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš uređaj.

Na stranici **Provjera e-pošte** odaberite **OK**.

Prikazivanje pojedinosti o poruci

- 1 Na stranici **Poruke** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite razgovor.
- 3 Odaberite poruku i odaberite **OK**.

Navigacija do lokacije poruke

Kad primite poruku s drugog uređaja opremljenog inReach tehnologijom, poruka može sadržavati informacije o lokaciji. Za te poruke možete navigirati do lokacije s koje je poruka poslana.

- 1 Na stranici **Poruke** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite razgovor s informacijama o lokaciji.
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Odaberite **OK > Navigiraj**.

Brisanje poruka

- 1 Na stranici **Poruke** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite poruku.
- 3 Odaberite **Izbriši niz poruka**.

Kontakt informacije

Kontakte možete dodati na web-mjesto Garmin Explore i sinkronizirati ih sa svojim uređajem. Idite na explore.garmin.com.

Pregledavanje kontakta

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Uslužni programi > Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt, a potom odaberite **Prikaz pojedinosti**.

Brisanje kontakta

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Uslužni programi > Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt, a zatim odaberite **Izbriši**.

SOS

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja s pomoću uređaja inReach Mini možete kontaktirati centar Garmin ResponseSM i zatražiti pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se poruka Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

SOS spašavanje možete zatražiti kada je uređaj uključen ili isključen ako mu baterija još traje.

- 1 Podignite zaštitni poklopac ① s SOS gumba ②.



- 2 Pritisnite i držite gumb **SOS**.
- 3 Pričekajte SOS odbrojavanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.
- 4 Odgovorite na potvrdu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja. Ako ne odgovorite, hitna služba će svejedno pokrenuti spašavanje.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta u svrhu uštede baterije.

Slanje prilagođene SOS poruke

Nakon pritiska SOS gumba za pokretanje SOS spašavanja možete odgovoriti prilagođenom porukom s pomoću SOS stranice.

- 1 Odaberite **Odgovor** kako biste sastavili prilagođenu SOS poruku.
- 2 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓ > **Pošalji**.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Otkazivanje SOS zahtjeva

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS zahtjev i nakon slanja hitnoj službi.

- 1 Podignite zaštitni poklopac i držite **SOS** gumb pritisnutim.
- 2 Odaberite **Otkazi SOS**.
- 3 Kada se pojavi upit za potvrdu zahtjeva za otkazivanje, odaberite **Otkazi SOS**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Praćenje

Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, vaš uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga u zadanim intervalima bilježenja. Vaš uređaj bilježi točke traga i prenosi ih putem mreže satelita u zadanim intervalima slanja. Možete pregledati ukupan broj postavljenih točaka za praćenje.

SAVJET: Interval bilježenja praćenja i interval slanja praćenja možete podesiti kako biste produžili vijek trajanja baterije ([Postavke praćenja, stranica 11](#)).

NAPOMENA: Kad je slobodni prostor zapisnika praćenja popunjen, vaš će uređaj prebrisati starije točke traga, ali će zadržati liniju traga s manje detalja.

Brisanje zapisnika traga

Da biste mogli izbrisati zapisnik traga, najprije morati početi praćenje.

- 1 Na stranici **Praćenje** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite **Brisanje zapisnika**.
Zabilježeni zapisnik traga bit će izbrisan.

Pokretanje praćenja

Na stranici **Praćenje** odaberite **OK**.

Vaši se tragovi pojavljuju na web-stranici za praćenje kako bi vaši prijatelji i članovi obitelji mogli pratiti vaše putovanje.

Zaustavljanje praćenja

- 1 Na stranici **Praćenje** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite **Zaustavi praćenje**.

Dijeljenje vaše stranice za praćenje

Vežu na svoju stranicu za praćenje možete podijeliti s drugim osobama. Sustav na kraj vaše poruke automatski dodaje tekst koji uključuje podatke o vezi.

- 1 Na stranici **Praćenje** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite **Dijeljenje s aplikacijom** > **Odaberite kontakte**.
- 3 Odaberite primatelje iz popisa kontakata ili unesite kontaktne podatke primatelja.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

Navigacija

Prihvatanje signala GPS satelita

Prije korištenja funkcija GPS navigacije morate pronaći satelitske signale.

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Pronalaženje satelitskih signala može potrajati do 60 sekundi.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

Rute

Ruta je niz lokacija koje vas vode do konačnog odredišta. Rute možete stvarati i spremati na web-mjestu explore.garmin.com.

Navigacija spremljenom rutom

Vaša se stranica za praćenje ažurira kad pokrenete navigaciju te vaši prijatelji i članovi obitelji mogu vidjeti rutu kojom navigirate.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Navigiraj > Rute**.
- 2 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Navigiraj**.

Preokretanje rute

Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku rute.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Navigiraj > Rute**.
- 2 Odaberite rutu i odaberite **Obrni rutu**.

Prikaz pojedinosti o ruti

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Navigiraj > Rute**.
- 2 Odaberite rutu.
Pojavit će se pojedinosti o ruti, uključujući broj dijelova, duljinu rute i datum stvaranja.

Brisanje rute

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Navigiraj > Rute**.
- 2 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Izбриši**.

Točke

Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili.

Stvaranje točke

Trenutnu lokaciju možete spremati kao točku ili stvoriti prilagođenu točku.

- 1 Odaberite opciju:
 - Za označavanje trenutne lokacije kao točke u glavnom izborniku odaberite **Označavanje točke**.
 - Za stvaranje prilagođene točke u glavnom izborniku odaberite **Navigiraj > Točke > Nova točka**.
- 2 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.

Navigacija do točke

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Navigiraj > Točke**.
- 2 Odaberite točku i odaberite **Navigiraj**.

Uređivanje točke

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Navigiraj > Točke**.
- 2 Odaberite točku, a zatim odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva točke odaberite **Uredi naziv**.
 - Za promjenu simbola koji predstavlja točku odaberite **Uredi simbol**.
 - Za promjenu GPS koordinati točke odaberite **Uredi koordinata**.
- 3 Unesite nove informacije i po potrebi odaberite **✓**.

Brisanje točke

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Navigiraj > Točke**.
- 2 Odaberite točku, a zatim odaberite **Izbrisi**.

Navigacija pomoću funkcije TracBack

Dok snimate, možete se vratiti na početak aktivnosti. To može biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka staze.

U glavnom izborniku odaberite **Navigiraj > TracBack**.

Zaustavljanje navigacije

- 1 Na stranici za navigaciju odaberite **OK**.
- 2 Odaberite **Zaustavi navođenje**.

Lokacija

Trenutnu GPS lokaciju i nadmorsku visinu možete pregledati na stranici Lokacija. Svaka poruka koju pošaljete sadrži vezu do vaše trenutne lokacije. Pojediniosti o lokaciji možete poslati i kao tekst u poruci.

Prikazivanje i dijeljenje trenutačne lokacije

- 1 Na stranici **Lokacija** odaberite **OK**.
- 2 Za slanje pojediniosti o lokaciji kao teksta u poruci odaberite **Podijeli lokaciju**.

Kompas

Stranica kompasa pokazuje vaš smjer i brzinu kada se krećete.

Vrijeme

Vaš inReach uređaj može poslati poruku sa zahtjevom za osnovnu, premium ili nautičku vremensku prognozu. Možete primati vremenske prognoze za trenutačnu lokaciju, točku ili GPS koordinate. Za vremenske se prognoze plaća naknada za prijenos podataka. Više informacija potražite na [explore.garmin.com](https://www.garmin.com/explore).

Dodavanje lokacije za meteorološke podatke

Možete dodati točke i lokacije za meteorološke podatke.

- 1 Na stranici **Vrijeme** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite **Promijeni lokaciju > Nova lokacija**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite točku za dodavanje postojeće točke kao lokacije za meteorološke podatke.
 - Za stvaranje nove točke i njeno dodavanje kao lokacije za meteorološke podatke, odaberite **Nova točka**.

Postavljanje lokacije za meteorološke podatke

- 1 Na stranici **Vrijeme** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite **Promijeni lokaciju**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Slanje zahtjeva za vremenske prognoze

Kako biste dobili najbolje rezultate, provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada šaljete zahtjev za vremensku prognozu.

- 1 Na stranici **Vrijeme** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite **Ažuriraj**.
- 3 Po potrebi odaberite vrstu vremenske prognoze.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate trebate zatražiti nautičku vremensku prognozu za lokaciju na pučini i na velikoj vodenoj površini.

Uređaj šalje zahtjev za vremensku prognozu. Primanje meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta. Nakon što uređaj dovrši preuzimanje podataka, prognozu možete pregledati u bilo kojem trenutku do isteka svih informacija u sklopu prognoze. Prognozu možete ažurirati u bilo kojem trenutku.

NAPOMENA: Ažuriranjem prognoze može doći do troškova prijenosa podataka ili dodatnih troškova usluga.

Brisanje lokacije za meteorološke podatke

Ako želite izbrisati lokaciju za meteorološke podatke, najprije je morate postaviti ([Postavljanje lokacije za meteorološke podatke, stranica 10](#)).

- 1 Na stranici **Vrijeme** odaberite **OK**.
- 2 Odaberite **Ukloni**.

Daljinski upravljač

Nekim inReach Mini funkcijama možete pristupiti pomoću drugog kompatibilnog uređaja s ANT+ bežičnom tehnologijom, kao što je, na primjer, fēnix® sat. Pomoću daljinskog upravljanja možete pregledavati dolazne poruke, slati zadane poruke, pokretati i zaustavljati praćenje i pokretati ili zaustavljati slanje SOS poruka.

NAPOMENA: Prije uparivanja uređaja morate omogućiti ANT+ ([ANT+ postavke, stranica 11](#)).

Korištenje podataka i stari podaci

Prikazivanje korištenja podataka

Možete vidjeti broj poruka, zadanih poruka i točaka traga koje su poslane tijekom trenutnog ciklusa naplate. Možete vidjeti i pojedinosti o trenutnoj pretplati za podatkovni paket i provjeriti postoje li ažuriranja podatkovnog paketa. Brojač korištenja podataka automatski se ponovno postavlja na početku svakog ciklusa naplate.

U glavnom izborniku odaberite **Uslužni programi > Korištenje podataka**.

Ponovno postavljanje brojača korištenja podataka

Ako ste profesionalni korisnik, možete ponovno postaviti brojač korištenja podataka kako biste pratili razinu korištenja.

U glavnom izborniku odaberite **Uslužni programi > Korištenje podataka > Pon.postavi brojač**.

Prilagođavanje uređaja

Postavke zaslona

Iz glavnog izbornika odaberite **Postavljanje > Zaslona**.

Svjetlina: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.

Pauz.-poč.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.

Postavke praćenja

U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > Praćenje**.

Interval slanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita kad se krećete.

Interval bilj.: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga u memoriji.

Autom. trasa: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje kad ga uključite.

Prod.praćenje: Postavlja uređaj za prelazak u stanje mirovanja između točki traga kako biste produžili vijek trajanja baterije. Stanje mirovanja onemogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju, detaljne linije traga i provjeru poruka.

Interval mirovanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita kad se ne krećete. Ova je postavka dostupna samo za profesionalne korisnike s planom pretplate na temelju bajtova.

Slanje točaka: Postavlja uređaj tako da tijekom praćenja izrađuje i šalje detaljnu liniju traga kako bi se najbolje odredila vaša približna lokacija. Možete odabrati količinu podataka koja se može upotrebljavati, a uređaj će izraditi što je više točaka traga moguće. Ova je postavka dostupna samo za profesionalne korisnike s planom pretplate na temelju bajtova.

Bluetooth postavke

U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > Bluetooth**.

Status: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Upari uređaj: Povezuje uređaj s kompatibilnim mobilnim uređajem s podrškom za Bluetooth. Ova vam postavka omogućuje da upotrebljavate Bluetooth funkcije povezivanja pomoću Earthmate aplikacije.

Zaboravi uređaj: Briše povezani uređaj s popisa mobilnih uređaja za povezivanje. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja uređaja.

Upari ponovo: Ponovo pokreće postupak uparivanja. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja uređaja.

ANT+ postavke

Kada se omogući, ANT+ tehnologija omogućuje vam pristup nekim funkcijama uređaja inReach Mini s pomoću drugog kompatibilnog uređaja ([Daljinski upravljač, stranica 10](#)).

U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > ANT+**.

Status: Isključuje ili uključuje ANT+ tehnologiju.

Provjera: Omogućuje korisničku provjeru za komunikaciju s bežičnim uređajem.

Broj uređaja: Broj uređaja za ANT+ kanal.

Provjereni uređaji: Prikazuje popis provjerenih uređaja s kojima se ovaj uređaj može povezati bežičnim putem.

Postavke poruka

U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > Poruke**.

Zvonj.do čit.: Postavlja kontinuirano zvonjenje uređaja dok ne pročitate novu poruku. Ova je funkcija korisna ako se nalazite u bučnom okruženju.

Adaptivna provjera e-pošte: Kad je ova postavka omogućena, uređaj češće sluša postoji li odgovor na poslanu poruku u razdoblju od deset minuta nakon slanja. Ako primatelj brzo odgovori, odgovor možete primiti prije sljedećeg zakazanog intervala slušanja. Ova postavka uvijek je omogućena na Flex računima za poslovne i privatne korisnike. Na planovima pretplate na temelju bajtova može se onemogućiti kako bi se smanjila potrošnja baterije.

Postavke zvuka

U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > Zvukovi**.

Bez zvuka: Isključuje zvuk za sve tonove uređaja.

Glasnoća: Postavlja razinu glasnoće uređaja.

Poruk.primljena: Postavlja ton koji se javlja kad primite poruku.

Poruka poslana: Postavlja ton koji se javlja kad pošaljete poruku.

Kritično upoz.: Postavlja ton koji se javlja kad uređaj ukazuje na kritično upozorenje.

Isključivanje: Postavlja ton koji se javlja kad isključite uređaj.

Postavke vremena

U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.

Zim./ljet.vrij.: Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno računanje vremena. Ova opcija nije dostupna kada je opcija Vremenska zona postavljena na Automatski.

Postavke jedinica

NAPOMENA: Ne mijenjajte format koordinata-položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu koja koristi drugi format položaja.

U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > Jedinice**.

Koordinate: Postavlja format koji se koristi za geografske koordinate položaja.

Datum: Postavlja koordinatni sustav koji karta upotrebljava.

Brzina/udaljen.: Postavlja mjerne jedinice za udaljenost.

Brzina vjetra: Postavlja mjernu jedinicu brzine vjetra.

Temperatura: Postavlja jedinice temperature na Fahrenheite (°F) ili Celzije (°C).

Tlak: Postavlja jedinice tlaka.

Smjer: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu na stvarni ili magnetski sjever.

Automatsko isključivanje uređaja

Postavka Autom.isključ. automatski isključuje uređaj 30 sekundi nakon što uklonite uređaj s vanjskog napajanja.

1 U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > Vanjsko napajanje**.

2 Odaberite **Autom.isključ. > Uključi**.

Promjena jezika uređaja

1 U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > Jezik**.

2 Odaberite jezik.

Dodavanje podataka o vlasniku

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje** > **Podaci o vlasniku**.
- 2 Odaberite **OK**, unesite svoje podatke, a zatim odaberite **✓**.

Informacije o uređaju

Podrška i nadogradnja

Posjetite web-mjesto explore.garmin.com kako biste jednostavno pristupili ovim uslugama za inReach uređaje.

- Registracija proizvoda
- Nadogradnje programskih datoteka
- Prijenosi podataka i sinkronizacija uređaja s računom

Postavljanje adaptera za postavljanje na stražnju stranu

- 1 Uklonite kratki vijak ① s narukvice sa spojnicom ②.



- 2 Pomoću dugog vijka ② koji se isporučuje s uređajem učvrstite adapter za postavljanje na stražnju stranu ① preko stražnje strane uređaja.

SAVJET: Adapter za postavljanje na stražnju stranu prelazi preko narukvice sa spojnicom. Adapter možete pričvrstiti preko narukvice ili je možete ukloniti.



Pričvršćivanje vrpce

- 1 Umetnite petlju vrpce u utor na uređaju.



- 2 Provucite drugi kraj vrpce kroz petlju i čvrsto povucite.
- 3 Po potrebi vrpцу pričvrstite na svoju odjeću ili ruksak kako biste je osigurali tijekom aktivnosti.

Zaključavanje i otključavanje tipki

Tipke možete zaključati kako biste spriječili slučajno pritiskanje tipki.

- 1 Odaberite  > **Zaključaj zaslon**.
- 2 Odaberite  > **Otključaj** kako biste otključali tipke.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Uređaj je voodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7. Može podnijeti slučajno potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloriranoj ili slanoj vodi.

Čišćenje uređaja

- 1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
 - 2 Brišite ga dok ne bude suh.
- Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin®.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Rješavanje problema

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

- Uključite postavku **Prod.praćenje** (*Postavke praćenja, stranica 11*).
- Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (*Postavke zaslona, stranica 11*).
- Smanjite vrijednosti postavki praćenja **Interval bilj.** i **Interval slanja** (*Postavke praćenja, stranica 11*).
- Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (*Bluetooth postavke, stranica 11*).
- Isključite ANT+ bežičnu tehnologiju (*ANT+ postavke, stranica 11*).

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

- 1 Držite  i  dok se uređaj ne isključi.
- 2 Držite  kako biste uključili uređaj.

Vraćanje svih zadanih postavki

Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

NAPOMENA: Time ćete izbrisati sve unesene informacije.

U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje > Opcije oporavka > Vrać. zad. postavki**.

Prikaz informacija o uređaju

Možete vidjeti IMEI broj, verziju programskih datoteka, pravne informacije, licencni ugovor i ostale informacije o uređaju.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje**.
- 2 Odaberite **O uređaju**.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, broj IMEI, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Postavljanje**.
- 2 Odaberite **O uređaju**.
- 3 Odaberite **Pravno**.

Za moj je uređaj postavljen krivi jezik

Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno odabrali pogrešan jezik na uređaju.

- 1 Na početnoj stranici odaberite **OK**.
- 2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je odaberite.
- 3 Krećite se prema dolje do desete stavke na popisu, a zatim je odaberite .
- 4 Odaberite svoj jezik.

Punjenje uređaja

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan odobrenog raspona temperature (*Specifikacije, stranica 16*).

- 1 Podignite zaštitni poklopac ①.



- 2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u USB priključak ② na uređaju.
- 3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u odgovarajući izvor napajanja.
- 4 Napunite uređaj do kraja.

Štednja energije tijekom punjenja uređaja

Možete isključiti funkcije uređaja tijekom punjenja.

- 1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.
- 2 Držite gumb napajanja pritisnutim dok se zaslon ne isključi.
Uređaj prelazi u način rada za punjenje niske razine i pojavljuje se pokazatelj razine baterije.
- 3 Napunite uređaj do kraja.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Kapacitet baterije	1,250 mAh
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Bežična frekvencija / protokol	1,6 GHz pri 31,7 dBm nominalno 2,4 GHz pri 5 dBm nominalno

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Informacije o bateriji

Stvarno trajanje baterije ovisi o postavkama uređaja poput intervala za praćenje i provjeru poruka.

Trajanje baterije	Način rada
Do 35 sati	Interval slanja praćenja od 10 minuta i interval bilježenja od 1 sekunde
Do 90 h	Zadani način rada s intervalom slanja praćenja od 10 minuta
Do 24 dana	Način rada za produljeno praćenje s intervalom slanja praćenja od 30 minuta
Do 1 godine	Isključeno

