

GARMIN[®]

سلسلة NÜVI® 2407/2408/2507/2508

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ هذا الدليل ككل أو جزءاً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وادخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة مثل هذه التغييرات أو الحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار nüvi® هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركتها التابعة. نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من قبل Garmin. nüMaps Lifetime™ و nüMaps Guarantee™ و trafficTrends™ و myTrends™ و ecoRoute™ و myGarmin™ و MapSource™ و HomePort™ و BaseCamp™ و Windows Vista® و Windows® و SD-3C, LLC و microSDHC و microSD™ و Bluetooth SIG, Inc. و Bluetooth® هي علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية لـ Garmin على الإطلاق على محتويات هذا الدليل دون الحصول على إذن صريح من قبل Garmin.

إن علامة® Bluetooth وشعارها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأن استخدام مثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. إن Mac® هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. وشعار HD Radio™ هي علامة تجارية لشركة HD Radio Corporation. م™ تصنّع تقنية BiQuity Digital Corporation. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من قبل Garmin. إن علامة® Microsoft وشعارها هي ملك Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية والهند. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية لـ BiQuity Digital Corporation.

جدول المحتويات

5	عرض سجل السفر.....	ال مشروع في العمل.....
5	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....	توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة.....
5	استخدام مسارات رحلة مقتربة.....	الدعم والتحديثات.....
5	عرض معلومات الموقع الحالي.....	Express Garmin.....
5	البحث عن خدمات مجاورة.....	nüMaps Guarantee™.....
5	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....	الاشتراكات مدى الحياة.....
6	تجنب ميزات الطرق.....	الدخول في وضع السكون والخروج منه.....
6	حول التجنبات المخصصة.....	إيقاف تشغيل الجهاز.....
6	تجنب منطقة.....	إعادة ضبط الجهاز.....
6	تجنب طريق.....	القطاط إشارات GPS.....
6	إلغاء تمكين تجنب مخصص.....	ضبط سطوع الشاشة.....
6	حذف تجنبات مخصصة.....	ضبط مستوى الصوت.....
6	تخصيص الخريطة.....	حول مستوى الصوت التقاني.....
6	تخصيص أدوات الخرائط.....	رموز شريط حالة.....
6	تخصيص طبقات الخريطة.....	عرض حالة إشارة GPS.....
6	تغيير حقل بيانات الخريطة.....	معلومات حول البطارية.....
6	تغيير الرسم المنظوري للخريطة.....	ضبط الوقت.....
6	كاميرات الأمان.....	استخدام الأزرار الموجودة على الشاشة.....
6	حركة المرور.....	موقع.....
6	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور.....	البحث عن موقع.....
6	عرض حركة المرور القادمة.....	البحث عن موقع حسب الفئة.....
6	عرض حركة المرور على الخريطة.....	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....
6	البحث عن حوادث حركة المرور.....	تغيير منطقة البحث.....
7	حركة المرور في مسار رحلتك.....	البحث عن موقع عن طريق استعراض الخريطة.....
7	سلوك مسار رحلة بديل.....	البحث عن عنوان.....
7	حول كاميرات حركة المرور.....	البحث عن وجهات غير عليها مؤخرا.....
7	حفظ كاميرا حركة المرور.....	البحث عن موقع.....
7	عرض كاميرا حركة المرور.....	أدوات البحث.....
7	حول اشتراكات حركة المرور.....	حفظ الموقع.....
7	تنشيط الاشتراك.....	حفظ موقع.....
7	عرض الاشتراكات في حركة المرور.....	حفظ موقع الحالي.....
7	إضافة اشتراك.....	حفظ موقع المنزل.....
7	trafficTrends™.....	تعديل موقع محفوظ.....
7	إلغاء تمكين trafficTrends.....	تعيين فئات إلى موقع محفوظ.....
7	تمكين حركة المرور.....	حذف موقع محفوظ.....
7	الأوامر الصوتية.....	تعين موقع تمت محاكاته.....
7	ضبط عبارة التنبية.....	إضافة اختصار.....
7	تنشيط ميزة الأوامر الصوتية.....	إزالة اختصار.....
7	تمييزات حول الأوامر الصوتية.....	نقط اهتمام مخصصة.....
7	بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية.....	تنشيط برنامج POI Loader.....
8	كتم التعليمات.....	استخدام ملفات تعليمات برنامج POI Loader.....
8	إلغاء تمكين الأوامر الصوتية.....	البحث عن نقاط اهتمام مخصصة.....
8	مكالمات هاتفية لاسلكية.....	ملاحة.....
8	حول الاتصال اللاسلكي.....	بدء مسار رحلة.....
8	تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.....	معاينة مسارات رحلة متعددة.....
8	اقران هاتفك.....	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.....
8	تلخيصات بعد إقران الأجهزة.....	بدء مسار رحلة إلى موقع محفوظ.....
8	فصل الهاتف.....	مسار رحلتك على الخريطة.....
8	حذف هاتف مقترب.....	استخدام خريطة الملاحة.....
8	إجراء مكالمة.....	إضافة نقطة إلى مسار رحلة.....
8	طلب رقم.....	سلوك تحويلة.....
8	الاتصال بجهة اتصال في دفتر الهاتف.....	إيقاف مسار الرحلة.....
8	الاتصال بموقع.....	عرض نشاط مسار رحلة.....
8	تلقي مكالمة.....	عرض قائمة بالانعطافات.....
8	استخدام محفوظات المكالمات.....	عرض اهتماف النالي.....
8	استخدام خيارات المكالمات الجارية.....	عرض ملقيات الطرق.....
8	حفظ رقم هاتف المنزل.....	حول الموقع التالية.....
8	الاتصال بالمنزل.....	البحث عن خدمات الموقع التالية.....
8	استخدام التطبيقات.....	تحصيص فئات الموقع التالية.....
8	استخدام التعليمات.....	معلومات الرحلة.....
8	البحث في موضوعات التعليمات.....	عرض بيانات الرحلة.....
9	حول Smartphone Link.....	عرض صفة معلومات الرحلة.....
9	تنزيل Smartphone Link.....	...
9	الاتصال بـ Smartphone Link.....	...
9	إرسال موقع من الهاتف إلى الجهاز.....	...

13	لا يبدو مقاييس البطارية دقيقاً.....	الغاء تمكين الاتصالات أثناء الاتصال بـ Smartphone Link
13.....	لا يظهر جهازي محرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب.....	الخدمات المباشرة من Garmin
13.....	لا يظهر جهازي كجهاز محمول على الحاسوب.....	الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin
13.....	لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين على الحاسوب.....	حول ecoRoute ecoRoute HD
13.....	سيتعذر على هاتفي الاتصال بالجهاز.....	ملحق إعداد المركبة.....
14	الفهرس	تغغير سعر الوقود.....
		معاييرة الاقتصاد في الوقود.....
		 حول ecoChallenge ecoChallenge
		عرض معلومات الاقتصاد في الوقود.....
		تقدير المسافات بالميل.....
		 إعادة ضبط معلومات ecoRoute ecoRoute
		عرض رسائل myGarmin myGarmin
		عرض أحوال الطقس.....
		عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة.....
		عرض رadar أحوال الطقس.....
		عرض إنذارات الطقس.....
		تحقق من حالات الطرق.....
		الخطيط لرحلة.....
		جدولة رحلة.....
		الملاحة إلى رحلة محفوظة.....
		تعديل رحلة محفوظة.....
		عرض المسارات والوجهات السابقة.....
10	ادارة البيانات.....	إدارة البيانات.....
		أنواع الملفات.....
		 حول بطاقات الذاكرة.....
		 تثبيت بطاقة الذاكرة.....
		 توصيل الجهاز بحاسوبك.....
		 نقل بيانات من الحاسوب.....
		 فصل كبل USB.....
11	تخصيص الجهاز.....	إعدادات الخريطة والسيارة.....
		 تمكين الخرائط.....
		 إعدادات الملاحة.....
		 تفضيلات مسار الرحلة.....
		 إعدادات العرض.....
		 إعدادات Bluetooth Bluetooth
		 إلغاء تمكين Bluetooth Bluetooth
		 إعدادات حركة المرور.....
		 إعدادات الوحدات والوقت.....
		 إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح.....
		 الجهاز وإعدادات الخصوصية.....
		 إعدادات تحذيرات التقارب.....
		 استعادة الإعدادات.....
12	ملحق	
		المواصفات.....
		 كواكب الطاقة.....
		 شحن الجهاز.....
		 تغغير المنصهر في كبل طاقة المركبة.....
		 حول العناية بالجهاز.....
		 تنظيف الطبلة الخارجية.....
		 تنظيف شاشة اللمس.....
		 تجنب السرقة.....
		 تركيب لوح القيادة.....
		 إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال.....
		 إزالة الجهاز عن أداة التركيب.....
		 إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال.....
		 إزالة أداة الاتصال عن حاصل الريح.....
		 شراء خرائط إضافية.....
		 شراء الملحقات.....
13	استكشاف الأخطاء واصلاحها.....	تعذر تثبيت أداة الاتصال على حاصل الريح.....
		 جهازي لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية.....
		 تعذر شحن الجهاز في مركبتي.....
		 لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة.....

المشروع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة شخصية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب عليك شحنه.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة ① بمنفذ USB على الجهاز.



إيقاف تشغيل الجهاز

1 اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل إلى أن تظهر مطالبة على الشاشة.

تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة،
يدخل الجهاز في وضع السكون.

2 اختر غير مشغل.

إعادة ضبط الجهاز

يمكنك إعادة ضبط الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 10 ثوانٍ.

التقط إشارات GPS

للملحة باستخدام جهازك، ينفي علىك التقط الأقمار الصناعية. يشير في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية (راجع [رموز شريط الحالة](#), الصفحة 1). قد يسurg القناط إشارات أقمار صناعية عدة دقائق.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 إذا لزم الأمر، اذهب إلى الخارج في الهواء الطلق، بعيداً عن المباني العالية والأشجار.

3 إذا لزم الأمر، استمر بالضغط على لعرض معلومات أكثر تفصيلاً حول إشارات الأقمار الصناعية.

ضبط سطوع الشاشة

1 اختر إعدادات > عرض > السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر مستوى الصوت.

2 حدد خياراً:

• استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.

• اختر للكم صوت الجهاز.

• اختر للحصول على خيارات إضافية.

حول مستوى الصوت التلقائي

في أجهزة الاتصال اللاسلكي، يسمح مستوى الصوت التلقائي للجهاز بضبط مستوى الصوت استناداً إلى مستوى الضجيج الخلفي في المركبة [مكالمات هاتفية لاسلكية](#), الصفحة 8).

يقوم ضبط مستوى الصوت التلقائي بتخفيض مستوى صوت الجهاز عندما يكون الضجيج في الخلفية منخفضاً ويرفع مستوى الصوت عندما يزداد الضجيج في الخلفية.

تمكين مستوى الصوت التلقائي

يمكن لجهازك زيادة مستوى الصوت أو خفضه تلقائياً استناداً إلى مستوى الضجيج في الخلفية.

1 اختر مستوى الصوت > .

2 إذا لزم الأمر، اختر مستوى صوت تلقائي.

3 اختر ممك.

رموز شريط الحالة

إن شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات حول ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.



2 اضغط على أداة التركيب ② في أداة الالتصاق ③ حتى تستقر في مكانها.

3 اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاصل الريح واقب النراز ④ للخلف نحو حاجب الريح.

4 ثبّت اللسان الموجود في أعلى أداة التركيب مع الفتحة في الجانب الخلفي من الجهاز.

5 اضغط على أسفل جهازك في قاع أداة التركيب حتى تسمع صوتاً.

6 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.

الدعم والتحديثات

يوفر [Express Garmin](#) لجهازك وصولاً سهلاً إلى هذه الخدمات.

• تسجيل المنتج

• تحديثات البرامج والخرائط

• دلائل المنتجات

• المركبات والأصوات وإضافات أخرى

إعداد Express Garmin

1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ USB متوفّر على جهاز الحاسوب.

3 انتقل إلى www.garmin.com/express.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

nüMaps Guarantee™

قد يتأهل جهازك للحصول على تحديث مجاني للخرائط في غضون 90 يوماً من أول عملية التقط لإشارات الأقمار الصناعية أثناء القيادة. للاطلاع على الأحكام والشروط، انتقل إلى www.garmin.com/numaps.

الاشتراك مدّي الحياة

تتضمن بعض الطرادات اشتراكاً مدّي الحياة في بعض الميزات. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/lmt.

LT: يتضمن هذا الطراد اشتراكاً مدّي الحياة في حركة المرور مدّي الحياة وجهاز مستقل لحركة المرور.

LM: يتضمن هذا الطراد اشتراكاً في [nüMaps Lifetime™](#)، مما يوفر تحديثات ربع سنوية للخرائط طيلة فترة عمل جهازك. للاطلاع على الشروط والأحكام، انتقل إلى www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: يتضمن هذا الطراد اشتراكاً في [nüMaps Lifetime](#)، واحتراكاً مدّي الحياة في حركة المرور وجهاز استقبال حركة المرور.

تنشيط Lifetime Maps

1 انتقل إلى www.garmin.com/express.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



GPS	حالة إشارة
Bluetooth	حالة تقنية (Bluetooth® تظهر عند تكين Bluetooth)
9:10	الوقت الحالي
Smartphone Link	حالة البطارية
53°	درجة الحرارة

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على لمدة ثلث ثوان.

معلومات حول البطارية

يبدأ شحن الجهاز بعد توصيله بالطاقة.

يشير في شريط الحالة إلى حالة البطارية الداخلية. لزيادة دقة مقياس البطارية، أفرغ البطارية بالكامل ثم أعد شحنها تماماً. لا تفصل الجهاز إلى أن يتم شحنه تماماً.

ضبط الوقت

ملاحظة: يمكنك اختيار تلقائي لضبط الوقت تلقائياً في كل مرة يكون فيها الجهاز قيد التشغيل.

1 اختر 9:10

2 قم بالتمرير إلى الأرقام لضبط الوقت.

استخدام الأزرار الموجودة على الشاشة

• اختر للعودة إلى الشاشة السابقة.

• اضغط باستمرار للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.

• اختر أو لمشاهدة المزيد من الخيارات.

• اضغط باستمرار على أو للتمرير بشكل أسرع.

• اختر لعرض قائمة الخيارات المتوفرة للشاشة الحالية.

استخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة

راجع "إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح" لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 12).

• اختر لحذف إدخال بحث.

• اختر لحذف أحد الأحرف.

• اختر لتغيير الوضع الخاص بلغة لوحة المفاتيح.

• اختر & لإدخال أحرف خاصة، مثل علامات الترقيم.

• اختر لتغيير حالة الأحرف الكبيرة.

موقع

تحتوي الخانة المفصلة التي تم تحميلها على جهازك على موقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. ويمكنك استخدام فنات لاستعراض الأعمال التجارية والمواقع السياحية المجاورة. يمكنك أيضًا البحث عن عنوانين وإحداثيات ومدن وتقطيعات.

البحث عن موقع

البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر فئة، أو اختر فنات.

3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعًا.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية بحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفنادق قائمة بحث سريع تظهر الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر فئة، أو اختر فنات.

3 اختر فئة.

4 إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، اختر وجهة من قائمة بحث سريع.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختر إلى أين؟ > عنوان.

2 أدخل رقم العنوان، ثم اختر تم.

3 أدخل اسم الشارع، ثم اختر التالي.

4 إذا لزم الأمر، اختر البحث بالقرب من تغيير المدينة أو الولاية أو المقاطعة.

5 إذا لزم الأمر، اختر المدينة أو الولاية أو المقاطعة.

6 اختر العنوان، إذا لزم الأمر.

البحث عن وجهات غير عليها مؤخرًا

يقوم الجهاز بتخزين آخر 50 وجهة تم العثور عليها.

1 اختر إلى أين؟ > الأخيرة.

2 اختر موقعًا.

<p>الانتقال إلى المنزل اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.</p> <p>تعديل معلومات موقع منزلك 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ > المنزل. 2 اختر ①. 3 اختر ≡ > تعديل. 4 أدخل تغييراتك. 5 اختر تم.</p>	<p>مسح قائمة بالمواقع التي تم العثور عليها مؤخراً اختر إلى أين؟ > أخيرة > ≡ > مسح > نعم.</p> <p>البحث عن موقف 1 اختر إلى أين؟ > فنات > موقف. 2 اختر موقع موقف.</p> <p>البحث عن موقفك الأخير عندما تقوم بفصل الجهاز عن طاقة المركبة حين يكون قيد التشغيل، يتم حفظ موقعك الحالي موقف. اختر تطبيقات > النقطة الأخيرة.</p>
<p>تعديل موقع حفظ 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ. 2 إذا لزم الأمر اختر فنات. 3 اختر موقعها. 4 اختر ①. 5 اختر ≡ > تعديل. 6 حدد خيارات: • اختر الاسم. • اختر رقم الهاتف. • اختر فنات لتعيين فنات إلى الموقع المحفوظ. • اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة. 7 قم بتعديل المعلومات. 8 اختر تم.</p>	<p>أدوات البحث تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.</p> <p>البحث عن تقطيع 1 اختر إلى أين؟ > فنات > تقطيعات. 2 حدد خيارات: • اختر ولاية أو مقاطعة. • لتغيير البلد أو الولاية أو المقاطعة، اختر ولاية أو بلد، وأدخل اسمًا. 3 أدخل اسم الشارع الأول، ثم اختر الثاني. 4 اختر الشارع، إذا لزم الأمر. 5 أدخل اسم الشارع الثاني، ثم اختر الثاني. 6 اختر الشارع، إذا لزم الأمر. 7 اختر التقطيع، إذا لزم الأمر.</p>
<p>تعيين فنات إلى موقع محفوظ يمكنك إضافة فنات مخصصة لتنظيم موقعك المحفوظة.</p> <p>ملاحظة: تظهر الفنات في قائمة المواقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.</p> <p>1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ. 2 اختر موقعها. 3 اختر ①. 4 اختر ≡ > تعديل > فنات. 5 أدخل اسم فنات واحدة أو أكثر، مع الفصل بينها بفواصل. 6 إذا لزم الأمر، اختر فنات مقرحة. 7 اختر تم.</p>	<p>البحث عن مدينة 1 اختر إلى أين؟ > فنات > مدن. 2 اختر إدخال البحث. 3 أدخل اسم المدينة، واختر ≡. 4 اختر مدينة.</p> <p>البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول. يمكن أن يكون ذلك مفيدًا عند القيام بالجيو كاشينج.</p> <p>1 اختر إلى أين؟ > فنات > إحداثيات. 2 إذا لزم الأمر، اختر ≡، وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها. 3 اختر إحداثية العرض. 4 أدخل الإحداثية الجديدة، واختر تم. 5 اختر إحداثية الطول. 6 أدخل الإحداثية الجديدة، واختر تم. 7 اختر عرض على الخريطة.</p>
<p>حذف موقع محفوظ ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحفوظة.</p> <p>1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ. 2 اختر ≡ > حذف الأماكن المحفوظة. 3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.</p>	<p>البحث عن موقع يمكنك البحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 2).</p> <p>1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 2). 2 اختر موقعًا من نتائج البحث. 3 اختر ①. 4 اختر ≡ > حفظ. 5 أدخل أسماء، إذا لزم الأمر، ثم اختر تم.</p>
<p>تعيين موقع تمت محاكاته إذا كنت في مكان مغلق أو لم تتمكن من تلقي إشارات الأقمار الصناعية، يمكنك استخدام محاكي GPS لتعيين موقع تمت محاكاته.</p> <p>1 اختر إعدادات > ملاحة > محاكي GPS. 2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة. 3 قم بالضغط مررتين على الخريطة لاختيار منطقة. يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة. 4 اختر وصف الموقع. 5 اختر تعيين موقع.</p>	<p>حفظ موقع 1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 2). 2 اختر موقعًا من نتائج البحث. 3 اختر ①. 4 اختر ≡ > حفظ. 5 أدخل أسماء، إذا لزم الأمر، ثم اختر تم.</p> <p>حفظ موقعك الحالي 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة. 2 اختر حفظ. 3 أدخل أسماء، ثم اختر تم. 4 اختر موافق.</p>
<p>إضافة اختصار يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فنلة أو إلى آداة بحث.</p> <p>يمكن القائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.</p> <p>1 اختر إلى أين؟ > إضافة اختصار. 2 اختر عنصرًا. 3 إزالة اختصار 1 اختر إلى أين؟ > إزالة اختصارات.</p>	<p>حفظ موقع المنزل يمكنك تعيين موقع المنزل للموقع الذي غالباً ما تعود إليه.</p> <p>1 اختر إلى أين؟ > ≡ > تعيين موقع المنزل. 2 اختر إدخال عنوان، استخدام الموقع الحالي، أو أماكن عشر عليها مؤخراً. يُحفظ الموقع في القائمة تم الحفظ على أنه "المنزل".</p>

مسار رحلتك على الخريطة

ملاحظة

إن الغرض من خاصية تقييد السرعة هو توفير المعلومات الإرشادية فقط غير أنها لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بجميع إشارات حدود السرعة المنتشرة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. إن تكون **Garmin** مسؤولةً عن أي مخالفات مرورية أو استدعاءات لمحكمة قد يتلقاها الشخص نتيجة عدم التزامه بالإشارات والقوانين المرورية السارية.

يتم تمييز مسار الرحلة بخط أرجواني. ويميز علم ذو مربعات وجهتك.

أثناء سفرك، يرشدك الجهاز إلى الوجهة بواسطة مطالبات صوتية وأسمهم على الخريطة واتجاهات في أعلى الخريطة. إذا انحرفت عن المسار الأصلي، فسيعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة ويوفر اتجاهات جديدة.

قد يظهر حقل بيانات يعرض حد السرعة الحالي أثناء سفرك على الطرق الرئيسية.



استخدام خريطة الملاحة

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان في الخريطة.

3 حدد خيارات:

- التكبير أو التصغير، اختر **+** أو **-**.
- التبديل بين شمالاً/جنوباً والأعلى والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر **▲**.
- لعرض فنات معينة عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر **○**.
- لتوسيط الخريطة في موقعك الحالي، اختر **↶**.

إضافة نقطة إلى مسار رحلة

قبل إضافة نقطة توقف، يجب أن تقوم بالملاحة على مسار رحلة.

1 من الخريطة، اختر **↶ > إلى أين؟**.

2 ابحث عن نقطة التوقف الإضافية.

3 حدد نقطة التوقف من نتائج البحث.

4 اختر انطلق!.

5 اختر الإضافة إلى مسار رحلة نشط.

سلوك تحويلة

قبل سلوك تحويلة، عليك إضافة أداة التحويلة إلى قائمة أدوات الخانط (تحصيص أدوات **الخانط**، الصفحة 6).

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طريق محددة. وهذا يعدها مفيدةً إذا صادفت مناطق فيها مشاريع بناء أو طرفاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، من الخريطة اختر **☰ > تحويلة**.

2 حدد خيارات:

- سلوك تحويلة لمسافة معينة، اختر **0.5 كم أو 2 كم أو 5 كم**.
- سلوك تحويلة حول طريق محددة على مسار الرحلة، اختر **↶**.

3 إذا لزم الأمر، اختر طریقاً للتحويل عنها.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر **☰ > ✖**.

عرض نشاط مسار رحلة

عرض قائمة بالانعطافات

عند الملاحة على مسار رحلة، يمكنك عرض كل الانعطافات والمناورات الموجودة في مسار الرحلة بأكمله والمسافة بين الانعطافات.

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر شريط النص الموجود في أعلى الخريطة.

2 اختر انعطافاً.

تظهر التفاصيل الخاصة بالانعطاف. إذا كانت متوفرة، تظهر صورة ملتفى طرق لمنتفعات طرق على الطرق الرئيسية.

2 اختر الاختصار لإزالته.

3 اختر الاختصار مرة ثانية لتأكيد.

نقط اهتمام مخصصة

إن نقاط الاهتمام المخصصة عبارة عن نقاط تم تحصيصها على الخريطة. ويمكن أن تحتوي على تفاصيل تسمح لك بمعرفة ما إذا كنت قريباً من نقطة معينة أو إذا كنت تتنقل بسرعة تفوق السرعة المحددة.

تثبيت برنامج POI Loader
يمكنك إنشاء قوائم اهتمام مخصصة أو تنزيلها وتثبيتها على الجهاز باستخدام برنامج **POI Loader**.

1 انتقل إلى <http://www.garmin.com/extras>.

2 انقر فوق خدمات < **POI Loader**.

3 قم بتنزيل برنامج **POI Loader** على الحاسوب.

استخدام ملفات تعليمات برنامج POI Loader

لمزيد من المعلومات حول برنامج **POI Loader**، ارجع إلى ملف تعليمات.

أثناء تشغيل برنامج **POI Loader**، انقر فوق تعليمات.

البحث عن نقاط اهتمام مخصصة

قبل أن تتمكن من البحث عن نقاط اهتمام مخصصة، عليك تحميل نقاط اهتمام مخصصة على جهازك باستخدام برنامج **POI Loader** (تثبيت برنامج **POI Loader**، الصفحة 4).

1 اختر إلى أين؟ < فنات.

2 قم بالتمرير إلى قسم الفنات الأخرى، واختر فنات.

ملاحة

بدء مسار رحلة

1 ابحث عن موقع (موقع، الصفحة 2).

2 اختر موقعًا.

3 اختر انطلق!.

معاينة مسارات رحلة متعددة

1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفتة، الصفحة 2).

2 اختر موقعًا من نتائج البحث.

3 اختر مسارات رحلة.

4 اختر مسار رحلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

يستدل احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسرير المركبة لمسار رحلة معين. يقتصر تأثير احتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر الأسرع زمًناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

• اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة لنقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).

الملاحة خارج الطريق
إذا لم تكن تتنبأ مسالك الطريق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خارج الطريق.

1 اختر إعدادات > ملاحة.

2 اختر وضع الاحتساب > خارج الطريق > حفظ.

يتم احتساب مسار الرحلة التالية كخط مستقيم إلى الموقع.

بدء مسار رحلة إلى موقع محفوظ

1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.

2 إذا لزم الأمر، اختر فنات، أو اختر جميع الأماكن المحفوظة.

3 اختر موقعًا.

4 اختر انطلق!.

عرض مسار الرحلة على الخريطة

1 أثناء الملاحة على مسار رحلة، اختر شريط الملاحة الموجود في أعلى الخريطة.

2 اختر  > خريطة.

عرض الانعطاف التالي

أثناء الملاحة ضمن مسار سيارة، ستظهر لك معاينة الانعطاف التالي أو تغيير المسار أو أي مناورة أخرى في الزاوية العلوية اليسرى من الخريطة.

تضمن المعاينة المسافة التي يجب قطعها نحو المنعطف أو المناورة والمسار، إذا كان ذلك متاحاً.

من الخريطة، اختر  لعرض الانعطاف التالي على الخريطة.

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من أحد الانعطافات أثناء الملاحة في مسار رحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة. يظهر خط أرجواني على المسار الصحيح للمنعطف.

عرض ملتقيات الطرق

أثناء الملاحة ضمن مسار الرحلة، يمكنك عرض ملتقيات الطرق الموجودة على مسالك الطرق الرئيسية. عند الاقتراب من ملتقى طرق في مسار رحلة، تظهر صورة لهذا الملتقى لفترة وجيزة، إذا كان ذلك متوفراً.

من الخريطة، اختر  لعرض ملتقى الطرق، إذا كان ذلك متوفراً.

حول المواقع التالية

يمكنك عرض الأعمال التجارية والخدمات الآتية على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

تكون الخدمات المذكورة تحت علامات التبويب حسب الفئة.

محطات وقود	
مطاعم	
أماكن سكن	
مراحيض	
مواقف	
البنوك ومتاجر الصراف الآلي	

البحث عن خدمات المواقع التالية

1 من الخريطة، اختر  المواقع التالية.

2 اختر علامة تبويب.

3 اختر نقطة اهتمام.

تخصيص فئات المواقع التالية

يمكنك تغيير الخدمات التي تبحث عنها وإعادة ترتيب رموز الخدمات والبحث عن عمل تجاري محدد أو فئة.

1 من الخريطة، اختر  المواقع التالية.

2 اختر رمز خدمات.

3 اختر .

4 حدد خياراً.

لإعادة ترتيب الخدمات، اختر سهلاً واسحبه إلى الجهة اليمنى نحو الأعلى أو الأسفل.

للتغيير الخدمات المعروضة، اختر خدمة، ثم اختر خدمة مختلفة.

للبحث عن عمل تجاري محدد أو فئة محددة، اختر خدمة، ثم اختر بحث مخصص، وأدخل اسم العمل التجاري أو الفئة.

5 اختر تم.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط. راجع [تخصيص أدوات الخرائط](#)، الصفحة 6.

من الخريطة، اختر  بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

قبل أن تتمكن من تشخيص البيانات التي تظهر في حقول بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة أداة بيانات الرحلة إلى قائمة أدوات الخرائط ([تخصيص أدوات الخرائط](#)، الصفحة 6).

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر  > بيانات الرحلة.

3 اختر حقل بيانات رحلة.

4 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في قائمة بيانات الرحلة.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.



عرض سجل السفر

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

1 اختر إعدادات > الخريطة والسيارة > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر  > إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة تعيين بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة تعيين عدد المسافات.

استخدام مسارات رحلة مقترنة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات ([الجهاز وإعدادات الخصوصية](#)، الصفحة 12).

باستخدام ميزة myTrends™ يقوم الجهاز بالتنبؤ بوجه رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، فسيظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة بجانب عرض الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار مقترن الموقع.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

البحث عن خدمات مجاورة

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للبحث عن خدمات مجاورة كمحطات الوقود أو المستشفيات أو مراكز الشرطة.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر فئة.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر  > إرشادات الوصول إلى.

3 اختر موقع بدء.

4 حدد اختياراً.

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط. راجع [تخصيص أدوات الخرائط](#)، الصفحة 6.

من الخريطة، اختر  بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

قبل أن تتمكن من تشخيص البيانات التي تظهر في حقول بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة أداة بيانات الرحلة إلى قائمة أدوات الخرائط ([تخصيص أدوات الخرائط](#)، الصفحة 6).

1 اختر عرض الخريطة.

كاميرات الأمان

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة أي نقطة اهتمام مخصصة أو قاعدة بيانات كاميرا الأمان أو الناتجة المترتبة على استخدامها.

تتوفر معلومات حول كاميرا الأمان في بعض المواقع. تحقق من www.garmin.com/safetycamera للتوافر. لهذه المواقع، يمكنك شراء اشتراك لمعلومات كاميرا الأمان. يتضمن الاشتراك مواقع المنشآت من كاميرات الأمان. يحدرك الجهاز عندما تقترب من أي كاميرا أمان، كما يمكنك تذكيرك إذا كنت تقود بسرعة كبيرة. يتم تحديث البيانات مرةً في الأسبوع على الأقل، لذلك يمكنك تحديث جهازك بانتظام لتلقي أحدث المعلومات. يمكنك شراء اشتراك جديد أو تمديد اشتراك حالي في أي وقت. إن كل منطقة تقوم بشرائطها لها تاريخ انتهاء صلاحية.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة المعلومات حول حركة المرور أو توقيتها.

قد لا تتوفر معلومات حول حركة المرور في جميع المناطق أو البلدان. للحصول على معلومات حول أجهزة استقبال حركة المرور ومناطق التغطية، انتقل إلى الموقع www.garmin.com/traffic.

يكون مستقبل حركة المرور مضمّنًا في بعض الحزم، وهو مضمون إما في كيل الطاقة الخاص بالمركبة أو الجهاز، ويعد ملحّاً اختيارياً لكل الطرازات.

• تظهر تنبّيات حركة المرور على الخريطة عند تواجد حادث حركة مرور على طول مسار رحلتك.

• يجب أن يكون الجهاز موصولاً بمصدر طاقة المركبة لتلقي معلومات حول حركة المرور.

• ويجب أن يكون مستقبل حركة المرور المثبت والجهاز في نطاق بيانات محطة تتقدّم بيانات حركة المرور لتلقي معلومات حولها.

• لا تحتاج إلى تنشيط الاشتراك المضمّن في جهازك أو في مستقبل حركة المرور.

• إذا تضمن الجهاز هوائي استقبال خارجي لحركة المرور، عليك دائمًا ترک هوائي الاستقبال الخارجي موصولاً للحصول على استقبال أفضل لحركة المرور.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور

ملاحظة

قد يقلّ زجاج السيارات المسخن (المدعم بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

قبل أن تتمكن من تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور، يجب أن يتوفّر لديك كيل طاقة متّوافق مع حركة المرور. إذا تضمن طراز جهازك اشتراك حركة مرور مدى الحياة، عليك استخدام كيل طاقة المركبة المرفق مع الجهاز. إذا لم يتضمن طراز جهازك اشتراك حركة المرور، عليك شراء ملحّاً جهاز استقبال حركة المرور من www.garmin.com/traffic. انتقل إلى www.garmin.com/traffic للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكن أن يتلقى جهازك إشارات حركة المرور من محطة تبثّ بيانات حركة المرور.

ملاحظة: في بعض المناطق، يمكن تلقي معلومات حركة المرور من محطّات راديو FM باستخدام تقنية HD Radio™.

1 قم بتوصيل كيل الطاقة المتّوافق مع حركة المرور بمصدر خارجي للطاقة.

2 قم بتوصيل كيل الطاقة المتّوافق مع حركة المرور بالجهاز.

عندما تكون ضمن نطاق تغطية حركة المرور، يعرض جهازك معلومات حركة المرور.

عرض حركة المرور القادمة

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلّكه.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

عرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر  توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر  تطبيقات > حركة المرور.

تجنب ميزات الطريق

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسار رحلتك، ثم اختر حفظ.

حول التجنبات المخصصة

تسمح لك التجنبات المخصصة بتجنب مناطق وأقسام معينة من الطريق. يمكنك تجنب التجنبات المخصصة أو إلغاء تمكينها بحسب الحاجة.

تجنب منطقة

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنبات.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

تم تطليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

تجنب طريق

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب طريق.

3 اختر نقطة البداية لقسم من الطريق لتجنبه، ثم اختر التالي.

4 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، ثم اختر التالي.

5 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذف.

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنب.


3 اختر  إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 حدد خياراً:

• لحذف تجنبات المخصصة كلها، اختر .

• لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب، ثم اختر  حذف.

تخصيص الخريطة

تخصيص أدوات الخرائط

يمكنك اختيار الاختصارات الظاهرة في قائمة أدوات الخرائط.

1 اختر إعدادات > الخريطة والسيارة > أدوات الخرائط.

2 اختر أدوات الخرائط التي تريدها تضمينها في القائمة.

3 اختر حفظ.

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر إعدادات > الخريطة والسيارة > طبقات الخريطة.

2 اختر الطبقات التي تريدها تضمينها على الخريطة، واختر حفظ.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

3 اختر حفظ.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر إعدادات > الخريطة والسيارة > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

2 اختر > حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسماء لعرض حوادث إضافية.

حركة المرور في مسار رحلتك

في حال حدوث ازدحام مروري على مسار رحلتك، يظهر تنبيه على الخريطة ويحتسب الجهاز مسار رحلة بديل لتبيئ التأخير. يمكنك الاختيار ما بين استخدام مسارات رحلة أخرى بديلة تلقائياً أو عند الطلب. راجع إعدادات حركة المرور لمزيد من المعلومات (إعدادات حركة المرور، الصفحة 11). يمكن للجهاز أن يرشدك عند حدوث ازدحامات مرورية وتنذلك إذا ما تغير العثور على مسار آخر بديل. يضاف وقت التأخير بشكل تلقائي إلى الوقت المقدر للوصول.

سلوك مسار رحلة بديل

في حال لم يكن جهازك موصىً إلى استخدام مسارات الرحلة البديلة تلقائياً، يمكنك البدء بدوبياً بمسار رحلة بديل لتجنب تأخير بسبب حركة مرور.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر > حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل.

ملاحظة: إذا تغير وجود مسار رحلة بديل، لن يكون هذا الخيار متوفراً، وسيظهر على الطريق الأسرع بدلاً من ذلك.

3 اختر انتلق!.

حول كاميرات حركة المرور

توفر كاميرات حركة المرور صوراً مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والتقاطعات الرئيسية. يمكنك حفظ الكاميرات التي تريدها بانتظام.

حفظ كاميرا حركة المرور

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك الاشتراك في خدمة photoLive، ويجب أن يكون جهازك موصولاً بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link (حول Smartphone Link، الصفحة 9).

لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر تطبيقات < photoLive.

2 اختر المس للإضافة.

3 اختر طريقاً.

4 اختر تقططاً.

5 اختر المس للإضافة.

عرض كاميرا حركة المرور

قبل أن تتمكن من عرض كاميرا حركة المرور، يجب أن تقوم بحفظها (حفظ كاميرا حركة المرور، الصفحة 7).

1 اختر تطبيقات < photoLive.

2 اختر كاميرا.

حول اشتراكات حركة المرور

يمكنك شراء اشتراكات إضافية، أو تجديدها في حال انتهاء مدتها. انتقل إلى <http://www.garmin.com/traffic>

تنشيط الاشتراك

لا تحتاج إلى تنشيط الاشتراك المضمن في مستقبل حركة المرور FM. ويتم تنشيط الاشتراك تلقائياً بعد التقاط الجهاز لإشارات الأقمار الصناعية أثناء تلقي إشارات حركة المرور من مزود خدمة الدفع.

عرض الاشتراكات في حركة المرور

اختر إعدادات > حركة المرور > اشتراكات.

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمناطق أو بلدان أخرى.

1 من القائمة الرئيسية، اختر حركة المرور.

2 حدد اشتراكات < +.

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.

4 انتقل إلى موقع www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفاً.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديده خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

5 اختر التالي على الجهاز.

trafficTrends™

عند تمكن ميزة trafficTrends، يستخدم الجهاز بيانات قديمة لحركة المرور لاحتساب مسارات الرحلة الأكثر فعالية. ملاحظة: يمكن احتساب مسارات رحلة مختلفة استناداً إلى اتجاهات حركة المرور ليوم من الأسبوع أو وقت من اليوم.

إلغاء تمكين trafficTrends

لمنع جهازك من تسجيل بيانات حركة المرور أو مشاركتها، يجب إلغاء تمكين trafficTrends.

1 اختر إعدادات > حركة المرور < trafficTrends.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكن بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها. عند إلغاء تمكين بيانات حركة المرور لا يلتقط الجهاز بيانات حركة المرور ولكنه يستمر في تجنب المناطق التي تشهد ازدحاماً على مسارات الرحلة باستخدام ميزة trafficTrends، في حال تمكن ذلك على [trafficTrends™، الصفحة 7](#).

1 اختر إعدادات > حركة المرور.

2 اختر خانة اختيار حركة المرور.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضاً في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئه يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

ضبط عبارة التنبية

عبارة التنبية هي كلمة أو عبارة يمكنك قولها لتنشيط الأمر الصوتي. عبارة التنبية الافتراضية هي الأوامر الصوتية.

تمكين: يمكنك تقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية عرضياً باستخدام عبارة تنبية قوية.

1 اختر تطبيقات > الأوامر الصوتية < تخصيص عبارة.

2 أدخل عبارة تنبية جديدة.

3 يشير الجهاز إلى مدى قوة عبارة التنبية أثناء إدخالك للعبارة.

3 اختر تم.

تنشيط ميزة الأوامر الصوتية

انطق عبارة التنبية.

تظهر قائمة الأمر الصوتي.

تمييزات حول الأوامر الصوتية

تحدد بصوت عادي موجه نحو الجهاز.

خفق الصبج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.

انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.

قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.

قم بزيادة طول عبارة التنبية لقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية العرضي.

تصدر نعمتان للتأكيد على دخول الجهاز إلى وضع الأوامر الصوتية وخروجها منه.

بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيداً.

1 انطق عبارة التنبية **اضبط عبارة التنبية، الصفحة 7**.

2 انطق البحث عن مكان.

3 استمع للطالبة الصوتية، ثم انطق اسم الموقع.

4 الفظر رقم الخط.

5 انطق **Navigate**.

كتم التعليمات

يمكنك إلغاء تمكن المطالبات الصوتية للأوامر الصوتية من دون كتم صوت الجهاز.

1 اختيار تطبيقات > الأوامر الصوتية > .

2 اختيار كتم صوت التعليمات > ممكّن.

إلغاء تمكن الأوامر الصوتية

يمكنك إلغاء تمكن الأوامر الصوتية، مما يجعل دون تشغيل ميزة الأوامر الصوتية عرضيًّا أثناء التحدث.

1 اختيار تطبيقات > الأوامر الصوتية > .

2 اختيار الأوامر الصوتية > غير ممكّن.

مكالمات هاتفية لاسلكية

حول الاتصال اللاسلكي

ملاحظة: لا تتوفر تقنية Bluetooth اللاسلكية في كافة الطرازات أو لكافّة اللغات والمناطق.

توفر ميزة الاتصال اللاسلكي في بعض الطرازات. باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن توصيل هاتفيك بهاتفك المحمول ليصبح جهاًًا لاسلكيًّا. تحديد ما إذا كان هاتفك المحمول المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع الجهاز، انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth

قد لا يدعم هاتفك المحمول جميع خصائص الهاتف اللاسلكي التي يوفرها جهازك.

تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية

1 اختيار إعدادات > .

2 اختيار Bluetooth.

إقران هاتفك

قبل استخدام الاتصال اللاسلكي، يجب عليك إقران جهازك بهاتف محمول متوافق معه.

1 ضع هاتفك وجهاز Bluetooth على بعد 10 أمتار (33 قدمًا) من بعضهما.

2 على جهازك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

3 حدد خيارًا:

• اختيار إعدادات > Bluetooth > إضافة هاتف.

• إذا كنت قد أقررت هاتفًا آخر بالفعل، فاختر إعدادات > Bluetooth > هاتف > .

4 قم بتمكين التقنية اللاسلكية Bluetooth الموجودة على جهازك.

5 من جهازك، اختر موافق.

ستظهر لك قائمة Bluetooth بالأجهزة المجاورة.

6 اختر هاتفك من القائمة، ثم اختر موافق.

7 إذا لزم الأمر، على الهاتف، تأكّد من أنه يُسمح للجهاز بإجراء الاتصال.

8 إذا لزم الأمر، أدخل رمز Bluetooth PIN للجهاز في هاتفك.

تمليمات بعد إقران الأجهزة

• بعد الإقران الأولي، يمكن للجهازين الاتصال تلقائيًّا في كل مرة تقوم فيها بتشغيليهما.

• عند توصيل هاتفك بالجهاز، تكون مستعدًّا لتنقّي المكالمات الصوتية.

• عندما تقوم بتشغيل الجهاز، فإنه يحاول الاتصال بالهاتف الآخر الذي اتصل به.

قد تحتاج إلى تعيين هاتفك ليتصل بالجهاز بشكل تلقائي عندما يتم تشغيل هذا الأخير.

فصل الهاتف

1 اختيار إعدادات > .

2 اختيار هاتف > لا يوجد > حفظ.

تم فصل الاتصال بين الهاتف والجهاز ولكن لا يزال هاتفك مفترًّا بجهازك.

حذف هاتف مفترٌ

يمكن حذف هاتف مفترٌ لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائيًّا في المستقبل.

1 اختيار إعدادات > Bluetooth > هاتف.

2 اختيار .

3 اختيار الهاتف، ثم اختر حذف.

حفظ رقم هاتف المنزل

تمليم: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 3).

1 اختيار تطبيقات > هاتف >  تحديد رقم هاتف المنزل.

2 أدخل رقم هاتفك.

3 اختر تم.

الاتصال بالمنزل

قبل التتمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموضع الرئيسي.

اختر تم الحفظ > المنزل >  مكالمة.

استخدام التطبيقات

استخدام التعليمات

اختر تطبيقات > تعليمات لعرض معلومات حول استخدام الجهاز.

البحث في موضوعات التعليمات

اختر تطبيقات > تعليمات > .

حول Smartphone Link

يعتبر Smartphone Link تطبيق هاتف يسمح لجهازك بتنزيل البيانات المباشرة باستخدام اتصال بيانات الهاتف. يقوم جهازك بنقل البيانات من Smartphone Link (الاتصال اللاسلكية Bluetooth).

يوفر الاتصال بـ Smartphone Link تطبيق هاتف يسمح لجهازك بتنزيل البيانات المباشرة من Garmin توفر الخدمات المباشرة من Garmin خططًا مجانيًا وتنسق إلى الاشتراك لعرض البيانات المباشرة على الجهاز، مثل بيانات حركة المرور وأحوال الطقس وأسعار الوقود. تتم مزامنة الموقع المحفوظة والموقع الذي ظهر عليه مؤخرًا مع الهاتف في كل مرة يتصل فيها الجهاز بـ Smartphone Link.

تنزيل Smartphone Link

إن Smartphone Link متوفّر لبعض الهواتف الذكية. انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth أو راجع متجر التطبيقات الخاص بجهازك للحصول على معلومات حول التوافق والتوازن.

قم بتنزيل Smartphone Link من متجر التطبيقات على الهاتف المعتمد. راجع دليل المالك الخاص بالهاتف للحصول على معلومات حول تثبيت التطبيقات وتنزيلها.

الاتصال بـ Smartphone Link

قبل أن تتمكن من الاتصال بـ Smartphone Link، عليك تنزيل تطبيق Smartphone Link وتنسيقه على الهاتف.

1 قم بتشغيل Smartphone Link على الهاتف.

2 من الجهاز، اختر إعدادات > Bluetooth، واختر خانة الاختيار Bluetooth.

3 من الهاتف، قم بتنكين تقنية Bluetooth اللاسلكية، واجراء عملية مسح بحثًا عن

4 أجهزة Bluetooth قريبة.

5 راجع دليل المالك للحصول على مزيد من المعلومات.

6 من الهاتف، اختر جهازك من قائمة الأجهزة القريبة.

6 اتبع الإرشادات الواردة على شاشة هاتفك وعلى الجهاز لتأكيد طلب الإقراض.

6 يظهر  في شريط الحالة على جهازك عند توصيل Smartphone Link.

إرسال موقع من الهاتف إلى الجهاز

تم تسجيل Smartphone Link كتطبيق ملاحة على الهاتف.

1 من الهاتف، حدد الزر لبدء الملاحة إلى موقع (راجع دليل المالك الخاص بهاتفك).

2 من قائمة التطبيق، اختر Smartphone Link.

3 يتم نقل الموقع إلى العناصر التي ظهر عليها مؤخرًا على الجهاز في المرة التالية التي تقوم فيها بتنويم الجهاز بالهاتف.

إلغاء تكين الاتصال أثناء الاتصال بـ Smartphone Link

أثناء اتصال الجهاز بالهاتف وتلقى الخدمات المباشرة من Garmin، بإمكانك إلغاء تكين الاتصال اللاسلكي.

1 اختر تطبيقات < Smartphone Link.

2 اختر الهاتف.

3 امسح خانة الاختيار اتصال لاسلكي.

الخدمات المباشرة من Garmin

قبل أن تتمكن من استخدام الخدمات المباشرة من Garmin، يجب أن يكون جهازك موصولاً بهاتف معتمد يشغل Smartphone Link (الاتصال بـ Smartphone Link، Link).

يوفر الاتصال بـ Smartphone Link الوصول إلى الخدمات المباشرة من Garmin توفر الخدمات المباشرة من Garmin خططًا مجانيًا وتنسق إلى الاشتراك لعرض البيانات المباشرة على الجهاز، مثل بيانات حركة المرور وأحوال الطقس وأسعار الوقود. تتوفر بعض الخدمات، مثل أحوال الطقس، كتطبيقات منفصلة على الجهاز. تعرّض أخرى، مثل حركة المرور المباشرة، ميزات الملاحة الموجوّدة على الجهاز. تعرّض الميزات التي تتطلب الوصول إلى الخدمات المباشرة من Garmin رمز Garmin Link وظاهر فقط عند اتصال الجهاز بـ Smartphone Link.

الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin

قبل أن تتمكن من الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin، يجب تثبيت تطبيق Smartphone Link على هاتفك.

1 قم بتشغيل التطبيق على هاتفك (الاتصال بـ Smartphone Link، Link).

2 اختر الخدمات المباشرة من Garmin.

3 تظهر قائمة بأسعار الاشتراك والخدمات.

3 حدد خدمة.

4 حدد السعر.

5 اختر اشتراك.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

حول ecoRoute

في بعض المناطق، وقبل أن تتمكن من استخدام ميزات ecoRoute™، يجب شراء رمز لإلغاء التأمين أو ملحق ecoRoute HD. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/ecoroute.

تقوم ميزة ecoRoute باحتساب الاقتصاد في الوقود وسعر الوقود للملاحة إلى إحدى الوجهات، كما توفر أدوات لتحسين الاقتصاد في الوقود.

إن البيانات التي توفرها ميزة ecoRoute ليست سوى تقديرات. ولا تتم قراءة البيانات فعلياً من المركبة، إلا إذا كنت تستخدم ملحق ecoRoute HD.

للحصول على تقارير أكثر دقة حول الوقود في مركبتك وعادات القيادة الخاصة بك، قم بمعايرة الاقتصاد في استهلاك الوقود (معايرة الاقتصاد في الوقود، الصفحة 9).

ecoRoute HD ملحق

عند التوصيل بملحق ecoRoute HD، يمكن لجهازك أن يلتقي معلومات حول مركبتك في الوقت الحقيقي، كرسائل الخطأ وعدد الدورات بالدقة وفولتية البطارية. يتضمن جهازك بيانات تقرأ من المركبة عن طريق ملحق ecoRoute HD عند احتساب بيانات ecoRoute.

انقل إلى www.garmin.com/ecoRoute.

إعداد المركبة

يجب عليك إدخال معلومات المركبة، في المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزات ecoRoute.

1 اختر تطبيقات < ecoRoute.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تغير سعر الوقود

1 اختر تطبيقات < ecoRoute < عند الضغط.

2 أدخل سعر الوقود الحالي، ثم اختر التالي.

3 اخترنعم.

المعايرة الاقتصادية في الوقود

يمكنك معايرة الاقتصاد في الوقود لتلقي تقارير أكثر دقة حول الوقود لمركبتك المحددة وحول عاداته في القيادة. ويجب القيام بالمعايرة عندما تملأ خزان الوقود.

1 اختر تطبيقات < ecoRoute < عند الضغط.

2 أدخل سعر الوقود الحالي.

3 أدخل كمية الوقود التي تستهلكها المركبة منذ آخر مرة تم فيها ملء خزان الوقود.

4 أدخل المسافة التي قطعتها منذ آخر مرة تم فيها ملء خزان الوقود.

5 اختر التالي.

6 يحتسب الجهاز متوسط الاقتصاد في الوقود في المركبة.

6 اختر حفظ

حول ecoChallenge

تساعدك أداة ecoChallenge على زيادة الاقتصاد في الوقود في المركبة إلى الحد الأقصى من خلال تسجيل عاداته في القيادة. كلما كان مجموع النقاط الإجمالي لميزة ecoChallenge أعلى، تتمكن من توفير الوقود بنسبة أكبر. تقوم أداة ecoChallenge بجمع البيانات وتحتسب مجموع نقاط كلما تنقل الجهاز وكان في وضع المواصلات سيارة.

عرض مجموع نقاط أداة ecoChallenge

1 اختر تطبيقات < ecoRoute > ecoChallenge.

حول مجموع نقاط أداة ecoChallenge

السرعة: لعرض مجموع النقاط لقيادة المركبة بالسرعة المثلثية للاقتصاد في استهلاك الوقود.

الفرملة: لعرض مجموع النقاط لفرملة السلسة والتدرجية. أنت تفقد نقاطاً لفرملة الشديدة.

المجموع: لعرض متوسط السرعة والتسرع ودرجة الفرملة.

تسريع: لعرض مجموع النقاط في التسريع السلس والتدرجية. أنت تفقد نقاطاً لتسريع السريع.

1 اختر تطبيقات < ecoRoute > ecoChallenge.

2 اختر  < إعادة ضبط.

4 حدد السعر.

5 اختر اشتراك.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عرض معلومات الاقتصاد في الوقود

1 اختر تطبيقات < ecoRoute > الاقتصاد في الوقود.

2 اختر قسمًا من الرسم البياني للكبير.

تقارير المسافات بالميل

تزوّدك تقارير المسافات بالميل بالمسافة المقطوعة خلال الملاحة نحو وجهة معينة إضافةً إلى الوقت المستغرق ومتوسط الاقتصاد في الوقود وتكلفة الوقود.

يتم إنشاء تقرير المسافة بالميل لكل مسار رحلة تسلكه. وإذا قمت باتفاق مسار رحلة على الجهاز، يتم إنشاء تقرير المسافة بالميل للمسافة التي اجتزتها.

عرض تقرير المسافة بالأميال

يمكنك عرض تقارير المسافات بالميل المحفوظة على الجهاز.

تميّز: يمكنك وصل الجهاز بالحاسوب والوصول إلى تقارير المسافات بالميل في مجلد Reports على الجهاز.

1 اختر تطبيقات < ecoRoute > تقرير مسافة بالميل.

2 اختر تقريرًا.

إعادة ضبط معلومات ecoRoute

1 اختر تطبيقات < ecoRoute > ملف تعريف المركبة.

2 اختر < إعادة ضبط.

عرض رسائل الطقس

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك موصولاً بهاتف معتمد يشغل Smartphone Link (الاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك عرض الرسائل من myGarmin، مثل الإشعارات لتحديثات البرامج والخانط.

1 اختر تطبيقات < myGarmin >.

إذا كان لديك رسائل غير مفروزة، فيظهر عدد الرسائل غير المفروزة على رمز myGarmin.

2 حدد موضوع رسالة.

ظهور الرسالة بالكامل.

عرض أحوال الطقس

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك موصولاً بهاتف معتمد يشغل Smartphone Link (الاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 9). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

2 اختر يومًا.

ظهور أحوال الطقس المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خيارًا:

• لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.

• لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رadar أحوال الطقس

يمكنك عرض خريطة رadar مرمرة بالألوان ومتحركة لأحوال الطقس الحالية، إضافةً إلى رمز أحوال الطقس على الخريطة. يتغير رمز أحوال الطقس ليظهر الطقس في الجوار مثل المطر والثلج والعواصف الرعدية.

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر < radar أحوال الطقس.

عرض إنذارات الطقس

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر < إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر < حالات الطرق.

التخطيط لرحلة

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة بعدة وجهات وحفظها.

1 اختر تطبيقات < مخطط الرحلات.

2 اختر رحلة جديدة.

3 اختر اختيار موقع البداية.

4 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 2).

5 حدد اختيار.

6 بالإضافة مواقع إضافية، اختر +.

7 اختر التالي.

8 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

جدولة رحلة

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة بعدة وجهات وحفظها.

1 اختر تطبيقات < مخطط الرحلات.

2 اختر رحلة.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

• اختر وقت الرحيل.

• اختر وقت الوصول.

5 اختر التاريخ والوقت، ثم اختر حفظ.

6 اختر المدة.

7 حدد مقدار الوقت الذي ستقضيه في الموقع، ثم اختر حفظ.

8 إذا لزم الأمر، كرر الخطوات من 3 إلى 7 لكل موقع.

الملاحة إلى رحلة محفوظة

1 اختر تطبيقات < مخطط الرحلات.

2 حدد رحلة محفوظة.

3 اختر انطلق!.

4 في حالة المطالبة، اختر مسارًا (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 4).

تعديل رحلة محفوظة

1 اختر تطبيقات < مخطط الرحلات.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر =.

4 حدد خيارًا:

• اختر إعادة تسمية الرحلة.

• اختر تعديل الوجهات لإضافة موقع وحذفه، أو لتغيير ترتيب المواقع.

• اختر حذف الرحلة.

• اختر تحسين الترتيب لترتيب نقاط التوقف على مدار رحلتك وفقاً للترتيب الأكثر فعالية.

عرض المسارات والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكن ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 12).

يمكنك عرض مساراتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر تطبيقات < أين كنت.

ادارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows® 95 و 98 و Me® و Windows NT® والإصدار Mac® OS 10.3 والإصدار Mac® OS 10.3.

أنواع الملفات

يدعم الجهاز أنواع الملفات هذه.

• الخرائط وملفات نقاط الطريق GPX من برنامج خرائط myGarmin™ بما في ذلك BaseCamp™ و MapSource™ و HomePort™ (نقط اهتمام مخصصة، الصفحة 4).

- ملفات نقاط الاهتمام POI المخصصة لـ GPI من برنامج POI Loader من [Garmin](#) (ثبت برنامج [Garmin](#), الصفحة 4).

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط محمول مسبقاً من ([www.garmin.com/trip_planning](#)). بالإضافة إلى الخريطة وتخزين البيانات، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقط جيوشاد ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقاط الاهتمام المخصصة.

ثبت بطاقة الذاكرة

يدعم الجهاز [microSD](#)™ وبطاقات الذاكرة.

- 1 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة الموجودة في الجهاز.
- 2 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB الملحق بجهازك.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ USB في الحاسوب.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.

ووفقًا لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك, الصفحة 11).

ووفقًا لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

- 3 اختر ملفاً.

- 4 اختر تعديل > نسخ.

- 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.

ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد [Garmin](#).

- 6 اختر تعديل > لصق.

فصل كابل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز قابل للإزالة أو وحدة تخزين، فينبعي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام [Windows](#) كجهاز محمول، فيليس من الضروري فصله بأمان.

- 1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام [Windows](#)، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام [Mac](#)، اسحب رمز وحدة التخزين إلى سلة المهملات.

- 2 افصل الكابل من الحاسوب.

تخصيص الجهاز

إعدادات الخريطة والسيارة

لفتح صفحة إعدادات الخريطة والمركبة، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الخريطة والسيارة.

مركبة: لتبديل الرمز ليشير إلى موقعك على الخريطة. انتقل إلى [www.garmingarage.com](#) لمزيد من الرموز.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري للخريطة. تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

أدوات الخريطة: لاختيار الاختصارات الظاهرة في قائمة أدوات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على الخريطة (تخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 6).

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

- تمكين الخرائط**
يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على الجهاز.
www.garmin.com/us/maps.
- 1 اختر إعدادات > الخريطة والسيارة > **myMaps**.
 - 2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

- لفتح صفحة إعدادات الملاحة، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > ملاحة.
- وضع الاحتساب: لتعيين تفضيلات مسارات الرحلة.
- تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار الرحلة.
- تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.
- تحويلات متقدمة: لتعيين طول التحويلة.

الوضع الآمن: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل ويمكن أن تؤدي إلى تشتيت الانتباه أثناء القيادة.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS، ولحفظ طاقة البطارية.

تضييلات مسار الرحلة

- لفتح صفحة إعدادات وضع الاحتساب، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

يستدنى احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسيير المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافة.

الأقصر مسافةً: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

وقد أقل: لاحتساب مسارات الرحلة التي تستهلك وقوداً أقل من المسارات الأخرى.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعدادات العرض

- لفتح صفحة إعدادات العرض، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > عرض.

وضع الألوان: لتغيير سطوع الشاشة. يمكن أن يحافظ تخفيف إضاءة الشاشة على طاقة البطارية.

مهلة شاشة العرض: لتعيين فترة وقت الخمول قبل أن يدخل الجهاز في وضع السكون.

السطوع: لضبط سطوع الشاشة.

لقطة شاشة: لالتقط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد **Screenshot** الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات Bluetooth

- لفتح إعدادات Bluetooth، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > **Bluetooth**.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

إضافة هاتق: لإدارة الاتصال بين جهازك وسماعات الرأس اللاسلكية المزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

اسم مالوف: لإدخال اسم مألوف يعرّف أجهزتك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

لغاء تمكين Bluetooth

- 1 اختر إعدادات > **Bluetooth**.

- 2 اختر **Bluetooth**.

إعدادات حركة المرور

- لفتح صفحة إعدادات حركة المرور، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين مزود حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. تلقائي لاختيار تلقائياً أفضل بيانات حركة مرور متوفرة.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لاختيار ما بين استخدام مسارات الرحلة المحسنة تلقائياً أو عند الطلب (حركة المرور في رحلتك، الصفحة 7).

تنبيهات حركة المرور: لاختيار حدة الإزدحامات المرورية التي يعرض لها الجهاز تنبيه حركة مرور.

trafficTrends: لتمكين ميزة **trafficTrends** (trafficTrends™, الصفحة 7).

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر **إعدادات > الوحدات والوقت**.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو توقيت جرينيتش (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثيات وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر **إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح**.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملامظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتعيين لغة لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

لفتح صفحة إعدادات الجهاز، من القائمة الرئيسية، اختر **إعدادات > الجهاز**.
 حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: تعرض اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي التي تطبق على اختيارك.

ملامظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

محفوظات الرحلات: يسمح هذا الخيار لجهازك بتسجيل معلومات عن ميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

مسح محفوظات الرحلات: لمسح كافة محفوظات الرحلات عن ميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

إعدادات تحذيرات التقارب

اختر **إعدادات > تحذيرات التقارب**.

صوت: لتعيين نوع التنبية الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تنبيهات: لتعيين نوع نقطة التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التنبية.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.
 1 اختر **إعدادات**.

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة **إعدادات**.

3 اختر **استعادة**.

ملحق

المواصفات

نطاق درجة حرارة التشتت	من 20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن أو إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري
عمر البطارية	ما يصل إلى 2.5 ساعات وفقاً للاستخدام والإعدادات
نوع البطارية	لithium أيون قابلة لإعادة الشحن

كوابيل الطاقة

يمكن تزويد جهازك بالطاقة بعدة طرق.

• كبل طاقة المركبة

• كبل USB

• محول تيار متعدد (ملحق اختياري)

تركيب لوح القيادة

ملامظة

من الصعب للغاية إزالة لاصق التركيب الدائم بعد تثبيته.

استخدم فرش التركيب لتركيب الجهاز على لوح القيادة واحرص على الامتناع للأنظمة الخاصة بالولاية. راجع www.garmin.com للحصول على مزيد من المعلومات.

1 نظف لوح القيادة وجففه في المكان الذي تضع فيه القرص.

- | | |
|---|---|
| قم بـ بازلة الدعامة من اللاصق على الجزء السفلي من القرص. | 2 |
| ضع القرص على لوح القيادة. | 3 |
| قم بـ بازلة الغطاء البلاستيكى الشفاف عن الجزء العلوي من القرص. | 4 |
| ضع أداة الالتصاق على الجزء العلوي من القرص. | 5 |
| اعكس النزاع إلى الأسفل (في اتجاه القرص). | 6 |

إزاله الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

- إزالءة الجهاز عن أداة التركيب.**

 - 1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.
 - 2 قم بإتمالءة الجهاز إلى الأمام.

إزالءة أداة التركيب عن أداة الاتصال.

 - 1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
 - 2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الاتصال.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الر

- 1 اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

شراء خرائط إضافية

- 1 انقل إلى صفحة منتج الجهاز على موقع Garmin الإلكتروني (<http://www.garmin.com>)
 - 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
 - 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

شروع المراجعت

<http://buy.garmin.com>

استكشاف الأخطاء واصلاحها

تعدّر تشيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- 1 نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
 - 2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
 - 3 ركب أداة الالتصاق (توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة).

جهاز لا يلتقط اشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 11).
 - خذ الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
 - لا تترك لعدة دقائق.

تعذر شحن الجهاز في مرکبتي

- تحقق من المنصهر في كابل طاقة المركبة (نغير المنصهر في كابل طاقة المركبة ، الصفحة 12).
 - تحقق من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
 - تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية المركبة تتراوح بين 0 و 45 درجة مئوية (بين 2 و 113 درجة فهرنهايت).
 - تحقق من أن المنصهر غير مكسور في منفذ الطاقة في مركتاك.

لا تبق بطاريتك مشحونةً لمدة طويلة

- خفض سطوع الشاشة (إعدادات العرض, الصفحة 11).
 - قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات العرض, الصفحة 11).
 - خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت, الصفحة 1).
 - قم ببلغاء تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية (بلغاء تمكين Bluetooth, الصفحة 11).
 - ضع الجهاز في وضع السكون عندما لا يكون قيد الاستخدام (الدخول في وضع السكون والخروج منه, الصفحة 1).
 - أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة.
 - لا تعرض الجهاز أضواء الشمسي، المباشر

الفهرس

حالات الطرق ، أحوال الطقس 10	أين أنا الأن؟ 5,3
حذف	!
الرحلات 10	احداثيات 3
ساعة رأس مفترضة 8	ارشادات 4
حركة المرور 11,7,6	ارشادات القيادة 4
7 trafficTrends	ارشادات المسار النشط 5
إضافة اشتراكات 7	إزالة آداة التركيب 13
الاشتراكات مدى الحياة 1	اشارات الأقمار الصناعية
البحث عن ازدحامات 6	القطاط 1
الكاميرات 7	عرض 2
تنشيط اشتراك 7	إضافات
حوادث 6	كاميرات الأمان 6
خربيطة 6	نقط الاهتمام المخصصة 4
مسار رحلة بديل 7	إضافة نقاط توقف 4
مسقطيل 6	إعادة تسمية الرحلات 10
حفظ ، الموضع الحالي 3	إعادة تعين ، بيانات الرحلة 5
خ	إعادة ضبط ، الجهاز 1
خدمات الموضع التالية 5	إعدادات 12,11
خربيطة ، حقل البيانات 6	إعدادات العرض 11
خطوط الطول والعرض 3	إعدادات الوقت 12,2
د	اقرآن 8
دعم المنتج 8	حذف ساعة رأس مفترضة 8
دقن الهاتف 8	فصل 8
ر	هاتف 13,8
رقم المعرف 12	ب
س	بحث سريع 2
سجل السفر ، عرض 5	بطارية
سرقة ، تخبيث 12	التكبير 13
سعر الوقود ، تغيير 9	شحن 13,12,2,1
ش	مشاكل 13
شاشة ، السطوع 1	بطاقة microSD 11
شحن الجهاز 13,12,2,1	بطاقة ذاكرة 11
شريط البحث 2	بيانات الرحلة 5
ص	إعادة تعين 5
صوت ، نقاط قربة 12	ت
ط	تجذبات
بطاقات الخريطة ، تخصيص 6	الإغاء تمكين 6
ع	تضييق 6
عرض الخريطة	حذف 6
ثلاثي الأبعاد 6	طريق 6
ثاني الأبعاد 6	منطقة 6
عرض المفترقات 5	ميزات الطرق 6
عرض خريطة ثلاثي الأبعاد 6	تحويلات 4
عرض خريطة ثالثي الأبعاد 6	تضييق 6
عنابين ، بحث 2	تضييق الجهاز 11
ف	تركيب ، إزالة 13
فصل هاتف 8	تركيب الجهاز 13
ق	أداة الاتصال 13,1
قائمة الانعطافات 4	إزالة آداة التركيب 13
ك	سيارة 1
كاميرات الأمان ، قاعدة البيانات 6	لوح القيادة 12
كاميرات حركة المرور 7	تركيب لوح القيادة 12
حفظ 7	تسجيل الجهاز 1
عرض 7	تسجيل المنتج 1
كبل طاقة المركبة 1	تعليمات 8
كم الصوت ، صوت 8	تغيير منطقة البحث 2
كواب ، الطاقة 12	تقارير ، المسافة بالميل 10
كوابل الطاقة 12	تقارير المسافات بالميل 10
تغير المنصهر 12	تقاطعات 3
مركبة 1	تقنية 13,8
ل	إعدادات 11
لغة 12	الإغاء تمكين 11
صوت 12	تمكين 8
لوحة المفاتيح 12	تنبيهات
لقطات الشاشة 11	صوت 12
لوحة المفاتيح 2	كاميرات الأمان 12
تخطيط 12	نقط قربة 12
لغة 12	تنظيف الجهاز 12
ج	تنظيف شاشة اللمس 12
جاري الطلب 8	ح
جيوكلاينج 3	حاسوب ، اتصال 13,11
ح	حاسوب الرحلة 5
إعادة تعين معلومات 5	إعادة تعين معلومات 5
أ	أ
أحوال الطقس 10	أحوال الطقس 10
الرادار 10	أداة الاتصال 13
حالات الطرق 10	أدوات الفرائض 6
أزرار معروضة على الشاشة 2	أزرار معروضة على الشاشة 2

٩	مجموع نقاط ecoChallenge
٩	إعادة ضبط
١٢	محفوظات الرحلات
١٠	مخطط الرحلات
١٠	تعديل رحلة
	مسارات رحلة
٥	myTrends
٤	احتساب
٤	به
١١	تقضيلات
٤	توقف
٥	عرض على الخريطة
٤	معاينة
٥	مفترحة
١	مستوى الصوت
١	مستوى صوت تقائي
١	تمكين
٩	معايير الاقتصاد في الوقود
١٢	معرف الوحدة
٥	معلومات الرحلة ، عرض
١	مفتاح التشغيل
٨	مكالمات
٨	إجراء
٩	الغاء تمكين
٨	الرد
٨	المحفوظات
٨	المنزل
٨	جاري الطلب
٨	جهات الاتصال
٨	مكالمة قيد الانتظار
٨	مكالمات هاتفية
٨	الرد
٨	جاري الطلب
٨	طلب صوتي
٨	كم الصوت
٨	مكالمة قيد الانتظار
٨	مكالمات هاتفية لاسلكية
٤	ملاحة
١١	إعدادات
٤	خارج الطريق
٤	معاينة مسارات رحلة
٤	ملاحة خارج الطريق
١٣	ملحقات
٩	مف تعريف المركبة
١٠,٢	مواقع
٨	اتصال
٣	البحث عن
٣	الحالي
٣	تعيين موقع المنزل
٣	تقت المحاكاة
٣	حفظ
٢	غير عليها مؤخراً
٣	موقع تقت محاكاتها
١٠,٤	موقع محفوظة
٣	تعديل
٣	حذف
٣	ففات
٣	موقف
٣	النقطة الأخيرة

نقط اهتمام. ٤ راجع أيضاً نقطة اهتمام (POI) (POI Loader)
 ٤ إضافات
 ٤ مخصصة
 ٤ نقاط اهتمام (برنامج POI Loader)
 ٤ نقاط اهتمام مخصصة
 ٤ نقاط توقف ، إضافة

support.garmin.com

