

NÜVI® ŘADA 2407/2408/2507/2508

Návod k obsluze

© 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, nüvi® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™, a nüMaps Lifetime™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD™ a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Mac® je obchodní značka společnosti Apple Inc. HD Radio™ a logo HD jsou obchodní značky společnosti iBiquity Digital Corporation. Technologie HD Radio je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital Corporation. Americké a zahraniční patenty.

Obsah

Začínáme	1	Zobrazení protokolu cesty	6
Připojení zařízení k napájení ve vozidle	1	Vynulování informací o cestě	6
Podpora a aktualizace	1	Používání navržených tras	6
Nastavení služby Garmin Express	1	Zobrazení aktuálních informací o poloze	6
nūMaps Guarantee™	1	Vyhledání služeb v okolí	6
Předplatná služby Lifetime	1	Získání popisu trasy do aktuální polohy	6
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku	1	Funkce vyhnutí se silnicím	6
Vypnutí zařízení	1	Informace o vlastních objížďkách	6
Vynulování zařízení	1	Objížďka oblasti	6
Příjem signálů GPS	1	Objížďka cesty	6
Nastavení jasu obrazovky	1	Deaktivování vlastních objížďek	6
Úprava hlasitosti	1	Odstranění vlastních objížďek	6
Informace o automatické hlasitosti	2	Přizpůsobení mapy	7
Ikony stavové lišty	2	Přizpůsobení nástrojů mapy	7
Zobrazení stavu signálu GPS	2	Přizpůsobení vrstev mapy	7
Informace o baterii	2	Změna datového pole mapy	7
Nastavení času	2	Změna perspektivy mapy	7
Používání tlačítek na displeji	2	Bezpečnostní kamery	7
Používání klávesnice na displeji	2	Doprava	7
Polohy	2	Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací	7
Hledání pozic	2	Zobrazení nadcházející dopravy	7
Hledání pozice podle kategorie	2	Zobrazení dopravy na mapě	7
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro vyhledávání	2	Vyhledávání dopravních nehod	7
Změna oblasti vyhledávání	2	Doprava na vaši trasu	8
Hledání pozice prohlížením mapy	3	Cesta jinou trasou	8
Nalezení adresy	3	Informace o dopravních kamerách	8
Hledání naposledy nalezených cílů	3	Uložení dopravní kamery	8
Hledání parkoviště	3	Zobrazení dopravní kamery	8
Nástroje pro hledání	3	Informace o předplatném dopravních informací	8
Ukládání pozic	3	Aktivace předplatného	8
Uložení pozice	3	Zobrazení předplatných pro dopravní informace	8
Uložení aktuální pozice	3	Přidání předplatného	8
Uložení domovské destinace	3	trafficTrends™	8
Úprava oblíbené polohy	3	Deaktivace funkce trafficTrends	8
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze	4	Zapnutí možnosti Doprava	8
Odstranění oblíbené polohy	4	Hlasový příkaz	8
Nastavení simulované pozice	4	Nastavení fráze pro aktivaci	8
Přidání zkratky	4	Aktivace funkce Rozpoznání hlasu	8
Odebrání zkratky	4	Tipy pro funkci Hlasový příkaz	8
Uživatelské body zájmu	4	Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů	9
Instalace softwaru POI Loader	4	Ztlumení pokynů	9
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader	4	Deaktivace hlasového příkazu	9
Hledání bodů zájmu	4	Telefonní hovory handsfree	9
Navigace	4	Informace telefonování pomocí sady handsfree	9
Zahájení trasy	4	Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth	9
Náhled více tras	4	Párování telefonu	9
Změna režimu pro výpočet trasy	4	Tipy po spárování zařízení	9
Zahájení trasy k oblíbené poloze	4	Odpojení telefonu	9
Vaše trasa na mapě	4	Odstranění spárovaného telefonu	9
Používání navigační mapy	5	Uskutečnění hovoru	9
Přidání bodu k trase	5	Vytáčení čísla	9
Použití objížďky	5	Volání kontaktu z telefonního seznamu	9
Zastavení trasy	5	Volání na polohu	9
Zobrazení aktivity na trase	5	Příjem hovoru	9
Zobrazení seznamu odboček	5	Použití historie volání	9
Zobrazení další odbočky	5	Používání možností v průběhu hovoru	9
Prohlížení křižovatek	5	Uložení telefonního čísla domů	10
Informace o funkci Po cestě	5	Volání domů	10
Nalezení služeb Po cestě	5	Používání aplikací	10
Přizpůsobení kategorií Po cestě	5	Používání nápovědy	10
Informace o cestě	6	Hledání v tématech nápovědy	10
Zobrazení trasových dat na mapě	6	Informace o aplikaci Smartphone Link	10
Zobrazení stránky Informace o cestě	6	Stažení aplikace Smartphone Link	10
		Připojení k aplikaci Smartphone Link	10

Odeslání polohy z telefonu do zařízení	10	Zařízení se ve vozidle nenabíjí	15
Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci Smartphone Link	10	Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	15
Garmin Služby Live	10	Indikátor baterie je nepřesný	15
Předplatné služeb Garmin Live	10	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka	15
Informace o funkci ecoRoute	10	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení	15
Příslušenství HD ecoRoute	11	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk	15
Nastavení vozidla	11	Telefon se nepřipojuje k zařízení	15
Změna ceny pohonných hmot	11	Rejstřík	16
Kalibrace spotřeby paliva	11		
Informace o aplikaci ecoChallenge	11		
Zobrazení informací o spotřebě paliva	11		
Zprávy o ujetých kilometrech	11		
Vynulování informací o funkci ecoRoute	11		
Zobrazení zpráv myGarmin	11		
Zobrazení předpovědi počasí	11		
Zobrazení počasí poblíž jiného města	11		
Zobrazení meteorologického radaru	11		
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí	11		
Kontrola stavu vozovky	12		
Plánování cesty	12		
Plánování cesty	12		
Navigace k uložené trase	12		
Úprava uložené cesty	12		
Zobrazení předchozích tras a cílů	12		
Správa dat	12		
Typy souborů	12		
Informace o paměťových kartách	12		
Instalace paměťové karty	12		
Připojení zařízení k počítači	12		
Přenos dat z počítače	12		
Odpojení kabelu USB	12		
Přizpůsobení zařízení	13		
Nastavení mapy a vozidla	13		
Aktivace map	13		
Nastavení navigace	13		
Předvolby trasy	13		
Nastavení displeje	13		
Nastavení Bluetooth	13		
Deaktivování Bluetooth	13		
Nastavení dopravy	13		
Nastavení jednotek a času	13		
Nastavení jazyka a klávesnice	13		
Nastavení zařízení a soukromí	13		
Nastavení varovných bodů	14		
Obnovení nastavení	14		
Dodatek	14		
Technické údaje	14		
Napájecí kabely	14		
Nabíjení zařízení	14		
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla	14		
Informace k péči o zařízení	14		
Čištění vnějšího krytu	14		
Čištění dotykové obrazovky	14		
Zabránění krádeži	14		
Montáž na palubní desku	14		
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku	15		
Vyjmutí zařízení z kolébky	15		
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku	15		
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla	15		
Nákup doplňkových map	15		
Zakoupení příslušenství	15		
Odstranění problémů	15		
Přísavný držák na čelním skle nedrží	15		
Zařízení nevyhledává satelitní signály	15		

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Připojení zařízení k napájení ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavení baterii extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- 1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu USB na zařízení.



- 2 Zatlačte držák ② do úchytu na přísavném držáku ③, dokud nezaklapne na místo.
- 3 Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- 4 Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně zařízení.
- 5 Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
- 6 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.

Podpora a aktualizace

Služba Garmin® Express poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro vaše zařízení.

- Registrace produktu
- Aktualizace softwaru a map
- Přístupu k návodům produktů
- Vozidla, hlasy a další doplňky

Nastavení služby Garmin Express

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do volného portu USB v počítači.
- 3 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

nüMaps Guarantee™

Vaše zařízení může mít nárok na bezplatnou aktualizaci map během 90 dnů od vyhledání satelitních signálů během jízdy. Informace o podmínkách naleznete na webové stránce www.garmin.com/numaps.

Předplatná služba Lifetime

Některé modely obsahují doživotní předplatná funkce. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/lmt.

LT: Tento model obsahuje předplatné dopravních informací Lifetime a přijímač dopravních informací.

LM: Tento model obsahuje předplatné služby nüMaps Lifetime™, která zajišťuje čtvrtletní aktualizace map po celou dobu životnosti vašeho zařízení. Podmínky naleznete na webové stránce www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Tento model obsahuje předplatné nüMaps Lifetime, předplatné dopravních informací Lifetime a přijímač dopravních informací.

Aktivace map služby Lifetime

- 1 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Pokud zaregistrujete zařízení, můžete e-mailem obdržet upozornění v případě, že bude k dispozici aktualizace mapy.

Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku

Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud se zařízení nepoužívá. V režimu spánku zařízení využívá velmi málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.

TIP: Pokud během nabíjení baterie přepnete zařízení do režimu spánku, budete šetřit jeho energii.

Stiskněte zapínací tlačítko ①.



Vypnutí zařízení

- 1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu spánku.
- 2 Vyberte možnost **Vypnuto**.

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 10 sekund.

Přijem signálů GPS

Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity.  na stavové liště udává sílu signálu (viz *Ikony stavové lišty*, strana 2). Přijem satelitních signálů může trvat několik minut.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.
- 3 V případě potřeby zobrazte podržením tlačítka  podrobné informace o satelitních signálech.

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Jas**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte možnost **Hlasitost**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Volbou možnosti  zařízení ztlumíte.
 - Volbou možnosti  otevřete další možnosti.

Informace o automatické hlasitosti

V zařízeních vybavených funkcí telefonování handsfree umožňuje automatická hlasitost nastavit úroveň hlasitosti podle šumu na pozadí ve vozidle (*Telefonní hovory handsfree, strana 9*).

Automatické ovládání hlasitosti snižuje úroveň hlasitosti, když je šum na pozadí nízký a zvyšuje úroveň hlasitosti, když se šum na pozadí zvyšuje.

Aktivace automatické hlasitosti

Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle úrovně šumu na pozadí.

- 1 Vyberte možnost **Hlasitost** > .
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Automatická hlasitost**.
- 3 Vyberte možnost **Povoleno**.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS
	Bluetooth® stav technologie (zobrazuje se, pokud je zapnuta funkce Bluetooth)
9:10 	Aktuální čas
	Stav baterie
	Připojeno k aplikaci Smartphone Link
53 °C	Teplota

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Informace o baterii

Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet. Ikona  na stavové liště ukazuje stav interní baterie. Chcete-li zpřesnit údaje indikátoru nabití baterie, měli byste baterii zcela vybit a potom plně nabít. Neodpojujte zařízení, dokud nebude plně nabit.

Nastavení času

POZNÁMKA: Chcete-li čas nastavit automaticky při každém zapnutí zařízení, zvolte možnost Automatický.

- 1 Vyberte možnost **9:10** .
- 2 Nastavte čas procházením čísel.

Používání tlačítek na displeji

- Volbou tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka  se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka  nebo  zobrazíte více možností.
- Podržením tlačítka  nebo  umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka  zobrazíte menu možností pro aktuální obrazovku.

Používání klávesnice na displeji

Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ (*Nastavení jazyka a klávesnice, strana 13*).

- Výběrem ikony  odstraníte položku vyhledávání.
- Výběrem ikony  odstraníte znak.
- Výběrem ikony  změníte režim jazyka klávesnice.
- Výběrem ikony  zadáte speciální znaky, například interpunkční znaménka.
- Výběrem ikony  změníte velikost znaků.

Polohy

Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorie. Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice, města a křižovatky.

Hledání pozic

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední tři vybrané destinace.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 Vyberte kategorii.
- 4 Případně zvolte síť ze seznamu Rychlé hledání.



- 5 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.

Hledání pozice prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání pozic zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část. Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Zvolte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo ulice a její název.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo ulice, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město nebo stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Zvolte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .
- 6 V případě nutnosti vyberte pozici.

Změna oblasti vyhledávání

- 1 V hlavním menu zvolte možnost **Kam vést?**.

2 Zvolte možnost **Hledání v blízkosti jiné**.

3 Zvolte možnost.

Hledání pozice prohlížením mapy

Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech, například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 7*).

1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.

2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.

3 Je-li to nutné, zvolte možnost **Q** a volbou ikony kategorie zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.

Na mapě se zobrazí značky pozic (📍) nebo modrá tečka.

4 Vyberte možnost:

- Vyberte značku pozice.
- Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo pozici adresy.

5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu pozice.

Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Adresa**.

2 Zadejte číslo domu a zvolte možnost **Hotovo**.

3 Zadejte název ulice a zvolte možnost **Další**.

4 V případě nutnosti zvolte možnost **Hledání v blízkosti jiné** a změňte město, stát nebo provincii.

5 V případě nutnosti zvolte město, stát nebo provincii.

6 V případě nutnosti vyberte adresu.

Hledání naposledy nalezených cílů

Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste našli.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední**.

2 Vyberte pozici.

Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední** > **≡** > **Vymazat > Ano**.

Hledání parkoviště

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.

2 Vyberte pozici parkoviště.

Nalezení posledního parkovacího místa

Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do vozidla, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.

Zvolte možnost **Aplikace** > **Poslední místo**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatk

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.

2 Vyberte možnost:

- Vyberte stát nebo provincii.
- Chcete-li změnit stát, zemi nebo provincii, zvolte možnost **Stát nebo země** a zadejte název.

3 Zadejte první název ulice a zvolte možnost **Další**.

4 V případě nutnosti vyberte ulici.

5 Zadejte druhý název ulice a zvolte možnost **Další**.

6 V případě nutnosti vyberte ulici.

7 V případě nutnosti vyberte křižovatku.

Hledání města

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Města**.

2 Vyberte možnost **Zadejte hledanou položku**.

3 Zadejte název města a zvolte možnost **Q**.

4 Vyberte město.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.

2 V případě potřeby vyberte možnost **📏** a změňte formát souřadnic nebo datum.

3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.

4 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.

5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky.

6 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.

7 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Ukládání pozic

Uložení pozice

1 Vyhledejte pozici (*Hledání pozice podle kategorie, strana 2*).

2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.

3 Vyberte možnost **📍**.

4 Vyberte možnost **≡** > **Uložit**.

5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální pozice

1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.

2 Zvolte možnost **Uložit**.

3 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

4 Zvolte možnost **OK**.

Uložení domovské destinace

Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vrátíte nejčastěji.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **≡** > **Nastavit domovskou destinaci**.

2 Vyberte možnost **Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální polohu** nebo **Naposledy nalezené**.

Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.

Cesta domů

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Domů**.

Úprava informací o domovské destinaci

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené** > **Domů**.

2 Vyberte možnost **📍**.

3 Vyberte možnost **≡** > **Upravit**.

4 Zadejte změny.

5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava oblíbené polohy

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.

2 V případě potřeby vyberte kategorii.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **📍**.

5 Vyberte možnost **≡** > **Upravit**.

6 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Název**.
- Vyberte možnost **Telefonní číslo**.

- Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorii k oblíbené poloze.
- Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.

7 Upravte informace.

8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k oblíbené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **i**.
- 4 Vyberte možnost **≡** > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost **≡** > **Odstranit oblíbená místa**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Nastavení simulované pozice

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro nastavení simulované pozice použít systém GPS.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Simulátor GPS**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **Zobrazit mapu**.
- 3 Zvolte oblas dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 4 Zvolte popis pozice.
- 5 Zvolte možnost **Nastavit polohu**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání. Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratk.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **≡** > **Odebrat zkratky**.
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.

Uživatelské body zájmu

Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená rychlost.

Instalace softwaru POI Loader

Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI Loader.

- 1 Přejděte na webovou stránku <http://www.garmin.com/extras>.
- 2 Klikněte na možnost **Služby** > **POI Loader**.
- 3 Nainstalujte software POI Loader do počítače.

Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader

Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru nápovědy.

Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko **Nápověda**.

Hledání bodů zájmu

Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader (*Instalace softwaru POI Loader, strana 4*).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.

Navigace

Zahájení trasy

- 1 Vyhledejte polohu (*Polohy, strana 2*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Náhled více tras

- 1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 2*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

Změna režimu pro výpočet trasy

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu. Režim výpočtu trasy má vliv pouze na trasy pro automobily.

Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu**.

- Zvolte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
- Zvolte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.
- Zvolte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).

Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace**.
- 2 Vyberte možnost **Režim výpočtu** > **Mimo silnice** > **Uložit**.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.

Zahájení trasy k oblíbené poloze

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost **Všechna oblíbená místa**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vaše trasa na mapě

OZNÁMENÍ

Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Trasa je vyznačena purpurovou čarou. Kostkovaná vlajka označuje váš cíl.

Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se odchýlíte od původní trasy, zařízení přepočítá trasu a poskytne nové popisy trasy.

Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole zobrazující aktuální rychlostní limit.



Používání navigační mapy

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **+** nebo **-** provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou možnosti **▲** přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie v době, kdy nenavigujete po trase, vyberte možnost **Q**.
 - Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální polohu, zvolte možnost **↻**.

Přidání bodu k trase

Abyste mohli přidat zastávku, musí probíhat navigace po trase.

- 1 Na mapě zvolte možnost **↻ > Kam vést?**
- 2 Vyhledávání mimořádné zastávky.
- 3 Z výsledků hledání vyberte zastávku.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**
- 5 Zvolte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Použití objížděky

Chcete-li použít objížděku, je nutné přidat nástroj pro objížděky do nabídky nástrojů mapy (*Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7*).

Můžete použít objížděku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížděku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se stavbami, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Během navigace po trase zvolte v hlavním menu možnost **≡ > Objížděka**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **0,5 km, 2 km, nebo 5 km**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **↻**.
- 3 V případě potřeby zvolte cestu, která se má objet.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost **≡ > ↻**.

Zobrazení aktivity na trase

Zobrazení seznamu odboček

Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní části mapy.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Mapa**.

Zobrazení další odbočky

Při navigaci po trase pro jízdu automobilem se v pravém horním rohu mapy zobrazí náhled další odbočky, změna pruhu nebo další manévr.

Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.

Na mapě výběrem možnosti **↻** zobrazíte další odbočku na mapě.

Navigace aktivními pruhy

Když se blížíte k odbočce během navigace po trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice. Na správném pruhu pro odbočení se zobrazí purpurová čára.

Prohlížení křižovatek

Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.

Výběrem možnosti **↻** na mapě zobrazíte křižovatku, je-li k dispozici.

Informace o funkci Po cestě

Máte možnost zobrazit nadcházející obchody a služby po trase nebo cestě, kterou jedete.

Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií.

	Benzín
	Jídlo
	Ubytování
	Restaurace
	Parkoviště
	Banky a bankomaty

Nalezení služeb Po cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **≡ > Po cestě**.
- 2 Vyberte kartu.
- 3 Vyberte bod zájmu.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Můžete změnit vyhledávané služby, změnit pořadí ikon služeb a vyhledat konkrétní obchod nebo kategorii.

- 1 Na mapě vyberte možnost **≡ > Po cestě**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte možnost **↻**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit pořadí služeb, vyberte šipku vpravo a přetáhněte ji nahoru nebo dolů.
 - Chcete-li změnit zobrazené služby, vyberte službu a poté vyberte jinou.
 - Chcete-li vyhledat konkrétní obchod nebo kategorii, vyberte službu, vyberte možnost **Vlastní hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Informace o cestě

Zobrazení trasových dat na mapě

Než budete moci zobrazit trasová data na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy. Viz část [Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7](#).

Na mapě zvolte možnost  > **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v datových polích trasy na mapě, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj **Trasová data** ([Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7](#)).

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 3 Vyberte datové pole trasy.
- 4 Vyberte možnost.

Nové datové pole trasy se zobrazí v seznamu dat trasy.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka **Informace o cestě** zobrazuje současnou rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.



Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol cesty**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Zvolte možnost  > **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat data cesty** vynulujete informace v trasovém počítači.
 - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat cestu B** vynulujete počítač kilometrů.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a zapnout funkci historie cestování (viz [Nastavení zařízení a soukromí, strana 13](#)).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na uloženou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku **Kde se nacházím?** můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání služeb v okolí

Stránku **Kde se nacházím?** můžete využít k vyhledání služeb v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo policejních stanice.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte kategorii.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.
- 3 Vyberte počáteční polohu.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Objížděky**.
- 2 Zvolte funkci vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Informace o vlastních objížděkách

Vlastní objížděky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížděky zapínat nebo vypínat.

Objížděka oblasti

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížděky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížděky**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížděky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížděka cesty

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížděky**.
- 2 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížděku**.
- 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objížděku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte objížděku.
- 3 Vyberte možnost  > **Zakázat**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížděky, zvolte možnost .
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížděku, vyberte ji a zvolte možnost  > **Odstranit**.

Prizpůsobení mapy

Prizpůsobení nástrojů mapy

Můžete vybrat zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů mapy.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje mapy**.
- 2 Vyberte nástroje, které mají být zahrnuty v nabídce.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Prizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte možnost **Uložit**.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Změna perspektivy mapy

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Bezpečnostní kamery

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky používání databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze bezpečnostních kamer.

Informace o bezpečnostních kamerách jsou k dispozici na některých polohách. Dostupnost můžete ověřit na adrese www.garmin.com/safetycameras. Pro tyto polohy si můžete zakoupit předplatné pro informace o bezpečnostních kamerách. Předplatné obsahuje polohy stovek bezpečnostních kamer. Vaše zařízení vás upozorní, pokud se budete blížit k bezpečnostní kameře, a může vás varovat v případě, že pojedete příliš rychle. Data se aktualizují nejméně jednou týdně, takže můžete zařízení pravidelně aktualizovat a obdržet nejaktuálnější informace.

Kdykoliv si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné. Každý region, který si zakoupíte, má své datum ukončení platnosti.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či zemích. Další informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.

Přijímač dopravních informací je součástí některých balení, buď je vestavěn do napájecího kabelu do vozidla, nebo do zařízení a pro všechny modely je dostupný jako volitelné příslušenství.

- Dopravní upozornění se zobrazují na mapě v případě, že se vyskytnou dopravní nehody po vaší trase nebo ve vaší oblasti.
- Aby mohlo zařízení přijímat dopravní informace, musí být připojeno k napájení ve vozidle.
- Napájený přijímač dopravních informací a zařízení se pravděpodobně musí nacházet v datovém pásmu stanice vysílající dopravní informace, aby mohly dopravní informace přijímat.
- Předplatné zahrnuté v zařízení nebo v přijímači dopravních informací není třeba aktivovat.
- Pokud je vaše zařízení vybaveno externí anténou, ponechte externí anténu vždy připojenou pro nejlepší příjem dopravního signálu.

Přijem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

OZNÁMENÍ

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Než budete moci přijímat informace o dopravě pomocí přijímače dopravních informací, je nutné mít k dispozici napájecí kabel kompatibilní s dopravou. Pokud váš model zařízení obsahuje dopravní informace služby Lifetime, měli byste použít napájecí kabel do vozidla přibalený k zařízení. Pokud váš model zařízení neobsahuje dopravu, je nutné zakoupit příslušenství k přijímači dopravních informací Garmin. Další informace naleznete na adrese www.garmin.com/traffic.

Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající dopravní informace.

POZNÁMKA: V některých oblastech mohou být dopravní informace přijímány ze stanic rádia FM pomocí technologie HD Radio™.

- 1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu zdroji napájení.

- 2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí dopravní informace.

Zobrazení nadcházející dopravy

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost **≡ > Doprava**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **≡ > Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Doprava na vaší trase

Pokud dojde ke zpoždění na trase, na mapě se zobrazí upozornění a zařízení vypočítá alternativní trasu, kterou se zpoždění vyhne. Můžete zvolit, zda se alternativní trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání. Další informace naleznete v části (*Nastavení dopravy, strana 13*). Zařízení vás může vést hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.

Cesta jinou trasou

Nechcete-li, aby zařízení automaticky používalo alternativní trasy, můžete alternativní trasu zahájit ručně a vyhnout se tak zpoždění dopravy.

1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.

2 Vyberte možnost **Jiná trasa**.

POZNÁMKA: Pokud neexistuje lepší alternativní trasa, tato možnost není k dispozici a namísto ní se zobrazí možnost Na nejrychlejší trase.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

Informace o dopravních kamerách

Dopravní kamery poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách. Můžete si uložit ty kamery, které chcete zobrazovat pravidelně.

Uložení dopravní kamery

Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby Fotografie živě a zařízení musí být připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link (*Informace o aplikaci Smartphone Link, strana 10*).

Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.

2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.

3 Vyberte silnici.

4 Vyberte křižovatku.

5 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.

Zobrazení dopravní kamery

Než budete moci dopravní kameru zobrazit, musíte ji uložit (*Uložení dopravní kamery, strana 8*).

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.

2 Vyberte kameru.

Informace o předplatném dopravních informací

Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte na webovou stránku <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivace předplatného

Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM nemusíte aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté, co vaše zařízení začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.

Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava** > **Předplatné**.

Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jinou oblast nebo země.

1 V hlavním menu vyberte možnost **Doprava**.

2 Vyberte možnost **Předplatné** > **+**.

3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.

4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.

Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.

5 V zařízení vyberte možnost **Další**.

6 Zadejte kód.

7 Vyberte možnost **Hotovo**.

trafficTrends™

Po trafficTrends zapnutí funkce zařízení využívá k výpočtu efektivnějších tras dopravní informace z minulosti.

POZNÁMKA: Na základě vývoje dopravní situace pro daný den v týdnu nebo čas dne mohou být vypočteny různé trasy.

Deaktivace funkce trafficTrends

Chcete-li zařízení zabránit v nahrávání nebo sdílení informací o dopravě, vypněte funkci trafficTrends.

Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava** > **trafficTrends**.

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout. Jsou-li dopravní informace vypnuty, zařízení nepřijímá dopravní informace, ale přesto se vyhýbá možným dopravním zácpám pomocí funkce trafficTrends, je-li zapnuta (*trafficTrends™, strana 8*).

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava**.

2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Nastavení fráze pro aktivaci

Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je Hlasový příkaz.

TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit použitím silné fráze pro aktivaci.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Hlasový příkaz** > **Přizpůsobit frázi**.

2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.

Po zadání fráze zařízení určí její sílu.

3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Aktivace funkce Rozpoznání hlasu

Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.

Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.

Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.

- Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
- Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a opustilo hlasový příkaz.

Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů

Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.

- 1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (*Nastavení fráze pro aktivaci, strana 8*).
- 2 Vyslovte příkaz **Najít místo**.
- 3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
- 4 Vyslovte číslo řádku.
- 5 Vyslovte slovo **Navigate**.

Ztlumení pokynů

Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili celé zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Hlasový příkaz > **.
- 2 Vyberte možnost **Ztlumit pokyny > Povoleno**.

Deaktivace hlasového příkazu

Deaktivací hlasového příkazu se vyhněte jeho náhodné aktivaci během hovoru.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Hlasový příkaz > **.
- 2 Vyberte možnost **Hlasový příkaz > Vypnuto**.

Telefonní hovory handsfree

Informace telefonování pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Bluetooth bezdrátová technologie není k dispozici u všech modelů nebo pro všechny jazyky a oblasti.

U některých modelů zařízení je k dispozici volání pomocí sady handsfree. Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je váš mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením, navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.

Telefon nemusí podporovat všechny funkce sady handsfree, které poskytuje zařízení.

Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Bluetooth**.

Párování telefonu

Chcete-li používat volání pomocí sady handsfree, spárujte své zařízení s kompatibilním mobilním telefonem.

- 1 Umístěte telefon a zařízení Bluetooth max. do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
- 2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth > Přidat telefon**.
 - Pokud jste již spárovali jiný telefon, zvolte možnost **Nastavení > Bluetooth > Telefon > +**.
- 4 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 5 Na zařízení zvolte tlačítko **OK**.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
- 6 Vyberte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko **OK**.

- 7 V případě nutnosti v telefonu potvrďte, že se zařízení smí připojit.
- 8 V případě nutnosti zadejte do telefonu kód Bluetooth PIN zařízení.

Tipy po spárování zařízení

- Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
- Až bude telefon připojen k zařízení, můžete přijímat hlasové hovory.
- Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu telefonu, ke kterému bylo připojeno.
- Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.

Odpojení telefonu

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Zvolte možnost **Telefon > Žádné > Uložit**.
Telefon je odpojený od zařízení, ale zůstává spárovaný se zařízením.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth > Telefon**.
- 2 Vyberte možnost **X**.
- 3 Vyberte telefon a zvolte možnost **Odstranit**.

Uskutečnění hovoru

Vytáčení čísla

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Vytočit**.
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Zvolte možnost **Vytočit**.

Volání kontaktu z telefonního seznamu

Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Telefonní seznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Zvolte možnost **Hovor**.

Volání na polohu

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Telefon > Procházet kategorie**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Zvolte možnost **Hovor**.

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Odpovědět** nebo **Ignorovat**.

Použití historie volání

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Volaná čísla**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory.
- 3 Vyberte hovor.

Používání možností v průběhu hovoru

- 1 V průběhu hovoru na mapě vyberte možnost **📍**.

2 Vyberte možnost.

- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost **Telefon**.

TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.

TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.

- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost **Ztlumit**.
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost **Ukončit hovor**.

Uložení telefonního čísla domů

TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh ([Úprava oblíbené polohy, strana 3](#)).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > ☰ > Nastavit číslo domů**.
- 2 Zadejte své telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Volání domů

Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo domovské destinace.

Zvolte možnost **Oblíbené > Domů > ☰ > Hovor**.

Používání aplikací

Používání nápovědy

Výběrem možnosti **Aplikace > Nápověda** můžete zobrazit informace o používání zařízení.

Hledání v tématech nápovědy

Zvolte možnost **Aplikace > Nápověda > Q**.

Informace o aplikaci Smartphone Link

Smartphone Link je aplikace pro telefon, která umožňuje zařízení stahovat aktuální data prostřednictvím datového připojení telefonu. Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke službám Garmin Live. Služby Garmin Live poskytují bezplatné a předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení, např. dopravní informace, počasí a ceny paliva.

Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují s telefonem.

Stažení aplikace Smartphone Link

Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony. Informace o kompatibilitě a dostupnosti získáte na webové stránce www.garmin.com/smartphonelink nebo v obchodě s aplikacemi.

Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi do podporovaného telefonu.

Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské příručce k telefonu.

Připojení k aplikaci Smartphone Link

Abyste se mohli připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte ji nejprve stáhnout do telefonu a nainstalovat.

- 1 Spustěte v telefonu aplikaci Smartphone Link.
- 2 V zařízení vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth** a zaškrtněte políčko **Bluetooth**.
- 3 V telefonu vyberte možnost **Nastavení technologie Bluetooth**.

- 4 Aktivujte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a vyhledejte blízká zařízení Bluetooth.

Další informace naleznete v uživatelské příručce telefonu.

- 5 V telefonu vyberte ze seznamu blízkých zařízení své zařízení.
- 6 Podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení potvrďte žádost o párování.

Ikona  se zobrazuje na stavové liště zařízení po připojení aplikace Smartphone Link.

Odeslání polohy z telefonu do zařízení

Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako navigační aplikace.

- 1 V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).
- 2 V menu aplikací vyberte možnost **Smartphone Link**.

Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přenese do naposledy nalezených položek v zařízení.

Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci Smartphone Link

Jakmile je zařízení připojeno k telefonu a přijímá služby Garmin Live, lze vypnout volání pomocí sady handsfree.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Smartphone Link**.
- 2 Vyberte svůj telefon.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Volání pomocí sady handsfree**.

Garmin Služby Live

Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link ([Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 10](#)).

Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke službám Garmin Live. Služby Garmin Live poskytují bezplatné a předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení, např. dopravní informace, počasí a ceny paliva.

Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, například Doprava živě, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link a zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci.

Předplatné služeb Garmin Live

Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.

- 1 Spustěte aplikaci Smartphone Link v telefonu ([Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 10](#)).
- 2 Vyberte možnost **Služby Garmin Live**.
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte možnost **Přihlásit se k odběru**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Informace o funkci ecoRoute

V některých oblastech musíte před použitím funkce ecoRoute™ zakoupit kód pro odemčení nebo příslušenství ecoRoute HD. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/ecoroute.

Funkce ecoRoute počítá spotřebu paliva vozidla a cenu pohonných hmot při navigaci k destinaci a nabízí nástroje pro efektivnější využívání pohonných hmot.

Data poskytovaná funkcí ecoRoute představují pouze odhad. Data se z vozidla nenačítají, pokud nepoužíváte příslušenství ecoRoute HD.

Abyste dostali přesnější výsledky o palivu pro vaše vozidlo a vaše řídicí návyky, proveďte kalibraci spotřeby paliva (*Kalibrace spotřeby paliva, strana 11*).

Příslušenství HD ecoRoute

Po připojení příslušenství ecoRoute HD může zařízení v reálném čase přijímat informace o vozidle, například chybové zprávy, otáčky za minutu a napětí baterie. Zařízení obsahuje data načtená z vozidla pomocí příslušenství ecoRoute HD při výpočtu dat ecoRoute.

Přejděte na adresu www.garmin.com/ecoRoute.

Nastavení vozidla

Při prvním použití funkce ecoRoute musíte zadat informace o vozidle.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Změna ceny pohonných hmot

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute > Na pumpě**.
- 2 Zadejte aktuální cenu paliva a vyberte možnost **Další**.
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

Kalibrace spotřeby paliva

Můžete provést kalibraci spotřeby paliva, a získat tak přesnější zprávy o spotřebě pro určité vozidlo a řídicí návyky. Kalibraci byste měli provést po natankování plné palivové nádrže.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute > Na pumpě**.
- 2 Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.
- 3 Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od posledního doplnění nádrže.
- 4 Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního doplnění nádrže.
- 5 Vyberte možnost **Další**.
Zařízení spočítá průměrnou spotřebu paliva.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Informace o aplikaci ecoChallenge

Aplikace ecoChallenge pomáhá zvýšit úsporu paliva ohodnocením vašich řídicích návyků. Čím vyšší je vaše skóre v rámci aplikace ecoChallenge, tím více paliva ušetříte. Aplikace ecoChallenge shromažďuje údaje a počítá skóre, kdykoli se vaše zařízení pohybuje a nachází v režimu přepravy Automobil.

Zobrazení skóre aplikace ecoChallenge

Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute > ecoChallenge**.

Informace o skóre aplikace ecoChallenge

Brzdění: Zobrazuje skóre za hladké a postupné brzdění. Za prudké brzdění body ztrácíte.

Celkem: Zobrazuje průměrné skóre rychlosti, zrychlení a zpomalení.

Rychlost: Zobrazuje skóre za řízení vozidla nejvhodnější rychlostí pro úsporu paliva.

Zrychlení: Zobrazuje skóre za hladké a postupné zrychlení. Za rychlé zrychlení body ztrácíte.

Vynulování skóre aplikace ecoChallenge

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Vynulovat**.

Zobrazení informací o spotřebě paliva

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute > Spotřeba paliva**.
- 2 Část grafu zvětšíte výběrem.

Zprávy o ujetých kilometrech

Zpráva o ujetých kilometrech ukazuje vzdálenost, dobu, průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle. Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě. Pokud zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.

Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech

V zařízení lze zobrazit uložené zprávy o ujetých kilometrech.

TIP: Je možné připojit zařízení k počítači a otevřít zprávy o ujetých kilometrech ve složce Zprávy v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute > Zpráva o ujetých kilometrech**.
- 2 Vyberte protokol.

Vynulování informací o funkci ecoRoute

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Vynulovat**.

Zobrazení zpráv myGarmin

Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link (*Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 10*). Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete zobrazit zprávy myGarmin, například upozornění na aktualizace softwaru a map.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > myGarmin**.
Pokud máte nepřečtené zprávy, zobrazí se na ikoně myGarmin počet nepřečtených zpráv.
- 2 Vyberte předmět zprávy.
Zobrazí se celá zpráva.

Zobrazení předpovědi počasí

Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link (*Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 10*). Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí**.
- 2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí > Aktuální poloha**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Zobrazení meteorologického radaru

Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízké vzdálenosti, například déšť, sněžení a bouřky.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Meteorologický radar**.

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.

3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.

Kontrola stavu vozovky

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Dopravní situace**.

Plánování cesty

Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu s více cíli.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte možnost **Nová trasa**.
- 3 Vyberte možnost **Vybrat počáteční polohu**.
- 4 Vyhledejte pozici (*Hledání pozice podle kategorie, strana 2*).
- 5 Vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Chcete-li přidat další pozice, zvolte možnost **+**.
- 7 Vyberte možnost **Další**.
- 8 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Plánování cesty

Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu s více cíli.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Čas odjezdu**.
 - Vyberte možnost **Čas příjezdu do cíle**.
- 5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost **Uložit**.
- 6 Vyberte možnost **Trvání**.
- 7 Vyberte čas, který strávíte v poloze, a možnost **Uložit**.
- 8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3–7.

Navigace k uložené trase

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Pokud se zobrazí výzva, vyberte trasu (*Vaše trasa na mapě, strana 4*).

Úprava uložené cesty

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Přejmenovat cestu**.
 - Vyberte možnost **Upravit cíle** pro přidání nebo odstranění pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
 - Vyberte možnost **Odstranit cestu**.
 - Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě, zvolte možnost **Optimalizovat pořadí**.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (viz část *Nastavení zařízení a soukromí, strana 13*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie cestování**.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

Typy souborů

Zařízení podporuje následující typy souborů.

- Soubory map a trasových bodů GPX ze softwaru myGarmin™, například MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (*Uživatelské body zájmu, strana 4*).
- Soubory uživatelských bodů zájmů GPI ze softwaru Garmin POI Loader (*Instalace softwaru POI Loader, strana 4*).

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Instalace paměťové karty

Zařízení podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.
- 2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení lze připojit k počítači pomocí kabelu USB dodaného se zařízením.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 12*).

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit** > **Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.

POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.

- 6 Vyberte možnost **Upravit** > **Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně odpojit.

- 1 Dokončete následující krok:

- V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
- V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do koše.

- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Prizpůsobení zařízení

Nastavení mapy a vozidla

Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Změní ikonu, která se používá pro zobrazení vaší polohy na mapě. Další ikony získáte na webové stránce www.garminage.com.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Nástroje mapy: Vybírá zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů mapy.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy (*Prizpůsobení vrstev mapy, strana 7*).

méMapy: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na webovou stránku www.garmin.com/us/maps.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

Režim výpočtu: Nastaví předvolby trasy.

Objížd'ky: Nastaví funkce vyhnout se silnicím v trase.

Vlastní objížd'ky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky cesty.

Pokročilé objížd'ky: Nastaví délku objížd'ky.

Bezpečnostní režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby a mohly by odvádět její pozornost během řízení.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Předvolby trasy

Chcete-li otevřít stránku Režim výpočtu, v hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Méně paliva: Vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně paliva.

Mimo silnici: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Nastavení displeje

Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Režim barev: Změní jas obrazovky. Snížením jasu je možné docílit úspory energie baterie.

Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se zařízení přepne do režimu spánku.

Jas: Nastaví jas displeje.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce **Screenshot** v paměti zařízení.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li otevřít nastavení Bluetooth, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.

Přidat telefon: Spravuje připojení mezi zařízením a bezdrátovými soupravami headset vybavenými Bluetooth bezdrátovou technologií.

Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.

Deaktivování Bluetooth

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Bluetooth**.

Nastavení dopravy

Chcete-li otevřít stránku nastavení dopravy, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Zvolí, zda se optimalizované alternativní trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání (*Doprava na vaší trase, strana 8*).

Dopravní upozornění: Volí závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

trafficTrends: Zapíná funkci trafficTrends (*trafficTrends™, strana 8*).

Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jednotky a čas**.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Vyberte jazyk klávesnice: Nastaví jazyk pro klávesnici.

Nastavení zařízení a soukromí

Chcete-li otevřít stránku nastavení zařízení, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

EULA: Zobrazí licenční smlouvy s koncovým uživatelem, které se vztahují k vašemu zařízení.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Zde jsme byli a protokol cesty.

Vymazat historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Zde jsme byli a Protokol cesty.

Nastavení varovných bodů

Vyberte možnost **Nastavení** > **Varovné body**.

Zvuk: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost **≡** > **Obnovit**.

Dodatek

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-20 ° až 55 °C (-4 ° až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F)
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla nebo síťové napájení pomocí volitelného příslušenství
Životnost baterie	Až 2,5 hodiny v závislosti na používání a nastavení
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

Napájecí kabely

Zařízení lze napájet různými způsoby.

- Napájecí kabel do vozidla
- Kabel USB
- Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)

Nabíjení zařízení

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.
- Připojte zařízení k počítači pomocí přibaleného kabelu USB.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Odšroubujte uzávěr ①.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte rychlou pojistku F 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Našroubujte uzávěr zpět na napájecí kabel do vozidla ④.

Informace k péči o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

OZNÁMENÍ

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu namočte.
Můžete použít vodu, isopropylalkohol nebo čistící prostředek na brýlové čočky.
- 3 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách <http://my.garmin.com>.

Montáž na palubní desku

OZNÁMENÍ

Trvalé montážní lepidlo se po přilepení velmi obtížně odstraňuje.

Pomocí montážního kotouče můžete zařízení připevnit na palubní desku v souladu s příslušnými národními a místními předpisy. Další informace naleznete na adrese www.garmin.com.

- 1 Vyčistěte a vysušte místo na palubní desce, kam chcete kotouč umístit.
- 2 Odstraňte krycí materiál z lepicí vrstvy na spodní straně kotouče.
- 3 Umístěte kotouč na palubní desku.
- 4 Z horní strany kotouče odstraňte čirý plastový kryt.
- 5 Přísavný držák umístěte na horní stranu kotouče.

6 Přesuňte páčku dolů (směrem ke kotouči).

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Stiskněte jazyček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Naklánějte zařízení vpřed.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku výrobku na webové stránce společnosti Garmin (<http://www.garmin.com>).
- 2 Klikněte na záložku **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na webovou stránku <http://buy.garmin.com>.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Nainstalujte přísavný držák (*Připojení zařízení k napájení ve vozidle*, strana 1).

Zařízení nevyhledává satelitní signály.

- Ujistěte se, zda je vypnut simulátor GPS (*Nastavení navigace*, strana 13).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (*Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla*, strana 14).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° a 45 °C (32° a 113 °F).
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje*, strana 13).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje*, strana 13).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti*, strana 1).
- Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (*Deaktivování Bluetooth*, strana 13).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku (*Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku*, strana 1).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Indikátor baterie je nepřesný

- 1 Nechte zařízení úplně vybit.
- 2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka

U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním systémem Windows 7, Windows Vista® a Windows XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media Player 10.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení

V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk

- 1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
- 2 Vypněte zařízení.
- 3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli k rozbočovači USB.

Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

Telefon se nepřipojuje k zařízení

- Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
Pole Bluetooth musí být nastaveno na hodnotu Povoleno.
- Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth v telefonu a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Další informace naleznete na stránce www.garmin.com/bluetooth.

Rejstřík

A

adresy, nalezení **3**
aktuální poloha **6**
audio, varovné body **14**
automatická hlasitost **2**
aktivace **2**

B

baterie
maximalizace **15**
nabíjení **1, 2, 14, 15**
problémy **15**
bezpečnostní kamery, databáze **7**
body zájmu (POI) **4**
doplňky **4**
POI Loader **4**
uživatelské **4**
body zájmu (software POI Loader) **4**

C

cena paliva, změna **11**
cesta domů **3**
cíle. Viz polohy

Č

číslo ID **13**
čištění dotykové obrazovky **14**
čištění zařízení **14**

D

další odbočka **5**
data cesty **6**
vynulování **6**
domů
cesta **3**
nastavování pozic **3**
telefonní číslo **10**
volání **10**
změna polohy **3**
doplňky
bezpečnostní kamery **7**
uživatelské body zájmu **4**
doprava **7, 8, 13**
aktivace předplatného **8**
dopravní nehody **7**
doživotní předplatná **1**
hledání zpoždění **7**
jiná trasa **8**
kamery **8**
mapa **7**
přidání předplatného **8**
přijímač **7**
trafficTrends **8**
dopravní, kamery **8**
dopravní kamery **8**
uložení **8**
zobrazení **8**
dopravní situace, počasí **12**
doživotní aktualizace map **1**
držáku na palubní desku **14**

E

ecoChallenge **11**
ecoRoute **11**
kalibrace spotřeby paliva **11**
profil vozidla **11**
příslušenství HD **10**
skóre aplikace ecoChallenge **11**
Skóre aplikace ecoChallenge **11**
zpráva o ujetých kilometrech **11**
zprávy o ujetých kilometrech **11**
ecoRoute HD, příslušenství **10, 11**
EULA **13**

G

Garmin Express **1**
Garmin Služby Live **10**
GPS **1, 2**

H

historie cestování **13**
hlasitost, úprava **1**
hlasový příkaz **8, 9**
aktivace **8**
fráze pro aktivaci **8**
navigování pomocí **9**
tipy pro použití **8**
hledání pokladu **3**
hledání poloh **2**
souřadnice **3**
hledání pozic. Viz také pozice
adresy **3**
kategorie **2**
křížovky **3**
města **3**
používání mapy **3**
procházení mapy **3**
hovory **9**
čekající hovor **9**
deaktivace **10**
domů **10**
historie **9**
kontakty **9**
přijetí **9**
uskutečnění **9**
vytáčení **9**

I

ID zařízení **13**
informace o cestě, zobrazení **6**
instalace zařízení
automobil **1**
palubní deska **14**
přísavný držák **1, 15**
vyjmutí z kolébky **15**

J

jas **1**
jazyk
hlas **13**
klávesnice **13**

K

kabely, napájení **14**
kalibrace spotřeby paliva **11**
kamery, bezpečnost **7**
Kde se nacházím? **3, 6**
klávesnice **2**
jazyk **13**
rozložení **13**
kolébka, vyjmutí **15**
krádež, vyhnutí se **14**
křížovky, nalezení **3**

M

mapa, datové pole **7**
mapy **5, 6, 13**
aktualizace **1**
datové pole **6**
doživotní **1**
nákup **15**
nūMaps Guarantee **1**
nūMaps Lifetime **1**
procházení **3**
téma **13**
úroveň detailů **13**
vrstvy **7**
zobrazení tras **5**
myTrends, trasy **6**

N

nabíjení zařízení **1, 2, 14, 15**
nalezení služeb, po cestě **5**
napájecí kabel do vozidla **1**
napájecí kabely **14**
vozidlo **1**
výměna pojistky **14**
naposledy nalezené pozice **3**
náповěda. **10** Viz také podpora produktů
nastavení **13**

nastavení času **2, 13**
nastavení displeje **13**
nástroje mapy **7**
navigace **4**
mimo silnice **4**
náhled tras **4**
nastavení **13**
navigace aktivními pruhy **5**
navigace mimo silnice **4**
nūMaps Guarantee **1**
nūMaps Lifetime **1**

O

objížďky **5**
deaktivace **6**
funkce pro silnice **6**
oblast **6**
odstranění **6**
přízpůsobení **6**
silnice **6**
oblíbené polohy **4**
kategorie **4**
odstranění **4**
úprava **3**
obnovení nastavení **14**
obrazovka, jas **1**
odpojení telefonu **9**
odstranění
cesty **12**
spárovaná souprava headset **9**
odstranění problémů **15**

P

palivo, ceny **11**
paměťová karta **12**
paměťová karta microSD, instalace **12**
parkoviště **3**
poslední místo **3**
párování **9**
odpojení **9**
odstranění spárované soupravy headset **9**
telefon **9, 15**
Péče o zařízení **14**
perspektiva mapy **7**
plánovač trasy **12**
Plánovač trasy **12**
úprava cesty **12**
po cestě
nalezení služeb **5**
přízpůsobení **5**
počasí **11**
dopravní situace **12**
radar **11**
počítač, připojení **12, 15**
podpora produktů **10**
POI. **4** Viz také body zájmu (POI)
POI Loader **4**
pojistka, změna **14**
pokyny k řízení **5**
polohy **2, 12**
aktuální **6**
volání **9**
vyhledávání **3**
popis trasy **5**
pozice **3**
aktuální **3**
naposledy nalezené **3**
nastavení pozice domů **3**
simulováno **4**
uložení **3**
profil vozidla **11**
protokol cesty, zobrazení **6**
předplatná
doprava **1**
nūMaps Lifetime **1**
předplatné, služby Garmin Live **10**
přejmenování cest **12**
přidání zastávek **5**
přijem hovorů **9**
přísavný držák **15**

příslušenství **15**
přizpůsobení, objížďky **6**
přizpůsobení zařízení **13**

R

registrace produktu **1**
registrace zařízení **1**
režim spánku **1**
rozpoznávání hlasu **8**
Rychlé hledání **2**

Ř

řádek pro vyhledávání **2**

S

satelitní signály
příjem **1**
zobrazit **2**
seznam odboček **5**
simulované pozice **4**
skóre aplikace ecoChallenge **11**
Skóre aplikace ecoChallenge **11**
vynulování **11**
Služba Garmin Express
aktualizace softwaru **1**
registrace zařízení **1**
služby Garmin Live, předplatné služeb **10**
služby po cestě **5**
Smartphone Link **10**
deaktivace hovorů **10**
připojení **10**
služby Garmin Live **10**
snímky obrazovky **13**
software
aktualizace **1**
verze **13**
soubory
podporované typy **12**
přenos **12**
souřadnice **3**
spotřeba paliva. **11** Viz také ecoRoute

T

technické údaje **14**
technologie Bluetooth **9, 15**
deaktivace **13**
nastavení **13**
zapnutí **9**
telefon
odpojení **9**
párování **9, 15**
telefonní hovory **9**
čekající hovor **9**
hlasové vytáčení **9**
příjem **9**
přijetí **9**
vytáčení **9**
ztlumení **9**
telefonní hovory handsfree **9**
telefonní seznam **9**
tlačítka na displeji **2**
trafficTrends **8**
deaktivace **8**
trasový počítač **6**
vynulování informací **6**
trasy
myTrends **6**
náhled **4**
navržené **6**
předvolby **13**
výpočet **4**
zahájení **4**
zastavení **5**
zobrazení na mapě **5**

U

uložené pozice **12**
uložení, aktuální pozice **3**
upozornění
audio **14**
bezpečnostní kamery **14**

varovné body **14**
USB, odpojení **12**
uživatelské body zájmu **4**

V

varovná upozornění, nastavení **14**
vrstvy mapy, přizpůsobení **7**
vyjmutí kolébky **15**
vynulování
data cesty **6**
zařízení **1**
vytáčení **9**

Z

zapínací tlačítko **1**
zastávky, přidání **5**
zeměpisná šířka a délka **3**
zkratky
odstranění **4**
přidání **4**
změna oblasti vyhledávání **2**
zobrazení křižovatky **5**
zobrazení mapy
2D **7**
3D **7**
zobrazení mapy 2D **7**
zobrazení mapy 3D **7**
zprávy, ujeté kilometry **11**
zprávy o ujetých kilometrech **11**
ztlumení, audio **9**

