

## Veneilypalvelun hakeminen ja navigoiminen siihen

### Navigoinnin aloittaminen:

1. Valitse aloitusnäytössä **Minne**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse ajokohde.
4. Valitse **Navigoi**.
5. Valitse **Mene**.  
TAI  
Jos käytössä on esiohjelmoitu BlueChart® g2 Vision® -kortti ja haluat käyttää automaattista opastusta, valitse **Opastus**.
6. Seuraa näytön värillistä viivaa määränpään.

### Navigoinnin lopettaminen:

Paina merikartassa **MENU**-painiketta ja valitse **Lopeta navigointi**.



## Määränpään hakeminen nimellä

1. Valitse aloitusnäytössä **Minne?** > **Etsi nimellä**.
2. Valitse merkkejä **keinupainikkeella** ja kirjoita vähintään osa määränpään nimestä.
3. Painamalla **SELECT**-painiketta voit näyttää lähimmät 50 määränpäättä, jotka täyttävät hakeuehdot.  
Voit mennä sijaintiin valitsemalla sen > **Navigoi** > **Mene**.



Anna nimi



Näytä hakutulokset

## Reittipisteen tai mies yli laidan (MOB) -pisteen merkitseminen

### Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi tai MOB-pisteeksi:


1. Paina **MARK**-painiketta missä tahansa näytössä.
2. Tallenna reittipiste valitsemalla **Takaisin** tai merkitse reittipiste MOB-pisteeksi valitsemalla **Mies yli laidan**.

### Uuden reittipisteen luominen:

1. Valitse aloitusnäytössä **Kartat** > **Merikartta**.
2. Valitse reittipisteeksi merkittävä paikka karttaosoittimella (🖱️).
3. Paina **SELECT**-painiketta.
4. Valitse **Luo reittipiste**.

### Reittipisteen siirtäminen navigointikartassa:

1. Korosta reittipiste merikartassa karttaosoittimella (🖱️) ja paina **SELECT**-painiketta.
2. Valitse **Katso**. (**Katso**-painike näkyy ainoastaan, kun lähistöllä on useita reittipisteitä.)
3. Valitse muokattavan reittipisteen painike > **Siirrä**.
4. Tallenna uusi sijainti painamalla **SELECT**-painiketta.



Luo reittipiste

## Reittipisteen luominen tai poistaminen

### Aiemman reittipisteen muokkaaminen:

1. Valitse aloitusnäytössä **Tiedot** > **Käyttäjätiedot** > **Reittipisteet**.
2. Valitse muokattava reittipiste.
3. Valitse **Muokkaa reittipistettä**.
4. Valitse muutettava reittipisteen ominaisuus (**Nimi**, **Symboli**, **Syvyys**, **Veden lämpö**, **Kommentti** tai **Sijainti**).

### Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen:

1. Korosta reittipiste tai MOB-piste merikartassa karttaosoittimella (🖱️).  
TAI  
Valitse aloitusnäytössä **Tiedot** > **Käyttäjätiedot** > **Reittipisteet**.
2. Valitse poistettava reittipiste tai MOB-piste.
3. Valitse **Katso** > **Poista** (**Katso**-painike näkyy ainoastaan, kun lähistöllä on vähintään kaksi reittipistettä.)



# GPSMAP® 400/500 pikaopas





## Laitteen käynnistäminen ja signaalin hakeminen

 Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

### Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Voit kytkeä laitteeseen virran painamalla  **virtapainiketta**. Kun varoitusnäyttö avautuu, avaa aloitusnäyttö valitsemalla **Hyväksyn**. Voit katkaista laitteesta virran painamalla  **virtapainiketta**.

### GPS-satelliittisignaalin hakeminen

Kun käynnistät laitteen, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Kun laite havaitsee satelliittisignaaleja, aloitusnäytön yläreunassa olevat satelliittisignaalin voimakkuuspalkit ovat vihreät . Kun laite lakkaa vastaanottamasta satelliittisignaaleja, vihreät palkit katoavat  ja sijaintikuvakkeessa vilkkuu kysymysmerkki.

Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



Aloitusnäyttö

## Näppäimistön käyttäminen

**VIRTA/TAUSTAVALO**—voit kytkeä ja katkaista virran painamalla painiketta pitkään ja säätää taustavaloa sekä päivä- ja yötilaa painamalla painiketta lyhyesti.

**ALUE (-/+)**—painamalla voit säätää luotaimen aluetta, lähentää tai loitontaa karttaa, siirtyä sivun eteen- tai taaksepäin luetteloissa tai säätää taustavalon kirkkautta.

**KEINUPAINIKE**—voit selata valikkoja, korostaa kenttiä ja antaa tietoja painamalla keinupainikkeen ylä- ja alanuolta tai vasenta ja oikeaa nuolta.

**MARK**—painamalla voit merkitä reittipisteen.

**SELECT**—painamalla voit valita korostettuja kohteita.



**HOME**—painamalla voit palata aloitusnäyttöön.

**MENU**—painamalla voit avata lisä- ja määrittämissätyksiä. Joissakin tilanteissa voit palata edelliseen näyttöön painamalla.



## Reittien ja jälkien käyttäminen

### Reitin luominen nykyisestä sijainnista:

1. Korosta määränpää merikartassa karttaosoittimella  ja paina **SELECT**-painiketta.
2. Valitse **Navigo** > **Reitti**.
3. Valitse karttaosoittimella  sijainti, johon haluat sijoittaa viimeisen käännöksen määränpäästä kohti.
4. Paina **SELECT**-painiketta. Voit lisätä käännöksiä toistamalla tätä vaihetta.
5. Painamalla **MENU**-painiketta voit peruuttaa, kumota viimeisimmän käännöksen tai aloittaa reitin navigoimisen.



### Reitin luominen toiseen sijaintiin:

1. Valitse aloitusnäytössä **Tiedot** > **Käyttäjätiedot** > **Reitit** > **Uusi reitti**.
2. Valitse **Käytä karttaa** tai **Käytä reittipisteluetteloa**.
3. Jos valitset **Käytä karttaa**, valitse karttaosoittimella  uuden reitin aloituspiste. Jos valitset **Käytä reittipisteluetteloa**, valitse reitin ensimmäinen reittipiste ja paina **SELECT**-painiketta.
4. Valitse ensimmäisen käännöksen kohta ja paina **SELECT**-painiketta. Toista, kunnes reitti on valmis.
5. Tallenna reitti valitsemalla **MENU**.
6. Valitsemalla reitin voit muokata reittiä, poistaa sen tai navigoida sen.

### Reitin muokkaaminen:

1. Valitse aloitusnäytössä **Tiedot** > **Käyttäjätiedot** > **Reitit**.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse **Muokkaa reittiä**. Voit muokata reitin nimeä tai käännöksiä kartan tai käännösluettelon avulla.

### Jälkilokin ottaminen käyttöön:


Valitse missä tahansa muussa kartassa paitsi kalanäkymä 3D:ssa **MENU** > **Reittipisteet & jäljet** > **Jäljet** > **Käytössä**. Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.

### Aktiivisen jäljen tyhjentäminen:

Valitse missä tahansa muussa kartassa paitsi kalanäkymä 3D:ssa **MENU** > **Reittipisteet & jäljet** > **Aktiiviset jäljet** > **Tyhjennä aktiivinen jälki**. Jälkimuisti tyhjennetään ja nykyisen jäljen tallennusta jatketaan.

## Näyttöasetusten muuttaminen


### Taustavalon säätäminen:

1. Paina  **virtapainiketta**.
2. Valitse **Taustavalo**.
3. Voit säätää taustavaloa manuaalisesti painamalla **keinupainikkeen** vasenta tai oikeaa nuolta.

 **HUOMAUTUS:** painamalla  **virtapainiketta** toistuvasti voit vaihtaa taustavalon enimmäis- ja vähimmäiskirkkautta sekä manuaalisen asetuksen välillä.



### Siirtyminen päivä- ja yötilan välillä

1. Paina  **virtapainiketta**.
2. Valitse **Väritila**.
3. Voit vaihtaa tilaa painamalla **keinupainikkeen** vasenta tai oikeaa nuolta.





Päivätila



Yötila

## Merikartan vieritys ja zoomaaminen

**Keinupainikkeella** voit siirtää karttaosoittimen  pois nykyisestä sijainnista ja tarkastella merikartan muita osia. Kun siirryt nykyisen karttanäytön reunan yli, laite vierittää karttaa eteenpäin.



Siirtäessäsi karttaosoitinta voit tarkastella etäisyyttä ja suuntaa nykyisestä sijainnista katsoen sekä karttaosoittimen sijaintikoordinaatteja kartan oikeassa alakulmassa.

Voit vierittää karttaa painamalla **keinupainikkeen** ylä- tai alanuolta tai vasenta tai oikeaa nuolta.

### Lähentäminen ja loitontaminen kartalla

**Alue (+/-)** -painikkeilla hallitaan zoomaustasoa, joka näkyy merikartan alareunan mittakaavaosoittimessa (**800m**). Luvun alapuolella oleva palkki osoittaa etäisyyden kartassa.