

GARMIN®



ALPHA® LTE KAULAPANTALAITTE

Käyttöopas

© 2023 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja Alpha® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Alpha™ ja Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

M/N A04674

Sisällysluettelo


Aloitius.....	1
Kaulapantalaite.....	1
Kaulapantalaitteen lataaminen.....	2
Garmin Alpha sovellus.....	2
Kaulapannan sovittaminen koiralle.....	3
Koiran seuranta.....	3
Alpha LTE kaulapantalaitteen tarkasteleminen Alpha navigaattorissa.....	3
Alpha LTE kaulapantalaitteen pariliittäminen yhteensopivaan Garmin VHF kaulapantalaitteeseen.....	4
Pelastustila.....	4
Lepotila.....	4
Laitteen tiedot.....	4
Tuotepäivitykset.....	4
Alpha LTE kaulapantalaitteen tekniset tiedot.....	5
Lisävarusteiden ostaminen.....	5

Aloit

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Kaulapantalaite



①	Virtapainike
②	Tilan merkkivalo
③	Huomiovalot
③	HUOMAUTUS: huomiovalojen asetuksia voi muuttaa Garmin Alpha™ sovelluksessa (<i>Garmin Alpha sovellus, sivu 2</i>).

Kaulapantalaitteen käynnistäminen

Paina virtapainiketta, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisen vihreänä ja kaulapantalaite antaa äänimerkin.

Kaulapantalaitteen sammuttaminen

Paina virtapainiketta, kunnes tilan merkkivalo palaa punaisena.

Alpha LTE tilan merkkivalo

Merkkivalon toiminta	Tila
Vilkkuu punaisena	Ei LTE-yhteyttä
Vilkkuu vihreänä	LTE yhdistetty
Vilkkuu sinisenä	LTE yhdistetty, pariliitetty yhteensopivaan VHF-kaulapantalaitteeseen


Kaulapantalaitteen lataaminen

HUOMAUTUS

Estä korroosiota kuivaamalla kaulapantalaitteen liitinpinnat ja niitä ympäröivä alue huolellisesti ennen latauspidikkeen liittämistä.

Lataa akku täyteen ennen kaulapantalaitteen ensimmäistä käyttökertaa. Täysin tyhjän akun lataaminen kestää noin viisi tuntia.

- 1 Napsauta latauspidike ① kiinni kaulapantalaitteeseen ②.



- 2 Liitä virtajohdon pienempi liitin latauspidikkeen USB-liitäntään.
- 3 Liitä virtajohto virtalähteeseen.
Tilan merkkivalo palaa punaisena, kun kaulapantalaite latautuu.
- 4 Kun tilan merkkivalo muuttuu vihreäksi, irrota latauspidike pannasta.

Garmin Alpha sovellus

Garmin Alpha sovelluksella voi aktivoida LTE-tilauksen, seurata koira, muuttaa kaulapantalaitteen asetuksia, tarkastella koiran jälkiä ja suorituksia, luoda reittejä ja reittipisteitä sekä käyttää pilvitallennusta.

Voit ladata Garmin Alpha sovelluksen puhelimen sovelluskaupasta tai osoitteesta garmin.com/alphaapp.

Yhteysominaisuudet

HUOMAUTUS

Tiettyjen Alpha LTE kaulapantalaitteen ominaisuuksien käyttöön tarvitaan aktiivinen LTE Subscription, ja kaulapantalaitteen on oltava LTE-verkon kattavuusalueella. LTE Subscription voidaan määrittää Garmin Alpha sovelluksella (*Garmin Alpha sovellus, sivu 2*). Vaikka LTE Subscription olisi ostettu, LTE-verkko ei silti välttämättä ole käytettävissä laitteen käyttöpaikassa.

LTE Subscription: aktivoi olemassa oleva LTE Subscription tai hallitse sitä Garmin Alpha sovelluksella.

Kaulapantalaiteasetukset: muuta Garmin Alpha sovelluksella Alpha LTE kaulapantalaitteen asetuksia, kuten päivitystahdin ja huomiovalojen asetuksia.

Jäljitys: tallenna ja tarkastele koiran jälkiä ja toimintaa Garmin Alpha sovelluksella.

Ohjelmistopäivitykset: voit vastaanottaa päivityksiä laitteesi ohjelmistolle Garmin Alpha sovelluksella.

Puhelimen pariliitos ja Alpha LTE kaulapantalaiteen aktivoiminen

HUOMAUTUS

Tiettyjen Alpha LTE kaulapantalaiteen ominaisuuksien käyttöön tarvitaan aktiivinen LTE Subscription, ja kaulapantalaiteen on oltava LTE-verkon kattavuusalueella (*Yhteysominaisuudet, sivu 2*). LTE Subscription voidaan määrittää Garmin Alpha sovelluksella (*Garmin Alpha sovellus, sivu 2*). Vaikka LTE Subscription olisi ostettu, LTE-verkko ei silti välttämättä ole käytettävissä laitteen käyttöpaikassa.

- 1 Käynnistä Alpha LTE kaulapantalaite.
- 2 Tuo yhteensopiva puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- 3 Lataa ja avaa puhelimen sovelluskaupasta Garmin Alpha sovellus.
- 4 Paina Alpha LTE kaulapantalaiteen virtapainiketta, kunnes tilan merkkivalo muuttuu siniseksi. Laite siirtyy pariliitostilaan.
- 5 Viimeistele pariliitos sovelluksen ohjeiden mukaisesti.
- 6 Aktivoi LTE-palvelu sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Kun puhelin ja laite on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja Bluetooth® alueella.

Kaulapannan sovittaminen koiralle

⚠ HUOMIO

Älä ruiskuta laitteeseen tai pantaan vahvoja kemikaaleja kuten kirppu- tai punkkikarkotetta. Varmista aina, että koiraan ruiskutettu kirppu- tai punkkikarkote on täysin kuivunut, ennen kuin kiinnität pannan koiran kaulaan. Vahvat kemikaalit voivat vahingoittaa muoviosia ja kaulapantaa pieninäkin määrinä.

Kaulapannat myydään erikseen. Voit käyttää koiran omaa kaulapantaa tai ostaa sen yhtiöltä Garmin® (*Lisävarusteiden ostaminen, sivu 5*).

- 1 Aseta panta kaulapantalaiteineen koiran kaulaan merkkivalot eteenpäin.
- 2 Aseta panta koiran kaulan keskikohtaan.
- 3 Kiristä panta sopivan tiukalle koiran kaulan ympäri ja kiinnitä se.

HUOMAUTUS: kaulapannan pitäisi olla kiinni niin tiukasti, että se ei pääse liikkumaan koiran kaulassa. Koiran on silti voitava syödä ja juoda normaalisti. Tarkkaile koiran käytöstä sen varalta, että panta on liian tiukalla.

Koiran seuranta

Garmin Alpha sovelluksella ja yhteensopivalla Alpha navigaattorilla (valinnainen) voit seurata koiraasi tai useaa koira. Kartassa näkyvät koiran sijainti, oma sijaintisi ja jäljet. Kompassin osoitin näyttää koiran nykyisen sijainnin suunnan.

Alpha LTE kaulapantalaiteen tarkasteleminen Alpha navigaattorissa

Kun Alpha LTE kaulapantalaite ja yhteensopiva Alpha navigaattori on pariliitetty Garmin Alpha sovellukseen, kompassiosoitin ilmestyy Alpha navigaattorin karttasivulle ilmaisemaan Alpha LTE kaulapantalaiteen sijaintia. Alpha LTE kaulapantalaite ei ilmesty Alpha navigaattorin Koiraluettelo-sivulle.

Alpha LTE kaulapantalaiteen pariliittäminen yhteensopivaan Garmin VHF kaulapantalaiteeseen

Jos koirasi käyttää sekä Alpha LTE kaulapantalaitetta että yhteensopivaa Garmin VHF kaulapantalaitetta, voit pariliittää ne keskenään, jotta niitä voidaan seurata yhtenä kohteena Alpha navigaattorin Koiraluettelo-sivulla. Alpha LTE kaulapantalaite näkyy välilehtenä VHF-kaulapantalaiteen sivulla.

Pariliitettynä yhteensopivaan Garmin VHF kaulapantalaiteeseen Alpha LTE kaulapantalaite poistaa GPS-toiminnon käytöstä akkuvirran säästämiseksi ja käyttää VHF-kaulapantalaiteen sijaintia.

- 1 Tuo yhteensopiva Garmin VHF kaulapantalaite enintään 10 metrin (33 jalan) päähän Alpha LTE kaulapantalaiteesta.
- 2 Paina yhteensopivan VHF-kaulapantalaiteen virtapainiketta, kunnes laite siirtyy pariliitostilaan.
VIHJE: katso lisätietoja yhteensopivan VHF-kaulapantalaiteen käyttöoppaasta.
- 3 Paina Alpha LTE kaulapantalaiteen virtapainiketta, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kaulapantalaite siirtyy pariliitostilaan ja muodostaa pariliitoksen automaattisesti muutamassa sekunnissa.
HUOMAUTUS: onnistuneen pariliitoksen jälkeen Alpha LTE kaulapantalaiteen tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä vihreän sijasta (*Alpha LTE tilan merkkivalo, sivu 1*).

Pelastustila

Pelastustila pidentää kaulapantalaiteen akunkestoa, jotta ehdit paremmin paikantaa koiran esimerkiksi pitkän metsästyksen lopussa tai jos koira poistuu kattavuusalueelta. Pelastustilassa päivitystahdiksi vaihtuu 2 minuuttia, kun kaulapantalaiteen akun virta laskee alle 25 prosenttiin. Pelastustilan voi ottaa käyttöön Garmin Alpha sovelluksen kaulapantalaiteasetuksista.

Lepotila

Lepotilassa voit säästää akkua, kun et seuraa koiraasi aktiivisesti. Lepotilan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Garmin Alpha sovelluksen kaulapantalaiteasetuksista.

Laitteen tiedot

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Asenna älypuhelimien Garmin Alpha sovellus.

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Tietojen lataaminen Garmin Alpha palveluun
- Tuotteen rekisteröiminen

Määrittäminen: Garmin Express

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Kaulapantalaiteen liittäminen tietokoneeseen

HUOMAUTUS

Estä korroosiota kuivaamalla kaulapantalaiteen liitinpinnot ja niitä ympäröivä alue ennen latauspidikkeen liittämistä.

- 1 Napsauta latauspidike kiinni kaulapantalaiteeseen.
- 2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää latauspidikkeen USB-liitäntään.
- 3 Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Alpha LTE kaulapantalaitteen tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto ¹	Kun käytät ainoastaan Alpha LTE kaulapantalaitetta: • 10 sekunnin päivitystahti: 11 tuntia • Dynaaminen päivitystahti: 18 tuntia • 2 minuutin päivitystahti: 45 tuntia Pariliitettynä yhteensopivaan VHF-kaulapantalaitteeseen: • 10 sekunnin päivitystahti: 12 tuntia • Dynaaminen päivitystahti: 40 tuntia • 2 minuutin päivitystahti: 75 tuntia
Käyttölämpötila	–20–60 °C (–4–140 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Langattomat taajuudet/yhteyshälytykset	2,4 GHz (enintään 5,0 dBm); 1710–1785 MHz (enintään 25,55 dBm); 832–862 MHz (enintään 13,1 dBm)
EU:n SAR	Enintään 1,99 W/kg raaja; enintään 1,99 W/kg ylävartalo
Vesitiiviys	1 ATM ²

Akunkeston maksimoiminen

Voit pidentää kaulapantalaitteen akunkestoja säätämällä tiettyjä laiteasetuksia Garmin Alpha sovelluksessa.

- Varmista paras akunkesto valitsemalla päivitystahdiksi **2 minuuttia** ja pidennä akunkesto valitsemalla **Dynaaminen**.
- Sammuta huomiovalot.
- Ota käyttöön pelastustila ([Pelastustila, sivu 4](#)).
- Kun et seuraa koiraasi aktiivisesti, ota käyttöön lepotila ([Lepotila, sivu 4](#)).

Lisävarusteiden ostaminen

- Voit ostaa valinnaisia lisävarusteita osoitteesta garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

¹ Päivitystahdista voi mukauttaa Garmin Alpha sovelluksessa.

² Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

