

GARMIN®



ALPHA® LTE-HALSBÅNDENHET

Brukerveiledning

© 2023 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin logoen, og Alpha® er varemerker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Alpha™ og Garmin Express™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Modellnummer: A04674

Innholdsfortegnelse


Komme i gang	1
Halsbåndenhet	1
Lade hundehalsbåndenheten	2
Garmin Alpha appen	2
Tilpasse halsbåndet til hunden	3
Hundesporing	3
Vise Alpha LTE-halsbåndenheten på Alpha navigasjonsenheten	3
Parkoble Alpha LTE-halsbåndenheten med en kompatibel Garmin VHF- halsbåndenhet	4
Redningsmodus	4
Dvalemodus	4
Informasjon om enheten	4
Produktoppdateringer	4
Spesifikasjoner for Alpha LTE- halsbåndenheten	5
Kjøpe tilbehør	5

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Halsbåndenhet



①	Av/på-knapp
②	LED-statuslampe
③	LED-varsellys
③	MERK: LED-varsellysenes innstillinger kan justeres i Garmin Alpha™ appen (<i>Garmin Alpha appen</i> , side 2).

Slå på halsbåndenheten

Hold inne av/på-knappen til LED-statuslampen lyser kontinuerlig grønt og halsbåndenheten piper.

Slå av halsbåndenheten

Hold inne av/på-knappen til LED-statuslampen lyser rødt.

Alpha LTE-enhetens LED-statuslampe

LED-aktivitet	Status
Blinker rødt	Ingen LTE-tilkobling
Blinker grønt	LTE tilkoblet
Blinker blått	LTE koblet til og parkoblet med en kompatibel VHF-halsbåndenhet


Lade hundehalsbåndenheten

LES DETTE

Tørk godt av kontaktene på halsbåndenheten og området rundt før du kobler til ladeklemmen. Dette forhindrer korrosjon.

Du bør lade batteriet helt opp før du bruker halsbåndenheten for første gang. Det tar omtrent fem timer å lade opp et helt utladet batteri.

- 1 Fest ladeklemmen ① til halsbåndenheten ②.



- 2 Koble den minste enden av strømkabelen til USB-porten på ladeklemmen.
- 3 Koble strømkabelen til en strømkilden.
LED-statuslampen lyser rødt når halsbåndet lader.
- 4 Når LED-statuslampen blir grønn, fjerner du ladeklemmen fra halsbåndet.

Garmin Alpha appen

Med Garmin Alpha appen kan du aktivere LTE-abonnementet ditt, spore hunden din, justere halsbåndenhetens innstillinger, gå gjennom hundespor og aktiviteter, opprette løyper og veipunkter og bruke skylagringsfunksjoner. Du kan laste ned Garmin Alpha appen fra appbutikken på telefonen din. Du kan også gå til garmin.com/alphaapp.

Tilkoblede funksjoner

LES DETTE

Hvis du vil bruke visse funksjoner på Alpha LTE-halsbåndenheten, kreves det et aktivt LTE Subscription, og halsbåndenheten må befinne seg innenfor et LTE-dekningsområde. LTE Subscription kan konfigureres ved hjelp av Garmin Alpha appen ([Garmin Alpha appen, side 2](#)). Et kjøp av LTE Subscription garanterer ikke at LTE-dekningen er tilgjengelig der enheten brukes.

LTE Subscription: Gjør at du kan aktivere eller administrere en eksisterende LTE Subscription ved hjelp av Garmin Alpha appen.

Innstillinger for halsbåndenhet: Gjør at du kan justere Alpha LTE-halsbåndenhetens innstillinger, for eksempel oppdateringsfrekvensen og LED-varsellysnes innstillinger, ved hjelp av Garmin Alpha appen.

Sporing: Gjør at du kan registrere og gå gjennom hundespor og aktiviteter ved hjelp av Garmin Alpha appen.

Programvareoppdateringer: Brukes til å motta oppdateringer for enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin Alpha appen.

Parkoble telefonen din og aktivere Alpha LTE-halsbåndenheten

LES DETTE

Hvis du vil bruke visse funksjoner på Alpha LTE-halsbåndenheten, kreves det et aktivt LTE Subscription, og halsbåndenheten må befinne seg innenfor et LTE-dekningsområde (*Tilkoblede funksjoner, side 2*). LTE Subscription kan konfigureres ved hjelp av Garmin Alpha appen (*Garmin Alpha appen, side 2*). Et kjøp av LTE Subscription garanterer ikke at LTE-dekningen er tilgjengelig der enheten brukes.

- 1 Slå på Alpha LTE-halsbåndenheten.
- 2 Hold en kompatibel telefon innenfor 10 meter (33 fot) av enheten.
- 3 Last ned og åpne Garmin Alpha appen fra appbutikken på telefonen.
- 4 Trykk på av/på-knappen på Alpha LTE-halsbåndenheten til LED-statuslampen lyser blått.
Enheten aktiverer parkoblingsmodus.
- 5 Følg instruksjonene i appen for å fullføre parkoblingen.
- 6 Følg instruksjonene i appen for å aktivere LTE-tjenesten.

Når telefonen og enheten er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor Bluetooth® rekkevidde.

Tilpasse halsbåndet til hunden

⚠ FORSIKTIG

Ikke spray sterke kjemikalier på enheten eller halsbåndet, inkludert, men ikke begrenset til, midler mot lopper og flått. Sørg for alltid for at eventuelle midler mot lopper og flått har tørket helt før du setter halsbåndet på hunden. Selv små mengder sterke kjemikalier kan skade plastdelene og halsbåndremmen.

Hundehalsbåndremmer selges separat. Du kan bruke din egen hundehalsbåndrem eller kjøpe en fra Garmin® (*Kjøpe tilbehør, side 5*).

- 1 Plasser halsbåndet med halsbåndenheten på hundens hals med LED-lampene vendt fremover.
- 2 Plasser halsbåndet rundt midten av hundens hals.
- 3 Stram halsbåndet slik at det sitter stramt rundt hundens hals, og fest det.

MERK: Halsbåndet skal sitte stramt slik at det ikke snurrer eller sklir rundt hundens hals. Hunden må kunne svelge mat og vann som normalt. Du bør observere hundens atferd for å bekrefte at halsbåndet ikke er for stramt.

Hundesporing

Med Garmin Alpha appen og en kompatibel Alpha navigasjonsenhet (valgfritt) kan du spore hunden din eller flere hunder. Kartet viser posisjon og spor for deg og hunden. Kompasspekeren angir retningen til hundens gjeldende posisjon.

Vise Alpha LTE-halsbåndenheten på Alpha navigasjonsenheten

Når Alpha LTE-halsbåndenheten og en kompatibel Alpha navigasjonsenhet er parkoblet med Garmin Alpha appen, vises en kompasspeker på Alpha navigasjonsenhetens kartside som angir posisjonen til Alpha LTE-halsbåndenheten. Alpha LTE-halsbåndenheten vises ikke på Alpha navigasjonsenhetens Hundeliste-side.

Parkoble Alpha LTE-halsbåndenheten med en kompatibel Garmin VHF-halsbåndenhet

Hvis du bruker både Alpha LTE-halsbåndenheten og en kompatibel Garmin VHF-halsbåndenhet på hunden din, kan du parkoble halsbåndenhetene slik at de spores sammen som én ressurs på Alpha navigasjonsenhets Hundeliste-side. Alpha LTE-halsbåndenheten vises som en fane på VHF-hundehalsbåndetsiden.

Når enheten er parkoblet med en kompatibel Garmin VHF-halsbåndenhet, deaktiverer Alpha LTE-halsbåndenheten GPS-en for å bevare batterilevetiden og bruker VHF-halsbåndenhetens posisjon.

- 1 Sørg for at den kompatible Garmin VHF-halsbåndenheten er innenfor 10 meter (33 fot) av Alpha LTE-halsbåndenheten.
- 2 Trykk på av/på-knappen på den kompatible VHF-halsbåndenheten til enheten går i parkoblingsmodus.
TIPS: Du finner mer informasjon i den kompatible VHF-halsbåndenhetens brukerveiledning.
- 3 Trykk på av/på-knappen på Alpha LTE-halsbåndenheten til LED-statuslampen blinker blått. Hundeenheten går i parkoblingsmodus og parkobles automatisk på et par sekunder.

MERK: Når parkoblingen er utført, blinker LED-statuslampen på Alpha LTE-halsbåndenheten blått i stedet for grønt (*Alpha LTE-enhetens LED-statuslampe, side 1*).

Redningsmodus

Redningsmodus forlenger halsbåndenhetens batterilevetid for å gi deg mer tid til å finne hunden din, for eksempel på slutten av en lang jakt eller hvis hunden er utenfor kommunikasjonsrekkevidden. Redningsmodus endrer oppdateringsfrekvensen til to minutter når halsbåndenheten når 25 % batterilevetid. Du kan aktivere redningsmodus i halsbåndenhetens innstillinger i Garmin Alpha appen.

Dvalemodus

Dvalemodus kan brukes til å bevare batteriet når du ikke aktivt sporer hunden din. Du kan aktivere eller deaktivere dvalemodus i halsbåndenhetens innstillinger i Garmin Alpha appen.

Informasjon om enheten

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Installer appen Garmin Alpha på smarttelefonen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Dataopplastinger til Garmin Alpha
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Koble halsbåndenheten til en datamaskin

LES DETTE

Tørk av kontaktene på halsbåndenheten og området rundt før du kobler til ladeklemmen. Dette forhindrer korrosjon.

- 1 Fest ladeklemmen til halsbåndenheten.
- 2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på ladeklemmen.
- 3 Koble den andre enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.

Spesifikasjoner for Alpha LTE-halsbåndenheten

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid ¹	Når du kun bruker Alpha LTE-halsbåndenheten: • 10 sek oppdateringsfrekvens: 11 timer • Dynamisk oppdateringsfrekvens: 18 timer • 2 min. oppdateringsfrekvens: 45 timer Når enheten er parkoblet med en kompatibel VHF-halsbåndenhet: • 10 sek oppdateringsfrekvens: 12 timer • Dynamisk oppdateringsfrekvens: 40 timer • 2 min. oppdateringsfrekvens: 75 timer
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60°C (fra -4 til 140°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Trådløse frekvenser/protokoller	2,4 GHz ved 5,0 dBm maks., 1710–1785 MHz ved 25,55 dBm maks., 832–862 MHz ved 13,1 dBm maks.
EU SAR	1,99 W/kg maksimalt ben, 1,99 W/kg maksimal torso
Vanntetthet	1 ATM ²

Maksimere batterilevetiden

Du kan justere visse enhetsinnstillinger i Garmin Alpha appen for å forlenge halsbåndenhetens batterilevetid.

- Angi oppdateringsfrekvensen som **2 minutter** for å få best mulig batterilevetid eller **Dynamisk** for å få lengre batterilevetid.
- Slå av varsellysene.
- Aktiver redningsmodus ([Redningsmodus, side 4](#)).
- Når du ikke aktivt sporer hunden din, kan du aktivere dvalemodus ([Dvalemodus, side 4](#)).

Kjøpe tilbehør

- Valgfrie tilbehør er tilgjengelige på garmin.com eller fra din Garmin forhandler.

¹ Oppdateringsfrekvensen kan tilpasses i Garmin Alpha appen.

² Enheten tåler trykk som tilsvarer en dybde på 10 m. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

