

GARMIN®



HUNDHALSBANDSENHETEN ALPHA® LTE

Användarhandbok

© 2023 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin-logotypen och Alpha® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Alpha™ och Garmin Express™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Modellnummer A04674

Innehållsförteckning


Komma igång.....	1
Hundhalsbandsenhet.....	1
Ladda hundhalsbandsenheten.....	2
Appen Garmin Alpha.....	2
Sätta på halsbandet på hunden.....	3
Hundspårning.....	3
Visa hundhalsbandsenheten Alpha LTE på din Alpha navigator.....	3
Para ihop hundhalsbandsenheten Alpha LTE med din kompatibla VHF- hundhalsbandsenhet från Garmin.....	4
Räddningsläge.....	4
Viloläge.....	4
Enhetsinformation.....	4
Produktuppdateringar.....	4
Hundhalsbandsenheten Alpha LTE – specifikationer.....	5
Köpa tillbehör.....	5

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Hundhalsbandsenhet



① Strömknapp

② Statuslysdiod

Blinkande signallysdioder

③ **Obs!** Inställningarna för blinkande signallysdioder kan justeras i appen Garmin Alpha™ ([Appen Garmin Alpha, sidan 2](#)).

Slå på hundhalsbandsenheten

Håll in strömknappen tills statuslysdioden lyser med ett fast grönt sken och enheten piper.

Stänga av hundhalsbandsenheten

Håll strömknappen intryckt tills statuslysdioden lyser med ett fast rött sken.

Alpha LTE – statuslysdiod

Lystdiodsaktivitet	Status
Blinkande röd	Ingen LTE-anslutning
Blinkande grön	LTE anslutning
Blinkande blå	LTE-ansluten och ihopparad med en kompatibel VHF-hundhalsbandsenhet


Ladda hundhalsbandsenheten

OBS!

För att förhindra korrosion bör du noggrant torka av kontakterna på hundhalsbandsenheten och området omkring dem innan du ansluter laddningsfästet.

Du bör ladda batteriet helt innan du använder hundhalsbandsenheten första gången. Det tar ungefär fem timmar att ladda ett urladdat batteri.

- 1 Knäpp fast laddningsfästet ① på hundhalsbandsenheten ②.



- 2 Anslut den lilla änden av strömkabeln till USB-porten på laddningsfästet.
- 3 Anslut strömkabeln till en strömkälla.
Statuslysdioden lyser med ett fast rött ljus medan enheten laddas.
- 4 När statuslysdioden börjar lysa med ett fast grönt sken kan du ta bort laddningsfästet från halsbandet.

Appen Garmin Alpha

Med appen Garmin Alpha kan du aktivera LTE-abonnemanget, spåra hunden, justera inställningarna för hundhalsbandsenheten, granska hundens spår och aktiviteter, skapa banor och waypointer och använda molnlagring.

Du kan hämta appen Garmin Alpha från appbutiken på telefonen eller så kan du gå till garmin.com/alphaapp.

Anslutna funktioner

OBS!

För att kunna använda vissa funktioner i hundhalsbandsenheten Alpha LTE krävs ett aktivt LTE Subscription och att hundhalsbandsenheten finns inom ett område med LTE-nätäckning. LTE Subscription kan konfigureras med hjälp av appen Garmin Alpha ([Appen Garmin Alpha](#), sidan 2). Köp av ett LTE Subscription garanterar inte att LTE-täckning blir tillgänglig där enheten används.

LTE Subscription: Gör att du kan aktivera eller hantera ett befintligt LTE Subscription med appen Garmin Alpha.

Inställningar för hundhalsbandsenheten: Gör att du kan justera inställningarna för hundhalsbandsenheten Alpha LTE, till exempel uppdateringsfrekvens och inställningarna för blinkande signallysdioder, med hjälp av appen Garmin Alpha.

Spåra: Gör att du kan registrera och granska hundens spår och aktiviteter med appen Garmin Alpha.

Programvaruuppdateringar: Gör att du kan ta emot uppdateringar för enhetens programvara via Garmin Alpha appen.

Para ihop telefonen och aktivera hundhalsbandsenheten Alpha LTE

OBS!

För att kunna använda vissa funktioner i hundhalsbandsenheten Alpha LTE krävs ett aktivt LTE Subscription och att hundhalsbandsenheten finns inom ett område med LTE-nätäckning ([Anslutna funktioner, sidan 2](#)). LTE Subscription kan konfigureras med hjälp av appen Garmin Alpha ([Appen Garmin Alpha, sidan 2](#)). Köp av ett LTE Subscription garanterar inte att LTE-täckning blir tillgänglig där enheten används.

- 1 Slå på hundhalsbandsenheten Alpha LTE.
- 2 Placera din kompatibla telefon inom 10 m (33 fot) från enheten.
- 3 I appbutiken i telefonen hämtar och öppnar du appen Garmin Alpha.
- 4 Tryck in strömknappen på hundhalsbandsenheten Alpha LTE tills statuslysdioden lyser blått. Enheten går in i ihopparningsläget.
- 5 Slutför hoppningen genom att följa instruktionerna på skärmen i appen.
- 6 Aktivera LTE-tjänsterna genom att följa instruktionerna i appen.

När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll för Bluetooth®.

Sätta på halsbandet på hunden

⚠ OBSERVERA

Spreja inte enheten med starka kemikalier, t.ex. medel mot loppor och fästingar. Se alltid till att eventuella medel mot loppor och fästingar som du använder på hunden har torkat helt innan du sätter på halsbandet på hunden. Små mängder starka kemikalier kan skada plastkomponenterna och halsbandsremmen.

Hundhalsbandsremmar säljs separat. Du kan använda din egen hundhalsbandsrem eller köpa en från Garmin® ([Köpa tillbehör, sidan 5](#)).

- 1 Placera halsbandet med hundhalsbandsenheten på hundens hals med lysdioderna vända framåt.
- 2 Placera halsbandet mitt på hundens hals.
- 3 Dra åt halsbandet så att det sitter tätt runt hundens hals, och fäst sedan halsbandet.

Obs! Halsbandet ska sitta åt så att det inte kan rotera eller glida på hundens hals. Hunden måste kunna svälja mat och vatten normalt. Du bör iaktta hundens beteende för att kontrollera att halsbandet inte sitter för hårt.

Hundspårning

Med appen Garmin Alpha och den kompatibla Alpha navigatören (tillval) kan du spåra din hund eller flera hundar. Kartan visar var du och din hund befinner er, samt hundens spår. Kompassnålen anger riktningen för hundens aktuella position.

Visa hundhalsbandsenheten Alpha LTE på din Alpha navigator

När hundhalsbandsenheten Alpha LTE och din kompatibla Alpha navigator är ihopparade med appen Garmin Alpha visas en kompassnål på Alpha navigatörens kartsida, som anger var hundhalsbandsenheten Alpha LTE befinner sig. Hundhalsbandsenheten Alpha LTE visas inte på sidan Hundlista på Alpha navigatören.

Para ihop hundhalsbandsenheten Alpha LTE med din kompatibla VHF-hundhalsbandsenhet från Garmin

Om du använder både hundhalsbandsenheten Alpha LTE och en kompatibel VHF-hundhalsbandsenhet från Garmin på din hund kan du para ihop hundhalsbandsenheterna så att de spåras tillsammans som en enhet på sidan Hundlista på Alpha navigatorn. Hundhalsbandsenheten Alpha LTE visas som en flik på sidan för VHF-hundhalsband.

När hundhalsbandsenheten Alpha LTE paras ihop med ett kompatibelt Garmin VHF-hundhalsband inaktiveras GPS för att spara batteritid och VHF-hundhalsbandets position används.

- 1 Placera den kompatibla VHF-hundhalsbandsenheten från Garmin inom 10 m (33 fot) från hundhalsbandsenheten från Alpha LTE.
- 2 På den kompatibla VHF-hundhalsbandsenheten trycker du på strömknappen tills enheten går in i ihopparningsläget.

TIPS: Mer information finns i användarhandboken till den kompatibla VHF-hundhalsbandsenheten.

- 3 Tryck in strömknappen på hundhalsbandsenheten Alpha LTE tills statuslysdioden blinkar blått. Hundenheten går in i ihopparningsläge och paras automatiskt ihop inom några sekunder.

Obs! När enheterna har parats ihop blinkar statuslampan på hundhalsbandsenheten Alpha LTE blått i stället för grönt (*Alpha LTE – statuslysdiod, sidan 1*).

Räddningsläge

Räddningsläget förlänger hundhalsbandsenhetens batteritid för att ge mer tid att lokalisera hunden, till exempel i slutet av en lång jakt eller om hunden hamnar utanför kommunikationsområdet. I räddningsläget ändras uppdateringsfrekvensen till 2 minuter när hundhalsbandets batteritid når 25 %. Du kan aktivera räddningsläget i inställningarna för hundhalsbandsenheten i appen Garmin Alpha.

Viloläge

Viloläget kan användas för att spara på batteriet när du inte aktivt spårar din hund. Du kan aktivera eller avaktivera viloläget i inställningarna för hundhalsbandsenheten i appen Garmin Alpha.

Enhetsinformation

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn. Installera appen Garmin Alpha på din smartphone.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Alpha
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Ansluta hundhalsbandsenheten till en dator

OBS!

För att förhindra korrosion bör du torka av kontakterna på hundhalsbandsenheten och området omkring dem innan du ansluter laddningsfästet.

- 1 Knäpp fast laddningsfästet på hundhalsbandsenheten.
- 2 Anslut den lilla änden av USB-kabeln till USB-porten på laddningsfästet.
- 3 Anslut den andra kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn.

Hundhalsbandsenheten Alpha LTE – specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteritid ¹	När du endast använder hundhalsbandsenheten Alpha LTE: • 10 sekunders uppdateringsfrekvens: 11 timmar • Dynamisk uppdateringsfrekvens: 18 timmar • 2 minuters uppdateringsfrekvens: 45 timmar När den är ihopparad med en kompatibel VHF-hundhalsbandsenhet: • 10 sekunders uppdateringsfrekvens: 12 timmar • Dynamisk uppdateringsfrekvens: 40 timmar • 2 minuters uppdateringsfrekvens: 75 timmar
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	2,4 GHz vid 5,0 dBm max; 1710–1785 MHz vid 25,55 dBm max; 832–862 MHz vid 13,1 dBm max.
EU SAR	1,99 W/kg maximalt extremitet; 1,99 W/kg maximalt bål
Vattenklassning	1 ATM ²

Maximera batteriets livslängd

Du kan justera vissa enhetsinställningar i appen Garmin Alpha för att förlänga batteriets livslängd i hundhalsbandsenheten.

- Ställ in uppdateringsfrekvensen på **2 minuter** för bästa batteritid, eller **Dynamisk** för längre batteritid.
- Stäng av signallamporna.
- Aktivera räddningsläget (*Räddningsläge, sidan 4*).
- När du inte aktivt spårar din hund aktiverar du viloläget (*Viloläge, sidan 4*).

Köpa tillbehör

- Tillvalstillbehör finns på garmin.com eller hos din Garmin återförsäljare.

¹ Uppdateringsfrekvensen kan anpassas i appen Garmin Alpha.

² Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.

