

GARMIN®



CONTROLADOR DEL MANILLAR

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Información importante sobre seguridad

ADVERTENCIA


Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Instalar el controlador en el manillar

El controlador del manillar incluye tres casquillos, diseñados para manillares de 22 mm (7/8 in), 25 mm (1 in) y 32 mm (1 1/4 in) de diámetro.

Te recomendamos que instales el controlador del manillar cerca del manillar izquierdo del vehículo, al alcance del pulgar.

- 1 Pon el casquillo ① en el manillar, en la ubicación de montaje del controlador.




- 2 Coloca la abrazadera de montaje del controlador del manillar ② sobre el casquillo, asegurándote de que los bordes de este coincidan con las ranuras de la abrazadera de montaje.
- 3 Con la llave hexagonal incluida, instala el tornillo incluido ③.

Conectar el controlador

Para conectar el controlador del manillar en tu dispositivo, debes tener un cable de alimentación con un conector de accesorios. Si tu dispositivo no incluía este cable, visita la página de producto del controlador del manillar en garmin.com/hbc_compatibility para comprobar la compatibilidad y averiguar qué accesorio necesitas.

- 1 Dirige el cable del controlador del manillar al conector de accesorios **①** del cable de alimentación del dispositivo.



Puedes usar las bridas incluidas para fijar el cable a lo largo del manillar.

- 2 Conecta el conector del controlador del manillar al conector de accesorios del cable de alimentación del dispositivo.
- 3 Si tienes una Group Ride Radio, conecta el cable de la Group Ride Radio al conector de accesorios de repuesto **②** integrado en el cable del controlador del manillar.
- 4 Aprieta los anillos de fijación de los conectores.

Configurar los botones

Puedes configurar cada botón del controlador del manillar para activar diferentes acciones.

Selecciona  > Controlador del manillar.

Especificaciones

Resistencia al agua y al polvo	IEC 60529 IP67 ¹
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 a 55 °C (de -4 a 131 °F)

© 2024 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin®, el logotipo de Garmin, Tread® y zūmo® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Estas marcas comerciales no se pueden utilizar sin la autorización expresa de Garmin.

¹ El dispositivo cuenta con protección frente a la entrada de polvo y resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos.