


GARMIN®



DĒZLCAM™ OTR710 / LGV710

Naudotojo vadovas

© 2022 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Apple®, iPhone® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Love's® ir Love's Travel Stops® yra registruotieji „Love's Travel Stops & Country Stores, Inc.“ prekių ženklai. microSD® ir microSDHC™ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. Pilot Flying J™ ir Pilot Flying J Travel Centers™ yra „Pilot Travel Centers LLC“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. PrePass® yra „PrePass Safety Alliance“ prekių ženklas. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. TruckDown® yra „TruckDown Info International, Inc.“ prekių ženklas. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Windows® yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Naudojimo pradžia..... 1

dēzlCam įrenginio apžvalga.....	1
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas.....	2
Montavimo aspektai.....	2
dēzlCam įrenginio montavimas	
transporto priemonėje ir prijungimas	
prie maitinimo šaltinio.....	3
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	4
GPS signalų gavimas.....	5
Būsenos juostos piktogramos.....	5
Ekraninių mygtukų naudojimas.....	5
Garsumo reguliavimas.....	6
Garso maišytuvo naudojimas.....	6
Garsų ir garso šaltinių įgalinimas ir	
išjungimas.....	6
Ekrano ryškumo reguliavimas.....	6

Transporto priemonių profiliai..... 6

Transporto priemonės profilio pridėjimas.....	7
Aplinkos apsaugos zonos transporto	
priemonės profilio pridėjimas.....	7
Automobilio profilis.....	7
Transporto priemonės profilio perjungimas.....	7
Priekabos informacijos keitimas.....	7
Transporto priemonės profilio redagavimas.....	8

Prietaisų skydo kamera..... 8

Kameros lygiavimas.....	8
Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą.....	8
Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas.....	9
Ant prietaisų skydo montuojamos	
kameros įrašymo funkcijos įjungimas	
ir išjungimas.....	9
Garso įrašymo įjungimas ir	
išjungimas.....	9
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra.....	9
Vaizdo įrašai kompiuteryje.....	9
Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas.....	10

Vault saugykla.....	10
Vault prenumeratos atnaujinimas....	10
Vaizdo įrašo bendrinimas.....	10
Vaizdo įrašo redagavimas ir	
eksportavimas.....	10
Bendrinamo vaizdo įrašo nuorodos	
išjungimas.....	11
Vaizdo įrašo šalinimas iš Vault.....	11

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai..... 11

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir	
išjungimas.....	12
Šviesoforo ir greičio kameros.....	12
Pažangi pagalbos vairuotojui	
sistema.....	12
Įspėjimo apie priekinio susidūrimo	
grėsmę sistema.....	12
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo	
juostos sistema.....	13

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 14

Vietos ieškojimas naudojant paieškos	
juostą.....	15
Adreso paieška.....	15
Vietų paieškos rezultatai.....	16
Paieškos zonos keitimas.....	17
Lankytinos vietos.....	17
Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų	
paieška.....	17
TruckDown® lankytinų	
vietų paieška.....	17
Vietos ieškojimas pagal kategoriją..	18
Tripadvisor.....	18
Navigacija į objekte esančias	
lankytinas vietas.....	18
Pasirinktinių lankytinų vietos.....	18
„POI Loader“ diegimas.....	19
Pasirinktinių LV paieška.....	19
Paieškos priemonės.....	19
Sankryžos paieška.....	19
Vietos paieška pagal koordinatas....	19
Stovėjimo aikštelės.....	19
Sunkvežimių stovėjimo vietų	
paieška.....	19
Sunkvežimių stovėjimo aikštelių	
paieška Europoje.....	19

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška.....	20
Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos.....	20
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	20
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas.....	20
Esamos vietos informacijos peržiūra..	20
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška.....	20
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas.....	20
Vietų įrašymas.....	21
Vietos išsaugojimas.....	21
Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas.....	21
Išsaugotos vietos redagavimas.....	21
Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai.....	21
Išsaugotos vietos šalinimas.....	21

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą..... 22

Maršrutai.....	22
Važiavimo maršrutu pradžia.....	22
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu.....	22
Važiavimas namo.....	22
Jūsų maršrutas žemėlapyje.....	23
Populiarių sunkvežimių kelių peržiūra žemėlapyje.....	24
Aktyvios kelio juostų nuorodos.....	24
Posūkių ir nurodymų peržiūra.....	24
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra.....	24
Atvykimo planavimas.....	24
Atvykimas į kelionės tikslą.....	25
Sunkvežimio maršruto baigimas.....	25
Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo.....	26
Suaktyvinto maršruto keitimas.....	26
Vietos pridėjimas prie maršruto.....	26
Maršruto formavimas.....	26
Važiavimas aplinkkeliais.....	27
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas.....	27
Maršruto sustabdymas.....	27
Siūlomų maršrutų naudojimas.....	27

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių.....	27
Eismo delsos vengimas maršrute....	27
Kelio ypatybių vengimas.....	27
Aplinkos apsaugos zonų vengimas maršrute.....	27
Pasirinktiniai vengimai.....	28

Naudojimasis žemėlapiu.....28

Žemėlapių įrankiai.....	29
Žemėlapių įrankio peržiūra.....	29
Priekyje.....	29
Būsimų vietų peržiūra.....	30
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas.....	30
Miestai priekyje.....	30
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra.....	30
Įspėjimo ir pavojaus simboliai.....	30
Įspėjimai apie apribojimus.....	31
Įspėjimai apie kelio sąlygas.....	31
Įspėjimai.....	32
Kelionės informacija.....	32
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje.....	32
Kelionės informacijos puslapio peržiūra.....	32
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo.....	33
Artėjančio eismo įvykio peržiūra.....	33
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje.....	33
Eismo įvykių paieška.....	33
Žemėlapių pritaikymas.....	33
Žemėlapių sluoksnių tinkinimas.....	33
Žemėlapių duomenų lauko keitimas.....	33
Žemėlapių perspektyvos keitimas...	34

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos..... 34

Susiejimas su išmaniuoju telefonu.....	34
Bluetooth funkcijų išjungimas (Android™).....	34
Bluetooth funkcijų išjungimas (iPhone®).....	35

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra išmaniajame telefone	35
Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas naudojant išmanųjį telefoną	35
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos	36
Išmanieji pranešimai	36
Pranešimų gavimas	36
Pranešimų sąrašo peržiūra	37
Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą dėžl	37
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	37
Skambinimas	38
Skambučio priėmimas	38
Skambučių istorijos naudojimas	38
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	38
Namų telefono numerio įrašymas	39
Susieto telefono pašalinimas	39

Eismas 39

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną	39
Eismo duomenų įjungimas	39
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje	39
Eismo įvykių paieška	40

Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai 40

Pertraukų planavimas	40
Sustojimas, kai siūloma pertrauka	40
Pertraukų laikmačio įjungimas	40
Pertraukų laikmačio pristabdymas ir nustatymas iš naujo	40
Vairavimo valandų koregavimas	40
Dienos vairavimo laiko koregavimas	41
Garmin eLog	41
Garmin eLog funkcijų nustatymas dėžl įrenginyje	41
Garmin eLog informacijos peržiūra dėžl įrenginyje	41
Garmin eLog diagnostinių įvykių ir trikčių peržiūra	42
IFTA	42

Degalų duomenų įvedimas	42
Degalų duomenų redagavimas	42
Teisės aktų suvestinės peržiūra ir eksportavimas	42
Kelionės ataskaitų redagavimas ir eksportavimas	43
Eksportuotų įstatymų suvestinių ir kelionės ataskaitų peržiūra	43
Techninės priežiūros įrašymas	43
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas	43
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas	43
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas	44
Techninės priežiūros įrašų šalinimas	44
Techninės priežiūros įrašo redagavimas	44
PrePass®	44
Lojalumo programos	44

Naudojimasis taikomosiomis programomis 44

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	44
Orų prognozės peržiūra	45
Orų peržiūra šalia įvairių miestų	45
Orų radaro peržiūra	45
Orų įspėjimų peržiūra	45
Kelio sąlygų tikrinimas	45
Maršrutų planuoklis	45
Maršruto planavimas	46
Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas	46
Maršruto kūrimo parinkčių keitimas	46
Navigacija išsaugotu maršrutu	46
Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas	47
Belaidės kameros	47
BC 40 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	47
BC 50 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	47
Galinio vaizdo kameros peržiūra	48
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	49

Muzikos grotuvas.....	49	Įrenginio įkrovimas.....	59
Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių.....	49	Įrenginio techninė priežiūra.....	59
Programa Garmin PowerSwitch™.....	50	Garmin palaikymo centras.....	59
Įjungimo jungiklio suaktyvinimas.....	50	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai.....	59
Visų jungiklių išjungimas.....	50	Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo.....	60
Mygtuko pritaikymas.....	51	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą....	60
Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai.....	51	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express.....	61
Tinkinto išdėstymo pridėjimas.....	51	Įrenginio priežiūra.....	62
Rutinos.....	52	Išorinio korpuso valymas.....	62
Balso komanda.....	53	Jutiklinio ekrano valymas.....	62
Kalbėjimo įrenginiui patarimai.....	53	Kameros objektyvo valymas.....	62
Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas.....	54	Apsisaugojimas nuo vagystės.....	63
Kameros valdymas balso komandomis.....	54	Įrenginio paleidimas iš naujo.....	63
Atvykimo laiko tikrinimas.....	54	Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas.....	63
Skambinimas naudojant balsą.....	54	Įrenginio išėmimas iš laikiklio.....	63
Įrenginio nustatymų keitimas balsu.....	54	Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko.....	63
Nustatymai.....	55	Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo prieikinio stiklo.....	63
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai.....	55	Duomenų tvarkymas.....	63
Žemėlapių įjungimas.....	55	Apie atminties korteles.....	63
Navigacijos nustatymai.....	55	Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas.....	63
Skaiciavimo režimo nustatymai.....	55	Įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	64
Sumodeliuotos vietos nustatymas..	56	Duomenų perkėlimas iš kompiuterio...	64
Belaidžio tinklo nustatymai.....	56	USB laido atjungimas.....	64
Pagalbos vairuotojui nustatymai.....	56	Trikčių šalinimas.....	64
Artėjimo įspėjimų nustatymai.....	56	Vaizdo įrašai neryškūs.....	64
Prietaisų skydo kameros nustatymai..	57	Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti.....	65
Galinio vaizdo kameros nustatymai.....	57	Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni.....	65
Ekrano nustatymai.....	57	Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant prieikinio stiklo.....	65
Eismo nustatymai.....	57	Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų.....	65
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai..	57	Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta.....	65
Laiko nustatymas.....	58		
Kalbos ir klaviatūros nustatymai.....	58		
Įrenginio ir privatumo nustatymai.....	58		
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo.....	58		
Įrenginio informacija.....	59		
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.....	59		
Specifikacijos.....	59		

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	66
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono	66

Priedas 66

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas	66
GPS signalo būsenos peržiūra	66
Papildomų žemėlapių įsigijimas	66
Priedų įsigijimas	66
Europos išmetamosios taršos standartai	67
Garmin PowerSwitch	67
Montavimo aspektai	67
Įrenginio montavimas	67
Priekinio dangtelio atidarymas	68
Priedų prijungimas	69
Valdymo įvesties prijungimas	69
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo	70
Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	70
Garmin PowerSwitch specifikacijos	71
Trikčių šalinimas	71

Naudojimo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai, 59 psl.*).
- Montuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Montavimo aspektai, 2 psl.*).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas, 5 psl.*).
- Nustatykite garsumą (*Garsumo reguliavimas, 6 psl.*) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas, 6 psl.*).
- Sukurkite transporto priemonės profilį (*Transporto priemonės profilio pridėjimas, 7 psl.*).
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 22 psl.*).

dēzlCam įrenginio apžvalga



- | | |
|---|--|
| ① | Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui naudojantis laisvą rankų įranga |
| ② | Maitinimo mygtukas |
| ③ | Maitinimo ir duomenų USB prievadas |
| ④ | Kameros atminties kortelės lizdas |
| ⑤ | Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas |

Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas

Kad įrenginys galėtų įrašyti integruotos prietaisų skydo kameros vaizdą, turite įdėti kameros atminties kortelę. Kamrai tinka microSD® atminties kortelė, kurios talpa – nuo 4 iki 512 GB, o greičio klasė – 10 ar aukštesnė. Galite naudoti pridėtą atminties kortelę arba elektronikos parduotuvėje įsigyti suderinamą atminties kortelę.

PASTABA: atminties kortelė yra įdėta, todėl įrenginį galite naudoti iš karto. Visų atminties kortelių naudojimo laikas ribotas, todėl jas reikia reguliariai keisti. Kai atminties kortelės naudojimo laikas baigiasi ir ją reikia keisti, įrenginys apie tai praneša. Jei norite pratęsti atminties kortelės naudojimo laiką, vadovaukitės trikčių šalinimo patarimais (*Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti, 65 psl.*).

- 1 Atminties kortelę ① įdėkite į atminties kortelėms skirtą kameros lizdą ②.

PASTABA: jei atminties kortelę įdėsite į netinkamą lizdą, kamera negalės įrašyti vaizdo.



- 2 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Montavimo aspektai

- Nemontuokite įrenginio vietoje, kurioje jis trukdytų vairuotojui matyti kelią.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūs privalote užtikrinti, kad montavimo vieta atitiktų visus galiojančius įstatymus ir nutarimus bei nesumažintų kelio matomumo eksploatuojant transporto priemonę.

- Pasirinkite tokią vietą, kad galėtumėte saugiai nutiesti maitinimo kabelį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai tvirtinate įrenginį transporto priemonėje, raskite saugią vietą įrenginiui ir maitinimo kabeliui, kad jie netrukdytų naudotis transporto priemonės valdikliais. Jei jie trukdys naudotis transporto priemonės valdikliais, galite patekti į avariją ir susižeisti ar net žūti.

- Pasirinkite lengvai pasiekiamą vietą.
- Pasirinkite tokią vietą, kad prietaisų skydo kamera gerai matytų kelią.
Patikrinkite, ar transporto priemonės priekinio stiklo valytuvai nuvalo priekinį stiklą prieš prietaisų skydo kamerą, ir nedėkite prietaisų skydo kameros šalia tamsintos priekinio stiklo srities.
- Prieš tvirtindami laikiklį kruopščiai nuvalykite priekinį stiklą.

dēzlCam įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS


Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.

- 1 Prispauskite vakuuminį siurbtuką prie priekinio stiklo ir nuspauskite svirtelę ① atgal, priekinio stiklo link.



- 2 Prijunkite transporto priemonės maitinimo kabelį prie USB prievado ② įrenginyje.



- 3 Kitą transporto priemonės maitinimo kabelio galą ③ prijunkite prie transporto priemonės maitinimo lizdo.
- 4 Įstatykite laikiklio apačioje esančią ąselę į lizdą ④ galinėje įrenginio pusėje ir spauskite įrenginį į laikiklį, kol užsifiksuos.



Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.



- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite visiškai išjungti įrenginį, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Ijungus navigacijos įrenginį GPS imtuvai turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

 būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykitės, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 66 psl.</i>).
	Bluetooth® technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 56 psl.</i>).
	„Wi-Fi“ signalo stiprumą. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 56 psl.</i>).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 37 psl.</i>).
	Aktyvus transporto priemonės profilis. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus (<i>Transporto priemonės profilio redagavimas, 8 psl.</i>).
	Garmin eLog™ būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti esamą ELD informaciją. Kai piktograma tampa mėlyna, tai reiškia, kad įrenginys prisijungė prie Garmin eLog programos.
9:10	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 58 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.
	dēzl™ programos prisijungimo būseną (<i>Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 34 psl.</i>).
53°C	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra, 45 psl.</i>).
	Prietaisų skydo kameros įrašymo būseną. Pasirinkite, jei norite atidaryti prietaisų skydo kameros valdiklius.

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykitės nuspaudę , kad greitai grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkdami  išjunkite įrenginio garsą.
 - Pažymėdami žymės langelį įjunkite arba išjunkite papildomas garso parinktis.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Garso maišytuvą**.
- 3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Garsų ir garso šaltinių įgalinimas ir išjungimas

Galite įjungti ir išjungti konkrečius garso šaltinius ir sistemos garsus nepaveikdami kitų garso šaltinių.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Srityje **Garsai** pasirinkite parinktį:
 - Jei norite, kad įrenginys sakytų navigacijos raginimus ir nurodymus, pažymėkite žymės langelį **Sakytinė navigacija**.
 - Jei norite, kad įrenginys sakytų eismo įspėjimus ir raginimus, pažymėkite žymės langelį **Sakytiniai eismo įspėjimai**.
 - Jei norite, kad įrenginys generuotų garsinį signalą, kai suaktyvinamas saugaus vairavimo įspėjimas, pažymėkite žymės langelį **Įspėjimai ir tonai**.
 - Jei norite, kad įrenginys generuotų garsą, kai liečiate ekrano mygtukus, pažymėkite žymės langelį **Mygtuko paspaudimai**.

Ekrano ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite  > **Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Transporto priemonių profiliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai, atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapiu nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės tipui atskirai. Kai suaktyvinate sunkvežimio profilį, įrenginys maršrutuose išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis, svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.

Transporto priemonės profilio pridėjimas

Galite pridėti transporto priemonės profilį, kuriame galima nurodyti transporto priemonės masę, matmenis ir kitas charakteristikas.

1 Pasirinkite  > **Transporto priemonės profilis** > .

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite pridėti sunkvežimį su vientisu kėbulu, pasirinkite **Sunkvežimis su vient. kėbul.**
- Jei norite pridėti vilkiką arba vilkiką su priekaba, pasirinkite **Vilkikas**.
- Jei norite pridėti autobusą, pasirinkite **Autobusas**.

3 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti papildomos informacijos, pvz., transporto priemonės identifikavimo numerį ar priekabos numerį ([Transporto priemonės profilio redagavimas, 8 psl.](#)).

Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas

Galite pridėti transporto priemonės profilį pagal jai taikomus aplinkos apsaugos zonos nustatymus, pvz., degalų tipą ir išmetamųjų teršalų normą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Ekologiškos zonos**.

2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Automobilio profilis

Automobilio profilis yra iš anksto įkeltas transporto priemonės profilis, skirtas naudoti automobilyje be priekabos. Naudojant automobilio profilį įrenginys apskaičiuoja įprastus automobilių maršrutus; didelių transporto priemonių maršrutai negalimi. Jei naudojate automobilio profilį, didelėms transporto priemonėms skirti nustatymai negalimi.

Transporto priemonės profilio perjungimas

Kiekvieną kartą, kai įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas pasirinkti transporto priemonės profilį. Galite bet kada rankiniu būdu įjungti kitą transporto priemonės profilį.

1 Būsenos juostoje pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą, pvz.,  arba .

2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.

Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant matmenis ir svorį.

3 Pasirinkite **Pasirinkti**.

Priekabos informacijos keitimas

Kad galėtumėte pakeisti priekabos informaciją, turite įvesti vilkikui skirtą transporto priemonės profilį ([Transporto priemonės profilio pridėjimas, 7 psl.](#)).

Kai keičiate vilkiko priekabą, galite pakeisti savo transporto priemonės profilyje įrašytą priekabos informaciją nekeisdami vilkiko informacijos. Galite greitai perjungti dažnai naudojamas priekabas.

1 Pradžios ekrane pasirinkite transporto priemonės profilio valdiklį.

2 Pasirinkite vilkiko, kurį ketinate naudoti su priekaba, profilį.

3 Pasirinkite .

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite naudoti paskutinę priekabos konfigūraciją, sąrašė pasirinkite priekabos konfigūraciją.
- Jei norite įvesti naują priekabos konfigūraciją, pasirinkite **Nauja konfigūracija** ir įveskite priekabos informaciją.

Transporto priemonės profilio redagavimas

Transporto priemonės profilį galite redaguoti – pakeisti transporto priemonės informaciją arba pridėti papildomos informacijos prie naujo transporto priemonės profilio, pvz., transporto priemonės identifikavimo numerį ar odometro rodmenis. Transporto priemonės profilį taip pat galite pervardyti ar pašalinti.

- 1 Pasirinkite  > **Transporto priemonės profilis**.
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį, pasirinkite  ir laukelį, kurį norite redaguoti.
 - Jei norite pervardyti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Pervardyti profilį**.
 - Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Pašalinti**.

Prietaisų skydo kamera

Kameros lygiavimas

ĮSPĖJIMAS

Nebandykite lygiuoti kameros važiuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Jei kamera nesulygiuota, išplėstinės pagalbos vairuotojui funkcijos gali veikti netinkamai. Sulygiuokite prietaisų skydo kamerą kiekvieną kartą, kai montuojate įrenginį ar keičiate jo padėtį.

- 1 Pasirinkite  > **Kamera ant prietais. skyd.** > **Kameros vieta**.
- 2 Pasirinkite **Statymas horizontaliai**, tada ant priekinio stiklo pasirinkite horizontaliam montavimui tinkamą vietą.
- 3 Pasirinkite **Transp. priemonės aukštis**, tada pasirinkite transporto priemonės tipą.
- 4 Pasirinkite **Išlyginimas**.
- 5 Palenkite įrenginį ir pasukite kamerą į kairę ar dešinę, kad ją sulygiuotumėte.
Kamera turi būti nukreipta tiesiai į priekį, o horizonto linija turi būti ekrano centre.

Jrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose garso ir vaizdo įrašymas arba fotografavimas gali būti draudžiamas arba reglamentuojamas. Gali būti reikalaujama, kad visos šalys žinotų apie įrašymą ir duotų sutikimą prieš jums įrašant garsą ir vaizdą arba fotografuojant. Už visų jūsų jurisdikcijoje galiojančių įstatymų, teisės aktų ir bet kokių apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakingi jūs patys.

Prietaisų skydo kamera įrašo vaizdo įrašą į kameros atminties kortelę. Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys pradeda vaizdo įrašymą, kai tik įsijungia, o baigia tik jį išjungus. Jei atminties kortelė pilna, įrenginys automatiškai pašalina seniausią neišsaugotą vaizdo įrašą, kad padarytų vietos naujam.

Jei pasirinkta neišsaugotų vaizdo įrašų šalinimo nedelsiant parinktis, įrenginys nuolat šalina senesnius nei trijų minučių neišsaugotus vaizdo įrašus ir pašalina visus neišsaugotus vaizdo įrašus, kai jį išjungiate. Šią funkciją galite įjungti arba išjungti kameros nustatymuose (*Prietaisų skydo kameros nustatymai*, 57 psl.).

Jei nenorite, kad vaizdo įrašas būtų perrašytas arba pašalintas, galite jį išsaugoti.

Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas

Galite išsaugoti dalį vaizdo įrašo, kad jis nebūtų pašalintas įrašant naują vaizdo įrašą. Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys naudoja jutiklį, kad aptiktų galimus susidūrimus, ir išsaugo vaizdo medžiagą prieš aptiktą įvykį, jo metu ir po jo. Be to, galite bet kada išsaugoti vaizdo įrašą rankiniu būdu.

- 1 Prietaisų skydo kamerali įrašant, pasirinkite **Kamera ant prietais. skyd. > **.
Įrenginys išsaugo vaizdo medžiagą prieš jums pasirenkant , pasirinkimo metu ir po jo.
- 2 Jei norite padidinti išsaugoto įrašo trukmę, pasirinkite  dar kartą (pasirinktinė funkcija).
Žinutė praneša, kad vaizdo įrašas išsaugomas.

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos įjungimas ir išjungimas

- 1 Pasirinkite **Kamera ant prietais. skyd..**
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite stabdyti įrašymą, pasirinkite .
PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą kitą kartą įjungus kamerą įrašymas įsijungs automatiškai. Šią parinktį galite išjungti kameros nustatymuose (*Prietaisų skydo kameros nustatymai, 57 psl.*).
 - Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .

Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose gali būti draudžiama įrašyti garsą transporto priemonėje arba gali būti reikalaujama, kad visi keleiviai žinotų apie įrašymą ir su juo susiktų prieš jums įrašant garsą transporto priemonėje. Už visų jūsų jurisdikcijoje galiojančių teisės aktų ir apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakingi jūs patys.

Įrenginys, įrašydamas vaizdą, integruotu mikrofону gali įrašyti ir garsą. Garso įrašymą galite bet kada įjungti ar išjungti.

Pasirinkite  > **Kamera ant prietais. skyd. > Įrašyti garsą.**

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra

PASTABA: kai peržiūrite vaizdo įrašus arba nuotraukas, įrenginys neįrašo.

- 1 Pasirinkite **Galerija > Taip.**
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.
Įrenginys rodys vaizdo įrašą arba nuotrauką. Vaizdo įrašai bus leidžiami automatiškai. Jei vaizdo įrašė arba nuotraukoje yra vietos informacija, ši vieta rodoma žemėlapyje.

Vaizdo įrašai kompiuteryje

Medijos saugomos kameros atminties kortelės aplanke DCIM. Vaizdo įrašai saugomi MP4 failo formatu. Nuotraukos saugomos JPG formatu. Galite peržiūrėti ir persiųsti medijų failus prijungę atminties kortelę ar įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 64 psl.*).

Medijos failai dedami į kelis aplankus.

100EVENT: šiame aplanke laikomi vaizdo įrašai, kurie buvo automatiškai išsaugoti įrenginiui aptikus įvykį.

101PHOTO: šiame aplanke laikomos nuotraukos.

102SAVED: šiame aplanke laikomi naudotojo išsaugoti vaizdo įrašai.

105UNSD: šiame aplanke laikoma neišsaugota vaizdo medžiaga. Kai neišsaugotiems vaizdo įrašams skirta laikmenos vieta visiškai užpildoma, įrenginys naujus įrašus patalpina pašalindamas seniausius neišsaugotus vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Galerija > Taip**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.
- 3 Pasirinkite  > **Taip**.

Vault saugykla

PASTABA: ši funkcija veikia ne visose šalyse.

Galite įkelti, tvarkyti ir bendrinti prietaisų skydo kameros vaizdo medžiagą saugioje internetinėje saugykloje naudodami Vault. Prietaisų skydo kamera automatiškai įkelia išsaugotus vaizdo įrašus į Vault, kai prisijungia prie Wi-Fi® tinklo.

Naudodamiesi dėžl paskyra galite saugoti vaizdo įrašus Vault iki 24 valandų. Saugomų duomenų kiekiui netaikoma jokių apribojimų. Galite įsigyti pasirenkamą Vault prenumeratą programoje dėžl išmaniajame telefone ir padidinti saugojimo laiką.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, prietaisų skydo kamera turi būti prijungta prie Wi-Fi tinklo.

Vault prenumeratos atnaujinimas

Galite įsigyti pasirenkamą Vault prenumeratą ir padidinti saugojimo laiką.

- 1 Programoje dėžl išmaniajame telefone pasirinkite  > „**Vault**“ prieiga > **Reikia daugiau laiko?**.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vaizdo įrašo bendrinimas


Galite bendrinti saugiąją nuorodą į prietaisų skydo kameros vaizdo įrašą iš Vault.

- 1 Programoje dėžl išmaniajame telefone pasirinkite **Vault**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir pasirinkite **Saugus bendrinimas**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vaizdo įrašo redagavimas ir eksportavimas

Vaizdo įrašą galite apkarpyti prieš eksportuodami į Vault, kad pašalintumėte nereikalingą medžiagą.

- 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą tempkite apkarpyimo rankenėles ① vaizdo įrašo eigos juostoje į kairę arba į dešinę, kad apkarpytumėte vaizdo įrašą.



- 2 Jei norite įtraukti įrašytą garsą (pasirenkama), pažymėkite langelį **Įtraukti**.
- 3 Paspauskite  arba pasirinkite **Eksportuoti**.

PASTABA: eksportuojant vaizdo įrašą programa turi būti priekiniame plane.

Programa eksportuoja apkarpytą vaizdo įrašą į Vault ir išsaugo vaizdo įrašą išmaniajame telefone.

- 4 Kai vaizdo įrašo eksportavimas baigsis, pasirinkite parinktį (nebūtina):
 - Jei norite pašalinti vaizdo įrašą iš kameros atminties kortelės, pasirinkite **Šalinti iš kameros**.
 - Jei norite grįžti į galeriją, paspauskite  arba pasirinkite **Baig..**

Bendrinamo vaizdo įrašo nuorodos išjungimas

Galite išjungti nuorodą į vaizdo įrašą, kurį anksčiau bendrinote iš Vault. Kai išjungiame bendrinamo vaizdo įrašo nuorodą, nustatoma, kad vaizdo įrašas yra privatus, o bendrinama nuoroda ir slaptažodis išjungiami.

- 1 Programoje dėžl išmaniajame telefone pasirinkite **Vault**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir **Išjungti nuorodą** > **Tęsti**.

Vaizdo įrašo šalinimas iš Vault

- 1 Programoje dėžl išmaniajame telefone pasirinkite **Vault**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir **Šalinti iš {0}** > **Tęsti**.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimų funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visada laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin® neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose veikia ne visi įspėjimai.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei nustatytas) artėjant prie mokyklos ar mokyklos zonos.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys rodo raudoną rėmelį ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo sumažinimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Netinkama kryptis vienpusio eismo gatvėje: jei vienpusio eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienpusio eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudoni, o ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginyje rodomas atstumas iki artėjančios geležinkelio pervažos.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie gyvūnų perėjos.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 39 psl.*).

Statybos zona: kai artėjate prie statybos darbų zonos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Uždaryta juosta: kai artėjate prie juostos uždarymo vietos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Pertraukų planavimas: jei ilgai vairuojate, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo poilsiui vietas, prie kurių artėjate.

Sunkvežimių eismas draudžiamas: kai artėjate prie kelio, kuriame draudžiamas sunkvežimių eismas, įrenginys leidžia garsinį signalą.

Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Įspėjimas apie priekinio susidūrimo grėsmę: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės yra nesaugus.

Įspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją.

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.

- 1 Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui** > **Vairuotojo įspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant programą dēzl.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Pažangi pagalbos vairuotojui sistema

Įrenginyje įdiegta pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS), kuri, naudodama integruotą prietaisų skydo kamerą, teikia įspėjimus ir pranešimus apie vairavimo aplinką.

Bet kurią pažangios pagalbos vairuotojui sistemos funkciją galite įjungti arba išjungti Pagalba vairuotojui nustatymuose (*Pagalbos vairuotojui nustatymai*, 56 psl.).

Įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema (FCWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. FCWS sistemoje įspėjimas apie artėjančią transporto priemonę pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/warnings.

FCWS funkcija pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės nėra saugus. Įrenginys, naudodamas GPS, nustato transporto priemonės greitį ir pagal jį apskaičiuoja saugų važiavimo iš paskos atstumą. FCWS automatiškai įsijungia, kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).

Jei įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, paleidžiamas garsinis signalas, o ekrane pasirodo įspėjimas.



Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistema

Įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistemos veikimą (FCWS) lemia keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali neleisti FCWS funkcijai aptikti prieš jus esančios transporto priemonės.


- FCWS funkcija įsijungia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).
- FCWS funkcija gali neaptikti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, jei kameros fiksuojamas vaizdas neaiškus dėl lietaus, sniego, saulės, ryškios priekinių žibintų šviesos ar tamsos.
- FCWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota.
- FCWS funkcija gali neaptikti transporto priemonės, esančios toliau nei už 40 m (130 pėdų) arba arčiau nei 5 m (16 pėdų).
- Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto priemonėje, FCWS funkcija gali veikti netinkamai.

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. LDWS sistemoje įspėjimas apie eismo juostos skiriamosios linijos kirtimą pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/warnings.

LDWS sistema pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją. Pavyzdžiui, įrenginys pateikia įspėjimą, kai pervažiuojate ištisinę liniją. LDWS funkcija įspėjimus teikia tik kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.). Įspėjimas rodomas ekrano kairėje arba dešinėje pusėje, kad žinotumėte, kurioje pusėje pervažiavote liniją.



PASTABA: kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį Kameros vieta, kad būtų rodoma įrenginio vieta transporto priemonėje.

Kameros padėties parinkimas

Įrenginį galite montuoti priekinio stiklo ar prietaisų skydo kairėje, viduryje arba dešinėje. Kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį Kameros vieta, kad būtų nustatyta įrenginio vieta transporto priemonėje.

1 Pasirinkite  > **Kamera ant prietais. skyd.** > **Kameros vieta** > **Statymas horizontaliai**.

2 Pasirinkite įrenginio vietą.

Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema

Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistemos veikimą (LDWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti LDWS funkcijai aptikti išvažiavimą iš juostos.

- LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).
- LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota.
- Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto priemonėje, LDWS funkcija gali veikti netinkamai.
- Kad LDWS funkcija veiktų, juostų skiriamųjų linijų vaizdas turi būti aiškus ir nenutrūkstamas.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei skiriamųjų linijų vaizdas neaiškus dėl lietaus, rūko, sniego, didelių šešėlių, ryškos saulės ar priekinių žibintų šviesos, kelio darbų ar kitų kliūčių.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei juostų skiriamosios linijos nubrėžtos netinkamai, jų nėra arba jos gerokai išblukusios.
- LDWS funkcija gali neaptikti išvažiavimo iš juostos ypač plačiuose, siauruose ar vingiuotuose keliuose.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur vyksite?**.

- Jei norite greitai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų, pasirinkite  **Ieškoti** (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 15 psl.*).
- Jei norite rasti adresą, pasirinkite **Adresas** (*Adreso paieška, 15 psl.*).
- Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją, pasirinkite **Kategorijos** (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 18 psl.*).
- Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar srities, šalia dabartinės paieškos srities pasirinkite  (*Paieškos zonos keitimas, 17 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite **Įrašyta** (*Vietų įrašymas, 21 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote paieškos rezultatuose, pasirinkite **Pastarasis**.
- Jei norite ieškoti sunkvežimių aikštelių ir paslaugų, pasirinkite **Kategorijos** > **Sunkvežimių paslaugos** (*Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška, 17 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti Tripadvisor® keliautojų vertinimų, pasirinkite **Tripadvisor**.
- Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinatų vietą, pasirinkite **Koordinatės** (*Vietos paieška pagal koordinates, 19 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.


Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietų paieškos rezultatai

Vietų paieškos rezultatai pateikiami sąrašė, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Kiekviena numeriu pažymėta vieta rodoma ir žemėlapyje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.




①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② i	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie vietą.
③ Vykti!	Pasirinkite ir pradėkite kelionę į vietą rekomenduojamu maršrutu.
④ Planuojamas atvykimas	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kelionės tikslo žemėlapyje ir rasti sunkvežimių kelionės tikslą.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite 📍 šalia dabartinės paieškos zonos ①.



- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
- 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.

Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia 📍. Kai ieškote vietos naudodami bet kurią meniu Kur vyksite? parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Lankytinos vietos

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarius kelionių tikslus, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Išsamiuose jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapiuose pažymėtos lankytinos vietos, svarbios vairuojant sunkvežimį, pvz., sunkvežimio sustojimo vietos, poilsio aikštelės ir svėrimo stotys.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Sunkvežimių paslaugos**.

TruckDown[®] lankytinų vietų paieška

Kataloge TruckDown pateikiama su sunkvežimių transportu susijusių įmonių, pvz., sunkvežimių remonto ir padangų prekybos įmonių, informacija.

TruckDown katalogas pasiekiamas tik Šiaurės Amerikoje.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Truck Locations**, jei norite rasti sunkvežimiams tinkamas lankytinas vietas.
 - Pasirinkite **Truck Services**, jei norite rasti jūsų sunkvežimiui tinkamus servisus.
- 3 Pasirinkite kategoriją.
- 4 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas ir prekių ženklus**, pasirinkite vieną ar kelis patogumus ir pasirinkite **Įrašyti**.

PASTABA: ši parinktis taikoma tik sunkvežimių aikštelėms.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslą.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitos paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorę, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Tripadvisor

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinomą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje pateikiami Tripadvisor keliautojų vertinimai. Tripadvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatuose, kai ieškote restoranų, viešbučių ar pramogų. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Tripadvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.
Rodomas netoliese esančių atitinkamos kategorijos Tripadvisor lankytinų vietų sąrašas.
- 4 Jei norite filtruoti rodomas lankytinas vietas pagal atstumą arba populiarumą (pasirinktinai), pasirinkite **Rikiuoti rezultatus**.
- 5 Pasirinkite **Q** ir įveskite paieškos žodį (pasirinktinai).

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar konkretų terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Ieškoti**.
- 2 Įveskite objekto pavadinimą ir pasirinkite **Q**.
- 3 Pasirinkite objektą.
Atidaromas objekto LV kategorijų sąrašas.
- 4 Pasirinkite kategoriją, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Pasirinktinės lankytinos vietos

Pasirinktinės lankytinos vietos (POI) yra pritaikomos žemėlapių vietos. Jose pateikiami perspėjimai, kuriais esate informuojami, kad esate netoli nustatytos vietos arba keliaujate didesniu greičiu nei nurodytas.

„POI Loader“ diegimas

Savo kompiuteryje galite sukurti pasirinktinių lankytinų vietų sąrašus ar juos atsisiųsti, ir įdiegti juos savo įrenginyje, naudojant „POI Loader“.

- 1 Eikite į www.garmin.com/poiloader.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pasirinktinių LV paieška

Kad galėtumėte ieškoti pasirinktinių LV, jas, naudodami programą „POI Loader“, turite įkelti į savo įrenginį („*POI Loader“ diegimas, 19 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Kategorijos**.
- 2 Slinkite į skyrių „Kitos kategorijos“, tada pasirinkite kategoriją.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinatas

Vietą galite rasti pagal platumos ir ilgumos koordinatas.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatinių formatą arba duomenis.
- 3 Pasirinkite **Koordinatės**.
- 4 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas bei pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti koordinatas kaip vietą, pasirinkite **Įrašyti**.
 - Jei norite pradėti maršrutą į koordinatas, pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo aikštelės

Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Truck Locations > Automobilių aikštelė**.
- 2 Jei norite stovėjimo vietas filtruoti pagal dydį, pasirinkite **Daug stovėjimo vietų**.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.

Sunkvežimių stovėjimo aikštelių paieška Europoje

Susieję dėžlCam įrenginį su programa dėžl ir prisijungę prie Truck Parking Europe paskyros, galėsite matyti stovėjimo aikštelių prieinamumą ir vertinimus navigacijos įrenginyje.

PASTABA: ši funkcija veikia tik Europoje.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Truck Parking Europe**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas ir prekių ženklus**, pasirinkite vieną ar kelis atributus ir pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**.
- 2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos

PASTABA: ši funkcija galima, tik jei naudojate automobilio profilį.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Ieškokite vietos.
- 3 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- Rodomas šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo aikštelės.
- 5 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 6 Pasirinkite **Vykti!**

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis** >  > **Išvalyti** > **Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės**, **Policijos nuovados** arba **Degalai**.
PASTABA: jei suaktyvintas sunkvežimio profilis, vietoj degalinių rodomos sunkvežimių sustojimo vietos.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite .

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite  > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 18 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite  > Įrašyti.
- 4 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > Įrašyta.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite  > Redaguoti.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapio simbolį**, jei norite pakeisti simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Redaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > Įrašyta.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite  > Redaguoti > Kategorijos.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos vietos šalinimas

PASTABA: pašalintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > Įrašyta.
- 2 Pasirinkite  > Pašalinti.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia išsaugotų vietų, kurias norite šalinti, ir pasirinkite **Pašalinti** > Taip.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 27 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių, 27 psl.*).
- Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 22 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (*Maršruto formavimas, 26 psl.*).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 26 psl.*).

Važiavimo maršrutu pradžia

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 14 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vyktil!**
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y** ir pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y** > **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų (*Maršruto formavimas, 26 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 23 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 26 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Galite pradėti maršrutą pasirinkdami vietą žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Perž. žemėlapij.**
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresu vietą.
- 4 Pasirinkite **Vyktil!**

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Vyktil namo.**
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** >  > **Nustatyti namų vietovę.**
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje

Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio viršuje.



- | | |
|----|---|
| 1 | Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra). |
| 2 | Atstumas iki kito veiksmo. |
| 3 | Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas. |
| 4 | Maršrutas paryškintas žemėlapyje. |
| 5 | Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas. |
| 6 | Transporto priemonės greitis. |
| 7 | Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas. |
| 8 | Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti šiame lauke rodomą informaciją, palieskite jį (<i>Žemėlapio duomenų lauko keitimas, 33 psl.</i>). |
| 9 | Žemėlapio įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką. |
| 10 | Pasirinkite, jei norite perjungti populiarius žemėlapių maršrutus žemėlapyje. |
| 11 | Pasirinkite, jei norite ieškoti sunkvežimių aikštelių ir kitų vietų palei jūsų maršrutą. |


Populiarių sunkvežimių kelių peržiūra žemėlapyje

Galite nustatyti, kad įrenginys akcentuotų populiarius sunkvežimių kelius žemėlapyje. Tai gali būti naudinga renkantis kelius, labiau tinkamus jūsų transporto priemonei.

Žemėlapyje pasirinkite .

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapiu rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama juosta pažymėta spalvota linija ①.



Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite  > **Posūkiai**. Šalia žemėlapiu jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapiu viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite .

Atvykimo planavimas

Prieš pradėdami važiuoti maršrutu galite suplanuoti atvykimą į populiarių sunkvežimių kelionės tikslą, pvz., pakrovimo ar stovėjimo aikštelę, maršruto pabaigoje. Taip pat galite pridėti prie žemėlapiu savo kelionės tikslų.

1 Pasirinkite **Kur vyksite?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 14 psl.*).

2 Pasirinkite vietą.

3 Pasirinkite **Planuojamas atvykimas**.

Žemėlapyje rodoma kelionės tikslo apžvalga. Populiarios sunkvežimių paskirties vietos rodomos šalia žemėlapiu. Jei jūsų dēzlCam įrenginys susietas su programa dēzl, automatiškai atsiųsiami „BirdsEye“ vaizdai iš palydovų.

4 Pasirinkite kelionės tikslą ir **Vykti!**

Atvykimas į kelionės tikslą


Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

- Žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles. Galite pasirinkti Daugiau, jei norite peržiūrėti visą siūlomų stovėjimo aikštelių sąrašą (*Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo, 26 psl.*).
- Kai artėjate prie tam tikrų kelionės tikslų naudodami sunkvežimio profilį, įrenginys automatiškai paragina rasti sunkvežimio kelionės tikslą, pvz., pakrovimo aikštelę arba sunkvežimių stovėjimo aikštelę. Galite pasirinkti siūlomą tašką žemėlapyje ir tada pasirinkdami Vykti! važiuoti į tą kelionės tikslą.
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti  > **Baigti**.

Sunkvežimio maršruto baigimas

Artėjant prie tam tikrų sunkvežimių kelionės tikslų atidaromas žemėlapių įrankis, padedantis rasti įprastus sunkvežimių kelionės tikslus, pvz., stovėjimo aikšteles ir pakrovimo aikšteles.

- 1 Pasirinkite žemėlapių įrankį ①.



- 2 Palieskite žemėlapij ir pasirinkite sunumeruotą sunkvežimio kelionės tikslą ②.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles.

PASTABA: ši funkcija turėtų būti naudojama tik tuo atveju, jei naudojate automobilio profilį. Jei naudojate sunkvežimio profilį, galite ieškoti netoli kelionės tikslo esančios sunkvežiminių stovėjimo aikštelės ([Sunkvežiminių stovėjimo vietų paieška, 19 psl.](#)).

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai įrenginys siūlo sustoti, pasirinkite **Daugiau** ir peržiūrėkite visas siūlomas stovėjimo aikšteles.

PASTABA: kai pasirenkate siūlomą stovėjimo aikštelę, įrenginys automatiškai atnaujina maršrutą.

- Jei įrenginys nesiūlo stovėjimo aikštelių, pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė** ir pasirinkite  > **Mano tikslas**.

2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą ir pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu ([Važiavimo maršrutu pradžia, 22 psl.](#)).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kur vyksite?**.

2 Vietos paieška ([Vietų paieška ir išsaugojimas, 14 psl.](#)).

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustoj.**
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip pask. sust.**
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu ([Važiavimo maršrutu pradžia, 22 psl.](#)).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Kai rodomas žemėlapis, pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą** > **Formuoti maršrutą**.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

Įrenginys persijungia į maršruto formavimo režimą ir perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte pro pasirinktą vietą.

2 Pasirinkite  > .

3 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite .

Važiavimas aplinkkeliais

Nurodytą savo maršruto atstumą arba konkrečius kelius galite apvažiuoti. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate kelio tiesimo zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
 - Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Skačiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją ([Įrenginio ir privatumo nustatymai, 58 psl.](#)).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją.

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte ([Eismo nustatymai, 57 psl.](#)), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei yra).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Kelio ypatybių vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinas kelio ypatybes ir **Įrašyti**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas maršrute

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonėi.

Prieš naudodamiesi šia funkcija, prie įrenginio turite pridėti aplinkos zonos transporto priemonės profilį ([Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas, 7 psl.](#)).

Norėdami išvengti aplinkos apsaugos zonų maršrute, turite pradėti maršrutą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Įrenginiui paraginus pasirinkite **Vykti!**, kad galėtumėte vykti kitu maršrutu.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai** > .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus** > **Pašalinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Pašalinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 23 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Perž. žemėlapi**.
- 2 Palieskite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią.
 - Jei norite artinti arba tolinti, pasirinkite  arba .
 - Jei norite perjungti tarp „Šiaurė viršuje“, 2D ir 3D vaizdų, pasirinkite .
 - Jei norite atidaryti maršrutų planuoklį, pasirinkite  (*Maršrutų planuoklis, 45 psl.*).
 - Jei norite pradėti važiuoti maršrutu, pasirinkite vietą žemėlapyje ir pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 22 psl.*).

Žemėlapių įrankiai

Žemėlapių įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapių įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Kamera: leidžiama naudoti prietaisų skydo kameros valdiklius ir rodomi įspėjimai apie priekinio susidūrimo pavojų ir išvažiavimą iš juostos. Taip pat galima atidaryti prietaisų skydo kameros vaizdo iešiklį ir pagalbos vairuotojui nustatymus.

Redaguoti maršrutą: suteikia galimybę apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 26 psl.*).

Nutildyti: išjungiamas įrenginio garsas.

Miestai priekyje: rodomi artėjantys miestai ir paslaugos aktyviame jūsų maršrute arba palei greitkelį (*Miestai priekyje, 30 psl.*).

Priekyje: rodomos artėjančios vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 29 psl.*).

Elevation: rodomi artėjantys aukščio pokyčiai.

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 33 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 32 psl.*).

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 24 psl.*).

Telefonas: rodomas pastarųjų skambučių iš prijungto telefono sąrašas ir parinktys aktyvaus skambučio metu (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 38 psl.*).

Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

Garmin eLog: rodoma informacija apie darbo valandas iš programos Garmin eLog.

Muzikos valdikliai: rodomi medijos valdikliai ir informacija.

PrePass®: rodomi pranešimai apie artėjančias svėrimo stotis ir jų aplenkimo sprendimai (*PrePass®, 44 psl.*).

Planuojamas atvykimas: rodomas jūsų kelionės tikslo žemėlapis ir galima rasti sunkvežimio kelionės tikslą.

Love's: rodomos artėjančios Love's Travel Stops® vietos jūsų maršrute.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis tik Šiaurės Amerikoje.

Pilot Flying J: rodomos artėjančios Pilot Flying J Travel Centers™ vietos jūsų maršrute.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis tik Šiaurės Amerikoje.

Pertraukų planuoklis: rodoma, kiek valandų važiuojate per dieną, kiek valandų važiuojate iš viso ir laikas iki kitos pertraukos.

Žemėlapių įrankio peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite .

2 Pasirinkite žemėlapių įrankį.

Žemėlapių įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

3 Baigę naudotis žemėlapių įrankiu pasirinkite .

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

Važiuojant žemėlapiu įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei žemėlapiu įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
- Jei žemėlapiu įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite .

4 Pasirinkite parinktį:

- Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
- Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
- Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršruto, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapiu įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuovažos ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Miestai priekyje**.

Važiuojant greitkelio arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuovažas.

2 Pasirinkite miestą.

Įrenginys rodo šalia nuovažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.

3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti!**.

Įspėjimo ir pavojaus simboliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus, eismo sąlygas ir svėrimo stotis, prie kurių artėjate.

Įspėjimai apie apribojimus

	Aukštis
	Svoris
	Ašies svoris
	Ilgis
	Plotis
	Sunkvežimių eismas draudžiamas
	Priekabų eismas draudžiamas
	Medžiagų apribojimai
	Neleidžiamos degios arba sprogios medžiagos
	Vandens teršalai draudžiami
	Posūkis į kairę draudžiamas
	Posūkis į dešinę draudžiamas
	Apsisukti draudžiama

Įspėjimai apie kelio sąlygas

	Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
	Šoninis vėjas
	Siauras kelias
	Staigus posūkis
	Stati nuokalnė
	Stati įkalnė
	Žemos medžių šakos

Ispėjimai

	Svėrimo stotis
	Nepatikrinta, ar kelias tinkamas sunkvežimiams

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapių įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Tinkintos kelionės informacijos peržiūra žemėlapyje

Naudodami kelionės duomenų žemėlapių įrankį, galite žemėlapyje rodyti tinkintą kelionės informaciją.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite parinktį:



- Kelionės duomenų įrankyje pasirinkite duomenų laukelį ① ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.
- Pasirinkite tinkinamą žemėlapių duomenų laukelį ② ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite  > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Atkurti bendruosius duomenis**, jei norite iš naujo nustatyti kelionę A ir visus duomenis.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte hodometrą.
 - Norėdami iš naujo nustatyti maksimalų greitį, pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 39 psl.*).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, jei norite peržiūrėti eismo žemėlapio sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapio pritaikymas

Žemėlapio sluoksnių tinkinimas

Galite nustatyti, kokie duomenys turi būti rodomi žemėlapyje, pvz., topografiniai žemėlapiai arba „BirdsEye“ vaizdai.

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapio sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį norite rodyti žemėlapyje.

Žemėlapio duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtinais sužalojimais.

Naudojant programą dėžl, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 39 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (*Orų prognozės peržiūra, 45 psl.*).

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Galite susieti dėžlCam įrenginį su išmaniuoju telefonu ir dėžl programa, kad įgalintumėte papildomas funkcijas ir pasiektumėte tiesioginę informaciją (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite dėžl programą.
- 2 Įjunkite dėžlCam įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo išmaniojo telefono.
- 3 Telefone atidarykite dėžl taikomąją programą.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad prisijungtumėte prie Garmin paskyros yra atlikite susiejimo ir sąrankos procesą.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Bluetooth funkcijų išjungimas (Android™)

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

- 1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išjungti visas Bluetooth funkcijas, panaikinkite žymimojo langelio Bluetooth pažymėjimą.
 - Jei norite išjungti tik skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite telefono pavadinimą ir panaikinkite žymimojo langelio **Telefono skambučiai** pažymėjimą.

Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android)

Galite naudoti dėzl taikomąją programą, kad dėzlCam įrenginyje pasirinktumėte, kokių tipų išmaniojo pranešimus rodyti jame.

- 1 Telefone atidarykite dėzl taikomąją programą.
- 2 Pasirinkite  > **Išmanieji pranešimai**.
Rodomas išmaniojo telefonų programų sąrašas.
- 3 Pasirinkite šalia programos esantį perjungiklį, kad įgalintumėte ar išjungtumėte programos pranešimus.

Bluetooth funkcijų išjungimas (iPhone)

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

- 1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite išjungti skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite telefono pavadinimą ir išvalykite žymės laukelį **Telefono skambučiai**.
PATARIMAS: šalia telefono pavadinimo, kuris taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga, rodoma spalvota piktograma .
 - Jei norite išjungti dėzl programos duomenis ir išmaniojo telefono pranešimus, pasirinkite **Išmaniųjų telefonų paslaugos** ir išvalykite žymės laukelį **Išmaniųjų telefonų paslaugos**.
PATARIMAS: kai paslaugos suaktyvintos,  ir  rodomos spalvotos.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas (iPhone)

Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba slėpdami kategorijas.

- 1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite **Išmaniųjų telefonų paslaugos**.
PATARIMAS: kai paslaugos suaktyvintos,  ir  rodomos spalvotos.
- 3 Pasirinkite **Išmanieji pranešimai**.
- 4 Pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį, jei norite, kad jie būtų rodomi.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra išmaniajame telefone

Norint peržiūrėti vaizdo įrašus ir nuotraukas išmaniajame telefone, reikia susieti dėzlCam įrenginį su programa dėzl ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 34 psl.](#)).

PASTABA: žiūrint vaizdo įrašus ir nuotraukas, įrenginys nustoja įrašyti ir išjungiami įspėjimai.

- 1 Programoje dėzl išmaniajame telefone pasirinkite **Vaizdo įrašai ir nuotraukos**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti išsaugotą nuotrauką ar vaizdo įrašą, pasirinkite failą iš kategorijos **Saved**.
 - Jei norite peržiūrėti vaizdo medžiagą, kuri nebuvo išsaugota, pasirinkite vaizdo įrašą iš kategorijos **Laikina**.

Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas naudojant išmanųjį telefoną

- 1 Kai peržiūrite išsaugotų vaizdo įrašų ar nuotraukų sąrašą išmaniajame telefone, pasirinkite **Pasirinkti**.
- 2 Pasirinkite vieną arba daugiau failų.
- 3 Pasirinkite .

Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia kiekvieno susieto įrenginio.

Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.

- Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame įrenginyje neveikia.
- Spalvota piktograma reiškia, kad tame įrenginyje funkcija įjungta ir suaktyvinta.

	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
	dēzl funkcijos ir paslaugos

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie dēzl programos, dēzlCam įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie dēzl programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma (*Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos, 36 psl.*).

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Norint naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa dēzl (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapij, pranešimai rodomi žemėlapijo įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerai**.

Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Groti**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

⚠ ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant programą dėzl (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **✕** arba palaukite, kol išskylantysis langas užsidarys. Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**. Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

- 1 Pasirinkite **■ ■ > Išmanieji pranešimai**.

Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.

- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **▶**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą dėzl

Naudodami programą dėzl galite ieškoti adreso, įmonės ar lankytinos vietos ir juos siųsti į dėzlCam įrenginį, kad būtų galima naviguoti.

- 1 Programoje dėzl pasirinkite **Kur?**.

- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
- Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
- Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
- Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.

Įvedant tekstą, po paieškos lauku rodomi pasiūlymai.

- 3 Pasirinkite siūlomą paieškos rezultatą.

Programa rodo vietą žemėlapyje.

- 4 Pasirinkite **Vykti!**, kad pradėtumėte važiuoti maršrutu.

dėzlCam įrenginys pradeda naviguoti į pasirinktą vietą, o vieta pridedama prie pastarųjų paieškų meniu Kur?.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją įrenginį galima prijungti prie mobiliojo telefono ir jį naudoti kaip skambinimo laisvomis rankomis įrenginį (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*). Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

Skambinimas

Numerio rinkimas

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Rinkti**.
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Pasirinkite **Rinkti**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlę įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite kontaktą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į vietą

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Naršyti kategorijas**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite  > **Skambinti**.

Skambinimas naudojantis rinkimo balsu funkcija

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Rinkimas balsu**.
- 2 Išklauskite raginimą balsu.
- 3 Pasakykite **Skambinti** ir pasakykite norimo kontakto vardą, telefono numerį ar vietą.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignoruoti**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Skambuč. istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos žemėlapyje, kai atsiliepiate į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį galite jį vėl atidaryti pagrindiniame meniu pasirinkę . Taip pat galite pasirinkti  > **Telefonas** žemėlapyje.

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite skambintojo ID ir pasirinkite **Pridėti skambutį**.
- Norėdami perkelti garsą į savo telefoną, pasirinkite **Telefono ragelis**.

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti rinkiklį, pasirinkite skambintojo ID ir pasirinkite **Klaviatūra**.

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **Pabaiga**.

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytų vietų sąrašę pasirinkę „Namai“ (*Išsaugotos vietos redagavimas, 21 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** >  > **Nustatykite namų nr..**
- 2 Įveskite savo telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite  > **Telefonas** > **Skambinti namo.**

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai.**
- 2 Pasirinkite telefoną ir **Pamiršti įrenginį.**

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 57 psl.*). Naudodami eismo žemėlapi galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtumėte teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi įrenginio modeliai gali gauti eismo duomenis be prenumeratos naudodami programą dėžl (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 39 psl.*).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti būdamas prijungtas prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa dėžl.

- 1 Prijunkite įrenginį prie dėžl programos (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).
- 2 dėžlCam įrenginyje pasirinkite  > **Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis **Eismas**.

Eismo duomenų įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymimąjį langelį **Eismas**.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, jei norite peržiūrėti eismo žemėlapio sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai

Pertraukų planavimas

PRANEŠIMAS

Šis įrenginys NĖRA patvirtintas įrašų popieriniame žurnale pakaitalas pagal Federalinės vežėjų saugos administracijos (angl. FMCSA) nuostatas. Vairuotojai turėtų laikytis visų galiojančių federalinių ir valstybinių darbo valandų reikalavimų. Integravus su Garmin eLog atitinkančiu elektroniniu registravimo įrenginiu (ELD), Garmin eLog padeda vežėjui laikytis reikalavimų, keliamų darbo valandų registravimui ir pertraukoms. Jei norite sužinoti daugiau arba įsigyti Garmin eLog įrenginį, apsilankykite adresu garmin.com/elog.

Įgalinus pertraukų planavimo funkciją, iki siūlomų pertraukų pradžios ir vairavimo laiko pabaigos likus vienai valandai įrenginys apie tai praneša ir pasiūlo maršrute esančias pertraukų vietas. Šią funkciją galite naudoti norėdami stebėti darbo valandas; tai gali padėti laikytis saugumo taisyklių.

PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, pertraukų planavimo funkcijos nepasiekiamos.

Sustojimas, kai siūloma pertrauka

Kai ateina pertraukos laikas, įrenginys jus apie tai įspėja ir rodo galimas pertraukų vietas maršrute.

Siūlomų pertraukų vietų sąrašė pasirinkite vietą.

Įrenginys prideda pertraukos vietą kaip kitą kelionės tikslą maršrute.

Pertraukų laikmačio įjungimas

Pertraukų laikmatis automatiškai įsijungia, kai transporto priemonė 30 sekundžių juda bent 8 km/val. (5 km/myl.) greičiu. Laikmatį bet kada galite įjungti rankiniu būdu.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Pertraukų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite **Paleisti laikmatį**.

Pertraukų laikmačio pristabdymas ir nustatymas iš naujo

Laikmatis pristabdomas automatiškai, kai transporto priemonė stovi tris minutes ar ilgiau. Kai sustojate trumpai, pvz., aikštelėje ar sunkvežimių stotelėje, laikmatį galite pristabdyti rankiniu būdu. Kelionės pabaigoje laikmatį galite nustatyti iš naujo rankiniu būdu.

- 1 Pasirinkite **Sustabdyti laikmatį**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite pristabdyti laikmatį, pasirinkite **Pristabdyti**.
 - Jei norite sustabdyti ir iš naujo nustatyti laikmatį, pasirinkite **Vėl nustatyti**.

Vairavimo valandų koregavimas

Galite koreguoti visų vairavimo valandų skaičių, kad jis labiau atitiktų darbo valandų įrašus.

- 1 Naudodami pertraukų planavimo funkciją pasirinkite **Iš viso važiuota valandų**.
- 2 Įveskite visų vairavimo valandų skaičių.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Dienos vairavimo laiko koregavimas

Galite koreguoti dienos vairavimo laiką, kad jis atitiktų atitinkamame regione taikomus teisinius reikalavimus.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

- 1 Naudodami pertraukų planavimo funkciją pasirinkite **Per dieną važiuota valandų**.
- 2 Pasirinkite regione taikomą dienos vairavimo laiką.
- 3 Pasirinkite **Irašyti**.

Garmin eLog

Garmin eLog adapteris vežėjui sudaro galimybę laikytis darbo valandų, prisijungimo ir pertraukų reikalavimų. Jei Garmin eLog adapteris susietas su suderinamu mobiliuoju įrenginiu, darbo valandų informaciją galite peržiūrėti dėžlCam įrenginyje. Garmin eLog adapteris prieinamas ne visuose regionuose. Jei norite sužinoti daugiau arba įsigyti Garmin eLog adapterį, apsilankykite adresu garmin.com/elog.

PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, Garmin eLog funkcijos nepasiekiamos.

Garmin eLog funkcijų nustatymas dėžl įrenginyje

- 1 Mobiliajame įrenginyje susiekite Garmin eLog adapterį su Garmin eLog programa (*Garmin eLog įrenginio nustatymas, 41 psl.*).
- 2 Susiekite dėžl įrenginį su suderinamu mobiliuoju įrenginiu (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).
- 3 Įgalinkite programos Garmin eLog susiejimą su dėžl įrenginiu (*Programos Garmin eLog susiejimo su dėžl įrenginiu įgalinimas, 41 psl.*).
- 4 Jei reikia, įgalinkite Garmin eLog ryšį dėžl įrenginyje (*Garmin eLog ryšio įjungimas ir išjungimas dėžl įrenginyje, 41 psl.*).

Garmin eLog įrenginio nustatymas

Norint naudotis įrenginiu, reikia nustatyti Garmin eLog adapterį ir susieti jį su programa Garmin eLog.

- 1 Iš mobilajame įrenginyje esančios programų parduotuvės įdiekite programą  Garmin eLog ir atidarykite ją.
- 2 Mobiliajame įrenginyje, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, nustatykite ir konfigūruokite Garmin eLog sistemą.

PASTABA: kol sąrankos procesas nebus baigtas, tam tikros įrenginio funkcijos neveiks.

Programos Garmin eLog susiejimo su dėžl įrenginiu įgalinimas

- 1 Programoje Garmin eLog prisijunkite prie vairuotojo profilio.
- 2 Pasirinkite **Settings > Pair to Nearby Garmin dėžl**.

Garmin eLog ryšio įjungimas ir išjungimas dėžl įrenginyje

- 1 dėžl įrenginyje pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite susieto mobiliojo įrenginio pavadinimą.
- 3 Pažymėkite arba išvalykite **Garmin eLog Adapter** žymės langelį.

Garmin eLog informacijos peržiūra dėžl įrenginyje

Kad galėtumėte peržiūrėti Garmin eLog informaciją dėžl įrenginyje, turite atlikti sąranką (*Garmin eLog įrenginio nustatymas, 41 psl.*).

Vairuojant transporto priemonę įrenginys Garmin eLog žemėlapiu įrankyje rodo darbo būseną ir visas vairavimo valandas.

Pasirinkite lauką, kuriame peržiūrėsite likusių vairavimo valandų suvestinę.

Garmin eLog diagnostinių įvykių ir trikčių peržiūra

Kai Garmin eLog įrenginys aptinka diagnostinį įvykį ar triktį, ekrane rodomas pranešimas.

Jei norite peržiūrėti įvykio informaciją, pasirinkite diagnostinį ar trikties pranešimą.

PASTABA: papildomą informaciją apie diagnostinius įvykius ir triktis galite peržiūrėti programoje Garmin eLog.

IFTA

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turi būti suaktyvintas sunkvežimio profilis.

Duomenis, reikalingus dokumentacijai pagal Tarptautinį degalų mokesčių susitarimą (IFTA), pvz., degalų pirkimo ir nuvažiuoto atstumo informaciją, galite įrašyti.

Degalų duomenų įvedimas

- 1 Pasirinkite  > **IFTA** > **Prie siurblio**.
- 2 Įveskite vieno galono degalų kainą.
- 3 Pasirinkite laukelį **Sunaudoti degalai**.
- 4 Įveskite nupirktų degalų kiekį.
- 5 Jei reikia, pasirinkite degalų rūšį:
 - Kad kiekį įrašytumėte litrais, pasirinkite **Galonai** > **Litrai** > **Įrašyti**.
 - Kad kiekį įrašytumėte galonais, pasirinkite **Litrai** > **Galonai** > **Įrašyti**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite žymės langelį **Su mokesčiais**.
- 7 Pasirinkite **Kitas**.
- 8 Nustatykite parinktį, leidžiančią įrašyti degalinę, kurioje pasipildėte degalų:
 - Sąraše pasirinkite netoliese esančią degalinę.
 - Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite degalinės pavadinimą bei adresą.
- 9 Pasirinkite degalų pirkėją.

Degalų duomenų redagavimas

- 1 Pasirinkite  > **IFTA** > **Degalų registrai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite transporto priemonės profilį.
- 3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
- 4 Pasirinkite degalų įrašą.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite redaguoti informaciją, pasirinkite laukelį.
 - Jei norite pašalinti įrašą, pasirinkite .

Teisės aktų suvestinės peržiūra ir eksportavimas

Teisės aktų suvestinėje kiekvieną ketvirtį nurodomi kiekvienos valstijos ar provincijos, kurioje buvo eksploatuojama jūsų transporto priemonė, duomenys. Teisės aktų suvestinė galima kai kuriose vietovėse.

- 1 Pasirinkite  > **IFTA** > **Įstatymų suvestinė**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite sunkvežimį.
- 3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
- 4 Jei norite eksportuoti teisės aktų suvestinę, pasirinkite  > **Eksportuoti** > **Gerai**.
Įrenginys suvestinę eksportuoja į .csv failą ir jį įrašo į aplanką Ataskaitos, kuris yra įrenginyje.

Kelionės ataskaitų redagavimas ir eksportavimas

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **IFTA > Ataskaitos apie kelionę.**
- 2 Jei reikia, pasirinkite sunkvežimį.
- 3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
- 4 Pasirinkite ataskaitą.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti ataskaitą, pasirinkite  > **Pašalinti** ir pažymėkite žymės langelį.
 - Jei norite sujungti ataskaitas, pasirinkite  > **Sujungti** ir pažymėkite žymės langelius.
 - Pasirinkite  > **Eksportuoti > Gerai.** Įrenginys ataskaitą eksportuoja į .csv failą ir jį įrašo į aplanką **Ataskaitos**, kuris yra įrenginyje.

Eksportuotų įstatymų suvestinių ir kelionės ataskaitų peržiūra

PRANEŠIMAS

Jei nežinote, kam skirtas failas, jo nepašalinkite. Jūsų įrenginio atmintyje yra svarbių sistemos failų, kurių negalima pašalinti.

- 1 Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Naudodami kompiuterio failų naršyklę nueikite į vidinę įrenginio saugyklą ir atidarykite aplanką **Ataskaitos**.
- 3 Atidarykite aplanką **IFTA**.
- 4 Atidarykite .csv failą.

Techninės priežiūros įrašymas

Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas (*Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 43 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija.**
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **Pridėti įrašą.**
- 4 Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite **Kitas**.
- 5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija.**
- 2 Pasirinkite  > **Pridėti kategoriją.**
- 3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros kategorijų šalinimas

Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija.**
- 2 Pasirinkite  > **Pašalinti kategorijas.**
- 3 Pasirinkite paslaugų kategorijas, kurias norite pašalinti.
- 4 Pasirinkite **Pašalinti.**

Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
- 3 Pasirinkite  > **Pervardyti kategoriją**.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros įrašų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > **Pašalinti įrašus**.
- 4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite pašalinti.
- 5 Pasirinkite **Pašalinti**.

Techninės priežiūros įrašo redagavimas

Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės priežiūros įrašo datą.

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite lauką.
- 4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite **Baig..**

PrePass[®]

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už programos PrePass teikiamos informacijos tikslumą arba teikimą laiku.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, reikia turėti aktyvią PrePass paskyrą.

Programa PrePass suteikia vairuotojams galimybę patikrinti komercinės transporto priemonės saugą, kredencialus ir svorį artėjant prie svėrimo stočių. Galite susieti savo dėzlCam įrenginį su programa dėzl ir programa PrePass bei gauti pranešimus apie artėjančias svėrimo stotis savo dėzlCam įrenginyje.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik JAV.

Lojalumo programos

dėzlCam įrenginyje galite pasiekti kai kurių JAV stovėjimo aikštelių, įskaitant Love's Travel Stops ir Pilot Flying J Travel Centers, lojalumo programas. Naudodamiesi jų programomis dėzlCam įrenginyje galite patikrinti premijų taškų likutį ir kitą informaciją apie lojalumo programas. Norėdami suaktyvinti lojalumo programos funkcijas, prisijunkite prie lojalumo programos paskyros programoje dėzl.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik JAV.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite  > **Naudotojo vadovas**.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai*, 58 psl.).
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite  (pasirenkama).

Orų prognozės peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už informacijos apie orus tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, reikia prijungti įrenginį prie programos dėžl (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.

Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.

- 2 Pasirinkite dieną.

Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite  > **Orai** > **Dabartinė vieta**.

- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
- Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant dėžl programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Orų radaras**.

- 2 Jei norite peržiūrėti judantį radaro žemėlapij, pasirinkite .

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant dėžl programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kai keliaujate su įrenginiu, žemėlapyje gali būti rodomi orų įspėjimai. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapij šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.

- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.

- 3 Pasirinkite  > **Įspėjimai dėl oro**.

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant dėžl programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).

Galite peržiūrėti jūsų vietovės, maršruto ar kito miesto su oru susijusias važiavimo sąlygas.

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.

- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.

- 3 Pasirinkite  > **Kelio sąlygos**.

Maršrutų planuoklis

Maršrutų planuoklyje galite sukurti ir išsaugoti maršrutą, kuriuose vyksite vėliau. Tai gali būti naudinga planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą maršrutą galite redaguoti pritaikydami savo poreikiams, keisti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Maršrutų planuoklyje taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Maršruto planavimas

Maršrutą gali sudaryti daug vietų, bet jame turi būti bent pradžios vieta ir vienas kelionės tikslas. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti maršrutą. Jei važiuoti maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pirmiausia pasiūlo važiuoti į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis** > **Sukurti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkite**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkite**.
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas** > .
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Maršrutų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Rodyti**.
- 4 Pasirinkite vietą.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti vietą, pasirinkite  ir įveskite naują vietą.
 - Jei norite perkelti vietą aukštn arba žemyn, pasirinkite  ir nutempkite vietą į naują padėtį maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Maršruto kūrimo parinkčių keitimas

Galite keisti būdą, kuriuo įrenginys skaičiuoja jūsų maršrutą.

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti prie maršruto formavimo taškų, pasirinkite **Formavimas** ir pasirinkite bent vieną vietą.
 - Jei norite pakeisti maršruto skaičiavimo režimą, palieskite maršruto segmentą ir pasirinkite skaičiavimo režimą.

Navigacija išsaugotu maršrutu

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, ir pasirinkite **Gerei**.
- 5 Pasirinkite **Pradėti**.

Įrenginys skaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių maršruto tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite jį redaguoti ir išsaugoti.

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis** > **Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite maršrutą naudodamiesi bet kuria maršrutų planuoklio funkcija.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkdami **Įrašyti** išsaugokite maršrutą, kad galėtumėte važiuoti juo vėliau (pasirinktinai).

Belaidės kameros

Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų belaidžių kamerų (parduodamų atskirai) vaizdo transliaciją.

BC 40 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti kamerą su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu. Daugiau informacijos apie suderinamus Garmin įrenginius rasite produkto puslapyje adresu garmin.com/bc40.

- 1 Atnaujinkite navigacijos įrenginio programinę įrangą.
- 2 Įdėkite į kamerą baterijas.
Kameroje automatiškai įsijungia susiejimo režimas; kamrai veikiant susiejimo režimu mirksi mėlyna lemputė. Kamera veikia susiejimo režimu dvi minutes. Jei susiejimo režimo laikas baigiasi, galite išimti ir vėl įdėti baterijas.
- 3 Išneškite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį iš transporto priemonės ne didesniu kaip 1,5 m (5 pėdų) atstumu nuo kameros ir įjunkite navigacijos įrenginį.
Įrenginys automatiškai aptinka kamerą ir paragina ją susieti.
- 4 Pasirinkite **Taip**.
PATARIMAS: jei navigacijos įrenginys neaptinka kameros automatiškai, galite susieti ją rankiniu būdu, pasirinkdami  > **Belaidė kamera** > **Pridėti naują kamerą**. Susiejimo meniu vieta gali skirtis, tai priklauso nuo įrenginio modelio. Daugiau susiejimo instrukcijų rasite savo navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
Įrenginys susiejamas su kamera.
- 5 Įveskite kameros pavadinimą (pasirinktą).
Naudokite apibūdinamąjį pavadinimą, kuris aiškiai nurodo kameros vietą.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

BC 50 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti BC 50 kamerą su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu. Daugiau informacijos apie įrenginių suderinamumą rasite adresu garmin.com/bc50.

- 1 Atnaujinkite navigacijos įrenginio programinę įrangą.
Neįdiegus naujausios programinės įrangos, įrenginys gali nepalaikyti BC 50 kameros. Daugiau informacijos apie įrenginio programinės įrangos naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
- 2 Pasirinkite  > **Belaidė kamera** > **Pridėti naują kamerą**.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite kameros susiejimą ir nustatymą.
Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos įrenginio ji prijungiama automatiškai, kai įjungiamas maitinimas.

Galinio vaizdo kameros peržiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šį įrenginį tinkamai naudojant, jis turi padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Į įrenginyje rodomą informaciją tik trumpai žvilgčiokite. Visada žinokite, kas yra kelyje šalia jūsų, nespoksokite į ekraną ir nesiblaškykite dėl ekrano. Jei sutelksite visą dėmesį į ekraną, galite nepastebėti kliūčių ar pavojų.

- Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto (rekomenduojama), įjunkite transporto priemonės atbulinės eigos pavarą.
- Jei kamera prijungta prie pastovaus maitinimo šaltinio, pasirinkite .
- Norėdami rodyti arba slėpti kameros rodinį balso komandomis, pasakykite **OK Garmin, Rodyti vaizdo įrašą** arba **Slėpti vaizdo įrašą**.

PASTABA: balso komandos galimos ne visuose navigacijos įrenginiuose. Balso komandos gali skirtis priklausomai nuo navigacijos įrenginio modelio. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis arba kai kurioms kalboms navigacijos įrenginį gali reikėti nustatyti papildomai.

Nuorodų linijų lygiavimas


Norint naudotis optimalia pagalba, reikia sulygiuoti nuorodų linijas, kad jos atitiktų išorinius transporto priemonės kraštus. Kiekvienos galinio vaizdo kameros nuorodų linijas reikia lygiuoti atskirai. Jei pakeičiate kameros kampą, reikia nedelsiant sulygiuoti nuorodų linijas iš naujo.

- 1 Pastatykite transporto priemonę taip, kad vairuotojo pusė būtų glaudžiai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo aikštelės linijomis.

PATARIMAS: gali būti naudinga pastatyti transporto priemonę stovėjimo vietos centre, o tada pavažiuoti pirmyn į kitą stovėjimo vietą. Tuomet galėsite naudotis stovėjimo vietos linijomis už transporto priemonės kaip atskaitos taškais lygiuodami.

- 2 Susietame Garmin navigacijos įrenginyje pasirinkite  > **Belaidės kameros**.
- 3 Pasirinkite susietos kameros pavadinimą ir pasirinkite **Nurodymų eilutės** > **Keisti nurodymų eilutes**.
- 4 Naudodamiesi rodyklėmis ekrano kampuose slinkite baltos nuorodų linijos vairuotojo pusėje galus.

Nuorodos linija turėtų būti rodoma tiesiai ant šaligatvio krašto arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo aikštelės linijos.



- 5 Naudodamiesi rodyklėmis ekrano centre perkelti spalvotas atstumo nuorodų linijas aukštyn arba žemyn. Raudona nuorodos linija turi būti sulygiuota su galine transporto priemonės dalimi. Tai gali būti galinis buferis, priekabos kablys ar kitas objektas, išlindęs iš transporto priemonės galo.
- 6 Perstatykite transporto priemonę taip, kad keleivio pusė būtų glaudžiai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo aikštelės linija ir naudodamiesi rodyklėmis sulygiuokite baltą keleivio pusės nuorodos liniją.

Nuorodų linijos turi būti simetriškos.

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra


Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 58 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite  > **Kelionės istorija**.

Muzikos grotuvas

Naudojant muzikos grotuvą įrenginyje galima valdyti muziką, kurią tuo metu leidžia susieto telefono medijos programa. Galite bet kada atidaryti medijos grotuvą pasirinkdami Muzika pagrindiniame meniu.



- | | |
|---|--|
| ① | Informacija apie šiuo metu leidžiamą mediją, pvz., pavadinimas, atlikėjas, albumas, stotis ar kanalas. |
| ② | Esamo medijos elemento leidimo eiga. |
| ③ | Atkūrimo valdikliai. Valdikliai gali keistis priklausomai nuo medijos šaltinio. |
| ④ | Garsumo valdikliai. Jei reikia, reguliuokite garsumą slankikliu. |
| ⑤ | Prijungto medijos šaltinio pavadinimas. |

Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapiu


Muzikos leistuvo įrankis žemėlapyje leidžia valdyti muzikos leistuvą iš žemėlapiu.

1 Atidarykite žemėlapiu.

2 Pasirinkite  > **Muzika**.

Žemėlapyje pasirodo muzikos leistuvo valdikliai.

Programa Garmin PowerSwitch™



①	Atidaromas programos nustatymų meniu
②	Ijungiamas redagavimo režimas, kuriuo galima keisti programos elementų išdėstymą ir funkcijas
③	Išjungiamos visos išvestys
④ Ijungimo mygtukai	Suaktyvinama kiekviena prijungta išvestis
⑤	Rodoma jėgimo įtampa
⑥	Rodomas visas pasirinkto Garmin PowerSwitch įrenginio srovės stiprumas
⑦	Rodomas įrenginio pavadinimas
⑧	Rodomi Garmin PowerSwitch įrenginio skirtukai ir pasirinktinio išdėstymo skirtukai

Ijungimo jungiklio suaktyvinimas

Kad galėtumėte suaktyvinti jungiklį naudodami programą Garmin PowerSwitch, reikia montuoti Garmin PowerSwitch įrenginį transporto priemonėje ir susieti jį su programa Garmin PowerSwitch.

Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite maitinimo mygtuką, kuriuo jungiklis bus įjungiamas arba išjungiamas.

Visų jungiklių išjungimas

Pasirinkite

Mygtuko pritaikymas

- 1 Programos Garmin PowerSwitch ekrane pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite tinkinti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Mygtuko etiketė** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko režimą, pasirinkite mygtuko režimą.
 - Jei norite reguliuoti jungiklio intensyvumą, naudokite slankiklį.
 - Jei norite nustatyti, kad mygtuką suaktyvintų valdymo įvestis, pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai

Norint naudotis valdymo įvesčių funkcijomis, reikia prijungti valdymo įvestį prie Garmin PowerSwitch įrenginio. Galite priskirti vieną ar kelis jungiklius, kurie įsijungs, kai Garmin PowerSwitch įrenginys gaus signalą iš valdymo įvesties.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį.
- 3 Pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite vieną ar kelis jungiklius.

Tinkinto išdėstymo pridėjimas

Galite pridėti tinkinto išdėstymo skirtuką prie Garmin PowerSwitch programos. Prie tinkinto išdėstymo funkcijos pridėtais mygtukais vienu metu galima valdyti kelis jungiklius.

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite .
Įrenginyje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite .

Mygtuko pridėjimas prie pasirinktinio išdėstymo

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite **Pridėti mygtuką**.
- 4 Prie naujojo mygtuko pasirinkite .
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Mygtuko etiketė** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
- 6 Pasirinkite **Pridėti veiksmą**.
- 7 Jei reikia, pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį ir jungiklį.
- 8 Pasirinkite veiksmą:
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų arba išjungtų jungiklį kiekvieną kartą paspaudus, pasirinkite **Perjungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų jungiklį, pasirinkite **Ijungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas išjungtų jungiklį, pasirinkite **Išjungti**.
- 9 Pasirinkite mygtuko režimą:
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta vienu mygtuko paspaudimu, pasirinkite **Įprastinis**.
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta tik liečiant mygtuką, pasirinkite **Momentinis**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų ir išjungtų pakartotinai, pasirinkite **Blyksniai** ir pasirinkite laiko intervalus.
- 10 Jei taikoma, slankikliu nustatykite lempučių ryškumą.
- 11 Pasirinkite .
- 12 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti veiksmą** ir pridėkite daugiau veiksmų prie mygtuko.
Galite pridėti vieną veiksmą kiekvienam Garmin PowerSwitch įrenginio jungikliui.

Mygtukų vietos pasirinkiniame išdėstyme

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Prie norimo perkelti mygtuko palaikykite  ir nutempkite mygtuką į naują vietą.

Pasirinktinio išdėstymo arba mygtuko pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti mygtuką, pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite šalinti.
 - Jei norite pašalinti išdėstymo skirtuką, pasirinkite  prie išdėstymo skirtuko.

Rutinos

Rutinos automatizuoja jūsų Garmin PowerSwitch įrenginį. Jei apibrėžiate rutiną suderinamame Garmin navigacijos įrenginyje, jis automatiškai įjungia arba išjungia jungiklius, kai tenkinamos rutinos sąlygos. Pavyzdžiui, galite nustatyti rutiną, kad jungiklis būtų įjungtas konkrečiu metu kiekvieną dieną arba kai transporto priemonė pasiekia tam tikrą greitį. Naudoti rutinas galima tik su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

Sekos pridėjimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti seką**.
- 3 Pasirinkite **Kada**.
- 4 Pasirinkite paleidiklį:
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų, kai transporto priemonė pasiekia tam tikrą greitį, pasirinkite **Greitis** > **Kitas** ir įveskite ribines greičio vertes vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų konkrečiu paros metu, pasirinkite **Laikas** > **Kitas** ir įveskite laiką.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų kylant saulei, pasirinkite **Saulėtekis**.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų saulei leidžiantis, pasirinkite **Saulėlydis**.
- 5 Pasirinkite **Pridėti veiksmą**.
- 6 Pasirinkite įrenginį, jungiklį, veiksmą ir mygtuko režimą.
- 7 Jei reikia, slankikliu reguliuokite pritemdymą.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sekos redagavimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Pasirinkite  prie sekos, kurią norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti sekos paleidiklį, pasirinkite **Kada** ir pasirinkite paleidiklį.
 - Jei norite pakeisti veiksmą, pasirinkite  prie veiksmo, kurį norite pakeisti, ir atnaujinkite veiksmą.
 - Jei norite pridėti prie sekos veiksmą, pasirinkite **Pridėti veiksmą** ir įveskite informaciją apie veiksmą.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sekos pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Pasirinkite  prie sekos, kurią norite šalinti.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinamos ne visuose modeliuose.

PASTABA: Balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

Kalbėjimo įrenginiui patarimai

- Kalbėkite aiškiu balsu ir atsisukę į įrenginį.
- Kiekvieną komandą pradėkite žodžiais *OK, Garmin*.
- Sumažinkite foninį triukšmą, pvz., balsus arba radiją, kad įrenginys galėtų tiksliau interpretuoti jūsų komandas.
- Jei reikia, reaguokite į įrenginio raginimus balsu.
- Jei negaunate naudingo atsakymo, bandykite suformuluoti komandą kitaip.
- Jei įrenginys neatsako į jūsų komandas, patikrinkite, ar jis nėra padėtas šalia garsiakalbio arba ventiliacijos angos, nes tai gali generuoti foninį triukšmą, kuris trukdo mikrofonui.

Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis maršruto instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus ištariant paprastas balso komandas.

- Pasakykite *OK, Garmin* ir duokite žodinę komandą.

Pavyzdžiui, galite sakyti tokias frazes:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Kameros valdymas balso komandomis

- 1 Pasakykite **OK Garmin**, jei norite suaktyvinti valdymo balso funkciją.

Kamera suaktyvina garsinį signalą ir pradeda klausytis komandos.

- 2 Pasakykite komandą:

- Jei norite išsaugoti vaizdo įrašą, pasakykite **Save Video**.
- Jei norite fotografuoti, pasakykite **Take a Picture**.

Kai kamera atpažįsta komandą, pasigirsta signalas.

Atvykimo laiko tikrinimas

Kai maršrutas aktyvus, pasakydami frazę galite sužinoti numatomą atvykimo į paskirties vietą laiką.

Sakykite *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Skambinimas naudojant balsą

Norėdami paskambinti kontaktui iš susieto išmaniojo telefono telefonų knygos galite naudoti balso komandą.

Pasakykite *OK, Garmin, call* ir pasakykite kontakto vardą.

Pavyzdžiui, galite pasakyti *OK, Garmin, call Mom.*.

Įrenginio nustatymų keitimas balsu

Sakydami toliau pateiktas ir panašias frazes nustatysite įrenginio nustatymų vertes nuo 0 iki 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Nustatymai

Žemėlapis ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite  > **Žemėlapis ir transporto priemonė**.

Transporto priemonė: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapis detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapis tema: pakeičiama žemėlapis duomenų spalva.

Žemėlapis sluoksniai: nustatomi duomenys, rodomi žemėlapis puslapyje (*Žemėlapis sluoksnių tinkinimas, 33 psl.*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Skip Next Stop Confirmation: nustatoma, kad maršrute praleidžiant vietą būtų rodomas patvirtinimo pranešimas.

Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapis produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

1 Pasirinkite  > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Mano žemėlapiai**.

2 Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite  > **Navigacija**.

Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktini vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungiama GPS signalo priėmimo funkcija ir taupoma baterijų energija.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite  > **Navigacija** > **Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **GPS imitatorius**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Perž. žemėlapij**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapij.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Belaidžio tinklo nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi tinklus, susietus Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.

Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.

„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Susieto įrenginio pavadinimas: susietų Bluetooth įrenginių pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje norite pakeisti Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio pavadinimą.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidė technologija.

„Wi-Fi“: įjungia Wi-Fi technologiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 60 psl.*).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui**.

Vairuotojo įspėjimai: leidžia įgalinti arba išjungti perspėjimus apie būsimas zonas arba kelio sąlygas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 11 psl.*).

Įspėjimas apie greičio viršijimą: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Sumažėjusio greičio signalas: įspėja, kai sumažėja greičio riba.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Pertraukų planavimas: jei važiuojate ilgai, primena, kad laikas padaryti pertrauką, ir rodo artėjančias paslaugas. Galite įjungti arba išjungti priminimus apie pertraukas ir artėjančių paslaugų pasiūlymus.

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Planuojamas atvykimas: rodomas jūsų kelionės tikslo žemėlapis maršruto pabaigoje. Taip pat galite įjungti vaizdų iš palydovų atsisuntimą įrenginyje naudodami mobiliuosius duomenis susietame išmaniajame telefone.

Išankstinis įspėjimas apie susidūrimą: galite įjungti ir nustatyti įspėjimo apie priekinį susidūrimą jautrumą. Nustatius didesnį jautrumą įspėjimas apie priekinį susidūrimą pateikiamas greičiau.

Perspėjimas apie išvažiavimą iš juostos: leidžia įrenginiui pateikti įspėjimą, kai nustatoma, kad netyčia pravažiavote eismo juostos skiriamąją liniją.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui** > **Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Prietaisų skydo kameros nustatymai

Pasirinkite  > **Kamera ant prietais. skyd..**

Kameros vieta: galite nustatyti transporto priemonės aukštį ir kameros vietą bei sulygiuoti prietaisų skydo kamerą.

Pradėti įrašymą įjungus: įjungus įrenginį prietaisų skydo kamera automatiškai pradeda įrašyti vaizdą.

Vaizdo įrašo skiriamoji geba: nustatoma prietaisų skydo kameros įrašų skiriamoji geba ir kokybė.

Įvykių aptikimas: nustatomas įvykių aptikimo funkcijų jautrumas. Aptikęs galimą eismo įvykį, įrenginys automatiškai išsaugo vaizdo įrašą.

Įrašyti garsą: įjungiamas arba išjungiamas garso įrašymas, kai įrašote prietaisų skydo kamerą.

Duomenų perdanga: į vaizdo įrašą įtraukiama data, laikas, vieta ir greičio informacija.

Neišsaugoti vaizdo įrašai: nustatoma, kada įrenginys šalina neišsaugotą vaizdo medžiagą. Jei pasirinkta parinktis **Pašalinti, kai bus pilna**, įrenginys pašalina seniausią neišsaugotą vaizdo įrašą, kai atminties kortelės saugykla užpildoma. Jei pasirinkta parinktis **Nedelsiant pašalinti**, įrenginys nuolat šalina senesnius nei trijų minučių neišsaugotus vaizdo įrašus ir pašalina visus neišsaugotus vaizdo įrašus, kai jį išjungiame. Tai naudinga siekiant užtikrinti duomenų privatumą. Jei pasirinkta parinktis **Nedelsiant pašalinti**, negalite peržiūrėti neišsaugotų vaizdo įrašų galerijoje.

Galinio vaizdo kameros nustatymai

Naudodami galinio vaizdo kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin galinio vaizdo kameras ir jų parametrus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik jei įrenginys prijungtas prie belaidės kameros imtuvo kabelio. Daugiau informacijos apie galinio vaizdo kamerų susiejimą ir nustatymus žr. kameros naudotojo vadove. Jei norite įsigyti Garmin galinio vaizdo kamerą, apsilankykite adresu garmin.com/backupcamera.

Pasirinkite  > **Belaidė kamera**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Panaikinti susiejimą: pašalinama susieta kamera. Kad galėtumėte peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir kabelį, turite vėl susieti kamerą.

Pervardyti: galima pervardyti susietą kamerą.

Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nuorodų linijas ir leidžia reguliuoti jų padėtį.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite  > **Ekranas**.

Spalvų tipas: įjungiamas diena arba naktiniai pritaikytų spalvų režimas. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato diena ar naktiniai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekranų nuotraukos: galima padaryti įrenginio ekranų nuotrauką. Ekranų kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų kopijos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.

Eismas: įjungiama eismo funkcija.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatai: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.

Padėties formatai: nustato geografinių koordinačių formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
 - Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštin arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapiu duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite  > **Įrenginys**.

Apie: rodomas programinės įrangos versijos numeris, įrenginio ID numeris ir informacija apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodomas priežiūros institucijų ženklavimas ir informacija.

Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodomos galutinio naudotojo licencijos sutartys.

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinote sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomų žemėlapiu duomenų.

Programinės įrangos licencijos: rodoma informacija apie programinės įrangos licenciją.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionės žurnalą, naudoti kelionių istorijos funkciją ir myTrends siūlomus maršrutus.

Vėl nustatyti: leidžiama išvalyti kelionių istoriją, iš naujo nustatyti nustatymus ir pašalinti visus naudotojo duomenis.

Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo

Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite  > **Įrenginys** > **Vėl nustatyti**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite **Išvalyti kelionės istoriją**. Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias apkeliavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos ar įdiegti žemėlapiai.
- Norėdami atkurti visus numatytuosius gamyklinius įrankius, pasirinkite **Atkurti numatytuosius nustatymus**. Šiuo veiksmus nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.
- Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nustatymus**. Šiuo veiksmu pašalinami visi naudotojo duomenys, įskaitant išsaugotas vietas, neseniai rastas vietas ir kelionių istoriją. Įdiegti žemėlapiai nepašalinami.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Įrenginys > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Tiekiamoji galia	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo kabelį. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi.

Žemėlapių naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai. Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus. Žemėlapių naujiniai dideli ir atsisuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai. Programinės įrangos naujiniai nedideli ir atsisuntimas gali trukti kelias minutes.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir atnaujinti naudodami Garmin Express programą (garmin.com/express).

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiame įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- 1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite „**Wi-Fi**“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- 3 Pasirinkite **ieškoti tinklų**.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- 4 Pasirinkite tinklą.
- 5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig..**

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

- 1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo ([Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 60 psl.](#)).
Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinsys, ant piktogramos  pagrindiniame meniu atsiranda .
- 2 Pasirinkite  > **Naujinimai**.
Įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinsys, po Žemėlapis arba Programinė įranga rodoma **Galimi naujinimai**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, pasirinkite **Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinius, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.
- 4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkdami **Priimti visus** sutikite su sutartimis.
PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinius galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.
- 5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti** ([Įrenginio įkrovimas, 59 psl.](#)).
Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio atiduodamoji galia bent 2 A. Gali tikt dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.
- 6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstantus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express


Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 62 psl.*).

2 Atidarykite programą  Garmin Express.

3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu.

Mažąjį kabelio galą prijunkite prie USB prievado ① dėžlCam įrenginyje, o didįjį galią – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.



4 dėžlCam įrenginyje pasirinkite **Palieskite, jei norite prisijungti prie kompiuterio.**

5 Kai dėžlCam įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Tęsti.**

6 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį.**

Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.

7 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.

Baigus sąranką, programoje Garmin Express rodomi pasiekiami įrenginiui skirti naujiniai.

Galimi naujinimai

Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 

Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.

[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

[Įdiegti viską](#)

8 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 66 psl.*).

9 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
- Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
- Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.

3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nausausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Kameros objektyvo valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

Kameros objektyvą valykite reguliariai, kad vaizdo įrašo kokybė būtų geresnė.

- 1 Išvalykite objektyvą nebraižančia objektyvo šluoste, kurią galite sudrėkinti izopropilo alkoholiu.
- 2 Objektyvą išdžiovinkite ore.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyti.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Registruokite gaminį naudodami Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundes.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Pakreipkite įrenginio viršų į apačią ir išimkite jį iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutulys atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje yra atminties kortelių lizdas, kad galėtumėte išsaugoti daugiau duomenų.

PASTABA: šis įrenginys suderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.7 ir naujesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.

Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas

Kad prietaisų skydo kamera veiktų, reikia atminties kortelės, suformatuotos naudojant failų sistemą FAT32. Suformatuoti kortelę naudodami šią failų sistemą galite įrenginyje.

Jei norite padidinti atminties kortelės naudojimo laiką, reikia formatuoti atminties kortelę bent kartą per 6 mėnesius. Taip pat turite suformatuoti visiškai naują atminties kortelę, jei ji nesuformatuota naudojant failų sistemą FAT32.

PASTABA: formatuojant atminties kortelę ištrinami visi kortelėje esantys duomenys.

- 1 Pasirinkite  > **Galerija**.
- 2 Pasirinkite  > **Formatuoti atm. kortelę**.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 dēzlCam įrenginyje pasirinkite **Palieskite, jei norite prisijungti prie kompiuterio**.
- 4 Kai dēzlCam įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Tęsti**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 64 psl.*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Apple® kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

Trikčių šalinimas

Vaizdo įrašai neryškūs

- Nuvalykite kameros objektyvą (*Kameros objektyvo valymas, 62 psl.*).
- Nuvalykite prieš kamerą esantį priekinį stiklą.
- Patikrinkite, ar prieš kamerą esantį priekinio stiklo plotą gerai nuvalo valytuvai ir, jei reikia, kamerą perkelkite į kitą vietą.

Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti

Visos microSD atminties kortelės dėvisi, kai yra daug kartų perrašomos. Periodiškai formatuojant kortelę galima prailginti naudojimo laiką ir pagerinti našumą. Kadangi prietaisų skydo kamera įrašo nuolat, atminties kortelę reikėtų reguliariai keisti. Įrenginys automatiškai aptinka atminties kortelės klaidas ir perspėja, jei ateina laikas ją suformatuoti ar pakeisti.

Jei norite pailginti atminties kortelės naudojimo laiką, galite vykdyti toliau nurodytus veiksmus.

- Formatuokite atminties kortelę bent kartą per šešis mėnesius.
- Jei įrenginyje rodomas įspėjimas dėl atminties kortelės klaidos, pirmiausia pabandykite suformatuoti atminties kortelę; tada, jei reikia, pakeiskite atminties kortelę.
- Išjunkite įrenginį, kai nenaudojate transporto priemonės.

Jei įrenginys neprijungtas prie degimu įjungiamos transporto priemonės maitinimo šaltinio, turite išjungti įrenginį, kai transporto priemonės nenaudojate, kad prietaisų skydo kamera neįrašytų nereikalingos medžiagos.

- Naudokite atminties kortelę su didesnės talpos saugykla.
Kadangi didesnės talpos atminties kortelės perrašomos rečiau, paprastai jos naudojamos ilgiau.
- Naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
- Pakaitinę atminties kortelę pirkite iš aukštos kokybės produktus gaminančio gamintojo ir patikimo pardavėjo.

Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni

- Kad kameros ir vaizdo įrašų kokybė būtų gera, naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
Lėtesnio veikimo atminties kortelė vaizdą gali įrašyti nepakankamai greitai.
- Jei išmaniajame telefone peržiūrite vaizdo įrašus naudodami belaidį ryšį su kamera, pabandykite peržiūrėti juos kitoje vietoje, kurioje mažiau belaidžio ryšio trukdžių, arba perkelkite juos į išmanųjį telefoną.
- Perkelti svarbius įrašus į kompiuterį ar išmanųjį telefoną ir suformatuoti atminties kortelę.
- Jei įrenginyje rodomas įspėjimas dėl atminties kortelės klaidos, pirmiausia pabandykite suformatuoti atminties kortelę; jei reikia, pakeiskite atminties kortelę.
- Atnaujinkite įrenginio programinę įrangą į naujausią versiją ([Žemėlapis ir programinės įrangos naujinimai, 59 psl.](#)).

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį ([Montavimo aspektai, 2 psl.](#)).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas ([Navigacijos nustatymai, 55 psl.](#)).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Transporto priemonės saugiklių dėžėje patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo išvesties saugiklis nesulaužytas.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 57 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 57 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 6 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Belaidžio tinklo nustatymai, 56 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate.
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai** > „Bluetooth“.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Įjunkite Bluetooth belaidžio ryšio technologiją telefone ir laikykite telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdos) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Norint pakartoti susiejimo procesą, reikia atsieti telefoną ir įrenginį (*Susieto telefono pašalinimas, 39 psl.*) bei atlikti susiejimo veiksmus (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 34 psl.*).

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti iš elektronikos prekių parduotuvės. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties kortelės, kurių talpa – nuo 4 iki 512 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32. Didesnės nei 32 GB kortelės turi būti suformatuotos naudojant įrenginį.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*dēzlCam įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapis**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

- Pasirenkamų priedų galite įsigyti adresu garmin.com arba iš Garmin platintojo.

Europos išmetamosios taršos standartai

Europos išmetamosios taršos standartuose nustatomi išmetamosios taršos apribojimai, taikomi oro teršalų, kuriuos į orą išmeta naujos Europoje parduodamos transporto priemonės, kiekiui.

Savo transporto priemonės išmetamosios taršos standartus rasite transporto priemonės naudojimo vadove, jos registracijos dokumentuose arba ant transporto priemonės durelių rėmo. Jei nerandate savo transporto priemonės išmetamosios taršos standarto, kreipkitės informacijos į transporto priemonės pardavėją arba gamintoją.

Garmin PowerSwitch

⚠ ĮSPĖJIMAS

Garmin primygtinai rekomenduoja, kad šį įrenginį įrengtų patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Naudodami prijungtą Garmin PowerSwitch įrenginį žibintus, ventiliatorius ir kt. galite valdyti iš dėžlCam įrenginio.

Montavimo aspektai

- Įrenginį reikia montuoti netoli akumulatoriaus ir taip, kad jis būtų pasiekiamas pateiktu maitinimo laidu.
- Montavimo paviršius turi būti pakankamai tvirtas įrenginio svoriui išlaikyti.
- Turi būti pakankamai vietos visiems laidams išvedžioti ir prijungti.

Įrenginio montavimas

Prieš montuojant įrenginį reikia pasirinkti montavimo vietą ir įsigyti tvirtinimo detalių, tinkamų turimam montavimo paviršiui.

PRANEŠIMAS

Gręždami skylės ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.

- 1 Dėkite laikiklį pasirinktoje vietoje.



- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite dvi varžtų vietas ①.
- 3 Išgręžkite bandomąsias angas (pasirinktinai).
Naudojant tam tikras montavimo medžiagas gręžti bandomąsias angas nebūtina. Negręžkite pro laikiklį.
- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus tvirtinimo elementais, tinkamais turimam montavimo paviršiui.

Priekinio dangtelio atidarymas

Norint prijungti elektros laidus, reikia atidaryti priekinį dangtelį.

1 Pakelkite priekinio dangtelio fiksatorių ① ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.



2 Nuimkite priekinį dangtelį nuo įrenginio.



Priedų prijungimas


PRANEŠIMAS

Nenaudokite šio įrenginio suktuvui valdyti arba elektrai tiekti į suktuvą. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Nejunkite maitinimo šaltinio prie priedo išėjimo gnybto. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Priedams keliama reikalavimai:

- Prieš prijungdami kiekvieną priedą prie Garmin PowerSwitch įrenginio patikrinkite jo srovės stiprumo parametą. Įrenginys palaiko priedus, kurių srovė siekia iki 30 A kiekviename kanale, bet ne daugiau kaip 100 A visoje sistemoje.
 - 20–30 A naudojantiems priedams naudokite 10 AWG (6 mm²) laidus.
 - 10–20 A naudojantiems priedams naudokite 12 AWG (4 mm²) laidus.
 - Mažiau nei 10 A naudojantiems priedams naudokite 14 AWG (2,5 mm²) laidus.
 - Visoms priedų jungtims naudokite tinkamo dydžio gnybtus.
 - Gerai priveržkite visas gnybtų jungtis.
- 1 Prijunkite teigiamą laidą iš priedo ① prie vieno iš priedams skirtų gnybtų ② Garmin PowerSwitch įrenginyje.



- 2 Prijunkite neigiamą arba žeminimo laidą ③ prie nedažyto žeminimo statramsčio ④ transporto priemonės kėbule, prie žeminimo skirstymo bloko arba tiesiai prie akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

⚠ PERSPĖJIMAS

Nejunkite priedo žeminimo laidų prie žeminimo gnybto (GND) Garmin PowerSwitch įrenginyje, antraip galite patirti kūno sužalojimą, sukelti turtinę žalą arba padaryti neigiamą įtaką įrenginio veikimui.

- 3 Patikrinkite, ar visos elektros jungtys priveržtos ir neatsilaisvins naudojimo metu.

Valdymo įvesties prijungimas

Galite prijungti valdymo gnybtus, kad Garmin PowerSwitch įrenginys galėtų įjungti pritaikomas išvestis. Pavyzdžiui, galite prijungti transporto priemonės uždegimo jungiklį prie valdymo įvesties gnybto, kad priedai įsijungtų automatiškai, kai įjungiate transporto priemonę. Valdymo gnybtai aptinka signalą nuo 3,3 V iki 18 V. Konfigūruoti išvesčių funkcijas galite programoje Garmin PowerSwitch.


Prijunkite valdymo laidą nuo valdymo šaltinio transporto priemonėje prie vieno iš dviejų Garmin PowerSwitch valdymo gnybtų.

Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

Norint prijungti įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio, reikia nuimti įspėjimo etiketę nuo įrenginio +12V gnybto.

Būtinai patikrinkite, ar visos elektros jungtys yra saugios ir neatsilaisvins naudojant įrenginį.

- 1 Prijunkite pridėto žeminimo laido galą su dideliu žiedu ① prie transporto priemonės akumulatoriaus neigiamo gnybto.



- 2 Prijunkite žeminimo laido galą su mažu žiedu prie **GND** gnybto ② įrenginyje.
- 3 Prijunkite pridėto 12 V kabelio galą su mažu žiedu prie **+12V** gnybto ③ įrenginyje.
- 4 Priveržkite $\frac{3}{8}$ col. veržlę ant +12 V gnybto maks. sukimo momentu 4,52 N·m (40 sv. j. coliui). Įsitikinkite, kad negalima atsukti veržlės pirštais.

PRANEŠIMAS

Nepriveržkite +12 V gnybto per stipriai, kad jo nesugadintumėte.

- 5 Prijunkite 12 V kabelio galą su dideliu žiedu ④ prie teigiamo gnybto transporto priemonės akumuliatoriuje.

Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti Garmin PowerSwitch įrenginį su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

- 1 Įjunkite savo Garmin PowerSwitch įrenginio maitinimą ir laikykite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį ne didesniu kaip 1 m (3,3 pėdos) atstumu.
- 2 Suderinamame navigacijos įrenginyje atidarykite programą Garmin PowerSwitch.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Garmin PowerSwitch specifikacijos

Matmenys (G x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 col.)
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -25 iki 85 °C (nuo -13 iki 185 °F)
Belaidžio ryšio dažnis	2,4 GHz esant 13 dBm
Maitinimas	Nuo 12 iki 16 V naudojant pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą.
Maksimali priedo išvestis	30 A
Maksimali sistemos išvestis	100 A
Tiekiamoji srovė, kai visos išvestys išjungtos	3 mA
Pralaidumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹

Trikčių šalinimas

Mano Garmin PowerSwitch atsijungia

- Patikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekama energija.
- Patikrinkite, ar susietame navigacijos įrenginyje arba išmaniajame telefone įjungta Bluetooth technologija.
- Perkelkite navigacijos įrenginį arba išmanųjį telefoną arčiau Garmin PowerSwitch įrenginio.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.

Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty jūsų transporto priemonės akumuliatoriaus energiją, jei gauna mažiau nei 11 V galios (*Mano priedams netiekama galia, 71 psl.*).

Mano priedams netiekama galia

- Tikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekama energija iš transporto priemonės akumuliatoriaus.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.
Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty transporto priemonės akumuliatorių, jei gauna mažiau nei 11 V galios. Išvestys vėl įjungiamos, kai įrenginys aptinka daugiau nei 12 V.
- Patikrinkite, ar visos elektros jungtys patikimai prijungtos ir neatsilaisvins važiuojant transporto priemone.
- Patikrinkite, ar kiekvienas prijungtas priedas naudoja mažiau nei 30 A.
Jei priedas naudoja daugiau nei 30 A, įrenginys automatiškai išjungia atitinkamą išvestį.
- Patikrinkite, ar visa sistemos apkrova yra mažesnė nei 100 A.
Jei įrenginys aptinka didesnę nei 100 A sistemos apkrovą, jis automatiškai išjungia visas išvestis.
- Patikrinkite visas elektros jungtis ieškodami trumpojo jungimo.

¹ Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

