

GARMIN®

ARX70

指示

リモートコントロールの概要

△ 警告

製品に関する警告およびその他の重要な情報については、製品パッケージに同梱されている『安全性および製品に関する重要な情報』ガイドを参照してください。



◀◀	ラジオソース：これを押すと、前回のラジオ局にチューニングされます。 他のソース：これを押すと、トラックの先頭または前回のトラックにスキップします。
▶▶	ラジオソース：これを押すと、次のラジオ局にチューニングされます。 他のソース：これを押すと、次のトラックにスキップします。
—	これを押すと、音量が下がります。 長押しすると、音量が早く下がります。
+	これを押すと、音量が上がります。 長押しすると、音量が早く上がります。
— と +	両方のキーを押すと、ゾーン選択モードになります。 (ゾーンの選択, 3 ページ)。
➡	これを押して、使用可能なソースを切り替えます。 長押しすると、ステレオとペアリングされます (ARX70 リモートコントロールをステレオに接続する, 2 ページ)。
▶ 	ラジオソース：これを押すと、ミュートまたはミュート解除されます。 他のソース：これを押すと、一時停止または再開されます。

ステータス LED

緑で短い点滅	転送が正常に終了しました
緑で長い点滅	ペアリングまたはゾーンの選択に成功しました
緑で点滅	ゾーン選択モード
緑と赤で点滅	ペアリングモード
赤で短い点滅	転送に失敗しました
赤で長い点滅	ペアリングまたはゾーンの選択に失敗しました
オレンジで点滅	送信を試行します。ステレオを確認してください

ARX70 リモートコントロールをステレオに接続する

互換性のあるステレオのリストについては、support.garmin.com を参照してください。

1 ARX70 リモートコントロールを互換性のあるステレオの 10 m (33 ft.) 以内に移動します。

注：ペアリング中は、他の ANT®デバイスから 10 m (33 ft.) 以上離します。

2 ステレオを Bluetooth®検出可能モードにします。

詳細については、support.garmin.com でステレオのオーナーズマニュアルを参照してください。

3 ARX70 リモートコントロールで、ステータス LED が緑と赤で交互に点滅するまで、➡ を長押しします。リモートコントロールがそのステレオを検索します。リモートコントロールのペアリングが正常に終了すると、ステータス LED が短く緑で点灯してから消灯します。

リモートコントロールがステレオを検出できない場合は、ステータス LED が短く赤で点灯してから消灯します。

取り付けに関する注意事項

注記

正しい取り付け位置を選択することは、リモートコントロールの性能を最適化するために重要です。

- リモートコントロールは、ステレオの 10 m (33 ft.) 以内の場所に取り付ける必要があります。
- リモートコントロールは、水没しない場所に取り付ける必要があります。
- ボートの外側にリモートコントロールを取り付ける必要がある場合は、ドック、パイル、その他の機器により損傷を受けない場所に取り付けてください。
- 最適に取り付けるには、平坦な取り付け面を選択してください。
- 取り付け面には、ほこりや異物、ワックス、コーティングを付着させないでください。
- 2 m (6.5 ft.) を超える高さのリモートコントロールを取り付けないでください。
- 場所を選択したら、その場所でリモートコントロールを保持し、いくつかのボタンを押して、ステレオの動作を確認します。
- リモートコントロールの操作に干渉する可能性のある発生源から離します。干渉の発生源には、強力な電磁場、一部の 2.4 GHz ワイヤレスセンサー、高電圧送電線、電気モーター、オーブン、電子レンジ、2.4 GHz のコードレス電話、ワイヤレス LAN のアクセスポイントなどがあります。

リモートコントロールの取り付け

リモートコントロールを取り付ける前に、リモートコントロールをステレオに接続する必要があります (ARX70 リモートコントロールをステレオに接続する, 2 ページ)。

- 1 リモートコントロールに適切な場所を選択します (取り付けに関する注意事項, 2 ページ)。
- 2 水とイソプロピルアルコールを混ぜたものを使用して、取り付け面を完全に洗浄し、乾燥させます。取り付け面から汚れやゴミ、ワックス、コーティングを取り除いてください。
- 3 範囲をテストするには、リモートコントロールをその場所に保持し、いくつかボタン操作して、接続されたステレオが動作するか確認してください。
- 4 マウント背面の接着剤の剥離紙を剥がしてください。
- 5 Fusion®ロゴが下を向くように、慎重にリモートコントロールの向きを合わせて取り付けます。

注記

取り付け面に接着面を取り付ける前に、位置と向きが正しいことを確認してください。接着面を取り外すのは非常に困難です。接着面を取り外すと、取り付け面の一部が損傷する可能性があります。

- 6 リモートコントロールを取り付け面にしっかりと押し込み、圧力を 60 秒以上かけてください。

- 7 リモートコントロールを室温で 72 時間放置してください。

ヒント: マウントからリモートコントロールを取り外すには、リモートコントロールを静かに押して 1/4 回転させます。

ゾーンの選択

互換性のあるステレオでは、ARX70 リモートコントロールを使用して、ゾーンを選択したり、ゾーンの音量を変更できます。リモートコントロールのこの機能を有効にするには、一部のステレオではソフトウェアの更新が必要です。

注: ステレオに接続すると、すべてのゾーンがデフォルトで選択されます。

- 1 **—** と **+** を押して、ゾーン選択モードにします。

ステータス LED が緑で点滅し始めます。

- 2 ボタンを押して選択します。

- ・ ゾーン 1 の場合は、**◀◀** を押します。
- ・ ゾーン 2 の場合は、**▶▶** を押します。
- ・ ゾーン 3 の場合は、**—** を押します。
- ・ ゾーン 4 の場合は、**+** を押します。
- ・ すべてのゾーンの場合は、**➡** を押します。
- ・ ゾーンの選択をキャンセルするには、**▶⏸** を押します。

ゾーンが正常に選択されると、ステータス LED が短く緑で点灯してから消灯します。ゾーンの選択に失敗したり、タイムアウトしたり、キャンセルした場合は、ステータス LED が短く赤で点灯してから消灯します。

注: 非アクティブまたは無効なゾーンを選択すると、リモートコントロールは機能しますが、音量を制御できません。➡ を選択すると、すべてのゾーンを選択できます。

リモートコントロールの仕様

重量	マウントあり : 30 g (1.6 oz.) マウントなし : 25 g (0.88 oz.)
動作温度範囲	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
保管温度範囲	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
無線周波数 / プロトコル	2.4 GHz @ 6.42 dBm 定格
ANT ワイヤレス接続範囲	最大 10 m (33 ft.)
コンパス安全距離	5 cm
防水等級	IEC 60529 IPX6 および IPX7 ¹
	3 V の CR2032 電池 (ユーザーによる交換はできません)
バッテリータイプ	△ 警告 ユーザーによる交換ができないバッテリーは、取り外したり、取り外そうと試みたりしないでください。

トラブルシューティング

リモートコントロールがステレオに接続しない

- ステレオが Bluetooth 検出可能モードになっていることを確認します。
- ステレオに近づけて、もう一度接続してみます ([ARX70 リモートコントロールをステレオに接続する, 2 ページ](#))。
- ステレオで Bluetooth 検出可能モードを無効にしてから、再度有効にします。

ボタンを押すと、LED は赤またはオレンジになります。

- ステレオに近づけて、もう一度接続してみます ([ARX70 リモートコントロールをステレオに接続する, 2 ページ](#))。
- 取り付ける前に、リモートコントロールに最適な場所を選択してください ([取り付けに関する注意事項, 2 ページ](#))。

リモートコントロールでは音量を変更できませんが、他の機能は動作します。

無効なゾーンが選択されています。ステレオに有効なゾーンを選択します ([ゾーンの選択, 3 ページ](#))。

© 2024 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin®、Garmin ロゴ、ANT®、および Fusion®は、Garmin Ltd.とその子会社の米国およびその他の国における登録商標です。これらの商標を、Garmin 社の明示的な許可なしに使用することはできません。

Bluetooth®ワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、Garmin 社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。

IC: 1792A-03344 M/N: A03344。2.4 GHz @ 6.42 dBm 定格。0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)

¹ 水深 1 m までの水没に 30 分間耐え、強力な水流から保護されます。詳細については、[garmin.com/waterrating](#) を参照してください。