


**GARMIN®**



**DĚZLCAM™ OTR725 / LGV725**

---

**Korisnički priručnik**

© 2024 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite [www.garmin.com](http://www.garmin.com) gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

BC™, džezl™, džezlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google LLC. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. CAT Scale® je registrirani trgovački znak tvrtke CAT Scale Company. microSD® i microSDHC logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Love's® i Love's Travel Stops® registrirani su trgovački znakovi tvrtke Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. Pilot Flying J™ i Pilot Flying J Travel Centers™ trgovački znakovi tvrtke Pilot Travel Centers LLC i njezinih pridruženih tvrtki. PrePass® trgovački je znak tvrtke PrePass Safety Alliance. Tripadvisor® je registrirani trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. TruckDown® je trgovački znak tvrtke TruckDown Info International, Inc. Windows® je registrirani trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.

# Sadržaj

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Početak rada.....</b>                                                     | <b>1</b> |
| Pregled uređaja dēzl™ .....                                                  | 1        |
| Umetanje memorijske kartice u kameru .....                                   | 2        |
| Preporuke za montažu .....                                                   | 2        |
| Montiranje i napajanje uređaja dēzl u vozilu .....                           | 3        |
| Uključivanje i isključivanje uređaja .....                                   | 4        |
| Primanje GPS signala .....                                                   | 5        |
| Početni zaslon .....                                                         | 5        |
| Otvaranje aplikacije .....                                                   | 6        |
| Ikone statusne trake .....                                                   | 7        |
| Upotreba zaslona osjetljivog na dodir .....                                  | 7        |
| Podešavanje svjetline zaslona .....                                          | 7        |
| Podešavanje glasnoće .....                                                   | 7        |
| <b>Profili vozila .....</b>                                                  | <b>8</b> |
| Dodavanje profila vozila .....                                               | 8        |
| Profil automobila .....                                                      | 8        |
| Izmjenjivanje profila vozila .....                                           | 8        |
| Mijenjanje podataka o prikolici .....                                        | 8        |
| Uređivanje profila vozila .....                                              | 9        |
| <b>Kamera za snimanje vožnje.....</b>                                        | <b>9</b> |
| Poravnavanje kamere .....                                                    | 9        |
| Snimanje kamerom za snimanje vožnje .....                                    | 9        |
| Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje .....                             | 10       |
| Pokretanje ili zaustavljanje snimanja pomoću kamere za snimanje vožnje ..... | 10       |
| Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka .....                            | 10       |
| Pregledavanje videozapisa i fotografija .....                                | 10       |
| Videozapisi na vašem računalu .....                                          | 10       |
| Brisanje videozapisa ili fotografije .....                                   | 11       |
| Pohrana u funkciji Vault .....                                               | 11       |
| Pretplata na Vault .....                                                     | 11       |
| Dijeljenje videozapisa .....                                                 | 11       |
| Uređivanje i izvoz videozapisa .....                                         | 12       |
| Onemogućavanje veze do dijeljenog videozapisa .....                          | 12       |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Uklanjanje videozapisa iz funkcije Vault ..... | 12 |
|------------------------------------------------|----|

## **Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.....**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača .....     | 13 |
| Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo ..... | 14 |

## **Pronalaženje i spremanje lokacija... 14**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje .....     | 15 |
| Traženje adrese .....                                         | 15 |
| Rezultati traženja lokacija .....                             | 16 |
| Promjena područja pretraživanja .....                         | 17 |
| Točke interesa .....                                          | 17 |
| Pronalaženje točaka interesa za kamione .....                 | 17 |
| Pronalaženje TruckDown® točaka interesa .....                 | 17 |
| Traženje CAT Scale® lokacija .....                            | 18 |
| Tripadvisor .....                                             | 18 |
| Foursquare .....                                              | 18 |
| Traženje lokacije prema kategoriji .....                      | 18 |
| Parkiralište .....                                            | 19 |
| Traženje parkirališta za kamione .....                        | 19 |
| Upotreba usluge Truck Parking Europe .....                    | 19 |
| Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije .....           | 19 |
| Alati za pretraživanje .....                                  | 19 |
| Traženje križanja .....                                       | 19 |
| Traženje lokacije pomoću koordinata .....                     | 19 |
| Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija .....               | 19 |
| Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta .....               | 19 |
| Pregled podataka o trenutnom položaju .....                   | 20 |
| Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima ..... | 20 |
| Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije .....               | 20 |
| Dodavanje prečaca .....                                       | 20 |
| Uklanjanje prečaca .....                                      | 20 |
| Spremanje lokacija .....                                      | 20 |

|                                                                    |           |                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Spremanje lokacije.....                                            | 20        | Ograničenja na cesti na karti.....                                         | 31        |
| Spremanje trenutne lokacije.....                                   | 21        | Simboli upozorenja.....                                                    | 31        |
| Uređivanje spremljene lokacije.....                                | 21        | Upozorenja o ograničenjima.....                                            | 32        |
| Brisanje spremljene lokacije.....                                  | 21        | Upozorenja o stanju na cesti.....                                          | 32        |
| <b>Navigacija do odredišta.....</b>                                | <b>21</b> | Upozorenja.....                                                            | 33        |
| Rute.....                                                          | 21        | Informacije o putu.....                                                    | 33        |
| Pokretanje rute.....                                               | 22        | Prikaz podataka o putu na karti.....                                       | 33        |
| Postavljanje početka rute pomoću karte.....                        | 22        | Prikaz povijesti puta.....                                                 | 33        |
| Prelazak na početnu točku.....                                     | 22        | Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....                          | 33        |
| Vaša ruta na karti.....                                            | 23        | Prikaz nadolazećeg prometa.....                                            | 33        |
| Pomoć za aktivne trake.....                                        | 24        | Prikaz prometa na karti.....                                               | 33        |
| Prikaz popularnih cesta za kamione na karti.....                   | 24        | Traženje prometnih nezgoda.....                                            | 34        |
| Pregledavanje skretanja i uputa.....                               | 24        | Prilagođavanje karte.....                                                  | 34        |
| Prikaz cijele rute na karti.....                                   | 24        | Prilagođavanje slojeva karte.....                                          | 34        |
| Planiranje dolaska.....                                            | 25        | Promjena podatkovnog polja karte..                                         | 34        |
| Dolazak na odredište.....                                          | 25        | Promjena izgleda karte.....                                                | 34        |
| Dovršavanje rute za kamione.....                                   | 25        | <b>Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona.....</b> | <b>34</b> |
| Parkiranje u blizini odredišta.....                                | 26        | Uparivanje s pametnim telefonom.....                                       | 35        |
| Promjena aktivne rute.....                                         | 26        | Navigiranje do adrese ili lokacije s pomoću aplikacije dēzl.....           | 35        |
| Dodavanje lokacije ruti.....                                       | 26        | Pametne obavijesti.....                                                    | 35        |
| Oblikovanje rute.....                                              | 26        | Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte.....                    | 35        |
| Obilazak.....                                                      | 27        | Hands-free pozivanje.....                                                  | 36        |
| Promjena načina izračuna rute.....                                 | 27        | Uspostavljanje poziva.....                                                 | 36        |
| Zaustavljanje rute.....                                            | 27        | Uspostavljanje poziva glasovnim biranjem.....                              | 36        |
| Korištenje predloženih ruta.....                                   | 27        | Primanje poziva.....                                                       | 36        |
| Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....                    | 27        | Upotreba opcija za poziv u tijeku.....                                     | 36        |
| Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....                        | 27        | Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija.....                    | 36        |
| Značajke izbjegavanja ceste.....                                   | 27        | Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija.....                     | 37        |
| Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša.....                          | 28        | Prekid veze s Bluetooth uređajem.....                                      | 37        |
| Prilagođena izbjegavanja.....                                      | 28        | Brisanje uparenog telefona.....                                            | 37        |
| <b>Korištenje karte.....</b>                                       | <b>29</b> | <b>Promet.....</b>                                                         | <b>37</b> |
| Alati karte.....                                                   | 29        | Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona.....                | 37        |
| Pregledavanje alata karte.....                                     | 30        | Prikaz prometa na karti.....                                               | 37        |
| Nadolazi.....                                                      | 30        | Traženje prometnih nezgoda.....                                            | 38        |
| Prikaz nadolazećih lokacija.....                                   | 30        | <b>Alati za vozilo i vozača.....</b>                                       | <b>38</b> |
| Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....                            | 30        | Planiranje odmora.....                                                     | 38        |
| Nadolazeći gradovi.....                                            | 30        |                                                                            |           |
| Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste..... | 31        |                                                                            |           |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Preporučeni odmor .....                                               | 38 |
| Pokretanje mjerača vremena za odmor .....                             | 38 |
| Pauziranje i ponovo postavljanje mjerača vremena za odmor .....       | 38 |
| Prilagođavanje sati vožnje .....                                      | 38 |
| Prilagođavanje ograničenja sati vožnje u danu .....                   | 39 |
| Garmin eLog .....                                                     | 39 |
| Postavljanje Garmin eLog funkcija na džl uređaju .....                | 39 |
| Pregled Garmin eLog informacija na džl uređaju .....                  | 39 |
| Pregled Garmin eLog dijagnostičkih događaja i događaja kvara .....    | 39 |
| IFTA .....                                                            | 40 |
| Unos podataka o gorivu .....                                          | 40 |
| Uređivanje podataka o gorivu .....                                    | 40 |
| Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti .....                      | 40 |
| Uređivanje i izvoz putnih izvješća ....                               | 41 |
| Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih izvješća ..... | 41 |
| Povijest usluge zapisivanja .....                                     | 41 |
| Dodavanje kategorija servisa .....                                    | 41 |
| Brisanje kategorija usluga .....                                      | 41 |
| Preimenovanje kategorija servisa ....                                 | 41 |
| Brisanje zapisa servisa .....                                         | 42 |
| Uređivanje zapisa servisa .....                                       | 42 |
| PrePass® .....                                                        | 42 |
| Programi lojalnosti .....                                             | 42 |

## **Korištenje aplikacija..... 42**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju .....     | 42 |
| Prikaz karte za kamione .....                            | 42 |
| Planer rute .....                                        | 43 |
| Planiranje rute .....                                    | 43 |
| Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti ..... | 43 |
| Navigacija spremljenom rutom .....                       | 43 |
| Uređivanje i spremanje aktivne rute .....                | 43 |
| Pregled prethodnih ruta i odredišta ....                 | 44 |
| Pregled vremenske prognoze .....                         | 44 |
| Pregled meteorološkog radara .....                       | 44 |
| Pregled vremenske prognoze .....                         | 44 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Pregled vremena u blizini drugog grada ..... | 44 |
| Player glazbe .....                          | 45 |
| Dodavanje alata player glazbe na kartu ..... | 45 |
| Aplikacija Garmin PowerSwitch™ .....         | 46 |
| Aktiviranje prekidača napajanja .....        | 46 |
| Isključivanje svih prekidača .....           | 46 |
| Prilagođavanje gumba .....                   | 47 |
| Dodjela prekidača za upravljački ulaz .....  | 47 |
| Dodavanje prilagođenog izgleda .....         | 47 |
| Rutine .....                                 | 48 |

## **Glasovna naredba..... 49**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Savjeti za govor uređaju .....                                | 49 |
| Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi ..... | 50 |
| Provjera vremena dolaska .....                                | 50 |
| Uspostavljanje poziva glasom .....                            | 50 |
| Promjena postavki uređaja glasom ....                         | 50 |

## **Postavke..... 50**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Postavke telefona .....                          | 50 |
| Wi-Fi postavke .....                             | 50 |
| Povezivanje s bežičnom mrežom ....               | 51 |
| Postavke karte i vozila .....                    | 51 |
| Omogućavanje karata .....                        | 51 |
| Postavke navigacije .....                        | 51 |
| Postavke prometa .....                           | 52 |
| Postavke pomoći za vozača .....                  | 52 |
| Postavke kamere za snimanje vožnje .....         | 52 |
| Postavke bežične kamere .....                    | 53 |
| Postavke zaslona .....                           | 53 |
| Postavke sustava .....                           | 53 |
| Postavke uređaja i informacije o proizvodu ..... | 53 |
| Ponovno postavljanje podataka i postavki .....   | 54 |
| Vraćanje postavki .....                          | 54 |

## **Informacije o uređaju..... 54**

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci ..... | 54 |
| Specifikacije .....                                                                    | 54 |

|                                                                           |           |                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Punjenje uređaja .....                                                    | 54        | Garmin PowerSwitch –<br>specifikacije .....                           | 65 |
| <b>Održavanje uređaja .....</b>                                           | <b>55</b> | Rješavanje problema .....                                             | 65 |
| Garmin centar za podršku .....                                            | 55        | Bežične kamere .....                                                  | 65 |
| Nadogradnja karata i softvera putem<br>Wi-Fi mreže .....                  | 55        | Uparivanje kamere BC™ 50 s Garmin<br>navigacijskim uređajem .....     | 66 |
| Nadogradnja karata i softvera putem<br>softvera Garmin Express .....      | 56        | Prikaz pomoćne kamere .....                                           | 66 |
| Instaliranje aplikacije Garmin<br>Express .....                           | 57        | Upravljanje podacima .....                                            | 67 |
| Punjenje uređaja .....                                                    | 57        | O memorijskim karticama .....                                         | 67 |
| Postupanje s uređajem .....                                               | 57        | Formatiranje memorijske kartice za<br>kameru za snimanje vožnje ..... | 67 |
| Čišćenje vanjskog kućišta .....                                           | 57        | Umetanje memorijske kartice za karte<br>i podatke .....               | 67 |
| Čišćenje USB priključka .....                                             | 58        | Priključivanje uređaja na računalo ...                                | 67 |
| Čišćenje dodirnog zaslona .....                                           | 58        | Prijenos podataka s računala .....                                    | 67 |
| Ponovno postavljanje uređaja .....                                        | 58        | Kupnja dodatnih karata .....                                          | 68 |
| Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog<br>nosača .....                     | 58        | Kupnja opreme .....                                                   | 68 |
| Skidanje nosača s vakuumskog<br>nosača .....                              | 58        |                                                                       |    |
| Skidanje vakuumskog nosača s<br>vjetrombranskog stakla .....              | 58        |                                                                       |    |
| <b>Rješavanje problema .....</b>                                          | <b>58</b> |                                                                       |    |
| Videosnimke su mutne .....                                                | 58        |                                                                       |    |
| Moja memorijska kartica je istrošena i<br>potrebno ju je zamijeniti ..... | 59        |                                                                       |    |
| Videosnimke trzaju ili nisu cjelovite .....                               | 59        |                                                                       |    |
| Vakuumski nosač pada s vjetrombranskog<br>stakla .....                    | 59        |                                                                       |    |
| Uređaj ne može primiti satelitske<br>signale .....                        | 59        |                                                                       |    |
| Uređaj se ne puni u vozilu .....                                          | 59        |                                                                       |    |
| Baterija se vrlo brzo prazni .....                                        | 60        |                                                                       |    |
| Uređaj se ne povezuje s telefonom .....                                   | 60        |                                                                       |    |
| <b>Dodatak .....</b>                                                      | <b>60</b> |                                                                       |    |
| Prikaz statusa GPS signala .....                                          | 60        |                                                                       |    |
| Garmin PowerSwitch .....                                                  | 60        |                                                                       |    |
| Preporuke za montažu .....                                                | 60        |                                                                       |    |
| Montaža uređaja .....                                                     | 61        |                                                                       |    |
| Otvaranje prednjeg poklopca .....                                         | 62        |                                                                       |    |
| Priključivanje dodatne opreme .....                                       | 63        |                                                                       |    |
| Priključivanje upravljačkog ulaza .....                                   | 63        |                                                                       |    |
| Priključivanje uređaja na napajanje<br>vozila .....                       | 64        |                                                                       |    |
| Uparivanje s Garmin navigacijskim<br>uređajem .....                       | 64        |                                                                       |    |


## Početak rada

### ⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže, stranica 55*).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Preporuke za montažu, stranica 2*).
- Primitite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 5*).
- Podesite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 7*) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 7*).
- Postavite profil vozila za svoj kamion (*Dodavanje profila vozila, stranica 8*).
- Navigirajte do odredišta (*Pokretanje rute, stranica 22*).

### Pregled uređaja dēzl™



|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| ① | Mikrofon za glasovne naredbe ili hands-free pozive |
| ② | Gumb napajanja                                     |
| ③ | USB priključak za napajanje i prijenos podataka    |
| ④ | Utor za memorijsku karticu kamere                  |
| ⑤ | Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke      |




## Umetanje memorijske kartice u kameru

Kako bi uređaj pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje mogao snimati videozapise, u kameru najprije morate umetnuti memorijsku karticu. Potrebna je microSD® memorijska kartica kapaciteta od 8 do 512 GB klase 512 ili brža. Možete upotrijebiti isporučenu memorijsku karticu ili u trgovini elektroničkom opremom kupiti kompatibilnu memorijsku karticu.

**NAPOMENA:** Memorijska kartica je priložena pa uređaj možete upotrebljavati čim ga raspakirate. Sve memorijske kartice imaju ograničen vijek trajanja i moraju se povremeno zamijeniti. Uređaj vas upozorava kad memorijskoj kartici istekne vijek trajanja i kad ju je potrebno zamijeniti. Kako biste produljili vijek trajanja memorijske kartice, možete slijediti savjete za otklanjanje poteškoća ([Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je zamijeniti, stranica 59](#)).

- 1 Umetnite memorijsku karticu ① u utor za memorijsku karticu na kameri ②.

**NAPOMENA:** Ako memorijsku karticu umetnete u pogrešan utor, kamera neće moći snimati videozapise.



- 2 Pritišćite je dok ne škljocne.

## Preporuke za montažu

- Uređaj nemojte postaviti na mjesto koje vozaču zaklanja pogled na cestu.

### UPOZORENJE

Vaša je odgovornost osigurati da je mjesto montaže u skladu sa svim primjenjivim zakonima i odredbama te da vam ne zaklanja pogled na cestu dok sigurno upravljate vozilom.

- Odaberite lokaciju koja vam omogućuje sigurno provođenje kabela napajanja.

### UPOZORENJE

Prilikom postavljanja uređaja u vozilo, uređaj i kabel za napajanje postavite na siguran način kako ne bi ometali kontrole za upravljanje vozilom. Ometanje kontrola za upravljanje vozilom može dovesti do sudara, što može dovesti do ozljeda ili smrti.

- Odaberite lokaciju koja je nadohvat ruke.
- Odaberite lokaciju koja kameri za snimanje vožnje pruža nesmetan pogled na cestu.  
Provjerite čiste li brisači vjetrobranskog stakla područje ispred kamere za snimanje vožnje i izbjegavajte postavljanje kamere za snimanje vožnje iza zatamnjenog područja vjetrobranskog stakla.
- Prije postavljanja nosača temeljito očistite vjetrobransko staklo.




## Montiranje i napajanje uređaja džel u vozilu

### UPOZORENJE


Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.


- 1 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ① unazad prema vjetrobranu.



- 2 Ukopčajte kabel za napajanje u vozilu u USB priključak ② na uređaju.



- 3 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu ③ ukopčajte u utičnicu u vozilu.
- 4 Jezičac na donjoj strani nosača postavite u utor ④ na stražnjoj strani uređaja i pritišćite uređaj u nosač dok ne sjedne na mjesto.



## Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite gumb napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.



- Dok je uređaj uključen pritisnite gumb napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.  
**SAVJET:** Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite gumb napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**.  
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.


## Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

 na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

## Početni zaslon



|   |                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Odaberite za pokretanje rute.                                                                                                           |
| ② | Odaberite za pregled karte.                                                                                                             |
| ③ | Odaberite razne prečace aplikacija kako biste se mogli služiti tim značajkama na svom navigacijskom uređaju.                            |
| ④ | Status kamere za snimanje vožnje.                                                                                                       |
| ⑤ | Trenutačni profil vozila.                                                                                                               |
| ⑥ | Status baterije.                                                                                                                        |
| ⑦ | Odaberite za zaustavljanje aktivne rute.                                                                                                |
| ⑧ | Odaberite za otvaranje izbornika aplikacija. Skriveni izbornik aplikacije sadrži prečace do svih aplikacija dostupnih na vašem uređaju. |
| ⑨ | Odaberite za podešavanje glasnoće.                                                                                                      |
| ⑩ | Odaberite za prikaz postavki uređaja i nadogradnju softvera.                                                                            |

## Otvaranje aplikacije

Početni zaslon sadržava prečace za često upotrebljavane aplikacije. Skriveni izbornik aplikacije sadrži sve aplikacije instalirane na vašem uređaju.

Odaberite opciju:

- Na početnom zaslonu odaberite prečac aplikacije.
- Odaberite  kako biste izabrali aplikaciju.

## Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima ( <a href="#">Prikaz statusa GPS signala, stranica 60</a> ). |
|    | Status Bluetooth® tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki ( <a href="#">Postavke telefona, stranica 50</a> ).                                        |
|    | Jačina Wi-Fi® signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki ( <a href="#">Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 51</a> ).                                      |
|    | Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv ( <a href="#">Hands-free pozivanje, stranica 36</a> ).                            |
|    | Aktivni profil vozila. Odaberite za prikaz postavki profila vozila ( <a href="#">Uređivanje profila vozila, stranica 9</a> ).                                    |
|    | Status aplikacije Garmin eLog™. Odaberite za prikaz trenutnih ELD informacija. Kada je ikona plava, uređaj je povezan s aplikacijom Garmin eLog.                 |
|    | Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena.                                                                                                             |
|    | Razina baterije.                                                                                                                                                 |
|    | Status povezanosti s aplikacijom dēzl ( <a href="#">Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 35</a> ).                                                          |
|  | Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze ( <a href="#">Pregled vremenske prognoze, stranica 44</a> ).                                                 |
|  | Status snimanja kamere za snimanje vožnje. Odaberite za otvaranje kontrola kamere za snimanje vožnje.                                                            |

## Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

## Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite  > **Zaslon** > **Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

## Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
  - Glasnoću podesite pomoću klizača.
  - Odaberite  za isključivanje zvuka uređaja.
  - Označite potvrdni okvir da biste omogućili ili onemogućili dodatne opcije zvuka.

# Profili vozila

## ⚠ UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštuju sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa. Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Kada aktivirate profil za kamione, uređaj na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

## Dodavanje profila vozila

Možete dodati profil vozila koji uključuje težinu, dimenzije i druge karakteristike vašeg vozila.

1 Na početnom zaslonu odaberite  > **Profil vozila** > .

2 Odaberite opciju:

- Za dodavanje ravnog kamiona s fiksnim tovarnim prostorom odaberite **Kamion**.
- Za dodavanje tegljača ili tegljača s prikolicom odaberite **Tegljač**.
- Za dodavanje autobusa odaberite **Autobus**.

3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.

Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti dodatne pojedinosti kao što su identifikacijski broj vozila ili broj prikolice ([Uređivanje profila vozila, stranica 9](#)).

## Profil automobila

Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen upotrebi u automobilu bez prikolice. Za vrijeme upotrebe profila automobila uređaj izračunava standardne rute za automobile i izrada ruta za velika vozila nije dostupna. Neke funkcije i postavke specifične za velika vozila nisu dostupne za vrijeme upotrebe profila automobila.

## Izmjenjivanje profila vozila

Pri svakom uključivanju uređaja od vas se traži da odaberete profil vozila. U bilo kojem trenutku možete ručno odabrati drugi profil vozila.

1 U statusnoj traci odaberite ikonu profila vozila, kao što je  ili .

2 Odaberite profil vozila.

Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.

3 Odaberite **Odab..**

## Mijenjanje podataka o prikolici

Prije promjene podataka o prikolici morate unijeti profil vozila za tegljač ([Dodavanje profila vozila, stranica 8](#)).

Kada na tegljač prikopčate drugu prikolicu, podatke o prikolici možete promijeniti u profilu vozila, a da pri tome ne mijenjate podatke o tegljaču. Profile često korištenih prikolica možete brzo mijenjati.

1 Na početnom zaslonu odaberite  > **Profil vozila**.

2 Odaberite profil tegljača koji želite koristiti s prikolicom.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za odabir nedavno korištene konfiguracije prikolice na popisu odaberite konfiguraciju prikolice.
- Za unos nove konfiguracije prikolice odaberite **Nova konfiguracija** i unesite podatke o prikolici.

## Uređivanje profila vozila

Možete uređivati profil vozila i promijeniti podatke o vozilu ili u novi profil vozila dodati detaljne podatke kao što su VIN oznaka vozila i prikolice ili očitavanje brojača kilometara. Profil vozila možete preimenovati ili izbrisati.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  > **Profil vozila**.
- 2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
  - Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite  i odaberite polje za uređivanje.
  - Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
  - Za brisanje profila vozila odaberite  >  > **Izbriši**.

## Kamera za snimanje vožnje

### Poravnavanje kamere

#### UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte pokušati poravnati kameru jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Napredne funkcije pomoći za vozača možda neće ispravno raditi ako kamera nije poravnata. Kameru za snimanje vožnje poravnajte nakon svakog postavljanja u nosač ili pomicanja.

- 1 Odaberite  > **Kamera za montiranje na upravljačku ploču** > **Položaj kamere**.
- 2 Odaberite **Vodoravni položaj** i zatim odaberite vodoravni položaj svog uređaja na vjetrobranu.
- 3 Odaberite **Visina vozila** i odaberite vrstu vozila.
- 4 Odaberite **Poravnanje**.
- 5 Nagnite uređaj i okrenite kameru ulijevo ili udesno kako biste je poravnali.  
Kamera treba biti usmjerena prema naprijed, a linija horizonta u sredini između gornje i donje strane zaslona.

### Snimanje kamerom za snimanje vožnje

#### OBAVIJEST

U nekim nadležnostima snimanje zvuka, videozapisa ili fotografija može biti zabranjeno ili regulirano. U nadležnostima može biti potrebno da sve strane budu upoznate sa snimanjem te da daju pristanak prije snimanja zvuka, videozapisa ili fotografija. Vaša je odgovornost da se upoznate i poštujete sve zakone, propise i bilo koje druge zabrane u vašoj nadležnosti.

Kamera za snimanje vožnje videozapise snima na memorijsku karticu kamere. Prema zadanim postavkama, uređaj počinje sa snimanjem čim ga uključite i nastavit će snimati dok ga ne isključite. Ako je memorijska kartica puna, uređaja automatski briše najstariji nespremljeni videozapis kako bi oslobodio mjesto za novi videozapis.

Ako je odabrana opcija da se nespremljeni videozapisi odmah brišu, uređaj neprestano briše nespremljene videozapise starije od tri minute i briše sve nespremljene videozapise svaki put kada se isključi. Ovu opciju možete uključiti ili isključiti u postavkama kamere (*Postavke kamere za snimanje vožnje, stranica 52*).

Videozapis možete spremiti i tako spriječiti njegovo brisanje ili da se preko njega spremi novi videozapis.



## Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje

Možete spremiti dio snimljenog videozapisa kako se preko njega ne bi snimio novi videozapis. Prema zadanim postavkama, uređaj koristi senzor za automatsko prepoznavanje mogućeg sudara i sprema videozapis tijekom, prije i nakon prepoznavanja događaja. Videozapis u bilo kojem trenutku možete ručno spremiti.

- 1 Dok kamera za snimanje vožnje snima, odaberite **Kamera za montiranje na upravljačku ploču** > .  
Uređaj sprema videozapise snimljene prije, za vrijeme i nakon što odaberete .
- 2 Ako želite produljiti videozapis koji će se spremiti, ponovno odaberite  (nije obavezno).  
Poruka pokazuje koji se videozapis sprema.

## Pokretanje ili zaustavljanje snimanja pomoću kamere za snimanje vožnje

- 1 Odaberite **Kamera za montiranje na upravljačku ploču**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za zaustavljanje snimanja odaberite .  
**SAVJET:** Prema zadanim postavkama, sljedeći put kada ga uključite, uređaj će automatski započeti snimanje. Ovu opciju možete isključiti u postavkama kamere ([Postavke kamere za snimanje vožnje, stranica 52](#)).
  - Ako želite započeti snimanje videozapisa, odaberite .

## Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka

### OBAVIJEST

U nekim nadležnostima snimanje zvuka u vozilu može biti zabranjeno ili može biti potrebno da sve strane budu upoznate sa snimanjem te da daju pristanak prije snimanja zvuka u vozilu. Vaša je odgovornost da upoznate i poštujete sve zakone i bilo koje druge zabrane u vašoj nadležnosti.

Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću ugrađenog mikrofona može snimati i zvuk. Snimanje zvuka možete uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku.

Odaberite  > **Kamera za montiranje na upravljačku ploču** > **Snimanje zvuka**.

## Pregledavanje videozapisa i fotografija

**NAPOMENA:** Tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografija uređaj ne snima videozapise.

- 1 Odaberite **Galerija** > **Da**.
- 2 Odaberite videozapis ili fotografiju.  
Uređaj prikazuje videozapis ili fotografiju. Reprodukcijski videozapis započinje automatski. Ako se na videozapisu ili fotografiji nalaze informacije o lokaciji, lokacija će se prikazati na karti.

## Videozapisi na vašem računalu

Multimedijski sadržaj sprema se u mapu DCIM na memorijskoj kartici kamere. Videozapisi se spremaju u MP4 formatu datoteke. Fotografije se spremaju u JPG formatu. Multimedijski sadržaj možete prikazivati i prenositi priključivanjem memorijske kartice ili uređaja u računalo.

Multimedijski sadržaj se sortira u nekoliko mapa.

**100EVENT:** Sadrži videozapise koji se automatski spremaju kada uređaj prepozna nezgodu.

**101SAVED:** Sadrži videozapise koje ručno spremi korisnik.

**102PHOTO:** Sadrži fotografije.

**104UNSD:** Sadrži nespremljene videozapise. Uređaj će prebrisati najstariji nespremljeni videozapis kada nema slobodnog prostora za nespremljeni videozapis.

## Brisanje videozapisa ili fotografije

- 1 Odaberite **Galerija** > **Da**.
- 2 Odaberite videozapis ili fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Da**.

## Pohrana u funkciji Vault

**NAPOMENA:** Ova značajka nije dostupna za sve države.

Videozapise s kamere za snimanje vožnje možete prenositi, dijeliti i njima upravljati putem funkcije Vault. Kamera za snimanje vožnje automatski prenosi spremljene videozapise u funkciju Vault ako je povezana s Wi-Fi mrežom.

Putem aplikacije dēzl na pametnom telefonu možete kupiti dodatnu pretplatu na funkciju Vault.

**NAPOMENA:** Da biste upotrebljavali ovu funkciju, kamera za snimanje vožnje mora biti povezana s Wi-Fi mrežom.

## Pretplata na Vault

Možete kupiti dodatnu pretplatu na Vault kako biste svoje videozapise pohranili na zaštićeni poslužitelj za pohranu na mreži.

- 1 U aplikaciji dēzl na pametnom telefonu odaberite uređaj.
- 2 Odaberite **Postavke** > **Pohrana u trezor** > **Odaberite plan**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

## Dijeljenje videozapisa

Možete i podijeliti sigurnu vezu na videozapis kamere za snimanje vožnje iz funkcije Vault.


- 1 U aplikaciji dēzl na pametnom telefonu odaberite **Trezor**.
- 2 Odaberite videozapis i odaberite **Sigurno dijeljenje**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

## Uređivanje i izvoz videozapisa

Možete skratiti svoj videozapis kako biste uklonili nepotrebne snimke prije nego što ga izvezete u funkciju Vault.

**NAPOMENA:** Videozapisi spremjeni u Vault ne mogu se skratiti.

- 1 Tijekom pregledavanja videozapisa povucite ručice za skraćivanje ① na traci trajanja videozapisa ulijevo ili udesno kako biste skratili trajanje videozapisa.



- 2 Odaberite potvrdni okvir **Uključi zvuk** da biste uključili snimljeni zvuk (opcionalno).

- 3 Odaberite **Izvoz**.

**NAPOMENA:** Tijekom izvoza videozapisa aplikacija ne smije raditi u pozadini.

Aplikacija izvozi skraćeni videozapis u Vault.

- 4 Nakon dovršetka izvoza videozapisa odaberite opciju:

- Za spremanje videozapisa na telefon odaberite **Spremi na telefon**.
- Za uklanjanje videozapisa s memorijske kartice na kameri odaberite **Ukloni s kamere**.
- Za povratak u galeriju odaberite **Gotovo**.

## Onemogućavanje veze do dijeljenog videozapisa

Vežu do videozapisa kojeg ste podijelili putem funkcije Vault možete onemogućiti. Ako onemogućite vezu do dijeljenog videozapisa, videozapis postaje privatn, a veza za dijeljenje i lozinka onemogućuju se.

- 1 U aplikaciji džnl na pametnom telefonu odaberite **Trezor**.
- 2 Odaberite videozapis i odaberite **Onemogući vezu > Nastavak**.

## Uklanjanje videozapisa iz funkcije Vault

- 1 U aplikaciji džnl na pametnom telefonu odaberite **Trezor**.
- 2 Odaberite videozapis i odaberite **Ukloni iz usluge {0} > Nastavak**.

# Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

## OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin® ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

**Škole:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine (ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.

**Prekoračeno ograničenje brzine:** Uređaj prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

**Smanjeno ograničenje brzine:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

**Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici:** Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

**Prijelaz preko željezničke pruge:** Uređaj prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

**Prijelaz za životinje:** Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz za životinje.

**Zavoji:** Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.

**Usporen promet:** Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije (*Promet, stranica 37*).

**Zona građevinskih radova:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zoni građevinskih radova.

**Zatvorena traka:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zatvorenoj traci.

**Planiranje odmora:** Ako dugo vozite bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

**Nisu dopušteni kamioni:** Uređaj reproducira zvuk kada se približite cesti sa zabranom prometa za kamione.

**Opasnost od zapinjanja:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može zapeti.

**Bočni vjetar:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.

**Uska cesta:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.

**Velika strmina:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite velikoj strmini.

**Državne i savezne granice:** Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.

**Upozorenje na frontalni sudar:** Uređaj vas upozorava ako utvrdi da udaljenost između vašeg vozila i vozila koje se nalazi ispred vas nije sigurna.

**Upozorenje na izlazak iz trake:** Uređaj vas upozorava ako utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku.

## Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

## Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

**NAPOMENA:** Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Vaš uređaj u nekim područjima može primati aktualne podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija dēzl.
- S pomoću Garmin Express™ softvera ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

## Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite  **Traži** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 15*).
- Za pronalaženje adrese odaberite **Adresa** (*Traženje adrese, stranica 15*).
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 18*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite trenutno područje pretraživanja i odaberite novo područje pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 17*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Spremljeno** (*Spremanje lokacija, stranica 20*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 19*).
- Za pretraživanje odmorišta za kamione, parkirališta za kamione i servisa za kamiona odaberite **Kategorije > Usluge za kamione** (*Pronalaženje točaka interesa za kamione, stranica 17*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Foursquare® točaka interesa odaberite **Foursquare**.
- Za pregledavanje i pretraživanje Tripadvisor® ocjena putnika odaberite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, stranica 18*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 19*).

## Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Traži**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.  
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
  - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
  - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
  - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
  - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
  - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
  - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
  - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.


## Traženje adrese

**NAPOMENA:** Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite trenutačno područje pretraživanja kako biste pretraživali u blizini drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

## Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.




|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ①                    | Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.                       |
| ② Planiranje dolaska | Odaberite za prikaz karte odredišta i pronalaženje odredišta za kamione. |
| ③ i                  | Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji.                    |
| ④ Y                  | Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacije.                      |
| ⑤ Idi!               | Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.       |



## Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite trenutno područje pretraživanja ①.



- 3 Odaberite područje pretraživanja.
- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.

Odabrano područje pretraživanja prikazuje se na vrhu zaslona. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika Kamo?, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

## Točke interesa

### OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

## Pronalaženje točaka interesa za kamione

### OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Detaljne karte učitane na uređaj sadrže točke interesa za kamione, npr. stajališta za kamione, odmarališta i stanice za vaganje kamiona.

Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Usluge za kamione**.

## Pronalaženje TruckDown<sup>®</sup> točaka interesa

Direktorij TruckDown prikazuje tvrtke koje pružaju usluge za kamione kao što su servisne radionice za popravak kamiona ili vulkanizeri.

Direktorij TruckDown dostupan je samo u Sjevernoj Americi.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Truck Locations** i pronađite točke interesa za kamione.
  - Odaberite **Truck Services** i pronađite lokacije servisa za svoj kamion.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Po potrebi odaberite **Filtriraj prema ponudi i marki**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.

**NAPOMENA:** Ova je opcija dostupna samo za odmorista za kamione.
- 5 Odaberite odredište.

## Traženje CAT Scale lokacija

U uključenoj bazi podataka možete tražiti CAT Scale lokacije u Sjevernoj Americi.

- 1 Odaberite **Kamo? > CAT Scale**.
- 2 Odaberite odredište.

## Tripadvisor

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

### Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo? > Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.  
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionally).
- 5 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionally).

## Foursquare

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost podataka koje pruža Foursquare.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitani milijuni Foursquare točaka interesa koje su u rezultatima pretraživanja lokacije označene Foursquare logotipom.

### Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.

Odaberite **Kamo? > Foursquare**.

### Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Možete pregledati informacije o lokaciji i korisničke ocjene s usluge Foursquare.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite .

## Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

## Parkiralište

### Traženje parkirališta za kamione

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Parkirališta**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

### Upotreba usluge Truck Parking Europe

Ako dēzl uređaj uparite s aplikacijom dēzl i prijavite se u svoj Truck Parking Europe račun, na navigacijskom ćete uređaju moći pregledati dostupnost parkirališta i ocjene.

**NAPOMENA:** Ova je funkcija dostupna samo u Europi.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **Filtriraj prema ponudi i marki**, odaberite jednu ili više stavki i odaberite **Traži**.
- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

### Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkirališta**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

## Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

### Traženje križanja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

### Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Odaberite **Koordinate**.
- 4 Unesite koordinate zemljopisne dužine i širine i zatim odaberite **Got..**
- 5 Odaberite opciju:
  - Za spremanje koordinata kao lokacije odaberite **Spremi**.
  - Kako biste započeli rutu prema koordinatama odaberite **Idi!**.

## Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

### Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

## Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

## Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Odmorišta za kamione** ili **Gorivo**.

**NAPOMENA:** Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.

**NAPOMENA:** Kada je aktivan profil za kamione, umjesto benzinskih crpki prikazat će se opcija odmorišta za kamione.

Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

- Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
- Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

## Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite  > **Upute do mene**.

3 Odaberite početnu lokaciju.

4 Odaberite **Odab..**

## Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

1 Odaberite **Kamo? > Dodaj prečac**.

2 Odaberite stavku.

## Uklanjanje prečaca

1 Odaberite **Kamo? >  > Ukloni prečace**.

2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.

3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.

4 Odaberite **Got..**

## Spremanje lokacija

### Spremanje lokacije

1 Potražite lokaciju ([Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 18](#)).

2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.

3 Odaberite **i** > **Spremi**.

4 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Got..**

5 Odaberite **Spremi**.

Spremljene lokacije automatski se sinkroniziraju s vašim Garmin računom dok ste povezani s aplikacijom dēzl na kompatibilnom pametnom telefonu.

## Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Got..**

## Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Uredi**.
- 5 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Naziv**.
  - Odaberite **Simbol na karti** da biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
  - Odaberite **Zbirke** za dodavanje ili uklanjanje lokacije iz spremljenih kategorija zbirke.
  - Odaberite **Koordinate** za uređivanje GPS koordinata lokacije.
- 6 Uredite informacije.
- 7 Odaberite **Got..**

## Brisanje spremljene lokacije

**NAPOMENA:** Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Uredi > Izbriši > Da**.

# Navigacija do odredišta

## Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute ([Promjena načina izračuna rute, stranica 27](#)) i postavke izbjegavanja ([Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 27](#)).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu ([Pokretanje rute, stranica 22](#)).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu ([Oblikovanje rute, stranica 26](#)).
- Ruti možete dodati više odredišta ([Dodavanje lokacije ruti, stranica 26](#)).

## Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 14*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
  - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
  - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu.  
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
  - Za uređivanje kursa rute odaberite  > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 26*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 23*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 26*).

## Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Odaberite opciju:
  - Odaberite oznaku lokacije.
  - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 4 Odaberite **Idi!**.

## Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.


- 1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

## Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

## Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.




- ① Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
- ② Udaljenost do sljedeće radnje.
- ③ Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
- ④ Ruta označena na karti.
- ⑤ Alati karte. Možete odabrati alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.
- ⑥ Podatkovno polje  
**SAVJET:** Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (*Promjena podatkovnog polja karte, stranica 34*).



## Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.



## Prikaz popularnih cesta za kamione na karti

Možete omogućiti da uređaj ističe popularne ceste za kamione na karti. To može biti korisno za odabir cesta koje su pristupačnije za vaše vozilo.

Na karti odaberite .

## Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

- 1 Na karti odaberite opciju:
  - Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite  > **Skretanja**.  
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
  - Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
- 2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).  
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

## Prikaz cijele rute na karti

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
- 2 Odaberite .

## Planiranje dolaska

Prije nego što pokrenete rutu možete isplanirati dolazak na popularno odredište za kamione kao što je dok za utovar ili parkirnog mjesta na kraju rute. Karti možete dodati i vlastita odredišta.

1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 14*).

2 Odaberite lokaciju.

3 Odaberite **Planiranje dolaska**.

Na karti se pojavljuje pregled odredišta. Popularna odredišta za kamione pojavljuju se pored karte. Ako je vaš džepni uređaj uparen s aplikacijom džepni, automatski će preuzeti BirdsEye satelitske slike.

4 Odaberite odredište, a zatim odaberite **Idi!**.

## Dolazak na odredište


Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odzivnik obavještava vas da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima dok upotrebljavate profil vozila za kamion, na uređaju će se automatski pojaviti upit želite li pronaći odredište za kamione poput doka za utovar ili parkirnog mjesta. Možete odabrati predloženu točku na karti, a zatim odabrati **Idi!** za navigaciju do tog odredišta.
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati  > **Zaustavi** kako biste završili rutu.

## Dovršavanje rute za kamione

Kada se približavate nekim odredištima za kamione, pojavljuje se alat karte koji vam pomaže u pronalasku uobičajenih odredišta za kamione poput parkirališta i dokova za utovar.

1 Odaberite alat karte .



2 Dodirnite kartu i odaberite odredište za kamione.

3 Odaberite **Idi!**.

## Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta.

**NAPOMENA:** Ova se funkcija upotrebljava samo kada se koristite profilom za automobil. Kada koristite profil za kamion, možete pretraživati parkirališta za kamione u blizini vašeg odredišta ([Traženje parkirališta za kamione, stranica 19](#)).

### 1 Odaberite opciju:

- Kada uređaj predloži parkiranje, odaberite **Više** za prikaz svih predloženih parkirališta.

**NAPOMENA:** Kada odaberete predloženo parkiralište, uređaj automatski ažurira rutu.

- Ako uređaj ne predloži parkirališta, odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište** i kao područje pretraživanja odaberite opciju **Blizu odredišta**.

### 2 Odaberite parkiralište, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

## Promjena aktivne rute

### Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 22](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

**SAVJET:** Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer rute i planirati, uređivati i spremati rutu ([Planiranje rute, stranica 43](#)).

### 1 Na karti odaberite > **Kamo?**.

### 2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 14](#)).

### 3 Odaberite lokaciju.

### 4 Odaberite **Idi!**.

### 5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

## Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 22](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

### 1 Na karti odaberite > **Uredi rutu > Oblikovanje rute**.

Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.

### 2 Odaberite lokaciju na karti kako biste izradili točku oblikovanja.

**SAVJET:** Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

### 3 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite .

### 4 Odaberite .

## Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
  - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

## Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
  - Odaberite **Pravocrtno** za izračun pravocrtnih ruta od točke do točke.

## Zaustavljanje rute

- Na karti odaberite  > **Zaustavi**.
- Na početnom zaslonu odaberite **Zaustavi**.

## Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke uređaja i informacije o proizvodu, stranica 53](#)).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

## Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

### Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije ([Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 37](#)).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju ([Postavke prometa, stranica 52](#)), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

### Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

## Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila ([Profili vozila, stranica 8](#)).

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
  - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
  - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.
- 3 Odaberite **Spremi**.

## Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

### Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Got..**

### Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.  
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Got..**

## Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

## Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja** > .
- 2 Odaberite opciju:
  - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve** > **Izbriši**.
  - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.



## Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 23*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.

3 Odaberite opciju:

- Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
- Za dodavanje ili uklanjanje slojeva karte poput topografskih i BirdsEye slika odaberite .
- Za povećanje ili smanjenje karte odaberite  ili .
- Za prebacivanje između prikaza Sjever gore, 2D i 3D prikaza odaberite .
- Za otvaranje planera rute odaberite  (Planer rute, stranica 43).
- Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 22).

## Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

**Zaustavi:** Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

**Kamera:** Pruža kontrole za kameru za snimanje vožnje i prikazuje upozorenja na frontalni sudar i upozorenja na izlazak iz trake. Osim toga omogućuje otvaranje tražila kamere za snimanje vožnje i postavki pomoći za vozača.

**Uredi rutu:** Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti (*Promjena aktivne rute, stranica 26*).

**Isključi zvuk navigacije:** Isključuje zvuk uređaja.

**Nadolazeći gradovi:** Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti (*Nadolazeći gradovi, stranica 30*).

**Nadolazi:** Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 30*).

**Nadm. vis.:** Prikazuje nadolazeće promjene nadmorske visine.

**Promet:** Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 33*). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

**Podaci o putu:** Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 33*).

**Skretanja:** Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 24*).

**Telefon:** Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 36*).

**Vrijeme:** Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

**Prijava sigurnosne kamere:** Omogućuje prijavu kamere za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s aplikacijom dēzl.

**Garmin eLog:** Prikazuje informacije o vremenu u vožnji iz aplikacije Garmin eLog.

**Glazba:** Prikazuje kontrole za multimedijske sadržaje i multimedijske informacije.

**Pametne obavijesti:** Prikazuje nedavne pametne obavijesti s vašeg povezanog telefona (*Pametne obavijesti, stranica 35*).

**PrePass®:** Prikazuje obavijesti o nadolazećim stanicama za vaganje i odluke o nezaustavljanju (*PrePass®, stranica 42*).

**Planiranje dolaska:** Prikazuje kartu odredišta i omogućuje vam pronalaženje odredišta za kamione.

**Love's:** Prikazuje nadolazeće Love's Travel Stops® lokacije na ruti.

**NAPOMENA:** Ova značajka dostupna je jedino u Sjevernoj Americi.

**Pilot Flying J:** Prikazuje nadolazeće Pilot Flying J Travel Centers™ lokacije na ruti.

**NAPOMENA:** Ova značajka dostupna je jedino u Sjevernoj Americi.

**Planer odmora:** Prikazuje sate vožnje u danu, ukupne sate vožnje i vrijeme do sljedećeg odmora.

**Glavna karta:** Prikazuje pregled rute na karti.

## Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.  
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

## Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Možete prilagoditi kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

## Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.  
Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.
- 2 Odaberite opciju:
  - Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
  - Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

## Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
  - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
  - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
  - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

## Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

## Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazeći gradovi**.

Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.

- 2 Odaberite grad.

Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.

- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

## Ograničenja na cesti na karti

### UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Sive i crne ceste na karti znače da za vaš trenutni profil vozila postoje ograničenja na cesti.

|                                                                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ograničenja na dostavnim cestama. Cesta je ograničena za dostavu u posebnim uvjetima.      |
|  | Sva ostala ograničenja na cesti. Cesta može biti nedostupna za vaš trenutni profil vozila. |

## Simboli upozorenja

### UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti, uvjete na cesti i nadolazeća mjesta vaganja.



## Upozorenja o ograničenjima

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Visina                                        |
|    | Težina                                        |
|    | Težina osovine                                |
|    | Duljina                                       |
|    | Širina                                        |
|    | Nisu dopušteni kamioni                        |
|    | Nisu dopuštene prikolice                      |
|    | Ograničenja za materijal                      |
|    | Nisu dopuštene zapaljive tvari ili eksplozivi |
|    | Nisu dopuštene tvari koje mogu zagaditi vodu  |
|   | Nema lijevog skretanja                        |
|  | Nema desnog skretanja                         |
|  | Nema polukružnog skretanja                    |

## Upozorenja o stanju na cesti

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Opasnost od zapinjanja |
|  | Bočni vjetar           |
|  | Uska cesta             |
|  | Oštar zavoј            |
|  | Strma nizbrdica        |
|  | Velika strmina         |
|  | Nisko granje           |

## Upozorenja

|                                                                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Mjesto vaganja                   |
|  | Cesta nije provjerena za kamione |

## Informacije o putu

### Prikaz podataka o putu na karti

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

### Prilagođavanje polja s podacima o putu

1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

### Prikaz povijesti puta

Uređaj bilježi put koji ste prošli.

1 Odaberite  > **Karta** > **Slojevi karte**.

2 Označite potvrdni okvir **Povijest putovanja**.

### Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite  > **Ponovno postavljanje polja**.

4 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Odaberite **Ponovno postavljanje ukupnih podataka** da biste ponovno postavili put A i ukupne podatke.
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

## Prikaz nadolazećeg prometa

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primiti prometne podatke ([Promet, stranica 37](#)).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.

Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.

2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

### Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.

2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

## Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

## Prilagođavanje karte

### Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite  > **Karta** > **Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

### Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.  
**NAPOMENA:** Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

### Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite  > **Karta** > **Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
  - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
  - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
- 3 Odaberite **Spremi**.

## Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

### UPOZORENJE

Do not read or interact with notifications while driving, because doing so can cause distraction that could lead to an accident resulting in serious personal injury or death.

Aplikacija dēzl vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

**Aktualne prometne informacije:** Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta ([Promet, stranica 37](#)).

**Meteorološki podaci:** Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj ([Pregled vremenske prognoze, stranica 44](#)).

**Pametne obavijesti:** Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

**Hands-free pozivi:** Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon. Ako je za odabrani jezik podržana funkcija glasovnih naredbi, pozive možete uputiti pomoću glasovnih naredbi.

**Slanje lokacija na uređaj:** Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

## Uparivanje s pametnim telefonom

Možete upariti svoj džel uređaj s pametnim telefonom i aplikacijom džel kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili informacijama u stvarnom vremenu (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 34*).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju džel.
- 2 Uključite uređaj džel i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju džel.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

## Navigiranje do adrese ili lokacije s pomoću aplikacije džel

S pomoću aplikacije džel potražite adresu, tvrtku ili točku interesa i zatim ih pošaljite na svoj uređaj džel kako bi vas mogao navigirati.

- 1 U aplikaciji džel odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
  - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i državu.
  - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
  - Za traženje grada unesite grad i državu.

Dok tipkate, prijedlozi se prikazuju ispod polja za pretraživanje.

- 3 Odaberite predloženi rezultat pretraživanja.

Aplikacija prikazuje lokaciju na karti.

- 4 Odaberite **Pošalji na uređaj** kako biste započeli rutu.

Uređaj džel započinje navigaciju do odabrane lokacije i ta se lokacija dodaje u vaše nedavne pretrage u izborniku Kamo?.

## Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom džel možete pregledavati obavijesti s pametnog telefona na džel uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

## Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

### UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom s pokrenutom aplikacijom džel. Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite  ili pričekajte da se skočni prozor zatvori. Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

## Hands-free pozivanje

**NAPOMENA:** Iako je većina telefona podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free uređaj ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 35](#)). Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti i primiti pozive.

### Uspostavljanje poziva

- 1 Odaberite  > **Telefon**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za biranje broja odaberite **Biraj**, unesite telefonski broj i odaberite **Biraj**.
  - Za prikaz brojeva nedavnih, propuštenih ili nedavno biranih ili primljenih poziva odaberite **Popis poziva**, odaberite zapisnik, odaberite broj i zatim odaberite **Poziv** da biste ga nazvali.
  - Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite **Telefonski imenik**, odaberite kontakt i zatim odaberite **Poziv**.
  - Za pozivanje lokacije interesa kao što su restoran ili turistička atrakcija odaberite **Pretraži kategorije**, odaberite kategoriju, odaberite lokaciju i odaberite **Poziv**.

### Poziv kući

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite  > **Telefon** > **Zovi kuću**.

### Uspostavljanje poziva glasovnim biranjem

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Glasovno biranje**.
- 2 Poslušajte glasovni odzivnik.
- 3 Recite **Call** i izgovorite ime kontakta, broj telefona ili lokaciju koju želite nazvati.

### Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Odbaci**.

### Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku prikazuju se na karti nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

**SAVJET:** Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da na bilo kojem zaslonu odaberete . Opcije  >  možete odabrati i na karti.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite **Dodaj poziv**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Poziv u tijeku na navigacijskom uređaju**.

**SAVJET:** Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za upotrebu tipkovnice odaberite **Tipkovnica**.

**SAVJET:** Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Bez zvuka**.
- Za prekidanje veze odaberite **Prekini**.

### Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija

Bluetooth funkcije kao što su telefonski pozivi, zvuk multimedijских sadržaja i usluge u stvarnom vremenu možete omogućiti ili onemogućiti za upareni pametni telefon.

- 1 Odaberite  > **Telefon**.
- 2 Odaberite naziv telefona.
- 3 Odaberite funkciju da biste je omogućili ili onemogućili.

## Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija

S pomoću aplikacije dēzl možete prilagoditi koje se vrste obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem uređaju dēzl.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju dēzl.
- 2 Odaberite  > **Pametne obavijesti**.  
Prikazat će se popis kategorija aplikacija pametnog telefona.
- 3 Odaberite kategoriju da biste omogućili ili onemogućili obavijesti za tu vrstu aplikacija.

## Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim dēzl uređajem.

- 1 Odaberite  > **Telefon**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Odaberite **Prekini vezu**.

## Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  > **Telefon**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Zaboravi uređaj**.

# Promet

## OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 52*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primiti prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije dēzl (*Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 37*).

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primiti prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija dēzl.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom dēzl.
- 2 Na uređaju dēzl odaberite  > **Promet** > **Promet** i provjerite je li opcija **Garmin Live Traffic** odabrana.

## Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

## Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

## Alati za vozilo i vozača

### Planiranje odmora

#### OBAVIJEST

Ovaj uređaj sam po sebi NIJE zamjena za bilježenje u zapisnik koje je u skladu s važećim zakonskim propisima. Vozači trebaju poštivati sve primjenjive propise u vezi s brojem sati u pogonu. Kada se integrira s elektroničkim uređajem za bilježenje (ELD) kompatibilnim s funkcijom Garmin eLog, ovaj uređaj omogućuje ispunjavanje zahtjeva za odmor i bilježenje sati u vožnji. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite kupiti Garmin eLog uređaj, posjetite web-mjesto [garmin.com/elog](http://garmin.com/elog).

Kada je funkcija planiranja odmora omogućena, uređaj vas obavještava sat vremena prije predloženog vremena za odmor i prije ograničenja broja sati provedenih u vožnji te predlaže mjesta za odmor na ruti. Pomoću ove funkcije možete pratiti radne sate i na taj si način omogućiti poštivanje sigurnosnih propisa.

**NAPOMENA:** Funkcije planiranje odmora nisu dostupne kada koristite profil za automobil.

### Preporučeni odmor

Uređaj vas obavještava kada je vrijeme za odmor i prikazuje točke interesa, tj. prijedloge mjesta za odmor duž rute.

Odaberite točku interesa s popisa predloženih mjesta za odmor.

Uređaj dodaje mjesto za odmor kao sljedeće odredište na ruti.

### Pokretanje mjerača vremena za odmor

Mjerač vremena za odmor automatski se pokreće kada se vozilo kreće najmanje 8 km/h (5 mi/h) 30 sekundi. Mjerač u bilo kojem trenutku možete pokrenuti ručno.

- 1 Na karti odaberite  > **Planer odmora**.
- 2 Odaberite **Pokr.mjer.vrem..**

### Pauziranje i ponovo postavljanje mjerača vremena za odmor

Mjerač vremena za odmor automatski se pauzira kada je vozilo zaustavljeno tri minute ili dulje. Mjerač možete pauzirati i ručno kada se zaustavljate nakratko, npr. kada parkirate ili se zaustavljate na odmorištu za kamione. Na kraju vožnje možete ručno vratiti mjerač na početnu vrijednost.

- 1 Odaberite **Zaust.mjer.vrem..**
- 2 Odaberite opciju:
  - Za pauziranje mjerača odaberite **Pauza**.
  - Za zaustavljanje i ponovno postavljanje mjerača odaberite **Pon. postav..**

### Prilagođavanje sati vožnje

Možete prilagoditi ukupne sate vožnje kako bi se podudarali sa zapisnikom radnih sati.

- 1 Pri upotrebi funkcije planiranja odmora odaberite **Ukupni sati vožnje**.
- 2 Unesite ukupni broj sati u vožnji.
- 3 Odaberite **Spremi**.



## Prilagođavanje ograničenja sati vožnje u danu

Ograničenje sati vožnje u danu možete prilagoditi tako da udovoljava zakonskim uvjetima u vašem području.

**NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Pri upotrebi funkcije planiranja odmora odaberite **Sati vožnje u danu**.
- 2 Odaberite ograničenje sati vožnje u danu za svoje područje.
- 3 Odaberite **Spremi**.

## Garmin eLog

Garmin eLog adapter prijevozniku omogućuje da zadovolji zahtjeve za bilježenje vremena u vožnji i za pauze. Kad se Garmin eLog adapter upari s kompatibilnim mobilnim uređajem, informacije o vremenu u vožnji možete vidjeti na svom dēzl uređaju. Garmin eLog adapter nije dostupan u svim područjima. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite kupiti Garmin eLog adapter, posjetite web-mjesto [garmin.com/elog](http://garmin.com/elog).

**NAPOMENA:** Garmin eLog funkcije nisu dostupne kada koristite profil za automobil.

## Postavljanje Garmin eLog funkcija na dēzl uređaju

- 1 Uparite Garmin eLog adapter s aplikacijom Garmin eLog na mobilnom uređaju (*Postavljanje Garmin eLog uređaja, stranica 39*).
- 2 Uparite dēzl uređaj s kompatibilnim mobilnim uređajem.
- 3 Omogućite aplikaciju Garmin eLog za uparivanje s dēzl uređajem (*Omogućavanje aplikacije Garmin eLog za uparivanje s dēzl uređajem, stranica 39*).
- 4 Po potrebi omogućite Garmin eLog vezu na vašem dēzl uređaju (*Omogućavanje ili onemogućavanje Garmin eLog veze na dēzl uređaju, stranica 39*).

## Postavljanje Garmin eLog uređaja

Morate postaviti i upariti Garmin eLog adapter s aplikacijom Garmin eLog kako biste mogli upotrebljavati uređaj.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i otvorite aplikaciju  Garmin eLog.
- 2 Na mobilnom uređaju slijedite upute na zaslonu kako biste postavili i konfigurirali sustav Garmin eLog.

**NAPOMENA:** Uređaj radi ograničeno dok ne dovršite postupak postavljanja.

## Omogućavanje aplikacije Garmin eLog za uparivanje s dēzl uređajem

- 1 Prijavite se u profil vozača u aplikaciji Garmin eLog.
- 2 Odaberite **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

## Omogućavanje ili onemogućavanje Garmin eLog veze na dēzl uređaju

- 1 Na dēzl uređaju odaberite  > **Telefon**.
- 2 Odaberite naziv svog uparenog mobilnog uređaja.
- 3 Označite ili odznačite potvrdni okvir **Garmin eLog adapter**.

## Pregled Garmin eLog informacija na dēzl uređaju

Morate dovršiti postupak postavljanja prije no što možete vidjeti Garmin eLog informacije na svom dēzl uređaju (*Postavljanje Garmin eLog uređaja, stranica 39*).

Dok vozite, uređaj prikazuje vaš radni status i ukupne sate vožnje u Garmin eLog alatu karte.

Odaberite polje kako biste vidjeli sažetak preostalih sati vožnje.

## Pregled Garmin eLog dijagnostičkih događaja i događaja kvara

Kad Garmin eLog uređaj otkrije dijagnostički događaj ili događaj kvara, prikazuje obavijest o tome na zaslonu uređaja.

Odaberite dijagnostičku obavijest ili obavijest kvara kako biste vidjeli pojedinosti o događaju.

**NAPOMENA:** Dodatne informacije o dijagnostičkim događajima ili događajima kvara možete vidjeti u aplikaciji Garmin eLog.

## IFTA

**NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Prije upotrebe ove funkcije profil kamiona mora biti aktivan.

Možete bilježiti podatke potrebne za IFTA dokumentaciju, npr. podatke o kupljenom gorivu i prijeđenoj kilometraži.

### Unos podataka o gorivu

- 1 Odaberite  > **IFTA** > **Na pumpi**.
- 2 Unesite cijenu goriva po galonu.
- 3 Odaberite polje **Potrošeno gorivo**.
- 4 Unesite količinu kupljenog goriva.
- 5 Po potrebi odaberite vrstu goriva:
  - Za spremanje količine u litrama odaberite **Galoni** > **Litre** > **Spremi**.
  - Za spremanje količine u galonima odaberite **Litre** > **Galoni** > **Spremi**.
- 6 Prema potrebi označite potvrdni okvir **Porez uključen**.
- 7 Odaberite **Sljedeće**.
- 8 Odaberite opciju kako biste zabilježili benzinsku crpku na kojoj ste dotočili gorivo:
  - Odaberite obližnju benzinsku crpku s popisa.
  - Odaberite tekstualno polje i unesite naziv i adresu benzinske crpke.
- 9 Odaberite kupca goriva.

### Uređivanje podataka o gorivu

- 1 Odaberite  > **IFTA** > **Zapisnici goriva**.
- 2 Po potrebi odaberite profil vozila.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Odaberite zapis o gorivu.
- 5 Odaberite opciju:
  - Za uređivanje informacija odaberite polje.
  - Odaberite  za brisanje zapisa.

### Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti

Sažetak pravne nadležnosti prikazuje podatke za svaku saveznu državu ili pokrajinu u kojima je vaše vozilo voženo, prema tromjesečjima. Sažetak pravne nadležnosti dostupan je u određenim područjima.

- 1 Odaberite  > **IFTA** > **Sažetak nadležnosti**.
- 2 Prema potrebi odaberite kamion.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Za izvoz sažetka pravne nadležnosti odaberite  > **Izvoz** > **OK**.

Uređaj će sažetak izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u mapu Reports na uređaju.

## Uređivanje i izvoz putnih izvješća

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **IFTA** > **Putna izvješća**.
- 2 Prema potrebi odaberite kamion.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Odaberite izvješće.
- 5 Odaberite opciju:
  - Odaberite  > **Izbriši**, a zatim označite potvrdni okvir kako biste izbrisali izvješće.
  - Odaberite  > **Kombiniranje**, a zatim označite potvrdne okvire za kombiniranje izvješća.
  - Odaberite  > **Izvoz** > **OK**. Uređaj će izvješće izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u mapu **Reports** na uređaju.

## Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih izvješća

### OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Uređaj priključite na računalo.
- 2 U pregledniku datoteka na računalu idite do unutarnje memorije uređaja i otvorite mapu **Reports**.
- 3 Otvorite mapu **IFTA**.
- 4 Otvorite .csv datoteku.

## Povijest usluge zapisivanja

Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati datum i očitavanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije ([Dodavanje kategorija servisa, stranica 41](#)).

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **Dodavanje zapisa**.
- 4 Unesite očitavanje odometra i odaberite **Sljedeće**.
- 5 Unesite komentar (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Got..**

## Dodavanje kategorija servisa

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  > **Dodavanje kategorije**.
- 3 Unesite naziv kategorije i odaberite **Got..**

## Brisanje kategorija usluga

Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj kategoriji.

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  > **Brisanje kategorije**.
- 3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

## Preimenovanje kategorija servisa

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
- 3 Odaberite  > **Promjena naziva kategorije**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Got..**

## Brisanje zapisa servisa

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite  > **Brisanje zapisa**.
- 4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

## Uređivanje zapisa servisa

Možete urediti komentar, očitavanje odometra i datum zapisa servisa.

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite polje.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite **Got.**

## PrePass<sup>®</sup>

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost podataka iz aplikacije PrePass.

**NAPOMENA:** Prije korištenja ove značajke morate imati aktivan PrePass račun.

Aplikacija PrePass vozačima omogućuje provjeru sigurnosti, isprava i težine komercijalnog vozila na nadolazećim stanicama za vaganje. Uređaj dēzl možete upariti s aplikacijom dēzl i aplikacijom PrePass kako biste na uređaju dēzl primali obavijesti o nadolazećim stanicama za vaganje.

**NAPOMENA:** Ova je funkcija dostupna samo u SAD-u.

## Programi lojalnosti

Putem uređaja dēzl možete pristupiti programima lojalnosti nekih odmorišta u SAD-u, uključujući Love's Travel Stops i Pilot Flying J Travel Centers. Putem aplikacija programa lojalnosti na dēzl uređaju možete provjeriti saldo nagradnih bodova i pregledati ostale informacije o programu lojalnosti. Za aktivaciju funkcija programa lojalnosti prijavite se u svoj račun za program lojalnosti u aplikaciji dēzl.

**NAPOMENA:** Ova je funkcija dostupna samo u SAD-u.

# Korištenje aplikacija

## Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite  > **Korisnički priručnik**.  
Korisnički priručnik prikazuje se na istom jeziku kao tekst softvera ([Postavke sustava, stranica 53](#)).
- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

## Prikaz karte za kamione

Na karti za kamione istaknute su prepoznate rute za kamione, poput preferiranih ruta za STAA (Surface Transportation Assistance Act), preferiranih ruta za TruckDown (TD) i ruta za prijevoz opasnih materijala koji nisu radioaktivni (NRHM). Prepoznate rute mijenjaju se u skladu s područjem i podacima karte učitanim na vašem uređaju.

Odaberite  > **Karta za kamione**.

## Planer rute

Planer rute možete koristiti za stvaranje i spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljenu rutu možete uređivati i dodatno je prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

S pomoću planera rute možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

### Planiranje rute

Ruta se može sastojati od mnogo lokacija, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoju rutu. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite  > **Planer rute** > **Stvori rutu**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odab..**
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odab..**
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće** > .
- 8 Unesite naziv i odaberite **Got..**

### Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti

- 1 Odaberite  > **Rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Popis**.
- 4 Odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite opciju:
  - Za promjenu lokacije odaberite  i unesite novu lokaciju.
  - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na ruti.
  - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
  - Za uklanjanje lokacije odaberite .

### Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite  > **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na ruti.

### Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, s pomoću planera rute možete je urediti i spremiti.

- 1 Odaberite  > **Planer rute** > **Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu s pomoću bilo koje funkcije planera rute.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

## Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i informacije o proizvodu, stranica 53*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite  > **Povijest puta**.

## Pregled vremenske prognoze

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom dēzl kako biste primali meteorološke podatke.

1 Odaberite  > **Vrijeme**.

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

## Pregled meteorološkog radara

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju dēzl (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 35*).

Odaberite  > **Vrijeme** > **Radar**.

## Pregled vremenske prognoze

1 Odaberite  > **Vrijeme** > **Vjetar**.

2 Odaberite opciju:

- Za prikaz karte prognoze prosječne brzine vjetra u vašem području odaberite **Brzina vjetra**.
- Za prikaz karte prognoze najjačih brzina vjetra predviđenih u vašem području odaberite **Nalet vjetra**.

## Pregled vremena u blizini drugog grada


1 Odaberite  > **Vrijeme** > .

2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

## Player glazbe

Player glazbe uređaju omogućuje upravljanje multimedijским sadržajima koje trenutаčno reproducirate putem multimedijске aplikacije na uparenom telefonu. Media player možete otvoriti u bilo kojem trenutku odabirom opcije Glazba u glavnom izborniku.



- |   |                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Informacije o multimedijским sadržajima koji se trenutаčno reproduciraju, kao što su naslov, izvođač, album, stanica ili kanal. |
| ② | Napredak reprodukcije trenutаčne multimedijске stavke.                                                                          |
| ③ | Kontrole za reprodukciju. Kontrole se mijenjaju na temelju izvora koji pruža multimedijски sadržaj.                             |
| ④ | Podešavanje glasnoće. Glasnoću možete podesiti s pomoću klizača.                                                                |
| ⑤ | Naziv povezanog izvora multimedijskog sadržaja.                                                                                 |


### Dodavanje alata player glazbe na kartu

Alat player glazbe za kartu omogućuje vam da playerom glazbe upravljate s karte.

- 1 Otvorite kartu.
- 2 Odaberite  > **Upravljanje glazbom**.  
Kontrole playera glazbe pojavljuju se na karti.



## Aplikacija Garmin PowerSwitch™



|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                 | Otvora izbornik s postavkama aplikacije                                            |
| ②                 | Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije |
| ③                 | Isključuje kompletno napajanje                                                     |
| ④ Gumbi napajanja | Aktiviraju svaki povezani prekidač                                                 |
| ⑤                 | Prikazuje ulazni napon                                                             |
| ⑥                 | Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch                |
| ⑦                 | Prikazuje naziv uređaja                                                            |
| ⑧                 | Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda        |

### Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

### Isključivanje svih prekidača

Odaberite .

## Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslonu aplikacije Garmin PowerSwitch odaberite .  
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite  na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Odaberite opciju:
  - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
  - Za dodavanje ikone gumbu odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
  - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
  - Za promjenu načina rada gumba odaberite način rada gumba.
  - Za podešavanje intenziteta prekidača upotrijebite klizač.
  - Za postavljanje gumba tako da se aktivira putem upravljačkog ulaza odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite **Got..**

## Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch. Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite svoj uređaj Garmin PowerSwitch.
- 3 Odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite jedan ili više prekidača.

## Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .  
Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite .

## Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .  
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novom gumbu odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
  - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
  - Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
  - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
- 6 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.
- 8 Odaberite radnju:
  - Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
  - Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
  - Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.
- 9 Odaberite način rada gumba:
  - Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
  - Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
  - Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.
- 10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.
- 11 Odaberite .
- 12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.  
Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

## Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .  
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

## Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .  
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
  - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
  - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

## Rutine

Rutine automatiziraju vaš uređaj Garmin PowerSwitch. Kada definirate rutinu na kompatibilnom Garmin navigacijskom uređaju, on se automatski uključuje ili isključuje kada se ispune uvjeti za rutinu. Na primjer, možete postaviti rutinu za uključivanje prekidača u određeno vrijeme svakog dana ili kada vozilo dosegne određenu brzinu. Rutine su dostupne samo ako koristite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj.

## Dodavanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodavanje rutine**.
- 3 Odaberite **Kada**.
- 4 Odaberite okidač:
  - Kako biste postavili prekidač tako da se aktivira kada vozilo dosegne određenu brzinu, odaberite **Brzina** > **Sljedeće** i slijedite upute na zaslonu za unos pragova brzine.
  - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira u određeno vrijeme svaki dan, odaberite **Vrijeme** > **Sljedeće** i unesite vrijeme.
  - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom izlaska sunca, odaberite **Izlazak sunca**.
  - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom zalaska sunca, odaberite **Zalazak sunca**.
- 5 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 6 Odaberite uređaj, prekidač, radnju i način rada gumba.
- 7 Po potrebi s pomoću klizača podesite zatamnjenje.
- 8 Odaberite **Spremi**.

## Uređivanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite urediti.
- 3 Odaberite opciju:
  - Za promjenu okidača za rutinu odaberite **Kada** i odaberite okidač.
  - Za promjenu radnje odaberite  na radnji koju želite promijeniti i ažurirajte radnju.
  - Za dodavanje radnje rutini odaberite **Dodaj radnju** i unesite informacije o radnji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

## Brisanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite izbrisati.

# Glasovna naredba

**NAPOMENA:** Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

**NAPOMENA:** Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

## Savjeti za govor uređaju

- Govorite razgovijetnim glasom u smjeru uređaja.
- Svaki zahtjev započnite frazom *OK, Garmin*.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste pomogli da uređaj preciznije interpretira vaše naredbe.
- Po potrebi odgovorite na glasovne upite uređaja.
- Ako ne dobijete koristan odgovor, pokušajte preformulirati zahtjev.
- Ako uređaj ne odgovori na vaše zahtjeve, provjerite je li postavljen blizu zvučnika ili ventilacijskog otvora, jer oni mogu proizvoditi buku koja smeta mikrofону.

## Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi

Garmin navigacija s pomoću glasovnih naredbi omogućuje vam upotrebu izgovorenih zahtjeva za pretraživanje lokacija i adresa, pokretanje ruta s uputama skretanje-po-skretanje, obavljanje hands-free telefonskih poziva i još mnogo toga.

- Recite *OK, Garmin* i izgovorite zahtjev.  
Na primjer, možete izgovoriti fraze kao što su:
  - *OK, Garmin, take me home.*
  - *OK, Garmin, where's the library?*

## Provjera vremena dolaska

Dok je ruta aktivna, možete izgovoriti frazu za provjeru procijenjenog vremena dolaska na odredište.

Recite *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

## Uspostavljanje poziva glasom

Možete nazvati kontakt iz imenika uparenog pametnog telefona glasovnom naredbom.

Recite *OK, Garmin, call* i izgovorite ime kontakta.

Na primjer, možete reći *OK, Garmin, call Mom.*.

## Promjena postavki uređaja glasom

Možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku za podešavanje postavki uređaja na vrijednost od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

# Postavke

## Postavke telefona

Odaberite  > **Telefon** i odaberite svoj telefon.

**Prekini vezu:** Odspaja upareni telefon.

**Naziv telefona:** Prikazuje naziv uparenog telefona. Naziv možete odabrati kako biste promijenili njegov način prikaza na navigacijskom uređaju.

**Telefonski pozivi:** Navigacijskom uređaju omogućuje upravljanje pozivima na uparenom telefonu.

**Garmin džezl:** Prikazuje se kada je navigacijski uređaj povezan s aplikacijom džezl na vašem telefonu.

**Garmin eLog adapter:** Prikazuje status uparenog Garmin eLog adaptera. Ova postavka nije dostupna u svim područjima.

**Zaboravi uređaj:** Briše povezani uređaj s popisa uparenih uređaja. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja uređaja.

## Wi-Fi postavke

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi mrežama.

Odaberite  > **Wi-Fi**.

**Wi-Fi:** Omogućuje Wi-Fi radio.

**Spremljene mreže:** Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

**Traži mreže:** Traži Wi-Fi mreže u blizini ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 51](#)).

## Povezivanje s bežičnom mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. Osim toga, možete se povezati s Wi-Fi mrežom putem izbornika postavki.

- 1 Odaberite  > **Wi-Fi**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Traži mreže**.  
Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 4 Odaberite bežičnu mrežu.
- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Got..**

Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu lokaciju.

## Postavke karte i vozila

Odaberite  > **Karta**.

**Vozilo:** Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

**Pregled karte vožnje:** Postavlja perspektivu karte.

**Detalj karte:** Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

**Slojevi karte:** Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom ([Prilagođavanje slojeva karte](#), stranica 34).

**Oznake točaka:** Postavlja veličinu oznake točaka na karti.

**Pojednostavljenje točaka:** Skriva ikone točaka pri visokim razinama zumiranja karte.

**Automatsko zumiranje:** Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

**Moje karte:** Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

## Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

**SAVJET:** Za kupnju dodatnih karata posjetite web-mjesto [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps).

- 1 Odaberite  > **Karta** > **Moje karte**.
- 2 Odaberite kartu.

## Postavke navigacije

Odaberite  > **Navigacija**.

**Način izračuna:** Postavlja način izračuna rute.

**Izbjegavanja:** Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

**Prilagođena izbjegavanja:** Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

**Promet:** Postavlja opcije za prometne funkcije

**Zone zaštićenog okoliša:** Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

**Način s ograničenjima:** Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

**GPS simulator:** Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

## Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.

**Promet:** Omogućuje funkciju prometa.

**Trenutni davatelj usluga:** Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Automatski automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

**Pretplate:** Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

**Optimiziraj rutu:** Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev ([Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 27](#)).

## Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Pomoć za vozača**.

**Upozorenja za vozača:** Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti ([Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 13](#)).

**Upozorenje o prevelikoj brzini:** Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

**Ton za smanjenje brzine:** Upozorava vas kada se ograničenje brzine smanji.

**Upozorenje o državnim granicama:** Prikazuje obavijest pri prelasku međunarodnih granica.

**Pregled rute:** Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

**Planiranje odmora:** Podsjeća vas da se odmorite i prikazuje nadolazeće uslužne objekte nakon što ste dulje vrijeme vozili. Podsjetnik za odmor i prijedloge nadolazećih uslužnih objekata možete omogućiti ili onemogućiti.

**Upozorenje na točku blizine:** Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

**Planiranje dolaska:** Prikazuje kartu odredišta na kraju rute. Uređaju možete omogućiti preuzimanje satelitskih slika putem mobilnih podataka na uparenom pametnom telefonu.

**Upozorenje na frontalni sudar:** Dopušta vam da omogućite i postavite osjetljivosti funkcije upozorenja na frontalni sudar. Viša razina osjetljivosti upozorava vas ranije nego kada je postavljena niža razina osjetljivosti.

**Upozorenje o izlasku iz trake:** Omogućuje uređaju da vas upozori ako utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku.

## Postavke kamere za snimanje vožnje

Odaberite  > **Kamera za montiranje na upravljačku ploču**.

**Položaj kamere:** Omogućuje postavljanje visine vozila i položaja kamere te poravnavanje kamere za snimanje vožnje.

**Početak snimanja pri pokretanju:** Omogućuje automatski početak snimanja videozapisa kamerom za snimanje vožnje kada uključite uređaj.

**Rezolucija videozapisa:** Postavlja rezoluciju i kvalitetu snimki kamere za snimanje vožnje.

**Prepoznavanje nezgoda:** Postavlja osjetljivost funkcije prepoznavanja nezgoda. Uređaj automatski sprema videozapis kada otkrije moguću prometnu nezgodu.

**Snimanje zvuka:** Omogućuje ili onemogućuje snimanje zvuka prilikom snimanja kamerom za snimanje vožnje.

**Preklapanje snimke podacima:** U snimljenom videozapisu nalaze se i podaci o datumu, vremenu i brzini.

**Nespremljeni videozapisi:** Određuje kada uređaj briše nespremljene videosnimke. Kada se odabere opcija **Izbriši kada se memorija napuni**, uređaj briše najstarije nespremljene videozapise kada memorijska kartica postane puna. Kada se odabere opcija **Izbriši što prije**, uređaj uvijek briše nespremljene videosnimke starije od tri minute i briše sve nespremljene videozapise svaki put kada se isključi. To je korisno za zaštitu privatnosti podataka. Dok je odabrana opcija **Izbriši što prije**, ne možete pregledavati nespremljene videozapise u galeriji.

## Postavke bežične kamere

Postavke bežične kamere omogućuju upravljanje uparenim Garmin bežičnim kamerama i njihovim postavkama. Postavke u ovom izborniku prikazuju se samo kada se bežična kamera poveže s vašim džel uređajem. Za više informacija o uparivanju bežične kamere sa svojim džel uređajem, pogledajte priručnik.

## Postavke zaslona

Odaberite  > **Zaslon**.

**Orijentacija:** Omogućuje postavljanje prikaza na portret (okomito) ili pejzaž (vodoravno).

**NAPOMENA:** Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

**Način rada boja:** Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

**Svjetlina:** Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

**Istek zaslona:** Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

**Snimka zaslona:** Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

## Postavke sustava

Odaberite  > **Sustav**.

**Jezik govora:** Postavlja jezik glasovnih uputa.

**Jezik teksta:** Postavlja cjelokupni zasloni tekst na odabrani jezik.

**NAPOMENA:** Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

**Jezik tipkovnice:** Omogućuje jezike tipkovnice.

**Jedinice:** Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

**Trenutno vrijeme:** Postavljanje vremena uređaja.

**Format vremena:** Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

**Format položaja:** Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

## Postavke uređaja i informacije o proizvodu

Odaberite  > **Uređaj**.

**Opis:** Prikazuje informacije o verziji hardvera i softvera.

**Pravno:** Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.

**Licencni ugovori za krajnjeg korisnika:** Omogućuje vam pregled licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci za softver.

**Softverske licence:** Prikazuje informacije o licenci za softver.

**Prijavlivanje podataka uređaja:** Dijeli podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

**Povijest putovanja:** Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta i upotrebu drugih značajki povijesti puta.

**Pon. postav.:** Omogućuje brisanje povijesti putovanja, ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih podataka.



## Ponovno postavljanje podataka i postavki

Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite  > **Uređaj** > **Pon. postav..**

2 Odaberite opciju:

- Za brisanje povijesti putovanja odaberite **Izbriši pov. putovanja**.  
Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste putovali. Ne briše spremljene lokacije ili instalirane karte.
- Za ponovno postavljanje svih postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.  
Time se ne brišu korisnički podaci.
- Za brisanje svih korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zadanih postavki**.  
Ova opcija briše sve korisničke podatke, uključujući spremljene lokacije, nedavno pronađene lokacije i povijest putovanja. Instalirane se karte ne brišu.

## Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite .

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.

3 Odaberite  > **Vrati**.

## Informacije o uređaju

### Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Uređaj** > **Pravno**.

### Specifikacije

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raspon radne temperature       | Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)                                                                                                             |
| Raspon temperature za punjenje | Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)                                                                                                               |
| Izvor napajanja                | Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu). |
| Vrsta baterije                 | Punjiva litij-ionska baterija                                                                                                                     |

### Punjenje uređaja

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

# Održavanje uređaja

## Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto [support.garmin.com](http://support.garmin.com) za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

## Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

### OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 51](#)).

Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ikona  pojavljuje se na ikoni  u glavnom izborniku.

- 2 Odaberite  > **Ažuriranja**.

Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Dostupna je nadogradnja** pojavljuje se ispod opcija Karta ili Softver.

- 3 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.

- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

**NAPOMENA:** Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** ([Punjenje uređaja, stranica 54](#)).

Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 2 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.


- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

**SAVJET:** Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.

## Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto [garmin.com/express](https://garmin.com/express) i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 57*).
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom s pomoću USB kabela.  
Manji kraj kabela povezuje se s USB priključkom ① na uređaju džezl, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.



- 4 Na uređaju džezl odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.
- 5 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.  
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 6 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.  
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

### Nadogradnje su dostupne

Posljednja provjera: Upravo sada 

Očekivano trajanje instalacije: 1 sat i Broj minuta: 18

[Prikaži pojedinosti](#)

[Instaliraj sve](#)

## 7 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

**NAPOMENA:** Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 67*).

## 8 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

## Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

### 1 Na računalu otvorite web-mjesto [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

### 2 Odaberite opciju:

- Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
- Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
- Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.

### 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

## Punjenje uređaja

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

## Postupanje s uređajem

### OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

## Čišćenje vanjskog kućišta

### OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

## Čišćenje USB priključka

- 1 Isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 2 Očistite USB priključak mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna ili vatiranim štapićem za uši.  
**NAPOMENA:** Ako je potrebno, krpicu ili vatirani štapić možete lagano navlažiti izopropilnim alkoholom.
- 3 Pričekajte da se uređaj u potpunosti osuši prije nego što ga priključite u izvor napajanja.

## Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslona nježno obrišite krpicom.

## Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

## Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

### Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Otpustite maticu koja pričvršćuje magnetski nosač s napajanjem na kuglicu vakuumskog nosača.
- 2 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 3 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

### Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

## Rješavanje problema

### Videosnimke su mutne

- Očistite objektiv kamere.
- Očistite vjetrobransko staklo ispred kamere.
- Provjerite čiste li brisači dio vjetrobranskog stakla koji se nalazi ispred kamere i po potrebi premjestite uređaj.

## Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je zamijeniti

Sve se microSD memorijske kartice istroše nakon što mnogo puta prebrišete stare podatke novima. Redovito formatiranje kartice može produžiti vijek trajanja i poboljšati učinak. Budući da kamera za snimanje vožnje neprestano snima, možda ćete s vremena na vrijeme morati zamijeniti memorijsku karticu. Uređaj automatski otkriva pogreške na memorijskoj kartici i upozorava vas kada je vrijeme da formatirate ili zamijenite memorijsku karticu.

Kako biste produljili vijek trajanja memorijske kartice, možete poduzeti sljedeće korake.

- Formatirajte memorijsku karticu barem jednom svakih šest mjeseci.
- Ako uređaj prikazuje upozorenje o pogrešci memorijske kartice, najprije pokušajte formatirati memorijsku karticu, a zatim, ako je potrebno, zamijenite memorijsku karticu.
- Isključite uređaj kada ne vozite.

Ako uređaj nije priključen u utičnicu vozila s prekidačem za pokretanje motora, potrebno je isključiti uređaj dok ne vozite kako bi se spriječilo nepotrebno snimanje kamerom za snimanje vožnje.

- Upotrebljavajte memorijsku karticu s većim kapacitetom pohrane.  
Budući da se sadržaj memorijskih kartica većeg kapaciteta rjeđe prepisuje, one obično traju duže.
- Koristite memorijsku karticu visoke kvalitete klase 10 ili bržu.
- Novu memorijsku karticu nabavite kod kvalitetnog proizvođača ili poznatog dobavljača.

## Videosnimke trzaju ili nisu cjelovite

- Za najbolju kvalitetu snimanja kamerom i videosnimaka koristite memorijsku karticu visoke kvalitete klase 10 ili bržu. Preporučene memorijske kartice potražite na web-mjestu [garmin.com/dashcamcards](https://garmin.com/dashcamcards).  
Sporija memorijska kartica možda neće moći dovoljno brzo snimati videozapis.
- Ako gledate videozapise na svom pametnom telefonu s pomoću bežične veze s kamerom, pokušajte ih gledati na drugoj lokaciji s manje smetnji u bežičnoj vezi ili pokušajte prenijeti videozapise na pametni telefon.
- Prenesite važne snimke na računalo ili pametni telefon i formatirajte memorijsku karticu.
- Ako uređaj prikazuje upozorenje o pogrešci memorijske kartice, najprije pokušajte formatirati memorijsku karticu, a zatim, ako je potrebno, zamijenite memorijsku karticu.
- Nadogradite najnoviji softver na svoj uređaj (*Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže, stranica 55*).

## Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Preporuke za montažu, stranica 2*).

## Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 51*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

## Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- U kutiji s osiguračima vozila provjerite je li osigurač utičnice vozila slomljen.

## Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 53*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 53*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 7*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 51*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 4*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

## Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  > **Telefon** i provjerite je li vaš telefon uparen s navigacijskim uređajem.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.

Dodatne informacije potražite na [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

- Ponovno dovršite uparivanje.

Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Brisanje uparenog telefona, stranica 37*) i zatim dovršiti postupak uparivanja.

## Dodatak

### Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

### Garmin PowerSwitch

#### UPOZORENJE

Garmin preporuča da montažu uređaja prepustiteiskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

S pomoću povezanog uređaja Garmin PowerSwitch možete upravljati svjetlima, ventilatorima i drugim uređajima s uređaja džl.

### Preporuke za montažu

- Uređaj se mora montirati blizu akumulatora i unutar dometa isporučenog kabela napajanja.
- Površina za montažu mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu uređaja.
- Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih kabela.

## Montaža uređaja

Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

### OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerne, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

- 1 Postavite nosač na odabranu lokaciju.



- 2 Koristeći se nosačem kao šablonom, označite dva mjesta za vijke ①.
- 3 Izbušite preliminarne otvore (nije obavezno).  
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarne otvora je potrebno. Nemojte bušiti kroz nosač.
- 4 Dobro pričvrstite nosač na površinu s pomoću pribora prikladnog za površinu za montažu.



## Otvaranje prednjeg poklopca

Morate otvoriti prednji poklopac kako biste mogli povezati električne priključke.

- 1 Podignite zasun prednjeg poklopca ① i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



- 2 Povucite prednji poklopac s uređaja.



## Priključivanje dodatne opreme

### OBAVIJEST


Uređaj nemojte upotrebljavati za upravljanje vitlom ili napajanje vitla. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Nemojte priključivati izvor napajanja na izlazni priključak dodatne opreme. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Zahtjevi za dodatnu opremu:

- Prije priključivanja dodatne opreme na Garmin PowerSwitch uređaj provjerite oznaku jakosti struje svakog dodatka. Uređaj podržava dodatnu opremu do 30 A za svaki kanal i maksimalno 100 A za cijeli sustav.
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 20 do 30 A upotrijebite kabel debljine 6 mm<sup>2</sup> (10 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 10 do 20 A upotrijebite kabel debljine 4 mm<sup>2</sup> (12 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti manje od 10 A upotrijebite kabel debljine 2,5 mm<sup>2</sup> (14 AWG).
- Upotrijebite odgovarajuće priključke za priključivanje dodatne opreme.
- Dobro krimpajte sve terminalne priključke.

1 Priključite pozitivnu žicu dodatka ① na jedan od priključaka dodatka ② na Garmin PowerSwitch uređaju.



2 Priključite negativnu ili žicu uzemljenja ③ na nebojani vijak za uzemljenje ④ na okviru vozila, na blok razdjelnika uzemljenja ili izravno na negativni priključak akumulatora.

### ⚠ OPREZ

Žice za uzemljenje dodatne opreme nemojte spajati na priključak uzemljenja (GND) na Garmin PowerSwitch uređaju jer to može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili negativno utjecati na rad uređaja.

3 Provjerite jesu li svi električni spojevi čvrsto zategnuti i da se neće se olabaviti tijekom upotrebe.

## Priključivanje upravljačkog ulaza

Povezivanje možete izvršiti na upravljačke priključke kako biste uređaju Garmin PowerSwitch omogućili uključivanje prilagodljivih izlaza. Na primjer, prekidač za pokretanje motora u vozilu možete povezati s upravljačkim ulaznim priključkom kako biste automatski uključili dodatnu opremu prilikom svakog pokretanja vozila. Upravljački priključci otkrivaju signal od 3,3 V do 18 V. Izlazne funkcije možete konfigurirati s pomoću aplikacije Garmin PowerSwitch.


Priključite upravljačku žicu iz upravljačkog izvora u vozilu na jedan od dva upravljačka priključka na uređaju Garmin PowerSwitch.

## Priključivanje uređaja na napajanje vozila

Prije priključivanja uređaja na napajanje u vozilu morate ukloniti oznaku upozorenja +12V s priključka na uređaju.

Uvijek provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rada s uređajem.

- 1 Veliki kraj s prstenom isporučene žice uzemljenja ① priključite na negativni priključak akumulatora vozila.



- 2 Mali kraj s prstenom žice uzemljenja priključite na priključak **GND** ② na uređaju.
- 3 Mali kraj s prstenom ispučenog kabela od 12 V priključite na priključak **+12V** ③ na uređaju.
- 4 Zategnite maticu veličine  $\frac{3}{8}$  in na priključku +12V na maksimalnu specifikaciju zateznog momenta od 4,52 N·m (40 lbf-in).

Morate potvrditi da se matica ne može otpustiti ručno.

### OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenje priključka, nemojte previše pritegnuti priključak +12V.

- 5 Veliki kraj s prstenom na kabelu od 12 V ④ priključite na pozitivni priključak akumulatora vozila.

## Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem

Uređaj Garmin PowerSwitch možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Uključite uređaj Garmin PowerSwitch i postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj na udaljenost od 1 m (3,3 ft) od njega.
- 2 Na kompatibilnom navigacijskom uređaju otvorite aplikaciju Garmin PowerSwitch.
- 3 Za dovršetak uparivanja i postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

## Garmin PowerSwitch – specifikacije

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimenzije (D x Š x V)                         | 75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)                     |
| Raspon radne temperature                      | Od -25 ° do 85 °C (-13 ° do 185 °F)                          |
| Bežična frekvencija                           | 2,4 GHz pri +15 dBm                                          |
| Izvor napajanja                               | Od 12 do 16 V putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. |
| Maksimalna izlazna snaga dodatne opreme       | 30 A                                                         |
| Maksimalna izlazna snaga sustava              | 100 A                                                        |
| Potrošnja struje sa svim isključenim izlazima | 3 mA                                                         |
| Vodootpornost                                 | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                  |

## Rješavanje problema

### Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje.
- Provjerite je li na uparenom navigacijskom uređaju ili pametnom telefonu omogućena tehnologija Bluetooth.
- Približite navigacijski uređaj ili pametni telefon uređaju Garmin PowerSwitch.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.  
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja (*Moja dodatna oprema ne prima napajanje, stranica 65*).

### Moja dodatna oprema ne prima napajanje

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje iz akumulatora.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.  
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja. Izlazi se ponovo uključuju kada uređaj otkrije više od 12 V napajanja.
- Provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rukovanja vozilom.
- Provjerite prima li sva povezana dodatna oprema manje od 30 A napajanja.  
Ako dodatna oprema prima više od 30 A, uređaj automatski isključuje taj izlaz.
- Provjerite je li ukupno opterećenje sustava manje od 100 A.  
Ako uređaj otkrije opterećenje sustava veće od 100 A, automatski isključuje sve izlaze.
- Provjerite ima li kratkih spojeva na električnim spojevima.

## Bežične kamere

Vaš uređaj može prikazati i videozapis s jedne ili više povezanih bežičnih kamera (prodaju se zasebno).

<sup>1</sup> Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Uparivanje kamere BC™ 50 s Garmin navigacijskim uređajem

Kameru BC™ 50 možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem. Više informacija o kompatibilnosti uređaja potražite na web-mjestu [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera).

### 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.

Vaš uređaj možda ne podržava kameru BC™ 50 bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji softvera uređaja potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.

### 2 Odaberite > **Kamere** > **Dodavanje nove kamere**.

### 3 Da biste dovršili uparivanje i postavljanje kamere, slijedite upute na zaslonu.

Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski nakon uključivanja povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.

## Prikaz pomoćne kamere

### **UPOZORENJE**

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Informacije prikazane na uređaju pregledajte tek nakratko. Uvijek usmjerite pažnju na okruženje. Ne gledajte zaslon dulje vrijeme i nemojte dopustiti da vam zaslon odvrati pažnju. Ako se usredotočite na zaslon, možete previdjeti prepreke ili opasnosti.

Nakon što uparite kameru i kompatibilan Garmin navigacijski uređaj, prikaz kamere automatski će se prikazati kada uključite navigacijski uređaj, a možete ga u bilo kojem trenutku uključiti i ručno.

- Ako je navigacijski uređaj priključen na utičnicu koja je pod naponom kada vozilo radi (preporučeno), pokrenite vozilo.
- Ako je navigacijski uređaj priključen na utičnicu koja je uvijek pod naponom, uključite navigacijski uređaj.
- Za ručno uključivanje prikaza kamere odaberite .
- Za prikazivanje ili skrivanje prikaza kamere s pomoću glasovnih naredbi, izgovorite **Prikaži videozapis** ili **Sakrij videozapis**.

**NAPOMENA:** Glasovne naredbe nisu dostupne na svim navigacijskim uređajima. Glasovne naredbe mogu se razlikovati ovisno o modelu navigacijskog uređaja. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike ili je za neke jezike potrebno dodatno postavljanje navigacijskog uređaja. Više informacija potražite u aplikaciji OK, Garmin na navigacijskom uređaju ili u korisničkom priručniku za navigacijski uređaj.

Pojavljuje se prikaz kamere. Ako kamera prepozna da se vozilo kreće prema naprijed, automatski će prestati odašiljati videozapis, a navigacijski uređaj nastaviti će s normalnim radom. Videozapis kamere automatski prestaje nakon 2 minute i 30 sekundi, bez obzira na to je li se vozilo kretalo prema naprijed.

## Promjena kamera

Kada nekoliko pomoćnih kamera odašilje signale na vaš uređaj, možete izmjenjivati prikaze kamere.

Na prikazu kamere odaberite opciju:

- Odaberite .
- Dodirnite zaslon i odaberite kameru na dnu zaslona.

Prikazuje se videozapis s kamere.

## Promjena orijentacije kamere

Ovisno o položaju kamere na vašem vozilu, videozapis na uređaju može zadano biti prikazan naopako ili zrcaljeno. Kako biste to ispravili, prikaz videozapisa možete okrenuti vodoravno ili ga preokrenuti okomito.

### 1 Na prikazu kamere odaberite opciju:

- Odaberite  > **Promijeni videozapis**.
- Dodirnite zaslon i odaberite .

### 2 Odaberite da biste preokrenuli sliku ili da biste je okrenuli.

### 3 Odaberite .

## Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

**NAPOMENA:** Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac OS 10.7 i novijim.

### O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i prilagođene točke interesa.

### Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje

Kameri za snimanje vožnje potrebna je memorijska kartica formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32. Možete upotrijebiti uređaj za formatiranje kartice s pomoću tog sustava datoteka.

Trebali biste formatirati svoju memorijsku karticu barem jednom svakih 6 mjeseci radi produženja vijeka trajanja memorijske kartice. Također trebate formatirati novu memorijsku karticu ako nije formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32.

**NAPOMENA:** Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se svi podaci na kartici.

- 1 Odaberite  > **Galerija**.
- 2 Odaberite  > **Formatiranje memorijske kartice**.

### Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice kupite u trgovinama elektroničke opreme. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 512 GB. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava FAT32.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja dželi*<sup>™</sup>, stranica 1).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritisćite je dok ne škljocne.

### Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Na uređaju dželi odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

### Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo*, stranica 67).

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.

**NAPOMENA:** Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

## Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu svojeg uređaja na adresi [garmin.com](https://garmin.com).
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite kontinent i vrstu karte.
- 4 Odaberite kartu.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

## Kupnja opreme

- Opcionalna dodatna oprema dostupna je na web-mjestu [garmin.com](https://garmin.com) ili kod vašeg lokalnog dobavljača tvrtke Garmin.





