

BASECAMP™ (MAC®)

คู่มือสำหรับเจ้าของ

© 2015 Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา

สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามทำสำเนาข้อมูลนี้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin Garmin ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแก้ไขเนื้อหาของข้อมูลนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานใดทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าว ไปที่ www.garmin.com สำหรับการปรับปรุงปัจจุบันและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

Garmin® และโลโก้ Garmin เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ BaseCamp™ และ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา Garmin Express™

เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin

App StoreSM เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. Mac[®] เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ YouTube[™] เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าเป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง


สารบัญ

เริ่มต้นใช้งาน	1	การสร้างเส้นทางตามเทร็ค.....	7
อินเทอร์เน็ตเฟช.....	1	การเปลี่ยนชื่อเส้นทาง.....	7
การปรับแต่งแถบเครื่องมือ.....	1	การแก้ไขข้อมูลเส้นทาง.....	7
การซ่อนและการแสดงแถบเครื่องมือ.....	1	การเปลี่ยนกิจกรรมสำหรับเส้นทาง.....	7
การใช้การแจ้ง.....	1	การแก้ไขจุดในเส้นทาง.....	7
การปรับปรุงแอปพลิเคชัน BaseCamp.....	2	การแก้ไขจุดในเส้นทางบนแผนที่.....	7
การปรับปรุงซอฟต์แวร์อุปกรณ์.....	2	การดูทิศทางของเส้นทาง.....	7
กิจกรรม	2	ตัววางแผนการเดินทาง	8
การเลือกกิจกรรม.....	2	การสร้างการเดินทางใหม่.....	8
การเพิ่มกิจกรรม.....	2	การเดินทางและฮับ.....	8
การปรับแต่งกิจกรรม.....	2	การเปลี่ยนมุมมองการเดินทาง.....	8
การซ่อนกิจกรรม.....	2	การแก้ไขการเดินทาง.....	8
แผนที่	2	การแก้ไขชื่อการเดินทางและฮับ.....	8
การเลือกแผนที่.....	2	การเพิ่มฮับลงในเส้นทาง.....	8
การควบคุมแผนที่.....	2	การเพิ่มจุดน่าสนใจลงในฮับ.....	8
มุมมองแผนที่.....	2	การแก้ไขฮับ.....	8
การเปลี่ยนมุมมองแผนที่.....	3	การส่งการเดินทางไปยังอุปกรณ์ของคุณ.....	8
การเลื่อนแผนที่.....	3	เทร็ค	9
การซูมเข้าและออกบนแผนที่.....	3	การดูจุดเทร็คและสถิติ.....	9
การหมุนแผนที่.....	3	การแก้ไขเทร็ค.....	9
การเปลี่ยนมุมมองแบบ 3 มิติ.....	3	การแก้ไขคุณสมบัติเทร็คพื้นฐาน.....	9
การเรียกดูแผนที่.....	3	การแก้ไขคุณสมบัติเทร็คขั้นสูง.....	9
การวัดระยะทางบนแผนที่.....	3	การแก้ไขจุดเทร็ค.....	9
การดูแผนที่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ.....	3	การกรองจุดเทร็ค.....	9
การส่งแผนที่ไปยังอุปกรณ์ของคุณ.....	3	การแก้ไขจุดเทร็คบนแผนที่.....	9
การพิมพ์แผนที่.....	3	การรวมเทร็ค.....	9
ภาพ BirdsEye และ Garminแผนที่กำหนดเอง	3	การสร้างเทร็คจากเส้นทาง.....	9
ภาพ BirdsEye.....	4	การสร้างเทร็คบนแผนที่.....	9
การสมัครสมาชิกและเครดิต BirdsEye.....	4	กราฟและการจำลอง	10
การดาวน์โหลดภาพ BirdsEye ในคอมพิวเตอร์ Mac.....	4	การดูกราฟ.....	10
การส่งภาพ BirdsEye ที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ.....	5	กราฟ.....	10
ภาพ BirdsEye ที่ดาวน์โหลดหลังวันหมดอายุการสมัครสมาชิก.....	5	การเล่นการจำลองเส้นทางหรือเทร็ค.....	10
การลบภาพ BirdsEye.....	5	การควบคุมการจำลองเส้นทางหรือเทร็ค.....	10
แผนที่กำหนดเอง Garmin.....	5	การผจญภัย Garmin	10
การอัปโหลดแผนที่กำหนดเอง Garmin.....	5	การสร้างการผจญภัย.....	10
การดูโอเวอร์เลย์.....	5	การแก้ไขการผจญภัย.....	10
การซ่อนโอเวอร์เลย์.....	5	การเพิ่มภาพถ่ายลงในการผจญภัย.....	10
การเปลี่ยนลำดับการวาดสำหรับโอเวอร์เลย์.....	5	การเพิ่มวิดีโอลงในการผจญภัย.....	10
แถบเครื่องมือการค้นหา	5	การเพิ่มคำบรรยายลงในการผจญภัย.....	10
การดำเนินการค้นหาพื้นฐาน.....	5	การดูการผจญภัย.....	11
การดำเนินการค้นหาอย่างละเอียด.....	5	การติดตามข้อมูลสด BaseStation	11
เมนูค้นหา.....	5	การติดตามด้วย BaseStation.....	11
กำลังบันทึกตำแหน่งจากการค้นหา.....	5	การตามด้วย BaseStation.....	11
Waypoint	5	การบันทึกเทร็คจาก BaseStation.....	11
การทำเครื่องหมาย Waypoint บนแผนที่.....	5	การแนบ Geotag ภาพถ่าย	11
การย้าย Waypoint.....	6	การแนบ Geotag ภาพถ่ายที่อัปโหลด.....	11
การแก้ไขคุณสมบัติ Waypoint.....	6	การแนบ Geotag ภาพถ่ายโดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp.....	11
Geocache	6	การจัดรูปภาพของคุณกับเทร็ค.....	11
การนำเข้า Geocache จากอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อ.....	6	การย้ายภาพถ่าย geotag.....	11
การนำเข้าไฟล์ Geocache.....	6	การแก้ไขภาพถ่ายที่แนบ Geotag.....	12
การค้นหา Geocache.....	6	การจัดการข้อมูล	12
การทำเครื่องหมาย Geocache เป็นพบ.....	6	เกี่ยวกับรายการและโฟลเดอร์รายการ.....	12
การดูคำแนะนำและบันทึก.....	6	การสร้างรายการ.....	12
การดูเว็บเพจของ Geocache.....	6	การเพิ่มรายการในรายการที่แสดง.....	12
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล Geocache ที่แสดงบนแผนที่.....	6	การสร้างโฟลเดอร์รายการ.....	12
เส้นทาง การเดินทาง เทร็ค และการผจญภัย	6	การเพิ่มเนื้อหาลงในโฟลเดอร์รายการ.....	12
เส้นทาง	7	การลบรายการออกจากรายการที่แสดง.....	12
การสร้างเส้นทาง.....	7	การสร้างรายการ Smart.....	12
การสร้างเส้นทางง่ายๆ.....	7	การดูรายการทั้งหมดที่มีข้อมูล.....	12
การสร้างเส้นทางโดยใช้ Waypoint.....	7	การลบรายการหรือโฟลเดอร์รายการ.....	12
การสร้างเส้นทางบนแผนที่.....	7	การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้.....	12
		การเลือกหลายรายการ.....	12
		การดูคุณสมบัติของรายการ.....	12
		การเพิ่มหมายเหตุและลิงค์ในรายการ.....	12

การลบข้อมูล.....	13
การโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ.....	13
การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ.....	13
การจัดการข้อมูลขั้นสูง.....	13
การอัปเดตข้อมูล.....	13
การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล.....	13
การสำรองข้อมูล.....	13
การเรียกคืนข้อมูลสำรอง.....	13
การจัดการ POI ที่กำหนดเอง.....	13
ตัวเลือก.....	14
การกำหนดค่าทั่วไป.....	14
การกำหนดค่าการแสดงผลและแผนที่.....	14
การซ่อนภูมิประเทศในแผนที่.....	14
การกำหนดค่าเส้นทาง.....	14
การเพิ่มจุดหลักเสี่ยงพื้นที่.....	14
การลบจุดหลักเสี่ยงพื้นที่.....	14
การตั้งค่าการกำหนดค่าการโอนข้อมูล.....	14
การตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหา.....	14
การกำหนดค่าเมาส์และแป้นพิมพ์.....	15
การกำหนดค่าขั้นสูง.....	15
การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.....	15
ดัชนี.....	16

เริ่มต้นใช้งาน

อินเตอร์เฟซ



① กิจกรรม	ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่แอปพลิเคชัน BaseCamp นำเสนอข้อมูลโดยใช้กิจกรรมกิจกรรม, หน้า 2 (กิจกรรม, หน้า 2)
② แถบเครื่องมือ	ช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันและเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับแต่งแถบเครื่องมือ (การปรับแต่งแถบเครื่องมือ, หน้า 1)
③ อุปกรณ์	แสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณไว้ที่ด้านบนสุดของพื้นที่โลบาร์และอุปกรณ์ คุณสามารถดูผลิตภัณฑ์ที่แนบกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ คุณสามารถส่งข้อมูล Waypoint และเส้นทางไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณได้ (การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, หน้า 13) และคุณสามารถ รับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณได้ (การโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, หน้า 13)
④ ชุดข้อมูลของฉันท	แสดงรายการและไฟล์เดอริใน (การจัดการข้อมูล, หน้า 12) ด้านล่างของรายการอุปกรณ์ในพื้นที่โลบาร์และอุปกรณ์การจัดการข้อมูล, หน้า 12ชุดข้อมูลของฉันท
⑤ แผนที่	แสดงแผนที่ Waypoint เส้นทาง แทริค จุดสนใจ และรายละเอียดแผนที่อื่นๆ (แผนที่, หน้า 2)
⑥ ผลการค้นหา	ช่วยให้คุณค้นหาและกรองข้อมูลที่คุณบันทึกไว้และข้อมูลแผนที่โดยใช้แถบเครื่องมือค้นหา (แถบเครื่องมือการค้นหา, หน้า 5) แสดงผลการค้นหา
⑦ ข้อมูล	แสดงข้อมูลรายการของ (การจัดการข้อมูล, หน้า 12) หรือรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่คุณเลือกไว้ในพื้นที่โลบาร์และอุปกรณ์การจัดการข้อมูล, หน้า 12ชุดข้อมูลของฉันท
⑧ การควบคุมแผนที่	ช่วยให้คุณสามารถนำทางแผนที่และปรับเปลี่ยนมุมมองได้ (การควบคุมแผนที่, หน้า 2)
⑨ แผนที่ภาพรวม	แสดงบริบททางภูมิศาสตร์ของแผนที่ โดยการแสดงมุมมองที่กว้างขึ้นและมีรายละเอียดน้อยลง (มุมมองแผนที่, หน้า 2)

การปรับแต่งแถบเครื่องมือ

คุณสามารถเพิ่มรายการหรือลบรายการออกจากแถบเครื่องมือได้ และ
คุณสามารถปรับแต่งลักษณะของรายการแถบเครื่องมือได้ด้วย

1 เลือก ดู > ปรับแต่งแถบเครื่องมือ

2 เลือกตัวเลือก:

- ในการเพิ่มรายการลงในแถบเครื่องมือ ให้ลากรายการไปยังแถบเครื่องมือ
- ในการลบรายการออกจากแถบเครื่องมือ ให้ลากรายการออกจากแถบเครื่องมือ
- ในการปรับแต่งลักษณะของแถบเครื่องมือ ให้เลือกตัวเลือกจากเมนู **แสดง** เพื่อเปลี่ยนลักษณะของไอคอนและข้อความ
- ในการลดขนาดของไอคอนและข้อความบนแถบเครื่องมือ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย **ใช้ขนาดเล็ก**

- ในการเรียกคืนแถบเครื่องมือเริ่มต้น ให้ลากชุดเริ่มต้นไปยังแถบเครื่องมือ

3 เลือก เสริม

การซ่อนและการแสดงแถบเครื่องมือ

- ในการซ่อนแถบเครื่องมือ ให้เลือก ดู > ซ่อนแถบเครื่องมือ
- ในการแสดงแถบเครื่องมือ ให้เลือก ดู > แสดงแถบเครื่องมือ

การใช้การแจ้ง

จะปรากฏขึ้นในมุมขวาบนของแถบเครื่องมือ ในขณะที่การอัปเดต
อัปเดต คุณสมบัติ หรือการดำเนินการพร้อมใช้งาน คุณสามารถดู
และล้างการแจ้งได้

1 เลือก [ไอคอน]

2 เลือกตัวเลือก:

- ในการดูข้อมูลหรือการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับการแจ้ง ให้เลือก 
- ในการลบการแจ้ง ให้เลือก 
- ในการลบการแจ้งทั้งหมด ให้เลือก 

การปรับปรุงแอปพลิเคชัน BaseCamp

ก่อนที่คุณจะสามารถปรับปรุงแอปพลิเคชัน BaseCamp ได้ คุณจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ทำงานอยู่

หมายเหตุ: หากคุณติดตั้ง BaseCamp จาก Mac App StoreSM คุณสมบัตินี้จะไม่มีพร้อมใช้งาน

ตามค่าเริ่มต้น แอปพลิเคชันจะตรวจสอบการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ และคุณยังสามารถปรับปรุงแอปพลิเคชันด้วยตนเองได้อีกด้วย

1 เลือก **BaseCamp** > **ตรวจสอบการอัปเดต**

2 หากมีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน ให้เลือก **ดาวน์โหลดการปรับปรุงทันที**

3 เลือกตัวเลือก:

- ในการปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันและติดตั้งการปรับปรุง ให้เลือก **ใช้การปรับปรุงทันที**
- หากต้องการให้ระบบแจ้งเตือนครั้งถัดไปที่คุณเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน BaseCamp ให้เลือก **ไว้ภายหลัง**

4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ หากจำเป็น

การปรับปรุงซอฟต์แวร์อุปกรณ์

ก่อนที่คุณจะสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณได้ คุณจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Garmin[®] WebUpdater

คุณสามารถปรับปรุงอุปกรณ์ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดได้โดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp

1 คลิกขวาที่อุปกรณ์ และเลือก **ตรวจสอบซอฟต์แวร์อุปกรณ์ใหม่**

2 หากมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก **อัปเดต**

3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

กิจกรรม

คุณสามารถใช้กิจกรรมในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่แอปพลิเคชัน BaseCamp ใช้ในการแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมแต่ละอย่างเก็บการกำหนดค่าเส้นทางและการแสดงผลที่ปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมไว้ คุณสามารถปรับแต่งแต่ละกิจกรรม หรือสร้างกิจกรรมใหม่ได้

การเลือกกิจกรรม

จากรายการดรอพดาวน์ในแถบเครื่องมือ ให้เลือกกิจกรรม

เส้นทางใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น จะใช้กิจกรรมที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติเส้นทาง เพื่อเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เส้นทางใช้ได้ (*การกำหนดค่าเส้นทาง, หน้า 14*)

การเพิ่มกิจกรรม

1 จากแถบเครื่องมือ เลือก **กิจกรรม** > **จัดการกิจกรรม**

2 เลือก **+**

3 ป้อนชื่อกิจกรรม

4 เลือกประเภทกิจกรรม

5 เลือกไอคอนสำหรับกิจกรรม (ทางเลือก)

6 เลือก **ตกลง**

7 เลือกตัวเลือกสำหรับโปรไฟล์กิจกรรม (ทางเลือก) (*การปรับแต่งกิจกรรม, หน้า 2*)

การปรับแต่งกิจกรรม

คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับแต่ละกิจกรรมได้ ตัวเลือกบางตัวอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางกิจกรรม

1 เลือก **แก้ไข** > **จัดการกิจกรรม**

2 เลือกกิจกรรม

3 เลือกตัวเลือก:

- ในการปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏบนแผนที่ ในขณะที่ใช้งานกิจกรรม ให้เลือก  (*การกำหนดค่าการแสดงผลและแผนที่, หน้า 14*)
- ในการปรับแต่งการกำหนดค่าเส้นทางสำหรับกิจกรรม ให้เลือก  (*การกำหนดค่าเส้นทาง, หน้า 14*)
- ในการปรับแต่งชื่อและไอคอนสำหรับกิจกรรม ให้เลือก 

การซ่อนกิจกรรม

คุณสามารถซ่อนกิจกรรมเพื่อไม่ให้ปรากฏอยู่ในรายการดรอพดาวน์ในแถบเครื่องมือได้

1 เลือก **แก้ไข** > **จัดการกิจกรรม**

2 เลือกกิจกรรมที่จะซ่อน

3 เลือก

แผนที่

แผนที่พื้นฐานประกอบด้วยเมืองหลักและทางหลวง ผลิตภัณฑ์แผนที่อื่นๆ ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม อย่างเช่น ถนน ที่อยู่ จุดสนใจ หรือข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศ ข้อมูลแผนที่จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง ปลดล็อก และเลือกแผนที่แล้ว

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อดูแผนที่ที่โหลดมาบนอุปกรณ์ GPS ที่สามารถใช้ร่วมกันหรือในการ์ด SD ได้ (*การดูแผนที่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, หน้า 3*)

คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่ได้โดยปรับแต่งการกำหนดค่าการแสดงผลและภูมิประเทศในแผนที่อื่นๆ (*การกำหนดค่าการแสดงผลและแผนที่, หน้า 14*)

การเลือกแผนที่

ก่อนที่คุณจะสามารถดูข้อมูลแผนที่ได้ คุณต้องปลดล็อกผลิตภัณฑ์แผนที่ ผลิตภัณฑ์แผนที่แต่ละประเภทจะมีข้อมูลแผนที่ที่แตกต่างกัน หาก bạnติดตั้งผลิตภัณฑ์แผนที่บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือมีอุปกรณ์ที่มีแผนที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์แผนที่ที่จะดูได้


หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์แผนที่ที่เลือกจะมีผลกับวิธีการสร้างและแสดงเส้นทางบนแผนที่ ควรเลือกแผนที่ที่มีข้อมูลถนนและตำแหน่งละเอียดมากกว่าเมื่อทำงานกับเส้นทาง

1 เลือก **แผนที่**

2 เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่ที่ติดตั้ง

การควบคุมแผนที่

แถบควบคุมแผนที่จะอยู่ที่ด้านล่างสุดของแผนที่



①	เลือกเพื่อเลื่อนแผนที่
ลูกศรการเคลื่อนที่	
②	เลื่อนเพื่อซูมแผนที่เข้าและออก
แถบเลื่อนซูม	
③	ลากเพื่อหมุนแนวของแผนที่และมุมมอง
รูปโลกที่มีเข็มทิศ	
④	เลื่อนเพื่อปรับปริมาณรายละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่ในการเพิ่มความเร็วในการวาดแผนที่ ให้ลดระดับรายละเอียดลง
แถบเลื่อนรายละเอียด	
⑤	แสดงหรือซ่อนเลเบลและโอเวอร์เลย์ (<i>การกำหนดค่าการแสดงผลและแผนที่, หน้า 14</i>)
แสดงตัวเลือก	

มุมมองแผนที่

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อดูแผนที่ในมุมมอง 2 มิติ, มุมมอง 3 มิติ หรือทั้งสองมุมมอง

แผนที่ภาพรวมจะให้มุมมองที่กว้างขึ้น แต่มีรายละเอียดน้อยลง คุณสามารถแสดง ซ่อน หรือเลื่อนแผนที่ภาพรวมไปที่ใดก็ได้บนมุมมองแผนที่หลัก

การเปลี่ยนมุมมองแผนที่

1 เลือก ดู

2 เลือกตัวเลือก:

- ในการดูแผนที่แบบสองมิติ มุมมองจากบนลงล่าง ให้เลือก **ดูแผนที่ 2 มิติเท่านั้น**
- ในการดูแผนที่สามมิติแบบปรับได้ ให้เลือก **ดูแผนที่ 3 มิติเท่านั้น**
- ในการดูแผนที่แบบสองมิติและสามมิติวางคู่กัน ให้เลือก **ดูทั้งแผนที่ 2 มิติและ 3 มิติ**
- ในการแสดงแผนที่ภาพรวมที่ถูกซ่อนไว้ ให้เลือก **แสดงแผนที่ภาพรวม**
- ในการซ่อนแผนที่ภาพรวมในขณะที่แสดงผลอยู่ ให้เลือก **ซ่อนแผนที่ภาพรวม**

การเลื่อนแผนที่

เลือกตัวเลือก:

- เลือก **เครื่องมือ > มือ** และลากแผนที่
- ลากแผนที่ภาพรวม
- สี่เหลี่ยมที่มีสี่เหลี่ยมบนแผนที่ภาพรวมแสดงถึงพื้นที่ที่แสดงบนแผนที่

การซูมเข้าและออกบนแผนที่

1 เลือก เครื่องมือ > ซูม

2 เลือกตัวเลือก:

- คลิกที่จุดบนแผนที่เพื่อซูมเข้า
- คลิกขวาที่จุดบนแผนที่เพื่อซูมออก
- ใช้ลูกกลิ้งบนเมาส์ของคุณเพื่อซูมเข้าและซูมออก
- ลากบนแผนที่เพื่อซูมเข้าไปยังพื้นที่

การหมุนแผนที่

คุณสามารถหมุนแผนที่ในมุมมอง 2 มิติได้

1 เลือก เครื่องมือ > มือ

2 คลิกขวาที่แผนที่แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวา

3 เลือก ดู > หันไปทางทิศเหนือ เพื่อกลับสู่การหันแผนที่ไปทางทิศเหนือ

การเปลี่ยนมุมมองแบบ 3 มิติ

ก่อนปรับมุมมองแผนที่ คุณจะต้องเปิดใช้งานมุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ (*การเปลี่ยนมุมมองแผนที่*, หน้า 3)

1 เลือก เครื่องมือ > มือ

2 คลิกขวาที่แผนที่ แล้วลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา

3 เลือก ดู > หันไปทางทิศเหนือ เพื่อกลับสู่การหันแผนที่ไปทางทิศเหนือ

การเรียกดูแผนที่

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตและดำเนินการต่างๆ ได้โดยตรงจากแผนที่ การดำเนินการที่มีจะเปลี่ยนแปลงตามคุณสมบัติแผนที่และรายการใกล้เคียง

1 เลือก เครื่องมือ > ตัวเลือก

2 เลือกตัวเลือก:

- เลื่อนเมาส์ไปบนพื้นที่หรือรายการบนแผนที่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่หรือรายการนั้น
- คลิกขวาที่พื้นที่หรือรายการบนแผนที่เพื่อดูรายการตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน

การวัดระยะทางบนแผนที่

คุณสามารถวัดระยะทาง ทิศมุ่งหน้า และพื้นที่ระหว่างจุดตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปบนแผนที่ได้

1 เลือก เครื่องมือ > วัด

2 เลือกจุดเริ่มต้นบนแผนที่

3 เลือกจุดที่สองเพื่อทำเครื่องหมายเชกเมตที่ต้องการวัด

- เส้นจะปรากฏระหว่างจุดทั้งสองจุด และข้อมูลจะปรากฏบนแผนที่
- ระยะทางระหว่างจุดสองจุด

- ทิศมุ่งหน้าจากจุดแรกไปยังจุดที่สอง

- การเปลี่ยนแปลงความสูงจากจุดที่หนึ่งถึงจุดที่สอง (แผนที่ภูมิประเทศเท่านั้น)

4 เลือกจุดต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเชกเมต

เส้นจะปรากฏระหว่างจุดสองจุดที่อยู่ถัดไป และพื้นที่ระหว่างจุดแรกกับจุดสุดท้ายจะถูกแรเงาเพื่อกำหนดพื้นที่ที่ต้องการวัด ข้อมูลนี้จะปรากฏบนแผนที่

- ระยะทางทั้งหมดจากจุดแรกไปยังจุดสุดท้าย

- ทิศมุ่งหน้าจากจุดแรกไปยังจุดสุดท้าย

- พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของเชกเมต

- การเปลี่ยนแปลงความสูงระหว่างจุดแต่ละจุด และยอดรวมการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงสำหรับเชกเมตทั้งหมด (แผนที่ภูมิประเทศเท่านั้น)

5 เลือก เครื่องมือ > วัด เพื่อล้างเชกเมตทั้งหมดออกจากแผนที่และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

การดูแผนที่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อดูแผนที่ที่โหลดมาบนอุปกรณ์ GPS ที่สามารถใช้ร่วมกันหรือในการ์ด SD ได้

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS หรือเครื่องอ่านการ์ด SD กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูคู่มือสำหรับเจ้าของของอุปกรณ์ของคุณ ชื่อของอุปกรณ์หรือการ์ด SD จะปรากฏในพื้นที่ไลบรารีและอุปกรณ์

2 เลือก แผนที่ แล้วเลือกแผนที่

การส่งแผนที่ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณส่งรายการที่บันทึกไว้ไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ คุณสามารถส่งแผนที่ของพื้นที่รอบรายการเหล่านั้นได้ด้วย

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 เลือก ชุดข้อมูลของฉัน > การถ่ายโอน > ส่ง 'ชุดข้อมูลของฉัน' ไปยังอุปกรณ์

3 เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งแผนที่ด้วย MapInstall เมื่อเสร็จ

4 เลือก ส่ง

5 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การพิมพ์แผนที่

คุณสามารถพิมพ์พื้นที่ของแผนที่ลงในหน้าเดียว หรือพิมพ์ลงในหลายหน้าเพื่อสร้างการพิมพ์โปสเตอร์

1 กำหนดบริเวณพื้นที่บนแผนที่

2 หากจำเป็น ให้ซูมเข้าไปบนตำแหน่งพื้นที่นั้น

3 เลือก ไฟล์ > พิมพ์

4 ป้อนชื่อสำหรับแผนที่ที่พิมพ์

5 เลือก แผ่นผั่ง

6 เลือกตัวเลือก:

- เลือก **พิมพ์หน้าหน้าพอดี** เพื่อพิมพ์พื้นที่แผนที่บนหน้าเดียว

- เลือก **พิมพ์โปสเตอร์** เพื่อพิมพ์หลายหน้า

คุณสามารถใช้แถบเลื่อนเพื่อกำหนดขนาดและจำนวนหน้าสำหรับแผนที่

7 เลือก การตั้งค่าหน้า เพื่อเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าต่างๆ สำหรับหน้ากระดาษ เช่น แนวหน้าจอก และขนาดกระดาษ (ไม่บังคับ)

8 เลือก ตัวอย่าง / พิมพ์ เพื่อดูและปรับเอาต์พุตการพิมพ์ (ไม่บังคับ)

9 เลือก พิมพ์

ภาพ BirdsEye และ Garminแผนที่กำหนดเอง

คุณสามารถดาวน์โหลดและอิมพอร์ตข้อมูลแผนที่เพิ่มเติมที่เรียกว่าโอเวอร์เลย์ ซึ่งสามารถแสดงบนแผนที่ได้ คุณสามารถบันทึกโอเวอร์เลย์ต่างๆ เช่น BirdsEye Satellite Imagery บนคอมพิวเตอร์หรือบนอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ คุณสามารถจัดการข้อมูลโอเวอร์เลย์ในลักษณะ

เดียวกับข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการโอนไปมาระหว่างอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกัน และการจัดเรียงโอเวอร์เลย์โดยใช้รายการต่างๆ (*เกี่ยวกับรายการและไฟล์เดือรรายการ*, หน้า 12)

ภาพ BirdsEye

ภาพ BirdsEye ให้ภาพแผนที่ที่มีความละเอียดสูงและสามารถดาวน์โหลดได้ รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมรายละเอียด และแผนที่ภูมิประเทศแบบราสเตอร์ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อดาวน์โหลดภาพ BirdsEye ไปยังคอมพิวเตอร์ ดูภาพบนคอมพิวเตอร์ และโอนภาพไปยังอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้งานร่วมกันได้

การสมัครสมาชิกและเครดิต BirdsEye

อุปกรณ์ของคุณจะต้องมีการสมัครสมาชิกหรือเครดิต BirdsEye ที่ยังใช้งานได้ เพื่อดาวน์โหลดและใช้ภาพ BirdsEye หากต้องการซื้อการสมัครสมาชิกหรือเครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์ BirdsEye ที่มีจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ ให้ไปที่ garmin.com/birdseye

ผลิตภัณฑ์ BirdsEye Satellite Imagery และ BirdsEye TOPO Raster ให้บริการดาวน์โหลดภาพได้ไม่จำกัดตามข้อกำหนดการสมัครสมาชิก โดยการสมัครสมาชิกหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิก ภาพที่ดาวน์โหลดแล้วจะไม่สามารถโอนไปยังอุปกรณ์ของคุณได้หลังจากการสมัครสมาชิกสำหรับอุปกรณ์นั้นหมดอายุ

ผลิตภัณฑ์ BirdsEye Select Raster ให้เครดิตสำหรับการดาวน์โหลดภาพแบบจำกัด แต่ละเครดิตอนุญาตให้คุณทำการดาวน์โหลดภาพได้หนึ่งตารางกิโลเมตร ภาพที่ดาวน์โหลดโดยใช้เครดิตไม่มีการหมดอายุ และคุณสามารถโอนไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้น จำนวนภาพของเครดิตอาจแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เครดิตทั้งหมดจะต้องใช้งานภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้บนหน้าของผลิตภัณฑ์ ภาพที่ดาวน์โหลดโดยใช้เครดิตสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว และไม่สามารถเรียกคืนได้ หากถูกลบออกไปจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์แล้ว

ผลิตภัณฑ์ BirdsEye

ผลิตภัณฑ์ BirdsEye มีให้เลือกใช้งานหลากหลาย

BirdsEye Satellite Imagery: รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมทั่วโลกพร้อมรายละเอียด ผลิตภัณฑ์นี้ให้บริการแก่การสมัครสมาชิกแบบหนึ่งปีเพื่อดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

BirdsEye Select Raster: พร้อมแผนที่แบบราสเตอร์ที่มีความสูงต่ำสมจริง รวมถึงจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ ภาพพร้อมให้ดาวน์โหลดในหลายพื้นที่ของยุโรป ผลิตภัณฑ์ให้เครดิตสำหรับการดาวน์โหลดแบบไม่จำกัด

BirdsEye TOPO Raster: พร้อมแผนที่ภูมิประเทศแบบราสเตอร์จากสำนักสำรวจทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Geological Survey -USGS) และสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council - NRC) ภาพพร้อมให้บริการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผลิตภัณฑ์นี้ให้บริการแก่การสมัครสมาชิกแบบหนึ่งปีเพื่อดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ BirdsEye โดยใช้ BaseCamp

ก่อนที่จะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ BirdsEye โดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp คุณต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่าน Garmin Express™ (www.garmin.com/express)

หลังจากที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ BirdsEye คุณจะต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์และทำการสมัครสมาชิกหรือใช้เครดิตด้วยอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp

หมายเหตุ: หากการสมัครสมาชิก BirdsEye รวมอยู่ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การสมัครสมาชิกนั้นสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้ทันที คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อน

1 ไปที่ www.garmin.com/basecamp เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน BaseCamp

หมายเหตุ: หากแอปพลิเคชัน BaseCamp ติดตั้งอยู่แล้ว คุณอาจต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

2 เปิดแอปพลิเคชัน BaseCamp แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ชื่ออุปกรณ์ของคุณจะปรากฏในพื้นที่ไลบรารีและอุปกรณ์

3 เลือก **BirdsEye > ดาวนโหลดภาพ BirdsEye**

4 จากรายการแบบดรอปราวน์ ให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ร่วมกับการสมัครสมาชิกหรือเครดิต แล้วเลือก **ดำเนินการต่อ**

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์ต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ BirdsEye เท่านั้น หลังจากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ว คุณจะไม่สามารถโอนการสมัครสมาชิกหรือเครดิตไปยังอุปกรณ์อื่นได้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ BirdsEye ในหลายอุปกรณ์ได้โดยซื้อการสมัครสมาชิกหรือเครดิตเพิ่มเติมเท่านั้น

5 เลือกตัวเลือก:

- ในการเปิดใช้งานการสมัครสมาชิก ให้เลือก **การสมัครสมาชิกของฉันอยู่ที่ใด?**

- ในการเปิดใช้งานเครดิต ให้เลือก **เครดิตของฉันอยู่ที่ใด?**

6 ป้อนข้อมูลประจำตัวล็อกอินแอคเคาท์ Garmin แล้วเลือก **ดำเนินการต่อ**

7 เลือกผลิตภัณฑ์ BirdsEye เพื่อเปิดใช้งาน แล้วเลือก **เปิดใช้งาน**

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ BirdsEye ล่าสุดที่ซื้อจะปรากฏขึ้น คุณอาจต้องเลือกผลิตภัณฑ์อื่นจากรายการดรอปราวน์

เมื่อผลิตภัณฑ์ BirdsEye ถูกเปิดใช้งานแล้ว การสมัครสมาชิกหรือเครดิตจะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้ หลังจากเปิดใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดภาพ BirdsEye ได้

การดาวน์โหลดภาพ BirdsEye ในคอมพิวเตอร์ Mac

ก่อนที่จะสามารถดาวน์โหลดและใช้ภาพ BirdsEye ได้ อุปกรณ์ของคุณจะต้องมีการสมัครสมาชิกหรือเครดิตที่เปิดใช้งานแล้ว

คุณสามารถดาวน์โหลดภาพ BirdsEye ไปยังคอมพิวเตอร์ Mac และอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้

1 เปิดแอปพลิเคชัน BaseCamp แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ของคุณจะปรากฏในรายการอุปกรณ์ BaseCamp

หมายเหตุ: รอนกว่าอุปกรณ์จะถูกโหลด

2 เลือก **ชุดข้อมูลของฉัน** หรือรายการที่ไฟล์ภาพที่ดาวน์โหลดแล้วสามารถเพิ่มเข้าไปได้

3 เลือก **BirdsEye > ดาวนโหลดภาพ BirdsEye**

4 จากรายการดรอปราวน์ ให้เลือกอุปกรณ์ของคุณ

5 เลือก **คัดลอกภาพไปยังอุปกรณ์หลังจากดาวนโหลด** เพื่อคัดลอกไฟล์ภาพไปยังอุปกรณ์ทันทีหลังการดาวน์โหลดภาพนั้น (ไม่บังคับ)

6 เลือก **ดำเนินการต่อ**

7 เลือกผลิตภัณฑ์ภาพ BirdsEye

หากอุปกรณ์ของคุณมีการสมัครสมาชิกที่ใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก จะมีข้อความยืนยันการสมัครสมาชิก

หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีการสมัครสมาชิก คุณสามารถดาวน์โหลดภาพตัวอย่างที่จำกัดสำหรับบางผลิตภัณฑ์ได้ ภาพตัวอย่างใช้เพื่อวัตถุประสงค์การประเมินเท่านั้น คุณสามารถจัดเก็บตัวอย่างได้ครั้งละหนึ่งตัวอย่างเท่านั้น ตัวอย่างที่มีอยู่จะถูกเขียนทับโดยอัตโนมัติหากคุณดาวน์โหลดตัวอย่างอื่น

8 เลือกตัวเลือกเพื่อกำหนดบริเวณบนแผนที่สำหรับภาพที่คุณต้องการดาวน์โหลด:

- ในการเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยม ให้เลือก **เลือกช่องทำเครื่องหมาย** แล้วลากเพื่อวาดสี่เหลี่ยมบนแผนที่

- ในการเลือกพื้นที่รูปร่างอิสระ ให้เลือก **เลือกรูปทรง** แล้วสร้างรูปทรงบนแผนที่

คุณสามารถเลือกจุดบนแผนที่เพื่อกำหนดมุมของรูปทรง หรือลากเพื่อวาดขอบของรูปทรงได้

หากผลิตภัณฑ์ที่เลือกต้องใช้เครดิต ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเครดิตสำหรับพื้นที่ที่เลือกจะปรากฏขึ้น

9 จากรายการดรอปราวน์ ให้เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพ (ไม่บังคับ) ขนาดไฟล์โดยประมาณสำหรับคุณภาพของภาพที่เลือกจะปรากฏขึ้น หากคุณกำลังคัดลอกภาพไปยังอุปกรณ์ คุณควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีพื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บข้อมูลเพียงพอสำหรับไฟล์ภาพนั้นหรือไม่ หากเกินพื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณสามารถลดคุณภาพของภาพหรือลดขนาดของพื้นที่ได้

10 เลือก **ยืนยัน**

11 หากผลิตภัณฑ์ที่เลือกต้องใช้เครดิต โปรดป้อนข้อมูลประจำตัวแอคเคาท์ Garmin ของคุณเพื่อยืนยันการใช้เครดิต

12 ใส่ชื่อสำหรับไฟล์ภาพที่ดาวน์โหลด (ไม่บังคับ)

การโอนไฟล์ภาพจะเริ่มทันทีที่เปิดใช้งาน

การส่งภาพ BirdsEye ที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งภาพ BirdsEye ไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ และอุปกรณ์ของคุณต้องมีพื้นที่ว่างมากพอสำหรับจัดเก็บไฟล์ภาพ

คุณสามารถส่งภาพ BirdsEye ที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งได้รับการสมัครสมาชิกสำหรับใช้ภาพชนิดนั้น ไฟล์ภาพที่ดาวน์โหลดโดยใช้เครดิตสามารถส่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานภาพดังกล่าวได้เท่านั้น

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณจะปรากฏอยู่บนรายชื่ออุปกรณ์

2 คลิกขวาที่ไฟล์ภาพที่ดาวน์โหลด และเลือก **ส่งไปยัง**

3 เลือกโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณ และเลือก **ตกลง**

แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงความคืบหน้าของการโอนข้อมูล

ภาพ BirdsEye ที่ดาวน์โหลดหลังวันหมดอายุการสมัครสมาชิก

สำหรับผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิก ภาพที่ดาวน์โหลดแล้วจะไม่สามารถโอนไปยังอุปกรณ์ของคุณได้หลังจากการสมัครสมาชิกสำหรับอุปกรณ์นั้นหมดอายุ คุณยังคงสามารถใช้ภาพที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ต่อไปได้ตราบเท่าที่คุณยังไม่ได้ลบภาพออกจากอุปกรณ์ของคุณ หากคุณทำการดาวน์โหลดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูภาพต่อไปได้โดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp แต่คุณสามารถโอนภาพไปยังอุปกรณ์ที่มีการสมัครสมาชิกที่ยังคงใช้งานได้อยู่สำหรับภาพชนิดนั้นเท่านั้น

ภาพที่ดาวน์โหลดโดยใช้เครดิตไม่มีวันหมดอายุ คุณสามารถโอนภาพไปยังอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตได้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

การลบภาพ BirdsEye

ประกาศ

ภาพ BirdsEye ที่ลบแล้วไม่สามารถกู้คืนได้

- หากคุณลบภาพที่ดาวน์โหลดมาโดยใช้เครดิต คุณต้องใช้เครดิตเพิ่มเติมเพื่อกำหนดภาพดังกล่าวอีกครั้ง
- หากคุณลบภาพแบบสมัครสมาชิกจากอุปกรณ์ของคุณ คุณจะไม่สามารถโอนภาพกลับไปยังอุปกรณ์ของคุณหลังการสมัครสมาชิกหมดอายุแล้วได้

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp เพื่อลบภาพ BirdsEye ออกจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

คลิกขวาที่ภาพเพื่อลบ และเลือก **ลบ**

ภาพจะถูกลบออกจากตำแหน่งที่เลือก การลบภาพออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่ใช่การลบออกจากอุปกรณ์

แผนที่กำหนดเอง Garmin

แผนที่กำหนดเอง Garmin ให้ภาพ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่สวนสาธารณะ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถแสดงบนแผนที่เป็นโอเวอร์เลย์ได้

คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่กำหนดเอง Garmin จากฟอรัมแผนที่กำหนดเอง Garmin หรือจากเว็บไซต์อื่นๆ คุณยังสามารถสร้างแผนที่กำหนดเอง Garmin ของคุณเองได้ ไปที่ garmin.com/custommaps สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปโหลดแผนที่กำหนดเอง Garmin

คุณสามารถอัปโหลดแผนที่กำหนดเอง Garmin รวมถึงโอเวอร์เลย์ KML และอาร์เคฟโอเวอร์เลย์ KMZ คุณยังสามารถส่งแผนที่กำหนดเอง Garmin ไปยังอุปกรณ์ที่สนับสนุน Garmin ได้ด้วย

1 ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่กำหนดเองไปยังคอมพิวเตอร์

2 เลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์แผนที่ที่บันทึก (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)

3 เลือก **ไฟล์** > **อัปโหลดลงใน [ชื่อ]**.

4 เลือกไฟล์แผนที่กำหนดเอง แล้วเลือก **อัปโหลด**

แผนที่กำหนดเองจะถูกบันทึกเป็นโอเวอร์เลย์

การดูโอเวอร์เลย์

1 เลือกโอเวอร์เลย์

2 เลือก **ดู** > **แสดงข้อมูลที่เลือกบนแผนที่** เพื่อปรับจุดกึ่งกลางแผนที่บนโอเวอร์เลย์

3 หากโอเวอร์เลย์ปรากฏเป็นโครงร่างโดยไม่มีภาพ ให้เลือก **ดู** > **แสดงโอเวอร์เลย์** (แผนที่กำหนดเองของ Garmin และภาพ BirdsEye)

การซ่อนโอเวอร์เลย์

คุณสามารถซ่อนรายละเอียดในภาพ BirdsEye, แผนที่กำหนดเอง Garmin และโอเวอร์เลย์อื่นๆ เพื่อให้ปรากฏบนแผนที่เป็นโครงร่างเท่านั้น

เลือก **ดู** > **ซ่อนโอเวอร์เลย์** (แผนที่กำหนดเองของ Garmin และภาพ BirdsEye).

การเปลี่ยนลำดับการวาดสำหรับโอเวอร์เลย์

คุณสามารถตั้งลำดับการวาดสำหรับ ภาพ BirdsEye แผนที่กำหนดเอง Garmin และโอเวอร์เลย์อื่นๆ ได้ เพื่อเปลี่ยนวิธีการวางตำแหน่งโอเวอร์เลย์ให้อยู่เหนือกันและกันบนแผนที่

หมายเหตุ: หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้กับโอเวอร์เลย์ทั้งหมด

1 ดับเบิลคลิกที่โอเวอร์เลย์

2 ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับลำดับการวาด

โอเวอร์เลย์ที่มีการตั้งลำดับการวาดที่สูงกว่าจะปรากฏเหนือโอเวอร์เลย์ที่มีการตั้งลำดับการวาดที่ต่ำกว่า

แถบเครื่องมือการค้นหา

แถบเครื่องมือการค้นหาช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งได้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลแผนที่ และแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้

การดำเนินการค้นหาพื้นฐาน

ตามค่าเริ่มต้น แถบค้นหาจะแสดงผลการค้นหาโดยเริ่มจากตำแหน่งที่อยู่ใกล้จุดกึ่งกลางของแผนที่มากที่สุด

1 เลือกตำแหน่งสำหรับการค้นหา

2 ในแถบเครื่องมือการค้นหา ให้ป้อนชื่อของจุดสนใจ ที่อยู่ หรือข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการหา แล้วกด **Return** บนแป้นพิมพ์ของคุณ

การดำเนินการค้นหาอย่างละเอียด

1 เลือก **ค้นหา** > **ตัวเลือกค้นหา**

2 ป้อนคำค้นหา

3 เลือกประเภทการค้นหา

4 เลือก **ตัวเลือกเพิ่มเติม** เพื่อปรับปรุงผลการค้นหา (ไม่จำเป็น)

5 เลือก **ค้นหา**

เมนูค้นหา

เมนูค้นหาทำงานร่วมกับแถบเครื่องมือ ค้นหา เพื่อช่วยให้คุณค้นหารายการได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถใช้เมนู ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งบนแผนที่

กำลังบันทึกตำแหน่งจากการค้นหา

1 ค้นหาตำแหน่ง (*การดำเนินการค้นหาอย่างละเอียด*, หน้า 5)

2 เลือกตำแหน่งจากผลการค้นหา

ข้อมูลตำแหน่งจะปรากฏบนแผนที่

3 เลือกรายการ หรือเลือก **ชุดข้อมูลของฉัน**

4 เลือกตัวเลือก:

- ลากรายการจากผลการค้นหาไปยังรายชื่อ

- เลือก ► จากข้อมูลตำแหน่งบนแผนที่

Waypoint

Waypoint คือตำแหน่งที่คุณบันทึกและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Waypoint สามารถทำเครื่องหมายได้ว่าคุณอยู่ที่ใด คุณกำลังจะไปที่ไหน และคุณได้ไปที่ใดมาแล้วบ้าง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น ชื่อ ความสูง และความลึกได้

การทำเครื่องหมาย Waypoint บนแผนที่

คุณสามารถทำเครื่องหมายจุดใดๆ เป็น Waypoint ได้ Waypoint จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

1 เลือกตำแหน่งสำหรับ Waypoint ที่บันทึกแล้ว (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)

- เลือก **เครื่องมือ > เวย์พอยท์**
- เลือกตำแหน่งบนแผนที่เพื่อทำสัญลักษณ์ Waypoint
Waypoint ได้ถูกบันทึกแล้ว

การย้าย Waypoint

- เลือก Waypoint
หมายเหตุ: หากแผนที่ไม่มี Waypoint เป็นจุดศูนย์กลาง ให้คลิกขวาที่ Waypoint และเลือก แสดงบนแผนที่
- เลือก **เครื่องมือ > ย้าย**
- ลาก Waypoint ไปยังตำแหน่งใหม่
คำแนะนำ: คุณยังสามารถย้าย Waypoint ได้โดยการเปลี่ยนค่าพิกัดที่หน้าคุณสมบัติ Waypoint (*การแก้ไขคุณสมบัติ Waypoint*, หน้า 6)

การแก้ไขคุณสมบัติ Waypoint

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของ Waypoint ได้ เช่น ชื่อ พิกัด และสัญลักษณ์ คุณยังสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับ Waypoint หลายรายการในพร้อมกันได้ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ Waypoint จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

- เลือกตัวเลือก:
 - ในการเปลี่ยน Waypoint เดียว ให้ดับเบิลคลิกที่ Waypoint
 - ในการเปลี่ยน Waypoint หลายรายการ ให้เลือก Waypoint หลายรายการ (*การเลือกหลายรายการ*, หน้า 12) แล้วกด ⌘+I บนแป้นพิมพ์ของคุณ
- เลือก **ทั่วไป**
- เลือกตัวเลือก:
 - ในการเปลี่ยนชื่อ Waypoint ให้เลือก **ชื่อ** และป้อนชื่อ
 - ในการเพิ่มความเห็นให้กับ Waypoint ให้เลือก **ความเห็น** แล้วป้อนความเห็น
 - ในการเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับ Waypoint ให้เลือก **เลือก** ซึ่งอยู่ถัดจากสัญลักษณ์ Waypoint แล้วเลือกสัญลักษณ์อื่น
- เลือก **ขั้นสูง**
- เลือกตัวเลือก:
 - ในการเปลี่ยนค่าพิกัดของ Waypoint ให้เลือก **ตำแหน่ง** และป้อนค่าพิกัดใหม่
 - ในการเพิ่มรัศมีแจ้งเตือนความใกล้ให้กับ Waypoint เลือก **ความใกล้เคียง** และป้อนระยะ
 - ในการเปลี่ยนระดับความสูงของ Waypoint ให้เลือก **ความสูง** และป้อนระดับความสูง
 - ในการปรับแต่งวิธีที่ Waypoint ปรากฏบนแผนที่ ให้เลือกค่าจากเมนูรอปดาวน์ **การแสดงผล**
- เลือก **ข้อมูลผู้ติดต่อ** และป้อนข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับ Waypoint นั้น

Geocache

Geocache เป็นกิจกรรมสันทนาการที่ให้ผู้เข้าร่วมซ่อนและค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ Geocache จะมีพิกัด คำแนะนำ บันทึก และข้อมูลอื่นๆ ของขุมทรัพย์ ไปที่ geocaching.com เพื่อดาวน์โหลด Geocache คุณไม่สามารถค้นหาหรือสร้าง Geocache ในแอปพลิเคชัน BaseCamp ได้ คุณสามารถเลือกโอน Geocache จากอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อหรือนำเข้าไฟล์ Geocache ที่คุณดาวน์โหลดจาก geocaching.com ระบุ Geocache ในพื้นที่โลกรวบรวมและอุปกรณ์รวมถึงบนแผนที่

การนำเข้า Geocache จากอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อ

ก่อนที่คุณจะสามารถนำเข้า Geocache ไปยัง ชุดข้อมูลของคุณ คุณจะต้องโหลด Geocache ไปยังอุปกรณ์ GPS Garmin ของคุณก่อน

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS Garmin ที่มีข้อมูล Geocache กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- โอนข้อมูล Geocache จากอุปกรณ์ (*การโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ*, หน้า 13)

การนำเข้าไฟล์ Geocache

- ไปที่ geocaching.com
- ดาวน์โหลดไฟล์ Geocache หนึ่งไฟล์หรือมากกว่าไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
- เลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์ Geocache (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
- เลือก **ไฟล์ > อิมพอร์ตลงใน '[ชื่อ]'**
- เลือกไฟล์ Geocache ที่ดาวน์โหลด และเลือก **อิมพอร์ต**

การค้นหา Geocache

ก่อนที่คุณจะสามารถค้นหา Geocache คุณจะต้องดาวน์โหลด Geocache จาก geocaching.com และนำเข้าสู่แอปพลิเคชัน BaseCamp

- ค้นหา Geocache (*การดำเนินการค้นหาอย่างละเอียด*, หน้า 5)
- เลือก Geocache
บอลลูกข้อมูลจะปรากฏขึ้นบนแผนที่ และแสดง Geocache

การทำเครื่องหมาย Geocache เป็นพบ

คุณสามารถทำเครื่องหมาย Geocache ได้เพื่อติดตาม Geocache ที่คุณพบแล้ว หาก你做เครื่องหมาย Geocache เป็นพบในอุปกรณ์ของคุณ Geocache จะได้รับการปรับปรุงในแอปพลิเคชัน BaseCamp โดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

- ดับเบิลคลิกที่ Geocache
- เลือก 
ไอคอน Geocache เปลี่ยนเป็น 

การดูคำแนะนำและบันทึก

คำแนะนำของ Geocache อาจมาจากผู้สร้าง Geocache และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยค้นหา Geocache นั้น บันทึก Geocache อาจจะมีความเห็นจากคนอื่นๆ ที่ค้นหา Geocache นั้น

- ดับเบิลคลิกที่ Geocache
- เลือกตัวเลือก:
 - ในการดูคำแนะนำ ให้เลือก **แสดงคำแนะนำ**
 - ในการดูบันทึก ให้เลือก **บันทึก**

การดูเว็บเพจของ Geocache

คุณสามารถดูเว็บเพจที่โพสต์ Geocache ได้

- ดับเบิลคลิกที่ Geocache
- เลือก Geocache ID
เว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณจะเปิดเพจที่เกี่ยวข้องกับ Geocache ID

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล Geocache ที่แสดงบนแผนที่

- ดับเบิลคลิกที่ Geocache
- จากรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกตัวเลือกสำหรับแสดงสัญลักษณ์เท่านั้น, แสดงสัญลักษณ์และชื่อ, หรือแสดงสัญลักษณ์พร้อมรหัส ID ที่เกี่ยวข้องกับ Geocache

เส้นทาง การเดินทาง แทร็ค และการผจญภัย

แอปพลิเคชัน BaseCamp ใช้เส้นทาง การเดินทาง แทร็ค และการผจญภัยเพื่อแสดงจุดที่คุณเคยอยู่ และช่วยวางแผนจุดที่คุณต้องการจะไป

- เส้นทางคือลำดับของ Waypoint หรือตำแหน่ง ซึ่งจะนำทางคุณไปยังจุดหมายสุดท้าย (*เส้นทาง*, หน้า 7)
- การเดินทางคือแผนการเดินทางที่มีตำแหน่งเริ่มต้น จุดหมาย เวลาที่ออกเดินทางและเวลาถึงจุดหมายปลายทาง และปริมาณเวลาที่คุณใช้ในการเดินทางในแต่ละวัน (*ตัววางแผนการเดินทาง*, หน้า 8)
- แทร็คคือการบันทึกเส้นทางของคุณ บันทึกแทร็คประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจุดต่างๆ ตลอดเส้นทางที่บันทึก รวมถึงเวลา ตำแหน่ง และระยะทางของแต่ละจุด (*แทร็ค*, หน้า 9)
- การเดินทางเป็นกลุ่มรายการต่างๆ เช่นบันทึกแทร็ค รูปภาพ และวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพการเดินทางของคุณ (*การผจญภัย Garmin*, หน้า 10)

เส้นทาง

เส้นทางคือลำดับของ Waypoint หรือตำแหน่ง ซึ่งจะนำทางคุณไปยังจุดหมายสุดท้าย

การสร้างเส้นทาง

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างเส้นทาง ตัวอย่างเช่น คุณควรเลือกแผนที่ที่มีข้อมูลถนนและตำแหน่งละเอียดมากกว่าเมื่อกำลังสร้างเส้นทางขับรถ (*การเลือกแผนที่*, หน้า 2)

กิจกรรมที่คุณเลือกมีผลกับวิธีการสร้างเส้นทางด้วย กิจกรรมที่คุณเลือกควรจะเหมาะสมสำหรับประเภทแผนที่ที่คุณเลือก (*การเลือกกิจกรรม*, หน้า 2)

การสร้างเส้นทางง่ายๆ

คุณสามารถสร้างเส้นทางระหว่างสองจุดได้อย่างง่ายๆ

- 1 เลือกตำแหน่งสำหรับเส้นทางที่บันทึกแล้ว (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
- 2 เลือก **แก้ไข > สร้างเส้นทาง**
- 3 หากจำเป็น ให้เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่
- 4 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนกิจกรรม
- 5 ลากรายการไปที่กล่อง **ลากจุดเริ่มต้นที่นี่**
- 6 ลากรายการไปที่กล่อง **ลากจุดหมายที่นี่**
ข้อมูลเส้นทางจะปรากฏเป็นเส้นที่มีสีบนแผนที่

การสร้างเส้นทางโดยใช้ Waypoint

คุณสามารถสร้างเส้นทางโดยใช้ Waypoint ที่บันทึกไว้ได้

- 1 หากจำเป็น ให้เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่
- 2 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนกิจกรรม
- 3 เลือก Waypoint หลายรายการที่จะใช้ในเส้นทาง (*การเลือกหลายรายการ*, หน้า 12)
- 4 คลิกขวา Waypoint ที่เลือก และเลือก **สร้างเส้นทางจาก Waypoint**
ข้อมูลเส้นทางจะปรากฏเป็นเส้นที่มีสีบนแผนที่
- 5 ป้อนชื่อของเส้นทาง (ไม่บังคับ)

การสร้างเส้นทางบนแผนที่

คุณสามารถสร้างเส้นทางด้วยการเลือกที่จุดบนแผนที่ หรือโดยการวาดเส้นทางบนแผนที่

- 1 หากจำเป็น ให้เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่
- 2 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนกิจกรรม
- 3 เลือกตำแหน่งสำหรับเส้นทางที่บันทึกแล้ว (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
- 4 เลือก **เครื่องมือ > เส้นทาง**
- 5 หากจำเป็น ให้เปิดหน้าต่างเส้นทางใหม่
- 6 เลือกจุดเริ่มต้นของเส้นทางของคุณ
- 7 เลือกจุดต่างๆ ที่จะเพิ่มในเส้นทางของคุณ
- 8 คลิกขวาเพื่อบันทึกเส้นทาง
คำแนะนำ: คุณสามารถกด Esc บนแป้นพิมพ์เพื่อบันทึกเส้นทางคุณได้ด้วย
ข้อมูลเส้นทางจะปรากฏเป็นเส้นที่มีสีบนแผนที่

การสร้างเส้นทางตามแทร็ค

คุณสามารถสร้างเส้นทางจากแทร็คได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการใช้ตัวเลือกเส้นทางกับแทร็คหรือใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนแทร็ค

- 1 หากจำเป็น ให้เลือกผลิตภัณฑ์แผนที่
- 2 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนกิจกรรม
- 3 เลือกแทร็ค
- 4 เลือก **แก้ไข > สร้างเส้นทางจากแทร็ค > ตกลง**
เส้นทางใหม่จะปรากฏถัดจากแทร็ค

การเปลี่ยนชื่อเส้นทาง

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง

- 2 ในหน้าต่างคุณสมบัติเส้นทาง ให้ลบเครื่องหมายออกจากช่อง **ชื่ออัตโนมัติ**
- 3 ป้อนชื่อใหม่

การแก้ไขข้อมูลเส้นทาง

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 ในหน้าต่างคุณสมบัติเส้นทาง ให้เลือก **ข้อมูล**
- 3 เลือกตัวเลือก:
 - ในการเพิ่มหมายเหตุลงในเส้นทาง ให้ป้อนข้อความในช่อง **หมายเหตุ**
 - ในการเปลี่ยนสีของเส้นทาง ให้เลือกสีจากรายการ **สี**
 - ในการลิงค์ไฟล์กับเส้นทาง ให้เลือก **ไฟล์** และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเปลี่ยนกิจกรรมสำหรับเส้นทาง

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 ในหน้าต่างคุณสมบัติเส้นทาง ให้เลือก **กิจกรรม**
- 3 เลือกกิจกรรมที่จะใช้กับเส้นทางทั้งหมด
หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนกิจกรรมสำหรับจุดหนึ่งบนเส้นทางได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเส้นทางที่เหลือ (*การแก้ไขจุดในเส้นทาง*, หน้า 7)
- 4 เลือก **C** เพื่อคำนวณเส้นทางใหม่โดยใช้กิจกรรมใหม่

การแก้ไขจุดในเส้นทาง

คุณสามารถเพิ่ม, ลบ, เรียงลำดับใหม่ หรือกำหนดเวลาจุดในเส้นทางได้

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 เลือกตัวเลือก:
 - ในการเพิ่มจุด ให้ลาก Waypoint, เส้นทาง, แทร็ค หรือตำแหน่งที่พบไปยังรายการจุด
 - ในการลบจุด ให้คลิกขวาที่จุด และเลือก **ลบ**
 - ในการย้ายจุดหนึ่งไปยังตำแหน่งอื่นในเส้นทาง ให้ลากจุดไปยังตำแหน่งใหม่
 - ในการย้ายจุดขึ้นหนึ่งตำแหน่งในเส้นทาง ให้คลิกขวาที่จุด และเลือก **เลื่อนขึ้น**
 - ในการย้ายจุดลงหนึ่งตำแหน่งในเส้นทาง ให้คลิกขวาที่จุด และเลือก **เลื่อนลง**
 - ในการย้อนกลับตามลำดับของเส้นทาง ให้เลือก **↺ > ย้อนกลับเส้นทาง**
 - ในการกำหนดเวลาถึง ออก และหยุดพักสำหรับจุด ให้เลือกจุด และเลือก ⌚
 - ในการเปลี่ยนชนิดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับจุด ให้เลือกจุด และเลือก ไอคอนกิจกรรม
- 3 เลือก **C** เพื่อคำนวณเส้นทางใหม่

การแก้ไขจุดในเส้นทางบนแผนที่

คุณสามารถเพิ่มหรือย้ายจุดในเส้นทางบนแผนที่ หากคุณเพิ่มหรือย้ายจุดไปยังตำแหน่งแบบเส้นตรง เส้นทางจะไม่ถูกคำนวณโดยใช้ถนน

- 1 เมื่อมองเห็นเส้นทางบนแผนที่ ให้เลือก **เครื่องมือ > ตัวเลือก**
- 2 เลือกตัวเลือก:
 - ลากเซกเมนต์ของเส้นทางไปยังตำแหน่งใหม่ จุดใหม่จะถูกเพิ่มลงในเส้นทางโดยอัตโนมัติ
 - กด **Option** บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และลากจุดไปยังตำแหน่งใหม่

การดูทิศทางของเส้นทาง

คุณสามารถดูการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวของเส้นทางได้

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง
- 2 ในหน้าต่างคุณสมบัติเส้นทาง ให้เลือก **ทิศทาง**
จุดในหน้าต่างจะถูกแทนที่ด้วยการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
- 3 เลือกช่องทำเครื่องหมาย **ปรับจุดกึ่งกลางบนที่เลือก** และเลือกหนึ่งข้อมูลจากรายการเพื่อดูบนแผนที่

ตัววางแผนการเดินทาง

แอปพลิเคชัน BaseCamp ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางที่สมบูรณ์ได้ คุณสามารถอัปโหลดแผนการเดินทางไปยังอุปกรณ์ GPS ของคุณเพื่อนำทางได้

การสร้างการเดินทางใหม่

ก่อนที่จะคุณสามารถสร้างการเดินทางโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ คุณต้องมีแผนที่ที่มีข้อมูลที่อยู่

คุณสามารถคำนวณการเดินทางได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ตำแหน่งเริ่มต้น จุดหมาย และเวลาที่คุณตั้งไว้จะใช้ในการขับเคลื่อนในแต่ละวัน

1 เลือก **ตัววางแผนการเดินทาง > การเดินทางใหม่**

2 เลือก **ใหม่**

3 เลือกตัวเลือก:

- เลือกจำนวนวันสำหรับการเดินทางของคุณ
- หากคุณทราบวันที่ของการเดินทางของคุณ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือกวันที่ที่ออกเดินทางและวันที่ที่เดินทางกลับ สำหรับการเดินทางครั้งนั้น

4 เลือกระยะเวลาเดินทางสูงสุดต่อวัน

5 หากเป็นการเดินทางไปกลับ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย

6 เลือก **เริ่มต้น**

7 เลือกวิธีเดินทาง

8 ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและปลายทาง

9 หากวิธีเดินทางของคุณคือ **การบิน** ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- เลือก **หมายเลขเที่ยวบิน** แล้วป้อนชื่อสายการบินและหมายเลขเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินขาออก ขากลับ และเชื่อมต่อ
- เลือก **สนามบิน** และป้อนชื่อสนามบิน

10 เลือก **สร้างการเดินทาง**

การเดินทางและซัป

หลังจากสร้างการเดินทางแล้ว รายละเอียดสำหรับการเดินทางของคุณจะปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าจอ BaseCamp การเดินทางนั้นจะถูกจัดเก็บลงในซัป แต่ละซัปจะเริ่มต้นด้วยจุดที่ออกเดินทางและจบด้วยจุดที่เดินทางไปถึง ซัปต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ได้เมื่อคุณสร้างการเดินทาง คุณสามารถใส่ซัปเพิ่มเติมในการเดินทางของคุณได้ ในกรณีที่วางแผนแวะสถานที่อื่นระหว่างการเดินทาง

แต่ละซัปของการเดินทางประกอบด้วยรายละเอียดการเดินทางระหว่างจุดที่ออกเดินทางและจุดสิ้นสุดการเดินทางของซัป รวมถึงวันต่างๆ ของการเดินทาง และเวลาที่ออกเดินทางและเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทาง คุณสามารถค้นหาจุดน่าสนใจ และเพิ่มจุดแวะระหว่างเส้นทางในแต่ละซัปได้

หมายเหตุ: เวลาที่ออกเดินทางและเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทางที่ปรากฏในซัปจะแสดงเวลาจริง ณ ตำแหน่งนั้นๆ ตามโซนเวลาท้องถิ่น

การเปลี่ยนมุมมองการเดินทาง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองการเดินทางให้แสดงหรือซ่อนข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับซัปในการเดินทางนั้นได้

ขณะดูการเดินทาง ให้เลือกตัวเลือก:

- ในการซ่อนรายละเอียดของซัป ให้เลือก
- ในการแสดงรายละเอียดซัป ให้เลือก

การแก้ไขการเดินทาง

ก่อนที่จะคุณสามารถแก้ไขการเดินทางได้ คุณต้องบันทึกการเดินทางอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังอุปกรณ์

คุณสามารถแก้ไขการเดินทางได้โดยเพิ่มซัป เพิ่มและลดวัน เปลี่ยนเวลา ที่ออกเดินทางและเวลาถึงจุดหมายปลายทาง รวมถึงเพิ่มจุดน่าสนใจเพื่อแวะชมระหว่างเส้นทางได้ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในการเดินทางนั้นๆ โดยอัตโนมัติ

1 เลือก **ตัววางแผนการเดินทาง > เปิดการเดินทางล่าสุด**

2 เลือกการเดินทาง

3 เลือก **เปิด**

4 แก้ไขข้อมูลการเดินทางหรือข้อมูลซัป (*การแก้ไขซัป*, หน้า 8)

5 เลือก **ทางออก**

การแก้ไขชื่อการเดินทางและซัป

ขณะดูการเดินทาง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- ในการเปลี่ยนชื่อการเดินทาง ให้เลือกซัปนั้น แล้วใส่ชื่อใหม่
- ในการเปลี่ยนชื่อซัป ให้เลือกซัปนั้น แล้วใส่ชื่อใหม่

การเพิ่มซัปลงในการเดินทาง

หากคุณวางแผนที่จะแวะเยี่ยมชมสถานที่อื่นในการเดินทาง สามารถทำได้โดยเพิ่มซัปสำหรับแต่ละตำแหน่ง

1 ขณะดูการเดินทาง ให้เลือก **เพิ่มซัป**

2 ค้นหาตำแหน่ง

3 จากผลการค้นหา ให้เลือกตำแหน่ง

4 เลือก **เพิ่มในการเดินทาง**

ซัปใหม่จะถูกเพิ่มไปยังจุดสิ้นสุดการเดินทาง

การเพิ่มจุดน่าสนใจลงในซัป

หากคุณวางแผนที่จะเพิ่มจุดแวะระหว่างการเดินทางจากจุดที่ออกเดินทางถึงจุดสิ้นสุดการเดินทางในซัป คุณสามารถค้นหาได้ตลอดเส้นทาง

1 ขณะดูการเดินทาง ให้เลือกซัป

2 ใช้แถบเลื่อน **เพิ่มจุดสนใจ** ทำการเลือกตำแหน่งบนเส้นทาง

เครื่องหมายบอกตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่เลือกจะปรากฏบนแผนที่บนเส้นทาง

3 เลือกช่องทำเครื่องหมาย **ค้นหาในเส้นทาง**

4 ค้นหาตำแหน่ง

5 จากผลการค้นหา ให้เลือกตำแหน่ง

จุดน่าสนใจจะถูกเพิ่มลงในซัป

หมายเหตุ: ในแต่ละจุดน่าสนใจ เวลาแวะพักเริ่มต้น 30 นาทีจะถูกเพิ่มลงในซัป คุณสามารถเปลี่ยนเวลาที่ออกเดินทาง เวลาถึงจุดหมายปลายทาง และเวลาแวะพักในซัปได้ (*การแก้ไขซัป*, หน้า 8)

การแก้ไขซัป

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดการเดินทางในซัปได้

หมายเหตุ: เวลาที่ออกเดินทางและเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทางที่ปรากฏในซัปจะแสดงเวลาจริง ณ ตำแหน่งนั้นๆ ตามโซนเวลาท้องถิ่น

- ในการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ออกเดินทางในซัป ให้เลือกจุดที่ออกเดินทาง แล้วเลือกเวลา
- ในการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทางในซัป ให้เลือกจุดสิ้นสุดการเดินทาง แล้วเลือกเวลา
- ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางในซัป ให้เลือกจุดที่ออกเดินทาง แล้วเลือกไอคอนวิธีการเดินทาง

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มวิธีการเดินทางได้หลายวิธีสำหรับการเดินทางของคุณ โดยการเพิ่มซัปเพิ่มเติมแล้วเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางในแต่ละซัป

- ในการเพิ่มวันลงในซัป ให้เลือก **+** ที่อยู่ถัดจากซัป
- ในการลบวันออกจากซัป ให้คลิกขวาที่วัน แล้วเลือก **ลบวัน**
- ในการจัดเรียงวัน จุดออกเดินทาง จุดสิ้นสุดการเดินทาง และจุดออกให้ลากรายการนั้นๆ ไปยังพื้นที่ใดๆ ก็ได้ในการเดินทางนั้น

การส่งการเดินทางไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนที่จะคุณสามารถอัปโหลดการเดินทางของคุณไปยังอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณต้องบันทึกการเดินทางอย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังคอมพิวเตอร์

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 เลือก **ตัววางแผนการเดินทาง > เปิดการเดินทางล่าสุด**

3 เลือกการเดินทาง

4 เลือก **การถ่ายโอน > ส่ง [ชื่อ] ไปยังอุปกรณ์**

5 เลือกอุปกรณ์ และเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับรายการที่จะส่ง

6 เลือก **ส่ง**

แทร็ค

แทร็คคือการบันทึกเส้นทางของคุณ บันทึกแทร็คประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจุดต่างๆ ตลอดเส้นทางที่บันทึก รวมถึงเวลา ตำแหน่ง และ ระยะทางของแต่ละจุด

การดูจุดแทร็คและสถิติ

คุณสามารถดูสถิติและข้อมูลสรุปสำหรับแต่ละจุดแทร็ค ช่วงของแทร็ค หรือแทร็คทั้งหมดได้ ช่องข้อมูลจำนวนมากจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับแทร็คที่บันทึกไว้ด้วยอุปกรณ์ Garmin GPS เท่านั้น

1 ดับเบิลคลิกที่แทร็ค

หน้าต่างคุณสมบัติแทร็คจะแสดงสถิติสำหรับแต่ละจุดในแทร็ค

2 กด **Shift** บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และเลือกช่วงของจุดเพื่อดูสถิติของจุดเหล่านั้น

การแก้ไขแทร็ค

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลทั้งแทร็คหรือจุดเฉพาะแต่ละจุดบนแทร็คนั้นได้ คุณไม่สามารถแก้ไขแทร็คที่ยังใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ได้

การแก้ไขคุณสมบัติแทร็คพื้นฐาน

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแทร็คและเปลี่ยนสีแทร็คได้

1 ดับเบิลคลิกที่แทร็ค

2 เลือกตัวเลือก:

- ในการเปลี่ยนชื่อแทร็ค ให้เลือก **ชื่อ** และป้อนชื่อใหม่
- ในการเปลี่ยนสีแทร็ค ให้เลือกสีจากรายการการตอบโต้

การแก้ไขคุณสมบัติแทร็คขั้นสูง

ก่อนที่คุณจะสามารถแก้ไขข้อมูลความสูงแทร็คได้ คุณจะต้องใช้งานแผนที่ซึ่งมีข้อมูลความสูงอยู่ ([การเลือกแผนที่, หน้า 2](#))

คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของแทร็คทั้งหมดได้

1 ดับเบิลคลิกที่แทร็ค

2 เลือก

3 เลือกตัวเลือก:

- ในการแทนที่ข้อมูลความสูงของจุดทั้งหมดในแทร็คด้วยข้อมูลความสูงจากแผนที่ ให้เลือก **ตั้งค่าแทร็คเป็นความสูงแผนที่** ข้อมูลความสูงของแผนที่อาจมีความแม่นยำกว่าข้อมูลความสูงของ GPS
- ในการย้อนกลับตามลำดับของจุดแทร็ค ให้เลือก **ย้อนกลับแทร็ค**
- ในการปรับจุดกึ่งกลางบนแทร็ค ให้เลือก **แสดงบนแผนที่**

การแก้ไขจุดแทร็ค

ก่อนที่คุณจะสามารถแก้ไขข้อมูลความสูงแทร็คได้ คุณจะต้องใช้งานแผนที่ซึ่งมีข้อมูลความสูงอยู่ ([การเลือกแผนที่, หน้า 2](#))

1 ดับเบิลคลิกที่แทร็ค

2 เลือกหนึ่งจุดหรือหนึ่งช่วงจุด ([การเลือกหลายรายการ, หน้า 12](#))

3 เลือก

4 เลือกตัวเลือก:

- ในการลบจุดหรือช่วงของจุดออกจากแทร็ค ให้เลือก **ลบจุดที่เลือก**
- ในการแยกแทร็คในจุดที่เลือก ให้เลือก **แบ่งที่จุดที่เลือก** จุดที่แสดงด้านล่างจุดที่เลือกไว้จะถูกลบออกจากแทร็คปัจจุบันและบันทึกเป็นแทร็คใหม่ จุดที่เลือกจะถูกรวมไว้ในแทร็คทั้งคู่
- ในการแทนที่ข้อมูลความสูงของจุดหรือช่วงจุด ด้วยข้อมูลความสูงจากแผนที่ ให้เลือก **ตั้งค่าจุดเป็นความสูงแผนที่** ข้อมูลความสูงของแผนที่อาจมีความแม่นยำกว่าข้อมูลความสูงของ GPS

การกรองจุดแทร็ค

คุณสามารถกรองจุดในแทร็คเพื่อลบจุดที่ไม่ต้องการและทำให้แทร็คง่ายขึ้นได้

1 ดับเบิลคลิกที่แทร็ค

2 เลือกตัวเลือก:

- เลือกจุด
- กด **Shift** บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และเลือกช่วงของจุด

3 เลือก > กรองแทร็ค

4 เลือกตัวเลือก:

- ในการกรองทั้งแทร็ค ให้เลือก **แทร็คทั้งหมด**
- ในการกรองช่วงของจุดที่เลือก ให้เลือก **จุดแทร็คที่เลือก**

5 เลือกตัวเลือก:

- ในการกำหนดเวลาต่ำสุดระหว่างจุด ให้เลือก **เวลา** และป้อนเวลา
- ในการกำหนดระยะทางต่ำสุดระหว่างจุด ให้เลือก **ระยะทาง** และป้อนระยะทาง
- ในการอนุญาตให้แอปพลิเคชัน BaseCamp ทำการปรับจำนวนจุดโดยอัตโนมัติ ให้เลือก **อัตโนมัติ** และใช้แถบเลื่อน
- ในการใช้จำนวนสูงสุดของจุดที่เว้นระยะเท่ากัน ให้เลือก **จุดสูงสุด** และป้อนจำนวน

6 เลือก **บันทึกแทร็คเดิม** เพื่อบันทึกสำเนาของแทร็คเดิมที่ยังไม่ผ่านการกรอง (ทางเลือก)

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้บันทึกแทร็คเดิมไว้ จุดที่ถูกลบจะถูกลบออกจากแทร็คเดิมอย่างถาวร

7 เลือก **ตกลง**

จุดจะถูกลบออกจากแทร็คตามเกณฑ์การกรอง

การแก้ไขจุดแทร็คบนแผนที่

คุณสามารถเพิ่มหรือย้ายจุดแทร็คบนแผนที่

1 ดับเบิลคลิกที่แทร็ค

2 เลือก **เครื่องมือ > ตัวเลือก**

3 เลือกตัวเลือก:

- ลากเชกเมนต์ของแทร็คไปยังตำแหน่งใหม่ จุดใหม่จะถูกเพิ่มลงในแทร็คโดยอัตโนมัติ
- กด **Option** บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และลากจุดไปยังตำแหน่งใหม่

การรวมแทร็ค

คุณสามารถรวม 2 แทร็คหรือมากกว่านั้นมาไว้ในแทร็คเดียวได้

1 เลือกอย่างน้อยหนึ่งแทร็ค ([การเลือกหลายรายการ, หน้า 12](#))

2 เลือก **แก้ไข > รวมแทร็ค**

3 เลือกแทร็ค

4 เลือกตัวเลือก:

- เลือก  เพื่อเลื่อนแทร็คในรายการลง
- เลือก  เพื่อเลื่อนแทร็คในรายการขึ้น
- เลือก  เพื่อย้อนกลับทิศทางของแทร็ค
- เลือก  เพื่อลบแทร็คออกจากรายการ

5 เลือก **รวมแทร็ค**

จะมีการสร้างแทร็คใหม่โดยการรวมแทร็ค

การสร้างแทร็คจากเส้นทาง

คุณสามารถสร้างแทร็คจากเส้นทางที่บันทึกไว้ได้ แทร็คสามารถนำทางได้โดยใช้อุปกรณ์ Garmin ที่ไม่รองรับการนำทางเส้นทาง

1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทาง

2 เลือก > สร้างแทร็ค

การสร้างแทร็คบนแผนที่

คุณสามารถสร้างแทร็คได้โดยการเลือกจุดบนแผนที่ การวาดบนแผนที่ หรือทั้งสองแบบผสมกัน

1 เลือกตำแหน่งของแทร็คที่บันทึกไว้ ([การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้, หน้า 12](#))

2 เลือก **เครื่องมือ > แทร็ค**

3 เลือกตัวเลือก:

- ในการสร้างแทร็คเชกเมนต์ทางตรงระหว่างจุด ให้เลือกตั้งแต่สองจุดขึ้นไปบนแผนที่
- ในการวาดแทร็คเชกเมนต์ ให้เลือกหนึ่งจุดและลากไปยังจุดถัดไป

4 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มเชกเมนต์เพิ่มเติม

5 คลิกขวาเพื่อบันทึกแทร็ค

คำแนะนำ: คุณสามารถกด **Esc** บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อบันทึกแทร็คได้
แทร็คจะปรากฏในลักษณะเส้นสีเทาบนแผนที่

กราฟและการจำลอง


คุณสามารถดูกราฟของข้อมูลจากรายการต่างๆ ได้
คุณสามารถเล่นเส้นทางหรือแทร็คเพื่อจำลองการนำทางได้

การดูกราฟ

คุณสามารถดูกราฟข้อมูลในเส้นทาง แทร็ค หรือการผจญภัยได้ โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้

- 1 ดับเบิลคลิกเส้นทาง, แทร็ค หรือการผจญภัย
- 2 เลือก

กราฟ



①	เลือกประเภทข้อมูลที่จะแสดงบนกราฟ
②	ซูมเข้าและออกจากกราฟ
③	แสดงหรือซ่อนจุดบนกราฟ
④	พิมพ์กราฟ
⑤	ระบุตำแหน่งแรกที่คุณเลือกสำหรับการเปรียบเทียบ ข้อมูลตำแหน่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกเครื่องหมายตำแหน่งที่สองบนกราฟ และไฮไลต์สีส้มจะปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งดังกล่าวบนแผนที่
⑥	ระบุตำแหน่งที่สองที่คุณเลือกสำหรับการเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกเครื่องหมายตำแหน่งที่สองบนกราฟ และไฮไลต์สีส้มจะปรากฏขึ้นระหว่างตำแหน่งทั้งสองบนแผนที่
⑦	ย้ายจุดที่เลือก

การเล่นการจำลองเส้นทางหรือแทร็ค

คุณสามารถแสดงภาพถ่ายเส้นทางหรือแทร็คแบบเคลื่อนไหวเพื่อจำลองการนำทาง

- 1 ดับเบิลคลิกที่เส้นทางหรือแทร็ค
- 2 เลือก
- 3 คลิก **เล่นเส้นทาง** หรือ **เล่นแทร็ค**
หน้าต่างควบคุมการเล่นจะปรากฏขึ้น และการจำลองจะเริ่มต้นขึ้น
จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของการจำลองบนแผนที่

การควบคุมการจำลองเส้นทางหรือแทร็ค

ก่อนที่คุณจะสามารถปรับลักษณะการทำงานหรือความเร็วของการจำลองได้ คุณจะต้องเล่นการจำลองก่อน

- ในขณะที่เล่นการจำลอง ให้เลือก **หยุดชั่วคราว** เพื่อหยุดการจำลองไว้ชั่วคราว
- ในขณะที่หยุดการจำลองไว้ชั่วคราว ให้เลือก **เล่น** เพื่อเล่นการจำลอง
- เลือก **วนซ้ำ** เพื่อดำเนินการจำลองหยุดหรือเล่นซ้ำเมื่อสิ้นสุดเส้นทางหรือแทร็ค
- ใช้แถบเลื่อนด้านล่างในการเลื่อนการจำลองไปข้างหน้า หรือย้อนกลับตามเส้นทางหรือแทร็ค

หมายเหตุ: จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของการจำลองบนแผนที่

- ใช้แถบเลื่อนด้านล่างในการปรับความเร็วของภาพเคลื่อนไหว
- เลือก **ช้าลง** เพื่อลดความเร็วของภาพเคลื่อนไหว
- เลือก **เร็วขึ้น** เพื่อเพิ่มความเร็วของภาพเคลื่อนไหว
- เลือก **x ของความเร็วจริง** และป้อนค่าเพื่อกำหนดความเร็วในการเล่นเฉพาะ
ค่า 1.0 จะเล่นเส้นทางหรือแทร็คที่ความเร็วตามจริง

การผจญภัย Garmin

คุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นการผจญภัยได้ เช่น คุณสามารถสร้างการผจญภัยจากการเดินป่าท่องเที่ยวล่าสุดของคุณได้ การผจญภัยอาจประกอบไปด้วยบันทึกแทร็คการเดินทาง ภาพถ่ายการเดินทาง และ Geocache ที่คุณรวบรวมมาได้ คุณสามารถใช้ BaseCamp ในการสร้างและจัดการผจญภัยของคุณได้

การสร้างการผจญภัย

ก่อนที่จะสร้างการผจญภัย คุณต้องโอนแทร็คจากอุปกรณ์ของคุณ

- 1 เลือก **แก้ไข > สร้างการผจญภัย**
- 2 เลือกแทร็ค และเลือก **ดำเนินการต่อ**
- 3 ลากคำบรรยาย ภาพถ่าย และวิดีโอไปวางในหน้าต่าง **รายการการผจญภัย** เพื่อเพิ่มลงในผจญภัย
- 4 เลือก **ดำเนินการต่อ**
- 5 ป้อนชื่อ เพิ่มคำอธิบาย เลือกกิจกรรม และเลือกระดับความยาก
- 6 เลือก **เลือกภาพถ่าย** เพื่อเลือกภาพหน้าปกใหม่สำหรับการผจญภัย
- 7 เพิ่มแท็กเพื่อช่วยในการจัดเรียงและจัดระเบียบการผจญภัยของคุณ (ทางเลือก)
- 8 เลือก **ดำเนินการต่อ**

การผจญภัยจะถูกบันทึกไว้ใน Garmin ส่วนการผจญภัยของชุดข้อมูลของฉันทัน

การแก้ไขการผจญภัย

- 1 ดับเบิลคลิกการผจญภัย
- 2 เลือก **แก้ไข**
- 3 เลือกตัวเลือก:
 - ลากคำบรรยาย ภาพถ่าย และวิดีโอไปวางในหน้าต่าง **รายการการผจญภัย** เพื่อเพิ่มลงในผจญภัย
 - **แก้ไขข้อมูล** สำหรับการผจญภัย
 - เลือก **เลือกภาพถ่าย** และเลือกภาพถ่ายอื่นเพื่อเปลี่ยนภาพหน้าปกสำหรับการผจญภัย
- 4 เลือก **เสร็จ**

การเพิ่มภาพถ่ายลงในผจญภัย

- 1 ดับเบิลคลิกการผจญภัย
- 2 เลือก **แก้ไข > เพิ่มภาพถ่าย**
- 3 เลือกภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือก **เปิด**
- 4 หากจำเป็น ให้เลือกตำแหน่งบนแผนที่สำหรับภาพถ่าย

คำแนะนำ: หากในภาพถ่ายมีข้อมูล Geotag ภาพถ่ายจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่กำหนด Geotag ไว้บนแผนที่

- 5 เลือก **เสร็จ**

การเพิ่มวิดีโอลงในผจญภัย

ก่อนที่จะสามารถเพิ่มวิดีโอในการผจญภัยได้ วิดีโอการผจญภัยจะต้องโฮสต์อยู่บนชุมชนวิดีโอ YouTube™

- 1 ดับเบิลคลิกการผจญภัย
- 2 เลือก **แก้ไข > เพิ่มวิดีโอ**
- 3 เลือกตำแหน่งบนแผนที่สำหรับวิดีโอ
- 4 ป้อน URL วิดีโอ
- 5 ป้อนชื่อและคำอธิบาย (ทางเลือก)
- 6 เลือก **เสร็จ**

การเพิ่มคำบรรยายลงในผจญภัย

- 1 ดับเบิลคลิกการผจญภัย

- 2 เลือก แก้ว > สร้างคำบรรยาย
- 3 เลือกตำแหน่งบนแผนที่สำหรับคำบรรยาย
- 4 ป้อนชื่อและข้อความคำบรรยาย
- 5 เลือก เสร็จ

การดูการพวงจักษ์

ก่อนที่คุณจะสามารถดูการพวงจักษ์ คุณต้องสร้างการพวงจักษ์ (*การสร้างการพวงจักษ์*, หน้า 10)

- 1 ดับเบิลคลิกการพวงจักษ์
- 2 เลือกตัวเลือก:
 - ในการดูภาพรวมของแทร็คการพวงจักษ์แบบเคลื่อนที่บนแผนที่ ให้เลือก **เล่น**
 - ในการดูภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้ทำการเลือก
 - ในการดูคุณสมบัติของภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้เลือก
 - ในการดูกราฟของความเร็วหรือความสูงของแทร็คการพวงจักษ์ ให้เลือก (Understanding the Graph) (*กราฟ*, หน้า 10)

การติดตามข้อมูลสด BaseStation

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติ BaseStation ได้ คุณต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ก่อน ไปที่ garmin.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

BaseStation ให้คุณติดตามสุนัขหรือผู้ติดต่อแบบเรียลไทม์บนแผนที่เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin ที่รับข้อมูลตำแหน่งจากปลอกคอสุนัข GPS หรืออุปกรณ์ Garmin อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันได้

การติดตามด้วย BaseStation

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติ BaseStation ได้ คุณจะต้องมีอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ก่อน (*การติดตามข้อมูลสด BaseStation*, หน้า 11)

- 1 เปิดอุปกรณ์
- 2 ในอุปกรณ์ ให้เลือก **การตั้งค่า > ระบบ > BaseCamp BaseStation > ตามก่อน**
คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 4 บนอุปกรณ์ ให้เลือก **ใช่** เมื่อได้รับแจ้งให้เข้าสู่โหมด BaseStation
- 5 ในพื้นที่โลบรารีและอุปกรณ์ ให้เลือกโฟลเดอร์ BaseStation ได้ชื่ออุปกรณ์
- 6 เลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ:
 - ในการดูผู้ติดต่อบนแผนที่ ให้เลือก **●**
 - ในการดูสุนัขบนแผนที่ ให้เลือก **▲**

การตามด้วย BaseStation

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ BaseStation คุณจะต้องมีอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ (*การติดตามข้อมูลสด BaseStation*, หน้า 11)

คุณสามารถติดตามตำแหน่งของสุนัข ผู้ติดต่อ และอุปกรณ์ BaseStation ที่เชื่อมต่อบนแผนที่ได้ การแพนและซูมแผนที่จะทำให้มองเห็นสิ่งที่ติดตามทั้งหมดอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ

- 1 เลือกผู้ติดต่อหรือสุนัขอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อทำการติดตาม (*การเลือกหลายรายการ*, หน้า 12)
- 2 เลือก **📍**
- 3 เลือกตัวเลือก:
 - ในการติดตามเฉพาะผู้ติดต่อและสุนัขที่เลือก ให้เลือก **ติดตามผู้ติดต่อที่เลือก**
 - ในการติดตามผู้ติดต่อและสุนัขที่เลือก รวมถึงอุปกรณ์ BaseStation ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้เลือก **ติดตามผู้ติดต่อที่เลือกและ Base Station**
 - ในการติดตามเฉพาะอุปกรณ์ BaseStation ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้เลือก **ติดตาม Base Station**

การบันทึกแทร็คจาก BaseStation

คุณสามารถบันทึกเส้นทางที่สุนัขหรือผู้ติดต่อเดินทางเป็นแทร็คได้

- 1 ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BaseStation กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 เลือก **ใช่** เพื่อบันทึกแทร็คใน **ชุดข้อมูลของคุณ**

การแนบ Geotag ภาพถ่าย

ภาพถ่ายที่แนบ Geotag คือภาพถ่ายที่มีข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อยู่ด้วย คุณสามารถดูภาพถ่ายที่แนบ Geotag ได้ในแอปพลิเคชัน BaseCamp และคุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายที่แนบ Geotag ไปยังบริการภาพถ่ายออนไลน์ที่รองรับได้

การแนบ Geotag ภาพถ่ายที่อิมพอร์ต

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ลงในภาพถ่ายได้ ในขณะที่คุณอิมพอร์ตไฟล์ภาพถ่าย

- 1 เลือกตำแหน่งของภาพที่บันทึกไว้ (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
 - 2 เลือก **ไฟล์ > อิมพอร์ตลงใน 'ชื่อ'**
 - 3 เลือกภาพถ่ายอย่างน้อยหนึ่งภาพ และเลือก **อิมพอร์ต**
 - 4 เลือก **ตกลง** และเลือกตำแหน่งบนแผนที่
- ภาพถ่ายที่แนบ Geotag จะปรากฏบนแผนที่

การแนบ Geotag ภาพถ่ายโดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลทางภูมิศาสตร์ลงในภาพถ่ายได้ โดยการลากและวางไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณลงในหน้าต่างแอปพลิเคชัน BaseCamp

- 1 เลือกตำแหน่งบนแผนที่เพื่อเพิ่มเป็น Geotag ในภาพถ่ายตั้งแต่หนึ่งภาพขึ้นไป
 - 2 เลือกตำแหน่งของภาพที่บันทึกไว้ (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้*, หน้า 12)
 - 3 ปรับขนาดหน้าต่างแอปพลิเคชัน BaseCamp ให้เล็กกว่าขนาดเต็มจอ
 - 4 เลือกภาพถ่ายอย่างน้อยหนึ่งภาพ
 - 5 ลากและวางภาพถ่ายลงบนแผนที่ในตำแหน่งที่เลือก
 - 6 เลือก **ใช่**
- ภาพถ่ายที่แนบ Geotag จะปรากฏบนแผนที่

การจับคู่ภาพถ่ายของคุณกับแทร็ค

หากคุณถ่ายภาพในขณะที่กำลังบันทึกแทร็คด้วยอุปกรณ์ Garmin ของคุณ คุณสามารถจับคู่ภาพถ่ายกับแทร็คได้ แอปพลิเคชัน BaseCamp จะใช้ข้อมูลเวลาจากภาพถ่ายและแทร็คของคุณ ในการจับคู่ภาพถ่ายเข้ากับจุดแทร็คเฉพาะ Waypoint จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายแต่ละภาพที่จับคู่ และคุณยังสามารถแนบ Geotag ภาพถ่ายของคุณ โดยใช้ข้อมูลตำแหน่งจากแทร็คของคุณได้อีกด้วย

หากคุณมีภาพถ่ายและแทร็คหลายรายการจากหนึ่งการเดินทาง คุณสามารถจับคู่ภาพถ่ายเข้ากับแทร็คต่างๆ ได้

- 1 เลือกตัวเลือก:
 - ในการจับคู่ภาพถ่ายของคุณแทร็คหนึ่งแทร็ค ให้ดับเบิลคลิกที่แทร็ค
 - ในการจับคู่ภาพถ่ายของคุณกับแทร็คหลายแทร็ค ให้เลือกแทร็คหลายแทร็ค (*การเลือกหลายรายการ*, หน้า 12) และกด **⌘ + I** บนแป้นพิมพ์ของคุณ
- 2 เลือก **📍 > จับคู่ภาพถ่าย**
- 3 เลือก **เรียกดู** และเลือกภาพถ่ายตั้งแต่หนึ่งภาพขึ้นไป
- 4 เลือก **แนบ Geotag ภาพถ่ายที่ตรงกัน** เพื่อแนบ Geotag ภาพถ่ายแต่ละภาพกับตำแหน่งของจุดแทร็คที่ตรงกัน (ทางเลือก)
- 5 หากจำเป็น ให้เลือก **เลื่อนเวลา** และปรับเวลามetadataภาพถ่ายจนกว่าจะตรงกับเวลามetadataของแทร็ค (ทางเลือก)
- 6 เลือก **ตกลง**

ภาพถ่ายที่แนบ Geotag ของคุณจะปรากฏบนแผนที่

การย้ายภาพถ่าย geotag

- 1 คลิกขวาที่ภาพถ่าย และเลือก **แสดงบนแผนที่**

- เลือก เครื่องมือ > มือ
- ลากภาพถ่ายไปยังตำแหน่งใหม่

การแก้ไขภาพถ่ายที่แนบ Geotag

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มความคิดเห็นลงในภาพถ่ายที่แนบ Geotag ได้

- ดับเบิลคลิกภาพถ่าย
- เลือก แก้ไข
- ป้อนชื่อหรือความคิดเห็นใหม่
- เลือก เสร็จ

การจัดการข้อมูล

แอปพลิเคชัน BaseCamp จะบันทึกเส้นทาง แทร็ค Waypoint และข้อมูลอื่นๆ ไว้ในพื้นที่โลบริรีและอุปกรณ์ พื้นที่โลบริรีและอุปกรณ์จะอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าต่างแอปพลิเคชัน BaseCamp

ในพื้นที่โลบริรีและอุปกรณ์ หน้าจอด้านบนจะมีรายการใน ชุดข้อมูลของคุณ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เมื่อคุณเลือกรายการในหน้าจอด้านบน เนื้อหาจะปรากฏอยู่ในหน้าจอด้านล่าง

เกี่ยวกับรายการและโฟลเดอร์รายการ

คุณสามารถใช้รายการและโฟลเดอร์รายการ เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในชุดข้อมูลของคุณ

รายการจะเป็นชุดข้อมูลของรายการที่จัดเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน BaseCamp คุณสามารถรวมรายการเดียวในรายการที่แสดงหลายรายการได้

โฟลเดอร์รายการเป็นที่จัดเก็บซึ่งใช้ในการจัดระเบียบรายการที่แสดง โฟลเดอร์รายการจะมีได้เฉพาะรายการและโฟลเดอร์รายการอื่นๆ เท่านั้น ข้อมูลที่ไม่ได้เพิ่มเข้าไปในรายการจะปรากฏอยู่ใน ข้อมูลที่ไม่อยู่ในรายการ

การสร้างรายการ

- เลือก ไฟล์ > รายการใหม่
รายการใหม่จะปรากฏอยู่ใน ชุดข้อมูลของคุณ
- ป้อนชื่อรายการ

การเพิ่มรายการในรายการที่แสดง

- เลือกรายการที่แสดง
- ลากข้อมูลไปยังรายการจากตำแหน่งอื่น เช่น จาก ชุดข้อมูลของคุณ, จากรายการอื่น หรือจากอุปกรณ์

การสร้างโฟลเดอร์รายการ

- เลือก ไฟล์ > โฟลเดอร์รายการใหม่
- ป้อนชื่อโฟลเดอร์ (ทางเลือก)

การเพิ่มเนื้อหาลงในโฟลเดอร์รายการ

- เลือกโฟลเดอร์รายการ
- ลากรายการหรือโฟลเดอร์รายการลงในโฟลเดอร์รายการ

การลบรายการออกจากรายการที่แสดง

การลบข้อมูลออกจากรายการ จะไม่เป็นการลบข้อมูลออกจาก ชุดข้อมูลของคุณ (*การลบข้อมูล*, หน้า 13)

- เลือกรายการที่แสดง
- เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ (*การเลือกหลายรายการ*, หน้า 12)
- เลือก แก้ไข > ลบ

การสร้างรายการ Smart

รายการ Smart สามารถจัดเรียงข้อมูลใน ชุดข้อมูลของคุณ ได้ตามชุดกฎที่ผู้ใช้กำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการ Smart ที่รวม Waypoint ทั้งหมดหรือรายการทั้งหมดที่คุณสร้างในสปีดพาสมาโดยอัตโนมัติ

- เลือก ไฟล์ > รายการ Smart ใหม่
- จากรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกหมวดหมู่ของกฎ
- ป้อนข้อมูลสำหรับกฎ
- เลือก ตกลง

รายการ Smart จะปรากฏขึ้นใน ชุดข้อมูลของคุณ

5 ป้อนชื่อสำหรับรายการ Smart (ทางเลือก)

การแก้ไขรายการ Smart

คุณสามารถแก้ไขกฎสำหรับรายการ Smart ได้

- เลือกรายการ Smart
- เลือก
- เลือกตัวเลือก:
 - ในการแก้ไขกฎ ให้เลือกค่าใหม่จากเมนูดรอปดาวน์
 - ในการเพิ่มกฎใหม่ ให้เลือก +
 - ในการลบกฎ ให้เลือก —
- เลือก ตกลง

การดูรายการทั้งหมดที่มีข้อมูล

- ดับเบิลคลิกรายการ
- เลือก ข้อมูลอ้างอิง
รายการทั้งหมดที่มีข้อมูลจะปรากฏขึ้น

การลบรายการหรือโฟลเดอร์รายการ

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์รายการ รายการและโฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์รายการที่ลบจะถูกลบออกไปด้วย ข้อมูลในรายการที่ถูกลบจะยังคงอยู่ในชุดข้อมูลของคุณ (*การลบข้อมูล*, หน้า 13)

- เลือกรายการหรือโฟลเดอร์รายการ
- เลือก แก้ไข > ลบ

การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่บ้านที่กไว้

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างหรืออิมพอร์ตรายการต่างๆ เช่น Waypoint เส้นทาง หรือแทร็คไปยังแอปพลิเคชัน BaseCamp ได้ คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ข้อมูล คุณสามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อได้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่รองรับการบันทึกหรือแก้ไขไฟล์บนอุปกรณ์

เลือกตัวเลือก:

- ในการบันทึกไฟล์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ชุดข้อมูลของคุณ หรือเลือกรายการหรือโฟลเดอร์ใน ชุดข้อมูลของคุณ
- ในการบันทึกไฟล์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้เลือกอุปกรณ์ใน อุปกรณ์ Garmin ของคุณ

การเลือกหลายรายการ

ขณะดูหรือแก้ไขรายการ คุณสามารถเลือกหลายรายการในพื้นที่โลบริรีและอุปกรณ์ รายการต่างๆ จะต้องเป็นประเภทเดียวกัน เช่น คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง Waypoint และเปลี่ยนคุณสมบัติของ Waypoint ทั้งหมดที่เลือกพร้อมกันได้

- ในการเลือกทีละรายการ ให้เลือกหนึ่งรายการ กด ⌘ บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และเลือกตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปเป็นชนิดเดียวกัน
- ในการเลือกช่วงรายการ ให้เลือกหนึ่งรายการ และกด Shift บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ และเลือกอีกหนึ่งรายการที่เป็นประเภทเดียวกัน Shift

รายการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างรายการที่เลือกทั้งคู่จะถูกเพิ่มลงในการเลือก

การดูคุณสมบัติของรายการ

คุณสามารถดูคุณสมบัติของรายการต่างๆ เช่น Waypoint เส้นทาง และแทร็คได้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการดูคุณสมบัติของรายการจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

- ในการดูคุณสมบัติของหนึ่งรายการ ให้ดับเบิลคลิกที่รายการนั้น
- ในการดูคุณสมบัติของรายการมากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกมากกว่าหนึ่งรายการ และกด ⌘+I บนแป้นพิมพ์ของคุณ

การเพิ่มหมายเหตุและลิงค์ในรายการ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงใน Waypoint เส้นทาง และแทร็คได้

- ดับเบิลคลิกที่ Waypoint เส้นทาง หรือแทร็ค

2 เลือก หมายเหตุ

3 เลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ:

- ในการเพิ่มหมายเหตุ ให้ป้อนข้อความหมายเหตุ
- ในการเพิ่มไฟล์ ให้เลือก **เพิ่มไฟล์** และเลือกไฟล์
- ในการเพิ่มไฟล์จากหน้าต่างอื่น ให้ลากไฟล์และวางลงในหน้าต่างหมายเหตุ
- ในการเพิ่มลิงค์เว็บ ให้เลือก **เพิ่มลิงค์เว็บ** ป้อน URL และเลือกตกลง

การลบข้อมูล

คุณสามารถลบข้อมูล BaseCamp ที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อไว้โดยถาวรได้ ในการลบรายการจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องลบออกจาก ชุดข้อมูลของฉัน ก่อน

หมายเหตุ: อุปกรณ์ Garmin บางเครื่องจะไม่รองรับการลบข้อมูลโดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp

1 เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ (*การเลือกหลายรายการ, หน้า 12*)

2 เลือก แก้ว > ลบ

3 เลือก ลบ

การโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใน ชุดข้อมูลของฉัน จากอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อได้

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 เลือก การถ่ายโอน > รับจากอุปกรณ์

3 เลือกอุปกรณ์ และเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับรายการที่จะถ่ายโอน

4 เลือก รับ

ข้อมูลที่โอนจะปรากฏอยู่ในรายการ Smart ใน ชุดข้อมูลของฉัน (*การสร้างรายการ Smart, หน้า 12*) รายการ Smart จะถูกตั้งชื่อโดยใช้ชื่ออุปกรณ์

หมายเหตุ: หากคุณโอนข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น ข้อมูลจะใช้รายการ Smart เดียวกันและจะเปลี่ยนชื่อเป็นอุปกรณ์ใหม่ ขอแนะนำให้คุณจัดเรียงข้อมูลที่ถ่ายโอนไว้ในรายการอื่นหรือโฟลเดอร์อื่น ก่อนที่จะโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ใหม่ (*การจัดการข้อมูล, หน้า 12*)

การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถส่งข้อมูลจาก ชุดข้อมูลของฉัน ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ ข้อมูลจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่แตกต่างกันในไดรฟ์ Garmin บนอุปกรณ์

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 เลือกตัวเลือก:

- ในการส่งอย่างน้อยหนึ่งข้อมูลหรือรายการไปยังอุปกรณ์ ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อมูลหรือรายการ (*การเลือกหลายรายการ, หน้า 12*) และเลือก **การถ่ายโอน > ส่ง [ชื่อ] ไปยังอุปกรณ์**
- ในการส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังอุปกรณ์ ให้เลือก **ชุดข้อมูลของฉัน > การถ่ายโอน > ส่ง 'ชุดข้อมูลของฉัน' ไปยังอุปกรณ์**

3 เลือกอุปกรณ์ และเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับรายการที่จะส่ง

4 เลือก ส่ง

การจัดการข้อมูลขั้นสูง

คุณสามารถลบข้อมูลจากแหล่งอื่นได้ และคุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเพื่อใช้งานในแอปพลิเคชันอื่นได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถสำรองข้อมูลผู้ใช้ของคุณ และเรียกคืนในการติดตั้ง BaseCamp อีกด้วย

การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ชนิดต่างๆ ที่รองรับไปยังแอปพลิเคชัน BaseCamp (*ประเภทไฟล์ที่รองรับ, หน้า 13*) ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติในการย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ (*การโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, หน้า 13*)

1 เลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลที่จะเอ็กซ์พอร์ต (*การเลือกตำแหน่งของไฟล์ข้อมูล, หน้า 12*)

2 เลือก ไฟล์ > อิมพอร์ตลงใน [ชื่อ]

3 เลือกไฟล์ และเลือก อิมพอร์ต

ประเภทไฟล์ที่รองรับ

คุณสามารถอิมพอร์ตประเภทไฟล์เหล่านี้ไปยังแอปพลิเคชัน BaseCamp ได้

- รูปแบบ GPS Exchange (.gpx)
- รูปแบบไฟล์ FITness (.fit)
- ฐานข้อมูล GPS ของ Garmin (.gdb)
- Garmin Training Center (.tcx)
- ตำแหน่ง GPS (.loc)
- แผนที่กำหนดเองของ Garmin (.kml หรือ .kmz)
- ภาพถ่าย (.jpg หรือ .jpeg)

การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลไปยังไฟล์และบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตรายการจาก ชุดข้อมูลของฉัน หรือข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อได้

หมายเหตุ: ข้อมูลโอเวอร์เลย์ ซึ่งได้แก่ แผนที่กำหนดเอง Garmin และภาพ จะไม่สามารถถูกเอ็กซ์พอร์ตไปยังไฟล์ได้ BirdsEye ในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลโอเวอร์เลย์ คุณจะต้องสำรองข้อมูลของคุณ (*การสำรองข้อมูล, หน้า 13*)

1 เลือกตัวเลือก:

- ในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล BaseCamp ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก **ชุดข้อมูลของฉัน** และเลือก **ไฟล์ > เอ็กซ์พอร์ต 'ชุดข้อมูลของฉัน'**
- ในการเอ็กซ์พอร์ตอย่างน้อยหนึ่งข้อมูลหรือรายการ ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อมูลหรือรายการ (*การเลือกหลายรายการ, หน้า 12*) และเลือก **ไฟล์ > เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลผู้ใช้ที่เลือก**
- ในการเอ็กซ์พอร์ตรายการทั้งหมดที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้เลือกอุปกรณ์ และเลือก **ไฟล์ > เอ็กซ์พอร์ต [ชื่ออุปกรณ์]**

2 ป้อนชื่อ

3 เลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต

4 เลือกรูปแบบไฟล์

5 เลือก เอ็กซ์พอร์ต

การสำรองข้อมูล

คุณสามารถสำรองข้อมูล รายการ และโฟลเดอร์ทั้งหมดไว้ในไฟล์อาร์ไคฟ์เดียวได้ ไฟล์อาร์ไคฟ์สามารถนำไปใช้ในการเรียกคืนค่าบนการติดตั้ง BaseCamp อีกได้

1 เลือก ไฟล์ > สำรองข้อมูล

2 เลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์สำรองข้อมูล

3 ป้อนชื่อไฟล์ และเลือก สำรองข้อมูล

การเรียกคืนข้อมูลสำรอง

ประกาศ

เมื่อคุณเรียกคืนข้อมูลจากไฟล์สำรอง ข้อมูล, รายการ และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่มีอยู่จะถูกลบและเขียนทับโดยข้อมูลสำรอง คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบได้

1 เลือก ไฟล์ > เรียกคืน

2 เลือก เรียกคืน เพื่อยืนยัน

3 เลือกไฟล์สำรองข้อมูล และเลือก เรียกคืน

การจัดการ POI ที่กำหนดเอง

อุปกรณ์ Garmin และผลิตภัณฑ์แผนที่จำนวนมากจะมีจุดสนใจ (POI) ที่กำหนดเองซึ่งติดตั้งไว้ให้ล่วงหน้า คุณสามารถดาวน์โหลด POI, สร้างของคุณเอง หรือโอน POI จากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดข้อมูลได้ ไปที่ garmin.com/poiloader สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้ง POI แบบกำหนดเองลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณแล้ว คุณสามารถจัดการได้โดยใช้แอปพลิเคชัน BaseCamp คุณสามารถแสดงหรือซ่อน POI แบบกำหนดเอง เพื่อควบคุมลักษณะการปรากฏในผลการค้นหาบนแผนที่ได้

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มี POI แบบกำหนดเองเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณแอปพลิเคชัน BaseCamp จะตรวจหาไฟล์ POI แบบกำหนดเอง

2 เลือก แผนที่ > ข้อมูลไฟล์ POI ที่ติดตั้ง

3 เลือก POI ที่จะเพิ่มลงในผลการค้นหาและแสดงบนแผนที่

ตัวเลือก

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ในแอปพลิเคชัน BaseCamp ได้

การกำหนดค่าทั่วไป

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าทั่วไปต่างๆ เช่น หน่วยวัด รูปแบบตำแหน่ง และ Datum แผนที่ได้

เลือก BaseCamp > การกำหนดค่า > ทั่วไป

หน่วยวัด: ตั้งค่าหน่วยวัด

หมายเหตุ: หากคุณเลือกการตั้งค่า กำหนดเอง คุณจะต้องเลือกตัวเลือก ขึ้นสูง เพื่อกำหนดค่าแต่ละหน่วยวัดสำหรับข้อมูลแต่ละประเภท

ทิศพุ่งหน้า: ตั้งค่าชนิดทิศพุ่งหน้าที่ใช้ขณะดูแผนที่

รูปแบบตำแหน่ง: ตั้งค่ารูปแบบพิกัดตำแหน่ง

หมายเหตุ: หากคุณเลือกการตั้งค่า กำหนดเอง คุณจะต้องเลือกตัวเลือก ตัวเลือก เพื่อแก้ไขรายละเอียดกริดแบบกำหนดเอง

Datum: ตั้งค่า Datum แผนที่ที่ใช้ในขณะอ้างอิงรูปแบบตำแหน่ง

หมายเหตุ: หากคุณเลือกการตั้งค่า กำหนดเอง คุณจะต้องเลือกตัวเลือก ตัวเลือก เพื่อแก้ไขรายละเอียด Datum แบบกำหนดเอง

การกำหนดค่าการแสดงผลและแผนที่

คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของแผนที่และรายการบนแผนที่ได้

เลือก BaseCamp > การกำหนดค่า > การแสดงผล

คำแนะนำเครื่องมือ: ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานข้อความคำแนะนำเครื่องมือ และตั้งค่าช่วงเวลาข้อความคำแนะนำเครื่องมือจะปรากฏขึ้นได้

การขยายเกินจริง 3 มิติ: ตั้งค่าของการขยายการเปลี่ยนแปลงความสูงบนแผนที่ 3 มิติ

หมายเหตุ: ค่า 0% หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสูงจะวาดตามมาตราส่วน

คุณภาพ 3 มิติ: ตั้งค่าระดับรายละเอียดของคุณสมบัติแผนที่ 3 มิติ

เปิดใช้การทำเส้นให้เรียบ: ปรับขอบของเส้นบนแผนที่ให้เรียบ

ขนาดไอคอน: ตั้งค่าขนาดของไอคอนที่แสดงบนแผนที่

เลเบล: ตั้งค่าจำนวนของเลเบลจุดสนใจที่แสดงผลบนแผนที่

ความกว้างเส้นทาง: ตั้งค่าความกว้างของเส้นทางที่แสดงบนแผนที่

ความกว้างแทร็ค: ตั้งค่าความกว้างของแทร็คที่แสดงบนแผนที่

ซ่อนภูมิประเทศในแผนที่: ซ่อนรายการต่างๆ และภูมิประเทศบนแผนที่สำหรับกิจกรรมชนิดต่างๆ (*การซ่อนภูมิประเทศในแผนที่, หน้า 14*)

การซ่อนภูมิประเทศในแผนที่

คุณสามารถปรับแต่งภูมิประเทศในแผนที่ที่จะแสดงสำหรับแต่ละกิจกรรมได้

1 เลือก BaseCamp > การกำหนดค่า > การแสดงผล > ซ่อนภูมิประเทศในแผนที่

2 เลือกกิจกรรม

3 ลบช่องทำเครื่องหมายของภูมิประเทศในแผนที่ที่จะซ่อน

4 เลือก ตกลง

การกำหนดค่าเส้นทาง

คุณสามารถกำหนดวิธีที่ซอฟต์แวร์ใช้ในการคำนวณเส้นทางให้กับแต่ละโปรไฟล์กิจกรรมได้ (*กิจกรรม, หน้า 2*) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคำนวณเส้นทางบนถนนสำหรับโปรไฟล์การขี่ และคำนวณเส้นทางออฟโรดสำหรับโปรไฟล์การเดินป่าได้

เลือก BaseCamp > การกำหนดค่า > เส้นทาง และเลือกโปรไฟล์กิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์

โหมดการคำนวณ: ตั้งค่าวิธีคำนวณเส้นทางสำหรับเส้นทางที่ใช้ถนน ตัวเลือก เวลาที่เร็วขึ้น จะคำนวณหาเส้นทางที่เดินทางได้อย่างรวดเร็ว ตัวเลือก ระยะทางที่สั้นกว่า จะคำนวณหาเส้นทางที่มีระยะทางสั้นกว่า ตัวเลือก ถนนโค้ง จะคำนวณหาเส้นทางที่ใช้ถนนที่มีทางโค้ง สำหรับเส้นทางชมวิวิวทัศน์ของรถจักรยานยนต์

โหมดความสูง: ช่วยให้คุณสามารถลดทางชันของเส้นทางออฟโรดได้

การหลีกเลี่ยงประเภทถนน: ช่วยให้คุณสามารถกำหนดชนิดของถนนที่ต้องการหลีกเลี่ยงในเส้นทางได้

การหลีกเลี่ยงประเภทลักษณะ: ช่วยให้คุณสามารถกำหนดชนิดของลักษณะที่ต้องการหลีกเลี่ยงในเส้นทางได้ เช่น คุณสามารถหลีกเลี่ยงทางด่วน เส้นทางที่ต้องปีนป่าย หรือทางแคบได้

จุดหลีกเลี่ยงพื้นที่: ช่วยให้คุณสามารถกำหนดพื้นที่เฉพาะที่ต้องการหลีกเลี่ยงในเส้นทางได้

ความเร็วที่กำหนดเอง: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความเร็วเฉลี่ยของถนนแต่ละชนิดได้

ลักษณะรถบรรทุก: ตั้งค่าลักษณะรถบรรทุกที่ใช้ในการคำนวณเส้นทาง เช่น ความสูง น้ำหนัก หรือวัสดุอันตราย การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะกิจกรรมที่มีการใช้งานรถบรรทุก

ลักษณะ RV: ตั้งค่าลักษณะ RV ที่ใช้ในการคำนวณเส้นทาง เช่น ความสูงและน้ำหนัก การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะกิจกรรมที่มีการใช้งาน RV

การเพิ่มจุดหลีกเลี่ยงพื้นที่

คุณสามารถกำหนดพื้นที่บนแผนที่เพื่อหลีกเลี่ยงได้ เมื่อสร้างเส้นทางสำหรับกิจกรรม

1 เลือก BaseCamp > การกำหนดค่า > เส้นทาง > จัดการพื้นที่

2 เลือกกิจกรรม

3 เลือกตำแหน่งบนแผนที่ที่จะหลีกเลี่ยง

4 เลือก +

5 ลากเพื่อวาดกรอบเหนือพื้นที่ที่จะหลีกเลี่ยง

จุดหลีกเลี่ยงพื้นที่จะปรากฏบนแผนที่เป็นกรอบสีแดง และชื่อของพื้นที่จะปรากฏอยู่ในหน้าต่าง จุดหลีกเลี่ยงพื้นที่

6 เลือก เสร็จ

การลบจุดหลีกเลี่ยงพื้นที่

คุณสามารถลบจุดหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่คุณเพิ่มลงในกิจกรรมได้

1 เลือก BaseCamp > การกำหนดค่า > เส้นทาง > จัดการพื้นที่

2 เลือกกิจกรรม

3 เลือกจุดหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่จะลบออก

4 เลือก -

5 เลือก เสร็จ

การตั้งค่าการกำหนดค่าการโอนข้อมูล

คุณสามารถกำหนดวิธีการส่งข้อมูลเส้นทางและข้อมูลแทร็คไปยังอุปกรณ์เฉพาะได้ แอปพลิเคชัน BaseCamp จะจดจำอุปกรณ์ที่คุณเคยเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ได้ และคุณสามารถตั้งค่าการกำหนดค่าได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อก่อนหน้านี้

1 เลือก BaseCamp > การกำหนดค่า > การถ่ายโอน

2 เลือกอุปกรณ์

3 เลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ:

- ในการลดรายละเอียดของเส้นทางลงโดยการลบจุดออกจากเส้นทาง ในขณะที่ถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ ให้เลือก **ลบจุดรูปร่างออกจากเส้นทางเมื่อถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์**

- ในการจับคู่เส้นทางกับแผนที่ภายในของอุปกรณ์ในขณะที่ถ่ายโอน ให้เลือก **จับคู่เส้นทางกับแผนที่ในอุปกรณ์ของฉันเสมอเมื่อถ่ายโอน**

- ในการจำกัดระดับรายละเอียดของแทร็คที่ส่งไปยังอุปกรณ์ ให้เลือก **ทำให้แทร็คง่ายขึ้นโดยลบจุดผ่านระหว่างทาง และป้อนจำนวนจุดสูงสุดต่อแทร็ค**

การตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหา

คุณสามารถปรับแต่งวิธีการที่แอปพลิเคชันใช้ในการค้นหาข้อมูลบนแผนที่

1 เลือก BaseCamp > การกำหนดค่า > ค้นหา

2 เลือกตัวเลือก:

- ในการเปลี่ยนช่วงของการค้นหาจากกึ่งกลางของแผนที่ ให้เปลี่ยนค่า **รัศมีการค้นหา**

- ในการแสดงผลผลลัพธ์เพิ่มเติมในการค้นหา ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย **แสดงผลลัพธ์ Yelp ในการค้นหา**

การกำหนดค่าเมาส์และแป้นพิมพ์

เลือก **BaseCamp** > การกำหนดค่า > การควบคุม

เมาส์: ตั้งค่าการดำเนินการและทิศทางการเลื่อนสำหรับล้อของเมาส์

แป้นพิมพ์: ตั้งค่าทางลัดแป้นพิมพ์

การกำหนดค่าขั้นสูง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าพื้นที่เก็บข้อมูลรวมถึงการแปลงข้อมูลได้

เลือก **BaseCamp** > การกำหนดค่า > ขั้นสูง

ขนาดแคชดิสก์: กำหนดขนาดพื้นที่จัดเก็บของดิสก์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลแผนที่ การย้ายแถบเลื่อนไปยังตัวเลือก ประสิทธิภาพดีขึ้น จะทำให้ข้อมูลแผนที่ที่คุณดูเป็นประจำสามารถดาวน์โหลดได้เร็วยิ่งขึ้น แต่จะใช้พื้นที่จัดเก็บมากกว่าการเก็บบนฮาร์ดไดรฟ์

หมายเหตุ: ขนาดของพื้นที่จัดเก็บบนฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้โดยแอปพลิเคชัน BaseCamp จะปรากฏที่ด้านล่างของแถบเลื่อน

ไลบรารี: กำหนดตำแหน่งที่แอปพลิเคชัน BaseCamp จะจัดเก็บข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

การแปลงแทร็ค: กำหนดจำนวนจุดแวะที่สร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างเส้นทางที่ใช้โดยแทร็ค

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

คุณสามารถรีเซ็ตการกำหนดค่าทั้งหมดในแอปพลิเคชัน BaseCamp เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้

หมายเหตุ: การรีเซ็ตการกำหนดค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะไม่ลบรายการต่างๆ ที่บันทึกไว้ เช่น จุดแวะ เส้นทาง และแทร็คต่างๆ (*การลบข้อมูล*, หน้า 13)

1 เลือก **BaseCamp** > การกำหนดค่า > ทั่วไป

2 เลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน**

3 เลือก **รีเซ็ต** เพื่อยืนยัน

การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะถูกเรียกคืนและเริ่มต้นแอปพลิเคชันอีกครั้ง

ดัชนี

G

Geocache 6
การดาวน์โหลด 6
การตั้งค่า 6

W

Waypoint 5, 6
การแก้ไข 6

ก

กราฟ 10
การกำหนดค่า 14
การค้นหา 14
การควบคุม 15
การแสดงผล 14
ข้อมูล 15
ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 14, 15
จุดหลักเสียงพื้นที่ 14
เส้นทาง 14
หน่วย 14
การค้นหาตำแหน่ง 5
การจัดเก็บข้อมูล 12
การแจ้ง 1
การเดินทาง 6
การติดตาม, สุนัข 11
การแนบ Geotag 11, 12
การบันทึกข้อมูลของคุณ 12
การบันทึกตำแหน่ง 12
การผจญภัย 6, 10, 11
การพิมพ์ 3
การอัปโหลด 13
การเอ็กซ์พอร์ต 13
กำหนดเอง 5
กิจกรรม 2, 7
กำหนดเอง 2

ข

ข้อมูล
การจัดเก็บ 12
กำลังถ่ายโอน 13

จ

จุดสนใจ (POI), POI Loader 13

ซ

ซอฟต์แวร์, การปรับปรุง 2

ด

ตัววางแผนการเดินทาง 7, 8. ดู เส้นทาง
ตำแหน่ง, กำลังค้นหา 5

ท

ทิศทาง 7

ภ

ภาพ BirdsEye 5
การสมัครสมาชิก 4, 5
เครดิต 4
ภาพถ่าย 10, 11
การแนบ Geotag 11, 12

ร

รายการ 12
การสร้าง 12
รายการ Smart 12

ล

ลิงค์ 12

ว

วิดีโอ 10

ส

สถิติ 9
สุนัข, การติดตาม 11

ห

หมายเหตุ 12

