

INSTRUCCIONES DE BIRDSEYE

Manual del usuario

© 2015 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. BaseCamp™ y Garmin Express™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Mac® es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Contenido

Imágenes de BirdsEye y mapas personalizados de Garmin®	1
Imágenes de BirdsEye	1
Suscripciones y créditos de BirdsEye	1
Descargar Imágenes BirdsEye en un ordenador Mac®	1
Descargar Imágenes BirdsEye en un ordenador Windows®	2
Envío de imágenes de BirdsEye descargadas a tu dispositivo	2
Imágenes de BirdsEye descargadas cuando la suscripción caduca	2
Eliminar imágenes de BirdsEye	3
Mapas personalizados de Garmin	3
Importar mapas personalizados de Garmin	3
Visualización de superposiciones	3
Ocultar superposiciones	3
Cambio del orden de trazado de las superposiciones	3
Índice	4

Imágenes de BirdsEye y mapas personalizados de Garmin®

Puedes descargar o importar información de mapas adicional, llamada superposiciones, que se puede mostrar en el mapa. Puedes guardar las superposiciones, como BirdsEye Satellite Imagery, en tu ordenador o en tu dispositivo Garmin compatible. Puedes gestionar los datos de las superposiciones igual que otros datos, incluidas las transferencias de superposiciones de y a un dispositivo Garmin compatible y la organización de superposiciones mediante listas.

Imágenes de BirdsEye

Las imágenes de BirdsEye son imágenes de mapas de alta resolución que se pueden descargar, entre las que se incluyen las imágenes por satélite detalladas y los mapas topográficos basados en ráster. Puedes utilizar la aplicación BaseCamp™ para ver o descargar las imágenes de BirdsEye en tu ordenador y para transferirlas a tu dispositivo Garmin compatible.

Suscripciones y créditos de BirdsEye

Tu dispositivo debe tener una suscripción o unos créditos de BirdsEye activos para descargar y utilizar las imágenes de BirdsEye. Para adquirir una suscripción o unos créditos para los productos disponibles de BirdsEye en tu zona, visita garmin.com/birdseye.

Los productos BirdsEye Satellite Imagery y BirdsEye TOPO Raster ofrecen descargas de imágenes ilimitadas durante el periodo de la suscripción. La suscripción se asocia con un único dispositivo. Para los productos de suscripción, las imágenes descargadas no se pueden transferir al dispositivo una vez que caduque la suscripción.

Los productos BirdsEye Select Raster proporcionan créditos para descargas de imágenes limitadas. Cada crédito te permite descargar un kilómetro cuadrado de imágenes. Las imágenes descargadas mediante créditos no caducan y puedes transferirlas a tu dispositivo asociado con los créditos durante toda la vida útil de tu dispositivo. La cantidad de créditos incluidos varía según el producto. Todos los créditos deben utilizarse en el periodo especificado en la página del producto. Las imágenes descargadas mediante créditos se asocian con un único dispositivo y no se pueden restablecer si se borran del dispositivo o del ordenador.

Productos BirdsEye

Hay varios productos BirdsEye disponibles.

BirdsEye Satellite Imagery: ofrece imágenes por satélite detalladas de todo el mundo. Este producto proporciona un año de suscripción a descargas de imágenes ilimitadas.

BirdsEye Select Raster: proporciona mapas basados en ráster con contornos del terreno y puntos de interés. Hay imágenes disponibles para varias regiones de Europa. Este producto proporciona créditos para descargas de imágenes limitadas.

BirdsEye TOPO Raster: proporciona mapas topográficos basados en ráster del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y del Consejo Nacional de Investigación (NRC) estadounidense. Hay imágenes disponibles para Estados Unidos y Canadá. Este producto proporciona un año de suscripción a descargas de imágenes ilimitadas.

Activar productos BirdsEye mediante BaseCamp

Para poder activar productos BirdsEye mediante la aplicación BaseCamp debes registrar el dispositivo en Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Después de comprar un producto BirdsEye, debes activarlo y asociar la suscripción o los créditos con tu dispositivo. Puedes activar tu producto mediante la aplicación BaseCamp.

NOTA: si se incluye una suscripción de BirdsEye con tu dispositivo, esta ya estará asociada con él y no necesitarás activarla.

1 Ve a www.garmin.com/basecamp para descargar e instalar la aplicación BaseCamp.

NOTA: si la aplicación BaseCamp ya está instalada, es posible que tengas que actualizarla a la versión más reciente.

2 Inicia la aplicación BaseCamp y conecta el dispositivo a tu ordenador.

El nombre del dispositivo aparece en el área Biblioteca y Dispositivos.

3 Selecciona **BirdsEye > Descargar Imágenes BirdsEye**.

4 De la lista desplegable, selecciona el dispositivo que deseas asociar con la suscripción o los créditos y, a continuación, selecciona **Siguiente**.

NOTA: solo puedes asociar un dispositivo con tu producto BirdsEye. No puedes transferir la suscripción o los créditos a un dispositivo diferente una vez que hayas asociado el dispositivo. Puedes usar el BirdsEye producto en varios dispositivos si adquieres suscripciones o créditos adicionales.

5 Selecciona una opción:

- Para activar una suscripción, selecciona **¿Dónde está mi suscripción?**
- Para activar los créditos, selecciona **¿Dónde está mi crédito?**

6 Introduce tus datos de inicio de sesión de la cuenta de Garmin y selecciona **Siguiente**.

7 Selecciona el producto BirdsEye que deseas activar y, a continuación, selecciona **Activar**.

NOTA: aparecen los productos de BirdsEye que has adquirido más recientemente. Es posible que tengas que seleccionar un producto diferente en la lista desplegable.

El producto BirdsEye se activa y la suscripción o los créditos se asocian con el dispositivo. Cuando finalice la activación, podrás descargar las imágenes BirdsEye.

Descargar Imágenes BirdsEye en un ordenador Mac®

Para poder descargar y utilizar las imágenes BirdsEye, debes tener una suscripción o unos créditos activos en tu dispositivo.

Puedes descargar las imágenes BirdsEye en tu ordenador Mac y en un dispositivo de Garmin compatible.

1 Inicia la aplicación BaseCamp y conecta el dispositivo a tu ordenador.

El dispositivo aparecerá en la lista de dispositivos de BaseCamp.

NOTA: espera hasta que el dispositivo se cargue.

2 Selecciona **Mi colección** o una lista a la que se pueda añadir el archivo de imágenes descargadas.

3 Selecciona **BirdsEye > Descargar Imágenes BirdsEye**.

4 Selecciona el dispositivo de la lista desplegable.

5 Selecciona **Copiar imágenes al dispositivo al acabar la descarga** para copiar el archivo de imágenes a tu dispositivo inmediatamente después de la descarga (opcional).

6 Selecciona **Continuar**.

7 Selecciona un producto de imágenes BirdsEye.

Si tu dispositivo tiene una suscripción activa para el producto seleccionado, un mensaje confirmará tu suscripción.

Si tu dispositivo no tiene suscripción, puedes descargar vistas previas de imágenes limitadas de algunos productos. Las vistas previas de imágenes están pensadas únicamente para fines de evaluación. Solo puedes almacenar una vista previa al mismo tiempo. La vista previa existente se sobrescribe automáticamente si descargas una diferente.

8 Selecciona una opción para definir un área en el mapa para la que necesitas descargar imágenes:

- Para seleccionar un área rectangular, selecciona **Seleccionar cuadro** y arrastra para dibujar un cuadro en el mapa.
- Para seleccionar un área de estilo libre, selecciona **Seleccionar forma** y crea la forma en el mapa.

Puedes seleccionar puntos en el mapa para definir las esquinas de la forma o puedes arrastrar para dibujar los bordes de la forma.

Si el producto seleccionado requiere créditos, aparecerá el coste en créditos del área seleccionada.

9 Selecciona una opción de calidad de imagen en la lista desplegable (opcional).

Aparecerá un tamaño estimado del archivo para la calidad de imagen seleccionada. Si vas a copiar las imágenes a tu dispositivo, comprueba que este tenga suficiente espacio de almacenamiento disponible para el archivo de imágenes. Si has superado el espacio de almacenamiento disponible, puedes reducir la calidad de la imagen o el tamaño del área.

10 Selecciona **Confirmar**.

11 Si el producto seleccionado requiere créditos, introduce las credenciales de tu cuenta de Garmin para confirmar que vas a usar los créditos.

12 Introduce un nombre para el archivo de imágenes descargado (opcional).

Si está activada, la transferencia de archivos de imágenes comenzará.

Descargar Imágenes BirdsEye en un ordenador Windows®

Para poder descargar y utilizar las imágenes BirdsEye, debes tener una suscripción o unos créditos activos en tu dispositivo.

Puedes descargar las imágenes BirdsEye en tu ordenador Windows y en un dispositivo de Garmin compatible.

1 Inicia la aplicación BaseCamp y conecta el dispositivo a tu ordenador.

El dispositivo aparecerá en la lista de dispositivos de BaseCamp.

NOTA: espera hasta que la carpeta de almacenamiento interno se cargue.

2 Selecciona **Mi colección** o una lista a la que se pueda añadir el archivo de imágenes descargadas.

3 Selecciona **BirdsEye > Descargar Imágenes BirdsEye**.

4 Selecciona el dispositivo de la lista desplegable.

5 Selecciona **Siguiente**.

6 Selecciona un producto de imágenes BirdsEye en la lista desplegable.

Si tu dispositivo tiene una suscripción activa para el producto seleccionado, un mensaje confirmará tu suscripción.

Si tu dispositivo no tiene suscripción, puedes descargar vistas previas de imágenes limitadas de algunos productos. Las vistas previas de imágenes están pensadas únicamente para fines de evaluación. Solo puedes almacenar una vista previa al mismo tiempo. La vista previa existente se sobrescribe automáticamente si descargas una diferente.

7 Selecciona **Continuar**.

8 Selecciona una opción para definir un área en el mapa para la que necesitas descargar imágenes:

- Para mover el mapa a un área distinta de la que está seleccionada, selecciona  y arrastra el mapa a una ubicación distinta.
- Para acercar una sección del mapa, selecciona  y arrastra un rectángulo sobre el mapa.

• Para seleccionar un área rectangular, selecciona  y arrastra para dibujar un cuadro en el mapa.

• Para seleccionar un área de estilo libre, selecciona  y crea la forma en el mapa.

Puedes seleccionar puntos en el mapa para definir las esquinas de la forma o puedes arrastrar para dibujar los bordes de la forma.

• Para desplazarte hacia el área seleccionada actualmente en el mapa, selecciona .

Si el producto seleccionado requiere créditos, aparecerá el coste en créditos del área seleccionada.

9 Introduce un nombre para el archivo de imágenes descargado (opcional).

10 Selecciona una opción de calidad de imagen en la lista desplegable (opcional).

Aparecerá un tamaño estimado del archivo para la calidad de imagen seleccionada. Si vas a copiar las imágenes a tu dispositivo, comprueba que este tenga suficiente espacio de almacenamiento disponible para el archivo de imágenes. Si has superado el espacio de almacenamiento disponible, puedes reducir la calidad de la imagen o el tamaño del área.

11 Selecciona **Descargar**.

12 Selecciona **Copiar imágenes al dispositivo al acabar la descarga** para copiar el archivo de imágenes a tu dispositivo inmediatamente después de la descarga (opcional).

13 Si el producto seleccionado requiere créditos, introduce las credenciales de tu cuenta de Garmin para confirmar que vas a usar los créditos.

14 Selecciona **Finalizar**.

Si está activada, la transferencia de archivos de imágenes comenzará.

Envío de imágenes de BirdsEye descargadas a tu dispositivo

Para poder enviar imágenes de BirdsEye a tu dispositivo, debes descargar las imágenes en tu ordenador y tu dispositivo debe tener suficiente espacio de almacenamiento libre para el archivo de imágenes.

Puedes enviar archivos de imágenes de BirdsEye descargados a un dispositivo compatible de Garmin con una suscripción activa para ese tipo de imágenes. Los archivos de imágenes descargados mediante créditos solo pueden enviarse al dispositivo para el que se activaron y descargaron.

1 Conecta el dispositivo al ordenador.

El dispositivo aparecerá en la lista de dispositivos.

2 Haz clic con el botón derecho sobre el archivo de imágenes descargado y selecciona **Enviar a**.

3 Selecciona una carpeta en tu dispositivo y, a continuación, selecciona **Aceptar**.

Una barra de progreso indica el progreso de la transferencia de datos.

Imágenes de BirdsEye descargadas cuando la suscripción caduca

Para los productos de suscripción, las imágenes descargadas no se pueden transferir al dispositivo una vez que caduque la suscripción. Puedes seguir utilizando las imágenes guardadas en el dispositivo siempre que no las borres. Si has descargado imágenes en tu ordenador, puedes seguir viéndolas utilizando la aplicación BaseCamp, pero solo las podrás transferir a dispositivos con una suscripción activa para ese tipo de imágenes.

Las imágenes descargadas mediante créditos no caducan y puedes transferirlas a tu dispositivo asociado con los créditos durante toda la vida útil de tu dispositivo.

Eliminar imágenes de BirdsEye

AVISO

- Las imágenes borradas de BirdsEye no se pueden restablecer.
- Si borras imágenes descargadas mediante créditos, tendrás que gastar créditos adicionales para descargarlas de nuevo.
 - Si borras imágenes basadas en suscripción de tu dispositivo, no podrás volver a transferir las imágenes a tu dispositivo cuando la suscripción del dispositivo haya caducado.

Puedes utilizar la aplicación BaseCamp para borrar imágenes de BirdsEye de tu dispositivo u ordenador.

Haz clic con el botón derecho sobre las imágenes que deseas borrar y selecciona **Borrar**.

Las imágenes se borrarán de la ubicación seleccionada. Borrar imágenes de tu ordenador no las borra de tu dispositivo.

Mapas personalizados de Garmin

Los mapas personalizados de Garmin proporcionan imágenes, como fotografías por satélite, mapas de parques y otra información, que pueden mostrarse en el mapa como una superposición.

Puedes descargar mapas personalizados de Garmin del foro de mapas personalizados de Garmin o de otros sitios web.

También puedes crear tus propios mapas personalizados de Garmin. Visita garmin.com/custommaps para obtener más información.

Importar mapas personalizados de Garmin

Puedes importar mapas personalizados de Garmin, incluidos los archivos de superposición KMZ y las superposiciones KML. También puedes enviar mapas personalizados de Garmin a dispositivos compatibles de Garmin.

- 1 Descarga un archivo de mapa personalizado en tu ordenador.
- 2 Selecciona una ubicación para el archivo de mapa guardado.
- 3 Selecciona **Archivo > Importar a '[nombre]'.**
- 4 Selecciona el archivo de mapa personalizado y, a continuación, selecciona **Importar**.

El mapa personalizado se guardará como una superposición.

Visualización de superposiciones

- 1 Selecciona una superposición.
- 2 Selecciona **Ver > Mostrar en el mapa los datos seleccionados** para centrar el mapa en la superposición.
- 3 Si la superposición aparece como un contorno sin imágenes, selecciona **Ver > Mostrar superposiciones (mapas personalizados de Garmin e Imágenes BirdsEye)**.

Ocultar superposiciones

Puedes ocultar detalles en imágenes de BirdsEye, en mapas personalizados de Garmin en otras superposiciones para que aparezcan solo como contorno en el mapa.

Selecciona **Ver > Ocultar superposiciones (mapas personalizados de Garmin e Imágenes BirdsEye)**.

Cambio del orden de trazado de las superposiciones

Puedes establecer el orden de trazado de las imágenes de BirdsEye, de los mapas personalizados de Garmin y de otras superposiciones para cambiar la forma en la que estas aparecen una sobre otra en el mapa.

NOTA: esta función no está disponible para todas las superposiciones.

- 1 Haz doble clic sobre una superposición.

- 2 Utiliza la barra deslizante para ajustar el orden de trazado.**

Las superposiciones con un ajuste superior en el orden de trazado aparecerán por encima de las superposiciones con un ajuste inferior en el orden de trazado.

Índice

I

Imágenes de BirdsEye [3](#)
créditos [1](#)
suscripciones [1, 2](#)

M

mapas
Imágenes BirdsEye [1, 2](#)
Imágenes de BirdsEye [1–3](#)
personalizar [1, 3](#)
ver [3](#)

P

personalizar [3](#)

support.garmin.com