

BIRDSEYE INSTRUCTIES

Gebruikershandleiding

© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™ en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Mac® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

BirdsEye beelden en aangepaste Garmin®	
kaarten	1
BirdsEye beelden	1
BirdsEye abonnementen en credits	1
BirdsEye beelden downloaden op een Mac® computer	1
BirdsEye beelden downloaden op een Windows®	
computer	2
Gedownloade BirdsEye satellietbeelden naar uw toestel	
verzenden	2
Gedownloade BirdsEye satellietbeelden na verlopen	
abonnement	2
BirdsEye satellietbeelden verwijderen	3
Aangepaste Garmin kaarten	3
Aangepaste Garmin kaarten importeren	3
Overlays weergeven	3
Overlays verbergen	3
De tekenvolgorde voor overlays wijzigen	3
Index	4

BirdsEye beelden en aangepaste Garmin® kaarten

U kunt aanvullende kaartgegevens, overlays genaamd, downloaden of importeren en vervolgens op de kaart weergeven. U kunt de overlays, zoals BirdsEye Satellite Imagery, op uw computer of op een ondersteund Garmin toestel opslaan. U kunt overlaygegevens op dezelfde manier beheren als andere gegevens. U kunt overlays bijvoorbeeld overbrengen van en naar compatibele Garmin toestellen en in lijsten rangschikken.

BirdsEye beelden

BirdsEye beelden biedt u de mogelijkheid om kaartafbeeldingen met hoge resolutie te downloaden, zoals gedetailleerde satellietbeelden en topografische rasterkaarten. Met de BaseCamp™ toepassing kunt u BirdsEye beelden downloaden en weergeven op uw computer en overbrengen naar uw compatibele Garmin toestel.

BirdsEye abonnementen en credits

U moet voor uw toestel een actief BirdsEye abonnement of credits hebben om BirdsEye beelden te downloaden en te gebruiken. Als u een abonnement of credits wilt kopen voor BirdsEye producten die in uw regio verkrijgbaar zijn, gaat u naar garmin.com/birdseye.

BirdsEye Satellite Imagery en BirdsEye TOPO Raster producten bieden onbeperkt downloaden van beelden gedurende de looptijd van het abonnement. Per toestel is één abonnement verkrijgbaar. In het geval van een abonnement, kunt u gedownloade beelden na afloop van de abonnementsperiode niet meer overbrengen naar uw toestel.

BirdsEye Select Raster producten bieden credits voor onbeperkt downloaden van beelden. Elke credit geeft u recht op het downloaden van beelden over een oppervlak van één vierkante kilometer. Beelden die u met behulp van credits hebt gedownload, verlopen niet en kunt u overbrengen naar het toestel waaraan de credits zijn gekoppeld gedurende de hele levensduur van het toestel. Het aantal meegeleverde credits verschilt per product. Alle credits moeten worden gebruikt binnen de op de productpagina gespecificeerde termijn. Beelden gedownload met credits zijn gekoppeld aan slechts één toestel en kunnen niet worden hersteld als ze van het toestel of de computer zijn verwijderd.

BirdsEye producten

Er zijn verschillende BirdsEye producten verkrijgbaar.

BirdsEye Satellite Imagery: Gedetailleerde, wereldwijde satellietbeelden. Dit product biedt een abonnement van één jaar voor het onbeperkt downloaden van beelden.

BirdsEye Select Raster: Biedt rasterkaarten met terreincontouren en nuttige punten. Beelden beschikbaar voor verschillende regio's in Europa. Dit product biedt credits voor onbeperkt downloaden van beelden.

BirdsEye TOPO Raster: Biedt topografische rasterkaarten van de U.S. Geological Survey (USGS) en de National Research Council (NRC). Beelden beschikbaar voor de Verenigde Staten en Canada. Dit product biedt een abonnement van één jaar voor het onbeperkt downloaden van beelden.

BirdsEye producten activeren met BaseCamp

Voordat u BirdsEye producten kunt activeren met de BaseCamp toepassing, moet u uw toestel registreren via Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Na aanschaf van een BirdsEye product moet u het activeren en het abonnement of de credits koppelen aan uw toestel. U kunt uw product activeren met de BaseCamp toepassing.

OPMERKING: Als bij uw toestel een BirdsEye abonnement is geleverd, is dit al gekoppeld aan uw toestel en hoeft u het niet te activeren.

- 1 Ga naar www.garmin.com/basecamp en download en installeer de BaseCamp toepassing.

OPMERKING: Als de BaseCamp toepassing al is geïnstalleerd, moet u deze mogelijk bijwerken naar de meest recente versie.

- 2 Start de BaseCamp toepassing en verbindt het toestel met uw computer.

De naam van uw toestel wordt weergegeven in het gebied Bibliotheek en toestellen.

- 3 Selecteer **BirdsEye > Download BirdsEye beelden**.

- 4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst het toestel dat u aan het abonnement of de credits wilt koppelen en selecteer **Volgende**.

OPMERKING: U kunt slechts één toestel koppelen aan uw BirdsEye product. Na koppeling aan een toestel kunt u het abonnement of de credits niet overbrengen naar een ander toestel. U kunt het BirdsEye product op meerdere toestellen gebruiken als u extra abonnementen of credits aanschafft.

- 5 Selecteer een optie:

- Selecteer **Waar is mijn abonnement?** om een abonnement te activeren.
- Selecteer **Waar is mijn credit?** om credits te activeren.

- 6 Voer uw Garmin account-aanmeldingsgegevens in en selecteer **Volgende**.

- 7 Selecteer het te activeren BirdsEye product en vervolgens **Activeer**.

OPMERKING: Het meest recent aangeschafte BirdsEye product wordt weergegeven. U moet mogelijk een ander product selecteren in de vervolgkeuzelijst.

Het BirdsEye product is geactiveerd en het abonnement of de credits is/zijn gekoppeld aan het toestel. Na voltooiing van de activering kunt u BirdsEye beelden downloaden.

BirdsEye beelden downloaden op een Mac® computer

Voordat u BirdsEye beelden kunt downloaden en gebruiken, moet u een actief abonnement of credits hebben voor uw toestel.

U kunt BirdsEye beelden op uw Mac computer en op een compatibel Garmin toestel downloaden.

- 1 Start de BaseCamp toepassing en verbindt het toestel met uw computer.

De naam van uw toestel wordt weergegeven in de BaseCamp lijst met toestellen.

OPMERKING: Wacht tot uw toestel is geladen.

- 2 Selecteer **Mijn verzameling** of een lijst waaraan het gedownloade bestand met beelden kan worden toegevoegd.

- 3 Selecteer **BirdsEye > Download BirdsEye beelden**.

- 4 Selecteer uw toestel in de vervolgkeuzelijst.

- 5 Selecteer **BirdsEye satellietbeelden na het downloaden naar het toestel kopiëren** om het bestand met beelden direct na het downloaden naar uw toestel te kopiëren (optioneel).

- 6 Selecteer **Ga door**.

- 7 Selecteer een BirdsEye product.

Als uw toestel voor het geselecteerde product een actief abonnement heeft, ontvangt u een bericht ter bevestiging daarvan.

Als u geen abonnement hebt voor uw toestel, kunt u voor sommige producten beperkt voorbeelden van beelden downloaden. Voorbeelden van beelden zijn uitsluitend bedoeld voor evaluatie. U kunt niet meer dan één voorbeeld tegelijk opslaan. Als u een ander voorbeeld downloadt, wordt het bestaande voorbeeld automatisch overschreven.

- 8 Selecteer een optie om een gebied op de kaart te bepalen waarvoor u beelden wilt downloaden:
- Als u een rechthoekig gebied wilt selecteren, selecteert u **Selecteer vak** en tekent u door te slepen een kader op de kaart.
 - Als u een vrije vorm wilt selecteren, selecteert u **Selecteer vorm** om de vorm op de kaart te maken.

U kunt punten op de kaart selecteren om de hoeken van de vorm te bepalen of u kunt de randen van de vorm tekenen door te slepen.

Als u voor het geselecteerde product credits nodig hebt, worden de kosten daarvan voor het geselecteerde gebied in credits weergegeven.

- 9 Selecteer in de vervolgkeuzelijst de gewenste beeldkwaliteit (optioneel).

De geschatte bestandsgrootte voor de geselecteerde beeldkwaliteit wordt weergegeven. Controleer voordat u beelden naar uw toestel kopieert of uw toestel voldoende opslagruimte heeft voor het betreffende bestand. Als u de beschikbare opslagruimte hebt overschreden, kunt u de beeldkwaliteit verlagen of de afmeting van het gebied verkleinen.

- 10 Selecteer **Bevestig**.

- 11 Als u voor het geselecteerde product credits nodig hebt, voert u uw Garmin account-aanmeldingsgegevens in om het gebruik van de credits te bevestigen.

- 12 Voer een naam in voor het gedownloade bestand met beelden (optioneel).

De overdracht van het bestand wordt gestart, als deze functie is geactiveerd.

BirdsEye beelden downloaden op een Windows® computer

Voordat u BirdsEye beelden kunt downloaden en gebruiken, moet u een actief abonnement of credits hebben voor uw toestel.

U kunt BirdsEye beelden op uw Windows computer en op een compatibel Garmin toestel downloaden.

- 1 Start de BaseCamp toepassing en verbindt het toestel met uw computer.

De naam van uw toestel wordt weergegeven in de BaseCamp lijst met toestellen.

OPMERKING: Wacht totdat de interne opslagmap is geladen.

- 2 Selecteer **Mijn verzameling** of een lijst waaraan het gedownloade bestand met beelden kan worden toegevoegd.

- 3 Selecteer **BirdsEye > Download BirdsEye beelden**.

- 4 Selecteer uw toestel in de vervolgkeuzelijst.

- 5 Selecteer **Volgende**.

- 6 Selecteer een BirdsEye product in de vervolgkeuzelijst.

Als uw toestel voor het geselecteerde product een actief abonnement heeft, ontvangt u een bericht ter bevestiging daarvan.

Als u geen abonnement hebt voor uw toestel, kunt u voor sommige producten beperkt voorbeelden van beelden downloaden. Voorbeelden van beelden zijn uitsluitend bedoeld voor evaluatie. U kunt niet meer dan één voorbeeld tegelijk opslaan. Als u een ander voorbeeld downloadt, wordt het bestaande voorbeeld automatisch overschreven.

- 7 Selecteer **Ga door**.

- 8 Selecteer een optie om een gebied op de kaart te bepalen waarvoor u beelden wilt downloaden:

- Als u de kaart van het momenteel geselecteerde gebied naar een ander gebied wilt verplaatsen, selecteert u  en sleept u de kaart naar een andere locatie.

- Als u op een deel van de kaart wilt inzoomen, selecteert u  en sleept u een rechthoek over de kaart.
 - Als u een rechthoekig gebied wilt selecteren, selecteert u  en tekent u door te slepen een kader op de kaart.
 - Als u een gebied met een vrije vorm wilt selecteren, selecteert u  en tekent u een vorm op de kaart.
- U kunt punten op de kaart selecteren om de hoeken van de vorm te bepalen of u kunt de randen van de vorm tekenen door te slepen.
- Selecteer  om het geselecteerde gebied op de kaart te verplaatsen.

Als u voor het geselecteerde product credits nodig hebt, worden de kosten daarvan voor het geselecteerde gebied in credits weergegeven.

- 9 Voer een naam in voor het gedownloade bestand met beelden (optioneel).

- 10 Selecteer in de vervolgkeuzelijst de gewenste beeldkwaliteit (optioneel).

De geschatte bestandsgrootte voor de geselecteerde beeldkwaliteit wordt weergegeven. Controleer voordat u beelden naar uw toestel kopieert of uw toestel voldoende opslagruimte heeft voor het betreffende bestand. Als u de beschikbare opslagruimte hebt overschreden, kunt u de beeldkwaliteit verlagen of de afmeting van het gebied verkleinen.

- 11 Selecteer **Download**.

- 12 Selecteer **BirdsEye satellietbeelden na het downloaden naar het toestel kopiëren** om het bestand met beelden direct na het downloaden naar uw toestel te kopiëren (optioneel).

- 13 Als u voor het geselecteerde product credits nodig hebt, voert u uw Garmin account-aanmeldingsgegevens in om het gebruik van de credits te bevestigen.

- 14 Klik op **Voltooi**.

De overdracht van het bestand wordt gestart, als deze functie is geactiveerd.

Gedownloade BirdsEye satellietbeelden naar uw toestel verzenden

Voordat u BirdsEye satellietbeelden naar uw toestel kunt verzenden, moet u de beelden naar uw computer downloaden en controleren of uw toestel voldoende vrije opslagruimte heeft voor het bestand met beelden.

U kunt gedownloade BirdsEye bestanden met beelden verzenden naar een compatibel Garmin toestel waarvoor u een actief abonnement voor dat type beelden hebt. Met credits gedownloade bestanden met beelden kunnen alleen worden overgebracht naar het toestel waarvoor de credits zijn geactiveerd en gedownload.

- 1 Verbind het toestel met uw computer.

Uw toestel wordt weergegeven in de lijst met toestellen.

- 2 Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand met beelden en selecteer **Verzend naar**.

- 3 Selecteer een map op uw toestel en selecteer **OK**.

Een voortgangsbalk geeft de voortgang van de gegevensoverdracht aan.

Gedownloade BirdsEye satellietbeelden na verlopen abonnement

In het geval van een abonnement, kunt u gedownloade beelden na afloop van de abonnementsperiode niet meer overbrengen naar uw toestel. U kunt de op het toestel opgeslagen beelden blijven gebruiken, zolang u ze maar niet van het toestel verwijdt. Als u gedownloade beelden op uw computer hebt opgeslagen, kunt u deze met de toepassing BaseCamp nog steeds weergeven, maar u kunt ze alleen overbrengen naar een

toestel waarvoor u een actief abonnement voor dit type beelden hebt.

Op basis van credits gedownloadte beelden verlopen niet en kunt u overbrengen naar het toestel waaraan de credits zijn gekoppeld gedurende de hele levensduur van het toestel.

BirdsEye satellietbeelden verwijderen

LET OP

Verwijderde BirdsEye satellietbeelden kunnen niet worden hersteld.

- Als u satellietbeelden wist die u met credits hebt gedownload, moet u weer credits gebruiken om ze nogmaals te downloaden.
- Als u op abonnementbasis verkregen satellietbeelden van uw toestel hebt verwijderd, kunt u de beelden niet meer naar uw toestel overbrengen als het abonnement is verlopen.

Met de toepassing BaseCamp kunt u BirdsEye satellietbeelden van uw toestel of computer verwijderen.

Klik met de rechtermuisknop op de beelden die u wilt verwijderen en selecteer **Wis**.

De beelden worden van de geselecteerde locatie verwijderd. Als u beelden van uw computer verwijderd, worden deze niet van uw toestel verwijderd.

Aangepaste Garmin kaarten

Aangepaste Garmin kaarten zijn voorzien van beelden, zoals satellietfoto's, parkkaarten of andere informatie, die als een overlay op de kaart kunnen worden weergegeven.

U kunt aangepaste Garmin kaarten downloaden van het forum met Aangepaste Garmin kaarten of van andere websites. U kunt daarnaast ook uw eigen aangepaste Garmin kaarten maken. Ga naar garmin.com/custommaps voor meer informatie.

Aangepaste Garmin kaarten importeren

U kunt aangepaste Garmin kaarten importeren, inclusief KML-overlays en KMZ-overlay-archieven. U kunt aangepaste Garmin kaarten ook verzenden naar Garmin toestellen die deze functie ondersteunen.

- 1 Download een bestand met aangepaste kaarten naar uw computer.
- 2 Selecteer een locatie voor het opgeslagen kaartenbestand.
- 3 Selecteer **Bestand > Importeer naar '[naam]'**.
- 4 Selecteer het bestand met aangepaste kaarten en selecteer **Importeer**.

De aangepaste kaart wordt opgeslagen als een overlay.

Overlays weergeven

- 1 Selecteer een overlay.
- 2 Selecteer **Bekijk > Toon geselecteerde gegevens op kaart** om de kaart op de overlay te centreren.
- 3 Als alleen de omtrek van een overlay wordt weergegeven, selecteert u **Bekijk > Toon overlays (aangepaste Garmin kaarten en BirdsEye afbeeldingen)**.

Overlays verbergen

U kunt details in BirdsEye beelden, aangepaste Garmin kaarten en andere overlays verbergen, zodat op de kaart alleen de omtrek ervan wordt weergegeven.

Selecteer **Bekijk > Verberg overlays (aangepaste Garmin kaarten en BirdsEye afbeeldingen)**.

De tekenvolgorde voor overlays wijzigen

U kunt de tekenvolgorde instellen voor BirdsEye satellietbeelden, aangepaste Garmin kaarten en andere

overlays om de manier waarop overlays boven op elkaar op de kaart worden gepositioneerd te wijzigen.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle overlays.

- 1 Dubbelklik op een overlay.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de tekenvolgorde aan te passen.
Overlays met een hogere tekenvolgorde worden boven op overlays met een lagere tekenvolgorde weergegeven.

Index

A

aangepaste 3

B

BirdsEye beelden 3

abonnementen 1

credits 1

BirdsEye satellietbeelden 3

abonnementen 2

K

kaarten

aangepaste 1, 3

BirdsEye beelden 1–3

BirdsEye satellietbeelden 2, 3

weergeven 3

