




DĚZL™ 780

Korisnički priručnik

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

BC™, džezl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirani trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. TruckDown® je trgovački znak tvrtke TruckDown Info International, Inc. Windows® i Windows XP® registrirani su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Wi-Fi® i Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ zaštićeni su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.

Sadržaj

Početak rada	1	Traženje parkirališta za kamione	8
Pregled uređaja	1	Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije	8
Montiranje i napajanje džel uređaja u vašem vozilu	1	Upoznavanje s bojama i simbolima za parking	8
Uključivanje i isključivanje uređaja	1	Alati za pretraživanje	8
Primanje GPS signala	2	Traženje raskrižja	8
Početni zaslon	2	Traženje grada	9
Otvaranje aplikacije	2	Traženje lokacije pomoću koordinata	9
Dodavanje prečaca na početni zaslon	2	Foursquare	9
Prikaz obavijesti	2	Povezivanje s Foursquare računom	9
Ikone statusne trake	2	Pretraživanje Foursquare točaka interesa	9
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir	2	Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama	9
Podešavanje svjetline zaslona	2	Prijava putem aplikacije Foursquare	9
Profil vozila	2	TripAdvisor	9
Profil automobila	2	Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa	9
Dodavanje profila vozila	3	Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	9
Izmjenjivanje profila vozila	3	Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta	9
Mijenjanje podataka o prikolici	3	Pregled podataka o trenutnom položaju	9
Uređivanje profila vozila	3	Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima	9
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	3	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	9
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za		Dodavanje prečaca	9
vozača	3	Uklanjanje prečaca	9
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	4	Spremanje lokacija	10
Navigacija do odredišta	4	Spremanje lokacije	10
Rute	4	Spremanje trenutne lokacije	10
Pokretanje rute	4	Uređivanje spremljene lokacije	10
Postavljanje početka rute pomoću karte	4	Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	10
Prelazak na početnu točku	4	Brisanje spremljene lokacije	10
Vaša ruta na karti	4	Korištenje karte	10
Pomoć za aktivne trake	4	Alati karte	10
Pregledavanje skretanja i uputa	5	Pregledavanje alata karte	10
Prikaz cijele rute na karti	5	Omogućavanje alata karte	10
Dolazak na odredište	5	Nadolazi	10
Parkiranje u blizini odredišta	5	Prikaz nadolazećih lokacija	11
Traženje posljednjeg mjesta za parking	5	Prilagođavanje kategorija Nadolazi	11
Promjena aktivne rute	5	Simboli upozorenja	11
Dodavanje lokacije ruti	5	Upozorenja o ograničenjima	11
Oblikovanje rute	5	Upozorenja o stanju na cesti	11
Obilazak	5	Upozorenja	11
Promjena načina izračuna rute	6	Informacije o putu	11
Zaustavljanje rute	6	Prikaz podataka o putu na karti	11
Korištenje predloženih ruta	6	Prikaz stranice s informacijama o putu	11
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	6	Pregled zapisnika puta	11
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti	6	Ponovno postavljanje informacija o putovanju	11
Izbjegavanje cesta s naplatom	6	Prikaz nadolazećeg prometa	11
Izbjegavanje vinjeta	6	Prikaz prometa na karti	11
Značajke izbjegavanja ceste	6	Traženje prometnih nezgoda	12
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša	6	Prilagođavanje karte	12
Prilagođena izbjegavanja	6	Prilagođavanje slojeva karte	12
Pronalaženje i spremanje lokacija	7	Promjena podatkovnog polja karte	12
Točke interesa	7	Promjena izgleda karte	12
Pronalaženje točaka interesa za kamione	7	Live usluge, prometne informacije i funkcije	12
Pronalaženje TruckDown točaka interesa	7	pametnog telefona	12
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	7	Uparivanje telefona	12
Traženje adrese	7	Savjeti nakon uparivanja uređaja	12
Traženje lokacije prema kategoriji	7	Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja	12
Traženje unutar kategorije	7	Garmin Live usluge	13
Rezultati traženja lokacija	8	Pretplata na Garmin Live usluge	13
Rezultati traženja lokacija na karti	8	Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj	13
Promjena područja pretraživanja	8	Pametne obavijesti	13
Prilagođene točke interesa	8	Primanje pametnih obavijesti	13
Instalacija softvera POI Loader	8	Hands-free pozivanje	13
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa	8	Uspostavljanje poziva	13
Parkiralište	8	Primanje poziva	13
		Upotreba opcija za poziv u tijeku	13
		Spremanje telefonskog broja kao zadanog	13
		O bežičnim slušalicama	14

Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija	14	Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology	20
Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa sustavom Android™	14	Diagnostics and Malfunctions	20
Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za Apple® uređaj	14	Viewing Diagnostics and Malfunctions	20
Prekid veze s Bluetooth uređajem	14	Diagnostic Definitions	20
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja	14	Malfunction Definitions	21
Brisanje uparenog telefona	14	Administrator Functions	21
Promet.....	14	Adding Driver Profiles	21
Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link	14	Editing a Driver Profile	22
Omogućavanje prometnih informacija	14	Clearing Garmin eLog App Data	22
Prikaz prometa na karti	14	Glasovna naredba	22
Traženje prometnih nezgoda	14	Postavljanje fraze za buđenje	22
photoLive prometne kamere	14	Aktivacija glasovnih naredbi	22
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera	15	Savjeti za glasovne naredbe	22
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti	15	Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe	22
Spremanje prometne kamere	15	Upute za isključivanje zvuka	22
Alati za vozilo i vozača	15	Glasovno upravljanje	22
Planiranje odmora	15	Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje	22
Preporučeni odmor	15	Glasovno upravljanje	22
Pokretanje mjerača vremena za odmor	15	Savjeti za glasovno upravljanje	22
Pauziranje i ponovo postavljanje mjerača vremena za odmor	15	Korištenje aplikacija	22
Prilagođavanje sati vožnje	15	Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju	22
Prilagođavanje ograničenja sati vožnje u danu	15	Prikaz karte za kamione	23
Otprema i praćenje	15	Planer puta	23
Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje	15	Planiranje puta	23
Pokretanje sesije funkcije Otprema i praćenje	16	Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu	23
Slanje poruke o otpremi na džezl uređaj	16	Otkrivanje zanimljivosti na putovanju	23
IFTA	16	Promjena opcija rute za putovanje	23
Unos podataka o gorivu	16	Navigacija do spremljenog putovanja	23
Uređivanje podataka o gorivu	16	Uređivanje i spremanje aktivne rute	23
Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti	16	Pregled prethodnih ruta i odredišta	23
Uređivanje i izvoz putnih izvješća	16	Pregled vremenske prognoze	23
Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih izvješća	17	Pregled vremena u blizini drugog grada	24
Povijest usluge zapisivanja	17	džezl postavke	24
Dodavanje kategorija servisa	17	Postavke navigacije	24
Brisanje kategorija usluga	17	Postavke karte i vozila	24
Preimenovanje kategorija servisa	17	Postavke preferenci rute	24
Brisanje zapisa usluge	17	Postavke pomoći za vozača	24
Uređivanje zapisa servisa	17	Postavke prometa	24
Garmin eLog	17	Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije	24
Setting Up Your Garmin eLog Adapter	17	Povezivanje s bežičnom mrežom	24
Transferring Garmin eLog Data from Another Device	17	Postavke zaslona	24
Backing Up Data	17	Postavke zvuka i obavijesti	25
Restoring Data	18	Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti	25
Daily Operation Guidelines	18	Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga	25
Starting a Drive	18	Postavljanje jezika teksta	25
Garmin eLog App Overview	18	Dodavanje računala	25
Garmin eLog Map Tool Overview	18	Postavke datuma i vremena	25
Driving in a Team	19	Postavke uređaja	25
Changing Duty Status	19	Vraćanje postavki	25
Viewing Hours of Service	19	Informacije o uređaju	25
Recording Adverse Conditions	19	Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima	25
Reviewing Logs	19	Specifikacije	25
Certifying Daily Logs	19	Punjenje uređaja	25
Submitting a Daily Log	19	Održavanje uređaja	26
Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report	19	Garmin centar za podršku	26
Recording Trailers and Shipments	19	Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže	26
Roadside Inspection	20	Postupanje s uređajem	26
Viewing Inspection Information	20	Čišćenje vanjskog kućišta	26
Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	20	Čišćenje dodirnog zaslona	26
		Sprečavanje krađe	26
		Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu	26
		Ponovno postavljanje uređaja	26
		Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača	27

Skidanje nosača s vakuumskog nosača	27
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrombranskog stakla	27
Rješavanje problema	27
Vakuumski nosač pada s vjetrombranskog stakla	27
Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom vožnje	27
Uređaj ne može primiti satelitske signale	27
Uređaj se ne puni u vozilu	27
Baterija se vrlo brzo prazni	27
Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone Link	27
Dodatak	27
Pomoćne kamere	27
Povezivanje priključne pomoćne kamere	27
Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin navigacijskim uređajem	27
Prikaz pomoćne kamere	28
Povezivanje s bežičnim zaslonom	28
Upravljanje podacima	28
O memorijskim karticama	28
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	28
Priključivanje uređaja na računalo	28
Prijenos podataka s računala	28
Kupnja dodatnih karata	28
Kupnja opreme	28
Indeks	29

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže*, stranica 26).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje džezl uređaja u vašem vozilu*, stranica 1).
- Primitite GPS signale (*Primanje GPS signala*, stranica 2).
- Podesite glasnoću (*Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti*, stranica 25) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona*, stranica 2).
- Postavite profil vozila (*Dodavanje profila vozila*, stranica 3).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute*, stranica 4).

Pregled uređaja



①	Mikrofon za hands-free pozive
②	Podešavanje glasnoće
③	Tipka napajanja
④	Micro-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
⑤	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
⑥	3,5-milimetarski audiopriključak
⑦	Magnetsko sučelje nosača s 14-pinskim priključkom
⑧	Zvučnik

Montiranje i napajanje džezl uređaja u vašem vozilu

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim

uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe. Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.

OBAVIJEST

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima. Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini elektroničkih uređaja.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- Priključite kabel napajanja vozila ① u mini-USB priključak na nosaču.



- Pritišćite nosač ② na vakuumski nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.

NAPOMENA: Nosač i vakuumski nosač možda se isporučuju već sastavljeni.

Logotip Garmin® treba gledati prema gore. Nosač i vakuumski nosač najlakše se povezuju kad je ručica sa šarkom vakuumske nosača zatvorena. Nosač i vakuumski nosač usko prijanjaju jedan uz drugog i možda ćete ih morati snažno pritisnuti kako bi se povezali.

- Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad prema vjetrobranu.
- Postavite pozadinu uređaja na magnetski nosač.
- Odaberite opciju:
 - Ako vaš kabel napajanja ima priključak za napajanje u vozilu, priključite ga u utičnicu u vozilu.
 - Ako vaš kabel napajanja ima ogoljene žice za priključenje, slijedite dijagram ožičenja isporučen s kabelom kako biste kabel priključili na napajanje vozila.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.



- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.

U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.

- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključivanje**.


Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Provjerite je li ikona  prikazana u statusnoj traci, a ako nije, omogućite lokacijske usluge (*Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 25*).
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor s otvorenim pogledom na nebo, podalje od visokih zgrada i stabala.
Opcija Tražim satelite prikazuje se na vrhu navigacijske karte sve dok uređaj ne odredi vašu lokaciju.

Početni zaslon

NAPOMENA: Izgled početnog zaslona može se razlikovati ako je prilagođen.



- | | |
|---|--|
| 1 | Povucite prstom prema dolje za prikaz obavijesti. Dvopovucite prstom prema dolje za brzu promjenu postavki i svjetline pozadinskog osvjetljenja. |
| 2 | Držite za prilagodbu pozadine ili dodavanje widgeta na početni zaslon. |
| 3 | Odaberite za otvaranje skrivenog izbornika aplikacije. Skriveni izbornik aplikacije sadrži prečace do svih aplikacija instaliranih na vašem uređaju. |

Otvaranje aplikacije

Početni zaslon sadržava prečace za često upotrebljavane aplikacije. Izbornik aplikacija sadržava sve aplikacije instalirane na vaš uređaj, organizirane u dvije kartice. Kartica Navigacija sadržava Garmin aplikacije koje su korisne za navigaciju, otpremu i snimanja broja sati u pogonu. Kartica Produktivnost sadržava aplikacije korisne za komunikaciju, pregledavanje dokumenata i druge zadatke.

Odaberite opciju za pokretanje aplikacije:

- Na početnom zaslonu odaberite prečac aplikacije.
- Odaberite ikonu , odaberite karticu i odaberite aplikaciju.

Dodavanje prečaca na početni zaslon

- 1 Odaberite .
- 2 Za prikaz dodatnih aplikacija povucite prstom prema gore ili dolje.
- 3 Držite aplikaciju i povucite je na lokaciju na početnom zaslonu.

Prikaz obavijesti

- 1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.

Prikazuje se popis obavijesti.

2 Odaberite opciju:

- Za izvršavanje akcije ili pokretanje aplikacije spomenute u obavijesti, odaberite obavijest.
- Za odbacivanje obavijesti prstom povucite udesno.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.

	Lokacijske usluge su omogućene (<i>Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 25</i>).
	Omogućena je Bluetooth® tehnologija.
	Povezan s Bluetooth uređajem.
	Uređaj je povezan s Wi-Fi® mrežom (<i>Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 24</i>).
	Aktivni profil vozila. Prstom dvaput povucite prema dolje i odaberite kako biste vidjeli postavke profila vozila (<i>Profil vozila, stranica 2</i>).
	Razina baterije.

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

Podešavanje svjetline zaslona

Uređaj se koristi senzorom ambijentalnog osvjetljenja za automatsko podešavanje svjetline zaslona uvjetima u vašem vozilu. Svjetlinu možete podesiti i ručno, na ploči s obavijestima ili u izborniku postavki.

1 Odaberite opciju:

- Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
- Odaberite  > **Zaslon** > **Jačina svjetline**.

2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Profil vozila

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Aktivni profil vozila označen je ikonom u traci statusa. Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Kada aktivirate profil za kamione, uređaj na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

Profil automobila

Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen upotrebi u automobilu. Za vrijeme upotrebe profila automobila uređaj izračunava standardne rute za automobile i izrada ruta za kamione nije dostupna. Neke funkcije i postavke specifične za kamione nisu dostupne za vrijeme upotrebe profila automobila.

Dodavanje profila vozila

Možete dodati profil vozila koji uključuje težinu, dimenzije i druge karakteristike vašeg vozila.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Profil vozila** > .
 - 2 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje ravnog kamiona s fiksnim tovarnim prostorom odaberite **Kamion**.
 - Za dodavanje tegljača ili tegljača s prikolicom odaberite **Tegljač**.
 - Za dodavanje autobusa odaberite **Autobus**.
 - 3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.
- Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti dodatne pojedinosti kao što su VIN oznaka vozila ili prikolice ([Uređivanje profila vozila, stranica 3](#)).

Izmjenjivanje profila vozila

Pri svakom uključivanju uređaja od vas se traži da odaberete profil vozila. U bilo kojem trenutku možete ručno odabrati drugi profil vozila.

- 1 Odaberite opciju:
 - Dvapat povucite prema dolje s vrha zaslona i odaberite ikonu profila vozila, kao što je  ili .
 - Odaberite  > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Odaberite profil vozila.

Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.
- 3 Odaberite **Odaberite**.

Mijenjanje podataka o prikolicama

Prije promjene podataka o prikolicama morate unijeti profil vozila za tegljač ([Dodavanje profila vozila, stranica 3](#)).

Kada na tegljač prikopčate drugu prikolicu, podatke o prikolicama možete promijeniti u profilu vozila, a da pri tome ne mijenjate podatke o tegljaču. Profile često korištenih prikolica možete brzo mijenjati.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Odaberite profil tegljača koji želite koristiti s prikolicom.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za odabir nedavno korištene konfiguracije prikolice na popisu odaberite konfiguraciju prikolice.
 - Za unos nove konfiguracije prikolice odaberite **Nova konfiguracija** i unesite podatke o prikolicama.

Uređivanje profila vozila

Možete uređivati profil vozila i promijeniti podatke o vozilu ili u novi profil vozila dodati detaljne podatke kao što su VIN oznaka vozila i prikolice ili očitavanje brojača kilometara. Profil vozila možete preimenovati ili izbrisati.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a zatim odaberite polje koje želite urediti.
 - Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
 - Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite  >  > **Izbrisi**.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije ([Promet, stranica 14](#)).

Nisu dopušteni kamioni: Uređaj reproducira zvuk kada se približite cesti sa zabranom prometa za kamione.

Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može zapeti.

Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.

Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.

Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite velikoj strmini.

Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.

Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača

Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Vizualno upozorenje pojavljuje se čak i ako je zvuk onemogućen.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Pomoć za vozača** > **Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.

- Podaci o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo u stvarnom vremenu dostupni su u sklopu pretplate na Garmin Live usluge putem aplikacije Smartphone Link ([Garmin Live usluge, stranica 13](#)).
- Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.
- NAPOMENA:** U nekim regijama određeni kompleti proizvoda uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz nadogradnje koje nisu vezane za pretplatu.
- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute ([Promjena načina izračuna rute, stranica 6](#)) i postavke izbjegavanja ([Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 6](#)).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu ([Pokretanje rute, stranica 4](#)).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu ([Oblikovanje rute, stranica 5](#)).
- Ruti možete dodati više odredišta ([Dodavanje lokacije ruti, stranica 5](#)).

Pokretanje rute

- Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 7](#)).
- Odaberite lokaciju.
- Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.Alternativne rute nalaze se desno od karte.

- Za uređivanje kursa rute odaberite **Y** > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje rute, stranica 5](#)).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti ([Vaša ruta na karti, stranica 4](#)).

Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti ([Dodavanje lokacije ruti, stranica 5](#)).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- Odaberite **Prikaži kartu**.
- Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije (📍 ili plava točka).
- Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.
- Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- Odaberite **Kamo?** > **Postavi kućnu adresu**.
- Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.



①	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
②	Udaljenost do sljedeće radnje.
③	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
④	Ruta označena na karti.
⑤	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
⑥	Brzina vozila.
⑦	Naziv ceste po kojoj se krećete.
⑧	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (Promjena podatkovnog polja karte, stranica 12).
⑨	Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.



Odaberite > Posljednje mjesto.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 4*).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja (*Planiranje puta, stranica 23*).

1 Na karti odaberite > **Kamo?**

2 Potražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 7*).

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 4*).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite .

Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.

3 Odaberite lokaciju na karti.

SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .

5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

1 Na karti odaberite > **Promijeni rutu**.

SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku alata karte, možete ga dodati (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

2 Odaberite opciju:

- Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
- Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.
- Za pronalazak nove rute odaberite **Obilazak**.

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite > **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekстом na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljaju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

- naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete odabrati Da kako biste pronašli parkirališta u blizini (*Parkiranje u blizini odredišta, stranica 5*).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto.

NAPOMENA: Ova se funkcija upotrebljava samo kada se koristite profilom za automobil. Kada koristite profil za kamion, možete pretraživati parkirališta za kamione u blizini vašeg odredišta (*Traženje parkirališta za kamione, stranica 8*).

1 Odaberite opciju:

- Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Da** kako biste potražili parkirno mjesto u blizini.
- Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkirališta** i zatim odaberite > **Moje odredište**.

2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionarno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite **Idi!** > **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Zaustavljanje rute

- Na karti odaberite  > .
- Na traci s obavijestima prstom povucite prema dolje i odaberite  u obavijest **Garmin navigacija**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja, stranica 25*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 14*).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 24*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute**.
- 2 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.

 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife** > **Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Cestarine i tarife** > **Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti, a zatim odaberite **OK**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila (*Profil vozila, stranica 2*).

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.

Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Prilagođena izbjegavanja**.

- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogućiti**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite  > **Izbriši**.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik **Kamo?** pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje (*[Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7](#)*).
- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama (*[Točke interesa, stranica 7](#)*).
- Tražite odmorišta za kamione i auto servise, uključujući detaljne informacije direktorija TruckDown®, gdje je to dostupno (*[Pronalaženje točaka interesa za kamione, stranica 7](#)*).
- Pretražujte i prijavite se na Foursquare® točke interesa (*[Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 9](#)*).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate (*[Alati za pretraživanje, stranica 8](#)*).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (*[Promjena područja pretraživanja, stranica 8](#)*).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite (*[Spremanje lokacija, stranica 10](#)*).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (*[Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 9](#)*).

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pronalaženje točaka interesa za kamione

Detaljne karte učitane na uređaj sadrže točke interesa za kamione, npr. stajališta za kamione, odmarališta i stanice za vaganje kamiona.

Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Usluge za kamione**.

Pronalaženje TruckDown točaka interesa

Direktorij TruckDown prikazuje tvrtke koje pružaju usluge za kamione kao što su servisne radionice za popravak kamiona ili vulkanizeri.

Direktorij TruckDown nije dostupan u svim područjima.

- 1 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Truck Locations** i pronađite točke interesa za kamione.
 - Odaberite **Truck Services** i pronađite lokacije servisa za svoj kamion.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako bude potrebno, odaberite **Filtriraj prema ponudi i marki**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo za odmorišta za kamione.

- 4 Odaberite odredište.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.

Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite **Traženje u blizini**: kako biste promijenili područje pretraživanja (*[Promjena područja pretraživanja, stranica 8](#)*).
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije


Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.

Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.




①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② ⓘ	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
④ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
⑤ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑥ 🗺	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.

Rezultati traženja lokacija na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

U rezultatima pretraživanja odaberite 🗺. Najbliža lokacija prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne informacije o odabranoj lokaciji.



①	Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
②	Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge lokacije.
③	Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
④ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑤ 🗺	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite 📍.
- 3 Odaberite opciju.

Prilagođene točke interesa

Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.

Instalacija softvera POI Loader

Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI Loader.

- 1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Pronalaženje prilagođenih točaka interesa

Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u uređaj putem programa POI Loader (*Instalacija softvera POI Loader, stranica 8*).

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije**.
- 2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.

Parkiralište

Vaš džl uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

U nekim su područjima dostupni aktualni podaci za parkiranje dok je džl uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link. Dok uređaj prima aktualne podatke za parkiranje, možete pregledavati aktualne podatke o korištenim parkirnim mjestima.

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije. Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost aktualnih podataka za parkiranje.

Traženje parkirališta za kamione

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Truck Locations** > **Parkirališta**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište**.
- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opciono).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.

U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite ⓘ.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Gradovi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - S popisa gradova u blizini odaberite grad.
 - Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **Traženje u blizini:** (*Promjena područja pretraživanja, stranica 8*).
 - Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.

Povezivanje s Foursquare računom

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link.
- 2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite **Foursquare** > **Login**.
- 4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa.

Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Foursquare**.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite

Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

- 1 Odaberite > **Foursquare** > **Prijava**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite > **Prijava**.

TripAdvisor

Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene. TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s

rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **TripAdvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.

Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.
- 3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** > > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice**, **Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.

NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.

NAPOMENA: Kada je aktivan profil za kamione, umjesto benzinskih crpki prikazat će se opcija odmorišta za kamione. Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite .

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberite**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** > > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 7*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i** > **Spremi**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **i**.
- 5 Odaberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite **≡** > **Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 4*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Prikaži kartu**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.

- Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
- Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **A**.
- Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Q**.
- Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 4*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Promijeni rutu: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 10*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 5*).

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 11*).

Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 13*).

Otprema i praćenje: Omogućuje pokretanje i zaustavljanje dijeljenja podataka u funkciji Otprema i praćenje (*Otprema i praćenje, stranica 15*).

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 11*).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate za uslugu photoLive (*photoLive prometne kamere, stranica 14*).

Prijavi kameru: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s Smartphone Link aplikacijom.

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite **📍**.
- 2 Odaberite alat karte.

Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite **✕**.

Omogućivanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12 alata.

- 1 Na karti odaberite **📍** > **⚙️**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na znakovima na autocesti.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.

2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji prema potrebi odaberite .
- Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.

3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu kategoriju, izlaz ili grad.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

5 Odaberite **Spremi**.

Simboli upozorenja

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti, uvjete na cesti i nadolazeća mjesta vaganja.

Upozorenja o ograničenjima

	Visina
	Težina
	Težina osovine
	Duljina
	Širina
	Nisu dopušteni kamioni
	Nisu dopuštene prikolice
	Nisu dopušteni opasni materijali
	Nisu dopuštene zapaljive tvari
	Nisu dopuštene tvari koje mogu zagaditi vodu
	Nema lijevog skretanja
	Nema desnog skretanja
	Nema polukružnog skretanja

Upozorenja o stanju na cesti

	Opasnost od zapinjanja
	Bočni vjetar
	Uska cesta
	Oštar zavoj

	Strma nizbrdica
	Nisko granje

Upozorenja

	Mjesto vaganja
	Cesta nije provjerena za kamione

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte ([Omogućivanje alata karte, stranica 10](#)).

Na karti odaberite > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu ([Omogućivanje alata karte, stranica 10](#)).

1 Na karti odaberite > **Podaci o putu**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

1 Odaberite > **Navigacija** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.

2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite > **Ponovno postavljanje polja**.

3 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primiti prometne podatke ([Promet, stranica 14](#)).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite > **Promet**.

Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.

2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgodice**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Karta i vozilo** > **Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

Kako biste iskoristili maksimalni potencijal svog džel uređaja, potrebno je upariti uređaj s pametnim telefonom i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link. Aplikacija Smartphone Link vašem uređaju omogućuje primanje podataka u stvarnom vremenu, uključujući aktualne prometne informacije, podatke o korištenim parkirnim mjestima, podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine, kao i druge live usluge. Osim toga vam pruža funkcije povezivanja kao što je funkcija dijeljenja putovanja Otprema i praćenje te slanje i primanje poruka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastojevima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta ([Promet, stranica 14](#)).

Informacije o parkirnim mjestima u stvarnom vremenu: Ako je to moguće, na uređaj šalje podatke o trenutnom stanju s parkirnim mjestima ([Parkiralište, stranica 8](#)).

Garmin Live usluge: Pruža usluge koje se naplaćuju i besplatne usluge za slanje aktualnih podataka na vaš uređaj, npr. podataka o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine ili podataka o prometnim kamerama ([Garmin Live usluge, stranica 13](#)).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne meteorološke informacije i upozorenja na vaš uređaj ([Pregled vremenske prognoze, stranica 23](#)).

Otprema i praćenje: Omogućuje primanje otpreme i dijeljenje putovanja s dispečerom i odabranim kontaktima u stvarnom vremenu ([Otprema i praćenje, stranica 15](#)).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike ili vrste poruka.

Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon.

NAPOMENA: Ova funkcija ne zahtijeva vezu s aplikacijom Smartphone Link.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije pomoću navigacijskog uređaja ([Prijava putem aplikacije Foursquare, stranica 9](#)).

Uparivanje telefona

Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim mobilnim telefonom.

- 1 Svoj telefon i džel uređaj postavite na međusobnoj udaljenosti od 3 m (10 ft).
- 2 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a telefon postavite tako da je vidljiv drugim uređajima ili da ga drugi uređaji mogu otkriti.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za svoj telefon.
- 3 Na džel uređaju odaberite  > **Bluetooth**.
- 4 Pomoću prekidača uključite Bluetooth tehnologiju.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u blizini.
- 5 Odaberite svoj telefon s popisa.
- 6 Po potrebi provjerite podudara li se šifra prikazana na vašem telefonu sa šifrom prikazanom na džel uređaju.
- 7 Odaberite **Upari**.

NAPOMENA: Za prikaz kontakata i zapisnika poziva na vašem džel uređaju možda ćete morati otvoriti postavke za Bluetooth na telefonu i omogućiti dopuštenje za dijeljenje kontakata za upareni uređaj džel. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za svoj telefon.

Savjeti nakon uparivanja uređaja

- Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski povezati svaki put kad ih uključite.
- Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje glasovnih poziva.
- Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim telefonom s kojim je bio povezan.
- Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.
- Za upućivanje telefonskih poziva, u Bluetooth postavkama vašeg telefona mora biti omogućeno dopuštenje za dijeljenje kontakata za navigacijski uređaj.
- Trebate provjeriti jesu li omogućene Bluetooth funkcije koje želite upotrebljavati ([Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija, stranica 14](#)).

Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja

- 1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- 3 Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 4 Na uređaju odaberite  > **Bluetooth** > **Traženje uređaja**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.
- 5 S popisa odaberite slušalice ili telefon.

Garmin Live usluge

Prije upotrebe Garmin Live usluga, vaš uređaj mora biti povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Garmin Live usluge šalju aktualne podatke na vaš uređaj, npr. podatke o prometu, vremenskoj prognozi i kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine. Za neke je usluge potrebno plaćanje pretplate.

Neke usluge poput prognoze dostupne su kao zasebne aplikacije na uređaju. Druge usluge poput prometnih informacija poboljšavaju postojeće funkcije navigacije na vašem uređaju. Funkcije za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se simbolom Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Pretplata na Garmin Live usluge

Za neke džel Live usluge potrebno je plaćanje pretplate. U aplikaciji Smartphone Link možete kupiti lifetime pretplatu u sklopu same aplikacije. Pretplata je povezana s računom za trgovinu aplikacijama na vašem pametnom telefonu.

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite **My Account**.
Prikazat će se popis dostupnih usluga i cijena pretplata.
- 3 Odaberite uslugu.
- 4 Odaberite cijenu.
- 5 Odaberite **Subscribe**.
- 6 Za dovršetak kupovine slijedite upute na zaslonu.

Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj

Lokaciju možete tražiti putem aplikacije Smartphone Link na telefonu i zatim je poslati na svoj džel uređaj.

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pronašli lokaciju u blizini, odaberite **Find Nearby Places** i zatim unesite cijelu adresu, njen dio ili naziv mjesta.
 - Kako biste pronašli Foursquare točku interesa u blizini, odaberite **Foursquare** i zatim odaberite točku interesa s popisa.
 - Kako biste odabrali lokaciju na karti, odaberite **Pick Location** i dodirnite lokaciju na karti.
 - Za traženje adrese s popisa vaših kontakata, odaberite **Search Contacts** i odaberite ime kontakta.

Odabrana lokacija prikazuje se na karti.

- 3 Odaberite **Send**.
Aplikacija Smartphone Link šalje lokaciju na vaš džel.
- 4 Na uređaju džel odaberite opciju:
 - Kako biste pokrenuli navigaciju do lokacije, odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz pojedinosti o lokaciji ili spremanje lokacije među omiljene lokacije, odaberite **i**.
 - Kako biste prihvatili lokaciju bez pokretanja navigacije, odaberite **OK**.

Lokacija se prikazuje među nedavno pronađenim lokacijama na vašem džel uređaju.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na džel uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

Primanje pametnih obavijesti

⚠ UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš džel uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link. Kada vaš džel uređaj zaprimi obavijest od pametnog telefona, na džel statusnoj traci prikazuje se obavijest.

- Za čitanje cijele obavijesti odaberite obavijest.
NAPOMENA: Ne možete čitati pametne obavijesti dok se vozilo kreće.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reprodukcija**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za odbacivanje obavijesti povucite je ulijevo ili udesno.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kaciom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

- 1 Odaberite **☎**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za biranje broja odaberite **☎**, unesite broj telefona, a zatim odaberite **☎**.
 - Za pozivanje nedavno biranog telefonskog broja ili broja s kojeg je primljen poziv odaberite **☎** i odaberite broj.
 - Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite **☎**, a zatim odaberite kontakt.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Odbaci**.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku prikazuju se nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da odaberete **☎** na glavnom izborniku.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite **+**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **📞**.
SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
- Za korištenje tipkovnice odaberite **☎**.
- **SAVJET:** Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **🔇**.
- Za prekidanje veze odaberite **☎**.

Spremanje telefonskog broja kao zadanog

Možete spremati do tri kontakta kao zadana na tipkovnici. To vam omogućuje da brzo nazovete svoj kućni broj, članove obitelji ili kontakte koje često pozivate.

- 1 Odaberite **☎ > ☎**.
- 2 Odaberite zadani broj kao što je **Zadana postavka 1**, a zatim odaberite **OK**.
- 3 Odaberite kontakt.

O bežičnim slušalicama

Uređaj može slati zvučne navigacijske odzivnike na bežične slušalice pomoću bežične tehnologije. Više informacija potražite na <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija

Možete omogućiti ili onemogućiti hands-free pozive i Smartphone Link funkcije za upareni pametni telefon.

- 1 Odaberite  > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite  pored naziva telefona.
- 3 U odjeljku **Upotrijebi za** odaberite opciju:
 - Da biste omogućili povezivanje Smartphone Link aplikacije, odaberite **Smartphone Link**.
 - Da biste omogućili funkcije hands-free pozivanja, odaberite **Hands-free**.
- 4 Odaberite **OK**.

Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa sustavom Android™

Pomoću aplikacije Smartphone Link možete odabrati koje se vrste obavijesti pojavljuju na vašem dželu uređaju.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite .
- 3 Provjerite je li označen potvrdni okvir **Pametne obavijesti**.
- 4 U odjeljku **Obavijesti** odaberite **Postavke**.
Pojavljuje se popis kategorija obavijesti i aplikacija.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti odaberite prekidač koji se nalazi pored kategorije ili naziva aplikacije.
 - Za dodavanje aplikacije na popis odaberite **+**.

Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za Apple® uređaj

Ako ste povezani s Apple uređajem, možete filtrirati obavijesti prikazane na dželu uređaju prikazivanjem ili skrivanjem kategorija.

- 1 Odaberite  > **Pametne obavijesti** > .
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrisate s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim džel uređajem.

- 1 Odaberite  > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

Brisanje uparenog Bluetooth uređaja

Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s vašim džel uređajem. Brisanjem uparenog pametnog telefona iz džela uređaja obrišate i sve sinkronizirane kontakte iz telefonskog imenika i povijest poziva.

- 1 Odaberite  > **Bluetooth**.
- 2 Pored naziva Bluetooth uređaja odaberite  > **Zaboravi**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  > **Bluetooth**.
- 2 Pored naziva telefona odaberite  > **Zaboravi**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 24*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Uređaj prima besplatne podatke o prometu putem aplikacije Smartphone Link (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 14*).
- Svi modeli proizvoda mogu primiti podatke o prometu pomoću kabela prijemnika odaslanih prometnih informacija (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 14*). Posjetite stranicu proizvođača na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.
- Modeli proizvoda čiji naziv završava na LMT-D ili LMTD mogu primiti podatke o prometu putem ugrađenog digitalnog prijemnika prometnih informacija i isporučenog kabela napajanja u vozilu (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 14*).

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na adresi www.garmin.com/traffic.

Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link

Vaš uređaj može primiti besplatne podatke o prometu putem aplikacije Smartphone Link.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link.
- 2 Na dželu uređaju odaberite  > **Navigacija** > **Promet**, i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

photoLive prometne kamere

Prije korištenja ove funkcije morate se povezati s aplikacijom Smartphone Link i biti pretplaćeni na photoLive uslugu (*Pretplata na Garmin Live usluge, stranica 13*).

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja.

photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.

Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera

Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom vremenu. Možete i spremati prometne kamere u područjima kojima često putujete.

- 1 Odaberite > **photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**
- 3 Odaberite cestu.

- 4 Odaberite lokaciju prometne kamere.

Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.

- 5 Odaberite **Spremi** za spremanje kamere (opcionalno).
Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz snimke s kamere u sličici.

Prikaz photoLive prometnih kamera na karti

photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se nalaze na cesti ispred vas.

- 1 Na karti odaberite > **photoLive**.

Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom vremenu.

- 2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite **Lociraj kameru** kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje se nalaze u blizini (opcionalno).

Spremanje prometne kamere

- 1 Odaberite > **photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite križanje.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Alati za vozilo i vozača

Planiranje odmora

OBAVIJEST

Ovaj uređaj sam po sebi NIJE zamjena za bilježenje u zapisnik koje je u skladu s važećim zakonskim propisima. Vozači trebaju poštivati sve primjenjive propise u vezi s brojem sati u pogonu. Kada se integrira s elektroničkim uređajem za bilježenje (ELD) kompatibilnim s funkcijom Garmin eLog™, ovaj uređaj omogućuje ispunjavanje zahtjeva za odmor i bilježenje sati u vožnji. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite kupiti Garmin eLog uređaj, posjetite web-mjesto garmin.com/elog.

Kada je funkcija planiranja odmora omogućena, uređaj vas obavještava sat vremena prije predloženog vremena za odmor i prije ograničenja broja sati provedenih u vožnji te predlaže mjesta za odmor na ruti. Pomoću ove funkcije možete pratiti radne sate i na taj si način omogućiti poštivanje sigurnosnih propisa.

NAPOMENA: Funkcije planiranje odmora nisu dostupne kada koristite profil za automobil.

Preporučeni odmor

Uređaj vas obavještava kada je vrijeme za odmor i prikazuje točke interesa, tj. prijedloge mjesta za odmor duž rute.

Odaberite točku interesa s popisa predloženih mjesta za odmor.

Uređaj dodaje mjesto za odmor kao sljedeće odredište na ruti.

Pokretanje mjerača vremena za odmor

Mjerač vremena za odmor automatski se pokreće kada se vozilo kreće najmanje 8 km/h (5 mi/h) 30 sekundi. Mjerač u bilo kojem trenutku možete pokrenuti ručno.

- 1 Na karti odaberite > **Planer odmora**.
- 2 Odaberite **Pokreni mjerač vremena**.

Pauziranje i ponovo postavljanje mjerača vremena za odmor

Mjerač vremena za odmor automatski se pauzira kada je vozilo zaustavljeno tri minute ili dulje. Mjerač možete pauzirati i ručno kada se zaustavljate nakratko, npr. kada parkirate ili se zaustavljate na odmoru za kamione. Na kraju vožnje možete ručno vratiti mjerač na početnu vrijednost.

- 1 Odaberite **Zaustavi mjerač vremena**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pauziranje mjerača odaberite **Pauza**.
 - Za zaustavljanje i ponovno postavljanje mjerača odaberite **Ponovno postavljanje**.

Prilagođavanje sati vožnje

Možete prilagoditi ukupne sate vožnje kako bi se podudarali sa zapisnikom radnih sati.

- 1 Pri upotrebi funkcije planiranja odmora odaberite **Ukupni sati vožnje**.
- 2 Unesite ukupni broj sati u vožnji.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođavanje ograničenja sati vožnje u danu

Ograničenje sati vožnje u danu možete prilagoditi tako da udovoljava zakonskim uvjetima u vašem području.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Pri upotrebi funkcije planiranja odmora odaberite **Sati vožnje u danu**.
- 2 Odaberite ograničenje sati vožnje u danu za svoje područje.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Otprema i praćenje

OBAVIJEST

Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.

Funkcija Otprema i praćenje omogućuje vam dijeljenje puta s dispečerom ili kontaktima s pametnog telefona i društvenih mreža. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pratiti vašu trenutnu lokaciju, sljedeće odredište i putanju vaših nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.

Za ovu je funkciju potrebno pokrenuti aplikaciju Smartphone Link na pametnom telefonu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna kada se upotrebljava profil za automobil.

Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje

Pri prvoj upotrebi funkcije Otprema i praćenje potrebno je postaviti funkciju i poslati pozivnicu dispečeru.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link.
- 2 Na dēzl uređaju odaberite > **Otprema i praćenje**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu dēzl uređaja kako biste dovršili postupak postavljanja funkcije.

Pokretanje sesije funkcije Otprema i praćenje

OBAVIJEST

Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.

Prije početka dijeljenja potrebno je postaviti funkciju Otprema i praćenje (*Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje, stranica 15*).

Dijeljenje podataka iz funkcije Otprema i praćenje možete započeti pomoću džl uređaja ili Smartphone Link aplikacije.

- Na džl uređaju odaberite > **Otprema i praćenje** > **Početak**.
- Na karti na džl uređaju odaberite > **Otprema i praćenje** > **Početak**.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **Otprema i praćenje** > **Start Dispatch and Track**.

Poveznica koja vodi na prikaz podataka iz funkcije Otprema i praćenje objavljuje se na omogućenim računima društvenih mreža, a poruka e-pošte s tom poveznicom šalje se pozvanim kontaktima. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pritisnuti poveznicu i zatim pratiti vašu trenutnu lokaciju i putanju vaših nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.

Na statusnoj traci uređaja prikazuje se džl dok je aktivno dijeljenje podataka u funkciji Otprema i praćenje. Prikazuje se i broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj.

SAVJET: Sesija dijeljenja podataka u funkciji Otprema i praćenje zadano automatski završava nakon 24 sata. U aplikaciji Smartphone Link možete odabrati **Otprema i praćenje** > **Keep Activity Available** kako bi se produljilo trajanje sesije dijeljenja podataka u funkciji Otprema i praćenje ili u bilo kojem trenutku možete zaustaviti dijeljenje.

Zaustavljanje dijeljenja podataka u funkciji Otprema i praćenje

Dijeljenje podataka u funkciji Otprema i praćenje možete u bilo kojem trenutku zaustaviti pomoću džl uređaja ili Smartphone Link aplikacije.

- Na džl uređaju odaberite > **Otprema i praćenje** > **Zaustavi**.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **Otprema i praćenje** > **Stop Dispatch and Track**.

Gledatelji primaju poruku da je sesija funkcije Otprema i praćenje završila i više ne mogu pratiti vašu lokaciju.

Automatsko pokretanje sesije funkcije Otprema i praćenje

Možete omogućiti da uređaj automatski pokrene sesiju Otprema i praćenje pri svakom pokretanju rute.

- 1 Odaberite > **Navigacija** > **Preference rute**.
- 2 Odaberite **Automatsko pokretanje otpreme i praćenja**.

Slanje poruke o otpremi na džl uređaj

Prije slanja poruke o otpremi vozač mora postaviti funkciju Otprema i praćenje (*Postavljanje dijeljenja u funkciji Otprema i praćenje, stranica 15*).

Poruku o otpremi možete poslati izravno na džl uređaj pomoću funkcije Otprema i praćenje. To može biti korisno za slanje ažuriranih informacija vozaču.

NAPOMENA: Ova funkcija nije kompatibilna sa svim aplikacijama za dopisivanje na pametnim telefonima.

- 1 Pripremite poruku e-pošte ili tekstualnu poruku s ažuriranim informacijama o otpremi.
- 2 Umetnite riječ "dezl" bilo gdje u predmetu poruke e-pošte, u samoj poruci e-pošte ili u tekstualnoj poruci.

NAPOMENA: Za riječ "dezl" ne razlikuju se velika i mala slova.

- 3 Pošaljite poruku e-pošte ili tekstualnu poruku na vozačev pametni telefon.

Poruka se prikazuje na vozačevom džl uređaju i može se pročitati dok se vozilo kreće.

Pokretanje rute pomoću poruke o otpremi

Kada primite poruku svog dispečera, možete pokrenuti novu rutu pomoću primljene adrese, ako je dostupna.

- 1 Odaberite obavijest o poruci.
- 2 U poruci odaberite poveznicu s adresom.
Uređaj će potražiti tu adresu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Uređaj izračunava rutu do odredišta i pokreće novu sesiju funkcije Otprema i praćenje.

IFTA

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Prije upotrebe ove funkcije profil kamiona mora biti aktivan.

Možete bilježiti podatke potrebne za IFTA dokumentaciju, npr. podatke o kupljenom gorivu i prijedenoj kilometraži.

Unos podataka o gorivu

- 1 Odaberite > **IFTA** > **Na pumpi**.
- 2 Unesite cijenu goriva po galonu.
- 3 Odaberite polje **Potrošeno gorivo**.
- 4 Unesite količinu kupljenog goriva.
- 5 Po potrebi odaberite vrstu goriva:
 - Za spremanje količine u litrama odaberite **Galoni** > **Litre** > **Spremi**.
 - Za spremanje količine u galonima odaberite **Litre** > **Galoni** > **Spremi**.
- 6 Po potrebi označite potvrdni okvir **Porez uključen**.
- 7 Odaberite **Sljedeće**.
- 8 Odaberite opciju kako biste zabilježili benzinsku crpku na kojoj ste dotočili gorivo:
 - Odaberite obližnju benzinsku crpku s popisa.
 - Odaberite tekstualno polje i unesite naziv i adresu benzinske crpke.
- 9 Odaberite kupca goriva.

Uređivanje podataka o gorivu

- 1 Odaberite > **IFTA** > **Zapisnici goriva**.
- 2 Po potrebi odaberite profil vozila.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Odaberite zapis o gorivu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje informacija odaberite polje.
 - Za brisanje zapisa odaberite .

Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti

Sažetak pravne nadležnosti prikazuje podatke za svaku saveznu državu ili pokrajinu u kojima je vaše vozilo voženo, prema tromjesečjima. Sažetak pravne nadležnosti dostupan je u određenim područjima.

- 1 Odaberite > **IFTA** > **Sažetak nadležnosti**.
- 2 Prema potrebi odaberite kamion.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Za izvoz sažetka pravne nadležnosti odaberite > **Izvoz** > **OK** kako biste izvezli sažetak nadležnosti.

Uređaj će sažetak izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u mapu Reports na uređaju.

Uređivanje i izvoz putnih izvješća

- 1 U glavnom izborniku odaberite > **IFTA** > **Putna izvješća**.

- 2 Prema potrebi odaberite kamion.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Odaberite izvješće.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite > **Izbriši** i zatim označite potvrdni okvir kako biste izbrisali izvješće.
 - Odaberite > **Kombiniranje** i zatim označite potvrdne okvire za kombiniranje izvješća.
 - Odaberite > **Izvoz** > **OK**. Uređaj će izvješće izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u mapu **Reports** na uređaju.

Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih izvješća

OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Uređaj priključite na računalo.
- 2 U pregledniku datoteka na računalu idite do unutarnje memorije uređaja i otvorite mapu **Reports**.
- 3 Otvorite mapu **IFTA**.
- 4 Otvorite .csv datoteku.

Povijest usluge zapisivanja

Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati datum i očitavanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (*Dodavanje kategorija servisa, stranica 17*).

- 1 Odaberite > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **Dodavanje zapisa**.
- 4 Unesite očitavanje odometra i odaberite **Sljedeće**.
- 5 Unesite komentar (nije obavežno).
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje kategorija servisa

- 1 Odaberite > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite > **Dodavanje kategorije**.
- 3 Unesite naziv kategorije i odaberite **Gotovo**.

Brisanje kategorija usluga

Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj kategoriji.

- 1 Odaberite > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite > **Brisanje kategorije**.
- 3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Preimenovanje kategorija servisa

- 1 Odaberite > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
- 3 Odaberite > **Promjena naziva kategorije**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Brisanje zapisa usluge

- 1 Odaberite > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite > **Brisanje zapisa**.
- 4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

Uređivanje zapisa servisa

Možete urediti komentar, očitavanje odometra i datum zapisa servisa.

- 1 Odaberite > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite polje.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite **Gotovo**.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzl 780 device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzl 780 device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzl device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzl device (*Transferring Garmin eLog Data from Another Device, page 17*).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzl device, open the Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzl device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup (*Backing Up Data, page 17*).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzl device, restore the data backup (*Restoring Data, page 18*).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings** > **Back Up Data**.

- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.

- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzl is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day ([Certifying Daily Logs](#), page 19).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview




①	The name of the active driver.
	Select to change duty status.
	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 20). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzl device.
	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
	Select to view a chart of your hours of service information.
	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
	Select to add shipment or trailer information.
	Select to review log information.
②	Select to view a full-screen chart of your service hours.
③	Select to review logs for a different day.
	Select to certify your logs for the selected day.
	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
④	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
	Select to view hours of service information.
	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting  > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.



①	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 20).
②	Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status (Changing Duty Status , page 19). NOTE: You cannot change your duty status while driving.
③	Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.



From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile](#), page 22).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.

2 Select **Duty Status**.

3 Select the correct duty status for the time period.

4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.

5 If necessary, enter the location where this duty status was active.

6 Enter an annotation describing the reason for the change.

7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.

2 Select an option:

- To view a chart of your hours of service information, select .

TIP: You can select the chart to view a larger image of your information.

- To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Yes**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

1 Select **HOS** > .

2 Select a log.

3 Select an option:

- If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
- If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

1 From the Garmin eLog app, select .

2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

1 From the Garmin eLog app, select > **Create RODS Report**.

2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.

3 Select an option:

- To save the report to the internal storage of your dēzl device, select **Save Report**.
- To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

1 Select **Vehicle** > .

- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Yes**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.

- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.

- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.

- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping (*Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report*, page 19).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data (*Backing Up Data*, page 17).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 19](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select **> Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data, page 17](#)).
- 2 After the backup is complete, select **> Aplikacije > eLog > Prostor za pohranu**.
- 3 Select **Očisti podatke**.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upute i popis dostupnih naredbi.

Postavljanje fraze za buđenje

Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je Glasovna naredba.

SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.

- 1 Odaberite **> Glasovna naredba > Fraza za buđenje**.
- 2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je unesete.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Aktivacija glasovnih naredbi

Izgovorite frazu za buđenje.

Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.

- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
- Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
- Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.

Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe

Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.

- 1 Izgovorite svoju frazu za buđenje ([Postavljanje fraze za buđenje, stranica 22](#)).
- 2 Izgovorite **Traži mjesto**.
- 3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
- 4 Izgovorite broj linije.
- 5 Izgovorite **Navigiraj**.

Upute za isključivanje zvuka

Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe bez isključivanja zvukova uređaja.

- 1 Odaberite **> Glasovna naredba > Utišaj upute**.
- 2 Odaberite **Utišaj upute > Omogućeno**.

Glasovno upravljanje

U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje

Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.

- 1 Odaberite **> Glasovno upravljanje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za svaku frazu za glasovno upravljanje.

NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju naredbu s istim značenjem.

Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u onom obliku u kojem ste je snimili.

Glasovno upravljanje

- 1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije **Glasovno upravljanje**.
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Savjeti za glasovno upravljanje

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je uređaj uspješno primio naredbu.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

1 Odaberite > **Pomoć**.

Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru (*Postavljanje jezika teksta, stranica 25*).

2 Odaberite za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionally).

Prikaz karte za kamione

Na karti za kamione istaknute su prepoznate rute za kamione, poput preferiranih ruta za STAA (Surface Transportation Assistance Act), preferiranih ruta za TruckDown (TD) i ruta za prijevoz opasnih materijala koji nisu radioaktivni (NRHM). Prepoznate rute mijenjaju se u skladu s područjem i podacima karte učitanim na vašem uređaju.

Odaberite  > **Karta za kamione**.

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

1 Odaberite > **Planer puta** > **Novi put**.

2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.

3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberite**.

4 Odaberite **Odaberite odredište**.

5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberite**.

6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).

7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće** > **Spremi**.

8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

1 Odaberite > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
- Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
- Za uklanjanje lokacije odaberite .

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  > **Optimiziraj redoslijed**.

Otkrivanje zanimljivosti na putovanju

Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje možete dodati putovanju.

1 Prilikom uređivanja putovanja odaberite > **Postavke puta** > **Predloži zanimljivosti**.

2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.

3 Odaberite opciju **Odaberite** kako biste tu zanimljivost dodali svom putovanju.

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

1 Odaberite > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).

4 Odaberite > **Postavke puta**.

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 5*).
- Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 6*).

Navigacija do spremljenog putovanja

Prije početka navigacije po spremljenom putovanju aktivni profil vozila na uređaju mora se podudarati s odabranim profilom vozila za putovanje (*Promjena opcija rute za putovanje, stranica 23*). Ako se profili ne podudaraju, uređaj će zatražiti da promijenite profil vozila prije početka putovanja (*Izmjenjivanje profila vozila, stranica 3*).

1 Odaberite > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite **Idi!**.

4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremati je kao put.

1 Odaberite > **Planer puta** > **Moja aktivna ruta**.

2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.

3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja, stranica 25*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite  > **Gdje sam bio**.

Pregled vremenske prognoze

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke. Ako je vaš uređaj povezan s kablom napajanja kompatibilnim s digitalnim prometnim signalima, vaš uređaj može primati lokalne meteorološke podatke putem odašiljanog signala. U nekim se područjima meteorološki podaci mogu primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™ (*Promet, stranica 14*).

NAPOMENA: Vremenska prognoza nije dostupna u svim područjima.

1 Odaberite > **Vrijeme.**

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

1 Odaberite > **Vrijeme > Trenutna lokacija.**

2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

dězl postavke

Postavke navigacije

Odaberite  > **Navigacija.**

Profil vozila: Postavlja profil vozila za svaki kamion u kojem ćete upotrebljavati svoj uređaj.

Karta i vozilo: Postavlja razinu detalja na karti i ikonu vozila koji će se prikazivati na vašem uređaju.

Preference rute: Postavlja preference rute tijekom navigacije.

Pomoć za vozača: Postavlja upozorenja pomoći za vozača.

Promet: Postavlja detalje o prometu kojim se uređaj služi. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*[Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 6](#)*).

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Postavke karte i vozila

Odaberite  > **Navigacija > Karta i vozilo.**

Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*[Prilagođavanje slojeva karte, stranica 12](#)*).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

1 Odaberite > **Navigacija > Karta i vozilo > Moje karte.**

2 Odaberite kartu.

Postavke preferenci rute

Odaberite  > **Navigacija > Preference rute.**

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Automatsko pokretanje otpreme i praćenja: Omogućuje uređaju automatsko pokretanje sesije Otprema i praćenje pri svakom pokretanju rute.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbrisi povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Navigacija > Pomoć za vozača.**

Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za svaku vrstu upozorenja za vozača (*[Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 3](#)*).

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija > Promet.**

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Automatski automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplata: Navodi trenutne preplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*[Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 6](#)*).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije

Odaberite  > **Bluetooth.**

Povezivanje s bežičnom mrežom

1 Odaberite > **Wi-Fi.**

2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.

3 Odaberite bežičnu mrežu.

4 Po potrebi unesite šifru.

Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu lokaciju.

Postavke zaslona

Odaberite  > **Zaslon.**

Jačina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem uređaju.

Prilagodljiva svjetlina: Automatski podešava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja na temelju ambijentalnog osvjetljenja kad se uređaj ne nalazi u nosaču.

Tema: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Automatski, uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Pozadine: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.

Mirovanje: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Sanjarenje: Omogućuje ili onemogućuje čuvara zaslona za sanjarenje.

Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem uređaju.

Kad se uređaj zakrene: Omogućuje automatsko zakretanje zaslona između vodoravnog i okomitog načina prikaza na temelju orijentacije uređaja ili ostanak zaslona u trenutačnoj orijentaciji.

NAPOMENA: Dok je uređaj povezan s nosačem vozila, podržava samo vodoravnu orijentaciju.

Emitiranje: Omogućuje vam da na kompatibilnom vanjskom zaslonu bežično prikazujete sadržaj zaslona uređaja.

Postavke zvuka i obavijesti

Odaberite  > **Zvuk i obavijesti**.

Klizači za glasnoću: Postavite razine glasnoće za navigaciju, multimedijске sadržaje, pozive, alarme i obavijesti.

Ne ometaj: Postavlja pravila za automatsku funkciju bez ometanja. Ova vam funkcija omogućuje da onemogućite zvučna upozorenja tijekom specifičnih razdoblja ili događaja.

Zadana melodija zvona za obavijesti: Postavlja zadanu melodiju zvuka obavijesti na vašem uređaju.

Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti

- 1 Odaberite  > **Zvuk i obavijesti**.
- 2 Glasnoću zvuka i obavijesti podesite pomoću klizača.

Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga

Funkcija lokacijskih usluga mora biti omogućena kako bi uređaj mogao pronaći lokaciju, izračunati rute i osigurati pomoć pri navigaciji. Lokacijske usluge možete onemogućiti kako biste štedjeli bateriju ili isplanirali rutu kada se uređaj nalazi u zatvorenom prostoru, daleko od GPS signala. Kada su lokacijske usluge onemogućene, uređaj omogućuje GPS simulator koji računa i simulira rute.

- 1 Odaberite  > **Lokacija**.
- 2 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.

NAPOMENA: Za većinu upotreba ne biste trebali mijenjati postavku Način rada koja je namještena na zadanu opciju Samo uređaj. Uređaj uključuje GPS antenu visokih performansi koja osigurava najtočnije lokacijske podatke pri navigaciji.

Postavljanje jezika teksta

Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.

- 1 Odaberite  > **Jezik i unos** > **Jezik**.
- 2 Odaberite jezik.

Dodavanje računa

Kako biste sinkronizirali e-poštu, sastanke i druge podatke, na uređaj možete dodati račune.

- 1 Odaberite  > **Računi** > **Dodaj račun**.
- 2 Odaberite vrstu računa.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Postavke datuma i vremena

Odaberite  > **Datum i vrijeme**.

Automatski datum i vrijeme: Automatski postavlja vrijeme na temelju informacija s povezane mreže.

Postavi datum: Postavlja mjesec, dan i godinu na vašem uređaju.

Postavi vrijeme: Postavlja vrijeme na vašem uređaju.

Odabir vremenske zone: Postavlja vremensku zonu na vašem uređaju.

Koristi 24-satni format: Omogućuje ili onemogućuje 24-satni vremenski format.

Postavke uređaja

Odaberite  > **Više o uređaju**.

Ažuriranja sustava: Omogućuje nadogradnju karata i softvera uređaja.

Status: Prikazuje status baterije i informacije o mreži.

Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci za softver.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.

Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji hardvera i softvera.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite  > **Vrati**.

Informacije o uređaju

Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Više o uređaju** > **Pravno**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -10° do 55°C (od 14° do 131°F)
Raspon temperature za punjenje (napajanje u vozilu)	Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu pomoću dodatne opreme. AC napajanje pomoću dodatne opreme samo za kućnu ili upotrebu u uredu.
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija
Ulaz	Najviše 5 V istosmjernе struje, 2 A
Bežične frekvencije/protokoli	Wi-Fi 2,4 GHz pri +3 dBm nominalno Bluetooth 2,4 GHz

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje.

Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom*, stranica 24).

Kad je povezan s Wi-Fi mrežom uređaj automatski provjerava postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je dostupna nadogradnja.

2 Odaberite opciju:

- Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite **Dostupna je nadogradnja**.
- Da biste nadogradnje potražili ručno, odaberite > **Više o uređaju** > **Ažuriranja sustava**.

Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se poruka **Dostupna je nadogradnja**.

3 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Preuzmi**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver**.

4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

5 Pomoću USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** (*Punjenje uređaja*, stranica 25).

Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 1 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijске uređaje.

6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkažete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslona nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

1 Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje i napajanje dželi uređaja u vašem vozilu, stranica 1*).

Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom vožnje

Za najbolje rezultate nosač za vozilo trebate održavati čistim i postaviti uređaj blizu vakuumskog nosača.

Ako uređaj promijeni položaj za vrijeme vožnje, trebate izvršiti sljedeće radnje.

- Uklonite nosač za napajanje iz ručice vakuumskog nosača i krpom obrišite kuglicu i utor.
Prašina i komadići drugih materijala mogu smanjiti trenje na spoju kuglice i utora te omogućiti pomicanje spoja tijekom vožnje.
- Rotirajte ručicu sa šarkom prema vakuumskom nosaču koliko je moguće s obzirom na kut vjetrobranskog stakla.
Postavljanjem uređaja bliže vjetrobranskom staklu smanjit ćete učinak podrhtavanja i vibracije s ceste.

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li uključena funkcija lokacijskih usluga (*Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 25*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabla napajanja vozila (*Promjena osigurača kabla za napajanje u vozilu, stranica 26*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 24*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 24*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti, stranica 25*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 24*).

- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 1*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone Link

- Odaberite  > **Bluetooth**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link, a zatim odaberite  >  da biste ponovno pokrenuli Smartphone Link pozadinske usluge.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Brisanje uparenog telefona, stranica 14*) i dovršiti postupak uparivanja.

Dodatak

Pomoćne kamere

Vaš uređaj može prikazati i prikaz videozapisa s jedne ili više povezanih pomoćnih kamera.

Povezivanje priključne pomoćne kamere

Za povezivanje priključne pomoćne kamere trebate kupiti dodatni videonosač koji uključuje kompozitni priključak videoulaza od 3,5 mm. Za kupnju dodatnog nosača posjetite web-mjesto garmin.com.

Možete povezati priključnu pomoćnu kameru i vidjeti izlazni signal na zaslonu uređaja.

- 1 Zamijenite originalni nosač uređaja dodatnim videonosačem.
- 2 Priključite videokabel kamere u priključak videoulaza ① na nosaču.



Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin navigacijskim uređajem

Prije povezivanja s kamerom trebate omogućiti Wi-Fi postavku na Garmin navigacijskom uređaju.

BC 35 bežična pomoćna kamera kompatibilna je s nekim Garmin navigacijskim uređajima Android. Više informacija o kompatibilnosti uređaja potražite na web-mjestu garmin.com/bc35.

Možete upariti najviše četiri BC 35 bežične pomoćne kamere s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.

Vaš uređaj možda ne podržava BC 35 kameru bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.

- 2 Uključite Garmin navigacijski uređaj i postavite ga na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od kamere.
- 3 Odaberite  > **Stražnji prikaz**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Ako prvi put povezujete kameru s navigacijskim uređajem, odaberite **Dodavanje nove kamere**.
 - Ako s navigacijskim uređajem povezujete dodatnu kameru, odaberite **: > Odaberi kameru > Dodavanje nove kamere**.

5 Slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Kôd za uparivanje ili lozinka nalazi se na odašiljaču kamere.

Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.

Prikaz pomoćne kamere

Uređaj prikazuje videozapis s povezane pomoćne kamere na različite načine, ovisno o tome na koji je način kamera priključena na napajanje.

- 1 Odaberite opciju za prikaz videozapisa:
 - Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag (preporučeno), postavite vozilo u brzinu za vožnju unatrag.
Uređaj automatski prikazuje videozapis s pomoćne kamere.
 - Ako je kamera povezana sa stalnim izvorom napajanja, odaberite  > **Stražnji prikaz** za ručno pregledavanje kamere.
- 2 Odaberite opciju za nastavak normalnog rada uređaja:
 - Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag (preporučeno), vozilo izbacite iz brzine za vožnju unatrag. Uređaj automatski nastavlja s normalnim radom.
 - Ako je odašiljač povezan sa stalnim izvorom napajanja, odaberite  za ručno sakrivanje kamere.

Promjena kamera

Kada nekoliko pomoćnih kamera odašilje signale na vaš uređaj, možete izmjenjivati prikaze kamere.

- 1 Odaberite  > **Stražnji prikaz**.
- 2 Odaberite **: > Odaberi kameru**.
- 3 Odaberite kameru.

Pojavit će se prikaz videozapisa s kamere, a u gornjem dijelu zaslona prikazat će se naziv kamere.

Povezivanje s bežičnim zaslonom

Na kompatibilnom vanjskom zaslonu možete bežično prikazati sadržaj zaslona uređaja.

- 1 Uređaj stavite u blizinu bežičnog zaslona.
- 2 Odaberite  > **Zaslon > Emitiranje**.
- 3 Odaberite bežični zaslon.
- 4 Ako je potrebno, unesite PIN.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows® 95, 98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za

pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD® memorijske kartice kapaciteta od 4 do 64 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja, stranica 1*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Kad vaš džepni uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 28*).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte **12**
3-D prikaz karte **12**

A

adrese, traženje **7**
adverse conditions **19**
alati, karte **10**
aplikacije **2**

B

baterija
maksimiziranje **27**
problemi **27**
punjenje **1, 25, 27**
bežična kamera. *Vidi* kamere
bežične slušalice **14**
Bluetooth tehnologija **12, 13, 27**
brisanje uparenog uređaja **14**
omogućavanje **24**
prekid veze s uređajem **14**
brisanje
kategorije servisa **17**
putovi **23**
upareni Bluetooth uređaj **14**
zapis servisa **17**
Brzo pretraživanje **7**

C

cestarine, sprečavanje **6**

Č

čišćenje dodirnog zaslona **26**
čišćenje uređaja **26**

D

data
backing up **17**
restoring **18**
datoteke, prijenos **28**
diagnostics **20**
dijeljenje, Otprema i praćenje **15, 16**
direktorij s popisom usluga **7**
dodaci, prilagođene točke interesa **8**
dodatna oprema **28**
drivers **19**
adding **21**
editing **21**
driving logs **19**
duty status **19**

F

files, transferring **20**
Foursquare **9**

G

Garmin Connect **12**
Garmin Live usluge **13**
pretplata na **13**
Gdje sam? **9, 10**
geocaching **9**
glasnoća alarma **25**
glasnoća medija **25**
glasnoća obavijesti **25**
glasovna naredba **22**
aktivacija **22**
frazza za buđenje **22**
navigacija putem **22**
savjeti za upotrebu **22**
glasovni odzivnik **14**
glasovno upravljanje **22**
savjeti **22**
gorivo, stanice **9**
GPS **2**
simulator **25**

H

hands-free telefonski pozivi **14**

hours of service **17–19**
driving logs **19, 20**
duty status **19**
inspection **20**

I

ID broj **25**
ID jedinice **25**
ikone, statusna traka **2**
ikone upozorenja **11**
informacije o putu **11**
ponovno postavljanje **11**
prikaz **11**
initial setup **17**
International Fuel Tax Agreement (IFTA) **16**
izvezeni sažetci i izvješća **17**
podaci o gorivu **16**
putna izvješća **16, 17**
sažetak pravne nadležnosti **16**
isključivanje zvuka, audio **22**
izbjegavanja **6**
brisanje **7**
cesta **6**
cestarine **6**
onemogućavanje **6**
površina **6**
značajke ceste **6**
izvješća, put **16**
izvoz
putna izvješća **16**
sažetak pravne nadležnosti **16**

J

jačina zvuka **25**
jezik **25**

K

kabel za napajanje u vozilu **1**
kabeli za napajanje **25**
promjena osigurača **26**
vozilo **1**
kamera, uparivanje **27**
kamere **28**
brzina **4**
crveno svjetlo **4**
promjena **28**
sigurnosno kopiranje **28**
kamere za mjerenje brzine **4**
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo **4**
kamion
karta **23**
prikolica **3**
profili **2, 3**
točke interesa **7**
karte **4, 10, 11, 24**
alati **10**
kamion **23**
kupnja **28**
nadogradnja **26**
podatkovno polje **4, 11, 12**
prikaz ruta **4, 5**
razina pojedinosti **24**
simboli **4**
slojevi **12**
tema **24**
koordinate **9**
korisnički priručnik **22**
krađa, sprečavanje **26**
kuća
prelazak **4**
uređivanje lokacije **4**

L

Licenci ugovori za krajnjeg korisnika **25**
lokacije **7, 23**
nedavno pronađeno **9**
simulirana **25**
spremanje **10**
traženje **7, 8**
trenutno **9, 10**
lokacijske usluge **25**

M

malfunctions **20, 21**
memorijska kartica **1, 28**
umetanje **28**
microSD kartica **1, 28**
mjerač vremena **15**
montaža uređaja, vakuumski nosač **27**
montiranje uređaja **27**
automobil **1**
vakuumski nosač **1**
myTrends, rute **6**

N

način rada za spavanje **1**
nadogradnja
karte **26**
softver **26**
nadolazi **10, 11**
prilagođavanje **11**
navigacija **4, 5**
postavke **24**
nedavno pronađene lokacije **9**
nosač, skidanje **27**

O

obavijesti **2, 13, 14**
obilasci **5**
oblikovanje rute **5**
odgovaranje na pozive **13**
odredišta **23**. *Vidi* lokacije
dolazak **5**
ograničenja, vozilo **2**
operation guidelines **18**
osigurač, promjena **26**
Otprema i praćenje **15, 16**

P

parkiralište **5, 8**
posljednje mjesto **5**
photoLive **14, 15**
planer puta **23**
točke oblikovanja **23**
uređivanje puta **23**
planiranje odmora **15**
početni zaslon **2**
prilagođavanje **2**
podaci o gorivu **16**
POI Loader **8**
pomoć za aktivne trake **4**
pomoćna kamera **27, 28**. *Vidi* kamere
ponovno postavljanje
podaci o putu **11**
uređaj **26**
popis skretanja **5**
postavke **24, 25**
postavke vremena **25**
postavke zaslona **24**
postupanje s uređajem **26**
povijest putovanja **25**
povijest servisa
brisanje **17**
kategorije **17**
uređivanje **17**
zapis **17**
pozivi **13**
odgovaranje **13**
prečaci
brisanje **9**
dodavanje **2, 9**
prekid veze, Bluetooth uređaj **14**
prelazak na početnu točku **4**
prepoznavanje govora **22**
pretplate, Garmin Live usluge **13**
prikaz karte
2-D **12**
3-D **12**
prilagođene POI **8**
prilagođene točke interesa **8**
profil vozila
automobil **2**

- kamion **2, 3**
- profili
 - aktivacija **2, 3**
 - kamion **2, 3**
- prometne informacije **11, 14, 24**
 - alternativna ruta **6**
 - kamere **14, 15**
 - karta **11, 14**
 - nezgode **12, 14**
 - traženje zastoja **12, 14**
- prometne kamere, prikaz **15**
- promjena područja pretraživanja **8**
- punjenje uređaja **1, 25, 27**

R

- računalo, povezivanje **28**
- računi **25**
- raskrižja, traženje **8**
- rješavanje problema **27**
- rute **4**
 - dodavanje točke **5, 23**
 - izračun **6**
 - myTrends **6**
 - način izračuna **23**
 - oblikovanje **5**
 - pokretanje **4, 8, 16**
 - predloženo **6**
 - prikaz na karti **4, 5**
 - zaustavljanje **6**

S

- satelitski signali, primanje **2, 25**
- sažetak pravne nadležnosti **16**
- simulirane lokacije **25**
- skidanje nosača **27**
- slojevi karte, prilagođavanje **12**
- slušalice, uparivanje **12**
- služba za korisničku podršku **22**
- sljedeće skretanje **4**
- Smartphone Link **13, 14**
- softver
 - nadogradnja **26**
 - verzija **25**
- specifikacije **25**
- spremanje, trenutna lokacija **10**
- spremljene lokacije **23**
 - brisanje **10**
 - kategorije **10**
 - uređivanje **10**
- starting a drive **18**
- status, duty **19**
- svjetlina **2**

T

- telefon
 - prekid veze **14**
 - uparivanje **12, 27**
- telefonski pozivi **13**
 - biranje **13**
 - glasovno biranje **13**
 - isključivanje zvuka **13**
 - odgovaranje **13**
- tipka napajanja **1**
- točke interesa, prilagođeno **8**
- točke interesa (POI) **7, 9**
 - dodaci **8**
 - Kamioni **7**
 - POI Loader **8**
 - prilagođeno **8**
- traka za pretraživanje **7**
- traženje lokacija. **7–9, 13** *Vidi i* lokacije
 - adrese **7**
 - gradovi **9**
 - kategorije **7**
 - koordinate **9**
 - raskrižja **8**
- trenutna lokacija **9**
- TripAdvisor **9**
- truck
 - drivers **22**

- profiles **22**
- shipments **19**
- trailer **19**

U

- uparivanje **12**
 - brisanje uparenog uređaja **14**
 - prekid veze **14**
 - slušalice **12**
 - telefon **12, 27**
- upozorenja **3**
 - točke blizine **24**
 - zvuk **24**
- upozorenja za vozača **3**
- upute **5**
- upute za vožnju **5**
- uređivanje, spremjeni putovi **23**
- USB
 - hours of service, driving logs **20**
 - transferring files **20**
- usluge u hitnim slučajevima **9**

V

- vakuumski nosač **27**
- vaša trenutna lokacija **9**
- vraćanje postavki **25**
- vrijeme **23**

W

- Wi-Fi, povezivanje **24, 28**
- Wi-Fi **26**

Z

- zapisnik puta, prikaz **11**
- zaslon, svjetlina **2**
- zaslon osjetljiv na dodir **2**
- zemljopisna širina i dužina **9**
- zvuk **25**
 - točke blizine **24**

