

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ WEB ΤΟΥ GARMIN EXPLORE™

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2016 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Garmin®, the Garmin logo, Earthmate®, fēnix®, GPSMAP®, inReach®, inReach Explorer®, and inReach SE® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης.....	1
Προετοιμασία για το ταξίδι σας.....	1
Επιστροφή από το ταξίδι σας.....	1
Αρχική.....	1
Χάρτης.....	2
Τύποι χαρτών.....	2
Ζουμ στο χάρτη.....	2
Μετατόπιση του χάρτη.....	2
Μέτρηση απόστασης στο χάρτη.....	2
Η τοποθεσία σας.....	3
Η τελευταία διαδρομή.....	3
Παρακολούθηση χρήστη.....	3
Λίστα μηνυμάτων.....	3
Βιβλιοθήκη.....	3
Προβολή της βιβλιοθήκης σας στο χάρτη.....	3
Κοινοποίηση της βιβλιοθήκης σας στην ιστοσελίδα σας MapShare.....	4
Σημεία.....	4
Πορείες.....	4
Διαδρομές και δραστηριότητες.....	5
Συλλογές.....	6
Δημιουργία συλλογής.....	6
Επεξεργασία συλλογής.....	6
Προβολή συλλογής στο χάρτη.....	6
Ταξινόμηση συλλογών.....	6
Συγχρονισμός συλλογής.....	6
Κοινοποίηση συλλογών στην ιστοσελίδα σας MapShare.....	7
Φίλτρα χάρτη.....	7
Προσθήκη σελιδοδείκτη.....	7
Διαγραφή σελιδοδείκτη.....	7
Εισαγωγή δεδομένων χάρτη.....	8
Εξαγωγή δεδομένων χάρτη.....	8
Διαθεσιμότητα χάρτη.....	8
Προσθήκη χάρτη στη συσκευή σας.....	8
Προγράμματα και συσκευές.....	8
Αλλαγή προγραμμάτων.....	9
Προγράμματα Freedom.....	9
Συγχρονισμός.....	9

Συγχρονισμός δεδομένων με χρήση του Smartphone.....	9
Συγχρονισμός δεδομένων στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.....	10

Εισερχόμενα.....	10
-------------------------	-----------

Επαφές.....	10
Η επαφή σας.....	10
Προσωπικές επαφές.....	10
Προσθήκη επαφής.....	11
Επεξεργασία ή διαγραφή επαφής... ..	11

Μηνύματα.....	11
Προκαθορισμένα μηνύματα και μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας... ..	11
Επεξεργασία προκαθορισμένου μηνύματος.....	11
Γρήγορα μηνύματα κειμένου.....	11
Προσθήκη γρήγορου μηνύματος κειμένου.....	12

MapShare.....	12
MapShare.....	12
Ενεργοποίηση της λειτουργίας MapShare.....	12
Λήψη μηνυμάτων από χρήστες που βλέπουν το χάρτη σας.....	12
MapShareΡυθμίσεις.....	13
Κοινοποίηση της ιστοσελίδας σας MapShare.....	13

Λογαριασμός.....	13
Οι πληροφορίες μου.....	13
Δοκιμή της συσκευής σας.....	14

Έναρξη χρήσης

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο Garmin Explore, θα πρέπει να εξετάσετε αυτές τις ενέργειες, ώστε να μάθετε τις βασικές λειτουργίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες του ιστότοπου Garmin Explore διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού και της συσκευής σας. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας διαθέτει τεχνολογία inReach®, θα δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα υπηρεσιών.

- Παρακολούθηση της μηνιαίας χρήσης σας ([Αρχική, σελίδα 1](#)).
- Προβολή των δεδομένων της συσκευής σας στο χάρτη ([Χάρτης, σελίδα 2](#)).
- Δημιουργία σημείων και πορειών για συγχρονισμό με τη συσκευή σας ([Σημεία, σελίδα 4](#), [Πορείες, σελίδα 4](#)).
- Προβολή του ιστορικού συνομιλιών σας ([Εισερχόμενα, σελίδα 10](#)).
- Προσθήκη ατόμων στις επαφές σας, συμπεριλαμβανομένων των επαφών επείγουσας ανάγκης ([Επαφές, σελίδα 10](#)).
- Ρύθμιση των μηνυμάτων κοινοποίησης παρουσίας και των γρήγορων μηνυμάτων κειμένου ([Μηνύματα, σελίδα 11](#)).
- Ρύθμιση της ιστοσελίδας MapShare™ ([MapShare, σελίδα 12](#)).
- Συγχρονισμός της συσκευής και του smartphone σας ([Συγχρονισμός, σελίδα 9](#)).

Προετοιμασία για το ταξίδι σας

Πριν αναχωρήσετε για ένα ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι έχετε τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων επαφών (κανονικές και επείγουσας ανάγκης) και μηνυμάτων.

- Δημιουργήστε σημεία και πορείες για τον προορισμό σας ([Σημεία, σελίδα 4](#), [Πορείες, σελίδα 4](#)).
- Συγχρονίστε τις συσκευές σας, ώστε να έχουν τα πιο πρόσφατα δεδομένα ([Συγχρονισμός, σελίδα 9](#)).
- Στείλτε ένα δοκιμαστικό μήνυμα στη διεύθυνση test@inreach.garmin.com, και περιμένετε να λάβετε την απάντηση ([Δοκιμή της συσκευής σας, σελίδα 14](#)).

Επιστροφή από το ταξίδι σας

Μετά το ταξίδι σας, μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα και τις διαδρομές σας στο χάρτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σελιδοδείκτη για να αποθηκεύσετε μια προβολή του ταξιδιού σας ([Προσθήκη σελιδοδείκτη, σελίδα 7](#)).

Αρχική

Η καρτέλα αρχικής σελίδας εμφανίζει στατιστικά στοιχεία χρήσης, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τη συσκευή σας κάθε μήνα. Διαθέτει ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον ιστότοπο.

Η συνδρομή μου: Εμφανίζει το τρέχον πρόγραμμα συνδρομής σας και τη χρήση σας για το συγκεκριμένο μήνα. Τα απεσταλμένα και ληφθέντα μηνύματα προσμετρώνται στη μηνιαία κατανομή σας. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το πρόγραμμα συνδρομής σας.

Ο λογαριασμός μου: Εμφανίζει το υπόλοιπο λογαριασμού σας ή πληροφορίες για μονάδες που σας απομένουν. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και να προσθέσετε περισσότερα χρήματα στον λογαριασμό σας.

Τα στατιστικά στοιχεία μου: Εμφανίζουν τη χρήση της συσκευής για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του λογαριασμού σας, με την ημερομηνία έναρξης να αναφέρεται στο επάνω μέρος.

Συμβουλές και κόλπα: Παρουσιάζει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές και σύντομα βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας, αντικαθιστά αυτήν την ενότητα.

Διαθέσιμη ενημέρωση: Εμφανίζεται όταν υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση για μία ή περισσότερες συσκευές. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση και ένα σύνδεσμο για την εγκατάστασή της.

Χάρτης

Η καρτέλα χάρτη σάς επιτρέπει να προβάλλετε τα μηνύματά σας σε έναν παγκόσμιο χάρτη. Μπορείτε να δείτε όλα τα μέρη που έχετε επισκεφθεί.

Ο χάρτης περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Τη βιβλιοθήκη σημείων, πορειών, διαδρομών και δραστηριοτήτων σας ([Βιβλιοθήκη, σελίδα 3](#))
- Μια λίστα συλλογών ([Συλλογές, σελίδα 6](#))
- Τοπογραφικούς, εναέριους και οδικούς χάρτες με στοιχεία ελέγχου για εναλλαγή μεταξύ τους ([Τύποι χαρτών, σελίδα 2](#))
- Στοιχεία ελέγχου ζουμ με ποντίκι ή επιφάνεια αφής ([Ζουμ στο χάρτη, σελίδα 2](#))
- Στοιχεία ελέγχου για την προσθήκη νέων σημείων και πορειών ([Σημεία, σελίδα 4](#), [Πορείες, σελίδα 4](#))
- Εργαλείο μέτρησης ([Μέτρηση απόστασης στο χάρτη, σελίδα 2](#))
- Επιλογές εξαγωγής του χάρτη ως αρχείο .kml ή .gpx ([Εξαγωγή δεδομένων χάρτη, σελίδα 8](#))
- Εργαλεία για την εισαγωγή διαδρομών, αρχεία .gpx, .kml ή .kmz ([Εισαγωγή δεδομένων χάρτη, σελίδα 8](#))
- Στοιχεία ελέγχου για την επιλογή επιπλέον χαρτών για τη συλλογή σας ([Διαθεσιμότητα χάρτη, σελίδα 8](#))
- Την πιο πρόσφατη τοποθεσία σας, που επισημαίνεται με ένα βέλος με το όνομά σας δίπλα του
- Τις άλλες τοποθεσίες σας, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων και σημείων διαδρομής
- Γραμμές που συνδέουν τα σημεία σας, για να δείξουν πότε ακολουθούσατε μια διαδρομή
- Μια γραμμή κλίμακας

Τύποι χαρτών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τύπων χαρτών τοπογραφίας, OpenStreetMap, αεροφωτογραφίας και οδικού χάρτη χρησιμοποιώντας το κουμπί  στην πάνω αριστερή γωνία του χάρτη.

Οι τύποι χαρτών αλλάζουν επίσης αυτόματα όταν, κατά τη μεγέθυνση, υπερβείτε τα όρια ενός συγκεκριμένου τύπου χάρτη.

Αν επιλέξετε έναν τύπο χάρτη αλλά η μεγέθυνση που επιλέξατε για το συγκεκριμένο τύπο χάρτη είναι υπερβολική, ο χάρτης πραγματοποιεί αυτόματα σμίκρυνση.

Ζουμ στο χάρτη

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κάνετε ζουμ στο χάρτη.

- Κάντε κλικ στις επιλογές  και  για μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε ένα μεμονωμένο επίπεδο.
- Χρησιμοποιήστε τον τροχό του ποντικιού ή μια επιφάνεια αφής που υποστηρίζει τις λειτουργίες σμίκρυνσης και μεγέθυνσης.
- Κάντε διπλό κλικ με το ποντίκι για μεγέθυνση της περιοχής που επιλέξατε.

Μετατόπιση του χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής.

Μέτρηση απόστασης στο χάρτη

- 1 Στο χάρτη, κάντε κλικ στην επιλογή .
- 2 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
- 3 Επιλέξτε πρόσθετα σημεία για να δημιουργήσετε μια γραμμή.
- 4 Κάντε διπλό κλικ στο τελευταίο σημείο.
Η συνολική απόσταση εμφανίζεται πάνω από το τελευταίο σημείο.

Η τοποθεσία σας

Ο χάρτης φορτώνει νέες τοποθεσίες κάθε 5 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παρακολουθείτε κάποιον ο οποίος σχεδιάζει μια διαδρομή ή στέλνει μηνύματα, δεν χρειάζεται να ξαναφορτώσετε το χάρτη για να δείτε νέα δεδομένα.

Η τελευταία διαδρομή

Μπορείτε να προβάλετε δεδομένα σχετικά με την τελευταία διαδρομή σας.

- Το  δίπλα στο όνομα χρήστη σας επιτρέπει να αποκρύπτετε και να εμφανίζετε τα δεδομένα της τελευταίας διαδρομής του στο χάρτη.
- Το  σας επιτρέπει να παρακολουθείτε, να εντοπίζετε, να στέλνετε μήνυμα ή να στέλνετε μια τοποθεσία στο χρήστη.
- Το  σας επιτρέπει να μετακινείτε το χάρτη, ώστε να κεντράρετε στην πιο πρόσφατη τοποθεσία του χρήστη.
- Το  σας επιτρέπει να επεκτείνετε τα μηνύματα και τα σημεία διαδρομής του χρήστη στο χάρτη. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των οπτικών παραστίτων.

Παρακολούθηση χρήστη

Πριν μπορέσετε να προβάλετε αποτελέσματα παρακολούθησης και εντοπισμού στο χάρτη, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την τοποθετήσετε σε σημείο με πρόσβαση σε δορυφόρους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα χρήστη, καθώς και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης, εντοπισμού, ανταλλαγής μηνυμάτων και αποστολής τοποθεσίας.

1 Δίπλα στο όνομα χρήστη, επιλέξτε .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για παρακολούθηση σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, κάντε κλικ στην επιλογή **Παρακολ.** και πληκτρολογήστε ένα διάστημα.
- Για να προσκαλέσετε τη συσκευή του χρήστη να κάνει ring σε μία τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή **Εντοπισμ..**
- Για να στείλετε μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή **Μήνυμα**.
- Για να στείλετε μια τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποστολή**.

Λίστα μηνυμάτων

Η λίστα μηνυμάτων εμφανίζει τα πρόσφατα μηνύματα που στάλθηκαν από τη συσκευή ενός χρήστη. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή  για να δείτε περισσότερα μηνύματα.

Βιβλιοθήκη

Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία και πορείες και να τα δείτε στην καρτέλα Χάρτης. Μπορείτε να δείτε διαδρομές και δραστηριότητες στην καρτέλα Χάρτης και να τα μετατρέψετε σε διαδρομές. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητές συσκευές, μπορείτε να συγχρονίσετε τη βιβλιοθήκη με το smartphone σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να συγχρονίσετε σημεία και πορείες στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

Προβολή της βιβλιοθήκης σας στο χάρτη

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη βιβλιοθήκη σας σε ένα χάρτη. Αυτό είναι χρήσιμο, αν έχετε πολλά αντικείμενα σε μία περιοχή και πρέπει να μειώσετε τα παράσιτα στο χάρτη.

Στη λίστα βιβλιοθήκης, επιλέξτε  για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε αντικείμενα στο χάρτη.

Κοινοποίηση της βιβλιοθήκης σας στην ιστοσελίδα σας MapShare

Μπορείτε να κοινοποιήσετε τη βιβλιοθήκη σας στην ιστοσελίδα σας MapShare.

- 1 Στη λίστα βιβλιοθήκης, επιλέξτε ένα αντικείμενο.
- 2 Επιλέξτε **M** για εμφάνιση ή απόκρυψη της βιβλιοθήκης σας στην ιστοσελίδα σας MapShare.

Σημεία

Τα σημεία χρησιμοποιούνται για να επισημάνουν τοποθεσίες με ονόματα και εικονίδια.

Δημιουργία ενός σημείου

- 1 Στο χάρτη, κάντε κλικ στην επιλογή **+** .
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία στο χάρτη για το σημείο.
- 3 Εφόσον απαιτείται, επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του σημείου.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή .

Επεξεργασία λεπτομερειών σημείων

- 1 Στη λίστα σημείων, επιλέξτε ένα σημείο.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες σημείων, όπως το όνομα, το σύμβολο και τις συντεταγμένες.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή .

Επεξεργασία τοποθεσίας σημείου

- 1 Στη λίστα σημείων, επιλέξτε ένα σημείο.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Καταχωρίστε τις νέες συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
 - Σύρετε το εικονίδιο σε μια νέα τοποθεσία.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή .

Πλοήγηση σε σημείο

Κατά την πλοήγηση, η συσκευή σας και η ιστοσελίδα σας MapShare λαμβάνουν ενημερώσεις για να εμφανίζουν το σημείο στο οποίο βρίσκεστε και το σημείο στο οποίο πηγαίνετε. Έτσι, άλλοι χρήστες που παρακολουθούν το ταξίδι σας γνωρίζουν πού πηγαίνετε. Μια πορτοκαλί γραμμή υποδηλώνει τη διαδρομή που σκοπεύετε να ακολουθήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρακολούθηση MapShare είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές με τεχνολογία inReach. Για ορισμένες συσκευές, όπως οι συσκευές GPSMAP® 66i και μεταγενέστερες, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση MapShare κατά την πλοήγηση.

- 1 Από τη συσκευή σας, επιλέξτε ένα σημείο.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση**.

Πορείες

Οι πορείες παρέχουν δυνατότητες πλοήγησης στη συσκευή σας και επιτρέπουν στους χρήστες με δυνατότητα προβολής MapShare να βλέπουν πού πηγαίνετε.

Μπορείτε να δημιουργήσετε πορείες σε ορισμένες συσκευές Garmin®, όπως οι συσκευές GPSMAP 66i και μεταγενέστερες. Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία στη συσκευή σας Garmin, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο Garmin Explore ή την εφαρμογή Garmin Explore Mobile για να δημιουργήσετε μια πορεία και να τη συγχρονίσετε με τη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ορισμένες συσκευές, όπως οι συσκευές GPSMAP 66i και μεταγενέστερες, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση MapShare κατά την πλοήγηση.

Δημιουργία πορείας

- 1 Στο χάρτη, κάντε κλικ στην επιλογή .
- 2 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
- 3 Επιλέξτε πρόσθετα σημεία για να δημιουργήσετε μια γραμμή για την πορεία σας.
- 4 Κάντε διπλό κλικ στο τελευταίο σημείο για να ολοκληρώσετε την πορεία.
- 5 Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πορεία.
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή .

Πλοήγηση σε πορεία

Κατά την πλοήγηση, η συσκευή σας και η ιστοσελίδα σας MapShare λαμβάνουν ενημερώσεις για να εμφανίζουν το σημείο στο οποίο βρίσκεστε και το σημείο στο οποίο πηγαίνετε. Έτσι, άλλοι χρήστες που παρακολουθούν το ταξίδι σας γνωρίζουν πού πηγαίνετε. Μια πορτοκαλί γραμμή υποδηλώνει τη διαδρομή που σκοπεύετε να ακολουθήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρακολούθηση MapShare είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές με τεχνολογία inReach. Για ορισμένες συσκευές, όπως οι συσκευές GPSMAP 66i και μεταγενέστερες, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση MapShare κατά την πλοήγηση.

- 1 Στη συσκευή σας, επιλέξτε μια πορεία.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση**.

Διαδρομές και δραστηριότητες

Μπορείτε να προβάλετε διαδρομές που έχετε καταγράψει με τη συσκευή σας inReach. Αν αντιστοιχίσετε κάποια άλλη συσκευή Garmin με την εφαρμογή Garmin Explore, όπως ένα ρολόι fēnix®, θα μπορείτε να βλέπετε τις δραστηριότητές σας στον χάρτη. Αν αντιστοιχίσετε μια συμβατή συσκευή παρακολούθησης σκύλων Garmin με την εφαρμογή Garmin Explore, θα μπορείτε να βλέπετε τις τοποθεσίες όπου βρίσκεται ο σκύλος και τα ίχνη στον χάρτη. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις περιόδους κυνηγιού του σκύλου ως δραστηριότητες. Μπορείτε να μετατρέψετε διαδρομές ή δραστηριότητες και να τις προσθέσετε σε συλλογές.

Μετατροπή μιας διαδρομής σε πορεία

Μπορείτε να μετατρέψετε μια διαδρομή σε πορεία για μελλοντική πλοήγηση.

- 1 Στη λίστα διαδρομών, επιλέξτε μια διαδρομή.
- 2 Επιλέξτε  > **Μετατροπή σε πορεία**.
- 3 Επιλέξτε μια υφιστάμενη συλλογή ή δημιουργήστε μια νέα συλλογή ([Δημιουργία συλλογής, σελίδα 6](#)).
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διατηρήσετε την αρχική διαδρομή και να προσθέσετε τη νέα πορεία σε μια συλλογή, επιλέξτε **Δημιουργία αντιγράφου**.
 - Για να διαγράψετε την αρχική διαδρομή και να προσθέσετε τη νέα πορεία σε μια συλλογή, επιλέξτε **Διαγραφή αρχικής επιλογής**.

Μετατροπή διαδρομής για συγχρονισμό

Μπορείτε να προσδιορίσετε αν μια διαδρομή μπορεί να συγχρονιστεί με άλλες συσκευές.

- 1 Στη λίστα διαδρομών, επιλέξτε μια διαδρομή.
- 2 Επιλέξτε  > **Μετατροπή σε διαδρομή**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να εμποδίσετε τον συγχρονισμό μιας διαδρομής, επιλέξτε **Απενεργοποίηση συγχρονισμού**.
 - Για να επιτρέψετε τον συγχρονισμό μιας διαδρομής, επιλέξτε **Ενεργοποίηση συγχρονισμού**.

Το  υποδεικνύει διαδρομές που μπορούν να συγχρονιστούν. Το  υποδεικνύει διαδρομές που δεν μπορούν να συγχρονιστούν.

Μετατροπή δραστηριότητας

Μπορείτε να μετατρέψετε μια δραστηριότητα σε διαδρομή ή πορεία και να την προσθέσετε σε μια συλλογή.

- 1 Στη λίστα δραστηριοτήτων, επιλέξτε μια δραστηριότητα.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε μια υφιστάμενη συλλογή ή δημιουργήστε μια νέα συλλογή ([Δημιουργία συλλογής, σελίδα 6](#)).
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετατρέψετε τη δραστηριότητα σε διαδρομή, επιλέξτε **Μετατροπή σε διαδρομή**.
 - Για να μετατρέψετε τη δραστηριότητα σε πορεία, επιλέξτε **Μετατροπή σε πορεία**.

Συλλογές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σχετικά σημεία, πορείες, διαδρομές και ίχνη σκύλου σε συλλογές. Μπορείτε να συγχρονίσετε συλλογές με τις συσκευές σας και με την εφαρμογή Garmin Explore στο smartphone σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συλλογές δεν είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή Earthmate®. Τα δεδομένα μπορούν να συγχρονιστούν με την εφαρμογή Earthmate, αλλά δεν θα οργανωθούν σε συλλογές.

Δημιουργία συλλογής

- 1 Στη λίστα συλλογών, επιλέξτε .
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συλλογή.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για να προσθέσετε σημεία, πορείες ή διαδρομές στη συλλογή.
 - Επιλέξτε **Επιλογή όλων στο χάρτη** για να προσθέσετε όλα τα ορατά στοιχεία στο χάρτη στη συλλογή.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση συλλογής**.

Επεξεργασία συλλογής

- 1 Στη λίστα συλλογών, επιλέξτε μια συλλογή.
- 2 Επιλέξτε  ή .
- 3 Αν χρειάζεται, επεξεργαστείτε το όνομα της συλλογής.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για να προσθέσετε σημεία, πορείες ή διαδρομές στη συλλογή.
 - Επιλέξτε **Επιλογή όλων στο χάρτη** για να προσθέσετε όλα τα ορατά στοιχεία στο χάρτη στη συλλογή.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση συλλογής**.

Προβολή συλλογής στο χάρτη

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μια συλλογή σε ένα χάρτη. Αυτό είναι χρήσιμο, αν έχετε πολλά αντικείμενα σε μία περιοχή και πρέπει να μειώσετε τα παράσιτα στο χάρτη.

Στη λίστα συλλογών, επιλέξτε  για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τη συλλογή στο χάρτη.

Ταξινόμηση συλλογών

Στη λίστα συλλογών, κάντε κλικ στην επιλογή  και επιλέξτε ένα στοιχείο με το οποίο θέλετε να γίνει ταξινόμηση.

Συγχρονισμός συλλογής

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες συλλογές θα συγχρονίσετε στη συσκευή ή το smartphone σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη αν έχετε πολλά αντικείμενα στη βιβλιοθήκη σας, αλλά χρειάζεστε μόνο λίγα στη συσκευή ή το smartphone σας για ένα συγκεκριμένο ταξίδι.

- 1 Στη λίστα συλλογών, επιλέξτε μια συλλογή.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε τις συσκευές σας.
- 4 Συγχρονίστε τη συσκευή ή το smartphone σας ([Συγχρονισμός, σελίδα 9](#)).

Κοινοποίηση συλλογών στην ιστοσελίδα σας MapShare

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες συλλογές θέλετε να κοινοποιήσετε στην ιστοσελίδα σας MapShare. Ορισμένοι χρήστες χρησιμοποιούν αυτήν τη λειτουργία για σκοπούς προστασίας του απορρήτου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να μειώσετε τα παράσιτα στο χάρτη.

- 1 Στη λίστα συλλογών, επιλέξτε μια συλλογή.
- 2 Επιλέξτε  για εμφάνιση ή απόκρυψη της συλλογής στην ιστοσελίδα σας MapShare.

Φίλτρα χάρτη

Τα φίλτρα χάρτη χρησιμοποιούνται για να τροποποιήσετε την προβολή των δεδομένων, όπως διαδρομών ή μηνυμάτων στο χάρτη. Τα φίλτρα χάρτη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όταν έχετε πάρα πολλά δεδομένα για φόρτωση. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στον χάρτη, όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο σημεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα στον χάρτη για να μειώσετε την ποσότητα των δεδομένων.

Στο χάρτη, ανοίξτε τα φίλτρα χάρτη.

Σελιδοδείκτες: Σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε μια συγκεκριμένη προβολή δεδομένων στο χάρτη, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, αν επιστρέψατε πρόσφατα από μια σαββατοκυριακάτικη περιπέτεια, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος να κεντράρει στη διαδρομή σας και να ορίσετε την ημερομηνία του συγκεκριμένου Σαββατοκύριακου. Μπορείτε να επιστρέψετε στη συγκεκριμένη προβολή ανά πάσα στιγμή.

Τύποι μηνυμάτων: Σας επιτρέπουν να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε διάφορους τύπους μηνυμάτων στο χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μηνύματα SOS εμφανίζονται πάντα στο χάρτη.

Εύρος ημερομηνιών και ωρών: Σας επιτρέπει να ορίσετε το χρονικό πλαίσιο για τα δεδομένα χάρτη που θέλετε να προβάλετε. Το μενού διαθέτει ορισμένες προκαθορισμένες επιλογές, ωστόσο μπορείτε να προσδιορίσετε ένα προσαρμοσμένο εύρος.

Απαλοιφή φίλτρων: Καταργεί όλα τα φίλτρα σελιδοδεικτών, τύπου μηνυμάτων, καθώς και ημερομηνίας και ώρας από τα δεδομένα χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να καταργήσετε τα φίλτρα για να εξαγάγετε όλα τα δεδομένα χάρτη.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

- 1 Στο χάρτη, ανοίξτε τα φίλτρα χάρτη.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Διατήρηση εύρους ημερομηνιών**.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη**.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την προβολή χάρτη μετά την προσθήκη σελιδοδείκτη. Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, μπορείτε να επιλέξετε έναν υφιστάμενο σελιδοδείκτη, να προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές και να προσθέσετε ένα νέο σελιδοδείκτη. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να διαγράψετε τον προηγούμενο σελιδοδείκτη ([Διαγραφή σελιδοδείκτη, σελίδα 7](#)).

Διαγραφή σελιδοδείκτη

- 1 Στο χάρτη, ανοίξτε τα φίλτρα χάρτη.
- 2 Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.
- 3 Επιλέξτε .

Εισαγωγή δεδομένων χάρτη

Μπορείτε να εισαγάγετε διαδρομές από το λογαριασμό σας Garmin Connect™ και αρχεία GPX, KML ή KMZ από άλλη συσκευή ή εφαρμογή. Πρέπει να μετατρέψετε τα αρχεία για να τα προσθέσετε σε μια συλλογή.

- 1 Στο χάρτη, κάντε κλικ στην επιλογή .
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα αρχεία και να τα προσθέσετε σε μια συλλογή.

Εξαγωγή δεδομένων χάρτη

Μπορείτε να εξαγάγετε σημεία ή πορείες από το λογαριασμό σας ως αρχεία KML ή GPX. Αυτή η λειτουργία εξαγεί την τρέχουσα προβολή δεδομένων στον χάρτη, ώστε να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να τα χρησιμοποιήσετε σε άλλες εφαρμογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία εξαγωγής εξαγεί όλα τα δεδομένα τα οποία δεν έχουν φιλτραριστεί τη δεδομένη στιγμή. Σε αυτά περιλαμβάνονται δεδομένα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα προβολή χάρτη, όπως δεδομένα τα οποία βρίσκονται πολύ μακριά, αλλά δεν περιλαμβάνονται δεδομένα τα οποία έχουν φιλτραριστεί με σελιδοδείκτες, τύπους μηνυμάτων ή εύρος ημερομηνίας και ώρας.

- 1 Στο χάρτη, κάντε ζουμ στα δεδομένα που θέλετε να εξαγάγετε ([Ζουμ στο χάρτη, σελίδα 2](#)).
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή .
- 3 Επιλέξτε τον τύπο αρχείου.

Διαθεσιμότητα χάρτη

Οι προφορτωμένοι χάρτες έχουν ένα εικονίδιο κλειδώματος. Δεν μπορείτε να τους καταργήσετε από τη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χάρτες δεν είναι διαθέσιμοι για όλα τα μοντέλα.

Προσθήκη χάρτη στη συσκευή σας

Αν η συσκευή σας inReach Explorer®+ διαθέτει προφορτωμένους χάρτες, μπορείτε να κατεβάσετε επιπλέον χάρτες για τη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για άλλες συσκευές, όπως οι συσκευές GPSMAP 66i και μεταγενέστερες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο Garmin για την αγορά και εγκατάσταση χαρτών.

- 1 Στην καρτέλα **Χάρτης**, κάντε κλικ στην επιλογή **Λήψη περισσότερων χαρτών**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή  για να διευρύνετε περιοχές κάλυψης χάρτη, όπως ηπείρους, χώρες, νομούς ή επαρχίες.
- 3 Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο τύπο χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή σας διαθέτει περιορισμένο χώρο αποθήκευσης. Η ποσότητα χώρου αποθήκευσης που απομένει εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας και ενημερώνεται κάθε φορά που επιλέγετε περισσότερους χάρτες. Τα μεγέθη αρχείων εμφανίζονται δίπλα σε κάθε τύπο χάρτη.

Το όνομα χάρτη και το σύμβολο  γίνονται πράσινα.

- 4 Συγχρονίστε τη συσκευή σας ([Συγχρονισμός, σελίδα 9](#)).

Προγράμματα και συσκευές

Η καρτέλα προγραμμάτων και συσκευών εμφανίζει τα στοιχεία συνδρομής σας, την κατάσταση συγχρονισμού και άλλες πληροφορίες συσκευής.

Αλλαγή προγραμμάτων

Μπορείτε να προβάλετε τις συσκευές στο λογαριασμό σας, να επιλέξετε την ενεργή συλλογή σας και να επεξεργαστείτε το πρόγραμμα συνδρομής σας.

- 1 Στην καρτέλα προγραμμάτων και συσκευών, κάντε κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία > Αλλαγή προγράμματος**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα συνδρομής.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αλλαγή υπηρεσίας**.

Προγράμματα Freedom

Αν έχετε ένα πρόγραμμα Freedom, μπορείτε να αλλάξετε προγράμματα ή να αναστείλετε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, έπειτα από τις πρώτες 30 ημέρες χρήσης του προγράμματος. Αφού επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα ή αναστείλετε την υπηρεσία, ο ιστότοπος Garmin Explore σας ενημερώνει για την αλλαγή που εκκρεμεί. Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την αλλαγή που εκκρεμεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

Συγχρονισμός

Όταν πραγματοποιείτε αλλαγές σε κάποια δεδομένα στον ιστότοπο Garmin Explore, όπως ενημερώσεις σε επαφές, χάρτες, προκαθορισμένα μηνύματα και γρήγορα μηνύματα κειμένου, το  εμφανίζεται στην καρτέλα προγραμμάτων και συσκευών, υποδηλώνοντας ότι πρέπει να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων με χρήση του Smartphone

Αφού κάνετε αλλαγές στον λογαριασμό σας, μπορείτε να τις συγχρονίσετε με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για κινητά.

- 1 Από την καρτέλα **Προγράμματα και Συσκευές**, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.

Το παράθυρο Συγχρονισμός παρέχει έναν σύνδεσμο προς την κατάλληλη εφαρμογή για κινητά.

- Οι συσκευές inReach Explorer, inReach SE®, και inReach Mini συγχρονίζουν δεδομένα χρήστη, όπως σημεία, πορείες και διαδρομές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Earthmate.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή inReach Sync για να συγχρονίσετε άλλες αλλαγές, όπως τα μηνύματα.

- Άλλες συσκευές, Garmin, όπως οι συσκευές GPSMAP 66i και μεταγενέστερες με τεχνολογία inReach συγχρονίζουν δεδομένα χρήστη, όπως επαφές και μηνύματα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore ή την εφαρμογή Garmin Messenger™.

- 2 Εγκαταστήστε την εφαρμογή για κινητά στο smartphone σας και αντιστοιχίστε τη με τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση της συσκευής με την εφαρμογή για κινητά.

Η εφαρμογή για κινητά συγχρονίζει δεδομένα στη συσκευή σας αυτόματα ενώ η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη και συνδεδεμένη με το smartphone σας.

Συγχρονισμός δεδομένων στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB

Αφού επιλέξετε έναν χάρτη ή ολοκληρώσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως των επαφών ή των μηνυμάτων, πρέπει να τα συγχρονίσετε με τη συσκευή σας. Για τις υποστηριζόμενες συσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή inReach Sync για επιτραπέζιους υπολογιστές και ένα καλώδιο USB, για τον συγχρονισμό των αλλαγών. Επίσης, η συσκευή χρειάζεται την εφαρμογή inReach Sync για επιτραπέζιους υπολογιστές, προκειμένου να ενημερώσει τους χάρτες και το υλικολογισμικό της συσκευής.

Η εφαρμογή inReach Sync υποστηρίζει τις εξής συσκευές:

- inReach Explorer και inReach Explorer+
- inReach SE και inReach SE+
- inReach Mini

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express™ για να εγκαταστήσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού για τη συσκευή inReach Mini.

- Παλιότερες συσκευές inReach

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άλλες συσκευές Garmin, όπως ορισμένες συσκευές Garmin με τεχνολογία inReach, πρέπει να συγχρονιστούν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore για κινητά.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στον υπολογιστή σας.
- 2 Στην καρτέλα **Προγράμματα και Συσκευές**, κάντε κλικ στην επιλογή **Συγχρονισμός** δίπλα στη συσκευή που θέλετε να συγχρονίσετε.
- 3 Αν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή **inReach Sync**, επιλέξτε **Κατεβάστε και εγκαταστήστε το inReach Sync** και εγκαταστήστε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας.
- 4 Επιλέξτε **Εκκίνηση του inReach Sync** για να ανοίξετε την εφαρμογή.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τον συγχρονισμό.

Η εφαρμογή inReach Sync αντιγράφει τις αλλαγές και τις διαθέσιμες ενημερώσεις χαρτών και υλικολογισμικού στη συσκευή. Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής για να εφαρμοστούν οι ενημερώσεις υλικολογισμικού.

Εισερχόμενα

Η καρτέλα Εισερχόμενα εμφανίζει το ιστορικό συνομιλιών σας. Μπορείτε να προβάλετε όλα τα απεσταλμένα και ληφθέντα μηνύματα. Όταν μια τοποθεσία συσχετίζεται με ένα μήνυμα, το μήνυμα περιέχει ένα σύνδεσμο που ανοίγει το χάρτη και κεντρώνει στην τοποθεσία που συσχετίζεται με το μήνυμα.

Δεν μπορείτε να συντάξετε μηνύματα από την καρτέλα Εισερχόμενα. Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα μηνύματα ή ολόκληρες συνομιλίες.

Επαφές

Η καρτέλα Επαφές εμφανίζει τις επαφές σας και τα στοιχεία τους.

Η επαφή σας

Η δική σας επαφή αναγράφεται πάντα πρώτη στη λίστα. Τα στοιχεία επαφής σας περιλαμβάνουν τη διεύθυνση email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση inReach που σχετίζεται με το λογαριασμό σας.

Η διεύθυνση inReach (example@inreach.garmin.com) επιτρέπει σε άλλους κατόχους inReach να στέλνουν μηνύματα απευθείας σε εσάς. Αν γνωρίζετε άλλα άτομα με συσκευές inReach, μπορείτε να ανταλλάξετε διευθύνσεις και να επικοινωνείτε απευθείας μεταξύ σας με μηνύματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διεύθυνση inReach δεν αποτελεί διεύθυνση email. Οι χρήστες δεν μπορούν να στείλουν μηνύματα σε μια διεύθυνση inReach από μια διεύθυνση email πελάτη. Χρησιμοποιείται μόνο για επικοινωνία μεταξύ συσκευών.

Προσωπικές επαφές

Μπορείτε να έχετε έως 200 προσωπικές επαφές.

Προσθήκη επαφής

1 Στην καρτέλα **Επαφές**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.

2 Εισαγάγετε πληροφορίες για την επαφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα όνομα και τουλάχιστον μια διεύθυνση email, διεύθυνση inReach ή αριθμό κινητού τηλεφώνου.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Τέλος**.

Αφού προσθέσετε μια επαφή, πρέπει να συγχρονίσετε τη συσκευή ή το smartphone σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας στο πεδίο (**Συγχρονισμός, σελίδα 9**). Πρέπει να επαληθεύσετε ότι οι πληροφορίες στη συσκευή σας αντιστοιχούν στις πληροφορίες στο λογαριασμό σας.

Επεξεργασία ή διαγραφή επαφής

1 Στην καρτέλα **Επαφές**, επιλέξτε μια επαφή.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία** για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην επαφή.

3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία ή διαγραφή μιας επαφής, πρέπει να συγχρονίσετε τη συσκευή ή το smartphone σας (**Συγχρονισμός, σελίδα 9**).

Μηνύματα

Προκαθορισμένα μηνύματα και μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας

Η λειτουργία προκαθορισμένων μηνυμάτων και μηνυμάτων κοινοποίησης παρουσίας αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για την αποστολή μηνυμάτων σε μια συγκεκριμένη ομάδα παραληπτών. Τα προκαθορισμένα μηνύματα και τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας σας επιτρέπουν να κοινοποιείτε την παρουσία σας ή να ενημερώνετε άλλους χρήστες ότι είστε καλά. Μπορείτε να δημιουργήσετε τρία εξατομικευμένα προκαθορισμένα μηνύματα. Διατίθενται τρία (μη προσαρμόσιμα) μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας αντικαθιστούν τα προκαθορισμένα μηνύματα από τον Σεπτέμβριο 2022. Οι λογαριασμοί inReach που δημιουργήθηκαν πριν από αυτή την ημερομηνία θα εξακολουθούν να έχουν διαθέσιμα τα προκαθορισμένα μηνύματα, αλλά όλοι οι νέοι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία θα χρησιμοποιούν τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας.

Επεξεργασία προκαθορισμένου μηνύματος

1 Στην καρτέλα **Μηνύματα**, κάντε κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία** δίπλα στο προκαθορισμένο μήνυμα που θέλετε να αλλάξετε.

2 Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.

3 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν αρχίσετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση email που έχει προστεθεί στις επαφές σας, μπορείτε να προσθέσετε την επαφή ως παραλήπτη του προκαθορισμένου μηνύματος.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Τέλος**.

5 Συγχρονίστε τις συσκευές σας.

Το κείμενο του μηνύματος και οι παραλήπτες εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

Γρήγορα μηνύματα κειμένου

Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο χρησιμοποιώντας γρήγορα μηνύματα κειμένου αντί να συντάσσετε μηνύματα ή να απαντάτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να αποθηκεύσετε φράσεις και απαντήσεις που χρησιμοποιούνται ευρέως ως γρήγορα μηνύματα κειμένου προτού χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσετε.

Προσθήκη γρήγορου μηνύματος κειμένου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

- 1 Στην καρτέλα **Μηνύματα**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη** στη λίστα **Γρήγορα μηνύματα κειμένου**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.
- 4 Συγχρονίστε τις συσκευές σας.

MapShare

Η καρτέλα MapShare παρέχει επιλογές κοινοποίησης των πληροφοριών ταξιδιού σας στους στις επαφές σας.

MapShare: Σας επιτρέπει να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας στο χάρτη ([Ενεργοποίηση της λειτουργίας MapShare, σελίδα 12](#)).

Ρυθμίσεις MapShare: Ρυθμίζει τα δεδομένα και στοιχεία ελέγχου που θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα σας MapShare. Μπορείτε να ρυθμίσετε την πρόσβαση άλλων χρηστών μόνο με κωδικό πρόσβασης ([MapShareΡυθμίσεις, σελίδα 13](#)).

Κοινή χρήση: Σας επιτρέπει να στείλετε σε άλλους χρήστες ένα σύνδεσμο στην ιστοσελίδα σας MapShare.

MapShare

Το MapShare είναι μια ιστοσελίδα, η οποία είναι παρόμοια με την καρτέλα Χάρτης του ιστότοπου Garmin Explore, αλλά επιτρέπει σε άλλους να βλέπουν την τοποθεσία σας στον χάρτη. Μπορούν να παρακολουθούν τις διαδρομές σας σε πραγματικό χρόνο και να σας στέλνουν μηνύματα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας MapShare

Από την καρτέλα **MapShare**, επιλέξτε τον διακόπτη εναλλαγής **MapShare**.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία MapShare, εμφανίζεται ο σύνδεσμός σας. Άλλοι χρήστες μπορούν να δουν την τοποθεσία σας και όλα τα μηνύματα που δημοσιεύετε εκεί.

Επεξεργασία της διεύθυνσης MapShare

Προτού επεξεργαστείτε τη διεύθυνση MapShare, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία MapShare ([Ενεργοποίηση της λειτουργίας MapShare, σελίδα 12](#)).

Στην καρτέλα **MapShare**, κάντε κλικ στην επιλογή .

Λήψη μηνυμάτων από χρήστες που βλέπουν το χάρτη σας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις MapShare > Επιτρέψτε σε όσους βλέπουν το χάρτη να σας στείλουν μηνύματα**.

MapShareΡυθμίσεις

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ιστοσελίδα σας MapShare ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως ρύθμιση κωδικού πρόσβασης, ενεργοποίηση στοιχείων ελέγχου χρηστών με δικαιώματα προβολής, εμφάνιση σημείων.

Name & Description: Σας επιτρέπει να δίνετε ένα όνομα και μια σύντομη περιγραφή στο ταξίδι σας.

Μπορείτε να περιγράψετε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα την οποία πρόκειται να ξεκινήσετε, παρέχοντας στους χρήστες με δικαιώματα προβολής ορισμένες πληροφορίες.

Κωδικός πρόσβασης: Ορίζει έναν κωδικό πρόσβασης για περιορισμό της πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης περιλαμβάνεται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κοινοποίησης από τον ιστότοπο ή από τη συσκευή και την εφαρμογή για κινητές συσκευές. Μπορείτε να καταργήσετε τη δημόσια πρόσβαση μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού.

Επιτρέψτε σε όσους βλέπουν το χάρτη να σας στείλουν μηνύματα: Σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα που αποστέλλονται από χρήστες που βλέπουν τον χάρτη όταν επισκέπτονται την ιστοσελίδα MapShare. Η περιορισμένη δυνατότητα χρήσης αυτής της λειτουργίας εμποδίζει τους χρήστες να επηρεάσουν το μηνιαίο πρόγραμμα συνδρομής σας.

Επιτρέψτε σε όσους βλέπουν το χάρτη να σας εντοπίσουν.: Επιτρέπει σε όσους βλέπουν τον χάρτη να στείλουν αίτημα για προβολή της τοποθεσίας σας, ακόμη και αν δεν την έχετε κοινοποιήσει.

Εμφάνιση στο MapShare των σημείων που δημιουργήθηκαν στην πράξη.: Σας επιτρέπει να εμφανίζετε σημεία που έχουν δημιουργηθεί σε μια συσκευή στο πεδίο της δικής σας ιστοσελίδας MapShare.

Κοινοποίηση της ιστοσελίδας σας MapShare

Μπορείτε να κοινοποιήσετε ένα σύνδεσμο στην ιστοσελίδα σας MapShare. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα κείμενο, καθώς και πληροφορίες για το σύνδεσμο, στο τέλος του μηνυματός σας.

Στην καρτέλα **MapShare**, επιλέξτε **Email** από τη λίστα κοινοποίησης.

Λογαριασμός

Η καρτέλα Λογαριασμός εμφανίζει τα στοιχεία λογαριασμού σας και πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή της συσκευής σας.

Οι πληροφορίες μου: Εμφανίζει πληροφορίες και προτιμήσεις λογαριασμού (*Οι πληροφορίες μου, σελίδα 13*).

Λειτουργία εμφάνισης: Ορίζει την έκδοση συντεταγμένων και τις μονάδες μέτρησης της απόστασης.

Δοκιμή: Παρέχει οδηγίες σχετικά με τη δοκιμή της συσκευής σας (*Δοκιμή της συσκευής σας, σελίδα 14*).

Οι πληροφορίες μου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά στοιχεία σας, καθώς και τις επαφές επείγουσας ανάγκης. Τα στοιχεία σας και οι επαφές επείγουσας ανάγκης πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένα.

Μπορείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες τιμολόγησης, όπως τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Όταν ταξιδεύετε για μεγάλες περιόδους, μπορείτε να προπληρώσετε υπηρεσίες, ώστε να αποφύγετε τη διακοπή κάλυψης λόγω λήξης ή κλειδώματος της πιστωτικής κάρτας ή λόγω έκδοσης νέου αριθμού.

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ορισμένες προσαρμογές στα μηνύματα SMS που λαμβάνουν οι παραλήπτες σας από τη συσκευή σας. Για παραλήπτες των οποίων τα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση σε ιστοσελίδα, μπορείτε να στείλετε τις συντεταγμένες σας ως κείμενο εντός του μηνύματος. Μπορείτε να αποκρύψετε το σύνδεσμο αν δεν θέλετε να γνωστοποιήσετε την τοποθεσία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αποκρύψετε το όνομά σας για να εξοικονομήσετε χώρο στο μήνυμα και να αποφύγετε την επανάληψη για τον παραλήπτη.

Δοκιμή της συσκευής σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να διενεργήσετε μια δοκιμή της συσκευής σας πριν ξεκινήσετε τη διαδρομή σας. Επιτρέπονται έως πέντε δωρεάν δοκιμαστικά μηνύματα ανά μήνα.

- 1 Στην καρτέλα λογαριασμού, κάντε κλικ στην επιλογή **Δοκιμή**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

