

GARMIN EXPLORE™ WEB-POMOĆ

Korisnički priručnik

© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, the Garmin logo, Earthmate®, fēnix®, GPSMAP®, inReach®, inReach Explorer®, and inReach SE® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Sadržaj

Početak rada.....	1	Sinkronizacija podataka na račun s pomoću USB kabela.....	9
Priprema za putovanje.....	1	Primljene.....	9
Povratak s putovanja.....	1	Kontakti.....	9
Početna stranica.....	1	Vaš kontakt.....	9
Karta.....	2	Osobni kontakti.....	9
Vrste karata.....	2	Dodavanje kontakta.....	10
Zumiranje karte.....	2	Uređivanje ili brisanje kontakta.....	10
Pomicanje karte.....	2	Poruke.....	10
Mjerenje udaljenosti na karti.....	2	Zadane i prethodno definirane poruke.....	10
Vaša lokacija.....	2	Uređivanje zadane poruke.....	10
Najnoviji trag.....	3	Brze tekstne poruke.....	10
Nadzor korisnika.....	3	Dodavanje brze tekstne poruke.....	10
Popis poruka.....	3	MapShare.....	11
Biblioteka.....	3	MapShare.....	11
Prikaz biblioteke na karti.....	3	Omogućivanje značajke MapShare.....	11
Dijeljenje biblioteke na vašoj MapShare web-stranici.....	3	Primanje poruka od ljudi koji pregledavaju kartu.....	11
Točke.....	3	MapShare postavke.....	11
Rute.....	4	Dijeljenje vaše MapShare web-stranice.....	11
Tragovi i aktivnosti.....	5	Račun.....	12
Zbirke.....	5	Moje informacije.....	12
Stvaranje zbirke.....	5	Testiranje uređaja.....	12
Uređivanje zbirke.....	6		
Prikazivanje zbirke na karti.....	6		
Sortiranje zbirki.....	6		
Sinkronizacija zbirke.....	6		
Dijeljenje zbirki na vašoj MapShare web-stranici.....	6		
Filtri karte.....	6		
Dodavanje knjižne oznake.....	7		
Brisanje oznake.....	7		
Uvoz kartografskih podataka.....	7		
Izvoz podataka karte.....	7		
Dostupnost karata.....	7		
Dodavanje karte na uređaj.....	7		
Planovi i uređaji.....	8		
Promjena pretplate.....	8		
Freedom pretplata.....	8		
Sinkronizacija.....	8		
Sinkroniziranje podataka pomoću pametnog telefona.....	8		

Početak rada

Kada prvi put koristite web-mjesto Garmin Explore, morate provjeriti ove zadatke kako biste se upoznali s osnovnim značajkama.

NAPOMENA: Funkcije na web-mjestu Garmin Explore razlikuju se ovisno o vrsti vašeg računala i vrsti uređaja. Primjerice, ako vaš uređaj sadrži inReach® tehnologiju, vidjet ćete informacije o planu pretplate.

- Pratite svoju mjesečnu potrošnju ([Početna stranica, stranica 1](#)).
- Prikažite podatke s uređaja na karti ([Karta, stranica 2](#)).
- Stvorite točke i rute za sinkronizaciju s uređajem ([Točke, stranica 3](#), [Rute, stranica 4](#)).
- Pogledajte svoju povijest razgovora ([Primljene, stranica 9](#)).
- Dodajte ljude u svoje kontakte, uključujući kontakte u hitnim slučajevima ([Kontakti, stranica 9](#)).
- Postavite prethodno definirane i brze tekstne poruke ([Poruke, stranica 10](#)).
- Postavite svoje MapShare™ web-mjesto ([MapShare, stranica 11](#)).
- Sinkronizirajte svoj uređaj i pametni telefon ([Sinkronizacija, stranica 8](#)).

Priprema za putovanje

Prije polaska provjerite jeste li postavili sve potrebne postavke, uključujući kontakte (za hitne slučajeve i obične) i poruke.

- Stvorite točke i rute za svoje odredište ([Točke, stranica 3](#), [Rute, stranica 4](#)).
- Sinkronizirajte uređaje kako bi se na njima nalazili najnoviji podaci ([Sinkronizacija, stranica 8](#)).
- Pošaljite testnu poruku na adresu test@inreach.garmin.com i pričekajte odgovor ([Testiranje uređaja, stranica 12](#)).

Povratak s putovanja

Nakon putovanja na karti možete pregledati svoje poruke i tragove. Možete upotrijebiti oznaku za spremanje prikaza putovanja ([Dodavanje knjižne oznake, stranica 7](#)).

Početna stranica

Na početnoj kartici prikazuju se statistički podaci o upotrebi kako biste mogli mjesečno pratiti svoj uređaj. Kartica sadrži i korisne funkcije za nove korisnike web-mjesta.

Moja pretplata: Prikazuje vašu trenutnu pretplatu i potrošnju za trenutni mjesec. U mjesečnu raspodjelu ubrajaju se i poslane i primljene poruke. Možete i urediti svoj plan pretplate.

Moj račun: Prikazuje saldo vašeg računa ili podatke o preostalom kreditu. Možete urediti informacije o kreditnoj kartici i dodati novac na račun.

Moja statistika: Prikazuje podatke o upotrebi uređaja za vrijeme trajanja računa, s datumom početka označenim pri vrhu.

Savjeti i trikovi: Prikazuje vam korisne savjete i kratke videozapise.

NAPOMENA: Ako je dostupna nadogradnja za uređaj, ona zamjenjuje ovaj odjeljak.

Dostupna je nadogradnja: Prikazuje se kad je dostupna nadogradnja za jedan ili više uređaja. Sadrži informacije o nadogradnji i vezu za instalaciju.

Karta

Kartica karte služi za pregled vaših poruka na karti svijeta. Možete vidjeti sva mjesta koja ste posjetili. Karta sadrži sljedeće funkcije.

- Vaša biblioteka točaka, ruta, tragova i aktivnosti ([Biblioteka, stranica 3](#))
- Popis zbirki ([Zbirke, stranica 5](#))
- Topografske, zračne i cestovne karte s kontrolama za promjenu vrste karte ([Vrste karata, stranica 2](#))
- Kontrole za zumiranje pomoću miša ili dodirne pločice ([Zumiranje karte, stranica 2](#))
- Kontrole za dodavanje novih točaka i ruta ([Točke, stranica 3](#), [Rute, stranica 4](#))
- Alat za mjerenje ([Mjerenje udaljenosti na karti, stranica 2](#))
- Opcije za izvoz karte u datoteku s .kml ili .gpx ekstenzijom ([Izvoz podataka karte, stranica 7](#))
- Alati za uvoz staza, .gpx, .kml ili .kmz datoteka ([Uvoz kartografskih podataka, stranica 7](#))
- Kontrole za odabir dodatnih karata za uređaj ([Dostupnost karata, stranica 7](#))
- Vaša posljednja lokacija označena strelicom pored koje stoji vaše ime
- Vaše ostale lokacije, uključujući poruke i točke za praćenje
- Linije koje spajaju točke i pokazuju vaše praćenje
- Traka mjerila

Vrste karata

Pomoću gumba  u gornjem lijevom kutu karte možete se prebacivati između topografskih karata, OpenStreetMap karte, slika iz zraka i cestovnih karata.

Vrsta karte također se automatski mijenja ako prilikom zumiranja dosegnete granice određene vrste karte. Ako se prebacite na određenu vrstu karte, ali je prikaz karte previše povećan za tu vrstu karte, prikaz će se automatski smanjiti.

Zumiranje karte

Kartu možete zumirati na nekoliko načina.

- Pritisnite  i  kako biste zumirali za jednu razinu.
- Zumirajte pomoću kotačića miša ili dodirne pločice koja podržava klizanje.
- Dvaput pritisnite mišem kako biste zumirali područje koje ste pritisnuli.

Pomicanje karte

Povucite kartu pomoću miša ili dodirne pločice.

Mjerenje udaljenosti na karti

- 1 Na karti pritisnite .
- 2 Odaberite početnu lokaciju.
- 3 Za stvaranje linije odaberite dodatne točke.
- 4 Dvaput pritisnite zadnju točku.
Iznad zadnje točke prikazat će se ukupna udaljenost.

Vaša lokacija

Karta učitava nove lokacije svakih 5 minuta.

NAPOMENA: Ako gledate nekoga tko prati ili šalje poruke, ne morate ponovno učitavati kartu kako biste vidjeli nove podatke.

Najnoviji trag

Možete pregledati podatke o svom zadnjem putovanju.

- Oznaka  pored korisničkog imena omogućuje vam prikaz i sakrivanje najnovijih korisničkih podataka o tragu na karti.
-  omogućuje praćenje, lociranje i slanje poruke ili lokacije korisniku.
-  omogućuje vam centriranje karte na korisnikovu zadnju lokaciju.
-  omogućuje širenje prikaza korisnikovih poruka i točaka traga na karti. To je korisno za smanjenje količine vizualnih smetnji.

Nadzor korisnika

Da biste mogli prikazati rezultate praćenja i lociranja na karti, najprije morate uključiti uređaj i postaviti ga unutar dometa satelita.

Možete nadzirati korisnika, a to uključuje praćenje, lociranje te slanje poruka i lokacije.

- 1 Pokraj korisničkog imena odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za praćenje u određenom intervalu pritisnite **Trag** i unesite interval.
 - Za određivanje jedinstvene lokacije korisnikovog uređaja pritisnite **Lociraj**.
 - Za slanje poruke pritisnite **Poruka**.
 - Za slanje lokacije pritisnite **Pošalji**.

Popis poruka

Na popisu poruka prikazuju se poruke nedavno poslane s korisnikovog uređaja. Za prikaz više poruka pritisnite .

Biblioteka

Možete stvoriti točke i rute te ih prikazati na kartici Karta. Možete prikazati tragove i aktivnosti na kartici Karta i pretvoriti ih u rute. Ako upotrebljavate mobilnu aplikaciju, možete sinkronizirati biblioteku sa svojim pametnim telefonom.

NAPOMENA: Točke i rute mogu se sinkronizirati i s određenim modelima uređaja. Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.

Prikaz biblioteke na karti

Možete prikazati ili sakriti biblioteku na karti. To je korisno ako na istom području imate više stavki i želite smanjiti količinu nepotrebnih podataka na karti.

Na popisu biblioteke odaberite  kako biste sakrili ili prikazali stavke na karti.

Dijeljenje biblioteke na vašoj MapShare web-stranici

Na MapShare web-stranici možete podijeliti svoju biblioteku.

- 1 Odaberite stavku s popisa u biblioteci.
- 2 Odaberite  kako biste prikazali ili sakrili svoju biblioteku na MapShare web-stranici.

Točke

Točke služe za označavanje lokacija nazivima i ikonama.

Stvaranje točke

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite lokaciju na karti na koju želite postaviti točku.
- 3 Ako je potrebno, uredite pojedinosti o točki.
- 4 Pritisnite .

Uređivanje pojedinosti točke

- 1 Odaberite točku s popisa.
- 2 Odaberite .
- 3 Uredite pojedinosti o točki poput naziva, simbola i koordinata.
- 4 Pritisnite .

Uređivanje lokacije točke

- 1 Odaberite točku s popisa.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Unesite novu zemljopisnu širinu i dužinu.
 - Povucite ikonu na novu lokaciju.
- 4 Pritisnite .

Navigacija do točke

Pri navođenju vaš uređaj i vaša MapShare web-stranica primaju ažuriranja za prikaz vaše trenutne lokacije i smjera kretanja. Na taj način osobe koje prate vaše putovanje mogu znati kamo idete. Narančasta linija označava vaš predviđeni put.

NAPOMENA: MapShare praćenje dostupno je samo za uređaje s inReach tehnologijom. Za neke uređaje kao što je GPSMAP® 66i i noviji možete omogućiti ili onemogućiti MapShare praćenje tijekom navigacije.

- 1 Na uređaju odaberite točku.
- 2 Odaberite **Navigiraj**.

Rute

Rute pružaju navigaciju na uređaju i MapShare sudionicima omogućuju da vide kamo idete.

Možete stvarati rute na nekim Garmin® uređajima kao što su GPSMAP 66i i noviji uređaji. Ako ne možete stvoriti rutu na svom Garmin uređaju, možete upotrijebiti web-mjesto Garmin Explore ili mobilnu aplikaciju Garmin Explore za stvaranje rute i sinkronizaciju sa svojim uređajem.

NAPOMENA: Za neke uređaje kao što je GPSMAP 66i i noviji možete omogućiti ili onemogućiti MapShare praćenje tijekom navigacije.

Stvaranje rute

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite početnu lokaciju.
- 3 Odaberite dodatne točke za iscrtavanje linije rute.
- 4 Dvaput pritisnite posljednju točku kako biste dovršili rutu.
- 5 Po potrebi unesite naziv rute.
- 6 Pritisnite .

Navođenje po ruti

Pri navođenju vaš uređaj i vaša MapShare web-stranica primaju ažuriranja za prikaz vaše trenutne lokacije i smjera kretanja. Na taj način osobe koje prate vaše putovanje mogu znati kamo idete. Narančasta linija označava vaš predviđeni put.

NAPOMENA: MapShare praćenje dostupno je samo za uređaje s inReach tehnologijom. Za neke uređaje kao što je GPSMAP 66i i noviji možete omogućiti ili onemogućiti MapShare praćenje tijekom navigacije.

- 1 Na uređaju odaberite rutu.
- 2 Odaberite **Navigiraj**.

Tragovi i aktivnosti

Možete pregledati tragove zabilježene inReach uređajem. Ako uparite drugi Garmin uređaj s aplikacijom Garmin Explore, primjerice sat fēnix®, možete pregledati svoje aktivnosti na karti. Ako uparite kompatibilni Garmin uređaj za praćenje pasa s aplikacijom Garmin Explore, možete pregledati lokaciju psa i tragove na karti. Lov s psima može se spremirati kao aktivnost. Tragove ili aktivnosti možete pretvoriti i dodati ih zbirkama.

Pretvaranje traga u rutu

Trag možete pretvoriti u rutu za buduću navigaciju.

- 1 Odaberite trag s popisa tragova.
- 2 Odaberite  > **Pretvori u rutu**.
- 3 Odaberite postojeću zbirku ili stvorite novu zbirku ([Stvaranje zbirke, stranica 5](#)).
- 4 Odaberite opciju:
 - Kako biste zadržali izvorni trag i zbirci dodali novu rutu, odaberite **Napravi kopiju**.
 - Kako biste izbrisali izvorni trag i zbirci dodali novu rutu, odaberite **Izbriši izvornik**.

Pretvaranje traga za sinkronizaciju

Možete odrediti hoće li se trag sinkronizirati s drugim uređajima.

- 1 Odaberite trag s popisa tragova.
 - 2 Odaberite  > **Pretvori u trag**.
 - 3 Odaberite opciju:
 - Za sprečavanje sinkronizacije traga odaberite **Onemogući sinkroniziranje**.
 - Za omogućivanje sinkronizacije traga odaberite **Omogući sinkroniziranje**.
-  označava tragove koji se mogu sinkronizirati.  označava tragove koji se ne mogu sinkronizirati.

Pretvaranje aktivnosti

Aktivnost možete pretvoriti u trag ili rutu i dodati je zbirci.

- 1 Odaberite aktivnosti s popisa aktivnosti.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite postojeću zbirku ili stvorite novu zbirku ([Stvaranje zbirke, stranica 5](#)).
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretvaranje aktivnosti u trag odaberite **Pretvori u trag**.
 - Za pretvaranje aktivnosti u rutu odaberite **Pretvori u rutu**.

Zbirke

Možete spremiti povezane točke, rute, tragove i tragove pasa u zbirkama. Zbirke možete sinkronizirati s uređajima i aplikacijom Garmin Explore na pametnom telefonu.

NAPOMENA: Zbirke nisu dostupne u aplikaciji Earthmate®. Podaci se mogu sinkronizirati s aplikacijom Earthmate, ali neće se organizirati u zbirke.

Stvaranje zbirke

- 1 Na popisu zbirki odaberite .
- 2 Unesite naziv zbirke.
- 3 Odaberite opciju:
 - Označite potvrdne okvire kako biste zbirci dodali točke, rute ili tragove.
 - Odaberite opciju **Odaberi sve na karti** kako biste zbirci dodali sve stavke vidljive na karti.
- 4 Odaberite **Spremi zbirku**.

Uređivanje zbirke

- 1 Odaberite zbirku s popisa zbirki.
- 2 Odaberite  ili .
- 3 Po potrebi uredite naziv zbirke.
- 4 Odaberite opciju:
 - Označite potvrdne okvire kako biste zbirci dodali točke, rute ili tragove.
 - Odaberite opciju **Odaberi sve na karti** kako biste zbirci dodali sve stavke vidljive na karti.
- 5 Odaberite **Spremi zbirku**.

Prikazivanje zbirke na karti

Zbirku na karti možete prikazati ili sakriti. To je korisno ako na istom području imate više stavki i želite smanjiti količinu nepotrebnih podataka na karti.

Na popisu zbirki odaberite  kako biste zbirku sakrili ili prikazali na karti.

Sortiranje zbirki

Na popisu zbirki pritisnite  i odaberite stavku po kojoj želite sortirati.

Sinkronizacija zbirke

Možete odabrati zbirke koje želite sinkronizirati s uređajem ili pametnim telefonom. Ta je funkcija korisna ako u biblioteci imate više stavki, ali ih za putovanje trebate tek nekoliko na uređaju ili pametnom telefonu.

- 1 Odaberite zbirku s popisa zbirki.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite svoje uređaje.
- 4 Sinkronizirajte svoj uređaj ili pametni telefon ([Sinkronizacija, stranica 8](#)).

Dijeljenje zbirki na vašoj MapShare web-stranici

Možete odabrati zbirke koje želite podijeliti na svojoj MapShare web-stranici. Neki korisnici upotrebljavaju tu funkciju radi privatnosti. Možete je upotrijebiti i kako biste smanjili količinu nepotrebnih podataka na karti.

- 1 Odaberite zbirku s popisa zbirki.
- 2 Odaberite  kako biste prikazali ili sakrili zbirku na svojoj MapShare web-stranici.

Filtri karte

Filtri karte upotrebljavaju se za promjenu prikaza podataka poput tragova ili poruka na karti. Kada se treba učitati previše podatka, možete upotrijebiti i filtre karte. Kada bude više od milijun točaka, na karti se prikazuje poruka. Filtrima karte možete smanjiti količinu podataka.

Na karti otvorite filtre karte.

Oznake: Omogućuju vam spremanje određenog prikaza podataka na karti u određenom vremenu. Na primjer, ako ste se nedavno vratili s avanture za vikend, možete stvoriti oznaku centriranu na vaš trag i postaviti datum na taj vikend. Na taj se prikaz možete vratiti u bilo kojem trenutku.

Vrste poruka: Omogućuje vam prikaz ili sakrivanje različitih vrsta poruka na karti.

NAPOMENA: SOS poruke uvijek se prikazuju na karti.

Datum i raspon datuma: Omogućuje vam postavljanje vremenskog okvira za podatke koje želite prikazati na karti. Izbornik sadrži nekoliko prethodno definiranih postavki, a možete navesti i prilagođeni raspon.

Očisti filtre: S podataka na karti uklanja sve filtre koji se odnose na knjižne oznake, vrste poruka te datum i vrijeme.

SAVJET: Filtre možete očistiti za izvoz svih podataka karte.

Dodavanje knjižne oznake

- 1 Na karti otvorite filtre karte.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite naziv oznake.
- 4 Ako je potrebno, odaberite **Zadrži raspon datuma**.
- 5 Odaberite **Dodaj**.

Nakon dodavanja oznake ne možete uređivati prikaz karte. Da biste je izmijenili, možete odabrati postojeću oznaku, napraviti potrebne promjene i dodati novu oznaku. Ako je potrebno, možete izbrisati prethodnu oznaku ([Brisanje oznake, stranica 7](#)).

Brisanje oznake

- 1 Na karti otvorite filtre karte.
- 2 Odaberite oznaku.
- 3 Odaberite .

Uvoz kartografskih podataka

Možete uvesti staze sa svojeg Garmin Connect™ računa te GPX, KML ili KMZ datoteke s drugog uređaja ili iz druge aplikacije. Datoteke je potrebno pretvoriti kako biste ih dodali zbirci.

- 1 Na karti pritisnite .
- 2 Slijedite upute na zaslonu za uvoz datoteka i dodavanje datoteka zbirci.

Izvoz podataka karte

Iz računa možete izvesti točke ili rute u obliku KML ili GPX datoteka. Ovom funkcijom možete izvesti trenutačni prikaz podataka na karti kako biste ga mogli spremati na računalo i upotrebljavati u drugim aplikacijama.

NAPOMENA: Funkcija izvoza izvozi sve podatke koji trenutačno nisu filtrirani. To uključuje podatke koji se ne nalaze na trenutačnom prikazu karte, poput podataka koji su jako udaljeni, ali ne uključuje podatke filtrirane prema oznakama, vrstama poruka ili rasponu datuma i vremena.

- 1 Na karti zumirajte podatke koje želite izvesti ([Zumiranje karte, stranica 2](#)).
- 2 Pritisnite .
- 3 Odaberite vrstu datoteke.

Dostupnost karata

Prethodno učitane karte imaju ikonu lokota. Njih nije moguće ukloniti s uređaja.

NAPOMENA: Karte nisu dostupne za sve modele.

Dodavanje karte na uređaj

Ako su na vašem inReach Explorer®+ uređaju prethodno učitane karte, možete preuzeti dodatne karte za uređaj.

NAPOMENA: Za druge uređaje, kao što su GPSMAP 66i i noviji, karte morate kupiti i instalirati putem web-mjesta Garmin.

- 1 Na kartici **Karta** pritisnite **Nabavi više karata**.
- 2 Pritisnite  kako biste proširili područja pokrivenosti karte poput kontinenata, država, saveznih država ili pokrajina.
- 3 Odaberite određenu vrstu karte.

NAPOMENA: Vaš uređaj ima ograničenu količinu slobodnog prostora. Preostala količina slobodnog prostora prikazana je pri vrhu stranice te se ažurira kad odaberete dodatne karte. Veličina datoteka prikazana je uz svaku vrstu karte.

Naziv karte i opcija  postaju zeleni.

- 4 Sinkronizirajte uređaj ([Sinkronizacija, stranica 8](#)).

Planovi i uređaji

Na kartici s planovima i uređajima prikazuju se informacije o pretplati, statusu sinkronizacije i druge informacije o uređaju.

Promjena pretplate

Možete pregledati uređaje na svom računu, odabrati aktivnu zbirku i urediti plan pretplate.

- 1 Na kartici s planovima i uređajima pritisnite **Uredi > Promijeni pretplatu**.
- 2 Odaberite plan pretplate.
- 3 Pritisnite **Promijeni uslugu**.

Freedom pretplata

Ako imate Freedom pretplatu, možete je promijeniti ili obustaviti u bilo kojem trenutku nakon prvih 30 dana korištenja pretplate. Nakon što odaberete novi plan pretplate ili je obustavite, web-mjesto Garmin Explore obavještava vas o promjeni na čekanju. Promjenu na čekanju možete promijeniti ili otkazati u bilo kojem trenutku prije nego što stupi na snagu.

Sinkronizacija

Nakon što uredite neke od podataka na Garmin Explore web-mjestu poput kontakata, karata, zadanih poruka i brzih tekstnih poruka, na kartici s planovima i uređajima prikazuje se  i time vas upozorava da trebate sinkronizirati uređaj.

Sinkroniziranje podataka pomoću pametnog telefona

Nakon što izmijenite račun, izmjene možete sinkronizirati s uređajem putem mobilne aplikacije.

- 1 Na kartici **Pretplate i uređaji** odaberite **Sinkronizacija**.

Ploča Sinkronizacija pruža poveznicu na odgovarajuću mobilnu aplikaciju.

- inReach Explorer, inReach SE® i inReach Mini uređaji sinkroniziraju korisničke podatke kao što su točke, rute i tragovi s pomoću aplikacije Earthmate.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju drugih promjena kao što su poruke morate upotrijebiti aplikaciju inReach Sync.

- Drugi Garmin uređaji, uključujući GPSMAP 66i i noviji uređaje s inReach tehnologijom, sinkroniziraju korisničke podatke kao što su kontakti i poruke putem aplikacija Garmin Explore ili Garmin Messenger™.

- 2 Instalirajte mobilnu aplikaciju na svoj pametni telefon i uparite ga s uređajem.

Više informacija o uparivanju uređaja s mobilnom aplikacijom potražite u korisničkom priručniku.

Mobilna aplikacija automatski sinkronizira podatke s vašim uređajem dok je uparen i povezan s pametnim telefonom.

Sinkronizacija podataka na račun s pomoću USB kabela

Nakon odabira karte ili uređivanja podataka poput kontakata ili poruka, morate ih sinkronizirati s vašim uređajem. Za podržane uređaje možete upotrijebiti računalnu aplikaciju inReach Sync i USB kabel da biste sinkronizirali promjene. Uređaju je potrebna aplikacija inReach Sync i za nadogradnju karata i programskih datoteka uređaja.

Aplikacija inReach Sync podržava sljedeće uređaje:

- inReach Explorer i inReach Explorer+
- inReach SE i inReach SE+
- inReach Mini

NAPOMENA: Morate upotrijebiti aplikaciju Garmin Express™ za instalaciju nadogradnji programskih datoteka za uređaj inReach Mini.

- Stariji inReach uređaji

NAPOMENA: Drugi Garmin uređaji, uključujući neke Garmin uređaje s inReach tehnologijom, moraju se sinkronizirati s pomoću mobilne aplikacije Garmin Explore.

- 1 Priključite USB kabel na uređaj i računalo.
- 2 Na kartici **Pretplate i uređaji** kliknite opciju **Sinkronizacija** pored uređaja koji želite sinkronizirati.
- 3 Ako niste prethodno instalirali aplikaciju **inReach Sync**, odaberite opciju **Preuzimanje i instaliranje aplikacije inReach Sync** i instalirajte aplikaciju na svoje računalo.
- 4 Odaberite **Pokreni inReach Sync** da biste otvorili aplikaciju.
- 5 Za dovršetak sinkronizacije slijedite upute na zaslonu.

Aplikacija inReach Sync kopira promjene i dostupne nadogradnje karata i programskih datoteka na uređaj. Možda ćete morati ponovno pokrenuti uređaj da biste primijenili nadogradnje programskih datoteka.

Primljene

Na kartici Primljene prikazuje se povijest vaših razgovora. Možete pregledati sve poslane i primljene poruke. Kad je s porukom povezana lokacija, poruka sadrži vezu koja otvara kartu i centrirana je na lokaciji povezanoj s porukom.

Ne možete sastavljati poruke na kartici Primljene. Možete izbrisati pojedinačne poruke ili cijele razgovore.

Kontakti

Na kartici Kontakti navedeni su vaši kontakti i pojedinosti o njima.

Vaš kontakt

Vaš je kontakt uvijek naveden prvi. Vaši podaci za kontakt uključuju adresu e-pošte, broj mobilnog telefona i inReach adresu povezanu s vašim računom.

inReach adresa (primjer@inreach.garmin.com) omogućuje drugim vlasnicima inReach uređaja da vam izravno šalju poruke. Ako poznajete druge vlasnike inReach uređaja, možete razmijeniti adrese s njima kako biste si mogli izravno slati poruke.

NAPOMENA: inReach adresa nije adresa e-pošte. Nije moguće slati poruke na inReach adresu iz klijenta za e-poštu. Ta se adresa upotrebljava samo za komunikaciju među uređajima.

Osobni kontakti

Možete imati do 200 osobnih kontakata.

Dodavanje kontakta

- 1 Na kartici **Kontakti** pritisnite **Dodaj**.
- 2 Unesite podatke za kontakt.

NAPOMENA: Morate unijeti ime i barem adresu e-pošte, inReach adresu ili broj mobilnog telefona.

- 3 Pritisnite **Gotovo**.

Nakon dodavanja kontakta morate sinkronizirati uređaj ili pametni telefon prije nego što uređaj možete upotrebljavati na terenu ([Sinkronizacija, stranica 8](#)). Provjerite podudaraju li se informacije na uređaju s informacijama na računu.

Uređivanje ili brisanje kontakta

- 1 Na kartici **Kontakti** odaberite kontakt.
- 2 Pritisnite **Uredi** da biste izmijenili kontakt.
- 3 Ako je potrebno, odaberite **Izbriši**.

Nakon uređivanja ili brisanja kontakta morate sinkronizirati uređaj ili pametni telefon ([Sinkronizacija, stranica 8](#)).

Poruke

Zadane i prethodno definirane poruke

Zadane i prethodno definirane poruke praktičan su način slanja poruka određenoj grupi primatelja. Zadane i prethodno definirane poruke omogućuju vam da obavijestite druge da je sve u redu. Možete stvoriti tri prilagođene zadane poruke. Dostupne su tri (nepromjenjive) prethodno definirane poruke.

NAPOMENA: Zadane poruke zamijenjene su prethodno definiranim porukama u rujnu 2022. U inReach računima postavljenima prije ovog datuma i dalje su dostupne zadane poruke, no u novijim računima izrađenima nakon ovog datum upotrebljavaju se prethodno definirane poruke.

Uređivanje zadane poruke

- 1 Na kartici **Poruke** pritisnite **Uredi** uz zadanu poruku koju želite izmijeniti.
- 2 Unesite poruku.
- 3 Dodajte primatelje poruke.

SAVJET: Kad počnete upisivati telefonski broj ili adresu e-pošte dodanu u vaše kontakte, možete dodati taj kontakt kao primatelja zadane poruke.

- 4 Pritisnite **Gotovo**.
- 5 Sinkronizirajte uređaje.

Tekst i primatelji poruke prikazuju se na zaslonu uređaja.

Brze tekstne poruke

Možete uštedjeti vrijeme koristeći brze tekstne poruke umjesto sastavljanja poruke ili odgovora pomoću tipkovnice na zaslonu. Možete unijeti i spremiti često korištene izraze i odgovore kako biste ih mogli upotrebljavati kao brze tekstne poruke.

Dodavanje brze tekstne poruke

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.

- 1 Na kartici **Poruke** pritisnite **Dodaj** na popisu **Brze tekstne poruke**.
- 2 Unesite poruku.
- 3 Pritisnite **Spremi**.
- 4 Sinkronizirajte uređaje.

MapShare

Kartica MapShare pruža mogućnosti dijeljenja informacija o putovanju s vašim kontaktima.

MapShare: Omogućuje vam da svoju lokaciju na karti podijelite s drugima ([Omogućivanje značajke MapShare, stranica 11](#)).

MapShare postavke: Određuju koji se podaci i kontrole pojavljuju na vašoj MapShare web-stranici. Možete postaviti pristup samo uz lozinku za druge osobe ([MapShare postavke, stranica 11](#)).

Dijeli: Drugim osobama šalje poveznicu na vašu MapShare web-stranicu.

MapShare

MapShare je web-stranica slična kartici Karta web-mjesta Garmin Explore, ali drugima omogućuje da vide vašu lokaciju na karti. Putem stranice oni mogu pratiti vaša putovanja u stvarnom vremenu i slati vam poruke.

Omogućivanje značajke MapShare

Iz kartice **MapShare** odaberite prekidač **MapShare**.

Nakon što omogućite funkciju MapShare prikazat će se vaša veza. Druge osobe mogu vidjeti vašu lokaciju i sve poruke koje ondje objavite.

Uređivanje vaše MapShare adrese

Prije uređivanja MapShare adrese morate omogućiti funkciju MapShare ([Omogućivanje značajke MapShare, stranica 11](#)).

Na kartici **MapShare** pritisnite .

Primanje poruka od ljudi koji pregledavaju kartu

Odaberite **MapShare postavke** > **Omogućuje onima koji pregledavaju kartu da vam šalju poruke**.

MapShare postavke

Svoju MapShare web-stranicu možete konfigurirati prema vlastitim potrebama, što uključuje postavljanje lozinke, omogućivanje kontrola za posjetitelje i prikazivanje točaka.

Naziv i opis: Omogućuje vam da navedete naziv i kratak opis svog putovanja. Možete opisati određenu aktivnost kojom se namjeravate baviti kako biste sudionicima dali kontekst.

Lozinka: Postavlja lozinku za ograničenje pristupa. Lozinka je automatski uključena kad upotrijebite funkciju dijeljenja na web-mjestu ili uređaju i mobilnoj aplikaciji. Po završetku putovanja možete ukloniti javni pristup.

Omogućuje onima koji pregledavaju kartu da vam šalju poruke: Omogućuje vam primanje poruka koje vam šalju oni koji pregledavaju kartu prilikom posjeta vašoj MapShare web-stranici. Ograničavanjem upotrebe ove funkcije sprečavate utjecaj posjetitelja na vaš mjesečni plan pretplate.

Omogućuje onima koji pregledavaju kartu da pronađu vašu lokaciju.: Omogućuje onima koji pregledavaju kartu da zatraže vašu lokaciju, čak i ako je ne dijelite.

Prikaži točke stvorene na terenu na stranici MapShare.: Omogućuje vam prikaz točaka stvorenih na uređaju na terenu na vašoj MapShare web-stranici.

Dijeljenje vaše MapShare web-stranice

Vezu na svoju MapShare web-stranicu možete podijeliti s drugim osobama. Sustav na kraj vaše poruke automatski dodaje tekst koji uključuje podatke o vezi.

Iz kartice **MapShare** odaberite **E-pošta** s popisa za dijeljenje.

Račun

Na kartici Račun prikazuju se pojedinosti o vašem računu i informacije o testiranju uređaja.

Moje informacije: Prikazuje podatke o računu i preferencije ([Moje informacije, stranica 12](#)).

Jedinice: Postavlja koordinate i mjerne jedinice za udaljenost.

Test: Navodi upute za testiranje uređaja ([Testiranje uređaja, stranica 12](#)).

Moje informacije

Možete urediti svoje osobne informacije, uključujući kontakte u hitnim slučajevima. Svoje podatke i kontakte u hitnim slučajevima trebali biste držati ažurnima.

Možete ažurirati svoje podatke o plaćanju, primjerice podatke o kreditnoj kartici. Ako odlazite na dulje putovanje, možete unaprijed platiti usluge kako biste izbjegli prekid pokrivenosti zbog toga što je kreditna kartica istekla ili je zaključana ili zbog izdavanja novog broja.

Također možete podesiti SMS poruke koje primatelji dobivaju s vašeg uređaja. Primateljima čiji telefoni ne podržavaju veze na web-stranice možete poslati svoje koordinate kao tekst u poruci. Vezu možete sakriti ako ne želite obznaniti svoju lokaciju.

SAVJET: Možete sakriti svoje ime kako biste uštedjeli prostor za poruku i izbjegli ponavljanje za primatelja.

Testiranje uređaja

Pomoću ove funkcije možete pokrenuti test na uređaju prije nego što odete od kuće. Mjesečno možete poslati do pet besplatnih testnih poruka.

- 1 Na kartici računa pritisnite **Test**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

