

GARMIN EXPLORE™ AJUDA NA WEB

Manual do proprietário

© 2016 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, o logotipo da Garmin, Earthmate®, fēnix®, GPSMAP®, inReach®, inReach Explorer® e inReach SE® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registrada nos EUA e em outros países. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™ e MapShare™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Desenvolvido pela Garmin IERCC. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Facebook™ e o logotipo do Facebook são marcas registradas do Facebook e suas empresas afiliadas. TWITTER™ e o logotipo do Twitter são marcas registradas de Twitter, Inc. ou de suas afiliadas. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos seus respectivos proprietários.

Sumário

Introdução	1	Sincronizar dados usando o seu smartphone.....	9
Preparando sua viagem.....	1	Sincronizando dados com seu dispositivo usando um cabo USB.....	9
Retornando da sua viagem.....	1	Caixa de entrada	9
Página inicial	1	Contatos	10
Mapa	2	Seu contato.....	10
Tipos de mapa.....	2	Contatos pessoais.....	10
Aumentando o zoom no mapa.....	2	Adicionando um contato.....	10
Aplicando panorama no mapa.....	2	Editando ou excluindo um contato..	10
Medindo distâncias no mapa.....	2	Mensagens	10
Sua localização.....	2	Mensagens predefinidas.....	10
Último trajeto.....	3	Editando uma mensagem predefinida.....	11
Monitoramento de usuário.....	3	Mensagens de texto rápidas.....	11
Lista de mensagens.....	3	Adicionando uma mensagem de texto rápida.....	11
Biblioteca.....	3	Social	11
Visualizar a sua biblioteca no mapa.....	3	MapShare.....	11
Compartilhar sua biblioteca na sua página do MapShare.....	3	Ativando o recurso MapShare.....	11
Pontos de parada.....	3	Recebendo mensagens dos espectadores do mapa.....	12
Rotas.....	4	Configurações de MapShare.....	12
Trilhas e atividades.....	5	Sites de mídia social.....	12
Coleções.....	5	Compartilhando sua página da web do MapShare.....	12
Criar uma coleção.....	5	Conta	12
Editar uma coleção.....	6	Minhas informações.....	13
Visualizar uma coleção no mapa.....	6	Testando seu dispositivo.....	13
Classificar coleções.....	6		
Sincronizar uma coleção.....	6		
Compartilhar coleções na sua página do MapShare.....	6		
Filtros de mapa.....	6		
Adicionando um marcador.....	7		
Excluindo um marcador.....	7		
Importar dados do mapa.....	7		
Exportando dados do mapa.....	7		
Disponibilidade de mapa.....	7		
Adicionando um mapa no seu dispositivo.....	8		
Planos e dispositivos	8		
Alterando planos.....	8		
Planos Freedom.....	8		
Sincronização.....	8		

Introdução

Ao usar o website do Garmin Explore pela primeira vez, reveja essas tarefas para saber mais sobre os recursos básicos.

OBSERVAÇÃO: o site Garmin Explore conta com uma variedade com base em seu tipo de conta e dispositivo. Por exemplo, se o seu dispositivo tiver a tecnologia inReach®, você verá as informações do plano de serviço.

- Monitorar seu uso mensal (*Página inicial, página 1*).
- Visualizar os dados do seu dispositivo no mapa (*Mapa, página 2*).
- Criar pontos de parada e rotas para serem sincronizadas com seu dispositivo (*Pontos de parada, página 3, Rotas, página 4*).
- Visualizar seu histórico de conversas (*Caixa de entrada, página 9*).
- Adicionar pessoas aos seus contatos, incluindo contatos de emergência (*Contatos, página 10*).
- Configurar suas mensagens predefinidas e de texto rápidas (*Mensagens, página 10*).
- Configurar suas contas de mídias sociais, incluindo sua página do MapShare™ (*Social, página 11*).
- Sincronizar seu dispositivo e smartphone (*Sincronização, página 8*).

Preparando sua viagem

Antes de sair para uma viagem, é necessário confirmar que você tem a configuração necessária, incluindo configurações de contatos (emergência e normais), de mensagens e sociais.

- Crie pontos de parada e rotas para os seus destinos (*Pontos de parada, página 3, Rotas, página 4*).
- Sincronize seus dispositivos para que eles tenham os dados mais recentes (*Sincronização, página 8*).
- Envie uma mensagem para test@inreach.garmin.com e espere pela resposta (*Testando seu dispositivo, página 13*).

Retornando da sua viagem

Após a sua viagem, é possível visualizar suas mensagens e trajetos no mapa. Você pode utilizar um marcador para salvar uma visualização da sua viagem (*Adicionando um marcador, página 7*).

Página inicial

A guia Página inicial exibe as estatísticas de uso para que você possa monitorar seu dispositivo a cada mês. Ela apresenta alguns recursos úteis para qualquer um visitando o site pela primeira vez.

Minha assinatura: exibe seu plano de assinatura atual e o uso por mês. Mensagens enviadas e recebidas entram em sua cota mensal. Você também pode editar o seu plano de assinatura.

Minha cobrança: exibe as informações de saldo da sua conta ou crédito restante. Você pode editar as informações do seu cartão de crédito e adicionar mais fundos à sua conta.

Minhas estatísticas: exibe o uso do seu dispositivo desde a criação da sua conta, com a data de início indicada perto do topo.

Dicas e truques: apresenta algumas dicas úteis e vídeos curtos.

OBSERVAÇÃO: se uma atualização estiver disponível para o seu dispositivo, ela substituirá essa seção.

Atualização disponível: exibida quando uma atualização para um ou mais dispositivos está disponível. Ela contém informações sobre a atualização e um link para a instalação.


Mapa

A guia do mapa serve para visualizar suas mensagens em um mapa mundial. Você pode visualizar todos os lugares já visitados.

O mapa inclui esses recursos.

- Sua biblioteca de pontos de parada, rotas, trilhas e atividades (*Biblioteca, página 3*)
- Uma lista de coleções (*Coleções, página 5*)
- Mapas topográficos, aéreos e de estradas com controles para alternar entre eles (*Tipos de mapa, página 2*)
- Controles de zoom com um mouse ou trackpad (*Aumentando o zoom no mapa, página 2*)
- Controles para adicionar novos pontos de parada e rotas (*Pontos de parada, página 3, Rotas, página 4*)
- Uma ferramenta de medição (*Medindo distâncias no mapa, página 2*)
- Opções para exportar o mapa como um arquivo .kml ou .gpx (*Exportando dados do mapa, página 7*)
- Ferramentas para importar percursos, arquivos .gpx, .kml ou .kmz (*Importar dados do mapa, página 7*)
- Controles para a seleção de mapas adicionais para o seu dispositivo (*Disponibilidade de mapa, página 7*)
- Sua localização mais recente, marcada por uma seta com o seu nome ao lado dela
- Suas outras localizações, incluindo mensagens e pontos de trajeto
- Linhas conectando seus pontos, exibidas durante o seu trajeto
- Uma barra de escala

Tipos de mapa

Você pode alternar entre topografia, OpenStreetMap, imagem aérea e mapa da estrada utilizando o botão  no canto superior esquerdo do mapa.

Os tipos de mapa também mudam automaticamente ao aplicar o zoom, caso você alcance os limites de um tipo de mapa específico.

Se você alternar para um tipo de mapa, mas aumentar o zoom em excesso dentro daquele tipo, o mapa diminui o zoom automaticamente.

Aumentando o zoom no mapa


Existem diversas maneiras de aumentar o zoom no mapa.

- Clique em **+** e **-** para aumentar ou diminuir o zoom em um nível.
- Use a roda de rolagem do mouse ou o trackpad com suporte de rolagem para aumentar ou diminuir o zoom.
- Clique duas vezes com o mouse para aumentar o zoom na área selecionada.

Aplicando panorama no mapa

Arraste o mapa com o seu mouse ou trackpad.

Medindo distâncias no mapa

- 1 No mapa, clique em .
- 2 Selecione um local inicial.
- 3 Selecione pontos adicionais para criar uma linha.
- 4 Clique duas vezes no último ponto.
A distância total aparece acima do último ponto.





Sua localização

O mapa carrega novos locais a cada 5 minutos.

OBSERVAÇÃO: se você estiver observando alguém que esteja em um trajeto ou enviando mensagens, não é necessário recarregar o mapa para visualizar novos dados.

Último trajeto

Você pode visualizar dados sobre a sua última viagem.

-  ao lado de um nome de usuário permite ocultar e exibir seus dados de trilha mais recentes no mapa.
-  permite rastrear, localizar, enviar uma mensagem ou enviar uma localização ao usuário.
-  permite mover o mapa para centralizar na localização mais recente do usuário.
-  permite expandir os mensagens de um usuário e os pontos de trajeto no mapa. Isso é útil para reduzir interferências virtuais.

Monitoramento de usuário

Antes de poder visualizar trajetos e localizar resultados no mapa, você deve ativar o dispositivo e deixá-lo visível para satélites.


Você pode monitorar um usuário, incluindo rastrear, localizar, enviar mensagens e enviar uma localização.

1 Ao lado do nome de usuário, selecione .

2 Selecione uma opção:

- Para acompanhar em um intervalo específico, clique em **Rastr.** e insira um intervalo.
- Para buscar o dispositivo do usuário em um único local, clique em **Localizar.**
- Para enviar uma mensagem, clique em **Mensagem.**
- Para enviar um local, clique em **Enviar.**

Lista de mensagens

A lista de mensagens exibe mensagens recentes enviadas a partir do dispositivo de um usuário. Você pode clicar em  para visualizar mais mensagens.

Biblioteca

Você pode criar pontos de parada e rotas e visualizá-las na guia Mapa. Você pode visualizar trilhas e atividades na guia Mapa e convertê-las em rotas. Se você usar o aplicativo móvel, é possível sincronizar a biblioteca com o seu smartphone.

OBSERVAÇÃO: em alguns modelos, é possível sincronizar pontos de parada e rotas no seu dispositivo. Este recurso não está disponível em todos os modelos.

Visualizar a sua biblioteca no mapa


Você pode exibir ou ocultar a sua biblioteca em um mapa. Isso é útil para diminuir a interferência visual no mapa ao ter muitos objetos em uma área.

Na lista da biblioteca, selecione  para ocultar ou exibir objetos no mapa.

Compartilhar sua biblioteca na sua página do MapShare

Você pode compartilhar a sua biblioteca na página da Web do MapShare.

1 Na lista da biblioteca, selecione um objeto.

2 Selecione  para exibir ou ocultar a sua biblioteca na página da Web do MapShare.

Pontos de parada


Pontos de parada são usados para marcar locais com nomes e ícones.

Criando um ponto de parada



1 No mapa, clique em  .

2 Selecione um local no mapa para o ponto de parada.



3 Se necessário, edite os detalhes do ponto de parada.

4 Clique em .

Editando os detalhes do ponto de parada

- 1 Na lista de pontos de parada, selecione um ponto de parada.
- 2 Selecione .
- 3 Edite os detalhes do ponto de parada, como nome, símbolo e coordenadas.
- 4 Clique em .

Editando um local de ponto de parada

- 1 Na lista de pontos de parada, selecione um ponto de parada.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma opção:
 - Insira novas coordenadas de latitude e longitude.
 - Arraste o ícone para um novo local.
- 4 Clique em .

Navegando para um ponto de parada

Ao navegar, seu dispositivo e sua página do MapShare são atualizadas, exibindo onde você está e para onde está indo. Isso permite que as pessoas acompanhando sua viagem saibam para onde você está indo. Uma linha laranja indica seu caminho planejado.

OBSERVAÇÃO: o rastreamento no MapShare está disponível somente para dispositivos com a tecnologia inReach. Para alguns dispositivos, como o GPSMAP® 66i e mais recentes, é possível ativar ou desativar o monitoramentoMapShare durante a navegação.

- 1 No seu dispositivo, selecione um ponto de parada.
- 2 Selecione **Navegar**.



Rotas

Rotas fornecem navegação no seu dispositivo e permitem que espectadores MapShare vejam para onde você está indo.

Você pode criar rotas em alguns dispositivos Garmin®, como dispositivos GPSMAP 66i e mais recentes. Se não for possível criar uma rota no seu dispositivo Garmin, use o site do Garmin Explore ou o app móvel Garmin Explore para criar um percurso e sincronizá-lo com o seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO: para alguns dispositivos, como o GPSMAP 66i e mais recentes, é possível ativar ou desativar o monitoramentoMapShare durante a navegação.

Criando uma rota

- 1 No mapa, clique em .
- 2 Selecione um local inicial.
- 3 Selecione pontos adicionais para criar uma linha na sua rota.
- 4 Clique duas vezes no último ponto para concluir a rota.
- 5 Se necessário, insira um nome para a rota.
- 6 Clique em .

Navegando em uma rota

Ao navegar, seu dispositivo e sua página do MapShare são atualizadas, exibindo onde você está e para onde está indo. Isso permite que as pessoas acompanhando sua viagem saibam para onde você está indo. Uma linha laranja indica seu caminho planejado.

OBSERVAÇÃO: o rastreamento no MapShare está disponível somente para dispositivos com a tecnologia inReach. Para alguns dispositivos, como o GPSMAP 66i e mais recentes, é possível ativar ou desativar o monitoramentoMapShare durante a navegação.


- 1 No seu dispositivo, selecione uma rota.
- 2 Selecione **Navegar**.

Trilhas e atividades

Você pode visualizar trilhas registradas com o seu dispositivo inReach. Se você emparelhar outro dispositivo Garmin com o aplicativo Garmin Explore, como um relógio fênix®, é possível visualizar suas atividades no mapa. Se você emparelhar dispositivo de monitoramento de cães da Garmin compatível com o aplicativo Garmin Explore, poderá visualizar as localizações dos cães e as trilhas no mapa. As caçadas de cães podem ser salvas como atividades. Você pode converter trilhas ou atividades e adicioná-las às coleções.




Convertendo uma trilha em uma rota

Você pode converter uma trilha em uma rota para navegação futura.

- 1 Na lista de trilhas, selecione uma trilha.
- 2 Selecione  > **Converter para Rota**.
- 3 Selecione uma coleção existente e crie uma nova coleção (*Criar uma coleção*, página 5).
- 4 Selecione uma opção:
 - Para manter a trilha original e adicionar a nova rota a uma coleção, selecione **Fazer uma cópia**.
 - Para excluir a trilha original e adicionar a nova rota a uma coleção, selecione **Excluir o original**.


Convertendo uma trilha para sincronização

Você pode determinar se uma trilha pode ser sincronizada com outros dispositivos.

- 1 Na lista de trilhas, selecione uma trilha.
 - 2 Selecione  > **Converter para Caminho**.
 - 3 Selecione uma opção:
 - Para impedir a sincronização de uma trilha, selecione **Desativar sincronização**.
 - Para permitir a sincronização de uma trilha, selecione **Ativar sincronização**.
-  indica trilhas que podem ser sincronizadas.  indica trilhas que não podem ser sincronizadas.

Converter uma atividade

Você pode converter uma atividade em uma trilha ou rota, e adicioná-la a uma coleção.


- 1 Na lista de atividades, selecione uma atividade.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma coleção existente e crie uma nova coleção (*Criar uma coleção*, página 5).
- 4 Selecione uma opção:
 - Para converter a atividade em uma trilha, selecione **Converter para Caminho**.
 - Para converter a atividade em uma rota, selecione **Converter para Rota**.

Coleções



Você pode salvar pontos de parada, rotas, trilhas e trilhas para cães relacionados nas coleções. Você pode sincronizar coleções com os seus dispositivos e o app Garmin Explore em seu smartphone.

OBSERVAÇÃO: as coleções não estão disponíveis no aplicativo Earthmate®. Os dados podem ser sincronizados com o aplicativo Earthmate, mas não serão organizados em coleções.

Criar uma coleção

- 1 Na lista de coleções, selecione .
- 2 Digite um nome para a coleção.
- 3 Selecione uma opção:
 - Marque as caixas de seleção para adicionar pontos de parada, rotas ou trilhas à coleção.
 - Selecione **Selecionar tudo no mapa** para adicionar todos os itens visíveis no mapa à coleção.
- 4 Selecione **Salvar coleção**.

Editar uma coleção


- 1 Na lista de coleções, selecione uma coleção.
- 2 Selecione  ou .
- 3 Se necessário, edite o nome da coleção.
- 4 Selecione uma opção:
 - Marque as caixas de seleção para adicionar pontos de parada, rotas ou trilhas à coleção.
 - Selecione **Selecionar tudo no mapa** para adicionar todos os itens visíveis no mapa à coleção.
- 5 Selecione **Salvar coleção**.

Visualizar uma coleção no mapa

Você pode exibir ou ocultar uma coleção em um mapa. Isso é útil para diminuir a interferência visual no mapa ao ter muitos objetos em uma área.


Na lista de coleções, selecione  para ocultar ou exibir a coleção no mapa.

Classificar coleções

Na lista de coleções, clique em  e selecione um item para classificação.


Sincronizar uma coleção

Você pode escolher quais coleções sincronizar com o seu dispositivo ou smartphone. Esse recurso é útil caso você tenha muitos objetos em sua biblioteca, mas precise de apenas algumas no seu dispositivo ou smartphone para uma viagem específica.

- 1 Na lista de coleções, selecione uma coleção.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione seus dispositivos.
- 4 Sincronizar seu dispositivo ou smartphone ([Sincronização](#), página 8).

Compartilhar coleções na sua página do MapShare

Você pode escolher quais coleções deseja compartilhar na sua página do MapShare. Alguns usuários utilizam esse recurso para fins de privacidade. Você também pode utilizar esse recurso para diminuir a interferência visual no mapa.

- 1 Na lista de coleções, selecione uma coleção.
- 2 Selecione  para exibir ou ocultar a coleção na página da Web do MapShare.

Filtros de mapa

Os filtros de mapa são usados para alterar a visualização de dados, tais como trajetos ou mensagens, no mapa. Os filtros de mapa também podem ser usados quando você tiver muitos dados para carregar. Uma mensagem é exibida no mapa quando há mais de um milhão de pontos. Você pode usar filtros de mapa para reduzir a quantidade de dados.

No mapa, abra os filtros de mapa.

Marcadores: permite que você salve uma visualização específica de dados no mapa em um determinado momento. Por exemplo, se você acabou de voltar de uma aventura de final de semana, é possível criar um marcador centralizado na sua rota e definir a data daquele final de semana. É possível voltar nessa visualização a qualquer momento.

Tipos de mensagem: permite ocultar ou exibir diferentes tipos de mensagem no mapa.


OBSERVAÇÃO: mensagens SOS sempre são exibidas no mapa.

Data & Intervalo de tempo: permite que você defina o intervalo de data para os dados do mapa que você precisa ver. Existem algumas opções predefinidas no menu ou você pode especificar um intervalo personalizado.

Limpar filtros: remove todos os marcadores, tipos de mensagem e filtros de data e hora nos dados do mapa.


DICA: é possível limpar os filtros para exportar todos os dados do mapa.

Adicionando um marcador

- 1 No mapa, abra os filtros de mapa.
- 2 Selecione .
- 3 Insira um nome para o marcador.
- 4 Se necessário, selecione **Manter intervalo de dados**.
- 5 Selecione **Adicionar**.


Após adicionar um marcador, não é possível editar a visualização de mapa. Para fazer alterações, você pode selecionar um marcador existente, fazer as alterações necessárias e adicionar um novo marcador. Se necessário, é possível excluir o marcador anterior ([Excluindo um marcador, página 7](#)).

Excluindo um marcador

- 1 No mapa, abra os filtros de mapa.
- 2 Selecione um marcador.
- 3 Selecione .

Importar dados do mapa


Você pode importar percursos de sua conta Garmin Connect™ e arquivos GPX, KML ou KMZ de outro dispositivo ou aplicativo. Você deve converter os arquivos para adicioná-los a uma coleção.

- 1 No mapa, clique em .
- 2 Siga as instruções na tela para importar os arquivos e adicioná-los a uma coleção.

Exportando dados do mapa

Você pode exportar pontos de parada ou rotas de sua conta como arquivos KML ou GPX. Esse recurso exporta a visualização dos dados do mapa atual, para que você possa salvá-lo em seu computador e usá-lo em outros aplicativos.

OBSERVAÇÃO: esse recurso exporta todos os dados que não estão filtrados no momento. Isso inclui dados que não estão na visualização atual do mapa, tais como dados distantes, mas não inclui dados que estão filtrados como marcadores, tipos de mensagem ou intervalo de data e hora.

- 1 No mapa, aumente o zoom nos dados para exportar ([Aumentando o zoom no mapa, página 2](#)).
- 2 Clique em .
- 3 Selecione o tipo de arquivo.

Disponibilidade de mapa


Os mapas pré-carregados têm um ícone de bloqueio. Não é possível removê-los do seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO: os mapas não estão disponíveis para todos os modelos.

Adicionando um mapa no seu dispositivo

Se o seu dispositivo inReach Explorer®+ tiver mapas pré-carregados, você poderá fazer o download de mapas adicionais nele.

OBSERVAÇÃO: para outros dispositivos, como o GPSMAP 66i e mais recentes, você deve usar o site da Garmin para adquirir e instalar mapas.

- 1 Na guia **Mapa**, clique em **Obter mais mapas**.
- 2 Clique em  para expandir as áreas de cobertura do mapa, tais como continentes, países, estados ou províncias.
- 3 Selecione um tipo específico de mapa.

OBSERVAÇÃO: seu dispositivo tem um espaço de armazenamento limitado. A quantidade de espaço livre é exibida próximo da parte superior da página e é atualizada conforme você seleciona mais mapas. Os tamanhos dos arquivos são exibidos próximo de cada tipo de mapa.

O nome do mapa e o  mudam para verde.

- 4 Sincronize o seu dispositivo ([Sincronização](#), página 8).

Planos e dispositivos

A guia planos e dispositivos exibe suas informações de assinatura, status de sincronização e outras informações do dispositivo.

Alterando planos


Você pode visualizar os dispositivos em sua conta, selecionar sua coleção ativa e editar o seu plano de assinatura.

- 1 Na guia planos e dispositivos, clique em **Editar > Alterar plano**.
- 2 Selecione um plano de assinatura.
- 3 Clique em **Alterar serviço**.

Planos Freedom

Se você possui um Plano Freedom, é possível trocar os planos ou suspender o serviço a qualquer momento, após os primeiros 30 dias de uso. Após selecionar um novo plano ou serviço suspenso, o site do Garmin Explore alerta sobre a alteração pendente. É possível alterar ou cancelar a alteração pendente a qualquer momento antes que ela entre em vigor.

Sincronização

Ao fazer edições em alguns dados no site do Garmin Explore, tais como atualizações em contatos, mapas, mensagens predefinidas e mensagens de texto rápidas,  aparece na guia planos e dispositivos, indicando que você deveria sincronizar o seu dispositivo.

Sincronizar dados usando o seu smartphone

Depois de fazer alterações em sua conta, você pode sincronizá-las com seu dispositivo usando o aplicativo móvel.

1 Na guia **Planos & Equipamentos**, selecione **Sincronizar**.

O painel Sincronizar fornece um link para o app móvel correspondente.

- Os dispositivos inReach Explorer, inReach SE® e inReach Mini sincronizam dados do usuário, como pontos de parada, percursos e trajetos, usando o aplicativo Earthmate.

OBSERVAÇÃO: você deve usar o aplicativo inReach Sync para sincronizar outras alterações, como mensagens predefinidas e mensagens de texto rápidas.

- Outros dispositivos Garmin, incluindo dispositivos GPSMAP 66i e mais recentes com tecnologia inReach, sincronizam dados do usuário, como contatos, mensagens predefinidas e mensagens de texto rápidas usando o aplicativo Garmin Explore.

2 Instale o app móvel no seu smartphone e emparelhe-o com o seu dispositivo.

Consulte o manual do proprietário do seu dispositivo para obter mais informações sobre como emparelhar o dispositivo com o app móvel.

O app móvel sincroniza os dados automaticamente com o dispositivo enquanto ele está emparelhado e conectado ao seu smartphone.

Sincronizando dados com seu dispositivo usando um cabo USB

Depois de selecionar um mapa ou fazer edições em seus dados, como contatos, mensagens predefinidas ou mensagens de texto rápidas, você deve sincronizá-las com o dispositivo. Para dispositivos suportados, você pode usar o app para desktop inReach Sync e um cabo USB para sincronizar as alterações. O dispositivo também solicita que o app inReach Sync atualize mapas e firmware do dispositivo.

O app inReach Sync é compatível com os seguintes dispositivos:

- inReach Explorer e inReach Explorer+
- inReach SE e inReach SE+
- inReach Mini

OBSERVAÇÃO: você deve usar o app Garmin Express™ para instalar atualizações de firmware para o dispositivo inReach Mini.

- Dispositivos inReach legados

OBSERVAÇÃO: outros dispositivos Garmin, incluindo alguns Garmin com tecnologia inReach, devem ser sincronizados usando o app móvel Garmin Explore.

1 Conecte o cabo USB no seu dispositivo e no seu computador.

2 Na guia **Planos & Equipamentos**, clique em **Sincronizar** ao lado do dispositivo que você deseja sincronizar.

3 Se você ainda não instalou o app **inReach Sync**, selecione **Baixe e instale o inReach Sync** e instale-o em seu computador.

4 Selecione **Inicialize o inReach Sync** para abrir o app.

5 Siga as instruções na tela para concluir a sincronização.

O app inReach Sync copia as alterações e as atualizações do mapa e do firmware disponíveis para o dispositivo. Pode ser necessário reiniciar o dispositivo para aplicar atualizações de firmware.

Caixa de entrada

A guia Caixa de entrada mostra seu histórico de conversação. É possível ver todas as mensagens enviadas e recebidas. Quando uma localização é associada com uma mensagem, a mensagem contém um link que abre o mapa e centraliza na localização associada à mensagem.

Não é possível escrever mensagens na guia Caixa de entrada. É possível excluir mensagens específicas ou conversas inteiras.

Contatos

A guia Contatos lista os seus contatos e os detalhes de cada um.

Seu contato

Seu próprio contato sempre aparece listado primeiro. Seus detalhes de contato incluem o endereço de e-mail, número do celular e endereço do inReach associado à sua conta.

O endereço do inReach (exemplo@inreach.garmin.com) permite que outros proprietários de inReach enviem mensagens diretamente para você. Se você conhece outras pessoas com dispositivos inReach, vocês podem trocar os endereços de e-mail para enviar mensagens um ao outro diretamente.

OBSERVAÇÃO: o endereço do inReach não é um endereço de e-mail. Não é possível enviar mensagens para um endereço do inReach usando um cliente de e-mail. Ele é usado apenas para comunicação entre os dispositivos.

Contatos pessoais

Você pode ter até 200 contatos pessoais.

Adicionando um contato

- 1 Na guia **Contatos**, clique em **Adicionar**.
- 2 Insira as informações do contato.

OBSERVAÇÃO: você deve inserir um nome e pelo menos um endereço de e-mail, um endereço do inReach ou um número de celular.

- 3 Clique em **Concluído**.

Depois de adicionar um contato, você deve sincronizar o seu dispositivo ou smartphone antes de usar o dispositivo no campo ([Sincronização, página 8](#)). Você deve confirmar se as informações em seu dispositivo correspondem às informações em sua conta.

Editando ou excluindo um contato

OBSERVAÇÃO: isso não inclui contatos de mídias sociais.

É possível editar ou excluir um contato.

- 1 Na guia **Contatos**, selecione um contato.
- 2 Clique em **Editar** para fazer alterações no contato.
- 3 Se necessário, selecione **Excluir**.

Após editar ou excluir um contato, é necessário sincronizar seu dispositivo ou smartphone ([Sincronização, página 8](#)).

Mensagens

Mensagens predefinidas

Mensagens predefinidas são uma maneira conveniente de enviar mensagens a um grupo específico de destinatários. As mensagens predefinidas permitem que você registre ou avise as pessoas que você está bem. Você pode criar três mensagens predefinidas personalizadas.

Editando uma mensagem predefinida

- 1 Na guia **Mensagens**, clique em **Editar** próximo da mensagem predefinida que você quer alterar.
- 2 Digite a mensagem.
- 3 Adicione destinatários na mensagem.

DICA: quando você começa a digitar um número de telefone ou endereço de e-mail que tenha sido adicionado aos seus contatos, é possível adicionar esse contato como destinatário da mensagem predefinida.

- 4 Clique em **Concluído**.
- 5 Sincronize seus dispositivos.

O texto da mensagem e os destinatários são exibidos na tela do dispositivo.

Mensagens de texto rápidas

Você pode economizar tempo, usando mensagens de texto rápidas em vez de escrever uma mensagem nova ou responder usando o teclado na tela. É possível digitar e salvar frases e respostas comumente usadas como mensagens de texto rápidas antes de usá-las.

Adicionando uma mensagem de texto rápida

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível em todos os modelos.

- 1 Na guia **Mensagens**, clique em **Adicionar** na lista **Mensagens de texto rápidas**.
- 2 Digite a mensagem.
- 3 Clique em **Salvar**.
- 4 Sincronize seus dispositivos.

Social

A guia social oferece opções para compartilhamento das informações da sua viagem com suas contas de mídias sociais. É possível configurar contas de mídias sociais para que você possa publicar atualizações do seu dispositivo para outras pessoas visualizarem.

MapShare: permite que você compartilhe sua localização no mapa com outras pessoas ([Ativando o recurso MapShare, página 11](#)).

Opções: define quais dados e controles aparecem na sua página da web do MapShare. Você pode configurar o acesso somente com senha para outras pessoas ([Configurações de MapShare, página 12](#)).

Compartilhar: envia um link para a sua página da Web do MapShare a outras pessoas.

Facebook: permite que você publique na sua conta do Facebook™ de qualquer lugar.

Twitter: permite que você publique na sua conta do Twitter™ de qualquer lugar.

MapShare

O MapShare é uma página da Web similar à guia Mapa do site do Garmin Explore, mas permite que outras pessoas vejam sua localização no mapa. Elas podem seguir suas viagens em tempo real e enviar mensagens.

Ativando o recurso MapShare

Na guia **Social**, clique em **MapShare: desligado**.

Após ativar o recurso MapShare, seu link aparece. Outras pessoas podem visualizar a sua localização e todas as mensagens que você publicar lá.

Editando seu endereço MapShare

Antes de poder editar seu endereço do MapShare, você deve ativar o recurso MapShare ([Ativando o recurso MapShare, página 11](#)).

Na guia **Social**, clique em .

Recebendo mensagens dos espectadores do mapa

OBSERVAÇÃO: comentários do Facebook e respostas do Twitter não são enviados ao seu dispositivo.

Selecione **Configurações do MapShare > Permitir que os visualizadores do mapa enviem mensagens para você**.

Configurações de MapShare

Você pode configurar sua página da Web do MapShare para atender às suas necessidades, incluindo definir uma senha, ativar os controles do visualizador e mostrar os pontos de parada.

Nome e Descrição: permite que você defina um nome e uma curta descrição para sua viagem. Você pode descrever a atividade específica que está prestes a fazer, para contextualizar os espectadores.

Senha: define uma senha para restringir o acesso. A senha é incluída automaticamente quando você usa o recurso de compartilhamento do site ou do dispositivo e do aplicativo móvel. É possível remover o acesso público após o término da viagem.

Permitir que os visualizadores do mapa enviem mensagens para você: permite que você receba mensagens enviadas de visualizadores de mapa ao visitar sua MapShare página da Web. Restringir o uso desse recurso evita que os visualizadores impactem seu plano de assinatura mensal.

Permita que os visualizadores do mapa encontrem você.: permite que os visualizadores do mapa solicitem a sua localização, mesmo se você não a estiver compartilhando.

Mostrar pontos de paradas criados em campo no MapShare.: permite mostrar os pontos de parada criados em um dispositivo no campo MapShare da sua página da Web.

Sites de mídia social

Você pode vincular sua conta do Facebook e do Twitter com sua página da web do MapShare. Após vincular uma conta de mídia social, as estatísticas aparecem. Para Facebook, você pode postar em páginas que você administra.

OBSERVAÇÃO: o Facebook exige que você autorize o acesso à sua conta a cada 60 dias. Você receberá um e-mail antes do acesso expirar. Antes de uma viagem, você deve fazer login no site e confirmar o status da sua conta do Facebook.

Compartilhando sua página da web do MapShare

Antes de poder publicar uma mensagem nas suas contas do Facebook ou Twitter, você deve seguir as instruções na tela para configurá-las.

Você pode compartilhar um link para a sua página da Web MapShare com outras pessoas. O sistema adiciona texto automaticamente, incluindo informações de link, no final da sua mensagem.

Na guia social, selecione uma opção da lista de compartilhamento:

- Para enviar uma mensagem de e-mail, clique em **E-mail**.
- Para publicar uma mensagem na sua conta do Facebook, clique em **Facebook**.
- Para publicar uma mensagem na sua conta do Twitter, clique em **Twitter**.

Conta

A guia Conta exibe os detalhes da sua conta e as informações sobre como testar o seu dispositivo.

Minhas informações: exibe informações e preferências da conta ([Minhas informações, página 13](#)).

Unidades: define a versão de coordenadas e as unidades de medida de distância.

Testar: fornece instruções para testar seu dispositivo ([Testando seu dispositivo, página 13](#)).

Minhas informações

É possível editar suas informações pessoais, incluindo contatos de emergência. Você deve manter suas informações e contatos de emergência sempre atualizados.

É possível atualizar informações de cobrança, tais como as informações de cartão de crédito. Ao fazer viagens longas, é possível comprar serviços pré-pagos para evitar interrupção de cobertura devido ao vencimento ou bloqueio do cartão de crédito, ou emissão de um novo número.

Também é possível fazer ajustes em mensagens SMS que seus destinatários recebem do seu dispositivo. Para destinatários que possuem celulares sem suporte a links de página da web, você pode enviar suas coordenadas como texto dentro da mensagem. É possível ocultar o link caso você não queira que sua localização seja vista.

DICA: é possível ocultar seu nome para economizar espaço de mensagens e evitar repetições ao destinatário.

Testando seu dispositivo

É possível usar esse recurso para testar seu dispositivo antes de sair de casa. Você tem direito a cinco mensagens de teste grátis por mês.

- 1 Na guia da sua conta, clique em **Testar**.
- 2 Siga as instruções na tela.

