

MENIUL AJUTOR AL SITE-ULUI WEB GARMIN EXPLORE™

Manual de utilizare

© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, the Garmin logo, Earthmate®, fēnix®, GPSMAP®, inReach®, inReach Explorer®, and inReach SE® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Cuprins

Inițiere.....	1	Sincronizarea datelor cu dispozitivul dvs. prin cablu USB.....	9
Pregătirea călătoriei.....	1	Inbox.....	9
La întoarcerea din călătorie.....	1	Contacts.....	9
acasă.....	1	Date de contact personale.....	10
Hartă.....	2	Persoane de contact.....	10
Tipuri de hărți.....	2	Adăugarea unui contact.....	10
Mărirea și micșorarea hărții.....	2	Editarea sau ștergerea unui contact.....	10
Panoramarea hărții.....	2	Mesaje.....	10
Măsurarea distanței pe hartă.....	2	Mesaje prestabilite și check-in:.....	10
Locația dvs.	3	Editarea unui mesaj prestabilit.....	10
Cel mai recent traseu.....	3	Mesajele text rapide.....	11
Monitorizarea unui utilizator.....	3	Adăugarea unui mesaj text rapid.....	11
Lista de mesaje.....	3	MapShare.....	11
Bibliotecă.....	3	MapShare.....	11
Vizualizarea bibliotecii dvs. pe hartă.....	3	Activarea funcției MapShare.....	11
Partajarea bibliotecii dvs. pe pagina dvs. web MapShare.....	3	Primirea de mesaje de la vizitatorii hărții.....	11
Puncte de trecere.....	4	Setări MapShare.....	12
Rute.....	4	Partajarea paginii dvs. web MapShare.....	12
Trasee și activități.....	5	Account.....	12
Colecțiile.....	5	Informații personale.....	12
Crearea unei colecții.....	6	Testarea dispozitivului.....	12
Editarea unei colecții.....	6		
Vizualizarea unei colecții pe hartă.....	6		
Ordonarea colecțiilor.....	6		
Sincronizarea unei colecții.....	6		
Partajarea colecțiilor pe pagina dvs. web MapShare.....	6		
Filtrele hărții.....	7		
Adăugarea unui semn de carte.....	7		
Ștergerea unui semn de carte.....	7		
Importarea datelor hărții.....	7		
Exportarea datelor hărții.....	7		
Disponibilitatea hărților.....	8		
Adăugarea unei hărți pe dispozitiv.....	8		
Planuri și dispozitive.....	8		
Modificarea planurilor.....	8		
Planuri Freedom.....	8		
Sincronizare.....	8		
Sincronizarea datelor cu ajutorul smartphone-ului.....	9		

Inițiere

Când utilizați pentru prima dată site-ul web Garmin Explore, trebuie să treceți în revistă aceste sarcini pentru a vă informa cu privire la funcțiile de bază.

NOTĂ: funcțiile site-ului web Garmin Explore diferă în funcție de tipul de cont și de tipul dispozitivului. De exemplu, dacă dispozitivul dvs. este echipat cu tehnologie inReach®, veți vedea informații despre planul de servicii.

- Monitorizați consumul lunar ([acasă, pagina 1](#)).
- Vizualizați datele dispozitivului dvs. pe hartă ([Hartă, pagina 2](#)).
- Creați puncte de trecere și rute de sincronizat cu dispozitivul dvs. ([Puncte de trecere, pagina 4](#), [Rute, pagina 4](#)).
- Vizualizați istoricul conversațiilor dvs. ([Inbox, pagina 9](#)).
- Adăugați persoane noi în lista dvs. de contacte, inclusiv persoane de contact în caz de urgență ([Contacts, pagina 9](#)).
- Configurați mesajele check-in și mesajele text rapide ([Mesaje, pagina 10](#)).
- Configurați-vă pagina web MapShare™ ([MapShare, pagina 11](#)).
- Sincronizați-vă dispozitivul și smartphone-ul ([Sincronizare, pagina 8](#)).

Pregătirea călătoriei

Înainte de a porni într-o călătorie, trebuie să vă asigurați că aveți configurația necesară, inclusiv contactele (de urgență și uzuale), mesajele.

- Creați puncte de trecere și rute pentru destinația dvs. ([Puncte de trecere, pagina 4](#), [Rute, pagina 4](#)).
- Sincronizați-vă dispozitivele, astfel încât acestea să conțină cele mai recente date ([Sincronizare, pagina 8](#)).
- Trimiteti un mesaj de testare la test@inreach.garmin.com și așteptați răspunsul ([Testarea dispozitivului, pagina 12](#)).

La întoarcerea din călătorie

După călătorie, puteți vizualiza mesajele și traseele dvs. pe hartă. Puteți utiliza un semn de carte pentru a salva o vizualizare a călătoriei efectuate ([Adăugarea unui semn de carte, pagina 7](#)).

acasă

Fila Pagina principală afișează statistici privind consumul de date, pentru a vă putea monitoriza dispozitivul în fiecare lună. Această filă conține funcții utile pentru fiecare utilizator nou al site-ului web.

My Subscription: afișează planul dvs. de abonament curent și consumul pentru luna respectivă. La calcularea consumului lunar se iau în calcul atât mesajele trimise, cât și cele primite. De asemenea, puteți edita planul dvs. de abonament.

My Bill: afișează un extras de cont sau informații privind creditul rămas. Puteți edita datele cardului de credit și adăuga fonduri suplimentare în cont.

My Stats: afișează consumul înregistrat de dispozitivul dvs. pe durata de viață a contului, indicând, în partea de sus, data de început.

Tips and Tricks: prezintă câteva sfaturi utile și câteva videoclipuri scurte.

NOTĂ: dacă există o actualizare disponibilă pentru dispozitivul dvs., actualizarea înlocuiește această secțiune.

Update Available: apare când există disponibilă o actualizare pentru unul sau mai multe dispozitive. Conține informații privind actualizarea și un link pentru instalarea acesteia.

Hartă

Fila Hartă vă permite să vă vizualizați mesajele primite pe una din hărțile lumii. Puteți vedea toate locurile pe care le-ați vizitat.

Harta include aceste funcții.

- Biblioteca dvs. de puncte de trecere, rute, trasee și activități (*Biblioteca, pagina 3*)
- Lista colecțiilor (*Colecțiile, pagina 5*)
- Hărți topografice, hărți cu vedere din aer și hărți rutiere, cu comenzi pentru comutare între acestea (*Tipuri de hărți, pagina 2*)
- Comenzi pentru utilizarea zoomului cu ajutorul mouse-ului sau al trackpad-ului (*Mărirea și micșorarea hărții, pagina 2*)
- Comenzi pentru a adăuga puncte de trecere noi (*Puncte de trecere, pagina 4, Rute, pagina 4*)
- Un instrument de măsurat (*Măsurarea distanței pe hartă, pagina 2*)
- Opțiuni pentru a exporta harta ca fișier .kml sau .gpx (*Exportarea datelor hărții, pagina 7*)
- Instrumente pentru a importa trasee, fișiere .gpx, .kml sau .kmz (*Importarea datelor hărții, pagina 7*)
- Comenzi pentru a selecta hărți suplimentare pentru dispozitivul dvs. (*Disponibilitatea hărților, pagina 8*)
- Locația dvs. cea mai recentă, marcată cu o săgeată și cu numele dvs. în dreptul acesteia
- Celelalte locații ale dvs., inclusiv mesajele și punctele de trecere
- Linii care conectează punctele dvs. pentru a ilustra un traseu pe care l-ați parcurs
- O bară de scalare

Tipuri de hărți

Puteți comuta între hărți topografice, hărți OpenStreetMap, hărți cu vedere din aer și hărți rutiere, utilizând butonul  din colțul din stânga sus al hărții.

De asemenea, tipul hărții se modifică automat în timpul mării hărții, dacă ajungeți la limitele unui anumit tip de hartă.

Când comutați la un tip de hartă, dar ați mărit o zonă situată prea departe pentru acel tip de hartă, harta se micșorează automat.

Mărirea și micșorarea hărții

Există mai multe moduri în care puteți utiliza zoomul pe hartă.

- Faceți clic pe  și pe  pentru a mări sau a micșora un singur nivel.
- Utilizați roțița mouse-ului sau trackpad-ul care acceptă funcția de derulare pentru a mări și a micșora.
- Faceți dublu clic pe mouse pentru a mări zona pe care ați făcut clic.

Panoramarea hărții

Trageți harta cu ajutorul mouse-ului sau al trackpad-ului.

Măsurarea distanței pe hartă

- 1 De pe hartă, faceți clic pe .
- 2 Selectați o locație de pornire.
- 3 Selectați puncte suplimentare pentru a crea o linie.
- 4 Faceți dublu clic pe ultimul punct.
Deasupra ultimului punct este afișată distanța totală.

Locația dvs.

Harta încarcă locații noi la fiecare 5 minute.

NOTĂ: dacă urmăriți o persoană care monitorizează sau trimite mesaje, nu este necesar să reîncărcați harta pentru a vedea datele noi.

Cel mai recent traseu

Puteți vizualiza date despre ultima dvs. călătorie.

-  din dreptul numelui de utilizator vă permite să ascundeți sau să afișați pe hartă datele celui mai recent traseu al utilizatorului respectiv.
-  vă permite să monitorizați, să localizați, să trimiteți un mesaj sau să trimiteți o locație utilizatorului respectiv.
-  vă permite să deplasați harta pentru a o centra pe locația cea mai recentă a utilizatorului respectiv.
-  vă permite să extindeți mesajele și punctele de trecere de pe hartă ale utilizatorului respectiv. Acest lucru este util pentru a reduce aglomerația de elemente vizuale.

Monitorizarea unui utilizator

Înainte de a putea vizualiza, monitoriza și localiza rezultatele pe hartă, trebuie să porniți dispozitivul și să îl poziționați în raza de acoperire a sateliților.

Puteți monitoriza un utilizator, inclusiv prin monitorizarea traseului, localizare, mesagerie și trimiterea unei locații.

1 În dreptul numelui utilizatorului, selectați .

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a monitoriza la un anumit interval, faceți clic pe **Track** și introduceți intervalul.
- Pentru a trimite o solicitare de tip ping la dispozitivul utilizatorului pentru o locație unică, faceți clic pe **Locate**.
- Pentru a trimite un mesaj, faceți clic pe **Message**.
- Pentru a trimite o locație, faceți clic pe **Send**.

Lista de mesaje

Lista de mesaje arată mesajele recente trimise de pe dispozitivul unui utilizator. Puteți face clic pe  pentru a vizualiza mai multe mesaje.

Bibliotecă

Puteți crea puncte de trecere și rute și le puteți vizualiza în fila Map. Puteți vizualiza trasee și activități în fila Hartă și le puteți converti în rute. Map Dacă utilizați aplicația mobilă, puteți sincroniza biblioteca cu smartphone-ul dvs.

NOTĂ: în cazul anumitor modele, puteți sincroniza punctele de trecere și rutele cu dispozitivul dvs. Această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele.

Vizualizarea bibliotecii dvs. pe hartă

Puteți afișa sau ascunde librăria dvs. pe/de pe o hartă. Acest lucru este util dacă aveți mai multe obiecte într-o zonă și doriți să reduceți aglomerația de pe hartă.

Din lista bibliotecii, selectați  pentru a ascunde sau a afișa obiecte pe hartă.

Partajarea bibliotecii dvs. pe pagina dvs. web MapShare

Puteți partaja biblioteca dvs. pe pagina dvs. web MapShare.

1 Din lista bibliotecii, selectați un obiect.

2 Selectați  pentru a afișa sau a ascunde biblioteca pe/de pe pagina dvs. web MapShare.

Puncte de trecere

Punctele de trecere au rolul de a marca locațiile cu nume și pictograme.

Crearea unui punct de trecere

- 1 De pe hartă, faceți clic pe .
- 2 Selectați o locație pe hartă pentru punctul de trecere.
- 3 Dacă este necesar, editați detaliile punctului de trecere.
- 4 Faceți clic pe .

Editarea detaliilor punctelor de trecere

- 1 Din lista de puncte de trecere, selectați un punct de trecere.
- 2 Selectați .
- 3 Editați detaliile punctului de trecere, de exemplu denumirea, simbolul și coordonatele.
- 4 Faceți clic pe .

Editarea locației unui punct de trecere

- 1 Din lista de puncte de trecere, selectați un punct de trecere.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o opțiune:
 - Introduceți noile coordonate pentru latitudine și longitudine.
 - Trageți pictograma într-o locație nouă.
- 4 Faceți clic pe .

Navigarea către un punct de trecere

Când navigați, dispozitivul și pagina dvs. web MapShare primesc actualizări pentru a arăta unde sunteți și încotro vă îndreptați. Această funcție le permite persoanelor care urmăresc călătoria dvs. să știe către ce destinație mergeți. Traseul pe care intenționați să îl urmați este indicat de o linie portocalie.

NOTĂ: monitorizarea MapShare este disponibilă numai pentru dispozitivele echipate cu tehnologie inReach. Pentru unele dispozitive, precum GPSMAP® 66i și dispozitive mai noi mai noi, puteți activa sau dezactiva monitorizarea MapShare în timp de navigație.

- 1 De pe dispozitiv, selectați un punct de trecere.
- 2 Selectați **Navigate**.

Rute

Rutele vă ajută să navigați pe dispozitiv și permit vizitatorilor MapShare să vadă încotro vă îndreptați.

Puteți crea rute pe unele dispozitive Garmin®, precum GPSMAP 66i și dispozitive mai noi mai noi. Dacă nu puteți crea o rută pe dispozitivul Garmin, puteți utiliza site-ul web Garmin Explore sau aplicația mobilă Garmin Explore pentru a crea o rută și pentru a o sincroniza cu dispozitivul dvs.

NOTĂ: pentru unele dispozitive, precum GPSMAP 66i și dispozitive mai noi mai noi, puteți activa sau dezactiva monitorizarea MapShare în timp de navigație.

Crearea unei rute

- 1 De pe hartă, faceți clic pe .
- 2 Selectați o locație de pornire.
- 3 Selectați puncte suplimentare pentru a crea o linie pentru ruta dvs.
- 4 Faceți dublu clic pe ultimul punct pentru a finaliza ruta.
- 5 Dacă este necesar, introduceți un nume pentru ruta respectivă.
- 6 Faceți clic pe .

Navigarea pe o rută

Când navigați, dispozitivul și pagina dvs. web MapShare primesc actualizări pentru a arăta unde sunteți și încotro vă îndreptați. Această funcție le permite persoanelor care urmăresc călătoria dvs. să știe către ce destinație mergeți. Traseul pe care intenționați să îl urmați este indicat de o linie portocalie.

NOTĂ: monitorizarea MapShare este disponibilă numai pentru dispozitivele echipate cu tehnologie inReach. Pentru unele dispozitive, precum GPSMAP 66i și dispozitive mai noi, puteți activa sau dezactiva monitorizarea MapShare în timp de navigație.

- 1 De pe dispozitiv, selectați o rută.
- 2 Selectați **Navigate**.

Trasee și activități

Puteți vizualiza traseele înregistrate cu dispozitivul dvs. inReach. Dacă asociați un alt dispozitiv Garmin cu aplicația Garmin Explore, de exemplu un ceas fēnix®, puteți vizualiza activitățile dvs. pe hartă. Dacă asociați un dispozitiv compatibil de monitorizare a câinilor Garmin cu aplicația Garmin Explore, puteți vizualiza locațiile și traseele câinelui pe hartă. Vânătorile cu câinele pot fi salvate ca activități. Puteți converti traseele sau activitățile și le puteți adăuga în colecții.

Convertirea unui traseu într-o rută

Puteți converti un traseu într-o rută, pentru navigare ulterioară.

- 1 Din lista de trasee, selectați un traseu.
- 2 Selectați  > **Convert to Route**.
- 3 Selectați o colecție existentă sau creați o colecție nouă ([Crearea unei colecții, pagina 6](#)).
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a păstra traseul original și a adăuga ruta nouă într-o colecție, selectați **Make a Copy**.
 - Pentru a șterge traseul original și a adăuga ruta nouă într-o colecție, selectați **Delete the Original**.

Convertirea unui traseu pentru sincronizare

Puteți stabili dacă un traseu poate fi sincronizat cu alte dispozitive.

- 1 Din lista de trasee, selectați un traseu.
 - 2 Selectați  > **Convert to Track**.
 - 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a preveni sincronizarea unui traseu, selectați **Disable Syncing**.
 - Pentru a permite sincronizarea unui traseu, selectați **Enable Syncing**.
- ▲ indică traseele care pot fi sincronizate. ○ indică traseele care nu pot fi sincronizate.

Convertirea unei activități

Puteți converti o activitate într-un traseu sau într-o rută și o puteți adăuga într-o colecție.

- 1 Din lista de activități, selectați o activitate.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o colecție existentă sau creați o colecție nouă ([Crearea unei colecții, pagina 6](#)).
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a converti activitatea într-un traseu, selectați **Convert to Track**.
 - Pentru a converti activitatea într-o rută, selectați **Convert to Route**.

Colecțiile

Puteți salva punctele de trecere, rutele, traseele corelate și traseele câinilor în colecții. Puteți sincroniza colecțiile cu dispozitivele dvs. și cu aplicația Garmin Explore de pe smartphone.

NOTĂ: colecțiile nu sunt disponibile în aplicația Earthmate®. Se pot sincroniza date cu aplicația Earthmate, dar acestea nu vor fi organizate în colecții.

Crearea unei colecții

- 1 Din lista de colecții, selectați .
- 2 Introduceți un nume pentru colecția respectivă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Bifați casetele de selectare pentru a adăuga puncte de trecere, rute sau trasee în colecția respectivă.
 - Selectați **Select All on Map** pentru a adăuga în colecție toate elementele vizibile de pe hartă.
- 4 Selectați **Save Collection**.

Editarea unei colecții

- 1 Din lista de colecții, selectați o colecție.
- 2 Selectați  sau .
- 3 Dacă este necesar, editați numele colecției.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Bifați casetele de selectare pentru a adăuga puncte de trecere, rute sau trasee în colecția respectivă.
 - Selectați **Select All on Map** pentru a adăuga în colecție toate elementele vizibile de pe hartă.
- 5 Selectați **Save Collection**.

Vizualizarea unei colecții pe hartă

Puteți afișa sau ascunde o colecție pe/de pe o hartă. Acest lucru este util dacă aveți mai multe obiecte într-o zonă și doriți să reduceți aglomerația de pe hartă.

Din lista de colecții, selectați  pentru a ascunde sau a afișa colecția pe hartă.

Ordonarea colecțiilor

Din lista de colecții, faceți clic pe  și selectați un element în funcție de care să le ordonați.

Sincronizarea unei colecții

Puteți alege ce colecții doriți să sincronizați cu dispozitivul sau cu smartphone-ul dvs. Această funcție este utilă dacă aveți foarte multe obiecte în bibliotecă, dar aveți nevoie doar de câteva pe dispozitiv sau pe smartphone pentru o anumită călătorie.

- 1 Din lista de colecții, selectați o colecție.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați dispozitivele dvs.
- 4 Sincronizați-vă dispozitivul sau smartphone-ul ([Sincronizare, pagina 8](#)).

Partajarea colecțiilor pe pagina dvs. web MapShare

Puteți alege colecțiile pe care doriți să le partajați pe pagina dvs. web MapShare. Unii utilizatori folosesc această funcție pentru păstrarea confidențialității. Puteți utiliza această funcție, de asemenea, pentru a reduce aglomerația elementelor de pe hartă.

- 1 Din lista de colecții, selectați o colecție.
- 2 Selectați  pentru a afișa sau a ascunde colecția pe/de pe pagina dvs. web MapShare.

Filtrele hărții

Filtrele hărții au rolul de a modifica modul în care vizualizați datele pe hartă, de exemplu traseele sau mesajele. Filtrele hărții pot fi folosite și atunci când aveți prea multe date de încărcat. Se va afișa un mesaj pe hartă atunci când sunt peste un milion de puncte. Puteți folosi filtrele hărții pentru a reduce cantitatea de date.

De pe hartă, deschideți filtrele hărții.

Semn de carte: vă permite să salvați o anumită vizualizare a datelor hărții, de la o anumită oră. De exemplu, dacă v-ați întors recent dintr-o călătorie efectuată în weekend, puteți crea un semn de carte care este centrat pe traseul dvs., setând data ca fiind data weekendului respectiv. Puteți reveni oricând la vizualizarea respectivă.

Message Types: vă permite să ascundeți sau să afișați pe hartă diverse tipuri de mesaje.

NOTĂ: mesajele SOS sunt afișate permanent pe hartă.

Date & Time Range: vă permite să setați intervalul de timp pentru datele hărții pe care doriți să le vizualizați. În meniu există câteva opțiuni prestabilite sau puteți specifica un interval particularizat.

Clear Filters: elimină din datele hărții filtrele Semn de carte, Tip de mesaj și Dată și oră.

SUGESTIE: puteți elimina filtrele pentru a exporta toate datele hărții.

Adăugarea unui semn de carte

- 1 De pe hartă, deschideți filtrele hărții.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți un nume al semnului de carte.
- 4 Dacă este necesar, selectați **Keep Date Range**.
- 5 Selectați **Add**.

După adăugarea unui semn de carte, nu puteți edita vizualizarea hărții. Pentru a efectua modificări, puteți selecta un semn de carte existent și apoi puteți efectua modificările necesare și adăuga un semn de carte nou. Dacă este necesar, puteți șterge semnul de carte anterior ([Ștergerea unui semn de carte, pagina 7](#)).

Ștergerea unui semn de carte

- 1 De pe hartă, deschideți filtrele hărții.
- 2 Selectați un semn de carte.
- 3 Selectați .

Importarea datelor hărții

Puteți importa trasee din contul dvs. Garmin Connect™ și fișiere GPX, KML sau KMZ de pe un alt dispozitiv sau din alte aplicații. Pentru a adăuga fișierele la o colecție, trebuie să le converțiți.

- 1 De pe hartă, faceți clic pe .
- 2 Uurmați instrucțiunile de pe ecran pentru a importa fișierele și a le adăuga într-o colecție.

Exportarea datelor hărții

Puteți exporta puncte de trecere sau rute din contul dvs. ca fișiere KML sau GPX. Această funcție exportă vizualizarea curentă a datelor hărții, astfel încât să o puteți salva pe computer și utiliza în alte aplicații.

NOTĂ: funcția Export exportă toate datele care nu sunt filtrate în momentul respectiv. Acestea includ datele care nu se află în vizualizarea hărții din momentul respectiv, de exemplu date aflate la depărtare, dar nu includ datele care sunt filtrate de semnele de carte, tipurile de mesaj sau un interval al datei și orei.

- 1 De pe hartă, măriți zona cu datele pe care doriți să le exportați ([Mărirea și micșorarea hărții, pagina 2](#)).
- 2 Faceți clic pe .
- 3 Selectați tipul de fișier.

Disponibilitatea hărților

Hărțile preîncărcate sunt marcate cu pictograma unui lacăt. Nu puteți elimina aceste hărți de pe dispozitiv.

NOTĂ: hărțile nu sunt disponibile pentru toate modelele.

Adăugarea unei hărți pe dispozitiv

Dacă pe dispozitivul dvs. inReach Explorer®+ există hărți preîncărcate, puteți descărca hărți suplimentare pentru dispozitivul respectiv.

NOTĂ: pentru alte dispozitive, precum GPSMAP 66i și dispozitive mai noi mai noi, puteți folosi site-ul web Garmin pentru a cumpăra și instala hărți.

- 1 Din fila **Map**, faceți clic pe **Map**.
- 2 Faceți clic pe  pentru a extinde ariile acoperite de hărți, de exemplu continente, țări, state sau provincii.
- 3 Selectați un anumit tip de hartă.

NOTĂ: dispozitivul dvs. are un spațiu de stocare limitat. Spațiul de stocare rămas este indicat în apropierea părții de sus a paginii și este actualizat pe măsură ce selectați mai multe hărți. Dimensiunile fișierelor sunt indicate în dreptul fiecărui tip de hartă.

Numele hărții și simbolul  devin verzi.

- 4 Sincronizați-vă dispozitivul ([Sincronizare](#), pagina 8).

Planuri și dispozitive

Fila Planuri și dispozitive afișează informații privind abonamentul dvs., starea sincronizării și alte informații despre dispozitive.

Modificarea planurilor

Puteți vizualiza dispozitivele din contul dvs., puteți selecta colecția dvs. activă și vă puteți edita planul de abonament.

- 1 Din fila Planuri și dispozitive, faceți clic pe **Edit > Change Plan**.
- 2 Selectați un plan de abonament.
- 3 Faceți clic pe **Change Service**.

Planuri Freedom

Dacă aveți un plan Freedom, puteți modifica planul sau suspenda serviciile oricând după primele 30 de zile de utilizare a planului. După ce selectați un plan nou sau suspendați serviciul, site-ul web Garmin Explore vă alertează cu privire la modificarea iminentă. Puteți schimba sau anula modificarea iminentă oricând, înainte ca modificarea să fie pusă în aplicare.

Sincronizare

Când editați unele date pe site-ul web Garmin Explore, de exemplu când actualizați contacte, hărți, mesaje presetate sau mesaje text rapide, în fila Planuri și dispozitive apare , indicând faptul că trebuie să vă sincronizați dispozitivul.

Sincronizarea datelor cu ajutorul smartphone-ului

După modificarea contului, puteți sincroniza modificările cu dispozitivul dvs. utilizând o aplicație mobilă.

1 Din fila **Plans & Devices**, selectați **Sync**.

În panoul Sync veți găsi un link către aplicația mobilă corectă.

- Dispozitivele inReach Explorer, inReach SE® și inReach Mini sincronizează datele utilizatorului, precum punctele de trecere, rutele și traseele, utilizând aplicația Earthmate.

NOTĂ: trebuie să utilizați aplicația inReach Sync pentru a sincroniza alte modificări, precum mesajele.

- Alte dispozitive Garmin, inclusiv dispozitivele GPSMAP 66i și dispozitive mai noi cu tehnologie inReach, sincronizează datele utilizatorului, precum contactele și mesajele, utilizând aplicația Garmin Explore sau aplicația Garmin Messenger™.

2 Instalați aplicația mobilă pe smartphone-ul dvs. și asociați-o cu dispozitivul dvs.

Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. pentru mai multe informații despre asocierea dispozitivului cu aplicația mobilă.

Aplicația mobilă sincronizează datele cu dispozitivul dvs. în mod automat atunci când dispozitivul este asociat cu smartphone-ul dvs. și conectat la smartphone-ul dvs.

Sincronizarea datelor cu dispozitivul dvs. prin cablu USB

După ce selectați o hartă sau efectuați editări ale datelor dvs., de exemplu editări ale contactelor sau ale mesajelor, trebuie să le sincronizați cu dispozitivul dvs. Pentru dispozitivele acceptate, puteți utiliza aplicația pentru desktop inReach Sync și un cablu USB pentru a sincroniza modificările. Aplicația inReach Sync este necesară pentru ca dispozitivul să poată actualiza hărțile și firmware-ul dispozitivului.

Aplicația inReach Sync acceptă următoarele dispozitive:

- inReach Explorer și inReach Explorer+
- inReach SE și inReach SE+
- inReach MINI

NOTĂ: trebuie să folosiți aplicația Garmin Express™ pentru a instala actualizările firmware-ului pentru dispozitivul inReach Mini.

- Dispozitive inReach vechi

NOTĂ: alte dispozitive Garmin, inclusiv unele dispozitive Garmin cu tehnologie inReach, trebuie să se sincronizeze utilizând aplicația mobilă Garmin Explore.

1 Conectați cablul USB la dispozitiv și la computer.

2 Din fila **Plans & Devices**, faceți clic pe **Sync** în dreptul dispozitivului pe care doriți să îl sincronizați.

3 Dacă nu aveți instalată aplicația **inReach Sync**, selectați **Download and Install inReach Sync** și instalați aplicația pe computerul dvs.

4 Selectați **Launch inReach Sync** pentru a deschide aplicația.

5 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza sincronizarea.

Aplicația inReach Sync copiază pe dispozitiv modificările și actualizările disponibile pentru hărți și firmware. Este posibil să trebuiască să reporniți dispozitivul după ce se actualizează firmware-ul.

Inbox

Fila Inbox afișează istoricul conversațiilor dvs. Puteți vizualiza toate mesajele trimise și primite. Când o locație este asociată cu un mesaj, mesajul conține un link care deschide harta și o centreează pe locul asociat cu mesajul respectiv.

Nu puteți compune mesaje din fila Inbox. Puteți șterge mesaje individuale sau conversații întregi.

Contacts

Fila Contacts afișează lista contactelor dvs., cu detaliile acestora.

Date de contact personale

Datele dvs. de contact sunt afișate întotdeauna primele. Detaliile dvs. de contact includ adresa de e-mail, numărul de telefon mobil și adresa inReach asociate contului dvs.

Adresa inReach (deexemplu@inreach.garmin.com) le permite altor deținători de dispozitive inReach să vă trimită mesaje în mod direct. Dacă cunoașteți și alte persoane care dețin dispozitive inReach, puteți face schimb de adrese pentru a vă trimite mesaje direct.

NOTĂ: adresa inReach nu este o adresă de e-mail. Celelalte persoane nu pot trimite mesaje la o adresă inReach utilizând un client de e-mail. Această adresă este utilizată doar pentru comunicarea dintre dispozitive.

Persoane de contact

Puteți avea până la 200 de persoane de contact.

Adăugarea unui contact

1 Din fila **Contacts**, faceți clic pe **Add**.

2 Introduceți informațiile contactului respectiv.

NOTĂ: trebuie să introduceți un nume și cel puțin o adresă de e-mail, adresa inReach sau numărul de telefon mobil.

3 Faceți clic pe **Done**.

După adăugarea unui contact, trebuie să vă sincronizați dispozitivul sau smartphone-ul, înainte de a utiliza dispozitivul pe teren ([Sincronizare, pagina 8](#)). Trebuie să confirmați faptul că informațiile de pe dispozitiv se potrivesc cu informațiile din contul dvs.

Editarea sau ștergerea unui contact

1 Din fila **Contacts**, selectați un contact.

2 Faceți clic pe **Edit** pentru a efectua modificări pentru contactul respectiv.

3 Dacă este necesar, selectați **Delete**.

După ce editați sau ștergeți un contact, este necesar să vă sincronizați dispozitivul sau smartphone-ul ([Sincronizare, pagina 8](#)).

Mesaje

Mesaje prestabilite și check-in:

Mesajele prestabilite și check-in sunt o modalitate comodă de a trimite mesaje unui anumit grup de destinatari. Mesajele prestabilite și check-in vă permit să le comunicați celorlalți că sunteți bine. Puteți crea trei mesaje prestabilite personalizate. Sunt disponibile trei mesaje check-in (nepersonalizate).

NOTĂ: mesajele check-in au înlocuit mesajele prestabilite din septembrie 2022. Conturile inReach create înainte de această dată vor avea în continuare mesaje prestabilite disponibile, dar toate conturile noi create după această dată vor utiliza mesaje check-in.

Editarea unui mesaj prestabilit

1 Din fila **Messages**, faceți clic pe **Messages** în dreptul mesajului prestabilit pe care doriți să îl modificați.

2 Introduceți un mesaj.

3 Adăugați destinatarii mesajului respectiv.

SUGESTIE: când începeți să tastați un număr de telefon sau o adresă de e-mail care au fost adăugate în informațiile contactelor dvs., puteți adăuga persoana de contact respectivă ca fiind destinatar al unui mesaj prestabilit.

4 Faceți clic pe **Done**.

5 Sincronizați-vă dispozitivele.

Textul mesajului și destinatarii sunt afișați pe ecranul dispozitivului.

Mesajele text rapide

Puteți economisi timp utilizând mesajele text rapide, în loc de a compune un mesaj sau de a răspunde la un mesaj utilizând tastatura de pe ecran. Puteți introduce și salva fraze și răspunsuri utilizate frecvent, pentru a le folosi apoi ca mesaje text rapide.

Adăugarea unui mesaj text rapid

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele.

- 1 Din fila **Messages**, faceți clic pe **Messages** în lista **Quick Text Messages**.
- 2 Introduceți un mesaj.
- 3 Faceți clic pe **Save**.
- 4 Sincronizați-vă dispozitivele.

MapShare

Fila MapShare oferă opțiuni pentru a putea partaja informațiile despre călătorie contactelor dvs.

MapShare: vă permite să le comunicați altor persoane care este locația dvs. pe hartă ([Activarea funcției MapShare, pagina 11](#)).

MapShare Settings: setați datele și comenzile care doriți să fie afișate pe pagina dvs. web MapShare. Puteți configura astfel încât accesul altor persoane să fie permis doar pe bază de parolă ([Setări MapShare, pagina 12](#)).

Share: trimite altor persoane un link către pagina dvs. web MapShare.

MapShare

MapShare este o pagină web similară filei Map a site-ului web Garmin Explore, dar le permite altor persoane să vadă locația dvs. pe hartă. Acestea pot urmări călătoriile dvs. în timp real și vă pot trimite mesaje.

Activarea funcției MapShare

Din fila **MapShare**, selectați comutatorul **MapShare**.

După activarea funcției MapShare, este afișată legătura dvs. Celelalte persoane pot vizualiza locația dvs. și toate mesajele pe care le postați acolo.

Editare adresă MapShare

Înainte de a putea edita adresa dvs. MapShare, trebuie să activați funcția MapShare ([Activarea funcției MapShare, pagina 11](#)).

Din fila **MapShare**, faceți clic pe .

Primirea de mesaje de la vizitatorii hărții

Selectați **MapShare Settings > Allow map viewers to send you messages**.

Setări MapShare

Puteți configura pagina dvs. web MapShare conform necesităților, inclusiv setând o parolă, activând comenzile disponibile pentru vizitatorii paginii și afișând punctele de trecere.

Name & Description: vă permite să furnizați un nume și o scurtă descriere a călătoriei. Puteți descrie activitatea specifică pe care sunteți pe cale să o efectuați, oferindu-le vizitatorilor context.

Password: setează o parolă pentru restricționarea accesului. Parola este inclusă automat când utilizați funcția de partajare prin intermediul site-ului web sau al dispozitivului și a aplicației mobile. La finalul unei călătorii, puteți elimina opțiunea de acces public.

Allow map viewers to send you messages: vă permite să primiți mesajele trimise de vizitatorii hărții atunci când vizitează pagina dvs. web MapShare. Restricționarea utilizării acestei funcții împiedică vizitatorii să modifice planul dvs. de abonament lunar.

Allow map viewers to locate you: permite vizitatorilor hărții să solicite locația dvs., chiar dacă nu o partajați.

Show waypoints created in the field on MapShare: vă permite să afișați punctele de trecere create pe un dispozitiv pe teren pe pagina dvs. web MapShare.

Partajarea paginii dvs. web MapShare

Puteți comunica altor persoane un link către pagina dvs. web MapShare. Sistemul adaugă text în mod automat la finalul mesajului dvs., incluzând informația privind linkul.

Din **MapShare**, selectați **Email** din lista de partajare.

Account

Fila Account afișează detaliile contului dvs. și informații privind testarea dispozitivului dvs.

My Info: afișează informațiile și preferințele legate de cont ([Informații personale, pagina 12](#)).

Units: setează versiunea sistemului de coordonate și unitățile de măsură pentru distanță.

Test: furnizează instrucțiuni pentru testarea dispozitivului dvs. ([Testarea dispozitivului, pagina 12](#)).

Informații personale

Vă puteți edita informațiile personale, inclusiv persoanele de contactat în situații de urgență. Este bine să mențineți informațiile personale și contactele de urgență actualizate la zi.

Puteți actualiza informațiile dvs. de facturare, de exemplu informațiile privind cardul de credit. Când călătoriți perioade îndelungate, puteți achita în avans serviciile, pentru a evita întreruperea acoperirii ca urmare a unui card de credit expirat sau blocat sau a emiterii unui număr nou.

De asemenea, puteți modifica mesajele SMS trimise destinatarilor dvs. de pe dispozitiv. Pentru destinatarii care dețin telefoane care nu acceptă primirea de linkuri către o pagină web, puteți trimite coordonatele dvs. sub formă de mesaj text. Dacă nu doriți ca locația dvs. să fie cunoscută, puteți ascunde linkul.

SUGESTIE: puteți ascunde numele dvs., pentru a economisi spațiu în cadrul mesajului și a evita repetițiile.

Testarea dispozitivului

Puteți utiliza această funcție pentru a vă testa dispozitivul înainte de a pleca de acasă. Sunt permise cinci mesaje de testare gratuite pe lună.

1 Din fila Cont, faceți clic pe **Test**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

