

GARMIN FLEET™ 780/790

Manual do Utilizador

© 2017 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Garmin fleet™, Garmin Express™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Tecnologia HD Radio™ fabricada sob licença da iBiquity Digital Corporation. Patentes estrangeiras e dos E.U.A. Para informações sobre patentes, aceda a <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ e os logótipos HD, HD Radio, e "ARC" são marcas comerciais registadas da iBiquity Digital Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Mac® é uma marca comercial da Apple Inc. microSD® e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Windows® e Windows XP® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Wi-Fi® e Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ é uma marca registada da Wi-Fi Alliance Corporation.

Índice

Como começar	1	Mudar a área de pesquisa.....	9
Garmin fleet Descrição geral.....	1	Personalizar Pontos de Interesse.....	9
Montar e ligar o dispositivo Garmin fleet à alimentação do veículo.....	1	Instalar o POI Loader.....	9
Ligar e desligar o dispositivo.....	1	Encontrar POIs personalizados.....	9
Adquirir sinais GPS.....	2	Estacionamento.....	9
Ecrã principal.....	2	Encontrar parques de camiões.....	9
Adicionar atalhos ao ecrã principal.....	2	Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual.....	9
Visualizar notificações.....	2	Compreender as cores e símbolos de estacionamento.....	9
Ícones da barra de estado.....	2	Ferramentas de pesquisa.....	9
Ajustar o brilho do ecrã.....	2	Encontrar um endereço.....	9
Perfis de veículo	2	Encontrar um cruzamento.....	10
Perfil do carro.....	2	Procurar uma cidade.....	10
Adicionar um perfil de veículo.....	2	Encontrar uma posição através das coordenadas.....	10
Ativar um perfil de veículo.....	3	Visualizar posições recentemente encontradas.....	10
Alterar as informações do reboque.....	3	Limpar a lista de locais recentemente encontrados.....	10
Editar um perfil de veículo.....	3	Ver as informações da posição atual.....	10
Câmara de tablier	3	Encontrar serviços de emergência e postos de combustível.....	10
Alinhar a câmara.....	3	Obter indicações para a sua Posição atual.....	10
Controlo da câmara de tablier.....	3	Adicionar um atalho.....	10
Gravação da câmara de tablier.....	3	Remover um atalho.....	10
Guardar uma gravação da câmara de tablier.....	3	Guardar posições.....	10
Ligar e desligar a gravação de áudio.....	3	Guardar uma posição.....	10
Utilizar a Galeria da câmara de tablier.....	4	Guardar a sua posição atual.....	10
Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas	4	Editar uma posição guardada.....	10
Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor.....	4	Atribuir categorias a uma posição guardada.....	10
Radares de semáforos e de velocidade.....	4	Eliminar uma posição guardada.....	11
Navegar até ao seu destino	5	Utilizar o mapa	11
Rotas.....	5	Ferramentas do mapa.....	11
Iniciar uma rota.....	5	Ver uma ferramenta de mapa.....	11
Iniciar uma rota utilizando o mapa.....	5	Ativar ferramentas do mapa.....	11
Ir para casa.....	5	Localizações próximas.....	11
A sua rota no mapa.....	5	Visualizar as próximas localizações.....	11
Orientações ativas de mudança de faixa.....	5	Personalizar as categorias próximas.....	11
Visualizar curvas e indicações.....	5	Símbolos de aviso e de alerta.....	11
Ver a rota completa no mapa.....	6	Avisos de restrições.....	12
Chegar ao destino.....	6	Avisos das condições da estrada.....	12
Estacionar perto do seu destino.....	6	Alertas.....	12
Encontrar o seu último local de estacionamento.....	6	Informações de Viagem.....	12
Alterar a rota ativa.....	6	Ver dados de viagem no mapa.....	12
Adicionar uma posição à sua rota.....	6	Visualizar a página Informações de viagem.....	12
Moldar a sua rota.....	6	Visualizar o Registo de Viagem.....	12
Fazer um desvio.....	6	Repór a informação de viagem.....	12
Alterar o modo de cálculo da rota.....	6	Ver trânsito próximo.....	12
Parar a rota.....	7	Ver trânsito no mapa.....	12
Utilizar sugestões de rotas.....	7	Procurar incidentes de trânsito.....	12
Evitar atrasos, portagens e áreas.....	7	Personalizar o Mapa.....	12
Evitar atrasos de trânsito na sua rota.....	7	Personalizar as camadas do mapa.....	12
Evitar estradas com portagens.....	7	Mudar o campo de dados do mapa.....	12
Evitar vinhetas de portagem.....	7	Alterar a perspetiva do mapa.....	12
Evitar características da estrada.....	7	Chamada em mãos-livres	13
Evitar zonas ambientais.....	7	Emparelhar o telefone.....	13
Elementos a evitar personalizados.....	7	Efetuar uma chamada.....	13
Procurar e guardar posições	8	Receber uma chamada.....	13
Pontos de interesse.....	8	Utilizar opções durante chamadas.....	13
Encontrar pontos de interesse de camionagem.....	8	Guardar um número de telefone como predefinição.....	13
Encontrar Pontos de interesse TruckDown.....	8	Eliminar um telefone emparelhado.....	13
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa.....	8	Trânsito	13
Encontrar uma posição por categoria.....	8	A receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito.....	13
Procurar dentro de uma categoria.....	8	Subscrições de receção de trânsito.....	13
Resultados da pesquisa de posições.....	9	Ver trânsito no mapa.....	14
Resultados da pesquisa de posições no mapa.....	9	Procurar incidentes de trânsito.....	14
		Utilizar as Apps	14
		Ver o manual do utilizador no dispositivo.....	14

Ver o mapa para camiões	14	O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	20
IFTA	14	O dispositivo não carrega no meu veículo	20
Introduzir dados de combustível	14	A bateria não fica carregada por muito tempo	20
Editar dados de combustível	14	O meu telemóvel não se liga ao dispositivo	20
Ver e exportar a jurisdição competente	14	Anexo	20
Editar e exportar relatórios de viagem	14	Ligar a um ecrã sem fios	20
Ver resumos de jurisdições e relatórios de viagem		Gestão de dados	20
exportados	15	Acerca dos cartões de memória	20
Registar historial de manutenção	15	Instalar um cartão de memória para mapas e dados	20
Adicionar categorias de serviço	15	Ligar o dispositivo ao computador	21
Eliminar categorias de serviço	15	Transferir dados a partir do computador	21
Alterar o nome de categorias de serviço	15	Adquirir mapas adicionais	21
Eliminar registos de serviço	15	Adquirir acessórios	21
Editar um registo de serviço	15	Índice Remissivo	22
Planificador de viagem	15		
Planear uma viagem	15		
Editar e reordenar posições numa viagem	15		
Descobrir atracções ao longo da sua viagem	15		
Alterar as opções de rota para uma viagem	15		
Navegar até uma viagem guardada	16		
Editar e guardar a sua rota ativa	16		
Ver rotas e destinos anteriores	16		
Ver a previsão meteorológica	16		
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente	16		
Câmara	16		
Tirar uma fotografia	16		
Gravar vídeo	16		
Utilizar a lanterna	16		
Garmin fleetDefinições	16		
Definições de navegação	16		
Definições de mapa e veículo	16		
Definições de preferência de rota	17		
Definições de assistência ao condutor	17		
Definições de trânsito	17		
Definições da câmara de tablier	17		
Ligar a uma rede sem fios	17		
Definições do ecrã	17		
Definições de som e volume de notificações	18		
Ajustar o volume de som e das notificações	18		
Definir o idioma do texto	18		
Adicionar contas	18		
Definições de data e hora	18		
Definições do dispositivo	18		
Repor as definições	18		
Repor os dados e as definições	18		
Informação sobre o dispositivo	18		
Ver informações regulamentares e de conformidade	18		
Especificações	18		
Dados móveis	18		
Garmin fleet 790 Modos de dados móveis	19		
Carregar o dispositivo	19		
Manutenção do dispositivo	19		
Centro de assistência Garmin	19		
Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi	19		
Cuidados a ter com o dispositivo	19		
Limpar a parte exterior	19		
Limpar o ecrã tátil	19		
Evitar o roubo	19		
Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo	20		
Reiniciar o dispositivo	20		
Remover o dispositivo, suporte e ventosa	20		
Remover o suporte da ventosa	20		
Remover a ventosa do para-brisas	20		
Resolução de problemas	20		
A ventosa não fixa no para-brisas	20		

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi*, página 19).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação (*Montar e ligar o dispositivo Garmin fleet à alimentação do veículo*, página 1).
- Alinhe a câmara de tablier.
- Adquirir sinais de GPS (*Adquirir sinais GPS*, página 2).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume de som e das notificações*, página 18) e o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 2).
- Configure um perfil de veículo (*Adicionar um perfil de veículo*, página 2).
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 5).

Garmin fleet Descrição geral



①	Microfone para chamadas de mãos livres
②	Microfone para gravação da câmara de tablier
③	Controlo do volume
④	Câmara
⑤	Flash da câmara
⑥	Tecla de alimentação
⑦	Porta micro-USB de alimentação e dados
⑧	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados
⑨	Tomada de áudio de 3,5 mm
⑩	Interface com suporte magnético e conector de 14 pinos
⑪	Altifalante

Montar e ligar o dispositivo Garmin fleet à alimentação do veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma pilha de iões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

O dispositivo e o respetivo suporte contêm ímanes. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar interferência com alguns dispositivos médicos internos, incluindo "pacemakers" e bombas de insulina. Mantenha o dispositivo e respetivo suporte afastados de tais dispositivos médicos.

AVISO

O dispositivo e o respetivo suporte contêm ímanes. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar danos em alguns dispositivos eletrónicos, incluindo discos rígidos em computadores portáteis. Preste atenção quando o dispositivo ou o respetivo suporte estiverem perto de dispositivos eletrónicos.

Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar com a bateria.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta mini-USB no suporte.



- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar.

NOTA: o suporte e a ventosa poderão já estar montados na embalagem.

O logótipo Garmin® no suporte deverá estar voltado para cima. É mais fácil montar o suporte e a ventosa quando o braço articulado da ventosa está fechado. O suporte e a ventosa encaixam com firmeza e poderá ter de pressionar com força para os ligar.

- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisas.
- 4 Coloque a parte de trás do dispositivo no suporte magnético.
- 5 Selecione uma opção:

- Se o seu cabo de alimentação tiver uma tomada de veículo, ligue-a à tomada de alimentação do seu veículo.
- Se o seu cabo de alimentação tiver conectores sem revestimento, siga o diagrama de ligações incluído com o seu cabo para ligar o cabo à alimentação do veículo.

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ou ligue o dispositivo à alimentação.
- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.

Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.

- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.

A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar a tecla de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de poupança de energia.

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o recetor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

📍 na barra de estado indica que o dispositivo estabeleceu a sua localização.

Ecrã principal

NOTA: o ecrã principal e as opções de personalização podem variar, com base na configuração da sua empresa de gestão de frotas.



- | | |
|---|--|
| ① | Deslize o dedo para baixo para ver as notificações. Deslize o dedo rapidamente para baixo duas vezes para alterar rapidamente as definições e o brilho da retroiluminação. |
| ② | Mantenha premido para personalizar a imagem de fundo ou adicione widgets ao ecrã principal. |
| ③ | Selecione para abrir o compartimento de aplicações. O compartimento de aplicações inclui atalhos para todas as aplicações instaladas no seu dispositivo. |

Adicionar atalhos ao ecrã principal

- 1 Selecione 📁.
- 2 Deslize o ecrã para cima ou para baixo para visualizar aplicações adicionais.
- 3 Mantenha premida uma aplicação e arraste-a para a posição pretendida no ecrã principal.

Visualizar notificações

- 1 Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. É apresentada a lista de notificações.

2 Selecione uma opção:

- Para iniciar a ação ou aplicação mencionada na notificação, selecione a notificação.
- Para ignorar uma notificação, desloque a notificação com o dedo para a direita.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo.

📍	O dispositivo adquiriu satélites de GPS e estabeleceu a sua localização (Adquirir sinais GPS , página 2).
🔗	Tecnologia Bluetooth® ativada.
📶	Ligado a uma Wi-Fi rede (Ligar a uma rede sem fios , página 17).
📶	Potência do sinal de dados móveis (apenas Garmin fleet 790)
📞	Ligado a chamadas de mãos livres (Chamada em mãos-livres , página 13).
🚗	Perfil de veículo ativo. Deslize para baixo duas vezes e selecione para ver as definições do perfil do veículo (Perfis de veículo , página 2).
🔋	Nível de carga da bateria.

Ajustar o brilho do ecrã

Pode ajustar o brilho através do painel de notificações ou do menu de definições.

1 Selecione uma opção:

- Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para expandir as definições rápidas no painel de notificações.
- Selecione ⚙️ > **Ecrã** > **Brightness Level**.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Perfis de veículo

⚠️ ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no perfil do veículo. O perfil do veículo ativado é indicado por um ícone na barra de estado. As definições da navegação e do mapa do dispositivo podem ser personalizadas separadamente para cada tipo de veículo. Quando ativar um perfil de veículo para camião, o dispositivo evita incluir áreas restritas ou intransitáveis em rotas, com base nas dimensões, no peso e em outras características que tenha introduzido acerca do seu veículo.

Perfil do carro

O perfil do carro é um perfil do veículo pré-carregado que se destina a ser utilizado num automóvel. Ao utilizar o perfil de carro, o dispositivo calcula rotas automóveis padrão e a criação de rotas não está disponível. Algumas funcionalidades e definições específicas para camiões não estão disponíveis ao utilizar o perfil de carro.

Adicionar um perfil de veículo

Pode adicionar um perfil de veículo que inclua o peso, as dimensões e outras características do seu veículo.

- 1 Selecione ⚙️ > **Navegação** > **Perfil do veículo** > +.

- 2 Selecione uma opção:
 - Para adicionar um camião não articulado com uma área de carga permanentemente fixa, selecione **Camião não articulado**.
 - Para adicionar um trator ou uma combinação de trator e reboque, selecione **Trator**.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir as características do veículo.

Depois de adicionar um perfil de veículo, pode editar o perfil e adicionar informações detalhadas adicionais, como o número de identificação do veículo ou o número do reboque.

Ativar um perfil de veículo

- 1 Selecione > **Navegação** > **Perfil do veículo**.
- 2 Selecione um perfil de veículo.
São apresentadas as informações relativas ao perfil do veículo, incluindo as medidas e o peso.
- 3 Selecione **Selecionar**.

Alterar as informações do reboque

Antes de poder alterar as informações do reboque, tem de introduzir um perfil de veículo para um trator (*Adicionar um perfil de veículo, página 2*).

Quando alterar o reboque do trator, pode alterar as informações do reboque no perfil do veículo sem alterar as informações do trator. Pode alternar rapidamente entre reboques utilizados frequentemente.

- 1 Selecione > **Navegação** > **Perfil do veículo**.
- 2 Selecione o perfil do veículo do trator para utilizar com o reboque.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para utilizar uma configuração de reboque recente, selecione a configuração do reboque na lista.
 - Para introduzir uma nova configuração de reboque, selecione **Nova configuração** e, em seguida, introduza as informações do reboque.

Editar um perfil de veículo

Pode editar um perfil de veículo para alterar as informações sobre o mesmo ou adicionar informações detalhadas a um perfil de veículo novo, como o número de identificação, número do reboque ou leitura do odómetro. Também pode eliminar ou alterar o nome de um perfil de veículo.

- 1 Selecione > **Navegação** > **Perfil do veículo**.
- 2 Selecione o perfil de veículo que pretende editar.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para editar as informações do perfil de veículo, selecione e, em seguida, selecione um campo para editar.
 - Para alterar o nome de um perfil de veículo, selecione > > **Mudar o nome do perfil**.
 - Para eliminar o perfil do veículo, selecione > > **Eliminar**.

Câmara de tablier

Alinhar a câmara



ATENÇÃO

Não tente alinhar a câmara enquanto conduz.

Deve alinhar a câmara para o tablier sempre que montar ou reposicionar o dispositivo.

- 1 Selecione **Dash cam**.
- 2 Incline o dispositivo para alinhar a câmara.
As miras deverão apontar para a frente e a linha do horizonte deve estar centrada entre a parte superior e inferior do ecrã.
Dica: se a ventosa aparecer no campo de visão da câmara, deve mover o braço articulado na direção da ventosa.

Controlo da câmara de tablier

AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem a utilização deste dispositivo. É da sua responsabilidade conhecer e cumprir toda a legislação aplicável e os direitos à privacidade nas jurisdições onde pretende utilizar este dispositivo.

Pode controlar a câmara de tablier utilizando a aplicação da câmara de tablier ou o painel de notificações.

Selecione > **Dash cam** ou deslize o dedo para baixo desde o topo da página.

	Selecione para guardar uma gravação da câmara de tablier.
	Selecione para parar uma gravação da câmara de tablier.
	Selecione para iniciar uma gravação da câmara de tablier.
	Selecione para ativar a gravação de áudio.
	Selecione para desativar a gravação de áudio.

Gravação da câmara de tablier

- Enquanto a câmara de tablier estiver a gravar, grava continuamente, substituindo o vídeo mais antigo não gravado.
- Pode iniciar ou parar a gravação da câmara de tablier através dos controlos da câmara de tablier (*Controlo da câmara de tablier, página 3*).
- Se ativar a opção Gravação automática (*Definições da câmara de tablier, página 17*), a câmara de tablier começa automaticamente a gravar quando o dispositivo obtém alimentação através do suporte de alimentação. Esta opção é mais útil quando o suporte está ligado à ignição como fonte de alimentação.
- Quando o dispositivo é removido do suporte ou o suporte fica sem energia, a gravação da câmara de tablier para automaticamente após um atraso de 15 segundos.

Guardar uma gravação da câmara de tablier

Pode guardar uma parte do vídeo gravado para impedir que seja substituído pelo novo vídeo. Por predefinição, o dispositivo utiliza um sensor para detetar possíveis colisões acidentais e grava filmagens de vídeo antes, durante e depois do evento detetado. Também pode guardar vídeo manualmente em qualquer momento.




- 1 Enquanto a câmara de tablier estiver a gravar, selecione > **Dash cam** > .
O dispositivo guarda imagens de vídeo antes, durante e depois de selecionar .
- 2 Selecione novamente para aumentar o tempo de gravação guardado (opcional).
Uma mensagem indica o tempo de gravação de vídeo que vai ser guardado.

Ligar e desligar a gravação de áudio

AVISO

Algumas jurisdições pode regular ou proibir a gravação de áudio com este dispositivo. É da sua responsabilidade conhecer e cumprir toda a legislação aplicável e os direitos à privacidade nas jurisdições onde pretende utilizar este dispositivo.




O dispositivo pode gravar áudio, utilizando o microfone integrado, enquanto grava vídeo. Pode ligar ou desligar a gravação de áudio a qualquer altura.

- 1 Selecione  > **Dash cam**.
- 2 Selecione  ou .

Utilizar a Galeria da câmara de tablier

Pode utilizar a galeria da câmara de tablier para ver vídeo gravado pela câmara, eliminar vídeos desnecessários e guardar um vídeo das imagens não guardadas.

NOTA: o dispositivo interrompe a gravação de vídeo durante a visualização de vídeos.

- 1 Selecione  > **Galeria da Dash Cam** > **OK**.
- 2 Selecione um vídeo guardado, ou selecione **Não guardado**.
A reprodução do vídeo é iniciada automaticamente.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para guardar um clip de vídeo com imagens não guardadas, utilize a barra de deslize para selecionar o segmento de vídeo a guardar e selecione .
 - O dispositivo guarda o segmento de vídeo entre os ponteiros laranja na barra de deslize.
 - Para eliminar um vídeo, selecione .

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

AVISO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Escolas: o dispositivo emite um sinal, apresenta a distância que o separa e o limite de velocidade (se disponível) para uma escola ou zona escolar próxima.

Redução do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade reduzido, para que se possa preparar para reduzir a velocidade.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Alteração do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até ao local de tráfego lento, quando se aproximar de tráfego lento a uma velocidade superior. Para utilizar esta

funcionalidade, o seu dispositivo tem de estar a receber informações de trânsito (*Trânsito*, página 13).

Não são permitidos camiões: o dispositivo emite um sinal quando se aproxima de uma estrada onde não são permitidos camiões.

Risco de atolamento: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde o seu veículo pode ficar atolado.

Vento lateral: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde há risco de vento lateral.

Estrada estreita: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada que pode ser demasiado estreita para o seu veículo.

Declive acentuado: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um declive acentuado.


Fronteiras nacionais e estatais: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima da fronteira de um país ou de um estado.

Aviso de colisão frontal: o dispositivo alerta-o quando deteta que não está a manter uma distância de segurança entre o seu veículo e o veículo à sua frente.

Aviso de saída de faixa: o dispositivo alerta o condutor quando detetar que o condutor está a transpor uma delimitação de faixa inadvertidamente.

Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor

Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. O alerta visual é apresentado mesmo quando o sinal sonoro se encontra desativado.

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Assistência ao condutor** > **Alertas sonoros ao condutor**.
- 2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

- Para manter uma base de dados atualizada em relação aos locais onde se encontram câmaras de semáforos e radares de velocidade, deve ter uma subscrição ativa para transferir e armazenar os dados da câmara de segurança. Aceda a garmin.com/speedcameras para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.

NOTA: em algumas regiões, certos pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e radares de velocidade com atualizações grátis sem subscrição.

- Pode utilizar o software Garmin Express™ (garmin.com/express) para atualizar a base de dados de câmaras guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Navegar até ao seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 6](#)) e elementos a evitar ([Evitar atrasos, portagens e áreas, página 7](#)).
- O dispositivo também pode evitar automaticamente estradas que não sejam adequadas ao perfil do veículo ativo.
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa ([Iniciar uma rota, página 5](#)).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota ([Moldar a sua rota, página 6](#)).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota ([Adicionar uma posição à sua rota, página 6](#)).

Iniciar uma rota

- 1 Seleccione **Para onde?** e procure uma posição ([Procurar e guardar posições, página 8](#)).
- 2 Seleccione uma posição.
- 3 Seleccione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, seleccione **Siga!**.
 - Para escolher uma rota alternativa, seleccione **Y** e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
 - Para editar o percurso da rota, seleccione **Y** > **Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota ([Moldar a sua rota, página 6](#)).

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa ([A sua rota no mapa, página 5](#)). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota ([Adicionar uma posição à sua rota, página 6](#)).

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota seleccionando uma posição do mapa.

- 1 Seleccione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, seleccione **Q** para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.
Os marcadores de posição (**M** ou um ponto azul) são apresentados no mapa.
- 4 Seleccione uma opção:
 - Seleccione um marcador de posição.
 - Seleccione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
- 5 Seleccione **Siga!**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

- 1 Seleccione **Para onde?** > **Ir para casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

- 1 Seleccione **Para onde?** > **Definir a posição Casa**.
- 2 Introduza a posição Casa.

A sua rota no mapa


Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associada à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da rua em que viaja.
⑧	Hora de chegada prevista. Dica: pode tocar neste campo, para alterar as informações que apresenta (Mudar o campo de dados do mapa, página 12).
⑨	Ferramentas do mapa. Fornece ferramentas para lhe mostrar mais informações sobre a sua rota e sobre a área envolvente.

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de alguma curva, saída ou cruzamento durante a rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa certa para a mudança de direção.



Visualizar curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.


- 1 No mapa, seleccione uma opção:
 - Para visualizar as próximas curvas e indicações durante a navegação, seleccione **Viragens**.A ferramenta do mapa apresenta as quatro próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente, durante a navegação na rota.

- Para visualizar a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).


São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

- 1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.
- 2 Selecione .

Chegar ao destino


Quando estiver próximo do destino, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir a rota.

- A  indica a posição do seu destino no mapa e um comando de voz alerta-o de que está a chegar ao destino.
- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento. Pode selecionar Sim para encontrar parques de estacionamento nas proximidades (*Estacionar perto do seu destino*, página 6).
- Quando parar no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar Parar para terminar a rota.

Estacionar perto do seu destino

O seu dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento perto do seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento.

NOTA: esta funcionalidade deve ser utilizada apenas quando utilizar o perfil de veículo referente a automóveis. Ao utilizar um perfil de veículo de camião, pode procurar um parque de camiões próximo ao seu destino (*Encontrar parques de camiões*, página 9).

- 1 Selecione uma opção:
 - Quando o dispositivo o avisar, selecione **Sim** para procurar estacionamento nas proximidades.
 - Se o dispositivo não o avisar, selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento** e, em seguida, selecione  > **O meu destino**.
- 2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

- 3 Selecione um local de estacionamento e, em seguida, selecione **Siga!** > **Adicionar como próxima paragem**.

O dispositivo orienta-o até ao parque de estacionamento.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione  > **Último lugar**.


Alterar a rota ativa

Adicionar uma posição à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 5).

Pode adicionar posições no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planear, agendar e guardar uma viagem (*Planear uma viagem*, página 15).


- 1 No mapa, selecione  > **Para onde?**.
- 2 Procure uma posição (*Procurar e guardar posições*, página 8).
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para adicionar a posição como o próximo destino na rota, selecione **Adicionar como próxima paragem**.
 - Para adicionar a posição ao final da rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
 - Para adicionar a posição e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.


O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.


Moldar a sua rota

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 5).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.


- 1 Toque em qualquer local do mapa.
- 2 Selecione .
- O dispositivo entra no modo de moldagem de rota.
- 3 Selecione uma localização no mapa.

Dica: pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma posição mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para chegar à posição selecionada.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
 - Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
 - Para remover um ponto de moldagem, selecione .
- 5 Quando concluir a moldagem da rota, selecione **Siga!**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione  > **Alterar rota**.

Dica: se a ferramenta Alterar rota não fizer parte do menu de ferramentas do mapa, pode adicioná-la (*Ativar ferramentas do mapa*, página 11).
- 2 Selecione uma opção:
 - Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.
 - Para encontrar uma rota nova, selecione **Desvio**.




Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Preferências de rota** > **Modo de cálculo**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
- Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
- Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Parar a rota

- No mapa, selecione  > .
- Na barra de notificações, deslize o dedo para baixo e selecione  na notificação **Navegação Garmin**.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem (*Definições do dispositivo*, página 18).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.


Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota


Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito (*A receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito*, página 13).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito (*Definições de trânsito*, página 17) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estradas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Preferências de rota**.

- 2 Selecione uma opção:

NOTA: o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

- Selecione **Estradas com portagens**.
- Selecione **Portagens e taxas** > **Estradas com portagens**.

- 3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre portagens, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

- 4 Selecione **Guardar**.

Evitar vinhetas de portagem

Se os dados do mapa no seu dispositivo contêm informações detalhadas de vinhetas de portagem, pode evitar ou incluir estradas que exigem vinhetas de portagem para cada país.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Preferências de rota** > **Portagens e taxas** > **Vinhetas de portagens**.


- 2 Selecione um país.

- 3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área que exige vinhetas de portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Permitir**.

- 4 Selecione **Guardar**.

Evitar características da estrada

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Preferências de rota** > **Elementos a evitar**.

- 2 Selecione as características de estrada a evitar nas suas rotas e selecione **OK**.

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo. Esta opção aplica-se ao tipo de veículo no perfil de veículo ativo (*Perfis de veículo*, página 2).

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Preferências de rota** > **Zonas ambientais**.

- 2 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir**.

- 3 Selecione **Guardar**.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Preferências de rota** > **Elementos a evitar personalizados**.

- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

- 3 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.

- 4 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Próximo**.

- 5 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Próximo**.

- 6 Selecione **Concluído**.

Evitar uma área

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Preferências de rota** > **Elementos a evitar personalizados**.

- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

- 3 Selecione **Adicionar área a evitar**.

- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Próximo**.

5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Próximo**.

A área selecionada fica sombreada no mapa.

6 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar


É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

1 Selecione  > **Navegação** > **Preferências de rota** > **Elementos a evitar personalizados**.

2 Selecione um elemento a evitar.

3 Selecione  > **Desativar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

1 Selecione  > **Navegação** > **Preferências de rota** > **Elementos a evitar personalizados** > .

2 Selecione uma opção:

- Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione **Selecionar tudo** > **Eliminar**.
- Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione **Eliminar**.

Procurar e guardar posições

Os mapas carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu **Para onde?** ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

- Introduza termos de pesquisa para procurar rapidamente todas as informações de posições ([Encontrar uma posição através da barra de pesquisa](#), página 8).
- Pesquise ou procure por categoria um ponto de interesse pré-carregado ([Pontos de interesse](#), página 8).
- Procure paragens e serviços para camiões, incluindo informações detalhadas TruckDown® do diretório, se disponíveis ([Encontrar pontos de interesse de camionagem](#), página 8).
- Utilize ferramentas de pesquisa para encontrar posições específicas, como endereços, cruzamentos ou coordenadas geográficas ([Ferramentas de pesquisa](#), página 9).
- Procure perto de outra cidade ou área ([Mudar a área de pesquisa](#), página 9).
- Guarde os seus locais favoritos para os encontrar rapidamente no futuro ([Guardar posições](#), página 10).
- Regresse a posições encontradas recentemente ([Visualizar posições recentemente encontradas](#), página 10).

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar pontos de interesse de camionagem

O mapa detalhado carregado no seu dispositivo contém pontos de interesse para camionagem, tais como paragens de camiões, áreas de descanso e estações de pesagem.

Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Camiões**.

Encontrar Pontos de interesse TruckDown

O diretório TruckDown apresenta negócios na indústria da camionagem, tais como reparação de camiões e venda de pneus.

O diretório TruckDown não está disponível em todas as áreas.

1 Selecione uma opção:

- Selecione **Camiões** para encontrar pontos de interesse adaptados para camiões.
- Selecione **Truck Services** para encontrar localizações de serviços para o seu camião.

2 Selecione uma categoria.

3 Se necessário, selecione **Filtrar por Comodidades e Marcas**, selecione um ou mais serviços e, em seguida, selecione **Guardar**.

NOTA: esta opção só está disponível para paragens de camiões.

4 Selecione um destino.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione **Introduzir pesquisa** na barra de pesquisa.

3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione **Q**.

6 Se necessário, selecione uma posição.

Encontrar uma posição por categoria

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.

3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias**.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione uma opção:

- Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.

A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.

- Selecione uma sub-categoria, se necessário, e selecione um destino.

Resultados da pesquisa de posições

Por predefinição, os resultados da pesquisa de posições são apresentados numa lista, com a posição mais próxima em primeiro lugar. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.



1	Selecione uma posição para ver o menu de opções.
2 i	Selecione para visualizar informações detalhadas sobre a posição selecionada.
3 P	Selecione para encontrar locais de estacionamento próximos da posição.
4 Y	Selecione para visualizar rotas alternativas para as posições.
5 Siga!	Selecione para iniciar a navegação para a posição através da rota recomendada.
6	Selecione para visualizar os resultados da pesquisa no mapa.

Resultados da pesquisa de posições no mapa

Pode visualizar os resultados de uma pesquisa de posição no mapa, em vez de numa lista.

Nos resultados da pesquisa de posições, selecione . O local mais próximo é apresentado no centro do mapa e as informações básicas sobre a posição selecionada são exibidas na parte inferior do mapa.



1	Arraste o mapa para visualizar resultados da pesquisa adicionais.
2	Resultados da pesquisa adicionais. Selecione para visualizar outra posição.
3	Resumo da posição selecionada. Selecione para visualizar informações detalhadas sobre a posição selecionada.
4 Siga!	Selecione para iniciar a navegação para a posição através da rota recomendada.
5	Selecione para visualizar os resultados da pesquisa numa lista.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura locais próximos da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Pesquisar perto de:**.

- 3 Selecione uma opção.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizadas no computador e instalá-las no dispositivo através do software do POI Loader.

- 1 Visite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Encontrar POIs personalizados

Antes de poder encontrar POIs personalizados, deve carregar POIs personalizados no dispositivo utilizando o software POI Loader (*Instalar o POI Loader, página 9*).

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias**.
- 2 Navegue até à secção **Outras categorias** e selecione uma categoria.

Estacionamento

O seu dispositivo Garmin fleet inclui informações de estacionamento detalhadas, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de lugares de estacionamento livres, tipo de local de estacionamento, preço, ou métodos de pagamento aceites.

Encontrar parques de camiões

- 1 Selecione **Para onde?** > **Camiões** > **Parques de estacionamento**.
- 2 Selecione um local de estacionamento.
- 3 Selecione **Siga!**.

Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual

- 1 Selecione **Para onde?** > **Estacionamento**.
- 2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

- 3 Selecione um local de estacionamento.
- 4 Selecione **Siga!**.

Compreender as cores e símbolos de estacionamento

Os locais de estacionamento para os quais esteja disponível informação detalhada são codificados por cores para calcular e apresentar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou parque), informações sobre preços e modos de pagamento.

Pode ver a legenda para estas cores e símbolos no dispositivo.

Nos resultados de pesquisa de locais de estacionamento, selecione .

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde?**.

- 2 Se necessário, selecione **Pesquisar perto de:** para procurar perto de uma área ou cidade diferente.
- 3 Selecione **Endereço**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.
- 5 Selecione o endereço.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cruzamentos**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.
- 3 Selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cidades**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione uma cidade na lista de cidades nas proximidades.
 - Para procurar perto de outra posição, selecione **Pesquisar perto de:** (*Mudar a área de pesquisa, página 9*).
 - Para procurar uma cidade por nome, selecione **Introduzir pesquisa**, introduza o nome da cidade e selecione **Q**.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.
- 3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.
- 4 Selecione **Ver no mapa**.

Visualizar posições recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde?** > **Recentes**.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para onde?** > **Recentes** > > **Limpar** > **Sim**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais**, **Esquadras de polícia**, **Combustível** ou **Assistência em viagem**.

NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

NOTA: se estiver ativo um perfil de veículo para camião, é apresentada uma opção para paragens adaptadas para camiões, em vez de combustível.

É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.
- 3 Selecione uma posição.

- 4 Selecione uma opção:

- Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.
- Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione .

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione > **Indicações até Mim**.
- 3 Selecione uma posição inicial.
- 4 Selecione **Selecionar**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar atalho**.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde?** > > **Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione um atalho para remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.
- 4 Selecione **Concluído**.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria, página 8*).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione > **Guardar**.
- 4 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione **i**.
- 4 Selecione **≡** > **Editar** > **Categorias**.
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Selecione **≡** > **Elim. locais guard.**.
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota (*A sua rota no mapa, página 5*) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Toque em qualquer local do mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione **▲**.
 - Para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria, selecione **Q**.
 - Para iniciar uma rota, selecione uma posição no mapa e selecione **Sigal** (*Iniciar uma rota utilizando o mapa, página 5*).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Alterar rota: permite fazer um desvio ou ignorar posições na rota.

Localizações próximas: apresenta as próximas posições ao longo da rota ou a estrada onde se encontra (*Localizações próximas, página 11*).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota (*Visualizar curvas e indicações, página 5*).

Informação da viagem: apresenta informações de viagem personalizadas, como velocidade ou quilometragem (*Ver dados de viagem no mapa, página 12*).

Volume: ajusta o volume do áudio principal.

Trânsito: apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área (*Ver trânsito próximo, página 12*).

Elevação: apresenta as mudanças de elevação no percurso.

Ver uma ferramenta de mapa

- 1 A partir do mapa, selecione **📍**.
- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.

A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.

- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione **X**.

Ativar ferramentas do mapa

Por predefinição, só estão ativadas as ferramentas do mapa mais comuns no menu de ferramentas do mapa. Pode adicionar um máximo de 12 ferramentas ao menu.

- 1 A partir do mapa, selecione **📍** > **⚙️**.
- 2 Selecione a caixa de verificação junto a cada ferramenta para a adicionar.
- 3 Selecione **Guardar**.

Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso. Quando viajar numa autoestrada, também pode ver informações e serviços disponíveis relativas às próximas saídas e cidades, semelhante às informações em sinais de trânsito nas autoestradas.

Pode personalizar três categorias para apresentação na ferramenta Localizações próximas.

Visualizar as próximas localizações

- 1 No mapa, selecione **📍** > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver a próxima localização em cada categoria, selecione **■**, se necessário.
 - Para ver informações e serviços disponíveis relacionados com as próximas saídas da autoestrada ou cidades, selecione **📄**.

NOTA: esta opção está disponível apenas quando viajar numa autoestrada ou quando a rota incluir uma autoestrada.
- 3 Selecione uma opção, para ver uma lista de localizações nessa categoria, saída ou cidade.

Personalizar as categorias próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

- 1 No mapa, selecione **📍** > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione **📍**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
 - Para alterar uma categoria, selecione-a.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Guardar**.

Símbolos de aviso e de alerta

⚠️ ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre

os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

Os símbolos de aviso e de alerta podem ser apresentados no mapa ou nas instruções de rota para o alertar acerca de potenciais perigos, condições da estrada e estações de pesagem no seu percurso.

Avisos de restrições

	Altura
	Peso
	Peso do eixo
	Comprimento
	Largura
	Não são permitidos camiões
	Não são permitidos reboques
	Não são permitidas matérias perigosas
	Não são permitidas matérias inflamáveis
	Não são permitidas matérias que poluam a água
	Não é permitido virar à esquerda
	Não é permitido virar à direita
	Não é permitido fazer inversão da marcha

Avisos das condições da estrada

	Risco de encalhe
	Vento lateral
	Estrada estreita
	Curva acentuada
	Descida acentuada
	Árvores pendendo sobre a via

Alertas

	Estação de pesagem
	Estrada não verificada para camiões

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de Ferramentas do mapa (*Ativar ferramentas do mapa, página 11*).

No mapa, selecione > **Informação da viagem**.

Personalizar os campos de dados de viagem

Para personalizar os dados que são apresentados na ferramenta de mapa dos dados da viagem, tem de adicionar a ferramenta de dados da viagem ao menu de ferramentas do mapa (*Ativar ferramentas do mapa, página 11*).

- 1 No mapa, selecione > **Informação da viagem**.
- 2 Selecione um campo de dados de viagem.
- 3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Visualizar o Registo de Viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Selecione > **Navegação** > **Mapa e veículo** > **Camadas do mapa**.

- 2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Repor a informação de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Selecione > **Repor campo(s)**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
 - Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
 - Selecione **Repor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
 - Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione > **Trânsito**.
O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione > **Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione > **Trânsito**.
- 2 Selecione > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as camadas do mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione > **Navegação** > **Mapa e veículo** > **Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação junto a cada camada que pretende apresentar no mapa.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
NOTA: não pode alterar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione > **Navegação** > **Mapa e veículo** > **Vista do mapa de condução**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.


Chamada em mãos-livres

NOTA: apesar de a maioria dos telefones serem suportados e poderem ser utilizados, não é possível garantir que um determinado telefone possa ser utilizado. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telefone.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Durante a ligação, pode efetuar ou receber chamadas utilizando o seu dispositivo.






Emparelhar o telefone

Antes de utilizar as chamadas de mãos livres, tem de emparelhar o dispositivo com um telemóvel compatível.

- 1 Coloque o telefone e o dispositivo Garmin fleet a uma distância máxima de 3 m (10 pés) entre si.
- 2 No telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e defina o telefone para estar visível ou detetável por outros dispositivos.
Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do seu telefone.
- 3 No dispositivo Garmin fleet, selecione  > **Bluetooth**.
- 4 Selecione o interruptor para ligar a tecnologia Bluetooth.
É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.
- 5 Selecione o telefone a partir da lista.
- 6 Se necessário, verifique se o código apresentado no seu telefone corresponde ao código apresentado no dispositivo Garmin fleet.
- 7 Selecione **Pair**.

NOTA: para ver os contactos e os registos de chamadas no seu dispositivo Garmin fleet, poderá ser necessário aceder às definições do Bluetooth e ativar a permissão de partilha de contactos para o dispositivo emparelhado Garmin fleet. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do seu telefone.

Efetuar uma chamada

- 1 Selecione .
- 2 Selecione uma opção:
 - Para marcar um número, selecione , introduza um número de telefone e selecione .
 - Para ligar para um número marcado recentemente ou de uma chamada recebida, selecione  e selecione um número.
 - Para ligar para um contacto a partir da sua lista telefónica, selecione  e selecione um contacto.



Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Eliminar**.

Utilizar opções durante chamadas

As opções durante chamadas são apresentadas quando atende uma chamada. Algumas opções podem não ser compatíveis com o seu telefone.



Dica: se fechar a página Opções durante chamadas, poderá abri-la novamente e selecionando  no menu principal.

- Para estabelecer uma chamada de conferência, selecione .
- Para transferir o som para o seu telefone, selecione .

Dica: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar a ligação Bluetooth e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.



- Para utilizar o teclado de marcação, selecione .

Dica: pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.

- Para desativar o microfone, selecione .
- Para desligar, selecione .


Guardar um número de telefone como predefinição

Pode guardar até três contactos como predefinidos no teclado de marcação. Isto permite-lhe telefonar rapidamente para o seu número de casa, familiares ou contactos frequentes.

- 1 Selecione  > .
- 2 Selecione um número predefinido, tal como **Predefinição 1** e selecione **OK**.
- 3 Selecione um contacto.

Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione  > **Bluetooth**.
- 2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

O dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada mais à frente ou ao longo da sua rota. Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um grande atraso de trânsito na sua rota ativa (*Definições de trânsito*, página 17). O mapa de trânsito permite-lhe navegar no mapa para ver atrasos de trânsito na sua zona.

Para fornecer informações de trânsito, o seu dispositivo deve estar ligado a um cabo de alimentação de trânsito compatível e ao alcance de um sinal de trânsito sem fios.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte garmin.com/traffic.

A receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito

AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do recetor de trânsito.

Para poder receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito, deve ter um cabo de alimentação compatível com trânsito. Para obter mais informações, vá para garmin.com/traffic.

O dispositivo pode receber sinais de satélite sobre trânsito a partir de uma estação emissora de dados de trânsito.

NOTA: em algumas áreas, é possível receber informações de trânsito de estações de rádio FM, através da tecnologia HD Radio™.

- 1 Ligue o cabo de alimentação compatível com trânsito a uma fonte de alimentação externa.
- 2 Ligue o cabo de alimentação compatível com trânsito ao dispositivo.

Quando está dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo apresenta informações de trânsito.

Subscrições de receção de trânsito

Na maioria dos recetores de trânsito, está incluída uma subscrição regional de informações de trânsito. Pode adicionar


subscrições para mais regiões ao seu recetor de trânsito. Para obter mais informações, consulte garmin.com/traffic.

Ver subscrições de trânsito

Selecione  > **Trânsito** > **Subscrições**.



Adicionar uma subscrição de tráfego

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.



- 1 Selecione  > **Navegação** > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Subscrições** > **+**.
- 3 Anote o número de identificação do recetor de trânsito FM.
- 4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.
O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários recetores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada recetor.
- 5 Selecione **Próximo** no dispositivo.
- 6 Introduza o código.
- 7 Selecione **Concluído**.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.



Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Utilizar as Apps

Ver o manual do utilizador no dispositivo

Pode visualizar a versão integral do manual do utilizador no ecrã do dispositivo em várias línguas.

- 1 Selecione  > **Ajuda**.
O manual do utilizador é apresentado na mesma língua que o texto do software (*Definir o idioma do texto*, página 18).
- 2 Selecione  para procurar o manual do utilizador (opcional).

Ver o mapa para camiões

O mapa para camiões destaca no mapa as rotas para camiões reconhecidas, como as rotas preferidas da Surface Transportation Assistance Act (STAA), rotas preferidas TruckDown (TD) e rotas para materiais perigosos não-radioativos (NRHM). As rotas reconhecidas variam com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

Selecione  > **Mapa de camiões**.


IFTA

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.



Tem de ativar um perfil de veículo de camião para poder utilizar esta funcionalidade.

Pode registar dados necessários para a documentação do Acordo Internacional dos Impostos sobre os Combustíveis (IFTA), como, por exemplo, dados sobre a compra de combustível e as milhas que conduziu.

Introduzir dados de combustível



- 1 Selecione  > **IFTA** > **Na bomba**.
- 2 Introduza o preço do combustível por galão.
- 3 Selecione o campo **Combustível utilizado**.
- 4 Introduza a quantidade de combustível adquirida.
- 5 Se necessário, selecione o tipo de combustível:
 - Para gravar a quantidade em litros, selecione **Galões** > **Litros** > **Guardar**.
 - Para gravar a quantidade em galões, selecione **Litros** > **Galões** > **Guardar**.
- 6 Se necessário, selecione a caixa de verificação **Impostos incl.**.
- 7 Selecione **Próximo**.
- 8 Selecione uma opção para gravar a estação de serviço onde abasteceu:
 - Selecione uma estação de serviço nas proximidades na lista.
 - Selecione o campo de texto e introduza o nome da estação de serviço e o endereço.
- 9 Selecione o comprador do combustível.

Editar dados de combustível





- 1 Selecione  > **IFTA** > **Registos de combustível**.
- 2 Se necessário, selecione um perfil de veículo.
- 3 Se necessário, selecione um trimestre.
- 4 Selecione um registo de combustível.
- 5 Selecione uma opção:
 - Selecione um campo para editar as informações.
 - Selecione  para eliminar o registo.

Ver e exportar a jurisdição competente

A jurisdição competente indica dados de cada estado ou província na qual o seu veículo tenha estado em cada trimestre. A jurisdição competente está disponível em algumas regiões.

- 1 Selecione  > **IFTA** > **Resumo da jurisdição**.
- 2 Se necessário, selecione um camião.
- 3 Se necessário, selecione um trimestre.
- 4 Selecione  > **Exportar** > **OK** para exportar uma jurisdição competente.
O dispositivo exporta o resumo para um ficheiro .csv e guarda-o na pasta Reports no dispositivo.

Editar e exportar relatórios de viagem

- 1 No menu principal, selecione  > **IFTA** > **Relatórios de viagem**.
- 2 Se necessário, selecione um camião.
- 3 Se necessário, selecione um trimestre.
- 4 Selecione um registo.
- 5 Selecione uma opção:
 - Selecione  > **Eliminar** e selecione a caixa de verificação para eliminar um relatório.
 - Selecione  > **Combinar** e selecione as caixas de verificação para combinar relatórios.
 - Selecione  > **Exportar** > **OK**. O dispositivo exporta o relatório para um ficheiro .csv e guarda-o na pasta **Reports** no dispositivo.

Ver resumos de jurisdições e relatórios de viagem exportados


AVISO

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.



- 1 Ligue o dispositivo ao computador.
- 2 A partir do explorador de ficheiros do seu computador, aceda ao armazenamento do dispositivo interno e abra a pasta **Reports**.
- 3 Abra a pasta **IFTA**.
- 4 Abra o ficheiro **.csv**.

Registar historial de manutenção

Pode registar a data e a leitura do odómetro quando efetua reparações ou manutenção no seu veículo. O dispositivo oferece várias categorias de manutenção e pode adicionar categorias personalizadas ([Adicionar categorias de serviço, página 15](#)).



- 1 Selecione  > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione **Adicionar registo**.
- 4 Introduza a leitura do odómetro e selecione **Próximo**.
- 5 Introduza um comentário (opcional).
- 6 Selecione **Concluído**.

Adicionar categorias de serviço



- 1 Selecione  > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione  > **Adicionar categoria**.
- 3 Introduza um nome de categoria e selecione **Concluído**.

Eliminar categorias de serviço



Ao eliminar uma categoria de manutenção, todos os registos de manutenção da categoria são igualmente eliminados.

- 1 Selecione  > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione  > **Eliminar categorias**.
- 3 Selecione as categorias de manutenção a eliminar.
- 4 Selecione **Eliminar**.

Alterar o nome de categorias de serviço


- 1 Selecione  > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione a categoria para alterar o respetivo nome.
- 3 Selecione  > **Mudar nome categoria**.
- 4 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Eliminar registos de serviço

- 1 Selecione  > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione  > **Eliminar registos**.
- 4 Selecione os registos de manutenção a eliminar.
- 5 Selecione **Eliminar**.

Editar um registo de serviço

Pode editar os comentários, a leitura do odómetro e a data de um registo de manutenção.

- 1 Selecione  > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um campo.
- 4 Introduza as novas informações e selecione **Concluído**.


Planificador de viagem

Pode utilizar o planificador de viagem para criar e guardar uma viagem que poderá realizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planejar uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma viagem guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as posições, otimizar a ordem das paragens, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.





Também pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota ativa.

Planear uma viagem

Uma viagem pode incluir muitos destinos e tem de incluir, pelo menos, uma posição inicial e um destino. A posição inicial é a posição a partir da qual planeia iniciar a sua viagem. Se iniciar a navegação a partir de uma posição diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à posição inicial. Para uma viagem de ida e volta, a posição inicial e o destino final podem ser os mesmos.

- 1 Selecione  > **Planificador de viagem** > **Nova viagem**.
- 2 Selecione **Selecionar localização inicial**.
- 3 Selecione uma posição para ponto de partida e escolha **Selecionar**.
- 4 Selecione **Selecionar destino**.
- 5 Selecione uma posição para o destino e escolha **Selecionar**.
- 6 Selecione **Adicionar local** para adicionar mais posições (opcional).
- 7 Depois de adicionar todas as posições necessárias, selecione **Próximo** > **Guardar**.
- 8 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Editar e reordenar posições numa viagem

- 1 Selecione  > **Planificador de viagem** > **Viagens guardadas**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover a posição para cima ou para baixo, selecione  e arraste a posição para mudar a respetiva ordem na viagem.
 - Para adicionar uma nova posição após a posição selecionada, selecione .
 - Para remover a posição, selecione .


Otimizar a ordem dos destinos numa viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos na sua viagem, para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e o destino final não são alterados, quando a ordem é otimizada.

Ao editar uma viagem, selecione  > **Otimizar ordem**.



Descobrir atrações ao longo da sua viagem

O dispositivo pode sugerir atrações interessantes ou populares para adicionar à sua viagem.

- 1 Ao editar uma viagem, selecione  > **Definições da viagem** > **Atrações sugeridas**.
- 2 Selecione uma atração para ver mais informações.
- 3 Toque em **Selecionar** para adicionar a atração à sua viagem.

Alterar as opções de rota para uma viagem

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota, quando inicia a sua viagem.

- 1 Selecione  > **Planificador de viagem** > **Viagens guardadas**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione  > **Definições da viagem**.

4 Selecione uma opção:

- Para adicionar pontos de moldagem à viagem, selecione **Moldar rota** e siga as instruções no ecrã (*Moldar a sua rota, página 6*).
- Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** (*Alterar o modo de cálculo da rota, página 6*).

Navegar até uma viagem guardada

- 1 Selecione > **Planificador de viagem > Viagens guardadas**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Selecione a primeira posição para a qual pretende navegar e depois selecione **Começar**.

O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada, e guia-o depois até aos restantes destinos da viagem, por ordem.

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota como viagem.

- 1 Selecione > **Planificador de viagem > Viagens guardadas > A minha rota ativa**.
- 2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de viagem.
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota como viagem, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem (*Definições do dispositivo, página 18*)

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione > **Onde estive**.

Ver a previsão meteorológica

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados meteorológicos. Se o seu dispositivo estiver ligado a um cabo de alimentação compatível com sinais digitais sem fios, o seu dispositivo pode receber informações meteorológicas da região através de um sinal de transmissão sem fios. Em algumas áreas, é possível receber informações meteorológicas de estações de rádio FM, através da HD Radio tecnologia (*Trânsito, página 13*).

NOTA: as previsões meteorológicas não se encontram disponíveis em todas as regiões.

- 1 Selecione > **Tempo**.
O dispositivo apresenta o estado do tempo atual, bem como uma previsão para os próximos dias.
- 2 Selecione um dia.
É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

- 1 Selecione > **Tempo > Posição atual**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
 - Para adicionar uma cidade favorita selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Câmara

Tirar uma fotografia

Tem de parar a gravação da câmara de tablier para tirar uma fotografia.

Ainda pode tirar fotografias com este dispositivo. Por predefinição, o dispositivo armazena a informação de hora e localização com a fotografia.

- 1 Selecione > **Camera**.
- 2 Se necessário, deslize para a direita e selecione **Camera**.
- 3 Selecione .

O dispositivo tira uma fotografia e guarda-a no armazenamento interno do dispositivo.

Gravar vídeo

Tem de parar a gravação da câmara de tablier para gravar um vídeo.

Pode gravar um vídeo com este dispositivo. Por predefinição, o dispositivo armazena a informação de hora e localização com o vídeo.

- 1 Selecione > **Camera**.
- 2 Deslize o dedo para a direita e selecione **Vídeo**.
- 3 Selecione .

O dispositivo grava um vídeo e guarda-o no dispositivo de armazenamento interno.

Utilizar a lanterna

Pode utilizar o flash LED da câmara como lanterna.

NOTA: utilizar a lanterna pode reduzir a vida útil das pilhas.

Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã e selecione **Flashlight** para ligar ou desligar a lanterna.

Garmin fleetDefinições

Definições de navegação

Selecione > **Navegação**.

Perfil do veículo: adiciona o perfil de veículo para cada camião em que utiliza o dispositivo.

Mapa e veículo: adiciona o nível de detalhe do mapa e o ícone do veículo para apresentar no seu dispositivo.

Preferências de rota: Define as preferências de rota durante a navegação.

Assistência ao condutor: define os alertas de assistência ao condutor.

Trânsito: define os detalhes de trânsito utilizados pelo dispositivo. Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um atraso de trânsito (*Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 7*).

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Definições de mapa e veículo

Selecione > **Navegação > Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa ([Personalizar as camadas do mapa, página 12](#)).


Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecione  > **Navegação** > **Mapa e veículo** > **Meus mapas**.
- 2 Selecione um mapa.

Definições de preferência de rota

Selecione  > **Navegação** > **Preferências de rota**.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Zonas ambientais: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.


NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz de navegação.

Limpar Historial viagem: limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Definições de assistência ao condutor

Selecione  > **Navegação** > **Assistência ao condutor**.

Alertas sonoros ao condutor: ativa um alerta sonoro para cada tipo de alerta ao condutor ([Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas, página 4](#)).

Alertas de proximidade: alerta-o quando se aproxima de radares de velocidade ou câmaras de semáforos.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione  > **Navegação** > **Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação ([Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 7](#)).

Alertas de trânsito: define o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

Definições da câmara de tablier

Selecione  > **Dash cam**.

Camera Placement: permite definir a altura do veículo e a posição da câmara e alinhar a câmara de tablier.

Gravação automática: permite que a câmara para o tablier comece automaticamente a gravar vídeos quando liga o dispositivo.

Automatic Incident Detection: guarda vídeo automaticamente quando o dispositivo deteta um possível incidente de condução.

Forward Collision Warning: permite-lhe ativar e definir a sensibilidade do aviso de colisão frontal. Uma maior sensibilidade alerta-o mais rapidamente do que uma sensibilidade menor.

Lane Departure Warning: alerta-o quando o dispositivo deteta que poderá estar a transpor uma delimitação de faixa inadvertidamente.


Resolução de vídeo: define a resolução e a qualidade das gravações de câmara de tablier.

Gravar áudio: ativa ou desativa a gravação de áudio durante a gravação com a câmara de tablier.

Seleção de dados: inclui a data, a hora, o local e a informação sobre velocidade no vídeo gravado.

Gravar após perda de alimentação: continua a gravar vídeos até um período de tempo selecionado após a perda da alimentação externa.

Ligar a uma rede sem fios

- 1 Selecione  > **Wi-Fi**.
- 2 Se necessário utilize o seletor para ativar a tecnologia de rede sem fios.
- 3 Selecione uma rede sem fios.
- 4 Se necessário, introduza a chave de encriptação.

O dispositivo liga-se à rede sem fios. O dispositivo guarda a informação da rede e liga-se automaticamente quando voltar a esta posição no futuro.

Definições do ecrã

Selecione  > **Ecrã**.

Brightness Level: define o nível de brilho do ecrã no seu dispositivo.

Adaptive Brightness: ajusta automaticamente o brilho da retroiluminação com base na luz ambiente quando o dispositivo não está colocado no suporte.

Theme: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Wallpaper: define a imagem de fundo no seu dispositivo.

Sleep: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

Daydream: ativa ou desativa a proteção de ecrã Daydream.

Font size: aumenta ou diminui o tamanho do tipo de letra no seu dispositivo.

When device is rotated: permite que o ecrã rode automaticamente entre os modos de visualização vertical e horizontal com base na orientação do dispositivo ou se mantenha na orientação atual.

Cast: permite a apresentação de conteúdos do ecrã do dispositivo num ecrã externo sem fios compatível.

Screenshot: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de som e volume de notificações


Selecione  > **Sound & notification**.

Controlos de volume: definir o nível de volume para a navegação, multimédia, chamadas, alarmes e alertas de notificação.

Do not disturb: define as regras para a função automática Não incomodar. Esta funcionalidade permite desativar alertas sonoros durante um tempo ou evento específicos.


Default notification ringtone: define o som do toque de notificação predefinido no seu dispositivo.

Ajustar o volume de som e das notificações

- 1 Selecione  > **Sound & notification**.
- 2 Utilize as barras de deslocamento para ajustar o volume de som e de notificações.


Definir o idioma do texto

Pode seleccionar o idioma do texto no software do dispositivo.

- 1 Selecione  > **Language & input > Idioma**.
- 2 Selecione um idioma.

Adicionar contas

Pode adicionar contas ao dispositivo para sincronizar e-mail, compromissos e outros dados.

- 1 Selecione  > **Accounts > Add Account**.
- 2 Selecione um tipo de conta.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Definições de data e hora

Selecione  > **Date & Time**.

Automatic time zone: define automaticamente o fuso horário com base nas informações da rede ligada.

Select time zone: define o fuso horário no seu dispositivo quando o Automatic time zone está desativado.

Use 24-hour format: ativa ou desativa o formato das horas de 24 horas.

Definições do dispositivo

Selecione  > **Sobre o dispositivo**.

System updates: permite-lhe atualizar o software do mapa e do dispositivo.

Status: apresenta o estado do sistema e as informações de rede.

Legal Information: permite-lhe ver o acordo de licença de utilizador final (EULA) e as informações da licença do software.



Regulador: apresenta informações regulamentares e de conformidade de etiqueta eletrónica.

Informações sobre o dispositivo Garmin: apresenta informações sobre a versão do software e hardware.

Relatórios de dados do dispositivo: partilha dados anónimos para melhorar o dispositivo.

Repor as definições

Pode repor uma categoria de definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Selecione .
- 2 Selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione  > **Repor**.

Repor os dados e as definições

O dispositivo disponibiliza várias opções para eliminar os dados de utilizador e repor todas as predefinições de fábrica.

NOTA: estas definições podem não estar disponíveis em todos os dispositivos de frota instalados. Se estas definições não estiverem disponíveis, contacte a sua empresa de gestão de frotas para obter mais informações.

1 Selecione .

2 Selecione uma opção:

- Para limpar o historial de viagem, selecione **Navegação > Preferências de rota > Limpar Historial viagem**.

Esta opção elimina todos os registos dos locais para onde viajou. Não elimina contas, aplicações e localizações guardadas nem mapas instalados.

- Para repor todas as predefinições de navegação, selecione **Navegação > : > Repor**.

Esta opção não elimina quaisquer dados do utilizador.

- Para remover todas as redes sem fios guardadas e os dispositivos emparelhados, selecione **Cópias de segurança e reposição > Network settings reset**.

Esta opção não elimina quaisquer outros dados do utilizador.

- Para eliminar todos os dados do utilizador e repor todas as predefinições de fábrica, selecione **Cópias de segurança e reposição > Factory data reset**.

Esta opção elimina o historial de viagem, as aplicações, as contas, as definições, as redes guardadas, os dispositivos emparelhados e todos os outros dados do utilizador. Os mapas instalados não são eliminados. Os ficheiros do utilizador na pasta Garmin podem não ser eliminados.

Informação sobre o dispositivo

Ver informações regulamentares e de conformidade

- 1 No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.
- 2 Selecione **Sobre o dispositivo > Regulador**.

Especificações

Intervalo da temperatura de funcionamento	De -10 °C a 55°C (de 14 °F a 131°F)
Intervalo de temperatura de carregamento (alimentação do veículo)	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Tipo de fonte de alimentação	Alimentação do veículo através de acessório opcional. Alimentação CA através de um acessório opcional apenas para utilização em casa ou no escritório.
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável
Entrada	Máximo 5 V, 2 A CC
Frequências/protocolos sem fios	Wi-Fi 2,4 GHz @ +3 dBm nominal Bluetooth 2,4 GHz

Dados móveis

O Garmin fleet 790 está equipado com um rádio para dados móveis. Para receber dados móveis, deve ter um cartão SIM com uma subscrição ativa instalado no dispositivo. Para obter mais informações sobre como obter ou instalar um cartão SIM, contacte a transportadora que forneceu o seu dispositivo ou o seu revendedor Garmin fleet.

NOTA: devido ao elevado tamanho dos ficheiros, o dispositivo não pode transferir atualizações de mapas e software através de uma ligação de dados móveis.

Garmin fleet 790 Modos de dados móveis

Região	Modos suportados
Estados Unidos	3G: B2 (1900), B5 (850) LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700), B13 (700)
Europa/outro	2G: 850, 900, 1800, 1900 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Potência de saída conduzida	850/900 MHz @ +33 dBm nominal

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Instale o dispositivo no suporte e ligue o suporte à alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.
Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com. Este dispositivo poderá carregar lentamente quando ligado a um transformador de terceiros.

Manutenção do dispositivo

Centro de assistência Garmin

Aceda a support.garmin.com para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi

AVISO


É possível que as atualizações de mapas e de software exijam a transferência de ficheiros grandes pelo dispositivo. Aplicam-se os limites de dados ou os tarifários habituais praticados pelo seu fornecedor de serviço de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações acerca dos limites de dados ou tarifários.

Pode atualizar os mapas e o software ligando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que forneça acesso à Internet. Desta forma, poderá manter o seu dispositivo atualizado sem ter de o ligar a um computador.

- 1 Ligue o dispositivo a uma Wi-Fi rede ([Ligar a uma rede sem fios, página 17](#)).

Enquanto está ligado a uma Wi-Fi rede, o dispositivo procura automaticamente atualizações disponíveis e apresenta uma notificação quando uma atualização estiver disponível.

- 2 Selecione uma opção:

- Quando for apresentada uma notificação de atualização, deslize o dedo a partir da parte superior do ecrã e selecione **Existe uma atualização disponível..**
- Para procurar manualmente atualizações, selecione  > **Sobre o dispositivo** > **System updates**.

O dispositivo apresenta as atualizações de mapas e de software disponíveis. Quando está disponível uma atualização, surge a mensagem de **Atualização disponível** abaixo do Mapa ou do Software.

- 3 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Transferir**.

- Para instalar apenas as atualizações de mapas, selecione **Mapa**.
- Para instalar apenas atualizações de software, selecione **Software**.

- 4 Leia os acordos de licenciamento e em seguida selecione **Aceitar tudo** para aceitá-los.

NOTA: se não concordar com os termos de licenciamento, pode selecionar **Rejeitar**. Tal irá interromper o processo de atualização. Não é possível instalar atualizações sem antes aceitar os acordos de licenciamento.

- 5 Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação externa e selecione **Continuar** ([Carregar o dispositivo, página 19](#)).

Para obter os melhores resultados, recomenda-se a utilização de um carregador USB de corrente que forneça, pelo menos, uma potência de saída de 1 A. Grande parte dos transformadores com ligação USB para smartphones, tablets, ou dispositivos de multimédia portáteis são compatíveis.

- 6 Mantenha o dispositivo ligado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi até que o processo de atualização esteja concluído.

Dica: se a atualização de um mapa for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do mapa no seu dispositivo. Para reparar os dados do mapa em falta, tem de voltar a atualizar os mapas.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedecça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo utilizando o software Garmin Express (garmin.com/express).


Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação para veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Rode a extremidade ① no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para a desbloquear.



Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Empurre a extremidade e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo ④.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisas

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Montar e ligar o dispositivo Garmin fleet à alimentação do veículo*, página 1).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado (*Definições de preferência de rota*, página 17).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo (*Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo*, página 20).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra dentro do intervalo de temperaturas de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 17).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 17).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume de som e das notificações*, página 18).
- Desligue o rádio Wi-fi quando este não estiver a ser utilizado (*Ligar a uma rede sem fios*, página 17).
- Coloque o dispositivo em modo de poupança de energia quando não estiver a ser utilizado (*Ligar e desligar o dispositivo*, página 1).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo a luz solar direta.

O meu telemóvel não se liga ao dispositivo

- Selecione > **Bluetooth**.
A opção Bluetooth tem de estar ativada.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no seu telemóvel e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Consulte www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Anexo

Ligar a um ecrã sem fios

Pode apresentar conteúdos do ecrã do dispositivo num ecrã externo sem fios compatível.

- 1 Coloque o dispositivo perto do ecrã sem fios.
- 2 Selecione > **Ecrã** > **Cast**.
- 3 Selecione um ecrã sem fios.
- 4 Se necessário, introduza o PIN.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® SO 10.3 e anteriores.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode comprar cartões de memória num fornecedor de eletrónica ou aceder a www.garmin.com/maps para comprar

um cartão de memória com o software de mapeamento Garmin pré-carregado. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD® de 4 a 32 GB.

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo ([Garmin fleet Descrição geral, página 1](#)).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([Ligar o dispositivo ao computador, página 21](#)).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Selecione **Editar** > **Copiar**.
- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar** > **Colar**.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em [garmin.com](#).
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Aceda a [garmin.com/accessories](#).

Índice Remissivo

A

a sua posição atual **10**
acessórios **21**
Acordo Internacional dos Impostos sobre os Combustíveis (IFTA) **14**
dados de combustível **14**
jurisdição competente **14**
relatórios de viagem **14, 15**
resumos e relatórios exportados **15**
alertas **4**
áudio **17**
pontos de proximidade **17**
alertas ao condutor **4**
assistência ao produto **14**
atalhos
adicionar **2, 10**
eliminar **10**
atender chamadas **13**
atualizar
mapas **19**
software **19**
áudio, pontos de proximidade **17**

B

barra de pesquisa **8**
bateria
carregar **1, 19, 20**
maximizar **20**
problemas **20**
brilho **2**

C

cabo de alimentação para veículo **1**
cabos de alimentação **19**
mudar o fusível **20**
veículo **1**
camadas do mapa, personalizar **12**
câmara de tablier **17**
alinhar **3**
gravar áudio **3**
gravar vídeo **3**
reproduzir vídeo **4**
câmaras
câmara de tablier **3, 17**
semáforos **4**
velocidade **4**
camião
mapa **14**
perfis **2, 3**
pontos de interesse **8**
reboque **3**
carregar o dispositivo **1, 19, 20**
cartão de memória **1, 20**
instalar **20**
cartão microSD **1**
Cartões SIM **18**
casa
a ir **5**
editar posição **5**
chamadas **13**
atender **13**
chamadas telefónicas **13**
atender **13**
marcação por voz **13**
marcar **13**
silenciar **13**
combustível, estações **10**
computador, ligar **21**
contas **18**
coordenadas **10**
cruzamentos, encontrar **10**
cuidados com o dispositivo **19**

D

dados de combustível **14**
dados móveis **18**
definições **16–18**
definições de hora **18**

definições do ecrã **17**
destinos **16**. *Consulte* posições
chegada **6**
desvios **6**
detecção de eventos **3**
diretório de assistência **8**

E

ecrã, brilho **2**
ecrã principal **2**
personalizar **2**
editar, viagens guardadas **15**
elementos a evitar **7**
área **7**
desativar **8**
eliminar **8**
estrada **7**
funcionalidades para a estrada **7**
portagens **7**
eliminar
categorias de manutenção **15**
dispositivo Bluetooth emparelhado **13**
registos de manutenção **15**
todos os dados do utilizador **18**
viagens **15**
emparelhar, telemóvel **13, 20**
encontrar localizações, cruzamentos **10**
encontrar posições. **8, 9** *Ver também* posições
categorias **8**
cidades **10**
coordenadas **10**
endereços **9**
endereços, encontrar **9**
especificações **18, 19**
estacionamento **6, 9**
último lugar **6**
EULAs **18**
exportar
jurisdição competente **14**
relatórios de viagem **14**
extras, pontos de interesse personalizados **9**

F

ferramentas, mapas **11**
ficheiros, a transferir **21**
fotografia **16**
fusível, alterar **20**

G

geocaching **10**
GPS **2**
guardar, localização atual **10**

H

historial de manutenção
categorias **15**
editar **15**
eliminar **15**
registos **15**
historial de viagem **18**

I

ícones, barra de estado **2**
ícones de aviso **11, 12**
ID da unidade **18**
idioma **18**
indicações **5**
indicações de condução **5**
informação de viagem **12**
repor **12**
visualizar **12**
ir para casa **5**

J

jurisdição competente **14**

L

lanterna **16**
latitude e longitude **10**
limpar o dispositivo **19**
limpar o ecrã tátil **19**

lista de curvas **5**
localização atual **10**
localizações próximas **11**
personalizar **11**

M

manual do utilizador **14**
mapas **5, 11, 12, 17**
adquirir **21**
atualizar **19**
camadas **12**
camião **14**
campo de dados **5, 12**
ferramentas **11**
nível de detalhe **16**
símbolos **5**
tema **16**
ver rotas **5, 6**
meteorologia **16**
microSDcartão **20**
modo de sono **1**
moldar uma rota **6**
montar o dispositivo
automóvel **1**
ventosa **1, 20**
mudar a área de pesquisa **9**
myTrends, rotas **7**

N

navegação **5, 6**
definições **16, 17**
notificações **2**
número de ID **18**

O

Onde estou? **10**
orientações ativas de mudança de faixa **5**

P

perfil do veículo
camião **2, 3**
carro **2**
perfis
ativar **2, 3**
camião **2, 3**
Pesquisa rápida **8**
planificador de viagem **15, 16**
editar uma viagem **15**
pontos de moldagem **15**
POI Loader **9**
POIs personalizados **9**
pontos de interesse (POI) **8**
camionagem **8**
extras **9**
personalizar **9**
POI Loader **9**
portagens, evitar **7**
posições **9, 16**
a procurar **8, 9**
atual **10**
guardar **10**
recentemente encontrados **10**
posições encontradas recentemente **10**
posições guardadas **16**
categorias **10**
editar **10**
eliminar **11**
próxima curva **5**

R

radares de semáforos **4**
radares de velocidade **4**
registo de viagem, ver **12**
relatórios, viagem **14**
remover o suporte **20**
repor
dados de viagem **12**
dispositivo **20**
repor as definições **18**
repor o dispositivo **18**
resolução de problemas **20**

restrições, veículo **2**
rotas **5**
 adicionar um ponto **6, 16**
 cálculo **6**
 iniciar **5, 9**
 modo de cálculo **15**
 moldagem **6**
 myTrends **7**
 parar **7**
 sugestões **7**
 visualizar no mapa **5, 6**
roubo, evitar **19**

S

serviços de emergência **10**
sinais de satélite, adquirir **2**
sistema de aviso de colisão frontal (FCWS) **4**
sistema de aviso de saída de faixa (LDWS) **4**
software
 atualizar **19**
 versão **18**
som **18**
suporte, remover **20**

T

tecla de alimentação **1**
Tecnologia Bluetooth **13, 20**
telemóvel
 desligar **13**
 emparelhar **13, 20**
trânsito **12, 13, 17**
 adicionar subscrições **14**
 incidentes **12, 14**
 mapa **12, 14**
 procurar atrasos **12, 14**
 recetor **13**
 rota alternativa **7**

V

ventosa **20**
vídeo
 gravar **3**
 guardar **3**
 jogar **4**
vista de mapa
 2-D **12**
 3D **12**
Vista de mapa a 2D **12**
Vista de mapa a 3D **12**
volume **18**
volume das notificações **18**
volume de alarme **18**
volume de multimédia **18**

W

Wi-Fi, ligar **17, 20**
Wi-Fi **19**

