

# NÜVI® 57/58/67/68

---

Manual do Utilizador

© 2014 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, nüvi® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e noutros países. Mac® é uma marca comercial da Apple Inc. microSD™ e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países.

# Índice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Como começar</b> .....  | <b>1</b>  |
| Ligar o dispositivo à alimentação do veículo.....                | 1         |
| Assistência e atualizações.....                                  | 1         |
| Configurar Garmin Express.....                                   | 1         |
| nùMaps Guarantee™.....   | 1         |
| Subscrições vitalícias.....                                      | 1         |
| Atualização de mapas e de software com Garmin Express.....       | 1         |
| Entrar e sair do modo de suspensão.....                          | 2         |
| Desligar o dispositivo.....                                      | 2         |
| Reiniciar o dispositivo.....                                     | 2         |
| Adquirir sinais GPS.....   | 2         |
| Ajustar o brilho do ecrã.....                                    | 2         |
| Ajustar o volume.....  | 2         |
| Ícones da barra de estado.....                                   | 2         |
| Visualizar o estado do sinal GPS.....                            | 2         |
| Informações acerca da bateria.....                               | 2         |
| Acertar a hora.....  | 2         |
| Utilizar os botões no ecrã.....                                  | 2         |
| Utilizar o teclado no ecrã.....                                  | 2         |
| <b>Posições</b> .....  | <b>3</b>  |
| Encontrar posições.....  | 3         |
| Encontrar uma posição por categoria.....                         | 3         |
| Encontrar uma posição através da barra de pesquisa.....          | 3         |
| Procurar pontos de interesse Foursquare®.....                    | 3         |
| Mudar a área de pesquisa.....                                    | 3         |
| Iniciar uma rota utilizando o mapa.....                          | 3         |
| Encontrar um endereço.....                                       | 3         |
| Encontrar destinos recentemente encontrados.....                 | 3         |
| Encontrar estacionamento.....                                    | 3         |
| Ferramentas de pesquisa.....                                     | 3         |
| Guardar posições.....  | 4         |
| Guardar uma posição.....   | 4         |
| Guardar a sua posição atual.....                                 | 4         |
| Guardar uma Posição Casa.....                                    | 4         |
| Editar uma posição guardada.....                                 | 4         |
| Atribuir categorias a uma posição guardada.....                  | 4         |
| Eliminar uma posição guardada.....                               | 4         |
| Definir uma posição simulada.....                                | 4         |
| Adicionar um atalho.....   | 4         |
| Remover um atalho.....   | 4         |
| Personalizar Pontos de Interesse.....                            | 4         |
| Instalar o POI Loader.....                                       | 5         |
| Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader.....                | 5         |
| Encontrar POIs personalizados.....                               | 5         |
| <b>Navegação</b> .....   | <b>5</b>  |
| Iniciar uma rota.....  | 5         |
| Pré-visualizar várias rotas.....                                 | 5         |
| Alterar o modo de cálculo da rota.....                           | 5         |
| Iniciar uma rota para uma posição guardada.....                  | 5         |
| Navegar para pontos de interesse num local.....                  | 5         |
| Explorar um ponto de encontro.....                               | 5         |
| A sua rota no mapa.....  | 5         |
| Utilizar o mapa.....   | 5         |
| Adicionar um ponto a uma rota.....                               | 6         |
| Fazer um desvio.....   | 6         |
| Parar a rota.....  | 6         |
| Ver atividade da rota.....                                       | 6         |
| Ver uma lista de curvas.....                                     | 6         |
| Ver a próxima curva.....   | 6         |
| Visualizar cruzamentos.....                                      | 6         |
| Localizações próximas.....                                       | 6         |
| Encontrar pontos de interesse próximos.....                      | 6         |
| Personalizar as categorias próximas.....                         | 6         |
| Informações de Viagem.....                                       | 6         |
| Ver dados de viagem no mapa.....                                 | 6         |
| Visualizar a página Informações de viagem.....                   | 6         |
| Ver o registo de viagem.....                                     | 6         |
| Repor a informação de viagem.....                                | 6         |
| Utilizar sugestões de rotas.....                                 | 7         |
| Ver as informações da posição atual.....                         | 7         |
| Encontrar serviços próximos.....                                 | 7         |
| Obter indicações para a sua Posição atual.....                   | 7         |
| Evitar características da estrada.....                           | 7         |
| Acerca de Elementos a evitar personalizados.....                 | 7         |
| Evitar uma área.....   | 7         |
| Evitar uma estrada.....  | 7         |
| Desativar um elemento personalizado a evitar.....                | 7         |
| Eliminar Elementos a evitar personalizados.....                  | 7         |
| Personalizar o Mapa.....   | 7         |
| Personalizar as Ferramentas do mapa.....                         | 7         |
| Personalizar as Camadas do Mapa.....                             | 7         |
| Mudar o campo de dados do mapa.....                              | 7         |
| Alterar a perspetiva do mapa.....                                | 7         |
| Radares.....   | 8         |
| <b>Trânsito</b> .....  | <b>8</b>  |
| Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito..... | 8         |
| Ver trânsito próximo.....  | 8         |
| Ver trânsito no mapa.....  | 8         |
| Procurar incidentes de trânsito.....                             | 8         |
| Trânsito na sua rota.....  | 8         |
| Evitar atrasos de trânsito na sua rota.....                      | 8         |
| Acerca das subscrições de trânsito.....                          | 8         |
| Ativação da subscrição.....                                      | 8         |
| Ver subscrições de trânsito.....                                 | 8         |
| Adicionar uma subscrição.....                                    | 8         |
| Ativar trânsito.....   | 9         |
| <b>Utilizar as Apps</b> .....                                    | <b>9</b>  |
| Utilizar a ajuda.....  | 9         |
| Procurar tópicos de ajuda.....                                   | 9         |
| Acerca de ecoRoute™.....   | 9         |
| Configurar o veículo.....  | 9         |
| Alterar o preço do combustível.....                              | 9         |
| Calibrar a economia de combustível.....                          | 9         |
| Acerca do ecoChallenge.....                                      | 9         |
| Ver informações de economia de combustível.....                  | 9         |
| Registos de quilómetros.....                                     | 9         |
| Repor informações ecoRoute.....                                  | 9         |
| Dicas de condução.....   | 9         |
| Planear uma viagem.....  | 10        |
| Calendarizar uma viagem.....                                     | 10        |
| Navegar até uma viagem guardada.....                             | 10        |
| Editar uma viagem guardada.....                                  | 10        |
| Ver rotas e destinos anteriores.....                             | 10        |
| <b>Gestão de dados</b> .....                                     | <b>10</b> |
| Tipos de ficheiros.....  | 10        |
| Acerca dos cartões de memória.....                               | 10        |
| Instalar um cartão de memória.....                               | 10        |
| Ligar o dispositivo ao computador.....                           | 10        |
| Transferir dados a partir do computador.....                     | 10        |
| Desligar o cabo USB.....   | 11        |
| <b>Personalizar o dispositivo</b> .....                          | <b>11</b> |
| Definições de mapa e veículo.....                                | 11        |
| Ativar mapas.....  | 11        |
| Definições de navegação.....                                     | 11        |
| Definições de modo de cálculo.....                               | 11        |
| Evitar estradas com portagens.....                               | 11        |
| Evitar vinhetas de portagem.....                                 | 11        |

|   |           |
|---|-----------|
| Definições do ecrã .....  | 11        |
| Definições de trânsito .....  | 12        |
| Definições de unidades e hora .....   | 12        |
| Definições de idioma e teclado .....  | 12        |
| Definições do dispositivo e privacidade .....   | 12        |
| Definições de alertas de proximidade .....  | 12        |
| Repor as definições .....   | 12        |
| <b>Informação sobre o dispositivo .....</b>   | <b>12</b> |
| Especificações .....  | 12        |
| <b>Anexo .....</b>  | <b>12</b> |
| Cabos de alimentação .....  | 12        |
| Carregar o dispositivo .....  | 12        |
| Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo .....   | 12        |
| Cuidados a ter com o dispositivo .....  | 13        |
| Limpar a parte exterior .....   | 13        |
| Limpar o ecrã tátil .....   | 13        |
| Evitar o roubo .....  | 13        |
| Montagem no painel de instrumentos .....  | 13        |
| Remover o dispositivo, suporte e ventosa .....  | 13        |
| Remover o dispositivo do suporte .....  | 13        |
| Remover o suporte da ventosa .....  | 13        |
| Remover a ventosa do para-brisas .....  | 13        |
| Adquirir mapas adicionais .....   | 13        |
| Adquirir acessórios .....   | 13        |
| <b>Resolução de problemas .....</b>   | <b>13</b> |
| A ventosa não fixa no para-brisas .....   | 13        |
| O meu dispositivo não adquire sinais de satélite .....  | 13        |
| O dispositivo não carrega no meu veículo .....  | 13        |
| A bateria não fica carregada por muito tempo .....  | 13        |
| O indicador da pilha não parece fornecer dados precisos .....   | 14        |
| O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador .....                                     | 14        |
| O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador .....                                 | 14        |
| O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador ..... | 14        |
| <b>Índice Remissivo .....</b>   | <b>15</b> |

## Como começar

### ⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

## Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

### ⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma pilha de íões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Antes de utilizar o dispositivo com a bateria, deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisas.
- 4 Coloque a patilha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

## Assistência e atualizações

O Garmin Express™ proporciona acesso facilitado a estes serviços para dispositivos Garmin®. Alguns serviços poderão não estar disponíveis para o seu dispositivo.

- Registo do produto
- Manuais do produto
- Atualizações de software
- Atualizações de mapa, gráficos ou campos
- Veículos, vozes e outros extras

### Configurar Garmin Express

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Visite [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Siga as instruções no ecrã.

### nüMaps Guarantee™

O seu dispositivo poderá beneficiar de uma atualização de mapa gratuita durante a condução, no prazo de 90 dias após a primeira aquisição de satélites. Consulte [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) para consultar os termos e condições.

## Subscrições vitalícias

Alguns modelos incluem subscrições para funcionalidades vitalícias. Para mais informações, consulte [www.garmin.com/lmt](http://www.garmin.com/lmt).

**LT:** este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia e um recetor de trânsito.

**LM:** este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime™, que oferece atualizações de mapas trimestrais durante a vida útil do dispositivo. Para ver os termos e condições, visite [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

**LMT:** este modelo inclui subscrição nüMaps Lifetime, subscrição de trânsito vitalícia e recetor de trânsito.

**LMTD ou LMT-D:** este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime, uma subscrição de trânsito vitalícia e um recetor de trânsito.

### Ativar mapas vitalícios

**NOTA:** os mapas vitalícios Lifetime não se aplicam a produtos sem mapas pré-carregados.

**NOTA:** os mapas vitalícios Lifetime garantem-lhe atualizações de mapas sempre que a Garmin as disponibilizar durante a vida útil de um produto Garmin compatível, ou enquanto a Garmin receber dados de mapas do respetivo fornecedor terceiro, prevalecendo o período mais curto. Para saber o significado de "vida útil" de um produto e para obter outras informações importantes sobre os termos e condições, visite [www.garmin.com/numapslifetime](http://www.garmin.com/numapslifetime).

- 1 Visite [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

- 2 Siga as instruções no ecrã.

**NOTA:** se registar o seu dispositivo, pode receber notificações por e-mail quando se encontrar disponível uma atualização do mapa.

### Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar o software Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo. As atualizações de mapas fornecem os mais recentes dados de mapas disponíveis para garantir que o seu dispositivo continua a calcular rotas precisas e eficientes para os seus destinos. A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

- 1 No seu computador, aceda a [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).




- 2 Selecione uma opção:

- Para instalar num computador Windows, selecione **Transferência para Windows**.
- Para instalar num computador Mac, selecione **Versão Mac**.

- 3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.


- 4 Inicie o Garmin Express.

- 5 Ligue o seu dispositivo Garmin ao computador utilizando um cabo USB.



O software do Garmin Express deteta o seu dispositivo.

- 6 Introduza um endereço de correio eletrónico para registar o produto (opcional)
- 7 Clique em **guardar dispositivo**.
- 8 Clique em **procurar atualizações**.  
É apresentada uma lista das atualizações de mapas e software.
- 9 Selecione as atualizações a instalar.
- 10 Clique em **Instalar agora**.



O software do Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à Internet mais lentas.

## Entrar e sair do modo de suspensão

Pode utilizar o modo de suspensão para não gastar a bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. Em modo de suspensão, o seu dispositivo utiliza pouca energia e pode ser ativado instantaneamente para utilização.

**Dica:** pode carregar o seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de suspensão enquanto carrega a bateria.

Prima o botão de alimentação ①.



## Desligar o dispositivo

- 1 Mantenha o botão de alimentação premido até ser apresentada uma mensagem no ecrã.

A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar o botão de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de suspensão.

- 2 Selecione **Desligado**.

## Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

## Adquirir sinais GPS

Para navegar com o seu dispositivo, deve adquirir satélites.  na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Adquirir satélites pode demorar alguns minutos.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

## Ajustar o brilho do ecrã

- 1 Selecione **Definições > Ecrã > Brilho**.
- 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

## Ajustar o volume

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Utilize a barra para ajustar o volume.
  - Selecione  para silenciar o dispositivo.
  - Selecione  para ver mais opções.

## Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

|   |                        |
|---|------------------------|
|  | Estado do sinal de GPS |
| <b>9:10A</b>  | Hora atual             |
|  | Estado da bateria      |

## Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

## Informações acerca da bateria

O dispositivo começa a recarregar depois de o ligar à alimentação.

 na barra de estado indica o estado da bateria interna.

## Acertar a hora

- 1 No menu principal, selecione a hora.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
  - Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

## Utilizar os botões no ecrã

- Selecione  para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido  para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione  ou  para obter mais opções.
- Mantenha premido  ou  para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione  para ver um menu de opções para o ecrã atual.

## Utilizar o teclado no ecrã

Consulte "Definições de idioma e teclado" para alterar a disposição do teclado (*Definições de idioma e teclado, página 12*).

- Selecione  para eliminar um termo de pesquisa.
- Selecione  para apagar um carácter.
- Selecione  para alterar o modo de idioma do teclado.

- Selecione &?% para introduzir caracteres especiais, como sinais de pontuação.
- Selecione ▲ para escrever em maiúsculas/minúsculas.

## Posições

Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada sobre as ruas. Pode utilizar as categorias para procurar comércio e atrações próximos. Também pode procurar endereços, coordenadas, cidades e cruzamentos.

### Encontrar posições


#### Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

#### Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Selecione uma categoria.
- 4 Se aplicável, selecione um destino a partir da lista de Pesquisa Rápida.



- 5 Se necessário, selecione o destino adequado.

#### Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Introduza pesquisa** na barra de pesquisa.
- 3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.
 

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.
- 4 Selecione uma opção:
  - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
  - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
  - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
  - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
  - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
  - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
  - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.

- Para procurar através do texto introduzido, selecione Q.
- 6 Se necessário, selecione uma posição.

#### Procurar pontos de interesse Foursquare®

Pode procurar pontos de interesse Foursquare carregados no seu dispositivo. Ao ligar à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, a pesquisa indica os resultados mais atualizados da base de dados online do Foursquare e resultados personalizados da sua conta de utilizador do Foursquare.

Selecione **Para onde? > Categorias > Foursquare®**.

#### Mudar a área de pesquisa

- 1 No menu principal, selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Pesquisar perto de:**.
- 3 Selecione uma opção.

#### Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, selecione Q para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.
 

Os marcadores de posição (U ou um ponto azul) são apresentados no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
  - Selecione um marcador de posição.
  - Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
- 5 Selecione **Siga**.

#### Encontrar um endereço

**NOTA:** a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Se necessário, selecione **Pesquisar perto de:** para alterar a área de pesquisa (*Mudar a área de pesquisa, página 3*).
- 3 Selecione **Endereço**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.
- 5 Selecione o endereço.

#### Encontrar destinos recentemente encontrados

O seu dispositivo guarda os últimos 50 destinos encontrados.

- 1 Selecione **Para onde? > Recentes**.
- 2 Selecione uma posição.

#### Limpar a lista de posições recentemente encontradas

Selecione **Para onde? > Recentes > ≡ > Limpar > Sim**.

#### Encontrar estacionamento

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento**.
- 2 Selecione uma posição de estacionamento.

#### Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione **Apps > Último lugar**.

#### Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

#### Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cruzamentos**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.
- 3 Selecione o cruzamento.

#### Procurar uma cidade

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cidades**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione uma cidade na lista de cidades nas proximidades.
  - Para procurar perto de outra posição, selecione **Pesquisar perto de:** (*Mudar a área de pesquisa, página 3*).
  - Para procurar uma cidade por nome, selecione **Introduza pesquisa**, introduza o nome da cidade e selecione **Q**.

#### Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.
- 3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.
- 4 Selecione **Ver no mapa**.

## Guardar posições

#### Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria, página 3*).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione **Guardar**.
- 5 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concl.**

#### Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concl.**
- 4 Selecione **OK**.

#### Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

- 1 Selecione **Para onde?** >  > **Definir a posição Casa**.
- 2 Selecione **Introduzir o meu end., Utilizar posição actual** ou **Recent. encontrados**.

A posição é gravada como "Casa" no menu Guardados.

#### Ir para casa

Selecione **Para onde?** > **Ir para casa**.

#### Editar as informações da sua posição Casa

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados** > **Início**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione  > **Editar**.
- 4 Introduza as alterações.
- 5 Selecione **Concl.**

#### Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição.

- 4 Selecione .

- 5 Selecione  > **Editar**.

- 6 Selecione uma opção:

- Selecione **Nome**.
- Selecione **Número de telefone**.
- Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
- Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.

- 7 Edite as informações.

- 8 Selecione **Concl.**

#### Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

**NOTA:** as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.

- 2 Selecione uma posição.

- 3 Selecione .

- 4 Selecione  > **Editar** > **Categorias**.

- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.

- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.

- 7 Selecione **Concl.**

#### Eliminar uma posição guardada

**NOTA:** não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.

- 2 Selecione  > **Eliminar locais guard.**

- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

## Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Simulador GPS**.

- 2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.

- 3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área.

O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.

- 4 Selecione a descrição de posição.

- 5 Selecione **Definir local**.

## Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar atalho**.

- 2 Selecione um item.

#### Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde?** >  > **Remover atalho(s)**.

- 2 Selecione o atalho a remover.

- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.

- 4 Selecione **Guardar**.

## Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um

ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

### Instalar o POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizadas no computador e instalá-las no dispositivo através do software do POI Loader.

- 1 Visite [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader

Para obter mais informações sobre o POI Loader, consulte o ficheiro de Ajuda.

Com o POI Loader aberto, clique em **Ajuda**.

### Encontrar POIs personalizados

Antes de poder encontrar POIs personalizados, deve carregar POIs personalizados no dispositivo utilizando o software POI Loader (*Instalar o POI Loader, página 5*).

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Navegue até à secção Outras categorias e selecione uma categoria.

## Navegação

### Iniciar uma rota

- 1 Procure uma posição (*Posições, página 3*).
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Siga**.

### Pré-visualizar várias rotas

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria, página 3*).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione **Rotas**.
- 4 Selecione uma rota.

### Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
  - Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
  - Selecione **Menos combustível** para calcular rotas com menos consumo.
  - Selecione **Distânc. mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

### Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.  
A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

### Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria ou selecione **Todos os locais guard.**
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga**.

## Navegar para pontos de interesse num local

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

- 1 Selecione **Para onde? > Introduza pesquisa**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para procurar o local, introduza o respetivo nome ou endereço, selecione **Q** e avance para o passo 3.
  - Para procurar o ponto de interesse, introduza o nome desse ponto, selecione **Q** e avance para o passo 5.
- 3 Selecione o local.  
É apresentada uma lista de categorias por baixo do local, como restaurantes, alugueres de viaturas ou terminais.
- 4 Selecione uma categoria.
- 5 Selecione o ponto de interesse e selecione **Siga**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

### Explorar um ponto de encontro

Pode ver uma lista de todos os pontos de interesse localizados junto a cada ponto de encontro.

- 1 Selecione um ponto de encontro.
- 2 Selecione **i > Explorar este local**.

## A sua rota no mapa

### AVISO

A funcionalidade de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações na parte superior do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá novas instruções.

Poderá ser apresentado um campo de dados que apresenta o limite de velocidade atual ao viajar em autoestradas.



### Utilizar o mapa

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Selecione qualquer local do mapa.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
  - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione **A**.
  - Para ver categorias específicas, selecione **Q**.

## Adicionar um ponto a uma rota

Para adicionar um ponto, deverá estar a navegar uma rota.

- 1 A partir do mapa, selecione > **Para onde?**.
- 2 Pesquise uma posição.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga**.
- 5 Selecione **Adicionar à rota ativa**.

## Fazer um desvio

Antes de fazer um desvio, tem de estar a navegar uma rota e tem de adicionar a ferramenta de alteração de rotas ao menu de ferramentas do mapa (*Personalizar as Ferramentas do mapa*, página 7).

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 A partir do mapa, selecione > **Alterar rota**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para fazer um desvio da sua rota de uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
  - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.

## Parar a rota

No mapa, selecione > .

## Ver atividade da rota

### Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

- 1 Durante a navegação de uma rota, selecione a barra de texto no topo do mapa.
- 2 Selecionar uma mudança de direção.

São apresentados os detalhes da curva. Se estiver disponível, é apresentada uma imagem do cruzamento para os cruzamentos das principais estradas.

### Ver a rota completa no mapa

- 1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.
- 2 Selecione .

### Ver a próxima curva

Durante a navegação de uma rota, são apresentadas no canto superior esquerdo do mapa pré-visualizações da próxima curva, mudança de faixa de rodagem ou outra manobra.

A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

A partir do mapa, selecione para ver a próxima curva no mapa.

### Visualizar cruzamentos

Durante a navegação de uma rota, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de um cruzamento numa rota, a imagem desse cruzamento é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.

A partir do mapa, selecione para visualizar o cruzamento, se estiver disponível.

## Localizações próximas

Pode ver empresas e serviços próximos na sua rota ou na estrada em que viaja.

Os serviços são listados por categoria.

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Bombas de gasolina   |
|  | Restaurantes         |
|  | Alojamento           |
|  | Áreas de descanso    |
|  | Estacionamento       |
|  | Bancos e Multibancos |

## Encontrar pontos de interesse próximos

- 1 No mapa, selecione > **Localizaç. próx.**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um ponto de interesse no mapa.

## Personalizar as categorias próximas

Pode alterar os serviços que procura, reordenar os ícones de serviço e procurar uma empresa ou categoria específica.

- 1 No mapa, selecione > **Localizaç. próx.**.
- 2 Selecione um ícone de serviço.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
  - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta para a direita do nome da categoria.
  - Para alterar uma categoria, selecione-a.
  - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada**, e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concl.**.

## Informações de Viagem

### Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de Ferramentas do mapa (*Personalizar as Ferramentas do mapa*, página 7).

No mapa, selecione > **Inform. viagem**.

### Personalizar os campos de dados de viagem

Para poder personalizar os dados que aparecem nos campos de dados da viagem, no mapa, tem de adicionar a ferramenta Dados de viagem ao menu de ferramentas (*Personalizar as Ferramentas do mapa*, página 7).

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Selecione > **Inform. viagem**.
- 3 Selecione um campo de dados de viagem.
- 4 Selecione uma opção.

O novo campo de dados de viagem aparece na lista de dados de viagem.

### Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

**NOTA:** se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

### Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

### Repor a informação de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.

2 Selecione **☰** > **Repor campo(s)**.

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Selecione **Repor dados viagem** para repor as informações no computador de viagem.
- Selecione **Repor a veloc. máx.** para repor a velocidade máxima.
- Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

## Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade, página 12*).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

## Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

## Encontrar serviços próximos

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar serviços próximos, como hospitais, esquadras de polícia e combustível.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione uma categoria.

## Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **☰** > **Indicações até Mim**.

3 Selecione uma posição inicial.

4 Selecione a opção **Selecion..**

## Evitar características da estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.

2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Guardar**.

## Acerca de Elementos a evitar personalizados

Os Elementos a evitar personalizados permitem-lhe evitar áreas específicas e secções de estradas. Pode ativar e desativar elementos a evitar personalizados conforme necessário.

### Evitar uma área

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**

2 Se necessário, selecione **Adicionar elem. a evitar**.

3 Selecione **Ad. área a evitar**.

4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

A área selecionada fica sombreada no mapa.

6 Selecione **Concl..**

### Evitar uma estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**

2 Selecione **Ad. estr. a evitar**.

3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.

4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.

5 Selecione **Concl..**

### Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**

2 Selecione um elemento a evitar.

3 Selecione **☰** > **Desactivar**.

### Eliminar Elementos a evitar personalizados

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**

2 Selecione uma opção:

- Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione **✕**.

- Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione **☰** > **Eliminar**.

## Personalizar o Mapa

### Personalizar as Ferramentas do mapa

Pode selecionar os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Ferramentas do mapa**.

2 Selecione as ferramentas do mapa para incluir no menu.

3 Selecione **Guardar**.

### Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.

2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Guardar**.

### Mudar o campo de dados do mapa

1 No mapa, selecione um campo de dados.

**NOTA:** não pode alterar a Velocidade.

2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

### Alterar a perspetiva do mapa

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Trajecto p/ Cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
- Selecione **Norte no Topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

3 Selecione **Guardar**.

## Radares

### AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de pontos de interesse personalizados ou de radares.

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

A informação acerca dos locais de radares e limites de velocidade estão disponíveis em algumas áreas e em alguns modelos. Aceda a [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras) para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.

Pode atualizar os radares para uma subscrição de radares existente acedendo a <http://my.garmin.com>. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Para alguns dispositivos e regiões, os dados de radares básicos poderão estar incluídos no dispositivo. Os dados incluídos não contemplam atualizações ou uma subscrição.

## Trânsito

### AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em dispositivos que não incluam trânsito vitalício (*Subscrições vitalícias*, página 1).

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países. Para obter informações acerca dos recetores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Está incluído um recetor de trânsito incorporado no dispositivo, em alguns produtos.

- Os alertas de trânsito aparecem no mapa quando existem incidentes de trânsito na sua rota ou na sua área.
- O dispositivo deve estar ligado à alimentação do veículo para receber informações de trânsito através de um recetor de trânsito.
- Para poder receber informações de trânsito, o recetor de trânsito no dispositivo deve estar no raio de alcance de dados de uma estação de transmissão de dados de trânsito.
- Não é necessário ativar a subscrição incluída no seu dispositivo ou recetor de trânsito.

## Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito

### AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do recetor de trânsito.

Antes de poder começar a receber dados de trânsito, precisa de um dispositivo que inclua Trânsito vitalício e tem de utilizar o cabo de alimentação para veículo fornecido com o seu dispositivo. Para obter mais informações, consulte [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

O dispositivo pode receber sinais de satélite sobre trânsito a partir de uma estação emissora de dados de trânsito.

- 1 Ligue o cabo de alimentação compatível com trânsito a uma fonte de alimentação externa.

- 2 Ligue o cabo de alimentação compatível com trânsito ao dispositivo.

Quando está dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo apresenta informações de trânsito.

## Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Durante a navegação de uma rota, seleccione **≡** > **Trânsito**.  
O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.
- 2 Seleccione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

## Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, seleccione **Apps** > **Trânsito**.
- 2 Se necessário, seleccione **≡** > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

## Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, seleccione **Apps** > **Trânsito**.
- 2 Seleccione **≡** > **Incidentes**.
- 3 Seleccione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

## Trânsito na sua rota

Quando ocorre um atraso de trânsito na sua rota, aparece um alerta no mapa e o dispositivo calcula uma rota alternativa para evitar o atraso. Pode optar por utilizar automaticamente as rotas alternativas ou mediante solicitação. Para obter mais informações, consulte Definições de trânsito (*Definições de trânsito*, página 12). O dispositivo pode definir a rota para uma zona com atrasos de trânsito se não existir uma melhor rota alternativa. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.

## Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito (*Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito*, página 8).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito (*Definições de trânsito*, página 12) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Durante a navegação de uma rota, seleccione **≡** > **Trânsito**.
- 2 Seleccione **Rota alternativa**, se disponível.
- 3 Seleccione **Siga**.

## Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite <http://www.garmin.com/traffic>.

## Ativação da subscrição

Não é necessário ativar a subscrição incluída com o seu recetor de trânsito FM. Depois de o dispositivo ter adquirido sinais de satélite, a subscrição ativa-se automaticamente ao receber sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

## Ver subscrições de trânsito

Selecione **Definições** > **Trânsito** > **Subscrições**.

## Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

- 1 No menu principal, seleccione **Trânsito**.
- 2 Seleccione **Subscrições > +**.
- 3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.
- 4 Visite [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.  
O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.
- 5 Seleccione **Seguinte** no dispositivo.
- 6 Introduza o código.
- 7 Seleccione **Concl.**

## Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Seleccione **Definições > Trânsito**.
- 2 Seleccione a caixa de verificação **Trânsito**.

## Utilizar as Apps

### Utilizar a ajuda

Selecione **Apps > Ajuda** para consultar informações acerca da utilização do dispositivo.

### Procurar tópicos de ajuda

Selecione **Apps > Ajuda > Q**.

### Acerca de ecoRoute™

Em algumas áreas, antes de poder utilizar as funcionalidades ecoRoute, deverá adquirir um código de desbloqueio. Para obter mais informações, consulte [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

A funcionalidade ecoRoute calcula a economia e o custo de combustível do percurso até um determinado destino e oferece ferramentas para melhorar a economia de combustível. Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente obtidos a partir do veículo.

Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, pode calibrar a economia de combustível ([Calibrar a economia de combustível, página 9](#)).

### Configurar o veículo

Ao utilizar pela primeira vez as funcionalidades do ecoRoute deve introduzir as informações do veículo.

- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Alterar o preço do combustível

- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™ > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço atual do combustível e seleccione **Seguinte**.
- 3 Seleccione **Sim**.

### Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Deve calibrar quando enche o depósito de combustível.

- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™ > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço atual do combustível.
- 3 Introduza a quantidade de combustível utilizada pelo veículo desde a última vez que foi atestado o depósito.

- 4 Introduza a distância percorrida desde a última vez que atestou o depósito.
- 5 Seleccione **Seguinte**.  
O dispositivo calcula a economia de combustível média do veículo.
- 6 Seleccione **Guardar**.

### Acerca do ecoChallenge

O ecoChallenge ajuda-o a maximizar a economia de combustível do veículo pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a sua pontuação no ecoChallenge, mais combustível poupa. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação sempre que o seu dispositivo se desloca e se encontra no meio de transporte Automóvel.

### Visualizar pontuações do ecoChallenge

Selecione **Apps > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

### Acerca das Pontuações do ecoChallenge

**Aceleração:** apresenta a sua pontuação por acelerar suave e gradualmente. Perde pontos quando acelera rapidamente.

**Geral:** apresenta uma média das pontuações de velocidade, aceleração e travagem.

**Travagem:** apresenta a sua pontuação por travar suave e gradualmente. Perde pontos quando trava bruscamente.

**Velocidade:** apresenta a sua pontuação por conduzir o seu veículo à velocidade ótima para poupar combustível.

### Repor a pontuação do ecoChallenge

- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Seleccione **☰ > Repor**.

### Ver informações de economia de combustível

- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™ > Consumo comb..**
- 2 Seleccione uma secção do gráfico para aumentar o zoom.

### Registos de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso para um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota que seguir. Se parar uma rota no dispositivo, será criado um registo de quilómetros referente à distância percorrida.

### Ver um Registo de quilómetros

Pode ver os registos de quilómetros guardados no dispositivo.

**Dica:** pode ligar o dispositivo ao computador e aceder a registos de quilómetros na pasta Reports (Registos) no dispositivo.

- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™ > Registo quilóm..**
- 2 Seleccione um registo.

### Repor informações ecoRoute

- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™ > Perfil do veículo**.
- 2 Seleccione **Repor**.

### Dicas de condução

- Conduza respeitando os limites de velocidade. Na maioria dos veículos, o nível ideal de economia de combustível é atingido entre 45 mph e 60 mph.
- Conduza a uma velocidade constante.
- Trave e acelere de uma forma gradual e consistente.
- Evite o trânsito congestionado e as horas de ponta.
- Não descanse o pé sobre o pedal do travão.
- Utilize o controlo de velocidade de cruzeiro.
- Desligue o veículo em vez de manter o ponto morto em paragens temporárias.

- Junte pequenas viagens numa só de maior duração com várias paragens.
- Se não estiver a viajar a alta velocidade em autoestrada, desligue o ar condicionado e abra as janelas.
- Aperte a tampa do depósito de combustível.
- Estacione o veículo à sombra ou na garagem.
- Descarregue o peso em excesso. Remova itens desnecessários do veículo.
- Evite transportar itens desnecessários no tejadilho. Remova os suportes do tejadilho e as armações amovíveis se não estiverem em utilização.
- Mantenha a pressão dos pneus recomendada. Verifique a pressão dos pneus regularmente e antes de viagens longas.
- Mantenha o veículo devidamente afinado e cumpra os períodos de revisão do veículo recomendados pelo fabricante.
- Substitua o óleo, os filtros de óleo e os filtros do ar regularmente.
- Utilize o combustível recomendado com menos octanas. Utilize biocombustíveis, quando possível, como o E85 e o biodiesel.

## Planear uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione **Nova viagem**.
- 3 Seleccione a opção **Seleccionar posição inicial**.
- 4 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 3).
- 5 Seleccione a opção **Seleccion..**
- 6 Para adicionar mais posições, seleccione **+**.
- 7 Seleccione **Seguinte**.
- 8 Seleccione **Guardar**.
- 9 Introduza um nome e seleccione **Concl..**

## Calendarizar uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem.
- 3 Seleccione uma posição.
- 4 Seleccione **Hora de partida** ou **Hora de chegada**.
- 5 Seleccione uma data e hora e seleccione **Guardar**.
- 6 Seleccione **Duração**.
- 7 Seleccione o tempo que irá permanecer na posição e seleccione **Guardar**.
- 8 Se necessário, repita os passos 3–7 para cada posição.

## Navegar até uma viagem guardada

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem guardada.
- 3 Seleccione **Siga**.
- 4 Seleccione o seu próximo destino e confirme com **Iniciar**.

## Editar uma viagem guardada

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem guardada.
- 3 Seleccione **≡**.
- 4 Seleccione uma opção:
  - Seleccione **Alterar nome viagem**.

- Seleccione **Editar destinos** para adicionar e eliminar uma posição ou para alterar a ordem das posições.
- Seleccione **Eliminar viagem**.
- Seleccione **Otimizar ordem** para ordenar as paragens da sua viagem pela ordem mais eficiente.

## Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 12)

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Seleccione **Apps > Onde estive**.

## Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

**NOTA:** o dispositivo não é compatível com o Windows 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac OS 10.3 e anteriores.

## Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta estes tipos de ficheiros.

- Ficheiros de mapas e de pontos de passagem GPX do software de mapas myGarmin™ incluindo MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ (*Personalizar Pontos de Interesse*, página 4).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin (*Instalar o POI Loader*, página 5).

## Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

## Instalar um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™ e microSDHC.

- 1 Introduza um cartão de memória na ranhura do dispositivo.
- 2 Pressione-o até ouvir um estalido.

## Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

## Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador*, página 10).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Seleccione um ficheiro.

4 Selecione **Editar > Copiar**.

5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

**NOTA:** para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

6 Selecione **Editar > Colar**.

## Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

1 Realize uma ação:

- Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
- Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.

2 Desligue o cabo do computador.

## Personalizar o dispositivo

### Definições de mapa e veículo

Para abrir as definições de mapa e veículo a partir do menu principal, selecione **Definições > Mapa e veículo**.

**Veículo:** define o ícone que representa a sua posição no mapa.

Aceda a [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para consultar mais ícones.

**Vista do mapa de condução:** define a perspetiva no mapa.

**Detalhe do mapa:** define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

**Tema do mapa:** altera a cor dos dados do mapa.

**Ferramentas do mapa:** define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

**Camadas do mapa:** define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as Camadas do Mapa, página 7*).

**myMaps:** define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

### Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

**Dica:** para adquirir mapas adicionais, aceda a <http://buy.garmin.com>.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > myMaps**.

2 Selecione um mapa.

### Definições de navegação

Para abrir a página de definições de Navegação, no menu principal, selecione **Definições > Navegação**.

**Modo de cálculo:** define o modo de cálculo da rota.

**Elementos a evitar:** define as características de estrada a evitar na rota.

**Elementos a evitar person.:** permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

**Estradas com portagens:** define as preferências relativas a portagens.

**Portagens e taxas:** define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

**Modo restrito:** desativa todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.

**Simulador GPS:** impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

### Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

**Tempo mais rápido:** calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

**Distânc. mais curta:** calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

**Menos combustível:** calcula rotas com menor utilização de combustível.

**Todo-o-terreno:** calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

### Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estradas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

1 Selecione **Definições > Navegação**.

2 Selecione uma opção:

**NOTA:** o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

- Selecione **Estradas com portagens**.
- Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Guardar**.

### Evitar vinhetas de portagem

**NOTA:** esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapa no seu dispositivo poderão conter informações detalhadas sobre vinhetas de portagem em alguns países. Pode escolher evitar ou permitir vinhetas de portagem em cada um dos países.

1 Selecione **Definições > Navegação > Portagens e taxas > Vinhetas de portagens**.

2 Selecione um país.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Guardar**.

### Definições do ecrã

Para abrir a página Definições do ecrã a partir do menu principal, selecione **Definições > Ecrã**.

**Orientação:** define o ecrã para retrato (vertical), ou para paisagem (horizontal).

**Modo de cores:** define o dispositivo para apresentar cores diurnas ou noturnas. Pode selecionar Automático para permitir que o dispositivo defina automaticamente cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

**Brilho:** ajusta o brilho do ecrã.

**Tempo de espera do ecrã:** define o tempo sem atividade após o qual o dispositivo entra no modo de suspensão.

**Imagem de ecrã:** permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

## Definições de trânsito

Para abrir a página de definições de trânsito, no menu principal, seleccione **Definições > Trânsito**.

**Trânsito:** ativa os dados de trânsito.

**Fornecedor actual:** define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. Automático selecciona automaticamente os melhores dados de trânsito disponíveis.

**Subscrições:** apresenta as subscrições de trânsito atuais.

**Otimizar Rota:** selecciona se pretende seguir rotas alternativas otimizadas automaticamente ou mediante solicitação (*Trânsito na sua rota*, página 8).

**Alertas de trânsito:** selecciona o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

## Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal seleccione **Definições > Unidades e hora**.

**Hora actual:** define a hora do dispositivo.

**Formato das horas:** permite-lhe seleccionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

**Unidades:** define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

**Formato da posição:** define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

## Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, seleccione **Definições > Idioma e teclado**.

**Idioma de voz:** define o idioma utilizado nos comandos de voz.

**Idioma do texto:** altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma seleccionado.

**NOTA:** a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

**Idioma do teclado:** ativa os idiomas do teclado.

## Definições do dispositivo e privacidade

Para abrir a página Definições do dispositivo a partir do menu principal, seleccione **Definições > Dispositivo**.

**Acerca:** apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

**EULAs:** apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final aplicáveis.

**NOTA:** esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

**Historial de viagem:** permite ao dispositivo registar informações das funções myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

**Limpar Historial viagem:** limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

## Definições de alertas de proximidade

**NOTA:** deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

Selecione **Definições > Alertas de proxim..**

**Aúdio:** define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

**Alertas:** define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

## Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Seleccione **Definições**.
- 2 Se necessário, seleccione uma categoria de definições.
- 3 Seleccione **≡ > Restaurar**.

## Informação sobre o dispositivo

### Especificações

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Intervalo de temperatura de funcionamento                  | de -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F) |
| Intervalo de temperatura de carregamento                   | de 0 °C a 45°C (de 32 °F a 113°F)     |
| Entrada de alimentação (alimentação do veículo ou externa) | de 8 a 28 Vcc                         |
| Tipo de bateria  | lões de lítio                         |
| Amplitude da tensão da bateria                             | de 3 V a 4,2 V                        |

## Anexo

### Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de várias formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador AC (acessório opcional)

### Carregar o dispositivo

**NOTA:** este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB. Este dispositivo poderá carregar lentamente, quando ligado a um computador. Alguns computadores portáteis poderão não carregar o dispositivo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

#### AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação para veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Rode a extremidade ① 90 graus para a esquerda, para a desbloquear.



**Dica:** poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Empurre a extremidade e rode-a 90 graus para a direita para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo ④.

## Cuidados a ter com o dispositivo

### AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

### Limpar a parte exterior

#### AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

### Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

### Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

## Montagem no painel de instrumentos

### AVISO

O adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Pode utilizar um disco de montagem para fixar o dispositivo ao painel de instrumentos, de acordo com a respetiva legislação. Consulte [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para obter mais informações.

- 1 Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar o disco.
- 2 Retire a proteção do adesivo de montagem na parte inferior do disco.
- 3 Coloque o disco no painel de instrumentos.
- 4 Retire a tampa de plástico da parte superior do disco.
- 5 Coloque a ventosa na parte superior do disco.

- 6 Baixe a alavanca (em direção ao disco).

## Remover o dispositivo, suporte e ventosa

### Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

### Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

### Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

## Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

## Adquirir acessórios

Visite <http://buy.garmin.com>.

## Resolução de problemas

### A ventosa não fixa no para-brisas

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 1).

### O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado (*Definições de navegação*, página 11).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

### O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo (*Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo*, página 12).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura no interior do veículo se encontra entre os 0 ° e os 45 °C (32 ° e 113 °F).
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

### A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 11).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 11).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume*, página 2).
- Coloque o dispositivo em modo de suspensão quando não o estiver a utilizar (*Entrar e sair do modo de suspensão*, página 2).

- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.

## O indicador da pilha não parece fornecer dados precisos

- 1 Permita que o dispositivo descarregue totalmente.
- 2 Carregue completamente o dispositivo sem interromper o ciclo de carregamento.

## O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade amovível. O modo MTP é suportado por Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

## O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo liga-se utilizando o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume amovível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 utilizam o modo de armazenamento em massa USB.

## O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador

- 1 Desligue o cabo USB do computador.
- 2 Desligue o dispositivo.
- 3 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo.

**Dica:** o dispositivo deve ser ligado diretamente a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

# Índice Remissivo

## A

acessórios **13**  
ajuda. **9** *Ver também* assistência ao produto  
alertas de pontos de proximidade, definições **12**  
alterar o nome das viagens **10**  
assistência ao produto **9**  
atalhos  
  adicionar **4**  
  eliminar **4**  
atualizar  
  mapas **1**  
  software **1**  
áudio, pontos de proximidade **12**

## B

barra de pesquisa **3**  
bateria  
  carregar **1, 12, 13**  
  maximizar **13**  
  problemas **13, 14**  
botões no ecrã **2**  
brilho **2**

## C

cabo de alimentação para veículo **1**  
cabos, alimentação **12**  
cabos de alimentação **12**  
  mudar o fusível **12**  
  veículo **1**  
calibrar a economia de combustível **9**  
camadas do mapa, personalizar **7**  
câmaras, segurança **8**  
carregar o dispositivo **1, 2, 12, 13**  
cartão de memória **10**  
cartão microSD, instalar **10**  
casa  
  definir posições **4**  
  ir para **4**  
combustível, preços **9**  
computador, ligar **10, 14**  
coordenadas **4**  
cruzamentos, encontrar **3**  
cuidados com o dispositivo **13**

## D

definições **11, 12**  
definições de hora **2, 12**  
definições do ecrã **11**  
destinos. *Consulte* posições  
desvios **6**

## E

ecoChallenge **9**  
economia de combustível. **9** *Ver também*  
  ecoRoute  
ecoRoute **9**  
  calibrar a economia de combustível **9**  
  perfil do veículo **9**  
  pontuação ecoChallenge **9**  
  registos de quilómetros **9**  
  relatório de quilometragem **9**  
ecrã, brilho **2**  
elementos a evitar  
  área **7**  
  desativar **7**  
  eliminar **7**  
  estrada **7**  
  funcionalidades para a estrada **7**  
  personalizar **7**  
  portagens **11**  
eliminar, viagens **10**  
encontrar localizações. *Ver também*  
  localizações  
  cruzamentos **3**  
  endereço **3**  
  encontrar posições **3**  
  categorias **3**

  cidades **4**  
  coordenadas **4**  
  encontrar serviços, localizações próximas **6**  
  endereço, encontrar **3**  
  especificações **12**  
  estacionamento **3**  
  último lugar **3**  
EULAs **12**  
extras, pontos de interesse personalizados **5**

## F

ferramentas do mapa **7**  
ficheiros  
  a transferir **10**  
  tipos suportados **10**  
Foursquare **3**  
fusível, alterar **12**

## G

Garmin Express **1**  
  atualizar software **1**  
  registar o dispositivo **1**  
geocaching **4**  
GPS **2**  
guardar, localização atual **4**

## H

historial de viagem **12**

## I

ID da unidade **12**  
idioma  
  teclado **12**  
  voz **12**  
imagens de ecrã **11**  
indicações **6**  
indicações de condução **6**  
informação de viagem **6**  
  repor **6**  
  visualizar **6**  
início, editar posição **4**  
ir para casa **4**

## L

latitude e longitude **4**  
limpar o dispositivo **13**  
limpar o ecrã tátil **13**  
lista de curvas **6**  
locais **5**  
localização atual **7**  
localizações próximas  
  encontrar serviços **6**  
  personalizar **6**

## M

mapas **3, 5, 6, 11**  
  adquirir **13**  
  atualizar **1**  
  camadas **7**  
  campo de dados **6, 7**  
  nível de detalhe **11**  
  nūMaps Guarantee **1**  
  nūMaps Lifetime **1**  
  tema **11**  
  ver rotas **6**  
  vitalícios **1**  
mapas vitalícios **1**  
modo de suspensão **2**  
montagem no painel de instrumentos **13**  
montar o dispositivo  
  automóvel **1**  
  painel de instrumentos **13**  
  remover do suporte **13**  
  ventosa **1, 13**  
mudar área de pesquisa **3**  
myTrends, rotas **7**

## N

navegação **5**  
  definições **11**  
  pré-visualizar rotas **5**

  todo-o-terreno **5**  
  navegação todo-o-terreno **5**  
  nūMaps Guarantee **1**  
  nūMaps Lifetime **1**  
  número de ID **12**

## O

Onde estou? **4, 7**

## P

perfil do veículo **9**  
personalizar, elementos a evitar **7**  
personalizar o dispositivo **11**  
Pesquisa rápida **3**  
pilha, carregar **2**  
planificador de viagem **10**  
planificador de viagens, editar uma viagem **10**  
POI. **5** *Ver também* ponto de interesse (POI)  
POI Loader **5**  
POIs personalizados **4, 5**  
pontos de interesse (POI Loader) **5**  
pontos de interesse (POI) **3, 5**  
  extras **5**  
  locais **5**  
  personalizar **4, 5**  
  POI Loader **5**  
pontuação ecoChallenge **9**  
  restaurar **9**  
portagens, evitar **11**  
posições **3, 10**  
  a procurar **3**  
  atual **4, 7**  
  definir casa **4**  
  guardar **4**  
  locais **5**  
  recentemente encontradas **3**  
  simuladas **4**  
posições encontradas recentemente **3**  
posições guardadas **5, 10**  
  categorias **4**  
  editar **4**  
  eliminar **4**  
  posições simuladas **4**  
  preço do combustível, alterar **9**  
  próxima curva **6**

## R

radares, subscrições **8**  
registar o dispositivo **1**  
registo de viagem, ver **6**  
registo do produto **1**  
registos de quilómetros **9**  
relatórios, quilometragem **9**  
remover o suporte **13**  
repor  
  dados de viagem **6**  
  dispositivo **2**  
repor as definições **12**  
resolução de problemas **13, 14**  
rotas

  a calcular **5**  
  adicionar um ponto **6**  
  iniciar **3, 5**  
  modo de cálculo **11**  
  myTrends **7**  
  parar **6**  
  pré-visualização **5**  
  sugestões **7**  
  visualizar no mapa **6**  
roubo, evitar **13**

## S

sinais de satélite  
  adquirir **2**  
  visualizar **2**  
software  
  atualizar **1**  
  versão **12**  
subscrições  
  nūMaps Lifetime **1**  
  trânsito **1**

suporte, remover **13**

## **T**

tecla de alimentação **2**

teclado **2**

  esquema **12**

  idioma **12**

trânsito **8, 9, 12**

  adicionar subscrições **8**

  ativar uma subscrição **8**

  incidentes **8**

  mapa **8**

  procurar atrasos **8**

  recetor **8**

  rota alternativa **8**

  subscrições vitalícias **1**

## **U**

USB, desligar **11**

## **V**

ventosa **13**

vista de mapa

  2D **7**

  3D **7**

vista de mapa a 2D **7**

vista de mapa a 3D **7**

visualização de bifurcações **6**

volume, ajustar **2**



