




ZŪMO® 396

Korisnički priručnik

© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. zūmo®, Garmin Express™ i TracBack® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Riječ Bluetooth® i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tog naziva od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD® trgovački je znak tvrtke SD-3C. Windows® zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama. Mac® trgovački je znak tvrtke Apple Computer, Inc. Logotipi Pandora trgovački su znakovi tvrtke Pandora Media, Inc. Usluga Pandora dostupna je samo u određenim državama. Posjetite web-mjesto <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® trgovački je znak tvrtke TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® trgovački su znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance.

Sadržaj

Instalacija	1	Pronalaženje i spremanje lokacija	8
Montiranje uređaja na motocikl.....	1	Točke interesa.....	8
Nosač za motocikl s napajanjem.....	1	Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje.....	8
Montaža podnožja ručke.....	1	Traženje lokacije prema kategoriji.....	9
Pričvršćivanje kabela napajanja na nosač motocikla.....	1	Traženje unutar kategorije.....	9
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla.....	2	Navigiranje do točke interesa na mjestu.....	9
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke.....	2	Rezultati traženja lokacija.....	9
Montiranje uređaja na nosač za motocikl.....	2	Rezultati traženja lokacija na karti.....	9
Skidanje uređaja s nosača motocikla.....	2	Promjena područja pretraživanja.....	9
Montiranje uređaja u automobil.....	2	Parkiralište.....	10
Početak rada	3	Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije.....	10
Pregled uređaja.....	3	Traženje parkinga blizu naznačene lokacije.....	10
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	3	Upoznavanje s bojama i simbolima za parking.....	10
Primanje GPS signala.....	3	Alati za pretraživanje.....	10
Ikone statusne trake.....	3	Traženje adrese.....	10
Korištenje gumba na zaslonu.....	3	Traženje raskrižja.....	10
Podešavanje glasnoće.....	3	Traženje grada.....	10
Korištenje audio miksera.....	3	Traženje lokacije pomoću koordinata.....	10
Podešavanje svjetline zaslona.....	3	Foursquare.....	10
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	4	Povezivanje s Foursquare računom.....	10
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....	4	Pretraživanje Foursquare točaka interesa.....	10
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.....	4	Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama.....	10
Prepoznavanje nezgode i obavijesti.....	4	Prijava putem aplikacije Foursquare.....	10
Postavljanje kontakta za slučaj nezgode.....	4	TripAdvisor®.....	11
Otkazivanje obavijesti o nezgodi.....	5	Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa.....	11
Onemogućavanje obavijesti o nezgodama.....	5	Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	11
Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje		Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....	11
kacige.....	5	Pregled podataka o trenutnom položaju.....	11
Pretraživanje zakona o nošenju kaciga.....	5	Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima.....	11
Navigacija do odredišta	5	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	11
Rute.....	5	Dodavanje prečaca.....	11
Pokretanje rute.....	5	Uklanjanje prečaca.....	11
Promjena načina izračuna rute.....	5	Spremanje lokacija.....	11
Vožnja rutom pomoću funkcije Pustolovna ruta.....	5	Spremanje lokacije.....	11
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	5	Spremanje trenutne lokacije.....	11
Prelazak na početnu točku.....	5	Uređivanje spremljene lokacije.....	11
Vaša ruta na karti.....	6	Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji.....	11
Pomoć za aktivne trake.....	6	Brisanje spremljene lokacije.....	11
Pregledavanje skretanja i uputa.....	6	Korištenje karte	11
Prikaz cijele rute na karti.....	6	Alati karte.....	12
Dolazak na odredište.....	6	Pregledavanje alata karte.....	12
Parkiranje u blizini odredišta.....	6	Omogućavanje alata karte.....	12
Traženje posljednjeg mjesta za parking.....	6	Nadolazi.....	12
Promjena aktivne rute.....	6	Prikaz nadolazećih lokacija.....	12
Dodavanje lokacije ruti.....	6	Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....	12
Oblikovanje rute.....	7	Informacije o putu.....	12
Obilazak.....	7	Prikaz podataka o putu na karti.....	12
Zaustavljanje rute.....	7	Prikaz stranice s informacijama o putu.....	12
Korištenje predloženih ruta.....	7	Pregled zapisnika puta.....	12
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	7	Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	12
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....	7	Prikaz nadolazećeg prometa.....	13
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	7	Prikaz prometa na karti.....	13
Izbjegavanje vinjeta.....	7	Traženje prometnih nezgoda.....	13
Značajke izbjegavanja ceste.....	7	Prilagođavanje karte.....	13
Prilagođena izbjegavanja.....	7	Prilagođavanje slojeva karte.....	13
Navigacija van ceste.....	8	Promjena podatkovnog polja karte.....	13
Praćenje goriva.....	8	Promjena izgleda karte.....	13
Omogućavanje praćenja goriva.....	8	Live usluge, prometne informacije i funkcije	
Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva.....	8	pametnog telefona	13
Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za		Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone	
gorivo.....	8	Link.....	13
Omogućavanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim		Ikone statusa Bluetooth funkcija.....	14
postajama.....	8	Garmin Live usluge.....	14
		Pretplata na Garmin Live usluge.....	14
		Uparivanje telefona sa slušalicama.....	14

Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj	14	Pregled prethodnih ruta i odredišta	20
Pametne obavijesti	14	zūmo postavke	20
Primanje obavijesti	14	Postavke karte i vozila	20
Pregledavanje popisa obavijesti	15	Omogućavanje karata	21
Hands-free pozivanje	15	Postavke navigacije	21
Uspostavljanje poziva	15	Postavke načina izračuna	21
Primanje poziva	15	Postavljanje simulirane lokacije	21
Korištenje popisa poziva	15	Bluetooth postavke	21
Upotreba opcija za poziv u tijeku	15	Wi-Fi® postavke	21
Spremanje kućnog telefonskog broja	15	Postavke pomoći za vozača	21
Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju	15	Postavke zaslona	21
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple		Postavke prometa	21
uređaju	15	Postavke jedinica i vremena	22
Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju ..	16	Postavljanje vremena	22
Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i		Postavke jezika i tipkovnice	22
pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple	16	Postavke uređaja i privatnosti	22
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom		Vraćanje postavki	22
Android™	16	Informacije o uređaju	22
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom		Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima	22
telefonu sa sustavom Android	16	Specifikacije	22
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa		Punjenje uređaja	22
sustavom Android	16	Održavanje uređaja	22
Prekid veze s Bluetooth uređajem	16	Garmin centar za podršku	22
Brisanje uparenog telefona	16	Nadogradnje karata i softvera	22
Promet	16	Povezivanje s Wi-Fi mrežom	22
Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone		Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže	23
Link	17	Nadogradnja proizvoda	23
Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne		Postupanje s uređajem	24
informacije	17	Čišćenje vanjskog kućišta	24
Pretplate prijemnika prometnih informacija	17	Čišćenje dodirnog zaslona	24
Omogućavanje prometnih informacija	17	Sprečavanje krađe	24
Prikaz prometa na karti	17	Ponovno postavljanje uređaja	24
Traženje prometnih nezgoda	17	Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača	24
Korištenje aplikacija	17	Skidanje uređaja s nosača	24
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju	17	Skidanje nosača s vakuumskog nosača	24
Planer puta	17	Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla	24
Planiranje puta	17	Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu	24
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu	18	Rješavanje problema	24
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju	18	Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla	24
Promjena opcija rute za putovanje	18	Uređaj ne može primiti satelitske signale	24
Navigacija do spremljenog putovanja	18	Uređaj se ne puni u vozilu	24
Uređivanje i spremanje aktivne rute	18	Baterija se vrlo brzo prazni	24
Dijeljenje rute	18	Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone	
LiveTrack	18	Link	25
Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja	18	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu	25
Početak LiveTrack dijeljenja	18	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu	25
Trase	19	Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao	
Pregledavanje i spremanje podataka o tragovima	19	prijenosni pogon na računalu	25
Media Player	19	Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu napunjenosti	
Dodavanje alata Media Player na kartu	19	baterije mog pametnog telefona	25
Mijenjanje izvora medija	19	Dodatak	25
Usluga Pandora	19	Umetanje memorijske kartice za karte i podatke	25
Korištenje kompasa	19	Upravljanje podacima	25
TracBack®	19	O memorijskim karticama	26
Praćenje nedavne trase	19	Priključivanje uređaja na računalu	26
Spremanje nedavne trase kao puta	19	Prijenos podataka s računala	26
Pregled vremenske prognoze	19	Iskopčavanje USB kabela	26
Pregled vremena u blizini drugog grada	20	Prikaz statusa GPS signala	26
Pregled meteorološkog radara	20	Kupnja dodatnih karata	26
Pregled meteoroloških upozorenja	20	Kupnja opreme	26
Provjera uvjeta na cesti	20	Indeks	27
Stvaranje povratne rute	20		
photoLive prometne kamere	20		
Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera	20		
Prikaz photoLive prometnih kamera na karti	20		
Spremanje prometne kamere	20		

Instalacija

Montiranje uređaja na motocikl


Nosač za motocikl s napajanjem

⚠ UPOZORENJE

Garmin® preporuča da montažu uređaja prepustite iskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Uređaj na motocikl trebate montirati na odgovarajuću i sigurnu lokaciju, a s obzirom na dostupne izvore napajanja i mogućnosti sigurnog polaganja kabela.




①	Baza motocikla
②	Napajanje sustava od 12 do 24 Vdc (crveni kabel) NAPOMENA: Crveni kabel za napajanje sustava na nekim modelima uređaja može sadržavati linijski osigurač. Kabeli bez linijskog osigurača zaštićeni su iznutra.
③	Uzemljenje sustava (crni kabel)

Montaža podnožja ručke

Uređaj sadrži dijelove za dvije izvedbe za montažu ručke. Za prilagođeno montiranje mogao bi biti potreban dodatni pribor.

Montaža U-vijak i podnožja ručke

- 1 Postavite U-vijak ① oko ručke ② i provucite krajeve kroz podnožje ručke ③.




- 2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.

NAPOMENA: Preporučeni zatezni moment je 50 lbf-in (5,65 N-m). Zatezni moment ne smije biti veći od 80 lbf-in (9,04 N-m).

Montaža podnožja ručke na nosače stezaljke kvačila ili kočnice

- 1 Izvadite dva tvornička vijka na nosaču stezaljke kvačila ili kočnice ①.



NAPOMENA: Priloženi su standardni 1/4-inčni i M6 vijci. Veličina mora odgovarati veličini tvorničkih vijaka na nosaču stezaljke kvačila ili kočnice.

- 2 Provucite nove vijke ② kroz podnožje ručke, umetke ③ i nosač stezaljke kvačila ili kočnice.
- 3 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.

Pričvršćivanje kabela napajanja na nosač motocikla

- 1 Provucite priključak kabela napajanja ① kroz gornji dio otvora na nosaču motocikla.



- 2 Pogurajte kabel kroz donji dio otvora ② i povucite ga unatrag sve dok se ne učvrsti.
- 3 Pritegnite crni vijak ③ u stražnji dio nosača ④ kako bi držao kabel na mjestu.



- 4 Provucite zaštitni poklopac ⑤ kroz gornji otvor i utisnite ga u otvor.



Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla

OBAVIJEST

Izravan neprekidan kontakt s osnovnom pločom ili bilo kojim dijelom motocikla tijekom vremena može oštetiti nosač. Kako biste spriječili tu vrstu oštećenja, između nosača i osnovne ploče potrebno je postaviti umetke te provjeriti dodiruje li bilo koji dio uređaja ili nosača motocikl.

- 1 Provucite M4 x 20 mm vijke s plosnatim glavama ① kroz podloške ②, bazu, umetke ③ i osnovnu ploču ④.



- 2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili osnovnu ploču.

Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke

- 1 Poravnajte kuglicu podnožja ručke ① i kuglicu osnovne ploče ② sa svakim krajem ručice s dva utora ③.



- 2 Umetnite svaku kuglicu u ručicu s dva utora.
- 3 Lagano pritegnite ručicu.
- 4 Podesite za optimalan pregled i rukovanje.
- 5 Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili nosač.

Montiranje uređaja na nosač za motocikl

- 1 Postavite lijevu stranu uređaja u bazu.



- 2 Desnu stranu uređaja gurajte prema naprijed dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Ako zasun ① na nosaču ostane gledati prema gore nakon što umetnete uređaj, pritisnite ga prema dolje.

Skidanje uređaja s nosača motocikla

- 1 Pritisnite gumb za otpuštanje na dnu nosača.
- 2 Podignite i skinite uređaj.

Montiranje uređaja u automobil

OBAVIJEST

Prije montaže uređaja provjerite lokalne zakone koji se odnose na montažu na vjetrobransko staklo.

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Za motocikl nemojte koristiti vakuumske nosače.

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

NAPOMENA: Nosač za automobile nije priložen uz sve modele uređaja. Za kupnju dodatne opreme idite na garmin.com.

- 1 Priključite kabel za napajanje u vozilu ① u priključak ② na nosaču.



- 2 Uklonite prozirnu plastiku s vakuumskog nosača ③.
- 3 Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne ostavlja vlakna.
- 4 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- 5 Uglavite bazu ⑤ na ručicu vakuumskog nosača.
- 6 Postavite jednu stranu uređaja u bazu.
- 7 Pritišćite uređaj u bazu sve dok se ne sjedne na mjesto.
- 8 Drugi kraj kabela za napajanje u automobilu priključite u strujni priključak.

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnja proizvoda, stranica 23*).
- Montirajte uređaj i priključite ga na napajanje.
- Uparite svoj Bluetooth® telefon i slušalice (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14*) (nije obavezno).
- Primiti GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 3*).
- Podesite svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 3*).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 5*).

Pregled uređaja



①	tipka napajanja
②	Utor za microSD® memorijsku karticu
③	USB priključak za napajanje i prijenos podataka

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.

U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.

- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**. Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- Uključite uređaj.
- Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (<i>Prikaz statusa GPS signala, stranica 26</i>).
	Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (<i>Bluetooth postavke, stranica 21</i>).
	Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki (<i>Wi-Fi postavke, stranica 21</i>).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (<i>Hands-free pozivanje, stranica 15</i>).
	Aktivni način prijevoza. Odaberite za promjenu načina prijevoza.
	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (<i>Postavljanje vremena, stranica 22</i>).
	Razina baterije.
	Dijeljenje LiveTrack podataka. Na ikoni se pojavljuje broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj. Odaberite za otvaranje aplikacije LiveTrack.
	Status aplikacije Smartphone Link. Odaberite za povezivanje s aplikacijom Smartphone Link i primanje prometnih informacija i drugih usluga u stvarnom vremenu (<i>Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 13</i>). Kada je ikona plava, uređaj je povezan s aplikacijom Smartphone Link.
	Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (<i>Pregled vremenske prognoze, stranica 19</i>).
	Status goriva. Odaberite za prikaz informacija o praćenju goriva (<i>Praćenje goriva, stranica 8</i>).

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- Odaberite **Glasnoća**.
- Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
 - Za dodatne opcije odaberite

Korištenje audio miksera

Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.

- Odaberite **Glasnoća**.
- Odaberite > **Audio mikser**.
- Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.

Podešavanje svjetline zaslona

- Odaberite **Postavke** > **Zaslon** > **Svjetlina**.
- Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OBAVIJEST

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije, uređaj mora primiti prometne informacije (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link*, stranica 17).

Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorista.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti. Vizualna upozorenja pojavljuju se čak i ako je zvučno upozorenje onemogućeno.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Podaci o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo u stvarnom vremenu dostupni su u sklopu pretplate na Garmin Live usluge putem aplikacije Smartphone Link (*Garmin Live usluge*, stranica 14).
- Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.
- **NAPOMENA:** U nekim regijama određeni kompleti proizvoda uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz besplatne lifetime nadogradnje.
- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Prepoznavanje nezgode i obavijesti

⚠ UPOZORENJE

Uređaj omogućuje slanje vaše lokacije kontaktu u hitnim slučajevima. Ovo je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Smartphone Link neće u vaše ime kontaktirati usluge u hitnim slučajevima.

Vaš zūmo uređaj pomoću ugrađenih senzora prepoznaje potencijalnu prometnu nezgodu.

- Ako postavite kontakt za slučaj nezgode, uređaj tom kontaktu može poslati automatsku tekstnu poruku kad prepozna nezgodu i kad se vaše vozilo prestane kretati. Tako se kontakt može upozoriti na vašu situaciju ako niste u mogućnosti uputiti poziv ili poslati poruku. Za ovu funkciju potrebno je povezivanje s aplikacijom Smartphone Link i aktiviran mobilni podatkovni promet kako bi se mogla poslati poruka.
- Ako niste postavili kontakt za slučaj nezgode, uređaj automatski prikazuje najbližu adresu ili geografske koordinate kad prepozna nezgodu. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj. Možete odabrati **Više** kako bi se prikazala stranica Gdje sam?.

Postavljanje kontakta za slučaj nezgode

Prije postavljanja kontakta za slučaj nezgode potrebno je izvršiti sljedeće korake:

- Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link*, stranica 13).
- Odaberite **Postavke > Bluetooth**, a zatim odaberite naziv telefona i provjerite je li omogućena opcija **Telefonski pozivi**.

Uređaj tijekom postavljanja kontakta za slučaj nezgode mora imati pristup aplikaciji Smartphone Link i imeniku vašeg pametnog telefona. Ako uređaj ne želite koristiti za hands-free pozive, možete onemogućiti opciju Telefonski pozivi nakon dovršetka postupka postavljanja kontakta za slučaj nezgode.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Obavijest o nezgodi > Nastavak**.
Prikazuje se popis kontakata s vašeg pametnog telefona.
- 2 Odaberite kontakt, a potom odaberite **Sljedeće**.
- 3 Provjerite telefonski broj kontakta, a potom odaberite **Sljedeće**.
- 4 Unesite ime ili nadimak i odaberite **Got.**
- 5 Pregledajte primjer poruke u slučaju nezgode i odaberite **Sljedeće**.

- 6 Slijedite upute na zaslonu kako biste kontakte obavijestili da ste ih dodali kao kontakte za slučaj nezgode.

NAPOMENA: Poruka obavijesti o nezgodi sadrži ime ili nadimak koje ste unijeli, ali ne šalje se s vašeg broja telefona. Poruka se šalje putem davatelja usluga treće strane pa biste svoj kontakt za slučaj nezgode trebali obavijestiti da će poruku o nezgodi primiti s nepoznatog broja.

- 7 Odaberite **OK**.

- 8 Pregledajte informacije, a zatim odaberite **Spremi**.

Otkazivanje obavijesti o nezgodi

Kada uređaj prepozna nezgodu, putem poruke i glasovnog odzivnika obavijestit će vas da će se vašem kontaktu za slučaj nezgode poslati obavijest. Nakon prepoznavanja nezgode pokrenut će se štoperica koja odbrojava 60 sekundi. Po isteku tih 60 sekundi uređaj će automatski poslati poruku. Ako ne želite poslati obavijest, možete otkazati njeno slanje.

Prije isteka odbrojavanja odaberite **Odustani**.

Onemogućavanje obavijesti o nezgodama

Dok su obavijesti o nezgodama onemogućene, uređaj ne šalje SMS poruku s obavijesti kad prepozna nezgodu.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Obavijest o nezgodi**.
- 2 Odznačite potvrdni okvir **SMS u slučaju prepoznate nezgode**.

Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige

Prilikom prvog dohvaćanja satelitskih signala ili kad se uređaj približi lokaciji na kojoj vrijede sigurnosne smjernice za motocikle, na zūmo uređaju mogu se prikazati obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige i zaštite za oči.

OBAVIJEST

Garmin preporučuje da svi putnici nose kacigu iz sigurnosnih razloga. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige služe samo kao referenca, podložne su izmjenama i nisu namijenjene kao pravni savjeti. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige dostupne su samo u SAD-u i Kanadi.

Za prikaz više informacija odaberite obavijest.

Pretraživanje zakona o nošenju kaciga

Zakone o nošenju kaciga možete pretraživati po državi ili regiji.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vodič za nošenje kacige**.
- 2 Odaberite saveznu državu ili regiju.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (**Promjena načina izračuna rute, stranica 5**) i postavke izbjegavanja (**Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 7**).
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (**Pokretanje rute, stranica 5**).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu.
- Ruti možete dodati više odredišta.

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite **Y > Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja.

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (**Vaša ruta na karti, stranica 6**).

Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Garmin Adventurous Routing™** za izračun ruta na kojima se prednost daje zavojitim putovima.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Vožnja rutom pomoću funkcije Pustolovna ruta

Vaš uređaj može izračunati rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve modele uređaja ili za sve regije karata.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna > Garmin Adventurous Routing™ > Spremi**.
- 2 Odaberite **Garmin Adventurous Routing™**.
- 3 Pomoću **Preferiranje zavoja** klizača odaberite više ili manje zavojitih putova.
- 4 Pomoću **Preferiranje brdovitih područja** klizača odaberite više ili manje brežuljaka.
- 5 Pomoću **Izbjegavanje glavnih autocesta** klizača odaberite više ili manje autocesta.
- 6 Pokrenite rutu (**Pokretanje rute, stranica 5**).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije (📍 ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.



①	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
②	Udaljenost do sljedeće radnje.
③	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
④	Ruta označena na karti.
⑤	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
⑥	Brzina vozila.
⑦	Naziv ceste po kojoj se krećete.
⑧	Procijenjeno vrijeme dolaska. SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje.

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.



Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

- 1 Na karti odaberite opciju:
 - Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **Skretanja**.
 - Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
 - Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
- 2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljaju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
- 2 Odaberite **Idi**.

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

- **Idi** naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete odabrati **Da** kako biste pronašli parkirališta u blizini (**Parkiranje u blizini odredišta**, stranica 6).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati **Zaustavi** kako biste dovršili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto.

- 1 Odaberite opciju:
 - Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Da** kako biste potražili parkirno mjesto u blizini.
 - Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkirališta** i zatim odaberite **Moje odredište**.
- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite **Idi** > **Dodaj kao sljed. zaust.**

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije** > **Posljednje mjesto**.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (**Pokretanje rute**, stranica 5).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja (**Planiranje puta**, stranica 17).

- 1 Na karti odaberite **Idi** > **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi**!
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na rutu odaberite **Dodaj kao sljed. zaust.**
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaust.**

- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 5*).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite . Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
- 3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
- 5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako nađete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite > **Promijeni rutu**.
SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku alata karte, možete ga dodati (*Omogućivanje alata karte, stranica 12*).
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.
 - Za pronalazak nove rute odaberite **Obilazak**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite > **Zaustavi**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 22*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 17*).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 21*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite > **Promet**.

2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.

3 Odaberite **Idi!**

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.
 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite **Got.**

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.

5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.

Odabrano područje zasjenčano je na karti.

6 Odaberite **Got..**

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Odaberite izbjegavanje.

3 Odaberite **≡ > Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Odaberite opciju:

- Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **✕**.
- Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **≡ > Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.

2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.

Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Praćenje goriva

Uređaj možete postaviti tako da procjenjuje potrošnju goriva, upozorava vas kada se približite udaljenosti koju možete prijeći s preostalim gorivom i da vam predlaže zaustavljanje na benzinskim postajama na temelju procijenjenog dometa goriva. Kada je praćenje goriva omogućeno, ikona **⛽** pokazuje trenutni status goriva.

Bijela: Praćenje goriva je onemogućeno ili uređaj nije povezan s nosačem za motocikl.

Zelena: Procijenjeni domet goriva veći je od razine na kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.

Narančasta: Procijenjeni domet goriva manji je od razine na kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.

Crvena: Procijenjena udaljenost za koju vam je preostalo goriva u spremniku iznosi 0.

Omogućavanje praćenja goriva

Prije omogućavanja praćenja goriva uređaj mora biti u načinu rada za motocikl ili izvancestovnom načinu rada i postavljen na nosač za motocikl.

Kad omogućite praćenje goriva na putnom računalu prikazat će se mjerač goriva (**Prikaz stranice s informacijama o putu, stranica 12**).

1 Napunite spremnik s gorivom.

2 Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Praćenje goriva**.

3 Odaberite **Udaljenost po spremniku**.

4 Unesite udaljenost koju vozilo može prijeći s punim spremnikom za gorivo i zatim odaberite **Got..**

Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva

Možete postaviti uređaj tako da vas upozori kad u spremniku ima malo goriva.

NAPOMENA: Za izdavanje upozorenja za nisku razinu goriva uređaj mora biti povezan s nosačem za motocikl.

1 Omogućite praćenje goriva (**Omogućavanje praćenja goriva, stranica 8**).

2 Odaberite **Upozorenje za preostalo gorivo**.

3 Unesite udaljenost i odaberite **Got..**

Kad vam preostane goriva samo za prelazak udaljenosti koju ste unijeli, na stranici s kartom prikazat će se upozorenje za nisku razinu goriva.

Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za gorivo

Kako biste još točnije pratili preostalu količinu goriva, prilikom punjenja spremnika goriva potrebno je ponovo postaviti prijedene kilometre na spremniku za gorivo.

Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Ponovno postavljanje spremnika za gorivo**.

Omogućivanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim postajama

Prije omogućivanja funkcije Predlaganje zaustavljanja na benzinskim postajama uređaj mora biti u načinu rada za motocikl, postavljen na nosač za motocikl i mora biti omogućeno praćenje goriva.

Uređaj možete postaviti tako da predlaže zaustavljanje na benzinskim postajama na temelju dometa goriva.

Odaberite **Aplikacije > Postavke goriva > Predl.zaust.na ben.post..**

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje (**Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 8**).
- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama (**Točke interesa, stranica 8**).
- Pretražujte i prijavite se na Foursquare® točke interesa (**Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 10**).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate (**Alati za pretraživanje, stranica 10**).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (**Promjena područja pretraživanja, stranica 9**).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite (**Spremanje lokacija, stranica 11**).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (**Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 11**).

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

1 Odaberite **Kamo?**.

2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.

3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.

Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.

4 Odaberite opciju:

- Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").

- Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
- Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
- Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
- Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
- Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.

5 Odaberite opciju:

- Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
- Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite Q.

6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo? > Unesite pretraživanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite Q i idite na korak 3.
 - Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite Q i idite na korak 5.
- 3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojaviti će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
- 4 Odaberite kategoriju.
- 5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta


NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

- 1 Odaberite mjesto.
- 2 Odaberite **i** > **Istraži ovo mjesto**.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.




①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
④ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
⑤ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑥	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.

Rezultati traženja lokacija na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

U rezultatima pretraživanja odaberite **i**. Najbliža lokacija prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne informacije o odabranoj lokaciji.



①	Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
②	Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge lokacije.
③	Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
④ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑤	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite **P**.
- 3 Odaberite opciju.

Parkiralište

Vaš zūmo uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

U nekim su područjima dostupni aktualni podaci za parkiranje dok je zūmo uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 13*). Dok uređaj prima aktualne podatke za parkiranje, možete pregledavati aktualne podatke o korištenim parkirnim mjestima.

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije. Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost aktualnih podataka za parkiranje.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište**.
- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionarno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Potražite lokaciju.
- 2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **P**.
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 4 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionarno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Idi!**.

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.

U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite **!**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upute na zaslonu.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite **Traženje u blizini**: kako biste promijenili područje pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 9*).
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Gradovi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - S popisa gradova u blizini odaberite grad.
 - Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **Traženje u blizini**: (*Promjena područja pretraživanja, stranica 9*).
 - Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **!** i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.

Povezivanje s Foursquare računom

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 13*).
- 2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite **Foursquare® > Login**.
- 4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa.

Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite **!**.

Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Foursquare®** > **Prijava**.

2 Odaberite točku interesa.

3 Odaberite ⓘ > **Prijava**.

TripAdvisor®

Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene. TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa

1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **TripAdvisor**.

2 Odaberite kategoriju.

Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.

3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionally).

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** > ≡ > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice** ili **Gorivo**.

Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

- Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi**.
- Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite ⓘ.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite ≡ > **Upute do mene**.

3 Odaberite početnu lokaciju.

4 Odaberite **Od. t.**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.

Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.

2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

1 Odaberite **Kamo?** > ≡ > **Ukloni prečace**.

2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.

3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.

4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 9*).

2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.

3 Odaberite ⓘ.

4 Odaberite ≡ > **Spremi**.

5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Got..**

Spremanje trenutne lokacije

1 Na karti odaberite ikonu vozila.

2 Odaberite **Spremi**.

3 Unesite naziv i odaberite **Got..**

4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite ⓘ.

5 Odaberite ≡ > **Uredi**.

6 Odaberite opciju:

- Odaberite **Naziv**.
- Odaberite **Broj telefona**.
- Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
- Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.

7 Uredite informacije.

8 Odaberite **Got..**

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.

2 Odaberite lokaciju.

3 Odaberite ⓘ.

4 Odaberite ≡ > **Uredi** > **Kategorije**.

5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.

6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.

7 Odaberite **Got..**

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.

2 Odaberite ≡ > **Izbriši spremlj. mjesta**.

3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 6*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

3 Odaberite opciju:

- Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
- Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
- Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **A**.
- Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Q**.
- Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 5*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Promijeni rutu: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 12*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 6*).

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 12*).

Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.

Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 15*).

LiveTrack: Omogućuje pokretanje i zaustavljanje dijeljenja podataka u funkciji LiveTrack (*LiveTrack, stranica 18*).

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 13*).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate za uslugu photoLive (*photoLive prometne kamere, stranica 20*).

Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s Smartphone Link aplikacijom (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 13*).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite **X**.

Omogućivanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12 alata.

- 1 Na karti odaberite  > .
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke

interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na znakovima na autocesti.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji prema potrebi odaberite .
- Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite **T**.

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.

3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu kategoriju, izlaz ili grad.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

5 Odaberite **Got.**

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte (*Omogućivanje alata karte, stranica 12*).

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu (*Omogućivanje alata karte, stranica 12*).

1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

1 Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.

2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja.**

3 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta.**
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet.**

Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.

2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet.**

2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet.**

2 Odaberite  > **Nezgode.**

3 Odaberite stavku s popisa.

4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.**

2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi.**

Promjena podatkovnog polja karte

1 S karte odaberite podatkovno polje.

NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.

2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje.**

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
- Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
- Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

3 Odaberite **Spremi.**

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

Kako biste iskoristili maksimalni potencijal svog zūmo uređaja, potrebno je upariti uređaj s pametnim telefonom i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link. Aplikacija Smartphone Link vašem uređaju omogućuje primanje podataka u stvarnom vremenu, uključujući aktualne prometne informacije, podatke o korištenim parkirnim mjestima, podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine, kao i druge live usluge.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastojsima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta ([Promet, stranica 16](#)).

Informacije o parkirnim mjestima u stvarnom vremenu: Ako je to moguće, na uređaj šalje podatke o trenutnom stanju s parkirnim mjestima ([Parkiralište, stranica 10](#)).

Garmin Live usluge: Pruža usluge koje se naplaćuju i besplatne usluge za slanje aktualnih podataka na vaš uređaj, npr. podataka o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine ili podataka o prometnim kamerama ([Garmin Live usluge, stranica 14](#)).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne meteorološke informacije i upozorenja na vaš uređaj ([Pregled vremenske prognoze, stranica 19](#)).

LiveTrack: Omogućuje dijeljenje vašeg putovanja s odabranim kontaktima u stvarnom vremenu ([LiveTrack, stranica 18](#)).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije pomoću navigacijskog uređaja ([Prijava putem aplikacije Foursquare, stranica 10](#)).

Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link

Za upotrebu nekih funkcija kao što su aktualne prometne informacije i informacije o parkiranju, hands-free pozivi i druge funkcije povezivosti, potrebno je upariti zūmo uređaj s telefonom i povezati ga s aplikacijom Smartphone Link.

Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.

2 Postavite zūmo uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).

3 Na zūmo uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth** i odaberite potvrdni okvir **Bluetooth**.

4 Odaberite **Traži uređaje**.

5 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.

6 Na zūmo uređaju odaberite **OK**.

zūmo uređaj automatski počinje tražiti Bluetooth uređaje u blizini i pojavljuje se popis Bluetooth uređaja. Do trenutka kada će se vaš telefon pojaviti na popisu može proći i jedna minuta.

7 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite **OK**.

8 Na telefonu potvrdite zahtjev za uparivanjem.

- 9 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Ako uparujete s Apple® uređajem, na zūmo zaslonu pojavljuje se sigurnosni kōd.
- 10 Ako je potrebno, sigurnosni kōd unesite u telefon unutar 30 sekundi.

Ikone statusa Bluetooth funkcija

Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog uređaja.

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj uređaj.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj uređaj.

	Hands-free pozivanje
	Pametne obavijesti
	Smartphone Link funkcije i usluge
	Prijenos multimedijских sadržaja
	Slušalice priključene

Garmin Live usluge

Prije upotrebe Garmin Live usluga, vaš uređaj mora biti povezan s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 13*).

Garmin Live usluge omogućuju različite načine slanja podataka uživo na vaš uređaj, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o prometu, vremenskoj prognozi i kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine.

Neke usluge poput prognoze dostupne su kao zasebne aplikacije na uređaju. Druge usluge poput prometnih informacija poboljšavaju postojeće funkcije navigacije na vašem uređaju. Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se simbolom Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Pretplata na Garmin Live usluge

Za neke zūmo Live usluge potrebno je plaćanje pretplate. U aplikaciji Smartphone Link možete kupiti lifetime pretplatu u sklopu same aplikacije. Pretplata je povezana s računom za trgovinu aplikacijama na vašem pametnom telefonu.

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite **My Account**.
Prikazat će se popis dostupnih usluga i cijena pretplata.
- 3 Odaberite uslugu.
- 4 Odaberite cijenu.
- 5 Odaberite **Subscribe**.
- 6 Za dovršetak kupovine slijedite upute na zaslonu.

Uparivanje telefona sa slušalicama

Morate upariti svoj zūmo uređaj s telefonom i Bluetooth slušalicama kako biste mogli koristiti neke Bluetooth funkcije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Za neke je funkcije potrebna aplikacija Smartphone Link. S aplikacijom Smartphone Link možete se povezati tijekom uparivanja ili kasnije.

- 1 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.
- 2 Postavite zūmo uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).
- 3 Na zūmo uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth > **.

- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili telefon s uređajem.
- 5 Na zūmo uređaju odaberite .
SAVJET: Ako se ne prikaže početni zaslon s Bluetooth postavkama, možete odabrati **Postavke > Bluetooth > Traži uređaje** kako biste uparili slušalice.
- 6 Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili slušalice s uređajem.
- 7 Iz trgovine aplikacijama na telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Smartphone Link (opcionalno).
Ako uparujete s Apple uređajem, na zūmo zaslonu pojavljuje se sigurnosni kōd.
- 8 Ako je potrebno, sigurnosni kōd unesite u telefon unutar 30 sekundi.

Slanje lokacije s pametnog telefona na uređaj

Lokaciju možete tražiti putem aplikacije Smartphone Link na telefonu i zatim je poslati na svoj zūmo uređaj.

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pronašli lokaciju u blizini, odaberite **Find Nearby Places** i zatim unesite cijelu adresu, njen dio ili naziv mjesta.
 - Kako biste pronašli Foursquare točku interesa u blizini, odaberite **Foursquare** i zatim odaberite točku interesa s popisa.
 - Kako biste odabrali lokaciju na karti, odaberite **Pick Location** i dodirnite lokaciju na karti.
 - Za traženje adrese s popisa vaših kontakata, odaberite **Search Contacts** i odaberite ime kontakta.
- Odabrana lokacija prikazuje se na karti.
- 3 Odaberite **Send**.
Aplikacija Smartphone Link šalje lokaciju na vaš zūmo.
- 4 Na uređaju zūmo odaberite opciju:
 - Kako biste pokrenuli navigaciju do lokacije, odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz pojedinosti o lokaciji ili spremanje lokacije među omiljene lokacije, odaberite .
 - Kako biste prihvatili lokaciju bez pokretanja navigacije, odaberite **OK**.

Lokacija se prikazuje među nedavno pronađenim lokacijama na vašem zūmo uređaju.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na zūmo uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morati pričekati nekoliko minuta. Ikona  pojavljuje se u boji kod Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i aktivne (*Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 14*).

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš zūmo uređaj mogao primati obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz > Reprodukcijska**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.

Da bi vaš zūmo uređaj mogao primiti obavijesti, morate ga povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **X** ili pričekajte da skočni prozor istekne.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Pametne obavijesti**.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitanе sivom bojom.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
 - Za preslušavanje obavijesti odaberite **▶**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacičom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.

- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **J**.
SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
- Za korištenje tipkovnice odaberite **⌨**.
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **🔇**.
- Za prekidanje veze odaberite **✖**.

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija ([Uređivanje spremljene lokacije, stranica 11](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > ≡ > Postavi kućni broj**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Got.**

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite **Aplikacije > Telefon > Zovi kuću**.

Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju

Sve su kompatibilne Bluetooth funkcije zadano uključene kada uparite telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i povezati zūmo uređaj s telefonom.

Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti dodatne Bluetooth funkcije. Aplikacija Smartphone Link komunicira s vašim telefonom pomoću Bluetooth Smart tehnologije. Prilikom prvog povezivanja s aplikacijom Smartphone Link na Apple uređaju morat ćete unijeti Bluetooth Smart sigurnosni kôd.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.

NAPOMENA: Možda ćete morati nadograditi operacijski sustav telefona na najnoviju verziju.

- 2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Sigurnosni kôd se pojavljuje na zaslonu zŭmo uređaja.
- 3 Na telefonu unesite kôd.

Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju

Možete onemogućiti hands-free pozivanje, ali i dalje ostati povezani s telefonom kako biste mogli koristiti Smartphone Link podatke i primati obavijesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i podatke može povezati s dva različita naziva. Ikona  pojavljuje se u boji pored naziva telefona koji se koristi za hands-free pozivanje.
- 3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira **Telefonski pozivi**.

Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple

Podatke aplikacije Smartphone Link i pametne obavijesti možete onemogućiti, ali i dalje ostati povezani s telefonom za hands-free pozivanje.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje podataka može povezati pomoću dva različita naziva.  i  pojavljuju se u plavoj boji pored naziva telefona koji se koristi za podatke i obavijesti.
- 3 Odznačite potvrdni okvir **Usluge za pametne telefone**.

Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za uređaj sa sustavom Apple

Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje podataka može povezati pomoću dva različita naziva.  i  pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za podatke i obavijesti.
- 3 Odaberite **Pametne obavijesti**.
- 4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android™

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Određene funkcije možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom telefonu sa sustavom Android

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i povezati zŭmo uređaj s telefonom.

Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti dodatne Bluetooth funkcije.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.

Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom Android

Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv telefona.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje hands-free pozivanja odznačite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.
 - Za onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i pametnih obavijesti, odznačite potvrdni okvir **Smartphone Link**.
 - Onemogućavanje određenih obavijesti aplikacije podesite u postavkama aplikacije Smartphone Link.

Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa sustavom Android

Pomoću aplikacije Smartphone Link možete odabrati koje se vrste obavijesti pojavljuju na vašem zŭmo uređaju.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
- 2 Odaberite .
- 3 Provjerite je li označen potvrdni okvir **Pametne obavijesti**.
- 4 U odjeljku **Obavijesti** odaberite **Postavke**.
Pojavljuje se popis kategorija obavijesti i aplikacija.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti odaberite prekidač koji se nalazi pored kategorije ili naziva aplikacije.
 - Za dodavanje aplikacije na popis odaberite .

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može se ubuduće automatski povezati s vašim zŭmo uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog uređaja.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Prekid uparivanja**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti

tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 21*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Uređaj prima besplatne podatke o prometu putem aplikacije Smartphone Link (*Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link, stranica 17*).
- Svi modeli proizvoda mogu primiti podatke o prometu pomoću kabela prijemnika odaslanih prometnih informacija (*Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije, stranica 17*). Posjetite stranicu proizvođača na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na adresi www.garmin.com/traffic.

Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone Link

Vaš uređaj može primiti besplatne podatke o prometu putem aplikacije Smartphone Link.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 13*).
- 2 Na zūmo uređaju odaberite **Postavke > Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima podatke o prometu putem emitiranog signala. Za sve modele proizvoda moguće je dodatno kupiti kabel prijemnika odaslanih prometnih informacija. Posjetite stranicu proizvođača na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija. Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.

Pomoću kabela prijemnika prometnih informacija priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (*Montiranje uređaja u automobil, stranica 2*).

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

Pretplata prijemnika prometnih informacija

Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik prometnih informacija možete dodati pretplatu za dodatne regije. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Promet**.
- 2 Odaberite **Pretplate > +**.
- 3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
- 4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.

Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.

- 5 Na uređaju odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite šifru.
- 7 Odaberite **Got..**

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **≡ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite **≡ > Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Korisnički priručnik**.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru.
- 2 Odaberite **Q** za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionally).

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Novi put**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Od. t.**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Od. t.**.
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).

7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće > Spremi**.

8 Unesite naziv i odaberite **Got..**

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
- Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
- Za uklanjanje lokacije odaberite .

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite > **Optimiziraj redoslijed**.

Otkrivanje zanimljivosti na putovanju

Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje možete dodati putovanju.

1 Pri uređivanju putovanja odaberite > **Predloži zanimljivosti**.

2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.

3 Odaberite opciju **Od. t.** kako biste tu zanimljivost dodali svom putovanju.

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).

4 Odaberite .

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu.
- Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*).

Navigacija do spremljenog putovanja

1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite **Idi!**.

4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremiti je kao put.

1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta**.

2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.

3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Dijeljenje rute

Možete dijeliti rute s drugim zūmo uređajima.

1 Odaberite **Aplikacije > Dijeljenje rute**.

2 Odaberite opciju:

- Za dijeljenje rute putem aplikacije Smartphone Link, odaberite **Smartphone Link**.
- Za dijeljenje rute putem Bluetooth veze, odaberite **Bluetooth**.
- Za kopiranje rute na microSD karticu, odaberite **Memorijska kartica**.

3 Odaberite rutu.

4 Odaberite **Got..**

5 Slijedite upute na zaslonu zūmo uređaja kako biste dovršili postupak dijeljenja.

LiveTrack

OBAVIJEST

Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.

LiveTrack funkcija omogućuje dijeljenje vašeg putovanja s kontaktima iz vašeg pametnog telefona i s računa društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pratiti vašu trenutnu lokaciju, nedavno posjećene lokacije i putanju vaših nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.

Za ovu je funkciju potreban pametan telefon na kojem je pokrenuta aplikacija Smartphone Link.

Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja

Prilikom prve upotrebe LiveTrack funkcije morate postaviti funkciju i pozvati gledatelje.

1 Povežite se s aplikacijom **Smartphone Link** (*Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14*).

2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **LiveTrack**.

3 Unesite korisničko ime i odaberite **Sljedeće**.

4 Unesite jedan ili više kontakata koje želite pozvati.

Možete unijeti ime kontakta ili adresu e-pošte.

5 Odaberite **Pokreni LiveTrack**.

Aplikacija započinje s dijeljenjem LiveTrack podataka. Gledatelji koje ste pozvali primit će poruku e-pošte s poveznicom na kojoj mogu vidjeti vaše LiveTrack podatke.

6 Odaberite da biste podijelili LiveTrack poveznicu putem društvene mreže, aplikacije za dopisivanje ili druge aplikacije za dijeljenje (opcionally).

Početak LiveTrack dijeljenja

OBAVIJEST

Budite oprezni pri dijeljenju podataka o svojoj lokaciji s drugima.

Prije početka dijeljenja morate postaviti funkciju LiveTrack (*Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja, stranica 18*).

Dijeljenje LiveTrack podataka možete započeti pomoću uređaja zūmo ili aplikacije Smartphone Link.

• Na uređaju zūmo odaberite **Aplikacije > LiveTrack > Pokreni LiveTrack**.

• Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **LiveTrack > Pokreni LiveTrack**.

Poveznica koja vodi na prikaz vaših LiveTrack podataka objavljuje se na omogućenim računima društvenih mreža, a poruka e-pošte s tom poveznicom šalje se pozvanim kontaktima. Dok dijelite podatke, gledatelji mogu pritisnuti poveznicu i zatim pratiti vašu trenutnu lokaciju, nedavno

posjećene lokacije i putanju vaših nedavnih putovanja u stvarnom vremenu.

Na statusnoj traci uređaja zūmo prikazuje se  dok je aktivno LiveTrack dijeljenje. Prikazuje se i broj pozvanih osoba koje pregledavaju sadržaj.

SAVJET: Sesija LiveTrack dijeljenja zadano automatski završava nakon 24 sata. U aplikaciji Smartphone Link možete odabrati **LiveTrack > Extend LiveTrack** kako biste produljili trajanje sesije LiveTrack dijeljenja, a možete i zaustaviti dijeljenje u svakom trenutku.

Zaustavljanje LiveTrack dijeljenja

LiveTrack dijeljenje možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pomoću uređaja zūmo ili aplikacije Smartphone Link.

- Na zūmo uređaju odaberite **Aplikacije > LiveTrack > Zaustavi LiveTrack**.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i odaberite **LiveTrack > Zaustavi LiveTrack**.

Gledatelji primaju poruku da je LiveTrack sesija završila i više ne mogu pratiti vašu lokaciju.

Trase

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o nadmorskoj visini.

Pregledavanje i spremanje podataka o tragovima

- 1 Odaberite **Aplikacije > Trase > Aktivno**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje svih segmenata traga odaberite **Svi segmenti**.
 - Za pregledavanje određenog segmenta traga odaberite segment.Trag se prikazuje na karti.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za spremanje trase odaberite **Spremi trasu**.
 - Za spremanje trase kao puta odaberite **Spremi kao put**.
 - Za prikaz iscrtane nadmorske visine trase odaberite **Profil nadmorske visine**.

Media Player

Media player može reproducirati glazbu ili zvuk iz ovih izvora.

- Glazbenih datoteka spremljenih na vašem zūmo uređaju.
- Bluetooth audio od uparenog telefona.
- Pandora® internetskog radija.

Dodavanje alata Media Player na kartu

Alat media player za kartu omogućuje vam da media playerom upravljate s karte.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Alati karte > Media Player**.
- 2 Otvorite kartu.
- 3 Odaberite  > **Media Player**.
Kontrole media playera pojavljuju se na karti.

Mijenjanje izvora medija

Možete promijeniti izvor s kojeg se mediji reproduciraju na uređaju.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Media Player > ⋮**.
- 2 Odaberite izvor medija.

Usluga Pandora

Usluga Pandora daje vam besplatan, prilagođeni radio koji vam pruža jednostavno i neograničeno uživanje u glazbi i otkrivanju

novih sadržaja. Za integraciju usluge Pandora potreban je kompatibilan mobilni uređaj s instaliranom aplikacijom Pandora. Dodatne informacije o kompatibilnim mobilnim uređajima potražite na adresi www.pandora.com/everwhere/mobile.

NAPOMENA: Usluga Pandora trenutno je dostupna u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Novom Zelandu.

Preuzimanje aplikacije Pandora

Prije korištenja usluge Pandora na uređaju, morate na pametni telefon preuzeti i instalirati aplikaciju Pandora.

- 1 Na kompatibilnom pametnom telefonu otvorite trgovinu s aplikacijama i potražite Pandora.
- 2 Instalirajte aplikaciju Pandora.

Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku pametnog telefona ili mobilnog uređaja za medije.

Korištenje usluge Pandora

Prije korištenja usluge Pandora morate upariti kompatibilan pametni telefon s uređajem ([Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14](#)).

- 1 Na uređaju odaberite **Aplikacije > Pandora®**.
- 2 Povežite kompatibilan pametni telefon s uređajem.
- 3 Pokrenite aplikaciju Pandora na pametnom telefonu.
- 4 Na uređaju zūmo odaberite opciju:
 - Za reprodukciju pjesme odaberite .
 - Za pauziranje pjesme odaberite .
 - Za preskakanje pjesme odaberite .
 - Ako vam se pjesma sviđa, odaberite  kako biste preslušali slične pjesme.
 - Ako vam se pjesma ne sviđa, odaberite  kako se ubuduće više ne bi reproducirala.

Promjena stanica

- 1 Odaberite **Aplikacije > Pandora®**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite stanicu.

Korištenje kompasa

NAPOMENA: Morate se kretati kako bi kompas mogao odrediti smjer.

Navigirati možete putem GPS kompasa.

Odaberite **Aplikacije > Kompas**.

TracBack®

Praćenje nedavne trase

Funkcija TracBack bilježi najnovije segmente kojima ste se kretali. Nedavni trag možete pratiti natrag do prethodne lokacije.

- 1 Odaberite **Aplikacije > TracBack**.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite **Idi!**.

Spremanje nedavne trase kao puta

Nedavnu trasu možete spremi kao put kojim kasnije možete navigirati pomoću planera puta ([Navigacija do spremljenog putovanja, stranica 18](#)).

- 1 Odaberite **TracBack**.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite  > **Spremi kao put**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Got..**.

Pregled vremenske prognoze

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke

(*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 13*).

1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija**.

2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti. Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.

1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite **☰ > Meteorološki radar**.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije korištenja ove funkcije morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

2 Ako je potrebno, odaberite grad.

3 Odaberite **☰ > Meteorološka upozorenja**.

Provjera uvjeta na cesti

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme**.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite **☰ > Uvjeti na cesti**.

Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.

1 Na početnom zaslonu odaberite **Aplikacije > Povratni put**.

2 Odaberite **Početna lokacija**.

3 Odaberite kategoriju, a zatim odaberite **Od. t.**

4 Odaberite **Atributi puta**.

5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Odabir udaljenosti** kako biste rutu isplanirali na temelju udaljenosti.
- Odaberite **Odabir trajanja** kako biste rutu isplanirali na temelju trajanja.
- Odaberite **Odabir odredišta** kako biste rutu isplanirali na temelju navedene lokacije.

6 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.

7 Odaberite opciju:

- Ako ste unijeli udaljenost ili trajanje, odaberite **Got. > Izračunaj**.
- Ako ste odabrali odredište, odaberite **Od. t.**

8 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Idi!**.

photoLive prometne kamere

Prije korištenja ove funkcije morate se povezati s aplikacijom Smartphone Link i biti pretplaćeni na photoLive uslugu (*Pretplata na Garmin Live usluge, stranica 14*).

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja.

photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.

Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera

Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima kojima često putujete.

1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.

2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**

3 Odaberite cestu.

4 Odaberite lokaciju prometne kamere.

Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.

5 Odaberite **Spremi** za spremanje kamere (opcionalno).

Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz snimke s kamere u sličici.

Prikaz photoLive prometnih kamera na karti

photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se nalaze na cesti ispred vas.

1 Na karti odaberite **📍 > photoLive**.

Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom vremenu.

2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite **Lociraj kameru** kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje se nalaze u blizini (opcionalno).

Spremanje prometne kamere

1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.

2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.

3 Odaberite cestu.

4 Odaberite križanje.

5 Odaberite **Spremi**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 22*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije > Gdje sam bio**.

zūmo postavke

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke > Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 13*).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Potvrda preskakanja sljed.zaustavljanja: Postavlja potvrdnu poruku koja će se prikazati pri preskakanju lokacije na ruti.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija**.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Garmin Adventurous Routing™: Postavlja preferencije ruta za navigaciju zavojitim putovima, brdovitim područjima i autocestama.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Garmin Adventurous Routing™: Izračunava rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primite satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.

2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.

3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.

Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.

4 Odaberite opis lokacije.

5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Bluetooth postavke

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Wi-Fi® postavke

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi mrežama.

Odaberite **Postavke > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi radio.

Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

Traži mreže: Traži Wi-Fi mreže u blizini (*Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 22*).

Postavke pomoći za vozača

Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača**.

Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za svaku vrstu upozorenja za vozača (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 4*).

Upozorenje o prevelikoj brzini: Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite bez odmora.

Automatsko prepoznavanje nezgoda: Omogućuje uređaju da prepozna potencijalnu prometnu nezgodu.

Obavijest o nezgodi: Omogućuje vam da postavite kontakt koji će primiti obavijest kad uređaj prepozna potencijalnu prometnu nezgodu.

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslona**.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapu Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretpiate: Navodi trenutne pretpiate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti*, stranica 7).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Prijavlivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbriši pov. putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite **Postavke**.

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.

3 Odaberite **≡ > Vрати**.

Informacije o uređaju

Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Uređaj > Pravno**.

Specifikacije

Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja (kabel za napajanje u vozilu, motocikl ili vanjsko napajanje)	Od 12 do 24 Vdc
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Raspon napona baterije	Od 3,5 do 4,1 V
Bežične frekvencije/protokoli	Wi-Fi: 2,4 GHz pri 15 dBm nominalno Bluetooth: 2,4 GHz pri 9 dBm nominalno

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje.

Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije. Nadogradnje karata osiguravaju da vaš uređaj ima najnovije dostupne kartografske podatke. Nadogradnje softvera poboljšavaju funkcije i rad.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express. Ta vam opcija omogućuje da instalirate kartografske podatke na memorijsku karticu ako su nadograđene karte prevelike za unutarnju memoriju.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. Osim toga, možete se povezati s Wi-Fi mrežom putem izbornika postavki.

1 Odaberite **Postavke > Wi-Fi**.

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Traži mreže**.
Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 4 Odaberite mrežu.
- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Got.**
Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 22*).
Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, na ikoni Postavke u glavnom izborniku pojavljuje se .
- 2 Odaberite **Postavke > Ažuriranja**.
Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se poruka **Dostupna je nadogradnja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
 - Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.
- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.
- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** (*Punjenje uređaja, stranica 22*).
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 1 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijске uređaje.
- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com/express).

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera

- Nadogradnje karata
- Registracija proizvoda

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i instaliranje najnovijih nadogradnji karata i softvera za vaš uređaj. Garmin Express dostupan je za Windows® i Mac® računala.

- 1 S računala idite na www.garmin.com/express.




- 2 Odaberite opciju:
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
 - Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.
- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
- 4 Pokrenite Garmin Express.
- 5 Povežite uređaj zūmo s računalom pomoću USB kabela.



- 6 Kad zūmo uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.
- 7 Na računalu pritisnite **Dodaj uređaj**.
Softver Garmin Express prepoznaje vaš uređaj.
- 8 Pritisnite **Dodaj uređaj**.
- 9 Slijedite upute na zaslonu za registraciju i dodavanje uređaja u Garmin Express softver.
Po dovršetku postupka postavljanja softver Garmin Express traži nadogradnje karata i softvera za vaš uređaj.
- 10 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju jedne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** i odaberite nadogradnju.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 25*).



Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo kod sporijih internetskih veza.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumske nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Dno uređaja nagnite prema gore i uređaj podignite iz nosača.

Skidanje nosača s vakuumske nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumske nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumske nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumske nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumske nosača prema sebi.


Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje uređaja u automobil, stranica 2*).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 21*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (*Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 24*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 21*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 21*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 3*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Wi-Fi postavke, stranica 21*).

- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja*, stranica 3).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom ili aplikacijom Smartphone Link

- Odaberite **Postavke** > **Bluetooth**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link, a zatim odaberite **■** > **▶** da biste ponovno pokrenuli Smartphone Link pozadinske usluge.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Prekid veze s Bluetooth uređajem*, stranica 16) i dovršiti postupak uparivanja (*Uparivanje s telefonom i povezivanje s aplikacijom Smartphone Link*, stranica 13).

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu

Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada za USB masovno skladištenje.

Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalu.
SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalu.

NAPOMENA: Ako vam je na računalu mapirano nekoliko mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojednosti o dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog sustava.

Aplikacija Smartphone Link utječe na razinu napunjenosti baterije mog pametnog telefona

Aplikacija Smartphone Link upotrebljava Bluetooth bežičnu tehnologiju za slanje podataka na vaš uređaj i primanje podataka s njega. Normalno je da aktivna Bluetooth veza troši bateriju. Aplikacija također povremeno traži nadogradnje dostupnih usluga i to može dodatno trošiti bateriju.

Postavke korištenja baterije možete promijeniti u aplikaciji Smartphone Link kako biste smanjili mjeru u kojoj aplikacija troši bateriju.


- 1 U aplikaciji Smartphone Link na pametnom telefonu odaberite **⚙**.
- 2 Idite do odjeljka **Battery Usage** i odaberite **Postavke**.
- 3 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Odznačite potvrdni okvir **Bluetooth Auto-Connect**.
Ako onemogućite ovu opciju, možete u manjoj mjeri smanjiti potrošnju baterije, no aplikacija se neće moći automatski povezati s vašim zūmo uređajem. Dok je opcija onemogućena, morate odabrati **▶** iz Smartphone Link glavnog izbornika svaki put kad želite svoj uređaj povezati s aplikacijom Smartphone Link.
 - Odznačite potvrdni okvir **Live Services Check**.
Ako onemogućite ovu opciju, to za neke pametne telefone može značajno smanjiti potrošnju baterije od strane aplikacije. Dok je opcija onemogućena, morate ručno osvježiti Smartphone Link glavni izbornik da biste primili ažurirane informacije o dostupnim live uslugama.

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 64 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja*, stranica 3).
- 2 Izvucite zaštitni poklopac iz microSD utora za karticu.
- 3 Povucite microSD poklopac utora za karticu prema središtu uređaja.



- 4 Povucite microSD poklopac utora za karticu prema gore.
- 5 Umetnite microSD karticu u utor.
NAPOMENA: Provjerite je li microSD kartica pravilno postavljena na kontakte utora za karticu.
- 6 Zatvorite poklopac SD kartice.
- 7 Povucite poklopac SD kartice prema vanjskom rubu uređaja dok ne sjedne na mjesto.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalo.
- 3 Kad zūmo uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 26*).

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte **13**
3-D prikaz karte **13**

A

adrese, traženje **10**
alati, karte **12**

B

baterija
maksimiziranje **24**
problemi **24**
punjenje **22, 24**
biranje **15**
Bluetooth **21**
Bluetooth tehnologija **13–15, 25**
onemogućavanje poziva **16**
prekid veze s uređajem **16**
uparivanje s telefonom **13, 14**
uparivanje slušalica **14**
upravljanje telefonima **15, 16**
brisanje
putovi **18**
upareni Bluetooth uređaj **16**
Brzo pretraživanje **9**

C

cestarine, sprečavanje **7**

Č

čišćenje dodirnog zaslona **24**
čišćenje uređaja **24**

D

datoteke, prijenos **26**
dijeljenje **18**
LiveTrack **18, 19**
dodatna oprema **26**

F

Foursquare **10**

G

Garmin Connect **13**
Garmin Express, nadogradnja softvera **23**
Garmin Live usluge **14**
pretplata na **14**
Gdje sam? **11**
geocaching **10**
gorivo
praćenje **8**
stanice **11**
GPS **3, 26**
gumbi na zaslonu **3**

H

hands-free telefonski pozivi **14, 16**

I

ID broj **22**
ID jedinice **22**
ikone, statusna traka **3**
informacije o putu **12**
ponovno postavljanje **12**
prikaz **12**
izbjegavanja
brisanje **8**
cesta **7**
cestarine **7**
onemogućavanje **8**
površina **7**
značajke ceste **7**

J

jačina zvuka, prilagođavanje **3**
jezik
govor **22**
tipkovnica **22**

K

kabeli, nosač motocikla **1**
kabeli za napajanje **22**
promjena osigurača **24**
kamere
brzina **4**
crveno svjetlo **4**
kamere za mjerenje brzine **4**
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo **4**
karte **5, 11, 12, 21**
alati **12**
kupnja **26**
nadogradnja **22, 23**
podatkovno polje **6, 12, 13**
prikaz ruta **6**
razina pojedinosti **20**
simboli **6**
slojevi **13**
tema **20**
kompas **19**
kontakt za slučaj nezgode **4**
koordinate **10**
korisnički priručnik **17**
krađa, sprečavanje **24**
kuća
broj telefona **15**
prelazak **5**
uređivanje lokacije **6**

L

Licencni ugovori za krajnjeg korisnika **22**
LiveTrack **18, 19**
lokacija **10**
lokacije **10, 20**
mjesta **9**
nedavno pronađeno **11**
pozivanje **15**
simulirana **21**
spremanje **11**
traženje **8, 10**
trenutno **11**

M

media player **19**
memorijska kartica **3, 26**
umetanje **25**
microSD kartica **3, 25**
mjesta **9**
montaža uređaja
motocikl **1**
vakuumski nosač **24**
montiranje uređaja
automobil **2**
skidanje s nosača **2, 24**
myTrends, rute **7**

N

način rada za spavanje **3**
nadogradnja
karte **22, 23**
softver **22, 23**
nadolazi **12**
prilagođavanje **12**
navigacija **6, 9**
postavke **21**
van ceste **8**
navigacija van ceste **8**
nedavno pronađene lokacije **11**
nosač, skidanje **24**
nosač motocikla **1**
kabeli **1**

O

obavijest o nezgodi **4, 5**
obavijesti **5, 14–16**
obilasci **7**
oblikovanje rute **7**
odgovaranje na pozive **15**
odredišta **20**. *Vidi* lokacije
dolazak **6**
osigurač, promjena **24**

P

parkiralište **6, 9, 10**
posljednje mjesto **6**
photoLive **20**
planer puta **17, 18**
točke oblikovanja **18**
uređivanje puta **18**
početna točka, pozivanje **15**
pomoć za aktivne trake **6**
ponovno postavljanje
podaci o putu **12**
uređaj **24**
popis skretanja **6**
postavke **21, 22**
postavke vremena **22**
postavke zaslona **21**
postupanje s uređajem **24**
povezivanje **22**
povijest putovanja **22**
pozivi **15**
biranje **15**
kontakti **15**
odgovaranje **15**
početna točka **15**
popis **15**
uspostavljanje **15**
prečaci
brisanje **11**
dodavanje **11**
prekid veze, uređaj Bluetooth **16**
prelazak na početnu točku **5**
pretplate, Garmin Live usluge **14**
prikaz karte
2-D **13**
3-D **13**
prometne informacije **13, 16, 17, 21**
alternativna ruta **7**
dodavanje pretplata **17**
kamere **20**
karta **13, 17**
nezgode **13, 17**
prijemnik **17**
traženje zastoja **13, 17**
prometne kamere, prikaz **20**
promjena područja pretraživanja **9**
punjenje uređaja **22, 24**

R

računalo
povezivanje **25, 26**
priključivanje **25**
raskrižja, traženje **10**
rješavanje problema **24, 25**
rute **5, 20**
dodavanje točke **6, 18**
izračun **5**
myTrends **7**
način izračuna **5, 18, 21**
oblikovanje **7**
pokretanje **5, 9**
predloženo **7**
prikaz na karti **6**
pustolovna ruta **5**
zaustavljanje **7**

S

satelitski signali
prikaz **26**
primanje **3**
simulirane lokacije **21**
skidanje nosača **24**
slojevi karte, prilagođavanje **13**
Slušalice, uparivanje **14**
služba za korisničku podršku **17**
sljedeće skretanje **6**
Smartphone Link **14, 16, 17**
onemogućavanje poziva **16**
povezivanje **13–16**
snimke zaslona **21**

- softver
 - nadogradnja **22, 23**
 - verzija **22**
- specifikacije **22**
- spremanje
 - lokacije **19**
 - trenutna lokacija **11**
- spremljene lokacije **18**
 - brisanje **11**
 - kategorije **11**
 - uređivanje **11**
- svjetlina **3**

T

- telefon
 - prekid veze **16**
 - uparivanje **13, 14, 25**
- telefonski imenik **15**
- telefonski pozivi **15**
 - biranje **15**
 - glasovno biranje **15**
 - isključivanje zvuka **15**
 - odgovaranje **15**
- tipka napajanja **3**
- tipkovnica
 - izgled **22**
 - jezik **22**
- točke interesa (POI) **8–11**
 - mjesta **9**
- TracBack **19**
- tragovi **19**
- traka za pretraživanje **8**
- trase **19**
- traženje lokacija. **8, 9, 11, 14** *Vidi i lokacije*
 - adrese **10**
 - gradovi **10**
 - kategorije **9**
 - koordinate **10**
 - raskrižja **10**
- trenutna lokacija **11**
- TripAdvisor **11**

U

- uparivanje
 - prekid veze **16**
 - Slušalice **14**
 - telefon **13, 14, 25**
- upozorenja
 - točke blizine **21**
 - zvuk **21**
- upozorenja za vozača **4**
- upozorenje za nisku razinu goriva **8**
- upute **6**
- upute za vožnju **6**
- uređivanje, spremljeni putovi **18**
- USB, prekid veze **26**
- usluge u hitnim slučajevima **11**
- uvjeti na cesti, vrijeme **20**

V

- vakuumski nosač **24**
- vaša trenutna lokacija **11**
- vraćanje postavki **22**
- vrijeme **19**
 - radar **20**
 - uvjeti na cesti **20**

W

- Wi-Fi **21–23**

Z

- zakoni o nošenju kaciga **5**
- zapisnik puta, pregled **12**
- zaslon, svjetlina **3**
- zemljopisna širina i dužina **10**
- zvuk, točke blizine **21**

