




ZŪMO® 396

Priročnik za uporabo

© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. zūmo®, Garmin Express™ in TracBack® sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD® je blagovna znamka družbe SD-3C. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc. Logotipi Pandora so blagovne znamke družbe Pandora Media, Inc. Storitve Pandora je na voljo samo v določenih državah. Obiščite spletni naslov <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance.

Kazalo vsebine

Namestitev	1	Destinacije	8
Namestitev naprave na motor	1	Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	8
Napajalni nosilec za motocikel	1	Iskanje lokacije po kategoriji	9
Namestitev nosilca na krmilu	1	Iskanje znotraj kategorije	9
Priključitev napajalnih kablov na nosilec na motorju	1	Navigacija do destinacije znotraj kraja	9
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju	2	Rezultati iskanja lokacij	9
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu	2	Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu	9
Namestitev naprave v nosilec za motocikel	2	Spreminjanje območja iskanja	9
Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel	2	Parkirišče	9
Namestitev naprave v avtomobil	2	Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije	10
Uvod	3	Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije	10
Pregled naprave	3	Razumevanje barv in simbolov parkirišč	10
Vklop ali izklop naprave	3	Orodja za iskanje	10
Iskanje signalov GPS	3	Iskanje naslova	10
Ikone vrstice stanja	3	Iskanje križišča	10
Uporaba tipk na zaslonu	3	Iskanje mesta	10
Nastavitev glasnosti	3	Iskanje lokacije z uporabo koordinat	10
Uporaba mešalnika zvoka	3	Foursquare	10
Nastavljanje svetlosti zaslona	3	Povezovanje z računalnikom Foursquare	10
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	4	Iskanje destinacij Foursquare	10
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika	4	Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare	10
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	4	Javljanje v storitev Foursquare	10
Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih	4	TripAdvisor®	10
Nastavitev stika v primeru dogodka	4	Iskanje destinacij TripAdvisor	11
Preklic obvestila o dogodku	5	Ogled nedavno najdenih lokacij	11
Onemogočanje obvestil o dogodku	5	Brisanje seznama nedavno najdenih krajev	11
Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade	5	Ogled informacij o trenutni lokaciji	11
Iskanje zakonov o uporabi čelade	5	Iskanje nujnih služb in goriva	11
Navigacija do cilja	5	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	11
Načrtovane poti	5	Dodajanje bližnjice	11
Začetek načrtovane poti	5	Odstranjevanje bližnjice	11
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	5	Shranjevanje lokacij	11
Vožnja po načrtovani poti z načrtovanjem pustolovske poti	5	Shranjevanje položaja	11
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	5	Shranjevanje trenutne lokacije	11
Pot domov	5	Urejanje shranjene lokacije	11
Načrtovana pot na zemljevidu	6	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	11
Aktivno razvrščanje na pasove	6	Brisanje shranjene lokacije	11
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	6	Uporaba zemljevida	11
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	6	Orodja zemljevida	12
Prihod na cilj	6	Ogled orodja zemljevida	12
Parkirišče v bližini cilja	6	Omogočanje orodij zemljevida	12
Iskanje zadnjega parkirnega mesta	6	Pred vami	12
Spreminjanje aktivne načrtovane poti	6	Ogled lokacij pred vami	12
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	6	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	12
Oblikovanje načrtovane poti	7	Podatki o potovanju	12
Izbira obvoza	7	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	12
Ustavitev načrtovane poti	7	Ogled strani Informacije o potovanju	12
Uporaba predlaganih načrtovanih poti	7	Ogled dnevnika potovanja	12
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem	7	Ponastavitev potovalnega računalnika	12
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	7	Ogled prihajajočega prometa	13
Izogibanje cestam s cestnino	7	Ogled prometa na zemljevidu	13
Izogibanje vinjetam	7	Iskanje prometnih dogodkov	13
Izogibanje tipom cest in manevrom	7	Prilagajanje zemljevida	13
Izogibanja po meri	7	Prilagajanje plasti zemljevida	13
Navigacija izven cest	8	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	13
Merjenje goriva	8	Spreminjanje perspektive zemljevida	13
Omogočanje merjenja goriva	8	Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona	13
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva	8	Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link	13
Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za gorivo	8	Ikone stanja funkcije Bluetooth	13
Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva	8	Storitve Garmin Live	14
Iskanje in shranjevanje lokacij	8	Naročanje na storitve Garmin Live	14
		Združevanje telefona in slušalk	14
		Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo	14
		Pametna obvestila	14

Prejemanje obvestil	14	Shranjevanje prometne kamere	20
Ogled seznama obvestil	15	Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	20
Prostoročno klicanje	15	Nastavitve zūmo	20
Klicanje	15	Nastavitve zemljevida in vozila	20
Sprejemanje klica	15	Omogočanje zemljevidov	21
Uporaba zgodovine klicev	15	Nastavitve navigacije	21
Uporaba možnosti med klicem	15	Nastavitve načina izračuna	21
Shranjevanje domače telefonske številke	15	Nastavitev simuliranega položaja	21
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple	15	Nastavitve Bluetooth	21
Povezava s programom Smartphone Link v napravi		Nastavitve omrežja Wi-Fi®	21
Apple	15	Nastavitve pomoči za voznika	21
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple	15	Nastavitve zaslona	21
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa		Nastavitve prometnih informacij	21
Smartphone Link za napravo Apple	16	Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	21
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom		Nastavljanje časa	22
Android™	16	Nastavitve jezika in tipkovnice	22
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone Link v		Nastavitve naprave in zasebnosti	22
pametnem telefonu s sistemom Android	16	Povrnitev tovarniških nastavitvev	22
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s		Informacije o napravi	22
sistemom Android	16	Ogled informacij o predpisih in skladnosti	22
Odklop naprave Bluetooth	16	Specifikacije	22
Brisanje združenega telefona	16	Polnjenje naprave	22
Promet	16	Vzdrževanje naprave	22
Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone		Središče za podporo Garmin	22
Link	16	Posodobitve zemljevidov in programske opreme	22
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih		Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi	22
informacij	17	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z	
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij	17	omrežjem Wi-Fi	23
Omogočanje prometnih informacij	17	Posodobitve izdelkov	23
Ogled prometa na zemljevidu	17	Nega naprave	24
Iskanje prometnih dogodkov	17	Čiščenje zunanega ohišja	24
Uporaba programov	17	Čiščenje zaslona na dotik	24
Ogled priročnika za uporabo v napravi	17	Preprečevanje kraje	24
Načrtovalnik potovanja	17	Ponovni zagon naprave	24
Načrtovanje potovanja	17	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	24
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na		Odstranjevanje naprave z nosilca	24
potovanju	17	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	24
Odkrivanje znamenitosti na potovanju	17	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega	
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	18	stekla	24
Navigacija po shranjenem potovanju	18	Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	24
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	18	Odpravljanje težav	24
Deljenje načrtovane poti	18	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	24
LiveTrack	18	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	24
Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil		Naprava se v vozilu ne polni	24
opazovalcem	18	Baterija ne ostane dolgo napolnjena	24
Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack	18	Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom	
Sledi	19	Smartphone Link	24
Ogled in shranjevanje informacij o sledi	19	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv	
Predvajalnik	19	pogon	25
Dodajanje orodja za predvajanje predstavnosti na		Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna	
zemljevid	19	naprava	25
Spreminjanje vira predstavnosti	19	Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava	
Storitev Pandora	19	niti kot odstranljiv pogon	25
Uporaba kompasa	19	Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije	
TracBack®	19	v pametnem telefonu	25
Sledenje nedavni sledi	19	Dodatek	25
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje	19	Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	25
Ogled vremenske napovedi	19	Upravljanje podatkov	25
Ogled vremena blizu drugega mesta	19	O pomnilniških karticah	25
Ogled vremenske slike	20	Priklop naprave na računalnik	26
Ogled vremenskih opozoril	20	Prenašanje podatkov iz računalnika	26
Ogled razmer na cesti	20	Izključitev kabla USB	26
Ustvarjanje povratne načrtovane poti	20	Ogled stanja signala GPS	26
Prometne kamere photoLive	20	Nakup dodatnih zemljevidov	26
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive	20		
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu	20		

Nakup dodatne opreme	26
Kazalo	27

Namestitev

Namestitev naprave na motor


Napajalni nosilec za motocikel

⚠ OPOZORILO

Garmin® močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Naprava mora biti nameščena na primerno in varno mesto na vašem motorju, glede na razpoložljive vire napajanja in varno usmerjanje kablov.




①	Nosilec za motor
②	Napajanje sistema z napetostjo 12–24 Vdc (rdeč) OPOMBA: pri nekaterih modelih rdeči kabel za napajanje sistema lahko vključuje varovalko v kablu. Kabli brez varovalke v kablu imajo notranjo zaščito.
③	Ozemljitev sistema (črn)

Namestitev nosilca na krmilu

Naprava vključuje dele za dve možnosti namestitve nosilca na krmilu. Za nosilce po meri je lahko potreben dodaten komplet za namestitev.

Namestitev U-vijaka in nosilca na krmilu

- 1 U-vijak ① namestite okoli nosilca na krmilu ②, in privijte konce skozi nosilec na krmilu ③.




- 2 Privijte matice, da zavarujete nosilec.

OPOMBA: priporočen vrtilni moment je 50 lbf-pol (5,65 Nm). Ne prekoračite vrtilnega momenta 80 lbf-pol (9,04 Nm).

Nameščanje nosilca krmila na nosilec sklopke ali zavornega sklopa

- 1 Odstranite dva tovarniška vijaka z nosilca sklopke ali zavornega sklopa ①.



OPOMBA: priložena sta 1/4-palčni standardni in M6 vijak. Določite velikost tovarniških vijakov na nosilcu sklopke/zavornega sklopa.

- 2 Privijte nove vijake ② skozi nosilec na krmilu, distančnike ③ in nosilec sklopke ali zavornega sklopa.
- 3 Privijte vijake, da zavarujete nosilec.

Priklučitev napajalnih kablov na nosilec na motorju

- 1 Privijte konektor napajalnega kabla ① skozi vrh odprtine v nosilcu na motorju.



- 2 Kabel potisnite navzdol proti dnu odprtine ② in ga povlecite nazaj, dokler ni skrit.
- 3 Privijte črni vijak ③ v hrbtno stran nosilca ④, da pritrdite kabel.



- 4 Vstavite priključek ⑤ skozi vrh luknje in ga pritisnite vanjo.



Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju

OBVESTILO

Neposreden trajen stik z osnovno ploščo ali s katerim koli delom motocikla lahko sčasoma poškoduje nosilec. Te vrste poškodb preprečite tako, da med nosilec in osnovno ploščo postavite distančnike in zagotovite, da se noben del naprave ali nosilca ne dotika motocikla.

- 1 Privijte vijake M4 x 20 mm z nizko cilindrično glavo ① skozi tesnilo ②, nosilec, distančnike ③ in osnovno ploščo ④.



- 2 Privijte matice, da zavarujete osnovno ploščo.

Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu

- 1 Poravnajte kroglico nosilca na krmilu ① in kroglico osnovne plošče ② z obema koncema dvojnega vtičnega kraka ③.



- 2 Vstavite obe kroglici v dvojni vtični krak.
- 3 Rahlo privijte gumb.
- 4 Prilagodite za optimalno gledanje in delovanje.
- 5 Privijte gumb, da zavarujete nosilec.

Namestitev naprave v nosilec za motocikel

- 1 Levo stran naprave vstavite v nosilec.



- 2 Desno stran naprave potisnite naprej, da se zaskoči.
- 3 Če zapah ① na nosilcu ostane odprt, ko vstavite napravo, ga potisnite navzdol.

Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel

- 1 Pritisnite gumb za sprostitev na spodnjem delu nosilca.
- 2 Dvignite napravo ven.

Namestitev naprave v avtomobil

OBVESTILO

Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo na nameščanje na vetrobransko steklo.

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

OPOMBA: avtomobilski nosilec ni priložen vsem modelom. Za nakup dodatne opreme obiščite garmin.com.

- 1 Napajalni kabel avtomobila ① priključite v vrata ② na nosilcu.



- 2 Z vakuumskega prijemala odstranite zaščitno plastiko ③.
- 3 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
- 4 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 5 Nosilec ⑤ pritrdite na nastavek vakuumskega nosilca.
- 6 Eno stran naprave vstavite v nosilec.
- 7 Napravo potisnite v nosilec, da se zaskoči.
- 8 Drug konec napajalnega kabla avtomobila vključite v vtičnico.

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve izdelkov*, stran 23).
- Namestite napravo in jo priključite na napajanje.
- Združite telefon in slušalke Bluetooth® (*Združevanje telefona in slušalk*, stran 14) (izbirno).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 3).
- Nastavite svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 3).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 5).

Pregled naprave



①	tipka za vklop/izklop
②	Reža za pomnilniško kartico microSD®
③	Vrata za napajanje in prenos podatkov USB

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali napravo priključite na napajanje.
- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena. Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**. Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

■ v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

■	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (<i>Ogled stanja signala GPS</i> , stran 26).
⌘	Stanje tehnologije Bluetooth. Izberite za ogled nastavitvev Bluetooth (<i>Nastavitve Bluetooth</i> , stran 21).
📶	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitvev omrežja Wi-Fi (<i>Nastavitve omrežja Wi-Fi</i> , stran 21).
☎	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (<i>Prostoročno klicanje</i> , stran 15).
🏍	Aktivni način prevoza. Izberite za spremembo načina prevoza.
9:10A	Trenutni čas. Izberite za nastavev časa (<i>Nastavljanje časa</i> , stran 22).
🔋	Stanje napolnjenosti baterije.
👁	Deljenje podatkov funkcije LiveTrack. V ikoni se prikaže število povabljenih opazovalcev. Izberite za odpiranje programa LiveTrack (<i>LiveTrack</i> , stran 18).
📶	Stanje programa Smartphone Link. Izberite za povezavo s programom Smartphone Link ter prejemanje prometnih informacij in drugih storitev v živo (<i>Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link</i> , stran 13). Ko je ikona modra, je naprava povezana s programom Smartphone Link.
53°C	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (<i>Ogled vremenske napovedi</i> , stran 19).
🛢	Stanje goriva. Izberite za ogled informacij o gorivu (<i>Merjenje goriva</i> , stran 8).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite ➡, da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite ➡.
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite ⬆ ali ⬇.
- Držite ⬆ ali ⬇ za hitrejše pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite ≡.

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite 🔇.
 - Za dodatne možnosti izberite 🔊.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite 🔊 > **Mešalnik zvoka**.
- 3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite željeno osvetlitev.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok ali sporočilo za posamezno vrsto opozoril. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Območja šol ali bližina šol: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinek: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 16*).

Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka več kot dve uri.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Posamezna zvočna opozorila za voznika lahko izklopite. Vizualna opozorila se prikažejo tudi, če je zvočno opozorilo onemogočeno.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka. Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- V živo posodobljeni podatki o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prometnih kamerah so na voljo v obliki naročnine na storitve Garmin v živo ob uporabi programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live, stran 14*).
- Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.
- **OPOMBA:** v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje z brezplačnimi doživljenjskimi posodobitvami.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacijo o kamerah.

Zaznavanje dogodkov in obveščanje o njih

⚠ OPOZORILO

Naprava omogoča, da pošljete svojo lokacijo stiku v sili. To je dodatna funkcija, na katero se ne smete zanašati kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Smartphone Link ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem imenu.

Naprava zūmo z vgrajenimi senzorji zaznava morebitne dogodke z vozilom.

- Če nastavite stik v primeru dogodka, lahko naprava pošlje stiku samodejno besedilno sporočilo, ko zazna dogodek in se vozilo ustavi. To lahko pomaga opozoriti stik na vašo situacijo, če ne morete klicati ali poslati sporočila. Ta funkcija zahteva povezavo s programom Smartphone Link in aktivno podatkovno povezavo za pošiljanje sporočila.
- Če niste nastavili stika v primeru dogodka, bo naprava samodejno prikazala najbližji naslov ali geografske koordinate, ko zazna dogodek. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste. Za ogled strani Kje sem? izberite **Več**.

Nastavitev stika v primeru dogodka

Preden lahko nastavite stik v primeru zaznanega dogodka, morate narediti naslednje:

- Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 13*).
- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**, izberite ime telefona in preverite, ali je omogočena možnost **Telefonski klici**.

Naprava mora pri nastavitvi stika v primeru dogodka imeti dostop do programa Smartphone Link in imenika v pametnem telefonu. Če ne želite uporabljati naprave za prostoročno telefoniranje, lahko onemogočite možnost Telefonski klici, ko dokončate nastavitev stika v primeru dogodka.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Obveščanje o dogodku > Nadaljuj**.

Prikaže se seznam stikov v pametnem telefonu.

- 2 Izberite stik in nato **Naslednji**.
- 3 Preverite telefonsko številko stika in izberite **Naslednji**.
- 4 Vnesite svoje ime ali vzdevek in izberite **Konč**.
- 5 Preglejte vzorec sporočila v primeru dogodka in izberite **Naslednji**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu za obveščanje stika, da ste ga dodali kot stik v primeru dogodka.

OPOMBA: v sporočilu obvestila o dogodku je navedeno vaše ime oz. vzdevek, ki ste ga vnesli, vendar sporočilo ni poslano z vaše telefonske številke. Za pošiljanje sporočila se uporablja storitev drugih ponudnikov, zato stik v primeru dogodka opozorite, da bo sporočilo poslano z neznane številke.

7 Izberite **V** redu.

8 Preglejte podatke in izberite **Shrani**.

Preklic obvestila o dogodku

Ko naprava zazna dogodek, ste s sporočilom in glasovnim pozivom opozorjeni, da bo sporočilo poslano stiku v primeru dogodka. Sproži se 60-sekundni odštevalnik časa od trenutka zaznave dogodka in ko čas poteče, naprava samodejno pošlje sporočilo. Če ne želite poslati sporočila, ga lahko prekličete.

Preden čas poteče, izberite **Prekliči**.

Onemogočanje obvestil o dogodku

Ko so obvestila o dogodku onemogočena, naprava ne pošlje obvestila SMS, če zazna dogodek.

1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Obveščanje o dogodku**.

2 Počistite potrditveno polje **Sporočilo SMS o zaznavanju dogodkov**.

Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade

Obvestila o zakonih o uporabi čelade in zaščite oči se lahko prikažejo v napravi zūmo, ko naprava prvič pridobi satelitske signale in ko se približa lokaciji z varnostnimi predpisi za motocikle.

OBVESTILO

Garmin priporoča, da zaradi varnosti vsi potniki uporabljajo čelade. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so samo informativna ter se lahko spremenijo in niso namenjena kot pravni nasvet. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so na voljo samo v ZDA in Kanadi.

Za ogled dodatnih podrobnosti izberite obvestilo.

Iskanje zakonov o uporabi čelade

Zakone o uporabi čelade lahko iščete po državi ali provinci.

1 Izberite **Programi > Priročnik za uporabo čelade**.

2 Izberite zvezno državo ali provinco.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti](#), stran 5) in izogibanja ([Izogibanje zastoju, cestninam in območjem](#), stran 7).
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti](#), stran 5).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite.
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev.

Začetek načrtovane poti

1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo.

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite možnost:

- Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
- Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
- Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y > Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja.

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu](#), stran 6). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

2 Izberite možnost:

- Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
- Izberite **Garmin Adventurous Routing™** za izračun poti, ki dajejo prednost ovinkastim cestam.
- Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
- Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Vožnja po načrtovani poti z načrtovanjem pustolovske poti

Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost ovinkastim cestam in hribom ter vključujejo manj avtocest. S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša, lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.

OPOMBA: funkcija ni na voljo v vseh modelih naprave ali za vse regije zemljevida.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna > Garmin Adventurous Routing™ > Shrani**.

2 Izberite **Garmin Adventurous Routing™**.

3 Z drsnikom **Daj prednost ovinkom** vključite več ali manj ovinkov.

4 Z drsnikom **Daj prednost hribom** vključite več ali manj hribov.

5 Z drsnikom **Izogibaj se glavnim hitrim cestam** vključite več ali manj avtocest.

6 Začnite načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti](#), stran 5).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

1 Izberite **Prikaži zemljevid**.

2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikazete območje, ki ga želite preiskati.

3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.

Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (**Q** ali modra pika).

4 Izberite možnost:

- Izberite lokacijsko označbo.
- Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.

5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

1 Izberite **Kam? > Domov**.

2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Nastavi dom. lokacijo**.

2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.



①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezni vozni pas za zavoj.



Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **↗** > **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite **↗**.

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

- **📍** označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko **Da** in poiščete parkirišča v bližini (**Parkirišče v bližini cilja**, stran 6).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete **Stop**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
- Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**, nato pa izberite **📍** > **Cilja poti**.

2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!** > **Dodaj kot nasl. post.**

Naprava vas vodi do parkirišča.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **Programi** > **Zadnje mesto**.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej (**Začetek načrtovane poti**, stran 5).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja (**Načrtovanje potovanja**, stran 17).

1 Na zemljevidu izberite **↗** > **Kam?**.

2 Poiščite lokacijo.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Pojdi!**.

5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot nasl. post.**
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zad. post.**

- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti](#), stran 5).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete **+**.
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
- 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite > **Spreminjanje načrtovane poti**.
NAMIG: če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate ([Omogočanje orodij zemljevida](#), stran 12).
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
 - Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Ustavev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite > **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanja ([Nastavitve naprave in zasebnosti](#), stran 22).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanja, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link](#), stran 16).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili ([Nastavitve prometnih](#)

[informacij](#), stran 21), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.
 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite **Konč**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Konč..**

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbriši**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Merjenje goriva

Napravo lahko nastavite tako, da oceni vašo porabo goriva, vas opozori, ko se približate najdaljši ocenjeni razdalji za rezervoar goriva in predlaga postanke na bencinskih črpalkah glede na ocenjen doseg s preostalim gorivom. Ko je merjenje goriva omogočeno, ikona  prikazuje trenutno stanje goriva.

Bela: merjenje goriva je onemogočeno ali naprava ni povezana z nosilcem za motocikel.

Zelena: ocenjen doseg s preostalim gorivom je nad ravno opozorila o rezervoarju za gorivo.

Oranžna: ocenjen doseg s preostalim gorivom je pod ravno opozorila o rezervoarju za gorivo.

Rdeča: preostala ocenjena razdalja je 0.

Omogočanje merjenja goriva

Preden lahko omogočite merjenje goriva, mora biti naprava v načinu za motocikel ali načinu izven cest ter postavljena v nosilec na motociklu.

Ko omogočite merjenje goriva, se na potovalnem računalniku prikaže merilnik goriva (*[Ogled strani Informacije o potovanju, stran 12](#)*).

- 1 Napolnite rezervoar za gorivo.
- 2 Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Spremljanje goriva**.
- 3 Izberite **Razdalja na rezervoar**.
- 4 Vnesite razdaljo, ki jo vozilo opravi z enim rezervoarjem goriva in izberite **Konč..**

Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva

Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je rezervoar za gorivo skoraj prazen.

OPOMBA: če želite iz naprave prejemati opozorila o nizki ravni goriva, mora biti priklopljena na nosilec za motocikel.

- 1 Omogočite merjenje goriva (*[Omogočanje merjenja goriva, stran 8](#)*).
- 2 Izberite **Opozorilo o preostalem gorivu**.

- 3 Vnesite razdaljo in izberite **Konč..**

Ko imate goriva dovolj le še za vneseno razdaljo, se na strani z zemljevidom prikaže opozorilo o nizki ravni goriva.

Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za gorivo

Ko dolijete gorivo v rezervoar, v napravi ponastavite razdaljo, prevoženo z rezervoarjem za gorivo, da boste natančneje merili, koliko goriva je še preostalo.

Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Ponastavi rezervoar za gorivo**.

Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva

Preden lahko omogočite dinamične postanke za točenje goriva, mora biti naprava v načinu za motocikel in postavljena v nosilec na motociklu, omogočeno pa mora biti tudi merjenje goriva.

Napravo lahko nastavite tako, da vam predlaga postanke za točenje goriva glede na predviden doseg s preostalim gorivom.

Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Dinamični postanki za točenje goriva**.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilске servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*[Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 8](#)*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*[Destinacije, stran 8](#)*).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih (*[Iskanje destinacij Foursquare, stran 10](#)*).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*[Orodja za iskanje, stran 10](#)*).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja (*[Spremljanje območja iskanja, stran 9](#)*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*[Shranjevanje lokacij, stran 11](#)*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*[Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 11](#)*).

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.

- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
- Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.

5 Izberite možnost:

- Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
- Za iskanje z vnesenim besedilom izberite Q.

6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje lokacije po kategoriji

1 Izberite Kam?.

2 Izberite kategorijo ali Kategorije.

3 Po potrebi izberite podkategorijo.

4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

1 Izberite Kam? > Kategorije.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite možnost:

- Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
- Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

1 Izberite Kam? > Vnesite iskanje.

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite Q in nadaljujte s 3. korakom.
- Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite Q in nadaljujte s 5. korakom.

3 Izberite kraj.

Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.

4 Izberite kategorijo.

5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi!.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.


Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

1 Izberite kraj.

2 Izberite i > Razišči ta kraj.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.



①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑥	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.



①	Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.
②	Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.
③	Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑤	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

1 Izberite Kam?.

2 Izberite .

3 Izberite želeno možnost.

Parkirišče

Naprava zūmo vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

Na nekaterih območjih so na voljo podatki o parkiriščih v živo, kadar je naprava zmožna povezana s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 13). Ko naprava prejema podatke o parkiriščih v živo, si lahko ogledate trende parkiranja v živo.

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča. Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o parkiriščih v živo.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Poiščite lokacijo.
- 2 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
- 3 Izberite **P**.
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 4 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobne informacije o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 5 Izberite lokacijo parkirišča.
- 6 Izberite **Pojdi!**.

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite **1**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja ([Spreminjanje območja iskanja](#), stran 9).
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.
- 2 Izberite možnost:

- Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
- Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** ([Spreminjanje območja iskanja](#), stran 9).
- Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirke Geocache.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite **📍** in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Povezovanje z računom Foursquare

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 13).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite **Foursquare®** > **Login**.
- 4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite **1**.

Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

- 1 Izberite **Programi** > **Foursquare®** > **Javljanje**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **1** > **Javljanje**.

TripAdvisor®

V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor. Ocene TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij TripAdvisor

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **TripAdvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano kategorijo.
- 3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje** ali **Gorivo**.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite začeti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite .

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjice**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 9*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Shrani**.
- 5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Konč..**

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Konč..**
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite  > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Konč..**

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Konč..**

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 6*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
 - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite .
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite **Q**.
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 5*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 12*).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 6*).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 12*).

Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.

Svetlost: nastavi svetlost zaslona.

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih ključev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven (*Uporaba možnosti med klicem, stran 15*).

LiveTrack: omogoča zagon in ustavitev deljenja funkcije LiveTrack (*LiveTrack, stran 18*).

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 13*).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive (*Prometne kamere photoLive, stran 20*).

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 13*).

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

- 1 Na zemljevidu izberite  > .
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite .

- Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite .

OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.

- 3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Konč..**

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 12*).

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 12*).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 3 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.

- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Če želite kar najbolj izkoristiti napravo zūmo, jo združite s pametnim telefonom in povežite s programom Smartphone Link. Program Smartphone Link omogoča napravi sprejemanje podatkov v živo, vključno s trenutnimi prometnimi informacijami, trendi parkiranja, kamerami za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo in drugimi storitvami v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Promet, stran 16*).

Informacije o parkiriščih v živo: v napravo pošilja trende parkiranja v živo, kjer je to mogoče (*Parkirišče, stran 9*).

Storitve Garmin Live: zagotavlja brezplačne in plačljive storitve za pošiljanje podatkov v živo v vašo napravo, kot so kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje ali prometne kamere (*Storitve Garmin Live, stran 14*).

Vremenske informacije: pošilja vremenske razmere in opozorila v realnem času v napravo (*Ogled vremenske napovedi, stran 19*).

LiveTrack: omogoča deljenje potovanja z izbranimi stiki v realnem času (*LiveTrack, stran 18*).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča preverjanje lokacij Foursquare z uporabo navigacijske naprave (*Javljanje v storitev Foursquare, stran 10*).

Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link

Napravo zūmo morate združiti s telefonom in povezati s programom Smartphone Link za uporabo nekaterih funkcij, kot so prometne informacije v živo, informacije o parkiriščih, prostoročno klicanje in druge povezane funkcije.

Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Napravo zūmo in telefon postavite tako, da sta med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
- 3 V napravi zūmo izberite **Nastavitve** > **Bluetooth** in nato potrdite polje **Bluetooth**.
- 4 Izberite **Iskanje naprav**.
- 5 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 6 V napravi zūmo izberite **V redu**.
Naprava zūmo začne iskati naprave Bluetooth v bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth. Lahko traja do ene minute, da se telefon prikaže na seznamu.
- 7 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite **V redu**.
- 8 V telefonu potrdite zahtevo po združitvi.
- 9 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Če združujete z napravo Apple®, se na zaslonu naprave zūmo prikaže varnostna koda.
- 10 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsake združene naprave prikazane ikone stanja.

Izberite **Nastavitve** > **Bluetooth**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za napravo onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za napravo povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Pametna obvestila
	Funkcije in storitve programa Smartphone Link

	Pretakanje predstavnosti
	Povezava s slušalkami je vzpostavljena

Storitve Garmin Live

Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 13).

Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in naročniške pakete, ki pošiljajo podatke v živo v vašo napravo, kot so prometne razmere, vreme in informacije o kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.

Nekatere storitve, kot je vreme, so v napravi na voljo kot ločeni programi. Druge storitve, kot je promet, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

Naročanje na storitve Garmin Live

Za nekatere storitve zūmo Live je potrebna plačljiva naročnina. V programu Smartphone Link lahko kupite doživljenjsko naročnino. Naročnina je povezana z računom v trgovini programov vašega pametnega telefona.

1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.

2 Izberite **My Account**.

Prikaže se seznam razpoložljivih storitev in cenik naročnin.

3 Izberite storitev.

4 Izberite ceno.

5 Izberite **Subscribe**.

6 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.

Združevanje telefona in slušalk

Če želite uporabljati različne funkcije Bluetooth, morate napravo zūmo združiti s telefonom in slušalkami Bluetooth. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Za nekatere funkcije potrebujete program Smartphone Link. S programom Smartphone Link se lahko povežete med postopkom združevanja ali pozneje.

1 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.

Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.

2 Napravo zūmo in telefon postavite tako, da sta med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).

3 V napravi zūmo izberite **Nastavitve > Bluetooth > **.

4 Sledite navodilom na zaslonu za združitev telefona in naprave.

5 V napravi zūmo izberite .

NAMIG: če se začetni zaslon nastavitve Bluetooth ne prikaže, za združitev slušalk lahko izberete **Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav**.

6 Sledite navodilom na zaslonu za združitev slušalk in naprave.

7 V telefonu namestite program Smartphone Link (izbirno) iz trgovine s programi in ga zaženite.

Če združujete z napravo Apple, se na zaslonu naprave zūmo prikaže varnostna koda.

8 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.

Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo

Lokacijo lahko poiščete s programom Smartphone Link v telefonu in jo pošljete v napravo zūmo.

1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati bližnjo lokacijo, izberite **Find Nearby Places** in vnesite celoten ali delni naslov ali ime mesta.

- Če želite poiskati destinacijo Foursquare, izberite **Foursquare** in nato na seznamu izberite zeleno destinacijo.

- Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite možnost **Pick Location** in se dotaknite lokacije na zemljevidu.

- Če želite poiskati naslov na seznamu stikov, izberite **Search Contacts** in izberite ime stika.

Izbrana lokacija se prikaže na zemljevidu.

3 Izberite **Send**.

Program Smartphone Link pošlje lokacijo v vašo napravo zūmo.

4 V napravi zūmo izberite možnost:

- Za pričetek navigacije do lokacije izberite **Pojdi!**.

- Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji ali shraniti lokacijo med priljubljene, izberite .

- Če želite sprejeti lokacijo, vendar ne pričeti navigacije, izberite **V redu**.

Lokacija se prikaže na seznamu nedavno najdenih lokacij v napravi zūmo.

Pametna obvestila

Ko je naprava zūmo povezana s programom Smartphone Link, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Smartphone Link boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth ([Ikone stanja funkcije Bluetooth](#), stran 13).

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava zūmo prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link. Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.

Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.

- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava zūmo prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link. Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite **X** ali počakajte, da pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite **Programi > Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
 - Če želite obvestilo poslušati, izberite ►.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite **J**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite **1234567890***.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite **M**.
- Če želite prekiniti klic, izberite **☎**.

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 11](#)).

- 1 Izberite **Programi > Telefon > ☰ > Nastavitev domače št..**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Konč..**

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Kliči domov**.

Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo zūmo združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira prek tehnologije Bluetooth Smart. Ob prvi povezavi s programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti varnostno kodo za Bluetooth Smart.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
OPOMBA: morda boste morali opraviti posodobitev na najnovejšo različico operacijskega sistema telefona.
- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda zūmo.
- 3 Kodo vnesite v telefon.

Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple

Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.

NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .

- 3 Počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple

Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za prostoročno telefoniranje.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta modri ikoni  in .
- 3 Počistite potrditveno polje **Storitve pametnega telefona**.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani ikoni  in .
- 3 Izberite **Pametna obvestila**.
- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Vzpostavljajte povezavo s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo zümo združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko s njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android

Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ostanete povezani.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime telefona.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.
 - Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje **Smartphone Link**.
 - Če želite onemogočiti določena obvestila programa, uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s sistemom Android

S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste obvestil se prikazujejo v napravi zümo.

- 1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
- 2 Izberite .
- 3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje **Pametna obvestila**.
- 4 V razdelku **Obvestila** izberite **Nastavitve**.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite stikalo poleg imena kategorije ali programa.
 - Če želite na seznam dodati program, izberite **+**.

Odklop naprave Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo zümo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 21*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Naprava prejema brezplačne prometne informacije prek programa Smartphone Link (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 16*).
- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 17*). Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite www.garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link

Vaša naprava lahko prejema brezplačne prometne informacije prek programa Smartphone Link.

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 13*).
- 2 V napravi zūmo izberite **Nastavitve** > **Promet** in preverite, ali je izbrano potrditveno polje **Promet**.

Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Radijski sprejemni kabel za prometne informacije je na voljo kot dodatna oprema za vse modele izdelka. Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije. Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih.

Napravo priklopite na napajanje vozila s sprejemnim kablom za prometne informacije (*Namestitev naprave v avtomobil, stran 2*).

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve** > **Promet** > **Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 V glavnem meniju izberite **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine** > **+**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.

- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Konč..**

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite **≡** > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Izberite **≡** > **Dogodki**.

- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami ogledate druge dogodke.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite **Programi** > **Uporabniški priročnik**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme.

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite **Q** (izbirno).

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite **Programi** > **Načrtovalnik potovanja** > **Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite **Naslednji** > **Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Konč..**

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite **Programi** > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite **↕** in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite **+**.
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite **✖**.

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite **↶** > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite  > **Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite ikono profila vozila, nato pa izberite vozilo, ki ga nameravate uporabiti pri navigaciji po potovanju (izbirno).
- 4 Izberite .
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu.
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*).

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja. Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Deljenje načrtovane poti

Načrtovane poti lahko delite z drugimi napravami zŭmo.

- 1 Izberite **Programi > Deli pot**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite načrtovano pot deliti s programom Smartphone Link, izberite **Smartphone Link**.
 - Če želite načrtovano pot deliti s povezavo Bluetooth, izberite **Bluetooth**.
 - Če želite načrtovano pot kopirati na kartico microSD, izberite **Pomnilniška kartica**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite **Konč..**
- 5 Sledite navodilom na zaslonu naprave zŭmo za dokončanje postopka deljenja.

LiveTrack

OBVESTILO

Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite previdni.

Funkcija LiveTrack omogoča deljenje potovanja s stiki iz pametnega telefona in računov družabnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter. Ko delite, lahko opazovalci sledijo vaši trenutni lokaciji, nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih potovanj v realnem času.

Za uporabo te funkcije potrebujete pametni telefon s programom Smartphone Link.

Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem

Ko prvič uporabite funkcijo LiveTrack, jo morate nastaviti in povabiti opazovalce.

- 1 Vzpostavite povezavo s programom **Smartphone Link** (*Združevanje telefona in slušalk, stran 14*).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack**.
- 3 Vnesite uporabniško ime in izberite **Naslednji**.
- 4 Vnesite enega ali več stikov, ki jih želite povabiti. Vnesete lahko ime stika ali njegov e-poštni naslov.
- 5 Izberite **Zaženi LiveTrack**.

Program začne deliti vaše podatke LiveTrack. Povabljeni opazovalci prejmejo e-poštno sporočilo s povezavo za ogled vaših podatkov LiveTrack.
- 6 Če želite povezavo LiveTrack deliti prek družabnega omrežja, programa za pošiljanje sporočil ali drugega programa za deljenje (izbirno), izberite .

Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack

OBVESTILO

Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite previdni.

Preden lahko začnete deliti, morate nastaviti funkcijo LiveTrack (*Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem, stran 18*).

Podatke LiveTrack lahko začnete deliti z uporabo naprave zŭmo ali programa Smartphone Link.

- V napravi zŭmo izberite **Programi > LiveTrack > Zaženi LiveTrack**.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack > Zaženi LiveTrack**.

Povezava za ogled podatkov LiveTrack je objavljena v omogočenih računih družabnih omrežij, e-poštno sporočilo s povezavo pa je poslano povabljenim stikom. Ko delite, lahko opazovalci kliknejo povezavo za sledenje vaši trenutni lokaciji, nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih potovanj v realnem času.

Ko je deljenje prek funkcije LiveTrack aktivno, se v vrstici stanja zŭmo prikaže . Prikaže se tudi število povabljenih opazovalcev.

NAMIG: privzeto se seja deljenja prek funkcije LiveTrack samodejno konča po 24 urah. V programu Smartphone Link lahko izberete **LiveTrack > Extend LiveTrack**, da podaljšate trajanje seje deljenja LiveTrack ali kadarkoli prekinete deljenje.

Prekinitev deljenja prek funkcije LiveTrack

Deljenje prek funkcije LiveTrack lahko kadarkoli ustavite v napravi zŭmo ali programu Smartphone Link.

- V napravi zŭmo izberite **Programi > LiveTrack > Ustavi LiveTrack**.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack > Ustavi LiveTrack**.

Opazovalci prejmejo sporočilo, da je seja LiveTrack končana, in ne morejo več slediti vaši lokaciji.

Sledi

Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o zabeleženih poti, vključno s časom, lokacijo in informacijami o nadmorski višini.

Ogled in shranjevanje informacij o sledi

- 1 Izberite **Programi > Sledi > Aktivno**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati vse odseke sledi, izberite **Vsi odseki**.
 - Če si želite ogledati določen odsek sledi, ga izberite.Sled je prikazana na zemljevidu.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti sled, izberite **Shrani sled**.
 - Če želite sled shraniti kot potovanje, izberite **Shrani kot potovanje**.
 - Če si želite ogledati izris višine sledi, izberite **Višinski prerez**.

Predvajalnik

Predvajalnik predstavnosti lahko predvaja glasbo ali zvok iz naslednjih virov.

- Glasbene datoteke, shranjene v napravi zūmo.
- Zvok Bluetooth iz združenega telefona.
- Internetni radio Pandora®.

Dodajanje orodja za predvajanje predstavnosti na zemljevid

Z orodjem za predvajanje predstavnosti na zemljevidu lahko predvajalnik predstavnosti upravljate na zemljevidu.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Orodja zemljevida > Predvajalnik**.
- 2 Odprite zemljevid.
- 3 Izberite  > **Predvajalnik**.
Na zemljevidu se prikažejo kontrolniki predvajalnika predstavnosti.

Spreminjanje vira predstavnosti

Spremenite lahko vir predvajanja predstavnosti v napravi.

- 1 Izberite **Programi > Predvajalnik > ⋮**.
- 2 Izberite vir predstavnosti.

Storitev Pandora

Pandora je brezplačen prilagojen radio, s katerim lahko preprosto in brez prekinitve poslušate in odkrivate glasbo. Integracija s storitvijo Pandora zahteva združljivo mobilno napravo z nameščenim programom Pandora. Za več informacij o združljivih mobilnih napravah obiščite www.pandora.com/everwhere/mobile.

OPOMBA: Pandora je trenutno na voljo v Združenih državah, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Prenos programa Pandora

Preden lahko v napravi uporabljate storitev Pandora, morate v pametni telefon prenesti in namestiti program Pandora.

- 1 V združljivem pametnem telefonu odprite trgovino s programi in poiščite Pandora.
- 2 Namestite program Pandora.

Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik svojega pametnega telefona ali mobilne predstavnostne naprave.

Uporaba funkcije Pandora

Preden lahko začnete uporabljati storitev Pandora, morate združljiv pametni telefon združiti z napravo ([Združevanje telefona in slušalk](#), stran 14).

- 1 V napravi izberite **Programi > Pandora®**.
- 2 Združljiv pametni telefon povežite z napravo.
- 3 V pametnem telefonu zaženite program Pandora.
- 4 V napravi zūmo izberite možnost:
 - Za predvajanje skladbe izberite .
 - Za začasno zaustavitev skladbe izberite .
 - Za preskok skladbe izberite .
 - Če vam je skladba všeč, izberite  in predvajale se bodo podobne skladbe.
 - Če vam skladba ni všeč, izberite  in v prihodnosti se ne bo predvajala več.

Preklapljanje postaj

- 1 Izberite **Programi > Pandora®**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite postajo.

Uporaba kompasa

OPOMBA: če želite, da kompas določi smer, se morate premikati.

Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.

Izberite **Programi > Kompas**.

TracBack®

Sledenje nedavni sledi

Funkcija TracBack zabeleži najnovejši odsek vašega premikanja. Nedavni sledi lahko sledite nazaj do prejšnje lokacije.

- 1 Izberite **Programi > TracBack**.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
- 2 Izberite **Pojdi!**.

Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje

Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko pozneje izvajate navigacijo z načrtovalnikom potovanja ([Navigacija po shranjenem potovanju](#), stran 18).

- 1 Izberite **TracBack**.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
- 2 Izberite  > **Shrani kot potovanje**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Konč..**.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemanj podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 13).

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.
- 2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite **Programi > Vreme > Trenutna lokacija**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
 - Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Vremenski radar**.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Razmere na cesti**.

Ustvarjanje povratne načrtovane poti

Naprava lahko z navedeno začetno lokacijo in razdaljo, trajanjem ali ciljem ustvari povratno načrtovano pot.

- 1 Na domačem zaslonu izberite **Programi > Povratno potovanje**.
- 2 Izberite **Začetna lokacija**.
- 3 Izberite lokacijo in nato še **Izbira**.
- 4 Izberite **Lastnosti potovanja**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite pot načrtovati glede na razdaljo, izberite **Izbira razdalje**.
 - Če želite pot načrtovati glede na čas, izberite **Izbira trajanja**.
 - Če želite pot načrtovati glede na navedeno lokacijo, izberite **Izbira cilja**.
- 6 Vnesite razdaljo, trajanje ali cilj.
- 7 Izberite možnost:
 - Če ste vnesli razdaljo ali trajanje, izberite **Konč. > Izračunaj**.
 - Če ste izbrali cilj, izberite **Izbira**.
- 8 Izberite načrtovano pot in nato še **Pojdi!**.

Prometne kamere photoLive

Preden lahko uporabite to funkcijo, morate biti povezani s programom Smartphone Link in imeti naročnino na storitev photoLive (*Naročanje na storitve Garmin Live, stran 14*).

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.

Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.

Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive

Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se pogosto vozite.

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite lokacijo prometne kamere.

Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni velikosti.

- 5 Izberite **Shrani**, da shranite kamero (izbirno).

Na glavni zaslon programa photoLive je dodana slička predogleda kamere.

Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu

V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere ob cesti, ki je pred vami.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **photoLive**.
Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje najbližje kamere ob cesti.
- 2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite **Poišči kamere** za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer (izbirno).

Shranjevanje prometne kamere

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite, če želite dodati**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite križišče.
- 5 Izberite **Shrani**.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 22*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

Nastavitve zūmo

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilaganje plasti zemljevida, stran 13*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Potrditev preskoka nasled. postanka: nastavi, da se prikaže potrditveno sporočilo, ko preskočite lokacijo na načrtovani poti.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Garmin Adventurous Routing™: določi nastavitve načrtovanih poti za navigacijo po ovinkastih cestah, hribih in avtocestah.

Ponovni izračun zaradi spremembe poti: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Garmin Adventurous Routing™: izračun poti, na katerih imajo prednost ovinkaste ceste.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve Bluetooth

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Nastavitve omrežja Wi-Fi®

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi.

Izberite **Nastavitve > Wi-Fi**.

Wi-Fi: omogoči radio Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini ([Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi](#), stran 22).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika**.

Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika ([Funkcije in opozorila za obveščanje voznika](#), stran 4).

Opozorilo o prehitri vožnji: opozori vas, ko presežete omejitev hitrosti.

Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez premora.

Samodejno zaznavanje dogodkov: omogoča, da naprava zazna morebiten dogodek z vozilom.

Obveščanje o dogodku: omogoča, da nastavite stik, ki prejme obvestilo, ko naprava zazna morebiten dogodek z vozilom.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti ([Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti](#), stran 7).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite **Nastavitve > Naprava**.

O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

1 Izberite **Nastavitve**.

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite **≡ > Povrni**.

Informacije o napravi

Ogled informacij o predpisih in skladnosti

1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Naprava > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Vodoodpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)

Vhodna napetost (kabel za napajanje v vozilu, napajanje na motociklu ali zunanje napajanje)	Od 12 do 24 Vdc
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Obseg napetosti baterije	Od 3,5 do 4,1 V
Frekvence in protokoli brez-žičnih omrežij	Wi-Fi: 2,4 GHz pri nazivni moči 15 dBm Bluetooth: 2,4 GHz pri nazivni moči 9 dBm

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priključite na napajanje vozila.
 - Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
- Odoben napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priključena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi. S posodobitvami zemljevidov je naprava opremljena z najnovejšimi podatki zemljevidov, ki so na voljo. S posodobitvami programske opreme se izboljšajo funkcije in delovanje.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.
- Napravo lahko priključite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express. S to možnostjo lahko podatke zemljevidov naložite na pomnilniško kartico, če so posodobljeni zemljevidi preveliki za notranji pomnilnik.

Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitev.

1 Izberite **Nastavitve > Wi-Fi**.

2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.

3 Izberite **Iskanje omrežij**.

V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.

4 Izberite omrežje.

5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Konč.**

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi (*Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 22*).

Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se v ikoni Nastavitve v glavnem meniju prikaže .

2 Izberite **Nastavitve > Posodobitve**.

Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Posodobitev je na voljo**.

3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.

4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.

5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj** (*Polnjenje naprave, stran 22*).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.

6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v doseg omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express (www.garmin.com/express).

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Registracija izdelka

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejšo posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo. Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.



2 Izberite možnost:

- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.

3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

4 Zaženite Garmin Express.

5 Napravo zūmo na računalnik priklopite s kablom USB.



6 Ko vas naprava zūmo pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.

7 V računalniku kliknite možnost **Dodaj napravo**.

Programska oprema Garmin Express zazna napravo.

8 Kliknite **Dodaj napravo**.


9 Sledite navodilom na zaslonu za registracijo in dodajanje naprave v programsko opremo Garmin Express.

Ko je nastavev končana, programska oprema Garmin Express poišče posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

10 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev ene posodobitve kliknite **Prikaz podrobnosti** in izberite posodobitev.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 25*).



Programska oprema Garmin Express prenese in namesti posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo

velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja dolgo časa.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.


Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev naprave v avtomobil, stran 2*).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije, stran 21*).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 24*).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 21*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 21*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti, stran 3*).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Nastavitve omrežja Wi-Fi, stran 21*).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave, stran 3*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom Smartphone Link

- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.

- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **■ > ►** za ponovni zagon storitev programa Smartphone Link v ozadju.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Odsklop naprave Bluetooth, stran 16*) ter opraviti postopek združitve (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 13*).

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon

Naprava se z večino računalnikov poveže prek protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava

V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3, uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.

Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon

- 1 Izključite kabel USB iz računalnika.
- 2 Izklopite napravo.
- 3 Kabel USB priključite v napravo in vrata USB na računalniku.
NAMIG: kabel USB mora biti priključen v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB.

Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

OPOMBA: če imate v računalnik preslikanih več omrežnih pogonov, ima lahko operacijski sistem Windows težave pri dodeljevanju črk pogonom naprave Garmin. Za informacije o dodeljevanju črk pogonov si oglejte pomoč za operacijski sistem.

Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije v pametnem telefonu

Program Smartphone Link za pošiljanje podatkov v napravo in prejemanje podatkov iz nje uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth. Povsem običajno je, da aktivna povezava Bluetooth porabi nekaj energije baterije. Program tudi redno preverja, ali so na voljo posodobitve razpoložljivih storitev, pri čemer se lahko porabi dodatna energija baterije.

Nastavitve porabe baterije lahko spremenite v programu Smartphone Link in tako zmanjšate količino energije baterije, ki jo porabi program.

- 1 V programu Smartphone Link v pametnem telefonu izberite **⚙**.
- 2 Pomaknite se do razdelka **Battery Usage** in izberite **Nastavitve**.
- 3 Izberite eno ali več možnosti:
 - Počistite potrditveno polje **Bluetooth Auto-Connect**.
Če onemogočite to možnost, lahko prihranite manjšo količino energije baterije, vendar se program ne more samodejno povezati z napravo zūmo. Ko je ta možnost

onemogočena, morate izbrati **►** v glavnem meniju programa Smartphone Link vsakokrat, ko želite napravo povezati s programom Smartphone Link.


- Počistite potrditveno polje **Live Services Check**.
Če onemogočite to možnost, lahko pri nekaterih pametnih telefonih znatno zmanjšate količino energije baterije, ki jo porabi program. Ko je ta možnost onemogočena, morate ročno osvežiti glavni meni programa Smartphone Link, če želite prejeti posodobljene informacije o razpoložljivih storitvah v živo.

Dodatek

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do 64 GB.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave, stran 3*).
- 2 Snemite zaščitni pokrovček z reže za kartice microSD.
- 3 Potisnite pokrovček reže za kartice microSD proti sredini naprave.



- 4 Povlecite pokrovček reže za kartice microSD navzgor.
- 5 V režo vstavite kartico microSD.
OPOMBA: prepričajte se, da je kartica microSD poravnana s stiki v reži za kartice.
- 6 Zaprite pokrovček za kartice SD.
- 7 Potisnite pokrovček za kartice SD proti zunanemu robu naprave, da se zaskoči.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 Ko vas naprava zūmo pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 26*).

Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.

- 3 Izberite datoteko.

- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.

- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.

- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 13
3D-pogled zemljevida 13

A

aktivno razvrščanje na pasove 6

B

baterija
 podaljševanje 24
 polnjenje 22, 24
 težave 24
bližnjice
 brisanje 11
 dodajanje 11
Bluetooth 21
brisanje
 potovanja 17
 združena naprava Bluetooth 16

C

cestnine, izogibanje 7
cilji 20. *Za več informacij si oglejte* lokacije
 prihod 6

Č

časovne nastavitve 21, 22
čiščenje naprave 24
čiščenje zaslona na dotik 24

D

datoteke, prenašanje 26
deljenje 18
 LiveTrack 18
destinacije 8–11
 kraj 9
dnevnik potovanja, ogled 12
dodatna oprema 26
dom
 pot 5
 telefonska številka 15
 urejanje lokacije 6
Doma, klicanje 15

F

Foursquare 10

G

Garmin Connect 13
Garmin Express, posodabljanje programske
 opreme 23
glasnost, prilagajanje 3
gorivo
 merjenje 8
 postajališča 11
 sledenje 8
GPS 3, 26

H

Hitro iskanje 9

I

ID naprave 22
ikone, vrstica stanja 3
iskanje lokacij. 8, 9, 11, 14 *Oglejte si tudi*
 lokacije
 kategorije 9
 koordinate 10
 križišča 10
 mesta 10
 naslovi 10
iskanje zbirke Geocache 10
izmenjevanje, LiveTrack 18
izogibanja
 brisanje 8
 cesta 7
 cestnine 7
 območje 7
 onemogočanje 8

značilnosti ceste 7

J

jezik
 glas 22
 tipkovnica 22

K

kabli, nosilec za motocikel 1
kamere
 hitrost 4
 rdeča luč 4
kartica microSD 3, 25
Kje sem? 11
klicanje 15
klici 15
 Doma 15
 klicanje 15
 odgovarjanje 15
 stiki 15
 zgodovina 15
kompas 19
koordinate 10
kraja, izogibanje 24
kraj 9
križišča, iskanje 10

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 22
LiveTrack 18
lokacija 10
lokacije 10, 20
 iskanje 8, 10
 klicanje 15
 kraj 9
 nedavno najdene 11
 shranjevanje 11
 simulirano 21
 trenutno 11

M

myTrends, načrtovane poti 7

N

načrtovalnik potovanja 17, 18
 točke oblikovanja 18
 urejanje potovanja 17
načrtovane poti 5, 20
 dodajanje točke 6, 18
 myTrends 7
 način izračuna 5, 18, 21
 načrtovanje pustolovske poti 5
 oblikovanje 7
 ogled na zemljevidu 6
 predlagane 7
 računam 5
 ustavljanje 7
 začetek 5, 9
namestitev naprave
 avtomobil 2
 motor 1
 odstranjevanje z nosilca 2, 24
 vakuumsko prijemalo 24
napajalni kabli 22
 menjava varovalke 24
naročnine, storitve Garmin Live 14
naslednji zavoje 6
naslovi, iskanje 10
nastavitve 21, 22
nastavitve zaslona 21
navigacija 6, 9
 izven cest 8
 nastavitve 21
navigacija izven cest 8
nedavno najdene lokacije 11
nega naprave 24
nosilec, odstranjevanje 24
nosilec za motocikel 1
 kabli 1
nujne službe 11

O

oblikovanje načrtovane poti 7
obvestila 5, 13–16
obvestilo o dogodku 4, 5
obvozi 7
odgovarjanje na klice 15
odpravljanje težav 24, 25
odstranjevanje nosilca 24
opozorila
 bližinske točke 21
 zvok 21
opozorila za voznika 4
opozorilo o nizki ravni goriva 8
orodja, zemljevidi 12

P

parkirišča 6, 9, 10
 zadnje mesto 6
photoLive 20
plast zemljevida, prilagajanje 13
podatki o potovanju 12
 ogled 12
 ponovni zagon 12
podpora za izdelke 17
polnjenje naprave 22, 24
pomnilniška kartica 3, 25
 nameščanje 25
ponovni zagon
 naprava 24
 podatki o potovanju 12
posnetki zaslona 21
posodabljanje
 programska oprema 22, 23
 zemljevidi 22, 23
pot domov 5
povrnitev tovarniških nastavitev 22
pred vami 12
 prilagajanje 12
predvajalnik 19
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 16
prikaz zemljevida
 2D 13
 3D 13
priročnik za uporabo 17
programska oprema
 posodabljanje 22, 23
 različica 22
promet 13, 16, 17, 21
 dodajanje naročnin 17
 dogodki 13, 17
 druga načrtovana pot 7
 iskanje zastojev 13, 17
 kamere 20
 sprejemnik 17
 zemljevid 13, 17
prometne kamere, ogled 20
prometne kamere za prehitro vožnjo 4
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 4
prostoročni telefonski klici 13, 15, 16

R

računalnik, vzpostavljanje povezave 25, 26
razmere na cesti, vreme 20

S

satelitski signali
 ogled 26
 pridobivanje 3
seznam odcepov 6
shranjene lokacije 18
 brisanje 11
 kategorije 11
 urejanje 11
shranjevanje
 lokacije 19
 trenutna lokacija 11
simulirani položaji 21
sledi 19
slušalke, združevanje 14

Smartphone Link **13, 14, 16**
onemogočanje klicev **15, 16**
vzpostavljanje povezave **13–16**
specifikacije **22**
spreminjanje območja iskanja **9**
stik v primeru dogodka **4**
storitve Garmin Live, naročanje **14**
Storitve Garmin Live **14**
svetlost **3**

Š

številka ID **22**

T

tehnologija Bluetooth **13, 15, 24**
odklop naprave **16**
onemogočanje klicev **15, 16**
upravljanje telefonov **15, 16**
združevanje slušalk **14**
združitev s telefonom **13, 14**
telefon
prekinitve povezave **16**
združevanje **13, 14, 24**
telefonski imenik **15**
telefonski klici **15**
glasovno izbiranje **15**
klicanje **15**
odgovarjanje **15**
utišanje **15**
tipka za vklop/izklop **3**
tipke na zaslonu **3**
tipkovnica
jezik **22**
postavitev **22**
TracBack **19**
trenutna lokacija **11**
trenutne lokacije **11**
TripAdvisor **10, 11**

U

urejanje, shranjena potovanja **18**
USB, prekinitve povezave **26**
usmerjanje **6**
usmerjanje med vožnjo **6**

V

vakuumsko prijemalo **24**
varčevanje z energijo **3**
varovalka, menjava **24**
vreme **19**
radar **20**
razmere na cesti **20**
vrstica za iskanje **8**
vzpostavljanje povezave **22**

W

Wi-Fi **21–23**

Z

zakoni o uporabi čelade **5**
zaslon, svetlost **3**
združevanje
prekinitve povezave **16**
slušalke **14**
telefon **13, 14, 24**
zemljepisna širina in dolžina **10**
zemljevidi **5, 11, 12, 21**
nakup **26**
ogled načrtovanih poti **6**
orodja **12**
plasti **13**
podatkovno polje **6, 12, 13**
posodabljanje **22, 23**
raven podrobnosti **20**
simboli **6**
tema **20**
zgodovina potovanja **22**
zvok, bližinske točke **21**

